# TD1 VHDL SPI et Capteur de Température

# **Objectifs**

- ➤ Construire un convertisseur Binaire → BCD simple.
- > Comprendre les périphériques et protocoles SPI / MicroWire.
- > Savoir définir et implémenter un séquenceur (Machine à Etats)
- > Implémenter un contrôleur SPI,
- > Comprendre et utiliser un modèle comportemental (capteur de température).
- > Mettre au point par la simulation RTL.

#### Récupérer les sources du TD :

- Dans le répertoire Src, vous avez les sources qu'il faudra compléter.
- Dans le répertoire Simu, vous avez le banc de test et le script de simulation.
- Dans le répertoire **Doc** vous avez la documentation technique du LM70.

## Ce qu'il faut faire


### 1/ Comprendre le protocole SPI du LM70

- > Analyser la documentation de ce circuit, fournie dans le sous répertoire **Doc**. En particulier, on s'intéressera à la figure 7.
- > Il est **indispensable** de bien comprendre le fonctionnement du LM70 et du protocole d'échange. En particulier, les points suivants :
  - La broche unique SI/O sert aux transferts dans les deux directions.
  - Les *deux* fronts du signal **SC** (horloge SPI) ont un rôle précis. Il faudra en particulier veiller à échantillonner et présenter des données sur SI/O au moment adéquat. Se reporter aux contraintes timing de la documentation.
  - L'information de température, **binaire sur 11 bits**, est **cadrée** de façon précise dans les seize bits de la trame...
  - La conversion (acquisition) de température par le LM70 demande un « certain temps ». Il ne faut donc **pas** l'interroger **plus** de **4 fois par seconde**.
  - La **période minimale** pour SC est de 0.16 μs (6 MHz), mais elle peut être aussi grande que voulue (DC). On pourrait par exemple retenir une période de 20 μs, facile à établir grâce au signal **Tick10us**.

1

Auteur : ALSE, modifié par Yann DOUZE

## 2.0 Serial Bus Timing Diagrams



Examiner, comprendre et vérifier le modèle comportemental fourni (situé dans le banc de test Simu/SPI Temp TB.vhd) par rapport à la documentation.

### 2/ Coder le contrôleur SPI / MicroWire : SPI Temp.vhd

- ➤ Établir un cahier des charges du contrôleur SPI que l'on construira sous la forme d'une Machine à Etats (FSM). On pourra par exemple représenter les différents états du séquenceur, les transitions et les actions sous forme d'un diagramme à bulles. Penser à utiliser les signaux en provenance du diviseur FDIV : Tick10us et Tick10ms en particulier...
- > Ouvrir le fichier **Src/SPI\_Temp.vhd** et coder le séquenceur.
- Simuler et Vérifier à l'aide du Banc de test fourni (spi\_temp\_tb.vhd) et du script de simulation (sim\_spi\_temp.do). Pour cela, utiliser Modelsim et changer de répertoire (Change Directory) pour se placer dans le répertoire Simu. Lancer le script de simulation : do sim\_spi\_temp.do

# 3 / Construire le Convertisseur Binaire $\rightarrow$ BCD : BCD\_Combin.vhd

Pourquoi cette conversion?

Le code retourné par le LM70 est binaire signée exprimée en quarts de degrés Celsius, mais nous avons besoin d'afficher des nombres représentés en base 10.

2

Auteur : ALSE, modifié par Yann DOUZE

Vu la précision absolue du capteur, on peut se contenter de la valeur en degré. De plus, pour simplifier encore le convertisseur, nous nous contentons dans cet exercice d'une information non signée sur six bits, car nous admettons que la température sera comprise entre 0 et 63 °C.

Ainsi, correctement re-cadrée et dans le cas ou la température est positive ou nulle, la valeur recueillie sera pour 25°C = 000 <u>0 1100 1</u> 001 1111 (cf documentation du LM70) dont nous isolons **01 1001** qui est bien 25 en binaire (ou 19 en hexadécimal).

Pour afficher « 2 » et « 5 », il faut donc faire une conversion du système binaire au système décimal :  $2^4 + 2^3 + 2^0 \rightarrow \mathbf{2} \times 10^1 + \mathbf{5} \times 10^0$ 

Plusieurs méthodes sont possibles pour effectuer cette conversion :

- A) méthode séquentielle (itérative) par divisions successives par deux,
- B) méthode combinatoire « parallèle ».

La méthode (B) est la plus simple à coder, car il suffit de définir la table de transcodage (*Look Up Table*), mais elle n'est viable que pour les codes de taille limitée (ce qui est le cas ici). Dans cette méthode, on peut soit coder toute la table manuellement (64 cas), soit utiliser un algorithme de conversion : le code sera plus compact et plus facile à vérifier, mais le résultat en terme d'efficacité sur le composant sera très vraisemblablement le même.

#### Ouvrir le fichier Src/bcd combin.vhd

- **A. Coder** la conversion binaire → BCD avec la table de transcodage dans l'architecture COMB1.
- **B.** Écrire un Banc de test (bcd\_combin\_tb.vhd) pour ce module. Le banc de test complet doit générer toutes les valeurs d'entrées et faire une auto vérification en indiquant les erreurs sur un signal booléen OK ou par des assertions.
- C. Simuler et vérifier le convertisseur décrit à l'aide de la table de transcodage.

Auteur : ALSE, modifié par Yann DOUZE