

Systèmes à Microprocesseurs

Cycle Ingénieur Troisième Année

Sébastien Bilavarn






- Ch1 Représentation de l'information
- Ch2 ARM Instruction Set Architecture
- Ch3 Accès aux données
- Ch4 Programmation structurée
- Ch5 Cycle d'exécution
- Ch6 Codage binaire
- Ch7 Microcontrôleur ARM Cortex-M



ARM Instruction Set Architecture


- Caractéristiques du processeur
 - Unité de traitement
 - Jeu d'instruction
- Structure d'un programme assembleur





Architecture ARM7 TDMI

- Processeur 32-bit
- UAL 32-bit
 - File de registres
 - Registre à décalage
 - Multiplieur 32x8





Instruction Set Architecture

- Architecture
 - Structure
- Instructions
 - Le fonctionnement est lié à l'architecture
- Le jeu d'instruction et son utilisation sont étroitement liés à l'architecture.
 - Certaines choses sont possibles et d'autre pas.
 - La connaissance de l'architecture et du fonctionnement sont nécessaires pour écrire du code et pour son optimisation



Caractéristiques générales

- Architecture load-store
 - Les instructions ne traitent que des données en registre et placent les résultats en registre. Les seules opérations accédant à la mémoire sont celles qui copient une valeur mémoire vers un registre (load) et celles qui copient une valeur registre vers la mémoire (store).
- Format de codage fixe des instructions
 - Toutes les instructions sont codées sur 32 bits.
- Format 3 adresses des instructions de traitement
 - Deux registres opérandes et un registre résultat, qui peuvent être spécifiés indépendamment.
- Exécution conditionnelle
 - Chaque instruction peut s'exécuter conditionnellement
- Instructions spécifiques de transfert
 - Instructions performantes de transfert multiples mémoire registre
- UAL + shift
 - Possibilité d'effectuer une opération Arithmétique ou Logique et un décalage en une instruction (1 cycle), la ou elles sont realisées par des instructions séparées sur la plupart des autres processeurs



ARM Instruction Set Architecture


- Caractéristiques du processeur
 - Unité de traitement
 - Jeu d'instruction
- Structure d'un programme assembleur



Unité de traitement

Unités fonctionnelles de l'UT:

- File de registres
 - 16 registres pour permettre une manipulation souple des données et stockage des résultats de l'UAL
- Unité Arithmétique et Logique
 - 2 opérandes : entrée A donnée provenant d'un registre, entrée B donnée reliée au décaleur
 - Résultat de l'UAL: renvoyé dans un registre
- Registre à décalage
 - Opérations de décalage (1 décalage à gauche = x2, 1 décalage à droite = /2)
 - Opérations de rotation (décalage + réinjection du bit perdu)
 - Associé à l'entrée B de l'UAL pour réaliser une instruction UAL + shift en 1 cycle





Organisation de l'unité de traitement


- Signaux de commande de l'unité de traitement:
 - File de registres
 - Rd, Rn, Rm select : sélection du registre cible dans la file des 16 registres
 - write enable: activation de la file de registres

UAL

- logic/arith+function: mode logique ou arthmétique, dans chaque mode choix de la fonction
- InvA, invB: inversion des opérandes A et B (not)
- Cin: injection du bit retenue C
- Indicateurs: indiquent l'état de l'UAL après une opération (ex: retenue C)


Décaleur

- shift/rot: opération de décalage ou rotation
- logic/arith: opération logique ou arthmétique
- Amount: nombre de bits de décalage/rotation





File de registres



- 16 registres utilisateurs r0, ..., r15
- Notation pour l'appel aux instructions:
 - INST Rd, Rn, Rm
 - Format 3 adresses (2 opérandes + résultat)
 - Rn registre opérande 1, relié au port A (32 bits)
 - Rm registre opérande 2, relié au port B (32 bits) par l'intermédiaire du décaleur → possibilité de rotation/décalage sur entrée B
 - Rd registre de destination (32 bits)
 - Select 4 bits pour le choix du registre parmi les 16 disponibles



File de registres


- Instructions de mouvements de données entre registres
 - MOV (Move), MVN (Move not)
 - MOV Rd, #literal
 - MOV Rd, Rn
 - MOV Rd, Rm, shift
 - Mouvements de données entre registres, ou d'une constante vers registre, uniquement.
 - #literal: valeur immédiate (constante)
 - shift: le deuxième opérande peut être sujet à un décalage
 - Exemples

$$0 \text{ r3} \leftarrow 2$$

$$0 r3 \leftarrow r4$$

$$0 r3 \leftarrow r4 << 2$$





- Effectue des opérations arithmétiques et logiques
 - (ADD, SUB, AND, OR, ...)
- Associée au registre à décalage en entrée B
- Le registre d'état (SR) fournit des indications sur les résultats d'opération:
 - C: Carry
 - bit indicateur de dépassement pour une opération arithmétique (ou de décalage)
 - Z: Zero
 - bit indicateur de résultat nul de l'UAL
 - N: Négatif
 - bit indicateur de résultat négatif de l'UAL
 - V: Débordement (oVerflow)
 - bit indicateur de dépassement de capacité du résultat de l'UAL (modification du bit de signe)




Exemple sur 4 bits: 1010 + 1001 = (1)0011

- Résultat de l'UAL: 0 0 1 1
- C = 1
- Z = 0, le résultat est différent de 0 0 0 0
- N = 0, 0 0 1 1 est un nombre positif car le bit de signe (4ème bit) = 0
- V = 1, car 1 0 1 0 et 1 0 0 1 sont des nombre négatifs et le résultat est positif
- les bits C, V, N sont examinés ou ignorés en fonction de l'interprétation des nombres
 - Si les nombres sont en représentation non-signée, C est utile, V et N inutiles
 - Si les nombre sont en représentation signée, C est inutile, V et N sont utiles
 - Ces indicateurs sont positionnés par l'UAL, le programmeur les utilise ou non en fonction de ses besoins (par exemple pour effectuer une addition sur 8 bits à partir de l'addition 4 bits dans le cas de l'exemple)



Le registre d'état

- CPSR: Current Program Status Register
- Contient les indicateurs Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow)
- Donne des informations sur le résultat d'une opération arithmétique ou d'une comparaison
- Permet à une instruction de s'exécuter ou non en fonction de ce résultat (exécution conditionnelle)
- Permet de conserver la retenue pour effectuer des opérations sur plus de 32-bit






Le registre d'état

- Indicateurs conditionnels
 - Z résultat nul
 - N résultat négatif
 - C retenue
 - V Débordement
- Q débordement
 - Indique un type de débordement particulier (arithmétique saturée)
- Zone non définie

- Validation des interruptions
 - I=1 dévalide IRQ
 - F=1 dévalide FIQ
- Mode thumb
 - T=0 mode ARM (32 bits)
 - T=1 mode thumb (16 bits)
- Indicateur de mode
 - Indiquent le mode actif: système, IRQ, FIQ, utilisateur...





- Mnémonique pour décalage (shift)
 - LSL #n : Logical Shift Left (0 ≤ n ≤ 31)
 - LSR #n: Logical Shift Right (1 ≤ n ≤ 32)
 - ASR #n : Arithmetic Shift Right (1 ≤ n ≤ 32)
 - ROR #n : Rotate Right (1 ≤ n ≤ 31)
 - RRX: Rotate Right Extended (ROR étendu de 1 bit avec le bit de retenue C du registre d'état)
 - Décalage (>>, <<): déplacement du mot vers la droite ou vers la gauche. Les positions libérées sont remplies avec des zéros (logique) ou avec le bit de signe (arithmétique).
 - Ex1: 0111, LSR #1 \rightarrow 0011, LSL #1 \rightarrow 1110
 - Ex2: 1011, ASR #1 \rightarrow 1101, ASL #1 \rightarrow 0110 pas d'extension de signe possible, identique a LSL #1
 - Rotation: décalage circulaire, les bits perdus sont réinjectés
 - Ex: 0111, ROR #1 → 1011
 - Avec retenue: rotation effectuée sur un bit de plus (C), ex (0) 0111 RRX \rightarrow (1) 0011



- Ex: l'instruction d'addition
 - ADD Rd, Rn, #literal
 - ADD Rd, Rn, Rm
 - ADD Rd, Rn, Rm, shift

Exemples

- ADD r3, r2, #1 @ r3 \leftarrow r2 + 1
 - Opérande 2 (Rm) = constante
- ADD r3, r2, r5, LSL #2 @ r3 \leftarrow r2 + (r5<<2)
 - opérande 2 (Rm) = opérande décalé.
 - Multiplie par 4 la valeur de r5, ajoute la valeur de r2 et stocke le résultat dans r3

Exercice

- Ecrire une séquence qui multiplie par 10 la valeur de r5 et stocke le résultat dans r6
 - -10xr5 = 8xr5 + 2xr5
 - 1) multiplier par 8 = 3 décalages à gauche

■ MOV r1, r5, LSL #3 @ r1
$$\leftarrow$$
 (r5<<3)

@ r1
$$\leftarrow$$
 (r5<<3)

2) multiplier par 2 = 1 décalage à gauche

■ MOV r2, r5, LSL #1 @ r2
$$\leftarrow$$
 (r5<<1)

$$0 r2 \leftarrow (r5 << 1)$$

2) ajouter:

$$0 \text{ r6} \leftarrow \text{r1} + \text{r2}$$

Plus efficace:

■ MOV r1, r5, LSL #3 @ r1
$$\leftarrow$$
 (r5<<3)

$$0 r1 \leftarrow (r5 << 3)$$

■ ADD r6, r1, r5, LSL #1 @ r6
$$\leftarrow$$
 r1 + (r5 << 1)

$$0 r6 \leftarrow r1 + (r5 << 1)$$



ARM Instruction Set Architecture

- Caractéristiques du processeur
 - Unité de traitement
 - Jeu d'instruction
- Structure d'un programme assembleur



Opérations arithmétiques

Instruction	Description	Commentaire
ADD Rd, Rn, operand2	Add	Rd := Rn + operand2
ADC Rd, Rn, operand2	Add with carry	Rd := Rn + operand2 + C
SUB Rd, Rn, operand2	Subtract	Rd := Rn - operand2
SBC Rd, Rn, operand2	Subtract with carry	Rd := Rn - <i>operand2</i> + C - 1
RSB Rd, Rn, operand2	Reverse subtract	Rd := operand2 - Rn
RSC Rd, Rn, operand2	Rev. sub. With carry	Rd := <i>operand2</i> – Rn + C – 1

- Réalisent des opérations arithmétiques binaires sur 2 opérandes 32 bits
- Addition, soustraction, soustraction inverse (l'ordre des opérandes est inversé)
- C: valeur du bit de retenue dans le registre d'état CPSR



Opérations logiques

Réalisent des opérations logiques sur chaque paire de bits des 2 opérandes: ET, OU, OU EX et BIT CLEAR


Instruction	Description	Commentaire
AND Rd, Rn, operand2	And	Rd := Rn and operand2
ORR Rd, Rn, operand2	Or	Rd := Rn or <i>operand2</i>
EOR Rd, Rn, operand2	Exclusive or	Rd := Rn xor operand2
BIC Rd, Rn, operand2	Bit clear	Rd := Rn and not operand2

Mouvement de contenu de registres

Instruction	Description	Commentaire
MOV Rd, operand2	Move	Rd := operand2
MVN Rd, operand2	Move not	Rd := not operand2



- Pour chaque instruction précédente
 - Rd = registre de destination
 - Rn = 1er opérande
 - operand2 =
 - #literal
 - Rm
 - Rm, shift



Le premier opérande Rn est toujours un registre.

Le second opérande peut être une constante litérale (valeur dite immédiate, précédée par #)

Ex1: ADD r3, r3, #1 @ bien que le format 3 adresses permet de spécifier 3 registres différents, ils ne sont pas obligatoirement distintcs

Le second opérande peut être le contenu d'un registre

Le second opérande peut être le contenu d'un registre sujet à une opération de décalage (pas le cas du premier opérande). Les deux opérations (décalage + instruction) sont effectuées en une seule instruction (1 cycle d'horloge)

Il n'y a pas d'instruction de décalage séparée en assembleur ARM. Elles sont toujours combinées à une autre instruction (ADD, MOV etc)

Par défaut, le registre d'état n'est pas mis à jour.



Opérations de comparaison

Instruction	Description	Commentaire
CMP Rn, operand2	Compare	CPSR ← Rn – operand2
CMN Rn, operand2	Compare negative	CPSR ← Rn + <i>operand2</i>
TST Rn, operand2	Test	CPSR ← Rn and <i>operand2</i>
TEQ Rn, operand2	Test equal	CPSR ← Rn xor <i>operand2</i>

Les opérations de comparaison ne produisent pas de résultat, elles prennent deux opérandes en paramètre et positionnent les indicateurs NZCV en fonction de l'opération sélectionnée (CMP, CMN, TST, TEQ)



Instructions modifiant CPSR

- Instructions de comparaison
- Syntaxe
 - CMP Rn, operand2

Compare

- Effectue la soustraction du premier et deuxième opérande et <u>met à jour le registre d'état</u> (le résultat n'est pas conservé)
- Positionne Z, N, C, V en fonction de l'opération r1 r2
- CMN Rn, operand2

Compare negated

- Effectue l'addition du premier et du deuxième opérande et met à jour le registre d'état (le résultat n'est pas conservé)
- Positionne Z, N, C, V en fonction de l'opération r1 + r2
- Operand2 =
 - #literal
 - Rm
 - Rm, shift
- Exemple

MOV r4, #12

@ r4 <- 12


MOV r5, #15

@ r5 <- 15

CMP r4, r5

@ compare 12 et 15

Résultat: N = 1, Z = 0, C = 0, V = 0



Instructions modifiant CPSR

- Instructions de test
- Syntaxe
 - TST Rn, operand2

Test

- Affecte les bits N, Z et C après une opération ET logique bit à bit entre les 2 opérandes.
- Positionne Z, N, C, V en fonction de l'opération Rn AND operand2
- Peut servir à tester si plusieurs bit d'un registre sont à 0.
- TEQ Rn, operand2

Test Equivalence

- Affecte les bits N, Z et C après une opération OU exclusif bit à bit entre les 2 opérandes.
- Positionne Z, N, C, V en fonction de l'opération Rn XOR operand2
- Peut servir à déterminer si les bits de deux valeurs sont les mêmes.
- Operand2 =
 - #literal
 - Rm
 - Rm, shift

Exemple: TST r2, #3 (Bit test)

3 = 0x0011, le « et » renvoie les 2 bits de droite étendus à gauche par des 0, si Z=1 les 2 bits de poids faible sont à 0



Instructions modifiant CPSR

- Autres instructions pouvant affecter le registre d'état CPSR:
 - Toutes les instructions qui réalisent des opérations arithmétiques et logiques
 - En assembleur ARM, il suffit d'ajouter au mot-clé de l'instruction le suffixe "S"
 - Exemples:
 - ADD r1, r2, r3
 - ADDS r1, r2, r3

- @ n'affecte pas le registre d'état
- @ affecte N, Z, C, V en fonction du résultat
- utilité des bits N, Z, C, V et de cette forme (ADDS) pour le calcul arithmétique.
- Utilité la plus importante du registre d'état: exécuter ou non une ou plusieurs instructions en fonction de l'évaluation d'une condition.



Instructions conditionnelles

- Sur ARM, toutes les instructions peuvent s'exécuter de façon conditionnelle: une instruction sera exécutée ou non en fonction de l'état des bits N, Z, C, V
 - En assembleur ARM, il suffit d'ajouter au mot-clé de l'instruction un suffixe qui représente sa condition d'exécution

Extension Mnémonique	Interprétation	Etat indicateur
EQ	Equal/equals zero	Z = 1
NE	Not Equal	Z = 0
CS/HS	Carry set/unsigned higher or same	C = 1
CC	Carry clear/unsigned lower	C = 0
MI	Minus/negative	N = 1
PL	Plus/positive or zero	N = 0



Instructions conditionnelles

Exécution conditionnelle (suite)

Extension Mnémonique	Interprétation	Etat indicateur
VS	Overflow	V = 1
VC	No overflow	V = 0
HI	Unsigned higher	C = 1 and Z = 0
LS	Unsigned lower or same	C = 0 or Z = 1
GE	Signed greater than or equal	N = V
LT	Signed less than	N≠V
GT	Signed greater than	Z = 0 and $N = V$
LE	Signed less than or equal	Z = 1 or N ≠ V

Instructions conditionnelles

Exemple d'exécution conditionnelle en fonction du résultat d'une comparaison


Exemple d'exécution conditionnelle en fonction du résultat d'un calcul

SUBS r4, r4, #10 @ r4
$$\leftarrow$$
 r4 - 10 MOVPL r5, #1 @ si r4>0, r5 \leftarrow +1 MOVMI r5, #-1 @ si r4<0, r5 \leftarrow -1 MOVEQ r5, #0 @ si r4=0, r5 \leftarrow 0

Exemple de branchement conditionnel

Rotations/décalages

Instruction	Description	Commentaire
LSL #n	Logical shift left	0 ≤ n ≤ 31
LSR #n	Logical shift right	1 ≤ n ≤ 32
ASL #n	Arithmetic shift left	Même fonction que LSL
ASR #n	Arithmetic shift right	1 ≤ n ≤ 32
ROR #n	Rotate right	1 ≤ n ≤ 31
RRX	Rotate right exented	Rotation 1 bit vers la droite utilisant le bit C de CPSR





Instructions de multiplication

- La multiplication de deux valeurs 32 bits produit un résultat sur 64 bits.
 - MUL: range les 32 bits de poids faible dans le registre de destination.

```
MUL r4, r0, r1
```

SMUL, UMUL:

```
■ SMUL r4, r5, r0, r1 @ [r5, r4] \leftarrow r0 * r1
```

@
$$[r5, r4] \leftarrow r0 * r1$$

- La multiplication de nombres signés est différente de la multiplication de nombres non signés.
 - MUL/SMUL: nombres signés
 - UMUL: nombres non signés



Instruction de transfert

- Les transferts registres / mémoire: instructions LDR et STR.
 - Pour les transferts mémoire registre, <u>uniquement</u>
 - LDR: Load Register, STR: Store Register
- Ces instructions se basent sur le mode d'adressage indirect par registre
 - Adressage indirect par registre: on utilise la valeur contenue dans un registre comme adresse mémoire, pour:
 - Lire (LDR) la valeur contenue à une adresse mémoire et la placer dans un registre

```
LDR r0, [r1]
```

$$0 r0 \leftarrow mem_{32}[r1]$$

 Écrire (STR) la valeur contenue dans un registre à une adresse mémoire

```
STR r0, [r2]
```

$$0 \text{ mem}_{32}[r2] \leftarrow r0$$



Instructions de branchement

- Une exécution normale utilise des instructions stockées à des adresses mémoire consécutives.
- Une instruction de branchement provoque un branchement (saut) vers une adresse mémoire différente
 - soit de manière permanente (branch B)
 - soit de manière temporaire (branch and link BL).

Une instruction de branchement détermine quelle est la prochaine instruction à exécuter. Le mécanisme d'exécution des instructions repose sur le registre PC (Program Counter) qui contient l'adresse de l'instruction suivante à exécuter. Dans une exécution normale il est incrémenté de 4 à chaque instruction.

2 types de branchements: branchement simple (et permanent):le processeur poursuit l'exécution à une adresse différente de l'adresse consécutive. Branchement temporaire, avec un retour vers l'instruction à l'adresse consécutive. Ce type de branchement est utilisé pour l'appel de sous programmes où l'exécution doit être reprise à l'endroit où elle a été interrompue à la fin de l'exécution du sous programme. Dans ce cas, il est nécessaire de sauvegarder de l'adresse de retour (dans le registre LR, Link Register) pour retrouver la séquence originale d'instructions.



Branchements simples

Branch (B)

```
B LABEL @ branchement non conditionnel...

MOV R1, R2

LABEL ... @ ... jusqu'à ici
```

• Quand le processeur rencontre une instruction de branchement, il procède directement à l'instruction suivant l'étiquette LABEL au lieu d'exécuter l'instruction située directement après la branche B (MOV R1, R2).



Exemple: C

•••

Parfois, il est nécessaire que le processeur prenne la décision de prendre ou de ne pas prendre une branche. On utilise alors un branchement conditionnel.

Ex: pour réaliser une boucle, un branchement vers le début de la boucle est nécessaire, mais ce branchement ne s'exécute qu'un certain nombre de fois.

Assembleur



Conditions de branchements

Mnémonique	Interprétation	commentaire
В	Unconditional	Always take this branch
BAL	Always	Always take this branch
BEQ	Equal	Comparison equal or zero result
BNE	Not equal	Comparison not equal or non-zero result
BPL	Plus	Result positive or zero
ВМІ	Minus	Result minus or negative
BCC	Carry clear	Arithmetic operation did not give carry-out
BLO	Lower	Unsigned comparison gave lower
BCS	Carry set	Arithmetic operation gave carry-out

Il y a plusieurs formes de branchements conditionnels (fonction de l'évaluation d'une condition), toutes les formes possibles sont énumérées dans les 2 tableaux suivants, avec leur interprétation.



Conditions de branchements (suite)

Mnémonique	Interprétation	commentaire
BHS	Higher or same	Unsigned comparisaon gave higher or same
BVC	Overflow clear	Signed integer operation; no overflow occurred
BVS	Overflow set	Signed integer operation; overflow occurred
BGT	Greater than	Signed integer comparison gave greater than
BGE	Greater or equal	Signed integer comparison gave greater or equal
BLT	Less than	Signed integer comparison gave less than
BLE	Less or equal	Signed integer comparison gave less than or equal
ВНІ	Higher	Unsigned comparison gave higher
BLS	Lower or same	Arithmetic comparison gave lower or same

Chaque condition correspond à une configuration des bits NZCV du registre d'état. Par exemple, les conditions EQ et NE correspondent respectivement à Z=1 et Z=0. Les conditions MI et PL correspondent à N=1 et N=0...



- Exécution conditionnelle
 - Branchement conditionnel

BYPASS

...

Instructions conditionnelles

En assembleur ARM, l'exécution conditionnelle ne s'applique pas qu'aux branchements. Elle peut également s'appliquer aux instructions. Une branche utilisée pour désactiver l'exécution d'un petit nombre d'instructions (ADD, SUB dans l'exemple) peut être remplacée en donnant à ces instructions la condition opposée (Not Equal dans l'exemple). La deuxième solution est plus compacte et plus rapide.



Branchements temporaires

Branch and link (BL)

BL SP1

ADD R3, R5, R6

•••

SP1 ...

MOV PC, LR

@ return

Mécanisme d'appel de sous programme

Lors d'un branchement vers un sous programme, il faut pouvoir revenir à l'exécution de la séquence originale d'instructions (l'instruction suivant le branchement vers l'étiquette SP1) lorsque le sous programme a terminé sa tâche. Ceci est réalisé en sauvegardant l'adresse de l'instruction suivante, également appelée l'adresse de retour et qui est placée dans un registre spécialement prévu: le registre LR (Link Register R14).

Lorsque le sous programme a terminé, le retour à la séquence originale se fait en plaçant l'adresse de retour sauvegardée dans LR (R14) dans le compteur programme PC (R15): MOV PC, LR (ou MOV R15, R14)




ARM Instruction Set Architecture

- Caractéristiques du processeur
 - Unité de traitement
 - Jeu d'instruction
- Structure d'un programme assembleur




Structure d'un programme assembleur (GNU ARM)

```
@ directive pour l'assemblage
         .text
         .aliqn 4
         .qlobal start
RES:
         .word
                                              @ zone de données
                  5
Ν
         .word
                                              @
                  3, -17, 27, -12, 322
NUM1
         .word
                                              @ zone de code
start:
         LDR
                  r1, N
                  r2, NUM1
         ADR
                  r0, #0
         VOM
LOOP:
         LDR
                  r3, [r2]
                  r0, r0, r3
         ADD
                  r2, r2, #4
         ADD
                  r1, r1, #1
         SUBS
         BGT
                  LOOP
                                              @
                  r0, RES
                                              @ Fin d'assemblage
         STR
```



Structure d'un programme assembleur

- Un programme assembleur est constitué
 - De zones différentes pour le code et les données
 - Les instructions et les déclarations ne sont pas mélangées pour des raisons d'assemblage.
 - De directives assembleur
 - Pour préciser zone de code, zone de données.
 - Présence de variables ou de procédures externes.
 - De labels et commentaires
 - Un programmeur assigne un label (étiquette) ou un commentaire à une instruction à sa convenance personnelle.
 - Labels et commentaires n'ont pas d'effet sur le code source.
 - Les commentaires permettent de faciliter la lecture et la compréhension, de documenter le programme
 - Si un label est présent, l'assembleur définit le label comme équivalent à l'adresse de l'instruction dans le code assemblé (code objet). Un label peut ainsi être vu comme une adresse (adresse d'une instruction lors d'un branchement, adresse d'une donnée déclarée dans la zone de données).



Environnement GNU ARM

Etapes d'assemblage:

- L'assemblage est l'opération qui permet de transformer le code source (écrit en langage d'assemblage) en code objet qui contient la traduction en binaire des instructions du programme.
- Cette traduction peut être incomplète (cas de programmes composés de plusieurs fichiers). L'assembleur n'est alors pas capable de traduire l'ensemble du programme directement. Pour résoudre ce problème, on procède en deux étapes:
 - chaque fichier est compilé séparément et produit un fichier objet ainsi qu'un ensemble d'information (symboles publics réutilisés entre modules).
 - Les informations recueillies lors de la compilation séparée sont exploitées lors de la réunion des différents fichiers objets, au cours de l'opération d'édition des liens. pour produire le programme exécutable final qui sera placé en mémoire.



```
_ | D | X |
🙀 Invite de commandes - arm-elf-insight appli.elf
C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>
 :\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>
 :\<u>Documents and Set</u>tings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>
:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>
:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>
C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>
C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>dir
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 98B0-D578
 Répertoire de C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gn
03/10/2007
03/10/2007
01/10/2007
                          <REP>
              16:21
                                       831 demo.s
             10:44
                                                  831 octets
                  1 fichier(s)
                  2 Rép(s) 32 753 180 672 octets libres
:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>arm-e
lf-as -mcpu=arm7tdmi -g -o demo.o demo.s
C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>dir
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 9880-D578
 Répertoire de C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gn
uarm\DEMO
03/10/2007
03/10/2007
              16:21
                          ⟨REP⟩
03/10/2007
                                     1 404 demo.o
              16:21
01/10/2007 10:44
                                       831 demo.s
                  2 fichier(s)
                                                2 235 octets
                  2 Rép(s) 32 753 176 576 octets libres
::\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\<u>DEMO>arm-e</u>
lf-ld -Ttext=0x8000 -e start -o appli.elf demo.o
C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>dir
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 98B0-D578
 Répertoire de C:\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gn
uarm\DEMO
03/10/2007
03/10/2007
              16:23
                          <REP>
03/10/2007
              16:23
                                   34 129 appli.elf
03/10/2007
01/10/2007
              16:21
                                     1 404 demo.o
              10:44
                                       831 demo.s
                  3 fichier(s)
                                              36 364 octets
                  2 Rép(s) 32 753 139 712 octets libres
 ::\Documents and Settings\Bilavarn\Mes documents\developpement\gnuarm\DEMO>arm-e
lf-insight appli.elf
```



DEMO

