La logique binaire et l'électronique



M. Combacau combacau@laas.fr

November 7, 2024



Objectif

Le transistor metal-oxyde-silicium (MOS)






Le silicium

- Elément de numéro atomique 14 (14 P, 14 N, 14 e)
- Couche de valence à 4 électrons
- Abondant sur terre (27% de la croute terrestre) sous différentes formes
- Purifié à 10^{-12} impureté par atome de silicium très bon isolant car chaque atome se lie à 4 autres (pas d'électron libre)
- Matériau principal pour la réalisation des composants électroniques
- Création de matériaux semi-conducteurs par dopage



semi-conducteurs et silicium

Liaisons de valence dans un cristal de silicium




Chaque couche périphérique d'électron est complète \Rightarrow Pas d'électron libre pouvant permettre la conduction



Semi-conducteurs et silicium

Dopage N d'un cristal de silicium

Certains atomes sont remplacés par un autre élément chimique comportant 5 atomes sur sa couche de valence (Arsenic ou phosphore par exemple)



Le point rouge symbolise l'électron de l'atome d'arsenic non lié à un atome de silicium (il peut donc se déplacer ⇒ semi-conduction)






Semi-conducteurs et silicium

Dopage P d'un cristal de silicium

Certains atomes sont remplacés par un autre élément chimique comportant 3 atomes sur sa couche de valence (Bore par exemple)



- Le point noir représente l'électron de l'atome de silicium non lié à l'atome de bore
- Le cercle rouge représente le **trou** susceptible de capter un électron pour tendre à compléter la couche de valence du bore
- A droite, on dit alors que "le trou s'est déplacé", mais ceci correspond bien au déplacement de l'électron libre du silicium (courant électrique)



Semi-conducteurs et silicium

Résumé


- Le silicium est isolant à l'état pur (cristallin)
- le dopage de type N(égatif) apporte, grâce à des atomes dopants ayant 5 électrons sur la couche de valence, une conductivité par déplacement des électrons de l'élément dopant non liés aux atomes de silicium
 - Il y a un excès d'électron dans ce semi-conducteur
- le dopage de type P(ositif) apporte, grâce à des atomes dopants ayant 3 électrons sur la couche de valence, une conductivité par déplacement des électrons des atomes de silicium vers les "trous" de l'élément dopant.
 - Il y a un manque d'électron dans ce semi-conducteur





Zone de charge d'espace (ou de déplétion)

Sans polarisation d'une jonction PN, une zone apparaît liée à la combinaison des électrons libre de N et des trous de P (création d'ions).




Cette zone de charge d'espace est le siège d'un champ électrique $\overrightarrow{E_{int}}$ interdisant la présence de charges libres et qui est donc isolante (pas de charges libres).



Polarisation inverse d'une jonction PN

Ajoutons une différence de potentiel extérieure grâce à un générateur en connectant son pôle positif à la zone N. Il rajoute sur la jonction en champ électrique E_{gen} de même sens que E_{int} .




Les champs électriques s'additionnent et la zone de champ d'espace s'élargit (jonction toujours isolante)



Polarisation directe d'une jonction PN

Ajoutons une différence de potentiel extérieure grâce à un générateur en connectant son pôle positif à la zone P. Il rajoute sur la jonction en champ électrique E_{gen} de sens contraire à E_{int} .



Les champs électriques se soustraient et la zone de champ d'espace se rétrécit. Pour $|E_{int}| \le |E_{gen}|$ elle disparaît et la jonction devient passante.



Résumé - jonction PN - Effet de champ


- Une jonction PN induit une zone de charge d'espace non conductrice
- La largeur de cette zone de charge d'espace augmente avec une polarisation inverse
- La zone de charge d'espace n'est pas conductrice
- Ce phénomène s'appelle l'effet de champ
- Il est utilisé dans la constitution des transistors FET (Field Effet Transistor)
- Un phénomène similaire est utilisé dans les technologies MOS (Metal Oxyde Silicium)





Principe d'un FET canal P (très simplifié!)

Constitué par deux jonctions PN symétriques sur un barreau de semi-conducteur (principe uniquement)



En jaune : les zones de charges d'espace.

Si la polarisation inverse V_{GS} est suffisante, la largeur du canal devient nulle et le drain et la source sont isolés.






A retenir sur le principe d'un FET

- Il existe des FET canal N (seule la polarisation change)
- Il existe une valeur seuil V_{th} pour laquelle le canal se ferme (on dit qu'il est "pincé")
- $V_{GS} > V_{th}$ isolant entre Source et Drain
- $V_{GS} = 0v$ conducteur entre Source et Drain
- Il s'agit d'un interrupteur électronique commandé en tension
- ++ consommation faible
- effet capacitif entre G et S, temps de commutation non négligeable





Principe d'un NMOS




- Substrat et Gate constituent un condensateur
- Substrat et Source sont reliés électriquement (à la masse : 0v)
- $V_{GS} = 0$ la jonction Source-Substrat est isolante (pas de canal conducteur Source-Drain)
- V_{GS} > V_{th} les électrons libres du substrat sont attirés vers la Gate (les trous sont repoussés) et créent un canal conducteur Source - Drain.





Principe d'un PMOS




- Dopage P pour Source et Drain, N pour le substrat
- Source et Substrat sont reliés électriquement (souvent à +Vcc)
- $V_{GS} < -V_{th}$ les trous du substrat sont attirés vers la Gate (les électrons sont repoussés) et créent un canal conducteur Source Drain.
- $V_{GS} = 0$ la jonction Source-Substrat est non conductrice (pas de canal conducteur Source-Drain)





Utilisation et symboles en conception électronique



- Utilisation de deux transistors pour éviter que le drain soit connecté à une sortie isolée (impédance très grande ⇒ tension incertaine)
- Des résistances de polarisation sont toujours présentes dans les montages, nous les ignorerons dans la suite (seul le principe des montages nous intéresse ici)



Principe de fonctionnement en logique binaire

S (Vcc)

- PMOS

G (Vcc)

S (Vcc)
G (Gnd) — D

- NMOS



G (Gnd)



Merci pour votre attention

Quelques remarques et conseils

- Ce cours n'est pas un cours de matériaux, ni de structure des semi-conducteurs. Des approximations ont été faites dans cette partie, mais les principes de fonctionnement donnés, s'ils ne sont pas détaillés, sont tout de même corrects!
- Voir sur moodle pour les slides de cette présentation
- Sur moodle également un test sur cette partie.

