

# 大学物理课程

邓维天

## ●原子中电子的状态应由四个量子数来决定

n —主量子数	n = 1, 2,	$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$
<i>l</i> —角量子数	l = 0, 1, 2,, n-1	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
$m_l$ —轨道磁量子数	$m_l = 0, \pm 1, \pm 2,, \pm l$	$L_{Z}=m_{l}\hbar$
$m_s$ —自旋磁量子数	$m_s = \pm 1/2$	$L_{SZ}=m_S\hbar$

无论是单电子原子,还是多电子原子,每一组量子数  $(n, l, m_l, m_s)$  将决定电子的一个状态。

● 泡利不相容原理

原子中的任何两个电子不可能有完全相同的一组量子数 $(n, l, m_l, m_s)$ 。

## 每一壳层上容纳的电子数:

主壳层n上可容纳的电子数为:  $N_n = 2n^2$ 

支壳层l上可容纳的电子数:  $N_l = 2 2l + 1 = 4l + 2$ 

-	<i>!</i> =	0 S	1 <i>p</i>	2 d	3 f	4 g	5 h	6 i	$N_n$
1	K	2							2
2	L	2	6						8
3	M	2	6	10					18
4	N	2	6	10	14				32
5	0	2	6	10	14	18			<b>50</b>
6	P	2	6	10	14	18	22		<b>72</b>
7	Q	2	6	10	14	18	22	26	98

## 半导体与激光简介

一、半导体的基本概念 固体按导电性能的高低可以分为

导体

半导体

绝缘体


半导体的电阻率介于导体和绝缘体之间。

它们的电学性能可用固体能带理论解释。

1. 固体的能带

固体的晶格结构

固体(晶体)是具有大量 分子、原子或离子的 规则排列的点阵结构。




氯化钠晶体

● 氯离子 Cl<sup>+</sup>

● 钠离子 Na-

#### a、电子共有化

大量的规则排列的点阵结构 晶体中原子相互影响,形成周期性势垒:




- > 内层电子面对的势垒较宽,不容易跃迁到其他原子
- 对于原子的外层电子(高能级电子、价电子), 其势垒宽度较小,穿透概率较大。

这些电子不再局限于一个原子,可以在整个固体中运动,称为共有化电子。

#### b. 能带

定态薛定谔方程: 
$$\nabla^2 \psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi(\vec{r}) = 0$$

共有化电子受到周期性势场的作用V(x)=V(x+a)



求解得到:

对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了*N*条靠得很近的能级,称为能带。

# 

原子的平衡 原子间距→

能带的宽度记作 $\Delta E$ ,量级为 $\Delta E \sim \text{eV}$ 。

6


## c. 能带中电子的排布

固体中的一个电子只能处在某个能带中的某一条能级上。

- > 泡里不相容原理
- ▶ 能量最小原理

## 能带被占据情况

- 1. 禁带(不能排电子)
- 2. 空带 (未排电子)
- 3. 满带(排满电子)
- 4. 导带(部分被排满)
- 5. 价带(价电子所占据的能带) 可以是满带,也可以是导带




钠原子金属的能带示意图



#### 何为导电?

●从现象来看: 在外电场的作用下,大量电子 集体定向移动形成电流。



### ●从能量的观点来看:


与加外电场前相比,这些定向移动的电子的动能增加了。 也就是说,这些电子的(总)能量增加了。 能量要增加,电子必须从低能级跃迁到高能级上去。

## ●从能带的观点来看:

由于泡利不相容原理的限制,满带上的电子在满带中只能交换位置。这不能增加它们的总能量。

故满带上的电子不能导电

导带(部分排满的能带)上的电子可以在导带内往上跃迁,从而增加(总)能量。所以导带可以导电



#### 2. 导体、半导体和绝缘体的能级结构

按导电性能的高低 固体可以分为三类:

写体 
$$ho = 10^{-8} \sim 10^{-4} \Omega \cdot m$$
半导体  $10^{-4} \sim 10^{8} \Omega \cdot m$ 

绝缘体  $10^{8} \sim 10^{20} \Omega \cdot m$ 

它们的导电性能不同, 是因为它们的能带结构不同。


导体: 其共有化电子很容易从(价带内部的)低能级 跃迁到高能级



## 绝缘体:满带与空带之间有一个较宽的禁带(约3~6 eV)

共有化电子很难从低能级(满带)跃迁到高能级导带(空带或价带)上去。


在外电场的作用下,共有化电子很难吸收外电场的能量,不能形成电流。



半导体:满带与空带之间是禁带。 但是禁带很窄(约0.1~2 eV)

满带中的电子较易进入导带。

导带中的电子在外场作用下可向稍高能级转移,参与导电。



## 半导体中的载流子:


在外电场(不太大)作用下, 满带中的电子可以跃迁到空带中去 因此,在满带留下空位

满带中的空位向下移动(相当于电子向上移动)可形成电流。

等效地看:满带中的空位可以看成带正电+e的粒子,称为空穴

电子、空穴统称为载流子


载流子的密度决定了半导体的导电性能。



#### 3. 半导体

a. 本征半导体 ——纯净的半导体(不含杂质)。

本征半导体中,载流子数目有限,其导电性能弱,是不良导体。




实际应用中,在本征半导体中加入少量其他元素,形成杂质半导体。


#### b. 杂质半导体

(1) n型半导体 (negative)

四价的本征半导体 Si、Ge等, 掺入少量五价的杂质元素 (如P、As等)形成电子型 半导体,又称 n型半导体。



量子力学指出,这种掺杂后多余的电子其能级在禁带中紧靠空带处, $\Delta E_D \sim 10^{-2} \, \mathrm{eV}$ ,极易形成电子导电。




在n型半导体中:

参与导电的载流子主要 是空带中的电子。


#### b. 杂质半导体

(2) p型半导体 (positive)

四价的本征半导体 Si、Ge等, 掺入少量三价的杂质元素 (如B、Ga、In等)形成空 穴型半导体,称 p 型半导体。



量子力学指出,这种掺杂后多余的空穴其能级在禁带中紧靠满带处, $\Delta E_a \sim 10^{-2} \text{eV}$ ,极易形成空穴导电。



在p型半导体中:

参与导电的载流子主要 是满带中的<del>空</del>穴。

## 二. 激光

激光是二十世纪六十年代出现的一种新型光源(激光器)发出的光。

激光 (Laser)全名是


"辐射的受激发射所致的光放大"

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation


LASER

1964年10月,钱学森建议称之为激光。

## 世界第一台激光器



T. H. Maiman




世界上第一台红宝石激光器

1960年梅曼(T. H. Maiman)发明了世界上第一台红宝石激光器

在器件设计上,梅曼用螺旋管 氙灯照射

## 我国第一台红宝石激光器(1961.9)





世界上第一台红宝石激光器

我国科学家用光学成像的办法,只用一支较小的直管氙灯。 其尺寸同红宝石棒的大小差不多,用高反射的球形聚光器 聚光,使红宝石棒好象泡在光源(氙灯)的像中,所以效 率很高,用很小的能量就可获得激光。

#### 激光的种类:

按工作物质分

固体激光器(如红宝石Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

气体激光器(如He-Ne, CO,)

有机染料激光器

半导体激光器(如砷化镓 GaAs)

光纤激光器

\_自由电子激光器

远红外、红外激光器

可见光激光器

紫外、真空紫外激光器

X光激光器

按工作波段分

按工作方式分 脉冲激光器

连续激光器 超短脉冲激光器



#### 激光的特点:

相干性极好(相干长度可达几十上百甚至上万公里) 方向性极好(发散角~10<sup>-4</sup>弧度)

脉冲瞬时功率大(可达~1015瓦以上)

亮度极高(巨型脉冲固体激光器的亮度可比太阳亮度 高100亿倍)

- ---精密测量,全息摄影\*\*\*\*\*
- ---准直、测距、制导……
- ---切削、武器、手术刀 ……
- ---激光光纤通讯 ······
- ---激光惯性约束核聚变……
- ---激光推进






## 激光的原理:

## 1. 原子的跃迁:


a. 自发辐射



各原子自发辐射 的光是相互独立 的非相干光。

普通光源发光

b. 受激辐射



受激辐射光与外来光的频率、偏振方向、相位及传播方向均相同——光的放大作用



获得激光的途径

c.受激吸收

$$E_{2} \frac{N_{2}}{h\nu}$$

$$E_{1} \frac{N_{1}}{N_{1}}$$

上述外来光也 有可能被吸收, 使原子从  $E_1 \rightarrow E_2$  在光与物质的相互作用中,三种跃迁同时存在。

受激辐射和受激吸收是等几率的。它们中哪个占优势取决于原子数 $N_2$ 和 $N_1$ 。

$$E_2$$
  $N_2$   $N_2 < N_1$ , 吸收跃迁占优势,表现为光的吸收


$$E_1$$
  $N_1$   $N_2 > N_1$ ,受激辐射占优势,可获得激光。


正常情况下,由大量原子组成的系统,在温度不太低的平衡态,原子数量按能级的分布服从玻耳兹曼统计分布:

$$N_n \propto e^{-rac{E_n}{kT}}$$

则两能级上的 
$$\frac{N_2}{N_1} = \text{Exp}(-\frac{E_2 - E_1}{kT})$$
 原子数目之比:  $\frac{N_2}{N_1} = \frac{N_2}{kT}$ 

因为
$$E_2 > E_1$$
,  $\Rightarrow \frac{N_2}{N_1} < 1$  (正常分布)






## $E_2 > E_1$ ,则两能级上的原子数目之比:

但要产生激光必须使 $N_2 >> N_1$ ,这称为粒子数反转如何实现粒子数反转?

## 2. He-Ne激光器的工作原理 (1962年在美国贝尔实验室研制成功)



在He-Ne激光器中,

He是辅助物质,Ne是激活物质,

He与 Ne之比为5:1~10:1。


He原子和Ne原子的能级结构:


由于电子的碰撞,He原子被激发到2<sup>3</sup>S和2<sup>1</sup>S能级的概率比Ne原子被激发到高能级的概率大。

He的2<sup>3</sup>S和2<sup>1</sup>S能级都是亚稳态, 很难回到基态。

原子在亚稳态上的寿命(10<sup>-3</sup>s~1s)比在一般高能级上(10<sup>-8</sup>s)长得多。

因此,在He的这两个亚稳态上集聚了 较多的He原子。






## He的两个亚稳态上集聚了 较多的He原子。


Ne的5S和4S与He的2<sup>1</sup>S和 2<sup>3</sup>S的能量几乎相等,

当两种原子相碰时非常容易产生能量的"共振转移"。

在碰撞中He原子把能量传递 给Ne原子而回到基态,而Ne 原子则被激发到5S或4S:



而Ne的5S、4S也是亚稳态,下能级4P、 3P的寿命比上能级5S、4S要短得多,这 样就可以实现粒子数反转。





#### Ne的5S、4S聚集了较多原子

要产生激光,除了增加上能级的粒子数外,还要设法减少下能级的粒子数。 比如,减少Ne的3P和4P上的粒子数。

放电管做得较细,可使原子与管壁频繁碰撞。借助这种碰撞,3S态的Ne原子可以将能量交给管壁发生"无辐射跃迁"而回到基态。

及时减少3S态的Ne原子数,有利于激光下能级4P与3P态的抽空。







Ne的5S对4P、3P形成粒子数反转, 4S对3P形成粒子数反转。

Ne原子可产生多个波长的激光谱线。

最强的三条的波长是 3.39 μm 1.15 μm 0.6328μm




它们都是从亚稳态到非亚稳态、非基态之间发生的



如何选择需要的波长(频率)?

#### 3. 光学谐振腔

激光器有两个反射镜,它们构成一个光学谐振腔。



#### 光学谐振腔的作用:

- 1. 使激光具有极好的单色性(选频)。
- 2. 使激光具有极好的方向性(沿轴向);
- 3. 增强光放大作用(放大);

## 光学谐振腔两端的反射镜处必定是波节,

所以光程满足驻波条件:

$$nL = k \frac{\lambda_k}{2}$$
  $k=1$   $(k=1,2,3,....)$   $k=2$   $n$  —谐振腔内媒质的折射率  $k=3$   $\lambda_k$  —真空中的波长  $L$  —  $L$ 

小结:产生激光的必要条件

- (1) 激励能源(使原子激发)
- (2) 激活物质(有合适的亚稳态能级从而实现粒子数反转)
- (3) 光学谐振腔(方向性,单色性,光放大)

# 作业: 16—T1-T4

#### 作业要求

- 1. 独立完成作业。
- 2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
- 3. 作业纸上每次都要写姓名以及学号(或学号末两位)。
- 4. 课代表收作业后按学号排序,并装入透明文件袋。
- 5. 每周一交上周的作业。迟交不改,早交也不改。
- 6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。