# 实验二 系统响应及系统稳定性

# 一、实验目的

- (1) 学会运用 Matlab 求解离散时间系统的零状态响应;
- (2) 学会运用 Matlab 求解离散时间系统的单位取样响应;
- (3) 学会运用 Matlab 求解离散时间系统的卷积和。

# 二、实验原理及实例分析

### 1. 离散时间系统的响应

离散时间 LTI 系统可用线性常系数差分方程来描述,即

$$\sum_{i=0}^{N} a_i y(n-i) = \sum_{j=0}^{M} b_j x(n-j)$$
 (2-1)

其中,  $a_i$  (i=0, 1, ..., N) 和 $b_i$  (j=0, 1, ..., M) 为实常数。

Matlab 中函数 filter 可对 (2-1) 的差分方程,对在指定时间范围内的输入 序列所产生的响应进行求解。函数 filter 的语句格式为

$$y=filter(b,a,x)$$

其中, x 为输入的离散序列; y 为输出的离散序列; y 的长度与 x 的长度一样; b 与 a 分别为差分方程右端与左端的系数向量。

【实例 2-1】已知某 LTI 系统的差分方程为

$$3y(n) - 4y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

试用 Matlab 命令绘出当激励信号为  $x(n) = (1/2)^n u(n)$  时,该系统的零状态响应。

解: Matlab 源程序为

>>a=[3 -4 2];

>>b=[1 2];

```
>>n=0:30;
    >> x=(1/2).^n;
    >> y = filter(b,a,x);
    >>stem(n,y,'fill'),grid on
    >>xlabel('n'),title('系统响应 y(n)')
程序运行结果如图 2-1 所示。
```




图 2-1 实例 2-1 系统的零状态响应

# 2. 离散时间系统的单位取样响应

系统的单位取样响应定义为系统在 $\delta(n)$ 激励下系统的零状态响应,用h(n)表示。Matlab 求解单位取样响应可利用函数 filter,并将激励设为单位抽样序列。 例如,求解实例 2-1 中系统的单位取样响应时,MATLAB 源程序为:

>>a=[3 -4 2]; $>>b=[1\ 2];$ >>n=0:30;%产生单位抽样序列 >> x = (n = = 0);>>h=filter(b,a,x); >>stem(n,h,'fill'),grid on >>xlabel('n'),title('系统单位取样响应 h(n)') 程序运行结果如图 2-2 所示。




图 2-2 实例 2-1 的系统单位取样响应

Matlab 另一种求单位取样响应的方法是利用控制系统工具箱提供的函数 impz 来实现。impz 函数的常用语句格式为

#### impz(b,a,N)

其中, 参数 N 通常为正整数, 代表计算单位取样响应的样值个数。

【实例 2-2】 已知某 LTI 系统的差分方程为

$$3y(n)-4y(n-1)+2y(n-2)=x(n)+2x(n-1)$$

利用 Matlab 的 impz 函数绘出该系统的单位取样响应。

解: MATLAB 源程序为

>>a=[3 -4 2];

>>b=[1 2];

>> impz(b,a,30);

>>grid on;

>>title('系统单位取样响应 h(n)');

程序运行结果如图 2-3 所示,比较图 2-1 和图 2-2,不难发现结果相同。




图 2-3 系统单位取样响应

# 3. 离散时间信号的卷积和运算

由于系统的零状态响应是激励与系统的单位取样响应的卷积,因此卷积运 算在离散时间信号处理领域被广泛应用。离散时间信号的卷积定义为

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m = -\infty}^{\infty} x(m)h(n - m)$$
 (2-2)

可见, 离散时间信号的卷积运算是求和运算, 因而常称为"卷积和"。

Matlab 求离散时间信号卷积和的命令为 conv, 其语句格式为

$$y=conv(x,h)$$

其中, x 与 h 表示离散时间信号值的向量; y 为卷积结果。用 Matlab 进行卷积和运算时, 无法实现无限的累加, 只能计算时限信号的卷积。

例如,利用 Matlab 的 conv 命令求两个长为 4 的矩形序列的卷积和,即 g(n) = [u(n) - u(n-4)]\*[u(n) - u(n-4)],其结果应是长为 7(4+4-1=7) 的三角序列。用向量[1 1 1 1]表示矩形序列,MATLAB 源程序为

>>x1=[1 1 1 1]; >>x2=[1 1 1 1]; >>g=conv(x1,x2) g= 1 2 3 4 3 2 如果要绘出图形来,则利用 stem 命令,即 >>n=0:6:

>>stem(n,g,'fill'),grid on,xlabel('n')

程序运行结果如图 2-4 所示。




图 2-4 卷积结果图

对于给定函数的卷积和,应计算卷积结果的起始点及其长度。<u>两个时限</u> <u>序列的卷积和长度等于两个序列长度的和减 1。</u>

【实例 2-3】已知某系统的单位取样响应为  $h(n) = 0.8^n [u(n) - u(n-8)]$ , 试

用 Matlab 求当激励信号为 x(n) = u(n) - u(n-4)时, 系统的零状态响应。

解: Matlab 中可通过卷积求解零状态响应,即 x(n)\*h(n)。由题意可知,描述 h(n) 向量的长度至少为 8,描述 x(n) 向量的长度至少为 4,因此为了图形完整美观,我们将 h(n) 向量和 x(n) 向量加上一些附加的零值。MATLAB 源程序为

>>nx=-1:5; %x(n)向量显示范围(添加了附加的零值)

>>nh=-2:10; %h(n)向量显示范围(添加了附加的零值)

>>x=uDT(nx)-uDT(nx-4); %uDT(nx)产生单位阶跃序列的函数 第7页附录中有介绍

 $>>h=0.8.^nh.*(uDT(nh)-uDT(nh-8));$ 

>> y = conv(x,h);

>>ny1=nx(1)+nh(1); %卷积结果起始点

>>ny2=nx(end)+nh(end); %卷积结果终点

>>ny=ny1:ny2;

>>subplot(311)

>>stem(nx,x,'fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('x(n)')

>> axis([-4 16 0 3])

>>subplot(312)

>>stem(nh,h','fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('h(n)')

>>axis([-4 16 0 3])

>>subplot(313)

>>stem(ny,y,'fill'),grid on

>>xlabel('n'),title('y(n)=x(n)\*h(n)')

>>axis([-4 16 0 3])

程序运行结果如图 2-5 所示。




图 2-5 利用卷积和法求解系统的零状态响应

#### Matlab 中的二维卷积函数 conv2()

#### (1) C=conv2(A,B)

设矩阵 A 的大小为 Ma×Na, 矩阵 B 的大小为卷积 Mb×Nb, 则卷积后 C 的大小为(Ma+Mb-1)×(Na+Nb-1);

#### (2) C=conv2(Hcol,Hrow,A)

矩阵 A 先与 Hcol 向量在列方向进行卷积,然后再与 Hrow 向量在行方向上进行卷积:

#### (3) C=conv2(A,B,'shape')

当 shape=full 时,返回全部二维卷积结果,即返回 C 的大小为(Ma+Mb-1) × (Na+Nb-1)

当 shape=same 时,返回与 A 同样大小的卷积中心部分;

当 shape=valid 时,不考虑边界补零,即只要有边界补出的零参与运算的都舍去,返回 C 的大小为 (Ma+Mb-1) × (Na+Nb-1)

conv2函数常用于对图像进行滤波处理。

# 三、实验内容

- (1) 试用 Matlab 命令求解以下离散时间系统的单位取样响应,并判断系统的稳定性。
  - 1) 3y(n) + 4y(n-1) + y(n-2) = x(n) + x(n-1)
  - 2)  $\frac{5}{2}y(n) + 6y(n-1) + 10y(n-2) = x(n)$
- (2) 已知某系统的单位取样响应为  $h(n) = (\frac{7}{8})^n [u(n) u(n-10)]$ , 试用 MATLAB 求当激励信号为 x(n) = u(n) u(n-5) 时,系统的零状态响应。
- (3) 用数字图像处理中的 Sobel 算子, 调用 conv2 函数对 lena 图像进行滤波。设两个  $3\times3$  的 Sobe 矩阵算子  $Gx=[-1\ 0\ 1;-2\ 0\ 2;-1\ 0\ 1]$ , $Gy=[1\ 2\ 1;0\ 0\ 0;-1\ -2\ -1]$ 。
  - 1) 读取 lena 图像数据,保存到 B 矩阵中;
  - 2) 分如下三种情况对 B 进行卷积滤波
    - ① 采用 Gx 与 B 进行卷积;
    - ② 采用 Gy 与的 B 进行卷积;
    - ③ 先采用 Gx 与 B 进行卷积, 然后再采用 Gy 与 B 进行卷积;
- ④ 在一个 figure 中,分四个子图显示出:原始图像,经过 Gx 卷积滤波后图像、经过 Gy 卷积滤波后图像,先后采用 Gx 和 Gy 与的 B 进行卷积滤波后

的图像, 观察滤波后的图像的效果。

# 四、思考题

- (1) Matlab 的工具箱函数 conv, 能用于计算两个有限长序列之间的卷积, 但 conv 函数假定这两个序列都从 n=0 开始。试编写 M 文件计算  $x(n)=[3,11,7,0,-1,4,2], -3 \le n \le 3$  和  $h(n)=[2,3,0,-5,2,1], -1 \le n \le 4$  之间的卷积,并绘制 y(n)的波形图。
- (2) 在数字图像处理边缘检测技术中,除了 Sobel 算子外,还有哪些边缘检测算子?通过查找资料,选择某种边缘检测算子,在 Matlab 平台上编程实现对 lena 或其他图像进行边缘检测,显示出原图和边缘检测后的图像。

#### 附录:

#### 1. 单位阶跃序列

单位阶跃序列 u(n) 定义为

$$u(n) = \begin{cases} 1 & (n \ge 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases}$$

在 MATLAB 中, 冲激序列可以通过编写 uDT.m 文件来实现,即 function y=uDT(n)

y=n>=0;

%当参数为非负时输出1

调用该函数时 n 也同样必须为整数或整数向量。

【实例 4】 利用 MATLAB 的 uDT 函数绘出单位阶跃序列的波形图。

解: MATLAB 源程序为

>>n=-3:5:

>> x = uDT(n);

>>stem(n,x,'fill'),xlabel('n'),grid on

>>title('单位阶跃序列')

>> axis([-3 5 -0.1 1.1])

程序运行结果如图 2-6 所示。




图 6 单位阶跃序列