实验六 用 MATLAB 设计 IIR 数字滤波器

一、实验目的


- 1、加深对 IIR 数字滤波器设计方法和设计步骤的理解;
- 2、掌握用模拟滤波器原型设计 IIR 数字滤波器的方法;
- 3、能编写 MATLAB 函数,掌握设计 IIR 数字滤波器的函数调用方法;
- 4、根据不同的应用场景,确定不同的设计指标,设计出具有不同功能和性能的滤波器。不同滤波器的设计方法具有不同的优缺点,因此要全面、客观看待可能面对或出现的问题。

二、实验原理

2.1 脉冲响应不变法的基本知识

脉冲响应不变法又称冲激响应不变法,是将系统从 s 平面映射到 z 平面的一种变换方法,使数字滤波器的单位脉冲响应 h(n)模仿模拟滤波器的冲激响应 $h_a(n)$ 。其变换关系式为 $z=e^{sT}$

由于 e^{sT} 是一个周期函数,因而 s 平面虚轴上每一段 $2\pi/T$ 的线段都映射到 z 平面单位圆上一周。由于重叠映射,因而冲激响应不变法是一种多值映射关系。数字滤波器的频率响应是原模拟滤波器的频率响应的周期延拓(如图 2-1)所示。只有当模拟滤波器的频率响应是有限带宽,且频带宽度 $|\Omega| \le (\pi/T) = \Omega_s/2$,才能避免数字滤波器的频率响应发生混叠现象。因此,脉冲响应不变法只适用于限带的模拟滤波器,对于高频区幅频特性不等于零的高通和带阻滤波器不适用。




用脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器的步骤如下:

- ① 输入给定的数字滤波器的设计指标;
- ② 根据公式 $\Omega=\omega/T$ 将数字滤波器设计指标转换为模拟滤波器设计指标;
- ③ 确定模拟滤波器的最小阶数和截止频率;
- ④ 计算模拟低通原型滤波器的系统传递函数;
- ⑤ 利用模拟域频率变换法求解实际模拟滤波器的系统传递函数;
- ⑥ 用脉冲响应不变法将模拟滤波器转换为数字滤波器。

2.2 用脉冲响应不变法设计 IIR 数字低通滤波器

例 2-1 采用脉冲响应不变法设计一个巴特沃斯数字低通滤波器,要求: ω_p =0.25 π , R_p =1dB; ω_s =0.4 π , A_s =15dB,滤波器采样频率 F_s =2000Hz。程序清单如下:

```
wp=0.25*pi;
                                      %滤波器的通带截止频率
ws=0.4*pi;
                                      %滤波器的阻带截止频率
                                      %滤波器的通阻带衰减指标
Rp=1;As=15;
                                      %滤波器的通带衰减对应的幅度值
ripple=10^{(-Rp/20)};
                                      %滤波器的阻带衰减对应的幅度值
Attn=10^{(-As/20)};
                                      %转换为模拟滤波器的技术指标
Fs=2000;T=1/Fs;Omgp=wp*Fs;Omgs=ws*Fs;
                                      %模拟原型滤波器计算
[n,Omgc]=buttord(Omgp,Omgs,Rp,As,'s')
                                      %计算阶数 n 和截止频率
                                      %设计归一化的巴特沃思模逆滤波器原型
[z0,p0,k0]=buttap(n);
ba1=k0*real(poly(z0));
                                      %求原型滤波器的系数 b
                                      %求原型滤波器的系数 a
aa1=real(poly(p0));
                                      %变换为模拟低通滤波器
[ba,aa]=lp2lp(ba1,aa1,Omgc);
%用脉冲响应不变法计算数字滤波器系数
[bd,ad]=impinvar(ba,aa,Fs)
                                      %求数字系统的频率特性
[H,w]=freqz(bd,ad);
dbH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
subplot(2,2,1);plot(w/pi,abs(H));
ylabel('|H|');title('幅度响应');axis([0,1,0,1.1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.25,0.4,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn,ripple,1]);grid
subplot(2,2,2);plot(w/pi,angle(H)/pi);
vlabel('\phi'):title('相位响应');axis([0,1,-1,1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.25,0.4,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);grid
subplot(2,2,3);plot(w/pi,dbH);title('幅度响应(dB)');
ylabel('dB');xlabel('频率(\pi)');axis([0,1,-40,5]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.25,0.4,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-15,-1,0]);grid
subplot(2,2,4);zplane(bd,ad);axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1]);title('零极点图');
程序运行结果如下:
n =
       6
Omgc = 1.8897e + 003
bd =
      -0.0000
                 0.0031
                          0.0419
                                    0.0569
                                              0.0125
                                                        0.0003
ad =
       1.0000
                -2.5418
                          3.1813
                                   -2.3124
                                              1.0072
                                                      -0.2457
                                                                 0.0260
频率特性如图 2-2 所示:
```



由频率特性曲线可知,该设计结果在通带的截止频率满足 $R_p \le 1dB$,在阻带的截止频率满足 $A_s \ge 15dB$,且系统的极点全部在单位圆内,是一个稳定系统。这个巴特沃斯数字低通滤波器的传递函数为:

$$H(z) = \frac{0.031z^{-1} + 0.0419z^{-2} + 0.0569z^{-3} + 0.0125z^{-4} + 0.0003z^{-5}}{1 - 2.5418z^{-1} + 3.1813z^{-2} - 2.3124z^{-3} + 1.0072z^{-4} - 0.2457z^{-5} + 0.025z^{-6}} (直接型)$$

2.3 双线性变换法的基本知识

双线性变换法是将整个 s 平面映射到 z 平面, 其映射关系为

双线性变换法克服了脉冲响应不变法从 s 平面到 z 平面的多值映射的缺点,消除了频谱混叠现象。但其在变换过程中产生了非线性畸变,在设计 IIR 数字滤波器的过程中需要进行一定的修正。

用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的步骤如下:

- ① 输入给定的数字滤波器的设计指标;
- ② 根据公式 Ω =(2/T)tan(ω /2)进行预修正,将数字滤波器设计指标转换为模

拟滤波器设计指标:

- ③ 确定模拟滤波器的最小阶数和截止频率:
- ④ 计算模拟低通原型滤波器的系统传递函数:
- ⑤ 利用模拟域频率变换法求解实际模拟滤波器的系统传递函数:
- ⑥ 用双线性变换法将模拟滤波器转换为数字滤波器。

2.4 用双线性变换法设计 IIR 数字低通滤波器

例 2-2 设计一个巴特沃斯数字低通滤波器,要求: $ω_p$ =0.25π, R_p =1dB; $ω_s$ =0.4π, A_s =15dB,滤波器采样频率 F_s =100Hz。

程序清单如下:

 wp=0.25*pi;
 %滤波器的通带截止频率

 ws=0.4*pi;
 %滤波器的阻带截止频率

 Rp=1;As=15;
 %滤波器的通阻带衰减指标

ripple=10^(-Rp/20); %滤波器的通带衰减对应的幅度值 Attn=10^(-As/20); %滤波器的阻带衰减对应的幅度值 %转换为模拟滤波器的技术指标

 $F_s=100; T=1/F_s;$

 Omgp=(2/T)*tan(wp/2);
 %原型通带频率的预修正

 Omgs=(2/T)*tan(ws/2);
 %原型阻带频率的预修正

%模拟原型滤波器计算

[n,Omgc]=buttord(Omgp,Omgs,Rp,As,'s') %计算阶数 n 和截止频率

[z0,p0,k0]=buttap(n); %设计归一化的巴特沃思模拟滤波器原型

ba1=k0*real(poly(z0));%求原型滤波器的系数 baa1=real(poly(p0));%求原型滤波器的系数 a[ba,aa]=lp2lp(ba1,aa1,Omgc);%变换为模拟低通滤波器

%也可将以上 4 行替换为[bb,aa]=butter(n,Omgc,'s');直接求模拟滤波器系数

%用双线性变换法计算数字滤波器系数

[bd,ad]=bilinear(ba,aa,Fs)

%求数字系统的频率特性

[H,w]=freqz(bd,ad);

dbH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));

subplot(2,2,1);plot(w/pi,abs(H));

ylabel('|H|');title('幅度响应');axis([0,1,0,1.1]);

set(gca,'XTickMode', 'manual', 'XTick', [0,0.25,0.4,1]);

set(gca,'YTickMode', 'manual', 'YTick', [0, Attn, ripple, 1]); grid

subplot(2,2,2);plot(w/pi,angle(H)/pi);

vlabel('\phi'):title('相位响应');axis([0,1,-1,1]);

```
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.25,0.4,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);grid
subplot(2,2,3);plot(w/pi,dbH);title('幅度响应(dB)');
ylabel('dB');xlabel('频率(\pi)');axis([0,1,-40,5]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.25,0.4,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-15,-1,0]);grid
subplot(2,2,4);zplane(bd,ad);
axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1]);title('零极点图');
程序运行结果如下:
        5
n =
Omgc = 103.2016
bd =
        0.0072
                  0.0362
                             0.0725
                                        0.0725
                                                  0.0362
                                                             0.0072
ad =
        1.0000
                 -1.9434
                             1.9680
                                      -1.0702
                                                 0.3166
                                                           -0.0392
频率特性如图 2-3 所示:
```




图 2-3

由频率特性曲线可知,该设计结果再通阻带截止频率处能满足 $R_p \le 1 dB$ 、 $A_s \ge 15 dB$ 的设计指标要求,系统的极点全部在单位圆内,是一个稳定系统。由 n=5 可知,该滤波器是一个 5 阶系统,原型 Ha(s)在 $s=-\infty$ 处有 5 个零点,映射到 z=-1 处。该滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{0.0072 + 0.0362z^{-1} + 0.0725z^{-2} + 0.0725z^{-3} + 0.0362z^{-4} + 0.0072z^{-5}}{1 - 1.9434z^{-1} + 1.9680z^{-2} - 1.0702z^{-3} + 0.3166z^{-4} - 0.0392z^{-5}} (直接型)$$

2.5 编写滤波器仿真程序


编写滤波器仿真程序,计算H(z)对心电图信号采样序列x(n)的响应序列y(n)。人体心电图信号在测量过程中往往受到工业高频干扰,所以必须经过低通滤波处理后,才能作为判断心脏功能的有用信息.下面给出一个实际心电图信号采样序列样式本x(n),其中存在高频干扰。以x(n)作为输入序列,滤除其中的干扰成分。

```
xn=[-4,-2,0,-4,-6,-4,-2,-4,-6,-6,-4,-4,-6,-6,-2,6,12,8,...
0,-16,-38,-60,-84,-90,-66,-32,-4,-2,-4,8,12,12,10,6,6,6,...
4,0,0,0,0,0,-2,-4,0,0,0,-2,-2,0,0,-2,-2,-2,-2,-2,0];
```

可调用 MATLAB filter()函数对实际心电图信号滤波,下面的 M 文件举例 说明如何 filter()函数,设计出一个二阶滤波器 $H(z) = \frac{0.09036(1+2z^{-1}+z^{-2})}{1-1.2686z^{-1}+0.7051z^{-2}}$ 后,对实际心电图信号滤波。程序清单如下:

程序运行结果如下:

stem(0:length(yn)-1,yn,'.'); title('滤波后');



2.6 信号的整数倍抽取


设 x(n)是连续信号 $x_a(t)$ 的采样序列,其采样频率为 $f_1=1/T_1(Hz)$, T_1 是采样间隔。如果将其采样频率降低到原来的 1/D(D 为大于 1 的整数,称为抽取因子),最简单的方法是对 x(n)每 D-1 个点抽取 1 点,组成一个新的序列 y(n)。由于 y(n)的采样间隔 $T_2=DT_1$,除非抽取后仍能满足采样定理,否则会引起频谱混叠现象。信号抽取前后的频谱关系见教材第 8 章的 8.2 节。为了避免抽取后的频率混叠,在抽取前先采用一个抗混叠低通滤波器对信号滤波,把信号的频带限制在某个频率以下。

抗混叠滤波器的系统函数为:


$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\pi}{D} \\ 0 & \frac{\pi}{D} \le |\omega| \le \pi \end{cases}$$

三、实验内容

1、用双线性变换法设计的巴特沃斯数字低通滤波器,要求: $ω_p$ =0.2 π , R_p =1dB; 阻带: $ω_s$ =0.35 π , A_s =15dB, 滤波器采样频率 F_s =10Hz。



2、用1设计的数字滤波器对实际心电图信号采样序列(实验原理中已给出)进行滤波处理,分别绘制出滤波前后的心电图波形图和其幅频特性曲线,观察总结滤波作用与效果。



3、设计一个抗混叠低通滤波器(可在实验内容 1 的代码上进行修改,截止频率的指标见 2.6 节,衰减指标与实验内容 1 一样)。(1)读取音频信号 motherland.wav,得到 xn;(2)对 xn 进行 D=2 的整数倍抽取,得到整数倍抽取后的音频信号 yn1;(3)对 xn 先进行抗混叠滤波,再进行 D=2 的整数倍抽取,得到音频信号 yn2。

(1) 音频播放: 依次原始声音 xn、没有经抗混叠滤波进行整数倍抽取的音频 yn1、经过抗混叠滤波进行整数倍抽取的音频 yn2, 体验音频有频域混叠时的

音质。

参考代码:

[xn,fs]=audioread('motherland.wav');% 读取音频信号 sound(xn,fs); pause(length(xn)/fs);% 播放音频信号,暂停执行程序 length(xn)/fs 秒 yn1=xn(1:D:length(xn));% 每个 D-1 个点抽取 1 点,这里 D=2 sound(yn1,fs/D);% 采用频谱降低到 fs/D

(2)取原音频某段信号,如 n=8000~8199。画出该段信号模拟域幅度谱(横坐标为 f Hz); 画出该段信号 D=2 抽取后的模拟域幅度谱; 画出该段信号先经过抗混叠滤波再进行 D=2 抽取的模拟域幅度谱。

参考代码:

四、思考题

按照如下指标要求设计四种选频数字滤波器,要求画出滤波器的幅频特性、相频特性和幅度衰减曲线,标注相关信息,如横坐标,纵坐标的单位,曲线名称等。(设计方法自己查阅资料完成)

- (1) 设计数字低通滤波器,指标为: 通带截止频率 $\omega_p=0.2\pi$,阻带截止频率 $\omega_s=0.3\pi$,通带衰减 $\alpha_p=1dB$,阻带衰减 $\alpha_s=20dB$ 。
- (2) 设计数字高通滤波器,指标为: 阻带截止频率 $\omega_s=0.4\pi$,通带截止频率 $\omega_s=0.6\pi$,通带衰减 $\alpha_p=2dB$,阻带衰减 $\alpha_s=30dB$ 。
- (3) 设计数字带通滤波器,指标为: 通带范围 $0.2\pi \le \omega \le 0.6\pi$,阻带范围 $0 \le \omega \le 0.15\pi$ 和 $0.65\pi \le \omega \le \pi$,通带衰减 $\alpha_p = 1dB$,阻带衰减 $\alpha_s = 45dB$ 。
- (4) 设计数字带阻滤波器,指标为:阻带范围 $0.2\pi \le \omega \le 0.6\pi$,通带范围 $0 \le \omega \le 0.15\pi$ 和 $0.65\pi \le \omega \le \pi$,通带衰减 $\alpha_p = 1dB$,阻带衰减 $\alpha_s = 45dB$ 。