

摄影测量比例尺 / Photogrammetry Scale Bar

打印时必须选择 100%（实际大小），打印后用直尺核对 100 mm 刻度



20 mm 核对





T3




T4



T1



T2



50 × 50 mm 棋盘格 / checkerboard

使用说明 / How to use

1. 把本页平放在踏面上，确保不变形、不反光。
2. 至少两个比例尺，互相垂直；棋盘格用于检查镜头畸变。
3. 拍摄时让比例尺出现在每一组照片中；不要裁掉。
4. 每组 40–80 张，重叠 70%；避免正午直射光。
5. 打印后先量 100 mm 刻度；若误差 >1 mm，重新打印。