

### 1.7 循环码(格雷码)

循环码是一种可靠性编码。

构成特点:对称轴两边最高位对称取反,其余低位对称相等。

### 构成过程:



西安电子科技大学国家级精品课程数字电路与系统设计



# 4位循环码

十进制数	$B_3 B_2 B_1 B_0$	$G_3 G_2 G_1 G_0$
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
14 15	1 1 1 0 1 1 1 1	1 0 0 1 1 0 0 0

西安电子科技大学国家级精品课程数字电路与系统设计



# 循环码特点:

相邻两个码组之间只有一位不同。相邻两个码又称为单位距离码。

#### 循环码的可靠性:

当连续发送两个相邻码组时,因为只有一位不同,出错的可能性降低。

例如:连续发送十进制数7和8。用8421BCD码发送为0111,1000,两个码组4位都改变。而循环码是0100,1100,只有最高位改变。这样降低了发送从7到8的中间过渡时间和多位改变出错的可能性。



# 问题:

- 1. 什么是单位距离码?
- 2. 1001与1101是相邻码组吗?