


Lista de Partes		
Num Part	Qty	Nombre
1	4	ServoMotor
2	1	MotorBase
3	1	EfectorFinal
4	1	Telefono Camara
5	2	SoporteLink1
6	1	SoporteLink2
7	1	SoporteLink3
8	1	SoporteLink4
9	1	Soporte Camara
10	1	Base Fija