



MANUAL DE INSTALAÇÃO E FORMAS DE USAR O SENSOR LDR



SSTEMA

1. Sensor LDR utilizado para capitar a luminosidade no ambiente.





2. O sensor será alocado a uma placa de Arduino Uno

3. A placa de Arduino deve ser ligada via cabo USB a um computador




4. As placas de Aduino devem ser acopladas ao lado das lâmpadas nos escritório



FORMA DE PREPARO

DAS PLACAS

1. Conecte os terminais do sensor nas entradas da Protoboard



2. Conecte a **Protoboard** na entradas correspondes da placa de **arduino**

3. Coloque um fecho fixador na parte posterior da chapa de metal





4. Fixe a protoboard no teto ao lado das lampadas do ambiente

FORMA DE PREPARO DOS FECHOS FIXADORES

- 1. Em um lado do fecho fixe a Protoboard
- 2. Em outro lado do fecho fixe no teto e junte as duas partes do fecho



Certifique-se de executar todos os passos cuidadosamente prestando atenção na forma se na força na hora de manusear os dispositivos eletronicos.