Операционная система uOS

Руководство программиста

Версия документа 2011-01-30.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2
1. Общие сведения об операционной системе и	OS2
2. Условия распространения	3
3. Используемые технические средства	4
4. Состав и функции	4
5. Установка системы	5
5.1. Развёртывание исходных текстов uOS	5
5.2. Установка компилятора	5
6. Изменение конфигурации системы	5
6.1. Настройка uOS для конкретной целевой	платформы6
6.1.1. target.cfg	7
	7
	8
1	8
1	9
	9
	10
	10
	11
7.2.2. Функция task_create()	11
	14
= ~	14
7.2.5. Функция task_wait()	
	17
•	20
	20
	21
· — ·	23
	25
7.3.5. Функция mutex_signal()	
	30
	31
7.4.3. Тип handler_t	
•	
о.т. Оощие типы и определения	36

8.2. Обработка строк	38
8.3. Сортировка и преобразование строк	
8.4. Классификация символов	
8.5. Макрос верификации	
8.6. Математические функции и константы	42
8.7. Нелокальные переходы	43
8.8. Отладочная печать	44
8.9. Обращение к аппаратным портам и специальныи регистрам микроконтроллера	45
8.10. Задержка времени	46
8.11. Двусвязные списки	47
9. Модуль stream — потоковый ввод-вывод	48
10. Модуль random — генератор псевдослучайных чисел	50
11. Модуль сгс — вычисление контрольных сумм	51
12. Модуль гедехр — сопоставление текстовых строк	52
13. Модуль kernel — задачи и мутексы	
14. Модуль timer — аппаратный таймер	
15. Модуль uart — асинхронные порты RS-232	56
16. Модуль тет — динамическое выделение памяти	57
17. Модуль buf — управление цепочками буферов памяти	
18. Модуль net — реализация сетевого стека TCP/IP	
19. Модуль snmp — сетевой протокол управления	
20. Модуль tcl — встраиваемый язык скриптов	
21. Модуль elvees — драйверы для процессоров НПЦ Элвис	
21.1. Драйвер UARTX	
21.2. Драйвер Ethernet для микроконтроллера NVCom-01	
21.3. Драйвер LPORT для микроконтроллера MC-24	
21.4. Обслуживание микросхемы МСВ-01	80

АННОТАЦИЯ

В данном документе описываются состав операционной системы uOS, её установка, настройка и программный интерфейс.

1. Общие сведения об операционной системе uOS

uOS представляет собой переносимую масштабируемую встраиваемую операционную систему для промышленных применений и систем реального времени. Свободная лицензия (GPL с дополнением) позволяет использовать uOS в коммерческих приложениях.

Операционная система uOS может применяться в промышленных и коммуникационных системах с самым широким диапазоном ресурсов, от 8-битных микроконтроллеров с 16 килобайтами ПЗУ и 2 килобайтами ОЗУ, до 32-битных микропроцессоров. Система поддерживает неограниченное количество задач, приоритетов и мутексов.

Система uOS построена по модульному принципу. Базовый модуль ядра для архитектуры MIPS32 занимает около 8 килобайт ПЗУ и 2 кбайт ОЗУ. Набор используемых модулей может наращиваться в соответствии с потребностями конкретного применения. В перечень модулей входят драйверы устройств, диспетчер памяти, сетевые протоколы. Среда разработки uOS работает в операционных системах Linux, FreeBSD, Mac OS X и Windows (с использованием

Cygwin или MinGW).

Поддерживаемые архитектуры:

- Atmel AVR;
- Texas Instruments MSP430;
- ARM: Samsung S3C4530A, Atmel AT91SAM7, AT91SAM9. Режимы ARM и Thumb;
- MIPS32: Элвис MC-24;
- Intel i386: стандартные PC-совместимые компьютеры с шиной PCI и видеоадаптером VESA. Используется загрузчик Grub 0.97;
- Linux 386, в режиме виртуальной машины, с поддержкой TCP/IP. Может применяться для отладки машинно-независимых частей разрабатываемых систем: алгоритмов обработки данных, диспетчеров памяти, сетевых протоколов.

Характеристики uOS:

- вытесняющая многозадачность;
- отсутствие ограничений на количество запускаемых задач;
- отсутствие ограничений на количество уровней приоритета;
- единый механизм синхронизации "мутекс", с дополнительной функциональностью передачи сообщений;
- реализация аппаратных прерываний через сообщения;
- возможность "быстрой" обработки прерываний, без задействования механизма синхронизации;
- наследование приоритета (priority inheritance);
- простота и расширяемость системы за счет организации в виде независимых модулей;
- малый размер обязательной части системы;
- высокая степень переносимости благодаря четкому выделению архитектурно-зависимых частей:
- возможность обнаружения переполнения стека;
- сетевой стек TCP/IP v4, включая протоколы Telnet и NNTP;
- модуль протокола SNMP для применения в качестве встраиваемого агента;
- интерпретатор языка Embedded TCL для приложений, требующих командной строки;
- свободные средства разработки (GCC), в том числе для платформы Windows;
- набор примеров для каждой поддерживаемой архитектуры.

2. Условия распространения

Операционная система uOS является свободным программным обеспечением. Исходные тексты, документацию и примеры можно скачать с сайта проекта: http://code.google.com/p/uos-embedded/

uOS распространяется на условиях лицензии GPL (русский перевод:

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html), с одним дополнением: при связывании файлов с файлами uOS получаемый в результате бинарный файл не обязан подчиняться требованиям лицензии GPL.

В других словах:

• Вы можете применять uOS для разработки встраиваемых систем. На распространение таких систем (с бинарным кодом uOS внутри) не накладывается никаках ограничений. В

частности, Вы не обязаны выдавать покупателю Вашей системы её исходные тексты. Данный пункт относится только к распространению системы в виде выполняемых кодов.

• Если Вы хотите распространять модифицированную версию uOS или другую инструментальную систему, в состав которой входит uOS (либо ее существенная часть), в виде текстов или объектных файлов, Вы обязаны делать это на условиях лицензии GPL, т.е. с предоставлением полных исходных текстов.

3. Используемые технические средства

Для установки среды разработки uOS необходим компьютер с операционной системой Windows или Linux и следующими минимальными характеристиками:

• Процессор: 2 GHz Intel Pentium 4

• Оперативная память: 512 Мб

• Жёсткий диск: 2.5 Гб

4. Состав и функции

В состав иОЅ входят:

- базовая библиотека (runtime):
 - старт и начальная инициализация аппаратуры;
 - отладочная печать;
 - вектора прерываний;
 - inline-функции доступа к аппаратным регистрам процессора;
 - обработка строк;
 - сортировка и поиск;
 - математические функции;
- ядро (kernel):
 - создание и управление задачами (потоками);
 - мутексы как механизм блокирования задач;
 - мутексы как механизм обмена сообщениями;
 - группы мутексов как механизм множественного ожидания;
 - реализация аппаратных прерываний как сообщений;
 - наследование приоритета во избежание инверсии приоритетов;
- потоковый ввод/вывод (stream) в стиле POSIX printf/scanf;
- простой генератор случайных чисел (random);
- библиотека строковых регулярных выражений (regexp);
- менеджер динамической памяти (mem), аналог malloc/free;
- драйвер асинхронных каналов (uart);
- драйвер таймера (timer);
- менеджер динамических буферов (buf) цепочек областей памяти для пакетной передачи данных;
- сетевой стек TCP/IP (net);
- сетевой протокол SNMP v2 (snmp);
- интерпретатор скриптового языка Embedded TCL (tcl);
- драйверы сетевых контроллеров Ethernet (cs8900, enc28j60, s3c4530, Linux tun/tap).

5. Установка системы

5.1. Развёртывание исходных текстов uOS

Исходные тексты системы можно скачать из сети в виде единого архива, например uosembedded.tar.gz, и распаковать. Либо можно загрузить последнюю версию из репозитория SVN командой:

svn checkout http://uos-embedded.googlecode.com/svn/trunk/ uos-embedded

В основном калатоге uOS присутствуют три подкаталога:

- sources исходные тексты ядра, базовой библиотеки и основных модулей системы;
- contrib исходные тексты дополнительных модулей, например графической оконной системы Nano-X;
- examples примеры сборки простых приложений для различных платформ.

5.2. Установка компилятора

Бинарные версии компилятора GCC для различных платформ можно скачать с сайта uOS по ссылке: http://code.google.com/p/uos-embedded/downloads/list

Например, для архитектуры MIPS32:

- gcc441-mipsel-mingw.zip компилятор GCC версии 4.4.1, для Windows с пакетом MinGW 5.1 и Msys 1.0.11. Пакет MinGW можно скачать таам же под именем mingw51.zip. Необходимо распаковать mingw51.zip в "c:\", образуются два каталога "c:\MinGW" и "c:\Msys". Файл gcc441-mipsel-mingw.zip надо распаковать в каталог "c:\Msys\1.0\local".
- gcc441-mipsel-cygwin.zip компилятор GCC версии 4.4.1, для Windows с пакетом Cygwin 1.7. Пакет Cygwin можно скачать по ссылке: ftp://ftp.vak.ru/windows/cygwin171.zip. Распакуйте архив, образуется каталог cygwin-dist. Выполните скрипт install.bat. Файлы будут переписаны в каталог c:\Cygwin. Для проверки вызовите c:\Cygwin\Cygwin.bat. Появится текстовое окно с приглашением "\$". Компилятор надо распаковать как c:/Cygwin/usr/local/mipsel441.
- gcc441-mipsel-linux.tgz компилятор GCC версии 4.4.1, для Linux. Pаспакуйте его как /usr/local/mipsel441.
- gcc441-mipsel-macosx.tgz компилятор GCC версии 4.4.1, для Mac OS X. Необходимо распаковать его как /usr/local/mipsel441.

6. Изменение конфигурации системы

Функциональность операционной системы uOS разбита на отдельные независимые компоненты, называемые модулями. Исходные тексты модулей хранятся в отдельных каталогах, например sources/runtime, sources/kernel и т.д. При сборке конкретного проекта в файле target.cfg следует указать список требуемых модулей, например:

Единственный обязательный модуль — runtime — содержит стартовый код и функции из базовой библиотеки libc. Следует отметить, что модуль ядра системы (kernel) не является обязательным, что позволяет разрабатывать встраиваемые приложения, не требующие многозадачности и обработки прерываний.

Пользователь может добавлять свои модули в дерево исходных текстов uOS, сопровождая их файлом module.cfg и добавляя в список MODULES. Каталог текстов модуля должен также содержать include-файлы, необходимые для вставки в программу пользователя, например:

#include <runtime/lib.h>

Модули, не требующие присутвия ядра, фактически являются библиотеками подпрограмм, обеспечивающими определённую функцициональность:

- runtime базовая библиотека, единственный обязательный модуль
- stream потоковый ввод-вывод: putc(), printf() и т.п.
- гедехр сравнение и замена текстовых строк по шаблонам
- random генератор псевдослучайных чисел
- стс вычисление контрольных сумм СКС

Модули, работа которых касается управления потоками или обработки прерываний, требуют присутсвия модуля kernel:

- kernel ядро, управляющее переключением задач и синхронизацией
- timer аппаратный таймер системы
- uart консоль, порты RS-232
- mem динамическое выделение и освобождение ОЗУ с поддержкой нескольких диапазонов и пулов памяти
- buf управление памятью в виде пакетов цепочек буферов, предназначенных для передачи данных
- nvram управление неразрушаемой памятью NVRAM, EEPROM
- net реализация сетевого стека TCP/IP
- snmp сетевой протокол управления SNMP
- tcl встраиваемый язык для скриптов и командных оболочек
- adc интерфейс к АЦП
- cs8900 8/16-битный контроллер Ethernet 10Base-T
- enc28i60 контроллер Ethernet 10Base-T с интерфейсом SPI
- і8042 клавиатура и мышь для платформы і386
- lcd2 символьный индикатор 2x16
- gpanel графический индикатор
- elvees драйверы Ethernet, PCI, LPORT, внешнего UART для процессоров НПЦ Элвис
- microchip драйвер USB для процессора Microchip PIC32
- milandr драйверы UART, CAN, SPI, Ethernet 5600ВГ1 для процессоров Миландр 1986ВЕ91 с архитектурой ARM Cortex-M3
- s3c4530 драйверы Ethernet, HDLC, I2C, NVRAM, GPIO для процессора Samsung ARM7 S3C4530A
- tap виртуальный адаптер Ethernet для отладки под Linux386

6.1. Настройка uOS для конкретной целевой платформы

Для сборки uOS под конкретную целевую платформу необходимо создать рабочий каталог и

поместить в него два файла: target.cfg и Makefile.

6.1.1. target.cfg

Файл target.cfg задаёт архитектуру целевого процессора, список компилируемых модулей, стартовый файл, а также имя компилятора и все параметры, необходимые для сборки. Пример для архитектуры MIPS32:

```
ARCH
MODULES = runtime stream kernel random mem timer uart regexp tcl
OPTIMIZE = -Os -DNDEBUG
BINDIR = /usr/local/mipsel441/bin
CC = $(BINDIR)/mipsel-elf32-gcc -mips32 -Wall
CFLAGS = $(OPTIMIZE) -I$(OS)/sources -DMIPS32 -DELVEES MC24 -Werror \
          -fno-builtin -fsigned-char
ASFLAGS = -I$(OS)/sources -DMIPS32 -DELVEES MC24 -DELVEES FPU EPC BUG
DEPFLAGS = -MT $@ -MD -MP -MF .deps/$*.dep
LDFLAGS = -nostdlib startup.o
LIBS = -L$(TARGET) -luos -lgcc
STARTUP = startup-mc24.S
AR = $(BINDIR)/mipsel-elf32-ar
SIZE = $(BINDIR)/mipsel-elf32-size
OBJDUMP = $(BINDIR)/mipsel-elf32-objdump -mmips:isa32r2 -D
OBJCOPY = $(BINDIR)/mipsel-elf32-objcopy
CFLAGS += -DKHZ=60000 -DELVEES CLKIN=10000
```

Переменная ARCH может иметь значения arm, avr, mips32, msp430, i386 или linux386.

Переменная MODULES содержит список требуемых модулей из каталога uos/sources или uos/contrib. Если у Вас имеется свой каталог дополнительный модулей (вместо uos/contrib), Вы можете использовать его, установив переменную CONTRIB, например:

```
CONTRIB = $(HOME)/Project/mcu
```

Если для архитектуры имеется несколько разных стартовых файлов, Вы можете выбрать нужный, задав его имя в переменной STARTUP.

6.1.2. Makefile

В файле Makefile необходимо:

- определить переменную TARGET, содержащую имя рабочего каталога;
- определить переменную OS, задающую абсолютный путь к текстам uOS;
- подключить файл target.cfg параметров компиляции;
- подключить файл targets/rules.cfg из каталога uOS, содержащий правила компиляции, с учётом параметров;
- задать цели all и clean.

Вы можете также добавить правила для сборки Вашего приложения.

```
TARGET = $ (CURDIR)
```

```
OS = $(HOME)/Project/uos
include target.cfg
all: startup.o libuos.a
clean:
    rm -rf *.[oasi] *~ $(MODULES)
include $(OS)/sources/rules.mak
```

По команде \$ make произойдет компиляция всех требуемых модулей, и будут созданы статовый файл startup.o и библиотека uOS libuos.a.

6.2. Компиляция модулей uOS

Система состоит из набора модулей, которые компилируются независимо, в отдельных подкаталогах. При сборке пользователь указывает в файле target.cfg список модулей, которые необходимы для данного конкретного проекта.

Параметры конкретного модуля содержатся в его каталоге в файле module.cfg. Необходимо определить:

- VPATH список каталогов с исходными текстами модуля;
- OBJS список объектных файлов модуля.

Модуль получает параметры:

- MODULEDIR имя каталога с текстами модуля;
- ARCH архитектура процессора для сборки;
- TARGET путь к рабочему каталогу компиляции;
- OS путь к текстам uOS;
- MODULE название компилируемого модуля.

Также модулю доступны все переменные, установленные в файле target.cfg. Таким образом, можно параметры компиляции всех модулей держать в одном месте, изменяя их при необходимости при сборке конкретной системы.

Пример:

```
VPATH = $(MODULEDIR) $(MODULEDIR)/$(ARCH)

OBJS = halt.o itake.o irelease.o lock.o lsignal.o ltry.o\
    main.o tcreate.o tdelete.o texit.o tname.o tprio.o\
    tsetprio.o tstack.o twait.o lgroup.o machdep.o\
    tprivate.o tsetprivate.o tyield.o
```

Для сборки модуля вызывается утилита make, используя общий скрипт uos/sources/module.mak.

7. Ядро системы

Ядро системы оперирует объектами двух основных типов: 'задача' и 'мутекс'.

Задача представляет собой поток управления (thread). Каждая задача имеет отдельный стек.

В процессе выполнения задача может захватывать необходимые мутексы. При попытке захватить мутекс, занятый другой задачей, задача блокируется до момента освобождения мутекса. Таким образом, каждая задача может находиться в одном из двух состояний: выполняемом или заблокированном.

Каждая задача имеет целочисленную характеристику - приоритет. Если в выполняемом состоянии находится более одной задачи, будет выполняться задача с более высоким (большим) приоритетом. Приоритет задается при создании задачи и может изменяться по ходу выполнения. Нулевой, самый низкий приоритет присваивается фоновой задаче.

Для облегчения отладки каждая задача имеет также имя - текстовую строку.

Мутекс представляет собой метод взаимодействия задач. Можно считать мутексы обобщением семафоров и почтовых ящиков. Кроме захвата и освобождения мутексов, задачи имеют возможность обмениваться сообщениями. Задача (или несколько задач) может ожидать сообщения от мутекса, при этом задача блокируется. Другая задача может послать сообщение мутексу, при этом все задачи, ожидающие сообщения от этого мутекса, переходят в выполняемое состояние и получают посланное сообщение. Посылающая задача не блокируется. Если ни одна задача не ждет сообщения, оно теряется.

В качестве сообщения используется произвольный указатель, обычно ссылающийся на структуру данных, содержащую требуемую информацию.

Этот же механизм сообщений применяется для обработки аппаратных прерываний. При захвате мутекса задача может присвоить ему номер аппаратного прерывания, и ожидать сообщения. При возникновении прерывания задача получит сообщение (пустое).

Для каждого аппаратного прерывания, требующего обслуживания, следует создать отдельную задачу. Такая задача обычно в бесконечном цикле ожидает сообщения о прерывании, выполняет необходимые действия с аппаратурой и посылает сообщения другим мутексам, содержащие результаты обработки.

7.1. Старт системы

При старте системы вызывается функция пользователя uos_init(), которая посредством task_create() создает необходимое количество задач. После завершения функции uos_init() запускается планировщик задач, открываются прерывания и наиболее приоритетная из созданных задач получает управление.

7.1.1. Функция uos_init()

```
void uos init (void);
```

Функция пользователя, вызываемая системой на этапе инициализации. Ваша программа должна содержать ровно одну функцию uos_init(). Главная её цель -- создать необходимое количество задач. К этому моменту механизм синхронизации задач еще не функционирует, поэтому единственная функция ядра, которую можно (и нужно) вызывать -- это task_create(). Функция uos_init() не должна вызывать никакие другие функции ядра (task_xxx(), mutex_xxx()) ни непосредственно, ни посредством вызова других модулей. В частности, нельзя инициализировать и обращаться к модулю управления памятью (mem_alloc() и пр.).

Во время работы uos init() прерывания запрещены.

После завершения функции uos_init() запускается планировщик задач, открываются прерывания и наиболее приоритетная из созданных задач получает управление.

Пример:

```
char stack [400];

void hello (void *data)
{
    debug_puts ("Hello, World!\n");
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task_create (hello, 0, "hello", 1, stack, sizeof (stack));
}
```

7.1.2. Функция uos_halt()

```
void uos halt (int dump flag);
```

Завершение работы отлаживаемой системы. Если параметр dump_flag имеет ненулевое значение, то на отладочный терминал выводится список задач и дамп стека вызовов. Затем, для встроенной системы, выполняется бесконечный пустой цикл. При отладке про управлением инструментальной операционной системы, например Linux, завершает задачу вызовом exit(0).

Пример:

```
char stack [400];

void hello (void *data)
{
    debug_puts ("Hello, World!\n");
    uos_halt (0);
}

void uos_init (void)
{
    task_create (hello, 0, "hello", 1, stack, sizeof (stack));
}
```

7.2. Задачи

Задача представляет собой поток управления (thread). Каждая задача имеет отдельный стек.

В процессе выполнения задача может захватывать необходимые мутексы. При попытке захватить мутекс, занятый другой задачей, задача блокируется до момента освобождения мутекса. Таким образом, каждая задача может находиться в одном из двух состояний: выполняемом или заблокированном.

Каждая задача имеет целочисленную характеристику - приоритет. Если в выполняемом

состоянии находится более одной задачи, будет выполняться задача с более высоким (большим) приоритетом. Приоритет задается при создании задачи и может изменяться по ходу выполнения. Нулевой, самый низкий приоритет присваивается фоновой задаче.

Для облегчения отладки каждая задача имеет также имя - текстовую строку.

7.2.1. Тип task t

```
typedef struct _task_t {
    ...
} task_t;

task_t *task_create (void (*func) (void*), void *arg, char *name,
    int priority, char *stack, int stacksz);

void task_exit (void *message);

void task_delete (task_t *task, void *message);

void *task_wait (task_t *task);

int task_stack_avail (task_t *task);

char *task_name (task_t *task);

int task_priority (task_t *task);

void task set priority (task_t *task, int priority);
```

Структура, описывающая задачу (поток управления). Каждая задача выполняется независимо от других. Операционная система производит переключение между задачами, всякий раз выбирая для выполнения задачу, имеющую наивысший приоритет (priority). Для упрощения отладки каждой задаче присваивается имя (name). Имеется специальная задача с именем "idle" и приоритетом 0, получающая управление при отсутствии готовых к выполнению задач.

Каждая задача имеет отдельный стек (stack), использующийся при выполнении для хранения адресов возврата и параметров вызываемых функций. В стеке также сохраняется содержимое регистров процессора при переключении задач. Память для стека содержится в структуре task_t. Для работы с задачами применяются функции, описанные в таблице 2.

Функция	Описание
task_create ()	Создание задачи
task_exit ()	Завершение текущей задачи
task_delete ()	Принудительное завершение задачи
task_wait ()	Ожидание завершения задачи
task_stack_avail ()	Вычисление размера стека, не использованного задачей
task_name ()	Запрос имени задачи
task_priority ()	Запрос приоритета задачи
task_set_priority ()	Установка приоритета задачи

7.2.2. Функция task_create()


```
task_t *task_create (void (*func)(void*), void *arg, char *name,
    int prio, char *stack, int stacksz);
```

Создание новой задачи (потока) и помещение ее в очередь готовых к выполнению задач. Переключение задач не происходит (Рис. 23).

Параметры:

- func Функция, которая будет вызвана при первом переключении на новую задачу. Не должна возвращать управление. Для завершения задачи следует применять функцию task exit().
- arg Данное значение будет передано в качестве аргумента при вызове функции func.
- name Текстовая строка, обозначающая "имя" данной задачи. Используется при выдаче отладочных сообщений. Доступно посредством функции task name.
- prio Приоритет задачи, положительное целое значение. Задача с большим значением prio имеет более высокий приоритет.
- stack Массив памяти, в которой будут размещаться структура данных задачи (task_t) и стек
- stacksz Размер массива stack в байтах. Минимальное значение зависит от процессора и выполняемой задачи. Например, для процессора AVR, рекомендуемый размер составляет 200-300 байтов. При отладке рекомендуется задать размер стека с запасом, затем с помощью функции task_stack_avail определить требуемый расход памяти для каждой задачи, и при компоновке реальной системы использовать оптимизированные значения. Для экономии стека не рекомендуется исмользовать в функциях локальные массивы и вызов alloca().

Возвращаемое значение: указатель на структуру task_t, расположенную в массиве stack.



```
char stack [400];

void hello (void *data)
{
    debug_puts ("Hello, World!\n");
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task_create (hello, 0, "hello", 1, stack, sizeof (stack));
}
```

7.2.3. Функция task_exit()

```
void task exit (void *status);
```

Завершение текущей задачи со статусом status. Происходит переключение задач.

Если некая задача ожидает посредством функции task_wait() завершения текущей задачи, она получит status в качестве возвращаемого значения.

Параметры:

• status --- Произвольный указатель, передаваемый в качестве сообщения функции task wait().

Пример:

```
task t *task2;
char stack1 [400], stack2 [400];
void main1 (void *data)
    void *msg;
    /* Задача 1 имеет более высокий приоритет и стартует раньше */
    debug puts ("Task 1: waiting for task2\n");
    msg = task wait (task2);
    debug printf ("Task 1: task 2 returned '%s'\n", msg);
    uos halt ();
}
void main2 (void *data)
    debug puts ("Task 2: returning 'Hello'\n");
    task exit ("Hello");
}
void uos init (void)
    task create (main1, 0, "task1", 2, stack1, sizeof (stack1));
    task2 = task_create (main2, 0, "task2", 1, stack2, sizeof (stack2));
}
```

7.2.4. Функция task_delete()

```
void task_delete (task_t *task, void *status);
```

Принудительное завершение указанной задачи со статусом status. Если завершаемая задача является текущей, происходит переключение задач (Рис. 24).

Если некая задача ожидает посредством функции task_wait() завершения текущей задачи, она получит status в качестве возвращаемого значения.

Параметры:

• task - Указатель на структуру данных завершаемой задачи.

• status - Произвольный указатель, передаваемый в качестве сообщения функции task wait().




Рис. 24

```
task_t *task2;
mutex_t event;
char stack1 [400], stack2 [400], stack3 [400];
```

```
void main1 (void *data)
    void *msg;
    /* Задача 1 имеет самый высокий приоритет и стартует раньше.
     * Ждем завершения задачи 2. */
    debug puts ("Task 1: waiting for task2\n");
    msg = task_wait (task2);
    debug printf ("Task 1: task 2 returned '%s'\n", msg);
    uos halt ();
}
void main2 (void *data)
    /* Задача 2 стартует второй и ждет некоего события. */
    debug puts ("Task 2: waiting for some event\n");
    mutex wait (&event);
}
void main3 (void *data)
    /* Задача 3 стартует последней и завершает задачу 2. */
    debug puts ("Task 3: killing task 2\n");
    task delete (task2, "Killed");
    task exit (0);
}
void uos init (void)
    task create (main1, 0, "task1", 3, stack1, sizeof (stack1));
    task2 = task create (main2, 0, "task2", 2, stack2, sizeof (stack2));
    task create (main3, 0, "task3", 1, stack3, sizeof (stack3));
}
```

7.2.5. Функция task_wait()


```
void *task wait (task t *task);
```

Ожидание завершения указанной задачи. Текущая задача останавливается и происходит переключение задач (Рис. 25).

Параметры:

• task - Задача, завершения которой ожидается.

Возвращаемое значение: статус завершения задачи, установленный вызовами task_exit() или task_delete().



Пример:

```
task t *task2;
char stack1 [400], stack2 [400];
void main1 (void *data)
{
    void *msg;
    /* Задача 1 имеет более высокий приоритет и стартует раньше */
    debug puts ("Task 1: waiting for task2\n");
    msg = task wait (task2);
    debug printf ("Task 1: task 2 returned '%s'\n", msg);
    uos halt ();
}
void main2 (void *data)
    debug puts ("Task 2: returning 'Hello'\n");
    task exit ("Hello");
}
void uos_init (void)
    task_create (main1, 0, "task1", 2, stack1, sizeof (stack1));
    task2 = task_create (main2, 0, "task2", 1, stack2, sizeof (stack2));
}
```

7.2.6. Функция task_stack_avail()

```
int task stack avail (task t *task);
```

Запрос размера неиспользованной части стека указанной задачи. Переключение задач не

происходит.

Вычислить размера стека, необходимый для конкретной задачи, довольно непросто. Рекомендуется при отладке задавать размер стека с запасом, затем с помощью функции task_stack_avail определить требуемый расход памяти для каждой задачи, и при компоновке реальной системы использовать оптимизированные значения. Для экономии стека не рекомендуется исмользовать в функциях локальные массивы и вызов alloca().

Параметры:

• task --- Задача, размер стека которой требуется опросить.

Возвращаемое значение: положительное целое значение -- размер в байтах неиспользованной части стека указанной задачи.

Пример:

```
char stack [400];
task_t *task;

void hello (void *data)
{
    int unused;

    unused = task_stack_avail (task);
    debug_printf ("Stack %d bytes\n", sizeof (stack));
    debug_printf ("Unused %d bytes\n", unused);
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task = task_create (hello, 0, "hello", 1, stack, sizeof (stack));
}
```

7.2.7. Функция task_name()

```
char *task_name (task_t *task);
```

Запрос имени указанной задачи. Имя задается при создании задачи и используется для отладочной печати. Переключение задач не происходит.

Параметры:

• task - Задача, имя которой требуется запросить.

Возвращаемое значение: указатель на текстовую строку - имя задачи.

```
char stack [400];
task_t *task;

void hello (void *data)
{
```

```
debug_printf ("Task name = '%s'\n", task_name (task));
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task = task_create (hello, 0, "hello", 1, stack, sizeof (stack));
}
```

7.2.8. Функция task_priority()

```
int task_priority (task_t *task);
```

Запрос приоритета указанной задачи. Приоритет задается при создании задачи и может изменяться функцией task_set_priority(). Переключение задач не происходит.

Параметры:

• task - Задача, приоритет которой требуется запросить.

Возвращаемое значение: целое положительное число - приоритет указанной задачи.

Пример:

```
char stack [400];
task_t *task;

void hello (void *data)
{
    debug_printf ("Task priority = %d\n", task_priority (task));
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task = task_create (hello, 0, "hello", 123, stack, sizeof (stack));
}
```

7.2.9. Функция task_set_priority()

```
void task set priority (task t *task, int priority);
```

Изменение приоритета указанной задачи. Если новое значение приоритета превышает приоритет текущей задачи, может произойти переключение задач.

Параметры:

• task - Задача, приоритет которой требуется изменить.

```
char stack [400];
task t *task;
```

```
void hello (void *data)
{
    debug_printf ("Task priority = %d\n", task_priority (task));
    task_set_priority (task, 456);
    debug_printf ("New priority = %d\n", task_priority (task));
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task = task_create (hello, 0, "hello", 123, stack,
sizeof (stack));
}
```

7.3. Мутексы

Мутекс представляет собой метод взаимодействия задач. Можно считать мутексы обобщением семафоров и почтовых ящиков. Рекомендуется использовать мутексы для защиты структур данных, доступ к которым производится из нескольких задач (критические области).

Кроме захвата и освобождения мутексов, задачи имеют возможность обмениваться сообщениями. Задача (или несколько задач) может ожидать сообщения от мутекса, при этом задача блокируется. Другая задача может послать сообщение мутексу, при этом все ожидающие сообщения задачи переходят в выполняемое состояние и получают посланное сообщение. Посылающая задача не блокируется. Если ни одна задача не ждет сообщения, оно теряется.

В качестве сообщения используется произвольный указатель, обычно ссылающийся на структуру данных, содержащую требуемую информацию.

7.3.1. Тип mutex_t

```
typedef struct _mutex_t {
    ...
} mutex_t;

void mutex_lock (mutex_t *lock);
void mutex_unlock (mutex_t *lock);
int mutex_trylock (mutex_t *lock);
void mutex_signal (mutex_t *lock, void *message);
void *mutex_wait (mutex_t *lock);
```

Для работы с мутексами применяются функции, описанные в таблице 3.

Таблица 3 - Функции для работы с мутексами

Функция	Описание
<pre>mutex_lock ()</pre>	Захват мутекса
<pre>mutex_unlock ()</pre>	Освобождение мутекса
<pre>mutex_trylock ()</pre>	Попытка захвата мутекса

<pre>mutex_signal ()</pre>	Посылка сообщения
<pre>mutex_wait ()</pre>	Ожидание сообщения

7.3.2. Функция mutex_lock()

```
void mutex_lock (mutex_t *lock);
```

Захват мутекса. Если мутекс свободен, переключение задач не происходит. Если мутекс занят другой задачей, текущая задача блокируется до освобождения мутекса (Рис. 26).

Если мутекс связан с аппаратным прерыванием, обработка прерывания блокируется на время удержания мутекса. Отложенное прерывание будет обработано при освобождении мутекса вызовом mutex unlock() или mutex wait().

Параметры:

• lock - Мутекс, который требуется захватить.




Рис. 26

```
mutex_t lock;
timer_t timer;
char stack1 [4000], stack2 [4000];
```

```
void main1 (void *data)
    /* Задача 1 имеет более высокий приоритет и стартует раньше */
    debug puts ("Task 1: taking the lock\n");
    mutex lock (&lock);
    debug puts ("Task 1: sleeping 1 second\n");
    timer delay (&timer, 1000);
    debug puts ("Task 1: releasing the lock\n");
    mutex unlock (&lock);
    task exit (0);
}
void main2 (void *data)
    /* Задача 2 приостанавливается до освобождения мутекса */
    debug puts ("Task 2: taking the lock\n");
    mutex lock (&lock);
    debug puts ("Task 2: got the lock\n");
    mutex unlock (&lock);
    uos halt ();
}
void uos init (void)
    task_create (main1, 0, "task1", 2, stack1, sizeof (stack1));
    task create (main2, 0, "task2", 1, stack2, sizeof (stack2));
    timer init (&timer, KHZ, 10);
}
```

7.3.3. Функция mutex_unlock()

```
void mutex unlock (mutex t *lock);
```

Освобождение мутекса. Если мутекс связан с аппаратным прерыванием, и за время удержания мутекса возникло прерывание, производится его обработка. Может произойти переключение задач (Рис. 27).

Параметры:

• lock - Мутекс, который требуется освободить.




Рис. 27

```
mutex_t lock;
timer_t timer;
char stack1 [4000], stack2 [4000];

void main1 (void *data)
{
    /* Задача 1 имеет более высокий приоритет и стартует раньше */
    debug_puts ("Task 1: taking the lock\n");
    mutex_lock (&lock);

    debug_puts ("Task 1: sleeping 1 second\n");
    timer_delay (&timer, 1000);

    debug_puts ("Task 1: releasing the lock\n");
    mutex_unlock (&lock);
```

```
task_exit (0);
}

void main2 (void *data)
{
    /* Задача 2 приостанавливается до освобождения мутекса */
    debug_puts ("Task 2: taking the lock\n");
    mutex_lock (&lock);

    debug_puts ("Task 2: got the lock\n");
    mutex_unlock (&lock);
    uos_halt ();
}

void uos_init (void)
{
    task_create (main1, 0, "task1", 2, stack1, sizeof (stack1));
    task_create (main2, 0, "task2", 1, stack2, sizeof (stack2));
    timer_init (&timer, KHZ, 10);
}
```

7.3.4. Функция mutex_trylock()

```
int mutex_trylock (mutex_t *lock);
```

Попытка захвата мутекса. Если мутекс свободен, он захватывается. Переключение задач не происходит (Рис. 28).

Параметры:

• lock - Мутекс, который требуется захватить.

Возвращаемое значение:

Возвращает 1, если мутекс успешно захвачен. В случае неуспеха возвращается 0.




Рис. 28

7.3.5. Функция mutex_signal()

```
void mutex signal (mutex t *lock, void *message);
```

Посылка сообщения мутексу. Может произойти переключение задач. Если ни одна задача не ждет сообщения, оно теряется (Рис. 29).

Параметры:

- lock Мутекс, которому посылается сообщение.
- message Сообщение произвольный указатель.




Рис. 29

```
mutex_t lock;
char stack1 [4000], stack2 [4000];
struct signal1_t
{
    char str_val[10];
    int int_val;
};

void main1 (void *data)
{
    /* Задача 1 имеет более высокий приоритет и стартует раньше */
    struct signal1_t *sig; /* Здесь будет указатель на принятое сообщение */
    debug_puts ("Task 1: Waiting for signal\n");
    sig = (struct signal1_t *) mutex_wait (&lock);

    debug_puts ("Task 1: str_val = ");
    debug_puts (sig->str_val);
    debug_puts ("\n");
```

```
uos_halt ();
}

void main2 (void *data)
{
    /* Задача 2 посылает сообщение */
    struct signal_t sign; /* Сообщение для Task 1 */
    sign.str_val = "Hi, Task 1";

    debug_puts ("Task 2: Sending signal to Task 1\n");
    mutex_signal (&lock, (void *) &sign);

    debug_puts ("Task 2: Sent signal to Task 1, exiting\n");
    task_exit (0);
}

void uos_init (void)
{
    task_create (main1, 0, "task1", 2, stack1, sizeof (stack1));
    task_create (main2, 0, "task2", 1, stack2, sizeof (stack2));
}
```

7.3.6. Функция mutex_wait()

```
void *mutex_wait (mutex_t *lock);
```

Ожидание сообщения. Текущая задача блокируется до момента, пока другая задача не пошлет сообщение мутексу вызовом mutex_signal(). Если мутекс был захвачен текущей задачей, на время ожидания он освобождается. Происходит переключение задач (Рис. 30).


Для надежной доставки сообщений требуется, чтобы ожидающая задача предварительно захватила мутекс. Возможно ожидание сообщений на незахваченном мутексе, но при этом надежная доставка сообщений не гарантируется.

Если мутекс связан с аппаратным прерыванием, и за время удержания мутекса возникло прерывание, производится его обработка, затем производится аппаратное разрешение (открытие маски) данного прерывания в контроллере прерываний.

Параметры:

• lock - Мутекс, для которого ожидается сообщение.

Возвращаемое значение: указатель-сообщение, посланное вызовом mutex signal().



7.4. Прерывания

Для обработки аппаратных прерываний применяется механизм сообщений. При захвате мутекса задача может присвоить ему номер аппаратного прерывания, и ожидать сообщения. При возникновении прерывания задача получит сообщение (пустое).

После вызова mutex_lock_irq() аппаратное прерывание считается связанным с указанным мутексом. Для каждого аппаратного прерывания, требующего обслуживания, следует создать отдельную задачу. Такая задача обычно в бесконечном цикле ожидает сообщения о прерывании, выполняет необходимые действия с аппаратурой и посылает сообщения другим мутексам, содержащие результаты обработки.

Такой метод обработки прерываний обладает простотой и наглядностью, но имеет один недостаток: он требует переключения задач на каждое прерывание. Для тех случаев, когда нужна более быстрая реакция на прерывания, применяется дополнительный механизм быстрой обработки.

Быстрый обработчик представляет собой функцию, которая регистрируется при захвате мутекса прерывания, и вызывается ядром при наступлении прерывания, обеспечивая максимально высокую скорость реакции. Обслужив прерывание, быстрый обработчик принимает решение и возвращает ядру признак: следует ли посылать основной задаче-обработчику сообщение о прерывании. Таким образом, работа по обработке разделяется между основной задачей прерывания и быстрым обработчиком: срочные действия выполняет быстрый обработчик, а "медленные" - основная задача.

Пока мутекс захвачен функцией mutex_lock(), быстрый обработчик не может быть вызван "немедленно", так как это привело бы к конфликту совместного доступа к данным. В этом случае вызов быстрого обработчика откладывается до освобождения мутекса функциями mutex unlock() или mutex wait().

Поскольку быстрый обработчик выполняется в обход механизма синхронизации задач, на него накладываются некоторые ограничения. Во избежание конфликта с другими задачами, он имеет право работать только с данными, защищенными мутексом прерывания. Он не должен вызывать никакие функции ядра (task_xxx(), mutex_xxx()) ни непосредственно, ни посредством вызова других модулей. В частности, он не может обращаться к модулю управления памятью (mem alloc() и пр.). Подобные действия должны перекладываться на задачу-обработчик.

При возникновении прерывания выполняются следующие действия:

- Аппаратный запрет прерывания (закрывается маска в контроллере прерываний).
- При наличии быстрого обработчика:
- Если мутекс занят вызов быстрого обработчика откладывается до освобождения мутекса. Обработка прерывания закончена.
- Вызов быстрого обработчика. Если обработчик вернул ненулевой код обработка прерывания закончена.
- Посылка сообщения мутексу.
- Переключение задач.

Аппаратное разрешение прерывания (открытие маски в контроллере прерываний) производится

при вызове функции mutex wait().

```
typedef int (*handler_t) (void*);
void mutex_lock_irq (mutex_t *lock, int irq, handler_t func, void *arg);
void mutex unlock irq (mutex t *lock);
```

Для работы с прерываниями применяются функции, описанные в таблице 4.

Таблица 4 - Функции для работы с прерываниями

Функция	Описание
mutex_lock_irq ()	Захват прерывания
mutex_unlock_irq ()	Освобождение прерывания
mutex_wait ()	Ожидание прерывания

7.4.1. Функция mutex_lock_irq()

```
void mutex lock irq (mutex t *lock, int irq, handler t func, void *arg);
```

Захват мутекса и привязка его к аппаратному прерыванию с указанным номером. Если мутекс свободен, переключение задач не происходит. Если мутекс занят другой задачей, текущая задача блокируется до освобождения мутекса (Рис. 31).

После вызова mutex_lock_irq() аппаратное прерывание считается связанным с указанным мутексом. При возникновении прерываний будет вызван быстрый обработчик, а мутекс будет получать сообщение. При последующих захватах мутекса функцией mutex_lock() вызов быстрого обработчика откладывается на время удержания мутекса. Отложенное прерывание будет обработано при освобождении мутекса вызовом mutex_unlock(), или mutex_wait().

Для каждого аппаратного прерывания, требующего обслуживания, следует создать отдельную задачу. Такая задача должна работать по следующему алгоритму:

- захватить прерывание вызовом mutex_lock_irq();
- инициализировать обслуживаемую аппаратуру;
- в цикле ожидать прерывания вызовом mutex wait();
- выполнить необходимые действия с аппаратурой, сохранить данные и т.п.;
- при необходимости послать сообщения другим мутексам вызовом mutex signal();
- перейти к п.3, продолжив цикл ожидания прерывания.

Параметры:

- lock Мутекс, который требуется захватить.
- ігд Номер аппаратного прерывания, который будет привязан к данному мутексу.

- func Указатель на функцию быстрый обработчик прерывания. Необязательный параметр. Если нет необходимости использовать быстрый обработчик, следует указать параметр func равным 0.
- arg Аргумент, передаваемый быстрому обработчику прерывания.




Рис. 31

7.4.2. Функция mutex_unlock_irq()


void mutex_unlock_irq (mutex_t *lock);

Освобождение мутекса, отмена привязки аппаратного прерывания. Прерывание блокируется (запрещается). Может произойти переключение задач (Рис. 32).

Следует заметить, что функция mutex_unlock() не отменяет привязку и не блокирует прерывание.

Параметры:

• lock - Мутекс, который требуется освободить.



7.4.3. Тип handler t

```
typedef int (*handler_t) (void *arg);
```

Тип - указатель на функцию быстрой обработки прерываний.

Стандартный метод обработки прерываний требует переключения задач на каждое прерывание. Для тех случаев, когда нужна более быстрая реакция на прерывания, применяется дополнительный механизм быстрой обработки.

Быстрый обработчик представляет собой функцию, которая регистрируется при захвате мутекса прерывания, и вызывается ядром при наступлении прерывания, обеспечивая максимально высокую скорость реакции. Обслужив прерывание, быстрый обработчик принимает решение и возвращает ядру признак: следует ли посылать основной задаче-обработчику сообщение о прерывании. Таким образом, работа по обработке разделяется между основной задачей прерывания и быстрым обработчиком: срочные действия выполняет быстрый обработчик, а "медленные" - основная задача.

Поскольку быстрый обработчик выполняется в обход механизма синхронизации задач, на него накладываются некоторые ограничения. Во избежание конфликта с другими задачами, он имеет право работать только с данными, защищенными мутексом прерывания. Он не должен вызывать никакие функции ядра (task_xxx(), mutex_xxx()) ни непосредственно, ни посредством вызова других модулей. В частности, он не может обращаться к модулю управления памятью (mem_alloc() и пр.). Подобные действия должны перекладываться на задачу-обработчик.

Параметры:

• arg - Аргумент, передаваемый быстрому обработчику прерывания. Задается при захвате прерывания функцией mutex_lock_irq().

8. Модуль runtime — базовая библиотека

Это единственный обязательный модуль. Он содержит стартовый код системы, векторы прерываний, а также выполняет начальную инициализацию процессора (в частности, частоты PLL) и периферийных блоков, достаточную для функционирования отладочной печати и запуска программы пользователя. Также содержит стандартные макроопределения и функции, относящиеся к библиотекам libc и libm. Программа пользователя должна включать обязательную строку:

```
#include <runtime/lib.h>
```

Если нужно использовать функции с плавающей точкой, то следует дополнительно добавить строку:

```
#include <runtime/math.h>
```

Если коняигурация target.cfg не содержит модуля kernel, то выполнение приложения начинается с функции main(). Функция не должна завершаться. Пример:

```
#include <runtime/lib.h>
int main (void)
{
         for (;;) {
               debug_puts ("Hello, World!\n");
         }
}
```

Модуль runtime содержит следующие наборы функций:

- Общие типы и определения
- Обработка строк: strcpy(), memcpy() и прочие из библиотеки <string.h>
- Сортировка qsort(), atoi() и прочие из библиотеки <stdlib.h>
- Классификация символов: isdigit() и прочие из библиотеки <ctype.h>
- Макрос верификации assert()
- Математические функции и константы из библиотеки <math.h>
- Нелокальные переходы setjmp(), longjmp()
- Отладочная печать debug printf() и другие
- Обращение к аппаратным портам микроконтроллера: inb(), outb() и их аналоги
- Задержка времени udelay(), mdelay() с калибровкой по частоте процессора
- Двусвязные списки

8.1. Общие типы и определения

Макрос __BYTE_ORDER служит для ветвления в зависимости от порядка байтов в слове. Рекомендуемое применение:

Макрос __FLOAT_WORD_ORDER полезен для ветвления в зависимости от порядка 32-битных слов в 64-битном вещественном значении:

Для преобразования 16-битных и 32-битных значений из локального порядка байтов в "сетевой" порядок служат макросы HTONS(), HTONL() (то же самое NTOHS(), NTOHL()). На процессорах с архитектурой big-endian эти макросы не изменяют значение своего аргумента. Для архитектуры little-endian они переставляют порядок байтов, например:

```
unsigned short a = NTOHS (0x1234); // результат 0x3412 unsigned long b = NTOHL (0x12345678); // результат 0x78563412
```

Логический тип **bool_t** предназначен для оперирования логическими значениями **TRUE** (1) и **FALSE**. Он эквивалентен наименьшему целочисленному типу со знаком, эффективному для данной архитектуры.

Целые типы фиксированного размера:

int8_t	8 бит, со знаком
uint8_t	8 бит, без знака
int16_t	16 бит, со знаком
uint16_t	16 бит, без знака
int32_t	32 бит, со знаком
uint32_t	32 бит, без знака
int64_t	64 бит, со знаком
uint64_t	64 бит, без знака

Размер этих типов жестко задан и не зависит от архитектуры целевого процессора. Их рекомендуется использовать в структурах данных, а также при вычислениях, если результат зависит от количества разрядов. Типы int8_t, uint8_t, int16_t и uint16_t не очень актуальны, так как вместо них можно использовать стандартные signed char, unsigned char, signed short и unsigned short соответственно. Если требуется целочисленный тип, обеспечивающий не менее 16 бит, следует использовать обычный int или unsigned int. Если требуется тип, обеспечивающий не менее 32 бит, следует использовать int32_t или uint32_t.

Целые типы нежёсткого размера:

```
small_int_tне менее 8 бит, со знакомsmall_uint_tне менее 8 бит, без знака
```

Эти типы рекомендуется применять в случаях, когда точный размер целого числа не имеет большого значения, например для счетчика цикла. На некоторых архитектурах это более эффективно, чем тип int или unsigned int (например Atmel AVR).

Беззнаковый тип size_t служит для хранения и арифметического преобразования адресов оперативной памяти.

Сравнение целочисленных типов для разных архитектур:

Тип	AVR	MSP430	ARM, MIPS, i386	ia64
int8_t	signed char	signed char	signed char	signed char
uint8_t	unsigned char	unsigned char	unsigned char	unsigned char
int16_t	int	int	short	short
uint16_t	unsigned int	unsigned int	unsigned short	unsigned short
int32_t	long	long	int	int
uint32_t	unsigned long	unsigned long	unsigned int	unsigned int
int64_t	long long	long long	long long	long
uint64_t	unsigned long long	unsigned long long	unsigned long long	unsigned long
small_int_t	signed char	int	int	int
small_uint_t	unsigned char	unsigned int	unsigned int	unsigned int
bool_t	signed char	int	int	int
size_t	unsigned int	unsigned int	unsigned int	unsigned long

8.2. Обработка строк

Модуль runtime содержит стандартные функции работы с байтовыми массивами и строковыми значениями:

```
void *memcpy (void *to, const void *from, size_t n);

Перепись N байтов из массива FROM в массив TO.

void *memset (void *s, unsigned char c, size_t n);

Pоспись N байтов массива S значением C.

small_int_t memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n);

Сравнение N байтов массивов S1 и S2. Возвращает -1 если массив S1 меньше, 1 если массив S1 больше, или 0 если массивы равны.

void *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);

Перепись N байтов из массива FROM в массив TO. Гарантируется корректность, даже если массивы перекрываются.

void *memchr (const void *s, unsigned char c, size t n);
```

Поиск байта С в массиве S размером N байтов.

```
size t strlen (const unsigned char *s);
       Вычисление длины строки S.
size t strnlen (const unsigned char *string, size t maxlen);
       Вычисление длины строки S с ограничением не более MAXLEN байтов.
unsigned char *strcpy (unsigned char *dest, const unsigned char *src);
       Перепись строки из SRC в DEST.
unsigned char *strncpy (unsigned char *dest,
    const unsigned char *src, size_t n);
       Перепись не более чем N байтов из строки из SRC в DEST.
unsigned char *strcat (unsigned char *dest, const unsigned char *src);
       Дозапись строки SRC в конец строки DEST.
unsigned char *strncat (unsigned char *dest,
    const unsigned char *src, size t n);
       Дозапись не более чем N байтов из строки SRC в конец строки DEST.
small int t strcmp (const unsigned char *s1, const unsigned char *s2);
       Сравнение строк S1 и S2. Возвращает -1 если строка S1 меньше, 1 если строка S1
       больше, или 0 если строка равны.
small_int_t strncmp (const unsigned char *s1,
    const unsigned char *s2, size t n);
       Сравнение не более чем N байтов строк S1 и S2. Возвращает -1 если строка S1
       меньше, 1 если строка S1 больше, или 0 если строка равны.
unsigned char *strchr (const unsigned char *s, unsigned char c);
       Поиск байта С в строке S.
unsigned char *strrchr (const unsigned char *src, unsigned char c);
       Поиск последнего появления байта С в строке S.
unsigned char *strstr (const char *s1, const unsigned char *s2);
       Поиск строки S2 в строке S1.
int strspn (const unsigned char *s1, const unsigned char *s2);
```

Пропуск символов из строки S2 в строке S1. Возвращает количество пропущенных символов.

```
int strcspn (const unsigned char *s1, const unsigned char *s2);
```

Пропуск символов, не входящих в строку S2, в строке S1. Возвращает количество пропущенных символов.

```
const unsigned char *strmatch (const unsigned char *s,
     const unsigned char *pattern);
```

Сравнение строки S с шаблоном PATTERN. Шаблон может содержать специальные элементы * ? [x-y] [^x-y].

8.3. Сортировка и преобразование строк

Модуль runtime содержит стандартные функции сортировки и поиска:

```
void qsort (void *a, size_t n, size_t es,
    int (*cmp) (const void*, const void*));
```

Сортировка массива A по возрастанию, используя функцию сравнения СМР. Массив A содержит N элементов. Каждый элемент имеет размер ES байтов.

Поиск элемента KEY в массиве A, используя функцию сравнения CMP. Массив A содержит N элементов. Каждый элемент имеет размер ES байтов.

Также реализованы стандартные функции преобразования строки в число:

```
int atoi (const unsigned char *str);
```

Преобразование строки STR в целое число со знаком. Десятичная система счисления.

```
long atol (const unsigned char *str);
```

Преобразование строки STR в длинное целое число со знаком. Десятичная система счисления.

```
long strtol (const unsigned char *str,
    unsigned char **endptr, int base);
```

Преобразование строки STR в длинное целое число со знаком. Если указатель ENDPTR ненулевой, в нём сохраняется адрес символа, следующего за последним прочитанным. Значение BASE задаёт основание системы счисления, от 2 до 36. Если BASE равно 0, распознаются префиксы в стиле языка Си: 0 для восьмеричного числа и 0х для шестнадцатеричного.

```
unsigned long strtoul (const unsigned char *str,
    unsigned char **endptr, int base);
```

Преобразование строки STR в длинное беззнаковое целое число. Если указатель ENDPTR ненулевой, в нём сохраняется адрес символа, следующего за последним прочитанным. Значение BASE задаёт основание системы счисления, от 2 до 36. Если BASE равно 0, распознаются префиксы в стиле языка Си: 0 для восьмеричного числа и 0х для шестнадцатеричного.

8.4. Классификация символов

Для быстрой классификации символов имеется набор эффективных inline-функций. Они возвращают ненулевое значение, если символ соответствует требуемому типу. В качестве аргумента можно использовать только значения из диапазона -1...255.

```
small_uint_t isdigit (int c);
                                   Является ли символ цифрой 0...9.
small uint t isxdigit (int c);
                                   Является ли символ шестнадцатеричной цифрой, т.е.
                                   одним из 0...9 a...f A...F.
small uint t isalpha (int c);
                                   Проверяет символ на принадлежность к алфавитным
                                   символам а...z A...Z \240...\377.
small_uint_t islower (int c);
                                   Является ли символ буквой нижнего регистра а... z.
small uint t isupper (int c);
                                   Является ли символ буквой верхнего регистра А... Z.
small uint t isalnum (int c);
                                   Проверяет символ на принадлежность к текстовым
                                   символам 0...9 a...z A...Z \240...\377.
small uint t toupper (int c);
                                   Преобразует символ в заглавный. Если это не символ а... z,
                                   результат непредсказуем.
small uint t tolower (int c);
                                   Преобразует символ в строчный. Если это не символ А... Z,
                                   результат непредсказуем.
small uint t isspace (int c);
                                   Проверяет, принадлежит ли символ к разряду пробелов, а
                                   именно: пробел, символ перевода страницы \f, "новая
                                   строка" \n, "перевод каретки" \r, "горизонтальная
                                   табуляция" \t и "вертикальная табуляция" \v'.
small uint t ispunct (int c);
                                   Проверяет, принадлежит ли символ к знакам пунктуации:
                                   отображаемый, но не буква и не цифра.
small uint t iscntrl (int c);
                                   Проверяет, является ли символ управляющим, т.е. из
                                   диапазона \0...\37 \177...\237, но не пробел.
small uint t isprint (int c);
                                   Проверяет, является ли символ печатаемым (включая
                                   пробел). То есть не управляющий и не -1 (EOF).
small_uint_t isgraph (int c);
                                   Проверяет, является ли символ печатаемым (не пробелом).
                                   То есть не пробел, не управляющий и не -1 (EOF).
```

8.5. Макрос верификации

Makpoc assert() для проверки логических условий в процессе выполнения программы. С точки зрения программиста макрос выглядит как функция:

```
void assert (int expression);
```

При выполнении вычисляется значение выражения expression и, если оно ложно (то есть

равно 0), выполнение программы останавливается и в поток отладочной печати (debug) выдаётся следующая информация:

- текст выражения expression
- имя файла с исходным кодом
- номер строки файла с исходным кодом
- имя текущей выполняемой функции языка Си

Чтобы отключить проверку, не требуется убирать вызов assert() из кода программы. Достаточно пересобрать приложение, добавив для компилятора флаг - DNDEBUG. Если же проверка должна выполняться всегда, независимо от режима компиляции NDEBUG, следует использовать другой макрос:

```
void assert_always (int expression);
```

Пример использования. Предположим, мы имеем файл "myalloc.c":

```
#include <runtime/lib.h>
#include <mem/mem.h>

void myalloc (mem_pool_t *pool)
{
    char *data = mem_alloc (pool, 100);
    assert (data != 0);
    ...
}
```

В данном примере, при отсутствии места для выделения памяти, assert() сработает и выдаст следующую информацию:

```
Assertion failed in function `myalloc': myalloc.c, 7: data != 0
```

8.6. Математические функции и константы

Часто употребляемые математические константы:

Тип double	Тип long double	Значение
M_E	M_E1	e
M_LOG2E	M_LOG2E1	log_2 e
M_LOG10E	M_LOG10E1	log_10 e
M_LN2	M_LN21	log e 2
M_LN10	M_LN101	log e 10
M_PI	M_PI1	pi
M_PI_2	M_PI_21	pi/2
M_PI_4	M_PI_41	pi/4
M_1_PI	M_1_PI1	1/pi
M_2_PI	M_2_PI	2/pi
M_2_SQRTPI	M_2_SQRTPI1	2/sqrt(pi)
M_SQRT2	M_SQRT21	sqrt(2)
M_SQRT1_2	M_SQRT1_21	1/sqrt(2)

Граничные значения вещественных чисел:

```
МАХFLOAT

НUGE_VAL

"Плюс бесконечность" двойной точности.

НUGE_VALF

"Плюс бесконечность" одинарной точности.

НUGE_VALL

"Плюс бесконечность" одинарной точности.

"Плюс бесконечность" повышенной точности.

"Плюс бесконечность" двойной точности.

"Плюс бесконечность" двойной точности.

Не-число, обозначает неопределённый результат вычисления.
```

Математические функции:

```
int abs (int x);
                                    Абсолютное значение (модуль) целого числа.
slong labs (long x);
                                    Абсолютное значение (модуль) длинного целого числа.
double pow (double x, double y);
                                    Возвеление числа Х в степень Ү.
double sqrt (double x);
                                    Вычисление квадратного корня двойной точности.
float sqrtf (float x);
                                    Вычисление квадратного корня одинарной точности.
double modf (double x,
                                    Разделение числа X на целую и дробную части.
    double *intp);
int isnan (double x);
                                    Проверка числа на неопределённое значение.
int isinf (double x);
                                    Проверка числа на бесконечность.
```

8.7. Нелокальные переходы

Функции setjmp() и longjmp() обеспечивают возможность выполнения нелокального перехода и обычно используются для передачи управления к обработке ошибок в ранее вызванной процедуре.

```
int setjmp (jmp_buf label);
```

При вызове функция setjmp() создаёт нелокальную метку: сохраняет состояние стека и регистров в массиве LABEL и возвращает значение 0. Позже состояние выполнения может быть возвращено к этой точке посредством использования функции longjmp(). В этом случае функция setjmp() вернёт ненулевое значение.

```
void longjmp (jmp buf label, int val);
```

Функция longjmp() выполняет переход к нелокальной метке: восстанавливает состояние стека, ранее сохраненное в массиве LABEL функцией setjmp(). Значение VAL будет возвращено функцией setjmp() в качестве результата. Если VAL равно 0, будет возвращено значение 1.

Пример:

```
#include <runtime/lib.h>
jmp_buf label;
int main()
{
   int error = setjmp (label);
   if (error != 0) {
       printf ("fatal error %d", error);
       uos_halt (1);
   }
   ...
   func();
```

```
}
void func()
    int error = 0;
    if (error != 0)
        longjmp (label, error);
}
```

8.8. Отладочная печать

Систем апредоставляет возможность вывода отладочной текстовой информации на консольный порт UART. Обычно этот порт оснащается интерфейсом RS-232. Формат выдачи асинхронный, 8 битов в байте, без чётности, один стоповый бит. Скорость обычно 115200 бит/сек (зависит от типа процессора). Отладочный вывод можно также перенаправить на произвольное логическое устройство, например в графическое окно или виртуальный последовательный порт USB. Функции отладочной печати можно вызывать как с открытыми, так и с закрытыми прерываниями, например из быстрого обработчика прерываний.

Функции вывода:

```
void debug putc (char c);
            Выдача одного байта в консольный порт.
    void debug puts (const char *str);
            Выдача строки символов.
     int debug printf (const char *fmt, ...);
            Выдача строки по формату с параметрами.
     int debug vprintf (const char *fmt, va list args);
            Выдача строки по формату с параметрами по указателю va list.
    void debug dump (const char *caption, void *data, unsigned len);
            Печать произвольного байтового массива.
Функции ввода:
     unsigned short debug getchar (void);
            Ввод символа из консольного порта с ожиданием.
     int debug peekchar (void);
            Ввод символа без ожидания. Если символ отсутствует, возвращается значение -1.
```

Функции управления:

```
extern bool_t debug_onlcr;
```

```
void debug redirect (void (*func) (void *arg, short c), void *arg);
```

Перенаправления отладочного вывода. Для каждого выдаваемого байта будет вызываться функция FUNC. Первым аргументов вызова будет параметр ARG, вторым аргументом – выдаваемый символ.

Для работы с отладочным портом можно также использовать функции модуля stream (см. раздел "Модуль stream – потоковый ввод-вывод"). Структура данных отладочного потока задана глобальной переменной:

```
extern stream_t debug;
Пример выдачи:
printf (&debug, "Hello World\n");
```

8.9. Обращение к аппаратным портам и специальныи регистрам микроконтроллера

Для архитектуры MIPS обращение к специальный регистрам процессора выполняется посредством следующих inline-функций:

```
void *mips get stack pointer (void);
                                           Чтение регистра SP – указателя стека.
void mips set stack pointer (void *x);
                                           Запись в регистр SP – указатель стека.
int mips read c0 register (int reg);
                                           Чтение произвольного регистра управления
                                           сопроцессора 0.
void mips write c0 register (int reg,
                                           Запись в произвольный регистр управления
    int value);
                                           сопроцессора 0.
int mips read fpu register (int reg);
                                           Чтение произвольного регистра данных
                                           процессора с плавающей точкой.
void mips write fpu register (int reg,
                                           Запись в произвольный регистр данных
    int value);
                                           процессора с плавающей точкой.
int mips read fpu control (int reg);
                                           Чтение произвольного регистра управления
                                           процессора с плавающей точкой.
void mips write_fpu_control (int reg,
                                           Запись в произвольный регистр управления
    int value);
                                           процессора с плавающей точкой.
void mips intr disable (int *x);
                                           Общий запрет прерываний. Предыдущее
                                           значение режима прерываний сохраняется в
                                           указанной переменной (регистр C0 STATUS).
void mips intr restore (int x);
                                           Восстановление режима прерываний из
                                           указанной переменной.
void mips intr enable (void);
                                           Общее разрешение прерываний.
                                           Вычисление количества нулевых битов в левой
mips count leading zeroes (unsigned x);
                                           части 32-битного значения. Используется
                                           инструкция процессора CLZ.
```

Для непосредственного доступа к аппаратным портам микроконтроллера имеются соответствующие макросы. Пример записи в регистры CSCON для настройки внешней памяти процессора NVCom-01:

```
/* Внешняя Flash-память шириной 32 бита на сигнале выборки nCS3. */
MC_CSCON3 = MC_CSCON_WS (3); /* Количество wait states */

/* Внешняя память SDRAM шириной 32 бита на nCS0. */
MC_CSCON0 = MC_CSCON_E | /* Разрешение nCS0 */
MC_CSCON_T | /* Синхронная память */
MC_CSCON_CSBA (0x00000000) | /* Базовый адрес */
MC_CSCON_CSMASK (0xF8000000); /* Маска адреса */

MC_SDRCON = MC_SDRCON_PS_512 | /* Размер страницы SDRAM */
MC_SDRCON_CL_3 | /* Задержка CAS = 3 такта */
MC_SDRCON_RFR (64000000/8192, /* Период refresh */
MC_SDRTMR = MC_SDRTMR_TWR (2) | /* Частота внешней шины */

MC_SDRTMR = MC_SDRTMR_TWR (2) | /* Минимальный период Precharge */
MC_SDRTMR_TRCD (2) | /* Между Active и Read/Write */
MC_SDRTMR_TRAS (5) | /* Между * Active и Precharge */
MC_SDRTMR_TRFC (15); /* Интервал между Refresh */

MC_SDRCSR = 1; /* Инициализация SDRAM */
```

Полный список аппаратных портов и их битовых полей для процессоров НТЦ «Элвис» находится в следующих файлах:

```
sources/runtime/mips/io-elvees.hРегистры, общие для всех процессоров НТЦ «Элвис» с архитектурой MIPSsources/runtime/mips/io-mc24.hРегистры для процессора MC-24sources/runtime/mips/io-nvcom01.hРегистры для процессора NVCom-01sources/runtime/mips/io-nvcom02.hРегистры для процессора NVCom-02
```

8.10. Задержка времени

Для реализации точных задержек времени используется функции udelay() и mdelay().

```
void udelay (small uint t usec);
```

Задержка выполнения на указанное количество микросекунд.

```
void mdelay (small uint t msec);
```

Задержка выполнения на указанное количество миллисекунд.

Функции реализуют максимально возможную точность, достижимую на данном типе процессора. Рекомендуется применять их в драйверах и других аппаратно-ориентированных алгоритмах. Не следует применять их в программах уровня пользователя, так как при выполнении задержки процессорное время не освобождается для других потоков. В таких случаях нужно использовать вызов timer_delay() (см. раздел "Модуль timer – аппаратный таймер").

8.11. Двусвязные списки

Для организации произвольных двусвязных списков реализован набор inline-функций и макросов. Все операции над списками выполняются очень быстро и не требуют динамического выделения памяти.

```
typedef struct _list_t {
                                                Заголовок структуры данных, содержащий
        struct list t *next;
                                                указатели на следующий и предыдущий
        struct list t *prev;
                                               элементы списка.
} list t;
void list init (list t *1);
                                                Инициализация списка.
void list prepend (list t *1, list t *elem);
                                               Вставка элемента в начало списка.
void list_append (list_t *1, list_t *elem);
                                                Вставка элемента в конец списка.
void list unlink (list t *elem);
                                                Удаление элемента из списка.
bool t list is empty (const list t *1);
                                                Состоит ли элемент в каком-либо списке.
list t *list first (const list t *l);
                                               Получение первого элемента списка.
list iterate (i, head) { ... }
                                               Цикл прохода по списку от начала к концу.
list_iterate_backward (i, head) { ... }
                                               Цикл прохода по списку от конца к началу.
```

Чтобы некоторую структуру данных можно было включать в список, она должна начинаться со специального поля item типа list t. Пример:

```
#include <runtime/lib.h>
struct mydata {
   list t item;
    int x;
};
list t list;
struct mydata a, b, c;
int main()
    list init (&list);
                                      // инициализируем пустой список
    list init (&a.item); a.x = 'a';
                                      // инициализируем элементы
    list init (&b.item); b.x = 'b';
    list init (&c.item); c.x = 'c';
    list append (&list, &a.item);
                                      // добавляем элементы
    list append (&list, &b.item);
    list prepend (&list, &c.item);
                                      // список: c, a, b
    struct mydata *i;
    list iterate (i, &list) {
                                      // проход по списку
        debug printf («%c», i->x);
                                      // получим «cab»
    return 0;
}
```

9. Модуль stream — потоковый ввод-вывод

Модуль stream реализует форматный и посимвольный ввод-вывод в стиле <stdio.h>.

```
void putchar (void *stream, short c);
                                            Посылка одного байта.
unsigned short getchar (void *stream);
                                            Ожидание и приём одного байта.
int peekchar (void *stream);
                                            Приём одного байта без ожидания.
void fflush (void *stream);
                                            Ожидание выдачи всех буферизованных
                                            символов.
bool t feof (void *stream);
                                            Выяснение, достигнут ли конец файла ввода.
mutex_t *freceiver (void *stream);
                                            Адрес мутекса, получающего сигнал при
                                            приёме новых днных.
int puts (void *stream, const char *str);
                                            Посылка строки.
unsigned char *gets (void *u,
                                            Приём строки.
    unsigned char *str, int len);
int printf (void *stream,
                                            Форматный вывод.
    const char *fmt, ...);
int scanf (void *stream,
                                            Форматный ввод.
    const char *fmt, ...);
int vprintf (void *stream,
                                            Форматный вывод с аргументами в виде списка
    const char *fmt, va list args);
                                            stdarg.
int vscanf (void *stream,
                                            Форматный ввод с аргументами в виде списка
    const char *fmt, va list args);
                                            stdarg.
```

В качестве первого аргумента для функций stream можно использовать:

- Адрес стандартного внешнего объекта debug. Будет выполняться обращение к отладочному консольному порту. Например, вызов "putchar (&debug, 'z');" эквивалентен "debug putc ('z');".
- Адрес структуры данных драйвера UART.
- Адрес сокета ТСР.
- Адрес структуры данных драйвера графического дисплея gpanel.
- Адрес master или slave, полученные при вызове pipe init() описаны ниже.
- Адрес структуры stream buf t описана ниже.

Можно применять функции stream для вывода в текстовую строку или ввода из текстовой строки. Для этого необходимо использовать объект типа strem_buf_t и привязать его в конкретному строковому буферу функциями stropen/strclose. Например:

```
#include <runtime/lib.h>
#include <stream/stream.h>

void func ()
{
    stream_buf_t stream;
    unsigned char buf [100];

    stropen (&stream, buf, sizeof (buf));
    printf (&stream, «Example output: %c %c %c», 'a', 'b', 'c');
    strclose (&stream);
}
```

Имеются также более простые функции для форматного вывода в текстовую строку или ввода из текстовой строки:

```
int snprintf (unsigned char *buf, int size, const char *fmt, ...);
int vsnprintf (unsigned char *buf, int size, const char *fmt, va_list args);
int sscanf (const unsigned char *buf, const char *fmt, ...);

Форматный вывод в строку указанного размера с аргументами в виде списка stdarg.

Форматный вывод в строку указанного размера с аргументами в виде списка stdarg.

Форматный вывод в строку указанного размера.
```

Функции stream можно использовать для обмена данными между задачами посредством двунаправленного потока байтов, похожего на каналы Unix. Создание такого канала делается вызовом функции:

Здесь buf - буферный массив, в котором будут храниться пересылаемые данные, nbytes — его размер. После выполнения функции по указателям master и slave будут записаны адреса объектов stream_t, которые можно использовать в функциях putchar, printf, getchar и т.п.

Пример:

Полный текст примера можно найти в файле examples/linux386/test_pipe.c.

Можно использовать функции stream для работы со структурами данных пользователя или произвольного драйвера. Для этого структура данных должна первым элементов иметь указатель на специальную таблицу функций, например:

```
{
                                             // вывод байта
}
static unsigned short userdata getchar (struct userdata *u)
                                             // ввод байта
}
static int userdata_peekchar (struct userdata *u)
                                             // опрос ввода байта
}
static void userdata flush (struct userdata *u)
                                             // завершение вывода
}
static bool t userdata eof (struct userdata *u)
                                             // опрос конца ввода
static void userdata close (struct userdata *u)
                                             // завершение коммуникации
const stream interface t userdata interface = {
        .putc = (void (*) (stream t*, short)) userdata putchar,
        .getc = (unsigned short (*) (stream t*)) userdata getchar,
                                              userdata_peekchar,
userdata_flush,
userdata_eof,
userdata_close,
        .peekc = (int (*) (stream_t*))
        .flush = (void (*) (stream t*))
        .eof = (bool_t (*) (stream_t*))
.close = (void (*) (stream_t*))
};
void userdata init (struct userdata *u)
    u->interface = &userdata interface; // начальная инициализация
    . . .
}
```

В качестве примера реализации интерфейса stream рекомендуется изучить файл sources/stream/pipe.c.

10. Модуль random — генератор псевдослучайных чисел

Простой генератор псевдослучайных чисел. Получаемые значения равномерно распределены в диапазоне 0...32767.

```
        short rand15 (void);
        Вычисление следующего 15-битного псевдослучайного числа.

        void srand15 (unsigned short);
        Установка начального значения генератора.
```

11. Модуль сrc — вычисление контрольных сумм

Набор функций для вычисления контрольных сумм.

<pre>#include <crc crc8-atm.h=""></crc></pre>	8-битная контрольная сумма, применяемая в
<pre>unsigned char crc8_atm (unsigned const char *buf, unsigned char len);</pre>	сетях АТМ. Полином: $x^8 + x^2 + x + 1$.
<pre>#include <crc crc8-dallas.h=""> unsigned char crc8_dallas (unsigned const char *buf, unsigned char len);</crc></pre>	8-битная контрольная сумма, применяемая в устройствах iButton фирмы Dallas Semiconductor. Полином: $x^8 + x^5 + x^4 + 1$.
<pre>#include <crc crc16.h=""> unsigned short crc16 (unsigned short sum, unsigned const char *buf, unsigned short len); unsigned short crc16_byte (unsigned short sum,</crc></pre>	16-битная контрольная сумма. Применяется в протоколах Bisync, Modbus, USB. Полином: $x^{16} + x^5 + x^2 + 1$.
<pre>unsigned char byte); #include <crc crc16-ccitt.h=""> unsigned short crc16_ccitt (unsigned short sum, unsigned const char *buf, unsigned short len);</crc></pre>	16-битная контрольная сумма, применяемая в сетях HDLC и $X.21$. Полином: $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$.
<pre>unsigned short crc16_ccitt_byte (unsigned short sum, unsigned char byte);</pre>	
<pre>#include <crc crc16-inet.h=""> unsigned short crc16_inet (unsigned short sum, unsigned const char *buf, unsigned short len);</crc></pre>	16-битная контрольная сумма для протокола IP. Полином: $x^{16} + 1$.
<pre>unsigned short crc16_inet_header (unsigned char *src, unsigned char *dest, unsigned char proto, unsigned short proto_len);</pre>	
<pre>unsigned short crc16_inet_byte (unsigned short sum, unsigned char byte);</pre>	
<pre>#include <crc crc32-vak.h=""> unsigned long crc32_vak (unsigned long sum, unsigned const char *buf, unsigned short len);</crc></pre>	Эффективная 32-битная хэш-функция.

```
unsigned long crc32_vak_byte (
   unsigned long sum,
   unsigned char byte);
```

12. Модуль regexp — сопоставление текстовых строк

Модуль гедехр предназначен для сравнения и преобразования текстовых строк в соответствии с заданным шаблоном. Шаблон представляет собой регулярное выражение, соответствующее стандарту POSIX.

```
typedef struct regexp t regexp t;
                                            Тип для структуры данных регулярного
                                            выражения. Подробности скрыты от
                                            пользователя.
unsigned regexp size (
                                            Вычисление объёма памяти, необходимого для
    const unsigned char *pattern);
                                            регулярного выражения.
bool t regexp compile (regexp t *re,
                                            Компиляция регулярного выражения и
    const unsigned char *pattern);
                                            помещение результата в заданную структуру
                                            regexp t. Необходимо, чтобы в структуре
                                            имелось достаточное количество памяти,
                                            вычисленное с помощью функции regexp size().
bool t regexp execute (regexp t *re,
                                            Сравнение строки с регулярным выражением.
    const unsigned char *str);
                                            Регулярное выражение должно быть
                                            предварительно скомпилировано функцией
                                            regexp compile(). Возвращает 1 в случае успеха,
                                            иначе 0.
bool t regexp substitute (
                                            Выполнение замены после успешного
    const regexp t *re,
                                            сравнения. Возвращает 1 в случае успеха, иначе
    const unsigned char *src,
                                            0. Строка src должна содержать ссылки на
    unsigned char *dst);
                                            найденные значения вида & \1 \2 \3 ... \9. Они
                                            заменяются на соответствующие фрагменты из
                                            строки сравнения, обозначенные круглыми
                                            скобками "()". Результат помещается в строку
```

dst.

Регулярные выражения могут содержать следующие метасимволы:

•	Соответствует любому символу.
*	Соответствует повторению предыдущего символа нуль или более раз.
+	Соответствует повторению предыдущего символа один или более раз.
?	Соответствует повторению предыдущего символа нуль или один раз.
^	Соответствует началу строки.
\$	Соответствует концу строки.
[xyz]	Соответствует любому символу из заключенных в квадратные скобки.
[^xyz]	Соответствует любому символу, кроме заключенных в квадратные скобки.
[a-z]	Соответствует любому символу в указанном диапазоне.
[^a-z]	Соответствует любому символу, кроме лежащих в указанном диапазоне.
(pattern)	Соответствует строке pattern и запоминает найденное соответствие.
х у	Соответствует х или у.
\<	Левая граница слова.

\> Правая граница слова. \s Отмена специального значения символа s.

13. Модуль kernel — задачи и мутексы

Модуль kernel реализует задачи, мутексы и обработку прерываний. Его функциональность подробно описана в разделе «7. Ядро системы».

Файл объявлений:

```
#include <kernel/uos.h>
```

Типы данных:

task_t Задача, представляющая собой отдельный поток управления, со своим

стеком и приоритетом.

mutex_t Мутекс, служащий для синхронизации задач.

mutex_group_t Група мутексов, предназначенная для ожидания готовности одного из

мутексов в списке.

handler_t Тип функции — быстрого обработчика прерываний.

array_t Обобщённый массив памяти.

Тип array_t предназначен для выделения статической памяти под задачи и группы мутексов. Гарантируется корректное выравнивание на границу слова. Для объявления переменной нужно использовать макрос ARRAY(name,nbytes), например:

```
#include <runtime/lib.h>
     #include <kernel/uos.h>
    ARRAY (task, 1000);
                                                // выделение памяти для задачи
    ARRAY (group, sizeof(mutex group t) +
                                                // группа для четырех мутексов
                   4 * sizeof(mutex slot t));
Управление задачами:
task t *task create (void (*func)(void*),
                                              Создание задачи.
    void *arg, const char *name,
    int priority, array_t *stack,
    unsigned stacksz);
void task exit (void *status);
                                              Завершение текущей задачи.
void task delete (task t *task,
                                              Принудительное завершение задачи.
    void *status);
void *task wait (task t *task);
                                              Ожидание завершения задачи.
int task stack_avail (task_t *task);
                                              Определение размера части стека, не
                                              ипользуемой задачей.
const char *task name (task t *task);
                                              Запрос имени задачи.
int task_priority (task_t *task);
                                              Запрос приоритета задачи.
void task_set_priority (task_t *task,
                                              Установка приоритета задачи.
    int priority);
void *task private (task t *task);
                                              Запрос приватных данных.
void task set private (task t *task,
                                              Установка приватных данных задачи.
```

```
void *privatep);
void task yield (void);
                                               Переключение на следующую задачу с тем
                                               же приоритетом (кооперативная
                                               многозадачность).
void task print (stream t *stream,
                                               Отладочная печать информации о задаче.
    task t *t);
unsigned task fpu control (task t *t,
                                               Управление режимами сопроцессора с
    unsigned mode, unsigned mask);
                                               плавающей точкой (FPU) для данной задачи.
Управление мутексами:
void mutex lock (mutex t *m);
                                            Захват мутекса.
void mutex unlock (mutex t *m);
                                            Освобождение мутекса.
bool t mutex trylock (mutex t *m);
                                            Захват мутекса без ожидания.
void mutex signal (mutex t *m,
                                            Посылка сигнала мутексу.
    void *message);
void *mutex_wait (mutex_t *m);
                                            Ожидание сигнала от мутекса.
Управление прерываниями:
void mutex lock irq (mutex t *m,
                                            Захват мутекса и привязка к номеру аппаратного
    int irq, handler t func, void *arg);
                                            прерывания. Задание быстрого обработчика
                                            прерывания (необязательно).
void mutex unlock irq (mutex t *m);
                                            Освобождение мутекса и прекращение
                                            обслуживания аппаратного прерывания.
void mutex attach_irq (mutex_t *m,
                                            Привязка мутекса к номеру аппаратного
    int irq, handler t func, void *arg);
                                            прерывания (без захвата). Задание быстрого
                                            обработчика прерывания (необязательно).
Управление группами мутексов:
mutex group t *mutex group init (
                                            Инициализация группы мутексов.
    array_t *buf, unsigned buf_size);
bool_t mutex_group_add (
                                            Добавление мутекса в группу.
    mutex group t *group,
    mutex t *mutex);
void mutex group listen (
                                            Начало ожидания сигнала от группы мутексов.
    mutex group t *group);
void mutex group unlisten (
                                            Прекращение ожидания сигнала от группы
    mutex group t *group);
                                            мутексов.
void mutex group wait (
                                            Получение сообщения от группы мутексов.
    mutex group t *group,
                                            Указатели на мутекс и сообщение помещаются в
    mutex t **pmutex,
                                            переменные *mutex и *message.
    void **pmessage);
```

Выполнение приложения начинается с функции uos_init(), определяемой пользователем. Эта функция должна создать требуемое количество задач пользователя и инициализировать все подсистемы и драйверы, нужные для приложения. После завершения функции uos_init() включается многозадачное ядро и начинается выполнение задач,в соответствии с их приоритетом.

14. Модуль timer — аппаратный таймер

Модуль timer предоставляет возможность учёта времени жизни системы и переключения задач по истечению требуемого количества миллисекунд. Таймер не является обязательной частью системы. Для учёта времени используются прерывания от аппаратного таймера, встроенного в микроконтроллер. Периодичность прерываний определяется пользователем. Запуск таймера производится вызовом соответствующей функции на этапе инициализации (из функции uos init()). Например:

Здесь КНZ — рабочая частота процессора в килогерцах. Третий параметр определяет гранулярность таймера: период между прерываниями в миллисекундах.

В структуре данных таймера есть два мутекса: **lock** и **decisec**. Мутекс **timer.lock** получает сигнал каждые **мsec_per_tick** миллисекунд. Мутекс **timer.decisec** получает сигнал 10 раз в секунду. Можно использовать их для получения задержек на известное время в задачах пользователя, например:

```
for (;;) {
         mutex_wait (&timer.decisec);
         debug_puts («10 раз в секунду\n»);
     }
Функции таймера:
void timer init (timer t *t,
    unsigned long khz,
    small_uint_t msec_per_tick);
void timer delay (timer t *t,
    unsigned long msec);
unsigned long timer milliseconds (
    timer t *t);
unsigned int timer days (timer t *t,
    unsigned long *milliseconds);
bool t timer passed (timer t *t,
    unsigned long t0, unsigned int msec); времени t0.
bool t interval greater or equal (
    long interval, long msec);
```

Инициализация таймера.

Задержка выполнения текущей задачи на указанное количество миллисекунд. Процессор освобождается для выполнения других задач. Запрос времени жизни системы в миллисекундах.

Запрос времени жизни системы в сутках и миллисекундах.

Запрос, прошло ли msec миллисекунд с момента времени to.

Параметр interval содержит разность двух значений времени в миллисекундах (возможно, отрицательный из-за переполнения). Функция определяет, превышает ли этот интервал указанной значение миллисекунд.

15. Модуль uart — асинхронные порты RS-232

Драйвер предназначен для обслуживания асинхронного приёмопередатчика UART, встроенного в процессор. Возможны два режима использования: двунаправленный поток быйтов или передача сетевых пакетов по протоколу SLIP.

Для работы в побайтовом режиме при старте системы из функции uos_init() необходимо вызвать функцию uart_init(). Она выполнит инициализацию аппаратных регистров приёмопередатчика, а также создаст задачу для обработки прерываний.

Функция инициализации:

Параметры:

- и Структура данных для работы драйвера. Должна быть инициализирована нулевым значением.
- port Номер порта UART, начиная с 0.
- prio Приоритет для задачи обработки прерываний. Должен быть выше, чем у других задач, обращающихся к данному драйверу.
- khz Базовая частота опорного генератора.
- baud Требуемая скорость данных, бит/сек.

Пример:

Для выдачи и приёма данных следует использовать стандартные функции интерфейса stream_t:

- putchar (поток, символ) посылка одного байта
- getchar (поток) ожидание и приём одного байта
- peekchar (поток) приём одного байта без ожидания
- fflush (поток) ожидание выдачи всех буферизованных символов
- puts (поток, строка) посылка строки
- gets (поток, буфер, размер) приём строки
- printf (поток, формат, ...) форматный вывод
- vprintf (поток, формат, аргументы) форматный вывод stdarg

Пример:

```
puts (&uart, "Hello, World!\r\n");
printf (&uart, "UART frame errors = %u\r\n", uart.frame errors);
```

Для работы по протоколу SLIP при старте системы из функции uos_init() необходимо вызвать функцию иниуиализации slip init(). Она выполнит инициализацию аппаратных регистров

приёмопередатчика, а также создаст две задачи для обработки прерываний по приёму и передаче.

Функция инициализации:

```
void slip_init (slip_t *u, small_uint_t port, const char *name, int prio,
           mem pool t *pool, unsigned int khz, unsigned long baud);
```

Параметры:

- и Структура данных для работы драйвера. Должна быть инициализирована нулевым значением.
- port Номер порта UART, начиная с 0.
- name Имя сетевого интерфейса, например "sl0".
- prio Приоритет для задачи обработки прерываний. Должен быть выше, чем у других задач, обращающихся к данному драйверу.
- pool Область памяти для размещения сетевых пакетов.
- khz Базовая частота опорного генератора.
- baud Требуемая скорость данных, бит/сек.

Функция приёма пакета:

```
buf t *slip recv (slip t *u);
```

Функция передачи пакета:

```
bool_t slip_recv (slip_t *u, buf_t *pkt);
```

16. Модуль тет — динамическое выделение памяти

Модуль mem обеспечивает динамическое выделение памяти. Он не является обязательной частью системы: в частности, модули runtime и kernel не используют динамическое выделение памяти.

Память выделяется из пула памяти, выполненного в виде структуры mem pool t. Можно иметь в системе несколько независимых пулов памяти. Обычно в начале работы (из функции uos init()) вся доступная память организуется в один или несколько пулов вызовом функции mem init().

```
void mem init (mem pool t *region,
    size t start, size t stop);
void *mem alloc (mem pool t *region,
    size t bytes);
void *mem xalloc (mem pool t *region,
    size t bytes, const char *title);
```

size t bytes);

Добавление области свободной памяти к пулу. Пул может состоять из нескольких областей памяти. Добавлять их следует в порядке увеличения адресов. Выделение участка памяти из пула. Если памяти недостаточно, возвращает 0. Выделенная память расписывается нулём. Выделение участка памяти из пула. Если памяти недостаточно, останавливает работу системы вызовом uos halt(). Никогда не возвращает 0. Выделенная память расписывается нулём. void *mem_alloc_dirty (mem_pool_t *region, Выделение участка памяти из пула. Если памяти недостаточно, возвращает 0.

Выделенная память содержит мусор.

```
void *mem realloc (void *block,
    size t bytes);
void mem truncate (void *block,
    size t bytes);
void mem free (void *block);
size_t mem_available (mem_pool_t *region); Запрос размера оставшейся свободной памяти
size_t mem_size (void *block);
mem pool t *mem pool (void *block);
unsigned char *mem strdup (
    mem pool t *region,
    const unsigned char *s);
unsigned char *mem strndup (
    mem_pool_t *region,
    const unsigned char *s, size_t n);
```

Изменение размера выделенного ранее участка памяти. Если памяти недостаточно, возвращает 0. Выделенная память расписывается нулём.

Укорачивание выделенного ранее участка памяти.

Освобождение выделенного ранее участка

Запрос размера выделенного ранее участка памяти.

Запрос указателя на пул, соответствующий выделенному ранее участку памяти. Создание копии текстовой строки. Если памяти недостаточно, возвращает 0.

Создание копии текстовой строки с ограничением размера. Если памяти недостаточно, возвращает 0.

Пример:

```
#include <mem/mem.h>
mem_pool_t pool;
void uos init (void)
    mem init (&pool, 0xA0000000, 0xA4000000); // 64 Мбайта внешней SRAM
}
```


17. Модуль buf — управление цепочками буферов памяти

Модуль buf реализует управление памятью в виде списка участков памяти. Отдельные участки памяти выделяются динамически из пула. Такое представление используется стеком TCP/IP для хранения сетевых пакетов. Файлы заголовков:

```
#include <buf/buf.h> Тип buf_t и функции работы с буферами.
#include <buf/buf-queue.h> Тип buf_queue_t и функции работы с очередью буферов.

Tип buf_prio_queue_t и функции работы с приоритезированной очередью буферов.
```

Буфер представляет собой односвязный список участков памяти с заголовками типа buf t:



Поля структуры buf t:

buf_t *next; Указатель на следующий участок памяти.

unsigned char *payload; Указатель на поле данных текущего участка памяти. Между

заголовком **buf** t и полем данных может располагаться резервная

область.

unsigned short tot_len; Суммарная длина данных этого и последующих участков списка.

unsigned short len; Длина поля данных этого участка памяти.

Функции работы с буферами:

buf t *buf alloc (struct mem pool t *m, Динамическое выделение буфера из указанного unsigned short size, пула памяти. Длина поля данных задаётся unsigned short reserved); параметром size, размер резерва – параметром reserved. Память выделяется одним участком. Если памяти недостаточно, возвращается 0. small int t buf free (buf t *p); Освобождение всей цепочки памяти буфера. Возвращает количество участков памяти в цепочке. void buf truncate (buf t *p, Укорачивание буфера до указанной длины. unsigned short size); bool t buf add header (buf t *p, Изменение резервной области буфера. При

```
short size);
                                             положительном значении параметра size
                                             резервная область уменьшается, а поле данных
                                             увеличивается; при отрицательном - наоборот.
                                             Если операция невозможна, возвращается 0.
void buf chain (buf t *h, buf t *t);
                                             Добавление буфера t в конец буфера h.
buf t *buf dechain (buf t *p);
                                             Удаление первого участка буфера. Возвращает
                                             указатель на новый заголовок укороченного
                                             буфера.
buf t *buf make continuous (buf t *h);
                                             Преобразование буфера в единый непрерывный
                                             участок памяти. Если операция невозможна,
                                             возвращается 0 и память буфера освобождается.
buf t *buf copy (buf t *h);
                                             Создание копии буфера в виде единого
                                             непрерывного участка памяти. Если операция
                                             невозможна, возвращается 0.
small int t buf chain len (buf t *p);
                                             Вычисление количества участков в цепочке
                                             буфера.
unsigned short buf chksum (buf t *p,
                                             Вычисление контрольной суммы данных буфера
    unsigned short sum);
                                             для протокола IP.
void buf print (buf t *p);
                                             Отладочная печать буфера.
void buf_print_data (unsigned char *data, Отладочная печать массива байтов.
    int len);
void buf print_ethernet (buf_t *p);
                                             Отладочная печать сетевого пакета Ethernet.
void buf print ip (buf t *p);
                                             Отладочная печать сетевого пакета IP.
void buf_print_tcp (buf_t *p);
                                             Отладочная печать сетевого пакета ТСР.
```

При работе с сетевыми пакетами удобно хранить их в виде очереди FIFO. Модуль buf содержит реализацию очереди буферов в виде структуры **buf_queue_t**. Функции для работы с очередью буферов:

```
void buf queue init (buf queue t *q,
                                              Начальная инициализация очереди. Параметр
    buf_t **buf, int bytes);
                                              buf задаёт массив указателей на буферы для
                                              хранения очереди, параметр bytes - его
void buf_queue_put (buf_queue t *q,
                                              Занесение буфера в очередь. Очередь не
    buf t *b);
                                              должна быть заполненной, иначе последует
                                              непредсказуемое поведение.
buf t *buf queue get (buf queue t *q);
                                              Извлечение буфера из очереди. Если очередь
                                              пуста, возвращает 0.
bool t buf queue is full (buf queue t *q);
                                              Проверка, заполнена ли очередь.
bool_t buf_queue_is_empty (buf_queue_t *q); Проверка, пуста ли очередь.
void buf_queue_clean (buf_queue_t *q);
                                              Опустошение очереди, освобождение памяти
                                              имеющихся буферов.
```

Обработка сетевых пакетов IP или Ethernet часто требует разделять сетевые пакеты по уровню приоритета QOS (quality of service). В модуле buf имеется реализация очереди буферов с поддержкой восьми уровней приоритета. Функции для работы с приоритезарованной очередью буферов:

```
void buf_prio_queue_init (
   buf prio queue t *q,
```

Начальная инициализация очереди. Параметр

```
buf_t **buf, int bytes);

buf_t *buf_prio_queue_get (
    buf_prio_queue_t *q);

int buf_prio_queue_put (
    buf_prio_queue_t *q,
    buf_t *p, int prio);

buf_t *buf_prio_queue_exchange (
    buf_prio_queue_t *q,
    buf_t *p, int prio);
```

виб задаёт массив указателей на буферы для хранения очереди, параметр bytes — его размер. Извлечение из очереди буфера с наибольшим приоритетом. Если очередь пуста, возвращает 0. Занесение в очередь буфера с указанным приоритетом. Если в очереди нет места, возвращает 0. Если пакет поставлен в очередь, возвращает 1. Если для занесения пакета пришлось удалить другой пакет с меньшим (или таким же) приоритетом, возвращает 2. Обмен пакета на другой с большим приоритетом, или на более старый с тем же приоритетом. Функция всегда возвращает ненулевой указатель.

18. Модуль net — реализация сетевого стека TCP/IP

Модуль net реализует сетевой стек протоколов IPv4, ICMP, ARP, UDP, TCP, Telnet. За основу взят пакет lwIP, созданный Адамом Дункельсом (Adam Dunkels).

Файлы заголовков сетевого стека:

```
#include <net/ip.h> Протоколы IP, ICMP.

#include <net/udp.h> Протокол UDP.

#include <net/tcp.h> Протокол TCP.

#include <net/telnet.h> Протокол Telnet.

#include <net/arp.h> Протокол ARP.

#include <net/netif.h> Обобщённый интерфейс к драйверу сетевого адаптера.

#include <net/route.h> Работа с таблицей маршрутизации.
```

Типы данных сетевого стека:

Тип	Файл	Описание
ip_t	<pre>#include <net ip.h=""></net></pre>	Данные сетевого стека IP.
udp_socket_t	<pre>#include <net udp.h=""></net></pre>	Сеанс (сокет) протокола UDP.
tcp_socket_t	<pre>#include <net tcp.h=""></net></pre>	Сеанс (сокет) протокола ТСР.
tcp_stream_t	//	Stream-интерфейс к сокету TCP.
arp_t	<pre>#include <net arp.h=""></net></pre>	Таблица протокола ARP.
netif_t	<pre>#include <net netif.h=""></net></pre>	Данные обобщённого сетевого адаптера.
netif_interface_t	//	Интерфейс обобщённого сетевого адаптера.
route_t	<pre>#include <net route.h=""></net></pre>	Строка таблицы маршрутизации.

Инициализация стека IP:

```
void ip_init (ip_t *ip, mem_pool_t *pool, int prio,
     timer t *timer, arp t *arp, mutex group t *g);
```

При инициализации создаётся отдельная задача с указанным приоритетом, отвечающая за обработку принятых пакетов и срабатывание таймаутов ARP и TCP.

Параметры:

- ір Структура данных для работы драйвера. Должна быть инициализирована нулевым значением.
- pool Пул памяти для размещения сетевых пакетов.
- prio Приоритет для задачи обработки прерываний. Должен быть ниже, чем у сетевых адаптеров, но выше, чем у задач пользователя.
- timer Таймер для отслеживания таймаутов.
- arp Таблица протокола ARP (или 0 если протокол ARP не используется).
- g Группа мутексов, содержащая все сетевые адаптеры и таймер.

Пример старта сетевого стека с адаптером Ethernet:

```
#include <runtime/lib.h>
#include <mem/mem.h>
#include <buf/buf.h>
#include <timer/timer.h>
#include <net/ip.h>
#include <net/route.h>
#include <elvees/eth.h>
#define SDRAM_START 0x80000000 // Начало внешней памяти #define SDRAM_SIZE (64*1024*1024) // Всего 64 мегабайта
#define PRIO_IP 40 // Приоритет задачи IP #define PRIO_ETH 70 // Приоритет драйвера Ethernet
mem_pool_t pool; // Пул памяти
timer_t timer; // Системный таймер
ip_t ip; // Протокол IP
arp_t *arp; // Протокол ARP
eth_t eth; // Драйвер Ethernet
route_t route; // Маршрут для локальной сети
// ІР-адрес данного устройства.
static unsigned char ip addr [4] = { 192, 168, 20, 222 };
// MAC-адрес для сетевого адаптера Ethernet.
// Должен быть индивидуальным у каждого экземпляра устройства!
const unsigned char mac addr [6] = \{ 0, 9, 0x94, 0xf1, 0xf2, 0xf3 \};
// Группа мутексов – список сетевых адаптеров.
ARRAY (group, sizeof(mutex group t) + 4 * sizeof(mutex slot t));
// Таблица протокола ARP.
ARRAY (arp data, sizeof(arp t) + 10 * sizeof(arp entry t));
void uos_init (void)
{
     // Инициализация пула памяти.
     mem init (&pool, SDRAM START, SDRAM START + SDRAM SIZE);
      // Запуск системного таймера.
     timer init (&timer, KHZ, 50);
      // Группа из двух мутексов: таймер и адаптер Ethernet.
```

```
mutex_group_t *g = mutex_group_init (group, sizeof(group));
mutex_group_add (g, &eth.netif.lock);
mutex_group_add (g, &timer.decisec);

// Инициализация таблицы ARP.
arp = arp_init (arp_data, sizeof(arp_data), &ip);

// Запуск протокола IP.
ip_init (&ip, &pool, PRIO_IP, &timer, arp, g);

// Драйвер адаптера Ethernet.
eth_init (&eth, "eth0", PRIO_ETH, &pool, arp, mac_addr);

// Установка маршрута для локальной сети.
route_add_netif (&ip, &route, ip_addr, 24, &eth.netif);
...
```

Другие функции протокола IP обычно не предназначены для вызова пользователем:

```
void ip_input (ip_t *ip, buf_t *p,
    netif_t *inp);
bool_t ip_output (ip_t *ip, buf_t *p,
    unsigned char *dest,
    unsigned char *src,
    small_uint_t proto);
```

}

Обработка принятого пакета IP.

Отправка IP-пакета. Параметр dest задаёт IP-адрес получателя, параметр src — IP-адрес отправителя (необязательный), параметр proto-протокол. Нужный сетевой интерфейс определяется по таблице маршрутизации. Функция возвращает 1, если пакет успешно поставлен в очередь на передачу. Если нет маршрута или очередь переполнена, пакет удаляется и функция возвращает 0. Аналогично ip_output(), но сетевой адаптер, его IP-адрес и адрес маршрутизатора явно заданы в параметрах. Поиск по таблице маршрутизации

bool_t ip_output_netif (ip_t *ip,
 buf_t *p, unsigned char *dest,
 unsigned char *src,
 small_uint_t proto,
 unsigned char *gateway,
 netif_t *netif,
 unsigned char *netif ipaddr);

Протокол IP в процессе работы собирает статистическую информацию, накапливаемую в полях структуры ір t:

не производится.

```
unsigned long in receives;
                                         IP: всего принято пакетов.
unsigned long in_hdr_errors;
                                         IP: принято пакетов с ошибками в заголовке.
unsigned long in addr errors;
                                         IP: принято пакетов с неизвестным адресом
                                         назначения.
unsigned long in discards;
                                         IP: потеряно пакетов из-за нехватки памяти.
unsigned long in_unknown_protos;
                                         IP: принято пакетов с неизвестным протоколом.
unsigned long in delivers;
                                         ІР: количество успешно доставленных пакетов.
unsigned long out_requests;
                                         IP: всего запросов на передачу пакета.
unsigned long out discards;
                                         IP: потеряно передач из-за нехватки памяти.
unsigned long out no routes;
                                         IP: потеряно пакетов из-за неизвестного адреса
                                         назначения.
unsigned long forw_datagrams;
                                         IP: количество маршрутизированных пакетов.
```

```
unsigned long icmp in msgs;
                                        ІСМР: всего принято пакетов.
unsigned long icmp in errors;
                                        ІСМР: количество ошибок приёма.
unsigned long icmp in echos;
                                        ІСМР: принято эхо-запросов.
unsigned long icmp out msgs;
                                        ІСМР: всего передано пакетов.
unsigned long icmp out errors;
                                        ІСМР: количество ошибок передачи.
unsigned long icmp out dest unreachs;
                                        ІСМР: потеряно пакетов из-за неизвестного адреса
                                        назначения.
unsigned long icmp out time excds;
                                        ІСМР: потеряно пакетов из-за исчерпания времени
                                        жизни.
unsigned long icmp out echo reps;
                                        ІСМР: передано эхо-ответов.
unsigned long udp out datagrams;
                                        UDP: всего передано пакетов.
unsigned long udp in datagrams;
                                        UDP: всего принято пакетов.
unsigned long udp_in_errors;
                                        UDP: количество ошибок приёма.
unsigned long udp no ports;
                                        UDP: потеряно пакетов из-за неизвестного номера
                                        порта.
unsigned long tcp_out_datagrams;
                                        ТСР: всего передано пакетов.
unsigned long tcp out errors;
                                        ТСР: количество ошибок передачи.
unsigned long tcp in datagrams;
                                        ТСР: всего принято пакетов.
unsigned long tcp in errors;
                                        ТСР: количество ошибок приёма.
unsigned long tcp in discards;
                                        ТСР: потеряно входящих соединений из-за нехватки
                                        памяти.
```

Структура netif_t содержит данные, общие для всех видов сетевых адаптеров. Каждый драйвер сетевого адаптера должен в своей структуре данных первым элементом иметь «netif_t netif;». В структуре netif_t имеется поле «netif_interface_t *interface;», которое должно указывать на интерфейс (список функций) конкретного адаптера.

Функции для работы с адаптерами:

```
bool t netif output (netif t *netif,
                                             Отправка IP-пакета. Параметр dest задаёт IP-
    buf t *p, unsigned char *dest,
                                             адрес получателя, параметр src – IP-адрес
    unsigned char *src);
                                             отправителя (необязательный). МАС-адрес
                                             получателя определяется по ARP-таблице.
                                             Функция возвращает 1, если пакет успешно
                                             поставлен в очередь на передачу. Если нет
                                             МАС-адреса получателя или очередь
                                             переполнена, пакет удаляется и функция
                                             возвращает 0.
bool_t netif_output_prio (netif_t *netif, Аналогично netif output(), но с указанием
    buf t *p, unsigned char *dest,
                                             уровня приоритета QOS, от 0 до 7.
    unsigned char *src,
    small uint t prio);
buf t *netif input (netif t *netif);
                                             Извлечение следующего принятого пакета из
                                             очереди адаптера. Возвращает 0, если нет
                                             принятых пакетов.
void netif set address (netif t *netif,
                                             Установка локального МАС-адреса.
    unsigned char *macaddr);
```

Сетевой адаптер в процессе функционирования должен накапливать статистическую информацию, которая содержится полях структуры netif_t:

```
unsigned long in packets;
                                        Всего принято пакетов.
unsigned long in bytes;
                                        Всего принято байтов.
unsigned long in errors;
                                        Количество ошибок приёма.
unsigned long in discards;
                                        Потеряно пакетов из-за нехватки памяти.
unsigned long in unknown protos;
                                        Принято пакетов с неизвестным протоколом.
unsigned long in mcast pkts;
                                        Принято multicast-пакетов.
unsigned long out packets;
                                        Всего передано пакетов.
unsigned long out bytes;
                                        Всего передано байтов.
unsigned long out discards;
                                        Потеряно передач из-за нехватки памяти.
unsigned long out errors;
                                        Количество ошибок передачи.
unsigned long out collisions;
                                        Количество коллизий при передаче.
unsigned long out mcast pkts;
                                        Передано multicast-пакетов.
```

При работе в сетях Ethetnet для преоразования IP-адресов в MAC-адреса неоходимо использовать протокол ARP. Пространство для таблица адресов необходимо выделять при старте системы (из функции uos_init()), инициализировать его в виде объекта arp_t и передавать в качестве параметра функциям ip_init() и eth_init(). Функция инициализации протокола ARP:

```
arp_t *arp_init (array_t *buf, unsigned bytes, ip_t *ip);
```

Функция возвращает указатель на объект агр t.

Параметры:

- buf Массив данных, в котором будет организована таблица ARP-адресов.
- bytes Размер массива buf в байтах.
- ір Указатель на структуру данных стека ІР.

Пример:

Остальные функции протокола IP обычно не предназначены для пользователя:

```
buf_t *arp_input (netif_t *netif,
        buf_t *p);
bool_t arp_request (netif_t *netif,
        buf_t *p,
        unsigned char *dest,
        unsigned char *src);
```

Обработка принятого пакета ARP.

Отправка ARP-запроса. Параметр dest задаёт IPадрес получателя, параметр src – IP-адрес сетевого адаптера. Функция возвращает 1, если пакет успешно поставлен в очередь на передачу. Если очередь переполнена, пакет удаляется и

```
bool_t arp_add_header (netif_t *netif,
    buf_t *p,
    unsigned char *ipdest,
    unsigned char *ethdest);

unsigned char *arp_lookup (
    netif_t *netif,
    unsigned char *ipaddr);

void arp_timer (arp_t *arp);
```

функция возвращает 0.

Добавление МАС-заголовка к отправляемому пакету. Параметр ipdest задаёт IP-адрес получателя, параметр ethdest — его МАС-адрес. Размер пакета увеличивается на 14 байтов. Функция возвращает 1, если заголовок успешно добавлен. Если очередь переполнена, пакет удаляется и функция возвращает 0. Поиск МАС-адреса по IP-адресу в ARP-таблице. Если такой IP-адрес не найден, функция возвращает 0. Отслеживание и удаление устаревающих записей из ARP-таблицы. Функция вызывается по таймеру 10 раз в секунду.

Таблица маршрутизации хранится в виде односвязного списка сртуктур типа route_t. Для добавления очередной строки в таблицу маршрутизации следует использовать функции:

Первая функция регистрирует локальный ІР-адрес указанного сетевого интерфейса.

Вторая функция создаёт запись для маршрутизации сети по маске на указанный IP-адрес маршрутизатора. Нужный сетевой интерфейс определяется по таблице маршрутизации. Функция возвращает 1, если строка маршрутизации успешно создана, или 0 если требуемый сетевой интерфейс не найден.

Параметры:

- ір Структура данных ІР-стека.
- г Создаваемая строка маршрутизации.
- ipaddr, masklen IP-адрес и длина маски для сравнения с адресом назначения.
- netif Сетевой интерфейс назначения.
- gateway IP-адрес маршрутизатора назначения.

Остальные функции мершрутизации предназначены для использования протоколом IP:

```
netif_t *route_lookup (ip_t *ip,
    unsigned char *ipaddr,
    unsigned char **gateway,
    unsigned char **netif_ipaddr);
netif_t *route_lookup_self (ip_t *ip,
    unsigned char *ipaddr,
    unsigned char *broadcast);
```

Поиск маршрута по IP-адресу. Функция возвращает указатель на интерфейс назначения, его IP-адрес и IP-адрес маршрутизатора.

Предполагая, что пакет предназначен для локального устройства, функция находит сетевой интерфейс по его локальному IP-адресу. Функция возвращает указатель на интерфейс назначения, а также флаг broadcast.

```
unsigned char *route_lookup_ipaddr (
    struct _ip_t *ip,
    unsigned char *ipaddr,
    netif t *netif);
```

Сетевой интерфейс может иметь несколько IP-адресов. Функция находит для заданного интерфейса IP-адрес, "ближайший" к требуемому (с большей длиной маски).

Сокет (соединение) UDP реализован в виде типа udp_socket_t. Для работы по протоколу UDP программа пользователя может использовать следующие функции:

```
void udp socket (udp socket t *s,
                                             Создание сокета с указанным номером порта
    ip_t *ip,
                                             UDP.
    unsigned short port);
void udp close (udp socket t *s);
                                             Завершение работы сокета UDP.
bool t udp sendto (udp socket t *s,
                                             Отправка пакета UDP по указанным IP-адресу и
    buf_t *p,
                                             номеру порта. Функция возвращает 1, если
    unsigned char *dest,
                                             пакет успешно поставлен в очередь на передачу.
    unsigned short port);
                                             В случае неудачи пакет удаляется и функция
                                             возвращает 0.
buf t *udp recvfrom (udp socket t *s,
                                             Приём пакета UDP. Текущая задача
    unsigned char *from_addr,
                                             пристанавливается до получения пакета. ІР-
    unsigned short *from port);
                                             адрес и номер порта отправителя сохраняются в
                                             переменных from_addr и from_port.
buf t *udp peekfrom (udp socket t *s,
                                             Приём пакета UDP без ожидания. Если
    unsigned char *from addr,
                                             принятые пакеты отсутствуют, функция
    unsigned short *from port);
                                             возвращает 0. Иначе она возвращает первый
                                             принятый пакет. ІР-адрес и номер порта
                                             отправителя сохраняются в переменных
                                             from addr u from port.
void udp_connect (udp_socket_t *s,
                                             Запоминание IP-адреса и номера порта
    unsigned char *ipaddr,
                                             получателя в структуре сокета для
    unsigned short port);
                                             последующего использования функцией
                                             udp send().
bool_t udp_send (udp_socket t *s,
                                             Отправка пакета UDP по адресу, хранящемуся в
    buf t *p);
                                             сокете. Функция возвращает 1, если пакет
                                             успешно поставлен в очередь на передачу. В
                                             случае неудачи пакет удаляется и функция
                                             возвращает 0.
buf t *udp recv (udp socket t *s);
                                             Приём пакета UDP. Текущая задача
                                             пристанавливается до получения пакета.
buf t *udp peek (udp socket t *s);
                                             Приём пакета UDP без ожидания. Функция
                                             извлекает из очереди первый принятый пакет.
                                             Если принятые пакеты отсутствуют, функция
                                             возвращает 0.
```

Функция приёма пакета UDP предназначена для использования протоколом IP:

Пример сервера UDP:

```
void udp server example (ip t *ip, int serv port)
         // Создание сокета с указанным номером порта.
        udp_socket_t sock;
         udp socket (&sock, ip, serv port);
        for (;;) {
             // Ожидание пакета от клиента.
             unsigned char client addr [4];
             unsigned short client port;
            buf_t *p = udp_recvfrom (&sock, client_addr, &client_port);
             // Обработка пакета р, подготовка ответа г.
            buf t *r = process (p);
            buf free (p);
             // Отправка ответа клиенту.
            udp sendto (&sock, r, client addr, client port);
        udp close (&sock);
    }
Пример клиента UDP:
    void udp client example (ip t *ip, unsigned char *serv addr,
          int serv port, int client port)
    {
         // Создание сокета с указанным номером порта.
        udp socket t sock;
         udp socket (&sock, ip, client port);
         // Подготовка запроса р.
        buf_t *p = ...;
         // Отправка пакета серверу.
         if (! udp_sendto (&sock, p, serv_addr, serv_port)) {
             error ("Error writing to socket");
            // Ожидание ответа от сервера.
            buf t *r = udp recv (&sock);
             // Обработка ответа r.
             consume (r);
            buf free (r);
         udp_close (&sock);
     }
```

Протокол TCP реализован в виде сокетов (соединений) типа tcp_socket_t. Для работы по протоколу TCP программа пользователя может использовать следующие функции:

```
tcp_socket_t *tcp_connect (ip_t *ip,
    unsigned char *ipaddr,
    unsigned short port);

tcp_socket_t *tcp_listen (ip_t *ip,
    unsigned char *ipaddr,
    unsigned short port);
```

Создание сокета ТСР, соединение с сервером с указанными удалёнными IP-адресом и номером порта. Если соединение установить не удаётся, функция возвращает 0.

Создание серверного сокета, принимающего входящие соединения с указанными

```
tcp_socket_t *tcp_accept (
                                            Приём входящего соединения, создание сокета
    tcp socket t *s);
                                            для передачи данных.
int tcp_close (tcp_socket_t *s);
                                            Завершение работы сокета ТСР. После вызова
                                            необходимо освободить память сокета
                                            функцией mem free().
void tcp abort (tcp socket t *s);
                                            Аварийное прекращение работы сокета ТСР.
                                            После вызова необходимо освободить память
                                            сокета функцией mem free().
int tcp read (tcp socket t *s,
                                            Чтение данных из сокета ТСР. Текущая задача
     void *dataptr, unsigned short len);
                                            пристанавливается до получения непустого
                                            количества данных. Возвращает количество
                                            прочитанных байтов, от 1 до len. При ошибке
                                            сокета возвращает -1.
int tcp read poll (tcp socket t *s,
                                            Чтение данных из сокета ТСР без ожидания.
    void *dataptr, unsigned short len,
                                            Возвращает количество прочитанных байтов, от
    int nonblock);
                                            0 до len. При ошибке сокета возвращает -1.
int tcp write (tcp socket t *s,
                                            Запись данных в сокет ТСР. Текущая задача
    const void *dataptr,
                                            пристанавливается до помещения всех данных в
    unsigned short len);
                                            очередь сокета. Возвращает количество
                                            записанных байтов (len). При ошибке сокета
                                            возвращает -1.
unsigned long tcp inactivity (
                                            Запрос периода неактивности сокета ТСР, в
    tcp socket t *s);
                                            секундах.
Можно работать с сокетами TCP посредством функций модуля stream (printf, puts, getchar и
другие). Для этого необходимо создать переменную типа tcp stream t и привязать её к сокету
функцией:
stream t *tcp stream init (
                                            Создание stream-интерфейса к сокету TCP.
    tcp_stream t *u,
    tcp socket t *sock);
Пример:
     tcp socket t *sock;
     sock = tcp accept (listen sock); // Имеем сокет данных TCP
     tcp stream t tcp stream;
                                          // Создаём stream-интерфейс к сокету
     stream t *stream;
     stream = tcp stream init (&tcp stream, sock);
    putchar (stream, '?');
                                          // Передаём данные
     int c = getchar (stream);
                                          // Принимаем данные
Несколько функций TCP предназначены для использования протоколом IP:
void tcp_input (ip_t *ip, buf_t *p,
                                            Обработка принятого пакета ТСР.
    netif_t *inp, ip_hdr_t *iph);
void tcp fasttmr (ip t *ip);
                                            Выполнение действий по быстрому таймеру
```

локальными IP-адресом и номером порта..

```
(200 миллисекунд).
void tcp slowtmr (ip t *ip);
                                           Выполнение действий по медленному таймеру
                                           (500 миллисекунд).
Пример сервера ТСР:
    void tcp_server_example (ip_t *ip, int serv_port)
         tcp socket t *lsock = tcp listen (ip, serv port);
         if (! lsock) {
             error ("Error on listen");
             return;
         }
         for (;;) {
             tcp socket t *sock = tcp accept (lsock);
             if (! sock) {
                 error ("Error on accept");
                 break;
             char buffer [256];
             int n = tcp_read (sock, buffer, 256);
             if (n < 0) {
                 error ("Error reading from socket");
             } else {
                 buffer[255] = 0;
                 printf ("Here is the message: %s\n", buffer);
                 n = tcp write (sock, "I got your message", 19);
                 if (n < 0)
                     error ("Error writing to socket");
             }
             tcp close (sock);
             mem free (sock);
         tcp close (lsock);
         mem free (lsock);
     }
Пример клиента ТСР:
    void tcp_client_example (ip_t *ip, unsigned char *serv_addr,
         int serv_port, char *message)
     {
         tcp socket t *sock = tcp connect (ip, serv addr, serv port);
         if (! sock) {
             error ("Error connecting");
             return;
         }
         char buffer [256];
         strncpy (buffer, message, 256);
        buffer[255] = 0;
         int n = tcp write (sock, buffer, strlen (buffer) + 1);
         if (n < 0) {
             error ("Error writing to socket");
         } else {
             n = tcp_read (sock, buffer, 256);
             if (n < 0) {
                 error ("Error reading from socket");
```

Для работы по протоколу Telnet служит функция:

```
stream_t *telnet_init (tcp_socket_t *sock);
```

Инициация Telnet-сессии по указанному сокету. Возвращает указатель на интерфейс stream. Создание stream-интерфейса к сокету TCP. Обмен данными производится функциями printf, puts, getchar и т.п.

19. Модуль snmp — сетевой протокол управления

Модуль snmp реализует сетевой протокол управления SNMPv2c в соответствии с рекомендациями RFC1901, RFC1905 и RFC1906. Структура информации упраления соответствует SMIv1 (рекомендации RFC1155, RFC1212, RFC1215).

Файлы заголовков протокола SNMP:

```
#include <snmp/asn.h>
                                 Функции кодирования информации в соответствии со
                                 стандартом ASN.1.
#include <snmp/snmp.h>
                                 Основные функции протокола SNMP для пользователя.
#include <snmp/snmp-var.h>
                                 Макросы для объявления переменных управления.
#include <snmp/snmp-vardecl.h>
                                 Макросы для размещения переменных управления.
#include <snmp/snmp-vardef.h>
                                 Макросы для инициализации таблицы переменных
                                 управления.
#include <snmp/snmp-system.h>
                                 Список общесистемных переменных управления.
#include <snmp/snmp-netif.h>
                                 Список переменных управления для сетевых интерфейсов.
#include <snmp/snmp-ip.h>
                                 Список переменных управления для протокола IP.
#include <snmp/snmp-snmp.h>
                                 Список переменных управления для протокола SNMP.
#include <snmp/snmp-icmp.h>
                                 Список переменных управления для протокола ІСМР.
#include <snmp/snmp-udp.h>
                                 Список переменных управления для протокола UDP.
```

Типы данных протокола SNMP:

```
ТипФайлОписаниеsnmp_t#include <snmp/snmp.h>Данные протокола SNMP.snmp_var_t-- // --Описатель переменной управления.asn_t#include <snmp/asn.h>Универсальный тип для хранения знаковых и беззнаковых чисел, строк, идентификаторов и списков.
```

Инициализация протокола SNMP:

```
unsigned enterprise, unsigned char services,
const char *descr, const char *object_id,
const char *resource descr, const char *resource id);
```

При инициализации устанвливается пароль чтения "public" (get community).

Параметры:

- snmp Структура данных для работы драйвера. Должна быть инициализирована нулевым значением
- pool Пул памяти для размещения сетевых пакетов.
- ip Стек протокола IP.
- tab Таблица описателей переменных управления.
- tab size Размер таблицы описателей переменных в байтах.
- enterprise Уникальный номер изготовителя устройства из списка "http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers".
- services Значение для переменной sysServices. Битовая маска, описывающая набор сервисов, выполняемых устройством.
- descr Значение для переменной sysDescr. Текстовое описание устройства.
- object_id Идентификатор данного типа устройств от изготовителя в виде текстовой строки.
- resource_descr Значение для переменной sysORDescr. Текстовое описание возможностей устройства.
- resource_id Идентификатор возможностей данного типа устройств от изготовителя в виде текстовой строки.

Другие функции протокола SNMP:

```
unsigned char *snmp execute (
                                           Обработка запроса SNMP.
    snmp t *snmp,
    unsigned char *input,
    unsigned insz,
    unsigned char *output,
    unsigned outsz);
bool_t snmp_trap_v1 (snmp_t *snmp,
                                           Отправка trap-сообщения в формате SNMPv1.
    udp socket_t *sock,
    unsigned char *local ip,
    unsigned trap type,
    asn t *oid, asn t *value);
bool t snmp trap v2c (snmp t *snmp,
                                           Отправка trap-сообщения в формате SNMPv2c.
    udp_socket_t *sock,
    const char *trap_type,
    asn t *oid, asn t *value);
```

Пример реализации протокола SNMP в устройстве:

```
#include <snmp/snmp.h>

//
// Загружаем объявления стандартных переменных управления,
// в соответствии с SMIv1.
//
#include <snmp/snmp-var.h>
#include <snmp/snmp-system.h>
```

```
#include <snmp/snmp-netif.h>
#include <snmp/snmp-ip.h>
#include <snmp/snmp-snmp.h>
#include <snmp/snmp-icmp.h>
#include <snmp/snmp-udp.h>
// Объявляем функции обращения к стандартным переменным управления.
#include <snmp/snmp-vardecl.h>
SYSTEM VARIABLE LIST
IF VARIABLE LIST
IP VARIABLE LIST
ICMP VARIABLE LIST
UDP VARIABLE LIST
SNMP VARIABLE LIST
// Инициализируем массив описателей переменных управления.
static const snmp_var_t snmp_tab [] = {
#include <snmp/snmp-vardef.h>
      SYSTEM VARIABLE LIST
      IF VARIABLE LIST
      IP VARIABLE LIST
      ICMP VARIABLE LIST
      UDP VARIABLE LIST
      SNMP VARIABLE LIST
      // Здесь можно добавлять свои переменные.
};
#define ENTERPRISE OID 20520
                                       // Идентификатор производителя
                                       // Структура данных протокола SNMP
snmp_t snmp;
// Задача приёма и обработки запросов SNMP.
// Приоритет должен быть наже, чем у задачи IP.
void snmp task (void *data)
    // Открываем сокет для приёма SNMP-запросов.
    udp socket t sock;
    udp_socket (&sock, &ip, 161);
    for (;;) {
        // Принимаем запрос пользователя.
         unsigned char user addr [4];
         unsigned short user port;
         buf t *p = udp recvfrom (&sock, user addr, &user port);
         // Создаём пакет для ответа.
         buf t *r = buf alloc (\&pool, 1500, 50);
         if (! r) {
             debug printf ("out of memory!\n");
             buf free (p);
             continue;
         }
```

```
// Обрабатываем запрос SNMP и формируем ответ.
         unsigned char *output = snmp execute (&snmp, p->payload, p->len,
                                                   r->payload, r->len);
        buf free (p);
         if (! output) {
             // Ответа не будет: неправильный запрос или
             // не прошла аутентификация.
             buf free (r);
             continue;
         }
        // Убираем лишнее и отсылаем ответ.
        buf_add_header (r, - (output - r->payload));
         udp sendto (&sock, r, user addr, user port);
    }
}
void uos init (void)
    // Запуск сетевого стека ІР (описан раньше).
    // Инициализация протокола SNMP.
    snmp init (&snmp, &pool, &ip, snmp tab, sizeof(snmp tab),
        ENTERPRISE OID, SNMP SERVICE REPEATER,
         "Testing SNMP", "1.3.6.1.4.1.20520.1.1",
         "Test", "1.3.6.1.4.1.20520.6.1");
}
```

20. Модуль tcl — встраиваемый язык скриптов

Модуль tcl предоставляет возможность встраивать в приложения интерпретатор языка Tcl. Это позволяет использовать в устройстве Tcl-скрипты для гибкой конфигурации, адаптации к нуждам пользователя и т.п.

памяти.

Основные типы и функции встраиваемого интерпретатора Tcl:

```
Tcl_Interp
Tcl_CmdBuf
Tcl_CmdProc

Tcl_Interp *Tcl_CreateInterp (
    mem_pool_t *pool);

Tcl_CmdBuf Tcl_CreateCmdBuf (
    mem_pool_t *pool);

void Tcl_DeleteInterp (
    Tcl_Interp *interp);

void Tcl_DeleteCmdBuf (
    Tcl_CmdBuf buffer);

void Tcl_CreateCommand (
    Tcl_Interp *interp,
    unsigned char *cmd name,
```

Основная структура данных интерпретатора Tcl. Буфер формируемой командной строки. Тип функции-исполнителя команды языка Tcl. Например: int echo_cmd (void *arg, Tcl_Interp *interp, int argc, unsigned char **argv). Создание экземпляра интерпрератора. Приложение может иметь несколько независимых копий интерпретатора Tcl. Создание буфера для формирования командной строки. Завершение работы интерпретатора, освобождение

Создание новой команды языка. Параметр cmd_name задаёт имя команды, proc — вызываемйю функцию пользователя, proc_arg — первый аргумент

Удаление буфера командной строки.

```
Tcl_CmdProc *proc,
  void *proc_arg,
  Tcl_CmdDeleteProc *delete_proc);
unsigned char *Tcl_AssembleCmd (
  Tcl_CmdBuf buffer,
  unsigned char *string);

int Tcl_Eval (Tcl_Interp *interp,
  unsigned char *cmd,
  int flags,
  unsigned char **term_ptr);
```

функции. Параметр delete_proc определяет необязательную функцию, которая будет вызвана при удалении данной команды из интерпретатора. Добавление фрагмента к буферу командной строки. Возвращает указатель на строку, готовую к выполнению. Если строка еще не завершена, возвращает 0. Выполнение командной строки языка Tcl в

Выполнение командной строки языка Tcl в интерпретаторе. Возвращает тст_ок в случает успеха. Текстовый результат находится в переменной interp->result. Параметры flags и term_ptr следует задавать нулевыми (используются для внутренних нужд).

Полный список функций интерпретатора можно посмотреть в файле sources/tcl/tcl.h. Пример реализации интерпретатора Tcl в устройстве:

```
#include <tcl/tcl.h>
//
// Реализация команды языка Tcl:
      echo arg ...
//
int
echo cmd (void *arg, Tcl Interp *interp, int argc, unsigned char **argv)
    stream t *stream = arg;
    int i;
    for (i=1; ; i++) {
        if (! argv[i]) {
             if (i != argc)
                 snprintf (interp->result, TCL RESULT SIZE,
echoError:
                     "argument list not NULL-terminated", argv[0]);
            break;
        if (i >= argc)
             goto echoError;
        if (i > 1)
            putchar (stream, ' ');
        puts (stream, (char*) argv[i]);
    putchar (stream, '\n');
    return TCL_OK;
}
// Ввод строки из канала stream.
unsigned char *
getline (stream t *stream, unsigned char *buf, int len)
{
    int c;
```

```
unsigned char *s;
    s = buf:
        while (--len > 0) {
        c = getchar (stream);
        if (feof (stream))
            return 0;
        if (c == '\b') {
            if (s > buf) {
                --s;
                puts (stream, "\b \b");
            }
            continue;
        }
        if (c == '\r')
            c = ' n';
        putchar (stream, c);
        *s++ = c;
        if (c == ' n')
            break;
    *s = '\0';
    return buf;
}
// Запуск интерпретатора Tcl на указанном канале stream.
void
tcl main (stream t *stream)
    Tcl Interp *interp;
    Tcl CmdBuf buffer;
    unsigned char line [200], *cmd;
    int result, got_partial, quit_flag;
    puts (stream, "\n\nEmbedded TCL\n");
    puts (stream, "~~~~~\n");
    printf (stream, "Free memory: %ld bytes\n\n", mem_available (&pool));
    interp = Tcl_CreateInterp (&pool);
    Tcl_CreateCommand (interp, (unsigned char*) "echo",
        echo_cmd, stream, 0);
    buffer = Tcl CreateCmdBuf (&pool);
    got partial = 0;
    quit flag = 0;
    while (! quit flag) {
        if (! got_partial) {
            puts (stream, "% ");
        if (! getline (stream, line, sizeof (line))) {
            if (! got partial)
                break;
            line[0] = 0;
        }
        cmd = Tcl AssembleCmd (buffer, line);
        if (! cmd) {
```

```
got partial = 1;
             continue;
        }
        got partial = 0;
        result = Tcl Eval (interp, cmd, 0, 0);
        if (result != TCL OK) {
            puts (stream, "Error");
            if (result != TCL ERROR)
                printf (stream, " %d", result);
             if (*interp->result != 0)
                 printf (stream, ": %s", interp->result);
            putchar (stream, '\n');
             continue;
        }
        if (*interp->result != 0)
            printf (stream, "%s\n", interp->result);
    }
    Tcl DeleteInterp (interp);
    Tcl DeleteCmdBuf (buffer);
}
// Задача пользователя: интерактивный интерпретатор Tcl на порту UART.
//
void
main tcl (void *data)
    for (;;)
        tcl_main ((stream_t*) &uart);
}
```

21. Модуль elvees — драйверы для процессоров НПЦ Элвис

21.1. Драйвер UARTX

Драйвер предназначен для обслуживания трёхканального асинхронного приёмопередатчика, подключенного к процессору через внешнее прерывание /IRQ2. Каждый канал асинхронного приёмопередатчика имеет архитектуру, аналогичную порту UART процессора МС-24. Базовые адреса:

- канал 0 адрес 0xB0001000
- канал 1 адрес 0xB0002000
- канал 2 адрес 0xB0003000

При старте системы из функции uos_init() необходимо вызвать функцию uartx_init(). Она выполнит инициализацию аппаратных регистров приёмопередатчика, а также создаст задачу для обработки прерываний. Также производится самопроверка регистров и прерываний. При

наличии ошибок на консоль выдаются диагностические сообщения.

Функция инициализации:

Параметры:

- и Поле данных для работы драйвера. Должна быть инициализирована нулевым значением. Представляет собой массив из трёх структур типа uartx_t, по одной структуре для каждого канала данных.
- prio Приоритет для задачи обработки прерываний. Должен быть выше, чем у других задач, обращающихся к данному драйверу.
- khz Базовая частота опорного генератора. Для проекта "Олимп" можно указывать частоту процессора KHZ.
- baud Требуемая скорость данных, бит/сек.

Пример:

```
#include <elvees/uartx.h>
uartx_t uartx [3];

void uos_init (void)
{
    ...
    uartx_init (uartx, 50, KHZ, 9600);
}
```

Для передачи и приёма данных следует использовать стандартные функции интерфейса stream t:

- putchar (поток, символ) посылка одного байта
- getchar (поток) ожидание и приём одного байта
- peekchar (поток) приём одного байта без ожидания
- fflush (поток) ожидание выдачи всех буферизованных символов
- puts (поток, строка) посылка строки
- gets (поток, буфер, размер) приём строки
- printf (поток, формат, ...) форматный вывод
- vprintf (поток, формат, аргументы) форматный вывод stdarg

Пример:

```
puts (&uartx[0], "Hello, World!\r\n");
printf (&uartx[1], "UART1 frame errors = %u\r\n", uartx[1].frame_errors);
```

21.2. Драйвер Ethernet для микроконтроллера NVCom-01

Драйвер служит для работа со встроенным контроллером Ethernet микропроцессора NVCom-01. Функции драйвера:

```
void eth_init (eth_t *u,
    const char *name, int prio,
    mem_pool_t *pool, arp_t *arp,
    const unsigned char *macaddr);
```

Инициалтзация драйвера. Создаются две задачи с приоритетами prio и prio+1 для обработки прерываний по передаче п приёму. Параметр macaddr задаёт MAC-адрес адаптера, который

```
должен быть уникальным для каждого
                                            экземпляра устройства.
void eth start negotiation (eth t *u);
                                            Принудительный запуск сеанса
                                            "договаривания" с противоположной стороной о
                                            режимах скорости и дуплекса Ethernet.
int eth get carrier (eth t *u);
                                            Запрос наличия соединения. Возвращает
                                            ненулевое значение, если сетевой кабель
                                            подключен и функционирует.
long eth_get_speed (eth_t *u,
                                            Запрос информации о соединении. Возвращает
    int *duplex);
                                            скорость в битах в секунду, а также режим
                                            дуплекса. Если соединение отсутствует,
                                            возвращает 0.
void eth set loop (eth t *u, int on);
                                            Управление внутренним шлейфом. Если шлейф
                                            включён, передаваемые пакеты возвращаются
                                            обратно в приемник контроллера. Используется
                                            для самотестирования.
void eth set promisc (eth t *u,
                                            Управление фильтрацией принимаемых
    int station, int group);
                                            пакетов. Если station==1, контроллер будет
                                            принимать все unicast-пакеты независимо от
                                            адреса назначения. Если group==1, контроллер
                                            будет принимать все multicast-пакеты.
void eth_poll (eth_t *u);
                                            Опрос состояния прерываний. Если по какой-то
                                            причине возможна потеря прерываний,
                                            необхолимо обеспечить периодический вызов
                                            этой функции, например из низкоприоритетной
                                            фоновой задачи.
void eth debug (eth t *u,
                                            Выдача отладочной информации о состоянии
    stream t *stream);
                                            контроллера.
```

Пример инициализации драйвера Ethernet:

21.3. Драйвер LPORT для микроконтроллера MC-24

Драйвер выполняет обмен информацией через LPORT микропроцессора MC-24.

Функции драйвера:

```
void lport_init (lport_t *1, mem_pool_t *pool, Инициализация драйвера. Создаётся unsigned long port, unsigned long mode, задача для обработки прерываний от L-
```

```
unsigned long dma, unsigned long clk,
                                                порта.
    unsigned long size, unsigned long prio);
void lport set port (lport t *1,
                                                Установка номера порта.
    unsigned long port);
void lport set mode (lport t *1,
                                                 Установка направления приём-передача.
    unsigned long mode);
void lport set dma (lport t *1,
                                                 Установка режима DMA.
    unsigned long dma);
void lport_set_clk (lport_t *1,
                                                 Установка скорости.
    unsigned long clk);
void lport_set_size (lport_t *1,
                                                 Установка размера пакета.
    unsigned long size);
void lport reset (lport t *1);
                                                 Сброс порта в начальное состояние.
void lport send data (lport t *1,
                                                 Отправка данных.
    unsigned long *data, unsigned long size);
int lport recv data (lport t *1,
                                                 Приём данных.
    unsigned long *data, unsigned long size);
void lport kill (lport t *1);
                                                Прекращение работы драйвера.
```

21.4. Обслуживание микросхемы МСВ-01

Драйвер предназначен для работы с микросхемой МСВ-01.

Чтение/запись памяти и регистров блока MBA осуществляется с помощью обычного обращения по адресу. Чтение/запись регистров SWIC, PMSC и адресного окна PCI должна осущестляться только с помощью функций mcb_read_reg() и mcb_write_reg(). Для разъяснений см. Руководство пользователя на микросхему 1892XД1Я, п. 5.3.

```
unsigned mcb_read_reg (unsigned addr); Чтение регистра блока SWIC, блока PMSC или адресного окна PCI.

void mcb_write_reg (unsigned addr, unsigned value); Запись регистра блока SWIC, блока PMSC или адресного окна PCI.
```

Пример обращения к регистрам МСВ-01:

Реализован набор функций для работы шины PCI в режиме «мастер»:

```
void pci init (void);
```

Инициализация контроллера MCB-01 в режиме master.

Чтение конфигурационых регистров PCI-устройства. Возвращает 0 в случае фатальной ошибки. Результат помещается по адресу result. Параметры:

- dev номер устройства на шине PCI (от 0 до 20)
- function номер функции внутри устройства (от 0 до 7)
- reg номер конфигурационного регистра (от 0 до 63)

Запись конфигурационых регистров РСІ-устройства. Возвращает 0 в случае фатальной ошибки. Параметры:

- dev номер устройства на шине PCI (от 0 до 20)
- function номер функции внутри устройства (от 0 до 7)
- reg номер конфигурационного регистра (от 0 до 63)

int pci_io_read (unsigned addr, unsigned *result);

Чтение 32-битного слова из і/о-пространства РСІ-устройства. Возвращает 0 в случае фатальной ошибки. Результат помещается по адресу result.

```
int pci io write (unsigned addr, unsigned value);
```

Запись 32-битного слова в і/о-пространство РСІ-устройства. Возвращает 0 в случае фатальной ошибки.

```
int pci mem read (unsigned addr, unsigned *data, unsigned nwords);
```

Чтение массива 32-битных слов из памяти PCI-устройства. Возвращает 0 в случае фатальной ошибки.

```
int pci mem write (unsigned addr, unsigned *data, unsigned nwords);
```

Запись массива 32-битных слов в память РСІ-устройства. Возвращает 0 в случае фатальной ошибки.