# Raspberry Piセットアップ

## **RPiGS**

*leico*, 6 July 2013 (created 27 June 2013)

# 準備するものから起動まで

no tags

#### 準備するもの

- 用意するもの
  - 。 使えたもの
- USBキーボード, USBマウス
  - o HHK Pro2
  - Slimblade trackball
- HDD用SDカード
  - o IO-DATA 8GB
- HDMIディスプレイ
  - o AQUOS 19inch
- Ethernet
  - 。 普通のLANケーブル
- 電源5V1A以上推奨
  - 。100円ローソンの充電ケーブル
  - 。 その辺に売ってるケータイ充電用

## ディスクイメージを焼く

今回はRaspbian Wheezyを使う

• <u>公式DLページ</u>からRaspbianをダウンロードする.

## SDカードをセットしてコマンドラインでデバイスを見つける.

コマンドは <mark>df -h</mark> SDカード差し込む前

```
$ df -h
Filesystem
             Size Used Avail Capacity
                                          Mounted on
/dev/disk0s2
              698Gi 285Gi 413Gi
                                   41%
              201Ki 201Ki
                                  100%
                                          /dev
devfs
                            0Bi
                                  100%
               0Bi
map -hosts
                      0Bi
                             0Bi
                                          /net
map auto home
                0Bi
                      0Bi
                             0Bi
                                  100%
                                          /home
```

SDカード差し込んだ後

\$ df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/disk0s2 698Gi 285Gi 413Gi 41% devfs 205Ki 205Ki 0Bi 100% /dev 0Bi 0Bi 100% 0Bi /net map -hosts 0Bi map auto home OBi 0Bi 100% /home /dev/disk1s1 56Mi 18Mi 37Mi 34%

今回の場合、SDカードは /dev/disk1 らしい

#### SDカードをアンマウントする

アンマウントとはUSBメモリを安全に取り外すためにやるアレ. 使うコマンドは diskutil umount SDカードのパス

今回は

\$ sudo diskutil umount /dev/disk1s1
Password:
Volume NO NAME on disk1s1 unmounted

#### SDカードにイメージ書き込み

#### ダウンロードディレクトリに移動

使うコマンドは cd パス

\$cd //ホームディレクトリに移動

\$cd Downloads

一旦ホームディレクトリに移動してからダウンロードディレクトリに移動しています.

#### SDカードに書き込み

使うコマンドは

dd (bs=ブロックサイズ) if=書き込むイメージ of=書き込み先

#### 書き込み先をミスするともしかしたらOSXが死ぬ、気をつける

しばらくすると終わる.終わるまで待つ.

 $\$  sudo dd if=2013-05-25-wheezy-raspbian.img of=/dev/disk1 1850+0 records in 1850+0 records out 1939865600 bytes transferred in 165.927421 secs (11691049 bytes/sec)

## RPiに差し込んで起動

電源を入れる前に全ての機器を繋いでおいた方が良さそう。

#### シャットダウンと再起動

コマンドは shutdown

#### シャットダウン

\$sudo shutdown -h now

#### 再起動

\$sudo shutdown -r now

nowの部分は何分後とか何時にとかを設定出来る。

参考:Raspberry PiへのOSインストール手順 ddコマンド編

# **RPilnit**

leico, 27 June 2013 (created 27 June 2013)

# 起動から初期設定

no tags

## 起動

SDを読んでいると文字が流れ続けて青バックの画面にいく. ネットにつながっている状態で電源がおかしい場合はUSBポート右のLED4つが光らない. その場合はケーブルを変える.

#### 初期設定

#### **Internationalisation Options**

最初にキーボードとかの設定をする。

## **Change Locale**

初期状態ではBritainのUTF-8なのでJP-UTF-8なりEN-UTF8なりに変更する. \*チェックはスペースで取り外しが可能.

<OK>などはタブで変更可能

Enterで設定、Escでキャンセル

## **Change TimeZone**

時間をUTCからJSTにする. Asia -> Tokyoを選択すればよいでしょう.

## **Change Keyboard Layout**

Genelic USとかJapan 109とか当てはまりそうなものを. **AltGr**やら**compose**は無しかDefaultの設定でよい. Ctrl+Alt+BSでX serverを落とす設定にするか聞いてくるがNoでよい.

## **Expand Filesystem**

最後にExpand Filesystemを行い、SDカード目一杯使う様にする.

## 青バック終わり

Rebootして青バックの設定は終わり.

## ログイン

再起動したら

raspberrypi login : User password : \*\*\*\*

の



を入力する.

passwordは画面に表示されないが、ちゃんと入力されているので大丈夫.

#### さらにキーボード設定

現状では#が打てない. 代わりに $\pounds$ がShift+3を押した時に入力されてしまう. そこで

/etc/default/keyborad

を編集する.

# sudo vi /etc/default/keyboard

中の

XKBLAYOUT="gb"

な

XKBLAYOUT="us"

に変更する.

変更には

# sudo nano /etc/default/keyboard

か

# sudo vi /etc/default/keyboard

で行う。viは編集方法が特殊なので、編集方法を調べて下さい。 nanoは普通にカーソルで移動、終了するにはCtrl+x、 その際別名保存するかどうかファイル名を入力、 置き換えするかどうかなどはy/nキーで入力。

# **RPiUser**

*leico*, 6 July 2013 (created 6 July 2013)

# ユーザの追加とアクセス権設定

no tags

もしユーザ名piでもよいならこのページを実行する必要なし。 個人的に入り口が誰にでも見えているのはいかがなものかと思うのでpiを消して新しくユーザを作る。

## ユーザの追加

使うコマンドは adduser

\$ sudo adduser ユーザ名 Adding user `ユーザ名' ... Adding new group `ユーザ名' (1005) ...

Adding new user `ユーザ名' (1005) with group `ユーザ名' ...

Creating home directory `/home/ユーザ名' ...

Copying files from '/etc/skel' ...

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully Changing the user information for user4

Enter the new value, or press ENTER for the default

Full Name []:

Room Number []:

Work Phone []:

Home Phone []:

Other []:

Is the information correct? [Y/n] y

途中でパスワードを2回聞かれるので入力、後の住所やらフルネームやらは省略可能。 最後に**y**で完了する。

## ユーザの権限を設定

#### /etc/groupの内容変更

権限の設定はグループの所属で決定する。 音のデバイスにアクセス出来たり、**sudo**の権限が欲しい。

今回はgroup内のpiをユーザ名に置き換える。 やること

- 1. バックアップをとる。
  - ∘ 使うコマンドはCP
- 2. バックアップの文字を置き換えてgroupを作る。
  - 。 使うコマンドはsed

\$sudo cp /etc/group /etc/group.bak \$sudo sed -e s/pi/ユーザ名/g /etc/group.bak > /etc/group

ユーザ名のグループが重複する場合、いずれかの行をnanoやらviで削除する。

#### visudoでsudoの設定

```
sudoの権限を設定します。
sudoコマンドでどこまで実行出来るか、影響範囲を設定出来ます。
使うコマンドは
visudo
```

```
$sudo visudo
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults
             env reset
             secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
Defaults
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command \leftarrow 22
%sudo ALL=(ALL:ALL)ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

というファイルが開く。

pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

という行を

#pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

とコメントアウトする。

piの様にユーザの記述の必要はない。sudoグループに追加しているため。

#### ログインしてみる

再起動して作ったユーザでログインする。 sudo出来ればとりあえず大丈夫。 出来ない場合、/etc/groupとvisudoの確認を行う。

## piユーザ削除

作ったユーザで行う。使うコマンドは deluser

sudo deluser pi

これで大穴ふさがった。

# RPiPd-extended

YourName, 15 July 2013 (created 6 July 2013)

# Pd-extendedインストール

no tags

何もせずの状態ではPd-Vanillaしかインストール出来ないので、Pd-extendedをインストール出来る様にする。

# パッケージの更新

インストール前にライブラリやらの更新を行っておく。 **ここからネット必須** 

使うコマンドは apt-get update apt-get upgrade

\$sudo apt-get update \$sudo apt-get upgrade

途中アップデートしますか? と聞かれるのでyを押す。 結構時間かかります。

# 公開鍵を入手

Pd-extendedをインストールするための公開鍵を入手する。

pdのこのサイトから

sudo apt-key adv --keyserver <u>keyserver.ubuntu.com</u> --recv-key 9f0fe587374bbe81 sudo apt-key adv --keyserver <u>keyserver.ubuntu.com</u> --recv-key D63D3D09C39F5E EB

を実行。

# リポジトリを追加

プログラムのソースとか、実行ファイルとか(**パッケージ**)の配布場所をリポジトリという。 リポジトリの追加を行う。

pdのこのサイトから

sudo vi /etc/apt/sources.list

# Debian/stable

deb <a href="http://apt.puredata.info/releases">http://apt.puredata.info/releases</a> stable main

# Debian/wheezy

deb <a href="http://apt.puredata.info/releases">http://apt.puredata.info/releases</a> wheezy main

の2行、コメント含めて4行を追加する。

その後リポジトリの更新

sudo apt-get update

を行い、<u>apt.puredata.info</u>がエラー吐いてなければ大丈夫。

#### インストール

使うコマンドは apt-get install

\$sudo apt-get install pd-extended

pdのインストールが完了。

# **4UDisplay**

YourName, 27 September 2013 (created 27 September 2013)

# 4U7Inchディスプレイでの最適化

no tags

## 参照元

http://yuki-lab.jp/hw/rasp-monitor/

そのままでは文字がとても見難いので、解像度設定などを最適化する。

# config.txtを編集する

## 場所は/boot/config.txt。

以下の項目をファイル最後尾に追加する。

基本、全ての行がコメントアウトされているようなので、

どこに書いても動くはず。

#1024 x 600 60Hz

hdmi\_cvt=1024 600 60 3 0 0 0

hdmi\_group=2

hdmi\_mode=87

hdmi\_ignore\_edid=0xa5000080