# IoTプラットホーム活用勉強会#2

【BluemixにArduino からデータを送ろう】

#### MQTTプロトコル

MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) は、IoTのために設計された軽量で高速の通信プロトコルです。


ArduinoとBluemixを接続する際に利用できます。



MQTT V3.1 プロトコル仕様 http://public.dhe.ibm.com/software/dw/jp/websphere/wmg/mgtt31\_spec/mgtt-v3r1\_ja.pdf

## Arduino MQTT ライブラリー

ArduinoでMQTTを使用するためのライブラリをダウンロードします。




https://github.com/knolleary/ pubsubclient/releases/tag/v2.6

#### ライブラリの導入


ダウンロードしたライブラリ「pubsubclient-2.6」は 「Arduinoフォルダ」直下の「libraries」フォルダにコピーします。

コピー後にArduinoIDEを再起動するとメニューの「スケッチ」→「include Library」に「pubsubclient」が追加されます。



## Bluemix-Arduino連携:回路

入力用センサとしてボリューム抵抗、状態表示用にフルカラーLEDを使用 します。



#### Bluemix-Arduino連携: コード①

サンプル「Bluemix\_Arduino.ino」を読み込み以下の下線の箇所を書き換えます。

定義・宣言

```
#include <SPI.h>
                                 Arduino イーサネットシールド2を使用の場合は
#include <Ethernet.h> -
                                 #include <Ethernet2.h>と記述する。
#include <PubSubClient.h>
                                 (IDE1.6.*系列の場合はIDE1.7*系列よりライブラリを移植する必要あり)
// Update this to either the MAC address found on the sticker on your ethernet shield (newer shields)
// or a different random hexadecimal value (change at least the last four bytes)
bvte mac[]
            = \{0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0xFB, 0x21\};
                                                                     MACアドレスを指定
char macstr[] = "90a2da0ffb21";
                                 MACアドレスを連結した文字列(小文字)
char servername[]="w15sdv.messaging.internetofthings.ibmcloud.com";
String clientName = String("d:w15sdv:Arduino:") + macstr;
                                                                      Bluemixでの設定を反
String topicName = String("iot-2/evt/status/fmt/json");
                                                                      映させる。
char username[]=<u>"use-token-auth"</u>;
char password[]="9wVx0Lj5+BYer*rGas";
                                             ※赤字の下線の箇所を編集
EthernetClient ethClient;
const int analogInPin = A2; // アナログ入力ピン
int sensorValue01 = 0;
                           // センサ読み取り値
const float s = 1.0; //彩度
                              フルカラーLEDの
const float v = 0.3; //明度
                                                                      センサおよび
int r,g,b; //RGB値
                              明度・彩度は固定
                                                                      フルカラーLEDの設定
const int PinR = 5;
                        フルカラーLED
const int PinG = 9;
                        制御ピン番号
const int PinB = 6;
// MOTTクライアントのインスタンスの宣言&作成
PubSubClient client(servername, 1883, 0, ethClient);
```

つづく

#### Bluemix-Arduino連携: コード②

```
void setup()
                                           PCとのシリアル通信開始
                Serial.begin(9600);
                Serial.println("Serial begin");
                // Start the ethernet client
                                              DHCPを使用する場合はこちら
                if (Ethernet.begin(mac) == 0) 
                                                                                 イーサネット通信の開始
                  Serial.print("error");
                                           DHCPを使用せず、IP指定の場合は
   初期化
              // Ethernet.begin(mac, ip);
                                          こちらを有効にする
                //カラーLEDピンのピンモードを出力に設定
                pinMode(PinR,OUTPUT);
                                                                                 フルカラーLEDのための準備
                pinMode(PinG,OUTPUT);
                pinMode(PinB,OUTPUT);
                Serial.println("setup() is done.");
              void loop()
                char clientStr[40];
                clientName.toCharArray(clientStr,40);
                                                                Bluemixへの
                char topicStr[26];
                                                                送信文字列の準備
                topicName.toCharArray(topicStr,26);
メイン処理
   の記述
                //センサ値読み取り
                sensorValue01 = analogRead(analogInPin);
                Serial.print("sensorValue01 = ");
                                                                センサ値取得と、
                Serial.println(sensorValue01);
                                                                フルカラーLEDでの表示
                //フルカラーLEDを光らせる
                brightFcLED(sensorValue01);
```

#### Bluemix-Arduino連携: コード③

```
if (!client.connected()) {
  Serial.print("Trying to connect to: ");
                                                   Bluemixに接続されていない
  Serial.println(clientStr);
                                                   場合は再接続
  client.connect(clientStr,username,password);
if (client.connected() ) {
                                    Json文字列の作成
  String json = buildJson();
  char jsonStr[200];
                                    StringオブジェクトをChar型の配列に変換
  json.toCharArray(jsonStr,200);
  boolean pubresult = client.publish(topicStr,jsonStr); 
  Serial.print("attempt to send ");
                                                                              Bluemixに接続出来た
  Serial.println(jsonStr);
                                                                              場合の処理
  Serial.print ("to ");
  Serial.println(topicStr);
                                              送信結果をシリアルへ表示
  if (pubresult)
    Serial.println("successfully sent");
  else
    Serial.println("unsuccessfully sent");
delay(3000);
```

メイン処理の記述

#### Bluemix-Arduino連携: コード④

```
Bluemixへの送信用Json文字列を作成する関数
           String buildJson() {
            String data = "{";
                                                    ここで作っている文字列の例:
            data+="\n";
            data+= "\"d\": {";
            data+="\n":
                                                     "d": {
            data+="\"myName\": \"Arduino Sensors\",";
                                                     "myName": "Arduino Sensors",
ユーザ定義
            data+="\n";
                                                     "Sensor01": 985 -
  関数①
            data+="\"Sensor01\": ":
            data+=(int)sensorValue01;
                                                                センサの値(sensorValue01)
            data+="\n";
            data+="}";
            data+="\n";
            data+="}":
            return data;
           引数を元にフルカラーLEDを(赤~青に)光らせる関数
           void brightFcLED(int sensorVal){
            //センサの値を色相の赤~青(H:0~239)に変換する
            int h = map( sensorVal , 0 , 1023 , 0 , 239);
ユーザ定義
            //HSV(色相・彩度・明度)からRGBを計算
                                      HSV形式の色指定からRGB値をを計算する関数
  関数②
            hsv2rgb(h, s, v); -
            analogWrite( PinR , 255 - r);
                                   アノードコモンのフルカラーLEDのため、
            analogWrite( PinG , 255 - g);
                                   255からの差を指定する。
            analogWrite( PinB , 255 - b);
                                   (トータル255で消灯、0でフル発光)
                                    つづく
                                                              IoTプラットホーム活用勉強会 #2
```

#### Bluemix-Arduino連携: コード⑤

```
HSV(色相・彩度・明度)からRGBを計算する関数
RGBの戻り値はグローバル変数に記述
void hsv2rgb(int h , float s , float v){
 int i , lr , lg , lb , vi;
 int p1 , p2 , p3;
                                      HSVからRGBへの変換は以下のサイトを参考にしました。
 float f;

    http://maicommon.ciao.jp/ss/Arduino_g/PWM/index.htm

 i = (int)(h / 60.0);

    http://www.peko-step.com/tool/hsvrab.html

 f = h / 60.0 - i;
 p1 = (int)(v * (1.0 - s) * 255.0);
 p2 = (int)(v * (1.0 - s * f) * 255.0);
 p3 = (int)(v * (1.0 - s * (1.0 - f)) * 255.0);
 vi = (int)(v * 255.0);
 if(i == 0) {lr = vi ; lg = p3 ; lb = p1;}
 if(i == 1) {lr = p2 ; lg = vi ; lb = p1;}
 if(i == 2) {lr = p1 ; lg = vi ; lb = p3;}
 if(i == 3) {lr = p1 ; lg = p2 ; lb = vi;}
 if(i == 4) {lr = p3 ; lg = p1 ; lb = vi;}
 if(i == 5) {lr = vi ; lg = p1 ; lb = p2;}
 r = lr:
 g = lg;
 b = 1b:
```

ユーザ定義 関数③

#### 補足:参考URL

・Arduino Uno と IBM IoT Foundation を利用してクラウド対応の温度センサーを作成する http://www.ibm.com/developerworks/jp/cloud/library/cl-bluemix-arduino-iot1/index.html

• ArduinoをBluemixに接続するチュートリアルのTips http://qiita.com/sotoiwa/items/5f9f475a8051ed9f0f52

・MQTT V3.1 プロトコル仕様 http://public.dhe.ibm.com/software/dw/jp/websphere/wmq/mqtt31\_spec/mqtt-v3r1\_ja.pdf

#### 補足:互換品のMACアドレス

イーサネットシールドの互換品にはMACアドレスが添付されていません。 ローカルネットワーク上でユニークなMACアドレスをソースコード上で 設定すれば良いため、利用可能なMACアドレスを生成して利用します。

MACアドレス生成サイト「<u>https://ssl.crox.net/arduinomac/</u>」

```
// 90:A2:DA:FF:B0:E6
// MAC address generated by https://ssl.crox.net/arduinomac/
// see http://blog.crox.net/archives/91-MAC-generator.html
byte mac[6] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0xFF, 0xB0, 0xE6 };
```

### 補足:イーサネットシールド2の場合

イーサネットシールド2はIDEのver1.7.\*系列でしかサポートされていません。イーサネットシールド2を使用する場合はver1.7.\*系列のインストールもしくはver1.7.\*系列のライブラリをver1.6.\*系列のライブラリに移植する必要があります。


IDEのver1.7.\*系列のダウンロード http://www.arduino.org

参考:Arduino戦争:グループ分裂、そして新製品の登場 <a href="http://makezine.jp/blog/2015/03/arduino-vs-arduino.html">http://makezine.jp/blog/2015/03/arduino-vs-arduino.html</a>


#### 補足:RGBとHSVによる色の指定

フルカラーLEDは赤(R)緑(G)青(B)三色のLEDから構成されており、その色を決めるには、三色それぞれの発光具合を指定して行います。これをRGB方式といいます。ハードウェア的な仕組みから言えば合理的な方法ですが、人の感覚ではイメージし難い方法です。

一方、色相(H)彩度(S)明度(V)で色の定義を行うHSV方式は人がイメージしやすく、連続して色の変更を行う場合などに扱いやすいものです。 そのため、本サンプルではHSVからRGBへ変換する関数を使用しています。



RGBによる色指定



HSVによる色指定

下記サイトのHSV→RGB変換を参考にしています。 http://maicommon.ciao.jp/ss/Arduino\_g/PWM/index.htm http://www.peko-step.com/tool/hsvrgb.html

#### 補足:電子部品通販

よく利用される電子部品の通販サイトです。

・スイッチサイエンス

#### **SWITCH**SCIENCE

https://www.switch-science.com

Arduinoといえばここ。各種センサ、サーボも豊富、価格高め。 Raspberry Piも買えます。

・RSコンポーネンツ <u>http://jp.rs-online.com/web/</u> Raspberry Piの本家



・秋月電子通商 <u>http://akizukidenshi.com/</u>



電子部品一般。

ACアダプタ、ユニバーサル基板、LED、振動モータなどが豊富オリジナルのキットが豊富(安定化電源キットなど)

#### 補足:電子部品通販

・ストロベリー・リナックス

#### Strawberry Linux

http://strawberry-linux.com

電源関係(DC-DCコンバータ)、 ステッピングモータドライバなどのオリジナル基板が得意

• 千石電商



http://www.sengoku.co.jp

電子部品一般。配線材、コネクタ類が秋月より豊富。

・オヤイデ電気 <u>http://www.oyaide.com/ja</u> ケーブル専門店



HobbyKing



http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp ラジコンパーツ店。サーボが豊富で安い。 ただし、海外のため送料・関税に注意。