# RICOH IO Gate V3 複合機 操作簡易マニュアル

# RICOH imagine. change.

#### Webアップロード印刷とは・・・?

ご自身のパソコンやタブレット端末・スマートフォンからオンデマンド印刷が可能です。 Microsoft Office形式の文書は、PDFへ変換してからアップロードします。

OS (日本語OSに対応)	Windows 8.1, Windows 10 Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education Windows 11 Pro for Workstations Windows 11 Enterprise, Windows 11 Education macOS High Sierra 10.13 以降 Linux(X Window System とFireFox が必要) iOS 11.1 以降, Android 8.1 以降 Google Chrome OS	
対応ブラウザ	Microsoft Edge 最新版, Google Chrome 最新版 FireFox 最新版, Safari 最新版	
対象ファイル拡張子	PDF文書(.pdf) 画像ファイル(.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif) テキストファイル(.txt)	
アップロードできるファイルサイズ	50MBまで	
アップロード時の印刷設定 (プリンター設定)	カラー/白黒:カラーで印刷するか白黒で印刷するかを指定します。 用紙サイズ:印刷する用紙サイズを指定します。 両面:面印刷の場合は、印刷後の用紙の開き方を選択します。 部数:アップロードできるのは5部までです。	

#### 【主な注意事項】

- ▶ 外字フォントが含まれる場合、文字化けすることがあります。
- ファイルに問題がある場合、印刷ができません。(ファイルの破損、ウイルス感染、ファイル形式と拡張子の不一致等。)
- ▶ パスワード付きのファイル、印刷禁止属性ありのファイルは印刷できません。
- ▶ フチなし印刷には対応していません。

#### 【PDF文書に関する注意事項】

- ▶ パスワード付きのPDF、印刷禁止属性ありのPDF は印刷できません。
- ▶ 対応するPDF のバージョンは、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7 です。
- ▶ 高圧縮PDF(クリアライトPDF)、PDF/A も印刷できます。

#### 【画像ファイルに関する注意事項】


- ≫ 縦横比を維持して印刷されます。
- ▶ フチなし印刷には対応していません。
- ファスの日が明には大が心していると
- BigTiff には対応していません。
- ▶ マルチページTiff の場合、すべてのページが印刷されます。
- ▶ アニメーションGif の場合、すべてのフレームが印刷されます。

#### 【テキストファイルに関する注意事項】

- ➤ 対応する文字コードは、JIS(ISO-2022-JP に基づく)、Shift-JIS(MS 漢字コード)、日本語EUC(AT&T コード)、 UTF-8、UTF-16 です。
- ▶ Shift-JIS で半角カタカナが含まれている場合、文字化けすることがあります。
- ▶ 日本語以外が含まれる場合、文字化けすることがあります。
- ! ➤ フォントは、MS P ゴシックのサイズ10 ポイントで印刷されます。
- ・▶ 印刷時の余白サイズは、固定となっています。

### Web アップロード印刷

- | ※ご自身の端末からWebアップロード印刷を行なう場合は、学内のWi-Fi(INDIGO)に接続してからご利用ください。
- ①ブラウザーアプリを開き、以下のURLにアクセスします。または、右記のQRコードにアクセスします。https://webprint.naruto-u.ac.ip/rgate/webupload/ia



- [ログイン]ボタンを押します。 ※ユーザーID/パスワードを入力します。
- ※ログイン画面のデザインや表記は、ご利用のOS・ブラウザによって異なります。
- ③「Web アップロード印刷 I画面が表示されます。
- ④ 「プリンター設定」を行ないます。 「カラー/白黒]、 [用紙サイズ]、 [両面(綴じ方向)]、 [部数(5部まで)] の変更が可能です。
- ⑤印刷したいファイルをアップロードします。

### 【パソコンの場合】

アップロードしたいファイルを選択し、 [ドラッグ&ドロップしてください]の枠 内にドラッグ&ドロップします。



が異なります。

【スマートフォン・タブレットの場合】 [参照]ボタンを押し、ファイル選択ダ イアログでアップロードしたいファイルを 選択します。



- ▶ [参照]ボタンを押した後にアップロードする写真を撮影したり、文書を選択したりできます。▶ 動画撮影メニューが表示されることがあります
- 動画撮影がエコール表示されることかめりよ9
   が、動画ファイルはWeb アップロード印刷に
   対応していないため、アップロードできません。

   指定したファイルを変更する場合は、再度
- | 「参照]ボタンを押し、アップロードするファイルを選択しなおしてください。
- ※操作するスマートフォン/タブレットの機種によっ て画面イメージが異なります。

⑥[アップロード]ボタンを押し完了です。

以上で、印刷データのアップロードが完了です。 各端末室の複合機にログインして、印刷を行なえます。



キャンセル



# RICOH IO Gate V3 複合機 操作簡易マニュアル

# RICOH imagine. change.

### ①学生証をかざして、ログインします。(ID/パスワードを入力してログインもてきます)





ログイン画面

複合機	ご利用機能のご案内	
コピー	上限ポイントの範囲内で、コピー	
スキャンToメディア	スキャン文書をご自身のUSBメモリ/SDカードに保存。	
スキャンToフォルダ	スキャン文書を『情報基盤センター端末ホームフォルダ』へ保存。	
オンデマンド印刷	各端末室のパソコンから印刷を行ない、学生証で認証して出力します。	
Webアップロード印刷	プリンタードライバーを使用せずに、印刷したいファイルをブラウザーからアップロード。	

### ②利用する機能を選択します。

ご自身のユーザーID (学生番号)が表示されます。 コピー・プリントに利用できる 残ポイントが表示されます。 コピー・プリント時の消費ポイントは、下 記の表をご確認ください。



オープニング画面


コピー/プリント (片面あたり)		消費ポイント
モノクロ	(全サイズ)	4 ポイント
カラー	(全サイズ)	12 ポイント

▶ 両面コピー/プリント時は、2面分のポイントとなります。

### 情報基盤センター端末 からの印刷方法

#### 【各端末室での印刷時】

- ① 各端末室のパソコンに、ご自身のユーザーID/パスワードでログインします。
- ② 印刷時は、『prn\_kiban (IOGATE8 上)』のプリンターを選択します。
- ③ 印刷設定は、「プロパティー」/「詳細設定」画面を開き変更できます。





🔞 ストップ



ポイントの差分追加機能pdf

[ホーム]ボタン:オープニング画面に戻ります。

状態確認

## RICOH IO Gate V3

200 dpi

100%

Q<sub>1</sub>

自動数30 (サイズ第一)

#R

8 ト 外部メディアを取り外す際は、


ista [b]

をタッチして取り外すメディアを選択すると、安全に取り外すことができます。 メディアアクセスランプが点滅している間は、外部メディアを取り外さないでく

ださい。外部メディアが破損する可能性があります。

### 複合機 操作簡易マニュアル





ご利用を終了するときは [ログアウト]をタッチしてください。 スキャナー(フォルダー送信) (4) 300dpi 絡み取りサイズ ファイル名 原稿セット方向 n<mark>Yana</mark> 「ホーム]ボタン:オープニング画面に戻ります。 ₩ プレビュー 保存前に、『プレビュー』でイメージを確認できます。 原稿ガラスにセットするときは、用紙を裏返してセットしてください。 スキャン文書の確認方法(スキャンToフォルダ) 各端末室のパソコンに、ご自身のユーザーID/パスワードでログインします。 ■③「PC」をクリックし、 『情報基盤センター端末ホームフォルダ(Zドライブ)』を開きます。 ネットワークの場所 (1) <ご自身のユーザーID> (¥¥cembalo¥homes20) (Z:) 空き領域 44.2 GB/69.4 GB ④ ご自身のスキャンデータが保存されていますので、ご確認ください。 ※スキャンデータのファイル名は、『数字17桁.pdf』です。 (スキャンを実行した年月日時分秒ミリ秒) ※スキャンデータの保管期間は、『24時間』です。24時間経過すると 自動で削除されますので、ご注意ください。 ⇒ PC ><ご自身のユーザーID> (¥¥cembalo¥homes20) (Z:) Windows 10の場合 更新日時 20221205111942458.pdf 2022/12/05 11:21