ITALIA 128 - notice pas a pas (354 etapes)

1 tableau : couches 0..n par secteur (S00..S33, nord-ouest -> sud-est)

2 sous-ensemble Colisee

3 sous-ensemble Pise

4 finitions : titre, rose des vents, lien vers Rome

5 cadre

Aucun essai physique n'a ete realise : ces etapes sont numeriquement ordonnees (aucune piece posee sans appui d'apres le validateur du moteur 1), pas validees a la main.

Orientation = rotation autour de la verticale (degres) telle que dans le LDraw ; position = (rangee, colonne) du coin nord-ouest de l'emprise dans le champ (0,0 = coin NO du champ de 128 tenons, hors cadre).

Lire : 'xN piece colour rot R' = N pieces identiques, rotation R degres ; positions (rangee,colonne,plaque) du coin NO de l'emprise ; (k) = tenons sur lesquels la piece se clipse.

Etape 1 | TABLEAU S00 couche 0 | 32 pieces

x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (10,22,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (28,-2,0)(0)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (10,26,0)(0) (18,12,0)(0) (24,24,0)(0) (26,20,0)(0) (30,4,0)(0) (30,22,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (14,28,0)(0) (22,14,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (16,22,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (-2,6,0)(0) (4,6,0)(0) (14,-2,0)(0) (26,26,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (18,6,0)(0) (26,14,0)(0) (30,-2,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (24,22,0)(0)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (-2,22,0)(0) (4,22,0)(0)
x11 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,-2,0)(0) (-2,14,0)(0) (-2,28,0)(0) (6,-2,0)(0) (6,14,0)(0) (6,28,0)(0) (10,6,0)(0) (14,14,0)(0) (18,26,0)(0) (20,-2,0)(0) (26,6,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 2 | TABLEAU S01 couche 0 | 23 pieces

x4 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,44,0)(0) (-2,60,0)(0) (6,36,0)(0) (6,52,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (10,44,0)(0) (26,34,0)(0) (26,52,0)(0)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (2,60,0)(0) (18,60,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (18,42,0)(0) (18,43,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (26,42,0)(0)
x11 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,36,0)(0) (-2,52,0)(0) (2,44,0)(0) (10,36,0)(0) (10,52,0)(0) (10,60,0)(0) (16,44,0)(0) (18,34,0)(0) (18,52,0)(0) (24,44,0)(0) (26,60,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 3 | TABLEAU S02 couche 0 | 31 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (12,74,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (20,68,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (4,82,0)(0)
x7 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (4,86,0)(0) (12,86,0)(0) (16,74,0)(0) (18,66,0)(0) (18,84,0)(0) (20,86,0)(0) (26,84,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (10,82,0)(0) (24,74,0)(0) (28,94,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (6,68,0)(0) (18,76,0)(0) (22,90,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (10,76,0)(0) (12,68,0)(0) (24,68,0)(0) (24,78,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,66,0)(0) (2,67,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (22,88,0)(0)
x3 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (-2,76,0)(0) (-2,82,0)(0) (4,76,0)(0)
x5 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,68,0)(0) (-2,88,0)(0) (6,88,0)(0) (14,88,0)(0) (28,86,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 4 | TABLEAU S03 couche 0 | 30 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (20,128,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (30,122,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,128,0)(0) (24,128,0)(0) (28,98,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,96,0)(0) (6,96,0)(0) (14,96,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (-2,106,0)(0) (4,100,0)(0) (10,100,0)(0) (24,100,0)(0)
x5 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (-2,122,0)(0) (4,108,0)(0) (12,108,0)(0) (14,122,0)(0) (22,122,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (14,128,0)(0) (22,98,0)(0)
x3 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (-2,100,0)(0) (20,108,0)(0) (26,108,0)(0)
x8 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,114,0)(0) (6,114,0)(0) (6,122,0)(0) (14,114,0)(0) (16,100,0)(0) (22,114,0)(0) (30,100,0)(0) (30,114,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 5 | TABLEAU S10 couche 0 | 31 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (40,24,0)(0)
x8 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (32,30,0)(0) (38,30,0)(0) (44,22,0)(0) (44,30,0)(0) (48,26,0)(0) (50,30,0)(0) (58,20,0)(0) (62,26,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (56,24,0)(0) (60,4,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (34,14,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (40,26,0)(0) (54,26,0)(0) (56,30,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (38,-2,0)(0) (38,14,0)(0) (44,14,0)(0)
x6 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (32,24,0)(0) (50,6,0)(0) (50,12,0)(0) (50,18,0)(0) (58,6,0)(0) (60,-2,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (38,22,0)(0) (50,24,0)(0)
x5 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (34,6,0)(0) (42,6,0)(0) (44,-2,0)(0) (52,-2,0)(0) (58,12,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 6 | TABLEAU S11 couche 0 | 27 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (56,58,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (40,42,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (46,40,0)(0) (56,56,0)(0) (60,58,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (32,40,0)(0) (48,56,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (40,34,0)(0) (56,48,0)(0) (59,60,0)(0) (62,48,0)(0)
x9 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (32,34,0)(0) (40,48,0)(0) (40,54,0)(0) (43,60,0)(0) (44,42,0)(0) (46,34,0)(0) (51,60,0)(0) (52,42,0)(0) (60,42,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (34,60,0)(0)
x6 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (32,44,0)(0) (32,52,0)(0) (35,60,0)(0) (48,48,0)(0) (54,34,0)(0) (62,34,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 7 | TABLEAU S12 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (34,84,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (44,86,0)(0) (50,86,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (38,84,0)(0) (43,66,0)(0) (51,66,0)(0) (60,72,0)(0)
x6 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (46,74,0)(0) (46,78,0)(0) (54,74,0)(0) (54,78,0)(0) (56,86,0)(0) (60,68,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (40,74,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (36,86,0)(0) (44,68,0)(0) (52,68,0)(0) (52,90,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,82,0)(0) (39,83,0)(0) (40,82,0)(0) (48,82,0)(0) (52,84,0)(0) (52,85,0)(0) (56,82,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (36,83,0)(0) (59,83,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (47,83,0)(0) (53,83,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,83,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (46,84,0)(0)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (32,68,0)(0) (38,68,0)(0)
x3 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (32,74,0)(0) (36,92,0)(0) (44,90,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 8 | TABLEAU S12 couche 0 | 5 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (60,84,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (60,90,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (62,74,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (62,83,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (62,80,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 9 | TABLEAU S13 couche 0 | 34 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (56,98,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (40,122,0)(0) (46,116,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (60,122,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (52,96,0)(0) (62,114,0)(0)
x5 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (38,100,0)(0) (44,122,0)(0) (52,122,0)(0) (56,116,0)(0) (62,108,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (38,128,0)(0) (44,129,0)(0) (50,128,0)(0) (52,129,0)(0) (58,128,0)(0) (60,129,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (38,129,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (46,128,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (32,128,0)(0) (44,98,0)(0) (50,98,0)(0) (60,98,0)(0) (60,126,0)(0)
x3 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (32,108,0)(0) (34,122,0)(0) (50,116,0)(0)
x7 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (38,106,0)(0) (38,114,0)(0) (46,100,0)(0) (46,108,0)(0) (54,100,0)(0) (54,108,0)(0) (62,100,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 10 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (74,6,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (90,26,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (80,20,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (68,26,0)(0) (88,30,0)(0)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (66,18,0)(0) (78,6,0)(0) (80,16,0)(0) (82,18,0)(0) (86,6,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (88,8,0)(0)
x6 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (64,30,0)(0) (66,6,0)(0) (72,30,0)(0) (74,26,0)(0) (80,30,0)(0) (82,26,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (66,10,0)(0) (68,-2,0)(0) (82,-2,0)(0) (88,-2,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (64,20,0)(0) (72,20,0)(0) (84,20,0)(0) (92,20,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (74,18,0)(0) (74,19,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (90,18,0)(0) (90,19,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (74,8,0)(0) (88,16,0)(0)
x5 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (72,10,0)(0) (74,-2,0)(0) (80,8,0)(0) (92,8,0)(0) (94,-2,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 11 | TABLEAU S20 couche 0 | 5 pieces

x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (94,26,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (94,6,0)(0) (94,16,0)(0) (94,17,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (94,7,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 12 | TABLEAU S21 couche 0 | 32 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (73,62,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (84,56,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (67,60,0)(0) (82,52,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (65,60,0)(0)
x10 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,56,0)(0) (68,42,0)(0) (68,58,0)(0) (73,60,0)(0) (76,58,0)(0) (77,62,0)(0) (81,60,0)(0) (90,50,0)(0) (93,62,0)(0) (95,60,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (68,52,0)(0) (82,48,0)(0)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (76,48,0)(0) (94,34,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (76,42,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (85,62,0)(0) (85,63,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (72,56,0)(0) (78,56,0)(0) (89,60,0)(0)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (84,42,0)(0)
x6 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (68,44,0)(0) (70,34,0)(0) (78,34,0)(0) (86,34,0)(0) (88,52,0)(0) (90,42,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 13 | TABLEAU S22 couche 0 | 36 pieces

x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (64,86,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (78,74,0)(0)
x12 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (67,64,0)(0) (67,66,0)(0) (68,80,0)(0) (75,64,0)(0) (75,66,0)(0) (76,72,0)(0) (76,80,0)(0) (78,78,0)(0) (84,76,0)(0) (86,78,0)(0) (91,64,0)(0) (91,66,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (76,68,0)(0) (83,64,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (88,90,0)(0)
x6 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (68,68,0)(0) (68,84,0)(0) (70,74,0)(0) (74,90,0)(0) (76,84,0)(0) (84,84,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,82,0)(0) (70,83,0)(0) (72,82,0)(0) (80,82,0)(0) (84,80,0)(0) (84,81,0)(0) (88,82,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (78,83,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (81,83,0)(0) (87,83,0)(0)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (82,90,0)(0)
x2 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (66,90,0)(0) (84,68,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 14 | TABLEAU S22 couche 0 | 8 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (92,80,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (92,74,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (92,68,0)(0) (92,84,0)(0) (94,90,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (93,83,0)(0) (94,78,0)(0) (94,79,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 15 | TABLEAU S23 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (86,114,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (80,122,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (66,122,0)(0) (74,96,0)(0)
x8 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (66,98,0)(0) (66,126,0)(0) (70,120,0)(0) (74,126,0)(0) (80,116,0)(0) (84,124,0)(0) (86,118,0)(0) (88,98,0)(0)
x5 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (64,116,0)(0) (72,116,0)(0) (72,122,0)(0) (80,96,0)(0) (82,126,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (86,106,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (86,100,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (66,128,0)(0) (68,129,0)(0) (74,128,0)(0) (78,121,0)(0) (84,120,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (76,129,0)(0) (78,120,0)(0) (86,121,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,120,0)(0) (80,118,0)(0) (84,122,0)(0) (88,116,0)(0) (90,114,0)(0)
x4 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (70,100,0)(0) (70,108,0)(0) (78,100,0)(0) (78,108,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 16 | TABLEAU S23 couche 0 | 10 pieces

x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (94,100,0)(0) (94,116,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (90,122,0)(0) (92,120,0)(0) (92,124,0)(0) (94,96,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (90,126,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (92,106,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (92,112,0)(0) (94,104,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 17 | TABLEAU S30 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (96,18,0)(0) (126,15,0)(0) (126,18,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (128,4,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (126,20,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (108,12,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (102,16,0)(0) (110,16,0)(0) (114,13,0)(0) (118,15,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (106,18,0)(0) (106,22,0)(0) (122,11,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (100,18,0)(0) (108,4,0)(0) (114,18,0)(0) (120,18,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (102,-2,0)(0) (110,-2,0)(0) (122,5,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (100,15,0)(0) (120,4,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (102,6,0)(0) (114,4,0)(0) (118,17,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (114,15,0)(0) (124,17,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (102,4,0)(0)
x4 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (108,26,0)(0) (114,26,0)(0) (118,-2,0)(0) (124,-2,0)(0)
x4 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (100,7,0)(0) (100,26,0)(0) (114,5,0)(0) (120,26,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 18 | TABLEAU S30 couche 0 | 2 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (128,17,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (128,26,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 19 | TABLEAU S31 couche 0 | 34 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (128,56,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (126,40,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (126,56,0)(0) (128,48,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (116,38,0)(0)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (116,32,0)(0) (126,34,0)(0) (126,50,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (117,60,0)(0) (123,60,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (100,34,0)(0)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (103,60,0)(0) (104,58,0)(0) (112,58,0)(0) (118,56,0)(0) (120,58,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (101,62,0)(0) (108,38,0)(0) (109,62,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (102,34,0)(0) (112,50,0)(0) (120,34,0)(0) (122,42,0)(0)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (108,32,0)(0) (118,50,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (129,60,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (128,42,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (98,50,0)(0) (111,60,0)(0)
x5 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (96,52,0)(0) (98,42,0)(0) (104,50,0)(0) (106,42,0)(0) (114,42,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 20 | TABLEAU S32 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (99,64,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (100,76,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (109,66,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (100,84,0)(0)
x8 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (100,80,0)(0) (102,78,0)(0) (103,76,0)(0) (106,74,0)(0) (108,80,0)(0) (110,78,0)(0) (111,76,0)(0) (117,64,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (102,90,0)(0)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (100,68,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (104,84,0)(0) (106,68,0)(0) (112,84,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (99,67,0)(0) (101,66,0)(0) (101,83,0)(0) (102,82,0)(0) (109,83,0)(0) (110,82,0)(0) (111,66,0)(0) (117,67,0)(0) (117,83,0)(0) (118,79,0)(0) (118,82,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,82,0)(0) (111,67,0)(0) (118,78,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (107,67,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (116,80,0)(0)
x3 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (106,90,0)(0) (114,68,0)(0) (114,90,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 21 | TABLEAU S32 couche 0 | 20 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (125,76,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (129,76,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (122,81,0)(0) (128,80,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (129,79,0)(0) (129,83,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (125,64,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (122,74,0)(0)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (120,84,0)(0) (122,68,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (126,79,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (119,66,0)(0) (122,80,0)(0) (124,78,0)(0) (124,81,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (125,83,0)(0) (126,82,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (128,84,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (119,76,0)(0)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (122,90,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 22 | TABLEAU S33 couche 0 | 36 pieces

x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (100,100,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (98,126,0)(0) (100,106,0)(0)
x13 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (96,98,0)(0) (96,114,0)(0) (98,112,0)(0) (100,124,0)(0) (104,114,0)(0) (104,122,0)(0) (108,124,0)(0) (110,104,0)(0) (112,122,0)(0) (116,124,0)(0) (118,104,0)(0) (118,114,0)(0) (120,122,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (104,126,0)(0) (112,126,0)(0) (120,126,0)(0)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (104,98,0)(0) (106,106,0)(0) (120,106,0)(0)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (100,116,0)(0) (108,116,0)(0) (116,98,0)(0) (116,116,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (124,100,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (125,100,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (98,122,0)(0) (100,110,0)(0) (112,114,0)(0) (124,98,0)(0) (124,124,0)(0)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (110,98,0)(0) (124,116,0)(0)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (112,106,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 23 | TABLEAU S33 couche 0 | 7 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (128,126,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (125,102,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (128,122,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (126,104,0)(0) (126,110,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (129,100,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (125,101,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 24 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (2,30,1)(6) (8,24,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (17,25,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (11,24,1)(1)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,26,1)(24)
x5 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,6,1)(24) (4,6,1)(24) (10,6,1)(24) (14,-2,1)(24) (14,2,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (20,-2,1)(16)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (5,30,1)(16) (13,30,1)(16) (16,6,1)(16) (16,8,1)(16) (18,26,1)(16) (21,30,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (4,18,1)(32)
x4 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (2,26,1)(32) (10,26,1)(32) (22,-2,1)(32) (22,2,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (-2,18,1)(48)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (8,18,1)(48) (16,18,1)(48)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (12,24,1)(8) (19,25,1)(8) (20,24,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (11,25,1)(6)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (18,28,1)(12)
x6 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,-2,1)(64) (-2,10,1)(64) (6,-2,1)(64) (6,10,1)(64) (14,10,1)(64) (22,10,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 25 | TABLEAU S00 couche 1 | 17 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (30,4,1)(6)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (24,6,1)(16) (24,8,1)(16) (26,26,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (24,18,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (30,10,1)(48)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (30,-2,1)(48)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (24,22,1)(8) (27,25,1)(8) (29,31,1)(8) (30,23,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,28,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (24,23,1)(6) (28,24,1)(6) (30,29,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (29,30,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (24,28,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 26 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (12,58,1)(8)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (14,32,1)(16)
x7 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,44,1)(16) (10,44,1)(16) (12,36,1)(16) (20,36,1)(16) (20,54,1)(16) (20,56,1)(16) (22,62,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,38,1)(32) (4,60,1)(32)
x4 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (6,32,1)(32) (14,60,1)(32) (18,32,1)(32) (26,32,1)(32)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (-2,54,1)(48) (-2,62,1)(48) (6,46,1)(48) (8,60,1)(48)
x5 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (-2,32,1)(48) (2,38,1)(48) (10,38,1)(48) (12,46,1)(48) (12,52,1)(48)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (16,58,1)(8) (24,58,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (16,59,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (19,59,1)(6) (25,59,1)(6)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (10,54,1)(12)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (6,36,1)(12) (22,60,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (4,54,1)(36)
x3 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,46,1)(64) (18,38,1)(64) (20,46,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 27 | TABLEAU S01 couche 1 | 10 pieces

x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (28,37,1)(1)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (28,54,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (26,38,1)(16) (28,60,1)(16) (30,62,1)(16)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (28,46,1)(48)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (26,40,1)(48)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (28,36,1)(8)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (29,37,1)(6) (31,59,1)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 28 | TABLEAU S02 couche 1 | 36 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (18,92,1)(6) (21,92,1)(6)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (4,69,1)(16) (10,73,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (6,74,1)(24)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,70,1)(24) (10,84,1)(24)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (8,69,1)(16) (14,66,1)(16) (16,86,1)(16) (20,64,1)(16) (22,66,1)(16) (22,68,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (18,88,1)(32)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (-2,80,1)(48) (4,80,1)(48) (6,88,1)(48) (20,94,1)(48)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (-2,74,1)(48) (10,78,1)(48) (14,71,1)(48) (18,78,1)(48)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (4,68,1)(8) (16,70,1)(8)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (4,73,1)(6) (10,77,1)(6) (16,77,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (12,68,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (8,71,1)(12) (14,64,1)(12) (16,68,1)(12) (16,84,1)(12)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (12,88,1)(36) (22,71,1)(36)
x2 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,88,1)(64) (12,94,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 29 | TABLEAU S02 couche 1 | 18 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (24,92,1)(6)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (26,88,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (22,84,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (30,66,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (26,78,1)(48)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (24,70,1)(8) (24,86,1)(8) (28,64,1)(8) (28,65,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,85,1)(3) (30,87,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (22,77,1)(6) (24,87,1)(6) (28,77,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (30,84,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (27,92,1)(12)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (26,94,1)(36) (28,71,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 30 | TABLEAU S03 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (26,126,1)(8)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (14,126,1)(16) (20,102,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (20,106,1)(24)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,128,1)(16) (12,102,1)(16) (12,124,1)(16) (26,100,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (6,110,1)(32)
x5 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (6,126,1)(32) (18,126,1)(32) (24,102,1)(32) (26,106,1)(32) (28,118,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (-2,96,1)(48) (18,110,1)(48)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (4,120,1)(48) (6,104,1)(48) (12,118,1)(48) (30,110,1)(48)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (-2,126,1)(8) (-2,127,1)(8) (28,116,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (24,117,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (27,117,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (24,116,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (6,118,1)(12)
x3 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (-2,120,1)(36) (14,104,1)(36) (24,110,1)(36)
x6 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (-2,104,1)(64) (-2,112,1)(64) (4,96,1)(64) (10,110,1)(64) (20,118,1)(64) (28,122,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 31 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (40,20,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (45,31,1)(2)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (36,14,1)(16) (40,6,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (38,-2,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (33,4,1)(16) (40,26,1)(16) (44,20,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (44,6,1)(32)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (32,6,1)(32) (32,18,1)(32) (36,10,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (40,14,1)(48) (42,-2,1)(48)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (33,28,1)(8) (33,30,1)(8) (34,24,1)(8) (37,31,1)(8) (38,23,1)(8) (41,28,1)(8) (41,30,1)(8) (42,24,1)(8) (44,22,1)(8) (46,23,1)(8) (47,4,1)(8) (47,5,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (42,29,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,22,1)(6) (35,25,1)(6) (36,29,1)(6) (38,22,1)(6) (41,25,1)(6) (45,29,1)(6) (47,25,1)(6)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (34,26,1)(12) (41,4,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 32 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (62,16,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (52,20,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (62,12,1)(6)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (58,-2,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (54,12,1)(16) (55,4,1)(16) (56,14,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (48,14,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (48,6,1)(48)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (50,-2,1)(48) (54,6,1)(48) (62,6,1)(48)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (49,28,1)(8) (53,31,1)(8) (55,30,1)(8) (57,25,1)(8) (60,24,1)(8) (63,4,1)(8) (63,5,1)(8)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (47,31,1)(6) (49,30,1)(6) (51,29,1)(6) (54,24,1)(6) (58,2,1)(6) (58,3,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (50,24,1)(4) (53,25,1)(4) (61,31,1)(4)
x6 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,18,1)(12) (48,26,1)(12) (54,26,1)(12) (56,16,1)(12) (57,28,1)(12) (60,26,1)(12)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (54,18,1)(36) (60,18,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 33 | TABLEAU S10 couche 1 | 2 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (63,28,1)(16)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (63,30,1)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 34 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (36,60,1)(8) (42,32,1)(8) (46,32,1)(8) (46,34,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,60,1)(6)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (34,32,1)(16) (43,59,1)(16) (46,44,1)(16) (51,60,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (42,38,1)(32)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (50,32,1)(32)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (34,46,1)(48) (40,52,1)(48) (48,46,1)(48) (48,52,1)(48)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (36,36,1)(8) (38,58,1)(8) (41,37,1)(8) (43,61,1)(8) (46,58,1)(8)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,58,1)(6) (35,37,1)(6) (37,59,1)(6) (44,36,1)(6) (50,36,1)(6) (51,59,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (49,37,1)(4)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (34,34,1)(12) (38,62,1)(12) (40,34,1)(12) (44,62,1)(12) (50,62,1)(12)
x3 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (34,52,1)(36) (42,46,1)(36) (46,38,1)(36)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (34,38,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 35 | TABLEAU S11 couche 1 | 18 pieces

x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (58,32,1)(24)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (59,60,1)(16) (60,44,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (56,54,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (52,38,1)(48) (60,38,1)(48)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (56,36,1)(8) (61,59,1)(8) (63,37,1)(8)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (53,37,1)(6) (54,58,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,59,1)(4) (59,37,1)(4) (60,58,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (54,44,1)(12) (56,62,1)(12) (62,62,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (56,46,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 36 | TABLEAU S12 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (44,68,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (33,92,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (33,87,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (34,75,1)(24)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,88,1)(16) (32,90,1)(16) (40,75,1)(16) (40,88,1)(16)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (34,71,1)(32) (38,94,1)(32) (42,71,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (34,79,1)(48) (42,79,1)(48)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,70,1)(8) (32,86,1)(8) (33,85,1)(8) (39,65,1)(8) (40,77,1)(8) (40,78,1)(8) (40,86,1)(8) (41,87,1)(8) (42,64,1)(8) (44,67,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (36,65,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (35,87,1)(6) (36,64,1)(6) (40,70,1)(6) (44,66,1)(6) (45,85,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (41,85,1)(4)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (36,92,1)(12) (38,66,1)(12) (38,68,1)(12) (40,90,1)(12) (42,92,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (32,94,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 37 | TABLEAU S12 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (56,71,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (54,68,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (48,88,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (49,70,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (50,71,1)(24)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (48,77,1)(16) (48,92,1)(16) (54,75,1)(16) (56,77,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (46,94,1)(32) (54,94,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (50,79,1)(48)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (46,90,1)(8) (49,87,1)(8) (50,88,1)(8) (50,89,1)(8) (51,70,1)(8) (51,85,1)(8) (52,91,1)(8) (54,86,1)(8) (57,87,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (46,70,1)(3) (54,90,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (46,91,1)(6) (47,65,1)(6) (48,86,1)(6) (50,66,1)(6) (52,67,1)(6) (53,65,1)(6) (56,66,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (50,64,1)(4) (54,64,1)(4) (57,90,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,68,1)(12) (48,75,1)(12) (56,92,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 38 | TABLEAU S12 couche 1 | 18 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (58,67,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (58,71,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (58,79,1)(48) (62,92,1)(48)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (59,65,1)(8) (59,70,1)(8) (59,85,1)(8) (60,91,1)(8) (61,69,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (58,64,1)(3) (58,69,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (61,64,1)(6) (62,66,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (61,90,1)(4) (62,75,1)(4) (62,76,1)(4) (62,86,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (58,88,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 39 | TABLEAU S13 couche 1 | 36 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (32,104,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (46,110,1)(24)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (42,106,1)(24)
x11 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,102,1)(16) (34,100,1)(16) (38,98,1)(16) (39,104,1)(16) (40,102,1)(16) (42,100,1)(16) (46,98,1)(16) (47,104,1)(16) (50,100,1)(16) (54,98,1)(16) (55,104,1)(16)
x4 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (34,106,1)(32) (44,126,1)(32) (48,106,1)(32) (52,126,1)(32)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (36,118,1)(48) (36,124,1)(48) (38,110,1)(48) (50,110,1)(48)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (33,117,1)(8) (41,117,1)(8) (49,117,1)(8) (54,103,1)(8)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (36,116,1)(6) (42,116,1)(6) (48,116,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (54,102,1)(4) (54,116,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (33,104,1)(12) (48,102,1)(12) (56,106,1)(12)
x2 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (44,118,1)(64) (52,118,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 40 | TABLEAU S13 couche 1 | 17 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (58,100,1)(6)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (56,108,1)(16) (60,100,1)(16) (62,98,1)(16) (63,104,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (58,110,1)(32) (60,126,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (60,118,1)(48)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (58,116,1)(8) (61,117,1)(8) (62,103,1)(8) (62,106,1)(8) (62,107,1)(8) (63,102,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (60,102,1)(3)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,117,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (58,114,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 41 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (73,28,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (71,28,1)(4)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (66,22,1)(16) (66,26,1)(16) (72,14,1)(16) (76,28,1)(16) (77,30,1)(16) (80,22,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (74,24,1)(32) (82,24,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (74,16,1)(48)
x6 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (64,-2,1)(48) (66,16,1)(48) (70,6,1)(48) (72,-2,1)(48) (78,6,1)(48) (80,-2,1)(48)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,14,1)(8) (64,15,1)(8) (65,12,1)(8) (65,13,1)(8) (65,31,1)(8) (69,30,1)(8) (71,5,1)(8) (77,4,1)(8) (79,5,1)(8) (79,12,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (65,25,1)(3) (79,13,1)(3) (82,13,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (71,4,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (73,31,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (68,24,1)(12) (73,12,1)(12) (84,28,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (80,14,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 42 | TABLEAU S20 couche 1 | 27 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (90,24,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (85,30,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (86,10,1)(16) (90,26,1)(16) (94,24,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (86,6,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (88,14,1)(48)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (88,-2,1)(48) (94,6,1)(48)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (85,4,1)(8) (86,30,1)(8) (86,31,1)(8) (87,5,1)(8) (90,28,1)(8) (90,29,1)(8) (94,30,1)(8)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (89,13,1)(6) (91,12,1)(6) (94,31,1)(6) (95,5,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (85,13,1)(4) (87,12,1)(4) (93,4,1)(4) (95,13,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (88,22,1)(12) (94,22,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (94,14,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 43 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (72,32,1)(8) (72,34,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (76,44,1)(4)
x10 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (67,60,1)(16) (68,44,1)(16) (68,62,1)(16) (72,46,1)(16) (75,60,1)(16) (76,34,1)(16) (76,62,1)(16) (78,44,1)(16) (80,46,1)(16) (82,32,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (64,32,1)(32) (64,46,1)(32)
x3 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (64,50,1)(48) (70,50,1)(48) (76,50,1)(48)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (74,38,1)(48) (82,38,1)(48)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,58,1)(8) (69,59,1)(8) (70,36,1)(8) (71,37,1)(8) (72,49,1)(8) (72,58,1)(8) (77,59,1)(8) (80,58,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (80,49,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,36,1)(6) (76,48,1)(6) (78,36,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,48,1)(4) (79,37,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (76,32,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (68,38,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 44 | TABLEAU S21 couche 1 | 32 pieces

x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (84,34,1)(16) (90,32,1)(16) (92,34,1)(16)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (90,38,1)(48)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (82,48,1)(8) (83,49,1)(8) (84,36,1)(8) (87,62,1)(8) (88,58,1)(8) (90,63,1)(8) (92,44,1)(8) (95,37,1)(8) (95,62,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (84,62,1)(3) (94,48,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (83,37,1)(6) (84,63,1)(6) (85,59,1)(6) (89,37,1)(6) (91,49,1)(6) (91,59,1)(6) (92,45,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (90,48,1)(4) (92,36,1)(4)
x6 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (83,60,1)(12) (86,44,1)(12) (88,46,1)(12) (89,60,1)(12) (94,46,1)(12) (95,60,1)(12)
x2 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (82,50,1)(64) (90,50,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 45 | TABLEAU S22 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (66,67,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (73,73,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (67,64,1)(4) (72,83,1)(4)
x7 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,77,1)(16) (68,70,1)(16) (69,64,1)(16) (70,67,1)(16) (70,88,1)(16) (70,92,1)(16) (72,77,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (66,79,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (74,79,1)(48)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (65,90,1)(8) (66,86,1)(8) (68,72,1)(8) (71,85,1)(8) (72,91,1)(8) (74,66,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (67,70,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (66,75,1)(3) (73,90,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,87,1)(6) (68,66,1)(6) (69,69,1)(6) (69,75,1)(6) (70,76,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (66,71,1)(4)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (66,76,1)(4) (67,85,1)(4) (68,91,1)(4) (71,87,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,88,1)(12) (66,83,1)(12) (67,73,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (70,94,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 46 | TABLEAU S22 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (78,88,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (78,92,1)(6)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (82,79,1)(24)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (84,70,1)(24)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (77,64,1)(16) (78,67,1)(16) (82,88,1)(16) (85,64,1)(16) (86,67,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (76,70,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (76,94,1)(48) (86,76,1)(48)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (75,69,1)(8) (75,87,1)(8) (76,74,1)(8) (76,90,1)(8) (79,85,1)(8) (80,86,1)(8) (80,91,1)(8) (81,75,1)(8) (81,92,1)(8) (83,87,1)(8) (84,74,1)(8) (86,84,1)(8) (87,93,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (87,85,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (74,86,1)(6) (75,75,1)(6) (76,76,1)(6) (81,93,1)(6) (82,66,1)(6) (83,69,1)(6) (84,90,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (82,76,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (80,77,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (82,94,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 47 | TABLEAU S22 couche 1 | 20 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (88,91,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (90,88,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (94,84,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (90,70,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (94,94,1)(48)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (88,86,1)(8) (89,69,1)(8) (89,75,1)(8) (89,92,1)(8) (91,87,1)(8) (92,74,1)(8) (95,93,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,66,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (88,66,1)(4) (90,85,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (92,82,1)(12) (93,64,1)(12) (94,67,1)(12)
x2 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (88,94,1)(36) (92,76,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 48 | TABLEAU S23 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (76,114,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (69,117,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (80,118,1)(24)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (74,110,1)(24)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,108,1)(16) (68,100,1)(16) (68,126,1)(16) (71,104,1)(16) (72,108,1)(16) (76,126,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (66,110,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (66,118,1)(48)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (80,108,1)(48)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (68,128,1)(8) (70,103,1)(8) (70,107,1)(8) (71,117,1)(8) (72,129,1)(8) (74,106,1)(8) (76,116,1)(8) (76,128,1)(8) (77,102,1)(8) (78,103,1)(8) (79,114,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (78,107,1)(3) (79,115,1)(3) (79,117,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (70,116,1)(6) (71,102,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (66,116,1)(4) (68,129,1)(4) (70,106,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,114,1)(12) (70,114,1)(12) (79,104,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (72,118,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 49 | TABLEAU S23 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (82,100,1)(8) (86,100,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (84,122,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (85,104,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (82,115,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (94,103,1)(24)
x8 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (80,124,1)(16) (84,115,1)(16) (84,126,1)(16) (86,104,1)(16) (87,122,1)(16) (88,128,1)(16) (90,100,1)(16) (94,124,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (84,118,1)(32) (92,118,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (88,108,1)(48)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,129,1)(8) (85,102,1)(8) (85,107,1)(8) (86,103,1)(8) (87,114,1)(8) (88,117,1)(8) (92,115,1)(8) (92,116,1)(8) (92,126,1)(8) (92,127,1)(8) (93,102,1)(8) (93,107,1)(8)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (82,106,1)(6) (82,117,1)(6) (88,106,1)(6) (95,114,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (81,107,1)(4) (84,128,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (88,124,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 50 | TABLEAU S23 couche 1 | 1 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (95,122,1)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 51 | TABLEAU S30 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (105,12,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (103,13,1)(2)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (112,22,1)(16) (116,30,1)(16) (120,2,1)(16) (120,22,1)(16)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (98,26,1)(32) (106,26,1)(32) (120,-2,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (116,6,1)(48)
x4 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (96,-2,1)(48) (104,-2,1)(48) (112,-2,1)(48) (114,24,1)(48)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (97,4,1)(8) (97,12,1)(8) (100,31,1)(8) (101,5,1)(8) (102,30,1)(8) (105,4,1)(8) (108,31,1)(8) (109,5,1)(8) (113,4,1)(8) (117,5,1)(8) (121,4,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (110,30,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (99,13,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (100,22,1)(12) (102,24,1)(12) (106,22,1)(12) (108,24,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (102,6,1)(36)
x4 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (102,14,1)(64) (108,6,1)(64) (110,14,1)(64) (118,14,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 52 | TABLEAU S30 couche 1 | 11 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (124,31,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (127,31,1)(4) (128,22,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (129,4,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (129,31,1)(1)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (126,14,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (122,24,1)(48)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (124,30,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (125,5,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (128,-2,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (122,6,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 53 | TABLEAU S31 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (106,42,1)(8)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (106,38,1)(24)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (98,32,1)(16) (100,34,1)(16) (101,60,1)(16) (103,48,1)(16) (106,32,1)(16) (108,34,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (106,50,1)(32)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (109,59,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (110,50,1)(48)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (98,38,1)(48)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (102,58,1)(8) (104,45,1)(8) (106,36,1)(8) (109,44,1)(8) (110,42,1)(8) (110,58,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (100,44,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,36,1)(6) (96,58,1)(6) (97,59,1)(6) (98,45,1)(6) (98,63,1)(6) (103,37,1)(6) (103,44,1)(6) (103,59,1)(6) (103,62,1)(6) (104,63,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (102,36,1)(4) (109,37,1)(4) (110,43,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (97,48,1)(12) (100,46,1)(12) (106,46,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (98,50,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 54 | TABLEAU S31 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (124,38,1)(8) (125,59,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (125,61,1)(6)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (111,48,1)(16) (112,40,1)(16) (118,45,1)(16) (119,48,1)(16) (120,40,1)(16) (122,34,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (124,50,1)(32)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (117,59,1)(32)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (112,47,1)(8) (113,37,1)(8) (114,36,1)(8) (114,43,1)(8) (116,63,1)(8) (117,44,1)(8) (118,42,1)(8) (120,33,1)(8) (120,47,1)(8) (121,37,1)(8) (122,36,1)(8) (122,43,1)(8)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (110,63,1)(6) (118,58,1)(6) (124,58,1)(6) (124,63,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (120,32,1)(4) (125,44,1)(4) (126,42,1)(4)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (112,38,1)(12) (112,45,1)(12) (114,32,1)(12) (116,34,1)(12) (118,38,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (116,50,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 55 | TABLEAU S31 couche 1 | 14 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (128,38,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (128,55,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (126,45,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (128,61,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (127,48,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (128,33,1)(2)
x5 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (129,32,1)(1) (129,37,1)(1) (129,54,1)(1) (129,59,1)(1) (129,60,1)(1)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (128,47,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (129,48,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (129,44,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 56 | TABLEAU S32 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (103,92,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (109,75,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (102,94,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (98,70,1)(24) (112,70,1)(24)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (99,64,1)(16) (107,64,1)(16) (108,84,1)(16) (110,88,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (96,88,1)(32) (104,70,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 8] (106,76,1)(48)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (106,92,1)(48)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (96,86,1)(8) (97,69,1)(8) (98,66,1)(8) (99,87,1)(8) (100,67,1)(8) (100,68,1)(8) (100,74,1)(8)
(101,75,1)(8) (104,90,1)(8) (104,91,1)(8) (105,69,1)(8) (106,66,1)(8) (108,74,1)(8) (111,75,1)(8)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (97,92,1)(6) (104,86,1)(6) (107,87,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,75,1)(4) (110,86,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (102,84,1)(12) (104,88,1)(12) (108,67,1)(12)
x1 41539 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 8 x 8] (98,76,1)(64)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 57 | TABLEAU S32 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (124,88,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (112,90,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (126,70,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (122,66,1)(6) (126,66,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (125,66,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (120,86,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (126,81,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (126,76,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (122,92,1)(24) (124,82,1)(24)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (114,66,1)(16) (115,64,1)(16) (116,84,1)(16) (116,90,1)(16) (119,74,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (118,70,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (112,76,1)(48) (114,92,1)(48)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (113,69,1)(8) (113,87,1)(8) (121,69,1)(8) (121,87,1)(8) (122,86,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (116,74,1)(3) (120,68,1)(3) (126,80,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (114,68,1)(6) (114,86,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (123,68,1)(4) (126,73,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (112,82,1)(12) (118,82,1)(12) (118,88,1)(12) (123,64,1)(12)
x1 3958 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 6 x 6] (120,76,1)(36)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 58 | TABLEAU S32 couche 1 | 13 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (128,92,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (126,90,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (128,70,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (127,74,1)(4) (127,88,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (126,88,1)(2) (129,74,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (129,69,1)(1) (129,80,1)(1)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (129,87,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (127,68,1)(3) (127,81,1)(3)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (129,64,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 59 | TABLEAU S33 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (102,98,1)(8) (106,118,1)(8) (107,120,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (106,120,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (109,102,1)(2)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (100,103,1)(24) (100,118,1)(24)
x7 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (96,128,1)(16) (98,100,1)(16) (100,126,1)(16) (103,122,1)(16) (106,98,1)(16) (106,103,1)(16) (110,118,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (108,124,1)(32) (111,120,1)(32)
x2 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (96,108,1)(48) (104,108,1)(48)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (96,117,1)(8) (100,115,1)(8) (100,116,1)(8) (101,102,1)(8) (101,114,1)(8) (104,117,1)(8) (108,116,1)(8) (109,114,1)(8) (110,128,1)(8) (110,129,1)(8) (111,102,1)(8)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (101,107,1)(6) (107,107,1)(6) (108,115,1)(6)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (102,124,1)(12) (104,128,1)(12) (106,100,1)(12) (106,105,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 60 | TABLEAU S33 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (118,112,1)(8) (119,122,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (112,100,1)(6) (117,114,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (113,107,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (112,108,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (116,108,1)(24) (116,124,1)(24)
x8 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (114,103,1)(16) (115,100,1)(16) (116,116,1)(16) (118,128,1)(16) (119,120,1)(16) (120,105,1)(16) (120,114,1)(16) (122,96,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (122,124,1)(32)
x1 3036 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 6 x 8] (122,108,1)(48)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (112,105,1)(8) (112,106,1)(8) (114,99,1)(8) (115,107,1)(8) (122,103,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (114,115,1)(3) (122,104,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (114,98,1)(6) (119,102,1)(6) (123,107,1)(6) (124,98,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (112,117,1)(4) (120,98,1)(4) (122,99,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (112,112,1)(12) (118,118,1)(12) (123,100,1)(12) (123,122,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 61 | TABLEAU S33 couche 1 | 20 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (128,118,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (126,116,1)(8) (126,128,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (124,116,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (128,105,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (129,100,1)(2) (129,114,1)(2) (129,122,1)(2)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (126,99,1)(2) (126,118,1)(2) (128,99,1)(2) (128,102,1)(2)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (128,114,1)(1) (128,115,1)(1) (129,104,1)(1) (129,107,1)(1)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (127,119,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (124,119,1)(3) (125,102,1)(3)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (125,104,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 62 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,24,2)(8)
x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (0,17,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (-2,17,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,1,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (-2,-2,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (8,27,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (5,1,2)(1)
x2 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,9,2)(16) (-2,13,2)(16)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (2,3,2)(24)
x3 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,20,2)(24) (4,10,2)(24) (6,3,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 8] (2,9,2)(16)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (0,-2,2)(16) (5,14,2)(16)
x4 3035 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,1,2)(32) (-2,24,2)(32) (4,20,2)(32) (8,19,2)(32)
x2 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (2,28,2)(32) (10,10,2)(32)
x5 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (0,19,2)(8) (1,0,2)(8) (4,9,2)(8) (9,0,2)(8) (9,17,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (-2,0,2)(3)
x4 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,18,2)(6) (5,2,2)(6) (5,16,2)(6) (6,1,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (4,14,2)(4)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (5,17,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (6,7,2)(12) (8,-2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 63 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (10,27,2)(8) (12,6,2)(8)
x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (14,-2,2)(8) (15,7,2)(8) (15,19,2)(8)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (12,3,2)(6) (12,19,2)(6) (14,27,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,10,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (12,29,2)(2)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (14,21,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 8] (12,21,2)(16)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (17,27,2)(16) (18,5,2)(16)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,18,2)(8) (10,31,2)(8) (11,16,2)(8) (17,0,2)(8) (17,2,2)(8) (18,1,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (14,7,2)(3)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (13,15,2)(3) (16,15,2)(3) (17,17,2)(3) (18,-1,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (11,2,2)(6) (12,1,2)(6) (12,5,2)(6) (13,14,2)(6) (14,29,2)(6) (15,9,2)(6) (16,30,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,30,2)(4) (14,6,2)(4) (18,-2,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,3,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 64 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (19,19,2)(8)
x4 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (19,14,2)(6) (22,14,2)(6) (23,19,2)(6) (24,23,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,25,2)(4) (20,10,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (22,10,2)(2)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (19,16,2)(2) (23,29,2)(2) (24,13,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (24,17,2)(1)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (18,21,2)(24)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (19,7,2)(16) (20,25,2)(16) (24,21,2)(16)
x7 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (18,31,2)(8) (21,-1,2)(8) (22,18,2)(8) (22,30,2)(8) (23,10,2)(8) (24,12,2)(8) (25,0,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (20,29,2)(3) (21,9,2)(3) (23,11,2)(3) (24,9,2)(3)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,12,2)(6) (18,13,2)(6) (21,16,2)(6)
x5 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,18,2)(4) (20,17,2)(4) (21,3,2)(4) (21,4,2)(4) (22,-2,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (25,2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 65 | TABLEAU S00 couche 2 | 34 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,14,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (30,30,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (31,2,2)(4)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (26,19,2)(2) (29,25,2)(2) (31,17,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,25,2)(1)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (25,27,2)(16) (26,5,2)(16)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,29,2)(8) (26,11,2)(8) (26,13,2)(8) (26,20,2)(8) (27,16,2)(8) (27,23,2)(8) (29,1,2)(8) (30,24,2)(8) (31,10,2)(8)
x6 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,-2,2)(3) (26,1,2)(3) (27,24,2)(3) (28,26,2)(3) (30,18,2)(3) (31,25,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (25,4,2)(6) (25,17,2)(6) (27,7,2)(6) (28,19,2)(6) (31,4,2)(6) (31,26,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,31,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (27,8,2)(12) (29,-2,2)(12) (29,14,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 23 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 66 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (-2,61,2)(8)
x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (-1,38,2)(8) (4,46,2)(8) (4,56,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (-2,35,2)(6) (-2,58,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,54,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (-1,44,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (6,48,2)(2)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (1,44,2)(2) (1,45,2)(2) (6,34,2)(2)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,50,2)(16)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,54,2)(24)
x7 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,32,2)(16) (-2,48,2)(16) (0,35,2)(16) (0,61,2)(16) (0,63,2)(16) (2,51,2)(16) (3,38,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (-1,40,2)(32)
x1 3460 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (-2,38,2)(8)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (-2,34,2)(8) (2,50,2)(8) (2,53,2)(8) (3,44,2)(8) (3,45,2)(8) (4,60,2)(8)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (0,37,2)(6) (6,37,2)(6) (6,58,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (0,60,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,46,2)(12) (0,58,2)(12) (6,32,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 67 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (9,48,2)(8) (10,50,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (10,52,2)(6)
x5 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (7,48,2)(4) (9,34,2)(4) (11,34,2)(4) (11,45,2)(4) (13,40,2)(4)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (7,43,2)(2) (11,38,2)(2) (13,38,2)(2)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (10,61,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (13,45,2)(16)
x7 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,59,2)(8) (7,55,2)(8) (9,43,2)(8) (11,44,2)(8) (12,37,2)(8) (12,58,2)(8) (13,36,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (8,34,2)(3)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,46,2)(3)
x2 3666 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (8,61,2)(6) (9,61,2)(6)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (7,42,2)(6) (7,54,2)(6) (8,47,2)(6) (11,39,2)(6) (12,60,2)(6) (13,34,2)(6) (13,42,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (9,36,2)(4) (13,35,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (7,40,2)(12) (8,56,2)(12) (12,32,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 68 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (16,54,2)(8) (17,56,2)(8) (20,54,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (13,52,2)(6)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,56,2)(6) (14,63,2)(6) (20,61,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (19,49,2)(2) (21,36,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (18,38,2)(1)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (14,50,2)(16) (16,52,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,47,2)(8) (14,59,2)(8) (17,39,2)(8) (17,43,2)(8) (19,44,2)(8) (19,48,2)(8) (21,33,2)(8) (21,41,2)(8)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (15,38,2)(3) (18,33,2)(3) (19,38,2)(3)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (17,35,2)(6) (18,60,2)(6) (20,58,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (15,52,2)(4)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,63,2)(4) (18,32,2)(4) (19,34,2)(4) (19,42,2)(4) (20,37,2)(4) (21,40,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (13,48,2)(12) (14,61,2)(12) (15,40,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 69 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (27,39,2)(8)
x3 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (22,50,2)(4) (23,61,2)(4) (25,39,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (23,34,2)(2)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (21,45,2)(2) (22,38,2)(2) (25,59,2)(2)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,46,2)(8) (22,32,2)(8) (23,36,2)(8) (25,62,2)(8) (26,55,2)(8) (26,58,2)(8)
x8 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (21,63,2)(3) (22,47,2)(3) (22,59,2)(3) (23,42,2)(3) (24,60,2)(3) (25,43,2)(3) (25,47,2)(3) (25,61,2)(3)
x2 3666 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (24,50,2)(6) (25,50,2)(6)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,49,2)(6) (24,34,2)(6) (24,35,2)(6) (24,38,2)(6) (24,63,2)(6) (26,42,2)(6) (26,50,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (23,45,2)(4) (24,37,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,56,2)(12) (26,51,2)(12) (26,53,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 70 | TABLEAU S01 couche 2 | 24 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (29,48,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (28,59,2)(6)
x3 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (27,48,2)(4) (31,56,2)(4) (31,59,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (27,59,2)(2)
x2 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,43,2)(1) (28,61,2)(1)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (27,44,2)(8) (27,45,2)(8) (28,37,2)(8) (28,47,2)(8) (29,33,2)(8) (29,41,2)(8) (29,43,2)(8) (30,63,2)(8) (31,36,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (29,46,2)(3) (30,38,2)(3)
x1 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (29,61,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (27,56,2)(4) (27,57,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,34,2)(12) (31,39,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 71 | TABLEAU S02 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,94,2)(8) (4,65,2)(8) (6,79,2)(8)
x3 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (-2,83,2)(6) (0,83,2)(6) (5,87,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (-1,86,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,79,2)(4) (8,85,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (7,89,2)(2)
x2 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,92,2)(24) (6,67,2)(24)
x2 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,79,2)(24) (6,73,2)(24)
x6 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,75,2)(16) (-2,77,2)(16) (2,83,2)(16) (2,92,2)(16) (6,77,2)(16) (6,94,2)(16)
x2 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,67,2)(32) (-2,71,2)(32)
x2 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (1,90,2)(8) (4,81,2)(8)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (-2,90,2)(3) (-2,91,2)(3) (2,87,2)(3) (5,91,2)(3) (8,82,2)(3)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (-2,86,2)(4)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (1,91,2)(4) (4,82,2)(4)
x4 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,65,2)(12) (-1,88,2)(12) (2,85,2)(12) (7,87,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 72 | TABLEAU S02 couche 2 | 36 pieces

x4 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,73,2)(8) (12,79,2)(8) (14,65,2)(8) (16,73,2)(8)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (11,71,2)(6) (14,94,2)(6) (16,79,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (10,79,2)(2) (11,79,2)(2)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (8,91,2)(2) (10,93,2)(2)
x4 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (10,83,2)(16) (10,85,2)(16) (14,77,2)(16) (16,67,2)(16)
x4 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (11,82,2)(8) (12,89,2)(8) (13,90,2)(8) (14,69,2)(8)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (9,89,2)(3) (11,69,2)(3) (11,70,2)(3) (12,93,2)(3) (14,70,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,91,2)(6) (10,92,2)(6) (12,81,2)(6) (14,71,2)(6) (14,72,2)(6) (16,91,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (10,69,2)(4)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (9,90,2)(4) (15,93,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,67,2)(12) (12,75,2)(12) (13,87,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 73 | TABLEAU S02 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,71,2)(8)
x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (18,65,2)(8) (18,75,2)(8) (23,65,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (26,84,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (22,65,2)(2)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (25,94,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 8] (22,71,2)(16)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (19,79,2)(16) (19,87,2)(16) (22,91,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (18,83,2)(32)
x1 3460 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (24,71,2)(8)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (17,94,2)(8) (18,81,2)(8) (20,64,2)(8) (21,70,2)(8) (23,93,2)(8) (26,86,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (17,64,2)(3)
x9 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,92,2)(6) (17,95,2)(6) (19,82,2)(6) (20,89,2)(6) (21,90,2)(6) (22,69,2)(6) (25,82,2)(6) (26,81,2)(6) (26,83,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,70,2)(4) (19,93,2)(4) (23,95,2)(4) (26,89,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (25,71,2)(12)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,67,2)(12) (25,77,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 74 | TABLEAU S02 couche 2 | 24 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (27,65,2)(8) (30,67,2)(8) (31,65,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (29,84,2)(6) (31,75,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (31,77,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (30,89,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (29,70,2)(1)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (27,71,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (27,87,2)(16) (30,91,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (31,71,2)(32)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (27,79,2)(8) (27,90,2)(8) (27,95,2)(8) (28,64,2)(8) (30,94,2)(8) (31,93,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (27,94,2)(3) (31,82,2)(3)
x2 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,70,2)(6) (31,80,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (27,80,2)(4) (28,69,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 75 | TABLEAU S03 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (6,105,2)(8)
x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,127,2)(8) (1,98,2)(8) (4,125,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,102,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (-2,98,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (2,114,2)(4)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (3,125,2)(1)
x2 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,118,2)(16) (2,118,2)(16)
x2 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,102,2)(24) (2,105,2)(24)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (4,100,2)(24)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (2,111,2)(16) (4,115,2)(16) (6,118,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,108,2)(32)
x2 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,104,2)(8) (4,117,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (-2,123,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (-2,122,2)(6) (-2,126,2)(6) (-2,129,2)(6) (2,113,2)(6) (4,114,2)(6) (4,122,2)(6) (4,129,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (-1,125,2)(4)
x8 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,100,2)(12) (-2,116,2)(12) (-1,123,2)(12) (2,96,2)(12) (2,127,2)(12) (5,98,2)(12) (5,123,2)(12) (6,109,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 76 | TABLEAU S03 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (8,125,2)(8) (10,100,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (6,120,2)(6) (12,110,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (10,111,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (9,120,2)(2)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (8,127,2)(16) (11,123,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (8,105,2)(32)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,97,2)(8) (9,121,2)(8) (10,114,2)(8) (10,122,2)(8) (10,129,2)(8) (12,109,2)(8) (12,112,2)(8) (13,102,2)(8) (14,96,2)(8) (15,110,2)(8)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,113,2)(3) (10,102,2)(3) (12,104,2)(3) (12,117,2)(3) (15,104,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,96,2)(6) (10,103,2)(6) (11,113,2)(6) (11,120,2)(6) (14,100,2)(6) (14,101,2)(6) (15,111,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (15,117,2)(4)
x4 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (11,98,2)(12) (12,115,2)(12) (12,125,2)(12) (14,118,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 77 | TABLEAU S03 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (20,100,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (16,105,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (20,112,2)(2) (20,119,2)(2)
x4 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (16,127,2)(16) (18,104,2)(16) (18,125,2)(16) (23,99,2)(16)
x13 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,103,2)(8) (17,113,2)(8) (17,120,2)(8) (18,106,2)(8) (18,116,2)(8) (18,129,2)(8) (19,97,2)(8) (19,117,2)(8) (19,123,2)(8) (21,98,2)(8) (21,122,2)(8) (22,107,2)(8) (22,112,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (16,97,2)(3) (18,122,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,107,2)(6) (17,99,2)(6) (17,121,2)(6) (19,124,2)(6) (21,111,2)(6) (22,119,2)(6)
x5 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (16,108,2)(4) (17,98,2)(4) (20,118,2)(4) (21,102,2)(4) (22,96,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (18,114,2)(12) (20,108,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 78 | TABLEAU S03 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,127,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (30,114,2)(6)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (26,96,2)(2) (29,98,2)(2) (29,122,2)(2)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (31,98,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (26,104,2)(16) (26,125,2)(16)
x12 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (23,101,2)(8) (23,121,2)(8) (25,102,2)(8) (25,124,2)(8) (26,108,2)(8) (27,111,2)(8) (27,117,2)(8) (28,119,2)(8) (30,103,2)(8) (30,109,2)(8) (30,112,2)(8) (30,118,2)(8)
x11 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (23,110,2)(6) (24,103,2)(6) (24,118,2)(6) (25,113,2)(6) (25,120,2)(6) (26,106,2)(6) (26,129,2)(6) (27,97,2)(6) (28,96,2)(6) (29,110,2)(6) (30,107,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,109,2)(4) (26,116,2)(4) (27,123,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,114,2)(12) (24,127,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 79 | TABLEAU S03 couche 2 | 2 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (31,120,2)(8)
x1 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,113,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 80 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,2,2)(8) (35,-2,2)(8) (38,17,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (37,0,2)(6) (38,24,2)(6)
x4 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,7,2)(6) (34,19,2)(6) (35,17,2)(6) (37,3,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,21,2)(4) (33,17,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (37,25,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (33,27,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,30,2)(8) (33,29,2)(8) (34,5,2)(8) (34,11,2)(8) (34,21,2)(8) (34,22,2)(8) (36,7,2)(8) (36,8,2)(8) (37,6,2)(8) (37,19,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (34,6,2)(3) (34,25,2)(3) (35,16,2)(3) (37,20,2)(3)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,9,2)(6) (34,13,2)(6) (38,16,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,12,2)(4) (33,0,2)(4) (35,23,2)(4) (36,12,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,31,2)(12) (35,14,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 81 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (45,-1,2)(8)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (40,3,2)(2) (45,9,2)(2)
x2 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (40,13,2)(1) (42,5,2)(1)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (42,24,2)(24)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (39,-2,2)(24)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (42,17,2)(16) (42,21,2)(16) (44,7,2)(16)
x12 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (38,31,2)(8) (40,4,2)(8) (40,30,2)(8) (41,13,2)(8) (41,14,2)(8) (42,3,2)(8) (42,11,2)(8) (43,5,2)(8) (44,20,2)(8) (45,1,2)(8) (45,19,2)(8) (46,12,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (40,24,2)(3)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (39,2,2)(3)
x1 3666 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (41,24,2)(6)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (39,23,2)(6) (40,12,2)(6) (41,15,2)(6) (42,2,2)(6) (45,-2,2)(6) (45,6,2)(6) (45,23,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (40,20,2)(4) (44,16,2)(4) (45,10,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (39,9,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 82 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (50,31,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (53,31,2)(4)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (51,5,2)(16)
x13 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (47,15,2)(8) (48,4,2)(8) (49,-1,2)(8) (49,0,2)(8) (49,10,2)(8) (49,14,2)(8) (50,3,2)(8) (50,11,2)(8) (51,-2,2)(8) (51,9,2)(8) (52,20,2)(8) (53,13,2)(8) (53,19,2)(8)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,2,2)(3) (48,16,2)(3) (51,23,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (46,28,2)(6) (46,29,2)(6) (48,30,2)(6) (51,16,2)(6) (52,7,2)(6) (52,8,2)(6)
x7 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,31,2)(4) (47,9,2)(4) (49,13,2)(4) (50,21,2)(4) (50,22,2)(4) (51,2,2)(4) (53,1,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (52,24,2)(12)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (46,24,2)(12) (46,26,2)(12) (50,17,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 83 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (54,27,2)(8)
x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (57,-1,2)(8) (57,28,2)(8) (58,7,2)(8)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (58,15,2)(2) (58,26,2)(2)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (54,21,2)(24)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (55,31,2)(24)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (58,22,2)(32)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (54,12,2)(8) (56,18,2)(8) (57,1,2)(8) (57,10,2)(8) (57,14,2)(8) (57,16,2)(8) (58,11,2)(8) (59,-2,2)(8) (60,20,2)(8) (60,30,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,15,2)(3) (57,30,2)(3) (61,-1,2)(3) (61,2,2)(3)
x9 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (55,2,2)(6) (56,4,2)(6) (56,17,2)(6) (58,3,2)(6) (59,5,2)(6) (59,6,2)(6) (59,9,2)(6) (60,15,2)(6) (60,26,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (56,27,2)(4)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (57,27,2)(4) (58,21,2)(4) (61,0,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 84 | TABLEAU S10 couche 2 | 11 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,7,2)(8)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (62,4,2)(2) (62,21,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (61,27,2)(16)
x4 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (61,13,2)(8) (61,29,2)(8) (62,12,2)(8) (62,31,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (61,31,2)(3)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (62,17,2)(3)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,19,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 85 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,48,2)(8)
x6 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,46,2)(2) (33,57,2)(2) (35,61,2)(2) (37,33,2)(2) (37,49,2)(2) (38,61,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (37,61,2)(1)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (35,44,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (32,50,2)(32)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,54,2)(8) (33,62,2)(8) (35,57,2)(8) (36,37,2)(8) (36,56,2)(8) (37,43,2)(8) (37,48,2)(8) (38,58,2)(8) (39,33,2)(8)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,56,2)(3) (38,55,2)(3) (39,38,2)(3)
x4 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,42,2)(6) (33,38,2)(6) (34,46,2)(6) (37,41,2)(6)
x7 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,55,2)(4) (34,58,2)(4) (36,47,2)(4) (38,32,2)(4) (38,42,2)(4) (38,63,2)(4) (39,36,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,59,2)(12) (36,34,2)(12) (37,39,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 86 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,51,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,51,2)(6)
x4 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (41,47,2)(2) (41,55,2)(2) (43,36,2)(2) (43,55,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (40,47,2)(1)
x13 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (39,49,2)(8) (39,59,2)(8) (40,50,2)(8) (42,32,2)(8) (42,38,2)(8) (42,53,2)(8) (42,63,2)(8) (43,41,2)(8) (43,44,2)(8) (43,47,2)(8) (44,37,2)(8) (44,56,2)(8) (45,43,2)(8)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,46,2)(3) (40,61,2)(3) (42,42,2)(3) (43,57,2)(3) (43,61,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,54,2)(6) (41,62,2)(6) (43,45,2)(6) (43,46,2)(6) (43,60,2)(6) (45,36,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (39,60,2)(4) (45,42,2)(4) (45,48,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,34,2)(12) (43,39,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 87 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (48,34,2)(8) (49,39,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (49,48,2)(6)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (46,57,2)(6) (49,57,2)(6) (52,34,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (50,53,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (48,49,2)(2)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (52,58,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (47,49,2)(1)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (51,47,2)(16)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (52,56,2)(16)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (45,55,2)(8) (47,33,2)(8) (49,42,2)(8) (50,38,2)(8) (50,63,2)(8) (51,52,2)(8) (51,62,2)(8) (52,53,2)(8) (52,54,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (49,60,2)(3) (51,36,2)(3) (51,51,2)(3) (52,37,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (45,51,2)(6) (45,52,2)(6) (46,61,2)(6) (51,41,2)(6) (51,59,2)(6)
x5 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,54,2)(4) (47,59,2)(4) (47,62,2)(4) (51,44,2)(4) (52,60,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (49,45,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 88 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (59,43,2)(8)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,39,2)(4)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (53,43,2)(2) (58,38,2)(2) (58,61,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (54,51,2)(1)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (55,43,2)(16)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (53,39,2)(16)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (54,36,2)(8) (55,37,2)(8) (55,50,2)(8) (57,41,2)(8) (57,42,2)(8) (57,59,2)(8) (58,63,2)(8) (59,60,2)(8) (60,38,2)(8) (60,61,2)(8) (61,34,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (60,53,2)(3)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,35,2)(3) (56,60,2)(3) (57,55,2)(3)
x1 3666 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (61,43,2)(6)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,61,2)(6) (55,49,2)(6) (55,51,2)(6) (58,58,2)(6) (59,52,2)(6) (59,62,2)(6) (61,49,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,55,2)(4) (54,58,2)(4) (58,35,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (55,47,2)(12) (60,56,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 89 | TABLEAU S11 couche 2 | 12 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (62,43,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (62,35,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (62,32,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (63,40,2)(2)
x2 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (61,51,2)(8) (62,48,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,39,2)(3)
x1 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (63,37,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,55,2)(4) (63,50,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,53,2)(12) (62,46,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 90 | TABLEAU S12 couche 2 | 36 pieces

x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (35,87,2)(6) (36,69,2)(6)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (34,82,2)(1)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (38,87,2)(16)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,85,2)(8) (34,68,2)(8) (34,86,2)(8) (36,81,2)(8) (37,77,2)(8) (38,65,2)(8) (38,91,2)(8) (38,92,2)(8) (38,94,2)(8) (39,66,2)(8) (39,78,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (35,65,2)(3) (38,83,2)(3)
x1 3666 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (39,69,2)(6)
x11 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,78,2)(6) (34,67,2)(6) (34,75,2)(6) (34,76,2)(6) (35,79,2)(6) (35,90,2)(6) (35,95,2)(6) (36,64,2)(6) (36,89,2)(6) (37,80,2)(6) (38,84,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,69,2)(4) (32,81,2)(4) (32,89,2)(4) (33,77,2)(4) (35,66,2)(4) (35,82,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,83,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 91 | TABLEAU S12 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (40,69,2)(8)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (46,73,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (46,65,2)(2)
x2 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (42,64,2)(1) (42,72,2)(1)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (40,73,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (41,95,2)(16) (46,91,2)(16)
x15 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (39,82,2)(8) (39,93,2)(8) (40,85,2)(8) (41,90,2)(8) (42,68,2)(8) (42,86,2)(8) (43,67,2)(8) (43,80,2)(8) (44,79,2)(8) (44,83,2)(8) (44,84,2)(8) (45,71,2)(8) (45,77,2)(8) (47,66,2)(8) ...
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,67,2)(3) (41,79,2)(3) (41,83,2)(3) (42,71,2)(3) (44,81,2)(3)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,89,2)(6) (43,72,2)(6) (46,94,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (43,64,2)(4) (47,64,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,69,2)(12) (46,75,2)(12) (46,87,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 92 | TABLEAU S12 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (47,81,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (49,95,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (48,73,2)(2)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (52,79,2)(2) (53,93,2)(2)
x5 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (48,69,2)(16) (49,73,2)(16) (53,71,2)(16) (54,91,2)(16) (56,69,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (48,85,2)(8) (48,89,2)(8) (49,90,2)(8) (50,68,2)(8) (51,64,2)(8) (51,67,2)(8) (51,81,2)(8) (51,82,2)(8) (52,65,2)(8) (52,76,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (54,79,2)(3) (55,78,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (47,93,2)(6) (50,86,2)(6) (51,80,2)(6) (52,75,2)(6) (53,77,2)(6) (55,93,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,65,2)(4) (49,72,2)(4) (55,66,2)(4) (56,89,2)(4)
x4 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,83,2)(12) (52,87,2)(12) (52,94,2)(12) (56,85,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 93 | TABLEAU S12 couche 2 | 30 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (57,73,2)(8) (59,83,2)(8) (60,76,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (63,83,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (60,65,2)(4) (62,65,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (58,83,2)(2) (62,85,2)(2)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (59,67,2)(2) (61,67,2)(2)
x2 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (59,66,2)(1) (59,77,2)(1)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (57,79,2)(16) (58,94,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (61,71,2)(32)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (57,90,2)(8) (58,68,2)(8) (58,75,2)(8) (58,87,2)(8) (58,88,2)(8) (59,64,2)(8) (60,89,2)(8) (61,93,2)(8) (62,92,2)(8) (63,86,2)(8)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (62,78,2)(6) (62,91,2)(6) (63,67,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (58,78,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,81,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 94 | TABLEAU S13 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,104,2)(8) (38,99,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,122,2)(6)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (35,122,2)(6) (38,122,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,129,2)(2) (35,110,2)(2)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (34,125,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (32,114,2)(16) (33,120,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (38,103,2)(32)
x7 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,116,2)(8) (34,108,2)(8) (36,119,2)(8) (37,101,2)(8) (38,109,2)(8) (38,118,2)(8) (39,113,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (37,98,2)(3)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,102,2)(3) (34,96,2)(3) (39,97,2)(3)
x9 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,106,2)(6) (33,97,2)(6) (35,111,2)(6) (35,117,2)(6) (36,102,2)(6) (36,107,2)(6) (37,110,2)(6) (38,112,2)(6) (38,129,2)(6)
x5 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,129,2)(4) (35,124,2)(4) (37,96,2)(4) (38,98,2)(4) (39,124,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 95 | TABLEAU S13 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,97,2)(8)
x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (46,103,2)(8) (46,105,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (46,124,2)(6)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (40,114,2)(6) (40,127,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (48,97,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (42,107,2)(2) (43,115,2)(2)
x2 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (41,120,2)(16) (42,97,2)(16)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (44,111,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (45,120,2)(32)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,110,2)(8) (43,127,2)(8) (43,128,2)(8) (44,119,2)(8) (45,101,2)(8) (45,115,2)(8) (47,113,2)(8) (47,117,2)(8) (48,99,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (41,111,2)(3) (43,124,2)(3) (46,109,2)(3) (48,100,2)(3)
x8 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,116,2)(6) (41,117,2)(6) (42,102,2)(6) (42,108,2)(6) (43,114,2)(6) (44,107,2)(6) (46,116,2)(6) (46,118,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (44,129,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (40,125,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 96 | TABLEAU S13 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (48,124,2)(8) (51,106,2)(8) (55,106,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,127,2)(6) (54,127,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (50,106,2)(2)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (55,113,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (52,114,2)(1)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (50,103,2)(16) (52,124,2)(16) (53,114,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (53,120,2)(32)
x7 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (48,108,2)(8) (48,126,2)(8) (52,116,2)(8) (52,129,2)(8) (54,102,2)(8) (55,100,2)(8) (55,117,2)(8)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (49,109,2)(3) (49,114,2)(3) (52,96,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (48,102,2)(6) (52,109,2)(6) (52,118,2)(6) (52,119,2)(6) (55,96,2)(6) (55,110,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,129,2)(4) (50,105,2)(4) (51,100,2)(4) (51,110,2)(4) (53,101,2)(4) (54,105,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,97,2)(12) (52,111,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 97 | TABLEAU S13 couche 2 | 33 pieces

x5 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (56,97,2)(8) (58,103,2)(8) (58,111,2)(8) (61,120,2)(8) (62,102,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (57,127,2)(6)
x1 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (60,124,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (61,122,2)(16)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,105,2)(8) (59,106,2)(8) (61,96,2)(8) (62,108,2)(8) (62,111,2)(8) (63,117,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,110,2)(3) (62,104,2)(3) (63,100,2)(3) (63,107,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (56,108,2)(6) (58,109,2)(6) (60,99,2)(6) (60,116,2)(6) (61,101,2)(6) (61,115,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (56,99,2)(4) (56,126,2)(4) (57,101,2)(4) (57,113,2)(4) (59,107,2)(4) (62,112,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,118,2)(12) (60,97,2)(12) (61,113,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 98 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,2,2)(8) (65,5,2)(8) (70,11,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (72,0,2)(6)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,0,2)(6) (69,27,2)(6)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (68,0,2)(16)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (66,22,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (65,16,2)(16) (66,7,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,14,2)(8) (66,15,2)(8) (67,-2,2)(8) (68,20,2)(8) (68,21,2)(8) (69,5,2)(8) (71,19,2)(8) (72,3,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,18,2)(3)
x12 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,-1,2)(6) (65,19,2)(6) (66,26,2)(6) (67,18,2)(6) (68,4,2)(6) (69,6,2)(6) (69,13,2)(6) (69,29,2)(6) (70,-1,2)(6) (70,31,2)(6) (71,9,2)(6) (71,10,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,4,2)(4) (64,21,2)(4) (66,11,2)(4) (68,30,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,9,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 99 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,7,2)(8) (74,11,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (80,2,2)(6) (80,17,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (74,2,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (72,28,2)(1)
x2 3032 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 6] (72,22,2)(24) (76,22,2)(24)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (74,15,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (76,31,2)(16) (80,15,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 8] (80,20,2)(32)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,14,2)(8) (73,28,2)(8) (74,4,2)(8) (75,-2,2)(8) (75,13,2)(8) (76,-1,2)(8) (77,5,2)(8) (77,9,2)(8) (78,7,2)(8) (78,8,2)(8) (79,19,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (73,16,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (72,30,2)(6) (75,6,2)(6) (75,29,2)(6) (77,10,2)(6) (78,30,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,2,2)(4) (76,20,2)(4) (76,21,2)(4) (81,6,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,0,2)(12) (78,11,2)(12) (80,0,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 100 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x4 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,2,2)(8) (83,17,2)(8) (83,28,2)(8) (87,17,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (84,30,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (86,20,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (88,15,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (81,28,2)(2) (81,29,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 8] (84,20,2)(16)
x4 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (85,5,2)(16) (86,22,2)(16) (86,25,2)(16) (86,30,2)(16)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (81,14,2)(8) (83,-2,2)(8) (83,10,2)(8) (84,-1,2)(8) (84,11,2)(8) (86,1,2)(8) (86,4,2)(8) (86,24,2)(8) (87,19,2)(8) (87,28,2)(8) (87,29,2)(8)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (85,9,2)(6) (86,0,2)(6) (86,7,2)(6) (86,27,2)(6) (87,13,2)(6) (88,12,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,4,2)(4) (83,13,2)(4) (84,12,2)(4) (86,8,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (87,2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 101 | TABLEAU S20 couche 2 | 28 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,20,2)(8) (94,22,2)(8) (95,2,2)(8)
x3 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (89,20,2)(4) (93,2,2)(4) (93,5,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,12,2)(2)
x4 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (92,-1,2)(16) (94,24,2)(16) (94,30,2)(16) (95,28,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (89,14,2)(8) (90,8,2)(8) (91,9,2)(8) (92,7,2)(8) (92,27,2)(8) (94,4,2)(8) (94,26,2)(8) (95,-2,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (95,19,2)(3)
x4 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (91,10,2)(6) (92,11,2)(6) (93,13,2)(6) (94,1,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (91,-2,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (90,15,2)(12) (91,17,2)(12) (95,5,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 102 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (67,49,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,43,2)(6) (66,43,2)(6)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,40,2)(6) (68,32,2)(6) (68,43,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (64,32,2)(4) (66,32,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,38,2)(2) (70,38,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (68,45,2)(16)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,52,2)(8) (65,55,2)(8) (65,62,2)(8) (67,53,2)(8) (67,60,2)(8) (68,47,2)(8) (69,37,2)(8) (69,39,2)(8) (70,56,2)(8)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,39,2)(3) (66,63,2)(3) (68,61,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,58,2)(6) (65,42,2)(6) (65,59,2)(6) (66,57,2)(6) (69,63,2)(6) (70,48,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,56,2)(4) (67,54,2)(4) (68,40,2)(4) (68,41,2)(4) (69,34,2)(4) (69,51,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,35,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 103 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (71,42,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (71,32,2)(6)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (72,57,2)(2) (73,42,2)(2) (74,32,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (74,57,2)(1)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (76,45,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (71,35,2)(16)
x14 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (70,58,2)(8) (71,49,2)(8) (71,50,2)(8) (71,59,2)(8) (71,61,2)(8) (72,41,2)(8) (73,34,2)(8) (73,51,2)(8) (73,55,2)(8) (75,42,2)(8) (75,53,2)(8) (75,60,2)(8) (75,63,2)(8) (78,33,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,39,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (71,54,2)(6) (72,38,2)(6) (73,43,2)(6) (73,44,2)(6) (73,62,2)(6) (77,54,2)(6)
x7 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (72,40,2)(4) (73,52,2)(4) (74,33,2)(4) (75,57,2)(4) (76,40,2)(4) (77,37,2)(4) (77,52,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 104 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (84,35,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (79,49,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (83,35,2)(2)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (78,56,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (83,42,2)(1)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (83,63,2)(16)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (78,58,2)(8) (80,41,2)(8) (81,34,2)(8) (81,49,2)(8) (81,50,2)(8) (81,51,2)(8) (81,55,2)(8) (82,43,2)(8) (82,47,2)(8) (82,57,2)(8) (83,54,2)(8)
x6 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (79,43,2)(3) (79,57,2)(3) (79,59,2)(3) (81,37,2)(3) (82,48,2)(3) (83,53,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (78,38,2)(6) (81,52,2)(6) (82,59,2)(6) (83,44,2)(6) (83,60,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (79,35,2)(4) (79,36,2)(4) (79,44,2)(4) (80,39,2)(4) (80,40,2)(4) (80,56,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (79,61,2)(12) (82,45,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 105 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (89,48,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (89,33,2)(6)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (86,53,2)(2) (88,37,2)(2) (90,37,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (87,37,2)(1)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (91,48,2)(16)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (84,38,2)(16) (85,61,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,42,2)(8) (84,56,2)(8) (87,36,2)(8) (88,45,2)(8) (89,55,2)(8) (89,60,2)(8) (90,43,2)(8) (90,47,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (86,35,2)(3)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (84,40,2)(3) (86,33,2)(3) (87,35,2)(3) (90,57,2)(3) (91,54,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,40,2)(6) (87,52,2)(6) (88,41,2)(6) (88,46,2)(6) (88,53,2)(6) (88,59,2)(6) (89,44,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,48,2)(4) (86,32,2)(4) (86,58,2)(4) (90,32,2)(4) (90,35,2)(4) (90,58,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 106 | TABLEAU S21 couche 2 | 28 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,48,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (93,61,2)(2) (94,61,2)(2)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,62,2)(2)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (92,33,2)(8) (92,42,2)(8) (92,56,2)(8) (93,57,2)(8) (94,35,2)(8) (94,46,2)(8) (94,58,2)(8) (95,44,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (92,37,2)(3)
x6 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (91,63,2)(3) (92,34,2)(3) (93,52,2)(3) (94,32,2)(3) (94,59,2)(3) (95,51,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (94,41,2)(6) (94,53,2)(6) (95,34,2)(6) (95,36,2)(6) (95,61,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (94,54,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (93,37,2)(12) (93,39,2)(12) (94,63,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 107 | TABLEAU S22 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,68,2)(8) (66,94,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (67,83,2)(6)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,76,2)(6) (67,76,2)(6) (69,71,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (70,75,2)(4)
x4 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (64,69,2)(2) (64,70,2)(2) (65,66,2)(2) (69,74,2)(2)
x2 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (64,66,2)(1) (70,77,2)(1)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (66,87,2)(16) (69,83,2)(16) (70,68,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,79,2)(8) (67,64,2)(8) (67,81,2)(8) (67,82,2)(8) (68,89,2)(8) (69,67,2)(8) (69,85,2)(8) (70,92,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (69,93,2)(3) (70,65,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,65,2)(6) (65,90,2)(6) (66,70,2)(6) (68,78,2)(6) (69,73,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,75,2)(4) (67,66,2)(4) (67,80,2)(4) (68,91,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (65,80,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 108 | TABLEAU S22 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,81,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (77,66,2)(6) (77,85,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,68,2)(4)
x3 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (75,81,2)(2) (78,91,2)(2) (79,91,2)(2)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (71,80,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (73,80,2)(1)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (72,70,2)(16) (72,75,2)(16) (77,83,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (71,74,2)(8) (71,90,2)(8) (72,72,2)(8) (72,93,2)(8) (74,80,2)(8) (75,64,2)(8) (75,73,2)(8) (77,78,2)(8) (79,65,2)(8) (79,79,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,78,2)(3)
x9 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (71,66,2)(6) (71,77,2)(6) (71,86,2)(6) (72,91,2)(6) (73,65,2)(6) (73,79,2)(6) (76,89,2)(6) (77,77,2)(6) (79,74,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (79,90,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (70,94,2)(12) (74,87,2)(12) (76,94,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 109 | TABLEAU S22 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (80,85,2)(8) (82,86,2)(8)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,86,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (80,91,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (87,79,2)(1)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (80,70,2)(16) (80,75,2)(16) (86,92,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (80,66,2)(32)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (80,81,2)(8) (82,91,2)(8) (83,90,2)(8) (84,89,2)(8) (85,84,2)(8) (86,72,2)(8) (86,82,2)(8) (87,65,2)(8) (87,86,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (84,86,2)(3)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (80,82,2)(3) (83,82,2)(3) (85,88,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (80,72,2)(6) (82,85,2)(6) (83,73,2)(6) (83,77,2)(6) (85,74,2)(6) (85,78,2)(6) (85,83,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (82,94,2)(4)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,80,2)(4) (86,80,2)(4) (87,87,2)(4) (88,66,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (80,92,2)(12) (83,94,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 110 | TABLEAU S22 couche 2 | 36 pieces

x3 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (88,69,2)(6) (90,69,2)(6) (91,78,2)(6)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,67,2)(6) (88,75,2)(6) (93,78,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (90,79,2)(2)
x5 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (88,79,2)(2) (91,83,2)(2) (91,90,2)(2) (92,70,2)(2) (93,84,2)(2)
x2 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (92,69,2)(1) (93,83,2)(1)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (89,94,2)(16) (91,74,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (89,73,2)(8) (89,77,2)(8) (91,87,2)(8) (92,89,2)(8) (93,80,2)(8) (93,90,2)(8) (94,70,2)(8) (94,72,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (91,64,2)(3) (92,85,2)(3)
x4 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (88,81,2)(6) (88,88,2)(6) (91,67,2)(6) (92,71,2)(6)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (88,85,2)(4) (90,91,2)(4) (91,68,2)(4) (91,76,2)(4) (92,66,2)(4) (93,69,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 111 | TABLEAU S22 couche 2 | 11 pieces

x5 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (94,93,2)(8) (95,68,2)(8) (95,76,2)(8) (95,82,2)(8) (95,86,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (94,81,2)(3) (95,83,2)(3)
x2 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (94,88,2)(6) (95,65,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (95,81,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (94,91,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 112 | TABLEAU S23 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,97,2)(8) (70,97,2)(8)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (66,102,2)(6) (69,102,2)(6) (70,118,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (64,129,2)(2) (69,96,2)(2)
x2 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (64,124,2)(24) (70,124,2)(24)
x4 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (64,109,2)(16) (66,99,2)(16) (67,114,2)(16) (69,122,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,104,2)(8) (66,105,2)(8) (66,116,2)(8) (67,113,2)(8) (69,129,2)(8) (70,111,2)(8) (70,128,2)(8) (71,117,2)(8) (71,120,2)(8) (71,121,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,107,2)(3) (66,112,2)(3) (66,129,2)(3) (69,112,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,128,2)(6) (65,120,2)(6) (65,121,2)(6) (67,101,2)(6) (67,106,2)(6) (71,96,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (69,107,2)(4) (70,108,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,118,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 113 | TABLEAU S23 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (73,118,2)(8)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (73,106,2)(4) (80,96,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (74,108,2)(2) (78,128,2)(2)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (78,111,2)(24)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (72,109,2)(16) (77,122,2)(16) (79,120,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (76,124,2)(32)
x9 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,104,2)(8) (74,99,2)(8) (74,116,2)(8) (75,106,2)(8) (77,101,2)(8) (78,103,2)(8) (78,105,2)(8) (79,117,2)(8) (80,98,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (75,113,2)(3) (77,112,2)(3)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,96,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (72,103,2)(6) (74,100,2)(6) (75,107,2)(6) (76,102,2)(6) (76,108,2)(6) (77,115,2)(6) (77,129,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (76,112,2)(4)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (72,102,2)(4) (72,112,2)(4) (73,101,2)(4) (74,105,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,97,2)(12) (77,118,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 114 | TABLEAU S23 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,118,2)(8) (84,111,2)(8)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,122,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (82,116,2)(2) (84,128,2)(2)
x2 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (84,124,2)(16) (88,124,2)(16)
x2 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (87,120,2)(24) (88,108,2)(24)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (80,109,2)(16) (83,96,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (87,116,2)(32)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (80,100,2)(8) (81,104,2)(8) (81,107,2)(8) (82,99,2)(8) (83,115,2)(8) (83,129,2)(8) (86,105,2)(8) (86,128,2)(8) (87,113,2)(8) (88,112,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,102,2)(3) (84,113,2)(3) (84,116,2)(3) (87,106,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (82,108,2)(6) (86,103,2)(6) (88,98,2)(6) (88,100,2)(6) (89,104,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (80,128,2)(4) (83,106,2)(4) (84,114,2)(4) (88,114,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (85,101,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 115 | TABLEAU S23 couche 2 | 30 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,101,2)(8) (94,124,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (92,124,2)(6) (94,108,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (91,96,2)(4) (93,120,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,111,2)(2)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (93,122,2)(16) (95,119,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (89,107,2)(8) (90,99,2)(8) (91,129,2)(8) (92,103,2)(8) (94,105,2)(8) (94,126,2)(8) (95,104,2)(8) (95,113,2)(8) (95,121,2)(8) (95,127,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,127,2)(3) (94,128,2)(3)
x4 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (90,106,2)(6) (93,96,2)(6) (94,98,2)(6) (94,100,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (95,115,2)(4)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (91,115,2)(4) (92,114,2)(4) (93,97,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (95,101,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 116 | TABLEAU S30 couche 2 | 36 pieces

x6 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (96,15,2)(8) (97,17,2)(8) (98,21,2)(8) (101,5,2)(8) (102,24,2)(8) (102,30,2)(8)
x3 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (100,15,2)(6) (102,21,2)(6) (103,13,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,19,2)(4)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,12,2)(2) (96,21,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (100,-1,2)(16)
x4 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (98,11,2)(8) (100,1,2)(8) (103,15,2)(8) (103,16,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (97,10,2)(3) (102,26,2)(3)
x11 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (97,14,2)(6) (98,8,2)(6) (98,23,2)(6) (99,2,2)(6) (99,3,2)(6) (99,9,2)(6) (100,7,2)(6) (100,10,2)(6) (102,4,2)(6) (103,-2,2)(6) (103,28,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (98,12,2)(4) (99,13,2)(4) (100,27,2)(4) (102,12,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (98,19,2)(12) (101,17,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 117 | TABLEAU S30 couche 2 | 36 pieces

x4 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (105,2,2)(8) (105,21,2)(8) (108,0,2)(8) (109,25,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (106,24,2)(6) (109,2,2)(6)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (105,5,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (106,10,2)(32)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (103,29,2)(8) (104,8,2)(8) (106,14,2)(8) (108,-1,2)(8) (108,4,2)(8) (108,23,2)(8) (109,7,2)(8) (109,9,2)(8) (109,24,2)(8) (109,28,2)(8) (110,19,2)(8)
x6 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (104,20,2)(3) (106,7,2)(3) (106,31,2)(3) (109,-2,2)(3) (109,31,2)(3) (110,27,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (104,19,2)(6) (104,27,2)(6) (107,17,2)(6) (107,20,2)(6) (110,30,2)(6)
x5 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (104,23,2)(4) (105,9,2)(4) (105,26,2)(4) (106,30,2)(4) (107,18,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (109,21,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 118 | TABLEAU S30 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (112,0,2)(8)
x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (111,15,2)(8) (114,13,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (118,13,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (113,25,2)(2)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (113,26,2)(16) (114,10,2)(16) (117,28,2)(16)
x1 3035 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 8] (115,0,2)(32)
x3 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (111,18,2)(8) (112,31,2)(8) (116,4,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (115,21,2)(3) (116,8,2)(3) (117,24,2)(3) (118,19,2)(3)
x8 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (111,29,2)(6) (112,-2,2)(6) (113,20,2)(6) (114,12,2)(6) (116,30,2)(6) (117,9,2)(6) (118,-2,2)(6) (119,5,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (114,0,2)(4)
x9 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (112,8,2)(4) (113,17,2)(4) (115,22,2)(4) (115,25,2)(4) (116,-1,2)(4) (116,23,2)(4) (117,7,2)(4) (117,17,2)(4) (118,21,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (113,5,2)(12) (115,15,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 119 | TABLEAU S30 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (121,13,2)(8) (123,13,2)(8)
x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (121,26,2)(8) (125,1,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (123,1,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (125,3,2)(2)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (119,22,2)(8) (119,25,2)(8) (120,23,2)(8) (120,24,2)(8) (122,11,2)(8) (122,18,2)(8)
x7 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (119,18,2)(3) (121,7,2)(3) (122,30,2)(3) (123,6,2)(3) (124,4,2)(3) (124,7,2)(3) (125,5,2)(3)
x10 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (119,8,2)(6) (119,20,2)(6) (120,-1,2)(6) (120,31,2)(6) (121,19,2)(6) (122,21,2)(6) (123,0,2)(6) (123,9,2)(6) (124,-2,2)(6) (124,12,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (125,13,2)(4)
x6 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (119,6,2)(4) (120,12,2)(4) (121,17,2)(4) (122,10,2)(4) (125,8,2)(4) (125,17,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 120 | TABLEAU S30 couche 2 | 29 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (128,21,2)(8)
x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (126,30,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (127,13,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (127,3,2)(4)
x3 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (129,0,2)(2) (129,3,2)(2) (129,7,2)(2)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (127,7,2)(2) (127,10,2)(2) (128,5,2)(2)
x9 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (125,20,2)(1) (125,30,2)(1) (126,10,2)(1) (127,22,2)(1) (129,2,2)(1) (129,9,2)(1) (129,10,2)(1) (129,17,2)(1) (129,20,2)(1)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (125,26,2)(16)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (126,13,2)(3)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (126,20,2)(3) (127,15,2)(3) (127,19,2)(3) (127,25,2)(3)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (129,26,2)(4)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (126,-1,2)(4) (126,6,2)(4) (126,16,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 121 | TABLEAU S31 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (97,48,2)(8)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (100,53,2)(2)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,52,2)(2) (98,54,2)(2) (100,63,2)(2)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (97,59,2)(16) (102,46,2)(16)
x11 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (96,45,2)(8) (97,32,2)(8) (98,52,2)(8) (100,55,2)(8) (101,36,2)(8) (101,48,2)(8) (101,53,2)(8) (101,54,2)(8) (102,35,2)(8) (102,37,2)(8) (102,58,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (97,55,2)(3) (98,43,2)(3) (99,37,2)(3) (101,43,2)(3)
x8 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (97,50,2)(6) (97,62,2)(6) (98,51,2)(6) (100,56,2)(6) (101,49,2)(6) (101,57,2)(6) (101,61,2)(6) (102,63,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (98,47,2)(4) (99,38,2)(4) (100,33,2)(4) (101,34,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (99,39,2)(12) (100,41,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 122 | TABLEAU S31 couche 2 | 36 pieces

x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (105,39,2)(16) (106,41,2)(16)
x12 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (103,38,2)(8) (103,50,2)(8) (104,33,2)(8) (104,45,2)(8) (105,34,2)(8) (106,52,2)(8) (107,44,2)(8) (107,49,2)(8) (108,55,2)(8) (108,60,2)(8) (108,63,2)(8) (110,58,2)(8)
x7 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (103,62,2)(3) (105,60,2)(3) (106,56,2)(3) (107,57,2)(3) (107,61,2)(3) (108,43,2)(3) (110,35,2)(3)
x8 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (104,51,2)(6) (105,32,2)(6) (106,62,2)(6) (109,36,2)(6) (109,48,2)(6) (109,56,2)(6) (110,51,2)(6) (110,57,2)(6)
x5 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (103,44,2)(4) (104,43,2)(4) (105,59,2)(4) (109,59,2)(4) (110,37,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (109,53,2)(12) (110,46,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 123 | TABLEAU S31 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (114,61,2)(6)
x4 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (112,62,2)(1) (113,62,2)(1) (114,37,2)(1) (116,35,2)(1)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (115,53,2)(16)
x12 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (111,32,2)(8) (111,38,2)(8) (111,43,2)(8) (112,33,2)(8) (113,34,2)(8) (113,59,2)(8) (114,52,2)(8) (115,44,2)(8) (115,49,2)(8) (115,56,2)(8) (116,51,2)(8) (116,57,2)(8)
x4 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (113,35,2)(3) (115,36,2)(3) (116,55,2)(3) (116,60,2)(3)
x4 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (111,50,2)(6) (112,45,2)(6) (114,41,2)(6) (116,63,2)(6)
x7 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (110,61,2)(4) (114,42,2)(4) (115,37,2)(4) (115,48,2)(4) (117,35,2)(4) (117,50,2)(4) (118,36,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (113,39,2)(12) (116,46,2)(12) (117,61,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 124 | TABLEAU S31 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (123,44,2)(8)
x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (126,36,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (123,53,2)(6) (123,61,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (126,39,2)(2)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (124,57,2)(2) (125,60,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (118,58,2)(1)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (125,44,2)(16)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (121,34,2)(16)
x7 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (118,42,2)(8) (119,43,2)(8) (119,48,2)(8) (119,58,2)(8) (120,33,2)(8) (120,38,2)(8) (120,41,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (122,45,2)(3)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (125,55,2)(3) (126,42,2)(3)
x11 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (119,32,2)(6) (119,55,2)(6) (119,60,2)(6) (120,37,2)(6) (121,50,2)(6) (121,59,2)(6) (122,52,2)(6) (122,63,2)(6) (123,49,2)(6) (123,56,2)(6) (124,51,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (119,37,2)(4)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (118,45,2)(4) (122,36,2)(4) (125,32,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (120,39,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 125 | TABLEAU S31 couche 2 | 27 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (126,61,2)(8)
x2 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (127,58,2)(6) (128,63,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (127,53,2)(6)
x3 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (126,53,2)(2) (129,32,2)(2) (129,34,2)(2)
x7 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (127,39,2)(2) (128,38,2)(2) (128,41,2)(2) (128,48,2)(2) (128,50,2)(2) (128,52,2)(2) (128,55,2)(2)
x8 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (127,48,2)(1) (127,50,2)(1) (128,33,2)(1) (129,39,2)(1) (129,42,2)(1) (129,47,2)(1) (129,49,2)(1) (129,60,2)(1)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (129,44,2)(3)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (126,57,2)(3) (127,40,2)(3) (127,43,2)(3)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (129,56,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 126 | TABLEAU S32 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (99,74,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (103,74,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,78,2)(2) (97,78,2)(2)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (97,69,2)(2) (103,82,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (99,81,2)(1)
x2 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (96,83,2)(16) (100,88,2)(16)
x17 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (96,85,2)(8) (97,67,2)(8) (97,73,2)(8) (97,94,2)(8) (99,69,2)(8) (99,87,2)(8) (100,66,2)(8) (100,91,2)(8) (100,92,2)(8) (101,65,2)(8) (101,71,2)(8) (101,77,2)(8) (101,80,2)(8) (101,90,2)(8) ...
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (98,71,2)(3)
x6 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (97,95,2)(6) (100,64,2)(6) (100,81,2)(6) (102,93,2)(6) (103,86,2)(6) (103,95,2)(6)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (96,66,2)(4) (97,77,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (98,78,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 127 | TABLEAU S32 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (105,73,2)(8)
x1 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (108,91,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (108,88,2)(6)
x2 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (107,73,2)(2) (107,75,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (105,94,2)(1)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (110,78,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (104,84,2)(8) (106,94,2)(8) (108,66,2)(8) (108,82,2)(8) (108,93,2)(8) (109,65,2)(8) (109,95,2)(8) (110,69,2)(8) (110,70,2)(8) (110,72,2)(8)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (104,83,2)(3) (105,82,2)(3) (106,81,2)(3) (107,69,2)(3) (108,73,2)(3)
x9 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (104,85,2)(6) (105,67,2)(6) (106,64,2)(6) (107,83,2)(6) (108,76,2)(6) (109,80,2)(6) (109,81,2)(6) (109,86,2)(6) (109,90,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (107,87,2)(4) (109,71,2)(4) (109,77,2)(4)
x2 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (104,78,2)(12) (108,74,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 128 | TABLEAU S32 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (111,67,2)(8) (112,91,2)(8) (116,91,2)(8)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (110,85,2)(2) (112,64,2)(2) (118,90,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (116,66,2)(1)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (118,78,2)(16)
x6 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (111,73,2)(8) (113,71,2)(8) (114,64,2)(8) (117,65,2)(8) (117,66,2)(8) (118,72,2)(8)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (114,75,2)(3) (115,90,2)(3)
x10 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (111,89,2)(6) (113,77,2)(6) (113,83,2)(6) (114,74,2)(6) (114,76,2)(6) (115,81,2)(6) (115,86,2)(6) (116,82,2)(6) (117,75,2)(6) (117,89,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (114,94,2)(4) (115,80,2)(4) (116,93,2)(4)
x7 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (111,87,2)(12) (112,84,2)(12) (115,67,2)(12) (117,87,2)(12) (117,95,2)(12) (118,69,2)(12) (118,84,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 129 | TABLEAU S32 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (121,67,2)(8) (122,92,2)(8) (125,67,2)(8) (126,78,2)(8) (126,87,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (123,87,2)(6)
x3 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (121,92,2)(2) (125,87,2)(2) (126,92,2)(2)
x3 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (119,77,2)(2) (125,71,2)(2) (126,72,2)(2)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (121,90,2)(16)
x5 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (119,73,2)(8) (119,80,2)(8) (119,83,2)(8) (120,76,2)(8) (121,77,2)(8)
x3 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (125,64,2)(3) (126,64,2)(3) (127,64,2)(3)
x2 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (122,64,2)(3) (125,89,2)(3)
x7 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (118,94,2)(6) (120,74,2)(6) (121,81,2)(6) (121,86,2)(6) (122,82,2)(6) (123,75,2)(6) (124,94,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (120,90,2)(4)
x2 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (121,71,2)(4) (126,74,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (123,95,2)(12) (124,69,2)(12) (124,84,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 130 | TABLEAU S32 couche 2 | 19 pieces

x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (127,80,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (129,67,2)(2)
x8 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (127,83,2)(2) (127,86,2)(2) (127,92,2)(2) (128,66,2)(2) (128,72,2)(2) (128,76,2)(2) (128,82,2)(2) (128,89,2)(2)
x4 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (129,75,2)(1) (129,77,2)(1) (129,83,2)(1) (129,86,2)(1)
x2 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (129,90,2)(3) (129,95,2)(3)
x3 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (127,71,2)(3) (127,73,2)(3) (127,93,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 131 | TABLEAU S33 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (96,117,2)(8) (100,117,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,110,2)(6)
x2 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (98,110,2)(4) (98,124,2)(4)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (96,114,2)(16) (100,110,2)(16) (102,108,2)(16)
x8 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (97,107,2)(8) (97,128,2)(8) (98,112,2)(8) (100,100,2)(8) (101,97,2)(8) (102,116,2)(8) (103,104,2)(8) (103,113,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (103,119,2)(3)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (101,122,2)(3)
x12 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (96,116,2)(6) (98,99,2)(6) (99,96,2)(6) (99,129,2)(6) (100,98,2)(6) (100,103,2)(6) (101,123,2)(6) (102,105,2)(6) (102,126,2)(6) (103,127,2)(6) (104,99,2)(6) (104,106,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (96,106,2)(4) (97,97,2)(4) (100,106,2)(4)
x3 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (96,108,2)(12) (100,124,2)(12) (101,101,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 132 | TABLEAU S33 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (110,119,2)(8)
x2 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (104,117,2)(8) (110,108,2)(8)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (110,116,2)(2)
x1 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (108,118,2)(1)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (104,119,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (110,114,2)(16)
x15 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (105,107,2)(8) (105,128,2)(8) (105,129,2)(8) (106,98,2)(8) (106,112,2)(8) (108,100,2)(8) (108,126,2)(8) (109,97,2)(8) (109,118,2)(8) (109,127,2)(8) (110,106,2)(8) (111,113,2)(8) (112,105,2)(8) (112,116,2)(8) ...
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (105,96,2)(3)
x5 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (107,123,2)(6) (108,96,2)(6) (108,117,2)(6) (110,99,2)(6) (112,120,2)(6)
x4 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (106,103,2)(4) (108,105,2)(4) (110,103,2)(4) (111,104,2)(4)
x4 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (104,114,2)(12) (106,124,2)(12) (107,101,2)(12) (108,110,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 133 | TABLEAU S33 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (112,124,2)(8) (113,128,2)(8) (117,127,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (116,124,2)(6)
x1 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (113,101,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (117,118,2)(2)
x3 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (115,101,2)(16) (118,114,2)(16) (119,123,2)(16)
x10 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (112,121,2)(8) (112,122,2)(8) (114,103,2)(8) (115,108,2)(8) (115,109,2)(8) (115,110,2)(8) (117,97,2)(8) (119,107,2)(8) (119,113,2)(8) (120,98,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (114,108,2)(3)
x5 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (114,96,2)(3) (118,106,2)(3) (118,120,2)(3) (119,118,2)(3) (120,105,2)(3)
x9 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (113,107,2)(6) (113,123,2)(6) (114,98,2)(6) (114,111,2)(6) (114,112,2)(6) (114,117,2)(6) (115,104,2)(6) (117,129,2)(6) (119,125,2)(6)
x1 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (116,126,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (116,99,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 134 | TABLEAU S33 couche 2 | 36 pieces

x4 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (122,111,2)(6) (123,105,2)(6) (124,99,2)(6) (126,105,2)(6)
x3 3022 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (120,111,2)(4) (121,127,2)(4) (122,99,2)(4)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (126,119,2)(2)
x2 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (121,106,2)(2) (126,108,2)(2)
x3 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (121,120,2)(1) (125,120,2)(1) (126,102,2)(1)
x1 3031 Dark Blue rot 0 [Plate 4 x 4] (126,114,2)(16)
x1 3032 Dark Blue rot 90 [Plate 4 x 6] (123,126,2)(24)
x1 3034 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 8] (120,121,2)(16)
x2 3460 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (121,104,2)(8) (122,103,2)(8)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (127,99,2)(3)
x10 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (120,119,2)(3) (120,126,2)(3) (122,120,2)(3) (123,102,2)(3) (123,108,2)(3) (123,119,2)(3) (125,97,2)(3) (125,112,2)(3) (127,102,2)(3) (127,107,2)(3)
x3 3666 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (120,116,2)(6) (120,117,2)(6) (122,118,2)(6)
x3 3710 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (123,101,2)(4) (125,111,2)(4) (125,125,2)(4)
x1 3795 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (123,109,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 135 | TABLEAU S33 couche 2 | 14 pieces

x1 3020 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (128,98,2)(8)
x1 3021 Dark Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (128,121,2)(6)
x1 3021 Dark Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (127,119,2)(6)
x1 3023 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (129,104,2)(2)
x4 3023 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (127,124,2)(2) (128,108,2)(2) (128,112,2)(2) (128,118,2)(2)
x3 3024 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (127,123,2)(1) (128,97,2)(1) (129,106,2)(1)
x1 3623 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (129,109,2)(3)
x1 3623 Dark Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (127,113,2)(3)
x1 3666 Dark Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (129,124,2)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 136 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (19,26,3)(12)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (19,21,3)(8)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (20,20,3)(2) (22,20,3)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (21,19,3)(1) (23,21,3)(1) (24,20,3)(1) (24,28,3)(1)
x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (16,28,3)(16)
x2 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (14,31,3)(8) (17,23,3)(8)
x3 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (14,30,3)(6) (17,25,3)(6) (23,24,3)(6)
x3 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (19,24,3)(4) (20,30,3)(4) (23,22,3)(4)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (26,17,3)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (17,21,3)(4)
x1 3039 White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (12,30,3)(4)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (23,19,3)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,17,3)(2) (22,18,3)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (18,20,3)(2)
x2 3040b White rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (28,17,3)(2) (30,18,3)(2)
x2 3040b White rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,28,3)(2) (20,18,3)(2)
x6 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,29,3)(2) (16,26,3)(2) (16,27,3)(2) (17,24,3)(2) (18,19,3)(2) (25,19,3)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (22,31,3)(3) (23,25,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 137 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (27,22,3)(12)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (26,20,3)(6)
x1 3002 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 3] (30,27,3)(6)
x1 3002 Green rot 90 [Brick 2 x 3] (26,28,3)(6)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (25,26,3)(4) (29,20,3)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (27,26,3)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (25,23,3)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (28,26,3)(2)
x1 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (29,28,3)(2)
x2 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (28,27,3)(2) (30,26,3)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (31,19,3)(2)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (24,21,3)(2) (24,29,3)(2) (30,25,3)(2)
x1 3004 White rot 0 [Brick 1 x 2] (18,26,3)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (25,30,3)(1) (25,31,3)(1) (28,18,3)(1) (29,18,3)(1)
x3 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (24,30,3)(1) (25,20,3)(1) (25,28,3)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (31,21,3)(6)
x2 3009 Green rot 90 [Brick 1 x 6] (26,30,3)(6) (26,31,3)(6)
x3 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (26,25,3)(4) (27,19,3)(4) (29,24,3)(4)
x2 4162 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (0,0,3)(8) (0,8,3)(8)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (0,20,3)(12)
x3 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (0,16,3)(12) (0,18,3)(12) (0,26,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 138 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (1,8,3)(4)
x4 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (2,30,3)(6) (3,2,3)(6) (5,0,3)(6) (8,26,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (6,18,3)(6) (8,9,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (1,13,3)(4)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (8,29,3)(1)
x1 4162 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (4,30,3)(8)
x6 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (1,12,3)(8) (1,15,3)(8) (6,16,3)(8) (6,17,3)(8) (8,8,3)(8) (8,11,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (7,30,3)(6)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (3,5,3)(6) (7,2,3)(6)
x3 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (0,30,3)(12) (2,20,3)(12) (5,30,3)(12)
x8 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (0,28,3)(12) (2,8,3)(12) (2,10,3)(12) (3,13,3)(12) (4,20,3)(12) (4,22,3)(12) (4,24,3)(12) (5,6,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (1,2,3)(8) (6,26,3)(8)
x4 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (1,0,3)(8) (1,6,3)(8) (5,3,3)(8) (7,0,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 139 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (9,5,3)(4) (11,15,3)(4)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (15,9,3)(4) (17,14,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,19,3)(2)
x3 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,18,3)(2) (14,17,3)(2) (15,15,3)(2)
x7 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (10,26,3)(1) (12,26,3)(1) (14,16,3)(1) (14,20,3)(1) (15,16,3)(1) (15,18,3)(1) (16,17,3)(1)
x2 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (13,4,3)(8) (16,11,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (12,20,3)(6)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (11,12,3)(6) (13,5,3)(6) (16,8,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (10,20,3)(12)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (11,6,3)(12) (11,13,3)(12) (17,6,3)(12) (17,9,3)(12) (17,12,3)(12) (19,0,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (9,12,3)(8)
x7 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (9,3,3)(8) (9,18,3)(8) (11,0,3)(8) (11,9,3)(8) (13,2,3)(8) (15,0,3)(8) (17,2,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 140 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (24,11,3)(4)
x1 26603 Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (8,30,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (23,12,3)(6)
x3 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (10,30,3)(4) (11,28,3)(4) (13,25,3)(4)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (30,6,3)(4)
x2 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,29,3)(2) (14,19,3)(2)
x3 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (10,28,3)(1) (11,26,3)(1) (15,26,3)(1)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (21,14,3)(1) (23,14,3)(1) (25,14,3)(1)
x1 4162 Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (16,16,3)(8)
x7 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (19,5,3)(8) (22,8,3)(8) (26,12,3)(8) (28,13,3)(8) (29,9,3)(8) (29,10,3)(8) (30,8,3)(8)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (10,27,3)(6)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (29,2,3)(6)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (21,4,3)(6) (28,11,3)(6)
x1 69729 Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (15,20,3)(12)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (27,2,3)(12)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (21,2,3)(12) (23,9,3)(12) (25,0,3)(12) (31,0,3)(12)
x1 87079 Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (13,21,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (30,2,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (23,6,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 141 | TABLEAU S00 couche 3 | 24 pieces

x4 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (17,17,3)(4) (22,17,3)(4) (24,16,3)(4) (31,15,3)(4)
x1 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (16,18,3)(4)
x5 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (19,14,3)(2) (23,18,3)(2) (26,13,3)(2) (26,14,3)(2) (28,14,3)(2)
x1 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,28,3)(2)
x8 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (17,20,3)(1) (18,18,3)(1) (19,18,3)(1) (22,14,3)(1) (24,14,3)(1) (25,18,3)(1) (30,14,3)(1) (31,14,3)(1)
x2 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (28,16,3)(1) (29,16,3)(1)
x2 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (19,15,3)(6) (25,15,3)(6)
x1 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (30,16,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 142 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (9,50,3)(16)
x3 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (7,52,3)(8) (7,53,3)(8) (8,60,3)(8)
x3 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (7,57,3)(6) (8,54,3)(6) (8,58,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (6,59,3)(4)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (23,63,3)(4)
x2 3039 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (6,60,3)(4) (7,50,3)(4)
x1 3039 White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (11,43,3)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (6,54,3)(2)
x2 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (24,61,3)(2) (24,62,3)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (25,59,3)(2)
x4 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (6,56,3)(2) (9,45,3)(2) (12,34,3)(2) (12,40,3)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,34,3)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,36,3)(2)
x1 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (30,61,3)(2)
x2 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (26,60,3)(2) (28,61,3)(2)
x1 3040b White rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,36,3)(2)
x10 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (6,58,3)(2) (8,46,3)(2) (8,47,3)(2) (8,49,3)(2) (8,62,3)(2) (9,63,3)(2) (11,32,3)(2) (11,39,3)(2) (12,38,3)(2) (12,42,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 143 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (17,50,3)(12)
x2 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (10,46,3)(8) (17,46,3)(8)
x3 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (13,43,3)(6) (14,46,3)(6) (16,43,3)(6)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (14,37,3)(4) (16,58,3)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (17,63,3)(2) (18,36,3)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (14,58,3)(2) (15,52,3)(2) (16,34,3)(2) (16,38,3)(2)
x2 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (10,48,3)(16) (10,61,3)(16)
x6 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (9,56,3)(8) (11,45,3)(8) (13,41,3)(8) (14,40,3)(8) (14,42,3)(8) (15,53,3)(8)
x8 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (10,59,3)(6) (11,63,3)(6) (12,55,3)(6) (13,32,3)(6) (13,33,3)(6) (13,39,3)(6) (13,57,3)(6) (14,54,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (17,56,3)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (17,35,3)(3)
x4 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (9,55,3)(3) (16,60,3)(3) (18,34,3)(3) (18,38,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 144 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (18,48,3)(12)
x2 3001 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 4] (28,38,3)(8) (30,40,3)(8)
x2 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (19,43,3)(6) (31,33,3)(6)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (21,46,3)(6)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (19,59,3)(2) (20,35,3)(2) (22,56,3)(2) (25,45,3)(2)
x6 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (18,61,3)(2) (19,32,3)(2) (19,37,3)(2) (19,39,3)(2) (20,54,3)(2) (24,47,3)(2)
x11 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (18,58,3)(1) (18,59,3)(1) (18,62,3)(1) (19,33,3)(1) (20,57,3)(1) (21,41,3)(1) (22,39,3)(1) (22,52,3)(1) (23,39,3)(1) (23,53,3)(1) (24,32,3)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 6] (30,34,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (18,55,3)(4)
x6 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (21,43,3)(3) (22,34,3)(3) (23,36,3)(3) (23,42,3)(3) (23,50,3)(3) (24,44,3)(3)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (19,52,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 145 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x1 3001 Green rot 0 [Brick 2 x 4] (24,50,3)(8)
x4 3001 Green rot 90 [Brick 2 x 4] (24,38,3)(8) (26,36,3)(8) (26,46,3)(8) (27,54,3)(8)
x1 3002 Green rot 90 [Brick 2 x 3] (20,60,3)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (31,44,3)(4)
x2 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (20,62,3)(4) (24,42,3)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (31,37,3)(2)
x3 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (21,36,3)(2) (22,63,3)(2) (26,54,3)(2)
x7 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (18,35,3)(2) (20,33,3)(2) (22,45,3)(2) (22,62,3)(2) (23,41,3)(2) (23,54,3)(2) (23,56,3)(2)
x7 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (19,36,3)(1) (21,32,3)(1) (22,44,3)(1) (23,57,3)(1) (24,55,3)(1) (25,41,3)(1) (25,44,3)(1)
x2 3009 Green rot 90 [Brick 1 x 6] (23,34,3)(6) (23,35,3)(6)
x1 3010 Green rot 90 [Brick 1 x 4] (24,33,3)(4)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (31,36,3)(3) (31,39,3)(3)
x2 3622 Green rot 0 [Brick 1 x 3] (23,59,3)(3) (24,58,3)(3)
x2 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (23,40,3)(3) (25,32,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 146 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3001 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 4] (26,40,3)(8) (26,50,3)(8)
x2 3001 Green rot 90 [Brick 2 x 4] (28,48,3)(8) (30,50,3)(8)
x1 3002 Dark Green rot 90 [Brick 2 x 3] (20,58,3)(6)
x1 3002 Green rot 90 [Brick 2 x 3] (28,44,3)(6)
x3 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (22,32,3)(4) (25,48,3)(4) (28,50,3)(4)
x3 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (28,56,3)(4) (30,46,3)(4) (31,54,3)(4)
x6 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (19,57,3)(2) (21,34,3)(2) (22,37,3)(2) (22,54,3)(2) (25,55,3)(2) (27,48,3)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (24,57,3)(2)
x4 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (21,38,3)(2) (21,56,3)(2) (22,42,3)(2) (24,48,3)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (18,63,3)(2)
x3 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (23,55,3)(1) (23,58,3)(1) (25,54,3)(1)
x1 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (19,62,3)(1)
x2 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (29,34,3)(1) (29,35,3)(1)
x3 3009 Green rot 90 [Brick 1 x 6] (27,58,3)(6) (28,52,3)(6) (28,53,3)(6)
x1 3010 Green rot 90 [Brick 1 x 4] (28,32,3)(4)
x2 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (28,33,3)(3) (29,59,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 147 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,52,3)(4)
x5 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (0,52,3)(6) (0,55,3)(6) (2,33,3)(6) (3,46,3)(6) (4,42,3)(6)
x3 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (0,40,3)(6) (1,50,3)(6) (4,38,3)(6)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (15,34,3)(2) (16,35,3)(2) (22,40,3)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (17,52,3)(2)
x1 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (25,58,3)(2)
x3 3004 White rot 90 [Brick 1 x 2] (7,55,3)(2) (8,48,3)(2) (8,61,3)(2)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (16,37,3)(1)
x1 3005 White rot 0 [Brick 1 x 1] (8,56,3)(1)
x1 3010 Tan rot 90 [Brick 1 x 4] (28,60,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,59,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,45,3)(2)
x2 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,56,3)(1) (3,49,3)(1)
x1 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (26,59,3)(3)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (0,46,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (2,62,3)(12)
x5 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,42,3)(8) (0,58,3)(8) (0,62,3)(8) (1,46,3)(8) (2,42,3)(8)
x4 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,36,3)(8) (0,38,3)(8) (3,40,3)(8) (5,36,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 148 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,53,3)(4)
x4 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,61,3)(4) (7,43,3)(4) (8,38,3)(4) (9,33,3)(4)
x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (7,39,3)(4)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (8,39,3)(6)
x5 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (4,49,3)(4) (4,62,3)(4) (5,47,3)(4) (6,44,3)(4) (9,41,3)(4)
x2 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,57,3)(2) (3,58,3)(2)
x6 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,60,3)(2) (4,51,3)(2) (5,46,3)(2) (8,34,3)(2) (8,44,3)(2) (10,34,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (8,41,3)(2) (9,36,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (8,35,3)(2)
x8 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,58,3)(1) (6,49,3)(1) (6,50,3)(1) (6,55,3)(1) (6,63,3)(1) (7,46,3)(1) (8,45,3)(1) (10,32,3)(1)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (6,42,3)(1) (6,43,3)(1) (7,38,3)(1) (8,33,3)(1)
x1 69729 Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (3,52,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 149 | TABLEAU S01 couche 3 | 31 pieces

x1 2431 Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,57,3)(4)
x1 26603 Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (10,35,3)(6)
x5 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (24,36,3)(4) (26,44,3)(4) (26,56,3)(4) (28,42,3)(4) (30,56,3)(4)
x2 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (25,63,3)(4) (26,61,3)(4)
x2 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (11,41,3)(2) (12,35,3)(2)
x3 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (6,51,3)(2) (7,47,3)(2) (12,36,3)(2)
x1 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (7,63,3)(2)
x4 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (10,44,3)(1) (11,40,3)(1) (11,42,3)(1) (28,62,3)(1)
x10 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,59,3)(1) (5,52,3)(1) (6,53,3)(1) (6,57,3)(1) (6,62,3)(1) (7,49,3)(1) (7,62,3)(1) (29,62,3)(1) (30,62,3)(1) (31,62,3)(1)
x1 69729 Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (31,63,3)(12)
x1 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (27,63,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 150 | TABLEAU S02 couche 3 | 36 pieces

x2 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (12,64,3)(6) (13,68,3)(6)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (15,64,3)(4) (21,72,3)(4)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,70,3)(2) (18,67,3)(2) (18,70,3)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (15,66,3)(1) (16,66,3)(1) (18,66,3)(1) (23,72,3)(1)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (17,66,3)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (12,67,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (11,66,3)(4)
x1 3010 Green rot 90 [Brick 1 x 4] (18,64,3)(4)
x1 3038 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (21,67,3)(6)
x1 3038 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 3] (10,67,3)(6)
x1 3039 Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (24,69,3)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,71,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (25,71,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (23,69,3)(2)
x2 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (22,65,3)(2) (22,66,3)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (10,64,3)(2) (19,73,3)(2)
x3 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,72,3)(2) (16,71,3)(2) (18,72,3)(2)
x2 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,72,3)(2) (21,74,3)(2)
x2 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (10,65,3)(2) (11,71,3)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (13,71,3)(3) (15,70,3)(3)
x1 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (17,65,3)(3)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (23,73,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 151 | TABLEAU S02 couche 3 | 36 pieces

x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (0,84,3)(6)
x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (18,68,3)(4)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (22,70,3)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (23,71,3)(2)
x1 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (20,65,3)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (24,72,3)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (19,72,3)(2) (20,70,3)(2)
x2 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (20,69,3)(1) (21,66,3)(1)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (19,66,3)(1)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (18,71,3)(4)
x3 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (0,78,3)(4) (2,82,3)(4) (2,86,3)(4)
x1 3622 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 3] (20,66,3)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (12,68,3)(3)
x1 4162 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (4,65,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (4,94,3)(6)
x1 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (4,79,3)(6)
x7 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (0,66,3)(12) (0,72,3)(12) (0,94,3)(12) (2,68,3)(12) (2,74,3)(12) (2,94,3)(12) (4,73,3)(12)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (0,90,3)(12) (0,92,3)(12) (3,84,3)(12) (4,86,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,80,3)(8) (0,86,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,80,3)(8) (2,88,3)(8) (4,82,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 152 | TABLEAU S02 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,65,3)(4) (7,71,3)(4) (9,94,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (7,75,3)(6) (9,75,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (5,94,3)(6)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,89,3)(4) (11,76,3)(4)
x4 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,70,3)(2) (6,67,3)(2) (8,73,3)(2) (8,94,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,69,3)(2) (8,82,3)(2)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (5,72,3)(1) (6,66,3)(1) (8,71,3)(1) (11,75,3)(1)
x1 4162 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (6,70,3)(8)
x7 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (6,78,3)(8) (8,83,3)(8) (8,88,3)(8) (10,82,3)(8) (10,94,3)(8) (12,92,3)(8) (12,93,3)(8)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (8,91,3)(6) (10,79,3)(6)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (6,80,3)(12) (6,92,3)(12) (10,86,3)(12) (10,89,3)(12) (10,95,3)(12) (12,80,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (6,88,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (9,84,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 153 | TABLEAU S02 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (14,78,3)(4) (18,94,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (20,91,3)(6)
x4 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (16,95,3)(6) (19,95,3)(6) (20,86,3)(6) (25,94,3)(6)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (14,76,3)(2) (17,76,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (19,77,3)(1)
x1 4162 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (24,88,3)(8)
x6 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (16,83,3)(8) (16,88,3)(8) (16,89,3)(8) (16,90,3)(8) (25,90,3)(8) (25,91,3)(8)
x8 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (13,77,3)(6) (14,91,3)(6) (16,79,3)(6) (18,78,3)(6) (18,80,3)(6) (22,79,3)(6) (24,78,3)(6) (26,77,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (22,91,3)(12)
x7 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (18,81,3)(12) (21,84,3)(12) (23,86,3)(12) (24,80,3)(12) (24,82,3)(12) (25,88,3)(12) (25,92,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (13,84,3)(8) (16,86,3)(8) (17,84,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 154 | TABLEAU S02 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (9,68,3)(4)
x4 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,64,3)(4) (6,65,3)(4) (8,72,3)(4) (15,74,3)(4)
x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (29,75,3)(4)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (9,73,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (27,84,3)(6) (29,73,3)(6)
x1 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (12,74,3)(4)
x2 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,66,3)(2) (12,72,3)(2)
x2 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (7,70,3)(2) (16,73,3)(2)
x3 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (10,66,3)(1) (13,76,3)(1) (16,76,3)(1)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (28,75,3)(1) (29,65,3)(1) (31,65,3)(1)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (27,76,3)(8) (28,79,3)(8) (29,71,3)(8) (30,72,3)(8)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (14,75,3)(6)
x4 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (27,66,3)(6) (28,69,3)(6) (29,70,3)(6) (30,78,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (30,80,3)(12)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (28,94,3)(12) (29,67,3)(12) (29,86,3)(12) (31,92,3)(12)
x1 87079 Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (7,66,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (31,88,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 155 | TABLEAU S02 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,77,3)(4) (23,67,3)(4) (23,75,3)(4) (24,74,3)(4)
x1 26603 Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (26,68,3)(6)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (26,72,3)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (16,68,3)(4)
x1 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (24,65,3)(4)
x3 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (26,65,3)(2) (27,67,3)(2) (27,71,3)(2)
x4 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,70,3)(2) (13,73,3)(2) (21,75,3)(2) (24,68,3)(2)
x12 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (20,75,3)(1) (23,68,3)(1) (24,77,3)(1) (25,77,3)(1) (26,66,3)(1) (27,75,3)(1) (28,65,3)(1) (28,68,3)(1) (28,70,3)(1) (28,74,3)(1) (29,72,3)(1) (30,65,3)(1)
x8 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (8,64,3)(1) (9,64,3)(1) (10,71,3)(1) (14,74,3)(1) (19,74,3)(1) (20,74,3)(1) (25,72,3)(1) (25,73,3)(1)
x1 4162 Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (19,76,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 156 | TABLEAU S03 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (6,106,3)(4)
x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,122,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (1,120,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (0,104,3)(6) (5,98,3)(6)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (0,126,3)(8) (2,102,3)(8) (6,114,3)(8) (6,115,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (0,118,3)(6)
x4 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (0,127,3)(6) (1,123,3)(6) (2,103,3)(6) (6,127,3)(6)
x12 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (0,106,3)(12) (0,108,3)(12) (0,124,3)(12) (2,100,3)(12) (2,116,3)(12) (3,120,3)(12) (5,118,3)(12) (6,124,3)(12) (7,104,3)(12) (7,106,3)(12) (7,108,3)(12) (7,122,3)(12)
x6 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,100,3)(8) (0,110,3)(8) (0,114,3)(8) (2,110,3)(8) (4,110,3)(8) (6,110,3)(8)
x4 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (1,118,3)(8) (2,114,3)(8) (3,104,3)(8) (5,96,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 157 | TABLEAU S03 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (8,101,3)(4) (12,101,3)(4) (16,113,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (13,104,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (14,98,3)(6) (17,98,3)(6)
x13 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (8,100,3)(8) (8,103,3)(8) (8,126,3)(8) (10,97,3)(8) (10,102,3)(8) (10,112,3)(8) (12,127,3)(8) (13,109,3)(8) (14,114,3)(8) (14,115,3)(8) (15,104,3)(8) (15,105,3)(8) (16,103,3)(8)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (10,113,3)(6) (15,106,3)(6) (16,126,3)(6)
x10 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (8,98,3)(12) (8,116,3)(12) (9,120,3)(12) (11,118,3)(12) (13,107,3)(12) (13,122,3)(12) (14,110,3)(12) (15,120,3)(12) (16,100,3)(12) (16,124,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (8,110,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (10,110,3)(8) (12,124,3)(8) (14,116,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 158 | TABLEAU S03 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (18,102,3)(4) (21,121,3)(4) (22,115,3)(4) (24,97,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (22,100,3)(6) (22,124,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (21,119,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (23,107,3)(4)
x7 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (18,112,3)(8) (20,98,3)(8) (20,99,3)(8) (20,113,3)(8) (21,118,3)(8) (24,96,3)(8) (24,119,3)(8)
x9 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (18,97,3)(6) (18,116,3)(6) (18,117,3)(6) (20,127,3)(6) (21,106,3)(6) (21,109,3)(6) (22,114,3)(6) (24,120,3)(6) (24,126,3)(6)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (19,122,3)(12) (23,104,3)(12) (24,110,3)(12) (24,116,3)(12) (25,107,3)(12) (25,121,3)(12)
x6 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (17,118,3)(8) (19,107,3)(8) (20,110,3)(8) (24,100,3)(8) (24,102,3)(8) (24,124,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 159 | TABLEAU S03 couche 3 | 24 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (27,109,3)(4) (28,103,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (28,97,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (28,113,3)(4)
x8 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (25,123,3)(8) (26,112,3)(8) (26,115,3)(8) (27,106,3)(8) (29,118,3)(8) (30,120,3)(8) (30,126,3)(8) (31,109,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (26,127,3)(6)
x5 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (29,104,3)(12) (30,99,3)(12) (30,113,3)(12) (31,107,3)(12) (31,121,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,99,3)(8)
x5 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,124,3)(8) (30,101,3)(8) (30,110,3)(8) (30,116,3)(8) (31,97,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 160 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x2 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (33,28,3)(8) (36,26,3)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (35,23,3)(6)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (32,30,3)(6)
x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (33,22,3)(4) (34,26,3)(4) (35,30,3)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (37,23,3)(2)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (33,20,3)(2) (33,24,3)(2) (37,25,3)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (33,19,3)(2)
x1 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (39,25,3)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (39,28,3)(1) (40,27,3)(1)
x2 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (32,28,3)(1) (32,29,3)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (32,20,3)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (37,28,3)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (39,29,3)(4)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,26,3)(2) (41,25,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (38,31,3)(2)
x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,28,3)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,19,3)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,18,3)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (37,21,3)(2)
x1 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,24,3)(2)
x1 3040b Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (39,23,3)(2)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,2,3)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (38,28,3)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (32,25,3)(3) (35,22,3)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (38,22,3)(3)
x1 3622 White rot 90 [Brick 1 x 3] (35,20,3)(3)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,4,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 161 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,14,3)(4) (40,17,3)(4) (43,10,3)(4) (47,10,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (42,18,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (35,2,3)(6) (38,2,3)(6)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (44,15,3)(2) (46,11,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,8,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (35,15,3)(1) (41,18,3)(1) (43,21,3)(1)
x3 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (40,8,3)(8) (41,5,3)(8) (43,9,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (34,2,3)(6)
x4 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (40,13,3)(6) (40,14,3)(6) (41,2,3)(6) (47,4,3)(6)
x10 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (34,11,3)(12) (37,6,3)(12) (37,9,3)(12) (38,15,3)(12) (40,11,3)(12) (41,0,3)(12) (41,3,3)(12) (43,6,3)(12) (47,0,3)(12) (47,2,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (35,4,3)(8) (43,31,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,13,3)(8) (37,0,3)(8) (37,4,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 162 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (38,20,3)(4)
x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (63,2,3)(4) (63,15,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (53,0,3)(6)
x2 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (36,15,3)(4) (39,21,3)(4)
x4 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,16,3)(2) (36,17,3)(2) (38,17,3)(2) (40,31,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (56,1,3)(2) (61,2,3)(2)
x2 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (47,11,3)(1) (48,11,3)(1)
x12 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (48,8,3)(8) (49,7,3)(8) (53,2,3)(8) (56,0,3)(8) (56,8,3)(8) (58,1,3)(8) (59,11,3)(8) (61,12,3)(8) (63,7,3)(8) (63,9,3)(8) (63,10,3)(8) (63,16,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (57,7,3)(6)
x7 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (49,5,3)(12) (51,9,3)(12) (53,3,3)(12) (55,5,3)(12) (57,9,3)(12) (59,3,3)(12) (61,5,3)(12)
x1 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (37,18,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (62,13,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 163 | TABLEAU S10 couche 3 | 16 pieces

x2 2431 Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,21,3)(4) (43,22,3)(4)
x1 2431 Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,18,3)(4)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (41,29,3)(6)
x1 3003 Dark Tan rot 0 [Brick 2 x 2] (32,26,3)(4)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,31,3)(2)
x3 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (41,27,3)(2) (42,26,3)(2) (42,28,3)(2)
x2 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,17,3)(2) (40,23,3)(2)
x4 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,19,3)(1) (41,21,3)(1) (42,31,3)(1) (43,27,3)(1)
x1 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,22,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 164 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x3 3038 Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (50,45,3)(6) (50,49,3)(6) (62,62,3)(6)
x1 3039 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (34,35,3)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (37,63,3)(4)
x7 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,34,3)(2) (43,46,3)(2) (53,53,3)(2) (57,57,3)(2) (58,59,3)(2) (59,60,3)(2) (60,61,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (42,45,3)(2)
x3 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,61,3)(2) (47,47,3)(2) (63,40,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (34,60,3)(2)
x5 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (36,40,3)(2) (37,41,3)(2) (54,52,3)(2) (54,55,3)(2) (55,56,3)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,38,3)(2) (35,39,3)(2)
x6 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,37,3)(2) (36,33,3)(2) (37,32,3)(2) (48,48,3)(2) (54,50,3)(2) (62,39,3)(2)
x2 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (36,62,3)(2) (61,38,3)(2)
x2 3040b Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,60,3)(2) (33,60,3)(2)
x1 60481 Dark Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (57,58,3)(2)
x1 60481 Dark Green rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (45,47,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 165 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (40,58,3)(12)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (38,52,3)(6)
x2 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (32,40,3)(6) (38,56,3)(6)
x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (32,42,3)(4) (33,33,3)(4) (38,58,3)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (42,52,3)(2) (43,60,3)(2)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (32,48,3)(2) (37,61,3)(2) (38,60,3)(2)
x10 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (33,35,3)(1) (33,49,3)(1) (34,37,3)(1) (34,45,3)(1) (35,33,3)(1) (35,40,3)(1) (36,32,3)(1) (39,51,3)(1) (41,56,3)(1) (43,53,3)(1)
x2 3009 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 6] (36,49,3)(6) (37,49,3)(6)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (40,62,3)(6)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (32,32,3)(4) (39,61,3)(4)
x3 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (46,47,3)(2) (52,51,3)(2) (53,51,3)(2)
x1 3040b Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (63,37,3)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (34,42,3)(3)
x4 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (36,55,3)(3) (39,55,3)(3) (40,60,3)(3) (41,63,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 166 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 6] (50,57,3)(12)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 4] (46,50,3)(8)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (47,55,3)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (44,63,3)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (44,56,3)(4)
x2 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (33,54,3)(4) (36,58,3)(4)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (44,47,3)(2) (47,63,3)(2) (51,54,3)(2) (56,57,3)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (46,62,3)(2) (51,56,3)(2)
x2 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (35,54,3)(2) (36,41,3)(2)
x2 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (34,50,3)(2) (37,42,3)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (44,49,3)(1) (45,49,3)(1) (52,55,3)(1) (52,59,3)(1)
x9 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (32,49,3)(1) (33,44,3)(1) (33,45,3)(1) (33,58,3)(1) (34,51,3)(1) (35,51,3)(1) (35,52,3)(1) (37,60,3)(1) (40,51,3)(1)
x3 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (46,57,3)(4) (50,63,3)(4) (52,58,3)(4)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (48,54,3)(3) (52,62,3)(3) (55,59,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 167 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3002 Green rot 90 [Brick 2 x 3] (54,60,3)(6)
x2 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (34,48,3)(2) (38,50,3)(2)
x4 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (34,59,3)(2) (40,49,3)(2) (41,48,3)(2) (42,47,3)(2)
x6 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (41,50,3)(2) (43,56,3)(2) (46,55,3)(2) (49,52,3)(2) (57,60,3)(2) (60,63,3)(2)
x4 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (42,55,3)(2) (44,55,3)(2) (48,58,3)(2) (53,59,3)(2)
x3 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (35,49,3)(1) (35,60,3)(1) (36,60,3)(1)
x8 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (43,52,3)(1) (44,53,3)(1) (45,50,3)(1) (50,53,3)(1) (53,56,3)(1) (54,56,3)(1) (55,57,3)(1) (55,62,3)(1)
x1 3009 Green rot 90 [Brick 1 x 6] (42,54,3)(6)
x2 3010 Green rot 0 [Brick 1 x 4] (48,50,3)(4) (59,61,3)(4)
x4 3622 Green rot 0 [Brick 1 x 3] (40,63,3)(3) (44,50,3)(3) (45,51,3)(3) (58,60,3)(3)
x1 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (52,57,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 168 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3002 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 3] (40,52,3)(6)
x2 3002 Dark Green rot 90 [Brick 2 x 3] (34,56,3)(6) (44,60,3)(6)
x4 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (32,46,3)(4) (47,60,3)(4) (52,60,3)(4) (56,62,3)(4)
x3 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (35,41,3)(2) (37,56,3)(2) (48,62,3)(2)
x2 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (38,49,3)(2) (42,51,3)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (49,50,3)(2)
x2 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (46,49,3)(2) (50,52,3)(2)
x1 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (41,46,3)(2)
x4 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (32,59,3)(2) (39,50,3)(2) (48,49,3)(2) (52,54,3)(2)
x10 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (34,52,3)(1) (34,53,3)(1) (34,58,3)(1) (35,53,3)(1) (35,58,3)(1) (38,62,3)(1) (43,48,3)(1) (48,59,3)(1) (49,63,3)(1) (58,63,3)(1)
x4 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (47,48,3)(1) (49,47,3)(1) (51,53,3)(1) (52,53,3)(1)
x1 3010 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 4] (49,59,3)(4)
x1 3622 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 3] (39,62,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 169 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (51,40,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (48,39,3)(6)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (34,38,3)(2) (34,46,3)(2) (42,56,3)(2)
x1 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (60,62,3)(2)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (41,57,3)(1)
x2 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (53,55,3)(1) (61,63,3)(1)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (58,41,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,33,3)(2)
x6 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (41,34,3)(2) (43,41,3)(2) (45,41,3)(2) (46,42,3)(2) (47,36,3)(2) (54,45,3)(2)
x9 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (44,42,3)(1) (46,35,3)(1) (47,41,3)(1) (48,42,3)(1) (52,41,3)(1) (52,42,3)(1) (53,41,3)(1) (55,40,3)(1) (58,39,3)(1)
x3 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (39,36,3)(8) (46,37,3)(8) (46,38,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (57,39,3)(6)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (40,35,3)(6) (51,39,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (40,37,3)(12) (42,39,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (54,41,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (54,37,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 170 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x5 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (37,34,3)(4) (37,39,3)(4) (39,32,3)(4) (40,42,3)(4) (43,45,3)(4)
x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (63,57,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (59,49,3)(6) (63,51,3)(6)
x3 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (36,35,3)(4) (37,37,3)(4) (40,40,3)(4)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (62,45,3)(4)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,37,3)(2)
x4 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,62,3)(2) (38,33,3)(2) (38,40,3)(2) (40,33,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,44,3)(2)
x7 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (38,35,3)(1) (38,36,3)(1) (39,35,3)(1) (41,39,3)(1) (41,45,3)(1) (42,33,3)(1) (42,41,3)(1)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (61,57,3)(1)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (60,48,3)(8) (61,56,3)(8) (62,47,3)(8) (62,55,3)(8)
x1 69729 Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (41,43,3)(12)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (58,43,3)(12)
x1 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (62,49,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (60,44,3)(8)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (59,51,3)(8) (60,53,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 171 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (58,49,3)(4)
x2 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (48,41,3)(4) (58,40,3)(4)
x2 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (52,46,3)(6) (59,36,3)(6)
x3 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (52,49,3)(4) (55,46,3)(4) (59,38,3)(4)
x5 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (47,44,3)(2) (53,44,3)(2) (57,54,3)(2) (58,37,3)(2) (60,56,3)(2)
x7 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,46,3)(2) (47,43,3)(2) (49,42,3)(2) (52,43,3)(2) (54,49,3)(2) (54,51,3)(2) (60,55,3)(2)
x10 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (45,42,3)(1) (47,46,3)(1) (48,45,3)(1) (49,43,3)(1) (50,43,3)(1) (51,42,3)(1) (53,42,3)(1) (55,53,3)(1) (57,56,3)(1) (61,39,3)(1)
x1 4162 Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (56,48,3)(8)
x1 6636 Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (59,53,3)(6)
x3 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (50,48,3)(6) (60,43,3)(6) (61,35,3)(6)
x1 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (60,41,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 172 | TABLEAU S11 couche 3 | 24 pieces

x1 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (61,60,3)(4)
x2 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (61,58,3)(6) (62,33,3)(6)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (32,37,3)(4) (54,63,3)(4)
x1 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (42,49,3)(4)
x2 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (32,56,3)(4) (46,58,3)(4)
x1 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,36,3)(2)
x4 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,41,3)(2) (51,43,3)(2) (52,44,3)(2) (60,58,3)(2)
x4 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,62,3)(2) (48,44,3)(2) (48,46,3)(2) (62,61,3)(2)
x3 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (62,37,3)(1) (62,40,3)(1) (62,57,3)(1)
x4 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (49,45,3)(1) (50,44,3)(1) (54,54,3)(1) (55,54,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 173 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (44,66,3)(12)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (55,73,3)(8)
x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (53,70,3)(4) (55,70,3)(4) (56,64,3)(4)
x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (48,68,3)(16)
x2 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (44,65,3)(8) (50,67,3)(8)
x3 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (48,64,3)(6) (50,66,3)(6) (56,66,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (52,65,3)(4)
x1 3037 Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 4] (57,80,3)(8)
x2 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (62,87,3)(4) (63,89,3)(4)
x1 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (60,87,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (59,88,3)(2)
x9 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (48,72,3)(2) (50,73,3)(2) (51,74,3)(2) (52,75,3)(2) (53,76,3)(2) (54,77,3)(2) (55,78,3)(2) (56,79,3)(2) (57,88,3)(2)
x1 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (63,65,3)(2)
x4 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,67,3)(2) (41,68,3)(2) (41,70,3)(2) (44,71,3)(2)
x4 3040b Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (39,65,3)(2) (43,70,3)(2) (46,71,3)(2) (47,71,3)(2)
x1 60481 Green rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (57,85,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 174 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 6] (58,67,3)(12)
x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (63,79,3)(12)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (60,74,3)(8)
x2 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (59,85,3)(6) (61,70,3)(6)
x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (56,68,3)(4) (56,75,3)(4) (62,68,3)(4)
x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (44,68,3)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,70,3)(2)
x7 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (56,72,3)(2) (58,84,3)(2) (60,67,3)(2) (60,84,3)(2) (61,65,3)(2) (61,78,3)(2) (62,66,3)(2)
x2 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (41,64,3)(2) (42,65,3)(2)
x1 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (50,70,3)(2)
x6 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (58,64,3)(1) (59,87,3)(1) (60,78,3)(1) (61,64,3)(1) (62,73,3)(1) (62,76,3)(1)
x2 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (43,66,3)(1) (46,69,3)(1)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (58,76,3)(4) (59,77,3)(4)
x6 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (56,77,3)(3) (57,78,3)(3) (58,65,3)(3) (58,79,3)(3) (59,73,3)(3) (60,72,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 175 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x1 3001 Green rot 90 [Brick 2 x 4] (62,85,3)(8)
x1 3003 Dark Tan rot 0 [Brick 2 x 2] (48,70,3)(4)
x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (52,72,3)(4)
x3 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (58,86,3)(2) (60,70,3)(2) (62,81,3)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (42,67,3)(2)
x5 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (50,71,3)(2) (54,72,3)(2) (54,74,3)(2) (55,75,3)(2) (59,82,3)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (42,64,3)(2) (46,68,3)(2)
x1 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (59,80,3)(2)
x2 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (40,66,3)(2) (42,69,3)(2)
x1 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (62,84,3)(1)
x3 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (51,72,3)(1) (53,74,3)(1) (55,72,3)(1)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (51,71,3)(1)
x4 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (43,65,3)(1) (47,69,3)(1) (52,70,3)(1) (52,71,3)(1)
x2 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (43,68,3)(1) (47,70,3)(1)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (63,72,3)(8) (63,77,3)(8)
x1 3010 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 4] (60,80,3)(4)
x1 3622 Black rot 90 [Brick 1 x 3] (63,76,3)(3)
x1 3622 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 3] (61,80,3)(3)
x1 3622 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 3] (61,83,3)(3)
x1 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (63,84,3)(3)
x1 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (44,70,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 176 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,77,3)(4) (34,69,3)(4) (35,70,3)(4)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (62,79,3)(2) (63,81,3)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (58,75,3)(2) (62,67,3)(2)
x3 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (59,74,3)(1) (61,79,3)(1) (63,78,3)(1)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (38,73,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,67,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,65,3)(2)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,66,3)(1) (36,67,3)(1) (37,71,3)(1) (38,72,3)(1)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (63,73,3)(3)
x2 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (35,76,3)(8) (36,85,3)(8)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (33,75,3)(6) (37,90,3)(6) (37,93,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (32,80,3)(12) (34,80,3)(12)
x7 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (32,73,3)(12) (34,94,3)(12) (35,88,3)(12) (36,81,3)(12) (36,83,3)(12) (37,91,3)(12) (38,79,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,77,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (33,90,3)(8) (35,86,3)(8) (38,77,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 177 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (44,79,3)(4)
x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (43,76,3)(4) (45,82,3)(4) (49,82,3)(4) (50,86,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (50,83,3)(6)
x5 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (39,86,3)(6) (40,94,3)(6) (41,88,3)(6) (44,88,3)(6) (45,92,3)(6)
x3 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (42,86,3)(4) (51,80,3)(4) (52,83,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,74,3)(2)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (46,75,3)(1) (47,76,3)(1) (49,76,3)(1) (51,79,3)(1)
x2 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (44,87,3)(8) (48,92,3)(8)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (39,75,3)(6) (45,81,3)(6) (48,93,3)(6)
x7 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (43,94,3)(12) (44,83,3)(12) (44,85,3)(12) (45,79,3)(12) (47,88,3)(12) (49,90,3)(12) (49,94,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,81,3)(8) (43,90,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,77,3)(8) (45,90,3)(8) (46,77,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 178 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (36,68,3)(4) (38,69,3)(4) (47,75,3)(4)
x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,93,3)(4)
x2 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,65,3)(4) (37,66,3)(4)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,65,3)(2)
x4 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,71,3)(2) (39,70,3)(2) (39,72,3)(2) (49,74,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (53,81,3)(2) (53,88,3)(2)
x5 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (52,85,3)(2) (52,87,3)(2) (58,93,3)(2) (59,94,3)(2) (59,95,3)(2)
x7 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (39,67,3)(1) (40,68,3)(1) (40,71,3)(1) (41,72,3)(1) (45,75,3)(1) (48,74,3)(1) (48,76,3)(1)
x8 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (54,82,3)(1) (54,85,3)(1) (54,87,3)(1) (54,89,3)(1) (56,92,3)(1) (59,92,3)(1) (60,93,3)(1) (61,95,3)(1)
x1 4162 Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (40,73,3)(8)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (42,74,3)(6)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (55,94,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 179 | TABLEAU S12 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (52,76,3)(4) (53,77,3)(4)
x3 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (55,91,3)(4) (59,91,3)(4) (60,92,3)(4)
x2 26603 Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (50,76,3)(6) (54,79,3)(6)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (54,83,3)(6)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,95,3)(2)
x4 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (54,86,3)(2) (55,85,3)(2) (57,92,3)(2) (60,89,3)(2)
x1 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (57,86,3)(2)
x6 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (37,65,3)(2) (41,71,3)(2) (42,72,3)(2) (44,72,3)(2) (48,73,3)(2) (57,89,3)(2)
x13 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (51,75,3)(1) (54,78,3)(1) (54,88,3)(1) (55,82,3)(1) (56,80,3)(1) (56,81,3)(1) (56,82,3)(1) (56,86,3)(1) (57,84,3)(1) (61,88,3)(1) (62,89,3)(1) (63,91,3)(1) (63,95,3)(1)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (57,90,3)(6)
x1 87079 Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (55,87,3)(8)
x1 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (61,93,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 180 | TABLEAU S12 couche 3 | 2 pieces

x1 3003 Dark Tan rot 0 [Brick 2 x 2] (60,68,3)(4)
x1 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (59,89,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 181 | TABLEAU S13 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (35,106,3)(4) (35,123,3)(4) (36,99,3)(4) (36,100,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (34,110,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (34,101,3)(6) (40,99,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (36,113,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,123,3)(2)
x11 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (32,103,3)(8) (32,119,3)(8) (32,124,3)(8) (32,125,3)(8) (37,108,3)(8) (37,118,3)(8) (38,96,3)(8) (39,106,3)(8) (39,109,3)(8) (39,123,3)(8) (40,103,3)(8)
x6 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (32,96,3)(6) (32,127,3)(6) (34,117,3)(6) (36,112,3)(6) (37,107,3)(6) (38,120,3)(6)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (34,115,3)(12) (35,104,3)(12) (36,110,3)(12) (38,113,3)(12) (38,126,3)(12) (39,97,3)(12)
x4 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (35,97,3)(8) (37,101,3)(8) (37,121,3)(8) (40,115,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 182 | TABLEAU S13 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (41,102,3)(4) (45,108,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (47,104,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (44,126,3)(6) (47,99,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,124,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (49,97,3)(2)
x13 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (41,101,3)(8) (41,125,3)(8) (42,112,3)(8) (44,115,3)(8) (44,116,3)(8) (44,120,3)(8) (45,102,3)(8) (46,96,3)(8) (46,110,3)(8) (46,111,3)(8) (46,119,3)(8) (48,103,3)(8) (49,98,3)(8)
x7 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (40,117,3)(6) (40,119,3)(6) (41,124,3)(6) (43,107,3)(6) (45,118,3)(6) (46,117,3)(6) (47,109,3)(6)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (41,104,3)(12) (44,113,3)(12) (45,121,3)(12) (47,123,3)(12)
x5 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (41,121,3)(8) (42,110,3)(8) (43,99,3)(8) (45,97,3)(8) (47,126,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 183 | TABLEAU S13 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (49,101,3)(4) (54,110,3)(4) (56,113,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (50,112,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (56,99,3)(6)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (49,104,3)(4) (49,106,3)(4)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (51,106,3)(2) (53,106,3)(2)
x9 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (49,125,3)(8) (51,107,3)(8) (52,112,3)(8) (52,120,3)(8) (53,102,3)(8) (53,109,3)(8) (54,111,3)(8) (55,108,3)(8) (56,103,3)(8)
x11 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (49,108,3)(6) (51,97,3)(6) (51,118,3)(6) (51,121,3)(6) (51,122,3)(6) (52,117,3)(6) (53,101,3)(6) (54,96,3)(6) (54,119,3)(6) (55,106,3)(6) (56,114,3)(6)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (50,99,3)(12) (51,126,3)(12) (52,115,3)(12) (53,123,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (51,104,3)(8) (52,113,3)(8) (55,104,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 184 | TABLEAU S13 couche 3 | 35 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (57,127,3)(4) (58,110,3)(4) (61,102,3)(4) (61,125,3)(4)
x3 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (57,125,3)(6) (60,112,3)(6) (62,110,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (63,123,3)(4)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,96,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (61,97,3)(2) (62,97,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (60,96,3)(2) (60,126,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (58,115,3)(1) (60,125,3)(1) (63,98,3)(1)
x7 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (57,118,3)(8) (61,106,3)(8) (61,109,3)(8) (61,127,3)(8) (62,114,3)(8) (62,126,3)(8) (63,108,3)(8)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (59,101,3)(6) (59,107,3)(6) (59,115,3)(6)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (57,121,3)(12) (58,116,3)(12) (59,99,3)(12) (59,104,3)(12) (63,112,3)(12) (63,121,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (57,97,3)(8) (59,123,3)(8) (60,119,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 185 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x3 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (66,17,3)(6) (68,19,3)(6) (70,19,3)(6)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (69,11,3)(6) (71,9,3)(6)
x1 3039 Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (66,30,3)(4)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (71,31,3)(2)
x3 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (68,30,3)(2) (69,30,3)(2) (70,30,3)(2)
x1 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (85,31,3)(2)
x1 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (83,31,3)(2)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (64,23,3)(4)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,27,3)(2) (67,11,3)(2)
x2 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (69,27,3)(1) (71,27,3)(1)
x8 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (64,0,3)(8) (64,8,3)(8) (66,24,3)(8) (67,2,3)(8) (67,15,3)(8) (70,25,3)(8) (70,26,3)(8) (71,7,3)(8)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (66,1,3)(6) (71,16,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (64,17,3)(12)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (64,25,3)(12) (65,3,3)(12) (66,13,3)(12) (67,5,3)(12) (68,17,3)(12) (71,3,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (66,20,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (68,22,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 186 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (72,8,3)(4) (74,9,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (76,17,3)(6)
x3 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (76,11,3)(6) (77,20,3)(6) (79,5,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (76,20,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (75,2,3)(2) (79,27,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (78,29,3)(1)
x9 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (72,23,3)(8) (74,10,3)(8) (74,24,3)(8) (75,15,3)(8) (76,8,3)(8) (76,22,3)(8) (78,19,3)(8) (79,7,3)(8) (79,12,3)(8)
x6 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (73,27,3)(6) (75,28,3)(6) (77,2,3)(6) (77,16,3)(6) (78,9,3)(6) (79,11,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 6] (74,17,3)(12)
x5 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (72,0,3)(12) (73,5,3)(12) (78,0,3)(12) (78,17,3)(12) (78,25,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (72,19,3)(8)
x4 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (72,11,3)(8) (72,13,3)(8) (76,13,3)(8) (77,3,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 187 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,8,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (81,3,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,19,3)(4)
x5 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (80,14,3)(1) (81,27,3)(1) (82,27,3)(1) (83,27,3)(1) (85,27,3)(1)
x11 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (80,23,3)(8) (82,10,3)(8) (82,24,3)(8) (84,1,3)(8) (84,3,3)(8) (84,4,3)(8) (84,22,3)(8) (85,11,3)(8) (86,21,3)(8) (87,12,3)(8) (87,14,3)(8)
x10 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (80,13,3)(6) (81,14,3)(6) (82,5,3)(6) (82,6,3)(6) (83,2,3)(6) (84,0,3)(6) (84,9,3)(6) (86,13,3)(6) (87,7,3)(6) (88,8,3)(6)
x5 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (80,20,3)(12) (83,15,3)(12) (84,25,3)(12) (88,5,3)(12) (88,17,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,17,3)(8) (88,19,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 188 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (95,16,3)(4)
x3 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (88,27,3)(6) (91,27,3)(6) (92,19,3)(6)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,31,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (94,5,3)(2) (95,2,3)(2)
x2 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,30,3)(1) (66,27,3)(1)
x10 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (88,23,3)(8) (90,0,3)(8) (91,30,3)(8) (92,22,3)(8) (93,11,3)(8) (94,6,3)(8) (94,8,3)(8) (94,17,3)(8) (94,18,3)(8) (94,21,3)(8)
x8 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (89,2,3)(6) (90,26,3)(6) (90,29,3)(6) (90,31,3)(6) (92,1,3)(6) (92,13,3)(6) (93,7,3)(6) (95,12,3)(6)
x5 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (89,15,3)(12) (90,24,3)(12) (94,9,3)(12) (95,14,3)(12) (95,19,3)(12)
x1 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,28,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (90,9,3)(8) (92,3,3)(8) (94,27,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 189 | TABLEAU S20 couche 3 | 32 pieces

x1 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (86,30,3)(4)
x1 26603 Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (88,31,3)(6)
x2 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,28,3)(2) (87,28,3)(2)
x5 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,27,3)(2) (75,29,3)(2) (75,31,3)(2) (86,27,3)(2) (88,29,3)(2)
x3 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,31,3)(2) (73,30,3)(2) (87,31,3)(2)
x3 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,30,3)(2) (80,31,3)(2) (83,30,3)(2)
x8 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (70,27,3)(1) (72,27,3)(1) (77,29,3)(1) (77,31,3)(1) (79,31,3)(1) (82,30,3)(1) (84,27,3)(1) (90,30,3)(1)
x5 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (65,30,3)(1) (74,31,3)(1) (78,31,3)(1) (82,31,3)(1) (85,30,3)(1)
x2 4162 Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (74,30,3)(8) (79,29,3)(8)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (81,28,3)(6)
x1 69729 Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (68,28,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 190 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (66,39,3)(2) (67,38,3)(2)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (68,39,3)(4)
x1 3038 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (84,39,3)(6)
x1 3039 Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (75,32,3)(4)
x1 3039 Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (64,37,3)(4)
x1 3039 Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (94,59,3)(4)
x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (79,32,3)(2)
x4 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (76,42,3)(2) (86,33,3)(2) (86,35,3)(2) (87,34,3)(2)
x3 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (65,36,3)(2) (93,63,3)(2) (94,62,3)(2)
x3 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (73,32,3)(2) (77,33,3)(2) (87,36,3)(2)
x2 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (65,41,3)(2) (80,32,3)(2)
x3 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (66,32,3)(2) (72,42,3)(2) (72,43,3)(2)
x3 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,33,3)(2) (70,43,3)(2) (74,42,3)(2)
x1 3040b Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,42,3)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (68,34,3)(3) (68,40,3)(3)
x2 3678b Green rot 270 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (79,41,3)(4) (81,41,3)(4)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (68,41,3)(2) (78,41,3)(2)
x1 60481 Dark Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (85,37,3)(2)
x1 60481 Dark Green rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (67,35,3)(2)
x1 60481 Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (83,38,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 191 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (70,36,3)(8)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (76,36,3)(4) (84,34,3)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (69,38,3)(2) (76,34,3)(2)
x1 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (79,36,3)(2)
x2 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (65,40,3)(2) (79,35,3)(2)
x7 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (70,33,3)(1) (71,40,3)(1) (72,40,3)(1) (75,34,3)(1) (78,35,3)(1) (78,37,3)(1) (86,34,3)(1)
x4 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (67,40,3)(1) (67,41,3)(1) (72,32,3)(1) (78,36,3)(1)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (72,39,3)(8)
x3 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (72,35,3)(6) (74,38,3)(6) (74,40,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (71,34,3)(4)
x2 3010 Green rot 90 [Brick 1 x 4] (71,33,3)(4) (78,34,3)(4)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (82,38,3)(3) (83,39,3)(3)
x5 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (69,35,3)(3) (69,41,3)(3) (71,38,3)(3) (75,41,3)(3) (84,36,3)(3)
x1 3622 Green rot 0 [Brick 1 x 3] (80,37,3)(3)
x2 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (80,33,3)(3) (81,35,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 192 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,58,3)(4) (65,59,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (66,51,3)(6)
x1 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (68,36,3)(4)
x1 3003 Dark Tan rot 0 [Brick 2 x 2] (74,36,3)(4)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (66,37,3)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (70,32,3)(2)
x2 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (81,38,3)(2) (83,32,3)(2)
x1 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (82,34,3)(2)
x5 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (64,39,3)(2) (68,32,3)(2) (70,42,3)(2) (80,40,3)(2) (85,32,3)(2)
x3 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (67,36,3)(1) (67,37,3)(1) (95,63,3)(1)
x2 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (82,32,3)(1) (84,33,3)(1)
x4 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (69,33,3)(1) (73,40,3)(1) (84,32,3)(1) (85,33,3)(1)
x2 3010 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 4] (80,36,3)(4) (81,37,3)(4)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (64,45,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,62,3)(2)
x2 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,45,3)(1) (66,46,3)(1)
x1 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (72,41,3)(3)
x2 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (66,60,3)(8) (67,61,3)(8)
x1 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (67,57,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (68,48,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,53,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 193 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (72,63,3)(4) (79,56,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (76,49,3)(6) (77,51,3)(6)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (74,49,3)(4) (75,51,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (75,46,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,56,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (73,47,3)(1) (76,46,3)(1) (78,46,3)(1)
x16 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (68,58,3)(8) (69,59,3)(8) (70,55,3)(8) (70,62,3)(8) (71,56,3)(8) (73,57,3)(8) (74,48,3)(8) (75,61,3)(8) (76,47,3)(8) (76,58,3)(8) (76,63,3)(8) (77,59,3)(8) (78,55,3)(8) (78,62,3)(8) ...
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (68,50,3)(6) (74,60,3)(6)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (68,53,3)(12) (69,51,3)(12) (74,53,3)(12) (80,51,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (79,45,3)(8) (79,49,3)(8) (80,53,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 194 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x5 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,48,3)(4) (84,63,3)(4) (86,51,3)(4) (86,62,3)(4) (88,40,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (91,56,3)(2)
x4 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (88,60,3)(2) (88,63,3)(2) (89,57,3)(2) (90,54,3)(2)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,45,3)(1) (90,60,3)(1) (90,63,3)(1) (91,60,3)(1)
x8 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (83,56,3)(8) (83,61,3)(8) (84,47,3)(8) (84,58,3)(8) (86,48,3)(8) (86,52,3)(8) (89,42,3)(8) (89,46,3)(8)
x11 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (83,46,3)(6) (85,59,3)(6) (86,55,3)(6) (87,49,3)(6) (87,50,3)(6) (88,43,3)(6) (89,41,3)(6) (90,39,3)(6) (90,51,3)(6) (90,53,3)(6) (91,37,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (84,53,3)(12) (87,44,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (83,49,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 195 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,44,3)(4)
x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (92,38,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (93,44,3)(6) (93,49,3)(6)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,42,3)(2)
x3 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,42,3)(2) (65,34,3)(2) (70,47,3)(2)
x13 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,36,3)(1) (64,41,3)(1) (64,59,3)(1) (65,60,3)(1) (66,61,3)(1) (67,34,3)(1) (67,45,3)(1) (68,45,3)(1) (68,62,3)(1) (69,44,3)(1) (69,45,3)(1) (69,62,3)(1) (72,47,3)(1)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (93,56,3)(1)
x1 4162 Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (67,46,3)(8)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (92,36,3)(8) (92,47,3)(8) (94,43,3)(8) (94,48,3)(8)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (71,45,3)(6)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (92,40,3)(6) (94,52,3)(6) (95,41,3)(6)
x1 69729 Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (66,63,3)(12)
x1 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (92,34,3)(12)
x1 87079 Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,61,3)(8)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (92,32,3)(8) (92,54,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 196 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x5 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,44,3)(4) (86,39,3)(4) (88,35,3)(4) (90,62,3)(4) (92,58,3)(4)
x3 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,40,3)(4) (90,32,3)(4) (92,60,3)(4)
x3 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,43,3)(2) (87,42,3)(2) (88,41,3)(2)
x10 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,43,3)(2) (77,45,3)(2) (81,43,3)(2) (83,43,3)(2) (83,45,3)(2) (87,37,3)(2) (89,36,3)(2) (89,37,3)(2) (90,34,3)(2) (91,59,3)(2)
x12 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (74,47,3)(1) (77,46,3)(1) (86,45,3)(1) (89,34,3)(1) (91,36,3)(1) (91,38,3)(1) (91,61,3)(1) (91,63,3)(1) (92,56,3)(1) (92,63,3)(1) (93,59,3)(1) (94,56,3)(1)
x2 4162 Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (74,44,3)(8) (92,57,3)(8)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (85,38,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 197 | TABLEAU S21 couche 3 | 13 pieces

x2 2431 Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (70,44,3)(4) (83,42,3)(4)
x1 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (95,56,3)(2)
x2 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,42,3)(2) (68,43,3)(2)
x5 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,33,3)(2) (74,43,3)(2) (77,32,3)(2) (79,43,3)(2) (94,61,3)(2)
x3 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (70,45,3)(1) (76,43,3)(1) (85,43,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 198 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x1 3037 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 4] (74,76,3)(8)
x1 3038 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (86,93,3)(6)
x1 3038 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 3] (65,93,3)(6)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (73,69,3)(4)
x3 3039 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (74,71,3)(4) (75,74,3)(4) (76,83,3)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (80,93,3)(4)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (72,95,3)(4)
x1 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (64,91,3)(4)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,66,3)(2) (72,68,3)(2)
x2 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,67,3)(2) (71,94,3)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (81,95,3)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,73,3)(2) (92,79,3)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (79,92,3)(2) (88,86,3)(2)
x2 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,93,3)(2) (95,88,3)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (79,91,3)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,80,3)(2) (75,81,3)(2)
x4 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (64,66,3)(2) (92,90,3)(2) (93,89,3)(2) (95,84,3)(2)
x1 3678b Green rot 270 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (88,91,3)(4)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (95,83,3)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (87,87,3)(2)
x1 60481 Dark Green rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (80,85,3)(2)
x1 60481 Dark Green rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (93,66,3)(2)
x1 60481 Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (91,91,3)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (77,91,3)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (86,87,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 199 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x2 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (64,74,3)(12) (65,69,3)(12)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (66,84,3)(8)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (66,67,3)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (66,89,3)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (66,76,3)(2)
x3 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (66,73,3)(1) (66,88,3)(1) (67,73,3)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (66,91,3)(4)
x1 3037 Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 4] (82,86,3)(8)
x1 3037 Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 4] (94,73,3)(8)
x1 3038 Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 3] (83,95,3)(6)
x2 3039 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (92,67,3)(4) (92,81,3)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (78,84,3)(4)
x1 3039 Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (93,77,3)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,66,3)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (93,80,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (66,65,3)(2)
x3 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (91,83,3)(2) (91,85,3)(2) (92,84,3)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (93,69,3)(2)
x2 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,92,3)(2) (75,91,3)(2)
x1 3040b Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (90,85,3)(2)
x5 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (90,79,3)(2) (93,64,3)(2) (94,65,3)(2) (94,70,3)(2) (94,71,3)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (64,68,3)(3)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (64,81,3)(3) (67,81,3)(3) (67,90,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 200 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x2 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (70,84,3)(12) (81,91,3)(12)
x4 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (71,82,3)(8) (72,88,3)(8) (76,88,3)(8) (82,88,3)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (70,78,3)(6)
x2 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (68,82,3)(6) (68,86,3)(6)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (71,69,3)(4) (72,73,3)(4)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (68,67,3)(2) (69,79,3)(2) (73,76,3)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (70,74,3)(2) (76,85,3)(2)
x11 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (68,92,3)(1) (68,93,3)(1) (69,68,3)(1) (69,92,3)(1) (72,78,3)(1) (72,79,3)(1) (74,81,3)(1) (75,90,3)(1) (76,91,3)(1) (79,86,3)(1) (81,86,3)(1)
x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (71,86,3)(16)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (82,90,3)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (76,90,3)(6)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (70,71,3)(4) (70,75,3)(4)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (68,95,3)(3) (69,95,3)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (71,72,3)(3) (79,87,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 201 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (92,86,3)(8)
x1 3001 Green rot 90 [Brick 2 x 4] (68,88,3)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (90,88,3)(6)
x2 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (94,81,3)(6) (95,77,3)(6)
x3 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (64,87,3)(4) (66,86,3)(4) (72,80,3)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (87,91,3)(2) (92,88,3)(2)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (93,83,3)(2) (93,88,3)(2) (95,80,3)(2)
x2 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (65,89,3)(2) (67,92,3)(2)
x3 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (64,83,3)(2) (69,93,3)(2) (70,68,3)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (82,93,3)(1) (83,93,3)(1) (90,91,3)(1) (94,84,3)(1)
x4 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (65,82,3)(1) (66,92,3)(1) (67,95,3)(1) (71,93,3)(1)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (95,72,3)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (94,67,3)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (86,89,3)(4)
x1 3010 Green rot 90 [Brick 1 x 4] (70,92,3)(4)
x5 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (93,85,3)(3) (94,79,3)(3) (95,64,3)(3) (95,66,3)(3) (95,69,3)(3)
x1 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (67,94,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 202 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (76,67,3)(4)
x2 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (70,90,3)(4) (80,88,3)(4)
x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (72,90,3)(4)
x2 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (67,88,3)(2) (70,94,3)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (70,81,3)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (74,74,3)(2)
x2 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (73,78,3)(2) (74,90,3)(2)
x2 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (82,94,3)(2) (94,68,3)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (64,67,3)(2) (75,82,3)(2) (90,87,3)(2)
x1 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (71,95,3)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (64,82,3)(1)
x3 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (65,68,3)(1) (75,83,3)(1) (91,86,3)(1)
x1 3009 Black rot 90 [Brick 1 x 6] (64,71,3)(6)
x1 3009 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (64,78,3)(6)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (68,73,3)(4)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (78,72,3)(1)
x1 3622 Black rot 90 [Brick 1 x 3] (68,76,3)(3)
x5 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (73,64,3)(8) (78,71,3)(8) (78,78,3)(8) (79,70,3)(8) (79,77,3)(8)
x6 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (75,65,3)(6) (77,66,3)(6) (77,68,3)(6) (78,69,3)(6) (79,75,3)(6) (80,67,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 203 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (85,75,3)(4) (86,71,3)(4) (88,72,3)(4)
x3 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (85,80,3)(4) (87,64,3)(4) (87,69,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (90,95,3)(2)
x5 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (84,69,3)(2) (84,82,3)(2) (86,78,3)(2) (86,82,3)(2) (90,73,3)(2)
x14 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (82,82,3)(1) (84,83,3)(1) (86,67,3)(1) (86,69,3)(1) (87,67,3)(1) (87,77,3)(1) (87,81,3)(1) (88,67,3)(1) (88,76,3)(1) (88,82,3)(1) (89,64,3)(1) (89,75,3)(1) (90,71,3)(1) (90,74,3)(1)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (80,72,3)(8) (80,76,3)(8) (80,79,3)(8) (92,95,3)(8)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (83,66,3)(6) (83,68,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (80,73,3)(12) (81,64,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (81,80,3)(8) (86,73,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 204 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (77,71,3)(4)
x5 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (67,65,3)(4) (72,66,3)(4) (76,80,3)(4) (77,81,3)(4) (77,82,3)(4)
x2 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (75,69,3)(6) (76,76,3)(6)
x4 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (74,67,3)(4) (75,93,3)(4) (76,78,3)(4) (78,73,3)(4)
x3 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (72,64,3)(2) (78,92,3)(2) (80,95,3)(2)
x4 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (73,65,3)(2) (77,75,3)(2) (77,94,3)(2) (78,79,3)(2)
x12 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,95,3)(1) (65,65,3)(1) (76,66,3)(1) (76,68,3)(1) (76,92,3)(1) (78,70,3)(1) (79,72,3)(1) (79,76,3)(1) (79,93,3)(1) (79,94,3)(1) (80,80,3)(1) (81,82,3)(1)
x1 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (95,93,3)(8)
x2 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (78,83,3)(6) (80,84,3)(6)
x1 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (94,94,3)(6)
x1 69729 Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (74,95,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 205 | TABLEAU S22 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (83,85,3)(4) (85,83,3)(4) (88,81,3)(4) (89,76,3)(4)
x2 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (89,67,3)(6) (89,69,3)(6)
x5 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (88,78,3)(4) (88,95,3)(4) (89,65,3)(4) (89,93,3)(4) (91,65,3)(4)
x3 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (89,82,3)(2) (90,77,3)(2) (92,69,3)(2)
x12 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,84,3)(2) (86,86,3)(2) (87,80,3)(2) (87,85,3)(2) (88,77,3)(2) (88,84,3)(2) (90,64,3)(2) (90,75,3)(2) (90,82,3)(2) (91,71,3)(2) (91,74,3)(2) (92,72,3)(2)
x10 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (83,82,3)(1) (89,80,3)(1) (89,85,3)(1) (91,77,3)(1) (91,94,3)(1) (91,95,3)(1) (92,64,3)(1) (92,73,3)(1) (92,75,3)(1) (92,77,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 206 | TABLEAU S22 couche 3 | 32 pieces

x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (93,91,3)(6)
x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (71,76,3)(4) (84,93,3)(4) (88,87,3)(4)
x1 3003 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (66,82,3)(4)
x1 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (92,93,3)(4)
x2 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (93,70,3)(2) (93,73,3)(2)
x5 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (76,71,3)(2) (77,92,3)(2) (88,93,3)(2) (90,83,3)(2) (93,75,3)(2)
x7 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,66,3)(2) (73,94,3)(2) (81,85,3)(2) (90,80,3)(2) (90,92,3)(2) (91,78,3)(2) (95,89,3)(2)
x3 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (93,65,3)(1) (94,72,3)(1) (94,93,3)(1)
x8 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,65,3)(1) (72,67,3)(1) (73,67,3)(1) (76,73,3)(1) (91,84,3)(1) (91,93,3)(1) (92,80,3)(1) (92,92,3)(1)
x1 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (94,90,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 207 | TABLEAU S23 couche 3 | 36 pieces

x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (70,98,3)(4)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (72,101,3)(2)
x1 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (75,103,3)(2)
x1 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (74,101,3)(2)
x2 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (73,103,3)(2) (75,102,3)(2)
x2 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (72,100,3)(1) (73,99,3)(1)
x3 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (71,100,3)(1) (71,101,3)(1) (76,104,3)(1)
x3 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (73,102,3)(1) (76,103,3)(1) (77,103,3)(1)
x1 3039 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (78,103,3)(4)
x2 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (68,98,3)(4) (69,100,3)(4)
x1 3039 Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (77,101,3)(4)
x1 3039 Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (75,100,3)(4)
x3 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (73,97,3)(2) (73,98,3)(2) (73,100,3)(2)
x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (75,105,3)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,104,3)(2)
x4 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (66,96,3)(2) (71,102,3)(2) (71,103,3)(2) (72,104,3)(2)
x1 3040b Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (77,104,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,100,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,103,3)(2) (65,104,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (65,102,3)(1)
x1 3622 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 3] (72,97,3)(3)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (64,116,3)(12) (64,119,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 208 | TABLEAU S23 couche 3 | 36 pieces

x5 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,105,3)(4) (65,107,3)(4) (69,109,3)(4) (72,114,3)(4) (76,114,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (69,110,3)(6) (71,110,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (70,119,3)(6)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,107,3)(2) (70,114,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (72,108,3)(1) (74,109,3)(1) (75,109,3)(1)
x12 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (65,115,3)(8) (65,118,3)(8) (65,123,3)(8) (65,124,3)(8) (69,113,3)(8) (69,127,3)(8) (70,126,3)(8) (71,125,3)(8) (73,118,3)(8) (73,121,3)(8) (73,122,3)(8) (77,113,3)(8)
x4 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (65,125,3)(6) (73,112,3)(6) (73,115,3)(6) (77,109,3)(6)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (70,116,3)(12) (73,110,3)(12) (73,123,3)(12) (76,116,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (65,110,3)(8) (69,121,3)(8) (73,119,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 209 | TABLEAU S23 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,102,3)(4) (86,126,3)(4) (87,106,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (87,121,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (80,98,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,99,3)(1)
x16 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (77,127,3)(8) (78,108,3)(8) (78,126,3)(8) (79,112,3)(8) (79,125,3)(8) (80,114,3)(8) (81,118,3)(8) (83,105,3)(8) (83,109,3)(8) (85,113,3)(8) (85,115,3)(8) (85,127,3)(8) (86,108,3)(8) (87,99,3)(8) ...
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (79,115,3)(6) (86,102,3)(6)
x10 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (77,119,3)(12) (79,110,3)(12) (79,123,3)(12) (81,106,3)(12) (81,121,3)(12) (82,100,3)(12) (83,103,3)(12) (83,119,3)(12) (85,110,3)(12) (86,116,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (82,116,3)(8) (85,123,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 210 | TABLEAU S23 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (87,125,3)(4) (88,101,3)(4) (90,97,3)(4) (90,121,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (89,118,3)(6) (95,109,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (89,123,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (89,98,3)(2) (91,98,3)(2)
x13 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (88,100,3)(8) (88,114,3)(8) (89,120,3)(8) (90,124,3)(8) (90,126,3)(8) (91,96,3)(8) (91,105,3)(8) (93,98,3)(8) (93,113,3)(8) (93,127,3)(8) (94,121,3)(8) (95,107,3)(8) (95,112,3)(8)
x7 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (91,106,3)(6) (91,111,3)(6) (91,125,3)(6) (93,115,3)(6) (94,97,3)(6) (94,108,3)(6) (95,99,3)(6)
x5 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (89,103,3)(12) (90,122,3)(12) (92,101,3)(12) (92,118,3)(12) (95,103,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (91,109,3)(8) (92,116,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 211 | TABLEAU S23 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (66,102,3)(4) (74,108,3)(4)
x2 26603 Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (78,98,3)(6) (80,103,3)(6)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (66,100,3)(6)
x4 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (64,97,3)(4) (70,105,3)(4) (75,97,3)(4) (77,106,3)(4)
x5 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,105,3)(2) (73,108,3)(2) (80,106,3)(2) (81,101,3)(2) (82,104,3)(2)
x5 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,99,3)(2) (75,99,3)(2) (79,101,3)(2) (79,102,3)(2) (80,100,3)(2)
x13 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,98,3)(1) (66,103,3)(1) (67,99,3)(1) (70,102,3)(1) (71,104,3)(1) (71,108,3)(1) (72,106,3)(1) (73,106,3)(1) (74,99,3)(1) (76,109,3)(1) (77,98,3)(1) (79,107,3)(1) (82,103,3)(1)
x2 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (71,107,3)(6) (77,97,3)(6)
x2 87079 Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (67,103,3)(8) (81,98,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 212 | TABLEAU S23 couche 3 | 21 pieces

x1 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (83,97,3)(4)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (70,96,3)(4)
x2 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (85,98,3)(2) (87,97,3)(2)
x1 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,99,3)(2)
x5 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,97,3)(2) (74,106,3)(2) (78,105,3)(2) (81,96,3)(2) (86,96,3)(2)
x4 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (86,99,3)(1) (87,98,3)(1) (88,98,3)(1) (89,97,3)(1)
x7 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,96,3)(1) (65,96,3)(1) (67,98,3)(1) (72,105,3)(1) (73,105,3)(1) (76,106,3)(1) (79,106,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 213 | TABLEAU S30 couche 3 | 36 pieces

x5 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (98,13,3)(4) (99,7,3)(4) (102,21,3)(4) (102,27,3)(4) (103,2,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (102,12,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (101,11,3)(2)
x12 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (96,5,3)(8) (96,29,3)(8) (98,0,3)(8) (99,16,3)(8) (99,30,3)(8) (100,22,3)(8) (102,6,3)(8) (102,8,3)(8) (103,7,3)(8) (104,1,3)(8) (104,5,3)(8) (104,29,3)(8)
x4 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (97,2,3)(6) (98,1,3)(6) (102,11,3)(6) (102,28,3)(6)
x10 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (96,3,3)(12) (96,25,3)(12) (96,31,3)(12) (100,9,3)(12) (100,23,3)(12) (101,14,3)(12) (101,19,3)(12) (102,17,3)(12) (102,25,3)(12) (102,31,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (96,23,3)(8) (98,27,3)(8) (102,3,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 214 | TABLEAU S30 couche 3 | 36 pieces

x9 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (105,12,3)(4) (108,18,3)(4) (108,22,3)(4) (108,25,3)(4) (109,20,3)(4) (111,7,3)(4) (112,1,3)(4) (112,18,3)(4) (112,22,3)(4)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (106,3,3)(4)
x3 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (107,20,3)(2) (108,31,3)(2) (112,25,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (112,5,3)(1)
x10 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (105,13,3)(8) (106,0,3)(8) (106,21,3)(8) (106,23,3)(8) (106,24,3)(8) (107,16,3)(8) (107,30,3)(8) (108,17,3)(8) (108,28,3)(8) (110,10,3)(8)
x8 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (106,27,3)(6) (107,2,3)(6) (107,19,3)(6) (108,11,3)(6) (108,26,3)(6) (109,12,3)(6) (110,6,3)(6) (110,31,3)(6)
x3 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (107,14,3)(12) (108,3,3)(12) (110,8,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (106,9,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 215 | TABLEAU S30 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (112,29,3)(4) (117,8,3)(4) (117,9,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (117,18,3)(6)
x4 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (113,13,3)(6) (113,19,3)(6) (117,11,3)(6) (117,29,3)(6)
x4 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (115,11,3)(2) (115,15,3)(2) (116,16,3)(2) (116,21,3)(2)
x3 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (113,5,3)(2) (113,15,3)(2) (114,21,3)(2)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (114,11,3)(1) (115,5,3)(1) (115,7,3)(1) (115,30,3)(1)
x9 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (112,27,3)(8) (113,2,3)(8) (114,0,3)(8) (116,1,3)(8) (116,28,3)(8) (117,16,3)(8) (118,10,3)(8) (120,11,3)(8) (120,12,3)(8)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (116,24,3)(6) (117,22,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (117,14,3)(12) (118,3,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (114,23,3)(8)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (114,3,3)(8) (116,25,3)(8) (117,5,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 216 | TABLEAU S30 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (123,9,3)(4) (123,15,3)(4) (123,17,3)(4) (124,28,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (120,25,3)(6)
x4 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (123,13,3)(6) (123,23,3)(6) (125,25,3)(6) (125,29,3)(6)
x6 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (120,29,3)(4) (123,21,3)(4) (123,25,3)(4) (123,29,3)(4) (124,3,3)(4) (126,13,3)(4)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (121,8,3)(2) (125,21,3)(2)
x8 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (123,27,3)(2) (124,1,3)(2) (125,16,3)(2) (125,27,3)(2) (126,1,3)(2) (126,3,3)(2) (126,4,3)(2) (126,10,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (121,5,3)(1) (121,6,3)(1) (126,24,3)(1)
x1 6636 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 6] (126,18,3)(6)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (120,20,3)(6) (121,2,3)(6) (122,0,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (120,18,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (123,5,3)(8) (125,5,3)(8)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (123,31,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 217 | TABLEAU S30 couche 3 | 7 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (127,5,3)(4) (127,31,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (127,23,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (127,2,3)(1) (127,9,3)(1) (127,27,3)(1)
x1 4162 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 8] (127,15,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 218 | TABLEAU S31 couche 3 | 36 pieces

x8 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (96,51,3)(4) (97,37,3)(4) (98,55,3)(4) (100,36,3)(4) (100,47,3)(4) (100,57,3)(4) (101,41,3)(4) (102,33,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (100,49,3)(6) (102,48,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (98,34,3)(6)
x1 3003 Dark Tan rot 0 [Brick 2 x 2] (96,62,3)(4)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (98,63,3)(1)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (99,63,3)(4)
x2 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,60,3)(2) (97,61,3)(2)
x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (98,62,3)(2)
x1 3040b Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,58,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,55,3)(1)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (97,46,3)(8) (98,40,3)(8) (100,54,3)(8) (101,37,3)(8)
x5 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (96,33,3)(6) (97,42,3)(6) (99,56,3)(6) (101,58,3)(6) (102,45,3)(6)
x3 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (96,44,3)(12) (100,52,3)(12) (101,34,3)(12)
x5 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (96,38,3)(8) (96,49,3)(8) (96,53,3)(8) (100,38,3)(8) (102,43,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 219 | TABLEAU S31 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (108,59,3)(4) (109,37,3)(4)
x2 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (103,60,3)(6) (106,49,3)(6)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (107,34,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (104,62,3)(2)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (109,35,3)(2)
x11 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (102,51,3)(8) (102,55,3)(8) (104,57,3)(8) (105,56,3)(8) (106,33,3)(8) (106,60,3)(8) (107,58,3)(8) (108,32,3)(8) (108,45,3)(8) (109,34,3)(8) (109,42,3)(8)
x9 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (102,59,3)(6) (103,42,3)(6) (104,36,3)(6) (105,41,3)(6) (105,46,3)(6) (106,40,3)(6) (106,61,3)(6) (108,54,3)(6) (110,36,3)(6)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (104,38,3)(12) (106,47,3)(12) (109,62,3)(12) (110,38,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (104,47,3)(8)
x4 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (105,62,3)(8) (106,43,3)(8) (106,52,3)(8) (109,49,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 220 | TABLEAU S31 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (111,35,3)(4) (111,41,3)(4) (112,61,3)(4) (114,60,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (117,36,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (117,32,3)(6)
x4 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (114,33,3)(2) (114,37,3)(2) (115,35,3)(2) (117,42,3)(2)
x3 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (112,40,3)(1) (113,37,3)(1) (116,39,3)(1)
x11 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (110,51,3)(8) (110,55,3)(8) (111,46,3)(8) (112,47,3)(8) (112,59,3)(8) (113,56,3)(8) (114,54,3)(8) (115,41,3)(8) (116,45,3)(8) (116,61,3)(8) (118,48,3)(8)
x7 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (112,48,3)(6) (112,57,3)(6) (113,40,3)(6) (113,49,3)(6) (113,50,3)(6) (115,58,3)(6) (117,34,3)(6)
x3 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (110,43,3)(12) (110,52,3)(12) (116,43,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (115,62,3)(8) (116,52,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 221 | TABLEAU S31 couche 3 | 36 pieces

x12 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (118,60,3)(4) (119,40,3)(4) (120,47,3)(4) (121,42,3)(4) (121,56,3)(4) (122,60,3)(4) (123,35,3)(4) (123,37,3)(4) (124,45,3)(4) (124,51,3)(4) (124,55,3)(4) (124,61,3)(4)
x5 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (119,62,3)(6) (120,37,3)(6) (123,38,3)(6) (125,40,3)(6) (125,49,3)(6)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (120,32,3)(4) (123,40,3)(4)
x3 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (119,42,3)(2) (124,47,3)(2) (125,56,3)(2)
x1 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (125,42,3)(1)
x4 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (118,57,3)(8) (119,46,3)(8) (120,36,3)(8) (120,59,3)(8)
x4 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (118,51,3)(6) (118,55,3)(6) (121,58,3)(6) (122,54,3)(6)
x3 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (119,49,3)(12) (120,52,3)(12) (122,62,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (122,43,3)(8) (123,33,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 222 | TABLEAU S31 couche 3 | 24 pieces

x3 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (98,60,3)(4) (99,61,3)(4) (100,62,3)(4)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (101,63,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (126,42,3)(6)
x1 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (97,58,3)(4)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (126,38,3)(4) (126,52,3)(4)
x2 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,55,3)(2) (99,58,3)(2)
x1 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (100,59,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (126,47,3)(2) (127,47,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (126,57,3)(2) (126,60,3)(2)
x3 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (98,56,3)(1) (100,58,3)(1) (102,60,3)(1)
x1 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,61,3)(1)
x5 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (127,35,3)(1) (127,37,3)(1) (127,46,3)(1) (127,56,3)(1) (127,58,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 223 | TABLEAU S32 couche 3 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (96,73,3)(12)
x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (96,70,3)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (98,75,3)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (96,75,3)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (98,80,3)(2) (99,79,3)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (97,79,3)(2) (98,69,3)(2)
x9 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (96,65,3)(1) (97,80,3)(1) (99,66,3)(1) (99,68,3)(1) (100,67,3)(1) (100,75,3)(1) (100,79,3)(1) (101,75,3)(1) (102,73,3)(1)
x1 3038 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (107,76,3)(6)
x1 3038 Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (104,72,3)(6)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (102,68,3)(4)
x1 3039 Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (103,70,3)(4)
x1 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (100,65,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (99,81,3)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (97,81,3)(2)
x4 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (100,66,3)(2) (101,67,3)(2) (105,75,3)(2) (108,80,3)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (107,80,3)(2)
x2 3040b Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,87,3)(2) (104,82,3)(2)
x1 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (101,81,3)(2)
x1 3040b Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (103,81,3)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (96,68,3)(3) (100,71,3)(3)
x1 60481 Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (105,81,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 224 | TABLEAU S32 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,92,3)(4)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (102,77,3)(6)
x1 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (100,68,3)(4)
x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (102,74,3)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (103,79,3)(2) (104,80,3)(2)
x1 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (101,76,3)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (98,78,3)(2)
x2 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (100,78,3)(2) (101,70,3)(2)
x2 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (96,85,3)(2) (103,72,3)(2)
x1 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (102,80,3)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (104,81,3)(1)
x1 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (100,76,3)(1)
x2 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (100,80,3)(1) (101,80,3)(1)
x9 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (98,64,3)(1) (98,66,3)(1) (100,70,3)(1) (100,77,3)(1) (101,79,3)(1) (102,79,3)(1) (104,75,3)(1) (106,80,3)(1) (107,79,3)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (102,76,3)(4)
x1 3010 Green rot 0 [Brick 1 x 4] (106,76,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (101,85,3)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (105,77,3)(3)
x1 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (97,65,3)(3)
x1 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (98,91,3)(8)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (100,94,3)(6) (100,95,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (100,89,3)(12) (101,87,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 225 | TABLEAU S32 couche 3 | 36 pieces

x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (106,89,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (112,80,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (107,84,3)(2)
x2 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (103,86,3)(1) (104,86,3)(1)
x14 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (101,92,3)(8) (103,93,3)(8) (104,64,3)(8) (106,65,3)(8) (106,66,3)(8) (106,86,3)(8) (108,85,3)(8) (109,70,3)(8) (109,73,3)(8) (111,74,3)(8) (111,78,3)(8) (111,93,3)(8) (112,82,3)(8) (113,79,3)(8)
x9 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (107,87,3)(6) (107,88,3)(6) (108,69,3)(6) (108,91,3)(6) (109,92,3)(6) (111,77,3)(6) (111,84,3)(6) (112,64,3)(6) (112,83,3)(6)
x6 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (106,94,3)(12) (107,67,3)(12) (108,71,3)(12) (108,89,3)(12) (112,94,3)(12) (113,87,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (111,75,3)(8) (113,67,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 226 | TABLEAU S32 couche 3 | 36 pieces

x5 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (116,85,3)(4) (117,84,3)(4) (117,92,3)(4) (118,94,3)(4) (119,93,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (117,65,3)(6)
x3 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (114,65,3)(6) (114,89,3)(6) (115,75,3)(6)
x1 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (115,92,3)(2)
x10 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (114,69,3)(8) (117,70,3)(8) (117,73,3)(8) (117,77,3)(8) (117,89,3)(8) (117,90,3)(8) (118,83,3)(8) (118,95,3)(8) (119,78,3)(8) (120,91,3)(8)
x8 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (114,86,3)(6) (114,91,3)(6) (117,68,3)(6) (118,64,3)(6) (119,67,3)(6) (119,74,3)(6) (120,82,3)(6) (121,79,3)(6)
x7 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (114,71,3)(12) (118,75,3)(12) (119,65,3)(12) (119,80,3)(12) (119,87,3)(12) (120,71,3)(12) (120,85,3)(12)
x1 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (115,80,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 227 | TABLEAU S32 couche 3 | 36 pieces

x2 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,83,3)(4) (98,82,3)(4)
x2 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (127,65,3)(4) (127,75,3)(4)
x3 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (122,69,3)(4) (123,68,3)(4) (123,93,3)(4)
x4 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (124,75,3)(6) (125,73,3)(6) (125,80,3)(6) (125,87,3)(6)
x1 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (97,88,3)(4)
x4 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (125,65,3)(4) (125,89,3)(4) (126,82,3)(4) (126,85,3)(4)
x1 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,91,3)(2)
x2 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (127,89,3)(2) (127,92,3)(2)
x8 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (124,64,3)(2) (125,67,3)(2) (125,70,3)(2) (125,77,3)(2) (126,64,3)(2) (126,71,3)(2) (126,72,3)(2) (126,95,3)(2)
x1 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,91,3)(1)
x5 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (126,69,3)(1) (127,69,3)(1) (127,70,3)(1) (127,79,3)(1) (127,84,3)(1)
x3 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (121,84,3)(6) (121,92,3)(6) (122,94,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 228 | TABLEAU S32 couche 3 | 36 pieces

x3 2431 Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (102,85,3)(4) (103,67,3)(4) (108,79,3)(4)
x1 26603 Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (104,68,3)(6)
x2 3068b Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (99,86,3)(4) (104,65,3)(4)
x3 3069b Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (108,73,3)(2) (110,80,3)(2) (111,80,3)(2)
x9 3069b Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (98,85,3)(2) (99,88,3)(2) (101,83,3)(2) (104,84,3)(2) (106,74,3)(2) (107,75,3)(2) (108,81,3)(2) (108,84,3)(2) (109,78,3)(2)
x13 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (98,87,3)(1) (99,89,3)(1) (100,85,3)(1) (102,82,3)(1) (102,86,3)(1) (103,65,3)(1) (103,83,3)(1) (105,86,3)(1) (106,84,3)(1) (106,85,3)(1) (107,69,3)(1) (108,70,3)(1) (110,84,3)(1)
x3 6636 Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (98,84,3)(6) (106,82,3)(6) (106,83,3)(6)
x2 87079 Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (106,70,3)(8) (109,74,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 229 | TABLEAU S32 couche 3 | 7 pieces

x2 3069b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,84,3)(2) (105,70,3)(2)
x3 3069b Dark Azure rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,86,3)(2) (102,66,3)(2) (104,83,3)(2)
x1 3070b Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (112,79,3)(1)
x1 3070b Dark Azure rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (102,65,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 230 | TABLEAU S33 couche 3 | 36 pieces

x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (96,114,3)(4) (98,102,3)(4) (99,96,3)(4) (101,117,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (99,115,3)(6)
x3 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (96,116,3)(6) (102,118,3)(6) (103,106,3)(6)
x11 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (96,100,3)(8) (97,120,3)(8) (98,101,3)(8) (98,110,3)(8) (98,124,3)(8) (98,126,3)(8) (99,105,3)(8) (100,114,3)(8) (102,102,3)(8) (102,123,3)(8) (104,100,3)(8)
x10 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (97,106,3)(6) (97,111,3)(6) (97,125,3)(6) (98,109,3)(6) (100,97,3)(6) (100,108,3)(6) (101,113,3)(6) (101,127,3)(6) (103,96,3)(6) (103,125,3)(6)
x5 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (96,122,3)(12) (101,98,3)(12) (101,103,3)(12) (101,115,3)(12) (102,121,3)(12)
x2 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (98,118,3)(8) (103,111,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 231 | TABLEAU S33 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (107,115,3)(4)
x5 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (104,109,3)(4) (105,120,3)(4) (106,108,3)(4) (106,110,3)(4) (107,105,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 3] (105,117,3)(6)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (109,98,3)(6)
x5 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (107,98,3)(4) (108,121,3)(4) (109,113,3)(4) (109,116,3)(4) (110,122,3)(4)
x4 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (107,119,3)(2) (110,108,3)(2) (110,112,3)(2) (110,118,3)(2)
x9 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (107,111,3)(1) (107,112,3)(1) (107,113,3)(1) (108,109,3)(1) (108,111,3)(1) (109,109,3)(1) (109,120,3)(1) (110,109,3)(1) (110,121,3)(1)
x6 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (106,97,3)(8) (106,101,3)(8) (106,124,3)(8) (106,126,3)(8) (107,127,3)(8) (110,102,3)(8)
x2 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (109,96,3)(6) (109,125,3)(6)
x2 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (106,106,3)(12) (107,103,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 232 | TABLEAU S33 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (113,118,3)(4)
x4 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (114,124,3)(4) (117,105,3)(4) (118,113,3)(4) (118,117,3)(4)
x3 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (112,110,3)(4) (116,109,3)(4) (116,120,3)(4)
x4 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (112,119,3)(2) (114,120,3)(2) (117,111,3)(2) (117,118,3)(2)
x4 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (111,113,3)(2) (111,117,3)(2) (112,123,3)(2) (113,109,3)(2)
x4 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (113,112,3)(1) (114,110,3)(1) (118,110,3)(1) (118,111,3)(1)
x5 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (112,100,3)(8) (114,126,3)(8) (115,127,3)(8) (118,102,3)(8) (118,107,3)(8)
x7 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (111,105,3)(6) (114,97,3)(6) (114,101,3)(6) (114,123,3)(6) (115,96,3)(6) (115,125,3)(6) (118,106,3)(6)
x4 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (112,98,3)(12) (112,106,3)(12) (113,103,3)(12) (118,98,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 233 | TABLEAU S33 couche 3 | 36 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (123,112,3)(4)
x6 2431 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (120,100,3)(4) (120,101,3)(4) (122,119,3)(4) (123,120,3)(4) (124,106,3)(4) (124,126,3)(4)
x1 26603 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 3] (124,114,3)(6)
x2 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (124,100,3)(4) (125,103,3)(4)
x1 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (118,119,3)(2)
x7 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (119,112,3)(2) (119,118,3)(2) (120,116,3)(2) (121,120,3)(2) (122,126,3)(2) (123,118,3)(2) (123,127,3)(2)
x2 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (120,114,3)(1) (121,114,3)(1)
x6 4162 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 8] (118,124,3)(8) (119,108,3)(8) (119,122,3)(8) (120,97,3)(8) (120,109,3)(8) (120,123,3)(8)
x6 6636 Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 6] (120,121,3)(6) (121,96,3)(6) (121,105,3)(6) (121,110,3)(6) (121,125,3)(6) (122,111,3)(6)
x1 69729 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 6] (119,103,3)(12)
x3 87079 Dark Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (123,116,3)(8) (124,98,3)(8) (124,112,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 234 | TABLEAU S33 couche 3 | 19 pieces

x1 2431 Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (127,114,3)(4)
x1 3068b Dark Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (126,100,3)(4)
x4 3069b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (127,104,3)(2) (127,107,3)(2) (127,120,3)(2) (127,124,3)(2)
x4 3069b Dark Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (125,118,3)(2) (125,127,3)(2) (126,102,3)(2) (126,119,3)(2)
x9 3070b Dark Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (126,107,3)(1) (126,121,3)(1) (126,124,3)(1) (127,96,3)(1) (127,103,3)(1) (127,110,3)(1) (127,118,3)(1) (127,122,3)(1) (127,127,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 235 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (20,26,6)(12)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (20,21,6)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (19,27,6)(2)
x2 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (19,24,6)(8) (19,25,6)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (20,23,6)(6)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (16,30,6)(4) (18,29,6)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (27,26,6)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (24,28,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,31,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (31,30,6)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (22,31,6)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (26,27,6)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (29,25,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,19,6)(2)
x3 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,31,6)(2) (14,30,6)(2) (26,19,6)(2)
x2 3040b White rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (22,19,6)(2) (28,17,6)(2)
x3 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (16,29,6)(2) (17,25,6)(2) (17,28,6)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (15,31,6)(3) (18,31,6)(3)
x1 3678b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (31,20,6)(4)
x1 3684a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 2 x 3 with H] (18,22,6)(4)
x3 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (22,30,6)(2) (23,29,6)(2) (27,25,6)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (30,19,6)(2)
x2 60481 Dark Tan rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (30,24,6)(2) (31,24,6)(2)
x2 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (18,26,6)(2) (25,21,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 236 | TABLEAU S00 couche 6 | 20 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 4] (28,19,6)(8)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (22,21,6)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (30,21,6)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (20,30,6)(2) (27,24,6)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (22,29,6)(1) (26,26,6)(1) (29,24,6)(1) (31,22,6)(1)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (20,28,6)(4) (29,23,6)(4)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (25,31,6)(4)
x2 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (28,29,6)(4) (29,27,6)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (27,20,6)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (24,22,6)(3) (26,23,6)(3)
x3 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (31,28,6)(4) (26,29,6)(4) (30,31,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 237 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x1 3037 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 4] (20,36,6)(8)
x1 3038 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (19,59,6)(6)
x1 3039 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (23,51,6)(4)
x1 3039 White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (7,52,6)(4)
x8 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,35,6)(2) (20,41,6)(2) (20,57,6)(2) (21,40,6)(2) (21,42,6)(2) (22,47,6)(2) (23,46,6)(2) (23,53,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,63,6)(2) (21,54,6)(2)
x4 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (19,34,6)(2) (21,44,6)(2) (23,48,6)(2) (23,49,6)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (19,50,6)(2) (22,50,6)(2)
x3 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (7,60,6)(2) (8,50,6)(2) (9,47,6)(2)
x1 3678b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (17,51,6)(4)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (20,43,6)(2)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (12,45,6)(2)
x3 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (7,58,6)(2) (8,55,6)(2) (8,57,6)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (22,45,6)(2)
x2 60481 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (13,53,6)(2) (18,57,6)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,53,6)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (11,62,6)(2)
x2 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (9,49,6)(2) (14,41,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 238 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x2 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (9,51,6)(6) (9,53,6)(6)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (9,58,6)(2) (11,49,6)(2)
x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (11,46,6)(16)
x6 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (8,59,6)(8) (9,56,6)(8) (10,48,6)(8) (10,50,6)(8) (10,55,6)(8) (11,58,6)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (10,57,6)(6)
x1 3037 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 4] (29,40,6)(8)
x1 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (27,38,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (16,37,6)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (31,33,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (20,32,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (18,59,6)(2) (19,36,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (29,37,6)(2) (30,36,6)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (31,34,6)(2) (31,35,6)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (31,43,6)(2)
x4 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,33,6)(2) (13,39,6)(2) (13,40,6)(2) (14,37,6)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,33,6)(2) (21,55,6)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (11,63,6)(2)
x2 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (12,32,6)(2) (12,43,6)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (12,52,6)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (9,60,6)(3) (12,51,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 239 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x3 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (12,60,6)(8) (13,62,6)(8) (19,52,6)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (15,39,6)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (16,33,6)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (19,38,6)(2)
x6 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (14,38,6)(2) (15,51,6)(2) (16,57,6)(2) (17,53,6)(2) (18,33,6)(2) (18,55,6)(2)
x6 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (13,52,6)(1) (13,54,6)(1) (17,62,6)(1) (18,34,6)(1) (18,50,6)(1) (18,62,6)(1)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (14,45,6)(8)
x4 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (14,32,6)(6) (14,42,6)(6) (14,43,6)(6) (16,49,6)(6)
x7 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (13,44,6)(4) (16,41,6)(4) (17,44,6)(4) (17,54,6)(4) (17,56,6)(4) (18,48,6)(4) (19,51,6)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (18,37,6)(3)
x5 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (13,49,6)(3) (16,61,6)(3) (18,40,6)(3) (19,46,6)(3) (19,47,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 240 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (22,48,6)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (30,39,6)(2)
x1 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (29,38,6)(2)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (10,61,6)(2) (14,52,6)(2) (14,54,6)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (20,42,6)(1) (20,55,6)(1) (21,50,6)(1) (31,37,6)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (16,52,6)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (30,38,6)(4)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (23,43,6)(4)
x18 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (21,33,6)(4) (26,43,6)(4) (31,52,6)(4) (25,50,6)(4) (28,32,6)(4) (31,56,6)(4) (26,33,6)(4) (29,47,6)(4) (24,35,6)(4) (28,57,6)(4) (22,59,6)(4) (27,53,6)(4) (23,57,6)(4) (26,46,6)(4) ...
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (31,40,6)(3)
x4 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (29,52,6)(4) (24,33,6)(4) (29,59,6)(4) (29,34,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 241 | TABLEAU S01 couche 6 | 27 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (16,59,6)(4)
x18 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (21,63,6)(4) (28,44,6)(4) (26,41,6)(4) (29,55,6)(4) (24,40,6)(4) (31,46,6)(4) (22,61,6)(4) (27,55,6)(4) (28,49,6)(4) (25,48,6)(4) (26,58,6)(4) (23,37,6)(4) (22,55,6)(4) (27,51,6)(4) ...
x8 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (29,36,6)(1) (23,34,6)(1) (27,48,6)(1) (27,57,6)(1) (30,46,6)(1) (30,57,6)(1) (27,40,6)(1) (22,58,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 242 | TABLEAU S02 couche 6 | 21 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (13,64,6)(6)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (16,68,6)(2)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (14,66,6)(4)
x1 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (19,64,6)(4)
x1 3037 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 4] (12,66,6)(8)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (17,68,6)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (16,67,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (16,64,6)(2) (16,65,6)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,66,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (23,72,6)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (12,70,6)(2) (21,72,6)(2)
x3 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (12,64,6)(2) (15,71,6)(2) (22,73,6)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (15,67,6)(3)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (14,70,6)(3)
x3 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (19,66,6)(4) (19,68,6)(4) (21,70,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 243 | TABLEAU S10 couche 6 | 28 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 4] (35,24,6)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (32,24,6)(6)
x1 3003 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (34,30,6)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (36,28,6)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (32,22,6)(2) (33,21,6)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (32,31,6)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (35,28,6)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (36,30,6)(1) (37,29,6)(1)
x1 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (33,30,6)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (37,25,6)(4)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (33,23,6)(4)
x1 3038 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (39,26,6)(6)
x1 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (33,28,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (33,19,6)(4)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (36,31,6)(2) (38,25,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (33,26,6)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (37,30,6)(2) (38,29,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (37,22,6)(2)
x1 3040b White rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (36,21,6)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (38,26,6)(3)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (34,22,6)(3)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (37,24,6)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (35,20,6)(2)
x1 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (32,27,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 244 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3037 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 4] (47,50,6)(8) (51,54,6)(8)
x1 3038 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (39,52,6)(6)
x1 3038 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 3] (37,57,6)(6)
x1 3038 Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (33,35,6)(6)
x2 3039 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (32,43,6)(4) (35,32,6)(4)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (49,62,6)(4)
x1 3039 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (43,48,6)(4)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (43,60,6)(4)
x2 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (37,60,6)(4) (49,58,6)(4)
x5 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (33,42,6)(2) (34,41,6)(2) (35,40,6)(2) (51,61,6)(2) (53,62,6)(2)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,55,6)(2) (41,63,6)(2)
x5 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,45,6)(2) (37,51,6)(2) (45,49,6)(2) (47,63,6)(2) (57,59,6)(2)
x5 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,51,6)(2) (45,53,6)(2) (45,57,6)(2) (47,55,6)(2) (48,54,6)(2)
x2 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,61,6)(2) (45,58,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (41,55,6)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,57,6)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (35,52,6)(2) (37,56,6)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (33,39,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 245 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (37,53,6)(2) (41,58,6)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (32,41,6)(2) (42,62,6)(2) (49,55,6)(2) (52,63,6)(2)
x1 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (32,36,6)(2)
x1 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (38,52,6)(2)
x9 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (32,39,6)(1) (32,42,6)(1) (34,33,6)(1) (34,34,6)(1) (37,52,6)(1) (38,54,6)(1) (39,57,6)(1) (42,61,6)(1) (52,62,6)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (37,55,6)(4)
x1 3010 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 4] (43,63,6)(4)
x1 3038 Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 3] (45,61,6)(6)
x1 3038 Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 3] (56,63,6)(6)
x1 3039 Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (53,57,6)(4)
x2 3039 Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 2] (47,57,6)(4) (55,59,6)(4)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (44,57,6)(2) (50,53,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (56,57,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (52,59,6)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (39,61,6)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (42,57,6)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (40,58,6)(3)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (32,32,6)(3) (32,40,6)(3) (39,56,6)(3)
x2 3622 Green rot 0 [Brick 1 x 3] (39,58,6)(3) (46,50,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 246 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (51,58,6)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (33,33,6)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (51,62,6)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (41,60,6)(2) (49,57,6)(2)
x4 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (44,62,6)(1) (51,59,6)(1) (51,60,6)(1) (55,58,6)(1)
x1 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (43,58,6)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (50,56,6)(1)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (32,48,6)(4) (43,53,6)(4)
x3 3022 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (41,49,6)(4) (39,63,6)(4) (35,49,6)(4)
x4 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (55,61,6)(4) (35,58,6)(4) (47,59,6)(4) (59,62,6)(4)
x1 3022 Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (41,47,6)(4)
x1 3622 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (42,59,6)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (47,56,6)(3)
x13 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (44,50,6)(4) (45,55,6)(4) (49,60,6)(4) (35,53,6)(4) (53,59,6)(4) (45,59,6)(4) (32,50,6)(4) (57,61,6)(4) (33,53,6)(4) (32,58,6)(4) (42,51,6)(4) (35,56,6)(4) (33,55,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 247 | TABLEAU S11 couche 6 | 5 pieces

x2 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (41,53,6)(4) (39,50,6)(4)
x3 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (37,42,6)(1) (49,52,6)(1) (40,49,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 248 | TABLEAU S12 couche 6 | 36 pieces

x1 3037 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 4] (49,69,6)(8)
x1 3037 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 4] (61,64,6)(8)
x1 3037 Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 4] (43,64,6)(8)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (58,72,6)(4)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (61,84,6)(4)
x1 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (57,76,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (59,67,6)(4)
x3 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (55,71,6)(2) (58,71,6)(2) (59,69,6)(2)
x4 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (47,68,6)(2) (47,69,6)(2) (55,72,6)(2) (61,70,6)(2)
x3 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (52,64,6)(2) (57,75,6)(2) (60,86,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (58,83,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (55,74,6)(2) (55,75,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (60,65,6)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (54,64,6)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (54,73,6)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (59,77,6)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (45,67,6)(2) (58,66,6)(2)
x7 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (52,71,6)(2) (59,75,6)(2) (60,71,6)(2) (60,78,6)(2) (62,69,6)(2) (62,80,6)(2) (63,68,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (54,71,6)(2)
x1 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (63,81,6)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (57,69,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 249 | TABLEAU S12 couche 6 | 36 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (61,73,6)(6)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (45,64,6)(6)
x1 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (58,86,6)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,71,6)(2) (63,70,6)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (56,73,6)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (48,64,6)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (56,69,6)(2) (60,73,6)(2)
x6 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (51,64,6)(1) (57,68,6)(1) (57,74,6)(1) (59,70,6)(1) (62,71,6)(1) (62,76,6)(1)
x3 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (50,64,6)(1) (59,85,6)(1) (60,85,6)(1)
x4 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (47,67,6)(8) (49,68,6)(8) (62,78,6)(8) (63,73,6)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (52,66,6)(6)
x5 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (45,66,6)(4) (55,67,6)(4) (56,65,6)(4) (60,72,6)(4) (62,77,6)(4)
x1 3039 Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (59,83,6)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (58,68,6)(3)
x5 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (48,65,6)(3) (49,66,6)(3) (51,65,6)(3) (53,69,6)(3) (53,70,6)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (59,76,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 250 | TABLEAU S12 couche 6 | 19 pieces

x1 3004 Black rot 90 [Brick 1 x 2] (63,74,6)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (54,65,6)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (60,77,6)(2) (63,76,6)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (63,75,6)(2)
x1 3009 Black rot 90 [Brick 1 x 6] (62,79,6)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (59,79,6)(4)
x2 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (45,69,6)(4) (63,83,6)(4)
x7 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (41,64,6)(4) (43,68,6)(4) (59,81,6)(4) (63,85,6)(4) (50,71,6)(4) (52,72,6)(4) (61,82,6)(4)
x3 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (55,76,6)(1) (59,64,6)(1) (48,71,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 251 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (71,36,6)(2) (76,37,6)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (70,38,6)(2) (78,40,6)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (72,36,6)(1) (77,38,6)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (74,39,6)(4)
x1 3037 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 4] (70,33,6)(8)
x1 3038 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (85,34,6)(6)
x1 3038 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 3] (83,34,6)(6)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 2] (69,41,6)(4)
x1 3039 Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (68,33,6)(4)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (83,39,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (74,33,6)(4)
x5 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,37,6)(2) (73,36,6)(2) (76,41,6)(2) (77,36,6)(2) (77,37,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (68,37,6)(2)
x5 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,36,6)(2) (69,37,6)(2) (73,40,6)(2) (74,41,6)(2) (75,36,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,39,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (79,38,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,37,6)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (83,37,6)(2)
x2 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (71,40,6)(2) (71,41,6)(2)
x2 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (65,39,6)(2) (81,38,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (75,35,6)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (75,40,6)(3)
x1 60481 Dark Green rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (75,37,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 252 | TABLEAU S21 couche 6 | 24 pieces

x1 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (78,38,6)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (73,38,6)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (68,39,6)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (73,35,6)(2)
x2 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (79,39,6)(1) (83,41,6)(1)
x2 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (69,38,6)(1) (72,38,6)(1)
x3 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (72,35,6)(1) (82,39,6)(1) (82,40,6)(1)
x2 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (79,35,6)(4) (82,32,6)(4)
x1 3622 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 3] (68,40,6)(3)
x1 3622 Green rot 90 [Brick 1 x 3] (69,35,6)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (70,39,6)(3)
x6 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (80,39,6)(4) (66,37,6)(4) (80,33,6)(4) (77,34,6)(4) (81,36,6)(4) (84,32,6)(4)
x2 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (86,32,6)(1) (68,36,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 253 | TABLEAU S22 couche 6 | 36 pieces

x1 3038 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (91,88,6)(6)
x2 3038 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (69,90,6)(6) (95,85,6)(6)
x1 3039 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (79,88,6)(4)
x2 3039 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (65,90,6)(4) (67,92,6)(4)
x1 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (67,86,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (73,76,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (91,86,6)(4)
x5 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,68,6)(2) (69,81,6)(2) (70,80,6)(2) (71,79,6)(2) (76,85,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (93,83,6)(2)
x4 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (75,84,6)(2) (81,87,6)(2) (83,93,6)(2) (89,87,6)(2)
x6 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (65,88,6)(2) (67,95,6)(2) (74,89,6)(2) (80,92,6)(2) (81,93,6)(2) (93,67,6)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (95,82,6)(2)
x3 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (81,89,6)(2) (82,88,6)(2) (92,85,6)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (75,91,6)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,71,6)(2) (77,90,6)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,83,6)(2) (80,90,6)(2)
x1 60481 Dark Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (69,95,6)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (73,81,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 254 | TABLEAU S22 couche 6 | 36 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (66,76,6)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (68,79,6)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (65,81,6)(1)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (64,72,6)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (64,80,6)(6)
x4 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (65,74,6)(4) (65,75,6)(4) (68,77,6)(4) (68,85,6)(4)
x1 3038 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 3] (66,81,6)(6)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 2] (85,92,6)(4)
x1 3039 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (95,71,6)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (66,67,6)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (95,74,6)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (69,82,6)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (71,69,6)(2)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (94,78,6)(2) (94,79,6)(2)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (87,91,6)(2) (94,87,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (88,87,6)(2) (94,84,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (94,81,6)(2) (95,65,6)(2)
x2 3040b Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,87,6)(2) (95,67,6)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (79,85,6)(2) (95,76,6)(2)
x1 3040b Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (85,87,6)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (94,64,6)(2)
x1 3040b Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,87,6)(2)
x4 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (71,81,6)(2) (72,81,6)(2) (74,81,6)(2) (84,87,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (93,87,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 255 | TABLEAU S22 couche 6 | 36 pieces

x1 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (67,90,6)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (70,78,6)(2)
x8 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (71,75,6)(2) (76,89,6)(2) (77,86,6)(2) (79,87,6)(2) (82,90,6)(2) (84,90,6)(2) (85,91,6)(2) (86,90,6)(2)
x1 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (78,88,6)(2)
x1 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (90,90,6)(2)
x10 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (71,73,6)(1) (71,78,6)(1) (72,78,6)(1) (76,90,6)(1) (77,88,6)(1) (86,89,6)(1) (87,89,6)(1) (93,86,6)(1) (94,82,6)(1) (94,86,6)(1)
x3 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (66,89,6)(1) (68,84,6)(1) (88,89,6)(1)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (81,86,6)(1)
x2 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (69,86,6)(8) (71,87,6)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (69,84,6)(6)
x3 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (71,83,6)(4) (72,85,6)(4) (81,91,6)(4)
x4 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (74,88,6)(3) (82,92,6)(3) (83,89,6)(3) (95,80,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 256 | TABLEAU S22 couche 6 | 32 pieces

x2 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (66,84,6)(4) (89,88,6)(4)
x1 3003 Green rot 0 [Brick 2 x 2] (72,88,6)(4)
x1 3003 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (72,72,6)(4)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (88,90,6)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (72,76,6)(2) (73,74,6)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (70,71,6)(2)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (64,70,6)(2) (69,75,6)(2)
x1 3005 Black rot 0 [Brick 1 x 1] (65,68,6)(1)
x1 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (95,66,6)(1)
x5 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (65,76,6)(1) (68,68,6)(1) (68,76,6)(1) (69,70,6)(1) (70,70,6)(1)
x1 3009 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (64,71,6)(6)
x1 3010 Black rot 90 [Brick 1 x 4] (69,74,6)(4)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (67,69,6)(4)
x1 3622 Black rot 90 [Brick 1 x 3] (64,69,6)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (69,76,6)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (66,70,6)(3)
x4 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (67,88,6)(4) (69,93,6)(4) (65,86,6)(4) (72,91,6)(4)
x5 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (71,89,6)(1) (75,90,6)(1) (74,91,6)(1) (65,85,6)(1) (94,68,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 257 | TABLEAU S23 couche 6 | 12 pieces

x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (69,96,6)(2)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (68,97,6)(1)
x2 3022 Green rot 0 [Plate 2 x 2] (71,100,6)(4) (75,103,6)(4)
x1 3039 Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 2] (69,97,6)(4)
x2 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (71,96,6)(2) (71,97,6)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,96,6)(2)
x2 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (73,101,6)(4) (71,98,6)(4)
x2 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (70,99,6)(1) (74,103,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 258 | TABLEAU S31 couche 6 | 1 pieces

x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,63,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 259 | TABLEAU S32 couche 6 | 36 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (98,76,6)(2)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (96,70,6)(2) (96,73,6)(2) (98,69,6)(2)
x1 3004 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 2] (96,66,6)(2)
x2 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (97,67,6)(2) (97,71,6)(2)
x2 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (98,72,6)(2) (100,74,6)(2)
x1 3004 Green rot 90 [Brick 1 x 2] (96,69,6)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (97,72,6)(1)
x1 3038 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (99,66,6)(6)
x1 3039 Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (99,72,6)(4)
x1 3039 Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (103,75,6)(4)
x1 3039 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (101,77,6)(4)
x1 3039 Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (101,74,6)(4)
x1 3039 Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (103,80,6)(4)
x4 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (98,75,6)(2) (99,76,6)(2) (99,77,6)(2) (99,80,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (99,78,6)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (98,80,6)(2)
x3 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (97,64,6)(2) (97,78,6)(2) (101,71,6)(2)
x3 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (105,76,6)(2) (105,77,6)(2) (105,80,6)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,81,6)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (96,76,6)(3) (97,75,6)(3)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (96,68,6)(3) (96,79,6)(3) (97,74,6)(3)
x1 60481 Dark Green rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (105,78,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 260 | TABLEAU S32 couche 6 | 11 pieces

x1 3003 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2] (103,77,6)(4)
x2 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (98,70,6)(2) (99,71,6)(2)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (102,76,6)(1)
x1 3622 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 3] (103,79,6)(3)
x4 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (97,65,6)(4) (100,69,6)(4) (101,79,6)(4) (101,72,6)(4)
x2 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (99,65,6)(1) (102,70,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 261 | TABLEAU S00 couche 9 | 31 pieces

x2 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (19,27,9)(8) (21,25,9)(8)
x2 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (20,21,9)(6) (22,21,9)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (25,24,9)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (24,22,9)(2) (28,19,9)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (23,27,9)(2) (27,24,9)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (19,24,9)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (25,26,9)(1) (30,21,9)(1)
x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (25,22,9)(16)
x4 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (16,31,9)(4) (18,30,9)(4) (19,29,9)(4) (21,24,9)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (25,27,9)(2)
x1 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,31,9)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (20,24,9)(3)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (27,21,9)(3)
x3 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (31,28,9)(4) (26,29,9)(4) (30,31,9)(4)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (20,31,9)(2)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (27,19,9)(2)
x1 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (18,28,9)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (23,28,9)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (29,19,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,30,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (29,24,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 262 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x1 3039 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (29,38,9)(4)
x1 3039 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (22,51,9)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (20,54,9)(4)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (18,61,9)(2) (20,40,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,53,9)(2)
x5 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (16,63,9)(2) (17,34,9)(2) (19,38,9)(2) (21,49,9)(2) (31,37,9)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,38,9)(2) (18,39,9)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (30,41,9)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,38,9)(2) (15,52,9)(2)
x2 3040b White rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,32,9)(2) (16,33,9)(2)
x1 3678b White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (18,53,9)(4)
x2 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (20,44,9)(2) (21,47,9)(2)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (20,41,9)(2)
x1 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (11,46,9)(2)
x1 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (8,52,9)(2)
x1 4460a White rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (15,32,9)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,55,9)(2)
x3 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (10,47,9)(2) (13,43,9)(2) (17,53,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,49,9)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,51,9)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (12,63,9)(2)
x1 60481 White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (9,50,9)(2)
x3 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (8,60,9)(2) (14,39,9)(2) (14,40,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 263 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x1 2456 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 6] (10,50,9)(12)
x3 2456 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 6] (10,56,9)(12) (10,60,9)(12) (12,46,9)(12)
x3 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (11,48,9)(8) (16,40,9)(8) (16,44,9)(8)
x4 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (15,42,9)(6) (15,48,9)(6) (16,55,9)(6) (18,46,9)(6)
x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (14,44,9)(4) (16,59,9)(4) (16,61,9)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (13,54,9)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (14,55,9)(2) (16,50,9)(2) (17,33,9)(2) (19,48,9)(2)
x5 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (9,56,9)(1) (12,55,9)(1) (16,57,9)(1) (17,57,9)(1) (18,58,9)(1)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (8,59,9)(8)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (12,58,9)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (12,51,9)(4)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (12,50,9)(4) (13,51,9)(4)
x1 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (19,32,9)(2)
x1 3040b Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,50,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,42,9)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (18,48,9)(3)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (9,58,9)(3) (13,62,9)(3) (16,32,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 264 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (14,63,9)(4) (18,42,9)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (21,45,9)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (9,53,9)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (16,39,9)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,52,9)(2) (14,54,9)(2)
x3 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (20,45,9)(1) (20,49,9)(1) (21,48,9)(1)
x3 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (20,52,9)(1) (20,53,9)(1) (21,52,9)(1)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (31,38,9)(3)
x22 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (29,52,9)(4) (24,33,9)(4) (29,59,9)(4) (29,34,9)(4) (21,63,9)(4) (28,44,9)(4) (26,41,9)(4) (29,55,9)(4) (24,40,9)(4) (31,46,9)(4) (22,61,9)(4) (27,55,9)(4) (28,49,9)(4) (25,48,9)(4) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 265 | TABLEAU S02 couche 9 | 15 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (15,69,9)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (14,65,9)(1) (15,68,9)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (14,67,9)(1)
x2 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,65,9)(2) (16,68,9)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,68,9)(2) (13,69,9)(2)
x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,67,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,70,9)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (12,64,9)(2) (13,66,9)(2)
x3 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (19,66,9)(4) (19,68,9)(4) (21,70,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 266 | TABLEAU S10 couche 9 | 23 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (33,22,9)(6)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (37,26,9)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (37,28,9)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (35,25,9)(1) (38,27,9)(1)
x1 3005 White rot 0 [Brick 1 x 1] (36,29,9)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (36,24,9)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (36,30,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (37,29,9)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (38,26,9)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (34,26,9)(2)
x1 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,28,9)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (33,24,9)(3)
x2 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (32,31,9)(4) (34,30,9)(4)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (32,24,9)(2)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (36,23,9)(2)
x1 54200 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (35,27,9)(1)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (33,25,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (36,21,9)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (37,25,9)(2)
x2 60481 White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (33,20,9)(2) (34,20,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 267 | TABLEAU S11 couche 9 | 35 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (32,39,9)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (32,41,9)(1) (33,40,9)(1)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (40,58,9)(1)
x1 3022 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (33,33,9)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (37,52,9)(4)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (39,57,9)(2) (40,56,9)(2)
x3 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,38,9)(2) (33,41,9)(2) (34,40,9)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (39,55,9)(2)
x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,42,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (40,60,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (48,55,9)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (41,59,9)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (39,59,9)(2)
x2 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (49,56,9)(4) (37,54,9)(4)
x15 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (44,50,9)(4) (45,55,9)(4) (49,60,9)(4) (35,53,9)(4) (53,59,9)(4) (45,59,9)(4) (32,50,9)(4) (57,61,9)(4) (33,53,9)(4) (32,58,9)(4) (42,51,9)(4) (35,56,9)(4) (33,55,9)(4) (41,53,9)(4) ...
x1 85984 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667] (42,60,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 268 | TABLEAU S12 couche 9 | 36 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (63,75,9)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,66,9)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (52,66,9)(1) (55,68,9)(1)
x1 3008 Black rot 90 [Brick 1 x 8] (63,77,9)(8)
x1 3009 Black rot 90 [Brick 1 x 6] (63,72,9)(6)
x3 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (48,66,9)(4) (49,67,9)(4) (53,67,9)(4)
x1 3037 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 4] (60,74,9)(8)
x1 3039 Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 2] (45,64,9)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (54,65,9)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (58,66,9)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (60,72,9)(2)
x2 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (47,64,9)(2) (58,70,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (49,64,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (46,66,9)(2)
x3 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (50,64,9)(2) (61,78,9)(2) (62,79,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (48,67,9)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (49,68,9)(2)
x1 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (62,70,9)(2)
x1 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (55,73,9)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (54,68,9)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (50,65,9)(3) (51,68,9)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (63,73,9)(3)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (57,71,9)(2)
x1 60481 Green rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (56,65,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (56,68,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (53,65,9)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (56,69,9)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (55,69,9)(2)
x1 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (52,69,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 269 | TABLEAU S12 couche 9 | 20 pieces

x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (47,65,9)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (57,72,9)(2)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (61,73,9)(2) (62,71,9)(2) (63,74,9)(2)
x1 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (58,68,9)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (62,72,9)(1)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (62,74,9)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (63,78,9)(4)
x1 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (58,86,9)(4)
x7 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (41,64,9)(4) (43,68,9)(4) (59,81,9)(4) (63,85,9)(4) (50,71,9)(4) (52,72,9)(4) (61,82,9)(4)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (47,67,9)(1)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (53,70,9)(1)
x1 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (59,65,9)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 270 | TABLEAU S21 couche 9 | 15 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (75,39,9)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (76,38,9)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (76,39,9)(1)
x1 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (77,39,9)(1)
x1 3022 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (69,38,9)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,36,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (73,39,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (76,40,9)(2)
x6 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (80,39,9)(4) (66,37,9)(4) (80,33,9)(4) (77,34,9)(4) (81,36,9)(4) (84,32,9)(4)
x1 54200 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (72,39,9)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 271 | TABLEAU S22 couche 9 | 36 pieces

x1 3003 Black rot 0 [Brick 2 x 2] (65,74,9)(4)
x1 3038 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 3] (85,89,9)(6)
x1 3039 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (72,72,9)(4)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 2] (66,68,9)(4)
x3 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,69,9)(2) (70,70,9)(2) (76,86,9)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (84,88,9)(2)
x5 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,88,9)(2) (75,89,9)(2) (81,92,9)(2) (82,89,9)(2) (95,77,9)(2)
x3 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (68,85,9)(2) (78,87,9)(2) (83,92,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (73,84,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (75,84,9)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,76,9)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,82,9)(2)
x4 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (68,84,9)(2) (70,87,9)(2) (92,86,9)(2) (95,79,9)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,79,9)(2) (94,86,9)(2)
x1 3040b Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,83,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,75,9)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (64,80,9)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (71,78,9)(2)
x1 3040b Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,80,9)(2)
x1 4460a Tan rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (65,80,9)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (69,85,9)(2) (84,91,9)(2)
x2 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (81,90,9)(2) (81,91,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 272 | TABLEAU S22 couche 9 | 36 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (66,70,9)(8)
x2 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (64,70,9)(4) (70,85,9)(4)
x1 3004 Black rot 90 [Brick 1 x 2] (66,73,9)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (68,79,9)(2) (72,85,9)(2) (76,87,9)(2) (83,90,9)(2)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (67,74,9)(2) (67,76,9)(2) (71,77,9)(2)
x1 3004 Dark Green rot 90 [Brick 1 x 2] (73,85,9)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (77,88,9)(2)
x1 3004 Green rot 0 [Brick 1 x 2] (73,86,9)(2)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (64,69,9)(2) (69,74,9)(2) (71,74,9)(2)
x3 3005 Black rot 0 [Brick 1 x 1] (66,76,9)(1) (67,75,9)(1) (70,78,9)(1)
x6 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (65,76,9)(1) (68,69,9)(1) (70,71,9)(1) (71,71,9)(1) (77,87,9)(1) (84,90,9)(1)
x1 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (73,83,9)(1)
x1 3005 Green rot 0 [Brick 1 x 1] (72,87,9)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (66,80,9)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (68,75,9)(4)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (64,79,9)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (68,73,9)(4)
x1 3622 Black rot 90 [Brick 1 x 3] (69,72,9)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (69,76,9)(3) (70,84,9)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (67,78,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 273 | TABLEAU S22 couche 9 | 15 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (74,86,9)(4)
x1 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (69,79,9)(2)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (87,89,9)(4)
x4 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (66,84,9)(4) (89,88,9)(4) (72,88,9)(4) (67,90,9)(4)
x4 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (67,88,9)(4) (69,93,9)(4) (65,86,9)(4) (72,91,9)(4)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (68,68,9)(1)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (73,74,9)(1)
x1 54200 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (79,87,9)(1)
x1 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (94,82,9)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 274 | TABLEAU S23 couche 9 | 2 pieces

x2 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (73,101,9)(4) (71,98,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 275 | TABLEAU S32 couche 9 | 21 pieces

x1 3005 Dark Green rot 0 [Brick 1 x 1] (97,77,9)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (98,69,9)(1)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (97,72,9)(4)
x4 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (97,75,9)(2) (97,76,9)(2) (98,68,9)(2) (98,74,9)(2)
x2 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,67,9)(2) (97,67,9)(2)
x1 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,74,9)(2)
x2 3040b Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (99,69,9)(2) (105,79,9)(2)
x2 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (96,78,9)(2) (97,79,9)(2)
x2 3941 Dark Green rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (103,78,9)(4) (96,69,9)(4)
x4 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (97,65,9)(4) (100,69,9)(4) (101,79,9)(4) (101,72,9)(4)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (97,80,9)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 276 | TABLEAU S00 couche 12 | 32 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 4] (22,24,12)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (20,21,12)(6)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (19,24,12)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (25,23,12)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (21,26,12)(2) (25,25,12)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (17,31,12)(2) (19,28,12)(2) (20,29,12)(2) (21,28,12)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (24,22,12)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (19,29,12)(1)
x1 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (26,22,12)(8)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (24,23,12)(4)
x3 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,30,12)(2) (24,27,12)(2) (26,25,12)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (19,31,12)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,31,12)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (22,21,12)(3) (23,21,12)(3)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (18,30,12)(3) (27,21,12)(3) (27,23,12)(3)
x1 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (28,19,12)(2)
x1 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (19,26,12)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (22,29,12)(2) (27,24,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,27,12)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (30,21,12)(2)
x2 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (30,23,12)(2) (31,23,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 277 | TABLEAU S01 couche 12 | 36 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (9,53,12)(6)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (9,56,12)(2) (10,52,12)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (10,61,12)(1)
x2 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (8,59,12)(8) (11,49,12)(8)
x2 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (9,58,12)(6) (10,57,12)(6)
x3 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (10,51,12)(4) (10,55,12)(4) (11,48,12)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,33,12)(2)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (30,38,12)(2) (31,40,12)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (20,45,12)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,52,12)(2) (15,51,12)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (20,52,12)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (10,60,12)(3)
x1 3678b White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (14,54,12)(4)
x2 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (11,56,12)(2) (12,52,12)(2)
x3 4460a Tan rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (15,63,12)(2) (16,62,12)(2) (21,46,12)(2)
x1 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (14,43,12)(2)
x1 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (10,50,12)(2)
x1 4460a White rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (17,50,12)(2)
x3 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (12,53,12)(2) (17,32,12)(2) (17,57,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (20,49,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (11,61,12)(2)
x1 60481 White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,54,12)(2)
x2 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,32,12)(2) (18,50,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 278 | TABLEAU S01 couche 12 | 31 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 4] (18,40,12)(8)
x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (16,39,12)(6)
x3 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (12,46,12)(6) (13,60,12)(6) (15,42,12)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (19,46,12)(4)
x6 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (12,54,12)(2) (13,62,12)(2) (15,50,12)(2) (17,55,12)(2) (20,48,12)(2) (31,39,12)(2)
x6 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (14,51,12)(1) (14,63,12)(1) (15,62,12)(1) (16,57,12)(1) (18,58,12)(1) (19,44,12)(1)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (15,44,12)(4) (16,48,12)(4)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (15,46,12)(3) (16,59,12)(3) (17,59,12)(3)
x8 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (12,50,12)(3) (13,56,12)(3) (14,45,12)(3) (15,58,12)(3) (16,46,12)(3) (16,47,12)(3) (16,56,12)(3) (17,45,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 279 | TABLEAU S02 couche 12 | 4 pieces

x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (14,64,12)(2)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,68,12)(2) (15,69,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (14,65,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 280 | TABLEAU S10 couche 12 | 12 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (36,25,12)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (34,22,12)(1)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (32,23,12)(4) (33,24,12)(4)
x2 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (32,31,12)(4) (34,30,12)(4)
x2 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (37,27,12)(2) (37,28,12)(2)
x1 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (35,21,12)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (35,25,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (37,26,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (36,27,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 281 | TABLEAU S11 couche 12 | 4 pieces

x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,41,12)(2) (33,40,12)(2)
x2 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (49,56,12)(4) (37,54,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 282 | TABLEAU S12 couche 12 | 29 pieces

x1 3004 Black rot 0 [Brick 1 x 2] (63,75,12)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (63,73,12)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (50,66,12)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (62,73,12)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (52,68,12)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (51,67,12)(1) (55,68,12)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (63,78,12)(6)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (47,65,12)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (61,75,12)(2)
x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (56,67,12)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (47,66,12)(2) (50,68,12)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (54,68,12)(2)
x2 3040b Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (61,72,12)(2) (61,76,12)(2)
x3 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (52,67,12)(3) (62,77,12)(3) (63,72,12)(3)
x1 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (58,86,12)(4)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (63,70,12)(2)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (58,68,12)(1)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (57,72,12)(2)
x3 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (49,65,12)(2) (52,65,12)(2) (55,66,12)(2)
x2 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (49,67,12)(2) (50,65,12)(2)
x1 60481 Tan rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (62,71,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 283 | TABLEAU S21 couche 12 | 2 pieces

x1 3040b Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (74,39,12)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (76,39,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 284 | TABLEAU S22 couche 12 | 36 pieces

x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (69,78,12)(2) (70,73,12)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (65,79,12)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (67,79,12)(1) (71,73,12)(1)
x1 3039 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 2] (71,76,12)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (76,87,12)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (68,74,12)(2)
x2 3040b Dark Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (72,84,12)(2) (72,85,12)(2)
x2 3040b Dark Green rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,84,12)(2) (75,85,12)(2)
x2 3040b Dark Green rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,86,12)(2) (73,86,12)(2)
x1 3040b Dark Green rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (75,87,12)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (70,71,12)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,70,12)(2) (76,88,12)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (66,76,12)(2)
x2 3040b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (66,72,12)(2) (72,86,12)(2)
x1 3678b Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (67,76,12)(4)
x1 3678b Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (64,74,12)(4)
x1 3684a Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 75 2 x 2 x 3 with H] (65,69,12)(4)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (64,79,12)(2)
x1 60481 Black rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (64,73,12)(2)
x1 60481 Black rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (68,73,12)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (64,76,12)(2) (84,90,12)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (83,89,12)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (83,91,12)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (66,80,12)(2)
x2 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (68,79,12)(2) (70,78,12)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (71,74,12)(2)
x1 60481 Tan rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (71,75,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 285 | TABLEAU S22 couche 12 | 16 pieces

x2 3004 Black rot 90 [Brick 1 x 2] (67,70,12)(2) (69,75,12)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (69,77,12)(2) (70,72,12)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (69,76,12)(2)
x2 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (65,77,12)(1) (71,85,12)(1)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (64,71,12)(6)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (67,72,12)(3)
x4 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (66,84,12)(4) (89,88,12)(4) (72,88,12)(4) (67,90,12)(4)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (69,80,12)(1)
x1 6141 Green rot 0 [Plate 1 x 1 Round] (74,87,12)(1)
x1 85984 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667] (66,74,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 286 | TABLEAU S32 couche 12 | 3 pieces

x1 3040b Green rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (98,69,12)(2)
x2 3942c Dark Green rot 0 [Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud] (103,78,12)(4) (96,69,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 287 | TABLEAU S00 couche 15 | 31 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (27,21,15)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (21,26,15)(4)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (21,22,15)(2) (22,21,15)(2) (23,26,15)(2) (29,22,15)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (20,21,15)(2)
x1 3004 White rot 90 [Brick 1 x 2] (31,22,15)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (18,31,15)(1) (20,30,15)(1) (21,28,15)(1) (26,23,15)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (20,23,15)(6)
x5 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (19,25,15)(3) (19,29,15)(3) (21,24,15)(3) (22,25,15)(3) (24,24,15)(3)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (19,22,15)(2)
x1 4460a White rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (23,22,15)(2)
x1 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (19,24,15)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (25,25,15)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (29,20,15)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,31,15)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (29,23,15)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (25,22,15)(2)
x2 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (22,28,15)(2) (23,27,15)(2)
x2 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (17,30,15)(2) (19,28,15)(2)
x1 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,30,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 288 | TABLEAU S01 couche 15 | 36 pieces

x2 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (13,56,15)(8) (15,43,15)(8)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (10,52,15)(2) (11,49,15)(2) (12,48,15)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (10,55,15)(1) (11,55,15)(1) (12,50,15)(1) (13,61,15)(1)
x1 3007 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 8] (9,58,15)(16)
x2 3008 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 8] (12,47,15)(8) (14,48,15)(8)
x2 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (11,60,15)(6) (14,46,15)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (15,45,15)(4)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,60,15)(2)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (9,53,15)(3) (11,51,15)(3) (11,54,15)(3)
x1 3678b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (15,39,15)(4)
x1 3678b White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (17,54,15)(4)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (19,45,15)(2)
x2 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (9,56,15)(2) (9,60,15)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (12,55,15)(2)
x3 60481 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (14,51,15)(2) (17,58,15)(2) (18,49,15)(2)
x2 60481 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (9,54,15)(2) (13,63,15)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (12,46,15)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (17,56,15)(2)
x4 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (9,51,15)(2) (10,48,15)(2) (13,45,15)(2) (15,42,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 289 | TABLEAU S01 couche 15 | 15 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (13,49,15)(4)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (17,39,15)(2) (19,43,15)(2) (20,46,15)(2)
x3 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (15,49,15)(2) (15,61,15)(2) (18,40,15)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,62,15)(2) (15,50,15)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (15,62,15)(1) (17,49,15)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (14,61,15)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (16,41,15)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (17,42,15)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (10,57,15)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 290 | TABLEAU S02 couche 15 | 1 pieces

x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,64,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 291 | TABLEAU S10 couche 15 | 7 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (34,23,15)(4)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (32,23,15)(1) (36,26,15)(1)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (33,22,15)(3)
x2 4460a White rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (36,24,15)(2) (36,25,15)(2)
x1 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (34,21,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 292 | TABLEAU S12 couche 15 | 13 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (63,76,15)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (50,66,15)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (63,74,15)(2)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (53,68,15)(1)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (53,67,15)(2)
x1 3622 Black rot 90 [Brick 1 x 3] (63,78,15)(3)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (62,77,15)(1)
x1 60481 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (54,68,15)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (62,74,15)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (62,73,15)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (62,72,15)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (51,67,15)(2)
x1 85984 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667] (52,67,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 293 | TABLEAU S22 couche 15 | 19 pieces

x1 3004 Black rot 90 [Brick 1 x 2] (67,78,15)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (68,71,15)(2) (69,76,15)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (69,72,15)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (64,72,15)(1) (70,73,15)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (67,70,15)(1)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (65,72,15)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (64,71,15)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (65,79,15)(3)
x1 3678b Black rot 0 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (70,76,15)(4)
x1 3678b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (69,74,15)(4)
x1 4460a Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (68,70,15)(2)
x1 60481 Black rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (69,71,15)(2)
x1 60481 Black rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (67,71,15)(2)
x2 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (66,77,15)(2) (71,72,15)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (69,78,15)(2)
x1 60481 Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (64,77,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 294 | TABLEAU S00 couche 18 | 20 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 3] (22,24,18)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (21,21,18)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (23,26,18)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (24,23,18)(2)
x1 3004 White rot 0 [Brick 1 x 2] (26,23,18)(2)
x1 3004 White rot 90 [Brick 1 x 2] (19,29,18)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (21,28,18)(1) (25,24,18)(1)
x1 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (28,21,18)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (20,23,18)(4)
x1 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (27,23,18)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (20,27,18)(2)
x1 3040b White rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,29,18)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (21,24,18)(3)
x1 3622 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (27,22,18)(3)
x1 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (19,25,18)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (20,30,18)(2)
x1 60481 White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (27,20,18)(2)
x2 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (22,26,18)(2) (30,22,18)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 295 | TABLEAU S01 couche 18 | 36 pieces

x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (14,57,18)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (11,51,18)(2) (13,56,18)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,60,18)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (11,58,18)(1) (13,58,18)(1)
x2 3009 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 6] (12,48,18)(6) (13,47,18)(6)
x4 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (11,49,18)(4) (12,59,18)(4) (14,46,18)(4) (15,44,18)(4)
x1 3040b Dark Tan rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (12,57,18)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,40,18)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (11,47,18)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (14,50,18)(3)
x1 3678b White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (14,55,18)(4)
x3 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (15,60,18)(2) (19,42,18)(2) (20,47,18)(2)
x1 4460a Reddish Brown rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (12,60,18)(2)
x3 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (9,52,18)(2) (9,53,18)(2) (16,41,18)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (11,53,18)(2) (20,48,18)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (14,62,18)(2) (15,61,18)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,40,18)(2)
x2 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (13,61,18)(2) (16,57,18)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,55,18)(2)
x2 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (10,57,18)(2) (16,45,18)(2)
x1 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (15,43,18)(2)
x1 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (11,59,18)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 296 | TABLEAU S01 couche 18 | 16 pieces

x3 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (17,42,18)(4) (9,58,18)(4) (12,50,18)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (18,45,18)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (18,48,18)(2) (19,46,18)(2)
x2 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (16,58,18)(2) (19,43,18)(2)
x2 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (10,55,18)(2) (11,54,18)(2)
x4 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (15,45,18)(1) (17,39,18)(1) (18,41,18)(1) (19,47,18)(1)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (13,62,18)(1)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (15,49,18)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 297 | TABLEAU S10 couche 18 | 7 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (34,23,18)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (33,23,18)(1)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (36,26,18)(2)
x1 3040b Dark Tan rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,24,18)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (33,24,18)(2)
x1 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (32,22,18)(2)
x1 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (32,23,18)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 298 | TABLEAU S12 couche 18 | 5 pieces

x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (63,77,18)(2)
x1 4460a Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (63,76,18)(2)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (63,74,18)(2)
x2 60481 Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (51,66,18)(2) (63,75,18)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 299 | TABLEAU S22 couche 18 | 14 pieces

x1 3004 Black rot 90 [Brick 1 x 2] (64,71,18)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (64,78,18)(2)
x1 3005 Black rot 0 [Brick 1 x 1] (68,71,18)(1)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (67,70,18)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (65,79,18)(1)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (70,72,18)(1)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,73,18)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (68,72,18)(2)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (66,79,18)(2)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (66,71,18)(1)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (64,72,18)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (68,77,18)(2)
x2 60481 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (67,78,18)(2) (68,78,18)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 300 | TABLEAU S00 couche 21 | 16 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (28,21,21)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (24,24,21)(1)
x1 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (20,26,21)(2)
x3 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (20,23,21)(3) (21,24,21)(3) (21,25,21)(3)
x1 3684a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 2 x 3 with H] (21,21,21)(4)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (23,23,21)(2)
x1 4460a White rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (27,22,21)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (25,23,21)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (29,22,21)(2)
x3 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (23,26,21)(2) (24,25,21)(2) (25,24,21)(2)
x2 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (19,29,21)(2) (20,28,21)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 301 | TABLEAU S01 couche 21 | 36 pieces

x1 3002 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 3] (14,47,21)(6)
x1 3003 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2] (16,47,21)(4)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (10,58,21)(2) (18,44,21)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,58,21)(2) (14,57,21)(2) (18,48,21)(2) (19,46,21)(2)
x1 3004 White rot 0 [Brick 1 x 2] (9,58,21)(2)
x6 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (11,52,21)(1) (11,58,21)(1) (15,46,21)(1) (15,50,21)(1) (19,44,21)(1) (19,47,21)(1)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (11,54,21)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (14,44,21)(2)
x1 3040b White rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (15,58,21)(2)
x1 3040b White rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (10,54,21)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (14,59,21)(3) (17,43,21)(3)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (17,49,21)(2)
x2 4460a White rot 90 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (11,50,21)(2) (18,46,21)(2)
x2 4460a White rot 180 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (11,49,21)(2) (12,59,21)(2)
x1 4460a White rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (12,51,21)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,46,21)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (18,41,21)(2)
x2 60481 Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (12,47,21)(2) (13,46,21)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (12,48,21)(2)
x1 60481 White rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (13,56,21)(2)
x2 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (14,45,21)(2) (16,42,21)(2)
x1 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,49,21)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 302 | TABLEAU S01 couche 21 | 5 pieces

x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,60,21)(2)
x1 3004 White rot 90 [Brick 1 x 2] (16,44,21)(2)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (13,49,21)(1)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (12,50,21)(3)
x1 54200 Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (11,55,21)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 303 | TABLEAU S10 couche 21 | 2 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (33,23,21)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 45 2 x 1] (35,22,21)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 304 | TABLEAU S12 couche 21 | 2 pieces

x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (63,78,21)(1)
x1 60481 Black rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (63,77,21)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 305 | TABLEAU S22 couche 21 | 5 pieces

x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (69,72,21)(2)
x1 3040b Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (64,78,21)(2)
x1 3040b Reddish Brown rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (67,70,21)(2)
x1 60481 Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (64,71,21)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (65,78,21)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 306 | TABLEAU S00 couche 24 | 7 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (23,24,24)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (21,23,24)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (23,25,24)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (28,22,24)(1)
x1 3678b Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 65 2 x 2 x 2 with C] (21,25,24)(4)
x1 4460a White rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (22,23,24)(2)
x1 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (27,21,24)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 307 | TABLEAU S01 couche 24 | 22 pieces

x1 3001 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 2 x 4] (14,47,24)(8)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (13,49,24)(2)
x1 3004 White rot 90 [Brick 1 x 2] (13,60,24)(2)
x5 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (13,58,24)(1) (15,46,24)(1) (18,48,24)(1) (19,44,24)(1) (19,47,24)(1)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (10,59,24)(1)
x2 3040b Dark Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (18,45,24)(2) (19,48,24)(2)
x1 3040b White rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (16,44,24)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (14,57,24)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (12,50,24)(3)
x1 4460a Reddish Brown rot 0 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (10,58,24)(2)
x1 4460a White rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (15,49,24)(2)
x1 54200 Dark Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667] (19,43,24)(1)
x1 60481 Dark Tan rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (17,43,24)(2)
x1 60481 Dark Tan rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (17,44,24)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (15,57,24)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (15,59,24)(2)
x1 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (11,52,24)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 308 | TABLEAU S10 couche 24 | 2 pieces

x1 3040b Dark Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (32,23,24)(2)
x1 4460a Light Bluish Gray rot 270 [Slope Brick 75 2 x 1 x 3 with O] (34,23,24)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 309 | TABLEAU S00 couche 27 | 3 pieces

x1 3004 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (21,23,27)(2)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (23,24,27)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (23,25,27)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 310 | TABLEAU S01 couche 27 | 16 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (15,47,27)(2)
x1 3004 Dark Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (13,49,27)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (12,50,27)(2)
x1 3004 White rot 0 [Brick 1 x 2] (17,47,27)(2)
x2 3005 Dark Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (14,50,27)(1) (14,59,27)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (10,59,27)(1)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,57,27)(2)
x4 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (13,60,27)(2) (15,46,27)(2) (18,48,27)(2) (19,47,27)(2)
x3 60481 White rot 180 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (13,47,27)(2) (13,58,27)(2) (14,48,27)(2)
x1 60481 White rot 270 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (16,48,27)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 311 | TABLEAU S00 couche 30 | 2 pieces

x1 3040b White rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (21,24,30)(2)
x1 60481 Light Bluish Gray rot 90 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (21,22,30)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 312 | TABLEAU S01 couche 30 | 6 pieces

x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (15,47,30)(1)
x1 3005 White rot 0 [Brick 1 x 1] (10,59,30)(1)
x1 3040b Light Bluish Gray rot 0 [Slope Brick 45 2 x 1] (16,47,30)(2)
x1 3040b White rot 180 [Slope Brick 45 2 x 1] (13,49,30)(2)
x1 3040b White rot 270 [Slope Brick 45 2 x 1] (17,48,30)(2)
x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (14,59,30)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 313 | TABLEAU S01 couche 33 | 1 pieces

x1 60481 White rot 0 [Slope Brick 65 2 x 1 x 2] (15,47,33)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 314 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x2 3020 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 4] (44,18,3)(8) (45,22,3)(8)
x4 3020 Dark Tan rot 90 [Plate 2 x 4] (45,15,3)(8) (45,31,3)(8) (46,13,3)(8) (46,33,3)(8)
x1 3020 Tan rot 90 [Plate 2 x 4] (48,27,3)(8)
x1 3021 Dark Tan rot 90 [Plate 2 x 3] (44,28,3)(6)
x2 3021 Tan rot 0 [Plate 2 x 3] (48,18,3)(6) (48,21,3)(6)
x1 3021 Tan rot 90 [Plate 2 x 3] (49,30,3)(6)
x1 3022 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (45,26,3)(4)
x1 3022 Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (47,25,3)(4)
x1 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (49,17,3)(2)
x6 3024 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (46,21,3)(1) (47,30,3)(1) (48,17,3)(1) (48,30,3)(1) (49,15,3)(1) (49,32,3)(1)
x2 3460 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 8] (47,12,3)(8) (47,35,3)(8)
x2 3460 Tan rot 90 [Plate 1 x 8] (47,24,3)(8) (49,25,3)(8)
x2 3623 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (46,18,3)(3) (47,27,3)(3)
x2 3623 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (44,17,3)(3) (44,30,3)(3)
x1 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (47,21,3)(3)
x1 3666 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 6] (44,22,3)(6)
x1 3666 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (49,11,3)(6)
x2 3666 Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (48,29,3)(6) (49,26,3)(6)
x1 3710 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (47,17,3)(4)
x1 3710 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (49,36,3)(4)
x1 3710 Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (49,16,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 315 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x2 3020 Tan rot 90 [Plate 2 x 4] (52,20,3)(8) (53,18,3)(8)
x1 3021 Dark Tan rot 90 [Plate 2 x 3] (55,11,3)(6)
x1 3021 Tan rot 0 [Plate 2 x 3] (50,20,3)(6)
x4 3021 Tan rot 90 [Plate 2 x 3] (50,18,3)(6) (53,30,3)(6) (56,30,3)(6) (57,18,3)(6)
x1 3022 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (50,33,3)(4)
x1 3022 Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (56,20,3)(4)
x1 3023 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (50,14,3)(2)
x1 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (52,30,3)(2)
x1 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (56,27,3)(2)
x1 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (55,14,3)(1)
x1 3460 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 8] (50,13,3)(8)
x3 3460 Tan rot 90 [Plate 1 x 8] (50,15,3)(8) (50,32,3)(8) (51,17,3)(8)
x1 3623 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (56,14,3)(3)
x5 3623 Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (50,23,3)(3) (52,14,3)(3) (52,28,3)(3) (55,28,3)(3) (57,25,3)(3)
x2 3666 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (52,34,3)(6) (56,33,3)(6)
x5 3666 Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (52,22,3)(6) (53,16,3)(6) (53,23,3)(6) (54,29,3)(6) (55,24,3)(6)
x2 3710 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (53,36,3)(4) (55,35,3)(4)
x3 3710 Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (52,27,3)(4) (52,33,3)(4) (55,26,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 316 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x1 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (46,20,4)(2)
x2 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (46,27,4)(1) (47,17,4)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 6] (47,21,4)(6)
x1 3020 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 4] (62,23,3)(8)
x2 3021 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 3] (59,12,3)(6) (60,18,3)(6)
x3 3021 Dark Tan rot 90 [Plate 2 x 3] (59,16,3)(6) (60,27,3)(6) (61,21,3)(6)
x2 3022 Tan rot 0 [Plate 2 x 2] (58,20,3)(4) (58,27,3)(4)
x4 3023 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (57,36,3)(2) (58,32,3)(2) (59,30,3)(2) (59,35,3)(2)
x1 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (60,21,3)(2)
x3 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (58,22,3)(2) (59,23,3)(2) (59,26,3)(2)
x1 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (60,25,3)(1)
x3 3623 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (58,11,3)(3) (61,13,3)(3) (63,27,3)(3)
x4 3623 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (58,15,3)(3) (60,29,3)(3) (60,32,3)(3) (61,30,3)(3)
x1 3666 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 6] (62,15,3)(6)
x2 3710 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (61,23,3)(4) (63,17,3)(4)
x2 3710 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (58,34,3)(4) (59,31,3)(4)
x2 60592 Tan rot 0 [Window 1 x 2 x 2 without Sill] (46,25,4)(2) (47,18,4)(2)
x1 6182 Tan rot 0 [Arch 1 x 4 x 2] (46,21,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 317 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x1 3001 Tan rot 90 [Brick 2 x 4] (50,29,4)(8)
x2 3002 Tan rot 0 [Brick 2 x 3] (49,26,4)(6) (51,18,4)(6)
x2 3002 Tan rot 90 [Brick 2 x 3] (50,23,4)(6) (51,26,4)(6)
x5 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (48,18,4)(2) (48,20,4)(2) (49,17,4)(2) (49,30,4)(2) (50,31,4)(2)
x4 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (48,29,4)(2) (49,16,4)(2) (50,15,4)(2) (51,32,4)(2)
x3 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (48,30,4)(2) (49,32,4)(2) (51,33,4)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (48,15,4)(2) (49,14,4)(2) (51,22,4)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (52,15,4)(1)
x2 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (48,16,4)(1) (51,13,4)(1)
x1 3008 Tan rot 90 [Brick 1 x 8] (51,21,4)(8)
x2 3009 Tan rot 0 [Brick 1 x 6] (49,19,4)(6) (50,17,4)(6)
x1 3009 Tan rot 90 [Brick 1 x 6] (51,28,4)(6)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (52,14,4)(4)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (48,22,4)(4)
x3 3010 Tan rot 90 [Brick 1 x 4] (49,25,4)(4) (51,16,4)(4) (51,17,4)(4)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (48,26,4)(3)
x1 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (51,31,4)(3)
x1 60592 Tan rot 0 [Window 1 x 2 x 2 without Sill] (47,28,4)(2)
x1 6182 Tan rot 90 [Arch 1 x 4 x 2] (52,13,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 318 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x2 3001 Tan rot 0 [Brick 2 x 4] (55,22,4)(8) (57,22,4)(8)
x1 3002 Tan rot 0 [Brick 2 x 3] (53,18,4)(6)
x1 3002 Tan rot 90 [Brick 2 x 3] (56,26,4)(6)
x5 3003 Tan rot 0 [Brick 2 x 2] (54,26,4)(4) (54,29,4)(4) (55,19,4)(4) (56,29,4)(4) (57,19,4)(4)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (58,29,4)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (57,16,4)(2) (58,18,4)(2)
x4 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (56,13,4)(2) (56,16,4)(2) (58,14,4)(2) (59,16,4)(2)
x5 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (53,15,4)(2) (53,32,4)(2) (56,18,4)(2) (57,28,4)(2) (58,32,4)(2)
x3 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (57,31,4)(1) (58,17,4)(1) (58,31,4)(1)
x2 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (56,34,4)(1) (57,17,4)(1)
x1 3010 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 4] (52,33,4)(4)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (59,22,4)(4)
x1 3020 Tan rot 0 [Plate 2 x 4] (53,22,4)(8)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (59,19,4)(3)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (55,15,4)(3) (55,32,4)(3)
x1 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (55,16,4)(3)
x2 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (54,31,4)(3) (56,33,4)(3)
x1 6182 Tan rot 90 [Arch 1 x 4 x 2] (52,34,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 319 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x5 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (60,25,4)(2) (48,26,7)(2) (48,28,7)(2) (49,29,7)(2) (50,15,7)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (49,26,7)(2)
x6 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (59,30,4)(2) (48,15,7)(2) (48,30,7)(2) (49,22,7)(2) (49,24,7)(2) (49,32,7)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (60,27,4)(2) (46,20,7)(2) (49,14,7)(2)
x2 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (59,29,4)(1) (49,31,7)(1)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (49,28,7)(1)
x5 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (60,30,4)(1) (61,20,4)(1) (46,27,7)(1) (47,17,7)(1) (49,15,7)(1)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (60,21,4)(4) (48,18,7)(4)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (48,22,7)(4)
x1 3020 Tan rot 0 [Plate 2 x 4] (53,22,5)(8)
x4 3622 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (59,26,4)(3) (47,21,7)(3) (47,24,7)(3) (49,16,7)(3)
x1 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (49,19,7)(3)
x3 60592 Tan rot 0 [Window 1 x 2 x 2 without Sill] (60,18,4)(2) (60,28,4)(2) (61,25,4)(2)
x1 6182 Tan rot 0 [Arch 1 x 4 x 2] (61,21,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 320 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (50,31,7)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (51,15,7)(2) (51,32,7)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (50,17,7)(2) (50,29,7)(2)
x5 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (51,16,7)(2) (51,31,7)(2) (53,15,7)(2) (53,17,7)(2) (53,19,7)(2)
x3 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (51,17,7)(2) (51,29,7)(2) (51,33,7)(2)
x2 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (53,16,7)(2) (53,18,7)(2)
x5 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (50,25,7)(1) (52,18,7)(1) (52,22,7)(1) (52,25,7)(1) (52,29,7)(1)
x4 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (51,13,7)(1) (51,25,7)(1) (52,17,7)(1) (52,30,7)(1)
x1 3022 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (53,20,7)(4)
x1 3023 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (52,23,7)(2)
x2 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (52,14,7)(3) (52,33,7)(3)
x3 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (50,22,7)(3) (51,19,7)(3) (51,26,7)(3)
x5 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (50,19,7)(3) (50,26,7)(3) (51,22,7)(3) (52,19,7)(3) (52,26,7)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 321 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x1 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (55,14,7)(2)
x2 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (56,15,7)(2) (57,16,7)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,17,7)(2)
x2 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (53,28,7)(2) (53,30,7)(2)
x2 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (56,13,7)(2) (57,19,7)(2)
x4 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (53,29,7)(2) (53,31,7)(2) (55,17,7)(2) (55,30,7)(2)
x1 3005 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (55,33,7)(1)
x10 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (53,32,7)(1) (54,32,7)(1) (55,16,7)(1) (55,18,7)(1) (55,22,7)(1) (55,25,7)(1) (55,29,7)(1) (55,31,7)(1) (56,16,7)(1) (56,31,7)(1)
x4 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (56,18,7)(1) (56,29,7)(1) (56,34,7)(1) (57,21,7)(1)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (56,22,7)(4)
x1 3022 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (53,26,7)(4)
x1 3023 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (55,23,7)(2)
x1 3622 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 3] (55,32,7)(3)
x2 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (56,19,7)(3) (56,26,7)(3)
x2 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (55,19,7)(3) (55,26,7)(3)
x1 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (56,33,7)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 322 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x2 3004 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (58,17,7)(2) (58,29,7)(2)
x1 3004 Dark Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (57,31,7)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,29,7)(2)
x5 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (58,14,7)(2) (59,16,7)(2) (48,18,10)(2) (48,20,10)(2) (48,30,10)(2)
x6 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (58,32,7)(2) (59,30,7)(2) (60,27,7)(2) (46,20,10)(2) (48,15,10)(2) (49,14,10)(2)
x5 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (59,31,7)(1) (61,20,7)(1) (46,27,10)(1) (47,17,10)(1) (48,16,10)(1)
x1 3009 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 6] (60,21,7)(6)
x1 3009 Tan rot 0 [Brick 1 x 6] (47,21,10)(6)
x2 3010 Dark Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (59,18,7)(4) (59,26,7)(4)
x3 3010 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (57,22,7)(4) (59,22,7)(4) (48,22,10)(4)
x2 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (58,22,7)(4) (48,26,10)(4)
x2 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (58,19,7)(3) (58,26,7)(3)
x1 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (57,26,7)(3)
x3 60592 Tan rot 0 [Window 1 x 2 x 2 without Sill] (46,25,10)(2) (47,18,10)(2) (47,28,10)(2)
x1 6182 Tan rot 0 [Arch 1 x 4 x 2] (46,21,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 323 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x2 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (50,17,10)(2) (50,29,10)(2)
x1 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (51,16,10)(2)
x7 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (49,16,10)(2) (49,32,10)(2) (50,15,10)(2) (50,31,10)(2) (51,17,10)(2) (51,29,10)(2) (51,33,10)(2)
x2 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (51,15,10)(2) (51,32,10)(2)
x2 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (51,31,10)(1) (52,31,10)(1)
x4 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (49,18,10)(1) (51,13,10)(1) (52,17,10)(1) (52,30,10)(1)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (49,22,10)(4)
x2 3010 Tan rot 90 [Brick 1 x 4] (52,14,10)(4) (52,33,10)(4)
x2 3024 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (52,18,10)(1) (52,29,10)(1)
x4 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (51,22,10)(1) (51,25,10)(1) (52,19,10)(1) (52,28,10)(1)
x2 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (49,19,10)(3) (49,26,10)(3)
x3 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (49,29,10)(3) (50,19,10)(3) (50,26,10)(3)
x2 3623 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (51,19,10)(3) (51,26,10)(3)
x1 3710 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (50,22,10)(4)
x1 6182 Tan rot 90 [Arch 1 x 4 x 2] (52,13,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 324 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,17,10)(2)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (53,15,10)(2) (53,32,10)(2) (55,16,10)(2)
x3 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (56,13,10)(2) (56,29,10)(2) (57,19,10)(2)
x4 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (53,31,10)(2) (55,17,10)(2) (55,32,10)(2) (57,16,10)(2)
x2 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (55,31,10)(1) (56,31,10)(1)
x6 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (53,16,10)(1) (54,16,10)(1) (55,30,10)(1) (56,18,10)(1) (56,34,10)(1) (57,21,10)(1)
x2 3023 Light Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (53,17,10)(2) (53,30,10)(2)
x2 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (53,18,10)(2) (53,29,10)(2)
x3 3024 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (55,18,10)(1) (55,29,10)(1) (57,25,10)(1)
x4 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (55,19,10)(1) (55,28,10)(1) (56,22,10)(1) (56,25,10)(1)
x2 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (55,15,10)(3) (56,33,10)(3)
x3 3623 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (56,19,10)(3) (56,26,10)(3) (57,22,10)(3)
x1 6182 Tan rot 90 [Arch 1 x 4 x 2] (52,34,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 325 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x1 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (57,29,10)(2)
x10 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (57,26,10)(2) (57,31,10)(2) (58,14,10)(2) (58,17,10)(2) (58,22,10)(2) (58,24,10)(2) (59,16,10)(2) (59,18,10)(2) (59,20,10)(2) (59,30,10)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (58,32,10)(2) (59,26,10)(2) (60,27,10)(2)
x4 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (57,28,10)(1) (60,21,10)(1) (60,30,10)(1) (61,20,10)(1)
x1 3010 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 4] (59,22,10)(4)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (60,22,10)(4)
x2 3024 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (50,25,11)(1) (52,18,11)(1)
x3 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (51,22,11)(1) (51,25,11)(1) (52,19,11)(1)
x2 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (58,19,10)(3) (58,26,10)(3)
x2 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (58,29,10)(3) (59,27,10)(3)
x3 3623 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (50,22,11)(3) (51,19,11)(3) (51,26,11)(3)
x3 60592 Tan rot 0 [Window 1 x 2 x 2 without Sill] (60,18,10)(2) (60,28,10)(2) (61,25,10)(2)
x1 6182 Tan rot 0 [Arch 1 x 4 x 2] (61,21,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 326 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x2 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (48,15,13)(2) (48,30,13)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (46,20,13)(2) (49,14,13)(2) (49,16,13)(2)
x1 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (48,22,13)(1)
x5 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (46,27,13)(1) (47,17,13)(1) (49,15,13)(1) (49,17,13)(1) (49,18,13)(1)
x2 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (48,18,13)(4) (48,26,13)(4)
x2 3023 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (57,22,11)(2) (57,24,11)(2)
x2 3023 Light Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (53,17,11)(2) (53,30,11)(2)
x2 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (53,18,11)(2) (53,29,11)(2)
x3 3024 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (52,29,11)(1) (55,18,11)(1) (55,29,11)(1)
x5 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (52,28,11)(1) (55,19,11)(1) (55,28,11)(1) (56,22,11)(1) (56,25,11)(1)
x3 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (48,23,13)(3) (49,19,13)(3) (49,26,13)(3)
x3 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (47,21,13)(3) (47,24,13)(3) (49,29,13)(3)
x2 3623 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (56,19,11)(3) (56,26,11)(3)
x1 3710 Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (49,22,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 327 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x3 3004 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 2] (50,17,13)(2) (50,29,13)(2) (57,17,13)(2)
x3 3004 Light Bluish Gray rot 90 [Brick 1 x 2] (51,31,13)(2) (53,15,13)(2) (55,16,13)(2)
x4 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (49,32,13)(2) (50,31,13)(2) (51,33,13)(2) (56,13,13)(2)
x4 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (50,15,13)(2) (51,32,13)(2) (52,33,13)(2) (57,16,13)(2)
x3 3005 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 1] (51,16,13)(1) (52,16,13)(1) (53,32,13)(1)
x3 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (51,13,13)(1) (52,15,13)(1) (56,34,13)(1)
x1 3010 Tan rot 90 [Brick 1 x 4] (52,14,13)(4)
x3 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (50,26,13)(2) (51,29,13)(2) (56,17,13)(2)
x2 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (51,17,13)(2) (53,16,13)(2)
x7 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (50,28,13)(1) (51,18,13)(1) (52,30,13)(1) (53,31,13)(1) (55,17,13)(1) (55,30,13)(1) (56,29,13)(1)
x2 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (55,15,13)(3) (56,33,13)(3)
x1 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (50,19,13)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 328 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x3 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (58,14,13)(2) (58,17,13)(2) (59,16,13)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (58,32,13)(2) (59,30,13)(2) (60,27,13)(2)
x2 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (59,31,13)(1) (61,20,13)(1)
x2 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (59,18,13)(4) (60,21,13)(4)
x2 3023 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (46,26,16)(2) (49,32,16)(2)
x1 3023 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (50,33,16)(1)
x2 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (49,16,16)(2) (49,30,16)(2)
x1 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (50,15,16)(2)
x2 3024 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (47,17,16)(1) (49,15,16)(1)
x1 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (57,26,13)(1)
x2 3622 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 1 x 3] (58,19,13)(3) (59,22,13)(3)
x3 3623 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (47,18,16)(3) (48,15,16)(2) (48,30,16)(2)
x3 3623 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (49,14,16)(2) (51,34,16)(3) (56,14,16)(2)
x4 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (57,19,13)(3) (58,22,13)(3) (48,18,16)(3) (48,27,16)(3)
x1 3666 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 6] (46,20,16)(6)
x1 3666 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (51,13,16)(6)
x1 3666 Tan rot 0 [Plate 1 x 6] (47,21,16)(6)
x1 3710 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (47,27,16)(2)
x1 3710 Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (52,14,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 329 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 36 pieces

x3 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (47,27,17)(2) (47,29,17)(2) (49,14,17)(2)
x3 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (47,17,17)(2) (50,14,17)(2) (55,13,17)(2)
x3 3005 Tan rot 0 [Brick 1 x 1] (48,15,17)(1) (48,16,17)(1) (49,32,17)(1)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (46,24,17)(4)
x1 3010 Tan rot 90 [Brick 1 x 4] (51,13,17)(4)
x1 3023 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (61,23,16)(2)
x3 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (58,16,16)(2) (49,16,17)(2) (49,30,17)(2)
x4 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (50,15,17)(2) (52,14,17)(2) (54,14,17)(2) (56,15,17)(2)
x1 3024 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (58,15,16)(1)
x3 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (56,15,16)(1) (57,15,16)(1) (60,21,16)(1)
x3 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (46,20,17)(3) (47,18,17)(3) (48,30,17)(3)
x3 3622 Tan rot 90 [Brick 1 x 3] (49,33,17)(3) (51,34,17)(3) (56,14,17)(3)
x2 3623 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (59,15,16)(2) (61,20,16)(3)
x3 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (59,18,16)(3) (48,18,17)(3) (48,27,17)(3)
x1 3666 Tan rot 0 [Plate 1 x 6] (47,21,17)(6)
x1 3710 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (60,17,16)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 330 | SA_COLISEE SA_COLISEE | 28 pieces

x2 3004 Tan rot 0 [Brick 1 x 2] (59,16,17)(2) (61,23,17)(2)
x1 3004 Tan rot 90 [Brick 1 x 2] (58,15,17)(2)
x1 3010 Tan rot 0 [Brick 1 x 4] (60,17,17)(4)
x4 3023 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (48,31,20)(2) (49,14,20)(2) (49,32,20)(2) (58,14,20)(2)
x7 3023 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (47,30,20)(2) (50,14,20)(2) (50,33,20)(2) (51,34,20)(2) (55,13,20)(2) (56,14,20)(2) (60,20,20)(2)
x1 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (58,16,17)(2)
x1 3024 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (53,34,20)(1)
x1 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (60,21,17)(1)
x1 3460 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 8] (46,20,20)(7)
x1 3622 Tan rot 0 [Brick 1 x 3] (61,20,17)(3)
x4 3623 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (47,27,20)(3) (48,15,20)(3) (59,15,20)(3) (60,17,20)(3)
x1 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (59,18,17)(3)
x2 3710 Dark Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (47,17,20)(4) (61,21,20)(4)
x1 3710 Dark Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (51,13,20)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 331 | SA_PISE SA_PISE | 22 pieces

x1 3020 Dark Tan rot 0 [Plate 2 x 4] (39,43,3)(8)
x1 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (40,45,4)(2)
x1 3031 Light Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (36,44,4)(16)
x1 3031 Tan rot 0 [Plate 4 x 4] (35,43,3)(16)
x1 3795 Dark Tan rot 90 [Plate 2 x 6] (35,47,3)(12)
x1 3941 Light Bluish Gray rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (37,47,33)(4)
x1 3941 White rot 0 [Brick 2 x 2 Round without Reinfo] (37,44,5)(4)
x1 4032a Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2 Round with Axlehole] (37,47,36)(4)
x7 4032a Light Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2 Round with Axlehole] (37,44,8)(4) (37,44,12)(4) (37,45,16)(4) (37,45,20)(4) (37,46,24)(4) (37,46,28)(4) (37,47,32)(4)
x1 4150 Dark Bluish Gray rot 0 [Tile 2 x 2 Round with Cross Unde] (37,47,37)(4)
x6 92947 White rot 0 [Brick 2 x 2 Round with Grille] (37,44,9)(4) (37,45,13)(2) (37,45,17)(4) (37,46,21)(2) (37,46,25)(4) (37,47,29)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Sous-ensemble : l'assembler sur sa plaque d'appui hors tableau, puis le poser en un bloc (voir etape finale du sous-ensemble).

Etape 332 | FINITIONS FINITIONS | 36 pieces

x1 2431 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (108,114,3)(4)
x5 2431 White rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (116,5,3)(4) (116,11,3)(4) (116,29,3)(4) (122,23,3)(4) (122,30,3)(4)
x3 2431 White rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (117,21,3)(4) (117,31,3)(4) (117,39,3)(4)
x1 3069b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (108,112,3)(2)
x1 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (108,118,3)(2)
x6 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (116,18,3)(2) (116,36,3)(2) (119,18,3)(2) (119,36,3)(2) (122,5,3)(2) (122,8,3)(2)
x2 3069b White rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (121,21,3)(2) (121,39,3)(2)
x2 3070b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (109,111,3)(1) (109,112,3)(1)
x10 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (116,9,3)(1) (116,15,3)(1) (116,20,3)(1) (116,33,3)(1) (116,38,3)(1) (119,20,3)(1) (119,38,3)(1) (121,31,3)(1) (122,27,3)(1) (122,29,3)(1)
x5 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (116,23,3)(6) (117,7,3)(6) (117,13,3)(6) (117,17,3)(6) (117,35,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 333 | FINITIONS FINITIONS | 36 pieces

x1 2431 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (114,122,3)(4)
x1 2431 White rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (115,116,3)(4)
x1 26603 White rot 0 [Tile 2 x 3] (114,111,3)(6)
x1 26603 White rot 90 [Tile 2 x 3] (114,118,3)(6)
x4 3069b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (118,108,3)(2) (119,109,3)(2) (120,110,3)(2) (121,111,3)(2)
x10 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (109,119,3)(2) (110,110,3)(2) (110,120,3)(2) (111,109,3)(2) (111,121,3)(2) (112,122,3)(2) (118,121,3)(2) (119,120,3)(2) (120,119,3)(2) (121,118,3)(2)
x3 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (115,109,3)(2) (115,120,3)(2) (116,111,3)(2)
x1 3069b White rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (114,117,3)(2)
x2 3070b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (110,111,3)(1) (118,122,3)(1)
x5 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (111,111,3)(1) (111,119,3)(1) (112,112,3)(1) (112,118,3)(1) (113,113,3)(1)
x3 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (116,113,3)(1) (116,117,3)(1) (119,116,3)(1)
x1 6636 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 6] (122,112,3)(6)
x1 6636 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (112,108,3)(6)
x2 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (114,114,3)(6) (116,115,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 334 | FINITIONS FINITIONS | 17 pieces

x1 2431 Red rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (111,116,3)(4)
x1 3069b Red rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (111,114,3)(2)
x1 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (58,54,3)(2)
x1 3069b White rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (57,53,3)(2)
x1 3070b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (115,115,3)(1)
x1 3070b Red rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (113,114,3)(1)
x7 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (113,117,3)(1) (117,113,3)(1) (117,117,3)(1) (118,112,3)(1) (118,118,3)(1) (119,111,3)(1) (119,119,3)(1)
x1 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (58,56,3)(1)
x1 4162 White rot 0 [Tile 1 x 8] (57,45,3)(8)
x1 6636 Red rot 90 [Tile 1 x 6] (109,115,3)(6)
x1 6636 White rot 0 [Tile 1 x 6] (56,40,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 335 | CADRE CADRE couche 3 | 36 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,-2,3)(12) (-2,4,3)(12) (-2,31,3)(12) (-2,47,3)(12) (-2,53,3)(12) (-2,68,3)(12) (-2,89,3)(12) (-2,107,3)(12) (-2,117,3)(12) (-2,124,3)(12)
x6 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,37,3)(8) (-2,59,3)(8) (-2,74,3)(8) (-2,85,3)(8) (-2,95,3)(8) (-2,113,3)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,65,3)(6) (-2,82,3)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,63,3)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (-2,123,3)(2)
x2 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (-1,30,3)(1) (-1,81,3)(1)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (-2,99,3)(8) (-1,16,3)(8) (-1,99,3)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,10,3)(6) (-2,19,3)(6) (-2,25,3)(6) (-2,41,3)(6) (-1,10,3)(6) (-1,41,3)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (-2,78,3)(4)
x4 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (-2,16,3)(3) (-1,24,3)(3) (-1,27,3)(3) (-1,78,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 336 | CADRE CADRE couche 3 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (0,-2,3)(12) (0,128,3)(12) (6,128,3)(12) (12,128,3)(12) (22,128,3)(12) (35,128,3)(12) (45,128,3)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (18,128,3)(8) (31,128,3)(8) (41,128,3)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (28,128,3)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (46,-1,3)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (57,129,3)(1)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (6,-1,3)(8) (23,-1,3)(8) (27,-2,3)(8) (35,-2,3)(8) (48,-1,3)(8) (49,-2,3)(8)
x9 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (6,-2,3)(6) (12,-2,3)(6) (14,-1,3)(6) (21,-2,3)(6) (40,-1,3)(6) (43,-2,3)(6) (51,128,3)(6) (57,-2,3)(6) (57,128,3)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (56,-1,3)(4)
x7 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (18,-2,3)(3) (20,-1,3)(3) (31,-1,3)(3) (34,-1,3)(3) (37,-1,3)(3) (51,129,3)(3) (54,129,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 337 | CADRE CADRE couche 3 | 36 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (96,128,3)(12) (102,128,3)(12) (117,-2,3)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,-2,3)(8) (105,-2,3)(8) (109,-2,3)(8) (113,-2,3)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (102,-2,3)(6)
x4 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (60,-1,3)(2) (62,-1,3)(2) (83,128,3)(2) (116,128,3)(2)
x14 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (63,-2,3)(8) (63,128,3)(8) (71,-2,3)(8) (74,-1,3)(8) (74,129,3)(8) (75,128,3)(8) (79,-2,3)(8) (82,-1,3)(8) (82,129,3)(8) (85,128,3)(8) (87,-2,3)(8) (90,-1,3)(8) (108,128,3)(8) (114,129,3)(8)
x5 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (58,129,3)(6) (68,-1,3)(6) (68,129,3)(6) (90,129,3)(6) (108,129,3)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (64,-1,3)(4) (64,129,3)(4) (71,128,3)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (93,128,3)(3) (95,-2,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 338 | CADRE CADRE couche 3 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (128,0,3)(12) (128,6,3)(12) (128,12,3)(12) (128,34,3)(12) (128,60,3)(12) (128,80,3)(12) (128,94,3)(12) (128,100,3)(12) (128,118,3)(12)
x9 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (128,20,3)(8) (128,24,3)(8) (128,30,3)(8) (128,40,3)(8) (128,44,3)(8) (128,48,3)(8) (128,72,3)(8) (128,76,3)(8) (128,124,3)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (123,-2,3)(6)
x5 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (126,-2,3)(4) (128,-2,3)(4) (128,18,3)(4) (128,28,3)(4) (128,110,3)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (129,66,3)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (129,71,3)(1)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (128,52,3)(8) (128,86,3)(8) (129,52,3)(8)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (118,128,3)(8) (122,129,3)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (128,66,3)(6) (128,112,3)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (128,106,3)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (126,128,3)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (129,68,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 339 | CADRE CADRE couche 3 | 7 pieces

x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (129,92,3)(2) (129,115,3)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (129,117,3)(1)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (129,106,3)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (129,86,3)(3) (129,89,3)(3) (129,112,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 340 | CADRE CADRE couche 6 | 36 pieces

x12 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,1,6)(12) (-2,13,6)(12) (-2,19,6)(12) (-2,37,6)(12) (-2,43,6)(12) (-2,49,6)(12) (-2,55,6)(12) (-2,77,6)(12) (-2,83,6)(12) (-2,89,6)(12) (-2,109,6)(12) (-2,115,6)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,-2,6)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,25,6)(8) (-2,105,6)(8) (-2,121,6)(8) (-2,125,6)(8)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (-1,35,6)(2) (-1,103,6)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (-2,0,6)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (0,128,6)(1)
x4 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (-2,29,6)(8) (-2,61,6)(8) (-2,69,6)(8) (-1,95,6)(8)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (4,-2,6)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,7,6)(6) (-2,99,6)(6) (-1,7,6)(6) (-1,29,6)(6) (-1,61,6)(6) (-1,67,6)(6)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (-2,129,6)(6) (1,128,6)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (-2,95,6)(4) (-1,73,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 341 | CADRE CADRE couche 6 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (43,-2,6)(12) (49,-2,6)(12) (55,-2,6)(12) (61,-2,6)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (18,-2,6)(8) (28,-2,6)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (32,-2,6)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (26,-2,6)(4)
x3 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (4,129,6)(2) (28,129,6)(2) (45,128,6)(2)
x10 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,-1,6)(8) (12,129,6)(8) (13,128,6)(8) (20,129,6)(8) (21,128,6)(8) (30,129,6)(8) (35,-2,6)(8) (35,-1,6)(8) (47,128,6)(8) (48,129,6)(8)
x8 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (4,-1,6)(6) (6,129,6)(6) (7,128,6)(6) (12,-2,6)(6) (33,128,6)(6) (38,129,6)(6) (39,128,6)(6) (55,128,6)(6)
x5 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (22,-2,6)(4) (22,-1,6)(4) (29,128,6)(4) (44,129,6)(4) (59,129,6)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (56,129,6)(3) (61,128,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 342 | CADRE CADRE couche 6 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (67,-2,6)(12) (98,-2,6)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (104,-2,6)(8)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (77,129,6)(2) (100,128,6)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (108,128,6)(1)
x11 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (63,129,6)(8) (70,128,6)(8) (77,-2,6)(8) (82,-1,6)(8) (84,128,6)(8) (90,-1,6)(8) (91,129,6)(8) (92,128,6)(8) (99,129,6)(8) (114,-2,6)(8) (115,128,6)(8)
x14 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (64,128,6)(6) (71,129,6)(6) (73,-1,6)(6) (78,128,6)(6) (79,129,6)(6) (85,129,6)(6) (88,-2,6)(6) (102,128,6)(6) (108,-2,6)(6) (108,-1,6)(6) (109,128,6)(6) (111,129,6)(6) (114,-1,6)(6) (117,129,6)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (73,-2,6)(4) (94,-2,6)(4) (107,129,6)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (79,-1,6)(3) (85,-2,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 343 | CADRE CADRE couche 6 | 36 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (128,-1,6)(12) (128,5,6)(12) (128,11,6)(12) (128,25,6)(12) (128,39,6)(12) (128,45,6)(12) (128,63,6)(12) (128,73,6)(12) (128,81,6)(12) (128,106,6)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (123,128,6)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (128,59,6)(8) (128,69,6)(8) (128,87,6)(8) (128,91,6)(8) (128,97,6)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (128,31,6)(6) (128,34,6)(6) (128,103,6)(6) (128,112,6)(6) (128,123,6)(6)
x6 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (128,37,6)(4) (128,57,6)(4) (128,79,6)(4) (128,95,6)(4) (128,101,6)(4) (128,126,6)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (126,-1,6)(2)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (128,17,6)(8) (128,115,6)(8) (129,17,6)(8)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (122,-2,6)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (128,51,6)(6)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (120,-1,6)(6)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (129,51,6)(3) (129,54,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 344 | CADRE CADRE couche 6 | 3 pieces

x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (129,121,6)(2) (129,128,6)(2)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (129,115,6)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 345 | CADRE CADRE couche 9 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,7,9)(12) (-2,30,9)(12) (-2,48,9)(12) (-2,84,9)(12) (-2,90,9)(12) (-2,96,9)(12) (-2,102,9)(12) (-2,123,9)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,-2,9)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,3,9)(8) (-2,54,9)(8) (-2,58,9)(8) (-2,77,9)(8) (-2,111,9)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,74,9)(6) (-2,81,9)(6) (-2,108,9)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (-1,36,9)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (-1,29,9)(1)
x4 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (-2,22,9)(8) (-2,115,9)(8) (-1,13,9)(8) (-1,21,9)(8)
x7 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,13,9)(6) (-2,36,9)(6) (-2,42,9)(6) (-2,62,9)(6) (-2,68,9)(6) (-1,42,9)(6) (-1,62,9)(6)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (-2,129,9)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (-1,38,9)(4) (-1,68,9)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (-2,0,9)(3) (-2,19,9)(3) (-1,0,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 346 | CADRE CADRE couche 9 | 36 pieces

x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (4,-2,9)(8)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (-1,72,9)(2) (-1,118,9)(2)
x16 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (3,128,9)(8) (4,129,9)(8) (8,-2,9)(8) (12,129,9)(8) (16,-2,9)(8) (17,128,9)(8) (23,129,9)(8) (25,128,9)(8) (26,-1,9)(8) (28,-2,9)(8) (34,-1,9)(8) (40,129,9)(8) (42,128,9)(8) (44,-2,9)(8) ...
x6 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (8,-1,9)(6) (11,128,9)(6) (14,-1,9)(6) (20,-1,9)(6) (34,129,9)(6) (36,128,9)(6)
x5 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (24,-2,9)(4) (36,-2,9)(4) (40,-2,9)(4) (42,-1,9)(4) (50,128,9)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (-1,115,9)(3) (-1,120,9)(3)
x4 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (0,128,9)(3) (20,129,9)(3) (31,129,9)(3) (33,128,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 347 | CADRE CADRE couche 9 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (72,-2,9)(12) (94,-2,9)(12) (100,-2,9)(12) (106,-2,9)(12)
x12 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (58,-2,9)(8) (64,-1,9)(8) (66,129,9)(8) (71,128,9)(8) (78,-2,9)(8) (79,128,9)(8) (82,-1,9)(8) (86,-2,9)(8) (91,129,9)(8) (93,128,9)(8) (101,128,9)(8) (109,128,9)(8)
x8 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (52,-2,9)(6) (54,-1,9)(6) (56,129,9)(6) (65,128,9)(6) (66,-2,9)(6) (77,129,9)(6) (87,128,9)(6) (106,129,9)(6)
x9 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (57,128,9)(4) (60,-1,9)(4) (61,128,9)(4) (62,129,9)(4) (78,-1,9)(4) (83,129,9)(4) (87,129,9)(4) (90,-1,9)(4) (99,129,9)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (54,128,9)(3) (74,129,9)(3) (103,129,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 348 | CADRE CADRE couche 9 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (128,10,9)(12) (128,28,9)(12) (128,51,9)(12) (128,57,9)(12) (128,67,9)(12) (128,73,9)(12) (128,87,9)(12) (128,93,9)(12) (128,122,9)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (124,-2,9)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (128,16,9)(8) (128,43,9)(8) (128,47,9)(8) (128,63,9)(8) (128,107,9)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (128,6,9)(6) (128,40,9)(6) (128,111,9)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (121,-2,9)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (128,79,9)(4) (128,114,9)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (112,-2,9)(2)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (120,129,9)(2) (128,9,9)(2)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (128,20,9)(8) (128,99,9)(8)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (112,129,9)(8) (113,-2,9)(8) (113,-1,9)(8)
x4 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (128,0,9)(6) (128,34,9)(6) (128,81,9)(6) (128,116,9)(6)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (117,128,9)(6) (122,129,9)(6) (123,128,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 349 | CADRE CADRE couche 9 | 14 pieces

x4 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (129,0,9)(2) (129,38,9)(2) (129,85,9)(2) (129,120,9)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (128,129,9)(2)
x3 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (129,5,9)(1) (129,37,9)(1) (129,128,9)(1)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (129,20,9)(8) (129,99,9)(8)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (129,81,9)(4) (129,116,9)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (129,2,9)(3) (129,34,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 350 | CADRE CADRE couche 12 | 36 pieces

x2 2431 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-1,38,12)(4) (-1,42,12)(4)
x5 26603 Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (-2,46,12)(6) (-2,63,12)(6) (-2,90,12)(6) (-2,93,12)(6) (-2,109,12)(6)
x3 3068b Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (-2,12,12)(4) (-2,49,12)(4) (-2,66,12)(4)
x1 3069b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,10,12)(2)
x1 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (-2,108,12)(2)
x7 4162 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (-2,4,12)(8) (-2,32,12)(8) (-2,51,12)(8) (-2,72,12)(8) (-2,96,12)(8) (-2,112,12)(8) (-2,120,12)(8)
x7 6636 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 6] (-2,14,12)(6) (-2,40,12)(6) (-2,84,12)(6) (-1,4,12)(6) (-1,14,12)(6) (-1,32,12)(6) (-1,51,12)(6)
x8 87079 Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (-2,0,12)(8) (-2,20,12)(8) (-2,24,12)(8) (-2,28,12)(8) (-2,59,12)(8) (-2,68,12)(8) (-2,80,12)(8) (-2,104,12)(8)
x2 87079 Dark Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (-2,-2,12)(8) (-2,128,12)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 351 | CADRE CADRE couche 12 | 36 pieces

x2 2431 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-1,96,12)(4) (-1,100,12)(4)
x6 2431 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (16,-1,12)(4) (16,129,12)(4) (20,129,12)(4) (26,-2,12)(4) (30,-2,12)(4) (42,-2,12)(4)
x1 26603 Dark Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (46,-2,12)(6)
x2 3069b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,57,12)(2) (-1,72,12)(2)
x1 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (28,-1,12)(2)
x2 4162 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (-1,112,12)(8) (-1,120,12)(8)
x12 4162 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (2,128,12)(8) (8,129,12)(8) (10,-2,12)(8) (10,128,12)(8) (18,-2,12)(8) (18,128,12)(8) (20,-1,12)(8) (24,129,12)(8) (30,-1,12)(8) (34,-2,12)(8) (38,-1,12)(8) (40,129,12)(8)
x2 6636 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 6] (-1,74,12)(6) (-1,84,12)(6)
x4 6636 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (2,129,12)(6) (10,-1,12)(6) (26,128,12)(6) (40,128,12)(6)
x4 87079 Dark Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,-2,12)(8) (6,-2,12)(8) (32,128,12)(8) (36,128,12)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 352 | CADRE CADRE couche 12 | 36 pieces

x2 2431 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,128,12)(4) (98,-2,12)(4)
x3 26603 Dark Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (65,-2,12)(6) (70,-2,12)(6) (73,-2,12)(6)
x2 3068b Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (68,-2,12)(4) (88,-2,12)(4)
x1 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (76,129,12)(2)
x18 4162 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (48,129,12)(8) (52,128,12)(8) (60,128,12)(8) (62,129,12)(8) (68,128,12)(8) (76,-2,12)(8) (76,-1,12)(8) (76,128,12)(8) (78,129,12)(8) (86,129,12)(8) (88,128,12)(8) (90,-2,12)(8) (94,129,12)(8) (96,-1,12)(8) ...
x5 6636 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (46,128,12)(6) (56,129,12)(6) (70,129,12)(6) (90,-1,12)(6) (102,129,12)(6)
x5 87079 Dark Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (49,-2,12)(8) (53,-2,12)(8) (57,-2,12)(8) (61,-2,12)(8) (84,-2,12)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 353 | CADRE CADRE couche 12 | 36 pieces

x3 2431 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (118,128,12)(4) (126,-2,12)(4) (126,129,12)(4)
x3 26603 Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (128,16,12)(6) (128,85,12)(6) (128,100,12)(6)
x2 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (124,129,12)(2) (128,7,12)(2)
x6 4162 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (128,-1,12)(8) (128,25,12)(8) (128,41,12)(8) (128,59,12)(8) (128,103,12)(8) (128,111,12)(8)
x7 4162 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (108,129,12)(8) (110,-2,12)(8) (112,-1,12)(8) (116,129,12)(8) (118,-2,12)(8) (120,-1,12)(8) (122,128,12)(8)
x3 6636 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 6] (128,19,12)(6) (128,53,12)(6) (128,75,12)(6)
x1 6636 Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (112,128,12)(6)
x11 87079 Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (128,8,12)(8) (128,12,12)(8) (128,33,12)(8) (128,37,12)(8) (128,49,12)(8) (128,67,12)(8) (128,71,12)(8) (128,81,12)(8) (128,88,12)(8) (128,92,12)(8) (128,96,12)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 354 | CADRE CADRE couche 12 | 15 pieces

x2 2431 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (129,41,12)(4) (129,45,12)(4)
x2 3069b Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (129,31,12)(2) (129,53,12)(2)
x1 3069b Dark Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (128,123,12)(2)
x3 4162 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (129,-1,12)(8) (129,103,12)(8) (129,111,12)(8)
x5 6636 Dark Tan rot 0 [Tile 1 x 6] (129,19,12)(6) (129,25,12)(6) (129,55,12)(6) (129,61,12)(6) (129,75,12)(6)
x2 87079 Dark Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (128,119,12)(8) (128,124,12)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.