ITALIA 128 - notice pas a pas (503 etapes)

1 tableau : couches 0..n par secteur (S00..S33, nord-ouest -> sud-est)

2 sous-ensemble Colisee

3 sous-ensemble Pise

4 finitions : titre, rose des vents, lien vers Rome

5 cadre

Aucun essai physique n'a ete realise : ces etapes sont numeriquement ordonnees (aucune piece posee sans appui d'apres le validateur du moteur 1), pas validees a la main.

Orientation = rotation autour de la verticale (degres) telle que dans le LDraw ; position = (rangee, colonne) du coin nord-ouest de l'emprise dans le champ (0,0 = coin NO du champ de 128 tenons, hors cadre).

Lire : 'xN piece colour rot R' = N pieces identiques, rotation R degres ; positions (rangee,colonne,plaque) du coin NO de l'emprise ; (k) = tenons sur lesquels la piece se clipse.

Etape 1 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (-2,12,0)(0) (-2,28,0)(0)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (0,14,0)(0) (4,7,0)(0) (6,24,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (4,9,0)(0) (6,9,0)(0) (8,0,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (6,-1,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (4,28,0)(0)
x4 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,0,0)(0) (-2,16,0)(0) (-2,22,0)(0) (8,6,0)(0)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (2,0,0)(0) (2,16,0)(0) (6,20,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,-2,0)(0) (4,12,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (0,6,0)(0) (0,28,0)(0) (2,20,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,5,0)(0) (6,-2,0)(0) (7,14,0)(0) (8,3,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (2,4,0)(0) (4,14,0)(0) (5,4,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (4,15,0)(0) (6,26,0)(0) (6,27,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (4,6,0)(0) (8,-1,0)(0) (8,4,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,6,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 2 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (10,0,0)(0) (12,12,0)(0) (14,27,0)(0) (15,20,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (8,29,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (8,18,0)(0) (10,29,0)(0) (12,21,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (10,24,0)(0) (13,29,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (16,30,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (12,27,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (15,30,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (12,6,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (12,23,0)(0) (14,16,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (16,5,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (10,2,0)(0) (15,14,0)(0) (15,22,0)(0) (15,29,0)(0) (16,3,0)(0) (16,15,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (12,20,0)(0) (14,-2,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,28,0)(0) (10,5,0)(0) (10,15,0)(0) (10,31,0)(0) (12,-1,0)(0) (12,4,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (16,13,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (8,16,0)(0) (11,18,0)(0) (12,25,0)(0) (14,0,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 3 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (17,18,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (20,5,0)(0) (21,8,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (17,30,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (22,7,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (19,20,0)(0) (20,31,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (18,-1,0)(0) (18,28,0)(0) (20,12,0)(0) (20,23,0)(0) (20,24,0)(0) (20,30,0)(0) (21,4,0)(0) (21,19,0)(0) (22,27,0)(0) (23,7,0)(0) (23,22,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (20,8,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (18,4,0)(0) (23,-2,0)(0) (23,14,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (17,-2,0)(0) (18,2,0)(0) (20,11,0)(0) (20,13,0)(0) (22,17,0)(0) (23,29,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (18,27,0)(0) (21,18,0)(0) (22,16,0)(0) (23,10,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (18,25,0)(0) (20,0,0)(0) (22,5,0)(0) (23,8,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 4 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (30,31,0)(0)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (24,25,0)(0) (26,13,0)(0) (30,-2,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (28,25,0)(0) (31,9,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (28,31,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (29,9,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (26,-2,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (28,23,0)(0) (30,13,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (24,3,0)(0) (24,15,0)(0) (25,18,0)(0) (28,17,0)(0) (29,8,0)(0) (29,29,0)(0) (30,0,0)(0) (30,2,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (26,16,0)(0) (28,30,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (24,2,0)(0) (26,11,0)(0) (26,28,0)(0) (27,20,0)(0) (27,21,0)(0) (28,12,0)(0) (29,4,0)(0) (29,16,0)(0) (31,7,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (27,10,0)(0) (28,5,0)(0) (28,6,0)(0) (29,19,0)(0) (30,1,0)(0) (30,27,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 5 | TABLEAU S00 couche 0 | 3 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (31,25,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (31,30,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (31,22,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 6 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (-2,32,0)(0) (0,56,0)(0) (6,61,0)(0) (8,52,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (7,43,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (4,45,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (1,37,0)(0) (4,43,0)(0) (8,47,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (-1,36,0)(0) (4,34,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (-1,38,0)(0) (6,47,0)(0)
x4 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,48,0)(0) (0,52,0)(0) (4,52,0)(0) (6,57,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,39,0)(0) (-2,43,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (-2,52,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,49,0)(0) (4,32,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,60,0)(0) (2,57,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (4,37,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (1,36,0)(0) (2,51,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (-2,36,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (6,34,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (-2,47,0)(0) (2,48,0)(0) (2,56,0)(0) (4,41,0)(0) (4,42,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (6,35,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (6,45,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 7 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (10,51,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (11,43,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (13,35,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (10,41,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (10,59,0)(0) (12,34,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (10,55,0)(0) (12,59,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (12,39,0)(0) (14,61,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (8,61,0)(0)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (10,49,0)(0) (10,57,0)(0) (11,47,0)(0) (12,32,0)(0) (16,41,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (11,55,0)(0) (13,59,0)(0) (15,43,0)(0) (16,39,0)(0) (16,54,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (9,34,0)(0) (10,35,0)(0) (14,34,0)(0) (14,56,0)(0) (15,44,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,56,0)(0) (10,60,0)(0) (12,53,0)(0) (16,40,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (9,36,0)(0) (12,54,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (12,37,0)(0) (12,45,0)(0) (12,51,0)(0) (16,35,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 8 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (18,44,0)(0) (19,47,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (23,46,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (24,41,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (17,34,0)(0) (18,46,0)(0) (22,45,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (24,51,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (18,49,0)(0) (18,57,0)(0) (25,46,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (16,60,0)(0) (20,56,0)(0) (21,59,0)(0) (22,44,0)(0) (23,55,0)(0) (24,45,0)(0) (24,63,0)(0) (25,48,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (24,37,0)(0) (24,60,0)(0) (25,37,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (17,56,0)(0) (19,34,0)(0) (20,46,0)(0) (23,43,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (18,53,0)(0) (18,61,0)(0) (20,33,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (19,55,0)(0) (22,34,0)(0) (22,40,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (18,37,0)(0) (18,51,0)(0) (18,62,0)(0) (22,35,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 9 | TABLEAU S01 couche 0 | 27 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (26,37,0)(0)
x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (25,60,0)(0) (26,33,0)(0) (27,41,0)(0) (28,39,0)(0)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (26,49,0)(0) (26,57,0)(0) (29,57,0)(0) (30,52,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (29,38,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (29,49,0)(0) (29,60,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (25,62,0)(0) (28,56,0)(0) (30,44,0)(0) (30,51,0)(0) (31,35,0)(0) (31,41,0)(0) (31,42,0)(0) (31,55,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (28,36,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (28,35,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (26,43,0)(0) (30,54,0)(0) (31,38,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (29,59,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (29,36,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 10 | TABLEAU S02 couche 0 | 27 pieces

x5 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,68,0)(0) (10,67,0)(0) (15,67,0)(0) (19,67,0)(0) (31,67,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (14,67,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,66,0)(0) (23,67,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,68,0)(0) (8,65,0)(0) (10,66,0)(0) (18,64,0)(0) (20,65,0)(0) (22,69,0)(0) (30,69,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (18,66,0)(0) (31,66,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,0)(0) (2,69,0)(0) (8,69,0)(0) (25,66,0)(0) (26,64,0)(0) (28,65,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (14,69,0)(0) (16,65,0)(0) (18,69,0)(0) (21,66,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 11 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (34,9,0)(0)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (33,19,0)(0) (34,-2,0)(0) (37,-2,0)(0) (37,19,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (36,11,0)(0) (36,23,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (36,19,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (32,6,0)(0) (32,11,0)(0) (34,1,0)(0) (34,6,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (32,31,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,5,0)(0) (33,18,0)(0) (34,27,0)(0) (35,16,0)(0) (35,28,0)(0) (36,3,0)(0) (36,9,0)(0) (36,10,0)(0) (36,21,0)(0) (37,7,0)(0) (37,29,0)(0) (38,0,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (32,28,0)(0) (33,21,0)(0) (36,1,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,15,0)(0) (35,4,0)(0) (36,6,0)(0) (36,17,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,3,0)(0) (34,22,0)(0) (37,8,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (35,25,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 12 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (42,11,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (40,-2,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,19,0)(0) (44,21,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (38,31,0)(0) (44,23,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (38,11,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (44,9,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (45,29,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (38,2,0)(0) (41,4,0)(0) (41,8,0)(0) (41,15,0)(0) (41,18,0)(0) (42,6,0)(0) (42,17,0)(0) (43,16,0)(0) (43,28,0)(0) (46,0,0)(0) (46,5,0)(0) (46,23,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (38,15,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (38,22,0)(0) (39,1,0)(0) (39,30,0)(0) (40,5,0)(0) (40,31,0)(0) (42,27,0)(0) (44,3,0)(0) (45,1,0)(0) (45,7,0)(0) (46,2,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (38,23,0)(0) (41,25,0)(0) (43,19,0)(0) (44,-2,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 13 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (48,9,0)(0) (52,31,0)(0) (53,29,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (48,12,0)(0) (49,18,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (54,0,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (47,25,0)(0) (50,12,0)(0) (51,18,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,21,0)(0) (47,22,0)(0) (48,27,0)(0) (50,14,0)(0) (50,17,0)(0) (51,7,0)(0) (54,5,0)(0) (54,11,0)(0) (54,23,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (49,4,0)(0) (50,3,0)(0) (52,2,0)(0) (52,4,0)(0)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (46,24,0)(0) (48,11,0)(0) (49,8,0)(0) (49,15,0)(0) (50,6,0)(0) (51,1,0)(0) (51,16,0)(0) (51,20,0)(0) (51,28,0)(0) (52,24,0)(0) (53,3,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (46,31,0)(0) (50,-2,0)(0) (52,9,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 14 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (59,25,0)(0)
x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (55,25,0)(0) (56,-1,0)(0) (58,12,0)(0) (59,18,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (58,9,0)(0) (60,0,0)(0) (61,9,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (58,28,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (55,8,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (56,31,0)(0) (59,2,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (55,21,0)(0) (55,22,0)(0) (57,8,0)(0) (57,20,0)(0) (58,24,0)(0) (59,4,0)(0) (59,7,0)(0) (60,-1,0)(0) (60,6,0)(0) (61,25,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (57,28,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (56,27,0)(0) (57,1,0)(0) (61,15,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (55,15,0)(0) (56,-2,0)(0) (57,16,0)(0) (58,14,0)(0) (59,29,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (55,2,0)(0) (55,4,0)(0) (56,6,0)(0) (58,17,0)(0) (58,30,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 15 | TABLEAU S10 couche 0 | 15 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (61,27,0)(0) (63,0,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (63,21,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (61,26,0)(0) (62,5,0)(0) (62,23,0)(0) (62,30,0)(0) (63,18,0)(0) (63,19,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (62,11,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (62,-2,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (63,16,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (62,17,0)(0) (63,13,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (63,11,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 16 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (32,63,0)(0) (33,46,0)(0) (37,47,0)(0) (38,63,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (35,36,0)(0) (35,39,0)(0) (38,33,0)(0)
x5 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (33,39,0)(0) (36,63,0)(0) (37,49,0)(0) (37,60,0)(0) (39,41,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (32,39,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (38,39,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,57,0)(0) (33,59,0)(0) (36,54,0)(0) (36,56,0)(0) (38,44,0)(0) (38,45,0)(0) (38,51,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (32,58,0)(0) (38,36,0)(0) (38,37,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,43,0)(0) (32,45,0)(0) (33,52,0)(0) (33,53,0)(0) (33,62,0)(0) (37,38,0)(0) (39,35,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,48,0)(0) (35,58,0)(0) (37,46,0)(0) (38,43,0)(0) (39,49,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 17 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x5 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (41,36,0)(0) (41,47,0)(0) (42,61,0)(0) (45,47,0)(0) (46,39,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (41,52,0)(0) (46,61,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (39,52,0)(0) (45,35,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (41,41,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (44,32,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (44,52,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (47,33,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (39,50,0)(0) (39,55,0)(0) (39,58,0)(0) (39,60,0)(0) (41,59,0)(0) (43,49,0)(0) (44,56,0)(0) (46,51,0)(0) (46,57,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (39,61,0)(0) (39,62,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,57,0)(0) (41,46,0)(0) (42,41,0)(0) (46,45,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (40,32,0)(0) (43,38,0)(0) (44,54,0)(0) (45,37,0)(0) (46,44,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (41,33,0)(0) (42,42,0)(0) (42,63,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 18 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (50,39,0)(0) (52,60,0)(0) (54,47,0)(0)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (49,61,0)(0) (51,47,0)(0) (52,52,0)(0) (55,33,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (49,47,0)(0) (54,63,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (48,41,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (50,60,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,46,0)(0) (47,50,0)(0) (47,55,0)(0) (48,43,0)(0) (48,54,0)(0) (49,37,0)(0) (49,59,0)(0) (50,38,0)(0) (50,44,0)(0) (52,56,0)(0) (52,62,0)(0) (54,40,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (47,38,0)(0) (47,60,0)(0) (54,57,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (47,58,0)(0) (51,49,0)(0) (53,58,0)(0) (54,51,0)(0) (55,41,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (52,45,0)(0) (54,39,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,63,0)(0) (49,41,0)(0) (55,35,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 19 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (61,33,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (61,46,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (58,33,0)(0) (58,47,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (61,52,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (55,55,0)(0) (57,49,0)(0) (57,57,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (56,60,0)(0) (56,63,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (55,42,0)(0) (55,50,0)(0) (56,43,0)(0) (56,54,0)(0) (58,39,0)(0) (59,57,0)(0) (59,58,0)(0) (60,56,0)(0) (61,41,0)(0) (61,59,0)(0) (62,40,0)(0) (62,45,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (56,45,0)(0) (59,45,0)(0) (62,53,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (55,46,0)(0) (57,37,0)(0) (57,55,0)(0) (58,38,0)(0) (58,44,0)(0) (59,49,0)(0) (62,52,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,59,0)(0) (60,51,0)(0) (60,62,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (55,52,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 20 | TABLEAU S11 couche 0 | 7 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (63,46,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (63,37,0)(0) (63,50,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (63,42,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (63,55,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (63,33,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (63,48,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 21 | TABLEAU S12 couche 0 | 20 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (43,67,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (49,65,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (50,66,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (35,67,0)(0) (46,67,0)(0) (51,65,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (34,66,0)(0) (37,65,0)(0) (42,66,0)(0) (59,65,0)(0) (59,66,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (34,65,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (38,69,0)(0) (44,69,0)(0) (50,69,0)(0) (56,69,0)(0) (62,69,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (45,65,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (54,67,0)(0) (60,67,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 22 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (64,14,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (64,31,0)(0) (65,20,0)(0) (66,9,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (64,9,0)(0) (68,20,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (67,13,0)(0) (69,16,0)(0) (70,30,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (65,27,0)(0) (68,14,0)(0) (69,9,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (67,0,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (65,-2,0)(0) (66,24,0)(0) (69,13,0)(0) (69,29,0)(0) (70,20,0)(0) (70,21,0)(0) (70,23,0)(0) (71,-1,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (65,8,0)(0) (68,-1,0)(0) (69,26,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,22,0)(0) (67,4,0)(0) (67,7,0)(0) (67,31,0)(0) (68,6,0)(0) (68,8,0)(0) (69,25,0)(0) (70,5,0)(0) (70,17,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,29,0)(0) (66,17,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (69,11,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 23 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (77,9,0)(0) (78,20,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (78,14,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (76,14,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (71,16,0)(0) (74,24,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (76,24,0)(0)
x16 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,22,0)(0) (72,30,0)(0) (73,-2,0)(0) (73,7,0)(0) (73,27,0)(0) (74,8,0)(0) (75,11,0)(0) (75,12,0)(0) (76,5,0)(0) (76,17,0)(0) (76,26,0)(0) (76,28,0)(0) (77,18,0)(0) (77,19,0)(0) ...
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (73,28,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (73,4,0)(0) (73,16,0)(0) (73,31,0)(0) (74,6,0)(0) (75,2,0)(0) (75,25,0)(0) (77,13,0)(0) (78,23,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,26,0)(0) (75,3,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (71,18,0)(0) (75,0,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 24 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (81,9,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (79,3,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (81,15,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (82,20,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (79,-1,0)(0) (80,30,0)(0) (81,2,0)(0) (81,27,0)(0) (82,4,0)(0) (82,8,0)(0) (84,5,0)(0) (84,23,0)(0) (84,28,0)(0) (85,9,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (79,31,0)(0) (81,0,0)(0) (81,7,0)(0) (81,14,0)(0)
x13 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,16,0)(0) (79,22,0)(0) (80,6,0)(0) (81,25,0)(0) (82,3,0)(0) (82,15,0)(0) (82,31,0)(0) (83,11,0)(0) (84,7,0)(0) (84,14,0)(0) (84,17,0)(0) (84,26,0)(0) (85,-2,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (81,-2,0)(0) (81,1,0)(0) (84,0,0)(0) (85,1,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (83,12,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 25 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (85,18,0)(0) (88,30,0)(0) (90,20,0)(0) (92,10,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (89,10,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (89,18,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (91,-1,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (87,-1,0)(0) (89,-1,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (85,22,0)(0) (85,24,0)(0) (85,29,0)(0) (86,6,0)(0) (89,13,0)(0) (89,27,0)(0) (90,17,0)(0) (91,3,0)(0) (91,18,0)(0) (92,-1,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (91,10,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (87,25,0)(0) (88,0,0)(0) (88,3,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (85,16,0)(0) (88,15,0)(0) (90,4,0)(0) (90,14,0)(0) (91,-2,0)(0) (91,16,0)(0) (91,19,0)(0) (92,0,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (85,10,0)(0) (92,5,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (89,1,0)(0) (90,7,0)(0) (90,25,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 26 | TABLEAU S20 couche 0 | 14 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (94,20,0)(0) (95,1,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (93,9,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,28,0)(0) (93,22,0)(0) (93,24,0)(0) (94,6,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (92,12,0)(0) (95,9,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,23,0)(0) (94,15,0)(0) (95,12,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,29,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (92,30,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 27 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (70,44,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (64,62,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (70,61,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (66,63,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (66,42,0)(0) (69,55,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (64,33,0)(0) (68,33,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,51,0)(0) (67,63,0)(0) (68,52,0)(0) (68,56,0)(0) (70,38,0)(0) (70,43,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (64,54,0)(0) (70,40,0)(0)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,38,0)(0) (64,43,0)(0) (64,44,0)(0) (65,53,0)(0) (66,39,0)(0) (67,48,0)(0) (68,42,0)(0) (69,49,0)(0) (69,59,0)(0) (70,60,0)(0) (71,37,0)(0) (71,46,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,49,0)(0) (66,62,0)(0) (67,32,0)(0) (67,54,0)(0) (69,41,0)(0) (71,32,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,60,0)(0) (67,57,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 28 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (71,53,0)(0) (73,40,0)(0) (75,49,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (73,47,0)(0) (77,54,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (72,33,0)(0) (75,54,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (71,47,0)(0) (72,51,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (75,63,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (72,35,0)(0) (73,57,0)(0) (73,61,0)(0) (74,44,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (72,39,0)(0) (74,42,0)(0) (76,56,0)(0) (77,37,0)(0) (77,40,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (74,33,0)(0) (77,33,0)(0) (78,38,0)(0) (78,43,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (75,32,0)(0) (75,53,0)(0) (75,59,0)(0) (76,60,0)(0) (78,34,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (71,50,0)(0) (71,55,0)(0) (74,34,0)(0) (74,51,0)(0) (76,52,0)(0) (77,41,0)(0) (77,46,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (76,47,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 29 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (84,51,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (79,63,0)(0) (81,52,0)(0) (82,47,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (81,57,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (81,32,0)(0) (81,41,0)(0) (81,46,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (79,50,0)(0) (80,52,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (80,35,0)(0) (80,54,0)(0) (81,61,0)(0) (82,63,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,33,0)(0) (81,43,0)(0) (82,45,0)(0) (84,34,0)(0) (85,37,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (78,51,0)(0) (80,50,0)(0) (81,38,0)(0) (82,42,0)(0) (83,41,0)(0) (83,49,0)(0) (83,58,0)(0) (84,56,0)(0)
x9 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (79,49,0)(0) (80,39,0)(0) (81,59,0)(0) (82,44,0)(0) (82,60,0)(0) (83,32,0)(0) (83,46,0)(0) (83,57,0)(0) (84,39,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 30 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (85,47,0)(0) (89,48,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (86,52,0)(0) (92,34,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (88,36,0)(0) (91,40,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (90,60,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (85,59,0)(0) (87,32,0)(0) (87,38,0)(0) (87,46,0)(0) (88,54,0)(0) (88,55,0)(0) (89,43,0)(0) (89,61,0)(0) (90,36,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (88,33,0)(0) (89,62,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (85,40,0)(0) (86,44,0)(0) (87,57,0)(0) (89,47,0)(0) (90,45,0)(0) (91,33,0)(0) (91,60,0)(0)
x8 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (86,60,0)(0) (88,35,0)(0) (88,39,0)(0) (88,42,0)(0) (89,41,0)(0) (89,58,0)(0) (90,56,0)(0) (92,39,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (86,50,0)(0) (89,52,0)(0) (90,63,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 31 | TABLEAU S21 couche 0 | 16 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (92,50,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (93,40,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (95,52,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,42,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (92,44,0)(0) (95,38,0)(0) (95,44,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,62,0)(0) (94,56,0)(0) (95,32,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,37,0)(0) (93,59,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (93,48,0)(0) (93,57,0)(0) (95,34,0)(0) (95,46,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 32 | TABLEAU S22 couche 0 | 22 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (79,65,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (67,65,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (66,68,0)(0) (67,64,0)(0) (74,69,0)(0) (78,68,0)(0) (79,67,0)(0) (82,66,0)(0) (82,69,0)(0) (87,67,0)(0) (90,66,0)(0) (91,65,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (66,67,0)(0) (82,65,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (68,69,0)(0) (73,67,0)(0) (85,65,0)(0) (95,67,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (69,67,0)(0) (74,68,0)(0) (86,68,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (90,68,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 33 | TABLEAU S30 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (96,4,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (98,0,0)(0) (100,-1,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (96,25,0)(0) (97,20,0)(0)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (98,8,0)(0) (99,25,0)(0) (100,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (100,4,0)(0)
x11 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (96,8,0)(0) (96,11,0)(0) (97,16,0)(0) (98,11,0)(0) (98,30,0)(0) (100,2,0)(0) (100,8,0)(0) (100,9,0)(0) (100,11,0)(0) (100,15,0)(0) (100,18,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,18,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (100,28,0)(0)
x7 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,7,0)(0) (97,29,0)(0) (98,17,0)(0) (98,23,0)(0) (99,3,0)(0) (99,7,0)(0) (99,16,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,10,0)(0) (96,14,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,-2,0)(0) (97,13,0)(0) (97,19,0)(0) (97,27,0)(0) (98,31,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 34 | TABLEAU S30 couche 0 | 9 pieces

x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,12,0)(0) (101,28,0)(0)
x6 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,-2,0)(0) (101,4,0)(0) (101,5,0)(0) (101,17,0)(0) (101,19,0)(0) (101,30,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (101,22,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 35 | TABLEAU S31 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (98,59,0)(0)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (96,63,0)(0) (97,52,0)(0) (98,36,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (96,39,0)(0) (98,38,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (96,54,0)(0) (99,57,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (99,48,0)(0) (99,54,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (100,38,0)(0) (101,38,0)(0) (101,42,0)(0)
x6 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (96,45,0)(0) (97,33,0)(0) (97,43,0)(0) (99,33,0)(0) (99,43,0)(0) (100,56,0)(0)
x7 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (97,37,0)(0) (100,40,0)(0) (100,42,0)(0) (101,35,0)(0) (101,40,0)(0) (101,49,0)(0) (101,55,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (97,59,0)(0) (101,32,0)(0) (101,46,0)(0) (101,52,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (100,59,0)(0) (101,59,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (98,41,0)(0) (98,44,0)(0) (98,45,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (96,50,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 36 | TABLEAU S32 couche 0 | 7 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (96,68,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (99,65,0)(0) (100,68,0)(0) (100,69,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,65,0)(0) (101,67,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (98,66,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 37 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (0,24,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (7,0,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (8,26,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (7,26,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (7,9,1)(2) (7,28,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (4,30,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,-2,1)(24) (2,-2,1)(24)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,6,1)(24) (-2,30,1)(24) (0,26,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (-2,10,1)(16)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,4,1)(16) (0,10,1)(16) (4,6,1)(16) (4,24,1)(16) (6,20,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,20,1)(32) (0,12,1)(32)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (6,29,1)(8) (7,3,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (6,26,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (4,9,1)(3) (7,2,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (6,-2,1)(6) (8,10,1)(6)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (4,8,1)(6)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,24,1)(12)
x7 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,18,1)(12) (0,16,1)(12) (4,18,1)(12) (6,4,1)(12) (6,16,1)(12) (6,22,1)(12) (7,-2,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 38 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (11,31,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (12,5,1)(8) (14,1,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,1,1)(6) (10,26,1)(6) (13,-2,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (13,1,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (10,8,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (11,13,1)(1)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (11,11,1)(16) (12,7,1)(16) (12,16,1)(16) (12,24,1)(16) (13,26,1)(16) (14,20,1)(16)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (8,31,1)(8)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (8,30,1)(8) (9,28,1)(8) (10,0,1)(8) (12,4,1)(8) (12,13,1)(8) (14,29,1)(8) (15,3,1)(8) (15,9,1)(8) (15,10,1)(8)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (9,15,1)(6) (10,18,1)(6) (13,31,1)(6) (14,19,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (10,19,1)(4) (11,9,1)(4) (11,10,1)(4) (11,14,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (9,9,1)(12) (9,31,1)(12)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (12,22,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 39 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (20,0,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (18,0,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (20,7,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (16,-2,1)(2) (22,8,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (15,14,1)(16) (22,20,1)(16) (23,14,1)(16)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (16,-1,1)(8) (16,6,1)(8) (17,28,1)(8) (18,22,1)(8) (20,2,1)(8) (20,4,1)(8) (20,13,1)(8) (20,19,1)(8) (21,-2,1)(8) (22,7,1)(8) (22,18,1)(8) (23,9,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (18,-2,1)(3) (20,30,1)(3) (22,29,1)(3) (23,10,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (16,5,1)(6) (16,18,1)(6) (18,23,1)(6) (19,31,1)(6) (20,16,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (16,30,1)(4) (20,17,1)(4) (22,5,1)(4) (23,3,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (19,11,1)(12) (20,24,1)(12) (21,26,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 40 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (25,31,1)(8) (26,24,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (30,20,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (25,11,1)(4) (29,31,1)(4)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (27,26,1)(16)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (24,1,1)(8) (24,8,1)(8) (24,23,1)(8) (25,28,1)(8) (25,29,1)(8) (26,16,1)(8) (27,3,1)(8) (27,11,1)(8) (27,17,1)(8) (28,2,1)(8) (28,13,1)(8) (29,-2,1)(8) (29,5,1)(8) (30,12,1)(8)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (24,0,1)(3) (24,17,1)(3) (26,5,1)(3) (27,12,1)(3) (28,4,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (23,30,1)(6) (24,6,1)(6) (26,10,1)(6) (26,22,1)(6) (28,-1,1)(6) (28,19,1)(6) (29,30,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (24,-1,1)(4) (27,0,1)(4) (30,18,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (30,6,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 41 | TABLEAU S00 couche 1 | 6 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (31,14,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (30,24,1)(6)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (31,0,1)(8) (31,4,1)(8)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (31,9,1)(4) (31,31,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 42 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (-2,46,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (0,58,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (0,46,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (6,43,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (2,46,1)(4) (6,34,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (6,45,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (8,60,1)(24)
x7 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,50,1)(16) (0,60,1)(16) (0,62,1)(16) (4,58,1)(16) (6,54,1)(16) (6,56,1)(16) (8,40,1)(16)
x4 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,34,1)(32) (-2,38,1)(32) (-2,42,1)(32) (-2,54,1)(32)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (0,49,1)(8) (6,42,1)(8) (7,46,1)(8) (8,39,1)(8) (9,37,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (4,46,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (6,48,1)(6) (8,45,1)(6) (8,47,1)(6) (8,49,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (2,48,1)(4) (4,47,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,58,1)(12) (6,36,1)(12)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,52,1)(12) (4,52,1)(12) (6,50,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 43 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (13,32,1)(8) (18,50,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (16,38,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (14,54,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (13,34,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (9,38,1)(1)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (15,54,1)(16) (17,32,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (14,60,1)(32)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (10,52,1)(8) (10,53,1)(8) (12,48,1)(8) (14,47,1)(8) (14,56,1)(8) (14,57,1)(8) (15,36,1)(8) (16,41,1)(8) (17,37,1)(8) (17,42,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (18,38,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (11,35,1)(3) (14,42,1)(3)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (9,44,1)(6) (10,38,1)(6) (13,43,1)(6) (14,45,1)(6) (14,49,1)(6) (15,44,1)(6) (15,46,1)(6) (18,35,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (9,43,1)(4) (11,36,1)(4) (14,35,1)(4) (15,34,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (12,50,1)(12) (12,58,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 44 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (23,54,1)(8)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (18,58,1)(8) (19,38,1)(8) (22,50,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (26,48,1)(6)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (23,58,1)(2) (23,61,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (25,54,1)(16)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (22,56,1)(8)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (18,52,1)(8) (19,43,1)(8) (22,47,1)(8) (22,53,1)(8) (23,34,1)(8) (23,45,1)(8) (23,63,1)(8) (24,59,1)(8) (24,61,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (20,45,1)(3) (24,58,1)(3) (25,40,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (19,40,1)(6) (21,44,1)(6) (21,46,1)(6) (23,36,1)(6) (23,60,1)(6) (24,35,1)(6) (24,41,1)(6) (25,33,1)(6) (25,42,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (18,53,1)(4) (19,34,1)(4) (24,62,1)(4) (25,37,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (20,48,1)(12) (23,38,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 45 | TABLEAU S01 couche 1 | 25 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (27,43,1)(8) (28,48,1)(8) (31,55,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (30,55,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (27,46,1)(2) (28,62,1)(2) (30,35,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (29,36,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (31,42,1)(24)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (26,51,1)(16) (31,33,1)(16)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (28,40,1)(8) (29,46,1)(8) (30,41,1)(8) (30,47,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (29,55,1)(3) (31,63,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (29,60,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (27,58,1)(6) (29,54,1)(6) (30,53,1)(6) (30,62,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (28,50,1)(4) (30,57,1)(4) (31,32,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 46 | TABLEAU S02 couche 1 | 21 pieces

x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (-2,68,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (17,69,1)(2) (31,67,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (27,64,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (7,64,1)(24) (13,64,1)(24)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,64,1)(32) (19,64,1)(32)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (0,68,1)(8) (8,68,1)(8) (9,69,1)(8) (23,69,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (6,69,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (0,69,1)(6) (16,68,1)(6) (22,68,1)(6) (31,69,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (6,64,1)(4)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (19,69,1)(4) (28,68,1)(4) (31,66,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 47 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (35,14,1)(8) (35,26,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (39,14,1)(6)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (35,11,1)(2) (37,24,1)(2) (38,1,1)(2) (39,0,1)(2)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,8,1)(8) (32,10,1)(8) (32,23,1)(8) (33,20,1)(8) (33,21,1)(8) (33,28,1)(8) (33,29,1)(8) (34,-1,1)(8) (34,16,1)(8) (36,2,1)(8) (37,5,1)(8) (39,3,1)(8) (39,4,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (32,1,1)(3) (35,1,1)(3) (37,11,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (33,25,1)(6) (35,9,1)(6) (35,17,1)(6) (36,13,1)(6) (36,22,1)(6) (37,-2,1)(6) (38,12,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,22,1)(4) (33,24,1)(4) (35,3,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (34,18,1)(12) (35,30,1)(12) (36,6,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 48 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (41,28,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (41,20,1)(8) (45,20,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (43,-2,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (39,24,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (42,6,1)(16)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (43,25,1)(8) (44,25,1)(8) (45,26,1)(8)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,1,1)(8) (40,8,1)(8) (40,18,1)(8) (41,0,1)(8) (41,9,1)(8) (41,17,1)(8) (42,15,1)(8) (42,16,1)(8) (42,22,1)(8) (43,24,1)(8) (45,-2,1)(8) (45,25,1)(8) (46,10,1)(8)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,10,1)(6) (40,23,1)(6) (42,-1,1)(6) (42,13,1)(6) (42,14,1)(6) (44,19,1)(6) (45,5,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (40,11,1)(4) (40,19,1)(4) (44,2,1)(4) (46,23,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (46,28,1)(12)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (44,11,1)(12) (46,26,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 49 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (48,30,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (50,22,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (47,3,1)(6) (49,20,1)(6) (50,30,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (51,11,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (50,11,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (53,17,1)(2)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (50,3,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (48,2,1)(8) (48,13,1)(8) (48,18,1)(8) (50,7,1)(8) (51,5,1)(8) (52,14,1)(8) (52,21,1)(8) (52,27,1)(8) (53,-2,1)(8) (53,25,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (50,6,1)(3) (53,11,1)(3)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (48,-1,1)(6) (48,1,1)(6) (48,8,1)(6) (49,0,1)(6) (49,9,1)(6) (50,19,1)(6) (51,24,1)(6) (52,20,1)(6) (52,26,1)(6) (53,6,1)(6) (53,12,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (48,14,1)(4) (49,17,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,28,1)(12) (50,15,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 50 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (54,22,1)(8) (56,15,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (60,14,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (53,30,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (55,9,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (57,9,1)(1)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (55,30,1)(16) (58,3,1)(16) (59,5,1)(16)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (54,1,1)(8) (54,8,1)(8) (54,28,1)(8) (56,11,1)(8) (56,13,1)(8) (58,-1,1)(8) (58,7,1)(8) (58,20,1)(8) (58,26,1)(8) (59,12,1)(8) (60,2,1)(8) (60,10,1)(8) (60,27,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (55,0,1)(3) (58,0,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (54,10,1)(6) (54,29,1)(6) (55,17,1)(6) (56,18,1)(6) (56,19,1)(6) (57,24,1)(6) (58,9,1)(6) (60,21,1)(6) (60,29,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (54,-1,1)(4) (56,2,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (58,22,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 51 | TABLEAU S10 couche 1 | 14 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (63,24,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (62,14,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (61,25,1)(2)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (62,18,1)(16) (63,30,1)(16)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (62,1,1)(8) (63,14,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (61,-2,1)(3) (61,17,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (63,15,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (61,0,1)(4) (62,8,1)(4) (62,16,1)(4) (62,28,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 52 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (33,36,1)(8) (39,38,1)(8)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (36,39,1)(6) (37,36,1)(6) (38,63,1)(6) (39,33,1)(6)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (32,48,1)(4) (34,51,1)(4) (36,52,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (38,52,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (33,38,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (36,62,1)(1) (38,61,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (37,42,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,59,1)(16) (35,55,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (34,57,1)(8) (35,32,1)(8) (35,54,1)(8) (37,46,1)(8) (38,41,1)(8) (38,47,1)(8) (39,40,1)(8) (39,53,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (33,39,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,35,1)(6) (32,61,1)(6) (32,63,1)(6) (33,58,1)(6) (37,62,1)(6) (38,35,1)(6) (39,52,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,50,1)(4) (35,38,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (34,48,1)(12) (36,50,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 53 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (45,42,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (42,33,1)(6)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (40,48,1)(2) (41,63,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (40,59,1)(16) (41,44,1)(16) (43,62,1)(16)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,36,1)(8) (42,50,1)(8) (42,57,1)(8) (43,56,1)(8) (45,46,1)(8) (45,48,1)(8) (45,52,1)(8) (45,58,1)(8) (45,61,1)(8) (46,37,1)(8) (46,47,1)(8) (48,34,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (42,48,1)(3) (44,49,1)(3) (45,34,1)(3) (47,49,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (39,58,1)(6) (39,61,1)(6) (40,37,1)(6) (42,51,1)(6) (44,35,1)(6) (46,41,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (40,49,1)(4) (41,42,1)(4) (41,43,1)(4) (47,40,1)(4) (47,53,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (43,38,1)(12) (43,54,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 54 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (51,62,1)(8) (56,33,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (55,42,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (54,47,1)(2) (55,45,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (51,53,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (55,62,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (56,38,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (48,59,1)(16) (55,54,1)(16) (56,46,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (48,51,1)(8) (49,44,1)(8) (50,35,1)(8) (51,36,1)(8) (51,56,1)(8) (54,32,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (55,38,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (48,36,1)(3) (53,46,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (49,45,1)(6) (50,33,1)(6) (50,57,1)(6) (52,53,1)(6) (53,52,1)(6) (53,58,1)(6) (54,37,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (50,32,1)(4) (51,40,1)(4) (52,41,1)(4) (53,48,1)(4) (53,61,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (49,38,1)(12) (49,42,1)(12) (49,54,1)(12) (50,49,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 55 | TABLEAU S11 couche 1 | 34 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (62,38,1)(8) (63,54,1)(8)
x5 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (56,59,1)(8) (57,44,1)(8) (58,49,1)(8) (59,56,1)(8) (60,59,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (56,49,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (59,52,1)(6) (60,33,1)(6) (62,49,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (63,62,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (62,53,1)(2) (63,34,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (58,53,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (59,62,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (57,42,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (57,61,1)(8) (60,37,1)(8) (61,44,1)(8) (61,45,1)(8) (62,35,1)(8) (62,58,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (56,57,1)(3) (58,51,1)(3) (59,58,1)(3) (61,48,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (59,36,1)(6) (62,32,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,48,1)(4) (58,35,1)(4) (61,51,1)(4) (62,52,1)(4) (63,33,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 56 | TABLEAU S12 couche 1 | 30 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (63,64,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (50,64,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (53,64,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (35,66,1)(2) (36,65,1)(2) (54,68,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (37,69,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (61,66,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,68,1)(8) (37,66,1)(8) (39,67,1)(8) (40,68,1)(8) (45,66,1)(8) (47,67,1)(8) (53,66,1)(8) (54,69,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (47,64,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,64,1)(6) (33,67,1)(6) (41,64,1)(6) (42,69,1)(6) (55,67,1)(6) (56,68,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,65,1)(4) (38,65,1)(4) (38,69,1)(4) (42,65,1)(4) (46,65,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,68,1)(12) (62,68,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 57 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (67,24,1)(8)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (67,5,1)(16)
x16 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,-2,1)(8) (64,9,1)(8) (64,11,1)(8) (65,0,1)(8) (66,20,1)(8) (66,26,1)(8) (66,28,1)(8) (66,29,1)(8) (67,17,1)(8) (68,2,1)(8) (68,27,1)(8) (69,15,1)(8) (70,-1,1)(8) (70,12,1)(8) ...
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (64,17,1)(3) (67,12,1)(3) (71,24,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (66,16,1)(6) (68,13,1)(6) (70,1,1)(6) (70,23,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (64,13,1)(4) (66,-1,1)(4) (66,21,1)(4) (68,10,1)(4) (72,-2,1)(4)
x6 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,22,1)(12) (66,3,1)(12) (66,7,1)(12) (70,18,1)(12) (70,21,1)(12) (71,30,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 58 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (76,1,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (80,1,1)(6)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (74,28,1)(16) (75,4,1)(16) (76,18,1)(16) (77,30,1)(16) (78,7,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (73,0,1)(8) (73,9,1)(8) (74,13,1)(8) (74,24,1)(8) (76,-2,1)(8) (76,16,1)(8) (76,27,1)(8) (78,20,1)(8) (79,14,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (72,9,1)(3)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (72,4,1)(3) (76,23,1)(3) (78,12,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (74,26,1)(6) (75,6,1)(6) (75,17,1)(6) (76,3,1)(6) (77,15,1)(6) (78,-1,1)(6) (79,10,1)(6) (79,11,1)(6) (79,23,1)(6) (79,25,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,3,1)(4) (72,16,1)(4) (74,20,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (72,7,1)(12) (73,10,1)(12) (76,21,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 59 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (82,21,1)(8) (85,30,1)(8) (88,25,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (86,20,1)(6) (88,20,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (85,10,1)(6) (86,7,1)(6)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (83,4,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,26,1)(8) (82,3,1)(8) (82,13,1)(8) (82,24,1)(8) (83,2,1)(8) (84,-1,1)(8) (84,18,1)(8) (84,19,1)(8) (85,23,1)(8) (87,6,1)(8) (87,9,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (85,25,1)(3) (87,0,1)(3)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (81,0,1)(6) (81,6,1)(6) (81,9,1)(6) (81,12,1)(6) (81,17,1)(6) (83,1,1)(6) (83,15,1)(6) (84,-2,1)(6) (84,16,1)(6) (84,27,1)(6) (87,12,1)(6) (87,14,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (87,17,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (82,28,1)(12) (88,10,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 60 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (88,28,1)(8) (92,28,1)(8) (94,4,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (95,6,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (91,4,1)(6) (94,21,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (91,21,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (90,21,1)(2) (93,22,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (90,-2,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (93,21,1)(1) (94,23,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (92,18,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (89,1,1)(8) (90,0,1)(8) (90,13,1)(8) (90,16,1)(8) (90,24,1)(8) (90,27,1)(8) (91,17,1)(8) (92,26,1)(8) (93,12,1)(8) (93,14,1)(8) (94,11,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (94,3,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (89,15,1)(6) (90,20,1)(6) (91,2,1)(6) (92,25,1)(6) (95,15,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (90,3,1)(4) (94,10,1)(4) (95,9,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (89,7,1)(12) (89,30,1)(12) (92,-2,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 22 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 61 | TABLEAU S20 couche 1 | 3 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (95,31,1)(2)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (95,30,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (95,23,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 62 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (64,59,1)(8) (66,61,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (68,39,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (65,55,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (65,61,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (64,38,1)(16)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,46,1)(16) (65,49,1)(16) (67,55,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (65,34,1)(8) (65,43,1)(8) (65,63,1)(8) (66,52,1)(8) (69,42,1)(8) (70,35,1)(8) (70,39,1)(8) (70,40,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (65,51,1)(3) (67,33,1)(3) (69,45,1)(3) (69,57,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,53,1)(6) (65,36,1)(6) (65,54,1)(6) (68,32,1)(6) (68,48,1)(6) (68,51,1)(6) (68,59,1)(6) (68,60,1)(6) (69,44,1)(6) (70,33,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (64,48,1)(4) (65,42,1)(4) (65,57,1)(4) (70,41,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (68,37,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 63 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (74,52,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (74,58,1)(6) (75,44,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (72,45,1)(6)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (77,44,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,36,1)(8) (72,57,1)(8) (73,34,1)(8) (74,41,1)(8) (74,51,1)(8) (74,62,1)(8) (77,42,1)(8) (77,54,1)(8) (77,60,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (76,58,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (72,47,1)(3) (76,33,1)(3)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (70,61,1)(6) (71,54,1)(6) (73,43,1)(6) (73,63,1)(6) (74,32,1)(6) (74,38,1)(6) (74,48,1)(6) (76,61,1)(6) (77,46,1)(6) (78,35,1)(6) (78,37,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (70,53,1)(4) (70,58,1)(4) (70,62,1)(4) (74,37,1)(4) (75,47,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (73,49,1)(12) (75,55,1)(12) (77,58,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 64 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (81,55,1)(8) (84,40,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (79,63,1)(6)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (79,49,1)(6) (81,33,1)(6) (81,63,1)(6) (85,33,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (78,52,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (84,33,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (79,33,1)(2) (80,52,1)(2) (82,41,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (84,37,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (82,49,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (82,61,1)(16) (84,63,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,53,1)(8) (82,43,1)(8) (83,32,1)(8) (83,47,1)(8) (83,59,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (79,43,1)(3) (80,32,1)(3) (83,46,1)(3) (83,58,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,36,1)(6) (80,38,1)(6) (84,35,1)(6) (84,39,1)(6) (84,48,1)(6) (84,57,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (79,47,1)(4) (80,48,1)(4) (80,57,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (78,39,1)(12) (85,36,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 65 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (91,40,1)(8) (91,49,1)(8) (91,51,1)(8) (92,63,1)(8)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (85,44,1)(6) (88,40,1)(6) (90,61,1)(6) (91,36,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (88,33,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (87,49,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (86,54,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (86,46,1)(8) (86,58,1)(8) (88,34,1)(8) (90,33,1)(8) (90,43,1)(8) (90,57,1)(8) (91,47,1)(8) (91,53,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (85,54,1)(3)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (85,60,1)(3) (88,53,1)(3) (90,35,1)(3) (90,39,1)(3) (91,32,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (85,42,1)(6) (86,38,1)(6) (86,56,1)(6) (88,60,1)(6) (90,48,1)(6) (91,42,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (86,49,1)(4)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (91,59,1)(4) (92,38,1)(4) (92,56,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (88,44,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 66 | TABLEAU S21 couche 1 | 18 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (93,61,1)(6) (94,44,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (95,51,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (95,32,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (94,32,1)(1) (94,37,1)(1)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (94,36,1)(8) (94,46,1)(8) (94,58,1)(8) (94,60,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (93,35,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (95,37,1)(6) (95,41,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,39,1)(4) (95,40,1)(4) (95,59,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (94,54,1)(12) (95,49,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 67 | TABLEAU S22 couche 1 | 20 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (67,64,1)(8) (72,66,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (68,68,1)(6) (69,66,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (95,68,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (84,65,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (71,64,1)(16) (79,68,1)(16) (87,68,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,68,1)(8) (71,69,1)(8) (76,67,1)(8) (80,66,1)(8) (84,67,1)(8) (86,65,1)(8) (88,66,1)(8) (92,67,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (81,65,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (94,65,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (76,66,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 68 | TABLEAU S30 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,21,1)(8) (98,4,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (100,31,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (97,6,1)(6) (97,31,1)(6) (99,23,1)(6)
x5 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (97,1,1)(4) (98,-2,1)(4) (99,1,1)(4) (100,-2,1)(4) (100,6,1)(4)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,8,1)(2) (101,14,1)(2) (101,18,1)(2) (101,21,1)(2)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (98,25,1)(2) (99,9,1)(2) (99,29,1)(2) (100,25,1)(2) (100,26,1)(2)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (98,24,1)(1) (100,18,1)(1) (100,19,1)(1) (101,12,1)(1)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,29,1)(3) (98,0,1)(3) (99,17,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,20,1)(6) (96,28,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,0,1)(4)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,3,1)(4) (97,8,1)(4) (98,10,1)(4) (98,13,1)(4) (98,16,1)(4) (98,27,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 69 | TABLEAU S30 couche 1 | 1 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,29,1)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 70 | TABLEAU S31 couche 1 | 26 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (96,61,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,51,1)(8) (98,61,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (97,44,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (100,54,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (100,43,1)(2)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (98,33,1)(2) (98,43,1)(2) (100,39,1)(2) (100,45,1)(2) (100,48,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,37,1)(1)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (97,39,1)(3) (99,40,1)(3) (99,47,1)(3) (99,53,1)(3) (99,59,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,38,1)(6) (96,56,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,41,1)(4) (101,49,1)(4)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,48,1)(4) (97,42,1)(4) (98,57,1)(4) (98,63,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (96,34,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 71 | TABLEAU S32 couche 1 | 9 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,68,1)(8)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,64,1)(2) (101,68,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (100,67,1)(2)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (96,66,1)(1) (100,65,1)(1) (101,66,1)(1)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (98,64,1)(3)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,66,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 72 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,26,2)(8) (22,26,2)(8) (23,20,2)(8) (24,12,2)(8) (25,3,2)(8) (25,20,2)(8) (27,20,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,9,2)(8) (27,3,2)(8) (27,28,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (21,20,2)(6) (26,12,2)(6)
x7 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (20,24,2)(6) (24,28,2)(6) (27,5,2)(6) (27,9,2)(6) (28,18,2)(6) (29,20,2)(6) (29,24,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (24,16,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (21,23,2)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (23,11,2)(8) (26,2,2)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,17,2)(6) (28,12,2)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (22,12,2)(12) (30,5,2)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,30,2)(12) (22,18,2)(12) (23,24,2)(12) (24,7,2)(12) (24,26,2)(12) (26,15,2)(12) (26,30,2)(12) (28,13,2)(12) (29,22,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 73 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,7,2)(4)
x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,2,2)(4) (4,9,2)(4) (4,21,2)(4) (5,15,2)(4) (5,25,2)(4) (7,2,2)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,2,2)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (31,3,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (31,28,2)(6)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,9,2)(2) (4,26,2)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,27,2)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,15,2)(1) (4,16,2)(1) (4,22,2)(1) (4,28,2)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,11,2)(8)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,26,2)(12) (31,18,2)(12)
x9 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,11,2)(8) (2,15,2)(8) (2,19,2)(8) (2,23,2)(8) (2,27,2)(8) (2,31,2)(8) (5,11,2)(8) (5,17,2)(8) (5,29,2)(8)
x7 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,3,2)(8) (2,5,2)(8) (3,7,2)(8) (5,23,2)(8) (6,3,2)(8) (6,5,2)(8) (7,7,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 74 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x8 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (8,9,2)(4) (9,27,2)(4) (10,26,2)(4) (11,2,2)(4) (11,25,2)(4) (12,9,2)(4) (13,14,2)(4) (13,31,2)(4)
x4 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (7,27,2)(4) (8,11,2)(4) (8,29,2)(4) (10,21,2)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,14,2)(2) (9,17,2)(2) (9,19,2)(2) (9,23,2)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (7,14,2)(2) (8,13,2)(2) (8,21,2)(2) (8,31,2)(2) (11,14,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (9,25,2)(1) (9,28,2)(1)
x7 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (7,17,2)(8) (10,3,2)(8) (11,10,2)(8) (11,28,2)(8) (12,3,2)(8) (13,10,2)(8) (13,27,2)(8)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (10,15,2)(8) (11,7,2)(8) (11,17,2)(8) (11,19,2)(8) (11,23,2)(8) (12,21,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 75 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x4 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (15,17,2)(4) (19,23,2)(4) (19,27,2)(4) (20,20,2)(4)
x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (14,26,2)(4) (15,2,2)(4) (15,25,2)(4) (16,9,2)(4) (17,14,2)(4) (18,19,2)(4) (19,2,2)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (21,10,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (21,12,2)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (17,31,2)(2) (18,20,2)(2) (20,9,2)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (18,26,2)(1) (19,31,2)(1) (21,14,2)(1)
x10 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,3,2)(8) (15,10,2)(8) (15,27,2)(8) (16,17,2)(8) (17,10,2)(8) (17,27,2)(8) (18,15,2)(8) (19,10,2)(8) (20,3,2)(8) (20,15,2)(8)
x7 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,15,2)(8) (15,7,2)(8) (15,23,2)(8) (16,3,2)(8) (16,5,2)(8) (16,21,2)(8) (19,7,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 76 | TABLEAU S00 couche 2 | 28 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (24,3,2)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (5,16,2)(2) (5,26,2)(2) (5,28,2)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (4,14,2)(1) (9,22,2)(1) (10,14,2)(1) (10,20,2)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (23,7,2)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (23,2,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (22,9,2)(1) (25,2,2)(1)
x6 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (4,11,2)(3) (4,23,2)(3) (7,29,2)(3) (10,11,2)(3) (10,17,2)(3) (10,23,2)(3)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (4,10,2)(3) (7,16,2)(3) (7,26,2)(3) (8,10,2)(3)
x4 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (4,17,2)(4) (4,29,2)(4) (7,10,2)(4) (10,28,2)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (5,22,2)(4)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (22,3,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 77 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,47,2)(8) (2,60,2)(8) (14,51,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,59,2)(8) (12,44,2)(8) (12,61,2)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,57,2)(6) (4,47,2)(6) (4,61,2)(6) (6,47,2)(6) (8,47,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (5,51,2)(6) (8,51,2)(6) (10,57,2)(6) (12,36,2)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (13,51,2)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,50,2)(8) (6,63,2)(8) (10,49,2)(8) (12,50,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (13,35,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,41,2)(6) (2,51,2)(6)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (7,46,2)(6) (13,46,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (3,46,2)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (3,51,2)(12) (11,51,2)(12) (12,38,2)(12) (14,38,2)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (4,57,2)(12) (5,53,2)(12) (5,55,2)(12) (6,61,2)(12) (8,59,2)(12) (10,47,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 78 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (16,59,2)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (14,63,2)(8) (18,38,2)(8) (19,57,2)(8) (20,50,2)(8) (20,54,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (18,40,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,57,2)(6) (18,47,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (15,36,2)(4) (16,47,2)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,35,2)(8) (17,36,2)(8) (18,43,2)(8) (18,49,2)(8) (19,32,2)(8) (19,46,2)(8) (20,33,2)(8) (21,37,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (17,33,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,34,2)(6) (20,42,2)(6) (20,56,2)(6) (21,34,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,37,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (14,55,2)(12) (16,38,2)(12) (16,51,2)(12) (18,51,2)(12) (18,59,2)(12) (20,59,2)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (16,44,2)(12) (20,40,2)(12) (20,52,2)(12) (21,47,2)(12) (22,38,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 79 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,54,2)(8) (31,54,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (22,59,2)(6) (28,38,2)(6) (30,38,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (28,54,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (26,40,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (23,62,2)(2) (25,58,2)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (22,45,2)(2) (23,58,2)(2)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,39,2)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,35,2)(8) (25,36,2)(8) (26,56,2)(8) (27,48,2)(8) (28,33,2)(8) (28,41,2)(8) (28,44,2)(8) (30,45,2)(8) (31,34,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (22,62,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,44,2)(6) (23,57,2)(6) (24,45,2)(6) (26,49,2)(6) (27,32,2)(6) (29,37,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (24,59,2)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (27,34,2)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,50,2)(12) (26,42,2)(12) (26,52,2)(12) (27,46,2)(12) (30,50,2)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,35,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 80 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,41,2)(4) (11,34,2)(4) (11,39,2)(4)
x8 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,45,2)(4) (4,33,2)(4) (5,39,2)(4) (8,33,2)(4) (10,32,2)(4) (12,33,2)(4) (14,32,2)(4) (25,62,2)(4)
x4 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (7,44,2)(4) (8,35,2)(4) (8,41,2)(4) (26,58,2)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,44,2)(2) (11,43,2)(2) (12,34,2)(2)
x7 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (7,34,2)(2) (8,37,2)(2) (8,43,2)(2) (9,39,2)(2) (10,38,2)(2) (10,45,2)(2) (13,34,2)(2)
x7 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,34,2)(1) (4,39,2)(1) (7,32,2)(1) (7,38,2)(1) (9,34,2)(1) (16,33,2)(1) (18,32,2)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (5,35,2)(8) (5,41,2)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (24,63,2)(8) (25,60,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 81 | TABLEAU S01 couche 2 | 22 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (29,57,2)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (10,34,2)(2) (10,36,2)(2) (10,43,2)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (5,34,2)(2) (8,32,2)(2) (8,38,2)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (4,38,2)(1) (4,44,2)(1) (9,40,2)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (29,60,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,62,2)(2) (31,62,2)(2)
x4 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (4,35,2)(3) (7,35,2)(3) (7,41,2)(3) (10,40,2)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (4,40,2)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (5,40,2)(4)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,58,2)(8) (28,63,2)(8) (31,60,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 82 | TABLEAU S02 couche 2 | 7 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (24,65,2)(4) (28,65,2)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (23,64,2)(1)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,65,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (20,65,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,64,2)(12) (8,64,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 83 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,5,2)(8) (32,20,2)(8) (35,9,2)(8) (36,5,2)(8) (37,18,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (36,24,2)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,9,2)(6) (34,28,2)(6) (35,22,2)(6) (38,25,2)(6) (39,9,2)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,24,2)(4) (34,24,2)(4) (35,3,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (38,24,2)(2) (39,11,2)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,17,2)(8) (32,31,2)(8) (34,2,2)(8) (34,14,2)(8) (40,17,2)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,30,2)(6) (36,27,2)(6) (37,3,2)(6) (37,4,2)(6) (38,30,2)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,7,2)(12) (32,15,2)(12) (34,12,2)(12) (36,20,2)(12) (37,28,2)(12) (38,7,2)(12) (38,15,2)(12) (38,22,2)(12) (40,5,2)(12) (40,12,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 84 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (50,5,2)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,18,2)(8) (41,25,2)(8) (42,20,2)(8) (43,28,2)(8) (45,15,2)(8) (45,25,2)(8) (46,5,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,9,2)(6) (49,3,2)(6) (49,15,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (44,15,2)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (40,24,2)(8) (42,2,2)(8) (42,14,2)(8) (44,30,2)(8) (48,24,2)(8) (48,27,2)(8) (50,14,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (50,2,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,31,2)(6) (41,11,2)(6) (42,27,2)(6) (47,11,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,31,2)(4) (48,17,2)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,3,2)(12) (44,7,2)(12) (44,22,2)(12) (45,9,2)(12) (45,18,2)(12) (46,12,2)(12) (46,20,2)(12) (47,28,2)(12) (49,25,2)(12) (50,22,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 85 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (54,3,2)(8) (56,3,2)(8) (58,3,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,9,2)(8) (58,20,2)(8) (59,27,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (58,12,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,28,2)(6) (55,25,2)(6) (56,27,2)(6) (57,18,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (53,11,2)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,11,2)(8) (56,29,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (59,2,2)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,18,2)(6) (51,19,2)(6) (52,30,2)(6) (53,2,2)(6) (54,31,2)(6) (56,17,2)(6) (56,24,2)(6) (58,30,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,31,2)(4) (52,17,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (52,3,2)(12) (60,3,2)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,12,2)(12) (52,15,2)(12) (52,20,2)(12) (54,7,2)(12) (55,9,2)(12) (56,22,2)(12) (58,15,2)(12) (58,25,2)(12) (60,12,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 86 | TABLEAU S10 couche 2 | 13 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (62,20,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,18,2)(8) (60,31,2)(8) (61,9,2)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (63,27,2)(4)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,8,2)(8) (63,11,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (62,24,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (62,2,2)(6)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,14,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (63,4,2)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (62,17,2)(4)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (63,2,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 87 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (38,42,2)(8) (40,52,2)(8) (40,56,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (36,40,2)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,35,2)(2) (35,49,2)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,52,2)(8) (32,53,2)(8) (34,35,2)(8) (36,32,2)(8) (36,44,2)(8) (36,50,2)(8) (36,51,2)(8) (38,60,2)(8) (39,34,2)(8) (39,36,2)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (32,49,2)(3) (33,32,2)(3) (38,38,2)(3) (38,39,2)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,36,2)(6) (35,37,2)(6) (35,48,2)(6) (36,33,2)(6) (36,58,2)(6) (37,49,2)(6) (38,45,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,40,2)(4) (37,59,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,38,2)(12) (32,42,2)(12) (33,46,2)(12) (34,56,2)(12) (35,54,2)(12) (39,40,2)(12) (39,46,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 88 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (45,62,2)(8) (49,37,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (41,37,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (44,52,2)(6) (47,52,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (41,54,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (49,63,2)(1)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (40,61,2)(8) (41,48,2)(8) (41,59,2)(8) (42,58,2)(8) (43,39,2)(8) (44,32,2)(8) (46,33,2)(8) (46,60,2)(8) (47,34,2)(8) (49,59,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,62,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,49,2)(6) (46,35,2)(6) (47,36,2)(6) (48,61,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (42,33,2)(4) (42,35,2)(4) (49,62,2)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,42,2)(12) (42,54,2)(12) (43,37,2)(12) (44,44,2)(12) (44,50,2)(12) (44,56,2)(12) (45,40,2)(12) (45,46,2)(12) (48,42,2)(12) (48,54,2)(12) (49,48,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 89 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,46,2)(8) (53,36,2)(8) (55,46,2)(8) (55,48,2)(8) (55,50,2)(8) (57,42,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (50,50,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,50,2)(6) (54,42,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (54,60,2)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (57,59,2)(2) (58,52,2)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (55,60,2)(1) (56,60,2)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,44,2)(8) (50,58,2)(8) (51,41,2)(8) (52,32,2)(8) (56,38,2)(8) (58,35,2)(8) (58,44,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,38,2)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,45,2)(6) (50,53,2)(6) (52,35,2)(6) (52,52,2)(6) (54,33,2)(6) (55,34,2)(6) (56,45,2)(6) (56,53,2)(6)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,56,2)(12) (51,39,2)(12) (54,54,2)(12) (56,56,2)(12) (57,36,2)(12) (57,39,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 90 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x9 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,62,2)(4) (37,62,2)(4) (50,63,2)(4) (53,62,2)(4) (54,63,2)(4) (55,61,2)(4) (57,60,2)(4) (57,62,2)(4) (58,63,2)(4)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (62,56,2)(1) (63,56,2)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (35,60,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (37,60,2)(2) (44,63,2)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,61,2)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,57,2)(1) (36,59,2)(1) (41,62,2)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,41,2)(8) (60,33,2)(8) (60,52,2)(8) (62,45,2)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (58,58,2)(3) (61,34,2)(3) (62,53,2)(3)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (59,46,2)(12) (61,46,2)(12) (63,46,2)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,54,2)(12) (61,42,2)(12) (63,36,2)(12) (63,39,2)(12)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,58,2)(8) (32,63,2)(8) (36,63,2)(8) (40,63,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 91 | TABLEAU S11 couche 2 | 9 pieces

x8 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (59,59,2)(4) (59,61,2)(4) (61,58,2)(4) (61,60,2)(4) (61,62,2)(4) (62,63,2)(4) (63,59,2)(4) (63,61,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,57,2)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 92 | TABLEAU S12 couche 2 | 14 pieces

x12 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,65,2)(4) (36,65,2)(4) (40,65,2)(4) (44,65,2)(4) (45,64,2)(4) (48,65,2)(4) (49,64,2)(4) (53,64,2)(4) (54,65,2)(4) (57,64,2)(4) (60,65,2)(4) (61,64,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (52,65,2)(2) (58,65,2)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 93 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (70,29,2)(8) (74,17,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,15,2)(8) (71,9,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (66,12,2)(6) (68,12,2)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,15,2)(4) (70,12,2)(4) (72,12,2)(4) (72,29,2)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (65,24,2)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (70,14,2)(8) (71,4,2)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (71,11,2)(6) (74,21,2)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (64,18,2)(12) (66,19,2)(12) (68,19,2)(12) (70,19,2)(12) (72,17,2)(12)
x16 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,6,2)(12) (64,25,2)(12) (64,29,2)(12) (64,31,2)(12) (65,9,2)(12) (65,27,2)(12) (66,17,2)(12) (70,5,2)(12) (70,7,2)(12) (70,15,2)(12) (70,25,2)(12) (71,2,2)(12) (71,27,2)(12) (72,23,2)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 94 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (82,17,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (78,16,2)(8) (78,31,2)(8) (80,12,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,5,2)(6) (78,5,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,9,2)(6) (76,25,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (76,16,2)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (77,22,2)(8) (77,27,2)(8) (77,28,2)(8) (79,4,2)(8) (79,8,2)(8) (80,21,2)(8) (81,14,2)(8) (83,11,2)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,22,2)(3) (76,8,2)(3) (78,14,2)(3) (80,7,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,15,2)(6) (76,20,2)(6) (77,11,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,7,2)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,29,2)(12) (76,18,2)(12) (77,2,2)(12) (78,9,2)(12) (78,23,2)(12) (79,25,2)(12) (80,5,2)(12) (80,29,2)(12) (82,15,2)(12) (82,31,2)(12) (83,2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 95 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (86,5,2)(8) (86,29,2)(8) (87,7,2)(8) (88,15,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (84,17,2)(6) (85,25,2)(6) (87,25,2)(6) (89,25,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (90,5,2)(6) (90,29,2)(6) (90,31,2)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (84,9,2)(4) (88,31,2)(4) (91,25,2)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,20,2)(8) (84,23,2)(8) (84,24,2)(8) (85,22,2)(8) (86,9,2)(8) (88,21,2)(8) (89,14,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (86,10,2)(3) (90,19,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,4,2)(6) (89,28,2)(6) (91,11,2)(6) (91,27,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,28,2)(4) (86,19,2)(4) (89,10,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,12,2)(12) (86,17,2)(12) (89,2,2)(12) (90,12,2)(12) (91,7,2)(12) (92,15,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 96 | TABLEAU S20 couche 2 | 20 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (95,2,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,23,2)(8) (94,17,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,29,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (93,25,2)(6) (95,30,2)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (92,17,2)(4) (93,4,2)(4) (95,28,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (93,22,2)(2)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (68,4,2)(4)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (70,4,2)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (93,6,2)(3) (95,22,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,20,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,10,2)(4) (93,19,2)(4) (94,9,2)(4)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,4,2)(8) (67,2,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 97 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (65,46,2)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (68,33,2)(8) (68,50,2)(8) (69,36,2)(8) (73,41,2)(8) (73,46,2)(8) (73,48,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,50,2)(6) (73,56,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (66,54,2)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (66,35,2)(8) (70,45,2)(8) (72,34,2)(8) (73,43,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (72,33,2)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,38,2)(6) (65,53,2)(6) (66,44,2)(6) (67,41,2)(6) (67,56,2)(6) (68,52,2)(6) (70,38,2)(6) (70,58,2)(6) (71,53,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,34,2)(4) (69,57,2)(4) (72,44,2)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (67,42,2)(12) (67,46,2)(12) (67,48,2)(12) (68,54,2)(12) (69,39,2)(12) (71,59,2)(12) (72,50,2)(12) (72,61,2)(12) (73,36,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 98 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (77,46,2)(8) (79,46,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,56,2)(8) (77,59,2)(8) (79,63,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (80,54,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (79,36,2)(6) (80,57,2)(6) (82,54,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (81,48,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (77,53,2)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,35,2)(8) (75,33,2)(8) (76,38,2)(8) (78,45,2)(8) (78,51,2)(8) (78,61,2)(8) (78,62,2)(8) (79,53,2)(8) (80,34,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (80,52,2)(3) (82,37,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,52,2)(6) (76,44,2)(6) (78,50,2)(6) (82,44,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,58,2)(4) (81,43,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,63,2)(12) (74,54,2)(12) (75,39,2)(12) (77,41,2)(12) (81,39,2)(12) (81,46,2)(12) (81,59,2)(12) (82,35,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 99 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,63,2)(8) (87,39,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (87,46,2)(6) (87,59,2)(6) (90,59,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,33,2)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,42,2)(8) (83,49,2)(8) (83,52,2)(8) (85,37,2)(8) (86,41,2)(8) (86,61,2)(8) (86,62,2)(8) (88,44,2)(8) (88,56,2)(8) (90,38,2)(8) (90,47,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (83,41,2)(3) (90,50,2)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (82,56,2)(6) (83,33,2)(6) (83,48,2)(6) (84,38,2)(6) (84,50,2)(6) (85,43,2)(6) (86,51,2)(6) (88,36,2)(6) (89,48,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (86,45,2)(4) (87,53,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,57,2)(12) (85,54,2)(12) (87,63,2)(12) (88,34,2)(12) (89,57,2)(12) (90,45,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 100 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,60,2)(4) (65,62,2)(4) (67,59,2)(4) (67,61,2)(4) (68,63,2)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (91,52,2)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,42,2)(8) (93,52,2)(8) (93,54,2)(8) (93,59,2)(8) (94,34,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,63,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,57,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,43,2)(2)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (64,56,2)(4) (67,57,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,56,2)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,58,2)(2) (66,63,2)(2) (69,60,2)(2) (69,62,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (69,58,2)(1)
x6 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (93,32,2)(3) (93,37,2)(3) (93,50,2)(3) (95,42,2)(3) (95,48,2)(3) (95,63,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (91,33,2)(6) (91,49,2)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,51,2)(4) (94,36,2)(4) (94,41,2)(4) (94,61,2)(4) (94,62,2)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (91,39,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 101 | TABLEAU S21 couche 2 | 2 pieces

x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,61,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (72,63,2)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 102 | TABLEAU S22 couche 2 | 9 pieces

x4 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,65,2)(4) (65,64,2)(4) (68,65,2)(4) (69,64,2)(4)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,64,2)(4)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (72,65,2)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (77,65,2)(8) (85,65,2)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,65,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 103 | TABLEAU S30 couche 2 | 10 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,23,2)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,12,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,7,2)(2) (97,10,2)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,6,2)(2) (96,21,2)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,14,2)(1) (97,19,2)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,27,2)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,2,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 104 | TABLEAU S31 couche 2 | 11 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,44,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,50,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,39,2)(2) (97,59,2)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,32,2)(2) (96,37,2)(2) (96,56,2)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,33,2)(1) (97,43,2)(1) (97,49,2)(1)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,52,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 105 | TABLEAU S32 couche 2 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,64,2)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 106 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (21,20,3)(8) (23,25,3)(8) (25,3,3)(8) (27,21,3)(8) (29,21,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,9,3)(8) (24,14,3)(8) (27,3,3)(8) (27,5,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (24,16,3)(6) (25,25,3)(6) (27,16,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (22,18,3)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (20,24,3)(8)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,7,3)(8) (24,8,3)(8) (26,2,3)(8) (27,10,3)(8) (27,31,3)(8) (29,18,3)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (23,11,3)(6) (23,18,3)(6) (27,9,3)(6) (29,11,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (23,29,3)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (21,24,3)(12) (22,12,3)(12) (23,19,3)(12) (25,19,3)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,30,3)(12) (24,12,3)(12) (25,27,3)(12) (27,19,3)(12) (27,29,3)(12) (28,14,3)(12) (28,25,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 107 | TABLEAU S00 couche 3 | 8 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (31,21,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (30,16,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (31,27,3)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,3,3)(8) (31,6,3)(8) (31,24,3)(8)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,12,3)(12) (31,4,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 108 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,58,3)(8) (4,57,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,55,3)(8) (7,50,3)(8) (8,48,3)(8) (12,38,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,55,3)(6) (4,47,3)(6) (6,47,3)(6) (8,55,3)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,53,3)(6) (4,50,3)(6) (10,61,3)(6) (11,53,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (6,57,3)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,62,3)(8) (7,46,3)(8) (8,58,3)(8) (10,57,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,41,3)(6)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,52,3)(6) (4,61,3)(6) (10,52,3)(6) (12,49,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (3,46,3)(4) (8,47,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,47,3)(12) (12,40,3)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,63,3)(12) (5,53,3)(12) (6,59,3)(12) (8,63,3)(12) (10,55,3)(12) (11,50,3)(12) (12,36,3)(12) (12,47,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 109 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (17,42,3)(8) (19,42,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (13,61,3)(8) (14,63,3)(8) (16,38,3)(8) (17,61,3)(8) (18,36,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,42,3)(6) (14,44,3)(6) (14,53,3)(6) (16,55,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,47,3)(4) (20,38,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (12,59,3)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,60,3)(8) (14,59,3)(8) (15,34,3)(8) (18,49,3)(8) (19,32,3)(8) (19,46,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (13,35,3)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,35,3)(6) (16,52,3)(6) (16,58,3)(6) (18,57,3)(6) (18,63,3)(6) (21,33,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (15,46,3)(4) (17,33,3)(4) (20,60,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (14,40,3)(12) (17,50,3)(12) (17,53,3)(12) (19,55,3)(12) (20,40,3)(12) (20,47,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 110 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,61,3)(8) (22,58,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (21,43,3)(6) (28,35,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (27,32,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,35,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (30,39,3)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (24,60,3)(1) (28,57,3)(1)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,42,3)(8) (22,39,3)(8) (22,52,3)(8) (23,34,3)(8) (23,45,3)(8) (23,50,3)(8) (26,49,3)(8) (27,46,3)(8) (30,52,3)(8) (31,34,3)(8) (31,45,3)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (27,51,3)(6) (28,38,3)(6) (29,44,3)(6) (30,37,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (23,51,3)(4) (24,57,3)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,35,3)(12) (22,37,3)(12) (23,43,3)(12) (23,53,3)(12) (25,55,3)(12) (26,40,3)(12) (26,47,3)(12) (29,42,3)(12) (29,53,3)(12) (30,32,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 111 | TABLEAU S01 couche 3 | 2 pieces

x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (31,50,3)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,55,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 112 | TABLEAU S02 couche 3 | 4 pieces

x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,65,3)(8) (16,65,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,3)(6) (18,64,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 113 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,27,3)(8) (38,7,3)(8) (42,2,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,20,3)(6) (35,20,3)(6) (41,9,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,16,3)(6) (34,14,3)(6)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,9,3)(8) (33,19,3)(8) (33,29,3)(8) (33,30,3)(8) (34,2,3)(8) (35,31,3)(8) (37,5,3)(8) (37,18,3)(8) (37,22,3)(8) (37,27,3)(8) (39,6,3)(8) (41,19,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (39,3,3)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,23,3)(6) (37,28,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (37,4,3)(4) (41,4,3)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,7,3)(12) (34,25,3)(12) (35,10,3)(12) (36,12,3)(12) (36,16,3)(12) (37,14,3)(12) (37,20,3)(12) (39,23,3)(12) (40,25,3)(12) (41,29,3)(12) (42,7,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 114 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,14,3)(8) (44,9,3)(8) (45,22,3)(8) (46,2,3)(8) (47,29,3)(8) (48,7,3)(8) (51,12,3)(8) (51,28,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (48,12,3)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,28,3)(8) (43,31,3)(8) (45,24,3)(8) (45,27,3)(8) (47,6,3)(8) (53,14,3)(8) (53,15,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (43,9,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,20,3)(6) (43,21,3)(6) (44,11,3)(6) (50,11,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (45,18,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (49,18,3)(12) (51,18,3)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,12,3)(12) (42,16,3)(12) (45,4,3)(12) (46,25,3)(12) (47,14,3)(12) (48,9,3)(12) (48,16,3)(12) (50,2,3)(12) (51,4,3)(12) (51,30,3)(12) (52,7,3)(12) (52,25,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 115 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (53,20,3)(8) (55,20,3)(8) (61,12,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,9,3)(8) (56,2,3)(8) (58,25,3)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (56,16,3)(6) (57,20,3)(6) (58,7,3)(6) (58,16,3)(6) (59,20,3)(6) (60,30,3)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,18,3)(6) (57,30,3)(6) (60,2,3)(6) (61,27,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (54,16,3)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (53,27,3)(8) (59,6,3)(8) (61,29,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,22,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (56,11,3)(6) (56,19,3)(6) (60,9,3)(6) (60,18,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,24,3)(4) (55,6,3)(4) (58,10,3)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (55,12,3)(12) (55,28,3)(12) (57,4,3)(12) (57,23,3)(12) (60,7,3)(12) (60,16,3)(12) (61,20,3)(12) (62,10,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 116 | TABLEAU S10 couche 3 | 8 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (62,30,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (63,14,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (63,4,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (62,19,3)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,23,3)(8) (63,24,3)(8)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (62,25,3)(12) (63,12,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 117 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,35,3)(8) (35,41,3)(8) (36,32,3)(8) (40,32,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (38,47,3)(6) (39,45,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (35,43,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (36,37,3)(2) (38,37,3)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,40,3)(8) (34,38,3)(8) (34,49,3)(8) (36,39,3)(8) (39,34,3)(8) (40,37,3)(8) (40,61,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (32,41,3)(3) (38,60,3)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,57,3)(6) (35,53,3)(6) (35,54,3)(6) (36,58,3)(6) (37,59,3)(6) (40,40,3)(6) (40,57,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,39,3)(4) (33,51,3)(4) (35,46,3)(4) (38,52,3)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,47,3)(12) (36,35,3)(12) (37,43,3)(12) (37,50,3)(12) (37,55,3)(12) (39,41,3)(12) (41,47,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 118 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,45,3)(8) (43,50,3)(8) (47,47,3)(8) (47,50,3)(8) (47,53,3)(8) (48,35,3)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,55,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (48,61,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (42,52,3)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,38,3)(8) (43,44,3)(8) (44,52,3)(8) (46,57,3)(8) (47,39,3)(8) (48,37,3)(8) (48,49,3)(8) (49,43,3)(8) (49,59,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (44,39,3)(3)
x10 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,60,3)(6) (42,49,3)(6) (42,58,3)(6) (42,62,3)(6) (43,43,3)(6) (43,59,3)(6) (46,40,3)(6) (47,34,3)(6) (47,60,3)(6) (48,58,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (45,63,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,53,3)(12) (42,35,3)(12) (44,32,3)(12) (45,41,3)(12) (45,55,3)(12) (46,45,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 119 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (51,53,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (49,61,3)(8) (55,44,3)(8) (56,32,3)(8) (57,50,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,50,3)(6) (52,35,3)(6) (52,45,3)(6) (54,50,3)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (51,47,3)(2) (53,61,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (49,63,3)(1) (56,47,3)(1) (57,59,3)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (51,48,3)(8) (53,34,3)(8) (54,38,3)(8) (55,39,3)(8) (56,37,3)(8) (57,47,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,47,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,40,3)(6) (52,52,3)(6) (55,46,3)(6) (56,49,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,38,3)(4) (51,44,3)(4) (53,60,3)(4) (57,43,3)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,32,3)(12) (51,41,3)(12) (53,53,3)(12) (53,55,3)(12) (54,57,3)(12) (55,35,3)(12) (57,41,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 120 | TABLEAU S11 couche 3 | 25 pieces

x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (59,53,3)(6) (61,53,3)(6) (63,53,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (61,50,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,34,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (60,57,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (63,39,3)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (58,59,3)(1) (61,57,3)(1) (62,56,3)(1) (63,56,3)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,40,3)(8) (59,45,3)(8) (61,36,3)(8) (61,43,3)(8) (61,46,3)(8) (62,49,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (59,56,3)(3) (62,38,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,52,3)(6) (59,44,3)(6) (59,48,3)(6) (60,33,3)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (63,34,3)(12) (63,41,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 121 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (67,20,3)(8) (69,7,3)(8) (69,12,3)(8) (70,30,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (66,7,3)(6) (71,23,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,25,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (73,12,3)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (66,9,3)(8) (66,18,3)(8) (67,22,3)(8) (69,29,3)(8) (70,5,3)(8) (70,27,3)(8) (70,28,3)(8) (71,6,3)(8) (73,13,3)(8) (74,11,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,22,3)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,30,3)(6) (68,19,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,19,3)(4) (67,6,3)(4) (71,4,3)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,27,3)(12) (64,31,3)(12) (66,14,3)(12) (66,16,3)(12) (68,10,3)(12) (70,25,3)(12) (71,2,3)(12) (71,20,3)(12) (72,14,3)(12) (72,16,3)(12) (73,7,3)(12) (74,9,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 122 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,23,3)(8) (74,30,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (79,18,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,18,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (79,6,3)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,22,3)(8) (77,29,3)(8) (79,21,3)(8) (81,13,3)(8) (82,5,3)(8) (82,11,3)(8) (84,12,3)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (75,12,3)(3) (83,8,3)(3) (83,22,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (78,16,3)(6)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,4,3)(6) (76,25,3)(6) (76,26,3)(6) (78,12,3)(6) (81,20,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (77,18,3)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (78,5,3)(4) (79,8,3)(4) (81,4,3)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (77,2,3)(12) (78,14,3)(12) (78,23,3)(12) (78,27,3)(12) (78,30,3)(12) (79,16,3)(12) (80,9,3)(12) (81,6,3)(12) (81,18,3)(12) (82,25,3)(12) (83,2,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 123 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (87,18,3)(8) (90,25,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (84,23,3)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (84,27,3)(6) (87,27,3)(6) (88,23,3)(6) (90,30,3)(6) (92,8,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (88,25,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (90,5,3)(2) (91,24,3)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,14,3)(8) (86,10,3)(8) (88,15,3)(8) (89,13,3)(8) (89,22,3)(8) (90,11,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (86,22,3)(3) (91,23,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (85,4,3)(6) (85,29,3)(6) (91,29,3)(6) (92,12,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (84,15,3)(4) (91,4,3)(4) (92,5,3)(4) (92,14,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,30,3)(12) (85,16,3)(12) (86,8,3)(12) (87,6,3)(12) (89,2,3)(12) (89,18,3)(12) (89,20,3)(12) (91,16,3)(12) (92,25,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 124 | TABLEAU S20 couche 3 | 10 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (95,6,3)(8) (95,18,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,2,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,30,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (93,6,3)(4) (93,30,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,10,3)(2)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,24,3)(4) (94,23,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,27,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 125 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,47,3)(8) (65,53,3)(8) (69,46,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (70,49,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (72,50,3)(4) (73,46,3)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,37,3)(8) (64,52,3)(8) (67,45,3)(8) (67,56,3)(8) (69,36,3)(8) (69,57,3)(8) (70,58,3)(8) (71,59,3)(8) (72,33,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,40,3)(3)
x11 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,44,3)(6) (65,55,3)(6) (66,33,3)(6) (69,48,3)(6) (70,32,3)(6) (71,44,3)(6) (71,55,3)(6) (71,60,3)(6) (72,37,3)(6) (72,49,3)(6) (72,52,3)(6)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,50,3)(12) (65,38,3)(12) (69,34,3)(12) (69,40,3)(12) (69,42,3)(12) (69,53,3)(12) (71,38,3)(12) (72,61,3)(12) (73,63,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 126 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,42,3)(8) (77,46,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (75,46,3)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,50,3)(6) (75,40,3)(6) (78,40,3)(6) (78,61,3)(6) (81,46,3)(6)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,45,3)(8) (75,56,3)(8) (77,48,3)(8) (77,55,3)(8) (77,60,3)(8) (78,49,3)(8) (78,58,3)(8) (79,42,3)(8) (79,43,3)(8) (80,36,3)(8) (81,57,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,36,3)(3) (79,59,3)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (78,37,3)(6) (81,44,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,32,3)(4) (77,44,3)(4) (77,57,3)(4) (78,52,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,34,3)(12) (75,53,3)(12) (77,38,3)(12) (77,50,3)(12) (79,63,3)(12) (80,32,3)(12) (81,34,3)(12) (81,40,3)(12) (81,53,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 127 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (87,39,3)(8) (89,38,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (87,34,3)(8) (87,43,3)(8) (87,61,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (86,32,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (89,32,3)(4)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,59,3)(8) (83,45,3)(8) (83,56,3)(8) (84,37,3)(8) (85,48,3)(8) (85,55,3)(8) (86,49,3)(8) (86,52,3)(8) (86,58,3)(8) (88,36,3)(8) (89,60,3)(8) (90,59,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,38,3)(6) (89,57,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,52,3)(4) (83,39,3)(4) (85,60,3)(4) (89,42,3)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (81,61,3)(12) (83,50,3)(12) (84,46,3)(12) (85,63,3)(12) (87,53,3)(12) (89,50,3)(12) (90,46,3)(12) (91,32,3)(12) (91,34,3)(12) (91,38,3)(12) (91,40,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 128 | TABLEAU S21 couche 3 | 16 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,43,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (93,53,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,43,3)(4) (95,50,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,58,3)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,57,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (91,45,3)(6) (91,56,3)(6) (92,37,3)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,42,3)(4) (93,48,3)(4) (93,55,3)(4) (94,49,3)(4) (94,52,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (91,61,3)(12) (91,63,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 129 | TABLEAU S22 couche 3 | 4 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (89,65,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (77,65,3)(6) (83,65,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,65,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 130 | TABLEAU S30 couche 3 | 10 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,14,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,5,3)(2) (96,10,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,13,3)(1) (97,24,3)(1) (97,29,3)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,2,3)(3) (97,20,3)(3)
x2 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,6,3)(4) (97,16,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 131 | TABLEAU S31 couche 3 | 11 pieces

x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,46,3)(4) (96,53,3)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,32,3)(2) (97,34,3)(2) (97,50,3)(2) (97,55,3)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,36,3)(2) (96,58,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,48,3)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (97,38,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (97,60,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 132 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,26,4)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,24,4)(8) (24,7,4)(8) (24,24,4)(8) (26,30,4)(8) (27,13,4)(8) (28,7,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (22,27,4)(6) (29,10,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (21,22,4)(6) (24,22,4)(6) (25,3,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (27,29,4)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (22,12,4)(8)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,26,4)(8) (26,2,4)(8) (27,23,4)(8) (29,9,4)(8) (29,29,4)(8) (30,28,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,29,4)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (23,19,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (23,13,4)(12) (25,13,4)(12) (27,15,4)(12) (29,15,4)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,30,4)(12) (21,20,4)(12) (23,9,4)(12) (23,11,4)(12) (24,27,4)(12) (25,5,4)(12) (27,21,4)(12) (28,3,4)(12) (28,24,4)(12) (30,26,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 133 | TABLEAU S00 couche 4 | 7 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (31,10,4)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (31,20,4)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,30,4)(12) (31,5,4)(12) (31,14,4)(12) (31,16,4)(12) (31,18,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 134 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (5,51,4)(8) (12,42,4)(8) (14,42,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (5,55,4)(8) (7,59,4)(8) (11,59,4)(8) (14,61,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (13,51,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,59,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (2,63,4)(4) (10,57,4)(4)
x2 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,41,4)(8) (4,49,4)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (9,46,4)(8) (9,47,4)(8) (10,48,4)(8) (13,54,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (7,48,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,63,4)(6) (13,35,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (3,48,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,49,4)(12) (2,55,4)(12) (12,36,4)(12) (14,36,4)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,61,4)(12) (3,46,4)(12) (4,57,4)(12) (4,63,4)(12) (5,49,4)(12) (7,51,4)(12) (7,53,4)(12) (8,61,4)(12) (9,55,4)(12) (11,49,4)(12) (12,57,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 135 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (16,42,4)(8) (18,42,4)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (15,51,4)(8) (15,55,4)(8) (15,59,4)(8) (19,51,4)(8) (19,55,4)(8) (21,61,4)(8) (22,36,4)(8) (23,46,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (20,36,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (18,61,4)(6) (23,51,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (16,63,4)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (18,48,4)(8) (19,53,4)(8) (20,45,4)(8) (21,34,4)(8) (21,54,4)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,34,4)(6) (17,33,4)(6) (19,35,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (15,53,4)(4) (19,32,4)(4) (22,44,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (16,36,4)(12) (18,36,4)(12) (20,39,4)(12) (22,38,4)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (17,46,4)(12) (17,49,4)(12) (18,57,4)(12) (18,63,4)(12) (19,59,4)(12) (23,32,4)(12) (23,49,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 136 | TABLEAU S01 couche 4 | 27 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (26,36,4)(8) (26,40,4)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (26,51,4)(8) (30,51,4)(8) (31,32,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,32,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (24,57,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (29,49,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (25,59,4)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,35,4)(8) (27,53,4)(8) (29,56,4)(8) (31,34,4)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,57,4)(3) (28,45,4)(3) (31,45,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,44,4)(6) (26,48,4)(6) (29,50,4)(6) (31,49,4)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (24,38,4)(12) (28,38,4)(12) (30,38,4)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (23,55,4)(12) (27,46,4)(12) (28,36,4)(12) (29,54,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 137 | TABLEAU S02 couche 4 | 3 pieces

x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,65,4)(8) (16,65,4)(8)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,64,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 138 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,10,4)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (37,5,4)(8) (38,2,4)(8) (39,14,4)(8) (39,16,4)(8) (42,2,4)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,21,4)(6) (35,12,4)(6) (36,21,4)(6) (38,7,4)(6) (39,18,4)(6) (41,10,4)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,2,4)(4) (36,2,4)(4) (41,7,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,24,4)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,25,4)(8) (35,23,4)(8) (36,24,4)(8) (37,9,4)(8) (37,20,4)(8) (37,29,4)(8) (40,4,4)(8) (42,18,4)(8) (42,19,4)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,4,4)(6) (38,28,4)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (37,14,4)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,7,4)(12) (35,10,4)(12) (36,26,4)(12) (36,30,4)(12) (38,12,4)(12) (39,21,4)(12) (41,5,4)(12) (42,25,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 139 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (43,14,4)(8) (46,30,4)(8) (47,5,4)(8) (49,5,4)(8) (51,5,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,30,4)(8) (43,7,4)(8) (46,10,4)(8) (48,31,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (44,10,4)(6) (45,15,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (47,15,4)(6) (49,20,4)(6) (50,18,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (45,20,4)(4) (47,20,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (50,27,4)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,27,4)(8) (43,23,4)(8) (44,13,4)(8) (44,28,4)(8) (45,9,4)(8) (45,14,4)(8) (45,29,4)(8) (46,12,4)(8) (47,17,4)(8) (48,4,4)(8) (48,25,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,26,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,24,4)(6) (45,22,4)(6) (48,30,4)(6) (50,24,4)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (46,2,4)(12) (50,10,4)(12) (50,15,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 140 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (59,5,4)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,30,4)(8) (56,24,4)(8) (58,2,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (61,5,4)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,20,4)(6) (52,27,4)(6) (53,18,4)(6) (56,15,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (52,31,4)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (53,29,4)(8) (54,12,4)(8) (56,4,4)(8) (58,13,4)(8) (58,31,4)(8) (59,9,4)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,26,4)(6) (52,13,4)(6) (53,9,4)(6) (53,14,4)(6) (55,17,4)(6) (57,22,4)(6) (59,16,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (57,23,4)(4) (57,26,4)(4) (58,30,4)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,22,4)(12) (52,2,4)(12) (53,5,4)(12) (53,7,4)(12) (55,20,4)(12) (55,27,4)(12) (56,10,4)(12) (56,18,4)(12) (59,14,4)(12) (60,24,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 141 | TABLEAU S10 couche 4 | 15 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (61,26,4)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,10,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (63,26,4)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (62,2,4)(2) (63,5,4)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (61,23,4)(8) (62,30,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (62,12,4)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (63,29,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,8,4)(4) (61,17,4)(4) (63,7,4)(4) (63,22,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,20,4)(12) (62,18,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 142 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,43,4)(8) (33,46,4)(8) (34,40,4)(8) (34,51,4)(8) (35,32,4)(8) (36,43,4)(8) (40,36,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,40,4)(6) (35,53,4)(6) (37,53,4)(6) (39,32,4)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,48,4)(8) (34,45,4)(8) (34,57,4)(8) (35,50,4)(8) (36,58,4)(8) (37,35,4)(8) (37,56,4)(8) (38,41,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (37,59,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,42,4)(6) (38,40,4)(6) (38,60,4)(6) (39,53,4)(6) (40,44,4)(6) (40,48,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (33,35,4)(4) (37,49,4)(4) (39,54,4)(4) (39,55,4)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,38,4)(12) (34,36,4)(12) (37,46,4)(12) (38,38,4)(12) (38,51,4)(12) (40,42,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 143 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (44,37,4)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (45,62,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (41,32,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (43,32,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (46,43,4)(4)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,49,4)(8) (43,34,4)(8) (43,46,4)(8) (44,36,4)(8) (45,53,4)(8) (46,59,4)(8) (46,61,4)(8) (47,50,4)(8) (48,45,4)(8) (48,57,4)(8) (49,47,4)(8) (49,49,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,62,4)(3)
x10 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,59,4)(6) (40,61,4)(6) (42,45,4)(6) (42,57,4)(6) (43,47,4)(6) (44,58,4)(6) (45,35,4)(6) (45,56,4)(6) (46,48,4)(6) (48,33,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (43,50,4)(4) (44,60,4)(4) (48,60,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (46,37,4)(12) (48,37,4)(12)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,54,4)(12) (44,51,4)(12) (48,43,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 144 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (50,39,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (58,39,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (49,62,4)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (55,60,4)(2) (58,36,4)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (54,59,4)(1) (54,61,4)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,51,4)(8) (50,52,4)(8) (50,58,4)(8) (51,46,4)(8) (55,50,4)(8) (56,45,4)(8) (57,35,4)(8) (57,47,4)(8) (58,42,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (50,62,4)(3) (52,60,4)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,56,4)(6) (52,36,4)(6) (52,48,4)(6) (53,53,4)(6) (56,57,4)(6) (57,34,4)(6) (57,49,4)(6) (57,56,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,59,4)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (49,54,4)(12) (50,37,4)(12) (51,34,4)(12) (52,39,4)(12) (52,41,4)(12) (54,32,4)(12) (54,43,4)(12) (55,54,4)(12) (56,37,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 145 | TABLEAU S11 couche 4 | 18 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,43,4)(8) (62,36,4)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (60,39,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (60,36,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (63,56,4)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,46,4)(8) (59,53,4)(8) (60,41,4)(8) (63,34,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (58,58,4)(3) (62,40,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,48,4)(6) (60,32,4)(6) (60,33,4)(6)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,51,4)(12) (61,54,4)(12) (62,38,4)(12) (63,49,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 146 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,16,4)(8) (66,24,4)(8) (68,14,4)(8) (70,5,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (65,26,4)(6) (67,26,4)(6) (72,13,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,14,4)(6) (68,18,4)(6) (72,10,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (71,18,4)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,8,4)(8) (65,12,4)(8) (67,22,4)(8) (71,7,4)(8) (73,8,4)(8) (73,12,4)(8) (73,18,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (71,9,4)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,6,4)(6) (66,13,4)(6) (69,23,4)(6) (70,25,4)(6) (71,4,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (67,7,4)(4) (67,9,4)(4) (70,24,4)(4) (70,30,4)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,10,4)(12) (66,31,4)(12) (67,20,4)(12) (69,16,4)(12) (69,26,4)(12) (69,28,4)(12) (71,2,4)(12) (72,31,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 147 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (75,19,4)(8) (77,19,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,16,4)(8) (80,5,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (73,19,4)(6) (75,26,4)(6) (77,26,4)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,15,4)(8) (74,24,4)(8) (76,25,4)(8) (77,4,4)(8) (79,28,4)(8) (80,9,4)(8) (80,30,4)(8) (81,29,4)(8)
x11 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,9,4)(6) (74,30,4)(6) (75,23,4)(6) (75,29,4)(6) (79,7,4)(6) (79,21,4)(6) (79,22,4)(6) (81,8,4)(6) (81,12,4)(6) (81,18,4)(6) (81,23,4)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,5,4)(12) (74,13,4)(12) (75,10,4)(12) (77,2,4)(12) (78,31,4)(12) (79,16,4)(12) (79,19,4)(12) (79,26,4)(12) (80,13,4)(12) (81,10,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 148 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (87,11,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (83,2,4)(6) (84,31,4)(6) (90,5,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (88,4,4)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,15,4)(8) (82,24,4)(8) (85,26,4)(8) (85,27,4)(8) (87,23,4)(8) (88,30,4)(8) (90,15,4)(8) (90,24,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (85,4,4)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (85,7,4)(6) (87,8,4)(6) (87,10,4)(6) (88,25,4)(6) (89,29,4)(6) (90,4,4)(6) (91,22,4)(6) (91,28,4)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (84,25,4)(4) (87,18,4)(4) (87,28,4)(4) (88,9,4)(4) (91,7,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (91,16,4)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,5,4)(12) (85,16,4)(12) (85,19,4)(12) (85,21,4)(12) (86,2,4)(12) (86,13,4)(12) (87,31,4)(12) (91,11,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 149 | TABLEAU S20 couche 4 | 18 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (95,17,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,2,4)(8) (92,13,4)(8) (93,5,4)(8) (93,26,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,31,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (93,31,4)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (92,9,4)(2) (94,25,4)(2) (95,16,4)(2)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (93,8,4)(3) (95,7,4)(3) (95,21,4)(3) (95,23,4)(3) (95,29,4)(3)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,10,4)(4) (94,9,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (93,16,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 150 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (70,43,4)(8) (72,53,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (71,38,4)(6) (73,38,4)(6)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (68,38,4)(6) (68,40,4)(6) (69,49,4)(6) (69,53,4)(6) (70,51,4)(6) (71,59,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (67,53,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (69,57,4)(2)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,45,4)(8) (67,46,4)(8) (70,58,4)(8) (72,45,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (65,40,4)(3) (65,47,4)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,35,4)(6) (66,33,4)(6) (66,42,4)(6) (71,41,4)(6) (71,57,4)(6) (72,33,4)(6) (72,42,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,48,4)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,43,4)(12) (64,51,4)(12) (66,36,4)(12) (67,55,4)(12) (68,47,4)(12) (71,34,4)(12) (72,36,4)(12) (72,49,4)(12) (72,61,4)(12) (73,51,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 151 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (78,47,4)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,47,4)(8) (76,43,4)(8) (76,53,4)(8) (77,59,4)(8) (79,34,4)(8) (79,55,4)(8) (80,47,4)(8) (81,59,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,63,4)(6) (74,59,4)(6) (80,42,4)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (74,43,4)(4) (77,34,4)(4) (80,49,4)(4) (80,53,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (78,42,4)(2) (78,58,4)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,46,4)(8) (77,41,4)(8) (79,51,4)(8) (80,58,4)(8) (82,49,4)(8) (82,50,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (81,40,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,40,4)(6) (77,57,4)(6) (78,33,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (79,52,4)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,55,4)(12) (75,38,4)(12) (76,63,4)(12) (78,36,4)(12) (78,61,4)(12) (80,44,4)(12) (81,38,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 152 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,53,4)(8) (83,56,4)(8) (86,44,4)(8) (86,53,4)(8) (88,63,4)(8) (90,44,4)(8) (90,49,4)(8) (90,56,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (84,61,4)(6) (85,59,4)(6) (87,56,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (84,47,4)(4) (89,42,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (85,41,4)(2) (91,46,4)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,46,4)(8) (83,55,4)(8) (84,40,4)(8) (87,41,4)(8) (90,33,4)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,33,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,52,4)(4) (88,60,4)(4)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,63,4)(12) (83,34,4)(12) (83,42,4)(12) (84,36,4)(12) (86,47,4)(12) (87,38,4)(12) (87,51,4)(12) (87,61,4)(12) (88,58,4)(12) (89,34,4)(12) (90,36,4)(12) (90,53,4)(12) (91,42,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 153 | TABLEAU S21 couche 4 | 17 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,44,4)(8) (94,49,4)(8) (94,56,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,38,4)(6) (95,38,4)(6)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (92,63,4)(6) (93,51,4)(6) (93,61,4)(6) (94,58,4)(6) (95,34,4)(6) (95,63,4)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (92,40,4)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,41,4)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (91,55,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,60,4)(4) (93,46,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,47,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 154 | TABLEAU S22 couche 4 | 3 pieces

x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,65,4)(8) (81,65,4)(8) (89,65,4)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 155 | TABLEAU S30 couche 4 | 12 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,2,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,13,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,5,4)(2) (97,19,4)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,8,4)(2) (96,25,4)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,30,4)(1) (97,22,4)(1) (97,30,4)(1)
x3 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,10,4)(3) (97,16,4)(3) (97,26,4)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 156 | TABLEAU S31 couche 4 | 9 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,51,4)(6) (96,60,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,36,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,42,4)(2) (97,58,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,54,4)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,46,4)(1) (97,55,4)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,38,4)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 157 | TABLEAU S32 couche 4 | 1 pieces

x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,65,4)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 158 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x7 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (23,9,5)(1) (26,2,5)(1) (20,24,5)(1) (24,7,5)(1) (21,20,5)(1) (22,12,5)(1) (25,3,5)(1)
x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (28,16,5)(8) (30,16,5)(8) (30,26,5)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,30,5)(8) (28,22,5)(8) (29,7,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (26,15,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,22,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (26,18,5)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (27,14,5)(8) (28,15,5)(8) (29,31,5)(8) (30,6,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (31,5,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (29,9,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (29,30,5)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,24,5)(12) (24,26,5)(12) (24,28,5)(12) (26,20,5)(12) (27,12,5)(12) (28,10,5)(12) (30,24,5)(12)
x6 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (20,25,5)(8) (20,29,5)(8) (21,21,5)(8) (22,13,5)(8) (22,17,5)(8) (22,25,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 159 | TABLEAU S00 couche 5 | 23 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (23,21,5)(4)
x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (23,12,5)(4) (27,2,5)(4) (28,3,5)(4) (29,4,5)(4) (31,2,5)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (22,29,5)(4) (22,31,5)(4)
x6 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (24,22,5)(2) (24,30,5)(2) (26,13,5)(2) (27,10,5)(2) (28,8,5)(2) (29,5,5)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (24,21,5)(2) (26,3,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (30,5,5)(1)
x4 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (24,13,5)(8) (24,17,5)(8) (25,4,5)(8) (27,4,5)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (23,10,5)(8) (24,8,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 160 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,53,5)(8) (6,49,5)(8) (8,47,5)(8) (10,47,5)(8)
x9 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,47,5)(8) (7,53,5)(8) (7,59,5)(8) (8,63,5)(8) (11,53,5)(8) (12,63,5)(8) (13,49,5)(8) (13,55,5)(8) (14,44,5)(8)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (11,46,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (6,53,5)(8)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (11,59,5)(8) (11,60,5)(8) (12,51,5)(8) (14,46,5)(8) (14,52,5)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (5,46,5)(6) (8,52,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (12,47,5)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,51,5)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,47,5)(12) (2,57,5)(12) (4,49,5)(12) (4,55,5)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,63,5)(12) (4,61,5)(12) (7,55,5)(12) (7,57,5)(12) (10,61,5)(12) (13,47,5)(12) (13,57,5)(12) (14,42,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 161 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (16,61,5)(8) (19,57,5)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (17,54,5)(8) (20,42,5)(8) (21,40,5)(8) (22,45,5)(8) (24,42,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (18,61,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (15,54,5)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (17,38,5)(8) (17,50,5)(8) (20,36,5)(8) (21,35,5)(8) (21,53,5)(8) (22,52,5)(8) (23,49,5)(8) (24,33,5)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (20,61,5)(3) (21,56,5)(3) (21,59,5)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (18,44,5)(3) (24,37,5)(3) (24,51,5)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,53,5)(6) (16,39,5)(6) (17,49,5)(6) (18,37,5)(6) (22,39,5)(6) (25,32,5)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,56,5)(4) (18,45,5)(4) (20,51,5)(4) (21,44,5)(4) (23,34,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,40,5)(12) (19,47,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 162 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,43,5)(4) (12,43,5)(4) (13,43,5)(4)
x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (13,36,5)(4) (14,35,5)(4)
x3 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (28,57,5)(1) (25,59,5)(1) (24,62,5)(1)
x5 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (17,33,5)(1) (13,35,5)(1) (19,32,5)(1) (15,34,5)(1) (12,36,5)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (28,42,5)(8)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (30,52,5)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,41,5)(2) (14,39,5)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,46,5)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,38,5)(8) (25,44,5)(8) (25,50,5)(8) (27,34,5)(8) (28,39,5)(8) (29,35,5)(8) (31,32,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (27,37,5)(6) (27,51,5)(6) (28,36,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (31,49,5)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (25,40,5)(12) (25,47,5)(12) (26,45,5)(12) (31,40,5)(12) (31,47,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (12,39,5)(8)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (12,37,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 163 | TABLEAU S01 couche 5 | 26 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (24,58,5)(4)
x4 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (16,34,5)(4) (18,33,5)(4) (28,56,5)(4) (31,55,5)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (22,60,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (16,37,5)(2) (20,34,5)(2) (23,62,5)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (17,36,5)(2) (18,35,5)(2) (21,34,5)(2) (22,33,5)(2) (29,55,5)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (14,41,5)(1) (15,39,5)(1) (17,37,5)(1) (19,36,5)(1) (24,32,5)(1) (25,58,5)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (21,62,5)(8) (22,56,5)(8)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (21,54,5)(8) (24,56,5)(8) (25,54,5)(8) (29,53,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 164 | TABLEAU S02 couche 5 | 7 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (23,65,5)(1)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (23,64,5)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (14,65,5)(3) (18,64,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,5)(6) (8,65,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,65,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 165 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,26,5)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,22,5)(8) (33,12,5)(8) (37,10,5)(8) (39,7,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,10,5)(6) (35,28,5)(6) (36,24,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (37,12,5)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,5,5)(8) (37,3,5)(8) (37,31,5)(8) (38,6,5)(8) (39,15,5)(8) (40,4,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (36,15,5)(3) (37,4,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,30,5)(6) (35,9,5)(6) (35,14,5)(6) (39,30,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (32,26,5)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (33,4,5)(4) (41,2,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (32,16,5)(12) (40,16,5)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,7,5)(12) (34,16,5)(12) (34,18,5)(12) (34,20,5)(12) (35,26,5)(12) (36,22,5)(12) (38,28,5)(12) (39,12,5)(12) (39,24,5)(12) (41,9,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 166 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (48,20,5)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,7,5)(8) (44,20,5)(8) (44,28,5)(8) (45,2,5)(8) (45,30,5)(8) (48,4,5)(8) (49,9,5)(8) (49,30,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (45,16,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (47,15,5)(6) (50,20,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (45,12,5)(4) (50,15,5)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,14,5)(8) (45,19,5)(8) (49,14,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,11,5)(6) (42,5,5)(6) (46,6,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (44,16,5)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (47,13,5)(4) (51,13,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (42,16,5)(12) (47,7,5)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,26,5)(12) (42,22,5)(12) (45,24,5)(12) (47,17,5)(12) (47,26,5)(12) (48,28,5)(12) (49,2,5)(12) (49,7,5)(12) (49,11,5)(12) (50,22,5)(12) (51,24,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 167 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (52,4,5)(8) (53,26,5)(8) (54,28,5)(8) (57,24,5)(8) (58,15,5)(8) (59,9,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,17,5)(6) (56,4,5)(6) (56,17,5)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (55,2,5)(4) (57,2,5)(4) (59,17,5)(4) (61,11,5)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (58,6,5)(2) (59,7,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (59,5,5)(1) (61,8,5)(1)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,6,5)(6) (53,19,5)(6) (55,8,5)(6) (55,13,5)(6) (57,14,5)(6) (59,21,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,7,5)(4) (56,22,5)(4) (56,23,5)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,15,5)(12) (53,9,5)(12) (53,20,5)(12) (53,30,5)(12) (55,11,5)(12) (57,26,5)(12) (58,28,5)(12) (59,19,5)(12) (59,30,5)(12) (60,22,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 168 | TABLEAU S10 couche 5 | 22 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,3,5)(4) (35,2,5)(4) (59,4,5)(4) (61,7,5)(4) (62,8,5)(4)
x2 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (63,4,5)(1) (62,2,5)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,15,5)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (63,11,5)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (59,2,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (61,2,5)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,2,5)(2) (63,9,5)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (36,3,5)(1) (62,3,5)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (61,13,5)(8) (63,10,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (63,14,5)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,17,5)(12) (61,24,5)(12) (63,26,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (60,5,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 169 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (41,40,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (37,40,5)(8) (40,35,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (37,35,5)(6) (38,42,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,33,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (33,51,5)(1)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,46,5)(8) (33,44,5)(8) (33,50,5)(8) (35,34,5)(8) (37,51,5)(8) (37,52,5)(8) (39,56,5)(8) (40,33,5)(8) (40,46,5)(8) (41,44,5)(8) (41,55,5)(8) (42,45,5)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (34,36,5)(3) (38,55,5)(3) (40,57,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,45,5)(6) (34,33,5)(6) (35,49,5)(6) (39,32,5)(6) (41,58,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (36,39,5)(4) (38,45,5)(4) (40,39,5)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,42,5)(12) (33,37,5)(12) (37,47,5)(12) (38,53,5)(12) (39,37,5)(12) (41,49,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 170 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,47,5)(8) (44,35,5)(8) (45,40,5)(8) (45,51,5)(8) (49,41,5)(8) (49,43,5)(8) (50,53,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (48,35,5)(6) (50,35,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (45,37,5)(6) (49,51,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,40,5)(4) (51,57,5)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (50,59,5)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,34,5)(8) (43,57,5)(8) (44,39,5)(8) (45,32,5)(8) (47,56,5)(8) (50,45,5)(8) (52,35,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,33,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,59,5)(6) (48,38,5)(6) (49,40,5)(6) (52,46,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (47,58,5)(4) (48,46,5)(4) (49,55,5)(4) (52,39,5)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,42,5)(12) (44,53,5)(12) (47,47,5)(12) (47,49,5)(12) (51,33,5)(12) (52,36,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 171 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (53,47,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (55,49,5)(8) (59,36,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (53,41,5)(6) (55,40,5)(6) (60,51,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (57,33,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (58,45,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (58,36,5)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (57,42,5)(2) (60,54,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (53,58,5)(1) (59,55,5)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,51,5)(8) (52,52,5)(8) (54,38,5)(8) (59,44,5)(8) (60,35,5)(8) (61,48,5)(8) (62,32,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,57,5)(3) (59,32,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (53,32,5)(6) (53,44,5)(6) (53,55,5)(6) (56,39,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,43,5)(4) (55,56,5)(4) (61,47,5)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (54,53,5)(12) (55,47,5)(12) (57,40,5)(12) (59,42,5)(12) (59,49,5)(12) (60,33,5)(12) (60,45,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 172 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (37,53,5)(4)
x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,56,5)(4) (35,57,5)(4) (37,58,5)(4) (38,59,5)(4) (39,60,5)(4) (41,61,5)(4)
x8 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (60,58,5)(1) (56,60,5)(1) (52,62,5)(1) (63,56,5)(1) (61,57,5)(1) (49,63,5)(1) (58,59,5)(1) (54,61,5)(1)
x7 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (45,63,5)(1) (40,61,5)(1) (37,59,5)(1) (36,58,5)(1) (42,62,5)(1) (38,60,5)(1) (34,57,5)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,51,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (62,38,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (62,53,5)(2)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,51,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,51,5)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,52,5)(2) (35,55,5)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (36,56,5)(1) (38,56,5)(1) (39,57,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,37,5)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,36,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (63,40,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (33,53,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 173 | TABLEAU S11 couche 5 | 20 pieces

x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (43,60,5)(4) (47,60,5)(4) (56,57,5)(4) (59,56,5)(4) (60,55,5)(4) (62,54,5)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (49,61,5)(4) (51,59,5)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (51,61,5)(2) (53,59,5)(2)
x6 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (42,59,5)(2) (43,62,5)(2) (47,63,5)(2) (52,61,5)(2) (54,60,5)(2) (58,58,5)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (46,63,5)(1) (60,57,5)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (45,61,5)(8) (54,58,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 174 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (72,26,5)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,19,5)(8) (72,15,5)(8) (74,4,5)(8) (75,13,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (71,19,5)(6) (74,26,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (69,26,5)(6) (72,22,5)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (69,19,5)(4) (70,28,5)(4) (73,17,5)(4) (75,2,5)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,12,5)(8) (69,9,5)(8) (72,8,5)(8) (73,6,5)(8) (73,7,5)(8) (73,21,5)(8) (73,24,5)(8) (73,25,5)(8) (74,29,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,12,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,11,5)(6) (65,21,5)(6)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,28,5)(12) (65,30,5)(12) (66,15,5)(12) (66,22,5)(12) (67,17,5)(12) (67,24,5)(12) (69,13,5)(12) (71,10,5)(12) (71,30,5)(12) (73,19,5)(12) (75,17,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 175 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (86,13,5)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,22,5)(8) (76,15,5)(8) (76,26,5)(8) (77,2,5)(8) (79,13,5)(8) (81,2,5)(8) (84,4,5)(8) (85,2,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (79,22,5)(6) (83,13,5)(6) (83,30,5)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (76,28,5)(8) (77,11,5)(8) (82,12,5)(8) (82,29,5)(8) (84,8,5)(8) (84,28,5)(8) (85,11,5)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,12,5)(6) (81,21,5)(6) (83,9,5)(6) (83,10,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (80,8,5)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (77,9,5)(12) (77,30,5)(12) (78,4,5)(12) (79,19,5)(12) (80,15,5)(12) (80,26,5)(12) (81,6,5)(12) (81,17,5)(12) (81,24,5)(12) (82,22,5)(12) (85,19,5)(12) (86,26,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 176 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x10 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (87,17,5)(8) (87,24,5)(8) (88,13,5)(8) (88,22,5)(8) (89,2,5)(8) (89,9,5)(8) (92,13,5)(8) (93,9,5)(8) (94,4,5)(8) (94,24,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,15,5)(6) (93,18,5)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,15,5)(6) (91,24,5)(6) (93,2,5)(6) (93,6,5)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,15,5)(4) (95,17,5)(4) (95,19,5)(4)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (92,22,5)(1) (95,21,5)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (87,21,5)(8) (90,12,5)(8) (90,29,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,23,5)(3) (93,22,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,6,5)(6) (87,7,5)(6) (92,28,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,8,5)(4) (93,11,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (91,15,5)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (86,30,5)(12) (88,4,5)(12) (92,26,5)(12) (92,30,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 177 | TABLEAU S20 couche 5 | 17 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (73,2,5)(4)
x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,6,5)(4) (65,7,5)(4) (65,9,5)(4) (67,8,5)(4) (68,6,5)(4) (69,7,5)(4)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (71,2,5)(1) (70,5,5)(1)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,23,5)(2)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (71,3,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,2,5)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,5,5)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,8,5)(1) (71,8,5)(1) (72,2,5)(1) (72,6,5)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 178 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (71,39,5)(8) (71,49,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (69,47,5)(8) (73,47,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (73,40,5)(6) (73,49,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (66,51,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (69,51,5)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (69,40,5)(2) (69,41,5)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,38,5)(8) (67,36,5)(8) (67,44,5)(8) (68,35,5)(8) (69,54,5)(8) (70,32,5)(8) (70,53,5)(8) (71,37,5)(8) (72,57,5)(8) (73,52,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (67,53,5)(3) (71,43,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,39,5)(6) (70,55,5)(6) (71,56,5)(6) (73,58,5)(6) (74,43,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (65,47,5)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,42,5)(12) (65,49,5)(12) (66,33,5)(12) (66,45,5)(12) (72,33,5)(12) (72,45,5)(12) (73,38,5)(12) (74,59,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 179 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,49,5)(8) (79,49,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,61,5)(6) (77,47,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,61,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (78,34,5)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,44,5)(8) (75,51,5)(8) (76,35,5)(8) (77,56,5)(8) (79,42,5)(8) (79,55,5)(8) (80,61,5)(8) (80,62,5)(8) (81,52,5)(8) (81,54,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (76,55,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (78,53,5)(6) (79,58,5)(6) (80,34,5)(6) (80,43,5)(6) (83,44,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (75,36,5)(4) (75,42,5)(4) (77,54,5)(4) (80,57,5)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,40,5)(12) (76,63,5)(12) (78,32,5)(12) (78,45,5)(12) (79,36,5)(12) (79,38,5)(12) (80,47,5)(12) (80,59,5)(12) (81,40,5)(12) (82,63,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 180 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (89,39,5)(8) (91,39,5)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (84,45,5)(8) (86,59,5)(8) (90,48,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (86,47,5)(6) (87,40,5)(6) (88,47,5)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (83,49,5)(6) (85,37,5)(6) (88,63,5)(6) (90,32,5)(6) (90,59,5)(6)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,35,5)(8) (84,53,5)(8) (84,57,5)(8) (85,56,5)(8) (85,58,5)(8) (86,43,5)(8) (89,36,5)(8) (89,44,5)(8) (89,54,5)(8) (90,34,5)(8) (90,47,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (83,51,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,55,5)(6) (89,52,5)(6) (91,63,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,36,5)(4) (85,39,5)(4) (86,34,5)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,32,5)(12) (86,50,5)(12) (88,37,5)(12) (88,45,5)(12) (88,61,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 181 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,55,5)(4)
x5 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (70,58,5)(1) (69,57,5)(1) (72,62,5)(1) (71,60,5)(1) (67,56,5)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (93,39,5)(8) (95,39,5)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (93,32,5)(8) (93,55,5)(8) (94,37,5)(8) (94,45,5)(8) (94,48,5)(8) (94,61,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,58,5)(6) (95,58,5)(6)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (68,55,5)(4) (72,60,5)(4) (73,62,5)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,53,5)(2) (70,56,5)(2) (71,57,5)(2) (75,63,5)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,53,5)(2) (67,54,5)(2) (71,59,5)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (72,58,5)(1) (73,59,5)(1) (74,61,5)(1)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,35,5)(3) (95,35,5)(3) (95,52,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,53,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,57,5)(4) (94,43,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,50,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 182 | TABLEAU S22 couche 5 | 8 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,65,5)(1)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (73,64,5)(2) (74,65,5)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (76,65,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,64,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,65,5)(6) (90,65,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (91,64,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 183 | TABLEAU S30 couche 5 | 8 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,6,5)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,2,5)(4) (96,13,5)(4) (96,21,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,19,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,23,5)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,9,5)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,15,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 184 | TABLEAU S31 couche 5 | 9 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,32,5)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,57,5)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,36,5)(1) (97,42,5)(1) (97,44,5)(1) (97,63,5)(1)
x3 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,39,5)(3) (97,54,5)(3) (97,58,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 185 | TABLEAU S32 couche 5 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,65,5)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 186 | TABLEAU S00 couche 6 | 26 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (24,26,6)(8) (26,26,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,24,6)(8) (28,27,6)(8) (31,30,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,7,6)(6) (30,17,6)(6)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,10,6)(8) (28,11,6)(8) (28,26,6)(8) (28,29,6)(8) (30,20,6)(8) (31,5,6)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,21,6)(6) (27,12,6)(6) (30,6,6)(6) (31,9,6)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (26,15,6)(12) (28,15,6)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (25,22,6)(12) (25,30,6)(12) (27,13,6)(12) (28,24,6)(12) (30,15,6)(12) (31,7,6)(12) (31,22,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 187 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,47,6)(8) (4,51,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (8,61,6)(8) (12,61,6)(8) (14,48,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,63,6)(6) (12,47,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (8,59,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (8,57,6)(4)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (10,58,6)(3) (11,50,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (14,42,6)(6)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,56,6)(6) (5,46,6)(6) (8,55,6)(6) (14,50,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (10,47,6)(4) (11,46,6)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (4,55,6)(4) (13,58,6)(4) (14,55,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,51,6)(12) (15,40,6)(12)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,57,6)(12) (2,59,6)(12) (2,61,6)(12) (4,47,6)(12) (4,49,6)(12) (4,63,6)(12) (6,51,6)(12) (6,53,6)(12) (10,56,6)(12) (10,63,6)(12) (11,59,6)(12) (12,51,6)(12) (12,53,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 188 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (18,51,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (17,44,6)(8) (21,46,6)(8) (23,40,6)(8) (25,46,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (16,61,6)(6) (18,61,6)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,56,6)(6) (17,58,6)(6) (19,56,6)(6) (24,48,6)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (20,54,6)(2) (20,58,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (18,55,6)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,39,6)(8) (17,38,6)(8) (20,36,6)(8) (21,35,6)(8) (23,34,6)(8) (24,37,6)(8) (25,32,6)(8) (25,38,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (20,61,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,37,6)(6) (24,33,6)(6) (24,39,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (21,58,6)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,60,6)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,46,6)(12) (17,40,6)(12) (17,42,6)(12) (18,48,6)(12) (20,50,6)(12) (20,52,6)(12) (21,44,6)(12) (23,42,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 189 | TABLEAU S01 couche 6 | 18 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (26,50,6)(8) (27,40,6)(8) (29,42,6)(8) (29,46,6)(8) (30,50,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (26,52,6)(6) (31,40,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (29,52,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,52,6)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (27,45,6)(8) (27,48,6)(8) (28,36,6)(8) (30,39,6)(8) (31,34,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (30,33,6)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (27,44,6)(6) (27,49,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (29,35,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 190 | TABLEAU S02 couche 6 | 5 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,64,6)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (19,64,6)(2) (20,64,6)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,65,6)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,65,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 191 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (36,26,6)(8) (38,26,6)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,27,6)(8) (36,10,6)(8) (36,15,6)(8) (40,15,6)(8) (40,17,6)(8) (41,30,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,12,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (40,10,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (38,17,6)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,19,6)(8) (32,21,6)(8) (37,3,6)(8) (41,2,6)(8) (41,9,6)(8) (42,6,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (39,12,6)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,19,6)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,4,6)(6) (33,14,6)(6) (36,6,6)(6) (38,20,6)(6) (40,21,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (37,9,6)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,17,6)(12) (33,12,6)(12) (34,24,6)(12) (35,30,6)(12) (37,7,6)(12) (37,22,6)(12) (39,4,6)(12) (40,24,6)(12) (40,26,6)(12) (40,28,6)(12) (42,12,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 192 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (44,15,6)(8) (46,15,6)(8) (46,24,6)(8) (48,10,6)(8) (48,15,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,7,6)(8) (45,30,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (50,10,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (43,10,6)(6) (47,7,6)(6) (51,30,6)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (46,10,6)(4) (49,30,6)(4) (50,17,6)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,14,6)(8) (43,22,6)(8) (45,5,6)(8) (46,19,6)(8) (47,23,6)(8) (50,8,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (43,19,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,20,6)(6) (49,2,6)(6) (51,22,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (43,23,6)(4) (46,21,6)(4) (49,9,6)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (45,3,6)(12) (46,28,6)(12) (48,24,6)(12) (48,26,6)(12) (50,6,6)(12) (50,13,6)(12) (50,15,6)(12) (50,20,6)(12) (51,3,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 193 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (55,23,6)(8) (56,13,6)(8) (58,13,6)(8) (62,11,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (56,6,6)(8) (58,11,6)(8) (59,27,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,30,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (52,17,6)(4) (57,3,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (60,7,6)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (58,8,6)(2) (61,9,6)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (59,5,6)(1) (61,8,6)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (53,9,6)(8) (54,19,6)(8) (55,10,6)(8) (57,26,6)(8) (59,29,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (54,24,6)(3) (58,27,6)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (52,10,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (53,5,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (54,27,6)(4) (55,2,6)(4) (62,17,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (60,13,6)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,11,6)(12) (52,28,6)(12) (54,17,6)(12) (56,20,6)(12) (57,22,6)(12) (57,24,6)(12) (57,30,6)(12) (62,15,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 194 | TABLEAU S10 couche 6 | 7 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,20,6)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (62,18,6)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,10,6)(8)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (63,22,6)(12) (63,24,6)(12) (63,27,6)(12) (63,30,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 195 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (39,32,6)(8) (39,53,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (35,45,6)(8) (41,53,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (35,47,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,40,6)(6) (37,51,6)(6) (41,32,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (33,46,6)(4) (40,50,6)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (33,49,6)(2) (41,35,6)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,37,6)(8) (33,44,6)(8) (37,49,6)(8) (39,38,6)(8) (39,45,6)(8) (39,46,6)(8) (41,58,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (38,53,6)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,35,6)(6) (33,38,6)(6) (34,50,6)(6) (36,36,6)(6) (38,39,6)(6) (40,52,6)(6) (40,57,6)(6) (41,34,6)(6) (41,44,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (40,37,6)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,32,6)(12) (33,42,6)(12) (37,40,6)(12) (37,47,6)(12) (39,42,6)(12) (41,55,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 196 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,50,6)(8) (45,53,6)(8)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (42,50,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (49,58,6)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,35,6)(8) (44,39,6)(8) (45,49,6)(8) (47,34,6)(8) (50,37,6)(8) (51,35,6)(8) (51,46,6)(8) (52,39,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,59,6)(3) (51,58,6)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,36,6)(6) (44,37,6)(6) (46,52,6)(6) (47,38,6)(6) (48,36,6)(6) (49,48,6)(6) (50,57,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (44,59,6)(4) (46,57,6)(4) (47,46,6)(4) (49,47,6)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,40,6)(12) (43,47,6)(12) (44,32,6)(12) (45,42,6)(12) (47,44,6)(12) (47,50,6)(12) (47,55,6)(12) (49,40,6)(12) (49,53,6)(12) (50,32,6)(12) (51,42,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 197 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,49,6)(8) (55,53,6)(8) (59,34,6)(8) (61,47,6)(8) (63,34,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,44,6)(6) (55,40,6)(6) (59,53,6)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (56,44,6)(4) (58,40,6)(4) (63,49,6)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (60,41,6)(2) (62,53,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (59,55,6)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,52,6)(8) (53,38,6)(8) (53,47,6)(8) (54,36,6)(8) (58,37,6)(8) (59,46,6)(8) (61,38,6)(8) (62,36,6)(8) (62,41,6)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (53,51,6)(6) (55,48,6)(6) (59,51,6)(6) (60,52,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,34,6)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,55,6)(12) (56,32,6)(12) (57,42,6)(12) (57,49,6)(12) (58,44,6)(12) (60,39,6)(12) (62,32,6)(12) (63,42,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 198 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,11,6)(8) (66,11,6)(8) (68,11,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (72,11,6)(8) (72,20,6)(8) (73,24,6)(8) (75,2,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (70,11,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,26,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (69,30,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (73,29,6)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (69,28,6)(8) (71,10,6)(8) (72,8,6)(8) (72,13,6)(8) (72,17,6)(8) (73,7,6)(8) (75,9,6)(8) (75,29,6)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,17,6)(6) (67,29,6)(6) (69,9,6)(6) (70,14,6)(6) (73,6,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (65,26,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (69,22,6)(12) (71,22,6)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,18,6)(12) (66,20,6)(12) (68,15,6)(12) (70,18,6)(12) (71,30,6)(12) (73,22,6)(12) (74,4,6)(12) (74,15,6)(12) (76,11,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 199 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (76,18,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (79,22,6)(8) (79,30,6)(8) (82,11,6)(8) (84,26,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (82,4,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (83,22,6)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (77,30,6)(4) (79,2,6)(4) (80,4,6)(4) (82,26,6)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (84,6,6)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (77,24,6)(8) (77,25,6)(8) (77,28,6)(8) (78,21,6)(8) (79,10,6)(8) (79,14,6)(8) (80,13,6)(8) (80,17,6)(8) (81,7,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (78,18,6)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (76,14,6)(3) (79,6,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,9,6)(6) (83,20,6)(6) (83,31,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (79,20,6)(4) (80,8,6)(4) (84,8,6)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (76,26,6)(12) (79,18,6)(12) (80,15,6)(12) (81,2,6)(12) (83,29,6)(12) (84,4,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 200 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,24,6)(8) (86,11,6)(8) (86,15,6)(8) (90,15,6)(8) (93,2,6)(8) (94,18,6)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (89,29,6)(6) (91,18,6)(6) (92,29,6)(6) (94,15,6)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,31,6)(2) (93,28,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,6,6)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (85,28,6)(8) (86,23,6)(8) (87,10,6)(8) (88,8,6)(8) (88,13,6)(8) (88,17,6)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (91,31,6)(3) (92,6,6)(3) (93,14,6)(3) (94,23,6)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (85,6,6)(6) (87,14,6)(6) (89,7,6)(6) (89,9,6)(6) (89,20,6)(6)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (85,18,6)(12) (86,21,6)(12) (87,2,6)(12) (88,26,6)(12) (89,24,6)(12) (90,4,6)(12) (90,11,6)(12) (92,21,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 201 | TABLEAU S20 couche 6 | 7 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,26,6)(8) (94,31,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,28,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,6,6)(6) (95,24,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (95,9,6)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,20,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 202 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (65,47,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,44,6)(8) (67,34,6)(8) (73,46,6)(8) (73,51,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (74,32,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (71,34,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,44,6)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,51,6)(8) (66,40,6)(8) (67,53,6)(8) (69,38,6)(8) (70,55,6)(8) (71,56,6)(8) (72,39,6)(8) (73,50,6)(8) (73,54,6)(8) (74,40,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,52,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,37,6)(6) (66,39,6)(6) (67,50,6)(6) (70,41,6)(6) (72,57,6)(6) (73,58,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (69,52,6)(4) (69,54,6)(4) (70,36,6)(4) (72,37,6)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (67,46,6)(12) (67,48,6)(12) (68,32,6)(12) (69,42,6)(12) (70,44,6)(12) (73,48,6)(12) (74,35,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 203 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (79,46,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,44,6)(8) (80,32,6)(8) (81,42,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,32,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (81,46,6)(6) (82,40,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (77,46,6)(4) (78,32,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (77,51,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (75,53,6)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,59,6)(8) (77,38,6)(8) (77,53,6)(8) (77,60,6)(8) (78,57,6)(8) (79,58,6)(8) (80,39,6)(8) (81,50,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,60,6)(3) (78,34,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,37,6)(6) (76,41,6)(6) (81,34,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (78,55,6)(4) (79,56,6)(4) (81,54,6)(4) (82,37,6)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,42,6)(12) (75,61,6)(12) (76,63,6)(12) (78,51,6)(12) (80,35,6)(12) (80,44,6)(12) (81,48,6)(12) (81,61,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 204 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (84,46,6)(8) (84,51,6)(8) (84,63,6)(8) (87,40,6)(8) (90,32,6)(8) (91,40,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (82,63,6)(6) (85,40,6)(6) (86,35,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,46,6)(6)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,55,6)(8) (83,56,6)(8) (85,38,6)(8) (85,59,6)(8) (86,57,6)(8) (87,34,6)(8) (87,42,6)(8) (88,39,6)(8) (89,43,6)(8) (89,50,6)(8) (89,60,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,59,6)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,58,6)(6) (87,61,6)(6) (88,37,6)(6) (90,55,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,43,6)(4) (85,60,6)(4) (87,62,6)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,32,6)(12) (85,53,6)(12) (86,44,6)(12) (87,48,6)(12) (88,35,6)(12) (88,51,6)(12) (88,63,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 205 | TABLEAU S21 couche 6 | 23 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,53,6)(8) (93,48,6)(8) (93,58,6)(8) (94,63,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,40,6)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (91,46,6)(6) (94,35,6)(6) (94,46,6)(6) (94,51,6)(6) (95,53,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (93,44,6)(4) (95,44,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (92,44,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (91,56,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,62,6)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,37,6)(3) (95,34,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,62,6)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,38,6)(4) (93,56,6)(4) (93,61,6)(4) (94,33,6)(4) (94,57,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 206 | TABLEAU S22 couche 6 | 3 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,65,6)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,65,6)(6) (92,65,6)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 207 | TABLEAU S30 couche 6 | 9 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,11,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,8,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,4,6)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,2,6)(2) (97,15,6)(2) (97,28,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,17,6)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,23,6)(1) (97,30,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 208 | TABLEAU S31 couche 6 | 8 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,39,6)(2) (96,55,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,56,6)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,46,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (97,40,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,35,6)(4) (97,49,6)(4) (97,58,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 209 | TABLEAU S00 couche 7 | 26 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (28,22,7)(8) (30,15,7)(8) (30,22,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (26,27,7)(8) (27,12,7)(8) (28,10,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (26,24,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,22,7)(6) (25,30,7)(6) (29,7,7)(6) (31,12,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (29,9,7)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (26,29,7)(8) (27,14,7)(8) (28,30,7)(8) (28,31,7)(8) (31,9,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (31,5,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,21,7)(6) (28,26,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (30,6,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (24,24,7)(12) (26,15,7)(12) (28,15,7)(12)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,19,7)(12) (30,27,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 210 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (3,47,7)(8) (4,51,7)(8) (9,51,7)(8) (10,56,7)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (5,48,7)(8) (9,48,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (8,55,7)(6) (8,58,7)(6) (12,56,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (6,51,7)(6) (6,53,7)(6) (11,51,7)(6) (13,48,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (11,46,7)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (12,47,7)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (5,50,7)(8) (10,55,7)(8) (10,62,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,50,7)(6) (14,58,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (2,47,7)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,59,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,51,7)(12) (2,57,7)(12) (4,55,7)(12) (6,55,7)(12) (14,42,7)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,63,7)(12) (4,61,7)(12) (5,46,7)(12) (8,63,7)(12) (10,60,7)(12) (11,53,7)(12) (14,51,7)(12) (14,56,7)(12) (14,63,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 211 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (17,53,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (16,44,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,59,7)(6) (18,44,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (22,42,7)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (18,55,7)(2) (18,62,7)(2) (24,33,7)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,39,7)(8) (17,38,7)(8) (18,37,7)(8) (18,46,7)(8) (19,50,7)(8) (20,36,7)(8) (21,53,7)(8) (24,35,7)(8) (24,39,7)(8) (24,43,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (20,62,7)(3) (21,56,7)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (19,59,7)(3) (19,60,7)(3) (21,35,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,61,7)(6) (24,42,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (20,55,7)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (16,49,7)(4) (20,49,7)(4) (23,34,7)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,40,7)(12) (16,42,7)(12) (16,47,7)(12) (20,51,7)(12) (21,40,7)(12) (21,44,7)(12) (22,47,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 212 | TABLEAU S01 couche 7 | 15 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (28,47,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (26,51,7)(6) (29,51,7)(6)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,32,7)(8) (25,38,7)(8) (26,37,7)(8) (26,46,7)(8) (27,34,7)(8) (30,42,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,49,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,33,7)(6) (28,36,7)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (27,40,7)(12) (27,44,7)(12) (27,49,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 213 | TABLEAU S02 couche 7 | 4 pieces

x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (20,65,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,65,7)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (6,65,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (2,65,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 214 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,21,7)(8) (32,23,7)(8) (34,12,7)(8) (36,23,7)(8) (40,10,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (38,10,7)(6) (38,15,7)(6) (40,15,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,7,7)(6) (36,30,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,7,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (36,21,7)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,29,7)(8) (38,13,7)(8) (38,18,7)(8) (38,25,7)(8) (39,9,7)(8) (39,14,7)(8) (40,26,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,25,7)(6) (34,26,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (33,4,7)(4) (35,14,7)(4) (40,12,7)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,10,7)(12) (32,15,7)(12) (32,17,7)(12) (34,5,7)(12) (36,19,7)(12) (36,27,7)(12) (37,3,7)(12) (37,7,7)(12) (37,21,7)(12) (39,30,7)(12) (40,5,7)(12) (40,23,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 215 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,15,7)(8) (42,27,7)(8) (45,30,7)(8) (46,27,7)(8) (49,10,7)(8) (50,27,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (47,9,7)(6) (49,7,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (44,10,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (46,18,7)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,2,7)(8) (42,19,7)(8) (44,12,7)(8) (46,20,7)(8) (46,25,7)(8) (46,29,7)(8) (48,26,7)(8) (49,4,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (46,15,7)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (46,13,7)(6) (48,18,7)(6) (50,19,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (42,17,7)(4) (42,20,7)(4) (42,29,7)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,3,7)(12) (43,7,7)(12) (43,21,7)(12) (46,5,7)(12) (46,23,7)(12) (47,14,7)(12) (47,16,7)(12) (49,2,7)(12) (49,21,7)(12) (49,30,7)(12) (51,7,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 216 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,10,7)(8) (55,14,7)(8) (56,25,7)(8) (59,30,7)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (53,14,7)(6) (55,30,7)(6) (57,2,7)(6) (57,30,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,27,7)(6) (57,7,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (55,2,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (60,7,7)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (54,25,7)(2) (58,6,7)(2) (59,9,7)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (51,9,7)(8) (52,5,7)(8) (52,24,7)(8) (53,17,7)(8) (56,19,7)(8) (57,10,7)(8) (57,11,7)(8) (58,23,7)(8) (59,14,7)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,6,7)(6) (52,23,7)(6) (54,18,7)(6) (54,20,7)(6) (54,29,7)(6) (55,16,7)(6) (59,15,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (60,18,7)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,12,7)(12) (55,21,7)(12) (57,27,7)(12) (58,12,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 217 | TABLEAU S10 couche 7 | 10 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (60,24,7)(6) (62,24,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (63,30,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (63,27,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (61,8,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (62,9,7)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,20,7)(8) (60,29,7)(8)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,16,7)(12) (61,21,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 218 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (36,47,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,47,7)(8) (38,42,7)(8) (39,40,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (38,53,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,40,7)(6) (33,49,7)(6) (36,40,7)(6) (40,53,7)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,51,7)(2) (38,33,7)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,39,7)(8) (33,32,7)(8) (33,38,7)(8) (34,36,7)(8) (34,37,7)(8) (34,46,7)(8) (39,56,7)(8) (40,33,7)(8) (40,55,7)(8) (40,57,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (41,38,7)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,33,7)(6) (32,43,7)(6) (35,34,7)(6) (36,35,7)(6) (40,39,7)(6) (41,32,7)(6) (41,34,7)(6) (41,58,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,35,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,44,7)(12) (37,51,7)(12) (38,47,7)(12) (38,49,7)(12) (39,44,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 219 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (50,35,7)(8) (51,42,7)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (52,35,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (44,47,7)(6) (48,42,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,53,7)(4) (48,35,7)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (50,59,7)(1)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,37,7)(8) (42,46,7)(8) (43,40,7)(8) (46,39,7)(8) (47,32,7)(8) (47,34,7)(8) (47,56,7)(8) (48,33,7)(8) (49,41,7)(8) (50,46,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (51,58,7)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,41,7)(6) (44,38,7)(6) (44,59,7)(6) (48,55,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (47,58,7)(4) (48,57,7)(4) (51,40,7)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,35,7)(12) (42,42,7)(12) (43,51,7)(12) (44,49,7)(12) (45,44,7)(12) (45,53,7)(12) (47,47,7)(12) (49,51,7)(12) (50,49,7)(12) (51,53,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 220 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (56,42,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (56,49,7)(8) (60,37,7)(8) (60,49,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,42,7)(6) (53,44,7)(6) (59,47,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (55,51,7)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (54,39,7)(2) (57,54,7)(2) (60,54,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (59,54,7)(1)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,37,7)(8) (52,38,7)(8) (55,34,7)(8) (55,40,7)(8) (56,36,7)(8) (56,39,7)(8) (57,41,7)(8) (57,51,7)(8) (58,46,7)(8) (59,32,7)(8) (63,34,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (56,35,7)(3) (59,35,7)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (54,55,7)(6) (60,33,7)(6) (62,35,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (52,57,7)(4) (55,56,7)(4) (56,33,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,47,7)(12) (57,52,7)(12) (58,42,7)(12) (58,44,7)(12) (62,47,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 221 | TABLEAU S11 couche 7 | 3 pieces

x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (63,53,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,52,7)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,40,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 222 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,24,7)(8) (67,21,7)(8) (73,6,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,24,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (67,16,7)(6) (72,30,7)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,15,7)(8) (67,14,7)(8) (68,20,7)(8) (71,28,7)(8) (72,8,7)(8) (73,15,7)(8) (74,29,7)(8) (75,9,7)(8) (75,23,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,23,7)(3) (66,26,7)(3) (75,14,7)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (68,29,7)(6) (69,9,7)(6) (69,23,7)(6) (69,26,7)(6) (71,27,7)(6)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,12,7)(12) (64,18,7)(12) (65,10,7)(12) (65,27,7)(12) (66,30,7)(12) (70,12,7)(12) (70,16,7)(12) (70,18,7)(12) (70,24,7)(12) (71,10,7)(12) (71,21,7)(12) (74,4,7)(12) (75,2,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 223 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,16,7)(8) (81,2,7)(8) (81,30,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,18,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (76,12,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,2,7)(4)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (77,11,7)(8) (77,21,7)(8) (77,22,7)(8) (78,20,7)(8) (78,26,7)(8) (79,28,7)(8) (81,10,7)(8) (82,14,7)(8) (82,29,7)(8) (83,9,7)(8) (83,23,7)(8) (84,8,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (75,26,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (77,27,7)(6) (81,15,7)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (77,10,7)(4) (78,14,7)(4) (80,8,7)(4) (83,27,7)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,30,7)(12) (76,24,7)(12) (77,6,7)(12) (78,18,7)(12) (79,12,7)(12) (80,4,7)(12) (80,16,7)(12) (82,24,7)(12) (83,6,7)(12) (84,18,7)(12) (85,11,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 224 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (89,4,7)(8) (91,4,7)(8) (93,4,7)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,30,7)(8) (87,2,7)(8) (87,27,7)(8) (89,30,7)(8) (91,21,7)(8) (93,11,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (91,11,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (86,4,7)(6) (90,18,7)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (91,15,7)(2) (93,15,7)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (88,25,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (91,9,7)(3) (92,20,7)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (85,13,7)(6) (86,20,7)(6) (86,26,7)(6) (89,10,7)(6) (90,14,7)(6) (90,29,7)(6) (91,27,7)(6) (91,28,7)(6) (92,8,7)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (87,15,7)(4) (88,24,7)(4) (91,23,7)(4) (92,24,7)(4) (92,26,7)(4) (93,13,7)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (85,21,7)(12) (86,16,7)(12) (91,2,7)(12) (92,16,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 225 | TABLEAU S20 couche 7 | 10 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,4,7)(6) (95,20,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (93,18,7)(6) (95,30,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (93,30,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,10,7)(2)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,9,7)(3) (95,7,7)(3) (95,15,7)(3) (95,23,7)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 226 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,36,7)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,42,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (66,36,7)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,41,7)(8) (65,51,7)(8) (68,48,7)(8) (69,54,7)(8) (71,34,7)(8) (71,40,7)(8) (71,52,7)(8) (73,32,7)(8) (73,41,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,39,7)(3) (72,33,7)(3)
x11 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,33,7)(6) (66,46,7)(6) (67,32,7)(6) (67,53,7)(6) (69,39,7)(6) (70,55,7)(6) (71,56,7)(6) (72,57,7)(6) (73,51,7)(6) (73,53,7)(6) (73,58,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (67,40,7)(4) (68,47,7)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,44,7)(12) (64,49,7)(12) (68,35,7)(12) (68,37,7)(12) (68,42,7)(12) (70,44,7)(12) (70,49,7)(12) (72,46,7)(12) (74,35,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 227 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (82,46,7)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,42,7)(8) (75,61,7)(8) (76,44,7)(8) (78,46,7)(8) (80,44,7)(8) (81,41,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (80,35,7)(6) (82,35,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,59,7)(6) (78,42,7)(6) (79,60,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (77,60,7)(2)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,33,7)(8) (75,39,7)(8) (76,50,7)(8) (76,55,7)(8) (77,56,7)(8) (77,59,7)(8) (78,57,7)(8) (79,34,7)(8) (79,53,7)(8) (79,62,7)(8) (80,38,7)(8) (82,58,7)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (79,40,7)(3) (79,58,7)(3) (81,32,7)(3) (81,43,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (77,54,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,40,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,37,7)(12) (76,48,7)(12) (76,63,7)(12) (79,51,7)(12) (82,60,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 228 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (88,43,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (88,60,7)(8) (88,63,7)(8) (90,49,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (85,51,7)(6) (87,53,7)(6)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,33,7)(8) (83,39,7)(8) (84,32,7)(8) (84,37,7)(8) (84,55,7)(8) (85,56,7)(8) (86,40,7)(8) (86,57,7)(8) (87,34,7)(8) (89,59,7)(8) (90,46,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (88,38,7)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,62,7)(6) (90,43,7)(6) (90,58,7)(6) (91,33,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,54,7)(4) (85,59,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (84,43,7)(12) (86,43,7)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,63,7)(12) (84,35,7)(12) (84,49,7)(12) (85,41,7)(12) (88,47,7)(12) (88,51,7)(12) (90,35,7)(12) (90,44,7)(12) (90,53,7)(12) (91,38,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 229 | TABLEAU S21 couche 7 | 16 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,60,7)(8) (94,40,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (94,48,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (91,41,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (94,51,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,34,7)(2)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,55,7)(3) (93,62,7)(3) (94,57,7)(3) (95,55,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,32,7)(6) (92,37,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,56,7)(4) (94,42,7)(4) (94,47,7)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,63,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 230 | TABLEAU S22 couche 7 | 4 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (76,65,7)(2) (94,65,7)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (78,65,7)(8) (86,65,7)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 231 | TABLEAU S30 couche 7 | 12 pieces

x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,18,7)(4) (96,24,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,26,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,14,7)(2) (96,29,7)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,26,7)(1) (97,6,7)(1) (97,13,7)(1) (97,28,7)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,20,7)(3)
x2 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,2,7)(4) (97,9,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 232 | TABLEAU S31 couche 7 | 11 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,48,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,43,7)(6) (96,52,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,60,7)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,35,7)(2) (97,38,7)(2) (97,56,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,58,7)(2) (96,62,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,59,7)(1)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,33,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 233 | TABLEAU S32 couche 7 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,65,7)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 234 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (26,25,8)(4) (27,29,8)(4)
x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (26,22,8)(4)
x8 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (30,6,8)(1) (29,7,8)(1) (28,10,8)(1) (31,5,8)(1) (27,12,8)(1) (26,15,8)(1) (25,22,8)(1) (24,24,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,29,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (30,29,8)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (27,26,8)(6) (28,29,8)(6) (30,17,8)(6) (31,20,8)(6)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (27,13,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (27,15,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (27,25,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (29,28,8)(8) (31,25,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (28,25,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,23,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (29,24,8)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (29,26,8)(12) (30,15,8)(12) (31,13,8)(12)
x4 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (24,25,8)(8) (25,29,8)(8) (26,18,8)(8) (28,18,8)(8)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (25,23,8)(8) (26,16,8)(8) (28,11,8)(8) (29,8,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 235 | TABLEAU S00 couche 8 | 10 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (30,7,8)(4) (31,6,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,14,8)(2) (30,13,8)(2) (30,20,8)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,10,8)(2) (31,10,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (29,13,8)(1) (29,23,8)(1) (30,22,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 236 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (6,59,8)(8) (10,52,8)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,51,8)(6) (2,54,8)(6) (10,57,8)(6) (14,56,8)(6) (19,41,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (6,63,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (16,60,8)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (15,54,8)(2) (17,56,8)(2) (17,58,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (4,53,8)(2) (15,59,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (17,54,8)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,56,8)(8) (9,63,8)(8) (20,46,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (14,53,8)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (12,59,8)(3) (14,62,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,40,8)(6) (21,39,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (16,55,8)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (6,53,8)(4) (10,62,8)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,59,8)(12) (4,59,8)(12) (8,57,8)(12) (12,53,8)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,57,8)(12) (4,51,8)(12) (4,54,8)(12) (10,60,8)(12) (19,44,8)(12) (21,41,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 237 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x3 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (28,53,8)(1) (31,52,8)(1) (21,61,8)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (21,56,8)(1) (11,46,8)(1)
x8 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (18,37,8)(1) (2,47,8)(1) (15,40,8)(1) (5,46,8)(1) (17,38,8)(1) (21,35,8)(1) (23,34,8)(1) (14,42,8)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (29,40,8)(8) (31,40,8)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,44,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (27,41,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (28,32,8)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,48,8)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,47,8)(8) (22,38,8)(8) (22,48,8)(8) (24,37,8)(8) (27,35,8)(8) (27,39,8)(8) (30,33,8)(8) (30,36,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,40,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,43,8)(6) (24,49,8)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,36,8)(4) (28,34,8)(4) (28,46,8)(4) (29,47,8)(4) (30,38,8)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (29,44,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 238 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (18,43,8)(4)
x19 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,50,8)(4) (3,47,8)(4) (6,46,8)(4) (7,47,8)(4) (7,50,8)(4) (10,51,8)(4) (11,47,8)(4) (11,50,8)(4) (12,52,8)(4) (14,51,8)(4) (15,47,8)(4) (15,50,8)(4) (16,40,8)(4) (16,52,8)(4) ...
x3 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (16,39,8)(1) (20,36,8)(1) (24,33,8)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (17,62,8)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (15,53,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (6,50,8)(1) (10,46,8)(1) (16,54,8)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,43,8)(8) (16,43,8)(8)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,48,8)(8) (6,48,8)(8) (10,48,8)(8) (14,48,8)(8) (15,41,8)(8) (18,48,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 239 | TABLEAU S01 couche 8 | 34 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,56,8)(4) (20,60,8)(4) (21,57,8)(4)
x10 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (19,37,8)(4) (19,50,8)(4) (20,52,8)(4) (21,36,8)(4) (22,35,8)(4) (22,51,8)(4) (23,50,8)(4) (24,34,8)(4) (27,50,8)(4) (31,48,8)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (31,50,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (19,46,8)(2) (30,51,8)(2)
x8 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (18,54,8)(2) (21,53,8)(2) (22,49,8)(2) (23,53,8)(2) (24,52,8)(2) (25,33,8)(2) (25,53,8)(2) (30,49,8)(2)
x7 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (20,47,8)(1) (20,54,8)(1) (23,37,8)(1) (25,36,8)(1) (26,35,8)(1) (27,33,8)(1) (27,53,8)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (18,56,8)(8) (18,60,8)(8)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (26,51,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 240 | TABLEAU S02 couche 8 | 6 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (16,65,8)(4) (17,64,8)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (20,65,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,65,8)(8) (9,64,8)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 241 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,9,8)(8) (34,17,8)(8) (35,26,8)(8) (38,29,8)(8) (42,29,8)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,17,8)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (37,28,8)(2) (40,19,8)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,19,8)(8) (33,22,8)(8) (33,24,8)(8) (39,6,8)(8) (41,24,8)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (35,7,8)(3) (42,19,8)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,29,8)(6) (37,13,8)(6) (37,14,8)(6) (40,23,8)(6) (41,22,8)(6) (42,15,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,8,8)(4) (36,23,8)(4) (42,16,8)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,11,8)(12) (32,30,8)(12) (33,20,8)(12) (36,15,8)(12) (37,9,8)(12) (38,7,8)(12) (38,11,8)(12) (38,17,8)(12) (38,31,8)(12) (39,20,8)(12) (39,25,8)(12) (39,27,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 242 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (45,25,8)(8) (47,19,8)(8) (49,19,8)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (47,27,8)(8) (50,11,8)(8) (50,25,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (45,19,8)(6) (52,29,8)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (47,25,8)(6) (51,21,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (50,17,8)(4) (51,27,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (53,5,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (50,31,8)(2) (52,18,8)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (45,4,8)(8) (48,15,8)(8) (52,23,8)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,5,8)(6) (44,31,8)(6) (46,16,8)(6) (46,23,8)(6) (47,6,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (49,5,8)(4) (49,24,8)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,9,8)(12) (43,13,8)(12) (44,7,8)(12) (44,11,8)(12) (44,17,8)(12) (46,29,8)(12) (49,9,8)(12) (49,13,8)(12) (50,7,8)(12) (51,19,8)(12) (52,16,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 243 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x3 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (62,9,8)(1) (61,8,8)(1) (58,2,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (37,3,8)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (60,21,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,11,8)(6) (55,9,8)(6) (60,25,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (54,5,8)(4) (57,11,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (57,7,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (59,12,8)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (53,24,8)(8) (54,31,8)(8) (56,15,8)(8) (57,20,8)(8) (60,18,8)(8) (61,19,8)(8) (62,23,8)(8) (62,31,8)(8) (63,12,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (56,6,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (54,18,8)(6) (61,24,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (57,19,8)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,27,8)(12) (54,21,8)(12) (54,25,8)(12) (54,29,8)(12) (55,13,8)(12) (58,16,8)(12) (59,27,8)(12) (60,29,8)(12) (61,13,8)(12) (62,21,8)(12) (63,25,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 244 | TABLEAU S10 couche 8 | 34 pieces

x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,5,8)(4) (34,4,8)(4) (35,6,8)(4) (36,5,8)(4) (53,4,8)(4) (59,11,8)(4) (63,11,8)(4)
x2 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (60,7,8)(1) (59,5,8)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (33,4,8)(1) (41,2,8)(1)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (42,4,8)(2) (60,8,8)(2)
x8 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,5,8)(2) (43,4,8)(2) (56,5,8)(2) (57,4,8)(2) (57,6,8)(2) (60,10,8)(2) (60,12,8)(2) (62,10,8)(2)
x7 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,8,8)(1) (34,7,8)(1) (58,3,8)(1) (58,5,8)(1) (59,6,8)(1) (61,9,8)(1) (62,12,8)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (58,7,8)(8)
x5 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (38,3,8)(8) (42,2,8)(8) (46,2,8)(8) (50,2,8)(8) (54,2,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 245 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (42,43,8)(8) (44,41,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,41,8)(8) (44,51,8)(8)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (35,34,8)(4) (35,44,8)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (37,44,8)(1)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,37,8)(8) (34,38,8)(8) (34,40,8)(8) (34,43,8)(8) (38,33,8)(8) (38,36,8)(8) (39,39,8)(8) (42,40,8)(8) (43,54,8)(8) (44,55,8)(8) (46,33,8)(8) (46,36,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (32,34,8)(3) (32,46,8)(3) (40,37,8)(3) (45,56,8)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,32,8)(6) (42,38,8)(6) (42,53,8)(6) (43,37,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (33,40,8)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,39,8)(4) (44,32,8)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (42,47,8)(12) (44,45,8)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (37,34,8)(12) (38,41,8)(12) (43,34,8)(12) (46,41,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 246 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,43,8)(8) (46,47,8)(8) (48,50,8)(8) (50,43,8)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (49,34,8)(8) (50,47,8)(8) (52,49,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (50,50,8)(6) (52,41,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (52,51,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (48,56,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (50,56,8)(1) (52,55,8)(1) (55,54,8)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (48,32,8)(8) (48,38,8)(8) (49,37,8)(8) (54,33,8)(8) (56,32,8)(8) (56,38,8)(8) (56,40,8)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (47,39,8)(6) (50,40,8)(6) (50,53,8)(6) (52,46,8)(6) (53,39,8)(6) (54,36,8)(6) (54,43,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,49,8)(4) (51,54,8)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (48,43,8)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,44,8)(12) (53,34,8)(12) (54,41,8)(12) (54,47,8)(12) (54,51,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 247 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,49,8)(4) (33,47,8)(4) (33,50,8)(4) (35,46,8)(4) (35,48,8)(4)
x8 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (61,54,8)(1) (53,58,8)(1) (63,53,8)(1) (59,55,8)(1) (55,57,8)(1) (58,56,8)(1) (33,51,8)(1) (50,59,8)(1)
x6 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (41,58,8)(1) (38,55,8)(1) (39,56,8)(1) (37,52,8)(1) (40,57,8)(1) (44,59,8)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,41,8)(8) (60,47,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (56,49,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (62,33,8)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (60,52,8)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,39,8)(8) (60,43,8)(8) (63,37,8)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (56,53,8)(3) (59,34,8)(3) (60,51,8)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (57,37,8)(6) (58,44,8)(6) (59,35,8)(6) (60,36,8)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,45,8)(12) (59,49,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 248 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x15 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (36,49,8)(4) (37,47,8)(4) (38,54,8)(4) (39,55,8)(4) (40,56,8)(4) (41,57,8)(4) (44,58,8)(4) (45,57,8)(4) (45,59,8)(4) (48,58,8)(4) (49,57,8)(4) (51,56,8)(4) (53,55,8)(4) (56,54,8)(4) ...
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (40,44,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,45,8)(2) (41,47,8)(2) (41,50,8)(2) (57,55,8)(2)
x8 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (37,45,8)(2) (38,44,8)(2) (39,48,8)(2) (40,46,8)(2) (40,49,8)(2) (42,58,8)(2) (53,57,8)(2) (55,56,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (42,54,8)(1) (43,55,8)(1) (44,56,8)(1) (49,59,8)(1) (52,58,8)(1) (58,55,8)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (37,50,8)(8) (38,52,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 249 | TABLEAU S11 couche 8 | 4 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (63,51,8)(4) (63,52,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (61,52,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (60,54,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 250 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,15,8)(8) (67,13,8)(8) (69,25,8)(8) (76,7,8)(8) (77,27,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (77,4,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,25,8)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,20,8)(8) (67,24,8)(8) (70,17,8)(8) (71,14,8)(8) (72,18,8)(8) (75,24,8)(8) (76,31,8)(8)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,17,8)(6) (69,19,8)(6) (70,23,8)(6) (70,31,8)(6) (72,11,8)(6) (73,20,8)(6) (74,10,8)(6) (75,19,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (68,18,8)(4) (75,9,8)(4) (76,23,8)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,27,8)(12) (66,29,8)(12) (68,15,8)(12) (68,21,8)(12) (71,12,8)(12) (71,27,8)(12) (72,29,8)(12) (74,15,8)(12) (74,21,8)(12) (76,25,8)(12) (77,12,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 251 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,21,8)(8) (86,15,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (79,4,8)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (80,2,8)(6) (80,21,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,2,8)(4) (84,29,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (80,7,8)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (79,9,8)(2) (80,10,8)(2) (86,8,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (82,4,8)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (78,17,8)(8) (80,23,8)(8) (81,19,8)(8) (82,14,8)(8) (82,25,8)(8) (84,11,8)(8) (84,31,8)(8) (85,20,8)(8) (86,17,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (79,14,8)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (79,20,8)(6) (82,26,8)(6) (83,24,8)(6) (84,18,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (81,4,8)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (78,11,8)(4) (80,18,8)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (78,29,8)(12) (80,15,8)(12) (81,27,8)(12) (83,12,8)(12) (85,9,8)(12) (86,29,8)(12) (87,21,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 252 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x3 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,6,8)(1) (72,8,8)(1) (75,2,8)(1)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,9,8)(8) (92,29,8)(8) (93,27,8)(8) (94,21,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,7,8)(6) (91,7,8)(6) (94,7,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (93,3,8)(4) (94,19,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (95,3,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (90,16,8)(2) (95,12,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (93,22,8)(1) (94,2,8)(1) (95,10,8)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (88,23,8)(8) (89,24,8)(8) (90,18,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (93,19,8)(3)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,11,8)(3) (92,31,8)(3) (95,9,8)(3) (95,13,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (90,25,8)(6) (92,16,8)(6) (92,26,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (88,26,8)(4) (89,19,8)(4) (94,17,8)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (87,27,8)(12) (89,12,8)(12) (90,5,8)(12) (90,14,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 253 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,10,8)(4) (67,11,8)(4) (68,10,8)(4)
x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (85,4,8)(4)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (74,4,8)(1) (69,9,8)(1)
x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (82,5,8)(6) (83,2,8)(6) (91,2,8)(6)
x1 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (95,31,8)(6)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (72,9,8)(4) (73,7,8)(4) (75,3,8)(4)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (89,2,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (75,7,8)(2) (76,5,8)(2) (77,2,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,9,8)(2) (74,5,8)(2) (74,6,8)(2)
x1 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (82,10,8)(2)
x3 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (85,7,8)(2) (95,2,8)(2) (95,11,8)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,11,8)(1) (74,9,8)(1) (76,2,8)(1) (83,11,8)(1)
x4 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (83,10,8)(1) (87,7,8)(1) (89,4,8)(1) (93,2,8)(1)
x2 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (84,5,8)(6) (84,6,8)(6)
x2 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (81,8,8)(8) (85,2,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 254 | TABLEAU S20 couche 8 | 4 pieces

x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (84,7,8)(1) (84,10,8)(1) (85,8,8)(1) (90,4,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 255 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,44,8)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,32,8)(8) (65,49,8)(8) (72,40,8)(8) (72,44,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,40,8)(6) (68,46,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (71,46,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (66,46,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (70,46,8)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,34,8)(8) (65,35,8)(8) (66,42,8)(8) (69,36,8)(8) (71,39,8)(8) (72,34,8)(8) (72,51,8)(8) (72,54,8)(8) (73,35,8)(8)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,36,8)(3) (70,38,8)(3) (70,48,8)(3) (71,53,8)(3) (73,48,8)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,38,8)(6) (68,43,8)(6) (70,52,8)(6) (71,37,8)(6) (73,38,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,48,8)(4) (67,39,8)(4) (68,51,8)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,40,8)(12) (66,44,8)(12) (68,32,8)(12) (69,49,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 256 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,40,8)(8) (76,44,8)(8) (78,61,8)(8) (82,33,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (80,32,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,49,8)(6) (78,49,8)(6) (80,43,8)(6)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,42,8)(8) (74,53,8)(8) (75,57,8)(8) (76,58,8)(8) (77,56,8)(8) (79,52,8)(8) (80,51,8)(8) (80,54,8)(8) (81,35,8)(8) (82,42,8)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,56,8)(3) (76,52,8)(3) (80,45,8)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,55,8)(6) (74,43,8)(6) (76,48,8)(6) (79,55,8)(6) (80,46,8)(6) (80,47,8)(6) (82,32,8)(6)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,32,8)(12) (74,46,8)(12) (77,36,8)(12) (77,59,8)(12) (79,38,8)(12) (79,63,8)(12) (80,40,8)(12) (81,49,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 257 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (85,61,8)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (86,40,8)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (82,61,8)(6) (86,46,8)(6) (89,35,8)(6) (91,38,8)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,45,8)(8) (83,59,8)(8) (83,60,8)(8) (85,53,8)(8) (86,34,8)(8) (86,48,8)(8) (87,52,8)(8) (90,33,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,53,8)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,58,8)(6) (87,57,8)(6) (88,32,8)(6) (88,51,8)(6) (88,54,8)(6) (90,42,8)(6) (90,58,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,48,8)(4) (83,57,8)(4) (86,33,8)(4) (89,37,8)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,36,8)(12) (83,43,8)(12) (85,38,8)(12) (85,55,8)(12) (87,49,8)(12) (87,61,8)(12) (87,63,8)(12) (89,43,8)(12) (89,46,8)(12) (90,40,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 258 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x8 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,54,8)(1) (71,56,8)(1) (70,55,8)(1) (72,57,8)(1) (75,62,8)(1) (67,53,8)(1) (74,60,8)(1) (73,58,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (94,61,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,35,8)(8) (94,38,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (93,49,8)(6) (95,43,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,46,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,52,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (94,32,8)(1)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,53,8)(2) (71,54,8)(2) (72,55,8)(2) (73,56,8)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,52,8)(2) (68,53,8)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (67,51,8)(1) (69,52,8)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (91,45,8)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (93,61,8)(4)
x8 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,37,8)(4) (93,53,8)(4) (93,57,8)(4) (94,34,8)(4) (94,45,8)(4) (94,48,8)(4) (94,51,8)(4) (94,54,8)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (91,55,8)(12) (91,59,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 259 | TABLEAU S21 couche 8 | 8 pieces

x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (75,60,8)(4) (76,62,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,57,8)(2) (78,63,8)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,59,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (75,58,8)(1) (76,59,8)(1) (77,61,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 260 | TABLEAU S22 couche 8 | 6 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,65,8)(1)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (76,64,8)(2) (77,65,8)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (85,65,8)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (79,65,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,65,8)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 261 | TABLEAU S30 couche 8 | 15 pieces

x1 25269 Tan rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,2,8)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,4,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,14,8)(4) (96,19,8)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,7,8)(2) (97,27,8)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,23,8)(2) (96,25,8)(2) (96,29,8)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,30,8)(1) (97,24,8)(1)
x1 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,11,8)(2)
x2 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,3,8)(2) (96,10,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,30,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 262 | TABLEAU S31 couche 8 | 11 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,61,8)(8)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,40,8)(4) (96,49,8)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,35,8)(2) (97,46,8)(2) (97,52,8)(2) (97,59,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,42,8)(2) (96,58,8)(2)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,35,8)(3) (97,55,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 263 | TABLEAU S32 couche 8 | 1 pieces

x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,65,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 264 | TABLEAU S00 couche 9 | 13 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (30,15,9)(8) (31,31,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (28,29,9)(8) (29,26,9)(8) (31,13,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (27,26,9)(6) (31,20,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (28,31,9)(6)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (30,19,9)(3) (30,23,9)(3)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (28,25,9)(4) (29,24,9)(4) (29,28,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 265 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x10 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,51,9)(8) (2,57,9)(8) (2,61,9)(8) (4,51,9)(8) (4,57,9)(8) (7,61,9)(8) (9,61,9)(8) (10,52,9)(8) (12,53,9)(8) (15,60,9)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,55,9)(8) (6,51,9)(8) (6,53,9)(8) (6,58,9)(8) (11,61,9)(8) (11,63,9)(8) (12,57,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (6,55,9)(6) (8,55,9)(6) (10,56,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (4,61,9)(6) (4,63,9)(6) (19,43,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (17,56,9)(2) (17,60,9)(2) (19,41,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (16,59,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (17,54,9)(1) (17,58,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (15,54,9)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (12,60,9)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (6,60,9)(6) (10,59,9)(6) (19,45,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (14,53,9)(4) (16,55,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 266 | TABLEAU S01 couche 9 | 29 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (22,40,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (24,40,9)(8) (24,42,9)(8) (28,37,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (20,40,9)(6) (28,40,9)(6) (30,40,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (28,33,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (27,39,9)(2) (31,47,9)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (24,49,9)(3) (27,49,9)(3) (28,48,9)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (20,46,9)(6) (21,39,9)(6) (21,47,9)(6) (22,38,9)(6) (22,48,9)(6) (25,45,9)(6) (26,36,9)(6) (26,44,9)(6) (26,46,9)(6) (27,35,9)(6) (28,43,9)(6) (29,39,9)(6) (31,45,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (22,44,9)(4) (24,37,9)(4) (27,47,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 267 | TABLEAU S02 couche 9 | 5 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (15,64,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (14,65,9)(1) (16,64,9)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,9)(6) (8,65,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 268 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (33,19,9)(8) (35,17,9)(8) (36,11,9)(8) (37,31,9)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,15,9)(8) (33,9,9)(8) (33,23,9)(8) (33,26,9)(8) (35,21,9)(8) (36,15,9)(8) (37,17,9)(8) (37,23,9)(8) (38,13,9)(8) (39,21,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,31,9)(6) (35,31,9)(6) (37,26,9)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,11,9)(6) (32,17,9)(6) (37,9,9)(6) (38,11,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (34,8,9)(2) (38,7,9)(2) (38,29,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,7,9)(3) (36,30,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,25,9)(6) (32,29,9)(6) (37,19,9)(6) (37,20,9)(6) (38,25,9)(6) (39,6,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (35,11,9)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,30,9)(4) (33,28,9)(4) (36,8,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 269 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (40,7,9)(8) (43,19,9)(8) (43,31,9)(8) (44,7,9)(8) (44,25,9)(8) (46,25,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (39,30,9)(8) (40,15,9)(8) (41,11,9)(8) (41,23,9)(8) (45,13,9)(8) (46,15,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (42,26,9)(6) (44,15,9)(6) (45,20,9)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (39,26,9)(6) (41,17,9)(6) (42,13,9)(6) (43,29,9)(6) (45,11,9)(6) (45,18,9)(6) (45,31,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (42,10,9)(2) (46,17,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,18,9)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (42,7,9)(3) (43,7,9)(3) (46,7,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (39,28,9)(3) (40,29,9)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (43,5,9)(6) (45,23,9)(6) (45,24,9)(6) (46,10,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (45,4,9)(4) (45,6,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 270 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (52,25,9)(8) (54,15,9)(8) (54,25,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (46,29,9)(8) (48,11,9)(8) (48,25,9)(8) (48,27,9)(8) (49,7,9)(8) (50,15,9)(8) (51,23,9)(8) (52,11,9)(8)
x10 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,7,9)(6) (47,20,9)(6) (48,17,9)(6) (49,4,9)(6) (49,20,9)(6) (50,17,9)(6) (51,4,9)(6) (51,20,9)(6) (52,17,9)(6) (53,5,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (48,31,9)(6) (51,31,9)(6) (53,21,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (54,31,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (55,5,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (52,10,9)(3) (53,8,9)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,9,9)(6) (49,14,9)(6) (50,29,9)(6) (50,30,9)(6) (53,13,9)(6) (53,20,9)(6) (54,19,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (49,13,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 271 | TABLEAU S10 couche 9 | 33 pieces

x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (56,15,9)(8) (56,25,9)(8) (58,23,9)(8) (58,28,9)(8) (59,17,9)(8) (59,30,9)(8) (60,15,9)(8) (61,20,9)(8) (63,17,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (56,27,9)(6) (59,20,9)(6)
x10 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (55,9,9)(6) (55,23,9)(6) (56,11,9)(6) (56,17,9)(6) (56,21,9)(6) (56,30,9)(6) (60,25,9)(6) (62,23,9)(6) (62,28,9)(6) (63,25,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (57,7,9)(2) (59,12,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (63,30,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (56,6,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (61,14,9)(3) (63,31,9)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (55,14,9)(6) (58,27,9)(6) (60,13,9)(6) (60,19,9)(6) (61,22,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (63,12,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 272 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,36,9)(8) (32,40,9)(8) (33,34,9)(8) (36,40,9)(8) (40,36,9)(8) (40,40,9)(8) (42,52,9)(8) (43,44,9)(8) (43,46,9)(8) (43,48,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (36,36,9)(6) (38,36,9)(6) (39,32,9)(6) (41,32,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (38,42,9)(6) (42,50,9)(6) (44,36,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,46,9)(2) (36,44,9)(2) (41,35,9)(2) (43,35,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (34,46,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,41,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (42,44,9)(6)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,42,9)(6) (35,39,9)(6) (40,38,9)(6) (41,39,9)(6) (41,42,9)(6) (43,54,9)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,38,9)(4) (32,44,9)(4) (34,43,9)(4) (37,35,9)(4) (41,43,9)(4) (44,40,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 273 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (51,41,9)(8) (51,45,9)(8) (53,47,9)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,33,9)(8) (45,50,9)(8) (47,36,9)(8) (47,41,9)(8) (47,47,9)(8) (49,50,9)(8) (50,52,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,44,9)(6) (49,44,9)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,33,9)(6) (52,33,9)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (52,54,9)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,55,9)(3) (49,54,9)(3) (53,39,9)(3) (53,54,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (53,41,9)(6)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (45,43,9)(6) (45,56,9)(6) (47,39,9)(6) (47,49,9)(6) (47,55,9)(6) (48,40,9)(6) (49,35,9)(6) (51,36,9)(6) (51,37,9)(6) (53,51,9)(6) (54,32,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (45,35,9)(4) (46,38,9)(4) (46,52,9)(4) (46,53,9)(4) (50,38,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 274 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (55,40,9)(8) (60,38,9)(8) (62,38,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (54,52,9)(8) (55,33,9)(8) (57,36,9)(8) (57,44,9)(8) (58,48,9)(8) (59,33,9)(8) (60,42,9)(8) (61,35,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (55,48,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,44,9)(6) (57,40,9)(6) (57,42,9)(6) (61,44,9)(6) (62,48,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (57,48,9)(2) (58,52,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (59,52,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (62,51,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (59,51,9)(3) (61,47,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (54,38,9)(6) (54,46,9)(6) (55,35,9)(6) (55,47,9)(6) (57,50,9)(6) (60,32,9)(6) (60,46,9)(6) (61,37,9)(6) (63,50,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (54,40,9)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (56,39,9)(4) (63,33,9)(4) (63,34,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 275 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (67,27,9)(8) (69,27,9)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,23,9)(8) (66,25,9)(8) (66,31,9)(8) (67,14,9)(8) (67,17,9)(8) (71,14,9)(8) (71,17,9)(8) (71,27,9)(8) (72,23,9)(8) (73,20,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,28,9)(6) (71,20,9)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,14,9)(6) (65,20,9)(6) (68,20,9)(6) (69,23,9)(6) (70,31,9)(6) (71,29,9)(6) (73,31,9)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,27,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,16,9)(6) (66,13,9)(6) (70,16,9)(6) (70,19,9)(6) (70,26,9)(6) (71,12,9)(6) (72,11,9)(6) (73,22,9)(6) (74,10,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (66,19,9)(4) (67,12,9)(4) (67,22,9)(4) (70,25,9)(4) (72,13,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 276 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (80,4,9)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,14,9)(8) (75,17,9)(8) (76,7,9)(8) (77,20,9)(8) (77,29,9)(8) (78,2,9)(8) (79,14,9)(8) (79,17,9)(8) (81,20,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,23,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (74,29,9)(6) (77,4,9)(6) (81,29,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (79,27,9)(2) (80,10,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (80,8,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (75,28,9)(3) (77,6,9)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (74,25,9)(6) (75,9,9)(6) (76,16,9)(6) (76,19,9)(6) (76,31,9)(6) (77,12,9)(6) (78,28,9)(6) (79,22,9)(6) (80,13,9)(6) (81,27,9)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (75,27,9)(4) (76,13,9)(4) (76,23,9)(4) (76,24,9)(4) (76,26,9)(4) (78,11,9)(4) (80,26,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 277 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (82,23,9)(8) (83,14,9)(8) (84,29,9)(8) (85,9,9)(8) (86,12,9)(8) (87,14,9)(8) (87,23,9)(8) (88,25,9)(8) (89,17,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (85,20,9)(6) (87,20,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (89,20,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (82,2,9)(2) (86,23,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (82,19,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (82,4,9)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (82,31,9)(3) (83,12,9)(3) (87,27,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (82,16,9)(6) (82,25,9)(6) (83,17,9)(6) (83,18,9)(6) (84,19,9)(6) (84,28,9)(6) (88,7,9)(6) (88,11,9)(6) (88,16,9)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (84,11,9)(4) (84,26,9)(4) (85,31,9)(4) (86,8,9)(4) (88,29,9)(4) (88,30,9)(4) (89,9,9)(4) (89,10,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 278 | TABLEAU S20 couche 9 | 33 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (92,29,9)(8) (95,20,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (90,12,9)(8) (91,14,9)(8) (92,25,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (90,31,9)(6)
x8 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (90,27,9)(6) (92,20,9)(6) (93,3,9)(6) (93,9,9)(6) (93,17,9)(6) (93,27,9)(6) (94,29,9)(6) (95,14,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (94,11,9)(2) (94,31,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (93,6,9)(2) (94,16,9)(2) (95,12,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (89,31,9)(1) (94,2,9)(1)
x7 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (89,22,9)(3) (90,6,9)(3) (92,22,9)(3) (94,7,9)(3) (94,13,9)(3) (94,19,9)(3) (95,6,9)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (90,5,9)(6) (90,8,9)(6) (91,24,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (90,19,9)(4) (91,23,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 279 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,38,9)(8) (67,40,9)(8) (69,37,9)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (67,33,9)(8) (69,48,9)(8) (70,45,9)(8) (71,36,9)(8) (71,38,9)(8) (72,41,9)(8) (73,48,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (64,42,9)(6) (67,37,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,48,9)(6) (69,41,9)(6) (71,33,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (68,48,9)(2) (74,33,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,47,9)(2) (66,44,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (72,54,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (66,38,9)(6)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,45,9)(6) (65,36,9)(6) (68,44,9)(6) (68,51,9)(6) (69,35,9)(6) (69,43,9)(6) (69,50,9)(6) (70,47,9)(6) (71,53,9)(6) (73,55,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,35,9)(4) (66,46,9)(4) (66,47,9)(4) (70,52,9)(4) (71,40,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 280 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (75,33,9)(8) (80,44,9)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,37,9)(8) (75,39,9)(8) (76,46,9)(8) (77,48,9)(8) (77,59,9)(8) (78,33,9)(8) (80,51,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (74,44,9)(6) (79,37,9)(6) (79,40,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (74,51,9)(6) (76,41,9)(6) (76,44,9)(6) (77,51,9)(6) (80,63,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (79,44,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (77,33,9)(3) (79,63,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,56,9)(3) (77,56,9)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,43,9)(6) (75,50,9)(6) (75,54,9)(6) (76,32,9)(6) (76,58,9)(6) (77,36,9)(6) (77,53,9)(6) (78,35,9)(6) (78,61,9)(6) (78,62,9)(6) (79,57,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (75,57,9)(4) (79,55,9)(4) (80,56,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 281 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (84,32,9)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (81,59,9)(8) (82,44,9)(8) (82,46,9)(8) (83,41,9)(8) (83,48,9)(8) (83,63,9)(8) (84,39,9)(8) (84,51,9)(8) (84,61,9)(8) (87,41,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (81,41,9)(6) (81,48,9)(6) (82,32,9)(6) (86,32,9)(6) (86,44,9)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (81,39,9)(6) (82,37,9)(6) (85,37,9)(6) (85,59,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (81,37,9)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (85,57,9)(3) (86,35,9)(3) (87,36,9)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (81,54,9)(6) (82,58,9)(6) (83,43,9)(6) (83,50,9)(6) (83,53,9)(6) (83,55,9)(6) (84,56,9)(6) (87,48,9)(6) (87,49,9)(6) (87,54,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (83,36,9)(4) (86,47,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 282 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (88,59,9)(8) (90,44,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (87,63,9)(8) (88,51,9)(8) (91,41,9)(8) (92,37,9)(8) (92,46,9)(8) (92,51,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (88,32,9)(6) (88,44,9)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (88,57,9)(6) (89,37,9)(6) (90,59,9)(6) (90,61,9)(6) (92,44,9)(6) (93,48,9)(6) (93,53,9)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (88,37,9)(3)
x7 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (89,35,9)(3) (90,36,9)(3) (90,56,9)(3) (91,57,9)(3) (91,58,9)(3) (91,63,9)(3) (93,56,9)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (88,40,9)(6) (89,43,9)(6) (89,50,9)(6) (89,55,9)(6) (90,34,9)(6) (92,33,9)(6) (92,35,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (89,39,9)(4) (89,53,9)(4) (93,36,9)(4) (93,39,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 283 | TABLEAU S21 couche 9 | 10 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (93,59,9)(8) (95,41,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (94,57,9)(6) (95,59,9)(6) (95,61,9)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (95,50,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (95,45,9)(3) (95,55,9)(3)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (94,40,9)(4) (94,63,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 284 | TABLEAU S22 couche 9 | 6 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (94,64,9)(2) (95,65,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (91,64,9)(3) (92,65,9)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (80,65,9)(6) (86,65,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 285 | TABLEAU S30 couche 9 | 10 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,16,9)(6) (96,25,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,8,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,4,9)(2) (96,5,9)(2) (96,28,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,13,9)(1) (97,29,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,7,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (97,19,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 286 | TABLEAU S31 couche 9 | 12 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,46,9)(8) (96,50,9)(8)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,36,9)(2) (97,56,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,34,9)(2) (96,38,9)(2) (96,54,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,37,9)(1) (96,56,9)(1) (97,39,9)(1) (97,58,9)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,41,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 287 | TABLEAU S32 couche 9 | 2 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,64,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,64,9)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 288 | TABLEAU S00 couche 10 | 15 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (30,15,10)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (27,26,10)(8) (31,13,10)(8) (31,20,10)(8) (31,26,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (29,29,10)(6) (29,31,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (28,25,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (29,24,10)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (27,28,10)(6) (30,19,10)(6) (30,25,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (28,29,10)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (30,23,10)(4) (31,22,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 289 | TABLEAU S01 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,51,10)(8) (2,55,10)(8) (2,59,10)(8) (4,54,10)(8) (8,58,10)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (4,58,10)(8) (4,60,10)(8) (5,63,10)(8) (6,51,10)(8) (8,53,10)(8) (10,59,10)(8) (13,57,10)(8) (14,59,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (4,51,10)(6) (6,53,10)(6) (12,61,10)(6) (14,61,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (2,63,10)(6) (6,56,10)(6) (9,62,10)(6) (12,53,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (17,57,10)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (4,62,10)(2) (10,52,10)(2) (10,61,10)(2) (14,55,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (15,54,10)(1) (16,55,10)(1) (17,54,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (16,61,10)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (6,62,10)(3) (10,58,10)(3) (15,56,10)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (8,55,10)(6) (9,56,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (9,57,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 290 | TABLEAU S01 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (27,41,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (19,44,10)(8) (23,41,10)(8) (23,43,10)(8) (28,33,10)(8) (29,41,10)(8) (31,37,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (19,41,10)(6) (21,41,10)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (28,37,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (28,48,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,40,10)(2) (29,48,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (17,61,10)(1) (29,49,10)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (22,38,10)(3) (24,46,10)(3) (25,38,10)(3) (28,40,10)(3) (29,43,10)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (20,40,10)(6) (21,39,10)(6) (22,48,10)(6) (25,47,10)(6) (26,36,10)(6) (27,35,10)(6) (27,39,10)(6) (27,45,10)(6) (27,46,10)(6) (29,44,10)(6) (31,40,10)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (20,46,10)(4) (21,47,10)(4) (23,45,10)(4) (24,37,10)(4) (24,49,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 291 | TABLEAU S01 couche 10 | 1 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (31,47,10)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 292 | TABLEAU S02 couche 10 | 6 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (15,64,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (15,65,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (12,65,10)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (6,65,10)(6) (9,64,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (2,65,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 293 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (32,15,10)(8) (32,29,10)(8) (34,29,10)(8) (36,30,10)(8) (38,30,10)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,11,10)(8) (34,15,10)(8) (35,26,10)(8) (36,9,10)(8) (36,28,10)(8) (37,11,10)(8) (38,20,10)(8) (39,26,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (38,13,10)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,9,10)(6) (34,17,10)(6) (35,13,10)(6) (35,20,10)(6) (37,17,10)(6) (38,23,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (36,11,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (35,7,10)(2) (36,25,10)(2)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,28,10)(3) (38,8,10)(3) (38,25,10)(3) (40,9,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,24,10)(6) (35,22,10)(6) (36,19,10)(6) (37,7,10)(6) (38,16,10)(6) (39,6,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,8,10)(4) (34,23,10)(4) (40,10,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 294 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (40,28,10)(8) (41,22,10)(8) (42,28,10)(8) (43,23,10)(8) (44,28,10)(8) (46,23,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (40,17,10)(8) (41,11,10)(8) (43,21,10)(8) (44,14,10)(8) (46,28,10)(8) (46,30,10)(8) (47,21,10)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (40,13,10)(6) (42,13,10)(6) (44,16,10)(6) (45,4,10)(6) (46,16,10)(6) (47,4,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (42,19,10)(6) (45,19,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (43,5,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (42,21,10)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (48,13,10)(6)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (43,7,10)(6) (43,9,10)(6) (44,10,10)(6) (45,8,10)(6) (45,11,10)(6) (45,12,10)(6) (48,19,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (45,23,10)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (41,8,10)(4) (43,27,10)(4) (44,13,10)(4) (47,27,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 295 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (49,4,10)(8) (50,28,10)(8) (51,4,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (50,23,10)(8) (51,21,10)(8) (52,28,10)(8) (53,10,10)(8) (54,23,10)(8) (55,14,10)(8)
x8 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (48,23,10)(6) (49,13,10)(6) (49,16,10)(6) (51,10,10)(6) (51,14,10)(6) (53,5,10)(6) (53,14,10)(6) (54,17,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (51,17,10)(6) (52,30,10)(6) (55,21,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (51,8,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,10,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (55,5,10)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,9,10)(3) (53,8,10)(3) (55,27,10)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,20,10)(6) (48,26,10)(6) (50,25,10)(6) (51,13,10)(6) (52,9,10)(6) (53,12,10)(6) (54,20,10)(6) (54,26,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (51,27,10)(4) (55,16,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 296 | TABLEAU S10 couche 10 | 31 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (60,20,10)(8) (62,17,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (55,30,10)(8) (56,17,10)(8) (56,28,10)(8) (60,28,10)(8) (61,13,10)(8) (62,21,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (58,21,10)(6) (59,14,10)(6) (60,17,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (59,30,10)(6) (61,15,10)(6) (62,30,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (56,6,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (56,8,10)(2) (57,11,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (57,7,10)(1) (57,10,10)(1) (59,12,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (56,25,10)(3) (58,24,10)(3) (58,27,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (59,25,10)(6) (60,26,10)(6) (61,27,10)(6) (62,23,10)(6) (63,12,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (56,19,10)(4) (57,13,10)(4) (61,24,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 297 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (37,37,10)(8) (39,36,10)(8) (42,49,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,33,10)(8) (33,41,10)(8) (40,32,10)(8) (42,34,10)(8) (43,42,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (35,37,10)(6) (41,36,10)(6) (42,44,10)(6) (43,36,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (39,34,10)(6) (42,47,10)(6) (44,32,10)(6) (44,44,10)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,43,10)(2) (33,39,10)(2) (33,46,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (38,43,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,44,10)(3) (36,34,10)(3) (36,36,10)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,35,10)(6) (37,42,10)(6) (41,39,10)(6) (41,41,10)(6) (42,53,10)(6) (43,40,10)(6) (43,54,10)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,36,10)(4) (33,45,10)(4) (34,43,10)(4) (37,41,10)(4) (39,40,10)(4) (39,43,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 298 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (47,41,10)(8) (48,46,10)(8) (50,46,10)(8) (53,42,10)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (46,34,10)(8) (47,32,10)(8) (47,38,10)(8) (49,40,10)(8) (49,42,10)(8) (50,34,10)(8) (50,36,10)(8) (51,38,10)(8) (53,40,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (44,49,10)(6) (45,36,10)(6) (46,47,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (46,50,10)(6) (47,36,10)(6) (49,50,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (45,47,10)(2) (52,54,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (50,55,10)(2) (51,45,10)(2)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,52,10)(3) (45,56,10)(3) (48,56,10)(3) (49,54,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (52,46,10)(6)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,55,10)(6) (47,52,10)(6) (48,53,10)(6) (51,32,10)(6) (51,33,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (44,46,10)(4) (47,45,10)(4) (49,44,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 299 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (53,46,10)(8) (54,34,10)(8) (55,45,10)(8) (56,34,10)(8) (57,45,10)(8) (59,45,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (57,32,10)(8) (57,40,10)(8) (57,50,10)(8) (58,37,10)(8) (58,43,10)(8) (61,40,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,32,10)(6) (61,45,10)(6) (61,48,10)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,51,10)(6) (55,38,10)(6) (55,43,10)(6) (58,34,10)(6) (62,37,10)(6) (62,43,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (53,51,10)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (53,54,10)(2) (57,52,10)(2) (57,53,10)(2) (59,52,10)(2) (61,51,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (55,54,10)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (54,53,10)(3) (61,35,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (55,42,10)(6) (55,49,10)(6) (58,36,10)(6) (58,39,10)(6) (61,42,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (53,50,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 300 | TABLEAU S11 couche 10 | 4 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (63,45,10)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (63,32,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,49,10)(6)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (63,34,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 301 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,15,10)(8) (68,28,10)(8)
x12 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,19,10)(8) (64,28,10)(8) (65,13,10)(8) (65,24,10)(8) (66,15,10)(8) (66,17,10)(8) (66,21,10)(8) (69,12,10)(8) (69,24,10)(8) (72,28,10)(8) (73,12,10)(8) (73,24,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (70,28,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,30,10)(6) (68,19,10)(6) (70,15,10)(6) (73,15,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (70,18,10)(2) (72,18,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (70,17,10)(3) (73,27,10)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (67,27,10)(6) (68,23,10)(6) (69,14,10)(6) (70,21,10)(6) (70,31,10)(6) (71,19,10)(6) (71,20,10)(6) (72,11,10)(6) (73,17,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (66,26,10)(4) (70,22,10)(4) (70,26,10)(4) (72,30,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 302 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (76,27,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (76,15,10)(8) (77,4,10)(8) (78,2,10)(8) (78,24,10)(8) (78,27,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,7,10)(6) (77,19,10)(6) (78,29,10)(6) (80,15,10)(6) (80,19,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (77,24,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (79,8,10)(2) (80,10,10)(2) (81,4,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (78,11,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,10,10)(3) (77,10,10)(3) (79,7,10)(3) (79,11,10)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (74,23,10)(6) (74,26,10)(6) (75,9,10)(6) (75,14,10)(6) (76,21,10)(6) (76,31,10)(6) (77,12,10)(6) (77,13,10)(6) (79,17,10)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (74,18,10)(4) (74,22,10)(4) (77,6,10)(4) (78,18,10)(4) (78,22,10)(4) (80,23,10)(4) (80,26,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 303 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (81,29,10)(8) (82,24,10)(8) (82,27,10)(8) (83,19,10)(8) (85,9,10)(8) (85,21,10)(8) (85,29,10)(8) (86,12,10)(8) (86,24,10)(8) (86,27,10)(8) (87,19,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (86,31,10)(6) (88,31,10)(6)
x8 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (82,21,10)(6) (83,12,10)(6) (83,15,10)(6) (86,15,10)(6) (89,9,10)(6) (89,15,10)(6) (89,21,10)(6) (89,29,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (81,5,10)(2) (82,2,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (86,18,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (81,14,10)(6) (84,11,10)(6) (84,23,10)(6) (85,17,10)(6) (87,14,10)(6) (89,18,10)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (82,18,10)(4) (82,31,10)(4) (84,26,10)(4) (86,8,10)(4) (88,7,10)(4) (88,26,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 304 | TABLEAU S20 couche 10 | 32 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (92,9,10)(8) (92,22,10)(8) (94,21,10)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (90,27,10)(8) (92,29,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (90,11,10)(6) (90,23,10)(6) (90,31,10)(6) (92,19,10)(6) (94,25,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (92,15,10)(6) (93,3,10)(6) (94,19,10)(6) (95,15,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (91,19,10)(2) (95,12,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (92,26,10)(2) (94,28,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,2,10)(1) (95,10,10)(1) (95,18,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (91,17,10)(3) (92,13,10)(3) (92,31,10)(3) (95,9,10)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (90,5,10)(6) (90,6,10)(6) (90,8,10)(6) (92,7,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (94,9,10)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,14,10)(4) (94,17,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 305 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,43,10)(8) (67,42,10)(8) (68,35,10)(8) (69,42,10)(8) (73,40,10)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,35,10)(8) (65,40,10)(8) (65,47,10)(8) (67,32,10)(8) (69,40,10)(8) (70,35,10)(8) (71,32,10)(8) (71,45,10)(8) (72,49,10)(8) (73,37,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (71,42,10)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,37,10)(6) (69,47,10)(6) (70,37,10)(6) (70,51,10)(6) (72,47,10)(6) (73,51,10)(6) (74,35,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (68,51,10)(2) (73,44,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (73,55,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,39,10)(6) (66,49,10)(6) (66,50,10)(6) (70,39,10)(6) (71,53,10)(6) (73,34,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (67,46,10)(4) (69,34,10)(4) (72,54,10)(4) (74,56,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 306 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (77,35,10)(8) (77,40,10)(8) (80,40,10)(8) (81,46,10)(8)
x12 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,32,10)(8) (75,47,10)(8) (76,54,10)(8) (77,59,10)(8) (78,61,10)(8) (79,32,10)(8) (79,37,10)(8) (79,51,10)(8) (80,54,10)(8) (81,35,10)(8) (81,59,10)(8) (81,63,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (75,40,10)(6) (75,43,10)(6) (79,34,10)(6) (79,47,10)(6) (79,63,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,49,10)(6) (76,51,10)(6) (77,44,10)(6) (80,44,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (75,57,10)(2) (77,57,10)(2)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,46,10)(6) (76,39,10)(6) (76,58,10)(6) (77,53,10)(6) (78,56,10)(6) (79,50,10)(6) (79,57,10)(6) (81,34,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (79,40,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 307 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (82,40,10)(8) (84,40,10)(8) (85,50,10)(8) (85,59,10)(8) (87,50,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (83,37,10)(8) (85,35,10)(8) (85,63,10)(8) (86,54,10)(8) (87,59,10)(8) (87,61,10)(8) (89,35,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (83,46,10)(6) (83,51,10)(6) (84,54,10)(6) (85,46,10)(6) (89,40,10)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (82,61,10)(6) (83,32,10)(6) (83,44,10)(6) (86,40,10)(6) (86,42,10)(6) (87,37,10)(6) (87,46,10)(6)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (87,34,10)(3) (87,48,10)(3) (88,58,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (82,39,10)(6) (82,58,10)(6) (83,49,10)(6) (86,44,10)(6) (86,45,10)(6) (88,39,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (85,57,10)(4) (86,56,10)(4) (89,43,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 308 | TABLEAU S21 couche 10 | 35 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (89,49,10)(8) (91,58,10)(8) (93,58,10)(8) (95,57,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (89,63,10)(8) (91,51,10)(8) (92,44,10)(8) (93,46,10)(8) (93,63,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (93,54,10)(6) (94,35,10)(6)
x10 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (90,37,10)(6) (90,46,10)(6) (90,54,10)(6) (91,40,10)(6) (92,32,10)(6) (92,49,10)(6) (94,38,10)(6) (94,40,10)(6) (95,55,10)(6) (95,61,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (91,49,10)(2)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (90,48,10)(3) (90,56,10)(3) (95,33,10)(3) (95,42,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (95,49,10)(6)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (89,53,10)(6) (89,57,10)(6) (90,34,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (93,35,10)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (91,42,10)(4) (91,62,10)(4) (93,43,10)(4) (93,48,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 309 | TABLEAU S22 couche 10 | 4 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (94,65,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (81,65,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (88,65,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (84,65,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 310 | TABLEAU S30 couche 10 | 10 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,25,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,4,10)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,12,10)(2) (96,29,10)(2) (97,13,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,8,10)(2) (96,18,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,29,10)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (97,19,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (96,21,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 311 | TABLEAU S31 couche 10 | 11 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,34,10)(8) (96,49,10)(8)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,44,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,53,10)(2) (96,54,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,41,10)(1) (97,63,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,38,10)(3) (97,43,10)(3) (97,46,10)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,57,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 312 | TABLEAU S32 couche 10 | 2 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,65,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,64,10)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 313 | TABLEAU S00 couche 11 | 26 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (30,30,11)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (30,18,11)(4) (30,24,11)(4) (31,23,11)(4)
x6 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (31,13,11)(1) (30,15,11)(1) (30,23,11)(1) (28,25,11)(1) (27,26,11)(1) (29,24,11)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (27,28,11)(1) (30,19,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (31,30,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (31,26,11)(6)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (30,16,11)(4) (31,14,11)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (27,27,11)(2) (28,26,11)(2) (29,25,11)(2) (29,27,11)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (30,26,11)(1) (31,25,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (30,29,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,28,11)(6)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,28,11)(8) (31,19,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 314 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,54,11)(8) (4,54,11)(8) (6,54,11)(8) (8,54,11)(8) (8,58,11)(8) (10,55,11)(8) (28,41,11)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (4,58,11)(8) (30,41,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (2,58,11)(6) (12,56,11)(6) (25,42,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (10,59,11)(6) (30,36,11)(6) (30,43,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (6,61,11)(2) (25,39,11)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (2,61,11)(1) (8,51,11)(1) (13,59,11)(1) (17,54,11)(1) (22,47,11)(1) (27,46,11)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (22,42,11)(3) (22,44,11)(3) (24,46,11)(3) (27,45,11)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,40,11)(6) (27,39,11)(6) (29,38,11)(6) (29,40,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (27,41,11)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (4,60,11)(4) (21,43,11)(4) (23,41,11)(4) (23,45,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 315 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,51,11)(4) (10,54,11)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (30,48,11)(1) (29,49,11)(1) (17,61,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (14,53,11)(1) (15,54,11)(1) (11,52,11)(1) (17,56,11)(1) (9,51,11)(1)
x8 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,37,11)(1) (26,36,11)(1) (2,51,11)(1) (22,38,11)(1) (19,41,11)(1) (27,35,11)(1) (21,39,11)(1) (20,40,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (22,48,11)(1) (24,49,11)(1) (19,45,11)(1) (21,47,11)(1) (20,46,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (31,34,11)(8)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,52,11)(4) (8,52,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,52,11)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,61,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (5,61,11)(1) (7,51,11)(1) (11,53,11)(1)
x5 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,62,11)(8) (4,52,11)(8) (6,62,11)(8) (10,61,11)(8) (10,63,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 24 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 316 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (14,61,11)(4) (16,55,11)(4)
x6 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (12,55,11)(4) (13,60,11)(4) (23,38,11)(4) (23,48,11)(4) (24,47,11)(4) (25,49,11)(4)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (15,61,11)(4) (19,42,11)(4) (27,36,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (17,57,11)(2) (22,45,11)(2) (23,46,11)(2)
x10 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (12,53,11)(2) (16,59,11)(2) (19,44,11)(2) (20,41,11)(2) (20,45,11)(2) (21,40,11)(2) (22,39,11)(2) (25,37,11)(2) (27,38,11)(2) (27,48,11)(2)
x9 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (14,54,11)(1) (15,63,11)(1) (16,63,11)(1) (17,60,11)(1) (21,42,11)(1) (21,44,11)(1) (21,46,11)(1) (22,41,11)(1) (24,39,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,56,11)(8) (28,32,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,46,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 317 | TABLEAU S01 couche 11 | 4 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (30,45,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,36,11)(2) (30,34,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (29,48,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 318 | TABLEAU S02 couche 11 | 9 pieces

x5 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,64,11)(4) (3,65,11)(4) (6,64,11)(4) (7,65,11)(4) (11,65,11)(4)
x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (15,65,11)(1) (16,64,11)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,65,11)(1)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (15,64,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 319 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (33,29,11)(8) (38,24,11)(8) (40,24,11)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (34,26,11)(8) (35,11,11)(8) (35,29,11)(8) (36,16,11)(8) (39,29,11)(8) (40,13,11)(8) (41,31,11)(8) (42,10,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (40,16,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,16,11)(6) (34,13,11)(6) (37,13,11)(6) (39,11,11)(6) (40,21,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (35,19,11)(2) (36,22,11)(2) (38,22,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (37,21,11)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,25,11)(6) (33,15,11)(6) (34,18,11)(6) (35,23,11)(6) (35,31,11)(6) (36,10,11)(6) (36,20,11)(6) (36,28,11)(6) (38,9,11)(6) (41,19,11)(6) (41,23,11)(6) (42,12,11)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,24,11)(4) (37,19,11)(4) (39,15,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 320 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,24,11)(8) (43,21,11)(8) (43,29,11)(8) (45,31,11)(8) (46,9,11)(8) (47,16,11)(8) (47,29,11)(8) (48,26,11)(8) (49,24,11)(8) (49,31,11)(8) (50,9,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (42,16,11)(6) (44,13,11)(6) (46,13,11)(6) (50,21,11)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (42,26,11)(6) (44,16,11)(6) (45,26,11)(6) (46,24,11)(6) (47,21,11)(6) (48,12,11)(6) (48,14,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (44,9,11)(2) (49,8,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (43,15,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (47,23,11)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (42,20,11)(6) (42,28,11)(6) (43,8,11)(6) (44,18,11)(6) (45,7,11)(6) (46,11,11)(6) (48,20,11)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (47,19,11)(4) (48,28,11)(4) (50,18,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 321 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (51,12,11)(8) (54,26,11)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (52,21,11)(8) (53,24,11)(8) (56,31,11)(8) (57,24,11)(8) (59,15,11)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (52,26,11)(6) (54,14,11)(6) (56,21,11)(6) (57,17,11)(6) (58,21,11)(6) (59,26,11)(6) (60,30,11)(6)
x10 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (51,16,11)(6) (51,29,11)(6) (53,31,11)(6) (54,17,11)(6) (56,15,11)(6) (56,26,11)(6) (56,28,11)(6) (59,17,11)(6) (60,20,11)(6) (60,22,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (51,7,11)(2) (52,7,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (52,11,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (53,8,11)(1) (56,7,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,13,11)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (51,19,11)(6) (54,20,11)(6) (54,30,11)(6) (59,19,11)(6) (59,29,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,23,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 322 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x6 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (58,11,11)(1) (59,12,11)(1) (55,5,11)(1) (56,6,11)(1) (57,7,11)(1) (52,4,11)(1)
x7 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (43,5,11)(1) (34,8,11)(1) (33,9,11)(1) (39,6,11)(1) (35,7,11)(1) (45,4,11)(1) (32,11,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (63,22,11)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,17,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,24,11)(6) (62,30,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,15,11)(6) (63,20,11)(6)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (61,14,11)(1) (63,12,11)(1)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,12,11)(4) (33,10,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,16,11)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,9,11)(2) (35,8,11)(2) (35,21,11)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,14,11)(1) (34,12,11)(1) (35,10,11)(1) (35,20,11)(1) (35,22,11)(1)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (61,27,11)(6) (61,28,11)(6) (63,26,11)(6)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (33,19,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 323 | TABLEAU S10 couche 11 | 25 pieces

x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (36,7,11)(4) (37,8,11)(4) (46,6,11)(4) (50,6,11)(4) (53,12,11)(4) (54,13,11)(4) (56,14,11)(4) (58,13,11)(4)
x5 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (44,5,11)(4) (50,4,11)(4) (54,10,11)(4) (56,10,11)(4) (62,13,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (54,5,11)(2) (55,6,11)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,9,11)(2) (41,8,11)(2) (52,5,11)(2) (53,7,11)(2) (57,12,11)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (44,7,11)(1) (60,14,11)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (40,6,11)(8) (46,4,11)(8) (54,8,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 324 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (45,43,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,36,11)(8) (35,34,11)(8) (40,36,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (35,40,11)(6) (37,36,11)(6) (45,51,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (34,41,11)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (33,43,11)(2) (39,39,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (35,42,11)(1) (38,40,11)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (39,34,11)(3) (43,33,11)(3) (43,39,11)(3) (44,41,11)(3) (45,47,11)(3) (46,33,11)(3)
x14 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,33,11)(6) (33,39,11)(6) (35,32,11)(6) (35,38,11)(6) (39,35,11)(6) (41,38,11)(6) (42,34,11)(6) (44,36,11)(6) (44,40,11)(6) (44,49,11)(6) (45,35,11)(6) (45,48,11)(6) (46,39,11)(6) (46,53,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (39,33,11)(4) (44,37,11)(4) (44,42,11)(4) (44,50,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 325 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (47,43,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (48,50,11)(8) (51,47,11)(8) (55,46,11)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,43,11)(6) (52,43,11)(6) (52,50,11)(6) (55,43,11)(6) (55,50,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (48,52,11)(2) (49,45,11)(2) (53,46,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (54,52,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (48,47,11)(3)
x16 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (47,38,11)(6) (47,41,11)(6) (48,34,11)(6) (48,42,11)(6) (49,33,11)(6) (50,36,11)(6) (50,40,11)(6) (51,35,11)(6) (51,45,11)(6) (52,37,11)(6) (52,39,11)(6) (53,38,11)(6) (54,34,11)(6) (54,49,11)(6) ...
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,37,11)(4) (49,46,11)(4) (50,49,11)(4) (50,52,11)(4) (53,41,11)(4) (54,42,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 326 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x8 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (34,46,11)(1) (60,52,11)(1) (37,44,11)(1) (58,53,11)(1) (50,56,11)(1) (52,55,11)(1) (55,54,11)(1) (36,45,11)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (42,53,11)(1) (43,54,11)(1) (45,56,11)(1) (44,55,11)(1)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (58,42,11)(8) (59,46,11)(8) (62,42,11)(8) (63,34,11)(8) (63,46,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (62,39,11)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (58,50,11)(2) (60,40,11)(2) (60,49,11)(2) (63,41,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (60,34,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (56,36,11)(6) (57,35,11)(6) (57,41,11)(6) (58,37,11)(6) (58,44,11)(6) (59,38,11)(6) (61,33,11)(6) (61,45,11)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (56,40,11)(4) (57,45,11)(4) (58,39,11)(4) (61,48,11)(4) (62,36,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 327 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (44,44,11)(4)
x14 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,44,11)(4) (35,43,11)(4) (36,42,11)(4) (38,41,11)(4) (39,40,11)(4) (39,43,11)(4) (40,42,11)(4) (44,54,11)(4) (45,55,11)(4) (46,56,11)(4) (50,54,11)(4) (52,53,11)(4) (55,52,11)(4) (58,51,11)(4)
x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (62,51,11)(1) (32,47,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (44,51,11)(2)
x10 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,46,11)(2) (34,45,11)(2) (41,39,11)(2) (42,41,11)(2) (42,52,11)(2) (43,43,11)(2) (43,53,11)(2) (48,54,11)(2) (49,55,11)(2) (56,53,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (43,40,11)(1) (44,48,11)(1) (45,53,11)(1) (51,55,11)(1) (54,54,11)(1) (59,52,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,44,11)(8) (42,48,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 328 | TABLEAU S11 couche 11 | 2 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (60,50,11)(4) (62,49,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 329 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,22,11)(8) (66,15,11)(8)
x12 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (67,22,11)(8) (68,17,11)(8) (70,27,11)(8) (71,15,11)(8) (71,22,11)(8) (71,30,11)(8) (72,20,11)(8) (74,27,11)(8) (75,22,11)(8) (76,24,11)(8) (76,30,11)(8) (77,15,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (75,15,11)(6)
x9 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,30,11)(6) (66,20,11)(6) (67,24,11)(6) (67,27,11)(6) (67,30,11)(6) (68,15,11)(6) (69,20,11)(6) (72,17,11)(6) (76,20,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (70,30,11)(2) (75,30,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (75,18,11)(2)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,19,11)(6) (65,29,11)(6) (70,24,11)(6) (70,25,11)(6) (71,19,11)(6) (71,29,11)(6) (72,14,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (69,26,11)(4) (73,26,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 330 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (79,7,11)(8) (79,20,11)(8) (81,20,11)(8) (83,20,11)(8) (85,20,11)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (77,17,11)(8) (78,27,11)(8) (80,24,11)(8) (82,30,11)(8) (85,26,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,11,11)(6) (80,30,11)(6) (81,2,11)(6) (84,16,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (81,15,11)(6) (81,17,11)(6) (82,27,11)(6) (84,24,11)(6) (85,9,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (80,5,11)(2) (81,5,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (77,26,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (78,14,11)(1) (81,7,11)(1) (81,10,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (77,19,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (79,14,11)(6) (79,26,11)(6) (80,19,11)(6) (81,29,11)(6) (82,12,11)(6) (82,13,11)(6) (84,11,11)(6) (85,14,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (77,29,11)(4) (84,15,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 331 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (92,15,11)(8) (92,30,11)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (87,22,11)(8) (88,12,11)(8) (88,15,11)(8) (88,30,11)(8) (90,20,11)(8) (92,12,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (86,16,11)(6) (86,30,11)(6) (92,25,11)(6)
x9 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (87,20,11)(6) (88,9,11)(6) (88,17,11)(6) (89,26,11)(6) (90,5,11)(6) (91,9,11)(6) (91,22,11)(6) (93,3,11)(6) (93,5,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (87,24,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (89,19,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (91,17,11)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (86,19,11)(3) (92,8,11)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (85,28,11)(6) (86,8,11)(6) (87,29,11)(6) (88,7,11)(6) (88,24,11)(6) (91,28,11)(6) (92,19,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (88,25,11)(4) (90,11,11)(4) (91,14,11)(4) (93,29,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 332 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,14,11)(4) (68,14,11)(4) (73,11,11)(4) (75,10,11)(4)
x6 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,11,11)(1) (74,10,11)(1) (78,2,11)(1) (77,4,11)(1) (76,7,11)(1) (75,9,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (94,15,11)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (94,23,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (94,25,11)(6) (95,20,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (94,10,11)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (94,9,11)(2) (95,30,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,2,11)(1) (95,10,11)(1)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (76,8,11)(4) (77,5,11)(4) (78,3,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (78,8,11)(2) (79,5,11)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,7,11)(2) (77,11,11)(2) (79,2,11)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (94,20,11)(3) (94,30,11)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (95,8,11)(3) (95,14,11)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (94,7,11)(4)
x4 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,12,11)(8) (68,12,11)(8) (72,12,11)(8) (76,12,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 333 | TABLEAU S20 couche 11 | 2 pieces

x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (80,3,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (79,11,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 334 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (68,40,11)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (67,33,11)(8) (67,38,11)(8) (67,45,11)(8) (71,45,11)(8) (72,40,11)(8) (73,37,11)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,37,11)(6) (66,42,11)(6) (70,40,11)(6) (71,36,11)(6) (74,32,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,40,11)(6) (71,33,11)(6) (73,35,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,44,11)(2) (69,36,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (64,37,11)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (66,36,11)(3) (68,48,11)(3) (73,52,11)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (67,35,11)(6) (67,47,11)(6) (68,32,11)(6) (70,43,11)(6) (71,48,11)(6) (71,50,11)(6) (72,42,11)(6) (72,44,11)(6) (72,51,11)(6) (73,47,11)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,32,11)(4) (67,37,11)(4) (68,44,11)(4) (70,49,11)(4) (71,39,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 335 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,45,11)(8) (76,40,11)(8) (80,33,11)(8) (80,40,11)(8) (81,45,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (76,32,11)(6) (78,32,11)(6) (79,45,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,35,11)(6) (79,35,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (74,49,11)(2) (81,47,11)(2)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (77,50,11)(3) (78,42,11)(3) (78,56,11)(3) (80,50,11)(3)
x17 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,39,11)(6) (75,54,11)(6) (76,43,11)(6) (76,52,11)(6) (77,37,11)(6) (77,38,11)(6) (77,48,11)(6) (77,55,11)(6) (78,44,11)(6) (78,53,11)(6) (80,49,11)(6) (80,57,11)(6) (81,39,11)(6) (81,42,11)(6) ...
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (74,53,11)(4) (76,49,11)(4) (78,51,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 336 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (88,32,11)(8) (90,32,11)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (83,47,11)(8) (84,33,11)(8) (84,40,11)(8) (85,51,11)(8) (87,54,11)(8) (88,40,11)(8) (89,37,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (89,50,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (82,51,11)(6) (85,45,11)(6) (87,47,11)(6) (87,58,11)(6) (88,45,11)(6)
x15 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (82,35,11)(6) (82,43,11)(6) (83,37,11)(6) (83,38,11)(6) (83,50,11)(6) (84,44,11)(6) (84,53,11)(6) (84,60,11)(6) (85,61,11)(6) (86,49,11)(6) (87,39,11)(6) (87,42,11)(6) (87,56,11)(6) (88,43,11)(6) ...
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (82,32,11)(4) (82,36,11)(4) (83,55,11)(4) (83,59,11)(4) (86,36,11)(4) (86,57,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 337 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x4 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (71,53,11)(1) (72,54,11)(1) (74,56,11)(1) (73,55,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (90,57,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (91,45,11)(8) (92,34,11)(8) (93,56,11)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (91,50,11)(6) (93,50,11)(6) (95,44,11)(6) (95,50,11)(6) (95,60,11)(6)
x8 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (90,47,11)(6) (91,54,11)(6) (92,40,11)(6) (93,37,11)(6) (93,47,11)(6) (93,58,11)(6) (94,53,11)(6) (95,40,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (90,44,11)(2) (93,60,11)(2) (94,43,11)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (92,44,11)(3) (94,33,11)(3) (94,55,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (91,63,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (92,57,11)(4)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (90,36,11)(4) (90,53,11)(4) (91,61,11)(4) (92,49,11)(4) (93,39,11)(4) (93,42,11)(4) (94,36,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 338 | TABLEAU S21 couche 11 | 30 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,50,11)(4) (66,49,11)(4) (76,57,11)(4) (87,63,11)(4)
x6 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (68,51,11)(1) (75,57,11)(1) (78,62,11)(1) (70,52,11)(1) (77,60,11)(1) (76,58,11)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (82,60,11)(4)
x6 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,51,11)(2) (72,52,11)(2) (73,53,11)(2) (74,54,11)(2) (75,55,11)(2) (76,55,11)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,48,11)(2) (68,50,11)(2) (69,51,11)(2) (81,59,11)(2) (87,62,11)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (67,48,11)(1) (70,50,11)(1) (77,56,11)(1) (84,61,11)(1)
x4 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (77,58,11)(8) (78,60,11)(8) (79,62,11)(8) (83,62,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 339 | TABLEAU S22 couche 11 | 8 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (79,65,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,64,11)(8)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (90,64,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (89,64,11)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (79,64,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (80,65,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (81,64,11)(8) (85,64,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 340 | TABLEAU S30 couche 11 | 9 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,15,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,4,11)(6) (96,25,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,12,11)(2) (97,20,11)(2) (97,28,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,9,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,13,11)(1) (97,22,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 341 | TABLEAU S31 couche 11 | 14 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,47,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,34,11)(2) (96,37,11)(2) (97,56,11)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,43,11)(2) (96,58,11)(2) (96,59,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,42,11)(1) (97,63,11)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,33,11)(3) (97,37,11)(3) (97,44,11)(3) (97,60,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (97,50,11)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 342 | TABLEAU S32 couche 11 | 2 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,64,11)(2) (96,65,11)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 343 | TABLEAU S00 couche 12 | 3 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (31,26,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (31,30,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (30,28,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 344 | TABLEAU S01 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (7,56,12)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (4,54,12)(8) (23,40,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (12,56,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (4,56,12)(6) (4,58,12)(6) (9,57,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (8,54,12)(2) (10,55,12)(2) (11,55,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (8,60,12)(2) (10,60,12)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (2,61,12)(1) (8,51,12)(1) (12,60,12)(1) (13,59,12)(1) (17,54,12)(1) (22,47,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (9,54,12)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (2,60,12)(3) (5,60,12)(3) (21,43,12)(3) (27,41,12)(3) (28,44,12)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (2,54,12)(6) (3,54,12)(6)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (22,42,12)(6) (22,44,12)(6) (23,45,12)(6) (24,43,12)(6) (25,39,12)(6) (27,40,12)(6) (28,42,12)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (6,61,12)(4) (9,59,12)(4) (24,46,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 345 | TABLEAU S01 couche 12 | 9 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (30,36,12)(8) (31,33,12)(8)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (31,44,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (29,45,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (29,38,12)(3) (30,43,12)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,41,12)(6) (31,35,12)(6) (31,39,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 346 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (35,30,12)(8) (37,30,12)(8) (38,9,12)(8) (38,23,12)(8) (39,30,12)(8) (40,22,12)(8) (41,9,12)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (34,13,12)(8) (35,15,12)(8) (36,28,12)(8) (38,13,12)(8) (39,19,12)(8) (40,28,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,15,12)(6) (33,30,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,28,12)(6) (35,11,12)(6) (35,26,12)(6) (39,15,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (36,10,12)(2) (37,21,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (40,12,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (40,9,12)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,23,12)(3) (36,20,12)(3) (38,27,12)(3) (40,26,12)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,25,12)(6) (35,17,12)(6) (38,18,12)(6) (39,21,12)(6) (41,17,12)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,18,12)(4) (34,24,12)(4) (35,19,12)(4) (36,22,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 347 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,22,12)(8) (42,24,12)(8) (43,8,12)(8) (43,19,12)(8) (46,10,12)(8) (46,22,12)(8) (46,24,12)(8) (47,8,12)(8) (48,12,12)(8) (48,28,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,10,12)(6) (46,12,12)(6) (47,19,12)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (41,31,12)(6) (42,13,12)(6) (42,15,12)(6) (44,31,12)(6) (47,30,12)(6) (49,19,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (41,27,12)(2) (45,21,12)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (45,7,12)(3) (48,7,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (45,10,12)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (41,30,12)(6) (43,26,12)(6) (43,27,12)(6) (44,18,12)(6) (46,15,12)(6) (47,17,12)(6) (49,16,12)(6) (49,21,12)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (44,28,12)(4) (44,29,12)(4) (45,16,12)(4) (48,14,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 348 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (50,22,12)(8) (52,22,12)(8)
x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (49,26,12)(8) (50,10,12)(8) (50,30,12)(8) (52,19,12)(8) (53,26,12)(8) (54,24,12)(8) (54,30,12)(8) (55,28,12)(8) (58,18,12)(8) (58,30,12)(8) (59,28,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (51,7,12)(6) (55,21,12)(6) (56,18,12)(6) (57,21,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (52,28,12)(6) (58,24,12)(6) (59,21,12)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (53,8,12)(2) (54,14,12)(2) (54,22,12)(2) (55,14,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (56,7,12)(1) (59,23,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,13,12)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (57,27,12)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,18,12)(6) (53,17,12)(6) (55,16,12)(6) (56,15,12)(6) (57,26,12)(6) (58,20,12)(6) (59,17,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (52,12,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 349 | TABLEAU S10 couche 12 | 12 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,24,12)(8) (62,30,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (62,18,12)(6) (62,21,12)(6) (63,28,12)(6)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (61,14,12)(1) (63,12,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,26,12)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (60,27,12)(6) (62,15,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (60,23,12)(4) (61,16,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 350 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,33,12)(8) (42,35,12)(8) (44,49,12)(8) (48,33,12)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (37,35,12)(6) (39,35,12)(6) (45,43,12)(6) (45,46,12)(6) (46,33,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (34,36,12)(6) (44,41,12)(6) (45,51,12)(6) (47,47,12)(6)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (33,43,12)(2) (34,42,12)(2) (36,40,12)(2) (36,41,12)(2) (41,37,12)(2) (44,40,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (38,40,12)(1) (40,39,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,40,12)(3) (37,39,12)(3) (46,40,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (47,41,12)(6)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,38,12)(6) (35,34,12)(6) (38,38,12)(6) (43,39,12)(6) (44,38,12)(6) (46,36,12)(6) (46,53,12)(6) (47,32,12)(6) (47,37,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (41,33,12)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (43,37,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 351 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (48,49,12)(8) (49,41,12)(8) (55,41,12)(8) (57,39,12)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (49,39,12)(8) (49,45,12)(8) (50,51,12)(8) (51,43,12)(8) (53,39,12)(8) (53,47,12)(8) (53,49,12)(8) (57,43,12)(8) (57,47,12)(8) (58,33,12)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (50,47,12)(6) (50,49,12)(6) (51,41,12)(6) (53,45,12)(6) (56,45,12)(6) (57,49,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (54,41,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (54,52,12)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (52,34,12)(3) (54,35,12)(3) (55,34,12)(3) (57,35,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (48,41,12)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,35,12)(6) (50,38,12)(6) (52,33,12)(6) (52,36,12)(6) (53,32,12)(6) (53,37,12)(6) (56,38,12)(6) (58,36,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (54,51,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 352 | TABLEAU S11 couche 12 | 17 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (59,39,12)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,33,12)(8) (62,45,12)(8) (63,43,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,39,12)(6) (61,42,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (59,45,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (60,49,12)(2) (63,37,12)(2)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (60,35,12)(6) (61,47,12)(6) (62,38,12)(6) (63,32,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (63,39,12)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (59,32,12)(4) (59,37,12)(4) (61,48,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 353 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (70,26,12)(8) (72,26,12)(8) (75,31,12)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,17,12)(8) (65,21,12)(8) (66,29,12)(8) (69,17,12)(8) (69,21,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (66,26,12)(6) (68,26,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (72,31,12)(6) (73,17,12)(6) (73,21,12)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,15,12)(3)
x15 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,20,12)(6) (64,23,12)(6) (65,16,12)(6) (65,19,12)(6) (65,24,12)(6) (66,31,12)(6) (68,15,12)(6) (70,20,12)(6) (70,23,12)(6) (70,30,12)(6) (71,19,12)(6) (71,24,12)(6) (73,25,12)(6) (76,14,12)(6) ...
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (74,26,12)(4) (75,26,12)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,25,12)(4) (69,25,12)(4) (71,16,12)(4) (72,14,12)(4) (75,16,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 354 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (77,31,12)(8) (79,7,12)(8) (79,20,12)(8) (79,29,12)(8) (81,20,12)(8) (83,19,12)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (79,24,12)(8) (80,26,12)(8) (83,15,12)(8) (83,23,12)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (76,26,12)(6) (78,26,12)(6) (80,11,12)(6) (81,2,12)(6) (81,29,12)(6) (82,12,12)(6) (84,11,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,20,12)(6) (76,22,12)(6) (76,29,12)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (77,24,12)(2) (80,5,12)(2) (80,6,12)(2) (84,18,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (81,7,12)(1) (81,10,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (83,29,12)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (84,14,12)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,15,12)(6) (77,19,12)(6) (82,17,12)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (76,18,12)(4) (79,16,12)(4) (80,18,12)(4) (80,28,12)(4) (83,25,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 355 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (84,26,12)(8) (89,19,12)(8) (91,7,12)(8) (91,19,12)(8)
x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (84,30,12)(8) (85,9,12)(8) (85,19,12)(8) (85,21,12)(8) (87,14,12)(8) (88,12,12)(8) (88,30,12)(8) (89,27,12)(8) (91,14,12)(8) (92,23,12)(8) (92,25,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (86,11,12)(6) (89,8,12)(6) (90,23,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (86,27,12)(6) (87,23,12)(6) (92,12,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (90,6,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (92,11,12)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (86,8,12)(3) (87,16,12)(3) (87,25,12)(3) (88,7,12)(3) (90,16,12)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (86,26,12)(6) (86,29,12)(6) (88,17,12)(6) (90,18,12)(6) (92,6,12)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (86,18,12)(4) (88,11,12)(4) (90,5,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 356 | TABLEAU S20 couche 12 | 20 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,29,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (93,7,12)(6) (93,19,12)(6) (95,12,12)(6) (95,19,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (93,3,12)(6) (95,7,12)(6) (95,15,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (92,31,12)(2) (93,11,12)(2) (93,16,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,2,12)(1) (94,31,12)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (93,10,12)(3) (93,22,12)(3) (93,28,12)(3) (94,5,12)(3) (95,9,12)(3)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,27,12)(4) (94,17,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 357 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,39,12)(8) (67,43,12)(8) (68,38,12)(8) (71,33,12)(8) (71,43,12)(8) (72,38,12)(8) (72,45,12)(8) (73,41,12)(8) (74,48,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (66,33,12)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (68,33,12)(6) (70,41,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (73,52,12)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (69,32,12)(3) (74,53,12)(3)
x17 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,36,12)(6) (64,41,12)(6) (64,42,12)(6) (65,37,12)(6) (66,45,12)(6) (66,46,12)(6) (67,47,12)(6) (68,40,12)(6) (68,48,12)(6) (70,36,12)(6) (71,37,12)(6) (71,50,12)(6) (72,35,12)(6) (73,47,12)(6) ...
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (68,35,12)(4) (70,49,12)(4) (72,51,12)(4) (75,52,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 358 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (81,41,12)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (76,38,12)(8) (76,45,12)(8) (77,41,12)(8) (78,48,12)(8) (79,33,12)(8) (82,48,12)(8) (83,33,12)(8) (83,44,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,36,12)(6) (83,39,12)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (77,36,12)(6) (80,39,12)(6) (80,45,12)(6) (80,56,12)(6) (82,36,12)(6) (83,42,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (78,56,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (76,36,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (75,54,12)(3) (81,53,12)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,50,12)(6) (78,35,12)(6) (79,47,12)(6) (79,52,12)(6) (81,32,12)(6) (81,55,12)(6) (81,58,12)(6) (82,38,12)(6) (82,54,12)(6) (83,46,12)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (76,51,12)(4) (77,53,12)(4) (77,55,12)(4) (78,54,12)(4) (80,51,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 359 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (85,36,12)(8) (87,32,12)(8) (87,44,12)(8) (88,38,12)(8) (88,53,12)(8) (89,36,12)(8) (89,48,12)(8) (90,50,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (83,56,12)(6) (85,39,12)(6) (86,48,12)(6) (89,46,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (85,61,12)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (83,50,12)(3) (86,43,12)(3) (88,40,12)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (84,35,12)(6) (84,51,12)(6) (84,60,12)(6) (85,41,12)(6) (85,52,12)(6) (86,42,12)(6) (86,56,12)(6) (87,34,12)(6) (87,61,12)(6) (89,43,12)(6) (89,62,12)(6) (90,35,12)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (83,59,12)(4) (84,53,12)(4) (85,47,12)(4) (86,50,12)(4) (86,57,12)(4) (87,55,12)(4) (87,58,12)(4) (87,59,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 360 | TABLEAU S21 couche 12 | 28 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (91,32,12)(8) (91,44,12)(8) (91,58,12)(8) (92,38,12)(8) (94,50,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (95,43,12)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (91,40,12)(6) (92,52,12)(6) (93,36,12)(6) (93,48,12)(6) (95,52,12)(6) (95,58,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (95,33,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (91,52,12)(1) (95,62,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (93,61,12)(3) (94,40,12)(3) (94,41,12)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (90,57,12)(6) (90,60,12)(6) (91,55,12)(6) (91,63,12)(6) (92,42,12)(6) (92,46,12)(6) (92,47,12)(6) (92,56,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (92,54,12)(4) (93,34,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 361 | TABLEAU S22 couche 12 | 1 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,64,12)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 362 | TABLEAU S30 couche 12 | 9 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,22,12)(8)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,13,12)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,4,12)(2) (96,18,12)(2) (96,26,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,5,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (96,28,12)(3) (97,19,12)(3) (97,27,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 363 | TABLEAU S31 couche 12 | 14 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,35,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,60,12)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,48,12)(2) (97,40,12)(2) (97,43,12)(2) (97,48,12)(2) (97,54,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,39,12)(2) (96,57,12)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,54,12)(1) (97,33,12)(1) (97,34,12)(1) (97,45,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,63,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 364 | TABLEAU S32 couche 12 | 1 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,64,12)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 365 | TABLEAU S00 couche 13 | 3 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (30,28,13)(8) (31,30,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (31,26,13)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 366 | TABLEAU S01 couche 13 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,54,13)(8) (4,54,13)(8) (6,57,13)(8) (8,54,13)(8) (10,55,13)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,58,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (6,54,13)(6) (8,58,13)(6) (12,56,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (10,59,13)(6) (23,40,13)(6) (26,40,13)(6) (30,36,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (21,43,13)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (2,61,13)(1) (6,61,13)(1) (8,51,13)(1) (13,59,13)(1) (17,54,13)(1) (22,47,13)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (7,61,13)(3) (27,45,13)(3) (29,40,13)(3) (30,44,13)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (22,42,13)(6) (23,43,13)(6) (25,39,13)(6) (28,42,13)(6) (29,38,13)(6) (29,41,13)(6) (29,43,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (2,60,13)(4) (22,44,13)(4) (23,45,13)(4) (24,46,13)(4) (26,44,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 367 | TABLEAU S01 couche 13 | 2 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (31,32,13)(8)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (31,39,13)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 368 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (36,30,13)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (35,15,13)(8) (36,26,13)(8) (38,30,13)(8) (40,13,13)(8) (41,11,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,15,13)(6) (34,26,13)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (34,13,13)(6) (35,11,13)(6) (37,13,13)(6) (38,11,13)(6) (39,15,13)(6) (40,26,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (40,10,13)(2) (40,18,13)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,23,13)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,25,13)(6) (34,18,13)(6) (34,24,13)(6) (34,29,13)(6) (35,17,13)(6) (35,19,13)(6) (36,20,13)(6) (36,22,13)(6) (36,28,13)(6) (38,23,13)(6) (38,25,13)(6) (40,29,13)(6) (41,19,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (35,30,13)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (36,10,13)(4) (37,21,13)(4) (38,9,13)(4) (40,24,13)(4) (41,17,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 369 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (42,30,13)(8) (48,30,13)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,9,13)(8) (42,15,13)(8) (44,30,13)(8) (45,17,13)(8) (46,15,13)(8) (46,27,13)(8) (49,7,13)(8) (49,9,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (44,23,13)(6) (46,24,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (43,26,13)(6) (44,13,13)(6) (46,9,13)(6) (49,17,13)(6)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (42,18,13)(3) (42,20,13)(3) (46,23,13)(3) (47,21,13)(3) (48,22,13)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (41,21,13)(6) (42,22,13)(6) (43,8,13)(6) (45,11,13)(6) (45,12,13)(6) (45,20,13)(6) (46,29,13)(6) (47,14,13)(6) (47,19,13)(6) (48,24,13)(6) (48,25,13)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (42,28,13)(4) (45,7,13)(4) (47,13,13)(4) (48,26,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 370 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (50,15,13)(8) (52,17,13)(8) (52,29,13)(8) (52,31,13)(8) (55,19,13)(8) (56,31,13)(8) (57,15,13)(8) (57,22,13)(8) (57,24,13)(8) (59,17,13)(8) (59,19,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (50,30,13)(6) (51,11,13)(6) (56,28,13)(6) (58,28,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,15,13)(6) (54,24,13)(6) (56,17,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (53,13,13)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (53,19,13)(2) (54,14,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (53,11,13)(1) (56,7,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,8,13)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (50,27,13)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,21,13)(6) (50,28,13)(6) (51,22,13)(6) (52,26,13)(6) (57,27,13)(6) (58,26,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (49,23,13)(4) (51,20,13)(4) (53,23,13)(4) (53,27,13)(4) (56,21,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 371 | TABLEAU S10 couche 13 | 13 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (60,28,13)(8) (63,17,13)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,22,13)(8) (61,24,13)(8) (62,28,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (62,15,13)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,12,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (61,14,13)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (60,21,13)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (62,31,13)(6) (63,27,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (62,30,13)(4) (63,21,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 372 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (33,32,13)(8) (38,32,13)(8) (45,43,13)(8) (46,50,13)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (36,36,13)(8) (40,35,13)(8) (41,37,13)(8) (44,32,13)(8) (44,35,13)(8) (45,37,13)(8) (46,41,13)(8) (47,43,13)(8) (47,45,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (40,32,13)(6) (44,40,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,36,13)(6) (35,34,13)(6) (45,47,13)(6) (48,35,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (45,51,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (36,40,13)(2) (44,50,13)(2) (46,40,13)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (34,42,13)(1) (35,42,13)(1) (38,40,13)(1) (40,37,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,41,13)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (35,38,13)(6) (43,39,13)(6) (48,40,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,40,13)(4) (37,39,13)(4) (42,34,13)(4) (44,49,13)(4) (46,34,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 373 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (48,47,13)(8) (51,35,13)(8) (53,35,13)(8) (55,35,13)(8) (55,43,13)(8) (59,33,13)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (48,51,13)(8) (50,33,13)(8) (50,41,13)(8) (51,43,13)(8) (51,45,13)(8) (55,47,13)(8) (56,49,13)(8) (57,39,13)(8) (59,37,13)(8) (59,47,13)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (49,37,13)(6) (50,47,13)(6) (57,33,13)(6) (57,36,13)(6) (57,43,13)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (52,47,13)(6) (52,51,13)(6) (54,33,13)(6) (54,40,13)(6) (59,43,13)(6)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (50,50,13)(3) (53,50,13)(3) (55,51,13)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (51,39,13)(6) (54,42,13)(6) (57,41,13)(6) (57,46,13)(6) (59,45,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,53,13)(4) (52,49,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 374 | TABLEAU S11 couche 13 | 11 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,33,13)(8) (61,35,13)(8) (63,37,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (61,39,13)(6) (62,43,13)(6) (63,46,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (60,49,13)(2) (63,48,13)(2)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (60,32,13)(6) (60,42,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (63,41,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 375 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,17,13)(8) (65,22,13)(8) (74,31,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (68,15,13)(8) (68,23,13)(8) (72,14,13)(8) (72,23,13)(8) (76,14,13)(8) (76,23,13)(8)
x10 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (67,17,13)(6) (68,20,13)(6) (69,17,13)(6) (69,28,13)(6) (70,20,13)(6) (72,20,13)(6) (72,28,13)(6) (74,20,13)(6) (74,28,13)(6) (76,20,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,15,13)(6) (66,28,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (71,19,13)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (71,28,13)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (66,30,13)(3) (68,25,13)(3) (75,27,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (67,20,13)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,26,13)(6) (68,31,13)(6) (69,27,13)(6) (70,26,13)(6) (71,17,13)(6) (71,18,13)(6) (71,25,13)(6) (72,16,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (73,19,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 376 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (76,28,13)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (77,17,13)(8) (78,20,13)(8) (80,14,13)(8) (80,23,13)(8) (80,27,13)(8) (81,17,13)(8) (82,20,13)(8) (84,14,13)(8) (84,26,13)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (78,27,13)(6) (78,30,13)(6) (79,7,13)(6) (80,11,13)(6) (80,29,13)(6) (81,2,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (82,29,13)(6) (84,22,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (76,26,13)(2) (80,5,13)(2) (80,6,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (81,7,13)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (77,19,13)(3) (78,16,13)(3) (79,10,13)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (78,22,13)(6) (78,26,13)(6) (80,19,13)(6) (81,16,13)(6) (81,25,13)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (77,25,13)(4) (82,12,13)(4) (82,13,13)(4) (82,31,13)(4) (84,11,13)(4) (84,24,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 377 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (90,9,13)(8) (90,19,13)(8) (92,9,13)(8) (92,17,13)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (85,29,13)(8) (86,12,13)(8) (86,19,13)(8) (86,31,13)(8) (88,17,13)(8) (88,26,13)(8) (89,29,13)(8) (90,5,13)(8) (90,31,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (88,9,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (85,9,13)(6) (85,17,13)(6) (87,22,13)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (86,21,13)(2) (88,21,13)(2) (88,28,13)(2) (91,25,13)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (86,8,13)(3) (88,14,13)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (88,15,13)(6) (88,24,13)(6) (89,8,13)(6) (90,13,13)(6) (90,28,13)(6) (91,14,13)(6) (92,7,13)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (84,28,13)(4) (87,16,13)(4) (87,25,13)(4) (88,7,13)(4) (90,23,13)(4) (91,16,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 378 | TABLEAU S20 couche 13 | 19 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,26,13)(8) (93,29,13)(8) (94,17,13)(8) (94,19,13)(8) (94,23,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (92,21,13)(6) (93,3,13)(6) (94,5,13)(6) (95,21,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (94,31,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (94,15,13)(2) (95,9,13)(2) (95,16,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,2,13)(1) (95,10,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (94,9,13)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (94,12,13)(3) (95,8,13)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,25,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 379 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (67,43,13)(8) (69,43,13)(8) (71,43,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,39,13)(8) (65,33,13)(8) (68,35,13)(8) (68,39,13)(8) (72,35,13)(8) (73,45,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,43,13)(6) (72,32,13)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,35,13)(6) (67,37,13)(6) (69,33,13)(6) (70,37,13)(6) (72,39,13)(6) (73,43,13)(6) (75,39,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (66,46,13)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,48,13)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (66,32,13)(6) (66,42,13)(6) (67,47,13)(6) (68,48,13)(6) (70,49,13)(6) (71,41,13)(6) (71,50,13)(6) (72,51,13)(6) (73,37,13)(6) (73,47,13)(6) (73,52,13)(6) (74,53,13)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (67,41,13)(4) (72,42,13)(4) (73,38,13)(4) (75,54,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 380 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (83,33,13)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (78,33,13)(8) (78,39,13)(8) (79,35,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (76,32,13)(6) (76,42,13)(6) (78,42,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,35,13)(6) (80,42,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (82,33,13)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (81,58,13)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (76,49,13)(3) (83,37,13)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,41,13)(6) (77,45,13)(6) (77,50,13)(6) (77,55,13)(6) (78,51,13)(6) (78,56,13)(6) (79,47,13)(6) (80,32,13)(6) (80,44,13)(6) (80,53,13)(6) (80,57,13)(6) (81,46,13)(6) (82,40,13)(6)
x10 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (77,38,13)(4) (77,46,13)(4) (77,48,13)(4) (79,37,13)(4) (79,49,13)(4) (79,52,13)(4) (79,54,13)(4) (81,38,13)(4) (81,48,13)(4) (82,39,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 381 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (85,33,13)(8) (86,56,13)(8) (88,56,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (83,54,13)(8) (85,41,13)(8) (85,47,13)(8) (86,49,13)(8) (87,33,13)(8) (89,47,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (83,41,13)(6) (89,41,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (83,49,13)(6) (83,58,13)(6) (87,54,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (84,56,13)(2)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (84,51,13)(3) (85,38,13)(3) (85,61,13)(3) (87,36,13)(3) (89,62,13)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (83,45,13)(6) (83,52,13)(6) (84,60,13)(6) (86,39,13)(6) (86,53,13)(6) (87,35,13)(6) (87,46,13)(6) (88,38,13)(6) (88,61,13)(6) (89,45,13)(6) (89,52,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (85,43,13)(4) (86,37,13)(4) (86,44,13)(4) (87,51,13)(4) (88,40,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 382 | TABLEAU S21 couche 13 | 29 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (90,54,13)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (90,36,13)(8) (90,49,13)(8) (91,33,13)(8) (91,41,13)(8) (92,39,13)(8) (92,53,13)(8) (94,49,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (93,46,13)(6) (94,36,13)(6) (95,33,13)(6) (95,41,13)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (90,58,13)(6) (92,55,13)(6) (93,58,13)(6) (95,45,13)(6) (95,47,13)(6) (95,51,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (93,35,13)(2) (95,55,13)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (94,61,13)(3) (95,56,13)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (90,44,13)(6) (90,60,13)(6) (91,63,13)(6) (92,62,13)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (91,43,13)(4) (91,51,13)(4) (92,57,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 383 | TABLEAU S22 couche 13 | 1 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,64,13)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 384 | TABLEAU S30 couche 13 | 10 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,26,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,5,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,4,13)(2) (96,13,13)(2) (96,15,13)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,9,13)(1) (97,14,13)(1) (97,16,13)(1) (97,25,13)(1) (97,29,13)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 385 | TABLEAU S31 couche 13 | 13 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,36,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,57,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,53,13)(2) (97,33,13)(2) (97,41,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,40,13)(2) (96,44,13)(2) (96,60,13)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,35,13)(1) (97,43,13)(1) (97,61,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,53,13)(3) (97,63,13)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 386 | TABLEAU S32 couche 13 | 1 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,64,13)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 387 | TABLEAU S00 couche 14 | 5 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,29,14)(4)
x2 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (31,26,14)(1) (30,28,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (30,29,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (31,27,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 388 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x4 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (29,45,14)(1) (13,59,14)(1) (27,46,14)(1) (9,61,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (9,54,14)(1) (11,55,14)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (23,40,14)(1) (25,39,14)(1) (22,42,14)(1) (2,54,14)(1) (30,36,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (22,44,14)(1) (6,61,14)(1)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (31,40,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (6,55,14)(2) (7,55,14)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (10,57,14)(2) (24,41,14)(2) (25,43,14)(2)
x11 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (2,59,14)(1) (2,61,14)(1) (5,60,14)(1) (8,51,14)(1) (17,54,14)(1) (21,43,14)(1) (22,47,14)(1) (23,45,14)(1) (24,46,14)(1) (26,44,14)(1) (29,44,14)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (2,56,14)(3) (7,57,14)(3) (24,42,14)(3) (26,41,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (4,58,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (3,57,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 24 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 389 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (23,41,14)(4) (30,37,14)(4)
x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,55,14)(4) (3,54,14)(4) (5,59,14)(4) (6,60,14)(4) (9,59,14)(4) (10,58,14)(4) (24,40,14)(4) (24,45,14)(4) (26,39,14)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (12,60,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (13,56,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (29,38,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,55,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,57,14)(2) (3,58,14)(2) (4,59,14)(2) (10,55,14)(2) (24,43,14)(2)
x11 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,60,14)(2) (7,54,14)(2) (7,61,14)(2) (10,60,14)(2) (11,56,14)(2) (12,57,14)(2) (25,46,14)(2) (27,44,14)(2) (28,40,14)(2) (29,41,14)(2) (30,44,14)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (5,56,14)(1) (22,43,14)(1) (25,44,14)(1) (28,45,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (27,42,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 390 | TABLEAU S01 couche 14 | 4 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,35,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (31,33,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (31,43,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (31,39,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 391 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (34,30,14)(8) (36,30,14)(8) (38,30,14)(8) (40,30,14)(8) (42,30,14)(8) (44,30,14)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (35,26,14)(8) (35,28,14)(8) (39,12,14)(8) (43,21,14)(8) (44,26,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (39,26,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,27,14)(6) (41,26,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (43,11,14)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (37,12,14)(2) (38,11,14)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (34,17,14)(1) (35,17,14)(1) (36,17,14)(1) (38,16,14)(1) (41,15,14)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,29,14)(3) (36,13,14)(3) (37,25,14)(3) (40,11,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (33,30,14)(6)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (35,15,14)(6) (36,14,14)(6) (40,25,14)(6) (41,28,14)(6) (42,24,14)(6) (43,23,14)(6) (43,29,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,16,14)(4) (39,29,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 392 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (49,29,14)(8) (51,29,14)(8) (52,24,14)(8) (53,28,14)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (46,16,14)(8) (47,21,14)(8) (48,26,14)(8) (54,26,14)(8) (55,28,14)(8) (55,30,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,31,14)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (48,14,14)(6) (50,16,14)(6) (51,21,14)(6) (54,21,14)(6) (54,24,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (46,8,14)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (47,9,14)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (47,8,14)(1) (51,9,14)(1) (53,8,14)(1) (53,18,14)(1) (55,14,14)(1) (55,16,14)(1) (56,7,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (46,30,14)(3) (52,20,14)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (46,25,14)(6) (47,28,14)(6) (49,23,14)(6) (55,23,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (46,31,14)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,24,14)(4) (49,8,14)(4) (49,18,14)(4) (51,19,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 393 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,11,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,13,14)(1) (52,7,14)(1)
x11 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (34,13,14)(1) (38,9,14)(1) (33,15,14)(1) (45,7,14)(1) (35,23,14)(1) (36,10,14)(1) (43,8,14)(1) (34,24,14)(1) (32,25,14)(1) (36,22,14)(1) (35,11,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (35,19,14)(1) (36,20,14)(1) (33,17,14)(1) (34,18,14)(1)
x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (59,28,14)(8) (62,26,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (57,24,14)(8) (61,30,14)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (57,21,14)(6) (58,26,14)(6) (59,19,14)(6) (60,21,14)(6) (62,24,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (62,19,14)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (61,14,14)(1) (62,17,14)(1) (63,12,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (61,23,14)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,21,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (60,18,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (61,26,14)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (62,20,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 394 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (35,18,14)(4) (36,19,14)(4) (37,10,14)(4) (37,24,14)(4) (39,18,14)(4) (40,19,14)(4) (43,13,14)(4) (43,18,14)(4)
x8 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (33,25,14)(4) (35,24,14)(4) (37,20,14)(4) (41,9,14)(4) (41,22,14)(4) (43,9,14)(4) (43,16,14)(4) (44,11,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,30,14)(2) (45,9,14)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,14,14)(2) (35,12,14)(2) (36,11,14)(2) (37,17,14)(2) (39,9,14)(2) (43,20,14)(2) (44,8,14)(2) (44,19,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,26,14)(1) (33,16,14)(1) (34,15,14)(1) (35,13,14)(1) (36,23,14)(1) (41,24,14)(1)
x4 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (37,22,14)(8) (39,16,14)(8) (39,20,14)(8) (42,14,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 395 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x13 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (45,20,14)(4) (46,7,14)(4) (46,12,14)(4) (46,19,14)(4) (47,13,14)(4) (51,15,14)(4) (54,18,14)(4) (55,15,14)(4) (55,17,14)(4) (56,16,14)(4) (59,15,14)(4) (61,16,14)(4) (63,15,14)(4)
x5 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (46,14,14)(4) (50,10,14)(4) (51,13,14)(4) (52,9,14)(4) (53,16,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,16,14)(2) (52,11,14)(2)
x9 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (47,18,14)(2) (49,9,14)(2) (49,20,14)(2) (50,7,14)(2) (50,12,14)(2) (53,14,14)(2) (58,18,14)(2) (59,17,14)(2) (62,23,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (48,8,14)(1) (50,19,14)(1) (51,20,14)(1) (60,16,14)(1) (61,17,14)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (46,10,14)(8) (55,19,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 396 | TABLEAU S10 couche 14 | 2 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (63,22,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,17,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 397 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (46,46,14)(8) (47,34,14)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,40,14)(8) (46,38,14)(8) (49,36,14)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,40,14)(6) (35,39,14)(6) (46,42,14)(6) (48,46,14)(6) (49,33,14)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,36,14)(6) (36,36,14)(6) (46,50,14)(6) (48,42,14)(6) (49,40,14)(6) (50,38,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (39,36,14)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (34,34,14)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (35,42,14)(1) (37,39,14)(1) (40,36,14)(1) (48,53,14)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,39,14)(3) (34,35,14)(3) (43,35,14)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,38,14)(6) (37,35,14)(6) (40,34,14)(6) (45,45,14)(6) (48,44,14)(6) (48,49,14)(6) (49,50,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (32,35,14)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (36,34,14)(4) (46,52,14)(4) (49,51,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 398 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (61,33,14)(8)
x12 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (50,46,14)(8) (52,40,14)(8) (53,36,14)(8) (53,38,14)(8) (54,33,14)(8) (54,46,14)(8) (57,35,14)(8) (57,42,14)(8) (58,46,14)(8) (60,37,14)(8) (61,42,14)(8) (62,40,14)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (51,33,14)(6) (51,42,14)(6) (54,42,14)(6) (56,48,14)(6) (57,37,14)(6) (58,33,14)(6) (60,44,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (54,49,14)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,52,14)(1) (55,50,14)(1) (59,48,14)(1) (62,46,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (57,45,14)(3) (59,32,14)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,48,14)(6) (51,35,14)(6) (51,45,14)(6) (53,32,14)(6) (54,44,14)(6) (56,40,14)(6) (56,41,14)(6) (57,39,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (62,32,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 399 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (45,46,14)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (40,37,14)(4) (41,36,14)(4) (41,38,14)(4)
x10 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (37,41,14)(1) (59,50,14)(1) (61,49,14)(1) (57,51,14)(1) (34,43,14)(1) (38,40,14)(1) (40,39,14)(1) (51,53,14)(1) (32,44,14)(1) (54,52,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (44,49,14)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (44,42,14)(1) (45,52,14)(1) (44,50,14)(1) (43,39,14)(1) (46,53,14)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (63,33,14)(8)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,45,14)(1)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (44,39,14)(2) (45,38,14)(2) (45,42,14)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,39,14)(2) (39,38,14)(2) (44,37,14)(2) (45,36,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,32,14)(1) (33,43,14)(1) (37,40,14)(1) (44,41,14)(1) (45,44,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,44,14)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (63,39,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 400 | TABLEAU S11 couche 14 | 14 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (60,48,14)(4) (62,47,14)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,50,14)(2) (53,51,14)(2) (56,50,14)(2)
x6 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (49,53,14)(2) (51,52,14)(2) (54,51,14)(2) (57,50,14)(2) (59,49,14)(2) (63,46,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (46,35,14)(1) (46,37,14)(1) (47,53,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 401 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,28,14)(8) (67,28,14)(8) (68,23,14)(8) (69,28,14)(8) (76,22,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,26,14)(8) (70,22,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (74,22,14)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,24,14)(6) (70,25,14)(6) (72,17,14)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (64,28,14)(2) (66,17,14)(2) (73,28,14)(2) (74,28,14)(2) (75,17,14)(2)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,19,14)(2) (70,20,14)(2) (73,16,14)(2) (75,29,14)(2) (77,26,14)(2) (78,22,14)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (70,17,14)(1) (73,26,14)(1) (75,25,14)(1) (76,17,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (72,27,14)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (68,27,14)(3) (71,19,14)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,31,14)(6) (76,30,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (71,27,14)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,23,14)(4) (70,24,14)(4) (71,31,14)(4) (72,30,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 402 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (86,26,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (86,17,14)(8) (88,12,14)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (82,28,14)(6) (83,12,14)(6) (84,27,14)(6) (88,9,14)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (83,17,14)(6) (85,9,14)(6) (85,12,14)(6) (90,5,14)(6) (90,9,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (89,31,14)(2)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (79,21,14)(2) (80,29,14)(2) (87,20,14)(2) (87,30,14)(2) (87,31,14)(2) (89,20,14)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (78,25,14)(1) (80,22,14)(1) (81,17,14)(1) (82,15,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (88,27,14)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (84,30,14)(3) (87,15,14)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (81,31,14)(6) (82,16,14)(6) (85,14,14)(6) (85,19,14)(6) (86,8,14)(6) (88,7,14)(6) (88,21,14)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (83,15,14)(4) (84,11,14)(4) (88,16,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 403 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (66,16,14)(4) (66,21,14)(4) (67,15,14)(4)
x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (82,4,14)(1) (81,7,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (81,10,14)(1) (82,2,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (81,2,14)(1) (80,5,14)(1) (72,14,14)(1) (79,7,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (79,10,14)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (93,3,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (91,19,14)(8) (93,17,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (95,12,14)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (90,17,14)(6) (92,12,14)(6) (93,9,14)(6) (95,19,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (95,22,14)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,2,14)(1) (94,11,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,16,14)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (90,15,14)(3) (93,15,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (92,8,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (95,3,14)(4)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (90,11,14)(4) (91,14,14)(4) (91,22,14)(4) (92,16,14)(4) (92,23,14)(4) (94,7,14)(4) (94,21,14)(4)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (66,19,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 404 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x13 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (70,21,14)(4) (71,15,14)(4) (72,20,14)(4) (73,27,14)(4) (74,19,14)(4) (74,21,14)(4) (75,16,14)(4) (75,28,14)(4) (76,18,14)(4) (76,20,14)(4) (77,17,14)(4) (77,27,14)(4) (78,19,14)(4)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (67,17,14)(4) (79,8,14)(4) (79,14,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,17,14)(2) (74,25,14)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,22,14)(2) (70,16,14)(2) (73,14,14)(2) (77,29,14)(2) (79,16,14)(2)
x10 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (69,17,14)(1) (69,18,14)(1) (69,22,14)(1) (70,18,14)(1) (70,19,14)(1) (72,16,14)(1) (73,25,14)(1) (75,26,14)(1) (76,26,14)(1) (78,21,14)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (75,14,14)(8) (78,23,14)(8) (79,25,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 405 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x3 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,10,14)(4) (81,3,14)(4) (81,11,14)(4)
x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,20,14)(4) (85,22,14)(4) (85,25,14)(4) (86,23,14)(4) (86,24,14)(4) (88,26,14)(4) (89,25,14)(4) (92,24,14)(4)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (83,25,14)(4) (85,20,14)(4) (90,23,14)(4)
x6 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (79,28,14)(2) (80,6,14)(2) (81,15,14)(2) (82,12,14)(2) (82,17,14)(2) (84,19,14)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (80,18,14)(2) (80,28,14)(2) (81,27,14)(2) (82,19,14)(2) (89,22,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (82,3,14)(1) (82,14,14)(1) (83,27,14)(1) (85,26,14)(1) (87,21,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (89,27,14)(8)
x5 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (81,21,14)(8) (82,23,14)(8) (90,31,14)(8) (91,27,14)(8) (91,29,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 406 | TABLEAU S20 couche 14 | 5 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (92,26,14)(4) (93,25,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (95,27,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (94,31,14)(2) (95,29,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 407 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,37,14)(8) (65,33,14)(8) (66,40,14)(8) (70,40,14)(8) (72,37,14)(8) (73,45,14)(8) (74,40,14)(8) (74,47,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (68,36,14)(6) (70,36,14)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,42,14)(6) (70,45,14)(6) (71,47,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (68,42,14)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (65,45,14)(2) (66,44,14)(2) (74,35,14)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (66,46,14)(1) (67,45,14)(1) (69,42,14)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,35,14)(3) (65,36,14)(3) (69,34,14)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (66,32,14)(6) (68,35,14)(6) (69,33,14)(6) (71,39,14)(6) (71,42,14)(6) (71,44,14)(6) (72,32,14)(6) (72,34,14)(6) (72,43,14)(6) (72,49,14)(6) (72,50,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (67,39,14)(4) (72,36,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 408 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (76,35,14)(8) (78,34,14)(8) (78,47,14)(8) (80,34,14)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,50,14)(8) (82,34,14)(8) (84,36,14)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (77,44,14)(6) (79,44,14)(6) (80,47,14)(6) (82,36,14)(6) (83,44,14)(6) (83,47,14)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (84,38,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (76,53,14)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (81,44,14)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (81,39,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (82,44,14)(6)
x14 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (74,51,14)(6) (75,52,14)(6) (77,42,14)(6) (77,54,14)(6) (78,40,14)(6) (78,41,14)(6) (78,43,14)(6) (78,53,14)(6) (79,33,14)(6) (81,52,14)(6) (82,32,14)(6) (82,55,14)(6) (83,42,14)(6) (83,54,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (75,33,14)(4) (77,39,14)(4) (78,32,14)(4) (78,38,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 409 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (84,50,14)(8) (89,47,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (86,44,14)(6) (89,44,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (85,47,14)(6) (91,44,14)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (84,40,14)(2) (85,40,14)(2) (88,32,14)(2) (88,35,14)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (86,35,14)(2) (88,55,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (87,38,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (85,44,14)(3)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (85,33,14)(3) (85,49,14)(3) (86,34,14)(3) (90,39,14)(3) (90,43,14)(3) (90,53,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (88,44,14)(6)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (84,43,14)(6) (84,53,14)(6) (86,41,14)(6) (86,56,14)(6) (88,50,14)(6) (88,51,14)(6) (89,49,14)(6) (89,54,14)(6) (90,55,14)(6) (91,46,14)(6) (91,52,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (87,52,14)(4) (88,40,14)(4) (89,42,14)(4) (89,57,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 410 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (64,48,14)(1)
x16 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (68,48,14)(1) (91,63,14)(1) (83,59,14)(1) (75,54,14)(1) (85,61,14)(1) (70,49,14)(1) (84,60,14)(1) (80,57,14)(1) (71,50,14)(1) (72,51,14)(1) (78,56,14)(1) (89,62,14)(1) (81,58,14)(1) (74,53,14)(1) ...
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,40,14)(8) (93,42,14)(8) (93,47,14)(8) (93,61,14)(8) (94,44,14)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (92,59,14)(6) (94,50,14)(6) (95,59,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (93,39,14)(2) (93,57,14)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,45,14)(1) (65,46,14)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (95,49,14)(3) (95,54,14)(3) (95,57,14)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (91,58,14)(6) (92,56,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,53,14)(4) (94,63,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 411 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (78,55,14)(4) (79,56,14)(4) (81,57,14)(4) (82,58,14)(4) (86,59,14)(4) (86,61,14)(4) (87,60,14)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (68,44,14)(4) (86,57,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,46,14)(2) (85,56,14)(2) (87,39,14)(2) (88,57,14)(2) (90,58,14)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,47,14)(2) (67,46,14)(2) (69,43,14)(2) (69,48,14)(2) (83,56,14)(2) (84,59,14)(2) (85,60,14)(2) (88,39,14)(2)
x12 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (68,47,14)(1) (70,42,14)(1) (70,44,14)(1) (70,47,14)(1) (71,43,14)(1) (71,49,14)(1) (73,51,14)(1) (74,52,14)(1) (75,53,14)(1) (76,54,14)(1) (86,40,14)(1) (89,58,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (89,33,14)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (88,37,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 412 | TABLEAU S21 couche 14 | 9 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (92,61,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (90,61,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (91,59,14)(2) (93,63,14)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (95,39,14)(2)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (95,33,14)(8)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (91,33,14)(8) (91,35,14)(8) (92,37,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 413 | TABLEAU S22 couche 14 | 3 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (93,65,14)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (92,65,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (94,64,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 414 | TABLEAU S30 couche 14 | 14 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (96,30,14)(1) (97,29,14)(1)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,4,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,13,14)(2) (97,17,14)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,9,14)(2) (96,15,14)(2) (96,16,14)(2)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (96,23,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,27,14)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,26,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,29,14)(1) (97,22,14)(1) (97,25,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 415 | TABLEAU S31 couche 14 | 14 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,33,14)(1)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,40,14)(2) (97,41,14)(2) (97,61,14)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,55,14)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,43,14)(1) (97,53,14)(1) (97,58,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (96,37,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,34,14)(2) (97,39,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,36,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,46,14)(3) (97,50,14)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 416 | TABLEAU S32 couche 14 | 2 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,65,14)(1)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,64,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 417 | TABLEAU S01 couche 15 | 21 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (31,40,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (24,41,15)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (6,55,15)(2) (7,55,15)(2)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (27,41,15)(2)
x12 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (2,59,15)(1) (2,61,15)(1) (5,60,15)(1) (8,51,15)(1) (11,57,15)(1) (17,54,15)(1) (21,43,15)(1) (22,47,15)(1) (23,45,15)(1) (24,46,15)(1) (25,43,15)(1) (29,44,15)(1)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (3,57,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (2,56,15)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (4,58,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (26,41,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 418 | TABLEAU S10 couche 15 | 36 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (36,13,15)(8) (46,16,15)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (43,21,15)(6) (48,14,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (34,16,15)(4) (46,8,15)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (36,16,15)(2) (43,11,15)(2)
x5 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (32,29,15)(2) (35,15,15)(2) (37,12,15)(2) (37,16,15)(2) (40,14,15)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (41,15,15)(1) (42,11,15)(1) (48,9,15)(1)
x3 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (32,27,15)(16) (41,30,15)(16) (46,27,15)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (33,30,15)(32)
x5 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (34,29,15)(8) (37,25,15)(8) (41,26,15)(8) (42,24,15)(8) (42,29,15)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (40,13,15)(3) (49,8,15)(3) (49,18,15)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (35,26,15)(6) (43,23,15)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (37,15,15)(4) (38,11,15)(4) (39,12,15)(4) (45,25,15)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (40,27,15)(12) (46,21,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 419 | TABLEAU S10 couche 15 | 35 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (55,21,15)(8) (59,21,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (52,20,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (50,16,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (61,23,15)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (52,8,15)(2) (63,21,15)(2)
x8 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (51,9,15)(1) (53,18,15)(1) (55,14,15)(1) (55,16,15)(1) (56,7,15)(1) (61,14,15)(1) (62,17,15)(1) (63,12,15)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (49,30,15)(16)
x3 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (49,25,15)(16) (57,25,15)(16) (60,27,15)(16)
x2 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (53,30,15)(32) (61,30,15)(32)
x4 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (53,24,15)(8) (54,29,15)(8) (62,24,15)(8) (62,29,15)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (52,16,15)(3) (54,20,15)(3)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (50,24,15)(3)
x3 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (49,23,15)(6) (55,23,15)(6) (60,18,15)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (50,29,15)(4) (51,19,15)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (54,27,15)(12) (59,19,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 420 | TABLEAU S11 couche 15 | 36 pieces

x4 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (33,40,15)(8) (46,42,15)(8) (46,48,15)(8) (50,42,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (32,37,15)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (36,37,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (34,37,15)(4) (50,48,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (40,35,15)(2)
x6 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (33,42,15)(2) (34,39,15)(2) (36,39,15)(2) (41,35,15)(2) (43,35,15)(2) (49,52,15)(2)
x4 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (35,42,15)(1) (39,37,15)(1) (45,35,15)(1) (48,53,15)(1)
x5 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (32,35,15)(16) (41,32,15)(16) (46,38,15)(16) (46,46,15)(16) (47,35,15)(16)
x3 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (45,45,15)(8) (46,44,15)(8) (47,37,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (52,48,15)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (46,52,15)(3) (51,34,15)(3)
x3 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (33,34,15)(6) (39,34,15)(6) (45,34,15)(6)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (45,40,15)(12) (46,50,15)(12) (51,40,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 421 | TABLEAU S11 couche 15 | 28 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (62,42,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (55,35,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (54,48,15)(4) (56,48,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (58,48,15)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (54,50,15)(2) (60,44,15)(2) (61,45,15)(2)
x4 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (52,51,15)(1) (59,48,15)(1) (62,46,15)(1) (63,45,15)(1)
x3 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (54,42,15)(16) (54,46,15)(16) (58,35,15)(16)
x4 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (53,45,15)(8) (54,34,15)(8) (55,37,15)(8) (62,34,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (53,48,15)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (54,44,15)(3) (57,44,15)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (63,37,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (62,44,15)(4)
x4 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (54,38,15)(12) (57,40,15)(12) (60,38,15)(12) (63,40,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 422 | TABLEAU S20 couche 15 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (72,17,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (68,27,15)(6)
x4 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (66,17,15)(2) (71,27,15)(2) (72,27,15)(2) (74,28,15)(2)
x8 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (70,20,15)(2) (70,29,15)(2) (72,29,15)(2) (73,16,15)(2) (75,29,15)(2) (76,24,15)(2) (77,26,15)(2) (79,21,15)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (70,17,15)(1) (73,26,15)(1) (73,28,15)(1) (76,17,15)(1) (78,25,15)(1) (81,17,15)(1)
x5 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (65,25,15)(16) (69,30,15)(16) (77,30,15)(16) (82,15,15)(16) (83,12,15)(16)
x3 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (64,23,15)(8) (70,22,15)(8) (83,14,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (65,19,15)(3)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (71,19,15)(3) (75,25,15)(3) (78,22,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (70,24,15)(6) (72,23,15)(6) (80,29,15)(6) (82,28,15)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 423 | TABLEAU S20 couche 15 | 36 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (83,17,15)(8) (94,7,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (93,4,15)(6)
x4 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (90,5,15)(6) (93,9,15)(6) (95,4,15)(6) (95,17,15)(6)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (85,30,15)(4) (87,17,15)(4) (87,30,15)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (86,26,15)(2) (89,31,15)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (84,27,15)(2) (87,27,15)(2)
x4 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (87,26,15)(1) (88,28,15)(1) (94,2,15)(1) (95,6,15)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (85,9,15)(16)
x3 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (84,11,15)(8) (86,8,15)(8) (88,21,15)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (86,29,15)(3) (92,11,15)(3) (93,3,15)(3)
x5 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (85,19,15)(6) (87,20,15)(6) (88,7,15)(6) (91,14,15)(6) (91,19,15)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (91,22,15)(4) (92,23,15)(4) (93,20,15)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (89,17,15)(12) (90,15,15)(12) (91,12,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 424 | TABLEAU S20 couche 15 | 1 pieces

x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (95,22,15)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 425 | TABLEAU S21 couche 15 | 36 pieces

x3 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (70,45,15)(8) (71,47,15)(8) (74,45,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (66,42,15)(6)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (66,44,15)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (66,46,15)(1) (69,42,15)(1)
x6 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (66,35,15)(16) (66,38,15)(16) (74,35,15)(16) (74,38,15)(16) (75,32,15)(16) (75,47,15)(16)
x10 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (72,41,15)(8) (72,43,15)(8) (74,51,15)(8) (75,42,15)(8) (75,52,15)(8) (76,34,15)(8) (76,37,15)(8) (76,40,15)(8) (76,53,15)(8) (77,54,15)(8)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (65,45,15)(3) (69,41,15)(3) (73,37,15)(3) (73,40,15)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (70,34,15)(6) (75,44,15)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (69,37,15)(4) (69,40,15)(4) (71,42,15)(4) (71,44,15)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (69,32,15)(12) (72,49,15)(12) (78,45,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 426 | TABLEAU S21 couche 15 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (84,34,15)(8)
x3 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (82,38,15)(8) (88,43,15)(8) (90,39,15)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (83,32,15)(6) (84,45,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (82,35,15)(4)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (84,40,15)(2) (86,38,15)(2) (88,40,15)(2) (88,55,15)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (86,39,15)(1) (88,36,15)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (83,41,15)(16) (84,49,15)(16) (87,45,15)(16) (89,47,15)(16)
x6 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (80,43,15)(8) (82,51,15)(8) (85,54,15)(8) (86,56,15)(8) (89,52,15)(8) (90,51,15)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (80,41,15)(3) (85,44,15)(3) (90,55,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (82,55,15)(6) (83,52,15)(6) (84,53,15)(6) (89,57,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (88,32,15)(4)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (81,44,15)(4) (90,53,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 6] (86,32,15)(12)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (78,49,15)(12) (83,47,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 427 | TABLEAU S21 couche 15 | 16 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (93,61,15)(8)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (93,54,15)(4) (95,45,15)(4) (95,54,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (94,39,15)(2)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (95,40,15)(2)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (91,58,15)(3) (94,58,15)(3) (94,63,15)(3) (95,57,15)(3)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (94,53,15)(4) (94,56,15)(4)
x4 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (91,41,15)(12) (92,43,15)(12) (92,49,15)(12) (92,59,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 428 | TABLEAU S30 couche 15 | 7 pieces

x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (96,15,15)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (96,21,15)(2) (97,13,15)(2) (97,19,15)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (96,6,15)(2) (96,9,15)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (97,21,15)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 429 | TABLEAU S31 couche 15 | 8 pieces

x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (97,41,15)(2) (97,54,15)(2) (97,61,15)(2)
x4 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (97,48,15)(1) (97,52,15)(1) (97,58,15)(1) (97,63,15)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (97,45,15)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 430 | TABLEAU S32 couche 15 | 1 pieces

x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (96,64,15)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 431 | TABLEAU S01 couche 16 | 23 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (31,40,16)(8)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (6,55,16)(4) (24,41,16)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (25,43,16)(2) (26,41,16)(2)
x14 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (2,59,16)(1) (2,61,16)(1) (5,60,16)(1) (8,51,16)(1) (11,57,16)(1) (17,54,16)(1) (21,43,16)(1) (22,47,16)(1) (23,45,16)(1) (24,46,16)(1) (26,42,16)(1) (26,44,16)(1) (28,41,16)(1) (29,44,16)(1)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (3,57,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (2,56,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (4,58,16)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (31,42,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 432 | TABLEAU S10 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (41,30,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (40,27,16)(6) (43,30,16)(6) (48,14,16)(6)
x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (34,16,16)(6) (45,30,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (46,8,16)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (37,16,16)(2) (39,15,16)(2) (46,16,16)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (41,15,16)(1) (42,13,16)(1) (48,9,16)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (32,27,16)(16) (45,24,16)(16) (48,27,16)(16) (48,30,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (33,30,16)(32)
x5 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (32,29,16)(8) (35,26,16)(8) (37,25,16)(8) (46,26,16)(8) (47,23,16)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (41,12,16)(3) (42,24,16)(3) (43,26,16)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (38,11,16)(6) (46,29,16)(6)
x5 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (35,15,16)(4) (37,12,16)(4) (42,29,16)(4) (43,23,16)(4) (46,17,16)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (36,13,16)(12) (42,27,16)(12) (43,21,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 433 | TABLEAU S10 couche 16 | 32 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (62,30,16)(8)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (51,16,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (63,21,16)(2)
x10 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (51,9,16)(1) (53,8,16)(1) (53,18,16)(1) (54,19,16)(1) (55,14,16)(1) (55,16,16)(1) (56,7,16)(1) (61,14,16)(1) (62,17,16)(1) (63,12,16)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (49,21,16)(16) (53,24,16)(16) (56,27,16)(16) (61,24,16)(16)
x4 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (52,29,16)(8) (54,26,16)(8) (60,29,16)(8) (62,26,16)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (51,19,16)(3) (52,20,16)(3) (59,23,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (60,18,16)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (50,14,16)(4)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (49,8,16)(4) (49,18,16)(4) (55,23,16)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (56,30,16)(12) (57,21,16)(12) (59,19,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 434 | TABLEAU S11 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (51,40,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (32,37,16)(6) (34,37,16)(6) (36,37,16)(6)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (35,40,16)(4) (44,34,16)(4) (46,42,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (38,37,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (49,52,16)(2) (51,33,16)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (33,34,16)(1) (35,42,16)(1) (39,37,16)(1) (40,36,16)(1) (48,53,16)(1)
x2 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (46,46,16)(16) (50,46,16)(16)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (32,35,16)(16) (52,38,16)(16)
x6 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (43,33,16)(8) (45,32,16)(8) (45,45,16)(8) (46,34,16)(8) (47,37,16)(8) (52,44,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (46,52,16)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (38,34,16)(6) (46,44,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (34,34,16)(4) (40,35,16)(4) (52,50,16)(4)
x5 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (45,40,16)(12) (46,38,16)(12) (46,50,16)(12) (47,35,16)(12) (48,42,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 435 | TABLEAU S11 couche 16 | 23 pieces

x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (53,32,16)(6) (54,48,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (57,48,16)(4)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (52,51,16)(1) (59,48,16)(1) (62,46,16)(1)
x5 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (54,46,16)(16) (55,40,16)(16) (60,38,16)(16) (60,42,16)(16) (63,40,16)(16)
x3 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (54,34,16)(8) (55,37,16)(8) (60,44,16)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (61,45,16)(3) (63,37,16)(3)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (53,45,16)(4) (57,45,16)(4) (62,34,16)(4)
x4 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (53,35,16)(12) (54,42,16)(12) (56,32,16)(12) (59,35,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 436 | TABLEAU S20 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (72,17,16)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (72,30,16)(6) (74,30,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (71,27,16)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (66,17,16)(2) (70,27,16)(2) (80,21,16)(2)
x7 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (69,25,16)(2) (70,20,16)(2) (71,25,16)(2) (73,16,16)(2) (73,28,16)(2) (77,26,16)(2) (78,22,16)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (70,17,16)(1) (73,26,16)(1) (76,17,16)(1) (77,24,16)(1) (79,21,16)(1) (81,17,16)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (82,15,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (64,30,16)(32)
x4 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (64,23,16)(8) (68,29,16)(8) (69,24,16)(8) (70,22,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (65,19,16)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (70,26,16)(3) (71,19,16)(3)
x3 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (72,23,16)(6) (80,29,16)(6) (82,28,16)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (76,29,16)(4)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (75,25,16)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (64,27,16)(12) (77,30,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 437 | TABLEAU S20 couche 16 | 36 pieces

x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (93,3,16)(6) (93,17,16)(6)
x3 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (90,5,16)(6) (92,12,16)(6) (93,9,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (91,17,16)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (83,12,16)(2) (88,27,16)(2)
x6 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (86,8,16)(2) (86,26,16)(2) (86,29,16)(2) (86,31,16)(2) (88,31,16)(2) (91,19,16)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (88,29,16)(1) (94,2,16)(1)
x3 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (83,17,16)(16) (84,12,16)(16) (85,9,16)(16)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (83,31,16)(3) (93,6,16)(3) (93,14,16)(3) (93,20,16)(3)
x7 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (83,14,16)(6) (83,30,16)(6) (84,11,16)(6) (85,19,16)(6) (87,20,16)(6) (88,21,16)(6) (91,22,16)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (84,27,16)(4) (89,14,16)(4) (90,11,16)(4) (92,23,16)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (88,7,16)(12) (90,15,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 438 | TABLEAU S20 couche 16 | 6 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (94,7,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (95,17,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (95,12,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (94,21,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (94,11,16)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (95,3,16)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 439 | TABLEAU S21 couche 16 | 36 pieces

x4 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (71,47,16)(8) (72,49,16)(8) (73,35,16)(8) (74,38,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (68,38,16)(6) (71,38,16)(6) (78,37,16)(6)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (68,42,16)(2) (75,47,16)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (66,34,16)(2) (66,45,16)(2) (78,39,16)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (65,45,16)(1) (66,46,16)(1) (69,42,16)(1)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (65,35,16)(16) (70,45,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (76,47,16)(32)
x10 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (70,37,16)(8) (71,42,16)(8) (71,44,16)(8) (72,33,16)(8) (72,43,16)(8) (74,34,16)(8) (74,51,16)(8) (77,32,16)(8) (77,35,16)(8) (77,54,16)(8)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (68,34,16)(6) (75,52,16)(6) (76,53,16)(6) (77,36,16)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (66,37,16)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (71,40,16)(12) (77,40,16)(12) (78,45,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 440 | TABLEAU S21 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (84,45,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (83,40,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (86,33,16)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (87,37,16)(2) (88,33,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (85,32,16)(2) (88,55,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (86,39,16)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (88,45,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (84,47,16)(32)
x11 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (79,42,16)(8) (80,43,16)(8) (81,52,16)(8) (82,44,16)(8) (82,51,16)(8) (85,54,16)(8) (86,41,16)(8) (86,56,16)(8) (87,42,16)(8) (88,40,16)(8) (88,53,16)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (79,44,16)(3) (87,32,16)(3) (89,52,16)(3)
x9 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (80,33,16)(6) (80,39,16)(6) (81,37,16)(6) (81,38,16)(6) (82,53,16)(6) (82,55,16)(6) (83,36,16)(6) (88,43,16)(6) (89,57,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (82,34,16)(4) (85,35,16)(4) (90,39,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 441 | TABLEAU S21 couche 16 | 18 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (93,61,16)(8)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (93,54,16)(2) (95,42,16)(2) (95,54,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (94,39,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (92,47,16)(16)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (90,44,16)(8) (90,51,16)(8)
x5 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (92,52,16)(3) (94,41,16)(3) (94,63,16)(3) (95,52,16)(3) (95,57,16)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (90,55,16)(6) (91,58,16)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (94,43,16)(4) (94,56,16)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (92,59,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 442 | TABLEAU S30 couche 16 | 7 pieces

x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (96,4,16)(6) (96,14,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (96,20,16)(4)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (96,9,16)(1) (97,9,16)(1) (97,13,16)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (97,17,16)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 443 | TABLEAU S31 couche 16 | 9 pieces

x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (96,45,16)(6) (96,48,16)(6)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (97,41,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (96,53,16)(2) (96,55,16)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (96,40,16)(1) (97,54,16)(1) (97,58,16)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (97,61,16)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 444 | TABLEAU S32 couche 16 | 1 pieces

x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (96,64,16)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 445 | TABLEAU S01 couche 17 | 30 pieces

x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,57,17)(4) (5,58,17)(4) (8,57,17)(4) (31,41,17)(4)
x1 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (9,58,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (7,55,17)(1) (4,56,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,41,17)(1) (31,40,17)(1) (6,55,17)(1)
x5 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (4,58,17)(1) (25,43,17)(1) (31,42,17)(1) (3,57,17)(1) (24,42,17)(1)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (25,41,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (26,43,17)(2)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,56,17)(2) (6,56,17)(2) (27,41,17)(2)
x10 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,59,17)(1) (2,61,17)(1) (5,60,17)(1) (8,51,17)(1) (17,54,17)(1) (21,43,17)(1) (22,47,17)(1) (23,45,17)(1) (24,46,17)(1) (29,44,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 446 | TABLEAU S10 couche 17 | 36 pieces

x6 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (62,22,17)(1) (43,12,17)(1) (42,13,17)(1) (38,16,17)(1) (41,15,17)(1) (36,17,17)(1)
x6 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (54,19,17)(1) (53,18,17)(1) (47,8,17)(1) (52,16,17)(1) (50,14,17)(1) (43,11,17)(1)
x15 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (34,16,17)(1) (42,24,17)(1) (38,11,17)(1) (32,27,17)(1) (46,16,17)(1) (60,18,17)(1) (35,26,17)(1) (59,19,17)(1) (36,13,17)(1) (35,15,17)(1) (37,12,17)(1) (37,25,17)(1) (43,21,17)(1) (46,8,17)(1) ...
x6 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (34,17,17)(1) (32,29,17)(1) (51,19,17)(1) (49,18,17)(1) (46,17,17)(1) (46,9,17)(1)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (32,28,17)(6) (33,27,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (33,29,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 33 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 447 | TABLEAU S10 couche 17 | 36 pieces

x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (37,13,17)(4) (39,27,17)(4) (43,22,17)(4) (49,8,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (36,14,17)(6)
x2 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (38,14,17)(4) (49,23,17)(4)
x3 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,16,17)(2) (40,14,17)(2) (42,11,17)(2)
x6 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,26,17)(2) (38,12,17)(2) (39,11,17)(2) (40,12,17)(2) (47,9,17)(2) (48,15,17)(2)
x4 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,11,17)(1) (41,13,17)(1) (41,14,17)(1) (49,14,17)(1)
x5 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (38,28,17)(6) (43,27,17)(6) (44,21,17)(6) (44,28,17)(6) (47,22,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (35,29,17)(12) (37,29,17)(12) (39,29,17)(12)
x5 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (38,25,17)(12) (41,29,17)(12) (43,23,17)(12) (43,31,17)(12) (44,25,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (41,31,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (47,16,17)(8) (47,29,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 448 | TABLEAU S10 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (52,17,17)(4)
x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (50,28,17)(4) (53,22,17)(4) (60,19,17)(4) (61,18,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (53,31,17)(6)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (57,22,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (60,22,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (51,16,17)(2) (53,19,17)(2)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (50,18,17)(2)
x8 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (50,15,17)(1) (51,9,17)(1) (53,8,17)(1) (54,20,17)(1) (55,14,17)(1) (55,16,17)(1) (56,7,17)(1) (61,14,17)(1)
x10 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (49,27,17)(6) (50,21,17)(6) (54,28,17)(6) (55,27,17)(6) (55,31,17)(6) (56,21,17)(6) (57,24,17)(6) (59,20,17)(6) (60,28,17)(6) (61,27,17)(6)
x5 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (50,25,17)(12) (51,23,17)(12) (55,29,17)(12) (56,25,17)(12) (61,29,17)(12)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (49,31,17)(8) (51,29,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 449 | TABLEAU S10 couche 17 | 7 pieces

x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,21,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (62,17,17)(1) (62,21,17)(1) (63,12,17)(1)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (61,31,17)(6) (63,24,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (62,25,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 450 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,35,17)(4) (45,45,17)(4)
x15 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (45,35,17)(1) (37,39,17)(1) (52,51,17)(1) (63,45,17)(1) (36,41,17)(1) (62,46,17)(1) (40,36,17)(1) (35,42,17)(1) (50,52,17)(1) (59,48,17)(1) (39,37,17)(1) (58,49,17)(1) (38,38,17)(1) (61,47,17)(1) ...
x3 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,38,17)(1) (45,40,17)(1) (32,35,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,52,17)(1) (45,41,17)(1)
x3 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (32,36,17)(6) (34,36,17)(6) (36,36,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (46,39,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,39,17)(2) (38,36,17)(2)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,42,17)(2) (43,35,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (34,42,17)(1) (35,41,17)(1) (39,36,17)(1)
x1 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (37,35,17)(6)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,39,17)(8) (43,33,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 23 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 451 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (49,38,17)(4) (49,45,17)(4) (55,37,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (46,48,17)(6)
x3 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (46,43,17)(6) (54,46,17)(6) (58,41,17)(6)
x2 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (54,48,17)(4) (56,48,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (47,52,17)(2)
x4 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (48,53,17)(1) (49,52,17)(1) (54,50,17)(1) (58,48,17)(1)
x6 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (46,51,17)(6) (48,50,17)(6) (49,37,17)(6) (53,36,17)(6) (53,38,17)(6) (53,45,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (47,33,17)(12)
x7 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (46,41,17)(12) (46,46,17)(12) (48,39,17)(12) (49,43,17)(12) (52,41,17)(12) (54,39,17)(12) (57,34,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (52,46,17)(8)
x7 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (48,48,17)(8) (49,33,17)(8) (49,35,17)(8) (53,34,17)(8) (55,32,17)(8) (55,43,17)(8) (57,46,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 452 | TABLEAU S11 couche 17 | 10 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (59,45,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (59,43,17)(6)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (61,46,17)(1)
x1 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (59,38,17)(6)
x5 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (59,32,17)(12) (59,36,17)(12) (61,41,17)(12) (62,43,17)(12) (63,34,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (60,39,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 453 | TABLEAU S20 couche 17 | 36 pieces

x8 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (95,10,17)(1) (95,23,17)(1) (66,18,17)(1) (71,20,17)(1) (78,26,17)(1) (65,21,17)(1) (80,22,17)(1) (73,19,17)(1)
x6 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (78,25,17)(1) (89,31,17)(1) (95,3,17)(1) (80,21,17)(1) (87,26,17)(1) (74,16,17)(1)
x14 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (88,7,17)(1) (72,17,17)(1) (84,27,17)(1) (71,19,17)(1) (85,9,17)(1) (86,8,17)(1) (82,15,17)(1) (82,28,17)(1) (80,29,17)(1) (73,16,17)(1) (93,3,17)(1) (90,5,17)(1) (84,11,17)(1) (64,23,17)(1)
x8 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (92,23,17)(1) (85,19,17)(1) (91,22,17)(1) (83,18,17)(1) (87,20,17)(1) (88,21,17)(1) (77,26,17)(1) (75,25,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 36 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 454 | TABLEAU S20 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (73,29,17)(4)
x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,23,17)(4) (66,28,17)(4) (70,28,17)(4) (71,24,17)(4)
x1 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (75,18,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,29,17)(1) (74,28,17)(1) (88,27,17)(1)
x4 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (83,12,17)(1) (86,26,17)(1) (70,22,17)(1) (79,21,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (75,22,17)(6)
x3 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (69,23,17)(4) (73,17,17)(4) (76,30,17)(4)
x3 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,18,17)(2) (68,25,17)(2) (72,18,17)(2)
x4 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,31,17)(2) (69,31,17)(2) (75,17,17)(2) (76,25,17)(2)
x6 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,19,17)(1) (65,20,17)(1) (66,17,17)(1) (70,17,17)(1) (70,20,17)(1) (73,26,17)(1)
x1 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (67,27,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (71,31,17)(12)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (67,29,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (74,29,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (69,25,17)(8) (71,22,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 455 | TABLEAU S20 couche 17 | 36 pieces

x6 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (81,29,17)(4) (85,29,17)(4) (89,7,17)(4) (90,18,17)(4) (92,9,17)(4) (92,19,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (84,30,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (87,30,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,22,17)(2)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (78,22,17)(2) (85,27,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (77,24,17)(1) (81,17,17)(1) (87,27,17)(1)
x17 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (82,16,17)(6) (83,15,17)(6) (83,17,17)(6) (83,28,17)(6) (84,12,17)(6) (84,18,17)(6) (86,9,17)(6) (86,19,17)(6) (87,8,17)(6) (88,16,17)(6) (88,20,17)(6) (89,15,17)(6) (89,17,17)(6) (89,21,17)(6) ...
x4 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (78,30,17)(12) (83,13,17)(12) (89,10,17)(12) (89,13,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (85,10,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 456 | TABLEAU S20 couche 17 | 12 pieces

x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (93,4,17)(4) (94,16,17)(4) (94,18,17)(4) (94,20,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (95,13,17)(6)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (94,2,17)(2)
x5 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (92,22,17)(2) (93,23,17)(2) (94,22,17)(2) (95,17,17)(2) (95,21,17)(2)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (93,7,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 457 | TABLEAU S21 couche 17 | 36 pieces

x7 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,42,17)(1) (86,39,17)(1) (89,32,17)(1) (68,43,17)(1) (88,36,17)(1) (87,38,17)(1) (67,45,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (94,39,17)(1)
x4 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (88,40,17)(1) (71,44,17)(1) (90,39,17)(1) (70,45,17)(1)
x16 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,50,17)(1) (71,42,17)(1) (75,52,17)(1) (86,56,17)(1) (91,58,17)(1) (92,60,17)(1) (89,57,17)(1) (70,46,17)(1) (71,48,17)(1) (93,62,17)(1) (94,63,17)(1) (74,51,17)(1) (65,45,17)(1) (82,55,17)(1) ...
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (69,34,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,45,17)(2)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,42,17)(2)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (65,38,17)(6) (67,41,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (64,39,17)(12) (65,32,17)(12) (65,36,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 28 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 458 | TABLEAU S21 couche 17 | 36 pieces

x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (73,47,17)(4) (75,51,17)(4) (78,44,17)(4) (82,52,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (71,45,17)(6)
x2 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (82,39,17)(6) (83,37,17)(6)
x11 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (72,44,17)(6) (73,41,17)(6) (73,50,17)(6) (76,32,17)(6) (76,52,17)(6) (77,47,17)(6) (77,53,17)(6) (78,54,17)(6) (79,41,17)(6) (82,32,17)(6) (82,44,17)(6)
x13 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (70,39,17)(12) (71,37,17)(12) (72,42,17)(12) (72,48,17)(12) (75,33,17)(12) (75,35,17)(12) (76,39,17)(12) (77,37,17)(12) (78,48,17)(12) (79,50,17)(12) (81,33,17)(12) (81,45,17)(12) (82,42,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (73,33,17)(8)
x4 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (73,45,17)(8) (77,45,17)(8) (78,42,17)(8) (81,35,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 459 | TABLEAU S21 couche 17 | 36 pieces

x11 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (83,47,17)(4) (83,53,17)(4) (84,54,17)(4) (85,35,17)(4) (87,53,17)(4) (88,44,17)(4) (88,54,17)(4) (89,40,17)(4) (91,41,17)(4) (92,52,17)(4) (92,54,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (90,48,17)(6)
x2 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,36,17)(4) (87,33,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (85,39,17)(2) (93,39,17)(2)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (91,39,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,36,17)(1) (86,38,17)(1) (88,32,17)(1)
x9 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (83,55,17)(6) (85,41,17)(6) (86,52,17)(6) (87,47,17)(6) (87,56,17)(6) (89,55,17)(6) (90,57,17)(6) (91,53,17)(6) (92,44,17)(6)
x6 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (84,48,17)(12) (85,50,17)(12) (87,45,17)(12) (88,42,17)(12) (91,50,17)(12) (92,58,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (93,45,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 460 | TABLEAU S21 couche 17 | 11 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (93,56,17)(4) (94,49,17)(4) (94,62,17)(4)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (94,40,17)(2) (95,41,17)(2) (95,55,17)(2)
x2 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (93,49,17)(1) (95,63,17)(1)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (95,45,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (93,60,17)(8) (94,42,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 461 | TABLEAU S30 couche 17 | 13 pieces

x3 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (96,22,17)(1) (97,9,17)(1) (97,21,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (96,12,17)(1) (97,13,17)(1) (97,4,17)(1)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,7,17)(2) (97,14,17)(2)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,6,17)(2) (96,19,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,9,17)(1) (97,5,17)(1) (97,17,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 462 | TABLEAU S31 couche 17 | 11 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,45,17)(4)
x2 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,41,17)(1) (96,40,17)(1)
x3 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,50,17)(2) (97,55,17)(2) (97,60,17)(2)
x4 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,52,17)(2) (96,54,17)(2) (96,57,17)(2) (96,63,17)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,53,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 463 | TABLEAU S32 couche 17 | 2 pieces

x1 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,64,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (96,64,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 464 | FINITIONS FINITIONS | 36 pieces

x2 3023 White rot 0 [Plate 1 x 2] (7,35,3)(2) (7,42,3)(2)
x7 3023 White rot 90 [Plate 1 x 2] (5,22,3)(2) (5,28,3)(2) (5,34,3)(2) (7,22,3)(2) (8,16,3)(2) (8,32,3)(2) (8,38,3)(2)
x7 3024 White rot 0 [Plate 1 x 1] (4,14,3)(1) (4,38,3)(1) (4,44,3)(1) (7,37,3)(1) (7,41,3)(1) (9,22,3)(1) (9,26,3)(1)
x6 3623 White rot 0 [Plate 1 x 3] (4,23,3)(3) (4,35,3)(3) (4,41,3)(3) (7,11,3)(3) (7,29,3)(3) (10,23,3)(3)
x2 3623 White rot 90 [Plate 1 x 3] (5,16,3)(3) (8,40,3)(3)
x1 3666 White rot 90 [Plate 1 x 6] (5,10,3)(6)
x8 3710 White rot 0 [Plate 1 x 4] (4,10,3)(4) (4,17,3)(4) (4,29,3)(4) (10,11,3)(4) (10,17,3)(4) (10,28,3)(4) (10,34,3)(4) (10,41,3)(4)
x2 3710 White rot 90 [Plate 1 x 4] (4,40,3)(4) (5,26,3)(4)
x1 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (4,10,4)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 465 | FINITIONS FINITIONS | 36 pieces

x9 2431 White rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,11,4)(4) (4,29,4)(4) (4,35,4)(4) (4,41,4)(4) (10,10,4)(4) (10,17,4)(4) (10,28,4)(4) (10,34,4)(4) (10,40,4)(4)
x3 2431 White rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,16,4)(4) (5,22,4)(4) (6,26,4)(4)
x8 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,17,4)(2) (4,19,4)(2) (4,23,4)(2) (7,11,4)(2) (7,29,4)(2) (7,35,4)(2) (7,41,4)(2) (10,23,4)(2)
x4 3069b White rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,28,4)(2) (5,34,4)(2) (8,32,4)(2) (8,38,4)(2)
x11 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,25,4)(1) (5,26,4)(1) (7,13,4)(1) (7,31,4)(1) (7,37,4)(1) (7,43,4)(1) (9,16,4)(1) (9,22,4)(1) (10,14,4)(1) (10,25,4)(1) (10,44,4)(1)
x1 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (4,40,4)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 466 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,61,2)(12) (0,61,2)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,-2,2)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,16,2)(8) (-2,36,2)(8) (-2,53,2)(8) (-1,2,2)(8) (0,53,2)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,59,2)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,48,2)(6) (0,48,2)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,57,2)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,51,2)(4) (0,51,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,57,2)(2)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (-1,6,2)(2) (-1,7,2)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,8,2)(16) (-2,20,2)(16) (-2,28,2)(16) (-2,40,2)(16) (0,8,2)(16) (0,16,2)(16) (0,32,2)(16) (0,40,2)(16)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,67,2)(16) (-1,0,2)(16) (4,-2,2)(16) (6,67,2)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (-2,0,2)(8) (0,24,2)(8) (1,24,2)(8)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,2)(8) (2,66,2)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (1,2,2)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (6,69,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 467 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,-2,2)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (32,66,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (26,-2,2)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (14,67,2)(6) (17,67,2)(6)
x3 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (7,0,2)(4) (20,67,2)(4) (22,67,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (35,69,2)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (18,-2,2)(16) (24,66,2)(16) (28,-2,2)(16) (36,-2,2)(16) (36,66,2)(16)
x11 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (9,1,2)(8) (10,66,2)(8) (10,69,2)(8) (12,0,2)(8) (23,1,2)(8) (24,68,2)(8) (27,69,2)(8) (31,1,2)(8) (32,0,2)(8) (39,1,2)(8) (40,0,2)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (17,1,2)(6) (18,66,2)(6) (20,0,2)(6) (21,69,2)(6) (32,68,2)(6) (38,68,2)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (28,0,2)(4) (37,69,2)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (9,0,2)(3) (18,69,2)(3) (41,69,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 468 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (55,68,2)(12) (59,66,2)(12) (61,68,2)(12) (65,66,2)(12) (74,-2,2)(12) (79,66,2)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (47,-2,2)(8) (47,66,2)(8) (59,-2,2)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (44,-2,2)(6) (44,66,2)(6) (52,68,2)(6) (63,-2,2)(6) (67,68,2)(6)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (78,0,2)(1)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (44,68,2)(16) (51,-2,2)(16) (51,66,2)(16) (66,-2,2)(16) (70,68,2)(16) (71,66,2)(16) (78,68,2)(16) (80,-2,2)(16) (85,0,2)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (47,1,2)(8) (48,0,2)(8) (55,1,2)(8) (66,0,2)(8) (69,1,2)(8) (77,1,2)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (63,1,2)(6) (79,0,2)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (62,0,2)(4) (74,0,2)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (56,0,2)(3) (59,0,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 469 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,2)(12) (98,52,2)(12) (100,9,2)(12) (100,22,2)(12) (100,57,2)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (85,66,2)(12) (93,0,2)(12) (96,-2,2)(12) (96,66,2)(12)
x9 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (94,66,2)(8) (98,8,2)(8) (98,22,2)(8) (98,34,2)(8) (98,48,2)(8) (100,2,2)(8) (100,15,2)(8) (100,42,2)(8) (100,48,2)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (96,68,2)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,6,2)(6) (100,28,2)(6) (100,39,2)(6) (100,52,2)(6)
x4 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (91,66,2)(6) (98,20,2)(6) (98,46,2)(6) (99,0,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,55,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,19,2)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,12,2)(16) (98,26,2)(16) (98,38,2)(16) (98,58,2)(16) (100,31,2)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (86,68,2)(16) (88,-2,2)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 470 | CADRE CADRE couche 2 | 4 pieces

x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,63,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,68,2)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,20,2)(2) (101,46,2)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 471 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,33,5)(12) (-2,47,5)(12) (0,1,5)(12) (0,7,5)(12) (0,13,5)(12) (0,19,5)(12) (0,25,5)(12) (0,42,5)(12) (0,48,5)(12) (0,62,5)(12)
x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (2,66,5)(12) (6,0,5)(12) (10,-2,5)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,61,5)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,68,5)(8) (2,0,5)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,30,5)(6) (-2,65,5)(6) (0,-2,5)(6) (0,31,5)(6)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,5)(16) (-2,6,5)(16) (-2,14,5)(16) (-2,22,5)(16) (-2,39,5)(16) (-2,53,5)(16) (0,34,5)(16) (0,54,5)(16)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,-2,5)(16) (8,66,5)(16) (12,0,5)(16) (16,-2,5)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (2,69,5)(8) (8,68,5)(8) (10,69,5)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (2,68,5)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 472 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (27,-2,5)(12) (31,0,5)(12) (41,-2,5)(12) (49,68,5)(12) (54,66,5)(12) (60,66,5)(12) (63,-2,5)(12) (66,66,5)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (35,66,5)(8) (45,0,5)(8) (50,66,5)(8) (55,68,5)(8)
x6 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (16,66,5)(6) (20,0,5)(6) (24,-2,5)(6) (30,68,5)(6) (47,66,5)(6) (57,0,5)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (18,68,5)(4) (28,68,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (16,68,5)(2)
x15 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (19,66,5)(16) (20,68,5)(16) (23,0,5)(16) (27,66,5)(16) (33,-2,5)(16) (33,68,5)(16) (37,0,5)(16) (39,66,5)(16) (41,68,5)(16) (47,-2,5)(16) (49,0,5)(16) (55,-2,5)(16) (59,68,5)(16) (60,0,5)(16) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 473 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,8,5)(12) (100,32,5)(12)
x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (68,0,5)(12) (69,-2,5)(12) (74,0,5)(12) (75,68,5)(12) (80,66,5)(12) (83,-2,5)(12) (86,66,5)(12) (92,0,5)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,14,5)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (88,0,5)(8) (89,-2,5)(8) (98,50,5)(8) (98,66,5)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,60,5)(6) (98,63,5)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (97,68,5)(6)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,0,5)(16) (98,18,5)(16) (98,26,5)(16) (98,34,5)(16) (98,42,5)(16) (98,52,5)(16) (100,0,5)(16) (100,8,5)(16) (100,16,5)(16) (100,24,5)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (72,66,5)(16) (75,-2,5)(16) (80,0,5)(16) (81,68,5)(16) (89,68,5)(16) (93,-2,5)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (92,66,5)(6) (92,67,5)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 474 | CADRE CADRE couche 5 | 8 pieces

x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,52,5)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,46,5)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,64,5)(4) (100,68,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,5)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,49,5)(2)
x2 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,38,5)(16) (100,56,5)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 475 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,5,8)(12) (-2,14,8)(12) (-2,20,8)(12) (-2,28,8)(12) (-2,54,8)(12) (-1,60,8)(12) (0,19,8)(12) (0,44,8)(12) (0,50,8)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,68,8)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,1,8)(8) (-2,50,8)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,26,8)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,-2,8)(6) (-2,11,8)(6) (0,56,8)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (6,66,8)(6) (9,0,8)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,25,8)(2) (0,59,8)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,34,8)(16) (-2,42,8)(16) (0,8,8)(16) (0,28,8)(16) (0,36,8)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,66,8)(16) (0,-2,8)(16) (1,0,8)(16) (4,68,8)(16) (8,-2,8)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,0,8)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,60,8)(6) (1,2,8)(6) (1,60,8)(6)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (0,16,8)(3) (1,16,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 476 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,0,8)(12) (20,-2,8)(12) (21,66,8)(12) (27,66,8)(12) (38,-2,8)(12) (38,0,8)(12) (38,68,8)(12) (44,68,8)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (26,-2,8)(8) (36,-2,8)(8) (68,-2,8)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (16,-2,8)(8) (17,66,8)(8) (65,66,8)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (50,68,8)(6) (61,68,8)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (12,68,8)(4)
x19 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (9,66,8)(16) (14,68,8)(16) (18,0,8)(16) (22,68,8)(16) (28,-2,8)(16) (28,0,8)(16) (30,68,8)(16) (33,66,8)(16) (41,66,8)(16) (44,-2,8)(16) (44,0,8)(16) (49,66,8)(16) (52,-2,8)(16) (52,0,8)(16) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 477 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,8)(12) (98,8,8)(12) (98,14,8)(12) (98,60,8)(12)
x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (70,-2,8)(12) (72,68,8)(12) (73,0,8)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (99,54,8)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (85,66,8)(8) (97,-2,8)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (89,66,8)(6) (95,-2,8)(6)
x5 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (70,0,8)(6) (76,-2,8)(6) (86,68,8)(6) (97,0,8)(6) (98,52,8)(6)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,20,8)(16) (98,28,8)(16) (98,36,8)(16) (98,44,8)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (69,66,8)(16) (77,66,8)(16) (78,68,8)(16) (79,-1,8)(16) (87,-1,8)(16) (91,66,8)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (79,-2,8)(8) (87,-2,8)(8) (89,69,8)(8) (91,68,8)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (98,54,8)(6)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (79,1,8)(6) (85,1,8)(6) (91,1,8)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (97,69,8)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 478 | CADRE CADRE couche 8 | 22 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,0,8)(12) (100,14,8)(12) (100,20,8)(12) (100,39,8)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,35,8)(8) (100,60,8)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (99,66,8)(6) (100,32,8)(6) (100,49,8)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (99,58,8)(6)
x3 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,45,8)(4) (100,47,8)(4) (100,64,8)(4)
x3 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,8)(2) (101,30,8)(2) (101,52,8)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,54,8)(1)
x1 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,6,8)(16)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (100,26,8)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,26,8)(4) (101,66,8)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,55,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 479 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,6,11)(12) (-2,12,11)(12) (-2,24,11)(12) (-2,30,11)(12) (-2,36,11)(12) (-2,50,11)(12) (0,6,11)(12) (0,56,11)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (6,0,11)(12) (10,66,11)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,18,11)(8) (0,12,11)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (2,0,11)(8) (8,68,11)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,64,11)(6) (0,62,11)(6) (0,65,11)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,22,11)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,67,11)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,22,11)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (-2,69,11)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,11)(16) (-2,42,11)(16) (-2,56,11)(16) (0,-2,11)(16) (0,24,11)(16) (0,32,11)(16) (0,40,11)(16) (0,48,11)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,68,11)(16) (2,-2,11)(16) (2,66,11)(16) (10,-2,11)(16) (12,0,11)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (0,16,11)(6) (1,16,11)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 480 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (16,66,11)(12) (17,68,11)(12) (23,68,11)(12) (30,-2,11)(12) (30,66,11)(12) (47,-2,11)(12) (53,-2,11)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (26,-2,11)(8) (26,66,11)(8) (36,66,11)(8) (49,68,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (37,-2,11)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (14,68,11)(6) (48,66,11)(6)
x5 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (12,68,11)(4) (22,66,11)(4) (24,66,11)(4) (37,68,11)(4) (47,68,11)(4)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (55,1,11)(1)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (18,-2,11)(16) (20,0,11)(16) (28,0,11)(16) (29,68,11)(16) (39,-2,11)(16) (39,68,11)(16) (40,66,11)(16) (51,66,11)(16) (53,68,11)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (36,1,11)(8) (47,1,11)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (39,0,11)(6) (45,0,11)(6) (51,0,11)(6)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (36,-2,11)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (44,1,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 481 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (61,68,11)(12) (65,-1,11)(12) (79,68,11)(12) (85,68,11)(12) (89,-1,11)(12) (91,68,11)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (67,68,11)(8) (91,66,11)(8) (95,-1,11)(8) (97,68,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (71,-2,11)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (79,0,11)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (59,66,11)(16) (67,66,11)(16) (71,68,11)(16) (73,-2,11)(16) (75,66,11)(16) (81,-2,11)(16) (83,66,11)(16)
x5 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (56,1,11)(8) (57,0,11)(8) (63,-2,11)(8) (80,1,11)(8) (81,0,11)(8)
x10 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (59,-1,11)(6) (64,1,11)(6) (73,0,11)(6) (74,1,11)(6) (88,1,11)(6) (89,-2,11)(6) (94,1,11)(6) (95,-2,11)(6) (95,66,11)(6) (95,67,11)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (59,-2,11)(4) (70,1,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 482 | CADRE CADRE couche 11 | 28 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,5,11)(12) (98,35,11)(12) (98,52,11)(12) (100,5,11)(12) (100,11,11)(12) (100,31,11)(12) (100,37,11)(12) (100,43,11)(12) (100,52,11)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,1,11)(8) (100,17,11)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,58,11)(8) (98,63,11)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,2,11)(6) (98,41,11)(6) (98,60,11)(6) (100,49,11)(6) (100,60,11)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (99,-1,11)(4) (100,29,11)(4)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,11,11)(16) (98,19,11)(16) (98,27,11)(16) (98,44,11)(16) (100,21,11)(16)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,66,11)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (98,65,11)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,-2,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 483 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,35,14)(12) (-2,43,14)(12) (-2,57,14)(12) (-2,63,14)(12) (0,11,14)(12) (0,25,14)(12) (0,43,14)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (2,66,14)(12) (2,68,14)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,-2,14)(8) (-2,11,14)(8) (0,33,14)(8) (0,37,14)(8) (0,57,14)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,31,14)(8) (-2,41,14)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (8,66,14)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,33,14)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,1,14)(2) (6,-2,14)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,3,14)(16) (-2,15,14)(16) (-2,23,14)(16) (-2,49,14)(16) (0,3,14)(16) (0,17,14)(16) (0,49,14)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,-1,14)(16) (8,-2,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,61,14)(8) (1,61,14)(8)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (2,1,14)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (0,-2,14)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (-2,2,14)(4) (-2,69,14)(4) (8,0,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 484 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (20,0,14)(12) (24,-2,14)(12) (30,-2,14)(12) (37,0,14)(12) (44,-2,14)(12) (50,68,14)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (34,66,14)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (53,66,14)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (26,0,14)(6) (37,68,14)(6) (50,-2,14)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (18,0,14)(4) (48,68,14)(4)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,66,14)(16) (16,-2,14)(16) (18,66,14)(16) (26,67,14)(16) (29,0,14)(16) (36,-2,14)(16) (37,66,14)(16) (40,68,14)(16) (43,0,14)(16) (45,66,14)(16) (51,0,14)(16) (53,-2,14)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,1,14)(8) (26,66,14)(8) (26,69,14)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (8,69,14)(6) (10,68,14)(6) (12,0,14)(6) (14,69,14)(6) (16,68,14)(6) (20,69,14)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (36,66,14)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (22,68,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 485 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,6,14)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (65,-2,14)(12) (65,66,14)(12) (87,66,14)(12) (93,66,14)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (71,-2,14)(8) (98,12,14)(8) (98,32,14)(8) (98,36,14)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (61,-2,14)(8) (67,0,14)(8) (89,-2,14)(8) (93,-2,14)(8)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (80,68,14)(4)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,-2,14)(16) (98,16,14)(16) (98,24,14)(16) (98,40,14)(16)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (56,68,14)(16) (57,66,14)(16) (59,0,14)(16) (64,68,14)(16) (71,66,14)(16) (72,68,14)(16) (73,-2,14)(16) (79,66,14)(16) (81,-2,14)(16) (82,68,14)(16) (89,0,14)(16) (90,68,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (73,1,14)(8) (81,1,14)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (77,0,14)(6) (83,0,14)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (97,-2,14)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (73,0,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 486 | CADRE CADRE couche 14 | 24 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,59,14)(12) (100,33,14)(12) (100,47,14)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,1,14)(8) (100,21,14)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,56,14)(6) (100,-2,14)(6) (100,61,14)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (98,68,14)(4) (100,68,14)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,64,14)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,60,14)(1)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,48,14)(16) (100,5,14)(16) (100,13,14)(16) (100,39,14)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (100,25,14)(8) (100,53,14)(8) (101,25,14)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,53,14)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (98,65,14)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,57,14)(3)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (99,66,14)(3) (99,67,14)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 487 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,8,17)(12) (-2,30,17)(12) (-2,44,17)(12) (-2,63,17)(12) (0,44,17)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (4,-2,17)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (0,-2,17)(8) (0,8,17)(8) (0,12,17)(8) (0,32,17)(8) (0,52,17)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,6,17)(8) (-2,50,17)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,52,17)(6) (0,2,17)(6) (0,64,17)(6) (2,-2,17)(6) (2,66,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,67,17)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,42,17)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,5,17)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,17)(16) (-2,14,17)(16) (-2,22,17)(16) (-2,36,17)(16) (-2,55,17)(16) (0,16,17)(16) (0,24,17)(16) (0,56,17)(16)
x1 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (4,66,17)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,36,17)(8)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,17)(8) (2,1,17)(8) (4,0,17)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (1,36,17)(6)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (4,68,17)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 488 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (23,66,17)(12) (29,66,17)(12) (36,0,17)(12) (42,-1,17)(12) (43,66,17)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (18,-2,17)(8) (18,0,17)(8) (22,-2,17)(8) (24,0,17)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (20,66,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (22,0,17)(4)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,-2,17)(16) (12,66,17)(16) (26,-2,17)(16) (28,0,17)(16) (34,-2,17)(16) (35,66,17)(16)
x7 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,1,17)(8) (10,68,17)(8) (18,68,17)(8) (26,68,17)(8) (28,69,17)(8) (36,69,17)(8) (44,69,17)(8)
x5 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (9,69,17)(6) (12,0,17)(6) (15,69,17)(6) (41,68,17)(6) (46,-2,17)(6)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (21,69,17)(4) (34,68,17)(4) (42,-2,17)(4) (42,1,17)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (6,69,17)(3) (25,69,17)(3) (38,68,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 489 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (48,-1,17)(12) (56,-2,17)(12) (56,0,17)(12) (64,0,17)(12) (70,0,17)(12) (80,-2,17)(12) (84,0,17)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (62,-2,17)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (81,66,17)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (54,-1,17)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (85,66,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (86,-2,17)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (87,68,17)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (57,66,17)(16) (64,-2,17)(16) (72,-2,17)(16) (73,66,17)(16) (76,0,17)(16)
x13 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (46,1,17)(8) (47,68,17)(8) (49,66,17)(8) (49,67,17)(8) (52,69,17)(8) (61,68,17)(8) (64,69,17)(8) (65,66,17)(8) (65,67,17)(8) (69,68,17)(8) (72,69,17)(8) (80,69,17)(8) (88,-2,17)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (55,68,17)(6) (81,68,17)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (52,-2,17)(4) (60,69,17)(4) (77,68,17)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 490 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,8,17)(12) (98,36,17)(12) (98,54,17)(12) (98,60,17)(12) (100,10,17)(12) (100,24,17)(12) (100,48,17)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (96,66,17)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,22,17)(8) (98,50,17)(8) (100,6,17)(8) (100,44,17)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (96,-2,17)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,26,17)(6) (98,29,17)(6) (99,32,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,30,17)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,35,17)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,0,17)(16) (98,14,17)(16) (98,42,17)(16) (100,-2,17)(16) (100,16,17)(16) (100,36,17)(16) (100,54,17)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (88,66,17)(16) (90,0,17)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (89,68,17)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (98,32,17)(4)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (88,-1,17)(4) (91,69,17)(4) (92,-1,17)(4) (95,69,17)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (88,69,17)(3) (97,68,17)(3) (99,69,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 491 | CADRE CADRE couche 17 | 5 pieces

x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,68,17)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,65,17)(1)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (100,62,17)(4) (101,32,17)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,62,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 492 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,-2,20)(12) (-2,50,20)(12) (0,8,20)(12) (0,30,20)(12) (0,62,20)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,68,20)(12) (0,-2,20)(12) (6,-2,20)(12) (12,-2,20)(12)
x6 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,4,20)(8) (-2,24,20)(8) (-2,46,20)(8) (-2,56,20)(8) (0,0,20)(8) (0,4,20)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,36,20)(6) (10,0,20)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,36,20)(2) (2,66,20)(2)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,8,20)(16) (-2,16,20)(16) (-2,28,20)(16) (-2,38,20)(16) (-2,60,20)(16) (0,14,20)(16) (0,22,20)(16) (0,38,20)(16) (0,46,20)(16) (0,54,20)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,0,20)(16) (4,68,20)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (3,67,20)(8) (11,67,20)(8)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (3,66,20)(4) (7,66,20)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (11,66,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 493 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (13,0,20)(12) (27,0,20)(12) (27,67,20)(12) (37,-2,20)(12) (49,68,20)(12) (55,68,20)(12) (57,0,20)(12) (61,66,20)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (20,68,20)(8) (33,66,20)(8) (54,-2,20)(8) (58,-2,20)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (24,68,20)(6) (26,-2,20)(6) (43,-2,20)(6)
x11 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (12,68,20)(16) (18,-2,20)(16) (19,0,20)(16) (29,-2,20)(16) (33,0,20)(16) (37,66,20)(16) (41,0,20)(16) (45,66,20)(16) (46,-2,20)(16) (49,0,20)(16) (53,66,20)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (19,67,20)(8) (21,66,20)(8) (27,69,20)(8) (33,68,20)(8) (35,69,20)(8) (41,68,20)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (43,69,20)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (17,66,20)(4) (29,66,20)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (14,66,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 494 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (61,68,20)(12) (67,66,20)(12) (70,-2,20)(12) (75,68,20)(12) (78,0,20)(12) (84,0,20)(12) (84,67,20)(12) (90,67,20)(12) (94,-2,20)(12) (96,67,20)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (76,-2,20)(8) (98,8,20)(8) (98,25,20)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (81,67,20)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (74,1,20)(2) (98,24,20)(2)
x2 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,0,20)(16) (98,16,20)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (62,-2,20)(16) (67,68,20)(16) (73,66,20)(16) (78,-2,20)(16) (86,-2,20)(16) (90,0,20)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (66,1,20)(8) (81,66,20)(8) (87,69,20)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (67,0,20)(6) (81,69,20)(6) (89,66,20)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (98,12,20)(4)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (63,0,20)(4) (95,66,20)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (63,1,20)(3) (73,0,20)(3) (95,69,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 495 | CADRE CADRE couche 20 | 24 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,33,20)(12) (98,47,20)(12) (100,24,20)(12) (100,44,20)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,29,20)(8) (99,12,20)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,61,20)(8) (98,63,20)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,6,20)(6) (100,9,20)(6) (100,58,20)(6)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,15,20)(1)
x6 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,39,20)(16) (98,53,20)(16) (100,-2,20)(16) (100,16,20)(16) (100,30,20)(16) (100,50,20)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (100,38,20)(6) (101,38,20)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (98,65,20)(4) (98,69,20)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,12,20)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (99,66,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 496 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x1 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-2,62,23)(4)
x1 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,0,23)(4)
x2 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (0,46,23)(6) (0,51,23)(6)
x1 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (2,66,23)(6)
x5 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (-1,-1,23)(4) (-1,67,23)(4) (0,49,23)(4) (0,58,23)(4) (0,64,23)(4)
x2 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-2,8,23)(2) (-2,52,23)(2)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,1,23)(2)
x6 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (-2,16,23)(8) (-2,24,23)(8) (-2,44,23)(8) (-2,54,23)(8) (0,6,23)(8) (1,6,23)(8)
x1 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (2,69,23)(8)
x4 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (-2,2,23)(6) (-2,10,23)(6) (-2,32,23)(6) (-2,38,23)(6)
x1 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (2,-2,23)(6)
x11 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,2,23)(8) (0,14,23)(8) (0,18,23)(8) (0,22,23)(8) (0,26,23)(8) (0,30,23)(8) (0,34,23)(8) (0,38,23)(8) (0,42,23)(8) (0,54,23)(8) (0,60,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 497 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x1 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (8,-2,23)(4)
x3 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (14,0,23)(6) (17,0,23)(6) (36,0,23)(6)
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (12,0,23)(4)
x2 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (15,66,23)(2) (43,0,23)(2)
x14 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (4,1,23)(8) (10,69,23)(8) (15,67,23)(8) (17,66,23)(8) (18,-2,23)(8) (24,69,23)(8) (25,66,23)(8) (26,-2,23)(8) (29,67,23)(8) (37,67,23)(8) (38,69,23)(8) (39,66,23)(8) (40,-2,23)(8) (43,1,23)(8)
x9 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (6,0,23)(6) (9,66,23)(6) (9,67,23)(6) (12,-2,23)(6) (18,69,23)(6) (23,67,23)(6) (32,69,23)(6) (33,66,23)(6) (34,-2,23)(6)
x6 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (5,66,23)(8) (20,0,23)(8) (24,0,23)(8) (28,0,23)(8) (32,0,23)(8) (39,0,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 498 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x4 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (55,66,23)(4) (56,-2,23)(4) (61,1,23)(4) (65,1,23)(4)
x2 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (73,66,23)(6) (83,0,23)(6)
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (84,66,23)(4)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (59,1,23)(2)
x18 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (45,0,23)(8) (46,69,23)(8) (47,66,23)(8) (48,-2,23)(8) (51,1,23)(8) (51,67,23)(8) (53,0,23)(8) (54,69,23)(8) (59,67,23)(8) (60,-2,23)(8) (65,66,23)(8) (67,0,23)(8) (68,-2,23)(8) (68,69,23)(8) ...
x8 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (45,67,23)(6) (59,66,23)(6) (61,0,23)(6) (62,69,23)(6) (67,67,23)(6) (76,69,23)(6) (77,1,23)(6) (84,-2,23)(6)
x2 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (76,66,23)(8) (80,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 499 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x2 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (98,19,23)(4) (99,29,23)(4)
x2 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (90,1,23)(4) (94,1,23)(4)
x4 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (98,16,23)(6) (98,45,23)(6) (98,56,23)(6) (98,59,23)(6)
x2 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (99,-1,23)(4) (99,67,23)(4)
x6 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (98,2,23)(2) (99,2,23)(2) (99,19,23)(2) (99,21,23)(2) (99,27,23)(2) (99,54,23)(2)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,-2,23)(2)
x1 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (98,48,23)(8)
x2 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (90,0,23)(8) (90,69,23)(8)
x3 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (98,27,23)(6) (99,48,23)(6) (101,2,23)(6)
x1 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (90,-2,23)(6)
x8 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (98,4,23)(8) (98,8,23)(8) (98,12,23)(8) (98,23,23)(8) (98,33,23)(8) (98,37,23)(8) (98,41,23)(8) (98,62,23)(8)
x4 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (86,0,23)(8) (86,66,23)(8) (90,66,23)(8) (94,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 500 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x24 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-1,2,23)(4) (-1,6,23)(4) (-1,12,23)(4) (-1,16,23)(4) (-1,20,23)(4) (-1,24,23)(4) (-1,28,23)(4) (-1,32,23)(4) (-1,36,23)(4) (-1,40,23)(4) (-1,44,23)(4) (-1,48,23)(4) (-1,52,23)(4) (-1,58,23)(4) ...
x3 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (101,30,23)(4) (101,50,23)(4) (101,62,23)(4)
x3 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,10,23)(2) (-1,56,23)(2) (100,10,23)(2)
x5 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (101,14,23)(8) (101,22,23)(8) (101,34,23)(8) (101,42,23)(8) (101,54,23)(8)
x1 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (101,8,23)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 501 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x6 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (100,40,23)(4) (100,44,23)(4) (100,48,23)(4) (100,52,23)(4) (100,56,23)(4) (100,60,23)(4)
x27 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,-1,23)(4) (2,68,23)(4) (6,-1,23)(4) (6,68,23)(4) (10,-1,23)(4) (10,68,23)(4) (14,-1,23)(4) (16,68,23)(4) (18,-1,23)(4) (20,68,23)(4) (22,-1,23)(4) (24,68,23)(4) (26,-1,23)(4) (28,68,23)(4) ...
x1 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (100,64,23)(2)
x2 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (14,68,23)(2) (52,68,23)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 502 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x18 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (58,-1,23)(4) (58,68,23)(4) (62,-1,23)(4) (62,68,23)(4) (66,-1,23)(4) (66,68,23)(4) (70,68,23)(4) (72,-1,23)(4) (74,68,23)(4) (76,-1,23)(4) (78,68,23)(4) (80,-1,23)(4) (84,-1,23)(4) (84,68,23)(4) ...
x4 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,-1,23)(2) (82,68,23)(2) (92,68,23)(2) (96,-1,23)(2)
x14 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (98,67,23)(1) (101,67,23)(1) (-2,68,23)(1) (100,69,23)(1) (98,1,23)(1) (1,68,23)(1) (98,69,23)(1) (101,69,23)(1) (-1,1,23)(1) (-1,69,23)(1) (0,-2,23)(1) (0,66,23)(1) (-2,-2,23)(1) (99,-2,23)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 503 | CADRE CADRE couche 23 | 34 pieces

x34 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (1,-2,23)(1) (99,1,23)(1) (-2,66,23)(1) (99,66,23)(1) (98,-1,23)(1) (1,66,23)(1) (100,-2,23)(1) (101,-1,23)(1) (-2,0,23)(1) (100,1,23)(1) (1,0,23)(1) (100,66,23)(1) (98,-2,23)(1) (101,-2,23)(1) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 34 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.