ITALIA 128 - notice pas a pas (492 etapes)

1 tableau : couches 0..n par secteur (S00..S33, nord-ouest -> sud-est)

2 sous-ensemble Colisee

3 sous-ensemble Pise

4 finitions : titre, rose des vents, lien vers Rome

5 cadre

Aucun essai physique n'a ete realise : ces etapes sont numeriquement ordonnees (aucune piece posee sans appui d'apres le validateur du moteur 1), pas validees a la main.

Orientation = rotation autour de la verticale (degres) telle que dans le LDraw ; position = (rangee, colonne) du coin nord-ouest de l'emprise dans le champ (0,0 = coin NO du champ de 128 tenons, hors cadre).

Lire : 'xN piece colour rot R' = N pieces identiques, rotation R degres ; positions (rangee,colonne,plaque) du coin NO de l'emprise ; (k) = tenons sur lesquels la piece se clipse.

Etape 1 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (-2,23,0)(0) (4,29,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,30,0)(0) (4,-2,0)(0)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (-2,27,0)(0) (1,23,0)(0) (2,20,0)(0) (5,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (0,23,0)(0)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,17,0)(0) (1,0,0)(0) (4,6,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (-2,8,0)(0) (2,30,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (0,25,0)(0) (2,18,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (0,8,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (5,0,0)(0) (5,12,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (-2,16,0)(0) (1,28,0)(0) (4,23,0)(0) (4,27,0)(0) (6,16,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (1,27,0)(0) (2,17,0)(0) (4,24,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (0,0,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (-2,29,0)(0) (2,22,0)(0) (5,17,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (4,12,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,0,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,-2,0)(0) (-2,6,0)(0) (5,4,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 2 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (13,12,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (6,29,0)(0) (11,4,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (14,6,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (8,21,0)(0) (11,21,0)(0) (14,25,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (13,28,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (9,28,0)(0) (11,28,0)(0) (14,16,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (8,20,0)(0) (14,-2,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (8,6,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (10,18,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (6,31,0)(0) (8,-1,0)(0) (13,3,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (13,0,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (7,24,0)(0) (10,29,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,-2,0)(0) (10,24,0)(0) (10,30,0)(0) (11,17,0)(0) (12,23,0)(0) (12,27,0)(0) (13,20,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (9,20,0)(0) (14,2,0)(0) (14,11,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (12,6,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (8,25,0)(0) (14,0,0)(0) (14,9,0)(0) (14,21,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 3 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (14,28,0)(0) (15,12,0)(0) (18,28,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (16,6,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (21,14,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (18,6,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (21,11,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (17,25,0)(0) (20,6,0)(0) (20,9,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (15,4,0)(0) (15,5,0)(0) (16,16,0)(0) (16,30,0)(0) (18,23,0)(0) (19,20,0)(0) (20,21,0)(0) (21,-2,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (18,11,0)(0) (19,13,0)(0) (20,24,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (14,31,0)(0) (15,-2,0)(0) (16,-1,0)(0) (17,17,0)(0) (18,2,0)(0) (18,8,0)(0) (19,12,0)(0) (21,3,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (20,31,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (16,24,0)(0) (18,27,0)(0) (20,22,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (15,14,0)(0) (18,18,0)(0) (20,0,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 4 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (24,18,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (24,14,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (26,0,0)(0) (27,15,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (26,15,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (25,26,0)(0) (27,24,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (27,31,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (21,31,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (22,27,0)(0) (23,4,0)(0) (28,0,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,11,0)(0) (25,12,0)(0) (25,25,0)(0) (26,14,0)(0) (26,29,0)(0) (27,26,0)(0) (28,13,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (24,2,0)(0) (27,3,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (22,13,0)(0) (23,17,0)(0) (24,8,0)(0) (24,22,0)(0) (24,30,0)(0) (27,2,0)(0) (28,6,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (22,-1,0)(0) (22,29,0)(0) (23,24,0)(0) (26,-1,0)(0) (26,23,0)(0) (27,20,0)(0) (28,7,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (28,9,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 5 | TABLEAU S00 couche 0 | 18 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (28,18,0)(0) (31,4,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (29,15,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (29,24,0)(0) (30,23,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (31,31,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (28,21,0)(0) (29,-2,0)(0) (30,-1,0)(0) (31,24,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (31,11,0)(0) (31,20,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (29,17,0)(0) (30,22,0)(0) (30,30,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (30,3,0)(0) (30,8,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (30,27,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 6 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (6,59,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (4,48,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (7,50,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (2,43,0)(0) (2,57,0)(0) (8,48,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (4,46,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (6,63,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,42,0)(0) (2,59,0)(0)
x4 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,32,0)(0) (-2,58,0)(0) (2,50,0)(0) (6,33,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,38,0)(0) (-2,46,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (4,33,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (6,39,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,50,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,45,0)(0) (4,41,0)(0) (5,56,0)(0) (6,46,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (2,42,0)(0) (2,56,0)(0) (5,58,0)(0) (7,53,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (6,47,0)(0) (6,55,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (6,50,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (2,63,0)(0) (5,44,0)(0) (5,57,0)(0) (6,32,0)(0) (6,54,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (5,42,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 7 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (15,48,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (9,50,0)(0) (10,53,0)(0) (10,58,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (14,39,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (12,41,0)(0) (13,54,0)(0) (14,41,0)(0) (15,40,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (11,42,0)(0) (11,60,0)(0) (13,58,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (10,32,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (9,44,0)(0) (9,52,0)(0) (9,57,0)(0) (10,37,0)(0) (10,63,0)(0) (11,62,0)(0) (12,50,0)(0) (13,53,0)(0) (14,46,0)(0) (15,39,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (10,60,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (10,36,0)(0) (10,45,0)(0) (12,51,0)(0) (13,45,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (10,38,0)(0) (12,47,0)(0) (13,36,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (11,48,0)(0) (11,49,0)(0) (12,55,0)(0) (13,56,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (8,58,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 8 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (18,32,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (19,48,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (19,42,0)(0) (20,40,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (22,40,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (20,35,0)(0) (21,59,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (16,41,0)(0) (21,51,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (16,45,0)(0) (17,44,0)(0) (17,56,0)(0) (18,37,0)(0) (18,63,0)(0) (20,38,0)(0) (20,50,0)(0) (21,42,0)(0) (22,35,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (17,40,0)(0) (17,41,0)(0) (19,54,0)(0) (21,53,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (15,51,0)(0) (16,55,0)(0) (17,52,0)(0) (17,57,0)(0) (18,47,0)(0) (19,60,0)(0) (21,43,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (15,54,0)(0) (16,38,0)(0) (19,36,0)(0) (21,58,0)(0) (22,46,0)(0) (22,51,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (19,61,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 9 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (29,57,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (25,61,0)(0) (29,39,0)(0)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (23,39,0)(0) (25,39,0)(0) (25,58,0)(0) (27,58,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (27,39,0)(0) (30,47,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (23,59,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (29,48,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (22,54,0)(0) (29,61,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,36,0)(0) (24,45,0)(0) (25,44,0)(0) (25,56,0)(0) (26,37,0)(0) (26,63,0)(0) (27,43,0)(0) (29,42,0)(0) (29,49,0)(0) (30,35,0)(0) (30,51,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (28,50,0)(0) (28,53,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (23,52,0)(0) (23,57,0)(0) (24,47,0)(0) (26,46,0)(0) (27,41,0)(0) (28,38,0)(0) (29,52,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (24,53,0)(0) (26,51,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (23,48,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 10 | TABLEAU S01 couche 0 | 7 pieces

x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (31,33,0)(0) (31,57,0)(0) (31,59,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (30,54,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (31,36,0)(0) (31,53,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (31,50,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 11 | TABLEAU S02 couche 0 | 22 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (20,64,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (24,64,0)(0) (27,68,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (4,64,0)(0) (13,67,0)(0) (21,66,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-1,66,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (12,64,0)(0) (12,65,0)(0) (13,66,0)(0) (13,69,0)(0) (27,65,0)(0) (30,68,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (27,64,0)(0) (29,66,0)(0) (30,69,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (-2,66,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (29,67,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,64,0)(0) (7,66,0)(0) (7,68,0)(0) (21,68,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 12 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (36,0,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (33,15,0)(0) (36,27,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (32,15,0)(0) (34,10,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (39,11,0)(0)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,7,0)(0) (32,23,0)(0) (34,6,0)(0) (34,14,0)(0) (34,29,0)(0) (35,10,0)(0) (35,17,0)(0) (35,26,0)(0) (36,13,0)(0) (36,21,0)(0) (36,30,0)(0) (37,-2,0)(0) (38,-1,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (33,25,0)(0) (34,3,0)(0) (36,22,0)(0) (36,25,0)(0) (38,28,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (33,12,0)(0) (34,20,0)(0) (37,3,0)(0) (38,27,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,2,0)(0) (35,11,0)(0) (37,2,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (32,18,0)(0) (34,8,0)(0) (35,4,0)(0) (35,15,0)(0) (38,18,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 13 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (41,15,0)(0) (44,18,0)(0) (46,-1,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,7,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (45,7,0)(0) (45,15,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (43,7,0)(0) (44,7,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (42,29,0)(0) (44,21,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (41,4,0)(0) (44,29,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,9,0)(0) (41,28,0)(0) (42,6,0)(0) (43,3,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (39,25,0)(0) (42,25,0)(0) (45,31,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (39,24,0)(0) (39,31,0)(0) (40,20,0)(0) (40,23,0)(0) (41,2,0)(0) (43,22,0)(0) (44,13,0)(0) (44,27,0)(0) (45,-2,0)(0) (46,1,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (39,22,0)(0) (42,14,0)(0) (43,10,0)(0) (43,17,0)(0) (43,26,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (40,0,0)(0) (45,24,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 14 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x6 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (47,7,0)(0) (47,16,0)(0) (48,18,0)(0) (50,16,0)(0) (51,24,0)(0) (53,10,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (46,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (47,12,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (50,-1,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (46,14,0)(0) (47,2,0)(0) (47,15,0)(0) (48,31,0)(0) (49,28,0)(0) (51,18,0)(0) (52,22,0)(0) (52,29,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (49,22,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (46,23,0)(0) (47,26,0)(0) (48,9,0)(0) (49,12,0)(0) (50,27,0)(0) (51,-2,0)(0) (51,3,0)(0) (51,19,0)(0) (52,1,0)(0) (52,30,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (50,8,0)(0) (50,13,0)(0) (52,23,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (47,10,0)(0) (47,20,0)(0) (49,4,0)(0) (50,6,0)(0) (53,16,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 15 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (53,20,0)(0) (54,24,0)(0) (58,0,0)(0) (58,6,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (56,6,0)(0) (56,10,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (57,19,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (58,11,0)(0) (59,18,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (55,4,0)(0) (58,24,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (53,26,0)(0) (55,12,0)(0) (57,-2,0)(0) (57,28,0)(0) (58,-1,0)(0) (58,10,0)(0) (58,20,0)(0) (59,2,0)(0) (60,3,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (57,3,0)(0) (60,13,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (56,23,0)(0) (56,27,0)(0) (57,21,0)(0) (59,11,0)(0) (59,15,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (55,2,0)(0) (55,15,0)(0) (56,31,0)(0) (58,19,0)(0) (58,30,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (54,8,0)(0) (54,13,0)(0) (59,16,0)(0) (60,8,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 16 | TABLEAU S10 couche 0 | 15 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (62,6,0)(0) (63,12,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (62,0,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (63,4,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (60,22,0)(0) (60,29,0)(0) (62,19,0)(0) (62,23,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (62,30,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (60,14,0)(0) (60,18,0)(0) (60,31,0)(0) (61,26,0)(0) (62,27,0)(0) (63,21,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 17 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,45,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (34,34,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (34,57,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,46,0)(0) (33,39,0)(0) (34,37,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,45,0)(0) (32,48,0)(0) (33,41,0)(0) (33,44,0)(0) (35,43,0)(0) (37,42,0)(0) (37,62,0)(0) (39,32,0)(0) (40,47,0)(0) (40,53,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (35,50,0)(0) (38,35,0)(0) (40,59,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (34,33,0)(0) (34,36,0)(0) (34,53,0)(0) (35,52,0)(0) (37,49,0)(0)
x8 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,56,0)(0) (34,63,0)(0) (36,34,0)(0) (37,56,0)(0) (37,61,0)(0) (38,63,0)(0) (40,36,0)(0) (40,48,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (38,50,0)(0) (38,54,0)(0) (40,33,0)(0) (40,57,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 18 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (41,35,0)(0) (43,43,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (42,37,0)(0) (45,42,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,60,0)(0) (41,39,0)(0) (41,61,0)(0) (43,49,0)(0) (43,59,0)(0) (45,56,0)(0) (47,52,0)(0) (48,60,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (44,54,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (41,56,0)(0) (44,48,0)(0) (47,32,0)(0) (47,41,0)(0) (48,47,0)(0)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (41,44,0)(0) (41,52,0)(0) (42,63,0)(0) (43,35,0)(0) (44,36,0)(0) (45,62,0)(0) (47,40,0)(0) (47,44,0)(0) (47,48,0)(0) (48,53,0)(0) (48,63,0)(0) (49,35,0)(0)
x6 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (41,40,0)(0) (43,45,0)(0) (44,50,0)(0) (45,54,0)(0) (46,33,0)(0) (46,57,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 19 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (54,40,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (52,33,0)(0) (52,57,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (49,61,0)(0) (51,47,0)(0) (51,49,0)(0) (54,50,0)(0) (54,53,0)(0) (54,63,0)(0) (55,55,0)(0) (55,62,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (50,32,0)(0) (50,41,0)(0) (50,51,0)(0) (55,39,0)(0) (55,54,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (53,40,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (49,39,0)(0) (49,46,0)(0) (50,38,0)(0) (51,59,0)(0) (53,32,0)(0) (53,48,0)(0) (54,44,0)(0) (54,45,0)(0)
x10 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (49,45,0)(0) (50,50,0)(0) (51,54,0)(0) (51,55,0)(0) (51,62,0)(0) (53,51,0)(0) (53,56,0)(0) (55,35,0)(0) (55,46,0)(0) (55,52,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (50,36,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 20 | TABLEAU S11 couche 0 | 33 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (56,40,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (56,42,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (57,51,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (62,53,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (59,46,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (56,36,0)(0) (60,40,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (56,60,0)(0) (57,56,0)(0) (57,61,0)(0) (58,39,0)(0) (59,38,0)(0) (59,52,0)(0) (60,44,0)(0) (60,45,0)(0) (60,57,0)(0) (62,50,0)(0) (63,53,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (56,38,0)(0) (63,55,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (57,59,0)(0) (58,54,0)(0) (59,32,0)(0) (59,51,0)(0) (62,63,0)(0) (63,35,0)(0) (63,59,0)(0) (63,62,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (63,46,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (59,35,0)(0) (60,58,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (59,42,0)(0) (60,33,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 21 | TABLEAU S12 couche 0 | 33 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (54,65,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (43,65,0)(0) (50,67,0)(0)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (52,65,0)(0) (60,65,0)(0) (62,65,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (58,65,0)(0) (59,65,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (46,69,0)(0) (48,69,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (45,67,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (35,65,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (33,64,0)(0) (37,67,0)(0) (41,64,0)(0) (42,68,0)(0) (53,68,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (61,64,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,69,0)(0) (49,64,0)(0) (50,69,0)(0) (55,64,0)(0) (56,69,0)(0) (57,67,0)(0) (61,68,0)(0) (63,67,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,67,0)(0) (36,69,0)(0) (38,68,0)(0) (46,67,0)(0) (53,67,0)(0) (62,69,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (46,65,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 22 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (66,9,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (68,12,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (66,12,0)(0) (70,9,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (65,-2,0)(0) (68,29,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (66,8,0)(0) (70,26,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (65,15,0)(0)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,1,0)(0) (65,11,0)(0) (66,18,0)(0) (66,20,0)(0) (67,8,0)(0) (68,3,0)(0) (68,27,0)(0) (68,30,0)(0) (69,17,0)(0) (69,21,0)(0) (69,28,0)(0) (70,19,0)(0) (70,23,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (65,30,0)(0) (67,26,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,0,0)(0) (66,-1,0)(0) (66,14,0)(0) (66,31,0)(0) (67,-2,0)(0) (67,2,0)(0) (68,22,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,17,0)(0) (65,28,0)(0) (70,0,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (65,6,0)(0) (66,24,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 23 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (72,9,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (76,9,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (71,6,0)(0) (77,4,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (76,27,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,7,0)(0) (71,26,0)(0) (72,1,0)(0) (72,14,0)(0) (73,-2,0)(0) (73,2,0)(0) (75,8,0)(0) (76,3,0)(0) (76,29,0)(0) (77,5,0)(0) (77,11,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (72,25,0)(0) (73,6,0)(0) (76,-1,0)(0) (76,6,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (70,29,0)(0) (71,13,0)(0) (72,24,0)(0) (74,0,0)(0) (74,18,0)(0) (74,20,0)(0) (74,22,0)(0) (75,12,0)(0) (75,25,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (71,12,0)(0) (72,-1,0)(0) (72,31,0)(0) (73,11,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (71,4,0)(0) (73,15,0)(0) (76,30,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 24 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (79,15,0)(0) (83,27,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (80,13,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (79,6,0)(0) (83,13,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (81,21,0)(0) (83,8,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (79,9,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (78,23,0)(0)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (78,19,0)(0) (79,-1,0)(0) (79,4,0)(0) (79,10,0)(0) (80,1,0)(0) (80,9,0)(0) (80,17,0)(0) (80,18,0)(0) (80,20,0)(0) (81,-2,0)(0) (81,25,0)(0) (82,31,0)(0) (83,0,0)(0) (84,3,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (77,13,0)(0) (77,17,0)(0) (80,0,0)(0) (80,22,0)(0)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,26,0)(0) (81,2,0)(0) (81,12,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (77,21,0)(0) (82,30,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (77,27,0)(0) (81,6,0)(0) (83,15,0)(0) (83,21,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 25 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (86,23,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (85,13,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (89,25,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (87,27,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (87,7,0)(0) (89,7,0)(0) (89,28,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (89,15,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (86,19,0)(0) (87,2,0)(0) (88,1,0)(0) (88,18,0)(0) (88,20,0)(0) (89,-2,0)(0) (89,5,0)(0) (90,-1,0)(0) (90,4,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (88,27,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (87,-1,0)(0) (87,4,0)(0) (88,17,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (85,8,0)(0) (85,11,0)(0) (86,30,0)(0) (87,6,0)(0) (87,10,0)(0) (89,16,0)(0) (89,27,0)(0) (89,29,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (84,29,0)(0) (85,5,0)(0) (85,26,0)(0) (87,12,0)(0) (88,9,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (88,13,0)(0) (89,21,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 26 | TABLEAU S20 couche 0 | 29 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (91,7,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (95,2,0)(0) (95,21,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (90,31,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (91,25,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (91,28,0)(0) (92,30,0)(0) (93,6,0)(0) (94,14,0)(0) (94,19,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (90,15,0)(0) (90,24,0)(0) (91,11,0)(0) (92,3,0)(0) (93,24,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (90,23,0)(0) (91,0,0)(0) (91,12,0)(0) (91,17,0)(0) (92,9,0)(0) (93,10,0)(0) (93,15,0)(0) (94,11,0)(0) (95,29,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (94,13,0)(0) (95,16,0)(0) (95,27,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (91,31,0)(0) (95,7,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 27 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (69,34,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (66,33,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (64,58,0)(0) (65,56,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (64,46,0)(0) (68,46,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,36,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,60,0)(0) (65,42,0)(0) (66,55,0)(0) (66,58,0)(0) (67,52,0)(0) (68,41,0)(0) (68,57,0)(0) (68,63,0)(0) (69,59,0)(0) (71,32,0)(0) (71,43,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (69,62,0)(0)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,54,0)(0) (65,32,0)(0) (65,43,0)(0) (65,61,0)(0) (66,39,0)(0) (67,56,0)(0) (68,40,0)(0) (69,51,0)(0) (70,54,0)(0) (71,53,0)(0) (71,61,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,51,0)(0) (67,38,0)(0) (69,33,0)(0) (70,50,0)(0) (71,38,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (68,44,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 28 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (75,34,0)(0) (75,44,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (72,36,0)(0) (73,34,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (74,44,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (74,58,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (73,33,0)(0) (79,32,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (72,46,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (73,42,0)(0) (74,33,0)(0) (76,39,0)(0) (76,41,0)(0) (76,63,0)(0) (78,50,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (77,53,0)(0) (78,62,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (72,60,0)(0) (72,62,0)(0) (73,56,0)(0) (74,40,0)(0) (74,55,0)(0) (77,61,0)(0) (78,34,0)(0) (78,60,0)(0) (79,38,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,39,0)(0) (74,50,0)(0) (75,38,0)(0) (76,54,0)(0) (77,59,0)(0) (78,35,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (78,44,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (74,36,0)(0) (75,51,0)(0) (76,57,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 29 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (82,43,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (80,36,0)(0) (82,48,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (82,57,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (84,36,0)(0) (84,63,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (81,62,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (84,57,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,32,0)(0) (81,51,0)(0) (82,33,0)(0) (82,47,0)(0) (82,62,0)(0) (83,61,0)(0) (84,45,0)(0) (84,46,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (79,43,0)(0) (81,52,0)(0) (84,60,0)(0) (85,38,0)(0) (85,42,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,56,0)(0) (80,40,0)(0) (82,35,0)(0) (84,39,0)(0) (84,41,0)(0) (84,55,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (80,55,0)(0) (81,42,0)(0) (81,59,0)(0) (84,34,0)(0) (84,37,0)(0) (84,52,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (80,44,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (80,53,0)(0) (84,43,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 30 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (88,34,0)(0) (91,34,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (86,53,0)(0) (88,37,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (86,48,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (85,56,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (87,48,0)(0) (90,43,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (88,52,0)(0) (88,53,0)(0) (89,51,0)(0) (90,55,0)(0) (90,62,0)(0) (91,59,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (86,36,0)(0) (86,50,0)(0) (86,63,0)(0) (88,32,0)(0) (92,42,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (85,59,0)(0) (86,40,0)(0) (87,56,0)(0) (88,54,0)(0) (89,36,0)(0) (89,63,0)(0) (90,39,0)(0) (90,47,0)(0) (92,40,0)(0) (92,45,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (87,60,0)(0) (88,42,0)(0) (89,50,0)(0) (90,33,0)(0) (90,41,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (90,37,0)(0) (91,60,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 31 | TABLEAU S21 couche 0 | 14 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (95,48,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (94,41,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,57,0)(0) (93,56,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (95,41,0)(0) (95,42,0)(0) (95,63,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,46,0)(0) (92,58,0)(0) (94,35,0)(0) (95,36,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,50,0)(0) (94,54,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (94,33,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 32 | TABLEAU S22 couche 0 | 34 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (75,66,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (79,66,0)(0) (81,66,0)(0) (83,66,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (85,66,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (70,64,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (78,69,0)(0) (93,68,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (95,69,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (72,64,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,66,0)(0) (80,69,0)(0) (85,68,0)(0) (90,65,0)(0) (91,66,0)(0)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (72,66,0)(0) (80,64,0)(0) (88,66,0)(0) (88,69,0)(0) (93,64,0)(0) (95,68,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (66,69,0)(0) (67,68,0)(0) (69,67,0)(0) (72,69,0)(0) (73,68,0)(0) (84,65,0)(0) (87,64,0)(0) (92,67,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (80,65,0)(0) (83,64,0)(0) (88,67,0)(0) (91,69,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,64,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 33 | TABLEAU S30 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (99,26,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (96,23,0)(0) (98,2,0)(0) (99,23,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (98,21,0)(0) (100,4,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (100,0,0)(0) (100,20,0)(0) (101,0,0)(0) (101,2,0)(0)
x6 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,5,0)(0) (98,4,0)(0) (100,11,0)(0) (100,18,0)(0) (100,22,0)(0) (100,30,0)(0)
x5 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,5,0)(0) (99,10,0)(0) (99,18,0)(0) (100,10,0)(0) (101,-2,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,6,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,18,0)(0) (97,0,0)(0) (99,15,0)(0) (99,16,0)(0) (99,25,0)(0)
x9 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,1,0)(0) (96,20,0)(0) (97,-2,0)(0) (97,12,0)(0) (97,17,0)(0) (97,31,0)(0) (98,-1,0)(0) (98,9,0)(0) (98,13,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 34 | TABLEAU S30 couche 0 | 6 pieces

x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,20,0)(0) (101,31,0)(0)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,10,0)(0) (101,12,0)(0) (101,17,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,26,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 35 | TABLEAU S31 couche 0 | 34 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (98,46,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (96,37,0)(0) (97,50,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (99,62,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (98,54,0)(0) (100,37,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (98,62,0)(0) (100,33,0)(0) (100,54,0)(0) (101,33,0)(0)
x6 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (96,47,0)(0) (98,58,0)(0) (100,35,0)(0) (100,49,0)(0) (100,58,0)(0) (100,60,0)(0)
x6 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (100,57,0)(0) (101,36,0)(0) (101,50,0)(0) (101,51,0)(0) (101,57,0)(0) (101,61,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (100,46,0)(0) (101,40,0)(0) (101,54,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (97,60,0)(0) (99,59,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (98,40,0)(0) (101,43,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,39,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,32,0)(0) (97,61,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (99,40,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (96,52,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 36 | TABLEAU S32 couche 0 | 8 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (99,66,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,66,0)(0) (101,68,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (98,68,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,64,0)(0) (96,69,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (98,65,0)(0) (98,67,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 37 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (7,4,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,27,1)(8) (2,27,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (-2,2,1)(6) (-2,22,1)(6)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,10,1)(24) (-2,16,1)(24) (4,16,1)(24)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,-2,1)(24) (6,25,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (2,4,1)(16)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,25,1)(16) (-1,29,1)(16) (4,10,1)(16) (7,8,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (2,12,1)(32)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (1,3,1)(8) (1,23,1)(8) (7,2,1)(8) (7,22,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (-2,29,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (6,4,1)(6)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (-2,24,1)(6) (-1,31,1)(6) (1,2,1)(6) (1,22,1)(6) (4,0,1)(6) (4,1,1)(6) (5,31,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (4,24,1)(4) (7,29,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,4,1)(12) (0,4,1)(12) (2,16,1)(12) (4,4,1)(12)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (4,-2,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 38 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (12,16,1)(8)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (8,16,1)(8) (8,18,1)(8) (12,10,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,-2,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (13,25,1)(4)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (10,0,1)(2) (11,29,1)(2) (13,27,1)(2) (14,12,1)(2) (14,15,1)(2)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (9,3,1)(16) (10,12,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (13,3,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (11,31,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (7,30,1)(8) (9,7,1)(8) (9,23,1)(8) (10,1,1)(8) (11,20,1)(8) (11,24,1)(8) (13,29,1)(8) (14,16,1)(8) (14,17,1)(8) (14,19,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (12,25,1)(3)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (8,20,1)(3) (8,24,1)(3) (12,28,1)(3) (14,21,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,21,1)(6) (14,18,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (12,0,1)(4) (15,2,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (13,-2,1)(12) (14,13,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 39 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (16,10,1)(6) (19,31,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (20,13,1)(6) (21,3,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (19,3,1)(4)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (22,1,1)(1)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (15,25,1)(24) (21,25,1)(24)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (15,9,1)(8) (15,30,1)(8) (16,0,1)(8) (17,23,1)(8) (18,10,1)(8) (18,11,1)(8) (22,19,1)(8) (22,20,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (22,15,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (19,20,1)(3) (21,22,1)(3)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (15,8,1)(6) (15,22,1)(6) (16,15,1)(6) (17,21,1)(6) (18,12,1)(6) (19,-2,1)(6) (19,-1,1)(6) (19,2,1)(6) (19,5,1)(6) (19,6,1)(6) (20,18,1)(6) (21,31,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (17,7,1)(4) (18,1,1)(4) (19,24,1)(4) (21,29,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (21,7,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 40 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (27,25,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (27,7,1)(8)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (25,23,1)(2) (26,24,1)(2) (27,0,1)(2) (28,24,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (27,31,1)(1)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (24,3,1)(16) (25,5,1)(16) (29,16,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,1,1)(8) (23,9,1)(8) (23,21,1)(8) (24,12,1)(8) (24,22,1)(8) (25,-2,1)(8) (25,29,1)(8) (26,18,1)(8) (29,0,1)(8) (29,14,1)(8)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (23,24,1)(3) (23,30,1)(3) (24,0,1)(3) (25,-1,1)(3) (25,2,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (26,30,1)(6) (28,-1,1)(6) (28,2,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (23,15,1)(4) (27,15,1)(4) (27,23,1)(4) (28,31,1)(4) (29,13,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (23,13,1)(12) (23,16,1)(12) (26,10,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 41 | TABLEAU S00 couche 1 | 11 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (29,25,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (31,8,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (31,23,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (31,25,1)(16)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (30,19,1)(8) (31,7,1)(8) (31,15,1)(8)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (30,24,1)(6) (31,1,1)(6) (31,21,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (30,20,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 42 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (2,34,1)(8) (2,56,1)(8) (6,49,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (-1,44,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (2,38,1)(6) (4,58,1)(6) (6,56,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (6,32,1)(2)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,54,1)(16) (4,40,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,34,1)(24)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,40,1)(24) (0,48,1)(24)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,32,1)(16) (1,45,1)(16) (2,36,1)(16) (2,60,1)(16) (6,34,1)(16)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,62,1)(8) (6,48,1)(8) (6,51,1)(8)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (-1,47,1)(6) (0,52,1)(6) (0,53,1)(6) (1,44,1)(6) (2,63,1)(6) (5,47,1)(6) (6,52,1)(6) (6,53,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (-2,44,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,48,1)(12) (-2,60,1)(12) (0,60,1)(12)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,58,1)(12) (2,54,1)(12) (5,38,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 43 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (10,60,1)(8) (13,37,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (13,40,1)(6)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (10,49,1)(4) (12,52,1)(4) (14,53,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (7,58,1)(2) (11,38,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (9,40,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (9,45,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (7,33,1)(8) (7,44,1)(8) (7,59,1)(8) (8,55,1)(8) (8,63,1)(8) (10,36,1)(8) (11,47,1)(8) (12,49,1)(8) (13,43,1)(8) (14,34,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (14,60,1)(3)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (9,58,1)(3) (10,37,1)(3) (12,50,1)(3) (14,48,1)(3) (15,40,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,54,1)(6) (11,39,1)(6) (14,35,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (8,40,1)(4)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (7,32,1)(4) (10,62,1)(4) (12,58,1)(4) (15,33,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (9,56,1)(12) (14,51,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 44 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (15,59,1)(8)
x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (20,37,1)(8) (21,42,1)(8) (21,56,1)(8) (22,32,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (18,36,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (16,53,1)(6) (20,45,1)(6) (21,51,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (17,45,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (17,37,1)(2) (20,51,1)(2) (21,32,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (20,47,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (17,59,1)(24)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (19,53,1)(16) (20,35,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (15,44,1)(8) (15,50,1)(8) (16,58,1)(8) (17,39,1)(8) (20,49,1)(8) (22,40,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (19,45,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (15,41,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (15,42,1)(6) (18,41,1)(6) (20,55,1)(6) (20,63,1)(6) (22,34,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (16,55,1)(4) (16,63,1)(4) (17,48,1)(4) (18,40,1)(4) (21,48,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (15,56,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 45 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (25,56,1)(8) (27,53,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (23,61,1)(2)
x5 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (23,62,1)(1) (26,33,1)(1) (26,55,1)(1) (29,44,1)(1) (29,50,1)(1)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (23,59,1)(16) (24,37,1)(16) (25,42,1)(16) (29,56,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,45,1)(8) (24,41,1)(8) (24,51,1)(8) (24,52,1)(8) (24,62,1)(8) (25,48,1)(8) (25,61,1)(8) (26,32,1)(8) (27,46,1)(8) (28,47,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (25,39,1)(3) (26,63,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (22,47,1)(6) (23,44,1)(6) (23,50,1)(6) (27,33,1)(6) (27,55,1)(6) (28,49,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (23,46,1)(4) (24,58,1)(4) (28,34,1)(4) (28,39,1)(4) (28,58,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (28,35,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 46 | TABLEAU S01 couche 1 | 7 pieces

x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (31,59,1)(4)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (31,53,1)(16)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (30,40,1)(8) (30,44,1)(8) (31,45,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,50,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (29,63,1)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 47 | TABLEAU S02 couche 1 | 22 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (4,66,1)(8) (20,68,1)(8) (24,67,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (30,66,1)(2)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,68,1)(16) (12,68,1)(16) (18,64,1)(16) (28,67,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,64,1)(8) (2,65,1)(8) (8,67,1)(8) (10,64,1)(8) (10,65,1)(8) (14,66,1)(8) (16,67,1)(8) (22,66,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,69,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,66,1)(6) (24,69,1)(6)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,66,1)(12) (6,68,1)(12) (26,64,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 48 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (37,0,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (38,30,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (33,23,1)(2)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,3,1)(16) (33,5,1)(16) (35,25,1)(16) (37,16,1)(16) (38,10,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,22,1)(8) (33,-2,1)(8) (33,13,1)(8) (34,-1,1)(8) (34,20,1)(8) (35,8,1)(8) (37,14,1)(8) (37,21,1)(8) (38,2,1)(8) (38,19,1)(8) (40,3,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (35,27,1)(3) (38,27,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,10,1)(6) (32,11,1)(6) (32,12,1)(6) (33,29,1)(6) (34,18,1)(6) (35,9,1)(6) (35,23,1)(6) (35,28,1)(6) (38,12,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (34,2,1)(4) (36,24,1)(4) (39,7,1)(4) (39,15,1)(4) (39,29,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (32,30,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 49 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (44,0,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (41,0,1)(6)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (41,5,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,18,1)(8) (41,-2,1)(8) (41,23,1)(8) (42,-1,1)(8) (43,29,1)(8) (45,14,1)(8) (45,21,1)(8) (46,4,1)(8) (46,8,1)(8) (46,15,1)(8) (47,9,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (43,8,1)(3) (43,15,1)(3) (43,25,1)(3) (45,16,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,4,1)(6) (40,22,1)(6) (40,24,1)(6) (41,9,1)(6) (41,13,1)(6) (42,20,1)(6) (43,7,1)(6) (43,26,1)(6) (46,19,1)(6) (47,13,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (44,12,1)(4) (45,17,1)(4) (46,2,1)(4) (46,22,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (41,27,1)(12) (41,30,1)(12) (46,10,1)(12) (46,24,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 50 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (52,24,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (47,30,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (49,7,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (53,-1,1)(1)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (47,27,1)(16) (49,30,1)(16) (52,18,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (48,1,1)(8) (48,16,1)(8) (48,20,1)(8) (50,2,1)(8) (51,7,1)(8) (51,29,1)(8) (52,11,1)(8) (52,17,1)(8) (53,13,1)(8) (53,14,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (48,12,1)(3) (49,17,1)(3) (50,-1,1)(3)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (48,0,1)(6) (49,-2,1)(6) (49,23,1)(6) (49,26,1)(6) (50,22,1)(6) (51,12,1)(6) (52,3,1)(6) (53,21,1)(6) (54,-1,1)(6) (54,0,1)(6) (54,4,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (48,3,1)(4) (48,18,1)(4) (52,10,1)(4) (54,8,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (49,5,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 51 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (55,26,1)(8) (58,2,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (60,17,1)(6) (62,2,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (60,-1,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (61,13,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (61,6,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (59,26,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (55,9,1)(8) (56,10,1)(8) (57,12,1)(8) (57,30,1)(8) (58,23,1)(8) (59,1,1)(8) (60,11,1)(8) (61,-2,1)(8) (61,5,1)(8) (62,-1,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (55,23,1)(3) (56,1,1)(3) (60,15,1)(3) (60,19,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (54,15,1)(6) (55,-2,1)(6) (56,16,1)(6) (56,20,1)(6) (56,22,1)(6) (57,31,1)(6) (59,7,1)(6) (59,21,1)(6) (60,4,1)(6) (62,0,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (55,28,1)(4) (58,8,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (55,5,1)(12) (56,24,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 52 | TABLEAU S10 couche 1 | 17 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (62,13,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (62,22,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (63,28,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (62,14,1)(8) (62,20,1)(8) (62,24,1)(8) (63,6,1)(8) (63,9,1)(8) (63,15,1)(8) (63,31,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (63,17,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (62,16,1)(6) (62,25,1)(6) (63,26,1)(6) (63,27,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (62,8,1)(4) (63,22,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 53 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (34,35,1)(8) (37,56,1)(8) (38,35,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (33,42,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,51,1)(16) (33,59,1)(16) (38,37,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,39,1)(8) (33,48,1)(8) (33,55,1)(8) (34,42,1)(8) (34,43,1)(8) (34,49,1)(8) (35,34,1)(8) (38,41,1)(8) (38,62,1)(8) (39,33,1)(8) (39,53,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (32,34,1)(3) (32,58,1)(3) (35,46,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,41,1)(6) (32,62,1)(6) (33,33,1)(6) (33,61,1)(6) (34,32,1)(6) (35,58,1)(6) (35,63,1)(6) (36,47,1)(6) (37,50,1)(6) (39,45,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,50,1)(4) (38,40,1)(4) (38,44,1)(4) (38,46,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (32,37,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 54 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (40,51,1)(8) (45,55,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (42,42,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (43,50,1)(2) (46,41,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (44,51,1)(16) (45,58,1)(16) (46,36,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (39,54,1)(8) (39,61,1)(8) (40,32,1)(8) (42,46,1)(8) (43,34,1)(8) (43,43,1)(8) (45,60,1)(8) (45,63,1)(8) (46,38,1)(8) (47,33,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (42,35,1)(3) (45,35,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (41,48,1)(6) (42,40,1)(6) (42,44,1)(6) (42,47,1)(6) (42,49,1)(6) (43,42,1)(6) (44,39,1)(6) (45,45,1)(6) (45,50,1)(6) (46,62,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (40,39,1)(4) (41,63,1)(4) (42,36,1)(4) (45,57,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (41,55,1)(12) (43,55,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 55 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (51,39,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (47,53,1)(6) (49,55,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (48,40,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (47,48,1)(2) (54,41,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (50,53,1)(1)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (52,51,1)(16) (52,55,1)(16) (53,58,1)(16) (54,36,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,61,1)(8) (48,44,1)(8) (48,47,1)(8) (48,49,1)(8) (49,48,1)(8) (51,32,1)(8) (51,34,1)(8) (51,43,1)(8) (51,53,1)(8) (52,62,1)(8) (54,38,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (50,39,1)(3)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (48,32,1)(3) (50,54,1)(3) (51,41,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (49,42,1)(6) (49,57,1)(6) (50,46,1)(6) (52,35,1)(6) (53,60,1)(6) (53,63,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (48,35,1)(4) (51,45,1)(4) (51,50,1)(4) (53,54,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 56 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (56,46,1)(8) (60,55,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (61,57,1)(6)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (55,45,1)(2) (56,44,1)(2) (62,44,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (62,32,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (55,39,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (62,35,1)(32)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (55,50,1)(8) (56,41,1)(8) (59,42,1)(8) (59,43,1)(8) (59,60,1)(8) (59,63,1)(8) (60,48,1)(8) (61,33,1)(8) (61,45,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (57,48,1)(3) (59,32,1)(3) (59,53,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (55,33,1)(6) (55,57,1)(6) (55,61,1)(6) (56,49,1)(6) (57,54,1)(6) (59,34,1)(6) (60,62,1)(6) (61,59,1)(6) (61,61,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (55,42,1)(4) (57,45,1)(4) (58,35,1)(4) (58,44,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (60,46,1)(12) (60,51,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 57 | TABLEAU S11 couche 1 | 6 pieces

x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (62,49,1)(8) (62,53,1)(8) (63,32,1)(8) (63,50,1)(8) (63,54,1)(8)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (63,39,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 58 | TABLEAU S12 couche 1 | 31 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (60,68,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (32,64,1)(6) (35,64,1)(6) (55,64,1)(6)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (44,64,1)(4) (58,64,1)(4) (63,64,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (54,64,1)(2)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (46,64,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,66,1)(8) (37,69,1)(8) (39,67,1)(8) (46,68,1)(8) (47,67,1)(8) (54,66,1)(8) (59,67,1)(8)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (36,67,1)(3) (45,69,1)(3) (60,64,1)(3) (60,65,1)(3) (62,66,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (36,68,1)(6) (44,66,1)(6) (48,69,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,69,1)(4) (40,66,1)(4) (42,68,1)(4) (50,66,1)(4) (55,67,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (38,64,1)(12) (54,68,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 59 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (66,2,1)(8) (70,17,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (64,17,1)(6) (68,16,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (70,2,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (66,17,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (65,2,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (65,7,1)(2) (66,23,1)(2)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (69,26,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (65,30,1)(8) (66,8,1)(8) (66,19,1)(8) (68,13,1)(8) (68,23,1)(8) (70,-1,1)(8) (70,4,1)(8) (70,10,1)(8) (70,14,1)(8) (70,20,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (69,5,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,10,1)(6) (65,21,1)(6) (67,1,1)(6) (67,7,1)(6) (67,22,1)(6) (68,11,1)(6) (68,25,1)(6) (69,-2,1)(6) (70,24,1)(6)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (64,13,1)(4) (65,12,1)(4) (66,4,1)(4) (68,0,1)(4) (69,12,1)(4) (70,16,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 60 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (76,22,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (71,28,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (77,26,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (75,-2,1)(2) (78,4,1)(2) (79,1,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (78,22,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (71,31,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (74,16,1)(32)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,6,1)(8) (71,9,1)(8) (71,21,1)(8) (72,0,1)(8) (72,5,1)(8) (73,30,1)(8) (74,29,1)(8) (77,-2,1)(8) (78,-1,1)(8) (78,8,1)(8) (78,20,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (78,26,1)(3)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (73,7,1)(3) (73,22,1)(3) (78,10,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (71,15,1)(6) (73,3,1)(6) (73,12,1)(6) (74,11,1)(6) (76,13,1)(6) (78,14,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (74,8,1)(4) (74,25,1)(4) (74,28,1)(4) (76,7,1)(4) (77,15,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (73,1,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 61 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (82,3,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (82,16,1)(8) (82,22,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (80,3,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (82,18,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (79,26,1)(4) (81,26,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (83,26,1)(2) (84,26,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (83,31,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (79,3,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (82,24,1)(16)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (79,12,1)(8) (79,28,1)(8) (80,7,1)(8) (80,11,1)(8) (81,1,1)(8) (81,10,1)(8) (81,15,1)(8) (81,30,1)(8) (82,29,1)(8) (83,21,1)(8) (84,0,1)(8) (84,6,1)(8) (85,-2,1)(8) (85,3,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (84,3,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (79,6,1)(3) (82,13,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,2,1)(6) (79,9,1)(6) (84,14,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (79,21,1)(4) (79,31,1)(4) (80,0,1)(4) (85,2,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 62 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (89,1,1)(8) (90,23,1)(8) (90,28,1)(8) (92,-1,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (85,26,1)(6) (87,22,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (86,22,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (88,7,1)(2) (89,15,1)(2)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (86,16,1)(16) (89,9,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (85,31,1)(8) (86,20,1)(8) (88,5,1)(8) (89,30,1)(8) (92,4,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (85,5,1)(3) (87,28,1)(3) (89,4,1)(3)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (86,-1,1)(6) (86,8,1)(6) (87,12,1)(6) (90,7,1)(6) (90,14,1)(6) (90,25,1)(6) (91,15,1)(6) (91,21,1)(6)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (85,4,1)(4) (85,9,1)(4) (85,13,1)(4) (88,11,1)(4) (89,13,1)(4) (90,22,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (85,18,1)(12) (88,26,1)(12) (91,18,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 63 | TABLEAU S20 couche 1 | 17 pieces

x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (94,23,1)(4)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (94,28,1)(16)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,8,1)(8) (93,3,1)(8) (94,22,1)(8) (94,27,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (93,13,1)(3) (94,16,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,6,1)(6) (93,-2,1)(6) (93,12,1)(6) (93,31,1)(6) (94,17,1)(6) (94,20,1)(6) (94,26,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (92,11,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (93,1,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 64 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (70,35,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (64,55,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (66,46,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (67,59,1)(2)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (70,45,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,41,1)(8) (64,44,1)(8) (64,58,1)(8) (66,57,1)(8) (67,42,1)(8) (67,60,1)(8) (68,48,1)(8) (69,59,1)(8) (70,49,1)(8) (71,34,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (69,45,1)(3)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (70,38,1)(3) (70,47,1)(3) (70,53,1)(3) (70,55,1)(3) (71,50,1)(3) (72,44,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,34,1)(6) (66,56,1)(6) (66,62,1)(6) (67,43,1)(6) (67,61,1)(6) (67,63,1)(6) (69,40,1)(6) (70,37,1)(6) (71,54,1)(6) (72,41,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (66,55,1)(4) (69,33,1)(4) (69,39,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (66,51,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 65 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (73,38,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (78,63,1)(2)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (73,63,1)(1) (76,61,1)(1) (77,61,1)(1)
x18 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (72,51,1)(8) (72,52,1)(8) (72,62,1)(8) (73,33,1)(8) (73,47,1)(8) (73,53,1)(8) (73,55,1)(8) (74,57,1)(8) (75,42,1)(8) (75,58,1)(8) (76,37,1)(8) (76,48,1)(8) (77,43,1)(8) (77,54,1)(8) ...
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (72,58,1)(3) (73,61,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (72,56,1)(6) (74,50,1)(6) (75,40,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (73,43,1)(4) (74,63,1)(4) (75,44,1)(4) (75,60,1)(4) (78,49,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (74,35,1)(12) (77,38,1)(12) (78,45,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 66 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (84,45,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (83,38,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (86,38,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (79,60,1)(2) (83,58,1)(2) (86,56,1)(2)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (80,50,1)(16) (86,35,1)(16)
x18 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (79,34,1)(8) (79,44,1)(8) (81,33,1)(8) (81,40,1)(8) (81,55,1)(8) (81,60,1)(8) (82,49,1)(8) (83,42,1)(8) (84,48,1)(8) (85,43,1)(8) (85,54,1)(8) (85,58,1)(8) (85,59,1)(8) (86,32,1)(8) ...
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (79,32,1)(3) (80,52,1)(3) (83,52,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (81,47,1)(6) (81,53,1)(6) (82,57,1)(6) (84,37,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (82,32,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (80,35,1)(12) (80,62,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 67 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (94,42,1)(8) (94,61,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (94,44,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (88,56,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (93,59,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (91,56,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (90,37,1)(2) (91,42,1)(2) (94,41,1)(2)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (88,50,1)(16) (92,56,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (86,63,1)(8) (87,47,1)(8) (87,53,1)(8) (89,33,1)(8) (89,55,1)(8) (90,49,1)(8) (92,37,1)(8) (94,32,1)(8) (94,52,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (93,42,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (87,34,1)(3) (90,34,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (87,44,1)(6) (93,40,1)(6) (93,54,1)(6) (93,58,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (89,40,1)(4) (89,60,1)(4) (92,48,1)(4) (93,34,1)(4) (94,63,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (88,38,1)(12) (88,45,1)(12) (94,35,1)(12) (94,38,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 68 | TABLEAU S21 couche 1 | 3 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (95,59,1)(2)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (95,47,1)(6) (95,53,1)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 69 | TABLEAU S22 couche 1 | 34 pieces

x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (65,65,1)(4) (68,65,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (67,65,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (82,66,1)(2) (95,69,1)(2)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (67,67,1)(8) (68,68,1)(8) (70,65,1)(8) (70,69,1)(8) (74,66,1)(8) (76,68,1)(8) (77,64,1)(8) (81,67,1)(8) (84,68,1)(8) (84,69,1)(8) (87,65,1)(8) (88,66,1)(8) (89,67,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (84,65,1)(3) (91,64,1)(3) (92,69,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,69,1)(6) (65,64,1)(6) (71,64,1)(6) (75,67,1)(6) (78,65,1)(6) (78,69,1)(6) (85,64,1)(6) (94,64,1)(6) (95,65,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (64,68,1)(4) (70,66,1)(4) (84,66,1)(4) (92,68,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 70 | TABLEAU S30 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,15,1)(8) (98,23,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (96,23,1)(6)
x4 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (97,9,1)(4) (97,18,1)(4) (99,1,1)(4) (99,9,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,9,1)(2)
x7 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,21,1)(2) (99,19,1)(2) (100,0,1)(2) (100,4,1)(2) (100,8,1)(2) (100,20,1)(2) (100,26,1)(2)
x5 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (96,-1,1)(1) (100,17,1)(1) (101,-1,1)(1) (101,19,1)(1) (101,25,1)(1)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,1,1)(3) (101,15,1)(3)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (98,25,1)(3) (99,-2,1)(3) (99,12,1)(3) (99,18,1)(3) (99,21,1)(3) (99,31,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,5,1)(6) (96,7,1)(6) (96,11,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,0,1)(4) (97,-1,1)(4) (97,30,1)(4) (98,6,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (96,13,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 71 | TABLEAU S30 couche 1 | 1 pieces

x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,30,1)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 72 | TABLEAU S31 couche 1 | 28 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,33,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (96,44,1)(6) (100,55,1)(6)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (96,59,1)(6) (98,61,1)(6) (99,40,1)(6) (99,58,1)(6)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (98,49,1)(4) (100,37,1)(4) (100,50,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (100,35,1)(2) (101,46,1)(2) (101,53,1)(2)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (96,50,1)(2) (99,54,1)(2) (99,60,1)(2) (100,39,1)(2) (100,49,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (98,42,1)(16)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,41,1)(3) (96,48,1)(3) (97,55,1)(3) (98,46,1)(3) (98,63,1)(3) (99,48,1)(3)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,33,1)(4) (101,60,1)(4)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,51,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 73 | TABLEAU S32 couche 1 | 12 pieces

x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,69,1)(2) (99,69,1)(2) (100,64,1)(2)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (100,67,1)(1) (101,65,1)(1) (101,67,1)(1) (101,69,1)(1)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,66,1)(3) (96,68,1)(3) (97,67,1)(3) (99,66,1)(3) (99,68,1)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 74 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,22,2)(8) (4,2,2)(8) (8,24,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,28,2)(8) (4,24,2)(8) (5,17,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (8,10,2)(6) (8,28,2)(6) (10,10,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (8,4,2)(6) (10,6,2)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,22,2)(4) (6,4,2)(4) (6,28,2)(4) (9,20,2)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,14,2)(8)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (5,14,2)(8) (8,13,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,31,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (5,19,2)(6) (10,30,2)(6)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,2,2)(12) (2,8,2)(12) (3,14,2)(12) (4,8,2)(12) (6,8,2)(12) (10,24,2)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,26,2)(12) (2,30,2)(12) (3,20,2)(12) (4,6,2)(12) (5,15,2)(12) (6,2,2)(12) (6,22,2)(12) (8,8,2)(12) (9,17,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 75 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (14,8,2)(8) (16,8,2)(8) (19,4,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,15,2)(8) (18,17,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (12,10,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,22,2)(6) (15,17,2)(6) (17,19,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,28,2)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (11,4,2)(8) (11,5,2)(8) (11,31,2)(8) (13,14,2)(8) (15,21,2)(8) (16,13,2)(8) (16,30,2)(8) (18,3,2)(8) (19,31,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (14,27,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,28,2)(6) (12,29,2)(6) (14,12,2)(6) (14,24,2)(6) (17,27,2)(6) (18,2,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (11,21,2)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,22,2)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (11,19,2)(12) (12,2,2)(12) (13,6,2)(12) (14,25,2)(12) (15,15,2)(12) (17,22,2)(12) (18,8,2)(12) (18,10,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 76 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (24,8,2)(8) (26,8,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,14,2)(8) (23,4,2)(8) (25,21,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (21,4,2)(6) (23,21,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,14,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (26,19,2)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,28,2)(8) (21,7,2)(8) (23,6,2)(8) (23,27,2)(8) (24,2,2)(8) (24,13,2)(8) (25,23,2)(8) (26,3,2)(8) (26,12,2)(8) (27,29,2)(8) (27,30,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (20,29,2)(3) (24,30,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,12,2)(6) (20,26,2)(6) (21,16,2)(6) (26,26,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (23,29,2)(4) (27,16,2)(4) (27,31,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,19,2)(12) (20,24,2)(12) (22,17,2)(12) (26,24,2)(12) (27,4,2)(12) (28,8,2)(12) (28,10,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 77 | TABLEAU S00 couche 2 | 11 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (28,18,2)(8)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,20,2)(8) (28,28,2)(8) (29,7,2)(8) (31,6,2)(8) (31,27,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (28,17,2)(3)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (28,14,2)(12) (29,21,2)(12) (31,16,2)(12) (31,31,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 78 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,32,2)(8) (2,36,2)(8) (4,54,2)(8) (4,58,2)(8) (5,42,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,38,2)(8) (7,42,2)(8) (8,38,2)(8) (8,55,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (6,34,2)(6) (6,48,2)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,40,2)(8)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,37,2)(8) (8,36,2)(8) (8,57,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,58,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (6,61,2)(6) (8,50,2)(6)
x7 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,48,2)(12) (2,54,2)(12) (2,60,2)(12) (3,40,2)(12) (4,32,2)(12) (4,48,2)(12) (6,53,2)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (3,46,2)(12) (4,62,2)(12) (5,40,2)(12) (6,32,2)(12) (6,51,2)(12) (6,59,2)(12) (7,44,2)(12) (8,34,2)(12) (8,48,2)(12) (8,53,2)(12) (9,46,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 79 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,42,2)(8) (12,38,2)(8) (14,34,2)(8) (14,48,2)(8) (16,38,2)(8) (18,54,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (12,59,2)(6) (17,40,2)(6) (18,33,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (15,42,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (11,58,2)(2) (14,59,2)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,56,2)(8) (13,58,2)(8) (14,37,2)(8) (14,50,2)(8) (17,43,2)(8) (18,32,2)(8) (18,51,2)(8) (18,52,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (16,36,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,55,2)(6) (14,53,2)(6) (16,57,2)(6) (16,59,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (14,54,2)(4) (19,36,2)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,62,2)(12) (11,40,2)(12) (12,32,2)(12) (12,51,2)(12) (13,44,2)(12) (14,60,2)(12) (15,46,2)(12) (16,62,2)(12) (18,48,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 80 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (27,38,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,38,2)(8) (20,60,2)(8) (21,46,2)(8) (25,43,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (19,40,2)(6) (21,40,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (24,38,2)(6) (26,32,2)(6) (26,51,2)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (22,54,2)(4) (23,40,2)(4) (24,60,2)(4) (25,40,2)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,53,2)(8) (22,50,2)(8) (22,57,2)(8) (24,35,2)(8) (24,56,2)(8) (25,47,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,34,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,37,2)(6) (22,59,2)(6) (23,36,2)(6) (23,42,2)(6) (25,58,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (20,35,2)(4) (20,56,2)(4) (21,58,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (19,44,2)(12) (20,33,2)(12) (22,62,2)(12) (24,48,2)(12) (24,54,2)(12) (25,45,2)(12) (26,60,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 81 | TABLEAU S01 couche 2 | 17 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,32,2)(6)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,37,2)(8) (28,53,2)(8) (29,36,2)(8) (30,57,2)(8) (31,58,2)(8)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,59,2)(4) (29,44,2)(4) (30,50,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (29,38,2)(12) (31,38,2)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (28,62,2)(12) (29,51,2)(12) (30,48,2)(12) (30,54,2)(12) (31,33,2)(12) (31,45,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 82 | TABLEAU S02 couche 2 | 8 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (7,64,2)(8) (11,64,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,64,2)(6)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,64,2)(8) (29,64,2)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,65,2)(6) (27,65,2)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,64,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 83 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,24,2)(8) (34,8,2)(8) (35,29,2)(8) (37,16,2)(8) (38,18,2)(8) (40,14,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,10,2)(6) (37,31,2)(6) (38,8,2)(6) (39,29,2)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,2,2)(8) (32,26,2)(8) (34,3,2)(8) (34,12,2)(8) (36,28,2)(8) (38,13,2)(8) (39,23,2)(8) (40,2,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (39,6,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,13,2)(6) (33,23,2)(6) (36,20,2)(6) (40,26,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (37,7,2)(4) (39,27,2)(4) (41,9,2)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,18,2)(12) (33,4,2)(12) (34,14,2)(12) (35,21,2)(12) (36,24,2)(12) (37,10,2)(12) (39,4,2)(12) (40,31,2)(12) (41,7,2)(12) (41,16,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 84 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,14,2)(8) (47,16,2)(8) (48,14,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,19,2)(6) (45,3,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (47,7,2)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (41,21,2)(1)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,6,2)(8) (42,12,2)(8) (42,18,2)(8) (42,21,2)(8) (44,28,2)(8) (45,9,2)(8) (45,22,2)(8) (47,23,2)(8) (49,7,2)(8) (49,8,2)(8) (49,27,2)(8) (50,6,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (48,2,2)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,3,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,27,2)(6) (45,5,2)(6) (46,13,2)(6) (49,4,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (41,22,2)(4) (46,26,2)(4) (50,12,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,24,2)(12) (42,29,2)(12) (43,10,2)(12) (45,19,2)(12) (46,31,2)(12) (48,24,2)(12) (48,29,2)(12) (49,10,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 85 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,19,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,16,2)(6) (52,13,2)(6) (52,31,2)(6) (54,29,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (55,10,2)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,18,2)(8) (51,5,2)(8) (52,28,2)(8) (53,2,2)(8) (53,9,2)(8) (54,21,2)(8) (55,4,2)(8) (57,27,2)(8) (58,3,2)(8) (58,18,2)(8)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,26,2)(6) (52,3,2)(6) (52,15,2)(6) (53,22,2)(6) (54,12,2)(6) (55,23,2)(6) (58,6,2)(6) (59,22,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,21,2)(4) (56,26,2)(4) (58,15,2)(4) (59,5,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (54,16,2)(12) (54,24,2)(12) (55,13,2)(12) (55,19,2)(12) (55,31,2)(12) (57,7,2)(12) (57,10,2)(12) (57,29,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 86 | TABLEAU S10 couche 2 | 22 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (61,19,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (60,24,2)(6) (63,4,2)(6) (63,24,2)(6) (63,29,2)(6)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (49,2,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (51,2,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (52,2,2)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,12,2)(8) (60,26,2)(8) (61,9,2)(8) (61,23,2)(8) (62,15,2)(8) (63,8,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,7,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,28,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,2,2)(4) (62,21,2)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,16,2)(12) (61,13,2)(12) (61,31,2)(12) (63,10,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 87 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,38,2)(8) (37,36,2)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,42,2)(8) (36,48,2)(8) (37,33,2)(8) (37,42,2)(8) (37,53,2)(8) (39,38,2)(8) (40,48,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (35,38,2)(6) (40,62,2)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (36,37,2)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,56,2)(8) (34,50,2)(8) (35,41,2)(8) (36,35,2)(8) (38,57,2)(8) (39,47,2)(8) (39,58,2)(8) (40,56,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (36,53,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,61,2)(6) (33,44,2)(6) (33,47,2)(6) (37,55,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,35,2)(4) (37,40,2)(4) (38,61,2)(4) (39,44,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,59,2)(12) (34,62,2)(12) (35,51,2)(12) (37,45,2)(12) (38,59,2)(12) (39,36,2)(12) (41,33,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 88 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (41,51,2)(8) (50,48,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,61,2)(8) (42,63,2)(8) (43,51,2)(8) (49,38,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (49,53,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (43,44,2)(6) (46,61,2)(6) (47,42,2)(6) (47,50,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (50,42,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (45,50,2)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,41,2)(8) (43,46,2)(8) (47,40,2)(8) (47,47,2)(8) (47,52,2)(8) (47,58,2)(8) (48,56,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,50,2)(3) (44,35,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,40,2)(6) (43,55,2)(6) (47,35,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,57,2)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,42,2)(12) (43,38,2)(12) (43,53,2)(12) (44,48,2)(12) (44,59,2)(12) (45,36,2)(12) (46,44,2)(12) (46,63,2)(12) (47,33,2)(12) (49,61,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 89 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (52,48,2)(8) (57,33,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (55,61,2)(8) (56,56,2)(8) (57,53,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (52,42,2)(6) (53,33,2)(6) (55,33,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,53,2)(6) (54,42,2)(6) (54,53,2)(6) (55,40,2)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,45,2)(8) (54,44,2)(8) (54,48,2)(8) (55,52,2)(8) (55,55,2)(8) (55,58,2)(8) (57,37,2)(8) (58,47,2)(8) (58,49,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,47,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,57,2)(6) (51,46,2)(6) (57,46,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (51,41,2)(4) (51,55,2)(4) (54,49,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,59,2)(12) (51,36,2)(12) (52,63,2)(12) (53,38,2)(12) (54,50,2)(12) (56,59,2)(12) (57,42,2)(12) (58,40,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 90 | TABLEAU S11 couche 2 | 21 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (59,38,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (59,33,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (63,38,2)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,45,2)(8) (61,35,2)(8) (62,44,2)(8) (62,48,2)(8) (63,43,2)(8) (63,46,2)(8) (63,52,2)(8) (63,58,2)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,36,2)(6) (63,42,2)(6) (63,55,2)(6)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,63,2)(12) (59,61,2)(12) (60,50,2)(12) (60,56,2)(12) (61,33,2)(12) (61,53,2)(12) (62,59,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 91 | TABLEAU S12 couche 2 | 6 pieces

x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,65,2)(8) (47,65,2)(8) (55,65,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (37,64,2)(3) (63,65,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,65,2)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 92 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (70,29,2)(8) (70,31,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (66,28,2)(6)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,6,2)(8) (65,2,2)(8) (65,19,2)(8) (68,22,2)(8) (68,26,2)(8) (69,11,2)(8) (69,23,2)(8) (71,20,2)(8) (71,27,2)(8) (72,6,2)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (65,22,2)(3) (68,12,2)(3) (70,28,2)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,20,2)(6) (65,27,2)(6) (66,18,2)(6) (66,21,2)(6) (70,5,2)(6) (70,15,2)(6) (71,8,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (67,31,2)(4)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,5,2)(4) (66,7,2)(4) (70,7,2)(4) (71,12,2)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (68,28,2)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,3,2)(12) (66,16,2)(12) (66,24,2)(12) (67,13,2)(12) (69,9,2)(12) (72,3,2)(12) (72,16,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 93 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,9,2)(8) (76,13,2)(8) (78,24,2)(8) (79,9,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (74,29,2)(6) (80,13,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,13,2)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (76,26,2)(2) (77,23,2)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,18,2)(8) (72,21,2)(8) (73,2,2)(8) (75,12,2)(8) (76,5,2)(8) (76,31,2)(8) (79,23,2)(8) (80,18,2)(8) (81,2,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,7,2)(3) (78,26,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,19,2)(6) (76,22,2)(6) (79,27,2)(6) (80,6,2)(6) (81,11,2)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,28,2)(4) (76,15,2)(4) (77,11,2)(4) (77,28,2)(4) (80,21,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,24,2)(12) (76,29,2)(12) (77,7,2)(12) (78,3,2)(12) (78,16,2)(12) (79,19,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 94 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (88,18,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (83,9,2)(6) (85,19,2)(6) (86,5,2)(6) (88,29,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (84,31,2)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (84,5,2)(2) (84,26,2)(2) (89,2,2)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (81,28,2)(8) (82,15,2)(8) (84,17,2)(8) (84,21,2)(8) (87,11,2)(8) (87,23,2)(8) (89,27,2)(8) (89,28,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (81,26,2)(3) (88,22,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (82,22,2)(6) (83,12,2)(6) (84,16,2)(6) (89,12,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,27,2)(4) (86,26,2)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,13,2)(12) (82,24,2)(12) (82,29,2)(12) (83,7,2)(12) (84,3,2)(12) (86,9,2)(12) (86,31,2)(12) (88,13,2)(12) (88,24,2)(12) (89,5,2)(12) (89,7,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 95 | TABLEAU S20 couche 2 | 19 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (92,29,2)(8) (94,29,2)(8) (95,5,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,13,2)(8) (94,24,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,11,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (91,29,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,23,2)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (90,18,2)(8) (90,20,2)(8) (90,26,2)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (90,19,2)(6) (91,2,2)(6) (91,22,2)(6) (92,17,2)(6) (92,21,2)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (90,3,2)(12) (90,15,2)(12) (92,9,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 96 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (71,58,2)(8) (73,58,2)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,40,2)(8) (67,53,2)(8) (67,63,2)(8) (70,47,2)(8) (71,36,2)(8) (71,62,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (71,52,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (68,59,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (65,63,2)(4) (72,49,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (64,63,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (72,38,2)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (66,51,2)(8) (68,45,2)(8) (69,42,2)(8) (71,46,2)(8) (72,57,2)(8) (73,54,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (69,55,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (68,34,2)(6) (69,35,2)(6) (70,33,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,47,2)(4) (70,44,2)(4) (71,43,2)(4) (72,39,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,36,2)(12) (65,61,2)(12) (66,38,2)(12) (66,49,2)(12) (66,56,2)(12) (68,40,2)(12) (72,55,2)(12) (73,52,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 97 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,40,2)(8) (75,58,2)(8) (80,60,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (74,47,2)(6) (75,60,2)(6) (78,60,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (79,52,2)(6) (79,58,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (81,35,2)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,34,2)(8) (74,38,2)(8) (74,50,2)(8) (74,51,2)(8) (75,37,2)(8) (76,33,2)(8) (76,39,2)(8) (77,42,2)(8) (79,46,2)(8) (80,62,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (77,60,2)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,44,2)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,32,2)(6) (75,43,2)(6) (76,45,2)(6) (76,49,2)(6) (77,44,2)(6) (80,57,2)(6) (81,43,2)(6) (81,54,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (75,63,2)(4) (80,32,2)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,35,2)(12) (76,47,2)(12) (78,40,2)(12) (78,55,2)(12) (79,63,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 98 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (86,47,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (82,58,2)(6) (85,63,2)(6) (89,35,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (88,62,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (85,42,2)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (86,57,2)(1) (88,41,2)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,45,2)(8) (83,37,2)(8) (83,44,2)(8) (85,53,2)(8) (87,54,2)(8) (90,33,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,53,2)(3) (86,38,2)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (82,34,2)(6) (84,33,2)(6) (85,58,2)(6) (85,59,2)(6) (87,46,2)(6) (87,57,2)(6) (88,34,2)(6) (89,38,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,38,2)(4) (84,41,2)(4) (89,41,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (82,47,2)(12) (84,47,2)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,35,2)(12) (84,39,2)(12) (84,55,2)(12) (84,60,2)(12) (86,49,2)(12) (86,51,2)(12) (87,42,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 99 | TABLEAU S21 couche 2 | 33 pieces

x4 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (91,59,2)(4) (92,58,2)(4) (93,57,2)(4) (94,56,2)(4)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,49,2)(8) (93,41,2)(8)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (90,55,2)(2) (91,37,2)(2) (95,38,2)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,58,2)(1) (93,53,2)(1) (95,54,2)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (95,59,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (95,55,2)(1)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (91,44,2)(3) (92,55,2)(3) (94,44,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (90,39,2)(6) (90,40,2)(6) (90,45,2)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (90,56,2)(4) (93,37,2)(4) (93,43,2)(4) (93,46,2)(4) (94,34,2)(4) (94,53,2)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (90,47,2)(12) (92,35,2)(12) (92,51,2)(12)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (89,62,2)(8) (90,60,2)(8) (93,62,2)(8) (94,60,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 100 | TABLEAU S22 couche 2 | 7 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (66,65,2)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (68,65,2)(8) (71,64,2)(8) (76,65,2)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (84,65,2)(4)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (88,64,2)(8) (92,64,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 101 | TABLEAU S30 couche 2 | 9 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,29,2)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,3,2)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,15,2)(2) (97,15,2)(2) (97,22,2)(2) (97,27,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,19,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,2,2)(1)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,5,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 102 | TABLEAU S31 couche 2 | 12 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,47,2)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,39,2)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,37,2)(2) (97,41,2)(2) (97,43,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,45,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,46,2)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (96,54,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,58,2)(2) (97,62,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,58,2)(1) (97,57,2)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 103 | TABLEAU S32 couche 2 | 3 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,65,2)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,64,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,65,2)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 104 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,18,3)(8) (3,22,3)(8) (5,22,3)(8) (6,4,3)(8) (10,12,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,10,3)(8) (4,20,3)(8) (6,10,3)(8) (6,14,3)(8) (6,28,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,8,3)(6) (3,28,3)(6) (8,4,3)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,22,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,2,3)(6)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,2,3)(12) (2,12,3)(12) (2,30,3)(12) (4,2,3)(12) (4,14,3)(12) (10,28,3)(12)
x15 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (3,26,3)(12) (4,12,3)(12) (4,30,3)(12) (5,8,3)(12) (6,2,3)(12) (6,16,3)(12) (6,18,3)(12) (7,22,3)(12) (7,24,3)(12) (8,6,3)(12) (8,20,3)(12) (9,26,3)(12) (10,10,3)(12) (11,4,3)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 105 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (14,30,3)(8) (16,30,3)(8) (18,30,3)(8) (22,12,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (13,24,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (18,4,3)(6) (20,28,3)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,6,3)(6) (16,16,3)(6) (20,20,3)(6)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,3,3)(8) (18,2,3)(8) (20,31,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,7,3)(6) (20,6,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (17,4,3)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,3,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,12,3)(12) (12,28,3)(12) (14,12,3)(12) (16,10,3)(12) (18,10,3)(12) (20,10,3)(12)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,18,3)(12) (13,22,3)(12) (14,20,3)(12) (14,28,3)(12) (15,26,3)(12) (17,8,3)(12) (17,24,3)(12) (18,18,3)(12) (19,16,3)(12) (19,22,3)(12) (20,4,3)(12) (21,26,3)(12) (22,10,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 106 | TABLEAU S00 couche 3 | 34 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (28,28,3)(8) (30,4,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,20,3)(8) (28,16,3)(8) (29,24,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (26,4,3)(6) (28,4,3)(6) (30,28,3)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (24,18,3)(6) (25,16,3)(6) (30,12,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (23,8,3)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,14,3)(8) (25,23,3)(8) (26,2,3)(8) (30,31,3)(8) (31,3,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,3,3)(3) (24,15,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,30,3)(6) (24,7,3)(6) (27,15,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (25,22,3)(4) (27,3,3)(4) (29,22,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,28,3)(12) (23,24,3)(12) (24,12,3)(12) (25,8,3)(12) (27,18,3)(12) (27,20,3)(12) (27,26,3)(12) (28,10,3)(12) (31,8,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 107 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,42,3)(8) (4,37,3)(8) (5,44,3)(8) (6,37,3)(8) (8,37,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (7,46,3)(8) (8,59,3)(8) (8,61,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,48,3)(6) (2,63,3)(6) (5,41,3)(6) (7,43,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,55,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (2,46,3)(4) (4,49,3)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,41,3)(8)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (5,48,3)(8) (9,45,3)(8) (10,40,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,36,3)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,36,3)(12) (2,53,3)(12) (10,34,3)(12)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,51,3)(12) (2,59,3)(12) (2,61,3)(12) (4,32,3)(12) (4,34,3)(12) (4,53,3)(12) (4,57,3)(12) (4,63,3)(12) (6,49,3)(12) (7,41,3)(12) (7,55,3)(12) (8,51,3)(12) (9,43,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 108 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (13,53,3)(8) (16,57,3)(8) (18,57,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,57,3)(8) (12,37,3)(8) (12,46,3)(8) (16,46,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (10,63,3)(6) (12,34,3)(6) (14,34,3)(6) (15,53,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (10,53,3)(6) (12,49,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (17,53,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (11,46,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (17,55,3)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,39,3)(8) (13,48,3)(8) (15,49,3)(8) (16,38,3)(8) (17,45,3)(8) (18,40,3)(8) (18,52,3)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,51,3)(6) (15,50,3)(6) (15,56,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (14,52,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,59,3)(12) (14,57,3)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (13,41,3)(12) (14,63,3)(12) (15,43,3)(12) (16,34,3)(12) (16,36,3)(12) (16,61,3)(12) (19,41,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 109 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (22,34,3)(8) (26,32,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,46,3)(8) (20,63,3)(8) (22,61,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (24,34,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,53,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (24,63,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (21,43,3)(2) (21,44,3)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,55,3)(8) (20,51,3)(8) (23,49,3)(8) (24,48,3)(8) (26,52,3)(8) (26,62,3)(8) (27,50,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (26,59,3)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (21,48,3)(3) (25,45,3)(3) (26,63,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,39,3)(6) (21,50,3)(6) (21,56,3)(6) (26,39,3)(6) (26,40,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,36,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (19,53,3)(12) (20,32,3)(12) (20,57,3)(12) (20,59,3)(12) (23,43,3)(12) (24,37,3)(12) (24,46,3)(12) (25,41,3)(12) (26,57,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 110 | TABLEAU S01 couche 3 | 17 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (28,32,3)(8) (28,53,3)(8) (31,41,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (27,55,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (29,63,3)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (27,61,3)(8) (31,63,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,38,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,45,3)(4) (28,51,3)(4) (31,49,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (27,59,3)(12) (28,34,3)(12) (29,43,3)(12) (30,36,3)(12) (30,46,3)(12) (30,55,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 111 | TABLEAU S02 couche 3 | 5 pieces

x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,65,3)(8) (26,64,3)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,65,3)(6) (12,65,3)(6) (18,65,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 112 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,21,3)(8) (35,21,3)(8) (38,28,3)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,12,3)(8) (34,10,3)(8) (35,4,3)(8) (36,19,3)(8) (37,8,3)(8) (38,6,3)(8) (38,16,3)(8) (39,12,3)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,28,3)(6) (34,18,3)(6) (34,28,3)(6) (36,28,3)(6) (37,21,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,4,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (37,12,3)(4) (38,10,3)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,27,3)(8) (36,14,3)(8) (39,15,3)(8) (39,23,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (33,18,3)(3) (39,3,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,15,3)(6) (34,2,3)(6) (37,24,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,14,3)(4) (36,18,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,6,3)(12) (32,16,3)(12) (33,25,3)(12) (39,21,3)(12) (39,25,3)(12) (40,2,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 113 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,16,3)(8) (45,21,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,30,3)(6) (42,30,3)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (40,18,3)(6) (42,6,3)(6) (46,2,3)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (40,4,3)(4) (46,16,3)(4) (48,16,3)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (40,20,3)(8) (43,12,3)(8) (43,13,3)(8) (43,24,3)(8) (45,6,3)(8) (45,7,3)(8) (47,8,3)(8) (47,9,3)(8) (47,15,3)(8) (47,23,3)(8) (48,4,3)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,27,3)(6) (44,14,3)(6) (47,27,3)(6) (48,5,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,20,3)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (44,30,3)(12) (46,28,3)(12) (48,28,3)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (40,10,3)(12) (40,28,3)(12) (41,8,3)(12) (42,4,3)(12) (43,18,3)(12) (45,25,3)(12) (46,10,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 114 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (58,8,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (50,16,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (55,21,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,16,3)(6) (55,8,3)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (53,6,3)(2) (57,12,3)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,3,3)(8) (52,20,3)(8) (53,7,3)(8) (54,5,3)(8) (59,2,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (59,21,3)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,27,3)(3) (57,13,3)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,26,3)(6) (53,2,3)(6) (54,14,3)(6) (55,6,3)(6) (55,15,3)(6) (56,4,3)(6) (59,12,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,14,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (50,28,3)(12) (52,28,3)(12) (54,28,3)(12) (56,27,3)(12) (57,21,3)(12) (58,27,3)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (49,18,3)(12) (49,21,3)(12) (51,12,3)(12) (51,24,3)(12) (52,10,3)(12) (55,18,3)(12) (57,16,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 115 | TABLEAU S10 couche 3 | 18 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (60,8,3)(8) (60,20,3)(8) (62,27,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (62,8,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (61,18,3)(6)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,26,3)(8) (62,11,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,3,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,15,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (60,27,3)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,24,3)(12) (60,13,3)(12) (61,6,3)(12) (62,4,3)(12) (62,20,3)(12) (62,22,3)(12) (62,31,3)(12) (63,16,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 116 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (35,41,3)(8) (36,53,3)(8) (37,41,3)(8) (40,53,3)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,39,3)(8) (32,53,3)(8) (35,49,3)(8) (36,39,3)(8) (38,45,3)(8) (39,41,3)(8) (40,57,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (36,36,3)(6) (38,36,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (39,43,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (36,46,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (40,40,3)(2) (40,48,3)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,32,3)(8) (32,48,3)(8) (32,51,3)(8) (34,52,3)(8) (35,61,3)(8) (36,33,3)(8) (40,51,3)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,45,3)(6) (34,62,3)(6) (39,63,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,33,3)(4) (38,47,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (38,53,3)(12) (40,34,3)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,57,3)(12) (33,59,3)(12) (34,34,3)(12) (39,49,3)(12) (39,59,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 117 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (50,43,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,36,3)(8) (44,47,3)(8) (45,52,3)(8) (48,36,3)(8) (49,52,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (48,54,3)(6) (50,56,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,52,3)(6) (43,41,3)(6)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,40,3)(8) (43,61,3)(8) (46,35,3)(8) (46,42,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (50,62,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,54,3)(6) (44,62,3)(6) (46,34,3)(6) (46,41,3)(6) (50,40,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (40,62,3)(4) (45,63,3)(4) (48,51,3)(4) (49,63,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (42,34,3)(12) (42,43,3)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,55,3)(12) (44,38,3)(12) (44,43,3)(12) (44,45,3)(12) (44,57,3)(12) (45,49,3)(12) (45,59,3)(12) (48,47,3)(12) (50,38,3)(12) (50,54,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 118 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,59,3)(8) (52,43,3)(8) (53,52,3)(8) (55,45,3)(8) (55,59,3)(8) (58,36,3)(8) (58,56,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (54,47,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,49,3)(6) (52,45,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (56,33,3)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,34,3)(8) (52,51,3)(8) (54,35,3)(8) (54,42,3)(8) (55,61,3)(8) (56,38,3)(8) (56,39,3)(8) (56,47,3)(8) (58,33,3)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,58,3)(6) (54,50,3)(6) (56,40,3)(6) (56,41,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (51,61,3)(4) (52,41,3)(4) (58,58,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,36,3)(12) (52,56,3)(12) (53,62,3)(12) (56,43,3)(12) (56,48,3)(12) (56,54,3)(12) (57,52,3)(12) (59,45,3)(12) (59,59,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 119 | TABLEAU S11 couche 3 | 14 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,40,3)(8) (62,42,3)(8) (62,54,3)(8) (62,56,3)(8)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,44,3)(8) (62,58,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (62,37,3)(6) (63,61,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (60,34,3)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,62,3)(12) (60,50,3)(12) (62,35,3)(12) (62,48,3)(12) (63,52,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 120 | TABLEAU S12 couche 3 | 9 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (42,64,3)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,64,3)(8) (38,65,3)(8) (44,64,3)(8) (46,65,3)(8) (52,64,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,65,3)(6) (54,65,3)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,64,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 121 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,27,3)(8) (66,27,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (69,15,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,8,3)(6) (68,27,3)(6) (70,27,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (67,6,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (72,8,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (67,2,3)(2) (67,26,3)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (70,11,3)(8) (70,18,3)(8) (70,19,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,3,3)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,12,3)(6) (66,8,3)(6) (66,9,3)(6) (66,10,3)(6) (69,17,3)(6) (70,7,3)(6) (71,12,3)(6) (72,13,3)(6) (72,14,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (65,15,3)(4) (69,26,3)(4) (70,6,3)(4) (72,10,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,18,3)(12) (65,24,3)(12) (66,13,3)(12) (68,4,3)(12) (68,20,3)(12) (68,22,3)(12) (68,30,3)(12) (69,2,3)(12) (71,24,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 122 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (81,18,3)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,4,3)(8) (74,20,3)(8) (74,22,3)(8) (74,30,3)(8) (78,30,3)(8) (80,7,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (77,24,3)(6) (81,22,3)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (80,18,3)(8)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,29,3)(8) (73,26,3)(8) (74,6,3)(8) (75,17,3)(8) (76,10,3)(8) (78,11,3)(8) (81,3,3)(8) (81,12,3)(8) (81,26,3)(8) (82,6,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (81,2,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (79,15,3)(6) (79,16,3)(6) (80,9,3)(6) (80,29,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,7,3)(4) (77,12,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (78,18,3)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,27,3)(12) (73,15,3)(12) (74,8,3)(12) (75,2,3)(12) (78,4,3)(12) (78,13,3)(12) (78,27,3)(12) (81,24,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 123 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (83,17,3)(8) (90,4,3)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,30,3)(8) (91,29,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (86,29,3)(6) (89,15,3)(6) (92,4,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,29,3)(6) (90,27,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (90,13,3)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (86,11,3)(8) (89,3,3)(8) (90,2,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (89,26,3)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,21,3)(6) (84,2,3)(6) (86,9,3)(6) (88,10,3)(6) (89,12,3)(6) (90,8,3)(6) (91,17,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (84,10,3)(4) (88,31,3)(4) (92,7,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (85,15,3)(12) (87,15,3)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,4,3)(12) (84,7,3)(12) (84,13,3)(12) (84,22,3)(12) (84,27,3)(12) (87,24,3)(12) (89,18,3)(12) (89,20,3)(12) (90,22,3)(12) (91,15,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 124 | TABLEAU S20 couche 3 | 15 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (93,27,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,24,3)(6) (94,4,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,24,3)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,18,3)(4) (95,20,3)(4) (95,29,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,11,3)(2) (95,26,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (92,26,3)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,12,3)(3)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,9,3)(4) (94,10,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,13,3)(12) (92,31,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 125 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (66,40,3)(8) (68,40,3)(8) (70,40,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,45,3)(8) (66,54,3)(8) (72,50,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,38,3)(6) (66,56,3)(6) (69,56,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (72,42,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,32,3)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,34,3)(8) (64,47,3)(8) (66,33,3)(8) (68,37,3)(8) (69,46,3)(8) (69,61,3)(8) (70,32,3)(8) (70,44,3)(8) (70,58,3)(8) (71,60,3)(8) (72,47,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (71,59,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (72,34,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (69,45,3)(4) (72,56,3)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,59,3)(12) (65,62,3)(12) (66,50,3)(12) (67,38,3)(12) (68,35,3)(12) (68,48,3)(12) (69,52,3)(12) (70,54,3)(12) (71,62,3)(12) (72,40,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 126 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (77,62,3)(8) (78,40,3)(8) (80,47,3)(8) (82,40,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,35,3)(6) (74,42,3)(6) (76,50,3)(6)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (74,33,3)(2) (78,34,3)(2) (78,58,3)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,57,3)(8) (74,59,3)(8) (76,37,3)(8) (77,49,3)(8) (77,61,3)(8) (80,34,3)(8) (82,33,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,49,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,48,3)(6) (76,33,3)(6) (76,54,3)(6) (78,32,3)(6) (78,44,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,45,3)(4) (79,60,3)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,38,3)(12) (75,52,3)(12) (76,55,3)(12) (77,35,3)(12) (77,42,3)(12) (77,45,3)(12) (79,38,3)(12) (79,50,3)(12) (80,57,3)(12) (81,52,3)(12) (81,62,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 127 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (90,52,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,54,3)(8) (83,42,3)(8) (83,45,3)(8) (84,47,3)(8) (86,54,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (87,52,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (89,60,3)(2)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (84,44,3)(2) (87,60,3)(2) (87,62,3)(2) (87,63,3)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,56,3)(8) (82,59,3)(8) (84,32,3)(8) (85,51,3)(8) (87,42,3)(8) (88,47,3)(8) (88,48,3)(8) (90,33,3)(8) (90,43,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (87,43,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,37,3)(6) (86,44,3)(6) (88,34,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,60,3)(4) (85,61,3)(4) (90,37,3)(4) (90,56,3)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,35,3)(12) (85,38,3)(12) (85,49,3)(12) (86,40,3)(12) (86,57,3)(12) (87,45,3)(12) (89,35,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 128 | TABLEAU S21 couche 3 | 20 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,38,3)(8) (92,52,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (91,49,3)(6) (93,45,3)(6) (94,49,3)(6) (95,38,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (92,54,3)(4) (95,35,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (94,54,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (93,51,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (90,59,3)(1) (92,57,3)(1) (95,54,3)(1)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,44,3)(3) (94,34,3)(3) (95,42,3)(3) (95,44,3)(3) (95,51,3)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (94,37,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,40,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 129 | TABLEAU S22 couche 3 | 4 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (78,64,3)(8)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,64,3)(12) (72,64,3)(12) (82,64,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 130 | TABLEAU S30 couche 3 | 9 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,4,3)(6) (96,7,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,22,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,11,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,3,3)(1) (97,21,3)(1) (97,30,3)(1)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (97,15,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,26,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 131 | TABLEAU S31 couche 3 | 5 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,45,3)(8)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,52,3)(2) (97,49,3)(2) (97,52,3)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,34,3)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 132 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,4,4)(8) (2,12,4)(8) (2,25,4)(8) (4,12,4)(8) (5,20,4)(8) (7,20,4)(8) (9,20,4)(8) (10,6,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,8,4)(8) (2,16,4)(8) (6,8,4)(8) (7,4,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,26,4)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,2,4)(6) (4,4,4)(6) (5,24,4)(6) (8,24,4)(6) (9,29,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (5,2,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (2,29,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (2,18,4)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,18,4)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (6,28,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,19,4)(12) (6,12,4)(12) (8,10,4)(12) (10,10,4)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,10,4)(12) (2,31,4)(12) (3,29,4)(12) (4,6,4)(12) (5,18,4)(12) (6,26,4)(12) (7,2,4)(12) (8,16,4)(12) (8,31,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 133 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (11,18,4)(8) (11,22,4)(8) (12,12,4)(8) (14,6,4)(8) (18,26,4)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,4,4)(8) (13,24,4)(8) (14,31,4)(8) (17,18,4)(8) (18,7,4)(8) (18,12,4)(8) (19,24,4)(8) (20,15,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,12,4)(6) (16,7,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (17,22,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (16,12,4)(4) (17,24,4)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,28,4)(8) (16,6,4)(8) (16,14,4)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,17,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,9,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,6,4)(12) (13,18,4)(12) (15,18,4)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,26,4)(12) (12,29,4)(12) (13,2,4)(12) (14,10,4)(12) (14,15,4)(12) (15,4,4)(12) (17,20,4)(12) (18,30,4)(12) (19,2,4)(12) (20,10,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 134 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,26,4)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,22,4)(8) (22,12,4)(8) (24,4,4)(8) (24,30,4)(8) (27,28,4)(8) (28,30,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (21,4,4)(6) (22,28,4)(6) (24,14,4)(6) (24,22,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (23,24,4)(4) (25,28,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (28,17,4)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,17,4)(8) (22,9,4)(8) (24,6,4)(8) (24,16,4)(8) (25,2,4)(8) (25,3,4)(8) (25,24,4)(8) (25,25,4)(8) (26,13,4)(8) (27,15,4)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,10,4)(6) (27,14,4)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,18,4)(12) (22,7,4)(12) (22,26,4)(12) (23,20,4)(12) (26,11,4)(12) (27,18,4)(12) (27,22,4)(12) (28,4,4)(12) (28,7,4)(12) (28,26,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 135 | TABLEAU S00 couche 4 | 5 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (31,20,4)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (29,20,4)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (30,17,4)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (30,9,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,28,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 136 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,33,4)(8) (2,54,4)(8) (4,54,4)(8) (6,54,4)(8) (8,39,4)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,37,4)(8) (2,46,4)(8) (5,43,4)(8) (6,46,4)(8) (9,43,4)(8) (10,45,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,60,4)(6) (2,63,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,43,4)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,45,4)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,50,4)(6) (8,59,4)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (4,60,4)(12) (8,53,4)(12)
x17 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,39,4)(12) (2,41,4)(12) (2,48,4)(12) (2,50,4)(12) (2,52,4)(12) (2,58,4)(12) (4,33,4)(12) (4,35,4)(12) (6,37,4)(12) (6,60,4)(12) (6,62,4)(12) (8,48,4)(12) (8,51,4)(12) (10,33,4)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 137 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (12,62,4)(8) (14,50,4)(8) (14,62,4)(8) (16,39,4)(8) (16,52,4)(8) (18,54,4)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (13,43,4)(8) (14,45,4)(8) (16,62,4)(8) (17,43,4)(8) (18,45,4)(8) (18,52,4)(8) (19,50,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,50,4)(6) (18,60,4)(6) (20,62,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (16,56,4)(4) (20,56,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (16,33,4)(2)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,47,4)(8) (16,58,4)(8) (18,32,4)(8) (18,47,4)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,59,4)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (10,53,4)(12) (12,53,4)(12) (14,54,4)(12) (18,37,4)(12) (20,37,4)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,37,4)(12) (12,60,4)(12) (14,48,4)(12) (16,35,4)(12) (17,33,4)(12) (20,48,4)(12) (20,54,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 138 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,62,4)(8) (27,43,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (22,37,4)(6) (26,47,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,40,4)(6) (28,45,4)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,60,4)(8) (21,61,4)(8) (22,59,4)(8) (24,39,4)(8) (26,32,4)(8) (28,49,4)(8) (28,57,4)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,42,4)(6) (24,58,4)(6) (26,54,4)(6) (28,56,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,55,4)(4) (28,42,4)(4)
x17 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,43,4)(12) (22,35,4)(12) (22,45,4)(12) (22,52,4)(12) (22,56,4)(12) (23,33,4)(12) (23,50,4)(12) (24,37,4)(12) (25,40,4)(12) (27,62,4)(12) (28,35,4)(12) (28,47,4)(12) (28,52,4)(12) (29,33,4)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 139 | TABLEAU S01 couche 4 | 4 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (31,43,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (31,40,4)(6)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,55,4)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,58,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 140 | TABLEAU S02 couche 4 | 5 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,64,4)(6) (31,64,4)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (6,64,4)(12) (16,64,4)(12) (25,64,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 141 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,22,4)(8) (38,20,4)(8) (41,4,4)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (36,18,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,10,4)(6) (40,18,4)(6) (40,21,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,18,4)(6) (35,20,4)(6) (37,28,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (36,22,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (35,22,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,6,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (36,16,4)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (40,4,4)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,14,4)(8) (34,27,4)(8) (35,15,4)(8) (37,26,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (34,26,4)(3) (38,17,4)(3)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,16,4)(4) (37,16,4)(4) (38,30,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (34,6,4)(12) (36,6,4)(12) (38,6,4)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,30,4)(12) (33,2,4)(12) (34,4,4)(12) (34,12,4)(12) (35,24,4)(12) (38,31,4)(12) (39,2,4)(12) (40,12,4)(12) (40,28,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 142 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (45,8,4)(8) (45,18,4)(8) (49,16,4)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,8,4)(8) (41,10,4)(8) (43,4,4)(8) (43,6,4)(8) (45,2,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (43,18,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (41,24,4)(6) (42,21,4)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,23,4)(8) (42,27,4)(8) (42,30,4)(8) (43,15,4)(8) (45,22,4)(8) (45,26,4)(8) (47,11,4)(8) (50,14,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (42,18,4)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (47,14,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,14,4)(6) (47,4,4)(6) (50,25,4)(6) (50,27,4)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (47,5,4)(12) (47,16,4)(12) (49,5,4)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,16,4)(12) (44,24,4)(12) (44,31,4)(12) (46,12,4)(12) (46,28,4)(12) (49,20,4)(12) (50,23,4)(12) (50,30,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 143 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (51,15,4)(8) (53,15,4)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (52,12,4)(8) (55,3,4)(8) (58,5,4)(8) (58,14,4)(8) (59,3,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (55,7,4)(6) (57,7,4)(6) (59,7,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (55,5,4)(6) (55,15,4)(6) (56,30,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (59,30,4)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (51,19,4)(8) (52,29,4)(8) (53,2,4)(8) (53,10,4)(8) (53,22,4)(8) (53,26,4)(8) (55,11,4)(8) (55,17,4)(8) (56,27,4)(8) (58,16,4)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (52,3,4)(3) (55,18,4)(3) (59,19,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,28,4)(6) (56,23,4)(6) (58,18,4)(6) (58,28,4)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (51,5,4)(12) (53,4,4)(12)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (55,20,4)(12) (56,12,4)(12) (56,24,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 144 | TABLEAU S10 couche 4 | 18 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (61,7,4)(8) (62,23,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (62,12,4)(6)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,29,4)(8) (61,26,4)(8) (62,6,4)(8) (62,15,4)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (61,22,4)(6) (62,5,4)(6) (62,19,4)(6) (62,25,4)(6) (63,11,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,2,4)(4) (63,17,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,9,4)(12) (61,20,4)(12) (61,30,4)(12) (63,3,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 145 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (38,37,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,45,4)(8) (33,62,4)(8) (39,43,4)(8) (39,45,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,37,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,35,4)(6) (37,50,4)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (35,50,4)(4) (36,37,4)(4) (37,45,4)(4) (40,50,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (40,48,4)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,54,4)(8) (34,41,4)(8) (35,42,4)(8) (36,49,4)(8) (36,55,4)(8) (36,57,4)(8) (36,58,4)(8) (40,40,4)(8) (40,47,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (32,42,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,39,4)(6) (34,56,4)(6) (36,59,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,32,4)(4) (34,40,4)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,43,4)(12) (34,47,4)(12) (34,52,4)(12) (35,33,4)(12) (35,60,4)(12) (37,35,4)(12) (37,62,4)(12) (40,52,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 146 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,35,4)(8) (43,42,4)(8) (47,35,4)(8) (47,42,4)(8) (48,37,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (48,50,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (46,52,4)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (40,54,4)(8) (41,33,4)(8) (41,34,4)(8) (42,59,4)(8) (44,55,4)(8) (44,58,4)(8) (46,39,4)(8) (46,56,4)(8) (49,34,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (44,49,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,56,4)(6) (42,41,4)(6) (43,46,4)(6) (44,57,4)(6) (46,48,4)(6) (47,49,4)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (42,39,4)(4) (42,48,4)(4) (48,47,4)(4) (48,54,4)(4) (49,33,4)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,60,4)(12) (42,37,4)(12) (42,50,4)(12) (43,44,4)(12) (43,62,4)(12) (47,60,4)(12) (48,40,4)(12) (48,52,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 147 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,50,4)(8) (51,62,4)(8) (52,37,4)(8) (52,44,4)(8) (54,52,4)(8) (55,50,4)(8) (57,33,4)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (49,44,4)(6) (51,42,4)(6) (52,47,4)(6) (52,54,4)(6) (56,44,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (49,62,4)(4) (56,37,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (53,60,4)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (49,46,4)(8) (50,59,4)(8) (53,49,4)(8) (54,56,4)(8) (55,63,4)(8) (56,32,4)(8) (56,58,4)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,32,4)(6) (50,57,4)(6) (55,62,4)(6) (56,57,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (52,58,4)(4) (53,33,4)(4) (54,43,4)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,35,4)(12) (54,39,4)(12) (54,41,4)(12) (54,60,4)(12) (55,47,4)(12) (55,54,4)(12) (57,35,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 148 | TABLEAU S11 couche 4 | 25 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (61,52,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,60,4)(8) (62,56,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (60,39,4)(6) (62,39,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (58,52,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,47,4)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (57,46,4)(8) (58,37,4)(8) (58,38,4)(8) (58,43,4)(8) (58,59,4)(8) (59,50,4)(8) (60,42,4)(8) (63,47,4)(8) (63,48,4)(8) (63,63,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,62,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,51,4)(6) (61,49,4)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,44,4)(12) (61,33,4)(12) (63,35,4)(12) (63,52,4)(12) (63,54,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 149 | TABLEAU S12 couche 4 | 8 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (62,64,4)(6)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,65,4)(8) (42,65,4)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,64,4)(6) (40,64,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,64,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,64,4)(12) (56,64,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 150 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (70,27,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (67,20,4)(6) (70,19,4)(6) (71,7,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,19,4)(2)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,14,4)(8) (64,18,4)(8) (67,9,4)(8) (67,10,4)(8) (68,25,4)(8) (68,29,4)(8) (69,11,4)(8) (69,26,4)(8) (70,6,4)(8) (70,15,4)(8) (72,18,4)(8) (73,19,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (67,17,4)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,2,4)(6) (66,16,4)(6) (68,5,4)(6) (70,17,4)(6) (71,2,4)(6) (71,22,4)(6) (72,14,4)(6) (72,16,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (67,22,4)(4) (70,21,4)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,12,4)(12) (64,27,4)(12) (65,7,4)(12) (66,23,4)(12) (67,30,4)(12) (69,3,4)(12) (70,12,4)(12) (72,23,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 151 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (81,9,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (81,2,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (80,7,4)(6) (80,14,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,14,4)(4) (81,19,4)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,20,4)(8) (74,5,4)(8) (76,17,4)(8) (76,29,4)(8) (77,22,4)(8) (77,26,4)(8) (78,16,4)(8) (79,30,4)(8) (82,5,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (79,31,4)(3) (82,13,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,25,4)(6) (77,11,4)(6) (78,6,4)(6) (80,18,4)(6) (82,25,4)(6) (82,31,4)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (74,21,4)(4) (77,2,4)(4) (78,21,4)(4) (82,12,4)(4) (82,21,4)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,30,4)(12) (74,7,4)(12) (74,27,4)(12) (75,3,4)(12) (75,9,4)(12) (76,12,4)(12) (78,23,4)(12) (80,27,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 152 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (84,23,4)(8) (88,23,4)(8) (88,31,4)(8) (89,19,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (89,2,4)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (85,13,4)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,6,4)(8) (84,17,4)(8) (84,29,4)(8) (85,22,4)(8) (87,30,4)(8) (90,5,4)(8) (90,16,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (88,25,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,11,4)(6) (85,26,4)(6) (86,21,4)(6) (87,4,4)(6) (89,11,4)(6) (92,6,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,4,4)(4) (86,16,4)(4) (86,18,4)(4) (90,18,4)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,2,4)(12) (83,7,4)(12) (83,14,4)(12) (83,19,4)(12) (85,9,4)(12) (86,12,4)(12) (86,27,4)(12) (89,7,4)(12) (89,14,4)(12) (91,9,4)(12) (91,25,4)(12) (92,2,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 153 | TABLEAU S20 couche 4 | 16 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,12,4)(8) (93,19,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,14,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,7,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,18,4)(2)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,21,4)(3) (93,22,4)(3) (95,11,4)(3) (95,21,4)(3) (95,30,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,17,4)(6) (92,29,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,4,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,23,4)(12) (92,27,4)(12) (92,31,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 154 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (70,58,4)(8) (71,47,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,37,4)(8) (67,49,4)(8) (70,39,4)(8) (70,41,4)(8)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,42,4)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,32,4)(8) (64,62,4)(8) (65,46,4)(8) (66,56,4)(8) (66,57,4)(8) (69,54,4)(8) (69,55,4)(8) (71,51,4)(8) (72,32,4)(8) (72,61,4)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,41,4)(6) (64,58,4)(6) (65,51,4)(6) (70,43,4)(6) (71,63,4)(6) (72,60,4)(6) (72,62,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,43,4)(4) (66,59,4)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,39,4)(12) (64,60,4)(12) (65,44,4)(12) (67,33,4)(12) (69,35,4)(12) (69,52,4)(12) (70,37,4)(12) (71,44,4)(12) (72,58,4)(12) (73,33,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 155 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (73,46,4)(8) (80,39,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (78,52,4)(8) (79,33,4)(8) (80,56,4)(8) (82,39,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,52,4)(6) (81,47,4)(6) (82,41,4)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (77,63,4)(2) (79,63,4)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,35,4)(8) (75,46,4)(8) (76,43,4)(8) (78,62,4)(8) (79,51,4)(8) (80,32,4)(8) (80,61,4)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,36,4)(6) (78,60,4)(6) (79,49,4)(6) (81,36,4)(6) (81,50,4)(6) (81,63,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,50,4)(4) (75,49,4)(4) (77,50,4)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,39,4)(12) (74,41,4)(12) (74,56,4)(12) (75,47,4)(12) (76,37,4)(12) (77,44,4)(12) (77,54,4)(12) (78,58,4)(12) (82,37,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 156 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,54,4)(8) (86,39,4)(8) (87,50,4)(8) (88,37,4)(8) (89,44,4)(8) (90,39,4)(8) (90,52,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (83,33,4)(6) (84,58,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (86,47,4)(6) (86,59,4)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (84,47,4)(4) (89,47,4)(4) (90,56,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (88,61,4)(2) (89,59,4)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (86,62,4)(2) (87,63,4)(2) (90,43,4)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (89,61,4)(1) (90,59,4)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,52,4)(8) (82,53,4)(8) (83,46,4)(8) (85,35,4)(8) (85,49,4)(8) (87,55,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (87,36,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,43,4)(6) (86,58,4)(6) (87,54,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (90,36,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,44,4)(12) (84,56,4)(12) (85,33,4)(12) (85,41,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 157 | TABLEAU S21 couche 4 | 19 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (93,44,4)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,41,4)(8) (92,37,4)(8) (94,39,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (91,46,4)(6) (94,52,4)(6) (95,44,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,41,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (92,56,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,47,4)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (93,54,4)(1) (93,56,4)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (93,48,4)(3) (94,36,4)(3)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,43,4)(4) (93,35,4)(4) (93,49,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (91,33,4)(12) (91,50,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 158 | TABLEAU S22 couche 4 | 5 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,64,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (86,64,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (68,64,4)(12) (74,64,4)(12) (80,64,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 159 | TABLEAU S30 couche 4 | 7 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,12,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,19,4)(2) (97,25,4)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,18,4)(2) (96,22,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,4,4)(1)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,7,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 160 | TABLEAU S31 couche 4 | 8 pieces

x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,37,4)(4) (96,52,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,43,4)(2) (96,48,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,47,4)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,44,4)(3) (97,49,4)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,33,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 161 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,2,5)(8) (4,2,5)(8) (4,19,5)(8) (4,24,5)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,16,5)(8) (4,28,5)(8) (5,12,5)(8) (6,7,5)(8) (6,19,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,7,5)(6) (4,7,5)(6) (5,30,5)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,12,5)(6) (2,14,5)(6) (6,2,5)(6) (7,14,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (5,14,5)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,30,5)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,18,5)(8) (6,9,5)(8) (8,6,5)(8) (8,11,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (2,6,5)(6) (4,23,5)(6) (8,10,5)(6)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,16,5)(12) (2,22,5)(12) (2,28,5)(12) (7,30,5)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,10,5)(12) (6,4,5)(12) (6,21,5)(12) (6,24,5)(12) (6,26,5)(12) (8,16,5)(12) (8,28,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 162 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,2,5)(8) (12,21,5)(8) (13,7,5)(8) (13,19,5)(8) (14,16,5)(8) (14,28,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (12,24,5)(6) (18,15,5)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,30,5)(6) (10,7,5)(6) (10,19,5)(6) (15,2,5)(6) (18,2,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (9,2,5)(4) (17,7,5)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,15,5)(8) (10,23,5)(8) (12,4,5)(8) (12,18,5)(8) (12,27,5)(8) (12,30,5)(8) (12,31,5)(8) (14,26,5)(8) (16,11,5)(8) (18,5,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (10,14,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,5,5)(6) (13,14,5)(6) (16,6,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,23,5)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (9,12,5)(12) (14,9,5)(12) (14,24,5)(12) (15,12,5)(12) (16,21,5)(12) (17,19,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 163 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,9,5)(8) (20,15,5)(8) (21,12,5)(8) (22,30,5)(8) (25,7,5)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (23,19,5)(6) (24,28,5)(6) (25,12,5)(6) (26,24,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,30,5)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,4,5)(8) (21,2,5)(8) (22,6,5)(8) (22,26,5)(8) (24,16,5)(8) (24,27,5)(8) (26,19,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (25,14,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (19,14,5)(6) (22,23,5)(6) (25,3,5)(6) (26,20,5)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (20,27,5)(4) (21,3,5)(4) (24,11,5)(4) (24,15,5)(4) (26,5,5)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (18,28,5)(12) (19,7,5)(12) (20,17,5)(12) (20,24,5)(12) (22,21,5)(12) (24,9,5)(12) (26,17,5)(12) (26,30,5)(12) (27,28,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 164 | TABLEAU S00 couche 5 | 13 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,9,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (29,7,5)(6)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (29,2,5)(8) (30,26,5)(8) (31,3,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (28,15,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,4,5)(4) (28,23,5)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (28,11,5)(12) (28,13,5)(12) (28,21,5)(12) (29,24,5)(12) (30,5,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 165 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (11,34,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (5,36,5)(8) (8,44,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (5,33,5)(6) (6,48,5)(6) (6,51,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (11,32,5)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (2,40,5)(4) (2,56,5)(4) (10,62,5)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,56,5)(8) (4,57,5)(8) (8,55,5)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,54,5)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,34,5)(12) (2,42,5)(12) (2,48,5)(12) (4,40,5)(12) (4,48,5)(12) (6,40,5)(12) (8,48,5)(12) (8,58,5)(12) (9,32,5)(12) (10,46,5)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,54,5)(12) (2,58,5)(12) (2,60,5)(12) (2,62,5)(12) (4,38,5)(12) (4,46,5)(12) (8,40,5)(12) (8,42,5)(12) (10,38,5)(12) (10,52,5)(12) (10,58,5)(12) (10,60,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 166 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,48,5)(8) (16,52,5)(8) (18,34,5)(8) (18,49,5)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,34,5)(6) (16,34,5)(6) (16,38,5)(6) (18,38,5)(6) (18,44,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,32,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (14,40,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (16,49,5)(2)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (13,37,5)(8) (18,36,5)(8) (18,54,5)(8) (19,55,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (13,34,5)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (16,55,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,54,5)(6) (16,41,5)(6) (16,48,5)(6) (18,47,5)(6) (18,51,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (20,38,5)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,44,5)(12) (12,46,5)(12) (12,50,5)(12) (12,56,5)(12) (12,62,5)(12) (14,42,5)(12) (16,58,5)(12) (16,60,5)(12) (17,32,5)(12) (18,56,5)(12) (18,62,5)(12) (20,39,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 167 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,42,5)(8) (22,41,5)(8) (24,41,5)(8) (26,39,5)(8) (28,39,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (22,58,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (28,34,5)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,45,5)(8) (22,61,5)(8) (24,38,5)(8) (24,47,5)(8) (24,60,5)(8) (25,37,5)(8) (26,36,5)(8) (26,46,5)(8) (30,42,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (30,39,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,46,5)(6) (22,50,5)(6) (27,55,5)(6) (30,45,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (21,37,5)(4) (24,51,5)(4) (26,54,5)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,52,5)(12) (22,34,5)(12) (22,48,5)(12) (23,32,5)(12) (24,56,5)(12) (24,58,5)(12) (24,62,5)(12) (26,43,5)(12) (26,52,5)(12) (28,48,5)(12) (28,50,5)(12) (29,32,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 168 | TABLEAU S01 couche 5 | 7 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (31,39,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (30,56,5)(6) (30,61,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,58,5)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (30,54,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,63,5)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,34,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 169 | TABLEAU S02 couche 5 | 10 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,64,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (17,65,5)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,64,5)(8) (23,65,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (31,65,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,64,5)(4) (19,65,5)(4) (29,64,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (5,64,5)(12) (11,64,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 170 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,30,5)(8) (33,28,5)(8) (36,9,5)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,16,5)(6) (34,21,5)(6) (35,24,5)(6) (36,5,5)(6) (36,12,5)(6) (39,12,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (39,28,5)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (36,30,5)(2) (39,2,5)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (36,11,5)(2) (37,2,5)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,4,5)(8) (32,20,5)(8) (34,19,5)(8) (36,23,5)(8) (38,7,5)(8) (38,11,5)(8) (38,15,5)(8) (38,18,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,18,5)(6) (32,27,5)(6) (36,14,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,23,5)(4) (34,15,5)(4) (38,8,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (34,9,5)(12) (37,28,5)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,7,5)(12) (35,16,5)(12) (37,21,5)(12) (38,24,5)(12) (38,26,5)(12) (39,5,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 171 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,16,5)(8) (44,12,5)(8) (44,26,5)(8) (45,30,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (40,9,5)(6) (43,21,5)(6) (46,21,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (42,12,5)(4) (48,26,5)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (45,5,5)(2) (47,7,5)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (40,20,5)(8) (42,14,5)(8) (42,19,5)(8) (44,25,5)(8) (46,11,5)(8) (46,15,5)(8) (49,21,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (46,6,5)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,4,5)(3) (43,4,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (39,30,5)(6) (46,18,5)(6) (48,20,5)(6) (49,22,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (42,8,5)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (39,31,5)(12) (40,2,5)(12) (41,28,5)(12) (43,9,5)(12) (44,23,5)(12) (45,16,5)(12) (47,28,5)(12) (48,7,5)(12) (48,12,5)(12) (49,9,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 172 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (58,9,5)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (56,26,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (54,11,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (55,9,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (56,11,5)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (55,5,5)(2) (57,21,5)(2) (58,4,5)(2) (59,29,5)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,14,5)(8) (50,23,5)(8) (50,24,5)(8) (52,25,5)(8) (53,6,5)(8) (54,20,5)(8) (55,16,5)(8) (56,19,5)(8) (58,18,5)(8) (59,21,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (57,5,5)(3) (59,28,5)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,19,5)(6) (51,17,5)(6) (52,18,5)(6) (55,22,5)(6) (56,13,5)(6) (57,17,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (51,16,5)(4) (54,15,5)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (49,30,5)(12) (50,26,5)(12) (53,28,5)(12) (54,7,5)(12) (55,30,5)(12) (58,14,5)(12) (58,23,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 173 | TABLEAU S10 couche 5 | 34 pieces

x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (47,6,5)(4) (48,5,5)(4) (49,4,5)(4) (54,2,5)(4) (62,4,5)(4) (62,31,5)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (48,2,5)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,2,5)(1) (52,3,5)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,25,5)(8) (63,11,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (60,11,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (63,16,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (61,31,5)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (48,3,5)(2) (57,3,5)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (51,6,5)(2) (52,5,5)(2) (60,4,5)(2) (62,28,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (54,5,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,13,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,22,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,27,5)(6) (61,6,5)(6) (62,20,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (60,5,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,7,5)(12) (60,9,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (46,2,5)(8)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (53,3,5)(8) (58,2,5)(8) (61,29,5)(8) (62,2,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 174 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (34,48,5)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (37,34,5)(8) (38,58,5)(8) (40,46,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,55,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (36,48,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (35,32,5)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,38,5)(8) (32,47,5)(8) (32,60,5)(8) (33,41,5)(8) (36,37,5)(8) (36,63,5)(8) (37,36,5)(8) (38,54,5)(8) (40,60,5)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,37,5)(3) (34,36,5)(3) (39,33,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,46,5)(6) (35,57,5)(6) (36,45,5)(6) (38,44,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (40,38,5)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,43,5)(12) (32,52,5)(12) (32,58,5)(12) (33,39,5)(12) (33,61,5)(12) (35,55,5)(12) (36,50,5)(12) (38,42,5)(12) (38,52,5)(12) (39,39,5)(12) (39,48,5)(12) (39,61,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 175 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (45,48,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (41,55,5)(6) (43,55,5)(6) (45,57,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,58,5)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (45,36,5)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,45,5)(8) (44,44,5)(8) (45,32,5)(8) (46,54,5)(8) (48,33,5)(8) (48,60,5)(8) (50,38,5)(8) (50,47,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,41,5)(6) (42,33,5)(6) (44,63,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,36,5)(4) (47,41,5)(4) (47,59,5)(4)
x16 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,34,5)(12) (42,50,5)(12) (44,37,5)(12) (44,42,5)(12) (44,46,5)(12) (44,52,5)(12) (45,39,5)(12) (45,55,5)(12) (45,61,5)(12) (47,34,5)(12) (47,57,5)(12) (48,50,5)(12) (49,48,5)(12) (50,36,5)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 176 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (50,52,5)(8) (51,61,5)(8) (57,55,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (54,50,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,39,5)(6) (59,34,5)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,44,5)(8) (53,32,5)(8) (54,59,5)(8) (56,52,5)(8) (58,47,5)(8) (59,57,5)(8) (59,58,5)(8) (60,44,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (51,59,5)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,63,5)(6) (51,41,5)(6) (56,33,5)(6) (56,60,5)(6) (56,63,5)(6) (57,41,5)(6) (58,38,5)(6)
x14 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,55,5)(12) (53,34,5)(12) (53,57,5)(12) (54,39,5)(12) (54,53,5)(12) (55,48,5)(12) (55,61,5)(12) (56,36,5)(12) (56,42,5)(12) (56,45,5)(12) (56,50,5)(12) (60,39,5)(12) (60,53,5)(12) (61,48,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 177 | TABLEAU S11 couche 5 | 12 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (62,34,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,50,5)(8) (62,59,5)(8)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,32,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (62,32,5)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,33,5)(8) (62,63,5)(8) (63,41,5)(8)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,55,5)(12) (61,61,5)(12) (62,42,5)(12) (62,45,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 178 | TABLEAU S12 couche 5 | 10 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (57,64,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (55,64,5)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (39,64,5)(8) (43,65,5)(8) (47,64,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (37,65,5)(3) (40,65,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,64,5)(6) (51,65,5)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,64,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 179 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,22,5)(8) (65,16,5)(8) (66,9,5)(8) (66,26,5)(8) (67,11,5)(8) (68,22,5)(8) (70,18,5)(8) (73,26,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,24,5)(6) (66,29,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (70,26,5)(6) (71,11,5)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,5,5)(8) (65,28,5)(8) (67,6,5)(8) (70,15,5)(8) (72,20,5)(8) (72,22,5)(8) (72,25,5)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,19,5)(6) (68,31,5)(6) (71,21,5)(6) (72,5,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,18,5)(4) (67,21,5)(4) (68,20,5)(4) (73,28,5)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,14,5)(12) (66,7,5)(12) (66,24,5)(12) (68,29,5)(12) (69,16,5)(12) (70,9,5)(12) (70,13,5)(12) (72,7,5)(12) (72,23,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 180 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,29,5)(8) (75,3,5)(8) (83,11,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (80,18,5)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (76,9,5)(6) (80,11,5)(6) (81,16,5)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,2,5)(8) (78,5,5)(8) (79,3,5)(8) (79,4,5)(8) (79,6,5)(8) (80,22,5)(8) (83,2,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (77,26,5)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,18,5)(6) (74,19,5)(6) (77,21,5)(6) (78,15,5)(6) (80,31,5)(6) (82,20,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (74,31,5)(4) (75,6,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (78,26,5)(12) (80,25,5)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,11,5)(12) (75,16,5)(12) (76,13,5)(12) (78,7,5)(12) (78,23,5)(12) (79,9,5)(12) (82,13,5)(12) (82,18,5)(12) (82,25,5)(12) (82,27,5)(12) (82,29,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 181 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,9,5)(8) (88,25,5)(8) (90,23,5)(8) (93,7,5)(8) (93,11,5)(8) (94,13,5)(8) (94,18,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (84,15,5)(6) (86,15,5)(6) (94,15,5)(6)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,19,5)(6) (90,7,5)(6) (91,19,5)(6) (92,25,5)(6) (93,3,5)(6) (94,27,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (94,23,5)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (86,5,5)(8) (86,31,5)(8) (87,6,5)(8) (87,21,5)(8) (88,22,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (91,2,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,21,5)(4) (94,5,5)(4) (94,20,5)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (88,13,5)(12) (90,13,5)(12) (92,13,5)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,7,5)(12) (84,23,5)(12) (87,3,5)(12) (87,11,5)(12) (88,27,5)(12) (88,29,5)(12) (89,9,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 182 | TABLEAU S20 couche 5 | 15 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (66,4,5)(4) (70,4,5)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,29,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,9,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,25,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,21,5)(2)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (66,2,5)(4) (72,2,5)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,29,5)(2) (74,2,5)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,28,5)(1) (74,4,5)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,31,5)(3) (95,6,5)(3)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (68,2,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 183 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (73,48,5)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,37,5)(8) (68,42,5)(8) (68,44,5)(8) (72,45,5)(8) (72,53,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,34,5)(6) (72,42,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (72,50,5)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (72,59,5)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,32,5)(8) (67,61,5)(8) (67,62,5)(8) (69,36,5)(8) (70,63,5)(8) (73,32,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,36,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,52,5)(6) (66,47,5)(6) (71,41,5)(6) (72,47,5)(6) (72,60,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (68,46,5)(4) (70,33,5)(4) (70,52,5)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,34,5)(12) (66,39,5)(12) (66,50,5)(12) (66,53,5)(12) (66,59,5)(12) (67,48,5)(12) (67,55,5)(12) (67,57,5)(12) (68,37,5)(12) (72,34,5)(12) (72,39,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 184 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (73,55,5)(8) (75,48,5)(8) (75,55,5)(8) (83,48,5)(8) (83,55,5)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (80,42,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (78,33,5)(6) (82,44,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (82,37,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (81,61,5)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,37,5)(8) (74,38,5)(8) (74,44,5)(8) (74,52,5)(8) (74,59,5)(8) (77,36,5)(8) (77,41,5)(8) (78,47,5)(8) (80,35,5)(8) (81,32,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (78,60,5)(6) (78,63,5)(6) (82,54,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (74,33,5)(4) (82,59,5)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,42,5)(12) (75,61,5)(12) (76,45,5)(12) (76,53,5)(12) (77,48,5)(12) (77,50,5)(12) (77,55,5)(12) (77,57,5)(12) (78,39,5)(12) (80,33,5)(12) (82,52,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 185 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (85,55,5)(8) (87,55,5)(8) (90,42,5)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,36,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (85,48,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,52,5)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (84,62,5)(4) (86,33,5)(4) (89,36,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (86,60,5)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (84,60,5)(2) (90,46,5)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (83,62,5)(1) (86,59,5)(1) (87,59,5)(1) (90,55,5)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (85,38,5)(8) (85,51,5)(8) (89,32,5)(8) (89,41,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (89,55,5)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (83,61,5)(3) (91,50,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,46,5)(6) (86,47,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,41,5)(4) (87,50,5)(4) (88,33,5)(4) (88,54,5)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,39,5)(12) (84,42,5)(12) (84,44,5)(12) (87,48,5)(12) (88,34,5)(12) (90,39,5)(12) (91,36,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 186 | TABLEAU S21 couche 5 | 34 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (93,53,5)(4) (94,52,5)(4)
x8 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (95,54,5)(1) (93,56,5)(1) (89,61,5)(1) (91,58,5)(1) (92,57,5)(1) (94,55,5)(1) (90,59,5)(1) (88,63,5)(1)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,44,5)(8) (93,48,5)(8) (94,34,5)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (91,52,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (93,51,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (93,52,5)(1)
x4 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,62,5)(4) (87,60,5)(4) (90,56,5)(4) (92,54,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (88,59,5)(2) (89,58,5)(2) (95,51,5)(2)
x5 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (88,62,5)(1) (89,60,5)(1) (91,55,5)(1) (92,56,5)(1) (94,54,5)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,50,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,33,5)(6) (92,47,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (92,46,5)(4) (93,38,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,42,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 187 | TABLEAU S22 couche 5 | 16 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (87,65,5)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,64,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,64,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (83,65,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (70,64,5)(1) (84,64,5)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (85,64,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,65,5)(2) (71,64,5)(2) (72,65,5)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (73,64,5)(1) (74,65,5)(1) (87,64,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,65,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,64,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (80,64,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 188 | TABLEAU S30 couche 5 | 9 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,15,5)(6) (96,22,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,3,5)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,7,5)(2) (97,11,5)(2) (97,31,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,2,5)(1) (97,21,5)(1)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,25,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 189 | TABLEAU S31 couche 5 | 8 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,53,5)(1)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,39,5)(4) (96,44,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,48,5)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,46,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,41,5)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,50,5)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,36,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 190 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,2,6)(8) (2,26,6)(8) (8,12,6)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,2,6)(8) (4,28,6)(8) (6,18,6)(8) (6,22,6)(8) (8,16,6)(8) (10,14,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (6,7,6)(6) (8,28,6)(6) (10,11,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,26,6)(6) (6,20,6)(6)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,10,6)(8) (7,26,6)(8) (7,27,6)(8) (10,4,6)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,4,6)(6) (4,11,6)(6) (8,31,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,9,6)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,6,6)(12) (2,18,6)(12) (4,5,6)(12) (4,18,6)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,12,6)(12) (2,14,6)(12) (2,16,6)(12) (2,24,6)(12) (2,30,6)(12) (6,5,6)(12) (8,2,6)(12) (8,7,6)(12) (8,24,6)(12) (9,20,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 191 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,28,6)(8) (18,11,6)(8) (18,17,6)(8) (18,30,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (18,2,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (15,20,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (14,14,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (10,18,6)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,30,6)(8) (12,5,6)(8) (12,6,6)(8) (12,16,6)(8) (14,7,6)(8) (14,10,6)(8) (16,15,6)(8) (16,19,6)(8) (18,13,6)(8) (18,24,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (16,9,6)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,19,6)(6) (12,13,6)(6) (14,8,6)(6) (14,25,6)(6) (16,14,6)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,9,6)(4) (14,2,6)(4) (14,3,6)(4) (14,24,6)(4) (14,31,6)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,22,6)(12) (12,11,6)(12) (12,17,6)(12) (14,28,6)(12) (15,26,6)(12) (16,22,6)(12) (18,20,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 192 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (22,2,6)(8) (24,19,6)(8) (26,17,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,28,6)(8) (21,26,6)(8) (22,17,6)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,30,6)(6) (24,2,6)(6) (24,10,6)(6) (25,26,6)(6) (26,21,6)(6)
x5 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,2,6)(4) (20,4,6)(4) (22,10,6)(4) (22,22,6)(4) (26,6,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (26,13,6)(2)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,9,6)(8) (20,8,6)(8) (20,25,6)(8) (22,12,6)(8) (22,14,6)(8) (23,16,6)(8) (24,15,6)(8) (24,23,6)(8) (25,30,6)(8) (25,31,6)(8) (26,24,6)(8) (27,4,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (20,16,6)(3) (24,4,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,6,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (22,7,6)(4) (24,5,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,28,6)(12) (27,2,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 193 | TABLEAU S00 couche 6 | 20 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (27,10,6)(8) (28,5,6)(8) (28,7,6)(8) (31,10,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (28,19,6)(6) (28,25,6)(6) (31,19,6)(6)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,27,6)(8) (30,12,6)(8) (30,14,6)(8) (30,29,6)(8) (31,16,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (27,9,6)(3) (31,25,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,28,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,13,6)(4) (30,9,6)(4) (31,26,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (28,17,6)(12) (29,21,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 194 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (4,42,6)(8) (4,59,6)(8) (8,46,6)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (3,52,6)(8) (4,34,6)(8) (5,57,6)(8) (6,32,6)(8) (8,42,6)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,54,6)(6) (6,42,6)(6) (7,51,6)(6) (9,51,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,57,6)(6) (4,63,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,32,6)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,46,6)(8)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,45,6)(8) (6,62,6)(8) (7,50,6)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,54,6)(6) (6,61,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (7,46,6)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,44,6)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,32,6)(12) (2,40,6)(12) (2,59,6)(12) (3,46,6)(12) (5,46,6)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,38,6)(12) (4,36,6)(12) (4,40,6)(12) (4,55,6)(12) (6,59,6)(12) (7,63,6)(12) (8,34,6)(12) (8,38,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 195 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (10,46,6)(8) (18,46,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,40,6)(8) (13,63,6)(8) (16,32,6)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,32,6)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,36,6)(8) (12,44,6)(8) (12,61,6)(8) (14,45,6)(8) (15,50,6)(8) (16,37,6)(8) (18,36,6)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,37,6)(6) (10,56,6)(6) (11,53,6)(6) (14,62,6)(6) (16,54,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,51,6)(4)
x17 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (9,57,6)(12) (10,32,6)(12) (10,54,6)(12) (11,51,6)(12) (12,42,6)(12) (12,46,6)(12) (12,48,6)(12) (12,59,6)(12) (14,34,6)(12) (14,38,6)(12) (14,40,6)(12) (15,57,6)(12) (16,55,6)(12) (17,52,6)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 196 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,59,6)(8) (25,54,6)(8) (28,32,6)(8) (28,38,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (20,46,6)(6) (23,61,6)(6) (26,38,6)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (20,40,6)(6) (20,61,6)(6) (22,54,6)(6) (23,40,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (27,57,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (25,63,6)(2)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,51,6)(8) (22,56,6)(8) (24,37,6)(8) (26,41,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (20,49,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,44,6)(6) (24,42,6)(6) (24,43,6)(6) (26,36,6)(6) (26,44,6)(6) (28,40,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (27,63,6)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,34,6)(12) (20,38,6)(12) (21,57,6)(12) (22,32,6)(12) (22,45,6)(12) (22,47,6)(12) (23,49,6)(12) (23,52,6)(12) (25,61,6)(12) (26,34,6)(12) (28,45,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 197 | TABLEAU S01 couche 6 | 12 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (29,52,6)(8) (31,50,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (28,59,6)(8) (29,57,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,49,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (31,63,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,42,6)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,49,6)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,56,6)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (28,47,6)(12) (31,54,6)(12) (31,61,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 198 | TABLEAU S02 couche 6 | 7 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (16,65,6)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,65,6)(8) (23,64,6)(8) (30,65,6)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,6)(6) (18,65,6)(6) (24,65,6)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 199 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (38,27,6)(8) (39,2,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,5,6)(6) (34,5,6)(6) (34,17,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (36,27,6)(4) (39,30,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (36,7,6)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,13,6)(8) (32,23,6)(8) (34,9,6)(8) (34,20,6)(8) (35,26,6)(8) (38,29,6)(8) (40,13,6)(8) (41,10,6)(8) (41,11,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (41,4,6)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,8,6)(6) (32,15,6)(6) (35,4,6)(6) (36,17,6)(6) (38,12,6)(6) (39,16,6)(6) (40,25,6)(6) (41,21,6)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,2,6)(12) (33,30,6)(12) (34,24,6)(12) (35,10,6)(12) (35,21,6)(12) (36,5,6)(12) (36,18,6)(12) (38,7,6)(12) (38,14,6)(12) (40,23,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 200 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,30,6)(8) (44,7,6)(8) (48,19,6)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (43,2,6)(6) (46,24,6)(6) (47,21,6)(6) (48,27,6)(6) (50,14,6)(6) (50,21,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (42,5,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (45,4,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (45,6,6)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (46,9,6)(8) (47,12,6)(8) (48,13,6)(8) (49,24,6)(8) (50,23,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (44,4,6)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (44,12,6)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,22,6)(6) (43,26,6)(6) (45,16,6)(6) (46,29,6)(6) (51,16,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (42,9,6)(4) (46,23,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,17,6)(12) (42,19,6)(12) (42,27,6)(12) (44,14,6)(12) (45,30,6)(12) (48,7,6)(12) (48,17,6)(12) (49,10,6)(12) (49,25,6)(12) (51,27,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 201 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (52,19,6)(8) (54,17,6)(8) (57,27,6)(8) (61,11,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (54,7,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,21,6)(6) (57,30,6)(6)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (53,6,6)(2) (58,4,6)(2) (58,23,6)(2) (58,29,6)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (61,28,6)(1) (61,31,6)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,10,6)(8) (56,13,6)(8) (57,16,6)(8) (57,24,6)(8) (58,18,6)(8) (61,27,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (60,29,6)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,29,6)(6) (56,9,6)(6) (58,17,6)(6) (60,23,6)(6)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,30,6)(12) (53,14,6)(12) (55,5,6)(12) (55,11,6)(12) (55,25,6)(12) (56,7,6)(12) (56,19,6)(12) (56,21,6)(12) (59,14,6)(12) (61,5,6)(12) (61,25,6)(12) (62,7,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 202 | TABLEAU S10 couche 6 | 4 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (62,19,6)(6) (62,21,6)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,10,6)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (62,9,6)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 203 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (34,45,6)(8) (36,45,6)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,32,6)(8) (33,57,6)(8) (34,40,6)(8) (34,59,6)(8) (35,50,6)(8) (37,54,6)(8) (38,40,6)(8) (38,45,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,50,6)(6) (35,42,6)(6) (37,42,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,42,6)(6) (34,36,6)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,59,6)(4) (34,38,6)(4) (37,36,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (38,59,6)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,53,6)(8) (35,52,6)(8) (36,33,6)(8) (38,48,6)(8) (39,44,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (32,44,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (36,32,6)(6) (36,56,6)(6) (38,47,6)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (32,34,6)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (34,34,6)(12) (34,63,6)(12) (36,38,6)(12) (37,57,6)(12) (37,61,6)(12) (39,36,6)(12) (39,42,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 204 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (39,59,6)(8) (42,40,6)(8) (42,45,6)(8) (47,57,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (43,57,6)(6) (43,60,6)(6) (45,57,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (46,34,6)(6) (46,40,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (40,63,6)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,53,6)(8) (42,56,6)(8) (45,51,6)(8) (46,48,6)(8) (47,44,6)(8) (47,47,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (44,47,6)(3) (47,59,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (39,51,6)(6) (42,32,6)(6) (43,52,6)(6) (44,33,6)(6) (45,62,6)(6) (48,32,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (41,54,6)(4) (41,55,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (39,49,6)(12) (40,34,6)(12) (42,38,6)(12) (42,63,6)(12) (45,36,6)(12) (45,42,6)(12) (45,49,6)(12) (45,54,6)(12) (45,60,6)(12) (46,45,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 205 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (55,52,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,39,6)(8) (51,54,6)(8) (57,38,6)(8) (57,40,6)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (49,38,6)(6) (51,36,6)(6) (51,60,6)(6) (53,36,6)(6) (53,60,6)(6) (55,38,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (49,52,6)(6) (52,52,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (48,38,6)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (49,41,6)(8) (50,33,6)(8) (50,56,6)(8) (50,59,6)(8) (54,32,6)(8) (55,44,6)(8) (55,47,6)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (54,48,6)(6) (55,62,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,51,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (57,49,6)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (48,63,6)(12) (49,34,6)(12) (51,42,6)(12) (51,49,6)(12) (51,57,6)(12) (52,45,6)(12) (54,63,6)(12) (55,34,6)(12) (55,36,6)(12) (55,60,6)(12) (57,42,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 206 | TABLEAU S11 couche 6 | 25 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (61,51,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (63,51,6)(8) (63,53,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (63,42,6)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (57,57,6)(6) (60,57,6)(6) (60,63,6)(6) (61,49,6)(6)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (57,55,6)(8) (58,56,6)(8) (58,59,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,62,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,33,6)(6) (60,48,6)(6) (63,47,6)(6)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (59,49,6)(12) (61,34,6)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,45,6)(12) (61,40,6)(12) (61,60,6)(12) (63,34,6)(12) (63,36,6)(12) (63,38,6)(12) (63,57,6)(12) (63,63,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 207 | TABLEAU S12 couche 6 | 5 pieces

x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (38,65,6)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (39,65,6)(8) (47,65,6)(8) (61,65,6)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (55,65,6)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 208 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (65,19,6)(8) (67,19,6)(8) (69,18,6)(8) (71,18,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (70,5,6)(8) (70,7,6)(8) (71,14,6)(8) (74,7,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (68,7,6)(6) (71,10,6)(6) (73,10,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (67,5,6)(6) (67,25,6)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (72,17,6)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,13,6)(8) (64,17,6)(8) (65,16,6)(8) (65,24,6)(8) (66,31,6)(8) (69,27,6)(8) (70,9,6)(8) (72,13,6)(8) (73,24,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,18,6)(3) (69,22,6)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,28,6)(6) (66,23,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (71,28,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (73,16,6)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,11,6)(12) (65,14,6)(12) (66,29,6)(12) (70,25,6)(12) (72,22,6)(12) (72,29,6)(12) (74,5,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 209 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,10,6)(8) (78,16,6)(8) (80,7,6)(8) (81,20,6)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (75,2,6)(6) (76,16,6)(6) (77,2,6)(6) (78,7,6)(6)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (76,14,6)(6) (76,25,6)(6) (79,2,6)(6) (79,25,6)(6) (82,2,6)(6) (82,25,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (79,10,6)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,12,6)(8) (75,28,6)(8) (76,19,6)(8) (77,27,6)(8) (79,4,6)(8) (80,9,6)(8) (80,13,6)(8) (81,24,6)(8) (83,28,6)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (75,14,6)(6)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,31,6)(6) (78,18,6)(6) (80,31,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,12,6)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,20,6)(12) (78,22,6)(12) (78,29,6)(12) (79,14,6)(12) (80,5,6)(12) (81,10,6)(12) (82,16,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 210 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,14,6)(8) (88,16,6)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (84,7,6)(6) (84,18,6)(6) (85,20,6)(6) (87,10,6)(6) (92,16,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (86,5,6)(4) (93,7,6)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,22,6)(8) (84,23,6)(8) (87,4,6)(8) (87,12,6)(8) (87,19,6)(8) (88,9,6)(8) (89,24,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (85,27,6)(3) (91,28,6)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (86,31,6)(6) (87,18,6)(6) (88,13,6)(6) (88,27,6)(6) (91,2,6)(6) (91,3,6)(6) (92,31,6)(6)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,29,6)(12) (85,2,6)(12) (85,25,6)(12) (87,7,6)(12) (88,5,6)(12) (88,20,6)(12) (89,14,6)(12) (90,10,6)(12) (90,29,6)(12) (91,25,6)(12) (92,22,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 211 | TABLEAU S20 couche 6 | 10 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (95,14,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,5,6)(8) (94,20,6)(8) (94,27,6)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,7,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,12,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (95,4,6)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,19,6)(3)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,18,6)(4) (94,13,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 212 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (67,51,6)(8) (69,34,6)(8) (69,51,6)(8) (71,51,6)(8) (72,38,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,45,6)(8) (67,60,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (67,40,6)(6) (69,38,6)(6) (69,57,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (70,40,6)(4) (71,60,6)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,33,6)(8) (64,62,6)(8) (65,43,6)(8) (66,48,6)(8) (69,47,6)(8) (69,63,6)(8) (71,42,6)(8) (71,44,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,59,6)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,32,6)(6) (65,42,6)(6) (65,44,6)(6) (65,55,6)(6) (69,59,6)(6) (70,56,6)(6) (71,32,6)(6) (72,33,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,56,6)(4) (71,55,6)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,49,6)(12) (68,45,6)(12) (70,49,6)(12) (71,34,6)(12) (71,36,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 213 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (77,34,6)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (72,57,6)(8) (73,51,6)(8) (74,45,6)(8) (77,51,6)(8) (78,45,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,56,6)(6) (78,56,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (79,34,6)(6) (80,38,6)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (77,32,6)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,53,6)(8) (74,48,6)(8) (79,42,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,63,6)(3) (79,61,6)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (72,62,6)(6) (73,43,6)(6) (73,54,6)(6) (77,47,6)(6) (78,33,6)(6) (78,62,6)(6) (79,54,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (75,55,6)(4) (75,59,6)(4) (78,32,6)(4) (79,55,6)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,60,6)(12) (74,38,6)(12) (74,40,6)(12) (76,49,6)(12) (79,36,6)(12) (79,43,6)(12) (79,59,6)(12) (80,40,6)(12) (80,56,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 214 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,36,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (81,51,6)(6) (82,48,6)(6) (87,42,6)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (85,51,6)(6) (86,56,6)(6) (88,45,6)(6) (89,36,6)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (83,51,6)(4) (85,43,6)(4) (85,59,6)(4) (86,40,6)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (82,61,6)(2) (84,61,6)(2) (84,62,6)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (86,61,6)(1) (87,59,6)(1) (88,58,6)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (80,58,6)(8) (82,34,6)(8) (82,35,6)(8) (83,47,6)(8) (83,53,6)(8) (83,55,6)(8) (84,33,6)(8) (88,32,6)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (80,63,6)(6) (82,32,6)(6) (88,52,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (84,50,6)(4) (85,54,6)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,45,6)(12) (83,38,6)(12) (84,48,6)(12) (88,40,6)(12) (88,50,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 215 | TABLEAU S21 couche 6 | 21 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (93,42,6)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (89,42,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (91,45,6)(6) (93,46,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (94,40,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (89,38,6)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (89,56,6)(2) (94,50,6)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,54,6)(2) (91,53,6)(2) (95,50,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,54,6)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (90,49,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (90,48,6)(3) (95,48,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,33,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (89,44,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (95,42,6)(12)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (90,34,6)(12) (91,38,6)(12) (92,36,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 216 | TABLEAU S22 couche 6 | 6 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (69,64,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (70,64,6)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,64,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,64,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,65,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (81,65,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 217 | TABLEAU S30 couche 6 | 9 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,9,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,29,6)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,2,6)(2) (97,7,6)(2) (97,17,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,4,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,12,6)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,14,6)(3) (97,24,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 218 | TABLEAU S31 couche 6 | 5 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,34,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,32,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,47,6)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,38,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (97,41,6)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 219 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,2,7)(8) (2,6,7)(8) (4,6,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,18,7)(8) (4,22,7)(8) (4,24,7)(8) (8,17,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,10,7)(6) (4,31,7)(6) (8,31,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,20,7)(6) (8,15,7)(6) (8,22,7)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,13,7)(4) (6,18,7)(4) (9,26,7)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,30,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (6,14,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,19,7)(6) (9,14,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (2,26,7)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (4,15,7)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,10,7)(12) (2,20,7)(12) (2,31,7)(12) (6,6,7)(12) (6,31,7)(12) (8,6,7)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,16,7)(12) (3,26,7)(12) (3,28,7)(12) (4,2,7)(12) (4,4,7)(12) (6,12,7)(12) (7,20,7)(12) (8,24,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 220 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (10,30,7)(8) (12,5,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,26,7)(8) (12,31,7)(8) (18,12,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,5,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,28,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (14,24,7)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,8,7)(8) (14,11,7)(8) (15,14,7)(8) (16,28,7)(8) (18,9,7)(8) (18,17,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,2,7)(6) (18,10,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (10,11,7)(4) (12,28,7)(4) (14,19,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (10,5,7)(12) (16,2,7)(12) (18,2,7)(12)
x14 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,3,7)(12) (11,15,7)(12) (11,22,7)(12) (12,9,7)(12) (12,12,7)(12) (12,17,7)(12) (12,29,7)(12) (13,20,7)(12) (15,26,7)(12) (16,24,7)(12) (16,31,7)(12) (17,15,7)(12) (17,22,7)(12) (18,18,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 221 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,2,7)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,26,7)(8) (23,14,7)(8) (26,22,7)(8) (27,4,7)(8) (28,2,7)(8) (28,6,7)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (19,20,7)(6) (22,20,7)(6) (22,31,7)(6) (23,22,7)(6) (24,4,7)(6) (25,31,7)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,6,7)(4) (22,4,7)(4) (25,26,7)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,13,7)(8) (23,16,7)(8) (24,28,7)(8) (25,20,7)(8) (25,21,7)(8) (26,17,7)(8) (28,8,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (22,8,7)(3) (25,8,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (26,9,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (24,10,7)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (18,29,7)(12) (22,2,7)(12) (22,6,7)(12) (22,11,7)(12) (22,24,7)(12) (24,18,7)(12) (24,29,7)(12) (27,14,7)(12) (27,26,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 222 | TABLEAU S00 couche 7 | 10 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (28,24,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (28,10,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (30,12,7)(6) (31,4,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,22,7)(4) (30,29,7)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,16,7)(8)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (28,31,7)(12) (30,10,7)(12) (30,18,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 223 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,55,7)(8) (4,52,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,45,7)(8) (9,54,7)(8) (10,40,7)(8) (10,47,7)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,61,7)(6) (4,61,7)(6) (6,47,7)(6) (8,47,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,59,7)(6) (6,54,7)(6) (10,42,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (10,56,7)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,58,7)(8) (6,39,7)(8) (6,44,7)(8) (6,63,7)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,51,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,36,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,37,7)(12) (2,43,7)(12) (2,49,7)(12) (4,34,7)(12) (4,44,7)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (4,40,7)(12) (4,42,7)(12) (4,50,7)(12) (4,56,7)(12) (5,59,7)(12) (6,37,7)(12) (6,52,7)(12) (6,61,7)(12) (8,34,7)(12) (10,45,7)(12) (10,49,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 224 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,56,7)(8) (12,61,7)(8) (14,47,7)(8) (16,39,7)(8) (18,36,7)(8) (18,47,7)(8) (21,52,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,39,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (18,52,7)(6) (19,42,7)(6) (20,63,7)(6)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,44,7)(8) (16,56,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (12,38,7)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,33,7)(6) (16,41,7)(6) (16,51,7)(6) (18,33,7)(6) (19,38,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,58,7)(4) (15,38,7)(4)
x15 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (11,59,7)(12) (12,36,7)(12) (12,52,7)(12) (13,42,7)(12) (13,54,7)(12) (14,34,7)(12) (14,63,7)(12) (16,45,7)(12) (16,49,7)(12) (16,57,7)(12) (16,61,7)(12) (17,59,7)(12) (19,54,7)(12) (20,34,7)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 225 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (22,41,7)(8) (24,47,7)(8) (26,39,7)(8) (28,41,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (22,57,7)(8) (23,63,7)(8) (25,53,7)(8) (27,63,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,51,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,41,7)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,33,7)(8) (25,38,7)(8) (28,55,7)(8) (30,56,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (22,51,7)(3) (25,55,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (24,56,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,45,7)(4) (28,48,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (22,45,7)(12) (24,41,7)(12) (26,43,7)(12)
x14 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,36,7)(12) (22,61,7)(12) (23,59,7)(12) (26,34,7)(12) (26,49,7)(12) (26,57,7)(12) (28,36,7)(12) (28,39,7)(12) (28,46,7)(12) (28,51,7)(12) (28,61,7)(12) (29,53,7)(12) (29,59,7)(12) (30,43,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 226 | TABLEAU S01 couche 7 | 1 pieces

x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,63,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 227 | TABLEAU S02 couche 7 | 6 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,64,7)(6) (5,64,7)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (26,65,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,65,7)(6) (20,65,7)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (8,64,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 228 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (32,22,7)(8) (39,12,7)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,20,7)(8) (34,22,7)(8) (35,26,7)(8) (36,31,7)(8) (40,24,7)(8) (41,2,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (34,31,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,2,7)(6) (38,6,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (33,26,7)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,9,7)(8) (34,4,7)(8) (34,5,7)(8) (34,17,7)(8) (35,30,7)(8) (39,8,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (32,30,7)(3) (36,8,7)(3) (39,16,7)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,12,7)(6) (33,15,7)(6) (40,9,7)(6) (40,31,7)(6)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,6,7)(12) (32,28,7)(12) (33,13,7)(12) (34,24,7)(12) (35,2,7)(12) (36,10,7)(12) (36,18,7)(12) (37,20,7)(12) (38,22,7)(12) (38,28,7)(12) (39,26,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 229 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (43,16,7)(8) (45,16,7)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,12,7)(8) (42,4,7)(8) (44,10,7)(8) (44,22,7)(8) (44,28,7)(8) (48,22,7)(8) (51,12,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (47,14,7)(6) (49,14,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (46,30,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (42,10,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (45,2,7)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (48,24,7)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (44,25,7)(8) (50,24,7)(8) (51,14,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (43,30,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,9,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (42,16,7)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (44,24,7)(4) (46,9,7)(4) (47,19,7)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,6,7)(12) (41,14,7)(12) (43,20,7)(12) (45,12,7)(12) (45,26,7)(12) (47,7,7)(12) (47,17,7)(12) (48,10,7)(12) (48,28,7)(12) (49,20,7)(12) (49,30,7)(12) (51,15,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 230 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,26,7)(8) (54,28,7)(8) (58,22,7)(8) (61,26,7)(8) (62,6,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,17,7)(6) (58,28,7)(6) (59,6,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (55,12,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (61,31,7)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (58,4,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (61,28,7)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,20,7)(8) (57,19,7)(8) (58,5,7)(8) (58,24,7)(8) (58,25,7)(8) (61,21,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,5,7)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,19,7)(6) (52,25,7)(6) (55,21,7)(6) (57,8,7)(6) (59,14,7)(6) (60,9,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,8,7)(4) (56,9,7)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,22,7)(12) (53,6,7)(12) (54,10,7)(12) (55,26,7)(12) (55,30,7)(12) (56,17,7)(12) (57,12,7)(12) (57,15,7)(12) (60,10,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 231 | TABLEAU S10 couche 7 | 6 pieces

x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,8,7)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,20,7)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (62,17,7)(12) (62,22,7)(12) (63,12,7)(12) (63,15,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 232 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (34,34,7)(8) (36,33,7)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,57,7)(8) (34,46,7)(8) (34,51,7)(8) (35,59,7)(8) (37,63,7)(8) (38,41,7)(8) (38,46,7)(8) (40,51,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,33,7)(6) (32,48,7)(6) (34,48,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (40,61,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (38,51,7)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,45,7)(8) (33,38,7)(8) (36,37,7)(8) (36,50,7)(8) (36,55,7)(8) (38,56,7)(8) (39,57,7)(8) (40,32,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (36,57,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (36,58,7)(6) (40,45,7)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,41,7)(12) (34,39,7)(12) (34,61,7)(12) (35,53,7)(12) (36,43,7)(12) (36,48,7)(12) (38,33,7)(12) (38,35,7)(12) (39,59,7)(12) (40,39,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 233 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (42,46,7)(8) (44,49,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,53,7)(8) (43,61,7)(8) (45,59,7)(8) (47,61,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (44,34,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,43,7)(6) (46,43,7)(6) (47,63,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (45,43,7)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,58,7)(8) (44,33,7)(8) (44,37,7)(8) (46,45,7)(8) (46,52,7)(8) (47,38,7)(8) (47,57,7)(8) (48,32,7)(8) (48,42,7)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,38,7)(6) (44,48,7)(6) (44,55,7)(6) (46,36,7)(6) (46,51,7)(6) (46,56,7)(6) (48,41,7)(6)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,63,7)(12) (42,41,7)(12) (44,46,7)(12) (45,53,7)(12) (46,34,7)(12) (46,39,7)(12) (46,49,7)(12) (49,43,7)(12) (49,59,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 234 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (50,63,7)(8) (52,35,7)(8) (55,43,7)(8) (58,35,7)(8)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (50,46,7)(4) (52,33,7)(4) (52,49,7)(4) (56,35,7)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,55,7)(8) (52,40,7)(8) (52,51,7)(8) (52,56,7)(8) (54,41,7)(8) (54,45,7)(8) (54,49,7)(8) (54,52,7)(8) (55,38,7)(8) (56,58,7)(8) (57,53,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,57,7)(3) (56,32,7)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,48,7)(6) (50,58,7)(6) (52,37,7)(6) (52,39,7)(6) (54,50,7)(6) (56,42,7)(6) (56,48,7)(6) (57,54,7)(6)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,53,7)(12) (51,61,7)(12) (52,46,7)(12) (54,33,7)(12) (54,63,7)(12) (55,59,7)(12) (57,61,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 235 | TABLEAU S11 couche 7 | 24 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (58,46,7)(6) (61,59,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (59,32,7)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,39,7)(8) (58,55,7)(8) (60,40,7)(8) (61,37,7)(8) (62,45,7)(8) (62,49,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (58,37,7)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,57,7)(6) (60,56,7)(6) (62,48,7)(6) (62,52,7)(6) (63,54,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,38,7)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,43,7)(12) (60,33,7)(12) (60,50,7)(12) (60,63,7)(12) (61,46,7)(12) (62,35,7)(12) (62,41,7)(12) (63,61,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 236 | TABLEAU S12 couche 7 | 4 pieces

x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,65,7)(8) (42,65,7)(8) (50,65,7)(8) (58,65,7)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 237 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (66,7,7)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,5,7)(8) (66,24,7)(8) (69,14,7)(8) (72,6,7)(8) (72,29,7)(8) (73,14,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (68,7,7)(6) (70,5,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,17,7)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,28,7)(8) (66,31,7)(8) (68,23,7)(8) (69,21,7)(8) (70,11,7)(8) (70,20,7)(8) (72,5,7)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (67,20,7)(3) (73,28,7)(3) (74,22,7)(3) (74,31,7)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,19,7)(6) (68,22,7)(6) (69,16,7)(6) (71,19,7)(6) (72,10,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (65,14,7)(4) (66,11,7)(4) (68,10,7)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,26,7)(12) (66,29,7)(12) (68,17,7)(12) (69,12,7)(12) (70,8,7)(12) (70,24,7)(12) (71,26,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 238 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (77,17,7)(8) (83,25,7)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,23,7)(6) (76,28,7)(6) (78,23,7)(6) (78,28,7)(6) (83,12,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (75,12,7)(4) (76,8,7)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,16,7)(8) (77,19,7)(8) (77,31,7)(8) (78,20,7)(8) (80,15,7)(8) (80,30,7)(8) (82,7,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,15,7)(3) (80,25,7)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,4,7)(6) (77,12,7)(6) (80,5,7)(6) (81,4,7)(6) (83,16,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,6,7)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,2,7)(12) (76,6,7)(12) (77,13,7)(12) (77,21,7)(12) (77,26,7)(12) (78,8,7)(12) (78,10,7)(12) (80,23,7)(12) (80,28,7)(12) (81,2,7)(12) (81,17,7)(12) (83,21,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 239 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (90,7,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (86,28,7)(8) (90,31,7)(8) (91,13,7)(8) (93,2,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (87,31,7)(6) (93,25,7)(6)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,27,7)(8) (85,12,7)(8) (87,4,7)(8) (88,15,7)(8) (89,16,7)(8) (89,19,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (92,20,7)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (86,20,7)(6) (91,27,7)(6) (92,30,7)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,19,7)(4) (88,30,7)(4) (90,11,7)(4) (93,12,7)(4) (93,17,7)(4) (93,18,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (85,31,7)(12) (92,5,7)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,8,7)(12) (84,10,7)(12) (85,13,7)(12) (86,5,7)(12) (86,23,7)(12) (87,2,7)(12) (87,17,7)(12) (87,25,7)(12) (89,21,7)(12) (90,28,7)(12) (92,23,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 240 | TABLEAU S20 couche 7 | 7 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (94,8,7)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,31,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (94,5,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,21,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,13,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,20,7)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,4,7)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 241 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,57,7)(8) (64,59,7)(8) (66,50,7)(8) (66,63,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (68,57,7)(6) (70,49,7)(6) (72,49,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (66,33,7)(6) (66,55,7)(6) (70,57,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (67,38,7)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,32,7)(8) (65,53,7)(8) (69,62,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (68,40,7)(3) (68,60,7)(3)
x11 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,39,7)(6) (68,48,7)(6) (68,52,7)(6) (69,56,7)(6) (69,61,7)(6) (70,59,7)(6) (70,63,7)(6) (71,40,7)(6) (71,60,7)(6) (72,39,7)(6) (73,32,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (70,45,7)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,43,7)(12) (67,46,7)(12) (68,35,7)(12) (68,41,7)(12) (69,33,7)(12) (69,37,7)(12) (69,54,7)(12) (71,43,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 242 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (73,57,7)(8) (75,33,7)(8) (76,63,7)(8) (77,43,7)(8) (80,41,7)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,35,7)(6) (74,50,7)(6) (75,37,7)(6) (77,56,7)(6) (80,63,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (75,56,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (80,45,7)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,53,7)(8) (74,52,7)(8) (75,61,7)(8) (77,35,7)(8) (77,36,7)(8) (77,40,7)(8) (77,58,7)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,45,7)(6) (77,60,7)(6) (77,62,7)(6) (78,39,7)(6) (79,34,7)(6) (80,59,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,59,7)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,46,7)(12) (74,41,7)(12) (74,48,7)(12) (75,54,7)(12) (77,50,7)(12) (78,37,7)(12) (79,32,7)(12) (79,46,7)(12) (80,48,7)(12) (80,56,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 243 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (81,53,7)(8) (83,50,7)(8) (84,37,7)(8) (86,56,7)(8) (87,50,7)(8) (88,37,7)(8) (89,43,7)(8) (91,50,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (81,43,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (91,46,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,60,7)(4) (92,48,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (85,62,7)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (86,59,7)(2) (89,55,7)(2) (91,53,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,54,7)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (81,55,7)(8) (84,39,7)(8) (85,40,7)(8) (89,45,7)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (82,52,7)(6) (83,45,7)(6) (88,52,7)(6) (92,39,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,58,7)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (83,60,7)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,43,7)(12) (84,41,7)(12) (85,46,7)(12) (85,53,7)(12) (86,48,7)(12) (87,33,7)(12) (87,35,7)(12) (90,41,7)(12) (92,37,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 244 | TABLEAU S21 couche 7 | 8 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,35,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (94,46,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (93,43,7)(6) (94,33,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,50,7)(2)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (93,33,7)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,40,7)(4) (94,49,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 245 | TABLEAU S22 couche 7 | 4 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (74,64,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (70,64,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,65,7)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,65,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 246 | TABLEAU S30 couche 7 | 11 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,28,7)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,25,7)(2) (97,2,7)(2) (97,16,7)(2) (97,18,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,11,7)(2) (96,15,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,20,7)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,12,7)(3) (97,25,7)(3)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (96,5,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 247 | TABLEAU S31 couche 7 | 5 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,41,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,46,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,33,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,40,7)(1) (97,45,7)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 248 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (16,26,8)(8) (18,17,8)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (19,30,8)(8) (20,26,8)(8) (21,5,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (18,26,8)(6) (21,23,8)(6) (23,23,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,30,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,19,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (20,10,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,8)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,22,8)(8) (18,11,8)(8) (18,29,8)(8) (20,15,8)(8) (22,10,8)(8) (23,21,8)(8) (24,22,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (21,14,8)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,25,8)(6) (17,21,8)(6) (20,28,8)(6) (23,12,8)(6) (23,16,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (19,12,8)(4) (19,16,8)(4) (20,13,8)(4) (21,9,8)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (14,26,8)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,23,8)(12) (20,17,8)(12) (21,7,8)(12) (22,19,8)(12) (23,30,8)(12) (24,13,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 249 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x1 25269 Tan rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,2,8)(1)
x1 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (2,21,8)(6)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,23,8)(8) (26,17,8)(8) (26,28,8)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,27,8)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (26,4,8)(2) (30,4,8)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (27,3,8)(1) (28,4,8)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,5,8)(8) (25,25,8)(8) (26,11,8)(8) (29,16,8)(8) (30,10,8)(8) (30,17,8)(8) (30,29,8)(8) (31,21,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (31,9,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (25,9,8)(6) (29,12,8)(6) (30,18,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (25,6,8)(4) (28,15,8)(4) (29,6,8)(4) (30,26,8)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,26,8)(12) (27,7,8)(12) (28,19,8)(12) (29,23,8)(12) (29,30,8)(12) (30,13,8)(12)
x2 4162 Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (2,3,8)(8) (2,24,8)(8)
x1 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (2,11,8)(12)
x1 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,17,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 250 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (8,31,8)(4)
x2 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (5,29,8)(6) (11,22,8)(6)
x4 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (5,19,8)(6) (6,13,8)(6) (11,4,8)(6) (11,25,8)(6)
x1 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,16,8)(2)
x3 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (8,19,8)(2) (8,20,8)(2) (11,20,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,28,8)(1)
x1 4162 Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (3,24,8)(8)
x3 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (4,21,8)(8) (4,27,8)(8) (9,10,8)(8)
x3 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (3,10,8)(6) (4,15,8)(6) (10,15,8)(6)
x11 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (3,6,8)(12) (3,8,8)(12) (5,2,8)(12) (5,4,8)(12) (5,22,8)(12) (5,25,8)(12) (6,11,8)(12) (9,13,8)(12) (11,2,8)(12) (11,6,8)(12) (11,8,8)(12)
x4 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (3,2,8)(8) (4,11,8)(8) (9,6,8)(8) (11,16,8)(8)
x2 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (5,16,8)(8) (8,29,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 251 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x3 2431 Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (13,27,8)(4) (17,11,8)(4) (18,12,8)(4)
x2 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (12,21,8)(4) (13,20,8)(4)
x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (13,22,8)(6) (17,8,8)(6) (23,2,8)(6)
x4 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (12,11,8)(6) (15,16,8)(6) (15,18,8)(6) (16,4,8)(6)
x4 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (14,4,8)(4) (19,4,8)(4) (19,8,8)(4) (25,2,8)(4)
x2 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (12,29,8)(2) (19,13,8)(2)
x2 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (11,28,8)(2) (16,15,8)(2)
x11 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (12,27,8)(1) (12,31,8)(1) (14,25,8)(1) (15,22,8)(1) (16,21,8)(1) (17,20,8)(1) (18,16,8)(1) (19,10,8)(1) (19,15,8)(1) (20,14,8)(1) (21,4,8)(1)
x2 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (17,2,8)(6) (17,3,8)(6)
x2 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (13,16,8)(8) (15,11,8)(8)
x1 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (17,6,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 252 | TABLEAU S00 couche 8 | 20 pieces

x5 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (4,19,8)(2) (4,25,8)(2) (4,29,8)(2) (10,16,8)(2) (10,19,8)(2)
x3 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (9,18,8)(2) (9,24,8)(2) (9,28,8)(2)
x1 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (4,31,8)(1)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (13,31,8)(1)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (25,4,8)(1) (29,4,8)(1)
x3 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (4,16,8)(3) (4,22,8)(3) (7,29,8)(3)
x3 3710 Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (5,18,8)(4) (5,24,8)(4) (5,28,8)(4)
x2 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (27,2,8)(8) (28,3,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 253 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (17,36,8)(6)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (19,38,8)(2) (22,35,8)(2) (22,39,8)(2) (27,45,8)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,32,8)(8) (27,42,8)(8) (29,40,8)(8) (30,35,8)(8) (30,45,8)(8) (31,32,8)(8) (31,43,8)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,35,8)(6) (24,35,8)(6) (25,38,8)(6) (27,39,8)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (15,32,8)(4) (21,38,8)(4) (27,32,8)(4) (28,41,8)(4) (28,44,8)(4) (31,36,8)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (16,33,8)(12) (19,36,8)(12) (22,33,8)(12) (25,36,8)(12) (28,33,8)(12) (31,37,8)(12)
x1 4162 Tan rot 0 [Tile 1 x 8] (2,50,8)(8)
x4 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (2,32,8)(12) (2,40,8)(12) (2,58,8)(12) (3,50,8)(12)
x1 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (2,38,8)(12)
x1 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,46,8)(8)
x1 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (3,56,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 254 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (11,32,8)(4) (11,46,8)(4)
x2 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (5,47,8)(6) (11,40,8)(6)
x3 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (5,53,8)(6) (7,56,8)(6) (8,47,8)(6)
x4 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,38,8)(4) (8,53,8)(4) (10,63,8)(4) (11,34,8)(4)
x3 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,32,8)(2) (9,40,8)(2) (9,43,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,46,8)(1)
x6 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (4,45,8)(8) (5,33,8)(8) (5,55,8)(8) (8,49,8)(8) (10,39,8)(8) (11,44,8)(8)
x4 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (4,37,8)(6) (10,62,8)(6) (11,38,8)(6) (11,43,8)(6)
x4 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (4,58,8)(12) (6,58,8)(12) (8,58,8)(12) (10,56,8)(12)
x4 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (4,35,8)(12) (5,51,8)(12) (10,53,8)(12) (11,36,8)(12)
x3 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (5,40,8)(8) (5,43,8)(8) (11,47,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 255 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (13,33,8)(6) (13,40,8)(6) (17,50,8)(6)
x3 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (14,57,8)(6) (15,40,8)(6) (18,39,8)(6)
x2 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (15,34,8)(2) (21,39,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (15,33,8)(1)
x10 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (12,45,8)(8) (13,55,8)(8) (14,56,8)(8) (14,61,8)(8) (15,48,8)(8) (16,54,8)(8) (16,62,8)(8) (17,43,8)(8) (18,41,8)(8) (19,52,8)(8)
x7 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (11,52,8)(6) (15,42,8)(6) (16,49,8)(6) (16,53,8)(6) (19,44,8)(6) (20,45,8)(6) (21,42,8)(6)
x1 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (12,56,8)(12)
x9 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (11,50,8)(12) (12,63,8)(12) (14,59,8)(12) (15,46,8)(12) (17,57,8)(12) (18,63,8)(12) (19,50,8)(12) (20,59,8)(12) (21,46,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 256 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x5 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (25,50,8)(4) (27,43,8)(4) (27,52,8)(4) (28,61,8)(4) (30,54,8)(4)
x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (24,62,8)(6) (26,57,8)(6) (28,57,8)(6)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (23,57,8)(6) (27,46,8)(6)
x2 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (30,46,8)(4) (30,56,8)(4)
x2 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (25,43,8)(2) (26,44,8)(2)
x2 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (25,39,8)(2) (26,41,8)(2)
x4 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (24,39,8)(1) (27,44,8)(1) (28,40,8)(1) (29,45,8)(1)
x7 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (21,55,8)(8) (22,49,8)(8) (22,56,8)(8) (23,48,8)(8) (26,60,8)(8) (29,50,8)(8) (29,55,8)(8)
x7 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (22,40,8)(6) (22,53,8)(6) (22,61,8)(6) (24,54,8)(6) (25,51,8)(6) (28,53,8)(6) (30,49,8)(6)
x2 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (26,62,8)(12) (30,58,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 257 | TABLEAU S01 couche 8 | 19 pieces

x3 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (7,47,8)(2) (10,40,8)(2) (10,43,8)(2)
x1 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (9,42,8)(2)
x3 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (4,44,8)(1) (7,49,8)(1) (10,38,8)(1)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (31,48,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (26,43,8)(1)
x1 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (4,47,8)(3)
x2 3623 Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (4,34,8)(3) (7,34,8)(3)
x3 3666 Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (5,32,8)(6) (5,46,8)(6) (5,50,8)(6)
x2 3710 Tan rot 0 [Plate 1 x 4] (4,40,8)(4) (10,34,8)(4)
x1 3710 Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (5,42,8)(4)
x1 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (31,51,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 258 | TABLEAU S02 couche 8 | 9 pieces

x3 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,64,8)(4) (3,65,8)(4) (6,64,8)(4)
x1 25269 Tan rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,65,8)(1)
x4 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (7,65,8)(8) (21,65,8)(8) (26,64,8)(8) (29,65,8)(8)
x1 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (15,65,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 259 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (35,30,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (35,23,8)(6) (39,3,8)(6) (39,30,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (40,6,8)(4) (40,19,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (33,6,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,11,8)(2) (39,17,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (38,17,8)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,22,8)(8) (33,8,8)(8) (33,25,8)(8) (36,18,8)(8) (40,9,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (36,11,8)(3) (37,6,8)(3) (37,16,8)(3) (40,22,8)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,15,8)(6) (34,9,8)(6) (34,26,8)(6) (38,10,8)(6)
x7 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,12,8)(4) (36,7,8)(4) (38,5,8)(4) (38,15,8)(4) (38,29,8)(4) (39,21,8)(4) (40,16,8)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,27,8)(12) (34,19,8)(12) (36,13,8)(12) (38,23,8)(12) (38,27,8)(12) (39,11,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 260 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (48,26,8)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,21,8)(8) (44,27,8)(8) (50,28,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (42,13,8)(6) (51,30,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (48,19,8)(6) (48,30,8)(6) (50,26,8)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (42,3,8)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (41,8,8)(1) (41,17,8)(1) (42,5,8)(1) (44,13,8)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (40,26,8)(8) (41,25,8)(8) (50,10,8)(8) (50,17,8)(8) (52,15,8)(8)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (41,2,8)(3) (48,13,8)(3) (49,25,8)(3) (50,18,8)(3) (51,13,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,31,8)(6) (44,10,8)(6) (44,18,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (52,14,8)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,19,8)(12) (42,29,8)(12) (44,23,8)(12) (45,11,8)(12) (47,21,8)(12) (50,23,8)(12) (51,11,8)(12) (51,19,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 261 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (45,2,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,6,8)(1)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (59,11,8)(8) (59,21,8)(8) (60,14,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,31,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (57,11,8)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (53,26,8)(2) (54,28,8)(2) (56,31,8)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (52,25,8)(2) (53,18,8)(2) (57,7,8)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (54,13,8)(8) (55,18,8)(8) (56,23,8)(8) (59,16,8)(8) (62,13,8)(8) (63,9,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,30,8)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (53,16,8)(6) (57,9,8)(6) (58,10,8)(6) (58,17,8)(6) (59,8,8)(6) (60,24,8)(6) (63,22,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,9,8)(4) (55,8,8)(4) (56,14,8)(4) (56,24,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,21,8)(12) (57,19,8)(12) (63,11,8)(12) (63,18,8)(12) (63,20,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 262 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,8,8)(4) (48,9,8)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (61,28,8)(1)
x3 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (59,4,8)(1) (46,6,8)(1) (61,31,8)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (58,4,8)(1) (55,5,8)(1)
x1 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (33,4,8)(6)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (43,3,8)(4) (50,7,8)(4) (54,6,8)(4)
x3 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,6,8)(4) (36,3,8)(4) (50,14,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,3,8)(2) (52,8,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,5,8)(2) (52,7,8)(2) (53,8,8)(2)
x2 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,5,8)(2) (38,3,8)(2)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,13,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,4,8)(1) (44,2,8)(1) (45,5,8)(1)
x3 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (37,5,8)(1) (47,13,8)(1) (52,16,8)(1)
x2 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (42,17,8)(8) (44,16,8)(8)
x1 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (35,2,8)(6)
x1 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (44,14,8)(12)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,6,8)(8) (46,7,8)(8) (54,25,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 263 | TABLEAU S10 couche 8 | 16 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,27,8)(4) (56,30,8)(4) (58,27,8)(4) (59,7,8)(4) (63,7,8)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (56,5,8)(4) (59,28,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,27,8)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (56,7,8)(1) (60,30,8)(1)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (55,28,8)(8) (57,31,8)(8) (58,5,8)(8) (58,25,8)(8) (62,5,8)(8) (62,25,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 264 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (37,37,8)(8) (40,33,8)(8) (43,36,8)(8)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (38,45,8)(4) (41,36,8)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (38,54,8)(1)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,44,8)(8) (33,39,8)(8) (34,47,8)(8) (35,42,8)(8) (35,48,8)(8) (37,50,8)(8) (38,53,8)(8) (40,44,8)(8) (40,49,8)(8) (41,40,8)(8) (41,58,8)(8) (42,41,8)(8) (43,32,8)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,46,8)(6) (35,36,8)(6) (36,41,8)(6) (41,54,8)(6) (42,35,8)(6)
x9 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,41,8)(4) (36,49,8)(4) (37,40,8)(4) (38,35,8)(4) (39,32,8)(4) (39,43,8)(4) (39,56,8)(4) (40,55,8)(4) (40,57,8)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (34,33,8)(12) (38,51,8)(12) (41,38,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 265 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (49,45,8)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,33,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (47,36,8)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (47,61,8)(2) (48,62,8)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (46,61,8)(1) (49,63,8)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,42,8)(8) (43,43,8)(8) (43,56,8)(8) (44,55,8)(8) (44,57,8)(8) (47,39,8)(8) (48,35,8)(8) (49,40,8)(8) (50,54,8)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (43,61,8)(3) (47,54,8)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (45,50,8)(6) (46,53,8)(6) (48,49,8)(6) (49,38,8)(6) (50,41,8)(6) (50,58,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (44,62,8)(4) (45,63,8)(4) (48,44,8)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,45,8)(12) (43,47,8)(12) (43,59,8)(12) (44,51,8)(12) (48,33,8)(12) (49,36,8)(12) (50,51,8)(12) (51,42,8)(12) (51,45,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 266 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (55,36,8)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,47,8)(8) (54,33,8)(8) (54,63,8)(8) (56,51,8)(8) (57,39,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (57,36,8)(6) (58,47,8)(6) (58,53,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (55,47,8)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (52,55,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (58,34,8)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (51,50,8)(8) (51,56,8)(8) (51,59,8)(8) (52,57,8)(8) (57,45,8)(8) (59,50,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (59,35,8)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (56,35,8)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,44,8)(6) (52,53,8)(6) (52,60,8)(6) (56,41,8)(6) (56,58,8)(6) (57,46,8)(6) (58,44,8)(6) (58,60,8)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (54,49,8)(4) (54,55,8)(4) (59,38,8)(4) (59,56,8)(4) (59,59,8)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,61,8)(12) (57,42,8)(12) (58,63,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 267 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (40,63,8)(4)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (32,61,8)(6) (35,51,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (59,61,8)(6) (61,39,8)(6) (63,42,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (62,61,8)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (60,37,8)(1)
x3 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,56,8)(2) (40,58,8)(2) (41,61,8)(2)
x5 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,47,8)(2) (33,48,8)(2) (37,55,8)(2) (39,54,8)(2) (41,59,8)(2)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (39,55,8)(1) (39,57,8)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,57,8)(8) (61,53,8)(8) (63,46,8)(8) (63,56,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (60,51,8)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (62,41,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,49,8)(6) (63,59,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (62,58,8)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,47,8)(12) (60,54,8)(12) (61,51,8)(12)
x2 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (32,63,8)(8) (34,60,8)(8)
x2 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (32,56,8)(12) (35,61,8)(12)
x2 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (34,53,8)(8) (36,58,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 268 | TABLEAU S11 couche 8 | 20 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (49,58,8)(4) (52,61,8)(4)
x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (58,33,8)(4) (60,36,8)(4) (61,37,8)(4) (62,33,8)(4) (63,38,8)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (40,45,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (42,45,8)(2) (50,59,8)(2) (53,63,8)(2)
x1 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (42,60,8)(2)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (42,62,8)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (42,47,8)(1) (51,60,8)(1) (59,34,8)(1) (61,32,8)(1)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (44,63,8)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (50,61,8)(8)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (60,34,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 269 | TABLEAU S12 couche 8 | 10 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (51,65,8)(4)
x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,64,8)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (46,64,8)(8)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (63,65,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (50,65,8)(1)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,65,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (45,65,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,65,8)(8)
x1 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (34,64,8)(8)
x1 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (37,65,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 270 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (69,18,8)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (71,20,8)(8) (75,28,8)(8) (77,18,8)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (69,11,8)(4)
x6 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,8,8)(2) (71,9,8)(2) (72,10,8)(2) (73,29,8)(2) (75,16,8)(2) (76,14,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (69,24,8)(1) (70,8,8)(1) (72,22,8)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,17,8)(8) (64,23,8)(8) (67,16,8)(8) (70,15,8)(8) (72,30,8)(8)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (65,8,8)(3) (66,24,8)(3) (69,22,8)(3) (71,11,8)(3) (77,16,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (72,17,8)(6) (75,20,8)(6) (76,21,8)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,10,8)(4) (68,10,8)(4) (71,12,8)(4) (71,31,8)(4) (75,31,8)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,14,8)(12) (70,13,8)(12) (71,18,8)(12) (77,22,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 271 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (80,2,8)(8) (80,6,8)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (78,12,8)(8) (78,14,8)(8) (78,25,8)(8) (79,10,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (85,27,8)(6) (87,27,8)(6) (89,27,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (82,12,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (83,10,8)(2)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (80,16,8)(2) (82,9,8)(2) (83,22,8)(2) (88,23,8)(2)
x5 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (81,20,8)(1) (82,14,8)(1) (82,25,8)(1) (83,23,8)(1) (90,23,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (79,2,8)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (77,27,8)(8) (82,26,8)(8) (85,31,8)(8) (86,30,8)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (82,2,8)(3) (83,3,8)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (86,25,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (78,24,8)(6) (79,31,8)(6) (80,30,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (82,5,8)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (78,17,8)(4) (87,24,8)(4) (89,25,8)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (79,28,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 272 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (89,14,8)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (75,2,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,28,8)(1)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (84,23,8)(6) (87,18,8)(6)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,27,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,27,8)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,30,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,24,8)(1)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (83,25,8)(2)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,25,8)(1) (87,23,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (90,26,8)(8)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (91,29,8)(4) (93,31,8)(4)
x6 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (82,17,8)(8) (83,2,8)(8) (83,8,8)(8) (84,11,8)(8) (85,22,8)(8) (90,5,8)(8)
x4 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (83,14,8)(6) (84,5,8)(6) (88,15,8)(6) (88,16,8)(6)
x9 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (81,18,8)(12) (82,15,8)(12) (83,6,8)(12) (84,3,8)(12) (84,9,8)(12) (84,12,8)(12) (89,6,8)(12) (90,3,8)(12) (90,9,8)(12)
x2 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (82,20,8)(8) (86,20,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 273 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (70,28,8)(4)
x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,27,8)(4) (67,7,8)(4) (72,27,8)(4) (73,9,8)(4) (73,22,8)(4) (74,5,8)(4)
x4 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (92,11,8)(4) (93,14,8)(4) (93,22,8)(4) (93,25,8)(4)
x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (90,19,8)(6) (92,19,8)(6) (94,19,8)(6)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (94,15,8)(6) (95,6,8)(6)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (66,28,8)(4) (71,28,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (73,28,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,30,8)(1)
x4 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (91,2,8)(6) (91,8,8)(6) (91,23,8)(6) (92,24,8)(6)
x1 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (90,17,8)(12)
x5 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (66,30,8)(8) (68,27,8)(8) (68,31,8)(8) (70,24,8)(8) (72,23,8)(8)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (66,5,8)(8) (66,25,8)(8) (70,5,8)(8) (71,7,8)(8)
x2 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (90,12,8)(8) (94,12,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 274 | TABLEAU S20 couche 8 | 19 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (76,23,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,24,8)(2) (78,5,8)(2) (78,10,8)(2)
x6 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,6,8)(2) (75,12,8)(2) (76,2,8)(2) (76,6,8)(2) (76,13,8)(2) (77,9,8)(2)
x5 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (75,21,8)(1) (76,27,8)(1) (77,12,8)(1) (77,26,8)(1) (78,2,8)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (74,23,8)(8)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (74,10,8)(8) (75,3,8)(8) (75,7,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 275 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,60,8)(8) (69,35,8)(8) (71,35,8)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (70,40,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (71,42,8)(6) (73,35,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (66,47,8)(4) (67,50,8)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (65,45,8)(2) (70,45,8)(2) (71,56,8)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (64,40,8)(1) (66,63,8)(1) (67,61,8)(1) (70,60,8)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (66,58,8)(8) (68,57,8)(8) (69,53,8)(8) (70,34,8)(8) (72,45,8)(8) (72,49,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (66,60,8)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,44,8)(3) (67,60,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,49,8)(6) (67,52,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (69,39,8)(4) (69,59,8)(4) (71,46,8)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,54,8)(12) (68,47,8)(12) (69,50,8)(12) (70,32,8)(12) (72,54,8)(12) (73,38,8)(12) (73,42,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 276 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,50,8)(8) (80,40,8)(8) (80,47,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (79,38,8)(6) (84,46,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,54,8)(4) (82,32,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (75,50,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (75,37,8)(2) (82,34,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (75,46,8)(1) (77,56,8)(1) (80,54,8)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,44,8)(8) (76,46,8)(8) (76,52,8)(8) (77,37,8)(8) (77,53,8)(8) (80,45,8)(8) (80,51,8)(8) (81,44,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (84,32,8)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,52,8)(3) (84,52,8)(3)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,56,8)(4) (78,34,8)(4) (84,48,8)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,40,8)(12) (74,47,8)(12) (75,35,8)(12) (76,32,8)(12) (79,42,8)(12) (80,49,8)(12) (81,35,8)(12) (82,38,8)(12) (84,40,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 277 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x5 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (90,55,8)(1) (91,54,8)(1) (88,58,8)(1) (87,59,8)(1) (94,51,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (87,46,8)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (86,49,8)(6) (87,35,8)(6) (91,42,8)(6) (94,42,8)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (89,49,8)(4) (91,46,8)(4) (93,46,8)(4) (95,33,8)(4)
x6 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (85,53,8)(2) (87,52,8)(2) (91,49,8)(2) (94,38,8)(2) (94,39,8)(2) (95,46,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (85,34,8)(1) (88,51,8)(1) (89,51,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (88,45,8)(8) (89,44,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,37,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (88,48,8)(6) (89,37,8)(6) (92,32,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,37,8)(4) (88,32,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (85,42,8)(12) (88,38,8)(12) (89,33,8)(12) (90,35,8)(12) (90,40,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 278 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x13 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,36,8)(4) (65,37,8)(4) (67,44,8)(4) (68,61,8)(4) (71,60,8)(4) (72,61,8)(4) (73,59,8)(4) (74,58,8)(4) (75,60,8)(4) (76,57,8)(4) (76,61,8)(4) (78,56,8)(4) (78,58,8)(4)
x5 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (89,57,8)(1) (93,52,8)(1) (86,61,8)(1) (92,53,8)(1) (85,63,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,32,8)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (71,62,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (68,35,8)(2) (69,40,8)(2) (70,42,8)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,39,8)(2) (66,39,8)(2) (67,38,8)(2) (67,45,8)(2) (77,59,8)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (68,39,8)(1) (69,45,8)(1)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,34,8)(8) (65,40,8)(8) (66,42,8)(8) (67,62,8)(8) (73,62,8)(8) (77,62,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 279 | TABLEAU S21 couche 8 | 32 pieces

x14 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,55,8)(4) (80,57,8)(4) (80,61,8)(4) (81,54,8)(4) (82,56,8)(4) (82,58,8)(4) (84,55,8)(4) (84,57,8)(4) (86,56,8)(4) (89,52,8)(4) (90,51,8)(4) (91,50,8)(4) (93,49,8)(4) (94,48,8)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,32,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (85,32,8)(2) (88,33,8)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (84,61,8)(2) (85,54,8)(2) (86,34,8)(2) (88,55,8)(2) (95,47,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,62,8)(1) (86,58,8)(1) (87,58,8)(1) (88,57,8)(1) (91,53,8)(1) (95,50,8)(1)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (79,59,8)(8) (81,62,8)(8) (83,59,8)(8) (87,53,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 280 | TABLEAU S22 couche 8 | 14 pieces

x4 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (75,64,8)(4) (76,65,8)(4) (79,64,8)(4) (80,65,8)(4)
x3 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,65,8)(1) (84,65,8)(1) (70,64,8)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (74,64,8)(1) (75,65,8)(1)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (65,65,8)(2)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (67,64,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (83,64,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (69,64,8)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,64,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 281 | TABLEAU S30 couche 8 | 13 pieces

x1 25269 Tan rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,2,8)(1)
x1 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (96,9,8)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,30,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,30,8)(1)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (96,3,8)(4)
x2 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,14,8)(2) (97,22,8)(2)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,21,8)(2)
x3 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,8,8)(1) (97,16,8)(1) (97,25,8)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,27,8)(3)
x1 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (96,17,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 282 | TABLEAU S31 couche 8 | 8 pieces

x2 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,49,8)(1) (96,50,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,38,8)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,35,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,33,8)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,45,8)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,46,8)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,42,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 283 | TABLEAU S00 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,26,9)(8) (19,24,9)(8) (21,5,9)(8) (23,5,9)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (19,22,9)(8) (20,17,9)(8) (22,19,9)(8) (22,29,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,23,9)(6) (16,26,9)(6) (17,23,9)(6) (18,17,9)(6) (20,29,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (21,25,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (19,12,9)(2) (20,19,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (18,26,9)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (16,22,9)(3) (20,10,9)(3) (20,13,9)(3) (21,27,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (14,30,9)(6) (14,31,9)(6) (17,21,9)(6) (18,11,9)(6) (19,16,9)(6) (19,28,9)(6) (21,9,9)(6) (21,12,9)(6) (22,31,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (16,29,9)(4) (18,20,9)(4) (20,15,9)(4) (21,14,9)(4) (21,24,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 284 | TABLEAU S00 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (25,5,9)(8) (25,21,9)(8) (27,21,9)(8) (29,21,9)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (24,25,9)(8) (26,19,9)(8) (27,5,9)(8) (27,7,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (23,21,9)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (24,17,9)(6) (28,25,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,4,9)(2) (28,14,9)(2) (28,31,9)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,3,9)(1) (28,4,9)(1) (29,28,9)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (24,15,9)(3) (25,14,9)(3) (25,16,9)(3) (26,30,9)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,10,9)(6) (23,13,9)(6) (24,27,9)(6) (26,29,9)(6) (27,9,9)(6) (27,12,9)(6) (27,15,9)(6) (27,17,9)(6) (27,18,9)(6) (28,11,9)(6) (28,16,9)(6) (29,10,9)(6) (29,13,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (24,11,9)(4) (25,28,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 285 | TABLEAU S00 couche 9 | 9 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (31,5,9)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (30,19,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (31,21,9)(6) (31,24,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (30,27,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (30,4,9)(2)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,14,9)(6) (30,31,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (29,30,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 286 | TABLEAU S01 couche 9 | 29 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (19,35,9)(8) (29,37,9)(8) (31,35,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (16,33,9)(8) (20,33,9)(8) (23,35,9)(8) (24,33,9)(8) (27,35,9)(8) (31,39,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (17,36,9)(6) (21,35,9)(6) (27,37,9)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (28,33,9)(6) (31,32,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,39,9)(2) (25,38,9)(2) (27,45,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (16,35,9)(3) (30,45,9)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (15,32,9)(6) (21,32,9)(6) (27,42,9)(6) (28,41,9)(6) (28,44,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (21,38,9)(4) (23,37,9)(4) (27,32,9)(4) (31,34,9)(4) (31,43,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 287 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,21,9)(8) (33,24,9)(8) (34,15,9)(8) (36,26,9)(8) (37,8,9)(8) (37,21,9)(8) (38,15,9)(8) (39,3,9)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,17,9)(6) (33,26,9)(6) (34,8,9)(6) (34,19,9)(6) (37,19,9)(6) (37,24,9)(6) (39,6,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (37,6,9)(2) (37,30,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,15,9)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (36,7,9)(3) (36,18,9)(3) (38,5,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,12,9)(6) (33,23,9)(6) (34,11,9)(6) (35,10,9)(6) (35,13,9)(6) (39,12,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (33,6,9)(4)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,29,9)(4) (33,28,9)(4) (33,30,9)(4) (36,14,9)(4) (36,17,9)(4) (36,29,9)(4) (36,31,9)(4) (37,28,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 288 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (40,19,9)(8) (41,21,9)(8) (43,24,9)(8) (43,26,9)(8) (44,31,9)(8) (45,21,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (40,24,9)(6) (40,26,9)(6) (40,31,9)(6) (44,19,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,8,9)(2) (43,31,9)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (40,17,9)(2) (41,5,9)(2) (42,15,9)(2) (42,16,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,13,9)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (39,18,9)(3) (41,2,9)(3) (41,13,9)(3) (42,18,9)(3) (44,29,9)(3) (45,12,9)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (39,23,9)(6) (39,30,9)(6) (41,28,9)(6) (42,9,9)(6) (44,11,9)(6) (45,18,9)(6) (45,23,9)(6) (45,30,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (40,11,9)(4) (40,14,9)(4) (40,29,9)(4) (41,10,9)(4) (45,10,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 289 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (54,11,9)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (47,19,9)(8) (48,12,9)(8) (49,21,9)(8) (49,24,9)(8) (50,28,9)(8) (50,31,9)(8) (51,19,9)(8) (55,18,9)(8) (56,13,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,24,9)(6) (48,31,9)(6) (52,12,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (47,28,9)(6) (53,21,9)(6) (56,11,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (55,30,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (51,27,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,25,9)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (51,30,9)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,10,9)(6) (50,17,9)(6) (51,23,9)(6) (52,15,9)(6) (53,9,9)(6) (53,16,9)(6) (53,24,9)(6) (55,10,9)(6) (55,20,9)(6) (56,17,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (54,28,9)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (47,27,9)(4) (49,26,9)(4) (50,11,9)(4) (51,18,9)(4) (55,8,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 290 | TABLEAU S10 couche 9 | 21 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (63,11,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (56,21,9)(8) (59,11,9)(8) (59,18,9)(8) (62,8,9)(8) (63,18,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (59,8,9)(6) (60,13,9)(6) (63,23,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (57,7,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (56,31,9)(1)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (57,23,9)(6) (58,15,9)(6) (60,21,9)(6) (60,22,9)(6) (61,10,9)(6) (61,20,9)(6) (62,17,9)(6) (63,16,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (59,16,9)(4) (59,24,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 291 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (40,33,9)(8) (40,37,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (35,39,9)(8) (38,51,9)(8) (39,42,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,35,9)(6) (36,34,9)(6) (38,34,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (39,45,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (35,37,9)(2) (40,47,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (38,54,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (35,34,9)(3) (39,38,9)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,46,9)(3) (37,37,9)(3) (40,55,9)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,38,9)(6) (33,42,9)(6) (33,45,9)(6) (34,32,9)(6) (34,33,9)(6) (34,44,9)(6) (34,47,9)(6) (35,48,9)(6) (36,49,9)(6) (38,41,9)(6) (38,53,9)(6) (39,56,9)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,41,9)(4) (35,43,9)(4) (35,46,9)(4) (37,50,9)(4) (40,44,9)(4) (40,57,9)(4) (41,48,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 292 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (42,33,9)(8) (42,37,9)(8) (44,35,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,51,9)(8) (44,33,9)(8) (46,37,9)(8) (46,42,9)(8) (47,39,9)(8) (47,53,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,45,9)(6) (43,59,9)(6) (45,45,9)(6) (45,58,9)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (43,42,9)(6) (44,39,9)(6) (46,35,9)(6) (47,45,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (45,61,9)(2) (47,47,9)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,53,9)(3) (44,57,9)(3) (47,55,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (41,54,9)(6) (42,49,9)(6) (44,41,9)(6) (44,44,9)(6) (44,62,9)(6) (45,48,9)(6) (45,56,9)(6) (46,51,9)(6) (46,52,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (41,50,9)(4) (41,58,9)(4) (43,55,9)(4) (45,50,9)(4) (45,63,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 293 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (47,57,9)(8) (50,41,9)(8) (52,41,9)(8) (54,41,9)(8) (54,45,9)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (50,37,9)(8) (51,39,9)(8) (51,53,9)(8) (52,51,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (50,45,9)(6) (52,49,9)(6) (53,61,9)(6) (54,36,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (47,61,9)(2) (49,35,9)(2) (52,36,9)(2) (52,57,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (49,63,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,45,9)(3)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,36,9)(3) (49,50,9)(3) (49,57,9)(3) (51,48,9)(3) (54,32,9)(3) (54,34,9)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,34,9)(6) (50,33,9)(6) (51,35,9)(6) (51,56,9)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,49,9)(4) (49,47,9)(4) (50,55,9)(4) (50,58,9)(4) (51,59,9)(4) (52,60,9)(4) (54,38,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 294 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (56,42,9)(8) (58,38,9)(8) (59,56,9)(8) (60,38,9)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (54,57,9)(8) (55,49,9)(8) (56,51,9)(8) (57,63,9)(8) (58,44,9)(8) (59,46,9)(8) (59,49,9)(8) (60,60,9)(8) (61,42,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (56,60,9)(6) (57,34,9)(6) (58,60,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,63,9)(6) (55,39,9)(6) (55,53,9)(6) (56,46,9)(6) (58,42,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (59,35,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (56,33,9)(2) (56,41,9)(2) (57,56,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (58,57,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (55,59,9)(3) (60,52,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (54,55,9)(6) (56,48,9)(6) (58,53,9)(6) (58,54,9)(6) (60,51,9)(6) (60,55,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (57,37,9)(4) (60,62,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 295 | TABLEAU S11 couche 9 | 13 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,44,9)(8) (63,46,9)(8) (63,57,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,57,9)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (61,63,9)(6) (63,49,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (63,39,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,52,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (62,38,9)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (62,41,9)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (61,56,9)(6) (62,48,9)(6) (63,59,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 296 | TABLEAU S12 couche 9 | 4 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (46,64,9)(8)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,65,9)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (59,65,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (55,65,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 297 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (66,21,9)(8) (68,21,9)(8) (72,11,9)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (70,18,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,11,9)(6) (67,11,9)(6) (69,11,9)(6) (74,17,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (67,18,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (70,22,9)(2) (71,22,9)(2) (74,12,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (66,9,9)(2) (69,8,9)(2) (71,9,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (72,22,9)(1) (73,10,9)(1) (74,21,9)(1) (75,13,9)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (66,8,9)(3) (68,9,9)(3) (73,20,9)(3) (73,29,9)(3) (75,16,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,15,9)(6) (65,14,9)(6) (67,10,9)(6) (67,20,9)(6) (68,17,9)(6) (69,16,9)(6) (70,15,9)(6) (71,31,9)(6) (72,30,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (71,11,9)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (70,21,9)(4) (74,14,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 298 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (78,16,9)(8) (79,2,9)(8) (79,8,9)(8) (81,2,9)(8) (81,8,9)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (78,25,9)(8) (79,6,9)(8) (80,12,9)(8) (80,22,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (76,17,9)(6) (78,12,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,20,9)(6) (77,22,9)(6) (79,20,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (80,16,9)(2) (80,18,9)(2) (81,16,9)(2) (82,25,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (80,14,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (82,14,9)(1) (84,22,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (83,3,9)(3) (83,9,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (83,31,9)(3) (84,30,9)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,28,9)(6) (76,15,9)(6) (76,29,9)(6) (77,27,9)(6) (77,31,9)(6) (78,24,9)(6) (78,30,9)(6) (81,28,9)(6) (82,29,9)(6) (83,26,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (83,27,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 299 | TABLEAU S20 couche 9 | 17 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (87,27,9)(8) (91,27,9)(8) (92,31,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (95,26,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (86,25,9)(2) (90,24,9)(2) (91,25,9)(2) (95,28,9)(2)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (87,24,9)(3) (88,23,9)(3) (88,25,9)(3) (93,30,9)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (86,31,9)(6) (87,30,9)(6) (88,29,9)(6) (89,26,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (94,29,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 300 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,60,9)(8) (66,49,9)(8) (71,56,9)(8) (72,48,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (67,46,9)(8) (67,56,9)(8) (68,51,9)(8) (69,37,9)(8) (70,40,9)(8) (72,35,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (64,52,9)(6) (68,48,9)(6) (70,32,9)(6) (70,48,9)(6) (72,32,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (66,53,9)(6) (69,35,9)(6) (69,53,9)(6) (71,42,9)(6) (71,46,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (66,44,9)(2) (70,58,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (66,55,9)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (64,40,9)(1) (65,42,9)(1) (65,43,9)(1) (67,61,9)(1) (69,59,9)(1) (70,60,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (67,58,9)(3) (67,60,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (71,44,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (66,60,9)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (68,55,9)(4) (69,39,9)(4) (70,45,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 301 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (76,45,9)(8) (80,50,9)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (72,52,9)(8) (73,37,9)(8) (74,32,9)(8) (74,40,9)(8) (76,52,9)(8) (78,40,9)(8) (78,47,9)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (74,45,9)(6) (74,48,9)(6) (77,37,9)(6) (77,42,9)(6) (79,35,9)(6) (79,42,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (73,56,9)(6) (74,42,9)(6) (76,35,9)(6) (78,45,9)(6) (80,38,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (78,54,9)(2) (79,38,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (76,56,9)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (73,58,9)(1) (79,54,9)(1) (79,55,9)(1)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,54,9)(6) (72,55,9)(6) (74,34,9)(6) (74,51,9)(6) (76,49,9)(6) (78,33,9)(6) (80,34,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (73,39,9)(4) (76,50,9)(4) (78,32,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 302 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (82,50,9)(8) (84,49,9)(8) (86,49,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (81,35,9)(8) (82,40,9)(8) (83,38,9)(8) (84,43,9)(8) (84,47,9)(8) (87,45,9)(8) (88,47,9)(8) (89,33,9)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (82,42,9)(6) (82,47,9)(6) (87,37,9)(6) (88,42,9)(6) (89,37,9)(6) (90,42,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (86,40,9)(6) (88,49,9)(6) (89,40,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (88,51,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (84,53,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (80,54,9)(1) (84,33,9)(1) (86,53,9)(1) (89,51,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (81,42,9)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (82,32,9)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (81,37,9)(6) (81,45,9)(6) (81,46,9)(6) (85,35,9)(6) (85,36,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (91,35,9)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (84,42,9)(4) (88,32,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 303 | TABLEAU S21 couche 9 | 16 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (91,45,9)(8) (92,36,9)(8) (92,42,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (92,40,9)(6) (93,33,9)(6) (95,40,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (95,45,9)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (91,49,9)(2) (92,35,9)(2) (92,48,9)(2) (94,39,9)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (91,39,9)(3) (92,47,9)(3) (94,35,9)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (92,38,9)(6) (92,44,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 304 | TABLEAU S22 couche 9 | 3 pieces

x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,65,9)(1) (66,65,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,64,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 305 | TABLEAU S30 couche 9 | 2 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,30,9)(8)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,28,9)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 306 | TABLEAU S31 couche 9 | 8 pieces

x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,36,9)(2) (96,42,9)(2) (96,45,9)(2) (97,42,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,34,9)(2) (96,39,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,45,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,35,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 307 | TABLEAU S00 couche 10 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (15,24,10)(8) (16,26,10)(8) (17,28,10)(8) (20,17,10)(8) (20,26,10)(8) (21,8,10)(8) (23,5,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (14,26,10)(6) (14,29,10)(6) (18,17,10)(6) (21,5,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (19,24,10)(6) (21,28,10)(6) (22,24,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (20,13,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (16,28,10)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (15,23,10)(3) (19,16,10)(3) (20,19,10)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (16,22,10)(6) (16,31,10)(6) (17,30,10)(6) (18,11,10)(6) (18,20,10)(6) (18,23,10)(6) (21,14,10)(6)
x9 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (17,21,10)(4) (19,12,10)(4) (20,10,10)(4) (20,15,10)(4) (21,21,10)(4) (22,13,10)(4) (22,16,10)(4) (22,22,10)(4) (22,31,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 308 | TABLEAU S00 couche 10 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (24,10,10)(8) (24,17,10)(8) (25,24,10)(8) (26,12,10)(8) (27,5,10)(8) (28,10,10)(8) (29,24,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (24,27,10)(6) (26,27,10)(6) (27,19,10)(6) (28,27,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (28,17,10)(6) (29,19,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (25,21,10)(2) (30,4,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,3,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,12,10)(3) (24,20,10)(3) (26,4,10)(3) (27,14,10)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,7,10)(6) (24,23,10)(6) (24,26,10)(6) (25,8,10)(6) (26,16,10)(6) (26,22,10)(6) (27,30,10)(6) (29,21,10)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,19,10)(4) (23,30,10)(4) (24,15,10)(4) (25,9,10)(4) (26,31,10)(4) (28,15,10)(4) (29,7,10)(4) (29,9,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 309 | TABLEAU S00 couche 10 | 9 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (30,13,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (30,26,10)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (31,17,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (31,5,10)(2)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,12,10)(6) (30,23,10)(6) (30,29,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (30,31,10)(4) (31,8,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 310 | TABLEAU S01 couche 10 | 28 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (27,36,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (19,32,10)(8) (23,32,10)(8) (25,34,10)(8) (27,32,10)(8) (29,39,10)(8) (31,32,10)(8) (31,43,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (17,36,10)(6) (23,35,10)(6) (25,36,10)(6) (29,34,10)(6) (31,34,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (16,33,10)(6) (19,36,10)(6) (29,37,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (28,44,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,39,10)(2) (29,44,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,45,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (22,35,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (16,35,10)(6) (19,34,10)(6) (19,38,10)(6) (27,42,10)(6) (28,41,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (15,32,10)(4) (30,45,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 311 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,19,10)(8) (33,24,10)(8) (34,13,10)(8) (35,10,10)(8) (35,26,10)(8) (36,28,10)(8) (37,24,10)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,10,10)(6) (32,26,10)(6) (34,17,10)(6) (36,19,10)(6) (37,17,10)(6) (38,5,10)(6) (38,22,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (32,5,10)(2) (33,6,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (35,15,10)(2) (36,23,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (37,6,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,15,10)(3) (33,9,10)(3) (35,8,10)(3) (37,15,10)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,22,10)(6) (33,30,10)(6) (34,31,10)(6) (35,21,10)(6) (36,7,10)(6) (36,9,10)(6) (36,12,10)(6) (38,13,10)(6) (38,14,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,16,10)(4) (32,28,10)(4) (36,16,10)(4) (38,8,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 312 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (40,15,10)(8)
x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (39,3,10)(8) (39,10,10)(8) (39,19,10)(8) (40,28,10)(8) (41,21,10)(8) (41,23,10)(8) (42,26,10)(8) (43,19,10)(8) (45,30,10)(8) (46,10,10)(8) (47,19,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,31,10)(6) (45,21,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (39,26,10)(6) (43,10,10)(6) (46,26,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,5,10)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (41,31,10)(2) (42,9,10)(2) (42,15,10)(2) (42,16,10)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (40,31,10)(1) (42,5,10)(1) (44,13,10)(1) (47,9,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (41,2,10)(3) (44,9,10)(3) (45,24,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (39,30,10)(6) (41,25,10)(6) (42,12,10)(6) (44,28,10)(6) (44,29,10)(6) (46,18,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (42,18,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 313 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (52,30,10)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (49,26,10)(8) (51,12,10)(8) (51,19,10)(8) (52,21,10)(8) (53,9,10)(8) (55,12,10)(8) (55,19,10)(8) (56,21,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,21,10)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (48,12,10)(6) (49,21,10)(6) (49,30,10)(6) (50,10,10)(6) (50,28,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (57,7,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (53,29,10)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (54,28,10)(6) (55,30,10)(6)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (47,25,10)(6) (48,24,10)(6) (49,23,10)(6) (50,17,10)(6) (52,14,10)(6) (52,15,10)(6) (52,18,10)(6) (53,11,10)(6) (55,8,10)(6) (55,23,10)(6) (56,17,10)(6) (57,9,10)(6) (57,10,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (53,25,10)(4) (56,31,10)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (53,16,10)(4) (54,24,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 314 | TABLEAU S10 couche 10 | 16 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (58,14,10)(8) (59,11,10)(8) (59,19,10)(8) (60,21,10)(8) (62,14,10)(8) (63,19,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,9,10)(6)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (58,18,10)(6) (58,24,10)(6) (59,13,10)(6) (61,8,10)(6) (61,23,10)(6) (62,17,10)(6) (63,12,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (57,16,10)(4) (61,16,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 315 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,37,10)(8) (33,34,10)(8) (35,32,10)(8) (35,43,10)(8) (38,51,10)(8) (39,32,10)(8) (40,34,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (36,36,10)(6) (38,46,10)(6) (39,42,10)(6) (41,42,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (37,34,10)(6) (39,36,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (38,53,10)(2) (40,47,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (38,36,10)(3)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,36,10)(3) (33,39,10)(3) (34,45,10)(3) (35,48,10)(3) (37,45,10)(3) (40,41,10)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,46,10)(6) (33,40,10)(6) (33,42,10)(6) (34,41,10)(6) (36,39,10)(6) (36,49,10)(6) (37,50,10)(6) (39,53,10)(6) (39,56,10)(6) (40,55,10)(6) (40,57,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,47,10)(4) (39,38,10)(4) (39,40,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 316 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (43,40,10)(8) (43,44,10)(8) (45,40,10)(8) (45,44,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (43,59,10)(8) (45,36,10)(8) (47,34,10)(8) (47,52,10)(8) (48,32,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (45,51,10)(6) (47,58,10)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (42,36,10)(6) (42,48,10)(6) (42,51,10)(6) (44,34,10)(6) (45,32,10)(6) (47,46,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,47,10)(2) (47,50,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (45,63,10)(2) (47,54,10)(2) (47,63,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (46,39,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (47,40,10)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (41,54,10)(6) (41,58,10)(6) (43,38,10)(6) (43,61,10)(6) (45,49,10)(6) (45,56,10)(6) (46,55,10)(6) (46,57,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (42,39,10)(4) (43,50,10)(4) (44,62,10)(4) (45,48,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 317 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (49,36,10)(8) (51,34,10)(8) (53,34,10)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (48,40,10)(8) (48,42,10)(8) (48,44,10)(8) (48,50,10)(8) (52,40,10)(8) (52,50,10)(8) (53,46,10)(8) (53,61,10)(8) (54,42,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (52,42,10)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (50,46,10)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (48,62,10)(2) (51,38,10)(2) (51,56,10)(2) (51,59,10)(2) (54,58,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (49,63,10)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (52,55,10)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,48,10)(6) (51,39,10)(6) (51,52,10)(6) (52,45,10)(6) (52,57,10)(6) (52,60,10)(6) (53,38,10)(6) (53,54,10)(6) (53,56,10)(6) (54,44,10)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (49,54,10)(4) (50,58,10)(4) (51,49,10)(4) (51,53,10)(4) (53,59,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 318 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (56,40,10)(8) (56,50,10)(8) (57,46,10)(8) (57,62,10)(8) (58,48,10)(8) (60,40,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,63,10)(6) (55,36,10)(6) (55,48,10)(6) (60,50,10)(6) (61,46,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (57,33,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (55,55,10)(2) (58,36,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (58,34,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (58,37,10)(3) (58,42,10)(3) (61,55,10)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (55,53,10)(6) (56,58,10)(6) (57,39,10)(6) (57,52,10)(6) (57,59,10)(6) (57,61,10)(6) (58,43,10)(6) (58,57,10)(6) (58,60,10)(6) (59,54,10)(6) (59,56,10)(6) (60,44,10)(6) (61,53,10)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (56,35,10)(4) (57,55,10)(4) (58,45,10)(4) (59,38,10)(4) (61,42,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 319 | TABLEAU S11 couche 10 | 9 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,62,10)(8) (63,50,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (62,48,10)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,39,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,52,10)(3)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (62,45,10)(4) (62,58,10)(4) (63,59,10)(4) (63,61,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 320 | TABLEAU S12 couche 10 | 6 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (46,64,10)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,65,10)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (55,65,10)(3) (63,64,10)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (57,64,10)(6) (58,65,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 321 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (71,19,10)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,21,10)(8) (65,9,10)(8) (66,14,10)(8) (67,19,10)(8) (68,17,10)(8) (69,9,10)(8) (70,14,10)(8) (72,17,10)(8) (76,14,10)(8) (76,17,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (73,19,10)(6) (74,13,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (68,21,10)(6) (75,19,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (73,10,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (71,11,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,23,10)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,13,10)(3) (75,16,10)(3) (75,28,10)(3) (75,31,10)(3) (76,21,10)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,24,10)(6) (65,11,10)(6) (65,16,10)(6) (68,13,10)(6) (69,12,10)(6) (72,30,10)(6) (73,29,10)(6) (77,22,10)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,18,10)(4) (67,8,10)(4) (67,23,10)(4) (71,16,10)(4) (71,31,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 322 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (79,7,10)(8) (81,4,10)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (78,12,10)(8) (78,30,10)(8) (79,2,10)(8) (82,30,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (79,4,10)(6) (81,8,10)(6) (82,11,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (78,19,10)(6) (78,24,10)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (80,17,10)(2) (81,16,10)(2) (83,9,10)(2) (83,23,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (80,15,10)(2) (81,24,10)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (81,20,10)(1) (81,25,10)(1) (82,25,10)(1) (82,26,10)(1) (83,22,10)(1) (84,22,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (83,3,10)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (78,16,10)(3) (79,11,10)(3) (79,21,10)(3) (80,14,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,23,10)(6) (78,28,10)(6) (79,29,10)(6) (83,26,10)(6) (84,28,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (77,27,10)(4) (78,26,10)(4) (81,27,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 323 | TABLEAU S20 couche 10 | 17 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (86,30,10)(8) (93,30,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (89,25,10)(6) (90,30,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (92,25,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (88,23,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (90,23,10)(1) (91,24,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (86,25,10)(3) (90,28,10)(3) (93,26,10)(3) (93,28,10)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (85,27,10)(6) (85,29,10)(6) (91,27,10)(6) (91,29,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (87,24,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 324 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (70,45,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,46,10)(8) (69,35,10)(8) (69,57,10)(8) (70,40,10)(8) (70,50,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (68,46,10)(6) (70,32,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,48,10)(6) (66,57,10)(6) (67,50,10)(6) (69,37,10)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (64,40,10)(2) (65,42,10)(2) (65,62,10)(2) (66,44,10)(2) (71,42,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,57,10)(2) (68,60,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (64,43,10)(1) (67,61,10)(1) (70,60,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (67,53,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,54,10)(6) (65,56,10)(6) (66,52,10)(6) (67,59,10)(6) (70,53,10)(6) (71,44,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (66,62,10)(4)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,55,10)(4) (64,60,10)(4) (68,49,10)(4) (68,55,10)(4) (69,39,10)(4) (71,54,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 325 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (72,45,10)(8) (74,32,10)(8) (74,40,10)(8) (75,47,10)(8) (76,34,10)(8) (76,45,10)(8) (78,32,10)(8) (78,40,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (72,32,10)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (72,37,10)(6) (72,47,10)(6) (73,35,10)(6) (74,50,10)(6) (75,37,10)(6) (78,37,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (73,57,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (72,43,10)(2) (74,34,10)(2) (74,57,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (77,56,10)(1)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (71,56,10)(6) (72,52,10)(6) (72,55,10)(6) (74,43,10)(6) (76,42,10)(6) (76,53,10)(6) (77,39,10)(6) (77,50,10)(6) (77,51,10)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (72,42,10)(4) (72,49,10)(4) (73,39,10)(4) (75,54,10)(4) (76,36,10)(4) (76,49,10)(4) (77,44,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 326 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (82,35,10)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,45,10)(8) (82,40,10)(8) (82,52,10)(8) (85,36,10)(8) (85,47,10)(8) (86,43,10)(8) (86,45,10)(8) (86,49,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,34,10)(6) (82,32,10)(6) (84,44,10)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (79,47,10)(6) (82,47,10)(6) (83,49,10)(6) (86,40,10)(6) (89,33,10)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (81,37,10)(2) (85,34,10)(2) (86,52,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (78,55,10)(2) (79,54,10)(2) (87,52,10)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (80,49,10)(3) (81,44,10)(3) (82,42,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (84,32,10)(6)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (80,43,10)(6) (83,51,10)(6) (84,38,10)(6) (85,42,10)(6) (86,35,10)(6) (87,39,10)(6) (88,32,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (78,52,10)(4) (83,39,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 327 | TABLEAU S21 couche 10 | 22 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (93,36,10)(8) (95,36,10)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (89,36,10)(8) (89,40,10)(8) (90,45,10)(8) (92,33,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (89,47,10)(6) (90,43,10)(6) (93,43,10)(6) (94,45,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (90,49,10)(2) (93,47,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (89,51,10)(1) (90,50,10)(1) (93,48,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (92,47,10)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (90,38,10)(3) (93,40,10)(3) (94,32,10)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (91,42,10)(6) (92,35,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,41,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 328 | TABLEAU S22 couche 10 | 1 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,65,10)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 329 | TABLEAU S30 couche 10 | 4 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,26,10)(2) (96,28,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,27,10)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (97,29,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 330 | TABLEAU S31 couche 10 | 7 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,33,10)(2) (97,41,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,40,10)(2) (96,43,10)(2) (96,44,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,45,10)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,36,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 331 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (21,5,11)(8) (23,5,11)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (14,26,11)(8) (15,31,11)(8) (18,19,11)(8) (19,28,11)(8) (21,17,11)(8) (21,26,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,23,11)(6) (15,28,11)(6) (17,28,11)(6) (19,30,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (17,23,11)(6) (18,17,11)(6) (18,26,11)(6) (20,23,11)(6) (21,31,11)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (18,11,11)(3)
x14 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (16,22,11)(6) (17,21,11)(6) (17,25,11)(6) (19,12,11)(6) (19,16,11)(6) (20,15,11)(6) (21,9,11)(6) (21,11,11)(6) (21,14,11)(6) (21,30,11)(6) (22,19,11)(6) (22,20,11)(6) (22,22,11)(6) (23,21,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (14,28,11)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (20,10,11)(4) (20,13,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 332 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (27,29,11)(8) (28,24,11)(8) (29,19,11)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (23,23,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (25,5,11)(6) (27,9,11)(6) (29,9,11)(6) (29,30,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (24,31,11)(6) (25,26,11)(6) (29,5,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (27,24,11)(2) (28,19,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (29,16,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,4,11)(1) (28,22,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (28,4,11)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,28,11)(3) (24,10,11)(3) (25,8,11)(3) (27,14,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (24,13,11)(6) (25,17,11)(6) (25,18,11)(6) (26,15,11)(6) (26,28,11)(6) (27,23,11)(6) (29,12,11)(6) (29,29,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (27,3,11)(4)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,25,11)(4) (23,29,11)(4) (25,12,11)(4) (25,16,11)(4) (27,7,11)(4) (28,8,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 333 | TABLEAU S00 couche 11 | 11 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (31,18,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (31,9,11)(8) (31,16,11)(8) (31,30,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (30,24,11)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (30,13,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (30,4,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (31,7,11)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,27,11)(6) (31,22,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (31,11,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 334 | TABLEAU S01 couche 11 | 31 pieces

x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (29,38,11)(4) (30,39,11)(4) (31,40,11)(4)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (16,33,11)(8) (17,36,11)(8) (21,36,11)(8) (22,33,11)(8) (26,33,11)(8) (30,33,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (20,33,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,36,11)(6) (30,44,11)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (27,38,11)(2) (28,38,11)(2) (29,39,11)(2) (31,42,11)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,39,11)(2) (27,45,11)(2) (28,44,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (28,35,11)(1) (30,40,11)(1)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,35,11)(2) (31,35,11)(2)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (17,38,11)(6) (22,35,11)(6) (31,32,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (16,35,11)(4) (23,38,11)(4) (27,42,11)(4) (28,41,11)(4)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,36,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 335 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (33,18,11)(8) (35,8,11)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,24,11)(8) (38,19,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (36,19,11)(6) (36,24,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (35,29,11)(6) (38,24,11)(6) (38,28,11)(6) (39,17,11)(6) (39,22,11)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (33,6,11)(2) (34,13,11)(2) (37,8,11)(2) (39,3,11)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (33,8,11)(2) (36,7,11)(2) (37,6,11)(2) (37,22,11)(2) (38,5,11)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,13,11)(1) (33,14,11)(1) (35,12,11)(1) (38,7,11)(1) (40,3,11)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,15,11)(3) (38,26,11)(3) (38,30,11)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,28,11)(6) (33,23,11)(6) (35,31,11)(6) (36,27,11)(6) (38,21,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (32,5,11)(4) (35,18,11)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,26,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 336 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (41,28,11)(8) (44,18,11)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (41,24,11)(8) (43,28,11)(8) (45,30,11)(8) (51,18,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (42,18,11)(6) (43,30,11)(6) (45,22,11)(6) (46,19,11)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (41,14,11)(6) (42,22,11)(6) (47,28,11)(6) (48,18,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (47,23,11)(2) (48,26,11)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (43,13,11)(2) (46,18,11)(2) (46,27,11)(2) (48,20,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (42,13,11)(1) (43,16,11)(1) (50,29,11)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (40,16,11)(3) (41,26,11)(3) (45,25,11)(3) (48,13,11)(3) (49,30,11)(3) (50,12,11)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,12,11)(6) (50,17,11)(6) (51,13,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (42,27,11)(4) (44,26,11)(4) (49,31,11)(4) (52,14,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 337 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (36,12,11)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (42,5,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (54,28,11)(1) (58,7,11)(1) (56,31,11)(1) (47,9,11)(1) (55,30,11)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,9,11)(1) (57,7,11)(1) (41,2,11)(1) (55,8,11)(1)
x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (60,12,11)(8) (62,12,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (55,18,11)(8) (56,14,11)(8) (59,18,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,17,11)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (57,12,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (61,20,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (60,10,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,17,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (36,18,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (60,17,11)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (53,16,11)(6) (55,11,11)(6) (55,20,11)(6) (59,16,11)(6) (63,20,11)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,15,11)(4) (53,12,11)(4) (56,10,11)(4) (56,17,11)(4) (60,21,11)(4) (61,11,11)(4)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (35,13,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (37,10,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 338 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (39,13,11)(4)
x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (38,8,11)(4) (40,9,11)(4) (47,22,11)(4) (48,21,11)(4) (48,25,11)(4) (50,20,11)(4) (50,28,11)(4) (51,29,11)(4) (53,22,11)(4)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (37,17,11)(4) (40,4,11)(4) (40,12,11)(4) (45,10,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,14,11)(2) (41,6,11)(2) (42,3,11)(2)
x10 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,9,11)(2) (39,6,11)(2) (39,7,11)(2) (42,2,11)(2) (42,12,11)(2) (44,9,11)(2) (51,22,11)(2) (52,21,11)(2) (52,25,11)(2) (52,30,11)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,3,11)(1) (46,9,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (37,13,11)(8)
x6 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (41,10,11)(8) (47,10,11)(8) (48,23,11)(8) (49,26,11)(8) (51,10,11)(8) (52,23,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 339 | TABLEAU S10 couche 11 | 20 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,30,11)(4) (55,31,11)(4)
x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,9,11)(4) (54,21,11)(4) (57,8,11)(4) (57,22,11)(4) (58,9,11)(4) (61,8,11)(4) (61,10,11)(4) (63,22,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (53,26,11)(2) (53,31,11)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (58,21,11)(2) (61,22,11)(2) (62,9,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (54,20,11)(1) (55,10,11)(1) (56,8,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (56,23,11)(8) (60,23,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 340 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (39,32,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (37,32,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (34,33,11)(6) (38,51,11)(6) (42,35,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (33,44,11)(2) (38,53,11)(2) (41,51,11)(2)
x7 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (34,47,11)(2) (36,49,11)(2) (39,40,11)(2) (40,55,11)(2) (40,57,11)(2) (41,40,11)(2) (41,54,11)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,43,11)(1) (34,45,11)(1) (36,47,11)(1) (38,49,11)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,35,11)(3) (35,48,11)(3) (39,53,11)(3) (39,56,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (35,37,11)(6) (36,35,11)(6) (36,38,11)(6) (38,39,11)(6) (39,34,11)(6) (41,37,11)(6) (41,41,11)(6) (42,38,11)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,46,11)(4) (34,36,11)(4) (37,50,11)(4) (38,36,11)(4) (41,58,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 341 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (48,48,11)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,34,11)(8) (47,46,11)(8) (49,34,11)(8) (50,50,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (42,55,11)(6) (43,59,11)(6) (49,42,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (46,43,11)(6) (50,48,11)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (42,52,11)(2) (43,53,11)(2) (44,55,11)(2) (51,32,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,57,11)(1) (44,62,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (46,63,11)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,39,11)(3) (46,45,11)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (43,40,11)(6) (45,32,11)(6) (47,41,11)(6) (49,40,11)(6) (49,45,11)(6) (49,52,11)(6) (50,53,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (45,60,11)(4)
x9 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (43,33,11)(4) (45,36,11)(4) (45,42,11)(4) (47,33,11)(4) (47,37,11)(4) (47,39,11)(4) (48,38,11)(4) (49,36,11)(4) (51,37,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 342 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (51,42,11)(8) (53,48,11)(8) (54,46,11)(8) (54,50,11)(8) (54,57,11)(8) (55,59,11)(8) (57,48,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (51,46,11)(6) (55,42,11)(6) (58,42,11)(6) (58,46,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (52,32,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (55,52,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (56,38,11)(1) (58,40,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (54,34,11)(3) (55,36,11)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (51,39,11)(3) (52,38,11)(3) (53,41,11)(3) (55,40,11)(3) (56,41,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (51,44,11)(6) (52,55,11)(6) (55,45,11)(6) (56,53,11)(6) (56,61,11)(6) (57,52,11)(6) (57,56,11)(6) (57,62,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (53,33,11)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (51,54,11)(4) (53,56,11)(4) (54,39,11)(4) (55,54,11)(4) (57,44,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 343 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x8 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (49,62,11)(1) (57,33,11)(1) (41,47,11)(1) (60,37,11)(1) (59,35,11)(1) (58,34,11)(1) (62,38,11)(1) (63,39,11)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (50,58,11)(1) (51,59,11)(1) (53,62,11)(1) (52,60,11)(1)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (58,57,11)(8) (59,59,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (62,63,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (58,50,11)(6) (61,50,11)(6) (62,48,11)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (62,57,11)(2) (62,61,11)(2) (63,52,11)(2) (63,54,11)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (59,41,11)(1) (62,58,11)(1) (63,47,11)(1) (63,62,11)(1)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,36,11)(4) (32,41,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,38,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (62,45,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (61,44,11)(6)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (58,55,11)(6) (63,56,11)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (58,63,11)(4) (59,54,11)(4) (62,53,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 344 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x15 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,43,11)(4) (35,45,11)(4) (36,44,11)(4) (36,46,11)(4) (37,43,11)(4) (37,47,11)(4) (38,42,11)(4) (38,48,11)(4) (39,49,11)(4) (41,43,11)(4) (41,50,11)(4) (42,44,11)(4) (42,48,11)(4) (42,51,11)(4) ...
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,41,11)(4) (43,45,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,40,11)(2) (45,45,11)(2)
x9 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,39,11)(2) (34,44,11)(2) (39,41,11)(2) (40,44,11)(2) (42,42,11)(2) (43,47,11)(2) (43,52,11)(2) (45,47,11)(2) (45,50,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (34,37,11)(1) (35,38,11)(1) (35,40,11)(1) (39,45,11)(1) (44,42,11)(1) (45,43,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,39,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (44,53,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 345 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x5 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (51,55,11)(4) (52,56,11)(4) (53,57,11)(4) (55,61,11)(4) (56,62,11)(4)
x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (45,52,11)(4) (45,59,11)(4) (47,57,11)(4) (55,35,11)(4) (57,38,11)(4) (58,39,11)(4) (60,41,11)(4)
x5 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (45,57,11)(4) (46,60,11)(4) (47,63,11)(4) (48,53,11)(4) (49,55,11)(4)
x7 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (47,49,11)(2) (48,60,11)(2) (49,63,11)(2) (54,59,11)(2) (54,62,11)(2) (56,32,11)(2) (57,63,11)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,48,11)(2) (46,51,11)(2) (46,62,11)(2) (47,58,11)(2) (53,61,11)(2) (56,34,11)(2) (59,40,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (46,46,11)(1) (48,62,11)(1) (50,54,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (45,55,11)(8) (56,36,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 346 | TABLEAU S11 couche 11 | 10 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (62,44,11)(4) (63,45,11)(4) (63,46,11)(4) (63,60,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (61,40,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (61,38,11)(1) (62,39,11)(1) (63,40,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (61,42,11)(8) (63,58,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 347 | TABLEAU S12 couche 11 | 6 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (47,65,11)(4)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (54,64,11)(1) (55,65,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (57,65,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (59,65,11)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (58,64,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 348 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (67,12,11)(8) (69,12,11)(8) (82,9,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,16,11)(8) (65,18,11)(8) (89,25,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (69,16,11)(6) (80,15,11)(6) (81,2,11)(6) (81,22,11)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,12,11)(6) (64,14,11)(6) (86,25,11)(6) (90,27,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (82,25,11)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,21,11)(2) (80,21,11)(2) (81,13,11)(2) (81,14,11)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (68,10,11)(1) (69,19,11)(1) (81,20,11)(1) (83,13,11)(1) (84,22,11)(1) (84,30,11)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (80,18,11)(3) (83,3,11)(3) (83,22,11)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,10,11)(3) (83,26,11)(3) (88,23,11)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,11,11)(6) (84,27,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (71,13,11)(4) (82,5,11)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (87,24,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 349 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,9,11)(4) (65,8,11)(4) (66,21,11)(4) (67,22,11)(4) (68,9,11)(4) (69,10,11)(4) (69,20,11)(4)
x4 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,22,11)(1) (71,23,11)(1) (69,24,11)(1) (74,21,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,10,11)(1) (70,8,11)(1) (72,9,11)(1) (74,12,11)(1) (75,13,11)(1)
x7 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,30,11)(1) (78,12,11)(1) (71,31,11)(1) (75,28,11)(1) (79,2,11)(1) (77,27,11)(1) (73,29,11)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (77,23,11)(1) (76,21,11)(1)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (93,26,11)(6) (95,26,11)(6)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (91,24,11)(1) (92,30,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (68,23,11)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,23,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (69,8,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (95,31,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (91,29,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,30,11)(4)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,23,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 350 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (74,13,11)(4) (79,12,11)(4)
x12 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (70,19,11)(4) (70,21,11)(4) (73,20,11)(4) (73,30,11)(4) (74,19,11)(4) (74,29,11)(4) (74,31,11)(4) (75,18,11)(4) (76,28,11)(4) (77,22,11)(4) (77,30,11)(4) (78,27,11)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (71,11,11)(4) (77,20,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (73,11,11)(2) (79,16,11)(2) (79,20,11)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (72,31,11)(2) (78,19,11)(2) (78,29,11)(2) (78,31,11)(2) (80,7,11)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,22,11)(1) (78,13,11)(1) (79,7,11)(1) (79,18,11)(1) (80,2,11)(1)
x6 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (72,13,11)(8) (75,14,11)(8) (77,14,11)(8) (78,23,11)(8) (79,3,11)(8) (79,8,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (71,17,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 351 | TABLEAU S20 couche 11 | 22 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,23,11)(4) (81,8,11)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,31,11)(4) (85,30,11)(4) (88,31,11)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (88,28,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (80,13,11)(2) (81,5,11)(2) (81,25,11)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (82,27,11)(2) (82,30,11)(2) (89,30,11)(2) (92,31,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (80,12,11)(1) (81,12,11)(1) (81,30,11)(1) (90,29,11)(1) (91,30,11)(1) (94,31,11)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (80,28,11)(8) (80,31,11)(8) (84,28,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 352 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (73,35,11)(8) (75,32,11)(8) (76,39,11)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,50,11)(8) (73,46,11)(8) (76,43,11)(8) (77,45,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (74,39,11)(6) (74,42,11)(6) (75,36,11)(6) (77,35,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (68,50,11)(6) (71,50,11)(6) (74,50,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (74,33,11)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (69,52,11)(2) (69,56,11)(2) (75,52,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,49,11)(1) (68,57,11)(1) (71,56,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (77,32,11)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (70,53,11)(3) (70,55,11)(3) (74,45,11)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,55,11)(6) (69,54,11)(6) (72,49,11)(6) (73,48,11)(6) (77,38,11)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,57,11)(4) (65,52,11)(4) (65,54,11)(4) (66,53,11)(4) (71,52,11)(4) (73,53,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 353 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (80,54,11)(1) (72,59,11)(1)
x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (78,39,11)(8) (80,39,11)(8) (82,39,11)(8) (85,40,11)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,43,11)(8) (81,45,11)(8) (87,40,11)(8) (87,42,11)(8) (88,44,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (78,32,11)(6) (91,40,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (79,36,11)(6) (85,44,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (92,44,11)(2) (93,42,11)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (84,49,11)(2) (89,46,11)(2) (91,43,11)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (78,50,11)(1) (80,34,11)(1) (82,37,11)(1) (83,38,11)(1) (89,47,11)(1) (91,46,11)(1) (93,44,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (77,50,11)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (79,35,11)(3) (79,48,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (84,39,11)(6)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,47,11)(6) (78,49,11)(6) (82,48,11)(6) (83,47,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (85,46,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 354 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (66,61,11)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,48,11)(4) (66,47,11)(4) (66,49,11)(4)
x13 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (93,48,11)(1) (88,52,11)(1) (92,49,11)(1) (77,56,11)(1) (79,55,11)(1) (75,57,11)(1) (86,53,11)(1) (90,50,11)(1) (67,61,11)(1) (94,47,11)(1) (73,58,11)(1) (70,60,11)(1) (89,51,11)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,42,11)(1) (64,40,11)(1) (85,34,11)(1) (66,44,11)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,35,11)(1) (70,45,11)(1) (70,32,11)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (70,41,11)(1) (69,39,11)(1) (88,32,11)(1)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,47,11)(2) (67,46,11)(2) (68,60,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,41,11)(1) (65,43,11)(1) (67,60,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,61,11)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (67,58,11)(8) (69,36,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 26 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 355 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (73,41,11)(4)
x12 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (69,38,11)(4) (69,48,11)(4) (69,57,11)(4) (71,32,11)(4) (72,56,11)(4) (73,55,11)(4) (75,54,11)(4) (77,53,11)(4) (79,50,11)(4) (80,33,11)(4) (81,34,11)(4) (83,50,11)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (71,45,11)(4)
x10 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,46,11)(2) (70,35,11)(2) (70,47,11)(2) (70,49,11)(2) (71,58,11)(2) (73,57,11)(2) (77,55,11)(2) (81,53,11)(2) (83,37,11)(2) (83,53,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,59,11)(1) (72,35,11)(1) (72,47,11)(1) (73,45,11)(1) (76,56,11)(1) (79,54,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (71,41,11)(8)
x5 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (70,33,11)(8) (70,39,11)(8) (78,51,11)(8) (82,35,11)(8) (82,51,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 356 | TABLEAU S21 couche 11 | 33 pieces

x13 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,38,11)(4) (85,37,11)(4) (85,39,11)(4) (88,38,11)(4) (89,34,11)(4) (89,37,11)(4) (90,47,11)(4) (91,39,11)(4) (92,38,11)(4) (93,34,11)(4) (93,37,11)(4) (93,45,11)(4) (94,44,11)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,51,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (84,32,11)(2)
x6 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,49,11)(2) (87,50,11)(2) (89,39,11)(2) (92,46,11)(2) (94,46,11)(2) (95,39,11)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,53,11)(1) (88,51,11)(1) (89,50,11)(1) (92,48,11)(1)
x8 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (86,35,11)(8) (88,48,11)(8) (89,32,11)(8) (90,35,11)(8) (93,32,11)(8) (93,40,11)(8) (94,35,11)(8) (94,42,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 357 | TABLEAU S22 couche 11 | 2 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (66,65,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,65,11)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 358 | TABLEAU S30 couche 11 | 2 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,29,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,26,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 359 | TABLEAU S31 couche 11 | 8 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,45,11)(1) (96,46,11)(1)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,32,11)(2) (97,39,11)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,38,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,34,11)(1) (97,37,11)(1) (97,41,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 360 | TABLEAU S00 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,26,12)(8) (21,5,12)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (14,30,12)(8) (17,23,12)(8) (18,26,12)(8) (18,30,12)(8) (22,30,12)(8) (23,17,12)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,23,12)(6) (16,26,12)(6) (18,17,12)(6) (20,17,12)(6) (21,23,12)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (22,10,12)(6) (22,26,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (20,10,12)(2) (20,22,12)(2) (22,28,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (22,17,12)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (20,29,12)(3) (22,22,12)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (17,21,12)(6) (18,20,12)(6) (19,12,12)(6) (19,16,12)(6) (20,15,12)(6) (21,9,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (23,5,12)(4)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (16,22,12)(4) (16,29,12)(4) (17,25,12)(4) (18,11,12)(4) (18,28,12)(4) (20,13,12)(4) (21,14,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 361 | TABLEAU S00 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (26,4,12)(8) (27,21,12)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (25,11,12)(8) (26,19,12)(8) (27,17,12)(8) (29,10,12)(8) (29,15,12)(8) (29,29,12)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (23,23,12)(6) (24,5,12)(6) (25,22,12)(6) (25,25,12)(6) (29,5,12)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (26,29,12)(6) (27,25,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (24,20,12)(2) (25,14,12)(2) (30,4,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,3,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,19,12)(3) (23,29,12)(3) (26,15,12)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (24,8,12)(6) (24,13,12)(6) (26,31,12)(6) (27,9,12)(6) (27,14,12)(6) (27,27,12)(6) (28,28,12)(6) (29,12,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (28,4,12)(4) (29,21,12)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,21,12)(4) (24,28,12)(4) (25,10,12)(4) (25,16,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 362 | TABLEAU S00 couche 12 | 8 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (30,22,12)(8) (31,17,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (30,19,12)(6) (31,5,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (30,24,12)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (30,13,12)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,8,12)(6) (30,26,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 363 | TABLEAU S01 couche 12 | 30 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (18,33,12)(8) (19,36,12)(8) (22,34,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (16,33,12)(6) (17,36,12)(6) (23,36,12)(6) (25,36,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (26,34,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (28,38,12)(2) (29,39,12)(2) (31,42,12)(2)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (18,35,12)(2) (20,35,12)(2) (22,39,12)(2) (27,45,12)(2) (28,41,12)(2) (30,41,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (30,40,12)(1)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (19,32,12)(6) (22,33,12)(6) (25,32,12)(6) (28,33,12)(6) (28,44,12)(6) (29,34,12)(6) (31,32,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (27,36,12)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (15,32,12)(4) (19,38,12)(4) (27,42,12)(4) (30,45,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 364 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (33,13,12)(8) (34,19,12)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,9,12)(8) (33,24,12)(8) (36,19,12)(8) (36,21,12)(8) (36,29,12)(8) (37,24,12)(8) (41,24,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (32,19,12)(6) (40,19,12)(6) (40,28,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,29,12)(6) (39,17,12)(6) (40,22,12)(6) (41,14,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (33,6,12)(2) (36,7,12)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (35,12,12)(1) (35,18,12)(1) (36,11,12)(1) (40,3,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (38,5,12)(3) (39,3,12)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,11,12)(3) (40,16,12)(3) (42,13,12)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,31,12)(6) (34,23,12)(6) (34,28,12)(6) (37,27,12)(6) (38,31,12)(6) (40,26,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (37,6,12)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (33,27,12)(4) (36,26,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 365 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (48,28,12)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,18,12)(8) (42,28,12)(8) (46,18,12)(8) (50,17,12)(8) (52,14,12)(8) (54,17,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (46,28,12)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (43,22,12)(6) (45,24,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (46,22,12)(2) (52,31,12)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (42,20,12)(2) (50,19,12)(2) (53,16,12)(2) (55,13,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (43,16,12)(1) (47,23,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (50,29,12)(3) (51,30,12)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,12,12)(3) (46,26,12)(3) (47,12,12)(3) (48,13,12)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (42,21,12)(6) (43,27,12)(6) (44,20,12)(6) (52,19,12)(6) (54,12,12)(6) (55,11,12)(6) (55,16,12)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (42,30,12)(4) (44,31,12)(4) (50,12,12)(4) (51,13,12)(4) (55,20,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 366 | TABLEAU S10 couche 12 | 19 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,17,12)(8) (63,12,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (58,17,12)(6) (60,17,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (56,14,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (56,10,12)(2) (58,10,12)(2) (63,20,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (59,14,12)(1) (60,10,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (60,12,12)(3) (61,11,12)(3) (61,16,12)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (57,13,12)(6) (59,15,12)(6) (60,21,12)(6) (62,19,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (59,20,12)(4) (60,14,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 367 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (38,52,12)(6) (41,53,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (39,50,12)(2) (40,50,12)(2) (41,51,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,46,12)(2) (37,32,12)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,43,12)(1) (38,54,12)(1) (42,52,12)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (34,45,12)(3) (35,46,12)(3) (36,47,12)(3) (37,48,12)(3) (38,49,12)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (40,55,12)(3) (41,41,12)(3) (41,58,12)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,35,12)(6) (34,33,12)(6) (35,34,12)(6) (35,37,12)(6) (36,38,12)(6) (38,36,12)(6) (38,39,12)(6) (39,35,12)(6) (39,40,12)(6) (39,56,12)(6) (40,33,12)(6) (41,37,12)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,36,12)(4) (39,32,12)(4) (40,57,12)(4) (41,34,12)(4) (42,38,12)(4) (43,32,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 368 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (48,48,12)(8) (50,48,12)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (48,34,12)(8) (48,39,12)(8) (50,36,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,59,12)(6) (50,45,12)(6) (52,38,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (45,39,12)(6) (46,43,12)(6) (47,46,12)(6) (49,42,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (44,57,12)(2) (45,60,12)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (43,55,12)(2) (44,62,12)(2) (45,63,12)(2) (52,34,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,39,12)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (45,34,12)(3) (45,35,12)(3) (47,37,12)(3) (49,44,12)(3) (52,35,12)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,36,12)(6) (44,41,12)(6) (46,38,12)(6) (49,52,12)(6) (50,41,12)(6) (51,54,12)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (45,42,12)(4) (46,33,12)(4) (46,45,12)(4) (47,32,12)(4) (50,33,12)(4) (50,53,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 369 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (52,45,12)(8) (54,42,12)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (54,39,12)(8) (54,46,12)(8) (54,57,12)(8) (58,49,12)(8) (58,63,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (52,42,12)(6) (56,41,12)(6) (58,57,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (52,49,12)(6) (55,49,12)(6) (55,59,12)(6) (58,42,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (54,36,12)(2) (55,36,12)(2) (58,40,12)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (54,38,12)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (54,34,12)(1) (56,38,12)(1) (58,60,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (58,46,12)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (52,55,12)(6) (53,56,12)(6) (54,48,12)(6) (54,53,12)(6) (55,52,12)(6) (56,44,12)(6) (56,45,12)(6) (56,51,12)(6) (56,61,12)(6) (57,62,12)(6) (58,47,12)(6) (58,55,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,51,12)(4) (57,54,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 370 | TABLEAU S11 couche 12 | 18 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (60,58,12)(6) (62,49,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (62,60,12)(2) (62,63,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (61,46,12)(2) (63,48,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (59,41,12)(1) (62,45,12)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (59,60,12)(3) (60,48,12)(3) (60,53,12)(3) (63,53,12)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (59,56,12)(6) (60,57,12)(6) (61,52,12)(6) (61,54,12)(6) (62,51,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (63,61,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 371 | TABLEAU S12 couche 12 | 3 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (46,64,12)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (59,65,12)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (61,65,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 372 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,17,12)(8) (67,12,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,15,12)(6) (81,2,12)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (70,17,12)(2) (71,13,12)(2) (82,11,12)(2) (82,25,12)(2)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (67,16,12)(2) (68,19,12)(2) (69,16,12)(2) (81,14,12)(2) (81,24,12)(2) (82,23,12)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (68,10,12)(1) (70,11,12)(1) (70,14,12)(1) (71,16,12)(1) (83,12,12)(1) (83,24,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (83,3,12)(3) (83,9,12)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,16,12)(3) (65,10,12)(3) (65,15,12)(3) (81,13,12)(3) (82,22,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (82,5,12)(6)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,11,12)(6) (64,14,12)(6) (83,26,12)(6) (84,27,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (80,18,12)(4) (81,20,12)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,20,12)(4) (68,15,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 373 | TABLEAU S20 couche 12 | 13 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (90,27,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (94,27,12)(6) (95,30,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (95,26,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (84,30,12)(1) (91,24,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (88,23,12)(3) (90,25,12)(3) (92,30,12)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (89,26,12)(6) (91,29,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (86,25,12)(4) (87,24,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 374 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (75,41,12)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (73,35,12)(8) (76,37,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (73,46,12)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (73,37,12)(6) (74,33,12)(6) (75,39,12)(6) (75,46,12)(6) (77,33,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (65,49,12)(2) (76,51,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (65,56,12)(2) (68,55,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,56,12)(1) (76,53,12)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (66,50,12)(3) (66,57,12)(3) (70,55,12)(3) (73,52,12)(3) (75,32,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (74,39,12)(6)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (66,53,12)(6) (67,52,12)(6) (69,50,12)(6) (74,45,12)(6) (75,48,12)(6) (76,49,12)(6)
x9 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,55,12)(4) (67,54,12)(4) (67,56,12)(4) (68,51,12)(4) (71,54,12)(4) (72,49,12)(4) (72,51,12)(4) (72,53,12)(4) (75,50,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 375 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (77,35,12)(8) (77,43,12)(8) (78,39,12)(8) (78,46,12)(8) (81,42,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (85,46,12)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (82,39,12)(6) (82,46,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (77,51,12)(2) (81,35,12)(2) (91,40,12)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (78,32,12)(2) (87,47,12)(2) (89,40,12)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (80,34,12)(1) (83,38,12)(1) (87,48,12)(1) (89,47,12)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (80,37,12)(3) (80,38,12)(3) (85,42,12)(3) (91,43,12)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,41,12)(6) (80,45,12)(6) (81,44,12)(6) (85,43,12)(6) (86,45,12)(6) (87,44,12)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (77,42,12)(4) (81,48,12)(4) (82,49,12)(4) (83,41,12)(4) (85,40,12)(4) (87,41,12)(4) (87,46,12)(4) (88,42,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 376 | TABLEAU S21 couche 12 | 5 pieces

x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (91,46,12)(1) (92,45,12)(1) (93,42,12)(1) (93,44,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (92,40,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 377 | TABLEAU S30 couche 12 | 2 pieces

x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,29,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,26,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 378 | TABLEAU S00 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (17,30,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (15,24,13)(8) (18,26,13)(8) (19,24,13)(8) (20,30,13)(8) (21,5,13)(8) (22,18,13)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,30,13)(6) (16,26,13)(6) (18,18,13)(6) (20,18,13)(6) (22,11,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (19,30,13)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (20,13,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (19,12,13)(3) (21,7,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (14,26,13)(6)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (15,23,13)(6) (16,29,13)(6) (18,17,13)(6) (19,16,13)(6) (20,15,13)(6) (20,22,13)(6) (21,8,13)(6) (21,9,13)(6) (21,14,13)(6) (21,23,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (15,26,13)(4)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (16,22,13)(4) (17,21,13)(4) (18,11,13)(4) (18,28,13)(4) (20,10,13)(4) (21,21,13)(4) (22,20,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 379 | TABLEAU S00 couche 13 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (24,10,13)(8) (26,10,13)(8) (26,26,13)(8) (28,10,13)(8) (30,7,13)(8) (30,15,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (22,26,13)(8) (22,28,13)(8) (23,24,13)(8) (24,30,13)(8) (29,5,13)(8) (29,23,13)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (26,18,13)(6) (27,23,13)(6) (28,18,13)(6) (28,26,13)(6) (28,29,13)(6) (30,11,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,5,13)(6) (27,8,13)(6) (27,16,13)(6) (30,19,13)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (25,16,13)(2) (25,21,13)(2) (26,4,13)(2) (30,4,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,3,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (28,4,13)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (24,17,13)(3) (29,25,13)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (24,7,13)(6) (27,14,13)(6) (27,21,13)(6) (30,22,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (26,15,13)(4) (26,22,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 380 | TABLEAU S00 couche 13 | 2 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (30,26,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (30,30,13)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 381 | TABLEAU S01 couche 13 | 30 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (19,35,13)(8) (20,37,13)(8) (24,37,13)(8) (31,32,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (17,34,13)(6) (19,32,13)(6) (21,32,13)(6) (29,32,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (17,37,13)(6) (23,32,13)(6) (23,35,13)(6) (26,32,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (28,38,13)(2) (29,39,13)(2) (31,41,13)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,39,13)(2) (26,36,13)(2) (27,45,13)(2) (28,41,13)(2) (31,43,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,39,13)(1) (30,45,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (16,33,13)(3) (30,40,13)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (26,35,13)(3) (27,42,13)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,34,13)(6) (28,44,13)(6) (31,34,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (31,45,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 382 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (32,7,13)(8) (32,15,13)(8) (32,25,13)(8) (34,25,13)(8) (36,25,13)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,11,13)(8) (33,23,13)(8) (33,30,13)(8) (34,8,13)(8) (35,19,13)(8) (37,23,13)(8) (37,30,13)(8) (38,25,13)(8) (38,27,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,19,13)(6) (39,17,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (38,5,13)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,13,13)(2) (33,14,13)(2) (34,18,13)(2) (36,29,13)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,6,13)(1) (34,13,13)(1) (36,11,13)(1) (37,6,13)(1) (40,3,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (34,15,13)(3) (39,3,13)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (34,10,13)(3) (36,7,13)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (35,21,13)(6) (39,20,13)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,29,13)(4) (36,22,13)(4) (38,29,13)(4) (40,16,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 383 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (42,25,13)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (41,23,13)(8) (42,18,13)(8) (44,27,13)(8) (47,30,13)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (41,14,13)(6) (41,30,13)(6) (44,25,13)(6) (44,30,13)(6) (45,20,13)(6) (45,23,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (47,25,13)(2) (51,30,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (42,13,13)(2) (46,18,13)(2) (48,20,13)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,13,13)(1) (49,28,13)(1) (50,29,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (41,17,13)(3) (48,26,13)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,22,13)(3) (48,13,13)(3) (50,17,13)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,12,13)(6) (46,19,13)(6) (48,18,13)(6) (50,12,13)(6) (52,14,13)(6) (52,15,13)(6) (52,19,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (40,22,13)(4) (41,21,13)(4) (42,29,13)(4) (46,29,13)(4) (51,13,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 384 | TABLEAU S10 couche 13 | 23 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,16,13)(8) (60,16,13)(8) (62,18,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (57,16,13)(6) (58,14,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (56,10,13)(2) (59,20,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (52,31,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (58,10,13)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (55,11,13)(6) (56,12,13)(6) (59,13,13)(6) (60,21,13)(6) (61,11,13)(6) (61,14,13)(6) (61,15,13)(6) (61,20,13)(6) (62,12,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (54,18,13)(4) (55,13,13)(4) (55,20,13)(4) (58,18,13)(4) (58,19,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 385 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (43,34,13)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (35,32,13)(8) (39,36,13)(8) (42,32,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (39,50,13)(6) (43,58,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (37,34,13)(6) (39,32,13)(6) (40,34,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,51,13)(2) (42,52,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (34,47,13)(2) (40,55,13)(2) (41,58,13)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (35,46,13)(1) (35,48,13)(1) (38,36,13)(1) (43,53,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (36,47,13)(3) (37,48,13)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,46,13)(3) (39,53,13)(3) (41,54,13)(3) (42,55,13)(3) (43,61,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (38,49,13)(6)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (38,39,13)(6) (39,40,13)(6) (39,56,13)(6) (40,38,13)(6) (41,41,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (33,35,13)(4) (34,36,13)(4) (35,37,13)(4) (36,38,13)(4) (40,57,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 386 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (45,34,13)(8) (47,34,13)(8) (48,48,13)(8) (49,34,13)(8) (50,46,13)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (46,32,13)(8) (48,43,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (46,43,13)(6) (51,34,13)(6) (52,46,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (47,46,13)(6) (50,32,13)(6) (50,50,13)(6) (52,43,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (46,63,13)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (44,62,13)(2) (51,42,13)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,57,13)(1) (45,60,13)(1) (45,63,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (47,41,13)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,39,13)(6) (45,40,13)(6) (45,42,13)(6) (46,38,13)(6) (48,45,13)(6) (49,52,13)(6) (50,39,13)(6) (50,41,13)(6) (50,53,13)(6) (52,55,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (51,37,13)(4) (51,40,13)(4) (51,54,13)(4) (52,38,13)(4) (52,49,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 387 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (54,45,13)(8) (56,45,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,50,13)(8) (54,57,13)(8) (55,59,13)(8) (58,57,13)(8) (59,59,13)(8) (60,50,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (55,42,13)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (57,42,13)(6) (57,50,13)(6) (58,45,13)(6) (58,47,13)(6) (58,63,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (55,36,13)(2) (56,38,13)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (53,42,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (57,39,13)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (54,34,13)(3) (60,42,13)(3) (61,44,13)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (57,44,13)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (53,56,13)(6) (55,54,13)(6) (56,49,13)(6) (56,53,13)(6) (57,62,13)(6) (58,55,13)(6) (59,56,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (53,33,13)(4)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (55,40,13)(4) (55,52,13)(4) (56,41,13)(4) (56,61,13)(4) (59,52,13)(4) (60,61,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 388 | TABLEAU S11 couche 13 | 10 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (61,47,13)(6) (61,63,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (62,45,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (62,58,13)(1) (63,62,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,52,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (62,57,13)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (61,54,13)(4) (62,49,13)(4) (62,53,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 389 | TABLEAU S12 couche 13 | 3 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (59,65,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (46,65,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (61,65,13)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 390 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (67,14,13)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,18,13)(8) (84,26,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (69,13,13)(6) (80,15,13)(6) (82,11,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,16,13)(6) (81,23,13)(6)
x7 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (69,16,13)(2) (70,11,13)(2) (70,16,13)(2) (81,2,13)(2) (81,13,13)(2) (83,4,13)(2) (83,9,13)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (67,20,13)(2) (68,12,13)(2) (81,4,13)(2) (82,3,13)(2) (82,26,13)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (70,18,13)(1) (82,2,13)(1) (82,14,13)(1) (82,25,13)(1) (84,30,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (81,20,13)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (67,11,13)(3) (82,22,13)(3) (88,23,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (82,5,13)(6)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (86,25,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (71,13,13)(4) (80,18,13)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,10,13)(4) (65,13,13)(4) (87,24,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 391 | TABLEAU S20 couche 13 | 9 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (88,26,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (95,31,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (91,24,13)(1) (92,25,13)(1)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (90,28,13)(6) (91,26,13)(6) (91,27,13)(6) (91,29,13)(6) (92,30,13)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 392 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (73,46,13)(8) (74,41,13)(8) (76,41,13)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,51,13)(8) (73,35,13)(8) (76,37,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (75,46,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (73,37,13)(6) (74,39,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (72,49,13)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,51,13)(2) (71,54,13)(2) (73,54,13)(2) (74,45,13)(2) (75,53,13)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (64,48,13)(1) (68,57,13)(1) (71,56,13)(1) (72,55,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (72,53,13)(3) (76,45,13)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,54,13)(6) (65,56,13)(6) (66,53,13)(6) (70,51,13)(6) (73,50,13)(6) (74,33,13)(6) (74,34,13)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,50,13)(4) (64,55,13)(4) (68,50,13)(4) (68,55,13)(4) (70,52,13)(4) (74,52,13)(4) (75,32,13)(4) (75,49,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 393 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (78,41,13)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (77,35,13)(8) (77,39,13)(8) (80,46,13)(8) (84,46,13)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,41,13)(6) (82,41,13)(6) (84,41,13)(6) (86,41,13)(6) (91,40,13)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (77,46,13)(6) (80,37,13)(6) (81,39,13)(6) (88,41,13)(6) (89,44,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (81,35,13)(2) (84,39,13)(2) (92,44,13)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (76,51,13)(2) (88,47,13)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (79,32,13)(1) (80,34,13)(1) (83,38,13)(1) (85,49,13)(1) (87,48,13)(1) (93,42,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (86,44,13)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,48,13)(6) (79,49,13)(6) (80,44,13)(6) (83,45,13)(6) (85,40,13)(6) (88,43,13)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (79,45,13)(4) (83,48,13)(4) (88,46,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 394 | TABLEAU S21 couche 13 | 1 pieces

x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (93,44,13)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 395 | TABLEAU S30 couche 13 | 4 pieces

x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,28,13)(1) (97,29,13)(1) (97,31,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,26,13)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 396 | TABLEAU S00 couche 14 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,26,14)(8) (16,26,14)(8) (21,6,14)(8) (22,19,14)(8) (24,19,14)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (14,30,14)(8) (17,23,14)(8) (20,26,14)(8) (20,28,14)(8) (21,17,14)(8) (23,30,14)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,23,14)(6) (18,26,14)(6) (18,29,14)(6) (23,6,14)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (18,17,14)(6) (18,19,14)(6) (20,30,14)(6) (21,23,14)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (21,19,14)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (16,22,14)(6) (18,11,14)(6) (19,12,14)(6) (19,16,14)(6) (20,13,14)(6) (20,15,14)(6) (21,14,14)(6) (21,25,14)(6) (24,10,14)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (17,21,14)(4) (17,25,14)(4) (20,10,14)(4) (21,5,14)(4) (23,9,14)(4) (24,11,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 397 | TABLEAU S00 couche 14 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (26,19,14)(8) (28,19,14)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (26,26,14)(8) (27,16,14)(8) (27,23,14)(8) (30,26,14)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (24,26,14)(6) (25,16,14)(6) (30,19,14)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (24,23,14)(6) (25,6,14)(6) (27,30,14)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,28,14)(2) (27,18,14)(2) (30,4,14)(2) (30,10,14)(2) (30,15,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,3,14)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (26,4,14)(3) (29,5,14)(3) (29,18,14)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (24,29,14)(6) (25,12,14)(6) (26,13,14)(6) (27,9,14)(6) (27,25,14)(6) (28,7,14)(6) (28,11,14)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (25,5,14)(4) (25,8,14)(4) (26,15,14)(4) (27,14,14)(4) (28,6,14)(4) (28,28,14)(4) (29,8,14)(4) (30,22,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 398 | TABLEAU S00 couche 14 | 6 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (31,23,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (30,29,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (31,16,14)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (31,12,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (31,14,14)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,31,14)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 399 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (23,38,14)(4) (27,42,14)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (23,39,14)(1) (28,45,14)(1) (28,35,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (28,38,14)(1) (29,39,14)(1) (30,40,14)(1) (31,41,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (28,44,14)(1) (28,41,14)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (27,39,14)(1) (22,39,14)(1) (30,45,14)(1)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (16,33,14)(8) (19,36,14)(8) (20,33,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (17,36,14)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,35,14)(2) (26,32,14)(2) (28,32,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (27,36,14)(2) (29,40,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (24,35,14)(2) (26,35,14)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (25,32,14)(1) (27,38,14)(1) (27,45,14)(1) (28,39,14)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (15,32,14)(6) (16,35,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (19,38,14)(4) (21,32,14)(4)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (23,36,14)(8) (24,33,14)(8) (28,33,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 400 | TABLEAU S01 couche 14 | 4 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,42,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,44,14)(2) (30,32,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (30,41,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 401 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,29,14)(8) (38,26,14)(8) (43,29,14)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (35,22,14)(6) (37,22,14)(6) (39,23,14)(6) (41,29,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (34,26,14)(6) (37,29,14)(6)
x7 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (32,5,14)(2) (32,20,14)(2) (34,21,14)(2) (37,26,14)(2) (44,27,14)(2) (45,27,14)(2) (47,29,14)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,10,14)(2) (43,26,14)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,6,14)(1) (34,10,14)(1) (43,21,14)(1) (43,25,14)(1) (43,27,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (32,17,14)(3) (41,23,14)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,28,14)(3) (33,8,14)(3) (33,9,14)(3) (35,28,14)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,25,14)(6) (38,28,14)(6) (43,31,14)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (33,18,14)(4) (40,29,14)(4) (42,24,14)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (36,31,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 402 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (47,21,14)(1) (36,11,14)(1)
x7 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (49,28,14)(1) (60,10,14)(1) (48,26,14)(1) (35,18,14)(1) (50,29,14)(1) (51,30,14)(1) (47,23,14)(1)
x9 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (55,11,14)(1) (36,7,14)(1) (39,17,14)(1) (50,17,14)(1) (42,13,14)(1) (39,3,14)(1) (38,5,14)(1) (41,14,14)(1) (37,6,14)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (52,15,14)(1) (48,13,14)(1) (55,20,14)(1)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (54,16,14)(8) (58,16,14)(8) (62,16,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,13,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (57,11,14)(2) (58,11,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (48,30,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (62,12,14)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (59,12,14)(3) (62,18,14)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (55,15,14)(6) (56,13,14)(6) (56,14,14)(6) (56,18,14)(6) (61,15,14)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 403 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (34,13,14)(4)
x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (34,20,14)(4) (35,19,14)(4) (35,21,14)(4) (40,20,14)(4)
x7 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (43,16,14)(1) (35,12,14)(1) (39,5,14)(1) (38,7,14)(1) (49,20,14)(1) (44,13,14)(1) (37,9,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (52,31,14)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (40,16,14)(1) (56,10,14)(1) (44,12,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (60,21,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (41,15,14)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,18,14)(2) (35,10,14)(2) (36,8,14)(2) (37,7,14)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,12,14)(2) (33,17,14)(2) (38,20,14)(2) (40,17,14)(2) (42,14,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (34,11,14)(1) (36,10,14)(1) (38,6,14)(1) (39,4,14)(1) (40,3,14)(1) (42,23,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,13,14)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (39,18,14)(8) (39,21,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 404 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (53,14,14)(4)
x6 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (43,24,14)(4) (44,25,14)(4) (45,12,14)(4) (51,19,14)(4) (55,19,14)(4) (56,20,14)(4)
x6 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (44,20,14)(4) (49,12,14)(4) (49,30,14)(4) (51,12,14)(4) (51,17,14)(4) (53,12,14)(4)
x7 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,20,14)(2) (46,27,14)(2) (47,26,14)(2) (51,31,14)(2) (54,14,14)(2) (55,12,14)(2) (56,11,14)(2)
x6 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,26,14)(2) (47,20,14)(2) (47,28,14)(2) (48,29,14)(2) (54,18,14)(2) (57,10,14)(2)
x7 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (43,13,14)(1) (43,15,14)(1) (47,24,14)(1) (48,27,14)(1) (52,14,14)(1) (53,18,14)(1) (55,14,14)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (43,18,14)(8) (43,22,14)(8) (47,18,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 405 | TABLEAU S10 couche 14 | 7 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (59,19,14)(4) (60,11,14)(4) (60,20,14)(4) (61,21,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (59,10,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,12,14)(2) (63,19,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 406 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (40,37,14)(8) (44,37,14)(8) (49,46,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (49,48,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (37,37,14)(6) (48,37,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (38,32,14)(2) (49,51,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,41,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,34,14)(3)
x17 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,32,14)(6) (34,33,14)(6) (35,35,14)(6) (36,36,14)(6) (38,34,14)(6) (38,39,14)(6) (40,33,14)(6) (41,35,14)(6) (41,40,14)(6) (44,41,14)(6) (45,32,14)(6) (45,42,14)(6) (46,33,14)(6) (46,43,14)(6) ...
x9 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (41,32,14)(4) (42,36,14)(4) (44,34,14)(4) (44,39,14)(4) (46,36,14)(4) (47,35,14)(4) (47,40,14)(4) (48,34,14)(4) (50,36,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 407 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (51,48,14)(8) (53,46,14)(8) (55,56,14)(8) (57,46,14)(8) (58,48,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (51,40,14)(6) (53,40,14)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (51,37,14)(6) (53,52,14)(6) (54,54,14)(6) (55,48,14)(6) (57,54,14)(6) (57,59,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (55,41,14)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (56,58,14)(2) (58,58,14)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (51,35,14)(1) (52,35,14)(1) (56,42,14)(1) (57,40,14)(1) (57,44,14)(1) (59,56,14)(1) (60,55,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (56,52,14)(3) (58,61,14)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (51,50,14)(6) (52,43,14)(6) (52,51,14)(6) (56,53,14)(6) (57,50,14)(6) (58,51,14)(6) (59,52,14)(6) (60,54,14)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (53,44,14)(4) (54,45,14)(4) (59,62,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 408 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x14 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (45,60,14)(1) (57,39,14)(1) (33,44,14)(1) (34,45,14)(1) (41,51,14)(1) (59,41,14)(1) (60,42,14)(1) (63,61,14)(1) (40,50,14)(1) (63,47,14)(1) (62,45,14)(1) (35,46,14)(1) (36,47,14)(1) (61,44,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (40,55,14)(1)
x16 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (57,62,14)(1) (39,40,14)(1) (41,58,14)(1) (49,52,14)(1) (34,36,14)(1) (45,63,14)(1) (48,51,14)(1) (37,50,14)(1) (36,49,14)(1) (44,62,14)(1) (32,46,14)(1) (50,53,14)(1) (51,54,14)(1) (35,37,14)(1) ...
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (60,60,14)(1) (61,47,14)(1) (63,50,14)(1)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (60,63,14)(4) (62,53,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 34 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 409 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x12 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (42,52,14)(1) (46,63,14)(1) (38,49,14)(1) (53,33,14)(1) (37,48,14)(1) (44,55,14)(1) (56,38,14)(1) (43,53,14)(1) (55,36,14)(1) (54,34,14)(1) (32,43,14)(1) (58,40,14)(1)
x12 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,45,14)(1) (53,56,14)(1) (41,41,14)(1) (34,47,14)(1) (52,55,14)(1) (55,60,14)(1) (56,61,14)(1) (40,57,14)(1) (54,58,14)(1) (33,35,14)(1) (35,48,14)(1) (43,61,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,33,14)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,44,14)(2) (33,45,14)(2) (34,34,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (34,46,14)(1) (35,36,14)(1) (35,47,14)(1) (36,37,14)(1) (36,48,14)(1) (37,49,14)(1)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,52,14)(1) (41,57,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 32 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 410 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x5 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (43,57,14)(4) (44,57,14)(4) (48,46,14)(4) (54,36,14)(4) (55,37,14)(4)
x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (41,56,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (41,54,14)(4)
x9 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,51,14)(2) (42,57,14)(2) (43,54,14)(2) (47,45,14)(2) (52,32,14)(2) (54,56,14)(2) (55,58,14)(2) (56,40,14)(2) (56,59,14)(2)
x9 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,56,14)(2) (40,53,14)(2) (42,41,14)(2) (44,61,14)(2) (50,52,14)(2) (51,53,14)(2) (52,34,14)(2) (52,54,14)(2) (53,35,14)(2)
x10 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (38,54,14)(1) (40,40,14)(1) (42,53,14)(1) (45,62,14)(1) (46,44,14)(1) (48,50,14)(1) (51,51,14)(1) (52,52,14)(1) (53,55,14)(1) (56,39,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (38,50,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 411 | TABLEAU S11 couche 14 | 22 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (58,41,14)(4)
x5 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (58,45,14)(4) (59,57,14)(4) (60,56,14)(4) (61,55,14)(4) (63,57,14)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (60,58,14)(4) (61,60,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (57,41,14)(2) (58,62,14)(2) (59,42,14)(2) (59,63,14)(2) (62,47,14)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (59,44,14)(2) (61,46,14)(2) (62,49,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (57,61,14)(1) (60,43,14)(1) (62,58,14)(1) (62,59,14)(1) (63,48,14)(1) (63,62,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 412 | TABLEAU S12 couche 14 | 8 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (63,65,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (59,65,14)(1) (58,64,14)(1)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (61,64,14)(1)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,64,14)(2) (60,64,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (61,65,14)(2) (62,64,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 413 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x7 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (70,18,14)(1) (68,20,14)(1) (82,14,14)(1) (81,17,14)(1) (69,19,14)(1) (83,24,14)(1) (65,21,14)(1)
x7 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (82,2,14)(1) (68,10,14)(1) (83,3,14)(1) (90,23,14)(1) (70,11,14)(1) (92,25,14)(1) (91,24,14)(1)
x7 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (87,24,14)(1) (65,10,14)(1) (86,25,14)(1) (81,13,14)(1) (80,15,14)(1) (88,23,14)(1) (81,2,14)(1)
x7 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (80,21,14)(1) (81,4,14)(1) (84,27,14)(1) (90,28,14)(1) (92,30,14)(1) (95,31,14)(1) (91,29,14)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,13,14)(8)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (66,16,14)(2) (67,16,14)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (67,15,14)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,18,14)(1) (66,18,14)(1) (84,30,14)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,12,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 31 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 414 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x3 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,16,14)(4) (82,4,14)(4) (82,8,14)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,11,14)(4) (64,20,14)(4) (65,19,14)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (83,5,14)(1) (83,13,14)(1) (71,16,14)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (71,13,14)(1) (83,9,14)(1) (81,20,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (82,26,14)(1) (81,24,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (68,16,14)(4)
x8 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,13,14)(2) (70,16,14)(2) (71,14,14)(2) (81,14,14)(2) (81,21,14)(2) (82,12,14)(2) (82,24,14)(2) (83,10,14)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,18,14)(2) (68,11,14)(2) (69,12,14)(2) (69,15,14)(2) (81,3,14)(2) (81,23,14)(2) (82,22,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,10,14)(1) (67,10,14)(1) (69,18,14)(1) (80,20,14)(1) (81,16,14)(1) (83,4,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 415 | TABLEAU S20 couche 14 | 17 pieces

x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (83,26,14)(4) (85,27,14)(4) (89,27,14)(4) (91,28,14)(4) (92,26,14)(4) (92,29,14)(4) (93,27,14)(4) (93,30,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (91,25,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (88,24,14)(2) (95,28,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (83,12,14)(1) (83,23,14)(1) (84,22,14)(1) (89,23,14)(1) (90,24,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (87,25,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 416 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (75,45,14)(8) (76,41,14)(8) (78,40,14)(8) (80,40,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (69,53,14)(8) (75,36,14)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (76,38,14)(6) (77,45,14)(6) (82,45,14)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (66,53,14)(6) (76,34,14)(6) (78,38,14)(6) (79,45,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (69,55,14)(2) (79,35,14)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (67,57,14)(2) (72,51,14)(2) (74,50,14)(2) (77,33,14)(2) (79,37,14)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (73,46,14)(1) (73,53,14)(1) (75,49,14)(1) (75,52,14)(1) (76,50,14)(1) (81,39,14)(1) (83,43,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (82,41,14)(3) (84,44,14)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,51,14)(3) (66,56,14)(3) (74,51,14)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,52,14)(6) (78,44,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,55,14)(4) (71,52,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 417 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,50,14)(4) (67,51,14)(4) (69,50,14)(4)
x12 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,55,14)(1) (78,50,14)(1) (71,56,14)(1) (92,45,14)(1) (77,52,14)(1) (91,46,14)(1) (87,48,14)(1) (74,54,14)(1) (89,47,14)(1) (93,44,14)(1) (85,49,14)(1) (76,53,14)(1)
x10 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (79,32,14)(1) (93,42,14)(1) (82,37,14)(1) (92,40,14)(1) (80,34,14)(1) (81,35,14)(1) (64,48,14)(1) (65,49,14)(1) (83,38,14)(1) (84,39,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,49,14)(1) (74,33,14)(1) (73,35,14)(1) (75,32,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,38,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,49,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,56,14)(2) (70,55,14)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (70,56,14)(1) (71,51,14)(1)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (91,43,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 30 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 418 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (73,47,14)(4) (74,44,14)(4)
x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (77,48,14)(4) (78,49,14)(4) (82,40,14)(4) (84,43,14)(4) (84,47,14)(4) (85,46,14)(4) (86,40,14)(4)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (73,36,14)(4) (74,34,14)(4) (74,42,14)(4) (82,48,14)(4)
x8 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,48,14)(2) (77,50,14)(2) (79,33,14)(2) (80,35,14)(2) (81,36,14)(2) (81,47,14)(2) (82,38,14)(2) (84,48,14)(2)
x6 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,53,14)(2) (75,33,14)(2) (76,32,14)(2) (76,49,14)(2) (79,47,14)(2) (85,48,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (73,54,14)(1) (75,44,14)(1) (76,52,14)(1) (78,32,14)(1) (81,38,14)(1) (83,39,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (74,38,14)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (83,41,14)(8) (85,44,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 419 | TABLEAU S21 couche 14 | 10 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (89,44,14)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (89,45,14)(4) (91,41,14)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (88,43,14)(2) (90,40,14)(2) (92,43,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (88,47,14)(1) (90,43,14)(1) (91,45,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (87,41,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 420 | TABLEAU S30 couche 14 | 7 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,31,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,26,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,27,14)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,29,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,26,14)(1) (96,31,14)(1) (97,30,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 421 | TABLEAU S00 couche 15 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (21,5,15)(8)
x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (26,17,15)(8)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (15,23,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (26,4,15)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,15)(1) (27,3,15)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (14,26,15)(16) (23,23,15)(16) (24,30,15)(16) (26,19,15)(16)
x4 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (14,28,15)(32) (18,17,15)(32) (23,5,15)(32) (24,26,15)(32)
x9 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (15,25,15)(8) (17,21,15)(8) (18,11,15)(8) (20,10,15)(8) (21,9,15)(8) (21,14,15)(8) (24,15,15)(8) (26,11,15)(8) (26,25,15)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (20,13,15)(3) (23,25,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (16,22,15)(6) (19,12,15)(6) (19,16,15)(6) (22,22,15)(6)
x5 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (20,15,15)(4) (23,13,15)(4) (25,12,15)(4) (25,16,15)(4) (25,21,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 6] (22,26,15)(12)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (17,23,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 422 | TABLEAU S00 couche 15 | 14 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (29,12,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (30,17,15)(4) (31,8,15)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (27,13,15)(2) (29,9,15)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (28,4,15)(1) (30,4,15)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (31,23,15)(16)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (29,14,15)(3) (29,16,15)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (28,22,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (31,4,15)(4)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (28,10,15)(4) (29,21,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 423 | TABLEAU S01 couche 15 | 13 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (17,36,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (16,33,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (21,36,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (22,35,15)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (29,32,15)(1)
x5 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (17,38,15)(3) (19,32,15)(3) (20,38,15)(3) (22,32,15)(3) (26,32,15)(3)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (15,32,15)(4) (18,35,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (18,33,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 424 | TABLEAU S10 couche 15 | 34 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (62,16,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (32,30,15)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (39,23,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (57,11,15)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (42,24,15)(2) (45,27,15)(2) (48,30,15)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (32,18,15)(2) (33,21,15)(2) (34,8,15)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (32,12,15)(1) (32,17,15)(1) (38,22,15)(1) (43,21,15)(1) (43,25,15)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (32,26,15)(16)
x3 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (34,30,15)(16) (54,16,15)(16) (56,13,15)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (36,26,15)(32)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (34,25,15)(8) (55,15,15)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (32,5,15)(3) (33,6,15)(3)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (32,10,15)(3) (33,9,15)(3) (45,29,15)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (56,18,15)(6) (63,15,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (44,26,15)(4)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (34,22,15)(4) (59,12,15)(4) (62,18,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (42,30,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 425 | TABLEAU S11 couche 15 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (49,48,15)(8)
x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (50,40,15)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (34,32,15)(6) (49,34,15)(6) (51,37,15)(6)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (36,36,15)(2) (44,39,15)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (51,33,15)(1) (52,35,15)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (37,37,15)(16) (43,32,15)(16) (49,46,15)(16) (53,52,15)(16)
x8 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (35,34,15)(8) (38,36,15)(8) (41,35,15)(8) (45,42,15)(8) (46,39,15)(8) (46,43,15)(8) (51,50,15)(8) (52,51,15)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (41,40,15)(3) (52,45,15)(3) (53,44,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (35,35,15)(6) (38,39,15)(6) (43,34,15)(6) (47,44,15)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (46,36,15)(4) (48,45,15)(4) (50,36,15)(4) (53,42,15)(4)
x4 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (37,32,15)(12) (44,40,15)(12) (45,37,15)(12) (51,48,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 426 | TABLEAU S11 couche 15 | 29 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (55,56,15)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (57,46,15)(6) (59,46,15)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (57,59,15)(6)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (54,40,15)(2) (61,47,15)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (56,44,15)(2) (59,62,15)(2) (60,49,15)(2) (61,62,15)(2)
x8 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (55,41,15)(1) (57,40,15)(1) (59,56,15)(1) (60,51,15)(1) (60,55,15)(1) (60,60,15)(1) (63,50,15)(1) (63,63,15)(1)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (60,54,15)(8) (61,53,15)(8)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (55,45,15)(3) (57,49,15)(3) (58,61,15)(3) (60,63,15)(3)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (54,43,15)(4) (56,58,15)(4) (59,50,15)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (54,54,15)(12) (61,51,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 427 | TABLEAU S12 couche 15 | 1 pieces

x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (61,64,15)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 428 | TABLEAU S20 couche 15 | 8 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (67,12,15)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (64,13,15)(6)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (66,16,15)(2) (67,16,15)(2) (69,13,15)(2)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (65,12,15)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (66,18,15)(1) (84,30,15)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 429 | TABLEAU S21 couche 15 | 36 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (75,36,15)(8) (76,42,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (74,50,15)(6)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (69,53,15)(4) (76,34,15)(4) (83,45,15)(4)
x7 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (68,54,15)(2) (69,55,15)(2) (71,53,15)(2) (76,47,15)(2) (78,33,15)(2) (79,36,15)(2) (82,41,15)(2)
x7 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (67,57,15)(2) (72,51,15)(2) (72,53,15)(2) (73,52,15)(2) (77,47,15)(2) (78,35,15)(2) (82,47,15)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (72,54,15)(1) (73,46,15)(1) (75,52,15)(1) (77,33,15)(1) (84,44,15)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (76,38,15)(16)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (75,45,15)(16)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (76,44,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (75,47,15)(3)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (65,55,15)(3) (66,56,15)(3) (67,52,15)(3) (70,52,15)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 6] (80,37,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (81,39,15)(4)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (80,43,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 430 | TABLEAU S00 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (27,5,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (20,10,16)(6)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (18,11,16)(2) (20,13,16)(2)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (22,4,16)(1) (27,3,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (18,17,16)(16)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (21,23,16)(16) (27,8,16)(16)
x3 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (14,28,16)(32) (22,17,16)(32) (22,28,16)(32)
x11 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (15,25,16)(8) (17,21,16)(8) (20,15,16)(8) (21,7,16)(8) (22,13,16)(8) (23,11,16)(8) (23,16,16)(8) (23,25,16)(8) (24,22,16)(8) (25,12,16)(8) (25,21,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (26,4,16)(3)
x3 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (19,12,16)(6) (21,14,16)(6) (23,10,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (16,22,16)(4) (19,16,16)(4) (20,22,16)(4)
x6 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (14,26,16)(12) (15,23,16)(12) (20,26,16)(12) (21,5,16)(12) (21,8,16)(12) (26,26,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 431 | TABLEAU S00 couche 16 | 14 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (30,17,16)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (30,13,16)(4) (31,5,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (30,4,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (31,16,16)(1)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (30,28,16)(32)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (31,25,16)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (27,14,16)(3) (31,11,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (29,10,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (28,15,16)(4) (29,7,16)(4) (30,20,16)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (29,23,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 432 | TABLEAU S01 couche 16 | 11 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (16,33,16)(8) (20,33,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (17,36,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (20,36,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (22,36,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (24,32,16)(1)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (16,35,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (21,32,16)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (15,32,16)(6) (17,38,16)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (26,32,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 433 | TABLEAU S10 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (35,22,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (42,26,16)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (38,30,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (47,30,16)(4)
x5 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (33,6,16)(2) (33,18,16)(2) (35,8,16)(2) (57,11,16)(2) (58,11,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (39,23,16)(2) (46,29,16)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (33,21,16)(1) (34,21,16)(1) (41,23,16)(1) (43,21,16)(1) (43,25,16)(1) (62,12,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (38,26,16)(16)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (54,16,16)(16)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (35,24,16)(8) (56,13,16)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (32,17,16)(3) (44,26,16)(3) (45,27,16)(3)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (32,22,16)(3) (42,29,16)(3) (59,12,16)(3)
x5 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (55,15,16)(6) (56,14,16)(6) (60,18,16)(6) (61,15,16)(6) (62,14,16)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (39,25,16)(4) (56,18,16)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (32,26,16)(12) (41,30,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 434 | TABLEAU S10 couche 16 | 1 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (62,16,16)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 435 | TABLEAU S11 couche 16 | 36 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (49,34,16)(6)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (50,32,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (32,32,16)(2) (49,51,16)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (51,33,16)(1) (52,35,16)(1) (52,39,16)(1)
x6 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (34,32,16)(16) (35,34,16)(16) (37,37,16)(16) (42,32,16)(16) (49,46,16)(16) (49,48,16)(16)
x7 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (38,39,16)(8) (41,40,16)(8) (42,36,16)(8) (44,41,16)(8) (45,38,16)(8) (46,43,16)(8) (52,51,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (53,37,16)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (48,45,16)(3) (52,41,16)(3)
x7 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (36,36,16)(6) (45,42,16)(6) (46,39,16)(6) (47,44,16)(6) (49,40,16)(6) (51,42,16)(6) (51,45,16)(6)
x5 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (45,37,16)(4) (49,37,16)(4) (49,50,16)(4) (50,36,16)(4) (53,44,16)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (43,34,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 436 | TABLEAU S11 couche 16 | 30 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (54,54,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (55,56,16)(6)
x5 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (53,52,16)(4) (57,47,16)(4) (57,59,16)(4) (58,54,16)(4) (59,47,16)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (58,56,16)(2) (59,59,16)(2)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (60,51,16)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (55,41,16)(1) (57,40,16)(1) (59,56,16)(1) (60,55,16)(1) (60,60,16)(1)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (55,52,16)(16) (63,52,16)(16)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (56,50,16)(8) (60,54,16)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (57,44,16)(3) (61,47,16)(3)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (53,50,16)(3) (58,46,16)(3) (58,61,16)(3) (62,51,16)(3)
x5 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (54,43,16)(4) (56,58,16)(4) (57,49,16)(4) (59,62,16)(4) (60,63,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 437 | TABLEAU S12 couche 16 | 1 pieces

x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (61,64,16)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 438 | TABLEAU S20 couche 16 | 9 pieces

x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (66,16,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (67,15,16)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (66,18,16)(1) (68,12,16)(1) (68,14,16)(1) (69,14,16)(1) (84,30,16)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (65,12,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (64,13,16)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 439 | TABLEAU S21 couche 16 | 32 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (75,36,16)(8) (81,45,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (71,52,16)(6) (74,50,16)(6) (76,34,16)(6)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (75,48,16)(2) (81,39,16)(2) (82,42,16)(2)
x6 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (65,51,16)(2) (67,57,16)(2) (72,51,16)(2) (74,52,16)(2) (77,33,16)(2) (82,47,16)(2)
x7 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (69,55,16)(1) (72,54,16)(1) (73,46,16)(1) (76,48,16)(1) (78,47,16)(1) (83,43,16)(1) (84,44,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (76,38,16)(16)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (76,44,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (79,35,16)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (75,47,16)(3) (80,41,16)(3)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (80,37,16)(4)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (65,55,16)(4) (66,56,16)(4) (68,54,16)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (75,45,16)(12) (76,42,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 440 | TABLEAU S00 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,12,17)(4)
x2 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (31,4,17)(1) (28,4,17)(1)
x11 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (19,16,17)(1) (15,23,17)(1) (26,4,17)(1) (18,17,17)(1) (30,4,17)(1) (16,22,17)(1) (20,15,17)(1) (20,10,17)(1) (14,26,17)(1) (21,5,17)(1) (17,21,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (19,12,17)(1) (14,31,17)(1) (20,13,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (15,24,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (16,27,17)(4)
x8 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (15,31,17)(6) (16,23,17)(6) (17,22,17)(6) (17,24,17)(6) (18,11,17)(6) (19,17,17)(6) (20,16,17)(6) (21,10,17)(6)
x6 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (18,18,17)(12) (18,20,17)(12) (18,27,17)(12) (20,29,17)(12) (21,6,17)(12) (21,8,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,27,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (16,29,17)(8) (17,25,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 441 | TABLEAU S00 couche 17 | 36 pieces

x5 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (21,31,17)(4) (23,22,17)(4) (23,24,17)(4) (27,15,17)(4) (27,26,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (27,8,17)(6)
x4 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (24,18,17)(6) (27,13,17)(6) (29,8,17)(6) (30,20,17)(6)
x2 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (24,27,17)(4) (30,13,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (22,4,17)(2) (27,3,17)(2)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,5,17)(2) (29,10,17)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (31,5,17)(1)
x8 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (21,15,17)(6) (22,23,17)(6) (23,5,17)(6) (25,17,17)(6) (25,31,17)(6) (26,16,17)(6) (27,22,17)(6) (28,23,17)(6)
x7 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (21,13,17)(12) (21,25,17)(12) (24,20,17)(12) (26,29,17)(12) (27,6,17)(12) (27,18,17)(12) (30,27,17)(12)
x4 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (24,11,17)(8) (26,27,17)(8) (27,24,17)(8) (28,11,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 442 | TABLEAU S00 couche 17 | 6 pieces

x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (31,10,17)(2)
x2 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (31,15,17)(1) (31,17,17)(1)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (31,26,17)(6) (31,31,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (31,24,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 443 | TABLEAU S01 couche 17 | 16 pieces

x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (18,34,17)(4) (18,38,17)(4)
x4 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (29,32,17)(1) (22,38,17)(1) (24,32,17)(1) (23,35,17)(1)
x4 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (15,32,17)(1) (26,32,17)(1) (17,38,17)(1) (16,35,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (16,32,17)(6)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (22,34,17)(2) (27,32,17)(2)
x1 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (17,35,17)(6)
x2 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (17,36,17)(12) (18,32,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 444 | TABLEAU S10 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,19,17)(4)
x4 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (35,9,17)(1) (32,12,17)(1) (34,10,17)(1) (33,11,17)(1)
x16 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (32,5,17)(1) (45,27,17)(1) (58,11,17)(1) (34,21,17)(1) (33,6,17)(1) (41,23,17)(1) (47,29,17)(1) (48,30,17)(1) (62,12,17)(1) (32,17,17)(1) (35,8,17)(1) (42,24,17)(1) (38,22,17)(1) (33,18,17)(1) ...
x4 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (57,11,17)(1) (56,13,17)(1) (55,15,17)(1) (54,16,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (54,17,17)(1) (56,18,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (37,24,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,8,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,8,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,11,17)(1) (33,7,17)(1) (33,10,17)(1)
x2 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (32,29,17)(12) (36,27,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (34,22,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 29 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 445 | TABLEAU S10 couche 17 | 27 pieces

x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (39,26,17)(4) (57,18,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (61,16,17)(6)
x5 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (38,31,17)(6) (39,24,17)(6) (57,12,17)(6) (62,13,17)(6) (63,16,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (60,12,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (37,31,17)(2)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,23,17)(2) (42,27,17)(2) (63,18,17)(2)
x6 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (40,23,17)(1) (42,25,17)(1) (43,21,17)(1) (43,26,17)(1) (44,27,17)(1) (46,29,17)(1)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (42,30,17)(6) (62,15,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (41,31,17)(12) (55,16,17)(12) (56,14,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (47,31,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (38,29,17)(8) (42,28,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 446 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x3 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (60,55,17)(1) (59,56,17)(1) (50,51,17)(1)
x12 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,36,17)(1) (57,43,17)(1) (54,40,17)(1) (61,47,17)(1) (60,60,17)(1) (60,46,17)(1) (59,58,17)(1) (63,50,17)(1) (62,62,17)(1) (55,41,17)(1) (56,42,17)(1) (52,35,17)(1)
x21 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,43,17)(1) (38,39,17)(1) (49,51,17)(1) (47,44,17)(1) (55,57,17)(1) (48,45,17)(1) (54,55,17)(1) (32,32,17)(1) (58,61,17)(1) (53,53,17)(1) (57,60,17)(1) (56,58,17)(1) (52,51,17)(1) (34,33,17)(1) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 36 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 447 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x7 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,32,17)(4) (45,39,17)(4) (45,41,17)(4) (46,42,17)(4) (47,43,17)(4) (48,35,17)(4) (49,39,17)(4)
x2 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (50,32,17)(1) (51,33,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (36,36,17)(1)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (49,32,17)(2) (50,33,17)(2)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (50,38,17)(2) (52,38,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (49,34,17)(1) (51,34,17)(1) (53,37,17)(1)
x11 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (36,35,17)(6) (38,38,17)(6) (39,39,17)(6) (42,35,17)(6) (42,40,17)(6) (44,38,17)(6) (48,40,17)(6) (48,44,17)(6) (49,41,17)(6) (50,42,17)(6) (51,43,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (49,45,17)(12)
x5 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (35,33,17)(12) (37,36,17)(12) (41,33,17)(12) (43,36,17)(12) (51,49,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (51,45,17)(8)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (49,36,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 448 | TABLEAU S11 couche 17 | 29 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,44,17)(4)
x3 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (53,45,17)(6) (55,45,17)(6) (61,50,17)(6)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (63,51,17)(6)
x3 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (53,51,17)(4) (57,58,17)(4) (59,47,17)(4)
x3 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (57,45,17)(2) (61,48,17)(2) (61,63,17)(2)
x7 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (56,57,17)(2) (57,47,17)(2) (58,46,17)(2) (58,60,17)(2) (59,61,17)(2) (60,62,17)(2) (62,63,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (53,39,17)(1) (57,40,17)(1) (58,57,17)(1) (59,55,17)(1) (59,59,17)(1)
x1 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (53,48,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (54,53,17)(12) (55,51,17)(12) (60,53,17)(12)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (55,55,17)(8) (57,49,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 449 | TABLEAU S20 couche 17 | 13 pieces

x4 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (68,15,17)(1) (67,17,17)(1) (66,18,17)(1) (69,14,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,13,17)(1) (68,12,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,12,17)(1)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,12,17)(2) (66,16,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (65,18,17)(1) (66,17,17)(1) (84,30,17)(1)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (65,13,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 450 | TABLEAU S21 couche 17 | 36 pieces

x10 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (68,57,17)(1) (72,54,17)(1) (84,46,17)(1) (76,51,17)(1) (69,56,17)(1) (83,47,17)(1) (75,52,17)(1) (78,47,17)(1) (73,53,17)(1) (76,48,17)(1)
x9 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (66,51,17)(1) (76,50,17)(1) (83,43,17)(1) (84,44,17)(1) (80,37,17)(1) (79,35,17)(1) (82,41,17)(1) (78,33,17)(1) (81,39,17)(1)
x6 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,34,17)(1) (75,36,17)(1) (75,45,17)(1) (77,33,17)(1) (72,51,17)(1) (74,50,17)(1)
x5 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (82,47,17)(1) (66,56,17)(1) (65,55,17)(1) (67,57,17)(1) (75,37,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (66,54,17)(6)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,54,17)(2)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,56,17)(2) (70,54,17)(2) (72,52,17)(2)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (66,52,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 30 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 451 | TABLEAU S21 couche 17 | 22 pieces

x2 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (75,48,17)(4) (79,36,17)(4)
x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (76,45,17)(4) (78,46,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (82,44,17)(6)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (75,46,17)(6)
x3 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,51,17)(2) (80,38,17)(2) (82,42,17)(2)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,34,17)(2) (79,40,17)(2) (80,45,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (72,53,17)(1) (73,46,17)(1) (73,51,17)(1) (81,40,17)(1) (84,45,17)(1)
x1 6636 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 6] (78,35,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (76,35,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (76,41,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (78,41,17)(8) (78,43,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 452 | FINITIONS FINITIONS | 36 pieces

x3 2431 White rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,16,10)(4) (4,22,10)(4) (4,40,10)(4)
x8 3023 White rot 0 [Plate 1 x 2] (4,19,9)(2) (4,25,9)(2) (4,40,9)(2) (4,42,9)(2) (10,16,9)(2) (10,19,9)(2) (10,40,9)(2) (10,43,9)(2)
x2 3023 White rot 90 [Plate 1 x 2] (9,28,9)(2) (9,46,9)(2)
x2 3024 White rot 0 [Plate 1 x 1] (4,44,9)(1) (10,38,9)(1)
x1 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,29,10)(2)
x3 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,20,10)(1) (4,26,10)(1) (4,31,10)(1)
x6 3623 White rot 0 [Plate 1 x 3] (4,16,9)(3) (4,22,9)(3) (4,29,9)(3) (4,47,9)(3) (7,29,9)(3) (7,47,9)(3)
x2 3623 White rot 90 [Plate 1 x 3] (5,18,9)(3) (8,18,9)(3)
x5 3666 White rot 90 [Plate 1 x 6] (4,34,9)(6) (5,24,9)(6) (5,32,9)(6) (5,42,9)(6) (5,50,9)(6)
x1 3710 White rot 0 [Plate 1 x 4] (10,34,9)(4)
x2 3710 White rot 90 [Plate 1 x 4] (5,28,9)(4) (5,46,9)(4)
x1 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (4,34,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 453 | FINITIONS FINITIONS | 21 pieces

x1 2431 White rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (10,34,10)(4)
x1 2431 White rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,42,10)(4)
x7 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,47,10)(2) (7,29,10)(2) (7,47,10)(2) (10,16,10)(2) (10,19,10)(2) (10,40,10)(2) (10,43,10)(2)
x1 3069b White rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,42,10)(2)
x5 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,44,10)(1) (4,49,10)(1) (7,31,10)(1) (7,49,10)(1) (10,38,10)(1)
x6 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (5,18,10)(6) (5,24,10)(6) (5,28,10)(6) (5,32,10)(6) (5,46,10)(6) (5,50,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 454 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,32,2)(12) (-2,50,2)(12) (-2,64,2)(12) (0,8,2)(12) (0,22,2)(12) (0,36,2)(12) (0,50,2)(12) (0,64,2)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (2,0,2)(12) (4,66,2)(12) (4,68,2)(12) (12,-2,2)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-1,46,2)(8) (0,32,2)(8) (2,66,2)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,30,2)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (0,42,2)(6) (8,-2,2)(6) (10,-2,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,28,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,45,2)(2)
x9 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,2)(16) (-2,6,2)(16) (-2,14,2)(16) (-2,22,2)(16) (-2,38,2)(16) (-2,56,2)(16) (0,0,2)(16) (0,14,2)(16) (0,56,2)(16)
x3 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,-2,2)(16) (10,66,2)(16) (10,68,2)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (8,1,2)(8)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (-2,46,2)(4) (1,46,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 455 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (32,-2,2)(12) (50,0,2)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (18,66,2)(8) (28,66,2)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (46,-2,2)(8) (46,67,2)(8)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (50,-2,2)(4)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (20,66,2)(16) (20,68,2)(16) (24,-2,2)(16) (30,67,2)(16) (38,-2,2)(16) (38,67,2)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (12,0,2)(8) (20,0,2)(8) (28,0,2)(8) (36,0,2)(8) (38,1,2)(8) (39,69,2)(8)
x12 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (16,1,2)(6) (18,-2,2)(6) (18,-1,2)(6) (26,1,2)(6) (30,66,2)(6) (30,69,2)(6) (32,1,2)(6) (36,66,2)(6) (42,66,2)(6) (44,0,2)(6) (47,69,2)(6) (50,68,2)(6)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (22,1,2)(4) (46,1,2)(4) (48,66,2)(4) (50,67,2)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (36,69,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 456 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (64,-2,2)(12) (70,-2,2)(12) (73,67,2)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (56,-1,2)(8) (60,-2,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (62,67,2)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (62,1,2)(2) (75,0,2)(2)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (65,67,2)(16) (76,-2,2)(16) (79,67,2)(16) (84,-2,2)(16)
x9 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (52,-2,2)(8) (53,69,2)(8) (54,67,2)(8) (61,69,2)(8) (64,1,2)(8) (69,69,2)(8) (72,1,2)(8) (76,66,2)(8) (83,0,2)(8)
x9 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (55,66,2)(6) (56,1,2)(6) (56,68,2)(6) (61,66,2)(6) (63,0,2)(6) (69,0,2)(6) (70,66,2)(6) (77,0,2)(6) (77,69,2)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (52,-1,2)(4) (80,1,2)(4)
x4 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (52,66,2)(3) (60,0,2)(3) (67,66,2)(3) (83,69,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 457 | CADRE CADRE couche 2 | 34 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,1,2)(12) (100,35,2)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,31,2)(8) (100,57,2)(8) (100,61,2)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (95,67,2)(8) (98,65,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (99,67,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,-2,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,69,2)(2)
x13 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,1,2)(16) (98,9,2)(16) (98,17,2)(16) (98,25,2)(16) (98,33,2)(16) (98,41,2)(16) (98,49,2)(16) (98,57,2)(16) (100,7,2)(16) (100,15,2)(16) (100,23,2)(16) (100,41,2)(16) (100,49,2)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (87,67,2)(16) (92,-2,2)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (84,1,2)(8) (86,69,2)(8) (90,66,2)(8) (91,0,2)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (84,66,2)(6) (92,1,2)(6)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (94,69,2)(3) (97,69,2)(3) (99,0,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 458 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,61,5)(12) (0,61,5)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,-2,5)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,16,5)(8) (-2,36,5)(8) (-2,53,5)(8) (-1,2,5)(8) (0,53,5)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,59,5)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,48,5)(6) (0,48,5)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,57,5)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,51,5)(4) (0,51,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,57,5)(2)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (-1,6,5)(2) (-1,7,5)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,8,5)(16) (-2,20,5)(16) (-2,28,5)(16) (-2,40,5)(16) (0,8,5)(16) (0,16,5)(16) (0,32,5)(16) (0,40,5)(16)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,67,5)(16) (-1,0,5)(16) (4,-2,5)(16) (6,67,5)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (-2,0,5)(8) (0,24,5)(8) (1,24,5)(8)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,5)(8) (2,66,5)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (1,2,5)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (6,69,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 459 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,-2,5)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (32,66,5)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (26,-2,5)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (14,67,5)(6) (17,67,5)(6)
x3 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (7,0,5)(4) (20,67,5)(4) (22,67,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (35,69,5)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (18,-2,5)(16) (24,66,5)(16) (28,-2,5)(16) (36,-2,5)(16) (36,66,5)(16)
x11 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (9,1,5)(8) (10,66,5)(8) (10,69,5)(8) (12,0,5)(8) (23,1,5)(8) (24,68,5)(8) (27,69,5)(8) (31,1,5)(8) (32,0,5)(8) (39,1,5)(8) (40,0,5)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (17,1,5)(6) (18,66,5)(6) (20,0,5)(6) (21,69,5)(6) (32,68,5)(6) (38,68,5)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (28,0,5)(4) (37,69,5)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (9,0,5)(3) (18,69,5)(3) (41,69,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 460 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (55,68,5)(12) (59,66,5)(12) (61,68,5)(12) (65,66,5)(12) (74,-2,5)(12) (79,66,5)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (47,-2,5)(8) (47,66,5)(8) (59,-2,5)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (44,-2,5)(6) (44,66,5)(6) (52,68,5)(6) (63,-2,5)(6) (67,68,5)(6)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (78,0,5)(1)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (44,68,5)(16) (51,-2,5)(16) (51,66,5)(16) (66,-2,5)(16) (70,68,5)(16) (71,66,5)(16) (78,68,5)(16) (80,-2,5)(16) (85,0,5)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (47,1,5)(8) (48,0,5)(8) (55,1,5)(8) (66,0,5)(8) (69,1,5)(8) (77,1,5)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (63,1,5)(6) (79,0,5)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (62,0,5)(4) (74,0,5)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (56,0,5)(3) (59,0,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 461 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,5)(12) (98,52,5)(12) (100,9,5)(12) (100,22,5)(12) (100,57,5)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (85,66,5)(12) (93,0,5)(12) (96,-2,5)(12) (96,66,5)(12)
x9 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (94,66,5)(8) (98,8,5)(8) (98,22,5)(8) (98,34,5)(8) (98,48,5)(8) (100,2,5)(8) (100,15,5)(8) (100,42,5)(8) (100,48,5)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (96,68,5)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,6,5)(6) (100,28,5)(6) (100,39,5)(6) (100,52,5)(6)
x4 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (91,66,5)(6) (98,20,5)(6) (98,46,5)(6) (99,0,5)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,55,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,19,5)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,12,5)(16) (98,26,5)(16) (98,38,5)(16) (98,58,5)(16) (100,31,5)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (86,68,5)(16) (88,-2,5)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 462 | CADRE CADRE couche 5 | 4 pieces

x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,63,5)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,68,5)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,20,5)(2) (101,46,5)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 463 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,33,8)(12) (-2,47,8)(12) (0,1,8)(12) (0,7,8)(12) (0,13,8)(12) (0,19,8)(12) (0,25,8)(12) (0,42,8)(12) (0,48,8)(12) (0,62,8)(12)
x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (2,66,8)(12) (6,0,8)(12) (10,-2,8)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,61,8)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,68,8)(8) (2,0,8)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,30,8)(6) (-2,65,8)(6) (0,-2,8)(6) (0,31,8)(6)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,8)(16) (-2,6,8)(16) (-2,14,8)(16) (-2,22,8)(16) (-2,39,8)(16) (-2,53,8)(16) (0,34,8)(16) (0,54,8)(16)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,-2,8)(16) (8,66,8)(16) (12,0,8)(16) (16,-2,8)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (2,69,8)(8) (8,68,8)(8) (10,69,8)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (2,68,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 464 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (27,-2,8)(12) (31,0,8)(12) (41,-2,8)(12) (49,68,8)(12) (54,66,8)(12) (60,66,8)(12) (63,-2,8)(12) (66,66,8)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (35,66,8)(8) (45,0,8)(8) (50,66,8)(8) (55,68,8)(8)
x6 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (16,66,8)(6) (20,0,8)(6) (24,-2,8)(6) (30,68,8)(6) (47,66,8)(6) (57,0,8)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (18,68,8)(4) (28,68,8)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (16,68,8)(2)
x15 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (19,66,8)(16) (20,68,8)(16) (23,0,8)(16) (27,66,8)(16) (33,-2,8)(16) (33,68,8)(16) (37,0,8)(16) (39,66,8)(16) (41,68,8)(16) (47,-2,8)(16) (49,0,8)(16) (55,-2,8)(16) (59,68,8)(16) (60,0,8)(16) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 465 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,8,8)(12) (100,32,8)(12)
x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (68,0,8)(12) (69,-2,8)(12) (74,0,8)(12) (75,68,8)(12) (80,66,8)(12) (83,-2,8)(12) (86,66,8)(12) (92,0,8)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,14,8)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (88,0,8)(8) (89,-2,8)(8) (98,50,8)(8) (98,66,8)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,60,8)(6) (98,63,8)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (97,68,8)(6)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,0,8)(16) (98,18,8)(16) (98,26,8)(16) (98,34,8)(16) (98,42,8)(16) (98,52,8)(16) (100,0,8)(16) (100,8,8)(16) (100,16,8)(16) (100,24,8)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (72,66,8)(16) (75,-2,8)(16) (80,0,8)(16) (81,68,8)(16) (89,68,8)(16) (93,-2,8)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (92,66,8)(6) (92,67,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 466 | CADRE CADRE couche 8 | 8 pieces

x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,52,8)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,46,8)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,64,8)(4) (100,68,8)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,8)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,49,8)(2)
x2 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,38,8)(16) (100,56,8)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 467 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,5,11)(12) (-2,14,11)(12) (-2,20,11)(12) (-2,28,11)(12) (-2,54,11)(12) (-1,60,11)(12) (0,19,11)(12) (0,44,11)(12) (0,50,11)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,68,11)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,1,11)(8) (-2,50,11)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,26,11)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,-2,11)(6) (-2,11,11)(6) (0,56,11)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (6,66,11)(6) (9,0,11)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,25,11)(2) (0,59,11)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,34,11)(16) (-2,42,11)(16) (0,8,11)(16) (0,28,11)(16) (0,36,11)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,66,11)(16) (0,-2,11)(16) (1,0,11)(16) (4,68,11)(16) (8,-2,11)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,0,11)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,60,11)(6) (1,2,11)(6) (1,60,11)(6)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (0,16,11)(3) (1,16,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 468 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,0,11)(12) (20,-2,11)(12) (21,66,11)(12) (27,66,11)(12) (38,-2,11)(12) (38,0,11)(12) (38,68,11)(12) (44,68,11)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (26,-2,11)(8) (36,-2,11)(8) (68,-2,11)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (16,-2,11)(8) (17,66,11)(8) (65,66,11)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (50,68,11)(6) (61,68,11)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (12,68,11)(4)
x19 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (9,66,11)(16) (14,68,11)(16) (18,0,11)(16) (22,68,11)(16) (28,-2,11)(16) (28,0,11)(16) (30,68,11)(16) (33,66,11)(16) (41,66,11)(16) (44,-2,11)(16) (44,0,11)(16) (49,66,11)(16) (52,-2,11)(16) (52,0,11)(16) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 469 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,11)(12) (98,8,11)(12) (98,14,11)(12) (98,60,11)(12)
x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (70,-2,11)(12) (72,68,11)(12) (73,0,11)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (99,54,11)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (85,66,11)(8) (97,-2,11)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (89,66,11)(6) (95,-2,11)(6)
x5 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (70,0,11)(6) (76,-2,11)(6) (86,68,11)(6) (97,0,11)(6) (98,52,11)(6)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,20,11)(16) (98,28,11)(16) (98,36,11)(16) (98,44,11)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (69,66,11)(16) (77,66,11)(16) (78,68,11)(16) (79,-1,11)(16) (87,-1,11)(16) (91,66,11)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (79,-2,11)(8) (87,-2,11)(8) (89,69,11)(8) (91,68,11)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (98,54,11)(6)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (79,1,11)(6) (85,1,11)(6) (91,1,11)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (97,69,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 470 | CADRE CADRE couche 11 | 22 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,0,11)(12) (100,14,11)(12) (100,20,11)(12) (100,39,11)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,35,11)(8) (100,60,11)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (99,66,11)(6) (100,32,11)(6) (100,49,11)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (99,58,11)(6)
x3 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,45,11)(4) (100,47,11)(4) (100,64,11)(4)
x3 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,11)(2) (101,30,11)(2) (101,52,11)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,54,11)(1)
x1 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,6,11)(16)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (100,26,11)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,26,11)(4) (101,66,11)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,55,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 471 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,6,14)(12) (-2,12,14)(12) (-2,24,14)(12) (-2,30,14)(12) (-2,36,14)(12) (-2,50,14)(12) (0,6,14)(12) (0,56,14)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (6,0,14)(12) (10,66,14)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,18,14)(8) (0,12,14)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (2,0,14)(8) (8,68,14)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,64,14)(6) (0,62,14)(6) (0,65,14)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,22,14)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,67,14)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,22,14)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (-2,69,14)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,14)(16) (-2,42,14)(16) (-2,56,14)(16) (0,-2,14)(16) (0,24,14)(16) (0,32,14)(16) (0,40,14)(16) (0,48,14)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,68,14)(16) (2,-2,14)(16) (2,66,14)(16) (10,-2,14)(16) (12,0,14)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (0,16,14)(6) (1,16,14)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 472 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (16,66,14)(12) (17,68,14)(12) (23,68,14)(12) (30,-2,14)(12) (30,66,14)(12) (47,-2,14)(12) (53,-2,14)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (26,-2,14)(8) (26,66,14)(8) (36,66,14)(8) (49,68,14)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (37,-2,14)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (14,68,14)(6) (48,66,14)(6)
x5 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (12,68,14)(4) (22,66,14)(4) (24,66,14)(4) (37,68,14)(4) (47,68,14)(4)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (55,1,14)(1)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (18,-2,14)(16) (20,0,14)(16) (28,0,14)(16) (29,68,14)(16) (39,-2,14)(16) (39,68,14)(16) (40,66,14)(16) (51,66,14)(16) (53,68,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (36,1,14)(8) (47,1,14)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (39,0,14)(6) (45,0,14)(6) (51,0,14)(6)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (36,-2,14)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (44,1,14)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 473 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (61,68,14)(12) (65,-1,14)(12) (79,68,14)(12) (85,68,14)(12) (89,-1,14)(12) (91,68,14)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (67,68,14)(8) (91,66,14)(8) (95,-1,14)(8) (97,68,14)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (71,-2,14)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (79,0,14)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (59,66,14)(16) (67,66,14)(16) (71,68,14)(16) (73,-2,14)(16) (75,66,14)(16) (81,-2,14)(16) (83,66,14)(16)
x5 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (56,1,14)(8) (57,0,14)(8) (63,-2,14)(8) (80,1,14)(8) (81,0,14)(8)
x10 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (59,-1,14)(6) (64,1,14)(6) (73,0,14)(6) (74,1,14)(6) (88,1,14)(6) (89,-2,14)(6) (94,1,14)(6) (95,-2,14)(6) (95,66,14)(6) (95,67,14)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (59,-2,14)(4) (70,1,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 474 | CADRE CADRE couche 14 | 28 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,5,14)(12) (98,35,14)(12) (98,52,14)(12) (100,5,14)(12) (100,11,14)(12) (100,31,14)(12) (100,37,14)(12) (100,43,14)(12) (100,52,14)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,1,14)(8) (100,17,14)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,58,14)(8) (98,63,14)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,2,14)(6) (98,41,14)(6) (98,60,14)(6) (100,49,14)(6) (100,60,14)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (99,-1,14)(4) (100,29,14)(4)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,11,14)(16) (98,19,14)(16) (98,27,14)(16) (98,44,14)(16) (100,21,14)(16)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,66,14)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (98,65,14)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,-2,14)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 475 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,35,17)(12) (-2,43,17)(12) (-2,57,17)(12) (-2,63,17)(12) (0,11,17)(12) (0,25,17)(12) (0,43,17)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (2,66,17)(12) (2,68,17)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,-2,17)(8) (-2,11,17)(8) (0,33,17)(8) (0,37,17)(8) (0,57,17)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,31,17)(8) (-2,41,17)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (8,66,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,33,17)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,1,17)(2) (6,-2,17)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,3,17)(16) (-2,15,17)(16) (-2,23,17)(16) (-2,49,17)(16) (0,3,17)(16) (0,17,17)(16) (0,49,17)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,-1,17)(16) (8,-2,17)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,61,17)(8) (1,61,17)(8)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (2,1,17)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (0,-2,17)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (-2,2,17)(4) (-2,69,17)(4) (8,0,17)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 476 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (20,0,17)(12) (24,-2,17)(12) (30,-2,17)(12) (37,0,17)(12) (44,-2,17)(12) (50,68,17)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (34,66,17)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (53,66,17)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (26,0,17)(6) (37,68,17)(6) (50,-2,17)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (18,0,17)(4) (48,68,17)(4)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,66,17)(16) (16,-2,17)(16) (18,66,17)(16) (26,67,17)(16) (29,0,17)(16) (36,-2,17)(16) (37,66,17)(16) (40,68,17)(16) (43,0,17)(16) (45,66,17)(16) (51,0,17)(16) (53,-2,17)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,1,17)(8) (26,66,17)(8) (26,69,17)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (8,69,17)(6) (10,68,17)(6) (12,0,17)(6) (14,69,17)(6) (16,68,17)(6) (20,69,17)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (36,66,17)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (22,68,17)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 477 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,6,17)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (65,-2,17)(12) (65,66,17)(12) (87,66,17)(12) (93,66,17)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (71,-2,17)(8) (98,12,17)(8) (98,32,17)(8) (98,36,17)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (61,-2,17)(8) (67,0,17)(8) (89,-2,17)(8) (93,-2,17)(8)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (80,68,17)(4)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,-2,17)(16) (98,16,17)(16) (98,24,17)(16) (98,40,17)(16)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (56,68,17)(16) (57,66,17)(16) (59,0,17)(16) (64,68,17)(16) (71,66,17)(16) (72,68,17)(16) (73,-2,17)(16) (79,66,17)(16) (81,-2,17)(16) (82,68,17)(16) (89,0,17)(16) (90,68,17)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (73,1,17)(8) (81,1,17)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (77,0,17)(6) (83,0,17)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (97,-2,17)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (73,0,17)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 478 | CADRE CADRE couche 17 | 24 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,59,17)(12) (100,33,17)(12) (100,47,17)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,1,17)(8) (100,21,17)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,56,17)(6) (100,-2,17)(6) (100,61,17)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (98,68,17)(4) (100,68,17)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,64,17)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,60,17)(1)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,48,17)(16) (100,5,17)(16) (100,13,17)(16) (100,39,17)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (100,25,17)(8) (100,53,17)(8) (101,25,17)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,53,17)(4)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (98,65,17)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,57,17)(3)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (99,66,17)(3) (99,67,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 479 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,8,20)(12) (-2,30,20)(12) (-2,44,20)(12) (-2,63,20)(12) (0,44,20)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (4,-2,20)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (0,-2,20)(8) (0,8,20)(8) (0,12,20)(8) (0,32,20)(8) (0,52,20)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,6,20)(8) (-2,50,20)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,52,20)(6) (0,2,20)(6) (0,64,20)(6) (2,-2,20)(6) (2,66,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,67,20)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,42,20)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,5,20)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,20)(16) (-2,14,20)(16) (-2,22,20)(16) (-2,36,20)(16) (-2,55,20)(16) (0,16,20)(16) (0,24,20)(16) (0,56,20)(16)
x1 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (4,66,20)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,36,20)(8)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,20)(8) (2,1,20)(8) (4,0,20)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (1,36,20)(6)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (4,68,20)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 480 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (23,66,20)(12) (29,66,20)(12) (36,0,20)(12) (42,-1,20)(12) (43,66,20)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (18,-2,20)(8) (18,0,20)(8) (22,-2,20)(8) (24,0,20)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (20,66,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (22,0,20)(4)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,-2,20)(16) (12,66,20)(16) (26,-2,20)(16) (28,0,20)(16) (34,-2,20)(16) (35,66,20)(16)
x7 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,1,20)(8) (10,68,20)(8) (18,68,20)(8) (26,68,20)(8) (28,69,20)(8) (36,69,20)(8) (44,69,20)(8)
x5 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (9,69,20)(6) (12,0,20)(6) (15,69,20)(6) (41,68,20)(6) (46,-2,20)(6)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (21,69,20)(4) (34,68,20)(4) (42,-2,20)(4) (42,1,20)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (6,69,20)(3) (25,69,20)(3) (38,68,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 481 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (48,-1,20)(12) (56,-2,20)(12) (56,0,20)(12) (64,0,20)(12) (70,0,20)(12) (80,-2,20)(12) (84,0,20)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (62,-2,20)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (81,66,20)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (54,-1,20)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (85,66,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (86,-2,20)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (87,68,20)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (57,66,20)(16) (64,-2,20)(16) (72,-2,20)(16) (73,66,20)(16) (76,0,20)(16)
x13 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (46,1,20)(8) (47,68,20)(8) (49,66,20)(8) (49,67,20)(8) (52,69,20)(8) (61,68,20)(8) (64,69,20)(8) (65,66,20)(8) (65,67,20)(8) (69,68,20)(8) (72,69,20)(8) (80,69,20)(8) (88,-2,20)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (55,68,20)(6) (81,68,20)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (52,-2,20)(4) (60,69,20)(4) (77,68,20)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 482 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,8,20)(12) (98,36,20)(12) (98,54,20)(12) (98,60,20)(12) (100,10,20)(12) (100,24,20)(12) (100,48,20)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (96,66,20)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,22,20)(8) (98,50,20)(8) (100,6,20)(8) (100,44,20)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (96,-2,20)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,26,20)(6) (98,29,20)(6) (99,32,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,30,20)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,35,20)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,0,20)(16) (98,14,20)(16) (98,42,20)(16) (100,-2,20)(16) (100,16,20)(16) (100,36,20)(16) (100,54,20)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (88,66,20)(16) (90,0,20)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (89,68,20)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (98,32,20)(4)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (88,-1,20)(4) (91,69,20)(4) (92,-1,20)(4) (95,69,20)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (88,69,20)(3) (97,68,20)(3) (99,69,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 483 | CADRE CADRE couche 20 | 5 pieces

x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,68,20)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,65,20)(1)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (100,62,20)(4) (101,32,20)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,62,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 484 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x7 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-2,2,23)(4) (-2,12,23)(4) (-2,36,23)(4) (-2,48,23)(4) (-2,52,23)(4) (-2,62,23)(4) (1,34,23)(4)
x4 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (0,2,23)(6) (0,5,23)(6) (0,52,23)(6) (0,63,23)(6)
x1 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (2,66,23)(6)
x4 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (-1,-1,23)(4) (-1,67,23)(4) (0,28,23)(4) (0,50,23)(4)
x6 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (-2,28,23)(8) (-2,40,23)(8) (0,20,23)(8) (0,34,23)(8) (0,42,23)(8) (1,20,23)(8)
x6 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (-2,6,23)(6) (-2,16,23)(6) (-2,22,23)(6) (-2,56,23)(6) (1,38,23)(6) (1,44,23)(6)
x1 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (2,-2,23)(6)
x6 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,8,23)(8) (0,12,23)(8) (0,16,23)(8) (0,30,23)(8) (0,55,23)(8) (0,59,23)(8)
x1 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,0,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 485 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x1 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (15,66,23)(4)
x4 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (10,0,23)(6) (17,0,23)(6) (35,66,23)(6) (42,66,23)(6)
x2 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,0,23)(4) (34,0,23)(4)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,66,23)(2)
x10 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (5,67,23)(8) (7,66,23)(8) (13,67,23)(8) (14,-2,23)(8) (19,66,23)(8) (26,69,23)(8) (28,-2,23)(8) (34,69,23)(8) (36,-2,23)(8) (42,69,23)(8)
x8 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (2,69,23)(6) (8,-2,23)(6) (8,69,23)(6) (14,69,23)(6) (20,69,23)(6) (21,67,23)(6) (22,-2,23)(6) (44,-2,23)(6)
x10 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (6,0,23)(8) (13,0,23)(8) (20,0,23)(8) (24,0,23)(8) (27,66,23)(8) (28,0,23)(8) (31,66,23)(8) (36,0,23)(8) (38,66,23)(8) (40,0,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 486 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x1 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,69,23)(4)
x2 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (45,66,23)(6) (56,0,23)(6)
x3 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (56,66,23)(4) (67,0,23)(4) (70,66,23)(4)
x2 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (58,69,23)(2) (84,-2,23)(2)
x10 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (48,66,23)(8) (48,67,23)(8) (50,-2,23)(8) (50,69,23)(8) (58,-2,23)(8) (60,69,23)(8) (69,1,23)(8) (75,0,23)(8) (77,1,23)(8) (83,0,23)(8)
x7 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (66,-2,23)(6) (68,69,23)(6) (69,0,23)(6) (72,-2,23)(6) (74,69,23)(6) (78,-2,23)(6) (84,66,23)(6)
x11 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (44,0,23)(8) (48,0,23)(8) (52,0,23)(8) (58,66,23)(8) (59,0,23)(8) (62,66,23)(8) (63,0,23)(8) (66,66,23)(8) (72,66,23)(8) (76,66,23)(8) (80,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 487 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x2 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (99,22,23)(4) (99,35,23)(4)
x3 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (85,1,23)(4) (91,0,23)(4) (94,-2,23)(4)
x7 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (98,26,23)(6) (98,29,23)(6) (98,32,23)(6) (98,45,23)(6) (98,54,23)(6) (98,59,23)(6) (98,62,23)(6)
x2 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (98,57,23)(4) (99,-1,23)(4)
x4 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,0,23)(2) (99,10,23)(2) (99,12,23)(2) (99,39,23)(2)
x3 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,-2,23)(2) (95,0,23)(2) (98,65,23)(2)
x3 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (98,10,23)(8) (98,18,23)(8) (99,14,23)(8)
x4 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (84,67,23)(8) (84,69,23)(8) (89,1,23)(8) (90,66,23)(8)
x2 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (98,35,23)(6) (98,48,23)(6)
x3 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (88,-2,23)(6) (92,67,23)(6) (92,69,23)(6)
x3 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (98,2,23)(8) (98,6,23)(8) (98,41,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 488 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x20 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-1,2,23)(4) (-1,6,23)(4) (-1,10,23)(4) (-1,14,23)(4) (-1,18,23)(4) (-1,22,23)(4) (-1,26,23)(4) (-1,32,23)(4) (-1,36,23)(4) (-1,40,23)(4) (-1,46,23)(4) (-1,50,23)(4) (-1,54,23)(4) (-1,58,23)(4) ...
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (99,67,23)(4)
x3 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,30,23)(2) (-1,44,23)(2) (100,2,23)(2)
x2 3070b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (101,50,23)(1) (101,65,23)(1)
x4 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (101,8,23)(8) (101,34,23)(8) (101,42,23)(8) (101,51,23)(8)
x6 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (99,48,23)(6) (101,2,23)(6) (101,16,23)(6) (101,22,23)(6) (101,28,23)(6) (101,59,23)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 489 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x10 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (100,24,23)(4) (100,28,23)(4) (100,32,23)(4) (100,36,23)(4) (100,40,23)(4) (100,44,23)(4) (100,48,23)(4) (100,52,23)(4) (100,56,23)(4) (100,60,23)(4)
x22 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,-1,23)(4) (4,68,23)(4) (6,-1,23)(4) (8,68,23)(4) (10,-1,23)(4) (12,68,23)(4) (14,-1,23)(4) (16,68,23)(4) (18,-1,23)(4) (20,68,23)(4) (22,-1,23)(4) (24,68,23)(4) (26,-1,23)(4) (28,68,23)(4) ...
x1 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (100,64,23)(2)
x3 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,68,23)(2) (38,-1,23)(2) (40,-1,23)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 490 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x21 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (48,68,23)(4) (52,68,23)(4) (54,-1,23)(4) (56,68,23)(4) (60,-1,23)(4) (62,68,23)(4) (64,-1,23)(4) (66,68,23)(4) (68,-1,23)(4) (70,68,23)(4) (72,-1,23)(4) (76,-1,23)(4) (76,68,23)(4) (80,-1,23)(4) ...
x7 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (50,-1,23)(2) (52,-1,23)(2) (58,-1,23)(2) (60,68,23)(2) (74,68,23)(2) (96,-1,23)(2) (96,68,23)(2)
x8 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (98,67,23)(1) (101,67,23)(1) (-2,68,23)(1) (100,69,23)(1) (98,1,23)(1) (1,68,23)(1) (98,69,23)(1) (101,69,23)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 491 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x36 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (-1,1,23)(1) (-1,69,23)(1) (0,-2,23)(1) (0,66,23)(1) (-2,-2,23)(1) (99,-2,23)(1) (1,-2,23)(1) (99,1,23)(1) (-2,66,23)(1) (99,66,23)(1) (98,-1,23)(1) (1,66,23)(1) (100,-2,23)(1) (101,-1,23)(1) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 36 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 492 | CADRE CADRE couche 23 | 4 pieces

x4 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (101,68,23)(1) (-2,69,23)(1) (99,69,23)(1) (1,69,23)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.