ITALIA 128 - notice pas a pas (397 etapes)

1 tableau : couches 0..n par secteur (S00..S33, nord-ouest -> sud-est)

2 sous-ensemble Colisee

3 sous-ensemble Pise

4 finitions : titre, rose des vents, lien vers Rome

5 cadre

Aucun essai physique n'a ete realise : ces etapes sont numeriquement ordonnees (aucune piece posee sans appui d'apres le validateur du moteur 1), pas validees a la main.

Orientation = rotation autour de la verticale (degres) telle que dans le LDraw ; position = (rangee, colonne) du coin nord-ouest de l'emprise dans le champ (0,0 = coin NO du champ de 128 tenons, hors cadre).

Lire : 'xN piece colour rot R' = N pieces identiques, rotation R degres ; positions (rangee,colonne,plaque) du coin NO de l'emprise ; (k) = tenons sur lesquels la piece se clipse.

Etape 1 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,30,0)(0) (4,24,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (-2,-2,0)(0) (6,26,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (-2,1,0)(0) (6,13,0)(0) (6,29,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (1,1,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (2,13,0)(0) (4,3,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,11,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (5,19,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (0,-2,0)(0) (2,17,0)(0) (8,-2,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,3,0)(0) (-2,18,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,26,0)(0) (2,9,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (0,0,0)(0) (1,2,0)(0) (2,1,0)(0) (2,31,0)(0) (4,7,0)(0) (4,8,0)(0) (6,16,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (2,19,0)(0) (6,15,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (5,23,0)(0) (8,0,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (4,20,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (-2,17,0)(0) (2,30,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (2,3,0)(0) (2,20,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (8,3,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 2 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (8,24,0)(0)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (10,26,0)(0) (14,26,0)(0) (16,17,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,24,0)(0) (16,-2,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (11,19,0)(0) (12,8,0)(0) (14,8,0)(0) (16,1,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (8,5,0)(0) (9,13,0)(0) (11,21,0)(0) (16,5,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (10,9,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (8,28,0)(0) (9,2,0)(0) (9,29,0)(0) (11,20,0)(0) (15,30,0)(0) (16,31,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (14,16,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (9,15,0)(0) (9,30,0)(0) (10,1,0)(0) (10,31,0)(0) (11,23,0)(0) (12,7,0)(0) (16,28,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (13,19,0)(0) (14,0,0)(0) (15,15,0)(0) (16,8,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (10,17,0)(0) (13,24,0)(0) (14,3,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 3 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (20,18,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (18,11,0)(0) (20,8,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (18,9,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (19,-2,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (18,0,0)(0) (21,12,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (17,13,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (17,16,0)(0) (17,29,0)(0) (19,20,0)(0) (19,21,0)(0) (19,24,0)(0) (20,4,0)(0) (21,7,0)(0) (22,28,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (17,19,0)(0) (18,7,0)(0) (18,27,0)(0) (23,12,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (17,23,0)(0) (18,1,0)(0) (18,26,0)(0) (19,22,0)(0) (19,25,0)(0) (20,3,0)(0) (21,2,0)(0) (21,11,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (17,2,0)(0) (19,15,0)(0) (20,-2,0)(0) (20,10,0)(0) (20,17,0)(0) (21,27,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (20,-1,0)(0) (23,8,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 4 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (26,-1,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (24,17,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (25,14,0)(0) (27,24,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (29,24,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (25,17,0)(0) (29,-1,0)(0) (29,7,0)(0)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,23,0)(0) (24,-2,0)(0) (24,1,0)(0) (24,5,0)(0) (24,10,0)(0) (24,31,0)(0) (25,16,0)(0) (25,22,0)(0) (25,27,0)(0) (25,29,0)(0) (27,11,0)(0) (29,9,0)(0) (29,30,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (26,3,0)(0) (27,20,0)(0) (27,21,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (23,30,0)(0) (24,6,0)(0) (24,19,0)(0) (24,26,0)(0) (25,13,0)(0) (25,25,0)(0) (27,2,0)(0) (28,4,0)(0) (29,3,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (23,15,0)(0) (26,12,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (27,14,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 5 | TABLEAU S00 couche 0 | 9 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (30,19,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (30,24,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (31,23,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (30,28,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,6,0)(0) (30,12,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (31,25,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (30,26,0)(0) (31,13,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 6 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,50,0)(0) (1,62,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (7,60,0)(0)
x4 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (6,32,0)(0) (6,52,0)(0) (6,54,0)(0) (8,44,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-1,36,0)(0) (2,52,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,52,0)(0) (4,44,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,46,0)(0) (5,40,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (-2,58,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (0,58,0)(0) (6,34,0)(0) (8,32,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,32,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (-2,36,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,51,0)(0) (3,39,0)(0) (8,46,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (0,60,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (-1,40,0)(0) (-1,41,0)(0) (1,60,0)(0) (1,61,0)(0) (2,50,0)(0) (2,56,0)(0) (2,57,0)(0) (3,36,0)(0) (5,63,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (5,62,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,44,0)(0) (-1,42,0)(0) (3,37,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 7 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (8,47,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (9,36,0)(0) (15,36,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (8,56,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,44,0)(0) (14,48,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (13,36,0)(0) (14,58,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (13,45,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (12,55,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (8,52,0)(0) (10,47,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (12,52,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (11,39,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (10,56,0)(0) (10,57,0)(0) (10,61,0)(0) (14,47,0)(0) (14,50,0)(0) (15,43,0)(0) (15,45,0)(0) (15,54,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (9,62,0)(0) (12,54,0)(0) (13,55,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (8,59,0)(0) (9,38,0)(0) (10,51,0)(0) (10,60,0)(0) (11,63,0)(0) (13,44,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (10,58,0)(0) (11,43,0)(0) (12,62,0)(0) (15,38,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (14,34,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 8 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (18,58,0)(0) (22,58,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (16,32,0)(0) (19,32,0)(0) (20,60,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (16,58,0)(0) (18,60,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (20,52,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (16,60,0)(0) (16,62,0)(0) (17,49,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (19,36,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (18,56,0)(0) (22,32,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (19,41,0)(0) (19,44,0)(0) (19,49,0)(0) (19,55,0)(0) (21,48,0)(0) (21,52,0)(0) (22,50,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (16,55,0)(0) (20,46,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (16,51,0)(0) (19,40,0)(0) (19,42,0)(0) (20,34,0)(0) (20,35,0)(0) (21,53,0)(0) (21,63,0)(0) (22,47,0)(0) (22,51,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (16,46,0)(0) (17,48,0)(0) (17,63,0)(0) (18,62,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 9 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (23,36,0)(0) (23,45,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (30,32,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (23,39,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (26,56,0)(0) (27,43,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (27,36,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (30,56,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,38,0)(0) (25,42,0)(0) (26,35,0)(0) (27,41,0)(0) (27,55,0)(0) (27,63,0)(0) (29,48,0)(0) (29,52,0)(0) (29,54,0)(0) (30,50,0)(0) (31,44,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (24,39,0)(0) (25,40,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (22,62,0)(0) (23,54,0)(0) (26,34,0)(0) (27,39,0)(0) (27,49,0)(0) (27,53,0)(0) (28,47,0)(0) (31,38,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (23,43,0)(0) (28,40,0)(0) (28,51,0)(0) (28,62,0)(0) (31,43,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (23,60,0)(0) (29,60,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 10 | TABLEAU S01 couche 0 | 1 pieces

x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (31,45,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 11 | TABLEAU S02 couche 0 | 28 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (22,65,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (6,66,0)(0) (25,65,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (-2,68,0)(0) (7,64,0)(0) (29,65,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (29,64,0)(0)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (15,68,0)(0) (22,64,0)(0) (25,67,0)(0)
x3 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (10,64,0)(0) (14,64,0)(0) (18,64,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,66,0)(0) (1,68,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (23,69,0)(0) (24,68,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (24,65,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (31,64,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (9,68,0)(0) (13,69,0)(0) (16,68,0)(0) (23,64,0)(0) (26,67,0)(0) (31,69,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (9,69,0)(0) (19,69,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (1,64,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 12 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (33,17,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (32,31,0)(0) (34,19,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (33,15,0)(0) (36,19,0)(0) (37,6,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (32,19,0)(0) (34,31,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (32,21,0)(0) (34,26,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (36,26,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,-2,0)(0) (33,12,0)(0) (33,22,0)(0) (35,3,0)(0) (36,21,0)(0) (37,-1,0)(0) (37,2,0)(0) (37,8,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (33,14,0)(0) (33,27,0)(0) (37,0,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,1,0)(0) (32,10,0)(0) (34,4,0)(0) (35,13,0)(0) (36,16,0)(0) (36,27,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,5,0)(0) (33,2,0)(0) (33,6,0)(0) (33,29,0)(0) (35,11,0)(0) (36,5,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (36,14,0)(0) (36,31,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 13 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (40,4,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (37,25,0)(0) (39,19,0)(0)
x5 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (42,4,0)(0) (42,6,0)(0) (42,22,0)(0) (43,14,0)(0) (43,19,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (39,23,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (37,17,0)(0) (41,22,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (45,4,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (38,17,0)(0) (41,24,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (38,1,0)(0) (40,-2,0)(0) (40,0,0)(0) (41,13,0)(0) (41,26,0)(0) (43,3,0)(0) (43,30,0)(0) (45,-1,0)(0) (45,2,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (42,14,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (38,10,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (39,11,0)(0) (41,12,0)(0) (43,29,0)(0) (44,21,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (37,9,0)(0) (38,28,0)(0) (43,16,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (37,29,0)(0) (41,9,0)(0) (42,27,0)(0) (42,31,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 14 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (49,23,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (45,22,0)(0) (49,25,0)(0) (50,4,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (50,20,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (48,-2,0)(0) (51,22,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (48,23,0)(0) (50,6,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (45,8,0)(0) (46,1,0)(0) (47,9,0)(0) (47,12,0)(0) (48,0,0)(0) (50,-2,0)(0) (51,3,0)(0) (51,6,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (46,17,0)(0) (48,22,0)(0)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (45,11,0)(0) (46,14,0)(0) (46,15,0)(0) (46,18,0)(0) (46,19,0)(0) (47,10,0)(0) (49,13,0)(0) (49,17,0)(0) (49,29,0)(0) (51,11,0)(0) (51,16,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (49,4,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (46,20,0)(0) (47,16,0)(0) (50,7,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,27,0)(0) (48,31,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 15 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (54,31,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (52,18,0)(0) (54,18,0)(0) (56,18,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (55,4,0)(0) (55,12,0)(0) (55,29,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (53,4,0)(0) (58,12,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (57,25,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (55,26,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (56,25,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (53,22,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (53,10,0)(0) (54,1,0)(0) (54,7,0)(0) (56,0,0)(0) (57,-1,0)(0) (58,9,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (52,26,0)(0) (55,9,0)(0) (55,17,0)(0) (58,4,0)(0) (58,5,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (52,21,0)(0) (53,2,0)(0) (53,8,0)(0) (53,24,0)(0) (57,16,0)(0) (58,-2,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (51,30,0)(0) (52,25,0)(0) (53,-1,0)(0) (57,11,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (52,14,0)(0) (54,27,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 16 | TABLEAU S10 couche 0 | 23 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (58,25,0)(0) (62,25,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (61,4,0)(0)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (58,17,0)(0) (58,29,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (58,14,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (58,21,0)(0) (59,3,0)(0) (59,8,0)(0) (61,22,0)(0) (62,1,0)(0) (62,7,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (60,27,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (59,2,0)(0) (59,6,0)(0) (59,24,0)(0) (60,28,0)(0) (61,10,0)(0) (61,11,0)(0) (61,23,0)(0) (63,16,0)(0) (63,27,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (60,12,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 17 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (39,44,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (38,56,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (35,60,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (32,51,0)(0) (33,53,0)(0) (37,38,0)(0)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,34,0)(0) (32,40,0)(0) (33,39,0)(0) (33,42,0)(0) (34,33,0)(0) (34,35,0)(0) (34,47,0)(0) (35,55,0)(0) (37,54,0)(0) (38,41,0)(0) (38,50,0)(0) (38,59,0)(0) (39,38,0)(0) (39,53,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (35,41,0)(0) (37,48,0)(0) (39,63,0)(0) (40,34,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,62,0)(0) (33,49,0)(0) (34,51,0)(0) (35,43,0)(0) (37,52,0)(0) (38,62,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (35,53,0)(0) (35,63,0)(0) (39,46,0)(0) (39,49,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (35,36,0)(0) (37,60,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 18 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (43,42,0)(0) (44,55,0)(0) (47,36,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,56,0)(0)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (41,42,0)(0) (46,50,0)(0) (47,42,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (43,60,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,48,0)(0) (40,58,0)(0) (42,33,0)(0) (43,46,0)(0) (43,52,0)(0) (44,57,0)(0) (44,62,0)(0) (45,54,0)(0) (46,35,0)(0) (46,47,0)(0) (47,39,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (43,55,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (45,60,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,40,0)(0) (40,51,0)(0) (41,39,0)(0) (43,34,0)(0) (43,44,0)(0) (43,45,0)(0) (43,49,0)(0) (43,61,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (42,35,0)(0) (42,47,0)(0) (46,59,0)(0) (47,38,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (41,36,0)(0) (42,63,0)(0) (46,40,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 19 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (52,40,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (48,63,0)(0) (53,44,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (50,44,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (50,42,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (51,52,0)(0) (51,58,0)(0) (54,48,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (54,40,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (48,55,0)(0) (52,62,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,53,0)(0) (48,51,0)(0) (48,60,0)(0) (49,61,0)(0) (50,33,0)(0) (50,59,0)(0) (53,34,0)(0) (53,52,0)(0) (53,54,0)(0) (54,35,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (48,50,0)(0) (48,58,0)(0) (52,57,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (48,48,0)(0) (49,49,0)(0) (51,38,0)(0) (51,46,0)(0) (51,50,0)(0) (53,58,0)(0) (54,47,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (49,42,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (49,34,0)(0) (55,39,0)(0) (55,49,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (51,36,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 20 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (57,36,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (60,62,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (55,57,0)(0) (56,55,0)(0) (61,52,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (60,40,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (55,53,0)(0) (56,48,0)(0) (57,50,0)(0) (58,33,0)(0) (58,59,0)(0) (61,37,0)(0) (61,54,0)(0) (61,55,0)(0) (62,35,0)(0) (62,56,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (57,57,0)(0) (58,55,0)(0) (59,39,0)(0) (59,58,0)(0) (62,51,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (56,51,0)(0) (56,56,0)(0) (56,60,0)(0) (57,38,0)(0) (60,47,0)(0) (61,34,0)(0) (61,36,0)(0) (61,44,0)(0) (61,61,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,44,0)(0) (57,61,0)(0) (59,49,0)(0) (60,57,0)(0) (62,39,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (57,45,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 21 | TABLEAU S11 couche 0 | 8 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (63,45,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (63,52,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (63,49,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (62,62,0)(0) (62,63,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (62,60,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (62,58,0)(0) (63,38,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 22 | TABLEAU S12 couche 0 | 26 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (59,66,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (55,68,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,67,0)(0) (54,65,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (32,65,0)(0) (57,66,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,67,0)(0) (46,65,0)(0) (62,66,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (34,64,0)(0) (41,69,0)(0) (47,68,0)(0) (49,67,0)(0) (62,68,0)(0) (63,65,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (61,66,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (43,67,0)(0) (49,69,0)(0) (52,64,0)(0) (57,65,0)(0) (58,64,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (37,69,0)(0) (43,68,0)(0) (61,69,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (34,65,0)(0) (40,65,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 23 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (64,17,0)(0) (64,29,0)(0) (66,12,0)(0) (66,28,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (64,4,0)(0) (66,17,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (68,28,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (66,21,0)(0) (69,27,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (68,31,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,-2,0)(0) (64,0,0)(0) (65,2,0)(0) (65,6,0)(0) (66,9,0)(0) (66,19,0)(0) (67,23,0)(0) (68,21,0)(0) (69,16,0)(0) (69,31,0)(0) (70,1,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (65,-1,0)(0) (67,8,0)(0) (68,30,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,24,0)(0) (67,10,0)(0) (67,11,0)(0) (69,22,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (66,20,0)(0) (67,3,0)(0) (68,-1,0)(0) (68,4,0)(0) (68,5,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (66,25,0)(0) (68,12,0)(0) (68,14,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 24 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (74,-1,0)(0) (77,14,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (74,13,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (72,4,0)(0)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (72,-1,0)(0) (76,7,0)(0) (76,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (76,14,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (70,29,0)(0) (71,3,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (72,29,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (73,2,0)(0) (73,10,0)(0) (75,4,0)(0) (76,17,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (70,28,0)(0) (71,24,0)(0) (71,30,0)(0) (72,-2,0)(0) (73,6,0)(0) (74,12,0)(0) (75,23,0)(0) (76,13,0)(0) (77,9,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (74,9,0)(0) (75,22,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (70,17,0)(0) (70,18,0)(0) (70,20,0)(0) (71,27,0)(0) (74,19,0)(0) (77,16,0)(0) (77,27,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (73,29,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (70,7,0)(0) (72,25,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 25 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (81,-2,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (81,20,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (78,-1,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (78,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (81,11,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (82,12,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (83,-2,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (81,2,0)(0)
x17 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (78,25,0)(0) (78,26,0)(0) (78,28,0)(0) (79,24,0)(0) (79,30,0)(0) (80,19,0)(0) (80,31,0)(0) (81,14,0)(0) (83,5,0)(0) (83,11,0)(0) (83,12,0)(0) (83,16,0)(0) (83,23,0)(0) (83,27,0)(0) ...
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (77,29,0)(0) (77,31,0)(0) (78,22,0)(0) (80,29,0)(0) (81,6,0)(0) (81,10,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (81,15,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (80,-2,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (81,22,0)(0) (83,4,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (78,7,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 26 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (90,17,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (85,20,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (87,30,0)(0) (88,8,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (90,8,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (87,-2,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (91,-2,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (84,10,0)(0) (84,13,0)(0) (85,9,0)(0) (85,22,0)(0) (86,28,0)(0) (87,4,0)(0) (87,15,0)(0) (87,21,0)(0) (89,2,0)(0) (91,12,0)(0) (91,16,0)(0) (91,23,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (88,19,0)(0)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (84,17,0)(0) (84,18,0)(0) (86,25,0)(0) (86,26,0)(0) (87,20,0)(0) (87,24,0)(0) (89,3,0)(0) (89,14,0)(0) (89,30,0)(0) (91,8,0)(0) (91,11,0)(0) (91,19,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (84,8,0)(0) (88,31,0)(0) (91,5,0)(0) (91,27,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 27 | TABLEAU S20 couche 0 | 22 pieces

x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (95,3,0)(0) (95,5,0)(0) (95,29,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (93,6,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (92,6,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (93,20,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (94,17,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,10,0)(0) (92,31,0)(0) (93,24,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,25,0)(0) (92,26,0)(0) (95,20,0)(0) (95,27,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (91,29,0)(0) (92,13,0)(0) (93,9,0)(0) (93,22,0)(0) (94,28,0)(0) (95,7,0)(0) (95,21,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (95,14,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 28 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (68,45,0)(0) (70,34,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (67,45,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (64,57,0)(0) (65,57,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (65,50,0)(0)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,40,0)(0) (65,62,0)(0) (66,32,0)(0) (66,57,0)(0) (72,34,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,48,0)(0) (67,44,0)(0) (67,61,0)(0) (68,60,0)(0) (70,38,0)(0) (70,43,0)(0) (72,40,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (67,34,0)(0) (67,38,0)(0) (70,42,0)(0) (70,52,0)(0) (72,41,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (66,39,0)(0) (66,47,0)(0) (66,59,0)(0) (67,36,0)(0) (69,37,0)(0) (71,49,0)(0) (72,39,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (69,52,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,42,0)(0) (69,50,0)(0) (70,45,0)(0) (70,53,0)(0) (70,55,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 29 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (72,47,0)(0) (75,50,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (76,52,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (73,62,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (75,44,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (78,43,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (76,45,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (74,32,0)(0) (74,57,0)(0) (76,55,0)(0) (79,37,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (72,59,0)(0) (73,42,0)(0) (75,41,0)(0) (76,60,0)(0) (77,44,0)(0) (77,49,0)(0) (79,39,0)(0) (79,51,0)(0) (80,34,0)(0) (80,40,0)(0) (80,45,0)(0) (80,46,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (78,37,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (73,36,0)(0) (73,52,0)(0) (75,37,0)(0) (78,52,0)(0) (80,35,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (75,61,0)(0) (76,36,0)(0) (79,43,0)(0) (80,47,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (79,50,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (76,62,0)(0) (78,53,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 30 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (88,45,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (86,47,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (89,42,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (84,53,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (82,62,0)(0) (87,38,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,59,0)(0) (81,42,0)(0) (81,52,0)(0) (82,32,0)(0) (82,36,0)(0) (82,58,0)(0) (83,50,0)(0) (84,60,0)(0) (85,43,0)(0) (87,51,0)(0) (88,57,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (88,40,0)(0) (88,47,0)(0) (89,49,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (80,48,0)(0) (81,61,0)(0) (82,57,0)(0) (83,35,0)(0) (83,41,0)(0) (85,44,0)(0) (86,33,0)(0) (87,61,0)(0) (88,59,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (82,33,0)(0) (85,49,0)(0) (86,48,0)(0) (87,37,0)(0) (88,34,0)(0) (89,35,0)(0) (89,41,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 31 | TABLEAU S21 couche 0 | 28 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (91,44,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (95,38,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (93,46,0)(0) (95,50,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (90,48,0)(0) (93,41,0)(0) (93,45,0)(0) (95,52,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (90,53,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (92,48,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (90,42,0)(0) (90,58,0)(0) (91,37,0)(0) (92,60,0)(0) (93,35,0)(0) (93,61,0)(0) (94,40,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (91,40,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (89,52,0)(0) (90,32,0)(0) (90,36,0)(0) (94,59,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (91,50,0)(0) (95,41,0)(0) (95,45,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (90,62,0)(0) (92,33,0)(0) (93,43,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 32 | TABLEAU S22 couche 0 | 33 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (83,65,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (70,66,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (72,64,0)(0) (74,66,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (69,69,0)(0) (75,69,0)(0) (86,65,0)(0)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (70,68,0)(0) (71,65,0)(0) (93,69,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (92,66,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,64,0)(0) (71,68,0)(0) (75,65,0)(0) (81,64,0)(0) (93,64,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (87,69,0)(0) (90,69,0)(0) (94,65,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (75,64,0)(0) (77,69,0)(0) (86,66,0)(0) (88,65,0)(0) (92,68,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (85,65,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,69,0)(0) (71,69,0)(0) (79,68,0)(0) (83,69,0)(0) (89,64,0)(0) (94,69,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (77,66,0)(0) (86,67,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 33 | TABLEAU S30 couche 0 | 32 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (97,-2,0)(0) (100,28,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (98,3,0)(0) (98,5,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (98,28,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (99,-2,0)(0) (99,0,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (100,9,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,11,0)(0) (101,14,0)(0) (101,22,0)(0)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,2,0)(0) (99,12,0)(0) (99,23,0)(0) (100,19,0)(0) (100,21,0)(0)
x5 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,21,0)(0) (101,8,0)(0) (101,20,0)(0) (101,24,0)(0) (101,27,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (97,9,0)(0) (97,19,0)(0) (99,2,0)(0) (99,7,0)(0) (99,16,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,13,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,8,0)(0) (97,11,0)(0) (97,22,0)(0) (98,25,0)(0) (98,26,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 34 | TABLEAU S31 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (100,48,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (96,55,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (96,62,0)(0) (99,36,0)(0) (99,62,0)(0)
x4 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (98,33,0)(0) (98,50,0)(0) (99,38,0)(0) (100,59,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (99,43,0)(0) (100,55,0)(0) (101,45,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (100,41,0)(0)
x9 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,41,0)(0) (99,45,0)(0) (101,35,0)(0) (101,38,0)(0) (101,39,0)(0) (101,52,0)(0) (101,55,0)(0) (101,56,0)(0) (101,61,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (100,32,0)(0) (101,32,0)(0) (101,42,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,36,0)(0) (96,57,0)(0) (98,42,0)(0) (99,57,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,47,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (100,43,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,32,0)(0) (96,46,0)(0) (97,52,0)(0) (98,58,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (96,53,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 35 | TABLEAU S32 couche 0 | 8 pieces

x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (99,68,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (98,68,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (100,66,0)(0)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (97,65,0)(0) (100,67,0)(0) (101,64,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,67,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (98,65,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 36 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (-2,14,1)(8) (2,25,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (2,6,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (4,18,1)(6) (6,29,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (-2,0,1)(6) (4,25,1)(6) (6,6,1)(6)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,25,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,2,1)(24) (-2,19,1)(24)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,-2,1)(16) (-2,23,1)(16) (-2,29,1)(16) (1,0,1)(16) (4,3,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,6,1)(32)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,31,1)(32) (0,14,1)(32) (3,8,1)(32)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (4,5,1)(8) (4,22,1)(8) (4,27,1)(8) (6,18,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (4,21,1)(3) (4,28,1)(3) (6,-1,1)(3) (6,24,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (2,8,1)(6)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (-2,18,1)(6) (4,2,1)(6) (6,-2,1)(6) (6,19,1)(6) (6,20,1)(6) (6,23,1)(6)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (3,12,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 37 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (10,29,1)(8)
x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (9,6,1)(8) (11,8,1)(8) (12,22,1)(8) (15,25,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (8,29,1)(6) (13,29,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (11,10,1)(6) (15,30,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (9,24,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (16,14,1)(16)
x6 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (7,25,1)(16) (9,-1,1)(16) (9,12,1)(16) (13,6,1)(16) (14,10,1)(16) (15,28,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (8,14,1)(32)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (7,21,1)(8) (7,28,1)(8) (9,1,1)(8) (10,2,1)(8) (12,-2,1)(8) (12,20,1)(8) (12,27,1)(8) (14,18,1)(8) (14,24,1)(8) (15,9,1)(8) (15,21,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (12,29,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (11,24,1)(3) (12,3,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (12,19,1)(6) (15,3,1)(6) (15,8,1)(6)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (12,4,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 38 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (16,22,1)(8) (20,22,1)(8) (22,25,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (17,-1,1)(6) (21,6,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (22,18,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (20,25,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (19,25,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (20,-2,1)(2) (20,20,1)(2) (23,12,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (20,14,1)(24)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (19,-1,1)(16) (23,8,1)(16) (23,28,1)(16) (24,22,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (18,30,1)(8) (18,31,1)(8) (19,1,1)(8) (21,3,1)(8) (22,-2,1)(8) (22,24,1)(8)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (18,4,1)(6) (18,5,1)(6) (20,27,1)(6) (22,2,1)(6) (22,20,1)(6) (23,13,1)(6) (23,21,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (18,2,1)(4) (18,19,1)(4) (25,12,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (17,12,1)(12) (22,10,1)(12) (23,6,1)(12) (24,4,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 39 | TABLEAU S00 couche 1 | 28 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (30,14,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (26,25,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (29,6,1)(6) (30,16,1)(6) (31,12,1)(6)
x4 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (28,10,1)(4) (29,12,1)(4) (31,8,1)(4) (31,28,1)(4)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (26,30,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (26,14,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (25,18,1)(16) (28,26,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (26,31,1)(8) (27,1,1)(8) (27,30,1)(8) (28,20,1)(8) (30,-2,1)(8) (30,11,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (29,3,1)(3) (30,24,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (28,2,1)(6) (30,4,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (28,25,1)(4) (29,21,1)(4) (30,5,1)(4) (30,10,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (27,-1,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 40 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (2,37,1)(8) (6,37,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (2,55,1)(6) (2,61,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (1,41,1)(6) (4,61,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (3,51,1)(4) (5,51,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (4,42,1)(2) (4,63,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,51,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,55,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-1,35,1)(16) (2,59,1)(16) (6,46,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-2,61,1)(32)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,43,1)(32) (-2,47,1)(32)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (-2,35,1)(8)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,39,1)(8) (2,40,1)(8) (4,55,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (2,51,1)(3)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (4,41,1)(3) (6,33,1)(3) (6,45,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (2,58,1)(6) (3,53,1)(6) (6,34,1)(6) (6,42,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (1,37,1)(4)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (2,54,1)(4) (6,32,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-1,37,1)(12)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (4,56,1)(12) (6,43,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 41 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (7,35,1)(8) (7,51,1)(8) (10,37,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,56,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (12,42,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (12,32,1)(2) (14,46,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (14,32,1)(1)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (6,48,1)(16) (7,61,1)(16) (10,59,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (6,50,1)(8) (7,41,1)(8) (10,40,1)(8) (11,35,1)(8) (12,63,1)(8) (13,33,1)(8) (13,42,1)(8) (13,45,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (6,54,1)(3) (8,58,1)(3) (12,34,1)(3) (12,55,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (6,63,1)(6) (10,39,1)(6) (11,58,1)(6) (12,44,1)(6) (13,43,1)(6) (14,37,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (9,33,1)(4) (9,45,1)(4) (11,36,1)(4) (14,38,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (9,53,1)(12) (11,51,1)(12) (13,56,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 42 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (15,61,1)(8) (19,56,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (17,51,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (14,47,1)(4)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (15,32,1)(2) (15,55,1)(2) (19,61,1)(2) (21,33,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (20,48,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (15,53,1)(16) (18,59,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (15,36,1)(8) (16,39,1)(8) (16,47,1)(8) (17,55,1)(8) (18,40,1)(8) (18,44,1)(8) (19,43,1)(8) (20,32,1)(8) (21,34,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (17,32,1)(3) (17,58,1)(3) (19,35,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (15,34,1)(6) (15,41,1)(6) (16,46,1)(6) (19,62,1)(6) (20,37,1)(6) (20,58,1)(6) (20,63,1)(6) (21,41,1)(6) (21,42,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (16,48,1)(4) (18,38,1)(4) (20,52,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (14,49,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 43 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (24,39,1)(2) (25,52,1)(2)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (23,56,1)(1) (23,57,1)(1) (24,52,1)(1) (28,32,1)(1)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (24,56,1)(16) (26,59,1)(16) (29,39,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (24,48,1)(32)
x13 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (21,45,1)(8) (21,61,1)(8) (22,35,1)(8) (22,38,1)(8) (22,46,1)(8) (23,36,1)(8) (24,47,1)(8) (25,55,1)(8) (26,44,1)(8) (26,58,1)(8) (26,63,1)(8) (27,52,1)(8) (29,61,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (29,32,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (26,39,1)(3) (26,40,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (23,33,1)(6) (25,62,1)(6) (27,41,1)(6) (27,43,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (30,32,1)(4)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (26,37,1)(4) (27,42,1)(4) (29,45,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (23,53,1)(12) (29,53,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 44 | TABLEAU S01 couche 1 | 7 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (31,32,1)(6)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (30,46,1)(8) (31,42,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (31,62,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (31,36,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (31,35,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (30,37,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 45 | TABLEAU S02 couche 1 | 23 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (2,67,1)(8) (22,68,1)(8) (26,68,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (24,64,1)(6) (27,64,1)(6) (30,64,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (12,69,1)(2)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,64,1)(16) (6,67,1)(16) (10,64,1)(16) (14,67,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (-2,69,1)(8) (2,66,1)(8) (14,69,1)(8) (16,66,1)(8) (24,66,1)(8) (25,67,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (22,67,1)(3) (30,69,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (6,69,1)(6) (10,66,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (30,68,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (18,64,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 46 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (39,-1,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (36,26,1)(2) (36,27,1)(2) (38,11,1)(2)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,22,1)(16) (33,8,1)(16) (33,16,1)(16) (33,18,1)(16) (38,26,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,3,1)(8) (32,25,1)(8) (33,21,1)(8) (33,24,1)(8) (33,28,1)(8) (33,29,1)(8) (34,10,1)(8) (34,14,1)(8) (35,1,1)(8) (36,20,1)(8) (40,2,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (34,5,1)(3) (34,15,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,6,1)(6) (32,7,1)(6) (34,2,1)(6) (34,31,1)(6) (36,4,1)(6) (37,5,1)(6) (37,15,1)(6) (38,-2,1)(6) (39,30,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (35,30,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (33,-1,1)(12) (34,12,1)(12) (38,6,1)(12) (40,-1,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 47 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (45,18,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (43,12,1)(6) (45,16,1)(6) (46,-1,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (41,12,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (40,12,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (41,16,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (46,12,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,11,1)(8) (40,23,1)(8) (40,31,1)(8) (41,24,1)(8) (42,14,1)(8) (43,1,1)(8) (43,15,1)(8) (44,-2,1)(8) (44,25,1)(8) (45,30,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (43,5,1)(3) (44,6,1)(3)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,3,1)(6) (40,22,1)(6) (41,8,1)(6) (41,9,1)(6) (41,29,1)(6) (42,4,1)(6) (42,10,1)(6) (44,7,1)(6) (45,21,1)(6) (45,28,1)(6) (46,3,1)(6) (46,5,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (40,25,1)(4) (41,21,1)(4) (41,28,1)(4) (44,20,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 48 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (52,25,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (46,26,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (49,-1,1)(4) (51,20,1)(4)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (48,16,1)(16) (50,7,1)(16) (51,-1,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,6,1)(8) (47,29,1)(8) (48,2,1)(8) (48,31,1)(8) (49,24,1)(8) (51,15,1)(8) (52,-2,1)(8) (52,22,1)(8)
x11 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (46,22,1)(3) (47,8,1)(3) (48,4,1)(3) (48,10,1)(3) (48,20,1)(3) (48,23,1)(3) (49,22,1)(3) (49,26,1)(3) (49,27,1)(3) (50,14,1)(3) (51,4,1)(3)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (47,9,1)(6) (48,11,1)(6) (51,1,1)(6) (51,10,1)(6) (51,23,1)(6) (51,28,1)(6) (52,3,1)(6) (52,5,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (53,9,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (49,18,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 49 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (57,23,1)(8) (59,2,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (56,16,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (54,26,1)(2) (57,9,1)(2) (57,12,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (58,3,1)(1)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (53,20,1)(16) (55,18,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (53,14,1)(8) (54,27,1)(8) (55,29,1)(8) (57,1,1)(8) (57,10,1)(8) (57,28,1)(8) (58,5,1)(8) (58,11,1)(8) (59,12,1)(8)
x7 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (53,30,1)(3) (54,4,1)(3) (54,12,1)(3) (54,25,1)(3) (56,2,1)(3) (56,26,1)(3) (59,9,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (54,13,1)(6) (55,6,1)(6) (56,30,1)(6) (56,31,1)(6) (57,4,1)(6) (57,25,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (54,11,1)(4) (59,15,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (58,7,1)(12) (58,16,1)(12) (59,-1,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 50 | TABLEAU S10 couche 1 | 18 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (61,23,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (63,2,1)(4)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (61,20,1)(16) (63,18,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (60,-2,1)(8) (60,13,1)(8) (62,30,1)(8) (63,4,1)(8) (63,15,1)(8) (63,29,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (62,27,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (59,26,1)(6) (61,6,1)(6) (61,14,1)(6) (62,9,1)(6) (62,31,1)(6) (63,25,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (60,22,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 51 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (34,47,1)(8) (34,62,1)(8) (38,62,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (34,58,1)(6) (39,39,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (32,56,1)(6) (35,51,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (32,47,1)(4) (37,39,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (37,41,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (36,58,1)(1)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (33,32,1)(16) (36,37,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (33,34,1)(8) (33,55,1)(8) (35,35,1)(8) (35,53,1)(8) (35,56,1)(8) (35,57,1)(8) (36,59,1)(8) (37,61,1)(8) (38,46,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (32,51,1)(3)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (33,45,1)(6) (34,44,1)(6) (35,54,1)(6) (36,60,1)(6) (37,36,1)(6) (37,58,1)(6) (38,51,1)(6) (38,52,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (38,47,1)(4)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,41,1)(4) (33,43,1)(4) (37,43,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (32,49,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 52 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (41,39,1)(8) (42,62,1)(8) (45,47,1)(8) (46,39,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (46,62,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (44,57,1)(4) (46,57,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (45,39,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (39,45,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (42,60,1)(1)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (41,32,1)(16) (41,54,1)(16) (44,51,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (39,50,1)(8) (41,41,1)(8) (43,53,1)(8) (44,34,1)(8) (45,61,1)(8) (46,44,1)(8) (46,46,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (43,56,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (41,34,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (39,42,1)(6) (39,49,1)(6) (40,44,1)(6) (41,43,1)(6) (41,45,1)(6) (43,35,1)(6) (44,56,1)(6) (44,59,1)(6) (45,49,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (43,36,1)(4) (43,60,1)(4) (45,42,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (39,47,1)(12) (44,37,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 53 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (53,61,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (49,47,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (50,62,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (49,62,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (47,50,1)(2) (50,56,1)(2) (52,58,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (52,56,1)(1)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (50,37,1)(16) (54,37,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (49,32,1)(16) (49,54,1)(16)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,45,1)(8) (49,35,1)(8) (51,36,1)(8) (52,34,1)(8) (53,56,1)(8) (54,46,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (47,43,1)(3) (47,60,1)(3) (50,43,1)(3) (54,57,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (48,57,1)(6) (49,50,1)(6) (51,49,1)(6) (51,53,1)(6) (52,51,1)(6)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (47,36,1)(4) (48,58,1)(4) (50,59,1)(4) (50,60,1)(4) (52,52,1)(4) (53,43,1)(4) (54,44,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (49,41,1)(12) (53,47,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 54 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (57,60,1)(8) (60,60,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (57,53,1)(8) (61,40,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (54,58,1)(6) (55,61,1)(6) (58,37,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (60,37,1)(4)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (57,55,1)(2) (59,55,1)(2) (60,39,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (56,59,1)(1) (56,60,1)(1)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (57,33,1)(8) (57,35,1)(8) (57,43,1)(8) (58,44,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (58,40,1)(3) (59,48,1)(3) (60,34,1)(3) (60,58,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (55,45,1)(6) (55,50,1)(6) (56,52,1)(6) (57,32,1)(6) (58,51,1)(6) (59,47,1)(6) (61,42,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (59,60,1)(4)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (56,58,1)(4) (57,49,1)(4) (57,57,1)(4) (57,59,1)(4) (59,36,1)(4) (61,45,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (55,41,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 55 | TABLEAU S11 couche 1 | 16 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (62,37,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (62,60,1)(6)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (61,59,1)(2) (62,52,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (61,53,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (63,58,1)(16)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (63,36,1)(8)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (61,49,1)(6) (61,50,1)(6) (62,46,1)(6) (62,48,1)(6) (63,32,1)(6) (63,34,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (61,57,1)(4) (62,62,1)(4) (62,63,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 56 | TABLEAU S12 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (61,64,1)(8)
x6 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (33,64,1)(2) (33,67,1)(2) (48,69,1)(2) (51,64,1)(2) (58,69,1)(2) (60,69,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (47,69,1)(1) (57,69,1)(1)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (33,65,1)(8) (34,68,1)(8) (35,64,1)(8) (36,66,1)(8) (39,67,1)(8) (43,64,1)(8) (46,68,1)(8) (47,67,1)(8) (48,66,1)(8) (54,68,1)(8) (56,66,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (50,69,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (33,69,1)(6) (41,65,1)(6) (47,65,1)(6) (55,64,1)(6) (59,67,1)(6)
x10 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,66,1)(4) (35,67,1)(4) (39,69,1)(4) (42,68,1)(4) (43,69,1)(4) (44,66,1)(4) (53,65,1)(4) (53,69,1)(4) (55,67,1)(4) (57,65,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 57 | TABLEAU S12 couche 1 | 3 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (62,68,1)(2)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (63,68,1)(3) (63,69,1)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 58 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (65,-1,1)(8) (65,26,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (64,22,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (66,22,1)(6) (71,1,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (64,7,1)(4) (66,7,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (66,11,1)(2) (68,31,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (69,20,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,16,1)(16) (70,30,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (66,24,1)(8) (67,6,1)(8) (68,-2,1)(8) (68,9,1)(8) (68,13,1)(8) (68,28,1)(8) (69,3,1)(8) (71,4,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (65,28,1)(3) (67,14,1)(3) (71,10,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,10,1)(6) (67,12,1)(6) (68,11,1)(6) (69,0,1)(6) (70,5,1)(6) (70,14,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,3,1)(4) (66,5,1)(4) (69,-1,1)(4) (69,27,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (65,1,1)(12) (68,7,1)(12) (69,25,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 59 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (77,20,1)(8)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (74,1,1)(8) (74,7,1)(8) (78,16,1)(8)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (76,12,1)(4) (78,1,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (71,29,1)(2) (73,29,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (73,20,1)(16)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (71,18,1)(16) (74,10,1)(16) (78,29,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (74,24,1)(8) (75,0,1)(8) (75,6,1)(8) (75,15,1)(8) (76,5,1)(8) (76,9,1)(8) (78,8,1)(8) (78,12,1)(8) (78,13,1)(8) (78,31,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (73,-1,1)(3) (73,12,1)(3) (75,29,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (73,27,1)(6) (76,-2,1)(6) (76,-1,1)(6) (76,28,1)(6) (77,3,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (71,15,1)(4) (75,25,1)(4) (75,26,1)(4) (76,14,1)(4) (78,7,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (72,16,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 60 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (83,1,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (82,24,1)(6) (84,24,1)(6) (86,12,1)(6)
x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (79,25,1)(6) (80,1,1)(6) (83,14,1)(6) (85,16,1)(6)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (79,18,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (79,23,1)(8) (79,27,1)(8) (82,-1,1)(8) (82,10,1)(8) (82,28,1)(8) (83,0,1)(8) (83,3,1)(8) (84,5,1)(8) (85,-2,1)(8) (86,15,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (86,24,1)(3)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (80,14,1)(3) (82,-2,1)(3) (82,16,1)(3) (82,17,1)(3) (85,4,1)(3) (85,21,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,4,1)(6) (82,7,1)(6) (82,11,1)(6) (83,6,1)(6) (83,22,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (79,22,1)(4) (84,9,1)(4) (85,20,1)(4) (86,8,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (79,20,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 61 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (88,11,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (88,16,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (90,10,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (87,18,1)(6) (88,29,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (86,29,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (87,1,1)(2) (90,13,1)(2)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (89,20,1)(2) (90,8,1)(2) (91,14,1)(2) (91,26,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (87,23,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (90,18,1)(16) (91,23,1)(16)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (86,31,1)(8) (88,2,1)(8) (88,7,1)(8) (88,9,1)(8) (88,21,1)(8) (89,6,1)(8) (90,-1,1)(8) (91,0,1)(8) (91,20,1)(8) (91,29,1)(8) (91,30,1)(8) (92,5,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (91,25,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (87,27,1)(6) (88,1,1)(6) (88,4,1)(6) (89,22,1)(6) (90,28,1)(6) (91,3,1)(6) (92,8,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (91,13,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 62 | TABLEAU S20 couche 1 | 15 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (94,25,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (93,26,1)(2)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (92,12,1)(2) (94,4,1)(2) (94,15,1)(2) (94,31,1)(2)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (92,10,1)(16) (92,16,1)(16)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (93,-2,1)(8) (93,14,1)(8) (94,1,1)(8) (94,12,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (94,27,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (95,13,1)(4) (95,22,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 63 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (67,49,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (64,37,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (71,35,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (71,40,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (71,49,1)(2)
x6 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (64,51,1)(2) (64,52,1)(2) (65,47,1)(2) (65,57,1)(2) (68,48,1)(2) (69,45,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (67,53,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (66,51,1)(8) (66,52,1)(8) (66,62,1)(8) (66,63,1)(8) (67,47,1)(8) (67,57,1)(8) (69,32,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (66,37,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (71,45,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,33,1)(6) (65,35,1)(6) (65,43,1)(6) (66,44,1)(6) (67,39,1)(6) (70,48,1)(6) (71,33,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,45,1)(4) (67,42,1)(4) (68,46,1)(4) (69,34,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (65,40,1)(12) (65,60,1)(12) (67,37,1)(12) (71,42,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 64 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (75,37,1)(8)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (72,49,1)(8) (73,54,1)(8) (77,40,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (75,63,1)(6) (77,33,1)(6)
x4 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (71,54,1)(4) (71,58,1)(4) (76,48,1)(4) (77,42,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (74,63,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (73,41,1)(2) (75,41,1)(2)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (73,58,1)(16) (77,60,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,56,1)(8) (72,46,1)(8) (75,57,1)(8) (76,44,1)(8) (77,32,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (77,37,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (75,47,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (71,53,1)(6) (74,52,1)(6) (74,62,1)(6) (77,53,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (73,37,1)(4) (74,37,1)(4)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,44,1)(4) (73,34,1)(4) (74,45,1)(4) (74,51,1)(4) (76,50,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (71,60,1)(12) (74,35,1)(12) (77,54,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 65 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (84,37,1)(8)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (80,48,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (78,47,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (80,33,1)(6) (80,46,1)(6) (81,40,1)(6)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (83,46,1)(2) (84,44,1)(2) (84,50,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (79,42,1)(1)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (83,52,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (81,58,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (78,51,1)(8) (79,56,1)(8) (80,36,1)(8) (80,42,1)(8) (83,33,1)(8) (83,34,1)(8) (83,43,1)(8) (83,57,1)(8) (84,41,1)(8) (84,62,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (80,52,1)(3) (82,45,1)(3) (84,48,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (78,39,1)(6) (78,63,1)(6) (84,35,1)(6)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (78,45,1)(4) (79,43,1)(4) (80,35,1)(4) (80,50,1)(4) (80,62,1)(4) (83,47,1)(4) (84,49,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (78,37,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 66 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (84,63,1)(8) (85,45,1)(8) (90,45,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (89,58,1)(6) (92,58,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (87,47,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (92,50,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (88,49,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (87,56,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (86,37,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (85,60,1)(16) (90,37,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (85,32,1)(8) (90,47,1)(8) (90,49,1)(8) (91,34,1)(8) (92,44,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (90,40,1)(3)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (86,44,1)(6) (88,36,1)(6) (88,63,1)(6) (90,35,1)(6) (90,39,1)(6) (91,43,1)(6) (92,41,1)(6) (92,42,1)(6) (92,56,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (89,45,1)(4)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (88,42,1)(4) (88,56,1)(4) (90,48,1)(4) (91,33,1)(4) (91,57,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (86,50,1)(12) (89,52,1)(12) (89,54,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 67 | TABLEAU S21 couche 1 | 18 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (93,60,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (95,58,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (94,45,1)(2)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (93,40,1)(2)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (93,51,1)(8) (94,36,1)(8) (94,48,1)(8) (94,63,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (95,52,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (95,45,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,62,1)(6) (93,32,1)(6) (95,40,1)(6) (95,57,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,50,1)(4) (95,33,1)(4) (95,46,1)(4) (95,55,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 68 | TABLEAU S22 couche 1 | 34 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (89,65,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (87,65,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (86,65,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (74,69,1)(2) (78,64,1)(2) (93,69,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (86,69,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (66,68,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,66,1)(8) (65,67,1)(8) (73,67,1)(8) (74,68,1)(8) (78,66,1)(8) (81,67,1)(8) (92,64,1)(8)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (71,64,1)(3) (71,65,1)(3) (80,65,1)(3) (82,68,1)(3) (83,65,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (72,66,1)(6) (74,65,1)(6) (80,69,1)(6) (85,68,1)(6) (87,69,1)(6) (91,68,1)(6)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (76,69,1)(4) (80,64,1)(4) (88,64,1)(4) (89,67,1)(4) (93,67,1)(4) (95,69,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (65,64,1)(12) (92,65,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 69 | TABLEAU S30 couche 1 | 36 pieces

x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (98,18,1)(6) (98,25,1)(6) (99,23,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (99,-1,1)(4) (100,16,1)(4)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,6,1)(2) (100,7,1)(2) (100,11,1)(2) (100,21,1)(2)
x10 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (96,31,1)(1) (98,-1,1)(1) (99,13,1)(1) (99,15,1)(1) (100,10,1)(1) (100,13,1)(1) (100,15,1)(1) (100,27,1)(1) (101,3,1)(1) (101,4,1)(1)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (100,3,1)(3) (101,-2,1)(3)
x7 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,15,1)(3) (97,3,1)(3) (99,6,1)(3) (99,20,1)(3) (99,22,1)(3) (99,29,1)(3) (99,30,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,2,1)(6) (96,9,1)(6) (96,28,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,4,1)(4) (96,7,1)(4) (96,21,1)(4) (97,31,1)(4) (98,8,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 70 | TABLEAU S30 couche 1 | 8 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,25,1)(2)
x6 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,5,1)(1) (101,10,1)(1) (101,18,1)(1) (101,19,1)(1) (101,27,1)(1) (101,31,1)(1)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,13,1)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 71 | TABLEAU S31 couche 1 | 32 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,52,1)(8) (97,58,1)(8) (97,60,1)(8) (98,41,1)(8)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (100,32,1)(4) (100,43,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (96,52,1)(2)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (98,45,1)(2) (99,55,1)(2) (100,34,1)(2) (100,45,1)(2) (100,50,1)(2)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (100,54,1)(1) (101,37,1)(1) (101,40,1)(1) (101,47,1)(1)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (101,51,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (99,32,1)(3) (101,59,1)(3)
x8 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,35,1)(3) (97,43,1)(3) (97,50,1)(3) (98,37,1)(3) (98,47,1)(3) (98,56,1)(3) (99,35,1)(3) (99,46,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,39,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,54,1)(4) (98,38,1)(4) (98,49,1)(4) (98,62,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 72 | TABLEAU S32 couche 1 | 7 pieces

x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (100,64,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (98,65,1)(2)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,66,1)(3)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (98,66,1)(3) (99,69,1)(3)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,67,1)(4) (97,68,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 73 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,5,2)(8) (2,11,2)(8) (2,15,2)(8) (8,9,2)(8) (8,31,2)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,19,2)(8) (4,5,2)(8) (8,27,2)(8) (8,29,2)(8) (10,2,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,23,2)(6) (8,2,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,9,2)(6) (6,19,2)(6) (9,19,2)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (5,9,2)(8)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,18,2)(8) (6,25,2)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (4,11,2)(6)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (2,2,2)(6) (4,17,2)(6) (4,26,2)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,21,2)(12) (2,31,2)(12) (4,31,2)(12) (6,9,2)(12) (6,31,2)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,3,2)(12) (2,27,2)(12) (2,29,2)(12) (4,7,2)(12) (4,21,2)(12) (6,15,2)(12) (6,23,2)(12) (8,5,2)(12) (8,13,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 74 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (11,7,2)(8) (16,21,2)(8) (17,9,2)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,31,2)(8) (12,23,2)(8) (12,27,2)(8) (13,9,2)(8) (14,5,2)(8) (18,4,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (19,17,2)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (10,21,2)(6) (13,21,2)(6) (16,26,2)(6) (19,11,2)(6) (19,15,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (12,29,2)(4) (19,9,2)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (18,15,2)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,4,2)(8) (10,17,2)(8) (14,25,2)(8) (16,28,2)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (10,7,2)(6)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,26,2)(6) (12,20,2)(6) (14,31,2)(6) (18,6,2)(6)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (11,11,2)(12) (12,15,2)(12) (12,18,2)(12) (13,7,2)(12) (14,2,2)(12) (14,13,2)(12) (14,29,2)(12) (18,23,2)(12) (19,7,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 75 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (27,17,2)(8) (29,17,2)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,2,2)(8) (20,13,2)(8) (21,21,2)(8) (25,30,2)(8) (26,23,2)(8) (28,4,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (19,20,2)(6) (20,29,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,30,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (24,23,2)(4) (29,30,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (28,25,2)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,11,2)(8) (22,26,2)(8) (22,29,2)(8) (23,27,2)(8) (24,6,2)(8) (24,28,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (19,26,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,25,2)(6) (26,12,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (19,27,2)(4) (22,12,2)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,9,2)(12) (21,17,2)(12) (21,19,2)(12) (22,4,2)(12) (22,15,2)(12) (24,2,2)(12) (24,13,2)(12) (25,7,2)(12) (25,21,2)(12) (27,9,2)(12) (28,15,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 76 | TABLEAU S00 couche 2 | 11 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (30,23,2)(8) (31,17,2)(8)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (30,29,2)(2) (31,22,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,27,2)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (30,11,2)(3) (31,21,2)(3)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,2,2)(12) (30,13,2)(12) (31,7,2)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (31,30,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 77 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,37,2)(8) (2,52,2)(8) (3,59,2)(8) (4,37,2)(8) (5,59,2)(8) (6,52,2)(8) (7,59,2)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (8,38,2)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (3,41,2)(6) (3,63,2)(6) (5,41,2)(6) (5,63,2)(6) (6,38,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (6,47,2)(6) (7,41,2)(6) (8,49,2)(6) (8,52,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (6,49,2)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,56,2)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,51,2)(8) (3,44,2)(8) (7,43,2)(8) (8,36,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (3,56,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,58,2)(6) (6,37,2)(6) (8,35,2)(6) (8,54,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (2,41,2)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,40,2)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,45,2)(12) (4,45,2)(12) (4,52,2)(12)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (6,45,2)(12) (6,56,2)(12) (7,63,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 78 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (9,59,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,37,2)(8) (14,46,2)(8) (16,36,2)(8) (16,41,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (12,46,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,47,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (17,32,2)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,55,2)(8) (10,51,2)(8) (11,49,2)(8) (12,45,2)(8) (13,63,2)(8) (14,54,2)(8) (15,50,2)(8) (16,55,2)(8) (17,44,2)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (12,40,2)(3) (14,32,2)(3) (16,38,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (11,44,2)(6) (12,39,2)(6) (14,35,2)(6) (14,48,2)(6) (15,40,2)(6) (15,43,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (10,58,2)(4) (11,50,2)(4) (14,58,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,33,2)(12) (10,41,2)(12) (11,52,2)(12) (11,59,2)(12) (11,61,2)(12) (12,56,2)(12) (16,33,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 79 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (22,33,2)(8) (23,58,2)(8) (25,58,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (18,46,2)(8) (23,49,2)(8) (24,33,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (17,59,2)(6) (19,59,2)(6) (20,35,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (18,56,2)(6) (23,52,2)(6) (23,56,2)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (18,39,2)(8) (19,32,2)(8) (19,38,2)(8) (21,40,2)(8) (21,43,2)(8) (21,63,2)(8) (24,45,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (18,51,2)(3) (18,58,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (17,62,2)(6) (20,48,2)(6) (21,51,2)(6) (22,37,2)(6) (24,55,2)(6) (25,44,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (19,49,2)(4) (20,45,2)(4) (22,54,2)(4) (23,62,2)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (21,56,2)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (17,52,2)(12) (20,41,2)(12) (22,46,2)(12) (24,35,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 80 | TABLEAU S01 couche 2 | 26 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,32,2)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,35,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (26,41,2)(6) (26,52,2)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (26,48,2)(8) (26,54,2)(8) (27,38,2)(8) (27,51,2)(8) (29,52,2)(8) (29,53,2)(8) (30,39,2)(8) (30,55,2)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (27,62,2)(6) (28,37,2)(6) (29,63,2)(6) (31,44,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,39,2)(4) (27,32,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (26,56,2)(12) (27,49,2)(12) (27,58,2)(12) (27,60,2)(12) (28,33,2)(12) (28,46,2)(12) (29,40,2)(12) (29,42,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 81 | TABLEAU S02 couche 2 | 8 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (2,64,2)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (7,65,2)(8) (15,65,2)(8) (19,64,2)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,64,2)(6) (23,65,2)(6) (27,64,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (29,65,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 82 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (40,18,2)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,4,2)(8) (37,30,2)(8) (38,4,2)(8) (39,16,2)(8) (40,22,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (36,12,2)(6) (38,12,2)(6) (41,30,2)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,9,2)(6) (39,25,2)(6) (42,2,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,4,2)(4) (33,17,2)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (32,23,2)(2) (32,25,2)(2) (33,19,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,16,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,27,2)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,6,2)(8) (33,11,2)(8) (34,15,2)(8) (39,27,2)(8) (40,12,2)(8) (41,11,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (33,22,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,6,2)(6) (40,24,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,12,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (36,2,2)(12) (36,9,2)(12) (37,7,2)(12) (38,28,2)(12) (40,13,2)(12) (42,4,2)(12) (42,9,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 83 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,7,2)(8) (43,30,2)(8) (45,20,2)(8) (47,28,2)(8) (50,26,2)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,20,2)(6) (44,25,2)(6) (44,28,2)(6) (47,26,2)(6) (49,16,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (42,25,2)(4) (48,9,2)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (46,6,2)(8) (47,25,2)(8) (48,12,2)(8) (49,20,2)(8) (50,9,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,19,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,15,2)(6) (46,24,2)(6) (48,15,2)(6) (49,11,2)(6) (49,21,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,18,2)(4) (50,10,2)(4) (50,22,2)(4) (50,23,2)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,18,2)(12) (43,16,2)(12) (44,22,2)(12) (45,2,2)(12) (46,13,2)(12) (47,7,2)(12) (47,30,2)(12) (48,4,2)(12) (51,2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 84 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (58,13,2)(8) (60,5,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (52,16,2)(6) (54,15,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,30,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (57,28,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (54,26,2)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (54,4,2)(8) (54,18,2)(8) (55,21,2)(8) (55,27,2)(8) (56,17,2)(8) (56,24,2)(8) (57,3,2)(8) (60,10,2)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,19,2)(6) (54,10,2)(6) (55,11,2)(6) (56,12,2)(6) (57,2,2)(6) (58,9,2)(6) (61,11,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (52,24,2)(4)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,28,2)(12) (52,13,2)(12) (53,7,2)(12) (54,5,2)(12) (54,22,2)(12) (55,25,2)(12) (56,15,2)(12) (56,30,2)(12) (57,19,2)(12) (59,7,2)(12) (59,28,2)(12) (60,22,2)(12) (61,25,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 85 | TABLEAU S10 couche 2 | 25 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,27,2)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (62,12,2)(8)
x4 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (35,30,2)(4) (36,28,2)(4) (37,25,2)(4) (38,23,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,16,2)(2) (37,27,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (38,16,2)(1) (39,18,2)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,16,2)(8) (63,21,2)(8) (63,27,2)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (62,4,2)(6) (63,2,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (62,18,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (62,30,2)(12) (63,19,2)(12)
x3 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (34,19,2)(8) (36,19,2)(8) (38,19,2)(8)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,28,2)(8) (33,25,2)(8) (34,23,2)(8) (35,17,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 86 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,58,2)(8) (35,58,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,56,2)(8) (35,40,2)(8) (36,56,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (34,33,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (35,42,2)(6) (39,49,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (36,35,2)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,48,2)(8) (35,38,2)(8) (36,45,2)(8) (38,35,2)(8) (38,55,2)(8) (40,54,2)(8) (41,51,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (37,44,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,54,2)(6) (35,32,2)(6) (35,51,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,45,2)(4) (33,62,2)(4) (38,39,2)(4) (40,44,2)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,49,2)(12) (34,36,2)(12) (34,46,2)(12) (36,33,2)(12) (37,52,2)(12) (37,58,2)(12) (37,60,2)(12) (38,42,2)(12) (39,40,2)(12) (40,36,2)(12) (40,46,2)(12) (40,56,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 87 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (44,42,2)(8) (46,33,2)(8) (46,41,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,33,2)(8) (46,45,2)(8) (49,51,2)(8) (50,45,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (43,58,2)(6) (46,55,2)(6) (48,41,2)(6) (50,41,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (45,58,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (47,58,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (45,41,2)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,39,2)(8) (42,50,2)(8) (43,38,2)(8) (46,37,2)(8) (46,47,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,57,2)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (45,40,2)(6) (47,32,2)(6) (48,44,2)(6) (49,53,2)(6) (50,39,2)(6) (50,50,2)(6) (51,38,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (43,32,2)(4) (48,56,2)(4) (51,40,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,48,2)(12) (43,52,2)(12) (48,33,2)(12) (48,35,2)(12) (48,48,2)(12) (48,54,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 88 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (60,33,2)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,51,2)(8) (54,54,2)(8) (56,45,2)(8) (57,51,2)(8) (59,43,2)(8) (61,51,2)(8) (62,45,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (52,41,2)(6) (62,47,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (56,43,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (62,41,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (52,56,2)(2) (58,55,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (62,53,2)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,40,2)(8) (59,32,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (59,53,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (53,32,2)(6) (54,37,2)(6) (54,49,2)(6) (56,39,2)(6) (57,38,2)(6) (60,37,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (62,33,2)(4)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,53,2)(4) (56,50,2)(4) (58,54,2)(4) (62,39,2)(4) (62,50,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (54,41,2)(12) (60,45,2)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (54,33,2)(12) (54,35,2)(12) (54,47,2)(12) (56,41,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 89 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x25 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (35,63,2)(4) (37,62,2)(4) (39,63,2)(4) (41,62,2)(4) (43,61,2)(4) (43,63,2)(4) (45,60,2)(4) (45,62,2)(4) (47,59,2)(4) (47,61,2)(4) (47,63,2)(4) (49,58,2)(4) (49,60,2)(4) (49,62,2)(4) ...
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (63,53,2)(1)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (53,58,2)(2) (54,56,2)(2) (57,60,2)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,38,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,40,2)(3)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (63,33,2)(12) (63,35,2)(12) (63,43,2)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (59,57,2)(8)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (55,57,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 90 | TABLEAU S11 couche 2 | 8 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (63,57,2)(4)
x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (59,63,2)(4) (63,63,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (59,61,2)(2) (62,54,2)(2)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (61,57,2)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (60,55,2)(8) (61,61,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 91 | TABLEAU S12 couche 2 | 10 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (40,64,2)(4) (40,65,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (33,64,2)(2)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,64,2)(4)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,64,2)(8) (44,64,2)(8) (48,64,2)(8) (52,64,2)(8) (56,64,2)(8) (60,64,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 92 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,14,2)(8) (67,7,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,5,2)(6) (67,25,2)(6) (68,14,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (65,7,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (72,9,2)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (65,3,2)(2) (65,29,2)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,9,2)(8) (64,24,2)(8) (65,28,2)(8) (66,18,2)(8) (67,29,2)(8) (68,4,2)(8) (68,30,2)(8) (69,2,2)(8) (70,23,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,17,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,22,2)(6) (67,3,2)(6) (67,11,2)(6) (67,17,2)(6) (68,31,2)(6) (70,16,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,23,2)(4) (68,10,2)(4) (71,21,2)(4) (71,27,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,12,2)(12) (67,5,2)(12) (69,19,2)(12) (70,12,2)(12) (70,25,2)(12) (71,7,2)(12) (71,14,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 93 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (76,12,2)(8) (77,14,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (75,19,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,9,2)(6) (76,25,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (78,31,2)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (80,22,2)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (73,3,2)(1) (77,31,2)(1) (80,24,2)(1)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,22,2)(8) (72,24,2)(8) (73,11,2)(8) (73,17,2)(8) (74,3,2)(8) (74,18,2)(8) (76,4,2)(8) (76,16,2)(8) (79,5,2)(8) (79,6,2)(8) (80,19,2)(8)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,31,2)(3) (76,30,2)(3) (77,19,2)(3) (78,23,2)(3) (81,2,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,28,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (79,25,2)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (75,27,2)(4) (75,29,2)(4) (77,2,2)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,5,2)(12) (76,9,2)(12) (77,7,2)(12) (77,20,2)(12) (80,12,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 94 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,9,2)(8) (83,7,2)(8) (86,9,2)(8) (86,12,2)(8) (87,14,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (87,5,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (90,12,2)(4)
x5 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (88,3,2)(2) (89,6,2)(2) (90,9,2)(2) (91,14,2)(2) (93,19,2)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (84,4,2)(2) (86,4,2)(2) (91,20,2)(2)
x5 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (92,15,2)(1) (92,19,2)(1) (92,22,2)(1) (93,21,2)(1) (94,2,2)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (81,11,2)(8) (82,18,2)(8) (83,20,2)(8) (85,17,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (89,11,2)(3) (90,16,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (81,14,2)(6) (81,15,2)(6) (82,3,2)(6) (84,16,2)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (81,17,2)(4) (84,2,2)(4) (87,8,2)(4) (88,19,2)(4) (89,21,2)(4) (90,18,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 95 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,22,2)(4) (83,21,2)(4) (86,22,2)(4) (89,5,2)(4) (90,2,2)(4) (91,10,2)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,25,2)(4) (90,6,2)(4) (90,27,2)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (87,21,2)(2) (88,2,2)(2) (90,22,2)(2)
x7 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (79,29,2)(8) (81,29,2)(8) (83,29,2)(8) (84,25,2)(8) (85,29,2)(8) (87,29,2)(8) (89,29,2)(8)
x17 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (80,25,2)(8) (80,27,2)(8) (81,23,2)(8) (85,23,2)(8) (86,27,2)(8) (88,25,2)(8) (89,3,2)(8) (89,23,2)(8) (91,8,2)(8) (91,29,2)(8) (91,31,2)(8) (92,6,2)(8) (92,11,2)(8) (92,13,2)(8) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 96 | TABLEAU S20 couche 2 | 12 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (93,5,2)(4) (93,17,2)(4) (93,24,2)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (93,15,2)(4) (95,15,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (95,8,2)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (95,2,2)(2) (95,10,2)(2)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (95,29,2)(8)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (93,22,2)(8) (94,18,2)(8) (94,20,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 97 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (67,63,2)(4)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,47,2)(8) (66,45,2)(8) (69,35,2)(8) (69,43,2)(8) (71,33,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (70,41,2)(6) (72,39,2)(6) (75,32,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,47,2)(4) (69,33,2)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (70,46,2)(2) (73,41,2)(2)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (65,51,2)(2) (66,50,2)(2) (70,45,2)(2) (74,37,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (68,49,2)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,52,2)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (67,32,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,36,2)(3) (75,34,2)(3)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,49,2)(4) (66,37,2)(4) (70,37,2)(4) (71,38,2)(4) (73,35,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,41,2)(12) (66,39,2)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,55,2)(8)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,53,2)(8) (64,59,2)(8) (65,61,2)(8) (66,55,2)(8) (66,57,2)(8) (67,51,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 98 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x14 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (68,50,2)(4) (69,49,2)(4) (70,48,2)(4) (71,63,2)(4) (72,45,2)(4) (72,50,2)(4) (73,49,2)(4) (74,42,2)(4) (74,48,2)(4) (75,40,2)(4) (76,41,2)(4) (76,45,2)(4) (76,50,2)(4) (77,35,2)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (75,46,2)(4) (75,51,2)(4) (76,53,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,41,2)(2) (75,63,2)(2)
x17 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (68,53,2)(8) (68,59,2)(8) (69,61,2)(8) (70,55,2)(8) (70,57,2)(8) (71,46,2)(8) (71,51,2)(8) (72,53,2)(8) (72,59,2)(8) (73,43,2)(8) (73,61,2)(8) (74,55,2)(8) (74,57,2)(8) (75,38,2)(8) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 99 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x10 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (77,49,2)(4) (78,42,2)(4) (78,48,2)(4) (79,40,2)(4) (80,45,2)(4) (81,35,2)(4) (81,49,2)(4) (82,48,2)(4) (82,50,2)(4) (83,40,2)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (78,53,2)(4) (79,38,2)(4) (82,33,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (80,41,2)(2) (80,50,2)(2)
x4 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (77,61,2)(8) (78,55,2)(8) (80,53,2)(8) (80,57,2)(8)
x17 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (77,46,2)(8) (77,51,2)(8) (78,33,2)(8) (79,61,2)(8) (79,63,2)(8) (80,36,2)(8) (81,38,2)(8) (81,43,2)(8) (81,46,2)(8) (81,51,2)(8) (82,41,2)(8) (82,53,2)(8) (82,55,2)(8) (82,57,2)(8) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 100 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x9 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,45,2)(4) (85,35,2)(4) (85,49,2)(4) (86,48,2)(4) (86,50,2)(4) (87,40,2)(4) (88,45,2)(4) (89,49,2)(4) (90,35,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (84,33,2)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (90,48,2)(2) (90,50,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (89,35,2)(1)
x7 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (86,53,2)(8) (86,57,2)(8) (87,61,2)(8) (88,53,2)(8) (88,57,2)(8) (89,61,2)(8) (90,57,2)(8)
x16 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,36,2)(8) (85,33,2)(8) (85,38,2)(8) (85,43,2)(8) (85,46,2)(8) (85,51,2)(8) (86,41,2)(8) (88,36,2)(8) (89,33,2)(8) (89,38,2)(8) (89,43,2)(8) (89,46,2)(8) (89,51,2)(8) (90,41,2)(8) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 101 | TABLEAU S21 couche 2 | 25 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (92,57,2)(4)
x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (91,40,2)(4) (92,45,2)(4) (92,48,2)(4) (92,50,2)(4) (94,35,2)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (95,41,2)(4) (95,61,2)(4) (95,63,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (93,46,2)(2) (94,41,2)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (93,49,2)(2) (95,40,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (95,49,2)(1)
x5 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (91,61,2)(8) (93,57,2)(8) (93,61,2)(8) (94,53,2)(8) (95,57,2)(8)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (92,36,2)(8) (93,33,2)(8) (93,38,2)(8) (93,43,2)(8) (93,51,2)(8) (94,46,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 102 | TABLEAU S22 couche 2 | 9 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (77,65,2)(4) (81,65,2)(4) (85,65,2)(4) (89,65,2)(4) (93,65,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (72,64,2)(2)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,64,2)(8) (68,64,2)(8) (73,64,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 103 | TABLEAU S30 couche 2 | 13 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,31,2)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,2,2)(1)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,3,2)(2) (97,15,2)(2) (97,22,2)(2) (97,29,2)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,5,2)(1) (97,10,2)(1) (97,17,2)(1) (97,24,2)(1)
x3 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (96,6,2)(8) (96,11,2)(8) (96,25,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 104 | TABLEAU S31 couche 2 | 11 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,38,2)(4) (97,57,2)(4) (97,61,2)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (96,36,2)(4) (96,48,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,42,2)(2) (97,51,2)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,45,2)(2) (96,50,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,44,2)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (96,53,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 105 | TABLEAU S32 couche 2 | 1 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,65,2)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 106 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,2,3)(8) (2,6,3)(8) (2,10,3)(8) (5,26,3)(8) (6,2,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,16,3)(8) (6,24,3)(8) (7,26,3)(8) (10,24,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,26,3)(6) (2,28,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (8,28,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (7,28,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (7,15,3)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (6,8,3)(8)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,2,3)(8) (8,30,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,3,3)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (7,14,3)(6) (8,31,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (9,15,3)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,14,3)(12) (2,20,3)(12) (4,2,3)(12) (4,8,3)(12) (4,14,3)(12) (4,20,3)(12) (6,18,3)(12) (7,8,3)(12) (8,18,3)(12) (9,8,3)(12) (10,16,3)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,30,3)(12) (6,6,3)(12) (8,4,3)(12) (10,22,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 107 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (13,8,3)(8) (14,18,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,28,3)(8) (11,26,3)(8) (14,16,3)(8) (17,26,3)(8) (18,18,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (19,12,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,28,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (15,26,3)(4) (18,6,3)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,31,3)(8) (15,8,3)(8) (16,2,3)(8) (16,30,3)(8) (17,28,3)(8) (17,29,3)(8) (18,23,3)(8) (19,15,3)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (11,3,3)(6) (15,9,3)(6) (18,20,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,3,3)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (11,8,3)(12) (12,16,3)(12) (16,18,3)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,6,3)(12) (13,12,3)(12) (13,14,3)(12) (14,4,3)(12) (14,24,3)(12) (15,10,3)(12) (18,16,3)(12) (18,21,3)(12) (20,4,3)(12) (20,6,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 108 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,11,3)(8) (23,26,3)(8) (24,16,3)(8) (25,28,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (24,20,3)(6) (26,20,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (21,9,3)(6) (29,2,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (21,26,3)(4) (28,22,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (26,23,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,2,3)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,3,3)(8) (21,14,3)(8) (24,9,3)(8) (24,10,3)(8) (26,7,3)(8) (27,13,3)(8) (27,15,3)(8) (29,6,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,6,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,13,3)(6) (23,8,3)(6) (24,30,3)(6) (26,25,3)(6) (29,8,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (22,31,3)(4) (24,2,3)(4) (26,24,3)(4) (26,31,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (28,16,3)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,24,3)(12) (22,18,3)(12) (25,11,3)(12) (26,4,3)(12) (27,26,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 109 | TABLEAU S00 couche 3 | 8 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,22,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (29,28,3)(2) (31,28,3)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (29,14,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (30,24,3)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (30,28,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (30,16,3)(12)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,11,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 110 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,56,3)(8) (2,60,3)(8) (4,42,3)(8) (6,34,3)(8) (6,42,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (8,34,3)(8) (8,42,3)(8) (8,60,3)(8) (8,62,3)(8) (12,38,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,58,3)(6) (12,42,3)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (8,52,3)(8)
x15 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,32,3)(12) (2,38,3)(12) (2,44,3)(12) (2,50,3)(12) (4,34,3)(12) (4,46,3)(12) (4,52,3)(12) (4,58,3)(12) (6,46,3)(12) (6,52,3)(12) (6,58,3)(12) (8,46,3)(12) (9,52,3)(12) (10,46,3)(12) ...
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (4,32,3)(12) (4,40,3)(12) (6,38,3)(12) (8,36,3)(12) (8,44,3)(12) (10,32,3)(12) (10,40,3)(12) (12,34,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 111 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (13,52,3)(8) (14,44,3)(8) (16,44,3)(8) (18,44,3)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (15,54,3)(8) (19,56,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (18,58,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,32,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (12,62,3)(4) (20,37,3)(4)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,36,3)(8) (16,41,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,37,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (16,38,3)(4) (18,61,3)(4) (20,60,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,46,3)(12) (20,46,3)(12)
x18 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,58,3)(12) (12,60,3)(12) (13,56,3)(12) (14,48,3)(12) (14,50,3)(12) (14,62,3)(12) (15,42,3)(12) (15,52,3)(12) (16,39,3)(12) (18,34,3)(12) (19,32,3)(12) (19,54,3)(12) (20,44,3)(12) (20,58,3)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 112 | TABLEAU S01 couche 3 | 34 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (22,48,3)(8) (24,48,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (26,49,3)(6) (28,36,3)(6) (30,36,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (23,56,3)(6) (29,42,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (27,42,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (26,62,3)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,61,3)(8) (24,41,3)(8) (26,56,3)(8) (26,59,3)(8) (28,49,3)(8) (28,50,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (31,33,3)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,40,3)(6) (24,60,3)(6) (26,48,3)(6) (28,51,3)(6)
x14 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,38,3)(12) (22,46,3)(12) (24,34,3)(12) (25,32,3)(12) (25,54,3)(12) (26,44,3)(12) (26,57,3)(12) (27,52,3)(12) (27,62,3)(12) (28,39,3)(12) (28,46,3)(12) (30,34,3)(12) (30,60,3)(12) (31,54,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 113 | TABLEAU S02 couche 3 | 8 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,64,3)(8) (15,64,3)(8) (19,64,3)(8) (25,64,3)(8) (29,64,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (12,64,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (23,64,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (6,64,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 114 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (32,19,3)(8) (40,21,3)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (38,9,3)(8) (38,28,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,2,3)(6) (32,16,3)(6) (34,2,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (39,16,3)(4) (40,18,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (33,23,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,23,3)(1) (32,25,3)(1) (35,16,3)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,7,3)(8) (35,13,3)(8) (35,15,3)(8) (37,6,3)(8) (37,14,3)(8) (37,31,3)(8) (38,5,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (34,16,3)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,20,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,5,3)(6) (36,4,3)(6) (37,30,3)(6) (39,8,3)(6) (42,7,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,8,3)(4) (39,27,3)(4) (42,4,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,9,3)(12) (36,2,3)(12) (37,11,3)(12) (39,25,3)(12) (41,16,3)(12) (42,2,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 115 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,28,3)(8) (45,25,3)(8) (46,28,3)(8) (50,21,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (42,21,3)(6) (45,8,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,9,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (50,28,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (47,8,3)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,24,3)(8) (43,20,3)(8) (43,27,3)(8) (44,23,3)(8) (45,14,3)(8) (47,10,3)(8) (48,9,3)(8) (49,11,3)(8) (49,30,3)(8) (50,24,3)(8) (51,6,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (49,15,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,13,3)(6) (43,15,3)(6) (43,30,3)(6) (45,6,3)(6) (45,31,3)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,18,3)(12) (43,11,3)(12) (44,21,3)(12) (46,4,3)(12) (47,16,3)(12) (48,2,3)(12) (48,7,3)(12) (48,18,3)(12) (49,12,3)(12) (49,25,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 116 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (51,31,3)(8) (52,4,3)(8) (54,7,3)(8) (55,16,3)(8) (55,31,3)(8) (56,4,3)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,2,3)(6) (54,18,3)(6) (57,2,3)(6) (57,18,3)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (53,16,3)(2) (53,17,3)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (51,20,3)(8) (51,27,3)(8) (55,10,3)(8) (57,11,3)(8) (58,24,3)(8) (59,6,3)(8) (59,9,3)(8) (59,20,3)(8) (59,23,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (56,9,3)(3) (56,23,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,15,3)(6) (57,14,3)(6) (57,30,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (52,23,3)(4) (53,14,3)(4) (58,15,3)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,28,3)(12) (54,21,3)(12) (55,12,3)(12) (55,25,3)(12) (58,7,3)(12) (58,28,3)(12) (59,16,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 117 | TABLEAU S10 couche 3 | 13 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (59,31,3)(8) (61,31,3)(8) (63,30,3)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,21,3)(8) (61,25,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,10,3)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,27,3)(6) (63,14,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (62,15,3)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,2,3)(12) (60,4,3)(12) (60,18,3)(12) (61,12,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 118 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,44,3)(8) (33,52,3)(8) (34,36,3)(8) (36,34,3)(8) (39,60,3)(8) (40,34,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (37,52,3)(6) (40,38,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (36,60,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,36,3)(4) (33,62,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,43,3)(2) (35,62,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (34,33,3)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,38,3)(8) (34,43,3)(8) (34,51,3)(8) (37,55,3)(8) (38,48,3)(8) (38,58,3)(8) (39,54,3)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,48,3)(6) (34,59,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,56,3)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,41,3)(12) (32,57,3)(12) (34,39,3)(12) (34,46,3)(12) (35,32,3)(12) (36,44,3)(12) (36,49,3)(12) (38,36,3)(12) (38,41,3)(12) (38,56,3)(12) (39,52,3)(12) (40,46,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 119 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (44,34,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,41,3)(8) (46,36,3)(8) (48,41,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (46,56,3)(6) (48,49,3)(6)
x7 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (42,49,3)(6) (45,49,3)(6) (45,52,3)(6) (46,34,3)(6) (48,38,3)(6) (48,56,3)(6) (50,36,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (44,56,3)(4) (48,52,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (42,40,3)(2) (43,60,3)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (46,59,3)(1) (48,58,3)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,33,3)(8) (42,45,3)(8) (46,48,3)(8) (49,55,3)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,59,3)(6) (41,32,3)(6) (42,51,3)(6) (44,40,3)(6) (47,54,3)(6) (49,33,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (45,55,3)(4) (47,32,3)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,38,3)(12) (42,43,3)(12) (46,46,3)(12) (48,43,3)(12) (49,34,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 120 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (52,51,3)(8) (55,33,3)(8) (55,46,3)(8) (57,43,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (50,51,3)(6) (62,48,3)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,46,3)(6) (54,43,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (57,54,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (59,54,3)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (55,35,3)(2) (60,54,3)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,45,3)(8) (54,48,3)(8) (56,52,3)(8) (58,45,3)(8) (61,43,3)(8) (61,44,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (51,56,3)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,53,3)(6) (54,40,3)(6) (56,51,3)(6) (57,35,3)(6) (58,53,3)(6) (60,40,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,40,3)(4) (53,54,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,49,3)(12) (51,38,3)(12) (52,41,3)(12) (53,36,3)(12) (56,49,3)(12) (57,38,3)(12) (58,41,3)(12) (59,36,3)(12) (59,46,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 121 | TABLEAU S11 couche 3 | 3 pieces

x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (62,51,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (63,34,3)(12) (63,38,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 122 | TABLEAU S12 couche 3 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (33,64,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 123 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (66,2,3)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,7,3)(8) (64,21,3)(8) (66,18,3)(8) (67,12,3)(8) (68,4,3)(8) (68,7,3)(8) (68,21,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (68,2,3)(6) (71,2,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (64,28,3)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,11,3)(8) (65,27,3)(8) (66,24,3)(8) (67,20,3)(8) (69,14,3)(8) (71,12,3)(8) (71,13,3)(8) (71,25,3)(8) (71,26,3)(8) (72,10,3)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,10,3)(6) (67,6,3)(6) (67,9,3)(6) (67,23,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,15,3)(4) (70,15,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,16,3)(12) (65,25,3)(12) (65,30,3)(12) (66,28,3)(12) (70,18,3)(12) (71,16,3)(12) (71,30,3)(12) (72,4,3)(12) (72,7,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 124 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (77,16,3)(8) (78,7,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (78,21,3)(6) (80,2,3)(6) (81,16,3)(6)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (78,29,3)(2) (79,26,3)(2) (81,21,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (76,29,3)(1) (78,31,3)(1) (79,25,3)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,28,3)(8) (73,11,3)(8) (73,23,3)(8) (75,20,3)(8) (76,18,3)(8) (76,19,3)(8) (78,15,3)(8) (80,14,3)(8) (81,11,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,14,3)(3) (78,24,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (77,29,3)(6)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,9,3)(6) (73,27,3)(6) (77,6,3)(6) (79,9,3)(6) (80,10,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (72,29,3)(4) (73,6,3)(4) (74,15,3)(4) (74,24,3)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,21,3)(12) (74,2,3)(12) (78,4,3)(12) (79,12,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 125 | TABLEAU S20 couche 3 | 34 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (84,16,3)(8) (88,14,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (86,18,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (86,15,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (84,4,3)(6)
x5 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (83,2,3)(4) (85,2,3)(4) (87,5,3)(4) (88,7,3)(4) (92,18,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (88,3,3)(2) (91,12,3)(2)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (83,20,3)(2) (86,10,3)(2) (88,10,3)(2) (89,9,3)(2)
x7 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (82,21,3)(1) (89,6,3)(1) (90,8,3)(1) (90,10,3)(1) (92,22,3)(1) (93,21,3)(1) (94,2,3)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (87,2,3)(3) (92,15,3)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (85,20,3)(3) (89,11,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (88,20,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,6,3)(4) (85,9,3)(4) (89,21,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (90,14,3)(12)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,7,3)(12) (85,12,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 126 | TABLEAU S21 couche 3 | 28 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,48,3)(8) (69,38,3)(8) (70,41,3)(8) (71,36,3)(8) (73,32,3)(8)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (73,38,3)(4) (75,34,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (72,43,3)(2) (75,36,3)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,48,3)(2) (70,45,3)(2)
x5 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (64,50,3)(1) (64,52,3)(1) (66,51,3)(1) (68,49,3)(1) (78,32,3)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,32,3)(8) (65,33,3)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (65,50,3)(3) (69,43,3)(3) (69,44,3)(3) (72,40,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,40,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,45,3)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,41,3)(12) (65,36,3)(12) (65,46,3)(12) (69,34,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 127 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,8,4)(8) (2,31,4)(8) (6,4,4)(8) (10,2,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,19,4)(8) (6,8,4)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,16,4)(6) (4,2,4)(6) (4,23,4)(6) (4,26,4)(6) (4,31,4)(6) (8,12,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (6,2,4)(4)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (7,11,4)(8) (8,30,4)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (4,11,4)(3) (6,10,4)(3) (8,15,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (6,31,4)(6) (8,18,4)(6) (8,27,4)(6) (9,10,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (4,18,4)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,2,4)(12) (2,23,4)(12) (4,5,4)(12) (6,23,4)(12) (8,2,4)(12) (8,21,4)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,12,4)(12) (2,14,4)(12) (2,21,4)(12) (2,29,4)(12) (4,16,4)(12) (6,19,4)(12) (8,28,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 128 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (14,20,4)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (16,30,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (12,2,4)(6) (16,6,4)(6) (18,14,4)(6) (18,24,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (14,18,4)(4) (14,27,4)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,14,4)(8) (12,5,4)(8) (14,29,4)(8) (18,4,4)(8) (18,8,4)(8) (18,21,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (15,15,4)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,9,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (11,15,4)(4) (12,31,4)(4) (14,4,4)(4) (14,24,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (10,21,4)(12) (12,19,4)(12) (16,16,4)(12)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,6,4)(12) (10,8,4)(12) (10,12,4)(12) (10,16,4)(12) (12,25,4)(12) (14,2,4)(12) (15,10,4)(12) (16,12,4)(12) (16,22,4)(12) (16,27,4)(12) (18,6,4)(12) (18,17,4)(12) (18,19,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 129 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (24,17,4)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,2,4)(8) (20,25,4)(8) (22,22,4)(8) (22,27,4)(8) (24,2,4)(8) (26,22,4)(8) (26,30,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (20,14,4)(6) (24,6,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (27,6,4)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,24,4)(8) (27,10,4)(8) (28,9,4)(8) (28,12,4)(8)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,5,4)(6) (20,16,4)(6) (22,9,4)(6) (22,29,4)(6) (26,8,4)(6) (27,11,4)(6) (28,2,4)(6) (28,24,4)(6) (29,6,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,3,4)(4) (28,13,4)(4) (28,29,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (26,16,4)(12) (28,16,4)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,30,4)(12) (21,10,4)(12) (22,12,4)(12) (23,14,4)(12) (24,25,4)(12) (26,4,4)(12) (26,27,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 130 | TABLEAU S00 couche 4 | 6 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,16,4)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,25,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (30,30,4)(2)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (29,7,4)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (30,18,4)(12)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (29,14,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 131 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (8,52,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,37,4)(8) (6,45,4)(8) (6,47,4)(8) (9,43,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,54,4)(6) (4,54,4)(6) (6,54,4)(6) (8,63,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,49,4)(6) (6,43,4)(6) (8,41,4)(6)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,51,4)(8) (4,34,4)(8) (10,32,4)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,57,4)(6)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (6,33,4)(6) (7,50,4)(6) (8,56,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (4,41,4)(4) (4,42,4)(4) (6,32,4)(4) (7,49,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,39,4)(12) (2,45,4)(12) (4,43,4)(12) (9,57,4)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,35,4)(12) (2,52,4)(12) (2,63,4)(12) (3,57,4)(12) (3,59,4)(12) (3,61,4)(12) (4,39,4)(12) (6,37,4)(12) (8,35,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 132 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (15,39,4)(8)
x9 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,39,4)(8) (10,47,4)(8) (10,63,4)(8) (11,41,4)(8) (12,37,4)(8) (14,63,4)(8) (17,41,4)(8) (17,57,4)(8) (18,32,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,47,4)(6) (17,59,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (17,39,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (14,39,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (16,38,4)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (11,49,4)(8) (16,37,4)(8) (16,55,4)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,55,4)(6) (13,50,4)(6) (17,47,4)(6) (17,48,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (14,56,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (11,57,4)(12) (13,57,4)(12) (15,57,4)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,45,4)(12) (10,51,4)(12) (10,53,4)(12) (12,33,4)(12) (13,43,4)(12) (14,35,4)(12) (16,45,4)(12) (16,51,4)(12) (16,53,4)(12) (17,61,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 133 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,41,4)(8) (22,45,4)(8) (22,53,4)(8) (24,63,4)(8) (25,40,4)(8) (26,45,4)(8) (26,59,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (25,42,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,61,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (22,51,4)(4) (23,61,4)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (18,34,4)(8) (18,38,4)(8) (18,56,4)(8) (20,35,4)(8) (24,55,4)(8) (26,34,4)(8) (27,44,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (19,39,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (19,40,4)(6) (22,39,4)(6) (26,38,4)(6) (26,56,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (20,36,4)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (18,63,4)(12) (19,43,4)(12) (19,49,4)(12) (20,59,4)(12) (21,57,4)(12) (22,32,4)(12) (23,47,4)(12) (24,36,4)(12) (24,51,4)(12) (25,49,4)(12) (26,53,4)(12) (27,42,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 134 | TABLEAU S01 couche 4 | 17 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (28,61,4)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,59,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (28,32,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (30,62,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (30,37,4)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,35,4)(8) (29,48,4)(8) (30,36,4)(8) (30,61,4)(8) (31,33,4)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (28,39,4)(6) (29,47,4)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (27,57,4)(12) (29,40,4)(12) (30,45,4)(12) (30,51,4)(12) (31,49,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 135 | TABLEAU S02 couche 4 | 7 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (30,64,4)(2)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (2,65,4)(3) (5,65,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,65,4)(6) (16,65,4)(6) (22,65,4)(6) (28,65,4)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 136 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (41,4,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (42,18,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (38,4,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (37,30,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (34,17,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,16,4)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,3,4)(8) (33,11,4)(8) (34,2,4)(8) (35,6,4)(8) (35,7,4)(8) (35,10,4)(8) (38,13,4)(8) (39,9,4)(8) (39,17,4)(8) (40,3,4)(8) (41,11,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (32,25,4)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (36,9,4)(3) (42,12,4)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,8,4)(6) (32,13,4)(6) (36,12,4)(6) (38,8,4)(6) (39,27,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (39,16,4)(4) (40,24,4)(4) (42,2,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (32,18,4)(12) (40,18,4)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,4,4)(12) (35,14,4)(12) (38,28,4)(12) (39,25,4)(12) (39,30,4)(12) (41,14,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 137 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (45,4,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,28,4)(8) (48,21,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (44,18,4)(6) (45,25,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,30,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,6,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (49,16,4)(2)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,23,4)(8) (43,10,4)(8) (44,8,4)(8) (45,12,4)(8) (46,2,4)(8) (46,13,4)(8) (46,20,4)(8) (47,7,4)(8) (47,9,4)(8) (47,27,4)(8) (48,3,4)(8) (51,10,4)(8) (51,16,4)(8)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (43,16,4)(3) (46,16,4)(3) (47,6,4)(3) (49,11,4)(3) (50,6,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,24,4)(6) (47,17,4)(6)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,21,4)(12) (45,30,4)(12) (46,18,4)(12) (47,4,4)(12) (47,14,4)(12) (47,25,4)(12) (48,28,4)(12) (50,23,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 138 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (59,14,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,18,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (53,25,4)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (52,8,4)(1)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,22,4)(8) (53,17,4)(8) (54,2,4)(8) (54,20,4)(8) (55,7,4)(8) (56,3,4)(8) (56,12,4)(8) (56,23,4)(8) (56,24,4)(8) (60,13,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,12,4)(3) (55,25,4)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,11,4)(6) (52,21,4)(6) (53,8,4)(6) (54,13,4)(6) (55,9,4)(6) (58,11,4)(6) (58,25,4)(6) (59,16,4)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,6,4)(4) (57,6,4)(4) (58,21,4)(4) (59,8,4)(4) (59,10,4)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,4,4)(12) (53,14,4)(12) (54,28,4)(12) (54,30,4)(12) (55,18,4)(12) (55,26,4)(12) (59,4,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 139 | TABLEAU S10 couche 4 | 15 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,28,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (63,30,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (60,30,4)(6) (61,17,4)(6)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,22,4)(8) (61,27,4)(8) (62,2,4)(8) (63,10,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,6,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (61,9,4)(6) (61,19,4)(6) (61,26,4)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (62,20,4)(12) (63,7,4)(12) (63,14,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 140 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,53,4)(8) (34,59,4)(8) (39,32,4)(8) (39,51,4)(8) (40,55,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (32,53,4)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,62,4)(6) (33,57,4)(6) (36,51,4)(6) (38,36,4)(6)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (35,62,4)(1) (36,62,4)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,56,4)(8) (34,34,4)(8) (34,39,4)(8) (35,44,4)(8) (35,47,4)(8) (37,50,4)(8) (38,38,4)(8) (41,40,4)(8) (41,41,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,35,4)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,55,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,32,4)(4) (36,35,4)(4) (38,61,4)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,37,4)(12) (33,42,4)(12) (35,40,4)(12) (36,45,4)(12) (36,57,4)(12) (37,48,4)(12) (38,53,4)(12) (38,59,4)(12) (39,42,4)(12) (41,36,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 141 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (44,53,4)(8) (45,47,4)(8) (47,47,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,51,4)(8) (49,32,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (43,47,4)(6) (47,35,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (49,35,4)(6) (49,40,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (46,53,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (44,59,4)(2) (48,57,4)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (45,59,4)(2) (49,57,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (42,61,4)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,34,4)(8) (42,39,4)(8) (46,38,4)(8) (46,44,4)(8) (50,34,4)(8) (50,39,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (43,44,4)(3) (49,37,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,57,4)(6) (42,58,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (43,35,4)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,45,4)(12) (43,32,4)(12) (45,42,4)(12) (46,55,4)(12) (47,51,4)(12) (48,45,4)(12) (48,53,4)(12) (49,47,4)(12) (49,49,4)(12) (51,42,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 142 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,32,4)(8) (57,49,4)(8) (57,53,4)(8) (61,35,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,35,4)(6) (54,53,4)(6) (55,47,4)(6) (61,52,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (54,44,4)(4) (55,49,4)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (52,56,4)(2) (58,55,4)(2) (62,51,4)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (61,54,4)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (53,52,4)(8) (58,34,4)(8) (58,39,4)(8) (60,38,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,51,4)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,37,4)(6) (52,55,4)(6) (54,38,4)(6) (54,46,4)(6) (56,44,4)(6) (56,45,4)(6) (56,51,4)(6) (58,37,4)(6) (60,46,4)(6)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,40,4)(12) (55,35,4)(12) (57,32,4)(12) (57,42,4)(12) (58,40,4)(12) (58,47,4)(12) (61,49,4)(12) (62,44,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 143 | TABLEAU S11 couche 4 | 2 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (63,42,4)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,33,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 144 | TABLEAU S12 couche 4 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,64,4)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 145 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (70,28,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (68,20,4)(8) (72,20,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (65,30,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (70,24,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,30,4)(4) (72,4,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (65,4,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (72,12,4)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,12,4)(8) (64,23,4)(8) (65,16,4)(8) (67,9,4)(8) (68,3,4)(8) (68,22,4)(8) (69,27,4)(8) (70,2,4)(8) (70,6,4)(8) (70,11,4)(8) (72,23,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (67,30,4)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (68,13,4)(3) (71,13,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,6,4)(6) (64,11,4)(6) (67,19,4)(6) (67,26,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,3,4)(4) (71,10,4)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,17,4)(12) (64,24,4)(12) (64,28,4)(12) (66,4,4)(12) (69,7,4)(12) (69,14,4)(12) (70,17,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 146 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (72,30,4)(8) (76,20,4)(8) (77,12,4)(8) (81,7,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,12,4)(6) (76,30,4)(6) (81,19,4)(6) (82,14,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (82,12,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (78,28,4)(2) (79,24,4)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (77,27,4)(2) (81,21,4)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (80,24,4)(1) (81,22,4)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,16,4)(8) (73,19,4)(8) (75,9,4)(8) (75,10,4)(8) (76,3,4)(8) (78,6,4)(8) (78,11,4)(8) (81,16,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (79,26,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,26,4)(6) (78,2,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (80,20,4)(4) (81,12,4)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,22,4)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,28,4)(12) (73,24,4)(12) (74,4,4)(12) (75,7,4)(12) (75,14,4)(12) (76,17,4)(12) (80,4,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 147 | TABLEAU S20 couche 4 | 25 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,17,4)(8) (83,9,4)(8) (84,2,4)(8) (84,12,4)(8) (84,19,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (86,4,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (85,7,4)(6) (87,9,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (88,12,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (92,21,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,16,4)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (93,18,4)(1) (93,21,4)(1) (94,2,4)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (89,6,4)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (89,21,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (88,3,4)(6) (90,8,4)(6) (91,11,4)(6)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (88,19,4)(6) (88,20,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (92,15,4)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (86,11,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (85,14,4)(12) (86,17,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 148 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (70,40,4)(8) (71,35,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,47,4)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,44,4)(4) (70,44,4)(4) (76,33,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (68,48,4)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (70,39,4)(2) (72,37,4)(2) (72,39,4)(2)
x8 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (64,52,4)(1) (69,48,4)(1) (70,46,4)(1) (72,44,4)(1) (73,42,4)(1) (74,40,4)(1) (76,35,4)(1) (78,32,4)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,37,4)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (67,48,4)(3) (74,37,4)(3) (75,35,4)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,51,4)(3) (73,33,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,34,4)(6) (67,33,4)(6) (68,32,4)(6) (68,38,4)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,39,4)(4) (66,46,4)(4) (67,47,4)(4) (72,34,4)(4) (74,32,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,40,4)(12) (65,35,4)(12) (67,42,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 149 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (4,2,5)(8) (6,10,5)(8) (6,30,5)(8) (7,16,5)(8) (8,22,5)(8) (9,16,5)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,2,5)(8) (6,14,5)(8) (7,20,5)(8) (8,8,5)(8) (8,12,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (8,30,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,26,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,28,5)(4)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,4,5)(8) (6,5,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,16,5)(6)
x7 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,2,5)(12) (2,10,5)(12) (2,28,5)(12) (3,16,5)(12) (4,10,5)(12) (4,30,5)(12) (5,16,5)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,8,5)(12) (2,22,5)(12) (2,24,5)(12) (4,6,5)(12) (5,26,5)(12) (6,28,5)(12) (8,10,5)(12) (10,2,5)(12) (10,6,5)(12) (10,14,5)(12) (10,22,5)(12) (10,24,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 150 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (16,22,5)(8) (17,16,5)(8) (18,22,5)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,30,5)(8) (17,20,5)(8) (18,8,5)(8) (19,16,5)(8) (20,4,5)(8) (20,22,5)(8) (21,20,5)(8) (22,2,5)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,30,5)(6) (19,18,5)(6) (20,24,5)(6) (20,28,5)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (11,26,5)(8) (11,27,5)(8) (12,12,5)(8) (12,28,5)(8) (12,29,5)(8) (16,15,5)(8) (17,30,5)(8) (17,31,5)(8) (20,12,5)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,13,5)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (11,16,5)(12) (13,16,5)(12) (15,16,5)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,8,5)(12) (14,4,5)(12) (14,10,5)(12) (16,2,5)(12) (16,6,5)(12) (16,13,5)(12) (19,26,5)(12) (20,10,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 151 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (26,30,5)(4) (27,29,5)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (31,29,5)(1)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,16,5)(8) (23,24,5)(8) (23,28,5)(8) (26,2,5)(8) (27,20,5)(8) (28,8,5)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (24,4,5)(6) (26,4,5)(6) (28,4,5)(6) (28,12,5)(6) (30,12,5)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (27,16,5)(6) (27,24,5)(6) (30,4,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (22,6,5)(4) (25,20,5)(4)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (25,30,5)(1) (27,28,5)(1) (30,22,5)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,18,5)(8) (22,19,5)(8) (24,7,5)(8) (24,15,5)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (30,16,5)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (25,26,5)(4) (25,27,5)(4) (30,6,5)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,8,5)(12) (22,13,5)(12) (24,22,5)(12) (26,10,5)(12) (30,2,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (25,31,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 152 | TABLEAU S00 couche 5 | 11 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (30,23,5)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (29,26,5)(4) (30,24,5)(4) (31,20,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,31,5)(2) (30,30,5)(2) (31,26,5)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (28,28,5)(2) (30,28,5)(2) (31,22,5)(2)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (31,16,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 153 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,46,5)(8) (2,50,5)(8) (8,49,5)(8) (8,53,5)(8) (10,52,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,44,5)(8) (7,38,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,40,5)(6) (2,43,5)(6) (10,43,5)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,61,5)(6) (2,63,5)(6) (5,42,5)(6) (10,58,5)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (10,56,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,36,5)(8)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,60,5)(8) (10,32,5)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,42,5)(6) (8,57,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,33,5)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,34,5)(12) (2,54,5)(12) (4,46,5)(12) (4,52,5)(12) (5,36,5)(12) (6,46,5)(12) (6,52,5)(12) (8,43,5)(12) (10,46,5)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (4,58,5)(12) (5,61,5)(12) (5,63,5)(12) (6,34,5)(12) (7,36,5)(12) (7,40,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 154 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,38,5)(8) (11,61,5)(8) (13,58,5)(8) (18,32,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,48,5)(6) (16,50,5)(6) (19,48,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (14,53,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (19,36,5)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,35,5)(8) (13,40,5)(8) (13,41,5)(8) (14,52,5)(8) (14,57,5)(8) (17,56,5)(8) (17,63,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (10,60,5)(3) (18,34,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (11,56,5)(6) (11,63,5)(6) (12,55,5)(6) (17,60,5)(6) (18,55,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (13,60,5)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,43,5)(12) (12,49,5)(12) (14,46,5)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,33,5)(12) (13,36,5)(12) (14,42,5)(12) (14,44,5)(12) (15,38,5)(12) (15,61,5)(12) (16,46,5)(12) (16,53,5)(12) (17,58,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 155 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,42,5)(8) (22,46,5)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,61,5)(8) (22,44,5)(8) (27,62,5)(8) (28,53,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (23,58,5)(6) (24,46,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,42,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (27,58,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (25,36,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (22,32,5)(1)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,37,5)(8) (21,38,5)(8) (21,39,5)(8) (21,40,5)(8) (22,52,5)(8) (22,57,5)(8) (24,49,5)(8) (26,48,5)(8) (27,41,5)(8) (27,55,5)(8) (28,37,5)(8) (29,40,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,55,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,41,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (25,56,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (25,58,5)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (19,50,5)(12) (22,53,5)(12) (25,42,5)(12) (25,50,5)(12) (26,44,5)(12) (26,46,5)(12) (27,60,5)(12) (29,38,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 156 | TABLEAU S01 couche 5 | 22 pieces

x10 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (21,34,5)(4) (22,33,5)(4) (24,35,5)(4) (25,34,5)(4) (26,33,5)(4) (27,36,5)(4) (28,35,5)(4) (29,34,5)(4) (31,33,5)(4) (31,36,5)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,62,5)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (31,63,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (30,32,5)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (23,32,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (24,36,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (30,57,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (30,52,5)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (29,56,5)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (29,58,5)(12) (31,42,5)(12) (31,50,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (20,35,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 157 | TABLEAU S02 couche 5 | 11 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (28,64,5)(2) (29,64,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,64,5)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (30,65,5)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,65,5)(8) (16,65,5)(8) (17,64,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (25,64,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,65,5)(6) (11,64,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (24,65,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 158 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (43,11,5)(8) (44,19,5)(8) (44,29,5)(8) (46,29,5)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,2,5)(8) (46,22,5)(8) (46,24,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (34,8,5)(6) (36,8,5)(6) (46,19,5)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,6,5)(6) (37,6,5)(6) (43,24,5)(6) (45,5,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,17,5)(4) (45,17,5)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,11,5)(2) (38,8,5)(2) (44,23,5)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (38,9,5)(1) (40,6,5)(1) (41,5,5)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,4,5)(8) (33,5,5)(8) (41,4,5)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,26,5)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (32,7,5)(12) (42,27,5)(12) (43,5,5)(12) (45,7,5)(12) (47,7,5)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (36,2,5)(12) (43,15,5)(12) (44,27,5)(12) (45,13,5)(12) (46,2,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 159 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (47,17,5)(8) (48,19,5)(8) (53,27,5)(8) (53,29,5)(8) (55,15,5)(8) (55,19,5)(8) (56,22,5)(8) (56,24,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,19,5)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (50,27,5)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (49,4,5)(8) (49,26,5)(8) (53,31,5)(8) (54,21,5)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (48,21,5)(6) (57,4,5)(6) (57,30,5)(6)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (48,29,5)(12) (49,7,5)(12) (51,7,5)(12) (51,27,5)(12)
x15 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (48,5,5)(12) (49,15,5)(12) (50,22,5)(12) (50,24,5)(12) (51,13,5)(12) (51,17,5)(12) (52,2,5)(12) (53,7,5)(12) (53,9,5)(12) (53,11,5)(12) (54,5,5)(12) (57,13,5)(12) (57,17,5)(12) (57,26,5)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 160 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,18,5)(4)
x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,13,5)(4)
x4 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (33,24,5)(1) (32,27,5)(1) (34,18,5)(1) (35,16,5)(1)
x3 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (38,28,5)(1) (37,30,5)(1) (39,25,5)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (39,17,5)(1)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (58,2,5)(8) (62,5,5)(8) (63,26,5)(8)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (60,5,5)(4) (60,24,5)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (33,16,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,24,5)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,26,5)(1) (33,22,5)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (61,31,5)(8) (62,21,5)(8) (63,18,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,17,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (63,7,5)(6)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (63,30,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,4,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (59,7,5)(12) (61,7,5)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,15,5)(12) (59,19,5)(12) (60,22,5)(12) (62,2,5)(12) (62,24,5)(12) (63,13,5)(12) (63,28,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,14,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 161 | TABLEAU S10 couche 5 | 35 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,10,5)(4) (42,17,5)(4)
x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (34,12,5)(4) (36,15,5)(4) (37,31,5)(4) (38,12,5)(4) (39,9,5)(4) (39,26,5)(4)
x8 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (38,10,5)(4) (38,29,5)(4) (39,27,5)(4) (40,7,5)(4) (40,10,5)(4) (40,13,5)(4) (40,29,5)(4) (42,21,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (41,27,5)(2) (42,14,5)(2) (42,24,5)(2)
x7 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,11,5)(2) (39,16,5)(2) (40,15,5)(2) (40,25,5)(2) (41,6,5)(2) (41,16,5)(2) (42,23,5)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,31,5)(1) (42,5,5)(1) (42,7,5)(1) (42,8,5)(1) (43,19,5)(1) (43,20,5)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (40,17,5)(8) (40,21,5)(8)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,13,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 162 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,46,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (38,57,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (41,57,5)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (42,57,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (33,60,5)(1) (35,59,5)(1)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,49,5)(8) (33,52,5)(8) (34,48,5)(8) (36,37,5)(8) (36,46,5)(8) (36,56,5)(8) (39,55,5)(8) (40,49,5)(8) (41,52,5)(8) (42,35,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,56,5)(3) (35,58,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (35,41,5)(6) (36,47,5)(6) (39,36,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,55,5)(4) (37,40,5)(4) (41,38,5)(4) (41,41,5)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,44,5)(12) (32,53,5)(12) (35,38,5)(12) (37,42,5)(12) (37,50,5)(12) (38,44,5)(12) (38,53,5)(12) (41,39,5)(12) (42,33,5)(12) (42,47,5)(12) (43,42,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 163 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,44,5)(8) (48,48,5)(8) (49,42,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (53,41,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (47,39,5)(6) (51,33,5)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (44,54,5)(2) (44,56,5)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (44,53,5)(8) (45,36,5)(8) (45,38,5)(8) (45,41,5)(8) (49,52,5)(8) (50,46,5)(8) (52,49,5)(8) (56,35,5)(8) (56,37,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (46,54,5)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,37,5)(6) (44,46,5)(6) (50,35,5)(6) (50,37,5)(6) (53,36,5)(6) (53,38,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,47,5)(4) (53,32,5)(4) (55,43,5)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,50,5)(12) (48,44,5)(12) (49,50,5)(12) (50,39,5)(12) (52,47,5)(12) (54,33,5)(12) (54,44,5)(12) (55,41,5)(12) (55,50,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 164 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,35,5)(4) (32,62,5)(4) (33,34,5)(4) (33,61,5)(4) (35,33,5)(4)
x11 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (61,54,5)(1) (34,63,5)(1) (63,53,5)(1) (59,55,5)(1) (36,62,5)(1) (50,57,5)(1) (46,59,5)(1) (42,61,5)(1) (53,56,5)(1) (48,58,5)(1) (44,60,5)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (35,32,5)(1)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (58,46,5)(8) (60,44,5)(8) (62,46,5)(8)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (61,51,5)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,63,5)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,60,5)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (57,32,5)(8) (59,36,5)(8) (59,38,5)(8) (59,43,5)(8) (62,39,5)(8) (62,40,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (61,50,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,48,5)(6) (60,49,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (57,52,5)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (56,39,5)(12) (60,33,5)(12) (61,41,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 165 | TABLEAU S11 couche 5 | 31 pieces

x11 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (35,36,5)(4) (36,32,5)(4) (36,35,5)(4) (37,34,5)(4) (37,61,5)(4) (42,58,5)(4) (44,57,5)(4) (46,56,5)(4) (52,53,5)(4) (57,54,5)(4) (58,53,5)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (41,33,5)(2) (63,51,5)(2)
x11 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,33,5)(2) (40,32,5)(2) (40,35,5)(2) (44,59,5)(2) (46,58,5)(2) (47,55,5)(2) (48,57,5)(2) (50,56,5)(2) (56,53,5)(2) (57,55,5)(2) (61,52,5)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (41,61,5)(1) (52,56,5)(1) (62,53,5)(1)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,59,5)(8) (40,59,5)(8) (49,54,5)(8) (53,54,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 166 | TABLEAU S12 couche 5 | 2 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (33,65,5)(1)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,65,5)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 167 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,15,5)(8) (65,19,5)(8) (66,22,5)(8) (70,21,5)(8) (71,2,5)(8) (71,28,5)(8) (73,26,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (69,28,5)(6) (74,6,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (68,2,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (72,11,5)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (69,16,5)(8) (69,19,5)(8) (69,20,5)(8) (71,18,5)(8) (73,4,5)(8) (73,17,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (70,17,5)(3) (73,31,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (67,4,5)(6) (69,13,5)(6) (70,23,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,17,5)(4) (69,31,5)(4) (71,30,5)(4) (74,5,5)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (70,7,5)(12) (72,5,5)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,7,5)(12) (64,9,5)(12) (64,11,5)(12) (66,5,5)(12) (67,26,5)(12) (68,24,5)(12) (69,14,5)(12) (73,11,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 168 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (79,11,5)(8) (84,4,5)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,21,5)(8) (75,13,5)(8) (78,2,5)(8) (81,13,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (82,5,5)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,24,5)(6) (75,2,5)(6) (82,2,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (77,19,5)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (75,28,5)(2) (76,28,5)(2) (81,16,5)(2)
x6 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (76,8,5)(2) (76,23,5)(2) (79,18,5)(2) (82,16,5)(2) (83,15,5)(2) (85,13,5)(2)
x6 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (75,30,5)(1) (77,24,5)(1) (78,21,5)(1) (79,19,5)(1) (85,3,5)(1) (85,14,5)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,15,5)(8) (78,8,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (81,4,5)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (86,6,5)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (77,16,5)(4) (78,5,5)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,9,5)(12) (76,6,5)(12) (80,9,5)(12) (81,11,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 169 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (79,24,5)(4)
x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,19,5)(4) (81,18,5)(4) (82,17,5)(4) (82,20,5)(4) (84,16,5)(4) (85,18,5)(4)
x5 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (79,28,5)(1) (81,22,5)(1) (80,24,5)(1) (82,21,5)(1) (93,21,5)(1)
x7 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (88,3,5)(1) (91,11,5)(1) (93,18,5)(1) (89,6,5)(1) (87,2,5)(1) (90,8,5)(1) (92,15,5)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (89,21,5)(1)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (86,10,5)(1) (94,2,5)(1)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (78,22,5)(4) (79,20,5)(4) (86,3,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (78,30,5)(2) (80,22,5)(2) (81,20,5)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,29,5)(2) (84,19,5)(2) (85,2,5)(2) (85,15,5)(2) (86,5,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (78,24,5)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (76,30,5)(8) (77,25,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 170 | TABLEAU S20 couche 5 | 18 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (91,12,5)(4)
x3 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (86,14,5)(4) (87,15,5)(4) (89,18,5)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (88,4,5)(2) (89,7,5)(2) (92,16,5)(2) (92,21,5)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,17,5)(2) (89,13,5)(2) (90,21,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (90,14,5)(1)
x3 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (87,6,5)(8) (87,10,5)(8) (89,9,5)(8)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (86,19,5)(8) (88,16,5)(8) (90,19,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 171 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x7 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,42,5)(1) (72,44,5)(1) (67,50,5)(1) (66,51,5)(1) (77,34,5)(1) (69,48,5)(1) (64,52,5)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,44,5)(6)
x5 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (66,46,5)(4) (67,41,5)(4) (68,43,5)(4) (69,41,5)(4) (70,39,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (67,43,5)(2)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (64,48,5)(2) (67,36,5)(2) (67,38,5)(2) (67,45,5)(2)
x7 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (66,48,5)(1) (68,46,5)(1) (70,43,5)(1) (71,41,5)(1) (72,37,5)(1) (73,34,5)(1) (74,32,5)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,37,5)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (70,34,5)(3) (71,32,5)(3) (72,33,5)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,35,5)(6) (65,32,5)(6) (66,33,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,34,5)(4) (69,36,5)(4) (69,38,5)(4) (70,35,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 172 | TABLEAU S21 couche 5 | 25 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (75,32,5)(4)
x7 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,35,5)(1) (68,49,5)(1) (71,45,5)(1) (75,37,5)(1) (74,40,5)(1) (70,47,5)(1) (78,32,5)(1)
x4 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (69,45,5)(4) (71,42,5)(4) (72,39,5)(4) (73,36,5)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,50,5)(2) (74,34,5)(2)
x7 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,50,5)(2) (66,49,5)(2) (67,48,5)(2) (68,47,5)(2) (70,44,5)(2) (72,41,5)(2) (73,38,5)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (65,51,5)(1) (74,39,5)(1) (75,36,5)(1) (76,34,5)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 173 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,28,6)(8) (6,6,6)(8) (6,11,6)(8) (6,26,6)(8) (8,26,6)(8) (9,11,6)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,11,6)(8) (4,16,6)(8) (6,4,6)(8) (6,30,6)(8) (9,24,6)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,19,6)(6) (4,13,6)(6) (6,18,6)(6) (8,6,6)(6) (10,4,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,24,6)(6) (6,22,6)(6) (8,17,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (7,24,6)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,10,6)(8) (6,15,6)(8) (6,21,6)(8) (8,9,6)(8) (8,16,6)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (8,11,6)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,4,6)(12) (2,13,6)(12) (2,22,6)(12) (4,4,6)(12) (4,18,6)(12) (4,26,6)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,2,6)(12) (8,2,6)(12) (8,19,6)(12) (9,22,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 174 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (18,30,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,28,6)(8) (11,17,6)(8) (16,26,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (11,11,6)(6) (13,11,6)(6) (15,11,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,2,6)(6) (14,28,6)(6) (18,5,6)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (15,23,6)(2) (17,23,6)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,10,6)(8) (10,31,6)(8) (11,14,6)(8) (12,4,6)(8) (14,21,6)(8) (16,9,6)(8) (17,13,6)(8) (17,15,6)(8) (18,10,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (14,15,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,22,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (10,30,6)(4) (14,30,6)(4) (16,16,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,7,6)(12) (10,26,6)(12) (12,5,6)(12) (13,24,6)(12) (14,19,6)(12) (15,17,6)(12) (16,7,6)(12) (17,2,6)(12) (17,11,6)(12) (17,28,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 175 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (19,23,6)(8) (21,17,6)(8) (23,2,6)(8) (23,28,6)(8) (26,10,6)(8) (26,19,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (20,30,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (21,5,6)(6) (23,11,6)(6) (26,26,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (22,30,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (24,30,6)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (20,4,6)(2) (26,12,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (25,30,6)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,25,6)(8) (20,16,6)(8) (22,4,6)(8) (22,8,6)(8) (23,14,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (22,7,6)(3) (25,7,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,22,6)(6) (22,21,6)(6) (24,9,6)(6) (25,13,6)(6) (27,2,6)(6) (27,3,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (19,14,6)(4) (25,15,6)(4) (27,22,6)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,19,6)(12) (20,26,6)(12) (23,23,6)(12) (24,5,6)(12) (25,17,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 176 | TABLEAU S00 couche 6 | 14 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (30,19,6)(2) (31,13,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (27,25,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (27,28,6)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (29,23,6)(3)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (28,16,6)(3) (28,21,6)(3) (29,15,6)(3) (30,6,6)(3)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,7,6)(4) (28,12,6)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,4,6)(12) (30,8,6)(12) (30,10,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 177 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,38,6)(8) (2,42,6)(8) (4,57,6)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,55,6)(8) (4,35,6)(8) (4,37,6)(8) (4,61,6)(8) (7,52,6)(8) (8,37,6)(8) (8,63,6)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,52,6)(6) (4,32,6)(6) (4,39,6)(6) (4,52,6)(6) (9,46,6)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (6,46,6)(8)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,34,6)(8) (8,58,6)(8) (8,59,6)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (6,41,6)(6) (6,60,6)(6)
x6 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,32,6)(12) (2,46,6)(12) (2,57,6)(12) (4,46,6)(12) (6,54,6)(12) (7,46,6)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,63,6)(12) (4,42,6)(12) (4,44,6)(12) (6,32,6)(12) (6,39,6)(12) (8,35,6)(12) (8,54,6)(12) (8,56,6)(12) (8,61,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 178 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (12,37,6)(8) (14,54,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,43,6)(8) (16,36,6)(8) (16,54,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,36,6)(6) (16,56,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (12,63,6)(6) (17,52,6)(6) (18,57,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (20,33,6)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,42,6)(8) (11,46,6)(8) (12,41,6)(8) (12,60,6)(8) (16,45,6)(8) (16,51,6)(8) (18,42,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (9,51,6)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (10,45,6)(6) (16,38,6)(6) (16,59,6)(6) (19,46,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,51,6)(4) (18,56,6)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (9,49,6)(12) (11,47,6)(12) (11,52,6)(12) (12,32,6)(12) (14,34,6)(12) (14,39,6)(12) (14,43,6)(12) (14,61,6)(12) (15,49,6)(12) (15,63,6)(12) (17,47,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 179 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,52,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,57,6)(8) (25,57,6)(8) (27,49,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (20,40,6)(6) (27,63,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (28,54,6)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (20,44,6)(2) (25,36,6)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (21,33,6)(1) (22,32,6)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,44,6)(8) (22,56,6)(8) (24,45,6)(8) (24,51,6)(8) (25,46,6)(8) (26,39,6)(8) (26,60,6)(8) (28,38,6)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (20,37,6)(6) (20,39,6)(6) (20,43,6)(6) (20,62,6)(6) (22,38,6)(6) (22,59,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,37,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,60,6)(12) (21,49,6)(12) (21,63,6)(12) (22,52,6)(12) (22,54,6)(12) (23,40,6)(12) (23,47,6)(12) (26,42,6)(12) (26,61,6)(12) (28,52,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 180 | TABLEAU S01 couche 6 | 11 pieces

x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (29,47,6)(6) (29,57,6)(6) (31,49,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (30,63,6)(2)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,59,6)(8) (29,55,6)(8) (30,44,6)(8) (30,56,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (30,37,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (29,54,6)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (29,40,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 181 | TABLEAU S02 couche 6 | 6 pieces

x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,65,6)(1) (29,65,6)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,65,6)(8) (20,65,6)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,65,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (10,65,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 182 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (42,27,6)(8) (43,5,6)(8) (45,5,6)(8) (47,5,6)(8) (47,17,6)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,2,6)(8) (36,4,6)(8) (43,24,6)(8) (44,27,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,2,6)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (36,8,6)(6) (37,2,6)(6) (43,15,6)(6) (44,19,6)(6)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,12,6)(2) (36,10,6)(2) (40,5,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (39,8,6)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,7,6)(8) (42,4,6)(8) (44,23,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (47,9,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (47,14,6)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (33,6,6)(4) (37,6,6)(4) (43,17,6)(4) (43,18,6)(4) (43,26,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (43,9,6)(12) (45,9,6)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,2,6)(12) (42,31,6)(12) (44,21,6)(12) (44,29,6)(12) (46,15,6)(12) (47,12,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 183 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (49,17,6)(8) (56,7,6)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (48,2,6)(8) (48,9,6)(8) (48,31,6)(8) (49,7,6)(8) (52,9,6)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (49,5,6)(6) (51,17,6)(6) (53,7,6)(6) (53,24,6)(6) (56,17,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (54,17,6)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (47,26,6)(8) (48,11,6)(8) (50,4,6)(8) (50,30,6)(8) (52,6,6)(8) (52,23,6)(8) (53,14,6)(8) (56,5,6)(8) (56,11,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,26,6)(3)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,29,6)(4) (52,5,6)(4) (54,29,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (47,24,6)(12) (48,27,6)(12) (50,21,6)(12) (51,19,6)(12) (52,2,6)(12) (52,15,6)(12) (52,31,6)(12) (53,12,6)(12) (54,27,6)(12) (56,21,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 184 | TABLEAU S10 couche 6 | 26 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (58,29,6)(8) (60,31,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (56,24,6)(6) (59,12,6)(6) (59,17,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (58,31,6)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (62,26,6)(2) (62,30,6)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,15,6)(8) (61,14,6)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,4,6)(6) (58,16,6)(6) (60,6,6)(6) (60,23,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (58,26,6)(4) (62,29,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (57,19,6)(12) (58,2,6)(12) (58,7,6)(12) (58,9,6)(12) (59,24,6)(12) (60,27,6)(12) (62,12,6)(12) (62,17,6)(12) (62,21,6)(12) (63,19,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 185 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,47,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (38,42,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,49,6)(6) (38,56,6)(6) (41,56,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,52,6)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,61,6)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,37,6)(8) (34,39,6)(8) (36,38,6)(8) (37,55,6)(8) (39,36,6)(8) (39,46,6)(8) (42,35,6)(8) (42,39,6)(8) (42,45,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (35,54,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,45,6)(6) (32,51,6)(6) (33,46,6)(6) (38,51,6)(6) (38,54,6)(6) (40,44,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (38,45,6)(4) (38,58,6)(4) (41,37,6)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,42,6)(12) (32,57,6)(12) (35,40,6)(12) (36,47,6)(12) (36,52,6)(12) (37,49,6)(12) (40,42,6)(12) (41,40,6)(12) (42,33,6)(12) (42,47,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 186 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (48,52,6)(8) (54,47,6)(8) (57,33,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,33,6)(6)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (44,56,6)(2) (45,55,6)(2) (50,45,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (48,54,6)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (44,51,6)(8) (47,36,6)(8) (47,46,6)(8) (49,37,6)(8) (50,35,6)(8) (53,40,6)(8) (55,36,6)(8) (56,38,6)(8) (56,39,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (57,37,6)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,38,6)(6) (46,44,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (44,54,6)(4) (45,37,6)(4) (53,41,6)(4) (55,46,6)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,52,6)(12) (43,49,6)(12) (46,42,6)(12) (47,40,6)(12) (48,33,6)(12) (48,47,6)(12) (49,49,6)(12) (50,38,6)(12) (52,42,6)(12) (52,44,6)(12) (52,51,6)(12) (55,49,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 187 | TABLEAU S11 couche 6 | 16 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (61,33,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (58,51,6)(6) (61,49,6)(6) (63,36,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (61,51,6)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,35,6)(8) (58,45,6)(8) (63,41,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (58,42,6)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (60,37,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (57,41,6)(6) (59,42,6)(6) (59,46,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,40,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,47,6)(12) (59,43,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 188 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,7,6)(8) (68,27,6)(8) (70,26,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,7,6)(8) (72,26,6)(8) (72,28,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,30,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (71,24,6)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (68,11,6)(4) (70,2,6)(4) (72,2,6)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,16,6)(8) (66,15,6)(8) (66,23,6)(8) (68,13,6)(8) (72,6,6)(8) (72,16,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (70,30,6)(3) (73,30,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,26,6)(6) (66,6,6)(6) (69,14,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,11,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (66,27,6)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,2,6)(12) (64,4,6)(12) (65,24,6)(12) (66,9,6)(12) (68,17,6)(12) (68,21,6)(12) (68,31,6)(12) (69,19,6)(12) (70,4,6)(12) (70,7,6)(12) (70,11,6)(12) (72,9,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 189 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (74,23,6)(6) (80,15,6)(6) (84,9,6)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,2,6)(6) (74,21,6)(6) (75,19,6)(6) (76,7,6)(6) (84,12,6)(6)
x5 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (82,4,6)(4) (82,11,6)(4) (82,15,6)(4) (83,2,6)(4) (84,4,6)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (78,9,6)(2) (78,17,6)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (75,31,6)(1) (76,29,6)(1) (79,19,6)(1) (80,18,6)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (75,14,6)(8) (76,13,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (74,31,6)(3) (78,19,6)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (83,14,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (76,23,6)(6)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,15,6)(6) (74,18,6)(6) (78,10,6)(6) (80,6,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (77,21,6)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (74,17,6)(4) (80,9,6)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (76,4,6)(12) (76,11,6)(12) (77,2,6)(12) (79,7,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 190 | TABLEAU S20 couche 6 | 7 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,7,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (86,9,6)(2)
x5 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (84,15,6)(1) (85,3,6)(1) (86,6,6)(1) (86,11,6)(1) (94,2,6)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 191 | TABLEAU S21 couche 6 | 19 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,35,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,47,6)(6) (66,44,6)(6) (71,33,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (70,35,6)(4) (70,38,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (71,40,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (64,49,6)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (65,44,6)(1) (67,47,6)(1) (69,44,6)(1) (73,35,6)(1)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,40,6)(6) (66,37,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (72,35,6)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (65,46,6)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,38,6)(12) (65,33,6)(12) (65,42,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 192 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,5,7)(8) (2,11,7)(8) (2,31,7)(8) (6,27,7)(8) (8,29,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,11,7)(8) (7,17,7)(8) (7,21,7)(8) (8,27,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,6,7)(6) (4,11,7)(6) (6,31,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (7,6,7)(6) (8,2,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (8,15,7)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,4,7)(8) (4,5,7)(8) (4,14,7)(8) (6,13,7)(8) (8,10,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (6,6,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (6,17,7)(6)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (7,8,7)(6) (8,9,7)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,17,7)(12) (2,25,7)(12) (4,17,7)(12) (4,25,7)(12) (4,31,7)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,2,7)(12) (2,9,7)(12) (2,15,7)(12) (2,23,7)(12) (6,25,7)(12) (7,19,7)(12) (8,23,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 193 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (10,6,7)(8) (11,2,7)(8) (11,21,7)(8) (13,19,7)(8) (14,25,7)(8) (16,28,7)(8) (17,23,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (12,25,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,23,7)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (10,4,7)(8) (12,5,7)(8) (14,9,7)(8) (15,2,7)(8) (15,3,7)(8) (16,10,7)(8) (16,16,7)(8) (18,4,7)(8) (18,27,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,8,7)(6) (14,13,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,14,7)(4) (12,28,7)(4) (14,27,7)(4)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (10,11,7)(12) (10,15,7)(12) (10,29,7)(12) (10,31,7)(12) (11,17,7)(12) (14,6,7)(12) (15,21,7)(12) (16,11,7)(12) (16,14,7)(12) (16,30,7)(12) (17,17,7)(12) (17,19,7)(12) (18,25,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 194 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,28,7)(8) (21,21,7)(8) (22,5,7)(8) (22,11,7)(8) (23,2,7)(8) (25,21,7)(8) (27,2,7)(8) (28,13,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (27,23,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (23,19,7)(6) (24,28,7)(6) (26,19,7)(6) (28,11,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,5,7)(4) (26,11,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (22,31,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (24,31,7)(1) (27,28,7)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,7,7)(8) (20,13,7)(8) (22,9,7)(8) (24,10,7)(8) (25,8,7)(8) (26,6,7)(8) (28,7,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,16,7)(3) (24,25,7)(3) (26,27,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (19,8,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (22,30,7)(4) (24,26,7)(4) (27,16,7)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,23,7)(12) (22,14,7)(12) (23,17,7)(12) (26,4,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 195 | TABLEAU S00 couche 7 | 8 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (31,2,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (31,11,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (28,15,7)(2) (30,15,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,26,7)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (29,23,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,9,7)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (29,17,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 196 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (4,37,7)(8) (6,41,7)(8) (8,41,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,47,7)(8) (8,47,7)(8) (10,43,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,47,7)(6) (12,53,7)(6)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,62,7)(8) (4,61,7)(8) (6,40,7)(8) (10,62,7)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (6,34,7)(6)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,33,7)(6)
x14 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,35,7)(12) (2,41,7)(12) (2,50,7)(12) (2,56,7)(12) (4,41,7)(12) (4,51,7)(12) (6,51,7)(12) (7,34,7)(12) (8,51,7)(12) (9,34,7)(12) (10,49,7)(12) (10,55,7)(12) (11,34,7)(12) (12,47,7)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,63,7)(12) (4,49,7)(12) (4,57,7)(12) (4,59,7)(12) (6,45,7)(12) (8,63,7)(12) (10,41,7)(12) (12,45,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 197 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (12,56,7)(8) (14,49,7)(8) (16,49,7)(8) (18,51,7)(8) (18,62,7)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,60,7)(8) (14,36,7)(8) (14,58,7)(8) (14,63,7)(8) (17,47,7)(8) (17,56,7)(8) (19,41,7)(8) (20,37,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,53,7)(6) (16,53,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (14,47,7)(6) (14,56,7)(6) (16,41,7)(6) (18,58,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,36,7)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (19,34,7)(2) (20,33,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (16,32,7)(2) (18,46,7)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,40,7)(8) (18,55,7)(8) (20,39,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,33,7)(6) (18,45,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (13,36,7)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,32,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (13,34,7)(12) (14,38,7)(12) (14,43,7)(12) (16,60,7)(12) (18,49,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 198 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,51,7)(8) (20,62,7)(8) (21,56,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,41,7)(8) (24,37,7)(8) (27,53,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (22,52,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (23,57,7)(6) (24,53,7)(6) (26,62,7)(6) (27,41,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (25,36,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (21,33,7)(1) (22,32,7)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (20,46,7)(8) (22,40,7)(8) (22,51,7)(8) (23,59,7)(8) (24,45,7)(8) (24,49,7)(8) (24,50,7)(8) (26,57,7)(8) (28,37,7)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (23,56,7)(6) (26,58,7)(6) (26,60,7)(6) (26,61,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (24,52,7)(4) (26,55,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (22,60,7)(12) (24,60,7)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,43,7)(12) (21,47,7)(12) (26,43,7)(12) (27,47,7)(12) (28,38,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 199 | TABLEAU S01 couche 7 | 12 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,40,7)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (29,62,7)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,62,7)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,52,7)(8) (30,42,7)(8) (30,51,7)(8) (30,55,7)(8) (31,54,7)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (28,46,7)(6) (29,56,7)(6) (31,53,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (31,59,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 200 | TABLEAU S02 couche 7 | 5 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (26,64,7)(8)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,64,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,65,7)(8)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (2,65,7)(4) (14,65,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 201 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (42,31,7)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,4,7)(8) (33,2,7)(8) (43,15,7)(8) (44,21,7)(8) (45,4,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (36,7,7)(6) (45,6,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,10,7)(6) (38,4,7)(6) (43,2,7)(6) (43,13,7)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (36,4,7)(4) (38,7,7)(4) (43,5,7)(4) (44,19,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (35,10,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (32,12,7)(2) (36,10,7)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (38,9,7)(1) (40,6,7)(1) (41,5,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,26,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,8,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,6,7)(6) (44,23,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (44,31,7)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (41,4,7)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (43,7,7)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (37,2,7)(12) (42,27,7)(12) (42,29,7)(12) (43,17,7)(12) (43,24,7)(12) (45,9,7)(12) (45,11,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 202 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (45,31,7)(8) (48,27,7)(8) (51,9,7)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (46,13,7)(8) (47,15,7)(8) (47,31,7)(8) (49,17,7)(8) (51,21,7)(8) (53,11,7)(8) (56,13,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (55,2,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (46,2,7)(6) (48,21,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (49,24,7)(4)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (47,8,7)(8) (56,23,7)(8) (56,27,7)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (50,23,7)(6) (51,24,7)(6) (55,5,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,8,7)(4)
x15 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (46,19,7)(12) (47,6,7)(12) (49,2,7)(12) (49,4,7)(12) (50,13,7)(12) (50,27,7)(12) (50,29,7)(12) (51,15,7)(12) (51,25,7)(12) (51,31,7)(12) (52,19,7)(12) (53,6,7)(12) (53,9,7)(12) (53,17,7)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 203 | TABLEAU S10 couche 7 | 31 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (59,6,7)(8) (60,13,7)(8) (61,5,7)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (57,24,7)(8) (57,31,7)(8) (63,4,7)(8) (63,11,7)(8) (63,24,7)(8) (63,28,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (56,28,7)(6) (62,13,7)(6) (63,6,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (57,15,7)(6) (58,28,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,24,7)(4) (61,28,7)(4)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (57,3,7)(8) (58,30,7)(8) (59,10,7)(8) (60,26,7)(8) (61,9,7)(8) (63,2,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (57,26,7)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (57,2,7)(6) (57,4,7)(6) (62,16,7)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (57,11,7)(12) (58,19,7)(12) (59,17,7)(12) (61,21,7)(12) (61,31,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 204 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,47,7)(8) (34,40,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (38,44,7)(6) (43,47,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (32,49,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (32,60,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (33,60,7)(1) (35,59,7)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,43,7)(8) (34,46,7)(8) (36,37,7)(8) (37,53,7)(8) (38,42,7)(8) (38,51,7)(8) (39,52,7)(8) (42,35,7)(8) (42,46,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (35,56,7)(3) (36,52,7)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,58,7)(6) (34,49,7)(6) (34,50,7)(6) (34,57,7)(6) (39,36,7)(6) (39,54,7)(6) (40,43,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (38,58,7)(4) (40,57,7)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,44,7)(12) (34,38,7)(12) (37,47,7)(12) (38,40,7)(12) (38,55,7)(12) (40,38,7)(12) (40,49,7)(12) (41,44,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 205 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (46,50,7)(8) (48,47,7)(8) (50,50,7)(8) (52,47,7)(8) (53,33,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (46,47,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (46,42,7)(6) (47,44,7)(6) (52,37,7)(6)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (44,40,7)(2) (44,55,7)(2) (45,54,7)(2) (47,54,7)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (44,56,7)(1) (45,56,7)(1) (46,55,7)(1)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (44,37,7)(8) (44,41,7)(8) (46,40,7)(8) (47,52,7)(8) (49,42,7)(8) (49,43,7)(8) (50,35,7)(8) (50,46,7)(8) (51,49,7)(8) (52,39,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (45,53,7)(3) (48,49,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (49,36,7)(6) (52,41,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (45,36,7)(4) (48,53,7)(4) (54,40,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (46,38,7)(12) (47,33,7)(12) (50,44,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 206 | TABLEAU S11 couche 7 | 22 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (55,36,7)(8) (56,47,7)(8) (59,44,7)(8) (63,33,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (56,44,7)(6) (60,50,7)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (63,50,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,38,7)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (55,52,7)(6) (58,35,7)(6) (58,46,7)(6) (59,49,7)(6) (60,39,7)(6) (63,38,7)(6)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (54,50,7)(12) (57,33,7)(12) (57,42,7)(12) (58,40,7)(12) (59,36,7)(12) (60,47,7)(12) (63,42,7)(12) (63,44,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 207 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (69,9,7)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,6,7)(8) (71,17,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (67,10,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (70,13,7)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (67,28,7)(4) (70,6,7)(4) (72,6,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,26,7)(2)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,15,7)(8) (64,23,7)(8) (66,8,7)(8) (72,15,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (65,6,7)(3) (71,31,7)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,27,7)(6) (65,3,7)(6) (70,30,7)(6) (72,23,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,30,7)(4) (68,16,7)(4) (72,16,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (67,31,7)(12) (69,31,7)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,13,7)(12) (64,19,7)(12) (65,17,7)(12) (67,4,7)(12) (67,21,7)(12) (67,24,7)(12) (69,28,7)(12) (70,19,7)(12) (70,26,7)(12) (71,2,7)(12) (71,9,7)(12) (71,11,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 208 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (76,19,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (73,13,7)(8) (77,2,7)(8) (81,2,7)(8) (83,6,7)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (72,31,7)(6) (77,9,7)(6) (77,12,7)(6) (81,9,7)(6) (83,9,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,21,7)(6) (73,24,7)(6) (74,6,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (75,28,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (83,15,7)(2)
x5 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (75,31,7)(1) (76,27,7)(1) (77,24,7)(1) (79,19,7)(1) (81,17,7)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,8,7)(8) (76,16,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (74,31,7)(3) (76,24,7)(3) (78,19,7)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (79,5,7)(3) (80,15,7)(3) (82,5,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (79,4,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (81,14,7)(4) (82,8,7)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (79,9,7)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,4,7)(12) (75,17,7)(12) (77,6,7)(12) (81,12,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 209 | TABLEAU S20 couche 7 | 7 pieces

x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (85,3,7)(2) (86,8,7)(2) (86,10,7)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (85,5,7)(1) (85,14,7)(1) (94,2,7)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (85,9,7)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 210 | TABLEAU S21 couche 7 | 17 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,40,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (71,34,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (68,40,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (65,36,7)(4) (69,42,7)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (66,47,7)(2) (71,40,7)(2) (73,34,7)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (67,46,7)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (65,49,7)(1) (67,47,7)(1) (69,44,7)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,35,7)(3) (64,46,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,39,7)(6) (67,37,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (69,38,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 211 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (23,21,8)(8) (24,14,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (25,16,8)(6) (27,16,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (24,19,8)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (26,19,8)(2) (27,19,8)(2) (27,21,8)(2) (28,14,8)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (18,30,8)(2) (22,23,8)(2) (24,23,8)(2)
x6 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (19,31,8)(1) (20,30,8)(1) (22,29,8)(1) (23,28,8)(1) (26,23,8)(1) (26,25,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (26,8,8)(8) (27,7,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (22,27,8)(3) (23,13,8)(3) (23,26,8)(3) (26,13,8)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,31,8)(6) (16,29,8)(6) (17,28,8)(6) (20,25,8)(6) (21,24,8)(6) (23,11,8)(6) (24,12,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (14,30,8)(4) (18,27,8)(4) (19,26,8)(4) (28,6,8)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (25,9,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 212 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,21,8)(4)
x8 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,31,8)(1) (31,15,8)(1) (30,22,8)(1) (29,25,8)(1) (28,27,8)(1) (27,28,8)(1) (26,29,8)(1) (25,30,8)(1)
x1 25269 Tan rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,2,8)(1)
x4 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (2,3,8)(6) (2,14,8)(6) (2,23,8)(6) (5,26,8)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (31,9,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,19,8)(1) (29,11,8)(1) (30,4,8)(1)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,6,8)(4)
x1 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,29,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,25,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (29,5,8)(8)
x1 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (4,24,8)(8)
x4 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (3,2,8)(6) (5,23,8)(6) (5,30,8)(6) (6,11,8)(6)
x8 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (2,8,8)(12) (2,17,8)(12) (2,26,8)(12) (4,3,8)(12) (4,9,8)(12) (4,15,8)(12) (6,5,8)(12) (6,12,8)(12)
x1 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (6,3,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 213 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (10,7,8)(4)
x2 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (6,20,8)(4) (10,28,8)(4)
x2 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (8,26,8)(6) (11,29,8)(6)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (10,5,8)(6) (15,5,8)(6)
x3 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (6,18,8)(4) (12,3,8)(4) (14,28,8)(4)
x1 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,29,8)(2)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (8,19,8)(1) (9,21,8)(1)
x6 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (9,2,8)(8) (10,19,8)(8) (11,25,8)(8) (12,11,8)(8) (12,24,8)(8) (14,18,8)(8)
x3 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (8,18,8)(6) (10,22,8)(6) (11,23,8)(6)
x1 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (8,5,8)(12)
x7 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (10,12,8)(12) (10,26,8)(12) (12,16,8)(12) (13,9,8)(12) (14,3,8)(12) (14,14,8)(12) (15,7,8)(12)
x3 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (8,12,8)(8) (11,7,8)(8) (13,5,8)(8)
x3 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (8,16,8)(8) (10,14,8)(8) (11,20,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 214 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x4 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (17,2,8)(4) (17,23,8)(4) (18,19,8)(4) (21,2,8)(4)
x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (20,11,8)(6) (22,18,8)(6) (24,5,8)(6)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (19,20,8)(6) (21,7,8)(6)
x2 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (16,26,8)(4) (23,9,8)(4)
x4 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (22,11,8)(2) (22,21,8)(2) (24,16,8)(2) (28,4,8)(2)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (24,8,8)(2)
x9 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (16,28,8)(1) (18,26,8)(1) (19,25,8)(1) (20,24,8)(1) (21,23,8)(1) (22,13,8)(1) (23,12,8)(1) (24,18,8)(1) (26,7,8)(1)
x3 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (16,22,8)(6) (25,2,8)(6) (28,3,8)(6)
x3 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (18,5,8)(12) (18,16,8)(12) (20,3,8)(12)
x1 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (26,3,8)(8)
x4 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (15,20,8)(8) (16,12,8)(8) (19,9,8)(8) (20,14,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 215 | TABLEAU S00 couche 8 | 35 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,31,8)(4) (21,30,8)(4) (31,10,8)(4)
x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,2,8)(4)
x1 3023 Tan rot 0 [Plate 1 x 2] (10,20,8)(2)
x2 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (9,19,8)(1) (9,22,8)(1)
x5 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (25,27,8)(4) (27,23,8)(4) (28,20,8)(4) (29,17,8)(4) (30,11,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (24,28,8)(2) (29,23,8)(2) (30,20,8)(2) (31,13,8)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (26,26,8)(2) (27,25,8)(2) (28,22,8)(2) (29,19,8)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (23,29,8)(1) (25,29,8)(1) (27,27,8)(1) (28,26,8)(1)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (29,4,8)(1) (31,4,8)(1)
x3 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (4,21,8)(3) (4,26,8)(3) (7,26,8)(3)
x1 3623 Tan rot 90 [Plate 1 x 3] (8,31,8)(3)
x2 3666 Tan rot 90 [Plate 1 x 6] (5,25,8)(6) (5,29,8)(6)
x2 3710 Tan rot 90 [Plate 1 x 4] (4,31,8)(4) (5,22,8)(4)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (29,13,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 216 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (9,57,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,61,8)(6) (5,63,8)(6) (11,57,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (13,61,8)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (3,55,8)(2) (4,55,8)(2) (12,39,8)(2)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (2,61,8)(2) (3,50,8)(2) (11,59,8)(2) (12,38,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (5,50,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,40,8)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (2,48,8)(3) (2,54,8)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (6,55,8)(3) (13,50,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (12,43,8)(6)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,60,8)(6) (9,51,8)(6) (11,52,8)(6) (13,59,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (8,56,8)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (3,49,8)(4) (7,52,8)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,32,8)(12) (13,44,8)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,57,8)(12) (2,59,8)(12) (6,53,8)(12) (7,49,8)(12) (7,61,8)(12) (8,63,8)(12) (9,55,8)(12) (12,53,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 217 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (17,45,8)(8) (19,45,8)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (14,32,8)(8) (14,57,8)(8) (14,63,8)(8) (18,63,8)(8) (23,46,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (21,45,8)(6) (23,43,8)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (15,34,8)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (15,35,8)(1) (18,32,8)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (15,51,8)(8) (15,62,8)(8) (16,50,8)(8) (17,49,8)(8) (17,52,8)(8) (20,41,8)(8) (22,40,8)(8) (23,51,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (14,34,8)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,60,8)(6) (15,61,8)(6) (18,42,8)(6) (19,59,8)(6) (20,60,8)(6) (21,48,8)(6) (21,61,8)(6) (23,62,8)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (15,44,8)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,55,8)(12) (17,43,8)(12) (18,53,8)(12) (18,57,8)(12) (21,55,8)(12) (22,63,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 218 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x4 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (21,33,8)(1) (31,62,8)(1) (22,32,8)(1) (20,34,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (26,36,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (25,36,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,53,8)(8)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (24,39,8)(2) (27,61,8)(2) (29,59,8)(2) (30,58,8)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,50,8)(8) (25,52,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,57,8)(3) (26,39,8)(3) (28,41,8)(3) (29,49,8)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (24,42,8)(6) (24,58,8)(6) (27,48,8)(6) (27,57,8)(6) (30,40,8)(6) (30,42,8)(6) (31,51,8)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (25,45,8)(4) (25,49,8)(4) (25,59,8)(4) (26,60,8)(4) (29,45,8)(4) (31,41,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (25,43,8)(12) (27,46,8)(12) (27,55,8)(12) (28,53,8)(12) (31,43,8)(12)
x1 69729 Tan rot 0 [Tile 2 x 6] (2,32,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 219 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,39,8)(4) (3,43,8)(4)
x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,48,8)(4) (5,40,8)(4)
x3 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (2,51,8)(6) (4,51,8)(6) (5,32,8)(6)
x1 3023 Tan rot 90 [Plate 1 x 2] (5,35,8)(2)
x1 3024 Tan rot 0 [Plate 1 x 1] (5,37,8)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,62,8)(4)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,32,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,47,8)(2) (4,41,8)(2) (4,44,8)(2) (4,63,8)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,46,8)(2)
x6 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,35,8)(2) (5,54,8)(2) (6,50,8)(2) (7,35,8)(2) (8,34,8)(2) (10,32,8)(2)
x5 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,38,8)(2) (3,54,8)(2) (5,36,8)(2) (5,56,8)(2) (7,51,8)(2)
x6 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,39,8)(1) (4,37,8)(1) (6,52,8)(1) (7,56,8)(1) (9,34,8)(1) (11,32,8)(1)
x2 3623 Tan rot 0 [Plate 1 x 3] (4,32,8)(3) (7,32,8)(3)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (5,38,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 220 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x13 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,42,8)(4) (6,44,8)(4) (7,45,8)(4) (8,36,8)(4) (8,46,8)(4) (8,48,8)(4) (9,42,8)(4) (10,41,8)(4) (13,42,8)(4) (13,43,8)(4) (15,36,8)(4) (16,35,8)(4) (16,41,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,38,8)(2) (11,38,8)(2) (18,33,8)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (9,35,8)(2) (10,34,8)(2) (10,37,8)(2) (10,44,8)(2) (14,41,8)(2)
x11 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (5,45,8)(1) (6,46,8)(1) (9,40,8)(1) (11,33,8)(1) (11,35,8)(1) (11,40,8)(1) (11,43,8)(1) (11,45,8)(1) (11,47,8)(1) (17,34,8)(1) (17,42,8)(1)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (13,39,8)(8) (14,37,8)(8) (17,39,8)(8) (18,37,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 221 | TABLEAU S01 couche 8 | 30 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (29,39,8)(4) (31,59,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (7,46,8)(2)
x5 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (5,44,8)(1) (6,45,8)(1) (9,37,8)(1) (9,41,8)(1) (10,43,8)(1)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (19,32,8)(4) (28,63,8)(4) (29,61,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (21,39,8)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (22,39,8)(2) (30,60,8)(2)
x5 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (19,34,8)(1) (19,36,8)(1) (21,32,8)(1) (30,63,8)(1) (31,61,8)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (4,38,8)(3) (10,38,8)(3)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (4,43,8)(3) (4,47,8)(3) (6,37,8)(3) (7,43,8)(3) (8,47,8)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (5,41,8)(4)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (22,37,8)(8) (26,37,8)(8) (30,37,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 222 | TABLEAU S02 couche 8 | 12 pieces

x2 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (29,65,8)(1) (30,64,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,65,8)(1)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (16,65,8)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,64,8)(2) (3,65,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (28,65,8)(1)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (18,65,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (8,65,8)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (5,65,8)(3) (25,65,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (19,65,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 223 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,31,8)(8) (47,2,8)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,3,8)(8) (47,7,8)(8) (48,28,8)(8) (49,9,8)(8) (50,11,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (46,28,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (47,11,8)(6) (47,26,8)(6) (50,3,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (47,9,8)(4) (51,7,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (53,3,8)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (48,25,8)(2)
x6 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,4,8)(1) (34,8,8)(1) (35,7,8)(1) (36,6,8)(1) (37,5,8)(1) (38,3,8)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (47,6,8)(8) (48,15,8)(8) (48,30,8)(8) (49,16,8)(8) (52,17,8)(8) (52,23,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (49,2,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (49,5,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,6,8)(4) (35,2,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (47,13,8)(12) (48,31,8)(12) (50,24,8)(12) (50,26,8)(12) (52,28,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 224 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (53,7,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,31,8)(8) (58,28,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,3,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (56,24,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (54,11,8)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (54,19,8)(8) (55,12,8)(8) (56,15,8)(8) (56,30,8)(8) (58,11,8)(8) (59,18,8)(8) (59,22,8)(8) (61,2,8)(8) (62,10,8)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,18,8)(3) (56,18,8)(3) (59,10,8)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (53,22,8)(6) (55,7,8)(6) (57,4,8)(6) (57,16,8)(6) (59,3,8)(6) (60,17,8)(6) (60,23,8)(6) (61,7,8)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,13,8)(12) (53,20,8)(12) (55,5,8)(12) (56,26,8)(12) (58,24,8)(12) (58,31,8)(12) (59,8,8)(12) (59,13,8)(12) (59,20,8)(12) (61,5,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 225 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x4 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,9,8)(4) (35,8,8)(4) (36,7,8)(4) (41,4,8)(4)
x7 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (38,9,8)(1) (39,8,8)(1) (35,11,8)(1) (37,10,8)(1) (33,12,8)(1) (40,6,8)(1) (41,5,8)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (43,24,8)(1) (42,27,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (43,18,8)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (62,26,8)(6)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (38,5,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,11,8)(2) (40,4,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,11,8)(2) (35,10,8)(2) (38,4,8)(2)
x2 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (57,3,8)(2) (58,2,8)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (37,6,8)(1) (37,9,8)(1)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,4,8)(1) (60,2,8)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,29,8)(8) (63,12,8)(8) (63,16,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (62,19,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (63,4,8)(6)
x1 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (50,2,8)(8)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,30,8)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (39,2,8)(8) (42,28,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 226 | TABLEAU S10 couche 8 | 35 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (52,18,8)(4)
x3 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (43,27,8)(4) (44,24,8)(4) (55,10,8)(4)
x5 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (45,8,8)(4) (48,18,8)(4) (48,22,8)(4) (50,18,8)(4) (50,22,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,10,8)(2) (46,10,8)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,17,8)(2) (48,24,8)(2) (49,17,8)(2) (55,11,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (47,15,8)(1) (47,25,8)(1) (51,17,8)(1) (52,22,8)(1) (53,19,8)(1) (57,11,8)(1)
x8 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (43,5,8)(8) (43,9,8)(8) (43,13,8)(8) (44,18,8)(8) (44,30,8)(8) (45,4,8)(8) (45,12,8)(8) (46,18,8)(8)
x6 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (43,2,8)(8) (43,25,8)(8) (44,22,8)(8) (45,16,8)(8) (48,20,8)(8) (55,8,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 227 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,46,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,49,8)(6) (34,53,8)(6)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (35,49,8)(2) (43,44,8)(2) (43,53,8)(2) (44,38,8)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (33,56,8)(1) (38,39,8)(1) (41,55,8)(1) (43,54,8)(1)
x16 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,45,8)(8) (33,48,8)(8) (33,52,8)(8) (33,55,8)(8) (35,41,8)(8) (36,40,8)(8) (36,42,8)(8) (37,51,8)(8) (41,45,8)(8) (41,48,8)(8) (42,50,8)(8) (43,41,8)(8) (43,43,8)(8) (43,49,8)(8) ...
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (39,50,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (37,49,8)(6) (41,39,8)(6) (41,52,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,50,8)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (37,43,8)(12) (37,46,8)(12) (37,53,8)(12) (43,46,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 228 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (49,47,8)(8) (53,47,8)(8)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (56,34,8)(1)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (45,44,8)(8) (46,35,8)(8) (48,34,8)(8) (50,38,8)(8) (52,40,8)(8) (56,44,8)(8) (57,34,8)(8) (58,33,8)(8) (59,39,8)(8) (60,35,8)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (50,50,8)(3) (52,42,8)(3) (53,44,8)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (47,39,8)(6) (51,43,8)(6) (51,49,8)(6) (52,33,8)(6) (53,39,8)(6) (54,35,8)(6) (57,43,8)(6) (58,38,8)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (45,51,8)(4) (46,38,8)(4) (48,33,8)(4) (51,41,8)(4) (57,49,8)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (45,36,8)(12) (49,45,8)(12) (51,36,8)(12) (55,41,8)(12) (55,45,8)(12) (57,36,8)(12) (57,47,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 229 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x8 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,58,8)(4) (33,39,8)(4) (33,57,8)(4) (34,56,8)(4) (36,58,8)(4) (37,57,8)(4) (38,56,8)(4) (40,38,8)(4)
x12 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,55,8)(1) (33,60,8)(1) (43,57,8)(1) (32,61,8)(1) (62,51,8)(1) (48,54,8)(1) (35,59,8)(1) (63,50,8)(1) (51,53,8)(1) (41,58,8)(1) (60,52,8)(1) (45,56,8)(1)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (39,36,8)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (63,45,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,45,8)(4) (63,36,8)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,37,8)(4) (40,36,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (39,39,8)(2) (41,57,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,60,8)(1) (37,39,8)(1) (40,58,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,40,8)(8) (61,41,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,43,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (61,42,8)(6)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,37,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 230 | TABLEAU S11 couche 8 | 22 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (46,53,8)(4) (47,52,8)(4) (49,51,8)(4) (51,52,8)(4) (61,49,8)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (42,55,8)(4) (44,34,8)(4) (44,54,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (44,36,8)(2) (57,50,8)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,54,8)(2) (55,52,8)(2) (58,52,8)(2) (63,48,8)(2)
x5 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (44,56,8)(1) (45,53,8)(1) (50,53,8)(1) (57,52,8)(1) (62,50,8)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,34,8)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (53,50,8)(8) (58,50,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 231 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,24,8)(8) (66,23,8)(8) (70,29,8)(8) (71,18,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (68,8,8)(8) (68,23,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,30,8)(6) (66,30,8)(6) (68,30,8)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,8,8)(6) (65,13,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (72,23,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (70,17,8)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,28,8)(8) (65,3,8)(8) (66,11,8)(8) (66,27,8)(8) (67,7,8)(8) (67,22,8)(8) (68,13,8)(8) (69,2,8)(8) (70,10,8)(8) (70,15,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (71,16,8)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,15,8)(6) (65,21,8)(6) (68,14,8)(6) (72,17,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,17,8)(4) (67,18,8)(4) (69,4,8)(4) (71,12,8)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,19,8)(12) (67,5,8)(12) (68,25,8)(12) (72,8,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 232 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (74,3,8)(8) (82,8,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (78,3,8)(8) (78,8,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (73,18,8)(6) (76,3,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (78,13,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (75,18,8)(4) (76,13,8)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (73,28,8)(2) (81,12,8)(2) (82,3,8)(2)
x5 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (74,14,8)(2) (74,16,8)(2) (76,16,8)(2) (81,5,8)(2) (83,7,8)(2)
x7 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (72,31,8)(1) (75,20,8)(1) (78,15,8)(1) (81,2,8)(1) (82,12,8)(1) (83,5,8)(1) (94,2,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,11,8)(8) (75,7,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (72,28,8)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,21,8)(3) (78,5,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,12,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (73,3,8)(4) (74,23,8)(4)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,6,8)(4) (77,2,8)(4) (78,10,8)(4) (80,6,8)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 233 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (79,15,8)(4) (81,14,8)(4)
x11 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (83,16,8)(1) (80,18,8)(1) (84,15,8)(1) (75,31,8)(1) (81,17,8)(1) (77,24,8)(1) (85,14,8)(1) (76,29,8)(1) (79,19,8)(1) (86,13,8)(1) (78,21,8)(1)
x3 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (85,3,8)(1) (86,6,8)(1) (84,2,8)(1)
x5 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (73,30,8)(4) (74,27,8)(4) (76,20,8)(4) (77,18,8)(4) (78,16,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (76,26,8)(2) (77,22,8)(2) (80,16,8)(2) (83,3,8)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,29,8)(2) (81,16,8)(2) (82,2,8)(2) (82,13,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (75,26,8)(1) (75,30,8)(1) (76,28,8)(1) (78,20,8)(1) (79,18,8)(1) (83,12,8)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (75,22,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 234 | TABLEAU S20 couche 8 | 7 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,3,8)(4) (85,4,8)(4) (86,7,8)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (84,12,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,11,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (83,15,8)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,8,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 235 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (70,35,8)(4) (71,37,8)(4)
x10 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (66,48,8)(1) (73,35,8)(1) (65,49,8)(1) (71,41,8)(1) (74,33,8)(1) (69,44,8)(1) (68,46,8)(1) (70,43,8)(1) (72,38,8)(1) (67,47,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,36,8)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (67,38,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (65,45,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (66,43,8)(2) (68,35,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (67,42,8)(1) (68,40,8)(1) (70,33,8)(1)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (66,45,8)(4) (68,42,8)(4) (69,39,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,47,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,44,8)(2) (69,41,8)(2) (72,32,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,47,8)(1) (68,45,8)(1) (70,42,8)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (69,36,8)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,38,8)(3) (64,44,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,34,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,33,8)(4)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (71,33,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 236 | TABLEAU S21 couche 8 | 3 pieces

x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (73,33,8)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (72,37,8)(1) (74,32,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 237 | TABLEAU S00 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (23,21,9)(8) (25,16,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (24,14,9)(6) (24,19,9)(6) (25,9,9)(6) (28,9,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (24,26,9)(2) (27,14,9)(2) (27,19,9)(2) (27,21,9)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (19,26,9)(2) (20,25,9)(2) (21,24,9)(2) (22,25,9)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (19,31,9)(1) (20,30,9)(1) (22,29,9)(1) (25,26,9)(1) (26,23,9)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (21,26,9)(3) (21,28,9)(3) (24,25,9)(3) (25,18,9)(3) (26,8,9)(3) (27,7,9)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (13,31,9)(6) (14,30,9)(6) (16,29,9)(6) (18,27,9)(6) (23,11,9)(6) (23,13,9)(6) (24,12,9)(6) (28,6,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (17,28,9)(4) (22,23,9)(4) (23,24,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 238 | TABLEAU S00 couche 9 | 9 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (28,14,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (31,9,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (28,18,9)(1) (28,19,9)(1) (29,11,9)(1) (30,4,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (30,7,9)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (29,5,9)(6) (29,8,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 239 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,49,9)(8) (5,63,9)(8) (6,53,9)(8) (6,58,9)(8) (8,60,9)(8) (9,63,9)(8) (10,58,9)(8) (12,49,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (3,55,9)(6) (10,53,9)(6) (12,32,9)(6) (12,53,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (3,58,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (12,39,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (12,38,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (7,50,9)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (2,46,9)(3) (12,35,9)(3) (13,35,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (12,60,9)(3) (12,61,9)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (2,40,9)(6) (2,54,9)(6) (12,43,9)(6)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (2,60,9)(6) (2,61,9)(6) (4,62,9)(6) (5,57,9)(6) (6,49,9)(6) (7,52,9)(6) (8,56,9)(6) (9,51,9)(6) (10,62,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (6,55,9)(4) (8,50,9)(4) (11,57,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 240 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,53,9)(8) (16,53,9)(8) (17,43,9)(8) (19,43,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (15,60,9)(8) (18,54,9)(8) (18,56,9)(8) (19,51,9)(8) (19,60,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (13,44,9)(6) (14,32,9)(6) (15,44,9)(6) (19,48,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (14,58,9)(6) (16,49,9)(6) (17,58,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (14,35,9)(2) (17,32,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (13,47,9)(2) (15,51,9)(2) (17,51,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (15,35,9)(1) (18,32,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (16,32,9)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (15,47,9)(3) (15,57,9)(3) (20,58,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (13,48,9)(6) (13,52,9)(6) (13,63,9)(6) (18,42,9)(6) (18,47,9)(6) (18,53,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (16,62,9)(4) (19,63,9)(4) (20,41,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 241 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (21,43,9)(8) (22,54,9)(8) (23,43,9)(8) (24,53,9)(8) (25,43,9)(8) (27,50,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (21,48,9)(8) (24,41,9)(8) (27,43,9)(8) (27,54,9)(8) (29,40,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (26,60,9)(6) (28,47,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (23,51,9)(6) (23,60,9)(6) (25,48,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (28,60,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,63,9)(2) (28,57,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (28,62,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,63,9)(3) (27,46,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (26,51,9)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (20,62,9)(6) (21,50,9)(6) (22,40,9)(6) (23,58,9)(6) (24,59,9)(6) (27,45,9)(6) (27,56,9)(6) (29,42,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (28,39,9)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (20,59,9)(4) (24,39,9)(4) (24,47,9)(4) (24,57,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 242 | TABLEAU S01 couche 9 | 11 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (29,50,9)(8) (30,46,9)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (31,43,9)(8) (31,53,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (31,50,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (29,58,9)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (29,60,9)(1) (30,59,9)(1) (31,58,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (30,57,9)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (31,55,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 243 | TABLEAU S02 couche 9 | 9 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (15,64,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (13,64,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,65,9)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (9,65,9)(6) (18,64,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (5,65,9)(4) (19,65,9)(4) (23,65,9)(4) (24,64,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 244 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (34,3,9)(8) (46,30,9)(8) (47,26,9)(8) (48,5,9)(8) (49,28,9)(8) (50,3,9)(8) (50,30,9)(8) (52,5,9)(8) (52,13,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,9,9)(6) (48,2,9)(6) (50,12,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (46,28,9)(6) (47,12,9)(6) (48,7,9)(6) (49,9,9)(6) (51,7,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (38,2,9)(2) (52,9,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,4,9)(1) (47,2,9)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,7,9)(3) (34,6,9)(3) (35,2,9)(3) (35,5,9)(3) (47,14,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (47,3,9)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,15,9)(6) (48,25,9)(6) (49,11,9)(6) (49,16,9)(6) (50,24,9)(6) (51,26,9)(6) (51,27,9)(6) (52,17,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,12,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 245 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (57,26,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,28,9)(8) (54,30,9)(8) (56,23,9)(8) (58,13,9)(8) (59,8,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (54,19,9)(6) (56,12,9)(6) (56,19,9)(6) (58,19,9)(6) (59,27,9)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,3,9)(6) (56,5,9)(6) (58,11,9)(6) (58,30,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (53,9,9)(2) (53,20,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (54,8,9)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (57,4,9)(3) (57,18,9)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (53,22,9)(6) (54,7,9)(6) (54,15,9)(6) (54,25,9)(6) (58,17,9)(6) (59,3,9)(6) (59,5,9)(6) (59,10,9)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,23,9)(4) (53,18,9)(4) (55,16,9)(4) (59,6,9)(4) (59,16,9)(4) (59,22,9)(4) (59,26,9)(4) (60,4,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 246 | TABLEAU S10 couche 9 | 19 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (60,18,9)(8) (61,27,9)(8) (62,18,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,11,9)(8) (62,13,9)(8) (63,8,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,22,9)(6) (63,26,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (60,23,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (60,25,9)(2)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (60,7,9)(6) (60,15,9)(6) (61,31,9)(6) (62,25,9)(6) (63,16,9)(6) (63,29,9)(6) (63,30,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (61,2,9)(4) (63,6,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 247 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (35,48,9)(8)
x13 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,46,9)(8) (33,40,9)(8) (35,42,9)(8) (35,54,9)(8) (37,48,9)(8) (37,50,9)(8) (38,52,9)(8) (39,42,9)(8) (41,50,9)(8) (42,39,9)(8) (42,45,9)(8) (44,48,9)(8) (45,36,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,50,9)(6) (42,52,9)(6) (43,41,9)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,48,9)(6) (35,52,9)(6) (36,45,9)(6) (39,45,9)(6) (39,54,9)(6) (41,48,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,39,9)(2) (44,52,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,56,9)(1) (38,39,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,45,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (35,44,9)(6) (36,47,9)(6) (37,41,9)(6) (42,47,9)(6) (44,38,9)(6) (45,41,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (37,40,9)(4) (41,44,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 248 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (46,32,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,50,9)(8) (47,42,9)(8) (48,32,9)(8) (49,36,9)(8) (50,48,9)(8) (54,37,9)(8) (54,42,9)(8) (55,32,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (45,42,9)(6) (48,47,9)(6) (54,47,9)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (46,45,9)(6) (48,34,9)(6) (49,45,9)(6) (51,42,9)(6) (52,32,9)(6) (52,45,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (45,52,9)(2) (51,41,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,36,9)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (46,39,9)(3) (49,39,9)(3) (50,38,9)(3) (53,41,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (47,44,9)(6) (50,40,9)(6) (51,34,9)(6) (52,39,9)(6) (53,44,9)(6) (55,35,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (46,40,9)(4) (49,50,9)(4) (50,47,9)(4) (51,35,9)(4) (54,36,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 249 | TABLEAU S11 couche 9 | 25 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (58,45,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (58,36,9)(8) (58,42,9)(8) (61,38,9)(8) (62,32,9)(8) (62,45,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (56,47,9)(6) (60,45,9)(6) (62,40,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (55,45,9)(6) (58,38,9)(6) (59,32,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (60,48,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (62,48,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (58,49,9)(3) (62,47,9)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (56,40,9)(6) (56,41,9)(6) (59,44,9)(6) (61,34,9)(6) (62,37,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (57,34,9)(4) (61,35,9)(4) (62,36,9)(4) (62,43,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 250 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,22,9)(8) (65,27,9)(8) (66,13,9)(8) (67,8,9)(8) (67,20,9)(8) (69,27,9)(8) (69,29,9)(8) (70,4,9)(8) (70,13,9)(8) (71,8,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (64,17,9)(6) (65,10,9)(6) (66,17,9)(6) (67,10,9)(6) (69,22,9)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,20,9)(6) (65,2,9)(6) (68,2,9)(6) (68,17,9)(6) (68,25,9)(6) (69,10,9)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,5,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,26,9)(3) (71,2,9)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,4,9)(6) (66,7,9)(6) (66,15,9)(6) (67,31,9)(6) (68,19,9)(6) (69,12,9)(6) (71,3,9)(6) (71,6,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,24,9)(4) (66,5,9)(4) (67,6,9)(4) (69,16,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 251 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (71,17,9)(8) (71,23,9)(8) (71,25,9)(8) (72,10,9)(8) (75,8,9)(8) (77,3,9)(8) (77,5,9)(8) (79,8,9)(8) (80,10,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (71,20,9)(6) (73,20,9)(6) (75,15,9)(6) (77,13,9)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (74,4,9)(6) (74,13,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (73,28,9)(2) (75,20,9)(2) (76,18,9)(2) (77,16,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (73,16,9)(2) (74,19,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (73,27,9)(1) (75,18,9)(1) (79,14,9)(1) (80,14,9)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (72,15,9)(3) (78,2,9)(3) (79,13,9)(3) (81,6,9)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,12,9)(6) (76,7,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (81,2,9)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (72,7,9)(4) (74,2,9)(4) (76,10,9)(4) (76,11,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 252 | TABLEAU S20 couche 9 | 7 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (83,8,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (81,12,9)(2) (82,7,9)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (83,5,9)(1) (84,7,9)(1) (94,2,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (82,3,9)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 253 | TABLEAU S21 couche 9 | 16 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,41,9)(8) (65,38,9)(8)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (68,40,9)(2) (70,33,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (65,44,9)(2) (68,35,9)(2) (68,37,9)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (66,43,9)(1) (67,43,9)(1) (69,38,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,35,9)(3) (67,34,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (66,32,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,40,9)(4) (66,33,9)(4) (66,36,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 254 | TABLEAU S00 couche 10 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (23,21,10)(8) (24,19,10)(8) (25,9,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (16,31,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (22,26,10)(6) (24,14,10)(6) (25,16,10)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (18,31,10)(2) (27,14,10)(2) (27,21,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,11,10)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (19,31,10)(1) (20,28,10)(1) (20,30,10)(1) (25,26,10)(1) (26,23,10)(1) (26,25,10)(1) (28,11,10)(1)
x8 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (13,31,10)(3) (16,29,10)(3) (17,28,10)(3) (19,26,10)(3) (21,28,10)(3) (23,11,10)(3) (25,18,10)(3) (26,8,10)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (14,30,10)(6) (20,25,10)(6) (21,24,10)(6) (23,13,10)(6) (24,12,10)(6) (27,7,10)(6) (28,6,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (18,27,10)(4) (19,29,10)(4) (22,23,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 255 | TABLEAU S00 couche 10 | 8 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (29,8,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (31,9,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (29,11,10)(1) (30,4,10)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (28,14,10)(3) (28,17,10)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (31,8,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (29,5,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 256 | TABLEAU S01 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (8,53,10)(8) (10,53,10)(8) (12,32,10)(8) (13,44,10)(8) (13,48,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,60,10)(8) (3,58,10)(8) (5,63,10)(8) (7,58,10)(8) (9,51,10)(8) (9,60,10)(8) (11,57,10)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (3,55,10)(6) (6,53,10)(6) (9,63,10)(6) (11,63,10)(6) (12,36,10)(6) (12,53,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (6,60,10)(6) (7,49,10)(6) (10,49,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (12,39,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (7,52,10)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (4,62,10)(3) (7,62,10)(3) (10,62,10)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (2,40,10)(6) (2,54,10)(6) (12,43,10)(6)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (5,57,10)(6) (11,59,10)(6) (12,56,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (2,46,10)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (2,50,10)(4) (3,49,10)(4) (13,52,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 257 | TABLEAU S01 couche 10 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,32,10)(8) (15,48,10)(8) (16,60,10)(8) (17,45,10)(8) (18,53,10)(8) (19,46,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (15,57,10)(8) (19,44,10)(8) (19,50,10)(8) (20,52,10)(8) (22,54,10)(8)
x9 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (14,53,10)(6) (15,45,10)(6) (16,53,10)(6) (17,49,10)(6) (18,60,10)(6) (19,57,10)(6) (20,54,10)(6) (20,60,10)(6) (21,46,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (13,60,10)(6) (13,62,10)(6) (21,58,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (17,59,10)(2) (21,57,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (14,36,10)(1) (15,44,10)(1) (16,34,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (16,44,10)(3) (17,52,10)(3) (22,40,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (17,43,10)(6) (18,42,10)(6) (18,63,10)(6) (20,41,10)(6) (21,49,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 258 | TABLEAU S01 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (23,43,10)(8) (30,47,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (23,50,10)(8) (23,60,10)(8) (24,52,10)(8) (24,58,10)(8) (26,47,10)(8) (28,43,10)(8) (29,54,10)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (23,47,10)(6) (25,43,10)(6) (25,45,10)(6) (26,54,10)(6) (27,49,10)(6) (28,52,10)(6) (28,58,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (27,63,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (24,39,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,61,10)(1) (28,61,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (22,60,10)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (24,42,10)(3) (24,63,10)(3) (26,39,10)(3) (27,60,10)(3) (29,57,10)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (22,56,10)(6) (23,57,10)(6) (23,62,10)(6) (25,40,10)(6) (26,41,10)(6) (27,42,10)(6) (28,46,10)(6) (28,56,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (27,51,10)(4) (28,45,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 259 | TABLEAU S01 couche 10 | 4 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (31,51,10)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (31,58,10)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (31,40,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (31,53,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 260 | TABLEAU S02 couche 10 | 7 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (13,64,10)(8)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (17,65,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (19,65,10)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (17,64,10)(6) (22,65,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (5,65,10)(4) (23,64,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 261 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (47,2,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (34,3,10)(8) (46,28,10)(8) (47,26,10)(8) (47,30,10)(8) (50,3,10)(8) (50,28,10)(8) (51,26,10)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,6,10)(6) (48,10,10)(6) (49,6,10)(6) (50,10,10)(6) (51,6,10)(6) (51,30,10)(6) (52,10,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (38,2,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,4,10)(1) (34,8,10)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,7,10)(3) (34,6,10)(3) (35,2,10)(3) (35,5,10)(3) (48,15,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (46,30,10)(6)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (47,9,10)(6) (47,14,10)(6) (48,13,10)(6) (48,25,10)(6) (49,16,10)(6) (52,17,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (47,10,10)(4) (49,2,10)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (50,5,10)(4) (50,24,10)(4) (51,15,10)(4) (52,23,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 262 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x12 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,6,10)(8) (53,21,10)(8) (54,24,10)(8) (54,28,10)(8) (55,12,10)(8) (55,26,10)(8) (56,30,10)(8) (58,21,10)(8) (58,24,10)(8) (58,28,10)(8) (59,26,10)(8) (60,6,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (54,3,10)(6) (58,15,10)(6) (59,8,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (53,30,10)(6) (55,15,10)(6) (57,6,10)(6) (59,12,10)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (53,8,10)(2) (56,3,10)(2) (57,21,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (58,19,10)(3) (59,3,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (54,8,10)(6)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (53,14,10)(6) (53,18,10)(6) (53,20,10)(6) (56,5,10)(6) (56,23,10)(6) (57,4,10)(6) (58,11,10)(6) (59,14,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (54,19,10)(4) (59,18,10)(4) (59,20,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 263 | TABLEAU S10 couche 10 | 18 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (60,16,10)(8) (62,12,10)(8) (62,24,10)(8) (63,30,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,8,10)(6) (62,21,10)(6) (63,8,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (60,30,10)(6) (62,28,10)(6) (63,26,10)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,18,10)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (61,19,10)(6) (62,3,10)(6) (62,5,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (60,15,10)(4) (61,2,10)(4) (63,4,10)(4) (63,20,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 264 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (32,47,10)(8) (34,46,10)(8) (36,46,10)(8) (38,48,10)(8) (40,48,10)(8) (42,46,10)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,43,10)(8) (34,50,10)(8) (36,43,10)(8) (38,46,10)(8) (40,43,10)(8) (41,39,10)(8) (42,50,10)(8) (43,41,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (39,53,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (36,54,10)(6) (41,53,10)(6)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,57,10)(1) (38,39,10)(1) (41,55,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,45,10)(3) (33,54,10)(3) (33,55,10)(3) (40,41,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,42,10)(6) (34,52,10)(6) (35,45,10)(6) (40,52,10)(6) (41,45,10)(6) (44,43,10)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,41,10)(4) (35,53,10)(4) (36,41,10)(4) (37,40,10)(4) (39,42,10)(4) (44,38,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 265 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (47,32,10)(8) (54,41,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,36,10)(8) (45,39,10)(8) (47,41,10)(8) (50,43,10)(8) (51,33,10)(8) (52,46,10)(8)
x9 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (44,46,10)(6) (46,46,10)(6) (48,46,10)(6) (49,32,10)(6) (49,35,10)(6) (50,46,10)(6) (51,35,10)(6) (53,35,10)(6) (55,33,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,39,10)(6) (51,41,10)(6) (53,38,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (46,51,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (47,45,10)(2) (47,51,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (44,53,10)(1) (52,50,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (52,38,10)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,45,10)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,44,10)(6) (44,49,10)(6) (46,50,10)(6) (50,49,10)(6) (53,32,10)(6) (53,40,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,38,10)(4) (52,45,10)(4) (52,48,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 266 | TABLEAU S11 couche 10 | 26 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (56,41,10)(8) (61,34,10)(8) (61,44,10)(8) (63,41,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (56,38,10)(8) (56,48,10)(8) (57,34,10)(8) (60,38,10)(8) (63,33,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (56,45,10)(6) (61,41,10)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (55,36,10)(6) (58,36,10)(6) (58,41,10)(6) (58,43,10)(6) (58,45,10)(6) (63,35,10)(6) (63,45,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (60,48,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (61,48,10)(2) (63,47,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (58,47,10)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (57,33,10)(6) (59,32,10)(6) (59,40,10)(6) (63,37,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 267 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (66,24,10)(8) (70,9,10)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,15,10)(8) (64,21,10)(8) (65,28,10)(8) (66,12,10)(8) (67,19,10)(8) (67,30,10)(8) (68,15,10)(8) (68,21,10)(8) (68,26,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,8,10)(6) (67,6,10)(6) (69,6,10)(6) (71,6,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,6,10)(6) (67,9,10)(6) (68,24,10)(6) (69,28,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (71,4,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,17,10)(3) (70,23,10)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,11,10)(6) (64,23,10)(6) (65,2,10)(6) (65,14,10)(6) (68,3,10)(6) (68,5,10)(6) (70,13,10)(6) (70,18,10)(6) (71,2,10)(6) (71,14,10)(6) (71,17,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (66,18,10)(4) (67,4,10)(4) (67,17,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 268 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (72,9,10)(8) (72,26,10)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (71,19,10)(8) (74,11,10)(8) (77,8,10)(8) (78,11,10)(8) (80,5,10)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,24,10)(6) (72,15,10)(6) (72,21,10)(6) (73,6,10)(6) (74,9,10)(6) (75,15,10)(6) (81,8,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (72,30,10)(2) (76,18,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (73,23,10)(2) (77,2,10)(2) (80,3,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (77,17,10)(1) (78,15,10)(1) (81,4,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (71,30,10)(3) (74,24,10)(3) (75,19,10)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (79,2,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (74,3,10)(6) (74,5,10)(6) (76,7,10)(6) (76,13,10)(6) (77,10,10)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (73,4,10)(4) (73,8,10)(4) (76,6,10)(4) (77,4,10)(4) (77,14,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 269 | TABLEAU S20 couche 10 | 5 pieces

x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (82,3,10)(2) (82,11,10)(2) (83,10,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,2,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (82,7,10)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 270 | TABLEAU S21 couche 10 | 13 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,35,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,40,10)(6) (65,42,10)(6) (67,33,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (69,37,10)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,39,10)(2) (65,44,10)(2) (66,39,10)(2) (68,32,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (70,32,10)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,32,10)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (68,38,10)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,38,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 271 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x8 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (20,30,11)(1) (22,29,11)(1) (30,10,11)(1) (29,12,11)(1) (24,27,11)(1) (28,19,11)(1) (27,22,11)(1) (26,25,11)(1)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,9,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (24,14,11)(2) (24,19,11)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (16,29,11)(2) (18,27,11)(2) (21,24,11)(2) (22,23,11)(2) (23,22,11)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (20,27,11)(1) (23,21,11)(1) (23,24,11)(1) (24,21,11)(1) (28,9,11)(1) (30,4,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (25,18,11)(3)
x8 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (13,31,11)(3) (14,30,11)(3) (17,28,11)(3) (19,26,11)(3) (20,25,11)(3) (24,12,11)(3) (26,8,11)(3) (29,5,11)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (25,14,11)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,11,11)(4) (23,13,11)(4) (27,7,11)(4) (28,6,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 272 | TABLEAU S00 couche 11 | 32 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (28,14,11)(4)
x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (18,29,11)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (19,31,11)(1) (25,26,11)(1) (23,28,11)(1)
x7 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (16,31,11)(4) (24,23,11)(4) (25,21,11)(4) (26,18,11)(4) (27,11,11)(4) (29,8,11)(4) (31,7,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (26,23,11)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (17,30,11)(2) (20,28,11)(2) (21,27,11)(2) (22,26,11)(2) (23,25,11)(2) (26,20,11)(2) (27,13,11)(2) (28,10,11)(2)
x10 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (18,31,11)(1) (19,30,11)(1) (22,28,11)(1) (23,27,11)(1) (24,26,11)(1) (25,25,11)(1) (27,21,11)(1) (28,18,11)(1) (29,11,11)(1) (31,9,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (26,14,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 273 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,53,11)(8) (15,58,11)(8) (16,52,11)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,49,11)(8) (17,50,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (6,53,11)(6) (14,62,11)(6) (16,62,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (8,54,11)(6) (11,54,11)(6) (16,56,11)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (2,40,11)(2) (3,55,11)(2) (12,33,11)(2) (12,47,11)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (6,49,11)(2) (11,52,11)(2) (14,57,11)(2) (15,51,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (8,56,11)(1) (9,56,11)(1) (13,33,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (2,54,11)(3) (4,55,11)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (12,32,11)(3) (13,52,11)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (7,50,11)(6) (8,53,11)(6) (9,51,11)(6) (12,49,11)(6) (13,48,11)(6) (17,47,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (5,57,11)(4) (7,52,11)(4) (8,49,11)(4) (13,50,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 274 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (19,56,11)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (19,52,11)(8) (19,54,11)(8) (21,50,11)(8) (22,61,11)(8) (23,57,11)(8) (24,54,11)(8) (25,50,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (17,58,11)(6) (18,61,11)(6) (20,61,11)(6) (21,56,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (23,52,11)(6) (26,52,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (25,59,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,45,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (17,61,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (23,54,11)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (19,48,11)(3) (22,43,11)(3) (22,63,11)(3) (23,47,11)(3) (24,42,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (19,46,11)(6) (19,60,11)(6) (20,45,11)(6) (21,44,11)(6) (22,48,11)(6) (22,49,11)(6) (25,43,11)(6) (25,46,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (18,52,11)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (18,49,11)(4) (21,59,11)(4) (24,56,11)(4) (26,47,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 275 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,42,11)(4)
x10 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (29,60,11)(1) (18,32,11)(1) (15,35,11)(1) (28,62,11)(1) (31,58,11)(1) (17,33,11)(1) (30,59,11)(1) (14,36,11)(1) (13,38,11)(1) (16,34,11)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (28,39,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (17,43,11)(1) (22,40,11)(1) (18,42,11)(1) (24,39,11)(1) (20,41,11)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,61,11)(1) (4,62,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (28,48,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (28,54,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (27,41,11)(2) (27,57,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,59,11)(1) (28,57,11)(1) (30,51,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,46,11)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (29,51,11)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (29,50,11)(6) (30,47,11)(6) (31,43,11)(6) (31,44,11)(6) (31,46,11)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (27,44,11)(4) (28,42,11)(4) (28,45,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 276 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (12,37,11)(4) (12,43,11)(4)
x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,61,11)(4) (4,60,11)(4) (7,61,11)(4) (8,60,11)(4) (9,57,11)(4) (10,56,11)(4) (11,61,11)(4) (18,43,11)(4) (19,42,11)(4)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,58,11)(4) (12,35,11)(4) (14,33,11)(4) (17,44,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,62,11)(2) (14,58,11)(2) (19,44,11)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (12,60,11)(2) (17,46,11)(2)
x9 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,48,11)(1) (13,34,11)(1) (13,37,11)(1) (13,57,11)(1) (14,35,11)(1) (14,60,11)(1) (15,32,11)(1) (16,33,11)(1) (20,44,11)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,57,11)(8) (13,44,11)(8) (15,44,11)(8)
x4 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (4,58,11)(8) (5,62,11)(8) (9,62,11)(8) (10,58,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 277 | TABLEAU S01 couche 11 | 21 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (21,41,11)(4) (23,40,11)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (25,63,11)(4) (26,60,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (27,39,11)(2) (27,63,11)(2) (28,60,11)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (25,39,11)(2) (25,41,11)(2) (26,62,11)(2) (27,59,11)(2) (28,58,11)(2) (29,57,11)(2) (30,56,11)(2) (31,51,11)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (23,42,11)(1) (29,59,11)(1) (30,58,11)(1) (31,57,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (30,52,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (28,40,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 278 | TABLEAU S02 couche 11 | 12 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,64,11)(4) (6,65,11)(4) (9,64,11)(4) (10,65,11)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (27,65,11)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (5,65,11)(1)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (24,64,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (25,65,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (13,64,11)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (18,64,11)(6) (19,65,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (14,65,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 279 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (56,23,11)(8) (57,18,11)(8) (57,21,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (58,15,11)(6) (60,15,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,30,11)(6) (52,30,11)(6) (55,30,11)(6) (58,30,11)(6) (60,23,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (34,3,11)(2) (35,2,11)(2) (61,2,11)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (54,3,11)(2) (58,4,11)(2) (59,3,11)(2) (59,14,11)(2) (59,29,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,5,11)(1) (56,3,11)(1) (56,17,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (32,4,11)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (55,26,11)(3) (56,25,11)(3) (56,29,11)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,29,11)(6) (52,4,11)(6) (52,28,11)(6) (54,27,11)(6) (58,26,11)(6) (58,28,11)(6) (59,25,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (50,3,11)(4) (57,20,11)(4) (60,13,11)(4) (60,27,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 280 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x6 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (32,9,11)(1) (34,8,11)(1) (36,6,11)(1) (35,7,11)(1) (38,3,11)(1) (37,5,11)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (38,2,11)(1) (49,2,11)(1)
x8 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (47,2,11)(1) (46,28,11)(1) (58,11,11)(1) (53,20,11)(1) (52,23,11)(1) (50,24,11)(1) (48,25,11)(1) (47,26,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (47,14,11)(1) (53,18,11)(1) (49,16,11)(1) (52,17,11)(1) (48,15,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (61,29,11)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,18,11)(8) (61,20,11)(8) (63,23,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (62,15,11)(6) (63,29,11)(6)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (33,6,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (34,5,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,8,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (61,12,11)(3) (62,11,11)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (61,14,11)(6) (61,22,11)(6) (62,10,11)(6) (63,9,11)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 281 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (49,3,11)(4)
x10 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (47,13,11)(4) (48,26,11)(4) (49,15,11)(4) (49,25,11)(4) (50,6,11)(4) (50,14,11)(4) (51,13,11)(4) (51,24,11)(4) (52,5,11)(4) (52,16,11)(4)
x5 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (36,2,11)(4) (46,29,11)(4) (47,27,11)(4) (49,27,11)(4) (50,4,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (48,29,11)(2) (48,31,11)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,4,11)(2) (48,14,11)(2) (50,16,11)(2) (51,27,11)(2) (52,26,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (35,6,11)(1) (36,5,11)(1) (37,4,11)(1) (48,2,11)(1) (49,29,11)(1) (51,28,11)(1)
x5 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (46,31,11)(8) (47,3,11)(8) (47,7,11)(8) (49,7,11)(8) (51,9,11)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (47,11,11)(8) (51,7,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 282 | TABLEAU S10 couche 11 | 35 pieces

x6 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (53,15,11)(4) (54,6,11)(4) (54,14,11)(4) (55,7,11)(4) (56,5,11)(4) (58,6,11)(4)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (54,18,11)(4) (59,11,11)(4) (61,7,11)(4) (62,2,11)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (55,23,11)(2) (56,18,11)(2) (61,10,11)(2) (63,7,11)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (53,17,11)(2) (53,23,11)(2) (53,25,11)(2) (54,20,11)(2) (56,16,11)(2) (61,9,11)(2) (62,6,11)(2)
x9 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (53,27,11)(1) (54,26,11)(1) (55,17,11)(1) (55,25,11)(1) (56,20,11)(1) (57,15,11)(1) (57,17,11)(1) (58,14,11)(1) (59,13,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (53,9,11)(8) (59,7,11)(8)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (53,21,11)(8) (55,12,11)(8) (60,4,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 283 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,48,11)(8) (36,48,11)(8) (37,51,11)(8) (40,43,11)(8) (40,48,11)(8) (44,43,11)(8) (47,37,11)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (37,43,11)(6) (44,48,11)(6) (48,43,11)(6) (49,33,11)(6) (49,35,11)(6) (49,40,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (44,50,11)(2) (49,32,11)(2)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (32,42,11)(3) (34,51,11)(3) (35,50,11)(3) (41,51,11)(3) (42,47,11)(3) (45,47,11)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,45,11)(6) (35,42,11)(6) (36,47,11)(6) (37,46,11)(6) (38,45,11)(6) (38,50,11)(6) (41,42,11)(6) (43,41,11)(6) (43,46,11)(6) (44,45,11)(6) (47,42,11)(6) (48,47,11)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (45,40,11)(4) (46,39,11)(4) (47,48,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 284 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (51,43,11)(8) (52,40,11)(8) (56,40,11)(8) (57,32,11)(8) (59,35,11)(8) (61,33,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (52,33,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (51,37,11)(6) (54,33,11)(6) (60,37,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (58,35,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (60,40,11)(2)
x8 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (52,36,11)(3) (54,47,11)(3) (55,36,11)(3) (57,47,11)(3) (59,44,11)(3) (59,46,11)(3) (60,45,11)(3) (61,43,11)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,46,11)(6) (50,39,11)(6) (51,32,11)(6) (53,42,11)(6) (54,37,11)(6) (54,38,11)(6) (54,45,11)(6) (55,43,11)(6) (56,39,11)(6) (59,42,11)(6) (60,41,11)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (50,45,11)(4) (54,35,11)(4) (55,44,11)(4) (55,46,11)(4) (57,34,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 285 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (36,52,11)(4)
x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (37,55,11)(4) (41,40,11)(4)
x10 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,52,11)(1) (48,51,11)(1) (33,56,11)(1) (44,53,11)(1) (43,54,11)(1) (41,55,11)(1) (52,50,11)(1) (60,49,11)(1) (62,48,11)(1) (32,57,11)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (41,39,11)(1) (45,36,11)(1) (44,38,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,39,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,35,11)(6)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (62,44,11)(1) (63,44,11)(1)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (32,40,11)(4) (34,40,11)(4) (41,52,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,40,11)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (41,41,11)(2) (41,54,11)(2) (42,39,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,56,11)(1) (33,51,11)(1) (38,39,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,32,11)(3) (63,38,11)(3)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,52,11)(8) (34,52,11)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,40,11)(8) (37,53,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 286 | TABLEAU S11 couche 11 | 16 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (48,33,11)(4)
x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (47,49,11)(4)
x6 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (44,51,11)(4) (45,37,11)(4) (46,35,11)(4) (46,50,11)(4) (60,47,11)(4) (62,46,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,52,11)(2) (59,48,11)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (44,39,11)(2) (48,50,11)(2) (50,50,11)(2) (63,45,11)(2)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (51,48,11)(8) (55,48,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 287 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (69,18,11)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,7,11)(8) (64,12,11)(8) (65,18,11)(8) (65,20,11)(8) (65,29,11)(8) (66,15,11)(8) (68,7,11)(8) (70,15,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (64,15,11)(6) (64,26,11)(6) (67,22,11)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (66,26,11)(6) (68,2,11)(6) (68,12,11)(6) (69,22,11)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (67,4,11)(2) (69,26,11)(2) (69,27,11)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,2,11)(1) (68,31,11)(1) (69,29,11)(1) (70,28,11)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,25,11)(3) (65,31,11)(3) (69,24,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,6,11)(6) (65,11,11)(6) (66,5,11)(6) (66,17,11)(6) (67,14,11)(6) (68,10,11)(6) (69,4,11)(6) (69,9,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (66,28,11)(4) (68,25,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 288 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (77,17,11)(1) (72,31,11)(1)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (71,11,11)(8) (72,7,11)(8) (76,7,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (71,18,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,2,11)(6) (75,11,11)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (73,18,11)(2) (74,2,11)(2) (74,15,11)(2) (75,2,11)(2) (78,4,11)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (72,17,11)(2) (75,13,11)(2) (78,11,11)(2) (79,5,11)(2) (80,7,11)(2)
x9 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,21,11)(1) (72,21,11)(1) (76,3,11)(1) (78,12,11)(1) (80,8,11)(1) (80,10,11)(1) (81,8,11)(1) (84,7,11)(1) (94,2,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (73,14,11)(3) (75,4,11)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,5,11)(6) (74,10,11)(6) (75,6,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (71,6,11)(4) (71,13,11)(4) (75,9,11)(4) (79,9,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 289 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (74,22,11)(4)
x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (76,2,11)(4) (76,14,11)(4)
x9 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,19,11)(1) (83,11,11)(1) (75,21,11)(1) (81,13,11)(1) (80,14,11)(1) (78,15,11)(1) (74,26,11)(1) (82,12,11)(1) (73,29,11)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (81,2,11)(1) (83,5,11)(1) (82,3,11)(1)
x6 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (64,4,11)(4) (69,30,11)(4) (71,26,11)(4) (73,20,11)(4) (74,17,11)(4) (75,15,11)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,2,11)(2) (71,30,11)(2) (72,29,11)(2) (73,26,11)(2) (75,19,11)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,3,11)(2) (66,2,11)(2) (70,29,11)(2) (71,28,11)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,6,11)(1) (66,4,11)(1) (67,3,11)(1) (73,28,11)(1) (74,19,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (72,22,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 290 | TABLEAU S20 couche 11 | 17 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (81,3,11)(4) (82,4,11)(4)
x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (77,3,11)(4) (77,13,11)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,15,11)(2) (83,6,11)(2) (83,9,11)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (79,4,11)(2) (79,12,11)(2) (80,11,11)(2) (81,10,11)(2) (82,8,11)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (76,17,11)(1) (76,18,11)(1) (80,2,11)(1) (81,12,11)(1) (82,11,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 291 | TABLEAU S21 couche 11 | 26 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (69,33,11)(4)
x8 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,46,11)(1) (70,34,11)(1) (69,38,11)(1) (68,41,11)(1) (71,32,11)(1) (64,47,11)(1) (67,43,11)(1) (66,44,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,33,11)(8)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (65,37,11)(2) (66,32,11)(2)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (64,43,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (68,38,11)(2) (70,32,11)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,42,11)(2) (67,37,11)(2) (68,32,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,46,11)(1) (65,45,11)(1) (66,43,11)(1) (67,42,11)(1) (68,40,11)(1) (69,37,11)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (66,38,11)(8) (67,33,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 292 | TABLEAU S00 couche 12 | 34 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,9,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (14,31,12)(2) (30,4,12)(2)
x9 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,23,12)(2) (23,13,12)(2) (23,22,12)(2) (24,15,12)(2) (25,13,12)(2) (27,7,12)(2) (28,6,12)(2) (29,7,12)(2) (30,6,12)(2)
x10 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (13,31,12)(1) (15,31,12)(1) (16,29,12)(1) (17,29,12)(1) (23,21,12)(1) (24,14,12)(1) (25,14,12)(1) (25,20,12)(1) (28,9,12)(1) (29,5,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (24,19,12)(3)
x9 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (14,30,12)(3) (17,28,12)(3) (18,27,12)(3) (19,26,12)(3) (20,25,12)(3) (21,24,12)(3) (24,12,12)(3) (26,8,12)(3) (31,5,12)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (25,16,12)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,11,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 293 | TABLEAU S01 couche 12 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,49,12)(8) (6,53,12)(8) (10,52,12)(8) (14,56,12)(8) (14,62,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (15,58,12)(6) (15,60,12)(6)
x6 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (2,40,12)(2) (2,54,12)(2) (8,56,12)(2) (12,32,12)(2) (12,47,12)(2) (13,32,12)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (3,55,12)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (9,56,12)(1) (12,34,12)(1) (15,51,12)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (2,56,12)(3) (7,52,12)(3) (9,51,12)(3) (10,54,12)(3) (12,51,12)(3) (13,54,12)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (6,55,12)(6) (7,50,12)(6) (10,49,12)(6) (12,55,12)(6) (13,48,12)(6) (13,50,12)(6) (14,53,12)(6) (16,51,12)(6) (16,54,12)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (4,57,12)(4) (6,49,12)(4) (14,52,12)(4) (16,49,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 294 | TABLEAU S01 couche 12 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (18,60,12)(8) (20,57,12)(8) (22,57,12)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (19,46,12)(8) (20,61,12)(8) (21,55,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (18,57,12)(6) (24,57,12)(6) (24,60,12)(6) (26,46,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (18,55,12)(6) (23,46,12)(6) (25,55,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (24,63,12)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (17,47,12)(2) (22,54,12)(2) (26,51,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (22,43,12)(1) (25,48,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (18,52,12)(3) (20,53,12)(3) (23,53,12)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (19,48,12)(6) (19,50,12)(6) (21,44,12)(6) (21,52,12)(6) (24,42,12)(6) (24,45,12)(6) (24,49,12)(6) (24,54,12)(6) (25,50,12)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (20,45,12)(4) (20,49,12)(4) (20,63,12)(4) (22,51,12)(4) (23,43,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 295 | TABLEAU S01 couche 12 | 18 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (27,43,12)(8) (28,46,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (31,43,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (26,57,12)(2) (27,57,12)(2) (29,55,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,53,12)(2) (28,53,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,59,12)(1) (27,41,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (28,55,12)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (27,52,12)(3) (28,51,12)(3) (30,45,12)(3) (30,49,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (28,48,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (30,42,12)(4) (31,50,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 296 | TABLEAU S02 couche 12 | 3 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (14,64,12)(8)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (18,64,12)(6) (19,65,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 297 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x8 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (49,30,12)(8) (52,30,12)(8) (54,30,12)(8) (56,29,12)(8) (58,16,12)(8) (58,27,12)(8) (60,16,12)(8) (60,27,12)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (57,22,12)(8) (58,31,12)(8)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (34,3,12)(2) (35,2,12)(2) (56,23,12)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (58,4,12)(2) (60,13,12)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,4,12)(1) (32,6,12)(1) (56,3,12)(1) (56,17,12)(1) (61,2,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (57,18,12)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (59,3,12)(3) (61,12,12)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,3,12)(6) (50,29,12)(6) (52,4,12)(6) (52,28,12)(6) (55,26,12)(6) (56,25,12)(6) (57,21,12)(6) (57,24,12)(6) (58,20,12)(6) (59,14,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (51,30,12)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (54,27,12)(4) (58,15,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 298 | TABLEAU S10 couche 12 | 13 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (62,15,12)(8) (62,27,12)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,22,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (62,31,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (62,13,12)(2) (62,19,12)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (62,11,12)(3) (63,9,12)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (61,26,12)(6) (62,10,12)(6) (62,25,12)(6) (63,21,12)(6) (63,24,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 299 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,46,12)(8) (36,46,12)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (34,42,12)(6) (36,42,12)(6) (38,42,12)(6) (40,42,12)(6) (40,46,12)(6) (42,46,12)(6) (47,45,12)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (42,43,12)(6) (44,46,12)(6) (45,42,12)(6) (47,37,12)(6) (48,42,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (43,49,12)(2) (45,49,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (40,52,12)(1) (45,50,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (37,52,12)(3) (42,42,12)(3) (45,40,12)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,45,12)(6) (34,48,12)(6) (34,51,12)(6) (35,50,12)(6) (37,49,12)(6) (43,41,12)(6) (44,48,12)(6) (45,44,12)(6) (48,40,12)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (33,49,12)(4) (39,45,12)(4) (40,51,12)(4) (41,50,12)(4) (43,45,12)(4) (46,39,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 300 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (60,33,12)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (52,45,12)(8) (53,37,12)(8) (54,39,12)(8) (56,45,12)(8) (58,39,12)(8) (58,41,12)(8)
x8 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (49,34,12)(6) (51,34,12)(6) (51,42,12)(6) (53,34,12)(6) (53,42,12)(6) (55,34,12)(6) (62,34,12)(6) (62,39,12)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,45,12)(6) (50,37,12)(6) (55,41,12)(6) (55,43,12)(6) (57,34,12)(6) (57,36,12)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (58,47,12)(2) (60,45,12)(2) (60,46,12)(2) (62,42,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,48,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (55,47,12)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,41,12)(6) (49,47,12)(6) (58,44,12)(6) (60,37,12)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (50,39,12)(4) (56,33,12)(4) (57,38,12)(4) (58,43,12)(4) (61,38,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 301 | TABLEAU S11 couche 12 | 2 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (62,43,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (62,45,12)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 302 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,27,12)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,7,12)(8) (64,12,12)(8) (64,19,12)(8) (67,15,12)(8) (68,2,12)(8) (68,19,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,15,12)(6) (67,26,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,22,12)(6) (65,31,12)(6) (68,7,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (67,30,12)(2) (69,21,12)(2) (69,24,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,2,12)(1) (68,31,12)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (67,17,12)(3) (67,29,12)(3) (68,12,12)(3) (68,22,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (64,27,12)(6)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,6,12)(6) (65,14,12)(6) (66,5,12)(6) (67,4,12)(6) (68,10,12)(6) (68,13,12)(6) (69,11,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (64,15,12)(4)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,11,12)(4) (65,18,12)(4) (66,9,12)(4) (68,23,12)(4) (68,25,12)(4) (69,18,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 303 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,6,12)(8) (75,11,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (69,26,12)(6) (71,6,12)(6) (73,6,12)(6) (79,6,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,14,12)(6) (72,2,12)(6) (74,9,12)(6) (77,9,12)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (72,19,12)(2) (73,18,12)(2) (75,2,12)(2) (81,7,12)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (70,17,12)(2) (71,21,12)(2) (72,17,12)(2) (75,13,12)(2)
x9 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,22,12)(1) (71,24,12)(1) (74,16,12)(1) (75,14,12)(1) (76,3,12)(1) (79,11,12)(1) (80,10,12)(1) (84,7,12)(1) (94,2,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (74,13,12)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (71,16,12)(3) (78,5,12)(3) (80,9,12)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,5,12)(6) (73,4,12)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (70,9,12)(4) (71,12,12)(4) (75,8,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 304 | TABLEAU S21 couche 12 | 5 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,33,12)(6) (64,35,12)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (66,37,12)(1)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (64,39,12)(4) (65,38,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 305 | TABLEAU S00 couche 13 | 27 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,9,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (23,21,13)(2) (24,14,13)(2) (28,8,13)(2)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (14,31,13)(2) (16,29,13)(2) (17,28,13)(2) (20,25,13)(2) (22,23,13)(2) (26,8,13)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (13,31,13)(1) (19,28,13)(1) (22,25,13)(1) (25,20,13)(1) (30,4,13)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (14,30,13)(3) (18,27,13)(3) (19,26,13)(3) (21,24,13)(3) (24,12,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (25,14,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (24,19,13)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,11,13)(4) (23,13,13)(4) (27,7,13)(4) (28,6,13)(4) (29,5,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 306 | TABLEAU S01 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (15,61,13)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (6,53,13)(8) (7,49,13)(8) (11,49,13)(8) (13,52,13)(8) (14,56,13)(8) (15,49,13)(8) (17,47,13)(8) (17,51,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,58,13)(6) (17,58,13)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (10,53,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (2,40,13)(2) (3,55,13)(2) (12,47,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (2,49,13)(2) (12,32,13)(2) (12,33,13)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (8,56,13)(1) (9,56,13)(1) (12,34,13)(1) (14,32,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (2,54,13)(3) (4,55,13)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (4,49,13)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (6,55,13)(6) (7,52,13)(6) (12,55,13)(6) (13,54,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (14,62,13)(4)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (2,50,13)(4) (5,57,13)(4) (9,51,13)(4) (13,48,13)(4) (13,51,13)(4) (17,53,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 307 | TABLEAU S01 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (17,61,13)(8) (21,58,13)(8) (23,58,13)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (18,55,13)(8) (19,49,13)(8) (21,47,13)(8) (21,51,13)(8) (21,62,13)(8) (22,55,13)(8) (23,49,13)(8) (26,55,13)(8) (27,48,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (19,58,13)(6) (19,61,13)(6) (25,46,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,51,13)(6) (27,46,13)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (18,57,13)(2) (20,57,13)(2) (25,54,13)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (25,62,13)(1) (26,58,13)(1) (26,59,13)(1) (27,41,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (20,45,13)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (19,46,13)(6) (19,54,13)(6) (21,53,13)(6) (22,43,13)(6) (22,57,13)(6) (23,45,13)(6) (25,44,13)(6) (27,50,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (25,58,13)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (21,44,13)(4) (24,42,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 308 | TABLEAU S01 couche 13 | 10 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (28,42,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (27,53,13)(6) (30,46,13)(6) (31,48,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (28,52,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,58,13)(1) (28,57,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (28,51,13)(3) (29,45,13)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (31,44,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 309 | TABLEAU S02 couche 13 | 3 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (19,64,13)(6) (22,64,13)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (15,65,13)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 310 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (49,30,13)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,30,13)(8) (57,18,13)(8) (57,20,13)(8) (57,30,13)(8) (58,23,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (51,30,13)(6) (56,23,13)(6) (58,15,13)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (58,27,13)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (34,3,13)(2) (35,2,13)(2) (56,3,13)(2) (59,3,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (56,29,13)(2) (60,3,13)(2) (61,12,13)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,4,13)(1) (32,6,13)(1) (33,5,13)(1) (56,17,13)(1) (57,4,13)(1) (58,4,13)(1) (61,2,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (60,15,13)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,3,13)(6) (50,29,13)(6) (52,28,13)(6) (55,26,13)(6) (57,22,13)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,4,13)(4) (54,27,13)(4) (58,25,13)(4) (58,29,13)(4) (59,14,13)(4) (60,13,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 311 | TABLEAU S10 couche 13 | 15 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (63,19,13)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,15,13)(8) (61,26,13)(8) (61,30,13)(8) (62,23,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,19,13)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (61,17,13)(6)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (62,11,13)(3) (62,25,13)(3) (62,29,13)(3) (63,14,13)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (61,28,13)(6) (63,9,13)(6) (63,12,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (62,10,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 312 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (37,46,13)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,46,13)(8) (38,42,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (39,47,13)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,42,13)(6) (34,48,13)(6) (35,42,13)(6) (41,47,13)(6) (44,47,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (35,44,13)(2) (47,38,13)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (43,50,13)(3) (47,47,13)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,50,13)(6) (34,51,13)(6) (36,45,13)(6) (37,44,13)(6) (39,46,13)(6) (41,49,13)(6) (42,43,13)(6) (42,45,13)(6) (43,41,13)(6) (45,40,13)(6) (46,39,13)(6) (46,42,13)(6) (47,37,13)(6)
x10 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,45,13)(4) (37,52,13)(4) (39,50,13)(4) (40,51,13)(4) (42,42,13)(4) (43,44,13)(4) (45,46,13)(4) (47,44,13)(4) (47,48,13)(4) (48,43,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 313 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,36,13)(8) (55,34,13)(8) (55,41,13)(8) (56,46,13)(8) (59,34,13)(8) (59,41,13)(8) (60,36,13)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,34,13)(6) (52,34,13)(6) (52,42,13)(6) (53,46,13)(6) (57,36,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (52,39,13)(2) (60,46,13)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (50,47,13)(3) (60,45,13)(3) (61,43,13)(3)
x15 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,45,13)(6) (49,38,13)(6) (49,41,13)(6) (51,33,13)(6) (51,40,13)(6) (51,44,13)(6) (53,32,13)(6) (54,39,13)(6) (54,45,13)(6) (55,38,13)(6) (55,43,13)(6) (57,33,13)(6) (57,40,13)(6) (57,44,13)(6) ...
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (49,36,13)(4) (49,46,13)(4) (59,32,13)(4) (61,38,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 314 | TABLEAU S11 couche 13 | 4 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (63,32,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,40,13)(6)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,42,13)(1) (63,44,13)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 315 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,29,13)(8) (67,25,13)(8) (69,9,13)(8) (69,25,13)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,17,13)(8) (65,19,13)(8) (65,21,13)(8) (66,23,13)(8) (67,7,13)(8) (68,2,13)(8) (68,17,13)(8) (71,6,13)(8) (71,8,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,25,13)(6) (67,29,13)(6) (69,19,13)(6) (71,10,13)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,7,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (70,23,13)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (69,22,13)(2) (71,16,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,2,13)(1) (69,29,13)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,15,13)(3) (66,10,13)(3) (70,5,13)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,13,13)(6) (65,6,13)(6) (65,16,13)(6) (67,4,13)(6) (70,13,13)(6) (70,14,13)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,11,13)(4) (66,5,13)(4) (66,14,13)(4) (68,15,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 316 | TABLEAU S20 couche 13 | 24 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (75,6,13)(8) (77,4,13)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (77,8,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (72,17,13)(6) (79,5,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (72,2,13)(6) (73,4,13)(6) (73,11,13)(6) (76,11,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (72,20,13)(2) (75,2,13)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (73,16,13)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (76,13,13)(1) (79,11,13)(1) (82,9,13)(1) (84,7,13)(1) (94,2,13)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (71,23,13)(3) (76,3,13)(3) (81,7,13)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (72,15,13)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (71,19,13)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (73,10,13)(4) (77,10,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 317 | TABLEAU S21 couche 13 | 5 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,33,13)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,36,13)(6)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (64,42,13)(1) (65,38,13)(1) (67,32,13)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 318 | TABLEAU S00 couche 14 | 36 pieces

x14 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (27,10,14)(1) (22,25,14)(1) (26,13,14)(1) (15,31,14)(1) (19,28,14)(1) (25,20,14)(1) (17,29,14)(1) (21,26,14)(1) (24,22,14)(1) (28,9,14)(1) (23,24,14)(1) (30,7,14)(1) (16,30,14)(1) (20,27,14)(1)
x16 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,19,14)(1) (20,25,14)(1) (14,30,14)(1) (26,8,14)(1) (18,27,14)(1) (22,23,14)(1) (28,6,14)(1) (13,31,14)(1) (17,28,14)(1) (25,9,14)(1) (23,21,14)(1) (19,26,14)(1) (27,7,14)(1) (21,24,14)(1) ...
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,15,14)(1)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (14,31,14)(1) (15,30,14)(1) (18,28,14)(1) (19,27,14)(1) (20,26,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 36 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 319 | TABLEAU S00 couche 14 | 20 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (25,15,14)(4)
x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (23,11,14)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (23,22,14)(2) (24,20,14)(2) (30,4,14)(2) (31,5,14)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (23,13,14)(2) (24,12,14)(2) (24,14,14)(2) (25,10,14)(2) (26,9,14)(2) (27,8,14)(2) (29,6,14)(2)
x7 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (21,25,14)(1) (22,24,14)(1) (25,13,14)(1) (25,19,14)(1) (26,12,14)(1) (28,7,14)(1) (29,7,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 320 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (12,50,14)(8) (16,54,14)(8) (19,49,14)(8) (20,53,14)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (18,57,14)(6) (19,60,14)(6) (20,57,14)(6) (21,60,14)(6) (22,57,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (22,45,14)(6) (23,49,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (25,45,14)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (22,51,14)(2) (23,56,14)(2) (24,51,14)(2) (24,53,14)(2) (25,56,14)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (12,47,14)(1) (13,48,14)(1) (21,63,14)(1) (22,63,14)(1) (24,57,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (23,60,14)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (16,50,14)(3) (23,47,14)(3) (25,43,14)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (14,53,14)(6) (16,51,14)(6) (17,52,14)(6) (17,56,14)(6) (20,55,14)(6) (24,44,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (13,52,14)(4) (22,48,14)(4) (23,52,14)(4) (24,54,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 321 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x11 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (26,59,14)(1) (25,62,14)(1) (28,57,14)(1) (5,50,14)(1) (30,51,14)(1) (14,32,14)(1) (9,56,14)(1) (29,56,14)(1) (27,58,14)(1) (13,33,14)(1) (8,57,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (4,55,14)(1)
x11 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (14,62,14)(1) (22,43,14)(1) (6,53,14)(1) (17,47,14)(1) (19,46,14)(1) (7,52,14)(1) (21,44,14)(1) (2,49,14)(1) (12,32,14)(1) (20,45,14)(1) (24,42,14)(1)
x6 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (7,50,14)(1) (2,56,14)(1) (14,57,14)(1) (2,50,14)(1) (4,57,14)(1) (6,55,14)(1)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (26,55,14)(2) (28,45,14)(2) (28,46,14)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,53,14)(1) (27,41,14)(1) (30,44,14)(1)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (31,47,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 33 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 322 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,49,14)(4) (7,53,14)(4) (7,55,14)(4) (8,50,14)(4) (8,54,14)(4) (9,49,14)(4) (12,54,14)(4) (13,49,14)(4) (14,48,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (3,49,14)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,40,14)(2) (2,54,14)(2) (3,55,14)(2) (11,51,14)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,57,14)(2) (6,54,14)(2) (8,52,14)(2) (9,51,14)(2) (11,53,14)(2) (11,55,14)(2) (13,55,14)(2) (14,56,14)(2)
x11 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,56,14)(1) (7,57,14)(1) (8,56,14)(1) (10,52,14)(1) (12,33,14)(1) (12,34,14)(1) (12,48,14)(1) (12,52,14)(1) (13,32,14)(1) (13,53,14)(1) (15,55,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (15,57,14)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,63,14)(8) (15,61,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 323 | TABLEAU S01 couche 14 | 34 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (17,57,14)(4)
x5 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (25,42,14)(4) (26,51,14)(4) (28,43,14)(4) (28,48,14)(4) (29,42,14)(4)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (27,52,14)(4) (28,54,14)(4) (30,45,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (18,63,14)(2) (29,52,14)(2)
x9 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (17,49,14)(2) (19,63,14)(2) (20,46,14)(2) (22,44,14)(2) (23,43,14)(2) (23,63,14)(2) (25,57,14)(2) (27,56,14)(2) (29,47,14)(2)
x9 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (16,56,14)(1) (18,60,14)(1) (21,45,14)(1) (22,47,14)(1) (24,62,14)(1) (26,58,14)(1) (27,57,14)(1) (28,47,14)(1) (31,44,14)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (24,58,14)(8) (26,45,14)(8)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (18,47,14)(8) (26,49,14)(8) (30,49,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 324 | TABLEAU S02 couche 14 | 8 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (24,65,14)(1) (17,65,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (19,65,14)(1) (14,65,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (15,65,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (24,64,14)(1)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (19,64,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (20,64,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 325 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (59,4,14)(1) (61,3,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (56,3,14)(1)
x8 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (61,12,14)(1) (34,3,14)(1) (52,28,14)(1) (59,3,14)(1) (54,27,14)(1) (63,9,14)(1) (58,15,14)(1) (50,29,14)(1)
x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (59,16,14)(8) (59,20,14)(8) (61,16,14)(8) (61,20,14)(8) (63,16,14)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (59,24,14)(8) (59,26,14)(8) (63,20,14)(8)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (59,29,14)(2) (60,15,14)(2) (62,13,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (56,17,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (57,28,14)(3) (62,15,14)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (54,30,14)(6) (60,28,14)(6) (61,29,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (63,24,14)(4)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (51,31,14)(4) (55,29,14)(4) (55,31,14)(4) (59,31,14)(4) (60,30,14)(4) (61,14,14)(4) (63,12,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 326 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x6 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (50,3,14)(4) (50,30,14)(4) (51,29,14)(4) (53,28,14)(4) (55,4,14)(4) (55,27,14)(4)
x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (35,3,14)(1) (32,6,14)(1)
x6 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (60,13,14)(1) (49,30,14)(1) (56,23,14)(1) (55,26,14)(1) (59,14,14)(1) (62,10,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (52,4,14)(1)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (56,24,14)(4) (57,22,14)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,4,14)(2) (58,16,14)(2) (58,24,14)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (53,4,14)(2) (54,3,14)(2) (56,26,14)(2) (62,11,14)(2)
x10 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,5,14)(1) (34,4,14)(1) (35,2,14)(1) (58,26,14)(1) (59,15,14)(1) (60,3,14)(1) (60,14,14)(1) (61,2,14)(1) (61,13,14)(1) (62,12,14)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (49,31,14)(8) (57,18,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 327 | TABLEAU S10 couche 14 | 3 pieces

x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (63,22,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,10,14)(2)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (63,31,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 328 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,46,14)(8) (37,46,14)(8) (41,46,14)(8) (50,38,14)(8)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (45,46,14)(2) (46,46,14)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (38,48,14)(2) (40,50,14)(2) (41,43,14)(2) (44,45,14)(2) (48,39,14)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (38,43,14)(1) (47,37,14)(1) (50,47,14)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (35,43,14)(3) (37,50,14)(3) (41,49,14)(3) (46,41,14)(3)
x14 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,45,14)(6) (32,48,14)(6) (33,44,14)(6) (35,49,14)(6) (38,45,14)(6) (39,44,14)(6) (40,48,14)(6) (43,43,14)(6) (45,44,14)(6) (46,45,14)(6) (47,40,14)(6) (47,46,14)(6) (49,41,14)(6) (49,43,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (44,42,14)(4) (48,42,14)(4) (51,37,14)(4) (51,44,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 329 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (45,50,14)(1) (43,51,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (45,40,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (34,51,14)(1)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,32,14)(8) (54,38,14)(8) (58,37,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (58,42,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (53,35,14)(6) (55,43,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (63,33,14)(2) (63,35,14)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (59,40,14)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (53,46,14)(1) (58,45,14)(1) (61,32,14)(1) (61,33,14)(1) (61,43,14)(1) (62,39,14)(1) (63,41,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (52,34,14)(3) (60,42,14)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (53,40,14)(3) (55,37,14)(3) (56,40,14)(3) (59,34,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (62,32,14)(6)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (52,42,14)(6) (52,45,14)(6) (53,34,14)(6) (55,41,14)(6) (56,35,14)(6) (56,36,14)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (57,32,14)(4) (57,33,14)(4) (58,39,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 330 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (51,32,14)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (34,42,14)(4) (37,51,14)(4) (38,42,14)(4)
x7 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (62,45,14)(1) (50,48,14)(1) (46,49,14)(1) (59,47,14)(1) (40,52,14)(1) (63,44,14)(1) (61,46,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (43,41,14)(1) (46,39,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (37,52,14)(1)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (35,50,14)(4) (48,37,14)(4) (48,47,14)(4) (49,35,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,43,14)(2) (32,46,14)(2) (33,42,14)(2) (34,49,14)(2) (47,38,14)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (38,52,14)(2) (39,43,14)(2) (41,51,14)(2) (42,42,14)(2) (43,50,14)(2) (44,41,14)(2) (44,49,14)(2) (46,48,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (34,43,14)(1) (42,50,14)(1) (46,40,14)(1) (47,47,14)(1) (50,37,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 331 | TABLEAU S11 couche 14 | 16 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (51,47,14)(4) (54,46,14)(4) (55,47,14)(4) (62,38,14)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (61,40,14)(4) (63,39,14)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (52,32,14)(2) (61,44,14)(2) (62,43,14)(2) (63,42,14)(2)
x3 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (58,46,14)(2) (59,45,14)(2) (61,42,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (51,36,14)(1) (60,46,14)(1) (63,37,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 332 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (71,9,14)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (64,25,14)(6) (66,25,14)(6) (69,9,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (67,17,14)(6) (68,6,14)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (68,26,14)(2) (70,16,14)(2) (71,15,14)(2)
x7 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (64,11,14)(2) (64,30,14)(2) (65,10,14)(2) (66,19,14)(2) (66,28,14)(2) (70,4,14)(2) (71,12,14)(2)
x8 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (65,2,14)(1) (65,17,14)(1) (66,11,14)(1) (67,4,14)(1) (67,21,14)(1) (68,19,14)(1) (68,21,14)(1) (71,2,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (65,14,14)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,13,14)(3) (65,22,14)(3) (67,20,14)(3) (68,15,14)(3) (69,5,14)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (67,8,14)(6) (71,6,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,9,14)(4) (66,16,14)(4) (71,7,14)(4) (71,11,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 333 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,24,14)(4) (65,23,14)(4)
x12 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,19,14)(1) (72,21,14)(1) (78,12,14)(1) (69,29,14)(1) (76,13,14)(1) (80,10,14)(1) (68,31,14)(1) (75,14,14)(1) (79,11,14)(1) (71,25,14)(1) (70,28,14)(1) (74,16,14)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (75,2,14)(1) (81,7,14)(1) (80,5,14)(1) (76,3,14)(1) (78,4,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,6,14)(1) (64,7,14)(1) (66,5,14)(1) (68,2,14)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,9,14)(8)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (72,5,14)(1) (77,4,14)(1) (82,9,14)(1) (84,7,14)(1) (94,2,14)(1)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,8,14)(2) (65,7,14)(2) (65,18,14)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (79,7,14)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (77,6,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (73,8,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (75,7,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 26 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 334 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (66,14,14)(4) (68,22,14)(4) (69,19,14)(4) (70,3,14)(4) (70,14,14)(4) (70,18,14)(4) (71,13,14)(4) (72,4,14)(4)
x9 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (66,6,14)(4) (67,10,14)(4) (68,3,14)(4) (68,12,14)(4) (68,24,14)(4) (69,26,14)(4) (70,20,14)(4) (70,23,14)(4) (72,15,14)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,17,14)(2) (67,12,14)(2) (68,29,14)(2) (70,12,14)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,15,14)(2) (66,30,14)(2) (67,5,14)(2) (68,28,14)(2) (69,2,14)(2) (72,2,14)(2) (72,17,14)(2)
x8 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,8,14)(1) (67,29,14)(1) (67,31,14)(1) (69,21,14)(1) (69,23,14)(1) (70,25,14)(1) (71,17,14)(1) (72,20,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 335 | TABLEAU S20 couche 14 | 14 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,6,14)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (73,5,14)(4) (73,12,14)(4) (75,11,14)(4)
x3 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,2,14)(2) (74,14,14)(2) (81,8,14)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,5,14)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (75,3,14)(1) (75,13,14)(1) (76,4,14)(1) (77,12,14)(1) (79,5,14)(1) (79,10,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 336 | TABLEAU S21 couche 14 | 10 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (66,33,14)(4)
x4 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (66,37,14)(1) (65,41,14)(1) (64,42,14)(1) (67,32,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,39,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,37,14)(1) (64,41,14)(1) (65,37,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,33,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 337 | TABLEAU S01 couche 15 | 34 pieces

x3 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (19,60,15)(8) (22,45,15)(8) (22,53,15)(8)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (28,45,15)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (25,48,15)(2) (26,53,15)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (21,63,15)(2) (22,59,15)(2)
x7 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (12,47,15)(1) (13,48,15)(1) (24,57,15)(1) (26,56,15)(1) (27,41,15)(1) (27,54,15)(1) (30,44,15)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (18,50,15)(16)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (14,53,15)(8) (16,52,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (23,60,15)(3)
x6 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (13,52,15)(3) (22,48,15)(3) (23,47,15)(3) (23,56,15)(3) (24,52,15)(3) (25,43,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (17,56,15)(6) (19,49,15)(6) (22,55,15)(6) (24,44,15)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (18,59,15)(4) (19,62,15)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (12,50,15)(12) (16,54,15)(12) (18,57,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 338 | TABLEAU S10 couche 15 | 19 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (59,24,15)(8) (61,24,15)(8)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (56,17,15)(1)
x1 3035 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 8] (59,16,15)(32)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (57,28,15)(8) (58,30,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (63,24,15)(3)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (60,15,15)(3) (62,13,15)(3) (63,21,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (51,31,15)(6) (55,29,15)(6) (57,31,15)(6) (61,29,15)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (54,30,15)(4) (61,14,15)(4) (63,12,15)(4) (63,27,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 6] (63,15,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 339 | TABLEAU S11 couche 15 | 36 pieces

x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (37,50,15)(2) (45,47,15)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (47,37,15)(1) (50,47,15)(1) (53,46,15)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (33,46,15)(16) (41,43,15)(16) (49,43,15)(16) (53,32,15)(16)
x10 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (32,45,15)(8) (33,44,15)(8) (38,48,15)(8) (40,45,15)(8) (41,46,15)(8) (47,40,15)(8) (48,39,15)(8) (50,38,15)(8) (51,37,15)(8) (52,41,15)(8)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (39,50,15)(3) (41,49,15)(3) (52,34,15)(3) (55,34,15)(3)
x7 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (32,48,15)(6) (35,49,15)(6) (44,42,15)(6) (46,41,15)(6) (50,42,15)(6) (52,35,15)(6) (55,40,15)(6)
x6 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (35,43,15)(4) (41,47,15)(4) (48,45,15)(4) (49,46,15)(4) (52,36,15)(4) (52,45,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 340 | TABLEAU S11 couche 15 | 18 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (57,43,15)(8) (58,34,15)(8)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (60,41,15)(2) (61,32,15)(2) (63,33,15)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (56,42,15)(2) (56,45,15)(2) (58,42,15)(2) (62,35,15)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (58,45,15)(1) (61,43,15)(1) (63,41,15)(1)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (56,36,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (62,32,15)(3)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (60,39,15)(3)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (56,39,15)(4) (58,38,15)(4) (59,37,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 341 | TABLEAU S20 couche 15 | 36 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (69,10,15)(8) (74,6,15)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (64,25,15)(6) (73,8,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (65,9,15)(4) (73,10,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (68,26,15)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (65,28,15)(2) (67,18,15)(2) (70,4,15)(2) (71,12,15)(2)
x9 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (65,2,15)(1) (65,17,15)(1) (66,13,15)(1) (67,4,15)(1) (69,18,15)(1) (69,20,15)(1) (70,17,15)(1) (71,2,15)(1) (71,15,15)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (65,13,15)(3)
x7 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (64,11,15)(3) (65,22,15)(3) (66,19,15)(3) (66,21,15)(3) (67,17,15)(3) (68,15,15)(3) (69,16,15)(3)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (67,25,15)(4)
x5 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (65,16,15)(4) (65,20,15)(4) (69,5,15)(4) (75,10,15)(4) (76,8,15)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (67,8,15)(12) (68,6,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 342 | TABLEAU S20 couche 15 | 6 pieces

x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (78,6,15)(4)
x4 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (77,4,15)(1) (82,9,15)(1) (84,7,15)(1) (94,2,15)(1)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (76,9,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 343 | TABLEAU S01 couche 16 | 36 pieces

x3 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (21,60,16)(8) (22,48,16)(8) (24,48,16)(8)
x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (12,50,16)(8) (22,45,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (18,57,16)(6) (19,60,16)(6) (20,57,16)(6)
x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (16,50,16)(6) (19,49,16)(6)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (22,57,16)(4) (24,54,16)(4) (28,45,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (26,53,16)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (22,59,16)(2) (25,52,16)(2) (26,55,16)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (12,47,16)(1) (13,48,16)(1) (24,52,16)(1) (24,57,16)(1) (27,41,16)(1) (27,54,16)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (16,54,16)(16)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (14,53,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (23,60,16)(3)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (19,51,16)(3) (21,52,16)(3) (23,47,16)(3) (25,43,16)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (17,56,16)(6) (24,44,16)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (13,52,16)(4) (17,52,16)(4) (22,53,16)(4) (23,56,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 344 | TABLEAU S01 couche 16 | 1 pieces

x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (30,44,16)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 345 | TABLEAU S10 couche 16 | 17 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (59,24,16)(8) (59,26,16)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (63,16,16)(6) (63,19,16)(6)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (62,13,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (56,17,16)(1)
x1 3035 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 8] (59,16,16)(32)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (51,31,16)(8) (55,29,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (61,14,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 6] (63,24,16)(6)
x3 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (54,30,16)(6) (57,28,16)(6) (60,30,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (59,31,16)(4) (60,15,16)(4) (63,12,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 346 | TABLEAU S11 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (35,43,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (47,44,16)(6) (51,43,16)(6) (53,43,16)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (42,48,16)(4) (49,44,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (41,49,16)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (33,44,16)(2) (40,48,16)(2) (44,48,16)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (47,37,16)(1) (50,47,16)(1) (53,46,16)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (52,34,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (39,44,16)(32)
x9 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (32,48,16)(8) (44,42,16)(8) (46,41,16)(8) (47,40,16)(8) (48,39,16)(8) (51,37,16)(8) (52,36,16)(8) (53,32,16)(8) (53,33,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (32,45,16)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (35,49,16)(6) (45,43,16)(6) (50,38,16)(6) (54,41,16)(6)
x6 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (35,45,16)(4) (37,50,16)(4) (41,43,16)(4) (49,46,16)(4) (52,42,16)(4) (55,40,16)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (33,46,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 347 | TABLEAU S11 couche 16 | 20 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (57,38,16)(8) (60,34,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (57,43,16)(6)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (55,43,16)(4) (59,43,16)(4) (61,32,16)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (56,38,16)(2) (60,41,16)(2) (61,38,16)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (55,45,16)(2) (56,42,16)(2) (58,42,16)(2) (59,40,16)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (61,43,16)(1) (62,37,16)(1) (62,39,16)(1) (63,33,16)(1) (63,41,16)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (59,37,16)(3)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (60,36,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 348 | TABLEAU S20 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (65,20,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (67,17,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (64,13,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (68,26,16)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (64,15,16)(2) (65,10,16)(2) (72,11,16)(2) (75,8,16)(2)
x13 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (65,2,16)(1) (65,17,16)(1) (66,13,16)(1) (67,4,16)(1) (69,20,16)(1) (70,4,16)(1) (70,17,16)(1) (71,2,16)(1) (71,4,16)(1) (71,12,16)(1) (71,16,16)(1) (72,12,16)(1) (74,11,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (64,25,16)(16)
x3 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (65,9,16)(8) (67,8,16)(8) (69,10,16)(8)
x5 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (64,11,16)(3) (64,29,16)(3) (65,22,16)(3) (66,19,16)(3) (69,11,16)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (65,16,16)(6) (73,9,16)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (68,15,16)(4) (69,5,16)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (68,6,16)(12) (74,6,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 349 | TABLEAU S20 couche 16 | 7 pieces

x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (79,8,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (77,8,16)(2) (77,10,16)(2)
x4 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (77,4,16)(1) (82,9,16)(1) (84,7,16)(1) (94,2,16)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 350 | TABLEAU S01 couche 17 | 36 pieces

x6 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (26,56,17)(1) (22,63,17)(1) (29,46,17)(1) (23,62,17)(1) (27,55,17)(1) (24,57,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (27,43,17)(1) (27,54,17)(1) (26,52,17)(1)
x6 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (22,48,17)(1) (25,43,17)(1) (24,44,17)(1) (22,45,17)(1) (12,50,17)(1) (19,49,17)(1)
x10 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (19,62,17)(1) (14,53,17)(1) (18,59,17)(1) (16,55,17)(1) (21,63,17)(1) (22,46,17)(1) (17,56,17)(1) (28,46,17)(1) (12,51,17)(1) (13,52,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (19,59,17)(6)
x2 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (12,47,17)(1) (13,48,17)(1)
x5 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (14,52,17)(6) (15,53,17)(6) (16,54,17)(6) (17,55,17)(6) (18,58,17)(6)
x2 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (13,50,17)(12) (19,50,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (18,56,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 27 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 351 | TABLEAU S01 couche 17 | 23 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (25,44,17)(4)
x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,49,17)(4) (22,54,17)(4) (27,44,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (21,59,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (23,55,17)(4)
x6 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (22,56,17)(2) (23,59,17)(2) (25,50,17)(2) (25,55,17)(2) (26,43,17)(2) (26,54,17)(2)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (20,62,17)(2) (24,49,17)(2) (28,45,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (22,62,17)(1) (23,57,17)(1) (23,61,17)(1) (25,48,17)(1) (27,41,17)(1)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (20,52,17)(6) (21,53,17)(6)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (23,45,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 352 | TABLEAU S10 couche 17 | 29 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (61,15,17)(4) (61,30,17)(4) (62,14,17)(4)
x1 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (63,24,17)(1)
x8 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (62,13,17)(1) (57,28,17)(1) (60,15,17)(1) (55,29,17)(1) (59,16,17)(1) (54,30,17)(1) (61,14,17)(1) (63,12,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (59,19,17)(6)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (56,29,17)(2) (63,13,17)(2) (63,21,17)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (56,17,17)(1)
x5 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (51,31,17)(6) (55,30,17)(6) (57,31,17)(6) (60,16,17)(6) (61,27,17)(6)
x2 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (59,22,17)(12) (61,19,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (63,17,17)(8)
x4 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (58,28,17)(8) (59,17,17)(8) (61,25,17)(8) (62,28,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 353 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (38,45,17)(4) (42,43,17)(4)
x9 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (46,47,17)(1) (43,49,17)(1) (45,48,17)(1) (41,50,17)(1) (53,46,17)(1) (60,44,17)(1) (63,36,17)(1) (58,45,17)(1) (62,37,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (38,43,17)(1) (63,33,17)(1)
x10 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (33,44,17)(1) (41,43,17)(1) (52,34,17)(1) (44,42,17)(1) (46,41,17)(1) (50,38,17)(1) (48,39,17)(1) (47,40,17)(1) (35,43,17)(1) (51,37,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (37,50,17)(1) (35,49,17)(1)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,43,17)(2) (38,50,17)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (40,50,17)(1)
x6 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (32,45,17)(6) (32,48,17)(6) (34,44,17)(6) (36,49,17)(6) (38,48,17)(6) (40,44,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (37,46,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (33,46,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 24 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 354 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x9 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (45,42,17)(4) (49,39,17)(4) (51,38,17)(4) (53,45,17)(4) (54,37,17)(4) (55,42,17)(4) (58,37,17)(4) (59,34,17)(4) (59,39,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (52,35,17)(6)
x4 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (43,46,17)(6) (48,45,17)(6) (59,32,17)(6) (60,35,17)(6)
x3 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (51,45,17)(4) (58,43,17)(4) (59,41,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,46,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (42,49,17)(1) (44,48,17)(1) (47,37,17)(1) (50,47,17)(1) (57,45,17)(1)
x9 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (42,45,17)(6) (47,41,17)(6) (48,40,17)(6) (49,42,17)(6) (53,34,17)(6) (53,39,17)(6) (53,41,17)(6) (54,40,17)(6) (55,38,17)(6)
x4 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (46,43,17)(12) (52,43,17)(12) (53,32,17)(12) (54,35,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 355 | TABLEAU S11 couche 17 | 6 pieces

x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,32,17)(2) (63,34,17)(2)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (60,43,17)(2)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (60,40,17)(1) (61,38,17)(1) (63,41,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 356 | TABLEAU S20 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,10,17)(4)
x15 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,18,17)(1) (72,12,17)(1) (67,22,17)(1) (79,9,17)(1) (66,29,17)(1) (70,17,17)(1) (68,27,17)(1) (65,17,17)(1) (65,30,17)(1) (68,21,17)(1) (78,10,17)(1) (67,28,17)(1) (71,16,17)(1) (66,13,17)(1) ...
x6 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (71,15,17)(1) (67,25,17)(1) (71,4,17)(1) (68,26,17)(1) (72,5,17)(1) (79,6,17)(1)
x8 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (70,4,17)(1) (68,6,17)(1) (68,15,17)(1) (65,9,17)(1) (67,8,17)(1) (64,11,17)(1) (66,19,17)(1) (69,5,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,11,17)(1) (65,22,17)(1) (71,12,17)(1)
x3 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,12,17)(1) (65,2,17)(1) (65,15,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 35 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 357 | TABLEAU S20 couche 17 | 31 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (69,6,17)(4) (70,11,17)(4) (75,6,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (65,20,17)(6)
x2 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (65,25,17)(4) (69,15,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,10,17)(2) (67,26,17)(2)
x4 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (68,20,17)(2) (70,5,17)(2) (73,6,17)(2) (75,10,17)(2)
x13 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (66,12,17)(1) (66,16,17)(1) (66,22,17)(1) (66,28,17)(1) (67,4,17)(1) (69,17,17)(1) (71,2,17)(1) (77,4,17)(1) (77,10,17)(1) (78,9,17)(1) (82,9,17)(1) (84,7,17)(1) (94,2,17)(1)
x3 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (66,9,17)(6) (69,10,17)(6) (72,9,17)(6)
x2 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (68,7,17)(12) (74,7,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (67,16,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 358 | FINITIONS FINITIONS | 36 pieces

x1 2431 White rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,31,10)(4)
x2 3023 White rot 0 [Plate 1 x 2] (4,26,9)(2) (10,20,9)(2)
x4 3023 White rot 90 [Plate 1 x 2] (5,35,9)(2) (8,22,9)(2) (8,29,9)(2) (8,37,9)(2)
x9 3024 White rot 0 [Plate 1 x 1] (4,28,9)(1) (5,44,9)(1) (6,45,9)(1) (7,46,9)(1) (9,19,9)(1) (9,41,9)(1) (10,29,9)(1) (10,43,9)(1) (10,47,9)(1)
x3 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,21,10)(2) (4,26,10)(2) (4,38,10)(2)
x2 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,23,10)(1) (4,28,10)(1)
x5 3623 White rot 0 [Plate 1 x 3] (4,21,9)(3) (4,38,9)(3) (7,26,9)(3) (7,32,9)(3) (10,38,9)(3)
x5 3623 White rot 90 [Plate 1 x 3] (5,22,9)(3) (5,29,9)(3) (5,31,9)(3) (5,37,9)(3) (8,31,9)(3)
x3 3666 White rot 90 [Plate 1 x 6] (4,43,9)(6) (4,47,9)(6) (5,25,9)(6)
x1 3710 White rot 0 [Plate 1 x 4] (4,31,9)(4)
x1 3710 White rot 90 [Plate 1 x 4] (5,41,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 359 | FINITIONS FINITIONS | 28 pieces

x5 2431 White rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,22,10)(4) (5,29,10)(4) (5,31,10)(4) (5,37,10)(4) (6,41,10)(4)
x4 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (7,27,10)(2) (7,33,10)(2) (10,20,10)(2) (10,38,10)(2)
x3 3069b White rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,35,10)(2) (9,29,10)(2) (9,31,10)(2)
x13 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,40,10)(1) (5,41,10)(1) (5,44,10)(1) (6,45,10)(1) (7,26,10)(1) (7,32,10)(1) (7,46,10)(1) (9,19,10)(1) (9,22,10)(1) (9,37,10)(1) (10,40,10)(1) (10,43,10)(1) (10,47,10)(1)
x3 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (4,43,10)(6) (4,47,10)(6) (5,25,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 360 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,40,2)(12) (-2,48,2)(12) (0,11,2)(12) (0,17,2)(12) (0,23,2)(12) (0,29,2)(12) (0,56,2)(12)
x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (5,66,2)(12) (8,-2,2)(12) (10,68,2)(12) (14,-2,2)(12) (16,68,2)(12) (18,0,2)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,-2,2)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,46,2)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,18,2)(6) (-2,29,2)(6) (0,0,2)(6) (0,35,2)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (2,66,2)(6)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,2,2)(16) (-2,10,2)(16) (-2,21,2)(16) (-2,32,2)(16) (-2,54,2)(16) (-2,62,2)(16) (0,3,2)(16) (0,38,2)(16) (0,48,2)(16) (0,62,2)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,-2,2)(16) (2,0,2)(16) (2,68,2)(16) (10,0,2)(16) (11,66,2)(16) (19,66,2)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 361 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (24,0,2)(12) (28,-2,2)(12) (35,66,2)(12) (38,0,2)(12) (40,-2,2)(12) (41,66,2)(12) (53,0,2)(12) (54,-2,2)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (34,-2,2)(8) (36,-2,2)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (30,0,2)(8) (49,67,2)(8) (59,0,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (38,68,2)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (38,-2,2)(4) (63,0,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (44,0,2)(2)
x3 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (30,69,2)(2) (47,67,2)(2) (49,69,2)(2)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (20,-2,2)(16) (22,68,2)(16) (27,66,2)(16) (41,68,2)(16) (45,0,2)(16) (46,-2,2)(16) (53,67,2)(16) (60,-2,2)(16) (61,66,2)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (30,68,2)(8) (47,66,2)(8) (55,69,2)(8) (61,68,2)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (32,69,2)(6) (55,66,2)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (51,69,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 362 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,2)(12) (98,20,2)(12)
x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (69,0,2)(12) (77,66,2)(12) (78,-2,2)(12) (83,66,2)(12) (86,0,2)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (96,-2,2)(8) (98,-2,2)(8) (98,16,2)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (65,0,2)(8) (84,-2,2)(8) (92,0,2)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,26,2)(6) (98,29,2)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (83,0,2)(6) (97,66,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (76,-2,2)(4)
x1 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,8,2)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (68,-2,2)(16) (69,66,2)(16) (75,0,2)(16) (88,-2,2)(16) (89,66,2)(16)
x5 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (67,69,2)(8) (69,68,2)(8) (77,68,2)(8) (78,69,2)(8) (89,69,2)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (89,68,2)(6) (95,68,2)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (63,69,2)(4) (85,68,2)(4) (97,69,2)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (75,69,2)(3) (86,69,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 363 | CADRE CADRE couche 2 | 21 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,43,2)(12) (100,-2,2)(12) (100,4,2)(12) (100,26,2)(12) (100,40,2)(12) (100,46,2)(12) (100,60,2)(12)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,32,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,66,2)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,38,2)(2) (101,68,2)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (98,65,2)(2)
x6 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,35,2)(16) (98,49,2)(16) (98,57,2)(16) (100,10,2)(16) (100,18,2)(16) (100,52,2)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (100,32,2)(8)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,32,2)(3) (101,35,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 364 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,0,5)(12) (-2,12,5)(12) (-2,29,5)(12) (-2,39,5)(12) (-2,45,5)(12) (-2,54,5)(12) (-1,6,5)(12) (0,12,5)(12) (0,53,5)(12) (0,61,5)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,-2,5)(12) (6,-2,5)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,35,5)(8) (4,-2,5)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (0,0,5)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,26,5)(6) (-2,51,5)(6) (0,2,5)(6) (0,18,5)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,43,5)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (0,59,5)(2) (1,59,5)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,5,5)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,18,5)(16) (-2,60,5)(16) (0,21,5)(16) (0,35,5)(16) (0,45,5)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,68,5)(16) (6,0,5)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (0,67,5)(8) (2,66,5)(8)
x4 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,6,5)(6) (0,29,5)(6) (1,6,5)(6) (1,29,5)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 365 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (6,68,5)(12) (12,68,5)(12) (42,67,5)(12) (45,0,5)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (22,0,5)(8) (34,-2,5)(8) (38,-2,5)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (20,-2,5)(6) (23,-2,5)(6) (26,0,5)(6)
x11 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (12,-2,5)(16) (14,0,5)(16) (18,68,5)(16) (26,-2,5)(16) (26,68,5)(16) (29,0,5)(16) (34,67,5)(16) (37,0,5)(16) (42,-2,5)(16) (48,67,5)(16) (50,-2,5)(16)
x11 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,66,5)(8) (14,67,5)(8) (18,66,5)(8) (22,67,5)(8) (29,66,5)(8) (34,69,5)(8) (37,66,5)(8) (45,66,5)(8) (46,69,5)(8) (51,0,5)(8) (51,1,5)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (8,67,5)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (30,67,5)(4) (42,69,5)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (26,66,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 366 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (56,67,5)(12) (62,67,5)(12) (91,0,5)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (67,0,5)(8) (68,67,5)(8) (87,0,5)(8)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (80,-2,5)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (58,-2,5)(16) (59,0,5)(16) (71,0,5)(16) (72,67,5)(16) (79,0,5)(16)
x15 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (53,66,5)(8) (54,69,5)(8) (61,66,5)(8) (62,69,5)(8) (66,-2,5)(8) (69,66,5)(8) (70,69,5)(8) (77,66,5)(8) (78,69,5)(8) (80,68,5)(8) (85,-1,5)(8) (85,66,5)(8) (86,67,5)(8) (88,-2,5)(8) ...
x7 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (69,-1,5)(6) (74,-2,5)(6) (75,-1,5)(6) (80,67,5)(6) (82,-2,5)(6) (86,69,5)(6) (88,68,5)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (81,-1,5)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (66,-1,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 367 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,5)(12) (98,8,5)(12) (98,17,5)(12) (98,23,5)(12) (98,31,5)(12) (100,10,5)(12) (100,51,5)(12) (100,57,5)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,56,5)(8) (98,60,5)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (97,0,5)(8) (98,29,5)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,14,5)(6) (98,37,5)(6) (100,26,5)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,24,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,0,5)(2)
x4 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,66,5)(2) (100,-2,5)(2) (100,63,5)(2) (100,69,5)(2)
x6 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,40,5)(16) (98,48,5)(16) (100,2,5)(16) (100,16,5)(16) (100,31,5)(16) (100,43,5)(16)
x1 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (94,67,5)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (93,-1,5)(6) (93,66,5)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (100,39,5)(4) (101,39,5)(4)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (96,-2,5)(4) (98,64,5)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (98,65,5)(3) (99,-1,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 368 | CADRE CADRE couche 5 | 1 pieces

x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,65,5)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 369 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,22,8)(12) (-2,36,8)(12) (-2,42,8)(12) (-2,60,8)(12) (0,6,8)(12) (0,20,8)(12) (0,26,8)(12)
x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (0,68,8)(12) (4,0,8)(12) (6,68,8)(12) (10,0,8)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,56,8)(8) (-2,66,8)(8) (0,48,8)(8) (2,-2,8)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (16,66,8)(6)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,8)(16) (-2,6,8)(16) (-2,14,8)(16) (-2,28,8)(16) (-2,48,8)(16) (0,-2,8)(16) (0,12,8)(16) (0,32,8)(16) (0,52,8)(16) (0,60,8)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,66,8)(16) (4,-2,8)(16) (12,-2,8)(16) (12,68,8)(16) (16,0,8)(16) (19,66,8)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,40,8)(8) (1,40,8)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (10,66,8)(6) (10,67,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 370 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (24,-2,8)(12) (29,66,8)(12) (30,-2,8)(12) (38,68,8)(12) (48,-1,8)(12) (54,-1,8)(12) (55,66,8)(12) (60,-1,8)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (20,-2,8)(8) (20,68,8)(8) (51,66,8)(8) (54,68,8)(8)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (27,66,8)(4) (52,68,8)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (44,-2,8)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (24,0,8)(16) (32,0,8)(16) (35,66,8)(16) (36,-2,8)(16) (40,0,8)(16) (43,66,8)(16) (44,68,8)(16) (58,68,8)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (24,69,8)(8) (30,68,8)(8) (48,1,8)(8) (49,-2,8)(8) (60,1,8)(8) (61,-2,8)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (24,68,8)(6) (32,69,8)(6) (61,66,8)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (45,-2,8)(4) (56,1,8)(4) (57,-2,8)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (45,-1,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 371 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,10,8)(12)
x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (74,68,8)(12) (75,66,8)(12) (80,68,8)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (74,-1,8)(8) (78,-1,8)(8) (84,66,8)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (81,66,8)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (90,-1,8)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (91,-2,8)(2) (96,67,8)(2)
x2 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,2,8)(16) (98,16,8)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (66,-1,8)(16) (82,-1,8)(16) (86,68,8)(16) (88,66,8)(16) (92,-1,8)(16)
x9 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (61,67,8)(8) (66,68,8)(8) (66,69,8)(8) (67,66,8)(8) (68,1,8)(8) (75,-2,8)(8) (76,1,8)(8) (83,-2,8)(8) (93,-2,8)(8)
x6 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (69,-2,8)(6) (69,67,8)(6) (94,68,8)(6) (94,69,8)(6) (96,1,8)(6) (96,66,8)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (84,1,8)(4) (88,1,8)(4) (92,1,8)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 372 | CADRE CADRE couche 8 | 23 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,35,8)(12) (98,49,8)(12) (100,45,8)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,51,8)(8) (100,55,8)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,63,8)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,32,8)(6) (100,26,8)(6) (100,59,8)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,-1,8)(4) (100,68,8)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,62,8)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,-2,8)(1)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,24,8)(16) (98,41,8)(16) (98,55,8)(16) (100,2,8)(16) (100,10,8)(16) (100,18,8)(16) (100,29,8)(16) (100,37,8)(16)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (98,65,8)(4) (98,67,8)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 373 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,4,11)(12) (-2,18,11)(12) (-2,40,11)(12) (0,12,11)(12) (0,18,11)(12) (0,36,11)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (6,68,11)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,0,11)(8) (-2,62,11)(8) (0,0,11)(8) (0,24,11)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (2,0,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (16,-2,11)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (6,-2,11)(4) (14,66,11)(4)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,10,11)(16) (-2,24,11)(16) (-2,32,11)(16) (-2,46,11)(16) (-2,54,11)(16) (0,4,11)(16) (0,28,11)(16) (0,42,11)(16) (0,50,11)(16) (0,58,11)(16)
x11 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,-2,11)(16) (-2,66,11)(16) (-2,68,11)(16) (6,0,11)(16) (6,66,11)(16) (8,-2,11)(16) (12,68,11)(16) (14,0,11)(16) (16,66,11)(16) (19,-2,11)(16) (20,68,11)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 374 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x11 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (28,68,11)(12) (30,0,11)(12) (34,68,11)(12) (36,66,11)(12) (40,0,11)(12) (40,68,11)(12) (43,-2,11)(12) (46,0,11)(12) (49,-2,11)(12) (52,0,11)(12) (52,68,11)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (50,66,11)(8)
x5 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (32,66,11)(8) (36,0,11)(8) (46,68,11)(8) (58,68,11)(8) (66,0,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (71,-2,11)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (69,-2,11)(4)
x11 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (22,0,11)(16) (24,66,11)(16) (27,-2,11)(16) (35,-2,11)(16) (42,66,11)(16) (52,66,11)(16) (55,-2,11)(16) (58,0,11)(16) (62,68,11)(16) (70,0,11)(16) (70,68,11)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (60,66,11)(8) (63,67,11)(8) (68,66,11)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (63,-2,11)(6) (63,-1,11)(6)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (60,67,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 375 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,58,11)(12) (99,50,11)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (78,-2,11)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,24,11)(8) (98,28,11)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (74,-2,11)(8) (86,0,11)(8) (86,68,11)(8) (98,64,11)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (98,40,11)(6) (99,56,11)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (79,67,11)(2) (97,67,11)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,0,11)(16) (98,8,11)(16) (98,16,11)(16) (98,32,11)(16) (98,42,11)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (78,0,11)(16) (78,68,11)(16) (84,-2,11)(16) (90,0,11)(16) (92,-2,11)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (98,50,11)(8)
x5 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (71,67,11)(8) (76,66,11)(8) (81,67,11)(8) (84,66,11)(8) (89,67,11)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (90,69,11)(6) (95,66,11)(6) (96,69,11)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (90,68,11)(4) (94,68,11)(4) (98,68,11)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (92,66,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 376 | CADRE CADRE couche 11 | 15 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,24,11)(12) (100,58,11)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,4,11)(8)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,38,11)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,2,11)(2) (101,40,11)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,66,11)(1)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,8,11)(16) (100,16,11)(16) (100,30,11)(16) (100,42,11)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (100,-2,11)(6) (101,50,11)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,-2,11)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (99,67,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 377 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,56,14)(12) (0,31,14)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,66,14)(12)
x8 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,25,14)(8) (-2,50,14)(8) (-2,62,14)(8) (0,25,14)(8) (0,40,14)(8) (0,44,14)(8) (2,-2,14)(8) (4,-2,14)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,29,14)(8) (4,66,14)(8)
x6 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,6,14)(6) (-2,31,14)(6) (0,14,14)(6) (0,37,14)(6) (0,48,14)(6) (0,51,14)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-1,54,14)(4) (0,64,14)(4)
x3 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (-2,54,14)(2) (1,23,14)(2) (1,54,14)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,14)(16) (-2,9,14)(16) (-2,34,14)(16) (-2,42,14)(16) (-1,17,14)(16) (0,-2,14)(16) (0,56,14)(16)
x1 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,68,14)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (-2,17,14)(8) (0,6,14)(8) (1,6,14)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (1,17,14)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 378 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,66,14)(12) (20,-2,14)(12) (34,-2,14)(12) (40,68,14)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (26,-2,14)(8) (26,66,14)(8)
x7 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (8,66,14)(8) (14,68,14)(8) (16,-2,14)(8) (20,0,14)(8) (28,0,14)(8) (28,68,14)(8) (30,-2,14)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (14,0,14)(6) (17,0,14)(6) (36,66,14)(6)
x4 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (6,-2,14)(4) (24,0,14)(4) (28,-2,14)(4) (40,0,14)(4)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (6,0,14)(16) (6,68,14)(16) (8,-2,14)(16) (18,66,14)(16) (18,68,14)(16) (28,66,14)(16) (32,0,14)(16) (32,68,14)(16) (40,-2,14)(16) (42,0,14)(16) (46,68,14)(16) (48,-2,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (39,66,14)(8) (45,67,14)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (39,67,14)(6) (47,66,14)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 379 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,2,14)(12)
x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (56,-2,14)(12) (62,68,14)(12) (68,0,14)(12) (76,68,14)(12) (82,0,14)(12) (95,66,14)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (82,66,14)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (58,0,14)(8) (75,66,14)(8) (97,-2,14)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (62,0,14)(6) (65,0,14)(6) (70,-2,14)(6) (79,66,14)(6) (92,66,14)(6)
x1 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,8,14)(16)
x13 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (50,0,14)(16) (54,68,14)(16) (62,-2,14)(16) (67,66,14)(16) (68,68,14)(16) (73,-2,14)(16) (74,0,14)(16) (81,-2,14)(16) (84,66,14)(16) (84,68,14)(16) (88,0,14)(16) (89,-2,14)(16) (92,68,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (53,67,14)(8) (59,66,14)(8)
x4 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (53,66,14)(6) (61,67,14)(6) (96,0,14)(6) (96,1,14)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 380 | CADRE CADRE couche 14 | 22 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,2,14)(12) (100,36,14)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,16,14)(8) (100,58,14)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (98,64,14)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,68,14)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,14)(2)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,62,14)(2) (100,63,14)(2)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,16,14)(16) (98,24,14)(16) (98,32,14)(16) (98,40,14)(16) (98,48,14)(16) (98,56,14)(16) (100,8,14)(16) (100,20,14)(16) (100,28,14)(16) (100,42,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (100,50,14)(8) (101,50,14)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,64,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 381 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,3,17)(12) (-2,37,17)(12) (-2,43,17)(12) (-2,49,17)(12) (-2,59,17)(12) (0,6,17)(12) (0,23,17)(12) (0,37,17)(12) (0,46,17)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,-2,17)(12) (4,67,17)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,9,17)(8) (-2,65,17)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,55,17)(8) (-2,57,17)(8) (0,67,17)(8) (1,0,17)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,0,17)(6) (0,20,17)(6) (0,52,17)(6)
x6 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,13,17)(16) (-2,21,17)(16) (-2,29,17)(16) (0,12,17)(16) (0,29,17)(16) (0,59,17)(16)
x3 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (4,-2,17)(16) (5,0,17)(16) (10,66,17)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,17)(8) (2,66,17)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (0,0,17)(6)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (6,69,17)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (1,2,17)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (0,43,17)(3) (1,43,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 382 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x11 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,-2,17)(12) (17,0,17)(12) (18,66,17)(12) (26,-2,17)(12) (32,-2,17)(12) (32,66,17)(12) (38,-2,17)(12) (43,68,17)(12) (44,-2,17)(12) (49,68,17)(12) (57,68,17)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (13,0,17)(8) (38,66,17)(8) (53,66,17)(8) (64,0,17)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (42,66,17)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (55,68,17)(4) (63,68,17)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (42,68,17)(2) (55,0,17)(2)
x14 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (18,-2,17)(16) (18,68,17)(16) (23,0,17)(16) (24,66,17)(16) (26,68,17)(16) (31,0,17)(16) (34,68,17)(16) (39,0,17)(16) (45,66,17)(16) (47,0,17)(16) (50,-2,17)(16) (56,0,17)(16) (57,66,17)(16) (58,-2,17)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,68,17)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (12,69,17)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 383 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (66,-2,17)(12) (80,-2,17)(12) (83,0,17)(12) (87,66,17)(12) (91,0,17)(12)
x6 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (73,67,17)(8) (76,0,17)(8) (92,68,17)(8) (93,66,17)(8) (96,68,17)(8) (97,0,17)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (77,66,17)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (80,0,17)(6)
x3 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (89,0,17)(4) (98,18,17)(4) (98,20,17)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (97,66,17)(2)
x3 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (73,69,17)(2) (75,66,17)(2) (79,68,17)(2)
x3 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,2,17)(16) (98,10,17)(16) (98,22,17)(16)
x7 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (65,67,17)(16) (68,0,17)(16) (72,-2,17)(16) (79,66,17)(16) (84,68,17)(16) (86,-2,17)(16) (94,-2,17)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (65,69,17)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (69,66,17)(6) (78,69,17)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (65,66,17)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (75,69,17)(3) (81,68,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 384 | CADRE CADRE couche 17 | 20 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,30,17)(12) (98,36,17)(12) (98,42,17)(12) (98,48,17)(12) (98,62,17)(12) (99,54,17)(12) (100,34,17)(12) (100,40,17)(12) (100,46,17)(12)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (99,60,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,52,17)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,0,17)(2) (101,58,17)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,2,17)(16) (100,10,17)(16) (100,18,17)(16) (100,26,17)(16) (100,62,17)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (98,54,17)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (101,54,17)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 385 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,-2,20)(12) (-2,36,20)(12) (-2,42,20)(12) (-2,57,20)(12) (0,2,20)(12) (0,34,20)(12) (0,60,20)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,4,20)(8) (-2,32,20)(8) (-2,63,20)(8) (8,-2,20)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (6,68,20)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (0,57,20)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,24,20)(4) (0,46,20)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,40,20)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (1,45,20)(1)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,8,20)(16) (-2,16,20)(16) (-2,24,20)(16) (-1,48,20)(16) (0,8,20)(16) (0,16,20)(16) (0,26,20)(16)
x3 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,67,20)(16) (0,-2,20)(16) (0,0,20)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (1,48,20)(8)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,20)(8) (0,66,20)(8) (6,67,20)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (-2,51,20)(6) (0,40,20)(6)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (-2,48,20)(3) (1,42,20)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (-1,56,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 386 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,-2,20)(12) (18,-2,20)(12) (34,68,20)(12) (40,68,20)(12) (45,0,20)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (10,-2,20)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (39,0,20)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (20,0,20)(6) (32,-2,20)(6) (51,0,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (43,0,20)(4)
x11 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,68,20)(16) (12,0,20)(16) (18,68,20)(16) (23,0,20)(16) (24,-2,20)(16) (26,68,20)(16) (31,0,20)(16) (35,-2,20)(16) (43,-2,20)(16) (46,68,20)(16) (51,-2,20)(16)
x8 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (8,66,20)(8) (14,67,20)(8) (22,67,20)(8) (30,67,20)(8) (36,66,20)(8) (44,66,20)(8) (48,67,20)(8) (52,66,20)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (20,66,20)(6) (26,66,20)(6) (42,67,20)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (16,66,20)(4) (32,66,20)(4) (38,67,20)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 387 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (54,68,20)(12) (57,0,20)(12) (59,-2,20)(12) (73,-2,20)(12) (79,68,20)(12) (85,68,20)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (71,0,20)(8) (94,0,20)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (54,0,20)(6) (60,68,20)(6) (83,0,20)(6) (95,-2,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (98,30,20)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (68,67,20)(2) (72,66,20)(2)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,-2,20)(16) (98,6,20)(16) (98,14,20)(16) (98,22,20)(16)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (63,0,20)(16) (63,68,20)(16) (65,-2,20)(16) (71,68,20)(16) (74,66,20)(16) (75,0,20)(16) (79,-2,20)(16) (82,66,20)(16) (86,0,20)(16) (87,-2,20)(16) (90,66,20)(16) (91,68,20)(16)
x4 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (56,67,20)(6) (60,66,20)(6) (62,67,20)(6) (66,66,20)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (70,67,20)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 388 | CADRE CADRE couche 20 | 22 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,42,20)(12) (100,26,20)(12) (100,50,20)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,56,20)(8) (98,64,20)(8) (100,14,20)(8) (100,64,20)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,62,20)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (98,60,20)(6) (99,32,20)(6) (99,68,20)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,56,20)(4) (100,58,20)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (98,32,20)(2) (101,60,20)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,34,20)(16) (98,48,20)(16) (100,-2,20)(16) (100,6,20)(16) (100,18,20)(16) (100,34,20)(16) (100,42,20)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 389 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x2 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-2,18,23)(4) (-2,60,23)(4)
x1 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,-2,23)(4)
x8 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (0,14,23)(6) (0,37,23)(6) (0,40,23)(6) (0,43,23)(6) (0,46,23)(6) (0,49,23)(6) (0,52,23)(6) (0,59,23)(6)
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (-1,67,23)(4)
x2 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-2,64,23)(2) (1,31,23)(2)
x2 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,-1,23)(2) (-1,0,23)(2)
x11 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (-2,2,23)(8) (-2,10,23)(8) (-2,22,23)(8) (-2,30,23)(8) (-2,38,23)(8) (-2,52,23)(8) (0,6,23)(8) (0,17,23)(8) (0,25,23)(8) (1,6,23)(8) (1,23,23)(8)
x1 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (2,1,23)(8)
x2 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (-2,46,23)(6) (1,17,23)(6)
x1 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (2,0,23)(6)
x4 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,2,23)(8) (0,33,23)(8) (0,55,23)(8) (0,62,23)(8)
x1 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 390 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x4 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (10,1,23)(4) (28,69,23)(4) (32,0,23)(4) (38,69,23)(4)
x1 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (6,66,23)(6)
x2 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (31,66,23)(4) (33,66,23)(4)
x1 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,66,23)(2)
x3 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,69,23)(2) (10,69,23)(2) (36,0,23)(2)
x16 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (6,-2,23)(8) (8,0,23)(8) (9,66,23)(8) (12,69,23)(8) (14,-2,23)(8) (15,67,23)(8) (16,0,23)(8) (17,66,23)(8) (20,1,23)(8) (20,69,23)(8) (22,-2,23)(8) (23,67,23)(8) (24,0,23)(8) (30,-2,23)(8) ...
x8 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (4,69,23)(6) (9,67,23)(6) (14,1,23)(6) (25,66,23)(6) (28,1,23)(6) (32,69,23)(6) (34,1,23)(6) (38,0,23)(6)
x1 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 391 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x4 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (46,-2,23)(4) (66,-2,23)(4) (66,0,23)(4) (78,69,23)(4)
x2 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (57,66,23)(6) (60,66,23)(6)
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (71,66,23)(4)
x1 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (56,66,23)(2)
x14 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (44,0,23)(8) (44,66,23)(8) (44,67,23)(8) (48,1,23)(8) (48,69,23)(8) (50,-2,23)(8) (52,0,23)(8) (56,1,23)(8) (56,69,23)(8) (58,-2,23)(8) (70,-2,23)(8) (70,0,23)(8) (70,69,23)(8) (78,0,23)(8)
x7 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (42,69,23)(6) (60,0,23)(6) (64,1,23)(6) (64,69,23)(6) (70,1,23)(6) (76,1,23)(6) (78,-2,23)(6)
x7 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (40,66,23)(8) (52,66,23)(8) (63,66,23)(8) (67,66,23)(8) (73,66,23)(8) (77,66,23)(8) (81,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 392 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x1 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (99,6,23)(4)
x2 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,1,23)(4) (92,69,23)(4)
x3 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (98,12,23)(6) (98,40,23)(6) (98,63,23)(6)
x1 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (89,66,23)(6)
x3 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (90,0,23)(4) (92,66,23)(4) (96,0,23)(4)
x3 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (99,-1,23)(2) (99,10,23)(2) (99,27,23)(2)
x4 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (90,-2,23)(2) (90,69,23)(2) (96,69,23)(2) (98,31,23)(2)
x2 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (98,15,23)(8) (98,23,23)(8)
x1 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (82,69,23)(8)
x5 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (98,6,23)(6) (98,43,23)(6) (98,49,23)(6) (99,15,23)(6) (99,21,23)(6)
x2 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (84,-2,23)(6) (92,-2,23)(6)
x5 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (98,2,23)(8) (98,32,23)(8) (98,36,23)(8) (98,55,23)(8) (98,59,23)(8)
x4 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (85,66,23)(8) (86,0,23)(8) (92,0,23)(8) (94,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 393 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x17 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-1,2,23)(4) (-1,8,23)(4) (-1,14,23)(4) (-1,18,23)(4) (-1,22,23)(4) (-1,26,23)(4) (-1,30,23)(4) (-1,34,23)(4) (-1,38,23)(4) (-1,42,23)(4) (-1,46,23)(4) (-1,52,23)(4) (-1,56,23)(4) (-1,60,23)(4) ...
x3 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (99,51,23)(4) (101,2,23)(4) (101,62,23)(4)
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (99,67,23)(4)
x4 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,6,23)(2) (-1,12,23)(2) (-1,50,23)(2) (-1,64,23)(2)
x2 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (99,29,23)(2) (100,-1,23)(2)
x5 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (99,43,23)(8) (101,6,23)(8) (101,14,23)(8) (101,22,23)(8) (101,36,23)(8)
x4 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (101,30,23)(6) (101,44,23)(6) (101,50,23)(6) (101,56,23)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 394 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x12 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (100,14,23)(4) (100,18,23)(4) (100,24,23)(4) (100,28,23)(4) (100,32,23)(4) (100,36,23)(4) (100,40,23)(4) (100,44,23)(4) (100,48,23)(4) (100,52,23)(4) (100,56,23)(4) (100,60,23)(4)
x17 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,68,23)(4) (4,-1,23)(4) (6,68,23)(4) (8,-1,23)(4) (10,68,23)(4) (14,-1,23)(4) (14,68,23)(4) (18,-1,23)(4) (18,68,23)(4) (22,-1,23)(4) (22,68,23)(4) (26,-1,23)(4) (30,-1,23)(4) (30,68,23)(4) ...
x2 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (100,22,23)(2) (100,64,23)(2)
x5 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,-1,23)(2) (12,-1,23)(2) (26,68,23)(2) (28,68,23)(2) (38,-1,23)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 395 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x27 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (40,-1,23)(4) (42,68,23)(4) (44,-1,23)(4) (48,-1,23)(4) (48,68,23)(4) (52,-1,23)(4) (52,68,23)(4) (56,-1,23)(4) (56,68,23)(4) (60,-1,23)(4) (60,68,23)(4) (64,-1,23)(4) (64,68,23)(4) (68,-1,23)(4) ...
x3 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,68,23)(2) (96,-1,23)(2) (96,68,23)(2)
x6 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (98,67,23)(1) (101,67,23)(1) (-2,68,23)(1) (100,69,23)(1) (98,1,23)(1) (1,68,23)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 396 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x36 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (98,69,23)(1) (101,69,23)(1) (-1,1,23)(1) (-1,69,23)(1) (0,-2,23)(1) (0,66,23)(1) (-2,-2,23)(1) (99,-2,23)(1) (1,-2,23)(1) (99,1,23)(1) (-2,66,23)(1) (99,66,23)(1) (98,-1,23)(1) (1,66,23)(1) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 36 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 397 | CADRE CADRE couche 23 | 6 pieces

x6 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (98,68,23)(1) (-1,66,23)(1) (101,68,23)(1) (-2,69,23)(1) (99,69,23)(1) (1,69,23)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.