ITALIA 128 - notice pas a pas (470 etapes)

1 tableau : couches 0..n par secteur (S00..S33, nord-ouest -> sud-est)

2 sous-ensemble Colisee

3 sous-ensemble Pise

4 finitions : titre, rose des vents, lien vers Rome

5 cadre

Aucun essai physique n'a ete realise : ces etapes sont numeriquement ordonnees (aucune piece posee sans appui d'apres le validateur du moteur 1), pas validees a la main.

Orientation = rotation autour de la verticale (degres) telle que dans le LDraw ; position = (rangee, colonne) du coin nord-ouest de l'emprise dans le champ (0,0 = coin NO du champ de 128 tenons, hors cadre).

Lire : 'xN piece colour rot R' = N pieces identiques, rotation R degres ; positions (rangee,colonne,plaque) du coin NO de l'emprise ; (k) = tenons sur lesquels la piece se clipse.

Etape 1 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,25,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (8,1,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (2,26,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (5,0,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (4,1,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,27,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (8,8,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (-2,4,0)(0)
x5 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,28,0)(0) (3,12,0)(0) (3,18,0)(0) (5,-2,0)(0) (6,6,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (-1,12,0)(0) (0,-2,0)(0)
x4 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,20,0)(0) (0,8,0)(0) (3,14,0)(0) (6,20,0)(0)
x1 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (-2,12,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (2,30,0)(0) (4,5,0)(0) (7,0,0)(0) (8,25,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (4,-2,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (8,24,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (5,26,0)(0) (5,27,0)(0) (8,4,0)(0) (10,1,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (-2,24,0)(0) (2,31,0)(0) (6,31,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,-2,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (0,6,0)(0) (2,24,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 2 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x7 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (10,2,0)(0) (13,-2,0)(0) (13,28,0)(0) (14,22,0)(0) (15,12,0)(0) (19,12,0)(0) (20,7,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (14,2,0)(0) (18,7,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,28,0)(0) (18,5,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (14,6,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (16,1,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (14,10,0)(0) (15,18,0)(0) (17,28,0)(0) (19,26,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (11,12,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (15,14,0)(0)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (10,30,0)(0) (11,24,0)(0) (11,27,0)(0) (15,0,0)(0) (19,24,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (12,5,0)(0) (16,25,0)(0) (18,22,0)(0) (18,23,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (10,31,0)(0) (11,26,0)(0) (14,31,0)(0) (15,26,0)(0) (20,9,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (14,20,0)(0) (17,-2,0)(0) (18,30,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 3 | TABLEAU S00 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (27,27,0)(0) (29,27,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (24,21,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (25,28,0)(0) (28,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (24,30,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (27,26,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (25,14,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (22,1,0)(0) (23,-2,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (20,20,0)(0) (21,5,0)(0) (21,6,0)(0) (22,4,0)(0) (22,11,0)(0) (23,0,0)(0) (23,19,0)(0) (24,7,0)(0) (28,3,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (22,25,0)(0) (23,18,0)(0) (27,24,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (22,3,0)(0) (22,10,0)(0) (24,23,0)(0) (25,25,0)(0) (25,31,0)(0) (26,18,0)(0) (28,10,0)(0) (29,6,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (20,21,0)(0) (28,26,0)(0) (29,5,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (23,12,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (24,8,0)(0) (25,12,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 4 | TABLEAU S00 couche 0 | 15 pieces

x3 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (31,-2,0)(0) (31,27,0)(0) (31,30,0)(0)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (30,20,0)(0) (31,13,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (30,4,0)(0) (30,9,0)(0) (30,11,0)(0) (31,17,0)(0) (31,19,0)(0) (31,25,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,8,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (30,24,0)(0) (31,12,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (30,1,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 5 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (6,51,0)(0) (8,51,0)(0)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (-2,49,0)(0) (7,41,0)(0) (8,47,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (2,49,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (4,46,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (0,43,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (7,37,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (-2,41,0)(0) (-2,61,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (-2,59,0)(0) (4,33,0)(0)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (0,35,0)(0) (0,61,0)(0) (6,55,0)(0)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,51,0)(0) (-2,55,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (4,35,0)(0) (5,37,0)(0) (6,37,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (0,47,0)(0) (0,48,0)(0) (5,32,0)(0) (6,63,0)(0) (7,43,0)(0) (7,44,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (4,43,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (2,32,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (5,45,0)(0) (6,46,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,35,0)(0) (4,61,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-2,33,0)(0) (5,35,0)(0) (5,49,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 6 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (12,60,0)(0) (14,49,0)(0) (17,43,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (10,60,0)(0) (18,49,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (11,49,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (15,43,0)(0) (16,59,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (11,42,0)(0) (13,37,0)(0) (13,40,0)(0) (14,51,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (18,52,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (10,52,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (12,46,0)(0) (16,57,0)(0) (17,35,0)(0) (18,33,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 8] (12,52,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (12,48,0)(0) (13,32,0)(0) (14,41,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (11,41,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (12,62,0)(0) (13,42,0)(0) (15,45,0)(0) (16,61,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (10,51,0)(0) (11,45,0)(0) (15,37,0)(0) (15,40,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (16,51,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (11,35,0)(0) (12,33,0)(0) (13,38,0)(0) (14,63,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 7 | TABLEAU S01 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (20,46,0)(0) (25,35,0)(0)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (22,48,0)(0) (22,54,0)(0) (23,51,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (21,43,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (23,46,0)(0) (24,58,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (22,46,0)(0) (22,52,0)(0) (24,43,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (18,60,0)(0) (18,62,0)(0) (23,53,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (20,62,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (20,60,0)(0) (21,45,0)(0) (25,40,0)(0) (25,46,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (19,42,0)(0) (20,51,0)(0) (25,39,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (18,59,0)(0) (22,56,0)(0) (25,32,0)(0) (25,47,0)(0)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (18,56,0)(0) (20,50,0)(0) (21,32,0)(0) (22,61,0)(0) (24,50,0)(0) (24,57,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (19,37,0)(0) (19,39,0)(0) (22,41,0)(0) (25,43,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 8 | TABLEAU S01 couche 0 | 32 pieces

x4 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (27,51,0)(0) (28,41,0)(0) (28,62,0)(0) (31,42,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (26,48,0)(0) (26,58,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (31,60,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (27,35,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (27,58,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (31,35,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (25,53,0)(0) (26,33,0)(0) (27,49,0)(0) (28,39,0)(0) (28,50,0)(0) (30,61,0)(0) (31,41,0)(0) (31,44,0)(0) (31,47,0)(0) (31,57,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (28,57,0)(0) (28,60,0)(0) (30,51,0)(0) (30,52,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (26,34,0)(0) (27,48,0)(0) (29,45,0)(0) (31,62,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (26,61,0)(0) (28,56,0)(0) (31,63,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (26,54,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 9 | TABLEAU S02 couche 0 | 26 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (30,68,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (24,68,0)(0) (27,68,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (4,68,0)(0) (14,68,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (2,69,0)(0) (6,66,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (6,64,0)(0) (6,68,0)(0) (16,68,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (4,67,0)(0) (8,66,0)(0) (20,64,0)(0) (23,65,0)(0) (26,66,0)(0) (28,64,0)(0) (28,67,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (14,65,0)(0) (31,65,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (12,67,0)(0) (17,65,0)(0) (20,66,0)(0) (22,67,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (-2,69,0)(0) (16,66,0)(0) (18,67,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 10 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (36,1,0)(0) (39,29,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (33,27,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (33,-2,0)(0) (35,27,0)(0) (40,1,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (33,8,0)(0) (35,8,0)(0) (38,9,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (35,13,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (36,-2,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,7,0)(0) (32,18,0)(0) (32,26,0)(0) (33,0,0)(0) (34,20,0)(0) (34,21,0)(0) (39,17,0)(0) (39,31,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (38,27,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (33,5,0)(0) (34,10,0)(0) (35,6,0)(0) (36,3,0)(0) (37,12,0)(0) (38,28,0)(0) (39,25,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (35,29,0)(0) (36,24,0)(0) (37,8,0)(0) (38,4,0)(0) (38,11,0)(0) (39,5,0)(0) (39,19,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (33,30,0)(0) (34,22,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 11 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (44,9,0)(0) (46,1,0)(0)
x5 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,9,0)(0) (40,22,0)(0) (42,3,0)(0) (42,20,0)(0) (43,1,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (41,13,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (43,9,0)(0) (44,-2,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (43,29,0)(0) (45,3,0)(0)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (41,15,0)(0) (43,12,0)(0) (43,22,0)(0) (45,-2,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,7,0)(0) (40,18,0)(0) (40,26,0)(0) (41,6,0)(0) (43,19,0)(0) (43,30,0)(0) (44,28,0)(0) (45,20,0)(0) (45,29,0)(0) (46,11,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,24,0)(0) (41,0,0)(0) (41,8,0)(0) (41,27,0)(0) (43,14,0)(0) (45,4,0)(0) (45,21,0)(0) (45,25,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (42,11,0)(0) (43,5,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 12 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (49,14,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (49,5,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (51,5,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (47,0,0)(0) (47,5,0)(0) (48,10,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (52,28,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (51,21,0)(0) (52,5,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (51,13,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (48,7,0)(0) (48,9,0)(0) (48,18,0)(0) (50,3,0)(0) (50,10,0)(0) (50,31,0)(0) (51,4,0)(0) (51,19,0)(0) (52,24,0)(0) (52,26,0)(0) (53,-2,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (47,3,0)(0) (47,31,0)(0) (49,0,0)(0) (52,0,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (46,24,0)(0) (47,17,0)(0) (47,27,0)(0) (51,8,0)(0) (51,23,0)(0) (51,25,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (47,8,0)(0) (48,26,0)(0) (51,12,0)(0) (51,30,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (50,1,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 13 | TABLEAU S10 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (59,13,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (59,29,0)(0) (60,24,0)(0) (60,26,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (61,12,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (56,1,0)(0) (58,10,0)(0) (59,21,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (53,-1,0)(0) (53,20,0)(0) (53,27,0)(0) (55,0,0)(0) (55,30,0)(0) (56,9,0)(0) (56,28,0)(0) (58,3,0)(0) (59,19,0)(0) (61,-2,0)(0) (61,-1,0)(0) (61,27,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (53,17,0)(0) (53,28,0)(0) (58,31,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (53,29,0)(0) (55,12,0)(0) (56,7,0)(0) (57,8,0)(0) (57,23,0)(0) (57,25,0)(0) (59,4,0)(0) (61,16,0)(0) (61,20,0)(0) (61,29,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (54,11,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (56,17,0)(0) (60,5,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 14 | TABLEAU S10 couche 0 | 11 pieces

x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (62,24,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (63,30,0)(0)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (63,0,0)(0) (63,25,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (62,7,0)(0) (62,17,0)(0) (62,26,0)(0) (63,8,0)(0) (63,23,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (62,18,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (61,31,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 15 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (32,54,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (34,54,0)(0) (35,58,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (37,54,0)(0) (38,58,0)(0) (39,36,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (34,42,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (33,51,0)(0) (39,46,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,34,0)(0) (33,40,0)(0) (33,48,0)(0) (34,56,0)(0) (35,42,0)(0) (35,63,0)(0) (37,62,0)(0) (39,41,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (33,53,0)(0) (34,43,0)(0) (38,61,0)(0) (39,32,0)(0) (39,35,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (33,32,0)(0) (33,46,0)(0) (33,60,0)(0) (34,33,0)(0) (35,45,0)(0) (35,49,0)(0) (36,39,0)(0) (37,43,0)(0) (38,54,0)(0) (39,44,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (36,50,0)(0) (36,53,0)(0) (38,55,0)(0) (39,38,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 16 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (39,57,0)(0)
x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (40,33,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (41,57,0)(0) (41,60,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (43,49,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (41,48,0)(0) (42,48,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (43,63,0)(0) (45,49,0)(0) (45,55,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (41,51,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,53,0)(0) (41,45,0)(0) (42,35,0)(0) (42,39,0)(0) (42,56,0)(0) (44,54,0)(0) (44,57,0)(0) (45,50,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (40,50,0)(0) (42,55,0)(0) (43,43,0)(0) (45,44,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (42,32,0)(0) (44,33,0)(0) (44,34,0)(0) (44,58,0)(0) (45,40,0)(0) (45,59,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (41,40,0)(0) (41,59,0)(0) (43,38,0)(0) (43,42,0)(0) (43,48,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (40,36,0)(0) (44,60,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 17 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (48,43,0)(0) (50,60,0)(0) (53,62,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (47,41,0)(0) (50,33,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (52,54,0)(0)
x3 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (46,43,0)(0) (47,43,0)(0) (48,32,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (47,46,0)(0)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (45,62,0)(0) (46,36,0)(0) (52,43,0)(0)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (53,46,0)(0)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (47,38,0)(0) (47,55,0)(0) (49,51,0)(0) (49,52,0)(0) (50,35,0)(0) (50,39,0)(0) (50,58,0)(0) (52,57,0)(0) (53,50,0)(0) (54,54,0)(0) (54,61,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (48,53,0)(0) (49,32,0)(0) (49,45,0)(0) (50,56,0)(0) (51,40,0)(0) (51,59,0)(0) (54,53,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (54,60,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (49,41,0)(0) (52,33,0)(0) (54,36,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 18 | TABLEAU S11 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (59,33,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (55,41,0)(0) (60,43,0)(0) (61,38,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (57,63,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (58,33,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (61,50,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (60,36,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (61,46,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (55,45,0)(0) (55,55,0)(0) (57,59,0)(0) (57,62,0)(0) (58,35,0)(0) (61,60,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (56,56,0)(0) (57,40,0)(0) (57,51,0)(0) (58,39,0)(0) (58,60,0)(0)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (55,32,0)(0) (55,38,0)(0) (58,42,0)(0) (58,58,0)(0) (59,56,0)(0) (60,37,0)(0) (60,53,0)(0) (60,57,0)(0) (61,36,0)(0) (61,52,0)(0) (62,41,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,52,0)(0) (58,41,0)(0) (60,40,0)(0) (60,51,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (59,63,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 19 | TABLEAU S11 couche 0 | 8 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (63,43,0)(0)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (62,54,0)(0) (63,33,0)(0) (63,50,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (62,61,0)(0) (63,34,0)(0) (63,45,0)(0) (63,55,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 20 | TABLEAU S12 couche 0 | 26 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (42,66,0)(0) (44,66,0)(0)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (46,66,0)(0) (56,67,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (42,64,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (34,65,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (45,65,0)(0)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (50,66,0)(0)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (34,68,0)(0) (34,69,0)(0) (56,69,0)(0) (63,65,0)(0)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (45,64,0)(0) (54,64,0)(0) (56,66,0)(0) (59,66,0)(0)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (48,64,0)(0) (51,65,0)(0) (57,65,0)(0) (62,66,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (46,68,0)(0) (46,69,0)(0) (47,65,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (36,64,0)(0) (36,66,0)(0) (60,67,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 21 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (67,20,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (66,3,0)(0)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (66,18,0)(0) (67,29,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (65,12,0)(0)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,1,0)(0) (64,2,0)(0) (64,24,0)(0) (64,30,0)(0) (66,10,0)(0) (68,3,0)(0) (68,17,0)(0) (68,29,0)(0) (69,4,0)(0) (69,23,0)(0) (70,11,0)(0) (70,28,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (69,11,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (66,11,0)(0) (68,7,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,9,0)(0) (64,28,0)(0) (67,22,0)(0) (68,26,0)(0) (69,8,0)(0) (69,27,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,4,0)(0) (67,16,0)(0) (70,9,0)(0)
x7 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (66,5,0)(0) (67,18,0)(0) (67,31,0)(0) (69,-2,0)(0) (69,14,0)(0) (70,12,0)(0) (70,20,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 22 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (76,20,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (74,9,0)(0) (76,12,0)(0) (76,16,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (75,14,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (72,2,0)(0) (72,30,0)(0) (74,16,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (74,30,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (72,5,0)(0) (77,9,0)(0)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,0,0)(0) (72,1,0)(0) (72,24,0)(0) (74,2,0)(0) (75,27,0)(0) (75,30,0)(0) (77,14,0)(0) (77,22,0)(0) (78,11,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (71,16,0)(0) (76,3,0)(0) (77,23,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (71,25,0)(0) (74,26,0)(0) (75,7,0)(0) (77,4,0)(0) (77,15,0)(0) (77,25,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (71,7,0)(0) (73,22,0)(0) (75,8,0)(0) (76,29,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (73,18,0)(0) (73,31,0)(0) (75,-2,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 23 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (80,20,0)(0) (81,-2,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (79,12,0)(0) (80,23,0)(0) (83,3,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (82,1,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (85,9,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (80,1,0)(0) (80,29,0)(0) (83,5,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (83,23,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (84,20,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,6,0)(0) (81,7,0)(0) (83,15,0)(0) (84,2,0)(0) (84,28,0)(0) (85,0,0)(0) (85,5,0)(0)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (78,28,0)(0) (80,5,0)(0) (80,26,0)(0) (81,28,0)(0) (82,29,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (79,0,0)(0) (83,30,0)(0)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (79,3,0)(0) (79,8,0)(0) (83,8,0)(0) (83,27,0)(0) (84,1,0)(0)
x5 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (79,16,0)(0) (79,18,0)(0) (79,31,0)(0) (82,12,0)(0) (85,-2,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 24 | TABLEAU S20 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (87,31,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (85,16,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (88,12,0)(0)
x3 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (85,31,0)(0) (86,9,0)(0) (87,24,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (87,23,0)(0) (88,6,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (88,1,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (91,12,0)(0)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (86,4,0)(0) (87,27,0)(0) (89,19,0)(0) (89,23,0)(0) (91,-1,0)(0) (91,8,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (89,25,0)(0)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (85,14,0)(0) (85,22,0)(0) (86,3,0)(0) (86,11,0)(0) (87,18,0)(0) (87,26,0)(0) (88,10,0)(0) (89,1,0)(0) (89,7,0)(0) (90,6,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (85,19,0)(0) (85,29,0)(0) (87,8,0)(0) (88,9,0)(0) (89,24,0)(0) (91,-2,0)(0) (91,22,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (87,16,0)(0) (89,29,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 25 | TABLEAU S20 couche 0 | 26 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (91,31,0)(0) (92,2,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (95,29,0)(0) (95,31,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,11,0)(0) (92,20,0)(0) (92,21,0)(0) (92,25,0)(0) (92,28,0)(0) (93,0,0)(0) (93,5,0)(0) (94,4,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (93,18,0)(0) (95,27,0)(0)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,9,0)(0) (93,26,0)(0) (94,10,0)(0) (95,1,0)(0) (95,7,0)(0) (95,14,0)(0) (95,15,0)(0) (95,22,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,24,0)(0) (95,-2,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (93,16,0)(0) (95,12,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 24 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 26 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (67,46,0)(0) (71,46,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (64,40,0)(0) (68,58,0)(0) (70,51,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (64,42,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (70,38,0)(0)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (65,42,0)(0) (65,59,0)(0) (65,62,0)(0) (65,63,0)(0) (66,35,0)(0) (66,37,0)(0) (66,40,0)(0) (66,43,0)(0) (66,53,0)(0) (66,57,0)(0) (68,41,0)(0) (69,60,0)(0) (70,54,0)(0) (70,58,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,51,0)(0) (65,56,0)(0) (67,36,0)(0) (69,34,0)(0) (69,55,0)(0) (70,44,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (64,58,0)(0) (66,44,0)(0) (67,52,0)(0) (68,61,0)(0) (69,45,0)(0) (71,33,0)(0) (71,50,0)(0)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,38,0)(0) (67,48,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 27 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (73,62,0)(0) (75,33,0)(0) (75,55,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (79,59,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (78,38,0)(0) (79,33,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (73,36,0)(0) (77,60,0)(0) (79,52,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (73,48,0)(0)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (71,52,0)(0) (72,51,0)(0) (73,42,0)(0) (74,35,0)(0) (74,37,0)(0) (74,57,0)(0) (75,50,0)(0) (76,41,0)(0) (77,43,0)(0) (78,54,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (74,43,0)(0) (75,36,0)(0) (76,61,0)(0)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (73,59,0)(0) (74,40,0)(0) (74,53,0)(0) (76,44,0)(0) (77,45,0)(0) (78,36,0)(0) (78,58,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (71,56,0)(0) (72,61,0)(0) (73,45,0)(0)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (75,46,0)(0) (77,62,0)(0) (79,55,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 28 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (85,46,0)(0) (86,33,0)(0)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (81,33,0)(0) (81,59,0)(0) (84,58,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (84,33,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (81,61,0)(0) (85,56,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (80,53,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (81,46,0)(0)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (80,38,0)(0)
x14 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (80,40,0)(0) (81,52,0)(0) (82,37,0)(0) (82,57,0)(0) (83,45,0)(0) (83,50,0)(0) (83,61,0)(0) (84,60,0)(0) (85,48,0)(0) (85,49,0)(0) (85,53,0)(0) (85,55,0)(0) (86,51,0)(0) (87,36,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (82,44,0)(0) (84,36,0)(0) (86,54,0)(0)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (80,51,0)(0) (81,42,0)(0) (82,35,0)(0) (84,41,0)(0) (85,44,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (81,53,0)(0) (85,43,0)(0)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (83,62,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 29 | TABLEAU S21 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (88,38,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (89,62,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (87,42,0)(0) (90,37,0)(0) (92,56,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (87,56,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (92,37,0)(0)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (89,42,0)(0) (91,44,0)(0)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (89,46,0)(0) (90,33,0)(0) (90,34,0)(0) (92,60,0)(0) (92,63,0)(0) (93,48,0)(0) (93,55,0)(0) (94,41,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (88,35,0)(0) (91,50,0)(0) (93,59,0)(0)
x9 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (87,58,0)(0) (87,59,0)(0) (89,47,0)(0) (89,52,0)(0) (89,54,0)(0) (90,57,0)(0) (91,35,0)(0) (93,49,0)(0) (94,50,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (88,40,0)(0) (88,56,0)(0) (90,41,0)(0) (91,61,0)(0) (92,62,0)(0) (93,53,0)(0) (93,58,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 30 | TABLEAU S21 couche 0 | 7 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (95,51,0)(0)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (94,51,0)(0)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (94,56,0)(0) (95,61,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (95,36,0)(0)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (95,47,0)(0) (95,54,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 31 | TABLEAU S22 couche 0 | 32 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (71,65,0)(0)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (95,65,0)(0)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (86,65,0)(0)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (79,64,0)(0) (93,65,0)(0)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (72,67,0)(0) (78,69,0)(0) (80,67,0)(0) (87,66,0)(0) (90,69,0)(0) (92,68,0)(0) (93,64,0)(0)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (64,69,0)(0) (67,69,0)(0) (68,66,0)(0)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (69,64,0)(0) (76,68,0)(0) (81,64,0)(0) (82,68,0)(0) (88,67,0)(0) (94,67,0)(0)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,64,0)(0) (70,69,0)(0) (72,68,0)(0) (74,69,0)(0) (75,64,0)(0) (86,69,0)(0) (88,68,0)(0)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (66,67,0)(0) (74,65,0)(0) (80,65,0)(0) (87,64,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 32 | TABLEAU S30 couche 0 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (99,30,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (99,-2,0)(0) (99,23,0)(0)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (97,23,0)(0) (100,10,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (99,16,0)(0) (100,16,0)(0) (100,25,0)(0) (101,0,0)(0)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (96,2,0)(0) (100,6,0)(0) (100,20,0)(0) (100,21,0)(0)
x11 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,26,0)(0) (100,28,0)(0) (101,2,0)(0) (101,5,0)(0) (101,7,0)(0) (101,9,0)(0) (101,16,0)(0) (101,17,0)(0) (101,19,0)(0) (101,22,0)(0) (101,25,0)(0)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,3,0)(0) (98,2,0)(0) (98,9,0)(0) (99,3,0)(0) (99,8,0)(0) (99,29,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (98,29,0)(0)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,18,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,12,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,6,0)(0) (97,19,0)(0) (98,27,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 33 | TABLEAU S30 couche 0 | 3 pieces

x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,26,0)(0) (101,28,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,30,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 34 | TABLEAU S31 couche 0 | 32 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,42,0)(0)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (99,44,0)(0) (100,37,0)(0)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (98,51,0)(0)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,35,0)(0) (101,47,0)(0) (101,51,0)(0)
x7 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,46,0)(0) (97,56,0)(0) (99,47,0)(0) (100,40,0)(0) (100,50,0)(0) (100,60,0)(0) (100,63,0)(0)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,46,0)(0) (101,53,0)(0) (101,55,0)(0) (101,58,0)(0)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (96,37,0)(0)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (96,62,0)(0) (99,34,0)(0) (99,49,0)(0) (99,54,0)(0) (99,56,0)(0) (99,62,0)(0)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,57,0)(0) (96,59,0)(0)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,42,0)(0)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,35,0)(0) (97,53,0)(0) (97,58,0)(0) (98,61,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 35 | TABLEAU S32 couche 0 | 6 pieces

x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (100,67,0)(0) (100,68,0)(0)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,64,0)(0)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,65,0)(0) (97,66,0)(0) (98,69,0)(0)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- Couche 0 : plaques de socle ; croiser les joints avec la couche suivante.

Etape 36 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (4,14,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (-2,26,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (1,14,1)(6) (4,29,1)(6) (7,29,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (0,14,1)(2)
x4 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (-2,-2,1)(16) (-2,6,1)(16) (0,24,1)(16) (2,16,1)(16)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,2,1)(24) (-2,29,1)(24) (4,24,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 8] (0,16,1)(16)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,-1,1)(16) (2,6,1)(16) (2,8,1)(16) (4,2,1)(16)
x3 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-2,10,1)(32) (2,20,1)(32) (6,10,1)(32)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (0,28,1)(8) (6,16,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (2,1,1)(3) (8,28,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (2,-2,1)(6) (5,1,1)(6) (6,19,1)(6) (8,-2,1)(6) (8,31,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (4,31,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (-2,14,1)(12) (-2,20,1)(12)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (4,4,1)(12) (6,17,1)(12) (8,14,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 37 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (16,12,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (16,10,1)(8) (18,4,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (10,8,1)(6) (10,29,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (13,8,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (10,7,1)(2) (14,31,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (18,12,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (18,17,1)(24)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (10,24,1)(24)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (10,4,1)(16) (16,-1,1)(16) (16,24,1)(16) (16,31,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (10,20,1)(32)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (10,6,1)(8) (11,1,1)(8) (12,7,1)(8) (14,-2,1)(8) (15,8,1)(8) (18,3,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (12,2,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (11,28,1)(6) (12,3,1)(6) (12,19,1)(6) (14,16,1)(6) (15,2,1)(6) (17,28,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (15,9,1)(4) (18,6,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (14,10,1)(12)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (10,-1,1)(12) (12,17,1)(12) (13,29,1)(12) (16,26,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 38 | TABLEAU S00 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (24,31,1)(8) (25,24,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (22,4,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (24,24,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (20,10,1)(1)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (25,4,1)(16) (26,17,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (22,17,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (22,14,1)(16) (22,26,1)(16) (26,21,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (18,23,1)(8) (20,11,1)(8) (22,-2,1)(8) (22,9,1)(8) (23,8,1)(8) (24,-1,1)(8) (24,0,1)(8) (25,1,1)(8) (25,29,1)(8) (26,23,1)(8) (27,2,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (19,9,1)(3) (25,30,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (19,1,1)(6) (21,2,1)(6) (23,28,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (24,4,1)(4)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (20,7,1)(4) (20,16,1)(4) (21,10,1)(4) (24,16,1)(4) (25,10,1)(4) (26,3,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (19,29,1)(12) (22,12,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 39 | TABLEAU S00 couche 1 | 18 pieces

x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (29,4,1)(16)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (30,17,1)(24)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (29,12,1)(8) (30,3,1)(8) (30,15,1)(8) (31,8,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (28,11,1)(3)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (30,-2,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (30,26,1)(6) (30,27,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (28,16,1)(4) (29,13,1)(4) (29,28,1)(4) (30,9,1)(4) (30,14,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (28,30,1)(12) (29,10,1)(12) (29,24,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 40 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (5,33,1)(8) (7,50,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (2,54,1)(6) (3,61,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (5,62,1)(2)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (-2,39,1)(24) (-2,54,1)(24) (-2,60,1)(24)
x3 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-1,35,1)(24) (-1,46,1)(24) (3,57,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (2,41,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (-1,50,1)(32) (7,33,1)(32)
x2 3460 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 8] (-2,46,1)(8) (2,57,1)(8)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (-2,45,1)(8) (4,55,1)(8) (5,38,1)(8) (5,47,1)(8) (5,61,1)(8) (6,45,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (4,56,1)(3) (5,37,1)(3) (5,46,1)(3)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 6] (-2,33,1)(6)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (2,43,1)(6) (2,44,1)(6) (4,32,1)(6) (4,54,1)(6) (7,56,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (5,63,1)(4) (7,62,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (-1,33,1)(12) (2,39,1)(12) (5,48,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 41 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (9,51,1)(6) (9,57,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (9,63,1)(6) (11,51,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (10,41,1)(4)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (9,60,1)(1) (11,59,1)(1)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (8,43,1)(16) (14,39,1)(16)
x10 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (8,37,1)(8) (8,46,1)(8) (10,54,1)(8) (10,60,1)(8) (11,49,1)(8) (11,53,1)(8) (12,59,1)(8) (13,50,1)(8) (13,61,1)(8) (15,48,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (15,33,1)(3)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (13,38,1)(3) (14,45,1)(3) (14,51,1)(3) (15,36,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (10,32,1)(6) (11,62,1)(6) (12,55,1)(6) (13,56,1)(6) (14,52,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (9,50,1)(4) (11,48,1)(4) (13,47,1)(4)
x4 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (8,39,1)(12) (11,57,1)(12) (12,41,1)(12) (12,63,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 42 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (16,37,1)(8) (17,57,1)(8) (20,51,1)(8) (22,39,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (21,57,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (23,34,1)(1)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (20,37,1)(16) (22,57,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (16,33,1)(8) (16,35,1)(8) (17,45,1)(8) (17,47,1)(8) (18,36,1)(8) (18,41,1)(8) (18,42,1)(8) (20,62,1)(8) (22,43,1)(8)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (16,34,1)(3) (16,44,1)(3) (17,51,1)(3) (17,62,1)(3) (22,46,1)(3)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (16,43,1)(6) (16,46,1)(6) (18,60,1)(6) (18,63,1)(6) (19,44,1)(6) (19,49,1)(6) (19,53,1)(6) (19,56,1)(6) (20,59,1)(6) (21,50,1)(6) (23,48,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (19,34,1)(4) (21,61,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (18,54,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 43 | TABLEAU S01 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (26,40,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (25,44,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (30,51,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (30,57,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (25,61,1)(2) (28,32,1)(2)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (24,33,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (24,35,1)(8) (24,60,1)(8) (26,59,1)(8) (27,61,1)(8) (29,48,1)(8) (30,32,1)(8) (30,36,1)(8) (30,50,1)(8) (30,63,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (27,50,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (24,63,1)(6) (25,49,1)(6) (26,42,1)(6) (29,53,1)(6) (29,56,1)(6) (30,43,1)(6)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (25,53,1)(4) (25,56,1)(4) (26,36,1)(4) (26,39,1)(4) (28,62,1)(4) (30,41,1)(4)
x7 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (24,51,1)(12) (24,54,1)(12) (25,46,1)(12) (28,37,1)(12) (28,44,1)(12) (30,39,1)(12) (30,54,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 44 | TABLEAU S01 couche 1 | 3 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (31,46,1)(8) (31,57,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (31,49,1)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 45 | TABLEAU S02 couche 1 | 21 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (8,65,1)(8)
x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (4,67,1)(8) (16,67,1)(8) (28,67,1)(8)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (-2,66,1)(24) (10,65,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (20,67,1)(16)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (4,69,1)(8) (18,64,1)(8) (18,69,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (3,64,1)(3) (6,64,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (2,65,1)(6) (12,69,1)(6) (22,66,1)(6) (26,69,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (4,66,1)(4) (22,65,1)(4) (28,66,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (16,65,1)(12) (26,64,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 46 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (33,4,1)(8)
x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (33,28,1)(8) (35,24,1)(8) (39,24,1)(8) (40,27,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (37,28,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (34,21,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (34,14,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (35,4,1)(16)
x2 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (38,15,1)(24) (39,4,1)(24)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,-1,1)(16) (40,-1,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (38,19,1)(32)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (33,13,1)(8) (34,9,1)(8) (34,30,1)(8) (34,31,1)(8) (35,2,1)(8) (36,26,1)(8) (37,-2,1)(8) (37,1,1)(8) (38,3,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (37,12,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,16,1)(6) (34,23,1)(6) (36,14,1)(6) (39,8,1)(6) (40,12,1)(6) (40,23,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (33,-2,1)(4) (33,1,1)(4) (36,27,1)(4) (40,29,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (36,17,1)(12)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (35,10,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 47 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (45,4,1)(8) (46,22,1)(8)
x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (44,26,1)(8) (46,20,1)(8) (46,28,1)(8) (48,6,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (42,31,1)(6) (43,24,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (41,10,1)(4) (44,28,1)(4)
x5 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (42,9,1)(2) (43,10,1)(2) (45,-2,1)(2) (46,3,1)(2) (47,-2,1)(2)
x2 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (44,15,1)(16) (48,15,1)(16)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (41,13,1)(8) (42,30,1)(8) (43,2,1)(8) (44,9,1)(8) (45,1,1)(8) (46,12,1)(8) (46,19,1)(8) (48,14,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (48,5,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (42,14,1)(6) (43,11,1)(6) (45,8,1)(6) (45,31,1)(6) (48,-1,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (47,4,1)(4)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (45,10,1)(4) (48,0,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (48,22,1)(12)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (48,3,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 48 | TABLEAU S10 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (53,20,1)(8) (57,20,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (50,27,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (49,10,1)(6) (50,20,1)(6)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (50,22,1)(2) (58,0,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (58,23,1)(16)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (52,6,1)(16) (52,27,1)(16) (54,3,1)(16) (58,9,1)(16)
x2 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (50,23,1)(32) (52,15,1)(32)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (49,-2,1)(8) (49,13,1)(8) (51,2,1)(8) (51,8,1)(8) (51,31,1)(8) (52,11,1)(8) (52,22,1)(8) (53,30,1)(8) (54,19,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (50,30,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (51,5,1)(6) (52,0,1)(6) (53,1,1)(6) (54,-1,1)(6) (54,12,1)(6) (57,-2,1)(6) (57,13,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (52,29,1)(4) (56,14,1)(4) (56,29,1)(4) (57,5,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (52,9,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 49 | TABLEAU S10 couche 1 | 23 pieces

x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (62,3,1)(4)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (60,7,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (60,15,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (59,1,1)(16) (61,20,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (62,23,1)(32)
x6 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (59,8,1)(8) (60,22,1)(8) (61,5,1)(8) (62,19,1)(8) (63,-2,1)(8) (63,6,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (60,6,1)(3) (60,14,1)(3) (61,7,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (59,31,1)(6) (60,-1,1)(6) (60,0,1)(6) (60,29,1)(6) (61,30,1)(6)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (60,11,1)(12) (60,27,1)(12) (63,13,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 50 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x5 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (35,56,1)(8) (36,39,1)(8) (38,32,1)(8) (39,54,1)(8) (40,37,1)(8)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (34,44,1)(6) (36,54,1)(6) (37,47,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (35,46,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (35,53,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (39,56,1)(1)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (32,51,1)(16) (38,35,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (32,62,1)(8) (34,41,1)(8) (38,34,1)(8) (38,42,1)(8) (39,57,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (36,43,1)(3) (37,44,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (32,35,1)(6) (32,42,1)(6) (34,59,1)(6) (35,58,1)(6) (36,60,1)(6) (37,53,1)(6) (38,50,1)(6) (38,63,1)(6) (39,43,1)(6) (39,61,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (32,60,1)(4) (35,61,1)(4) (37,49,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (32,33,1)(12) (34,37,1)(12) (37,45,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 51 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (43,45,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (43,53,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (40,47,1)(4)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (41,49,1)(2) (45,43,1)(2) (46,36,1)(2) (46,42,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (46,39,1)(1)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (46,51,1)(24)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (44,37,1)(16) (46,34,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (40,56,1)(8) (40,59,1)(8) (42,33,1)(8) (42,41,1)(8) (43,62,1)(8) (44,63,1)(8) (45,60,1)(8) (45,61,1)(8) (46,40,1)(8)
x6 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (40,62,1)(3) (42,60,1)(3) (43,49,1)(3) (43,55,1)(3) (45,32,1)(3) (46,49,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (40,44,1)(6) (41,58,1)(6) (42,47,1)(6) (44,50,1)(6) (46,48,1)(6) (46,55,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (42,48,1)(4) (46,44,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (40,39,1)(12) (40,51,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 52 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (50,43,1)(8) (54,34,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (47,57,1)(4)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (48,47,1)(1)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (52,51,1)(24)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (47,45,1)(16) (49,57,1)(16) (54,43,1)(16)
x12 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (48,36,1)(8) (48,59,1)(8) (49,49,1)(8) (50,33,1)(8) (50,50,1)(8) (51,56,1)(8) (52,48,1)(8) (52,55,1)(8) (53,39,1)(8) (53,61,1)(8) (54,32,1)(8) (55,47,1)(8)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (47,43,1)(3) (48,56,1)(3) (50,41,1)(3) (55,62,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (47,39,1)(6) (48,32,1)(6) (49,47,1)(6) (52,42,1)(6) (52,63,1)(6) (53,41,1)(6) (54,40,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (48,42,1)(4) (51,62,1)(4) (53,60,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (52,37,1)(12) (55,45,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 53 | TABLEAU S11 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (58,62,1)(8) (62,51,1)(8)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (58,37,1)(4)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (58,54,1)(2) (60,40,1)(2)
x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (60,48,1)(1) (60,55,1)(1)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (58,50,1)(16)
x2 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (61,45,1)(16) (61,48,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (56,59,1)(8) (58,42,1)(8) (59,41,1)(8) (60,37,1)(8) (60,38,1)(8) (61,57,1)(8) (62,32,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (57,58,1)(3) (58,33,1)(3) (62,40,1)(3)
x6 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (56,36,1)(6) (60,58,1)(6) (61,33,1)(6) (61,39,1)(6) (61,55,1)(6) (62,36,1)(6)
x8 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (57,49,1)(4) (57,57,1)(4) (57,60,1)(4) (59,56,1)(4) (60,54,1)(4) (62,43,1)(4) (62,44,1)(4) (62,50,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (58,34,1)(12) (61,60,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 54 | TABLEAU S11 couche 1 | 4 pieces

x1 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (63,47,1)(8)
x1 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (63,56,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (62,53,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (62,62,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 55 | TABLEAU S12 couche 1 | 28 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (40,64,1)(8)
x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (32,68,1)(8) (36,68,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (40,68,1)(6) (45,68,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (43,68,1)(4)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (42,64,1)(16)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (58,68,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (32,64,1)(32)
x4 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (51,66,1)(8) (53,64,1)(8) (58,65,1)(8) (62,67,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (46,65,1)(3)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (46,64,1)(3) (47,65,1)(3) (59,67,1)(3)
x4 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (47,67,1)(6) (53,67,1)(6) (59,66,1)(6) (61,64,1)(6)
x6 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (47,66,1)(4) (48,68,1)(4) (48,69,1)(4) (49,64,1)(4) (50,65,1)(4) (54,65,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (52,68,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 56 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x3 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (64,17,1)(8) (69,13,1)(8) (72,3,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (70,7,1)(2)
x3 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (64,3,1)(16) (66,27,1)(16) (67,1,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (65,31,1)(8) (66,0,1)(8) (66,11,1)(8) (66,29,1)(8) (67,8,1)(8) (67,15,1)(8) (67,30,1)(8) (69,21,1)(8) (70,-1,1)(8) (70,23,1)(8) (71,6,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (64,15,1)(3) (70,16,1)(3)
x10 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (64,7,1)(6) (64,16,1)(6) (66,12,1)(6) (68,17,1)(6) (68,18,1)(6) (68,22,1)(6) (69,5,1)(6) (69,20,1)(6) (70,26,1)(6) (71,-2,1)(6)
x4 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (66,-1,1)(4) (70,19,1)(4) (72,7,1)(4) (72,9,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (66,9,1)(12) (70,24,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 57 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (74,17,1)(8) (74,27,1)(8) (75,1,1)(8) (78,17,1)(8)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (76,24,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (73,31,1)(2) (75,30,1)(2) (75,31,1)(2)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (77,24,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (74,0,1)(8) (74,19,1)(8) (75,20,1)(8) (77,31,1)(8) (78,12,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (76,10,1)(3)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (72,12,1)(6) (73,13,1)(6) (73,14,1)(6) (74,11,1)(6) (74,22,1)(6) (74,29,1)(6) (75,5,1)(6) (75,8,1)(6) (76,7,1)(6) (76,26,1)(6) (77,-2,1)(6) (78,23,1)(6)
x8 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,10,1)(4) (73,16,1)(4) (75,15,1)(4) (76,9,1)(4) (77,16,1)(4) (77,21,1)(4) (77,30,1)(4) (78,-1,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (76,3,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 58 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (79,13,1)(8) (82,3,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (83,13,1)(6) (85,1,1)(6)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (82,17,1)(16)
x9 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (79,6,1)(8) (79,10,1)(8) (80,9,1)(8) (80,11,1)(8) (80,22,1)(8) (80,29,1)(8) (81,21,1)(8) (82,0,1)(8) (82,7,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (81,5,1)(3) (81,8,1)(3)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (78,27,1)(6) (81,16,1)(6) (81,30,1)(6) (82,-1,1)(6) (82,28,1)(6) (83,15,1)(6) (83,20,1)(6) (84,8,1)(6) (84,27,1)(6) (85,24,1)(6) (85,25,1)(6)
x8 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (78,28,1)(4) (79,15,1)(4) (82,19,1)(4) (82,26,1)(4) (83,-2,1)(4) (84,5,1)(4) (84,23,1)(4) (85,31,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (79,1,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 59 | TABLEAU S20 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (91,28,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (90,7,1)(6)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (88,28,1)(6)
x2 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (86,12,1)(4) (88,22,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (88,11,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (88,9,1)(2) (90,27,1)(2)
x8 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (86,14,1)(8) (87,6,1)(8) (87,16,1)(8) (88,2,1)(8) (89,31,1)(8) (90,18,1)(8) (91,5,1)(8) (91,10,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (88,5,1)(3) (91,24,1)(3)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (86,19,1)(6) (86,26,1)(6) (87,-2,1)(6) (88,-1,1)(6) (90,0,1)(6) (90,17,1)(6) (90,23,1)(6) (91,30,1)(6)
x7 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (87,10,1)(4) (87,30,1)(4) (88,1,1)(4) (88,13,1)(4) (89,15,1)(4) (90,22,1)(4) (91,25,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (86,3,1)(12) (89,11,1)(12) (89,20,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 60 | TABLEAU S20 couche 1 | 20 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (95,11,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (95,6,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (92,7,1)(6) (92,26,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (94,14,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (95,16,1)(1)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 6] (95,25,1)(24)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (92,4,1)(8) (92,9,1)(8) (92,13,1)(8) (92,19,1)(8) (94,22,1)(8)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (92,1,1)(6) (92,3,1)(6) (93,15,1)(6) (94,-1,1)(6) (95,29,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (93,-2,1)(4) (94,24,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (95,20,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 61 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (68,62,1)(8) (69,36,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (69,56,1)(6)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (69,46,1)(2)
x1 3031 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 4] (66,50,1)(16)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (66,42,1)(16) (67,60,1)(16) (69,48,1)(16) (72,56,1)(16)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (64,54,1)(8) (67,59,1)(8) (69,38,1)(8) (71,40,1)(8) (72,58,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (68,36,1)(3)
x4 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (64,59,1)(3) (66,58,1)(3) (69,58,1)(3) (71,47,1)(3)
x11 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (65,40,1)(6) (66,44,1)(6) (67,33,1)(6) (67,39,1)(6) (67,41,1)(6) (67,55,1)(6) (69,45,1)(6) (70,32,1)(6) (71,46,1)(6) (71,50,1)(6) (72,44,1)(6)
x1 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (70,50,1)(4)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (71,53,1)(4) (72,54,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (64,34,1)(12) (70,34,1)(12) (71,51,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 62 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (75,59,1)(6)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (77,59,1)(6) (80,56,1)(6)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (74,47,1)(2) (78,52,1)(2) (80,52,1)(2)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (77,52,1)(1)
x4 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (74,42,1)(16) (76,34,1)(16) (76,63,1)(16) (77,37,1)(16)
x1 3035 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 4 x 8] (77,48,1)(32)
x3 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (72,62,1)(8) (76,54,1)(8) (80,60,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (77,61,1)(3) (80,61,1)(3)
x12 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (73,36,1)(6) (73,39,1)(6) (73,41,1)(6) (73,55,1)(6) (75,45,1)(6) (75,53,1)(6) (76,32,1)(6) (76,47,1)(6) (77,46,1)(6) (78,44,1)(6) (79,36,1)(6) (79,39,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (72,63,1)(4) (73,33,1)(4) (73,37,1)(4) (77,33,1)(4) (79,55,1)(4)
x2 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (79,40,1)(12) (80,58,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 63 | TABLEAU S21 couche 1 | 36 pieces

x4 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (83,55,1)(8) (86,58,1)(8) (87,52,1)(8) (87,63,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (84,63,1)(6) (85,50,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (85,48,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (85,52,1)(2)
x1 3032 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 4 x 6] (85,36,1)(24)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (88,42,1)(16)
x7 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (81,33,1)(8) (81,45,1)(8) (82,47,1)(8) (83,57,1)(8) (83,61,1)(8) (88,60,1)(8) (89,33,1)(8)
x2 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (82,52,1)(3) (83,46,1)(3)
x8 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (80,62,1)(6) (81,53,1)(6) (82,32,1)(6) (84,44,1)(6) (84,54,1)(6) (86,46,1)(6) (86,62,1)(6) (89,38,1)(6)
x3 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (88,32,1)(4) (89,39,1)(4) (89,40,1)(4)
x6 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (82,42,1)(12) (84,34,1)(12) (87,48,1)(12) (87,55,1)(12) (88,50,1)(12) (89,36,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 64 | TABLEAU S21 couche 1 | 29 pieces

x2 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (91,52,1)(8) (95,37,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (93,48,1)(6) (94,58,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (95,63,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (95,45,1)(2)
x5 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (90,44,1)(8) (90,47,1)(8) (92,32,1)(8) (93,56,1)(8) (94,50,1)(8)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (91,57,1)(3) (94,51,1)(3) (94,57,1)(3)
x7 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (89,41,1)(6) (89,45,1)(6) (90,54,1)(6) (91,61,1)(6) (92,46,1)(6) (92,62,1)(6) (93,55,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (90,58,1)(4) (90,59,1)(4) (91,63,1)(4) (95,36,1)(4) (95,41,1)(4)
x3 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (90,34,1)(12) (93,39,1)(12) (95,52,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 65 | TABLEAU S22 couche 1 | 26 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (91,64,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (66,68,1)(6)
x1 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (86,65,1)(1)
x1 3034 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 8] (69,68,1)(16)
x11 3460 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 8] (70,65,1)(8) (70,67,1)(8) (77,68,1)(8) (77,69,1)(8) (78,65,1)(8) (81,66,1)(8) (85,69,1)(8) (89,66,1)(8) (89,68,1)(8) (90,67,1)(8) (93,69,1)(8)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (73,64,1)(3)
x5 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (67,64,1)(6) (69,66,1)(6) (75,66,1)(6) (78,67,1)(6) (84,67,1)(6)
x5 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (65,66,1)(4) (66,65,1)(4) (85,68,1)(4) (87,65,1)(4) (95,65,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 66 | TABLEAU S30 couche 1 | 36 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 4] (97,6,1)(8)
x1 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (99,10,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (97,30,1)(4)
x6 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (100,4,1)(2) (101,4,1)(2) (101,10,1)(2) (101,20,1)(2) (101,25,1)(2) (101,27,1)(2)
x8 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (99,31,1)(2) (100,-1,1)(2) (100,2,1)(2) (100,9,1)(2) (100,13,1)(2) (100,16,1)(2) (100,17,1)(2) (100,19,1)(2)
x4 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,5,1)(1) (101,-2,1)(1) (101,12,1)(1) (101,18,1)(1)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,6,1)(3)
x3 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (98,18,1)(3) (99,15,1)(3) (99,30,1)(3)
x3 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,0,1)(6) (96,14,1)(6) (96,23,1)(6)
x8 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (96,2,1)(4) (96,16,1)(4) (96,17,1)(4) (97,-2,1)(4) (97,8,1)(4) (98,1,1)(4) (98,3,1)(4) (98,24,1)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 67 | TABLEAU S30 couche 1 | 2 pieces

x2 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (101,29,1)(1) (101,31,1)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 68 | TABLEAU S31 couche 1 | 34 pieces

x1 3020 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 4] (99,33,1)(8)
x2 3021 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 3] (97,57,1)(6) (99,57,1)(6)
x3 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (96,34,1)(6) (96,42,1)(6) (98,46,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (97,63,1)(4)
x4 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,44,1)(2) (101,46,1)(2) (101,52,1)(2) (101,61,1)(2)
x3 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,33,1)(2) (97,51,1)(2) (100,32,1)(2)
x6 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (99,55,1)(1) (100,55,1)(1) (101,41,1)(1) (101,42,1)(1) (101,55,1)(1) (101,59,1)(1)
x1 3623 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 3] (101,56,1)(3)
x5 3623 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 3] (98,44,1)(3) (98,62,1)(3) (99,43,1)(3) (99,51,1)(3) (99,63,1)(3)
x2 3666 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 6] (96,54,1)(6) (96,60,1)(6)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 4] (101,33,1)(4) (101,37,1)(4)
x2 3710 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 4] (97,45,1)(4) (97,61,1)(4)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 6] (99,37,1)(12)
x1 3795 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 6] (96,48,1)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 69 | TABLEAU S32 couche 1 | 10 pieces

x1 3021 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 2 x 3] (98,67,1)(6)
x1 3022 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 2 x 2] (99,64,1)(4)
x1 3023 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 2] (101,67,1)(2)
x2 3023 Dark Bluish Gray rot 90 [Plate 1 x 2] (97,66,1)(2) (100,66,1)(2)
x5 3024 Dark Bluish Gray rot 0 [Plate 1 x 1] (97,68,1)(1) (99,66,1)(1) (101,64,1)(1) (101,65,1)(1) (101,69,1)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 70 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,12,2)(8) (2,18,2)(8) (6,26,2)(8) (6,31,2)(8) (7,22,2)(8) (8,31,2)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,13,2)(8) (8,13,2)(8) (10,15,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,31,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (8,16,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (8,29,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (4,12,2)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (6,18,2)(8)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,30,2)(8) (8,10,2)(8) (9,22,2)(8) (9,25,2)(8) (11,8,2)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (4,15,2)(6) (8,28,2)(6) (9,9,2)(6) (10,29,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (10,17,2)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,22,2)(12) (2,28,2)(12) (4,18,2)(12) (4,24,2)(12) (10,31,2)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,16,2)(12) (5,11,2)(12) (7,18,2)(12) (7,20,2)(12) (8,26,2)(12) (9,23,2)(12) (11,11,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 71 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (13,18,2)(8) (16,26,2)(8) (18,26,2)(8) (19,5,2)(8) (20,26,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (14,15,2)(8) (15,6,2)(8) (15,18,2)(8) (17,30,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (14,26,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (12,6,2)(6) (14,30,2)(6) (15,23,2)(6) (18,23,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (15,2,2)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,14,2)(8) (14,17,2)(8) (15,9,2)(8) (16,10,2)(8) (17,25,2)(8) (18,15,2)(8) (19,19,2)(8) (20,4,2)(8) (20,14,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (21,5,2)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,5,2)(6) (14,4,2)(6) (16,13,2)(6) (17,22,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,13,2)(4) (18,16,2)(4) (19,18,2)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (12,30,2)(12)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,20,2)(12) (17,2,2)(12) (17,11,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 72 | TABLEAU S00 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (27,18,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (22,28,2)(8) (27,30,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,16,2)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (23,22,2)(2) (26,22,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (25,22,2)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,23,2)(8) (22,8,2)(8) (22,13,2)(8) (23,9,2)(8) (26,15,2)(8) (26,29,2)(8) (27,24,2)(8) (28,22,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (21,6,2)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,10,2)(3) (28,4,2)(3) (28,14,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,24,2)(6) (24,5,2)(6) (26,28,2)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (23,18,2)(4) (25,25,2)(4) (27,10,2)(4) (28,6,2)(4) (28,7,2)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (21,20,2)(12) (21,30,2)(12) (22,6,2)(12) (22,26,2)(12) (23,2,2)(12) (23,11,2)(12) (25,16,2)(12) (28,26,2)(12) (29,2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 73 | TABLEAU S00 couche 2 | 35 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,3,2)(4)
x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,2,2)(4) (7,6,2)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,2,2)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (31,30,2)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (29,11,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,19,2)(6)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,7,2)(4) (13,2,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,7,2)(2) (11,6,2)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,11,2)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,11,2)(1) (8,9,2)(1) (13,4,2)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (29,23,2)(8) (29,25,2)(8) (30,8,2)(8) (31,21,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (31,4,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (29,18,2)(6) (30,5,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (30,13,2)(4) (31,14,2)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,9,2)(12) (31,16,2)(12) (31,19,2)(12)
x6 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,3,2)(8) (2,7,2)(8) (5,3,2)(8) (7,2,2)(8) (9,2,2)(8) (11,2,2)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (4,7,2)(8) (4,9,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 74 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (3,40,2)(8) (4,34,2)(8) (6,46,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,35,2)(8) (17,40,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,46,2)(6) (4,49,2)(6) (12,36,2)(6) (16,34,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (5,40,2)(6) (8,40,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,34,2)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (6,51,2)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,38,2)(8) (4,39,2)(8) (12,39,2)(8) (14,48,2)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,40,2)(6)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (6,37,2)(6) (6,50,2)(6) (14,38,2)(6) (16,37,2)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,34,2)(12) (2,46,2)(12) (14,32,2)(12)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (3,44,2)(12) (5,42,2)(12) (8,46,2)(12) (8,48,2)(12) (9,44,2)(12) (11,40,2)(12) (11,42,2)(12) (14,46,2)(12) (15,44,2)(12) (16,32,2)(12) (17,42,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 75 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (20,38,2)(8) (27,40,2)(8) (27,44,2)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (20,46,2)(6) (22,32,2)(6) (25,32,2)(6) (28,32,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (29,42,2)(4) (31,38,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (24,38,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,49,2)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (4,54,2)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,50,2)(8) (22,48,2)(8) (29,46,2)(8) (29,47,2)(8) (30,48,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (24,49,2)(3) (27,49,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,49,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,36,2)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (31,40,2)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (20,34,2)(12) (21,40,2)(12) (21,44,2)(12) (22,36,2)(12) (23,42,2)(12) (23,46,2)(12) (25,38,2)(12) (26,34,2)(12) (28,36,2)(12)
x3 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,52,2)(8) (2,56,2)(8) (2,60,2)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (4,52,2)(8) (4,56,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 76 | TABLEAU S01 couche 2 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (14,56,2)(4)
x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (7,51,2)(4) (8,62,2)(4) (11,51,2)(4) (12,62,2)(4) (15,51,2)(4) (16,62,2)(4) (19,51,2)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (8,52,2)(4) (12,52,2)(4) (14,60,2)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (8,63,2)(2) (12,50,2)(2) (18,50,2)(2)
x6 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (4,58,2)(8) (10,52,2)(8) (12,54,2)(8) (14,52,2)(8) (15,56,2)(8) (17,56,2)(8)
x16 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (4,62,2)(8) (6,54,2)(8) (6,58,2)(8) (6,60,2)(8) (8,56,2)(8) (10,58,2)(8) (10,60,2)(8) (10,63,2)(8) (14,49,2)(8) (14,63,2)(8) (16,52,2)(8) (16,54,2)(8) (16,60,2)(8) (18,63,2)(8) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 77 | TABLEAU S01 couche 2 | 26 pieces

x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,62,2)(4) (23,51,2)(4) (24,62,2)(4) (27,51,2)(4) (28,62,2)(4) (29,50,2)(4) (31,49,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (31,51,2)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (20,50,2)(1)
x5 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (20,52,2)(8) (23,56,2)(8) (25,56,2)(8) (26,52,2)(8) (31,56,2)(8)
x12 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (20,60,2)(8) (22,52,2)(8) (22,54,2)(8) (22,63,2)(8) (24,60,2)(8) (26,63,2)(8) (27,56,2)(8) (27,58,2)(8) (28,52,2)(8) (28,54,2)(8) (28,60,2)(8) (30,63,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 78 | TABLEAU S02 couche 2 | 11 pieces

x9 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,64,2)(4) (5,65,2)(4) (6,64,2)(4) (9,65,2)(4) (13,65,2)(4) (17,65,2)(4) (21,65,2)(4) (25,65,2)(4) (29,65,2)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,65,2)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (3,65,2)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 79 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (37,19,2)(8) (38,6,2)(8) (42,6,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,30,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (35,2,2)(6) (41,30,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,26,2)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (34,13,2)(8) (34,15,2)(8) (34,29,2)(8) (35,14,2)(8) (35,18,2)(8) (35,24,2)(8) (36,28,2)(8) (37,25,2)(8) (39,11,2)(8) (39,21,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (38,3,2)(3) (40,22,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,4,2)(6) (37,23,2)(6) (38,2,2)(6) (39,12,2)(6) (41,3,2)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,28,2)(4) (36,5,2)(4) (36,22,2)(4) (38,8,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,6,2)(12) (33,11,2)(12) (35,30,2)(12) (36,26,2)(12) (37,9,2)(12) (37,16,2)(12) (40,4,2)(12) (41,19,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 80 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,26,2)(8) (47,2,2)(8) (50,7,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (46,4,2)(6) (47,19,2)(6) (49,19,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,16,2)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (42,8,2)(8) (42,13,2)(8) (42,29,2)(8) (43,18,2)(8) (44,28,2)(8) (45,17,2)(8) (48,15,2)(8) (48,25,2)(8) (49,9,2)(8) (49,14,2)(8) (50,13,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (44,2,2)(3) (45,25,2)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,15,2)(6) (43,14,2)(6) (45,12,2)(6) (45,16,2)(6) (47,11,2)(6) (47,24,2)(6) (48,6,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (43,24,2)(4) (46,7,2)(4) (49,10,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,9,2)(12) (43,22,2)(12) (44,30,2)(12) (46,26,2)(12) (48,4,2)(12) (49,22,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 81 | TABLEAU S10 couche 2 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (51,18,2)(8) (53,26,2)(8) (54,4,2)(8) (56,4,2)(8) (58,4,2)(8) (59,17,2)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,10,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (50,29,2)(6) (60,4,2)(6)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (54,8,2)(8) (55,16,2)(8) (56,15,2)(8) (60,25,2)(8) (61,14,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (59,21,2)(3) (60,7,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,12,2)(6) (53,21,2)(6) (53,24,2)(6) (58,13,2)(6) (59,24,2)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (52,26,2)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (51,16,2)(4) (56,25,2)(4) (57,14,2)(4)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,2,2)(12) (52,30,2)(12) (53,17,2)(12) (53,19,2)(12) (55,22,2)(12) (55,26,2)(12) (55,28,2)(12) (57,2,2)(12) (57,9,2)(12) (57,11,2)(12) (58,30,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 82 | TABLEAU S10 couche 2 | 13 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (61,17,2)(8) (63,9,2)(8) (63,16,2)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (61,28,2)(8)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,6,2)(8) (62,21,2)(8) (63,20,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (62,8,2)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,7,2)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,22,2)(12) (61,26,2)(12) (62,4,2)(12) (63,2,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 83 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,38,2)(8) (33,42,2)(8) (44,36,2)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (35,34,2)(8) (43,43,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,40,2)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (32,34,2)(6) (34,36,2)(6) (35,44,2)(6) (40,43,2)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (37,36,2)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,33,2)(8) (36,49,2)(8) (39,50,2)(8) (42,42,2)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,48,2)(3) (44,49,2)(3) (45,53,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (39,32,2)(6) (40,45,2)(6) (41,33,2)(6) (42,51,2)(6) (43,52,2)(6) (45,32,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (35,32,2)(4) (38,48,2)(4) (45,48,2)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (35,38,2)(12) (38,40,2)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (37,46,2)(12) (38,36,2)(12) (38,38,2)(12) (39,34,2)(12) (42,40,2)(12) (43,46,2)(12) (45,34,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 84 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,43,2)(8) (53,49,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (48,40,2)(6) (49,47,2)(6)
x15 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (46,38,2)(8) (46,45,2)(8) (47,33,2)(8) (47,54,2)(8) (48,53,2)(8) (48,55,2)(8) (49,46,2)(8) (50,39,2)(8) (51,32,2)(8) (52,57,2)(8) (54,45,2)(8) (54,51,2)(8) (54,56,2)(8) (55,33,2)(8) ...
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (47,43,2)(6) (47,44,2)(6) (48,51,2)(6) (49,52,2)(6) (50,42,2)(6) (54,38,2)(6) (54,59,2)(6) (55,54,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,39,2)(4) (50,56,2)(4) (53,58,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (46,36,2)(12) (47,49,2)(12) (51,34,2)(12) (51,40,2)(12) (52,36,2)(12) (52,47,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 85 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (58,47,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (57,49,2)(4) (63,43,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (59,32,2)(2)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,60,2)(8) (56,42,2)(8) (56,55,2)(8) (57,46,2)(8) (57,58,2)(8) (57,62,2)(8) (58,39,2)(8) (61,32,2)(8) (62,45,2)(8) (62,51,2)(8) (62,61,2)(8) (63,52,2)(8)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (56,53,2)(6) (56,61,2)(6) (58,63,2)(6) (60,57,2)(6) (60,59,2)(6) (61,54,2)(6) (62,53,2)(6) (62,56,2)(6) (63,60,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (60,38,2)(4) (63,35,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (57,34,2)(12) (57,40,2)(12) (57,43,2)(12) (58,36,2)(12) (59,49,2)(12) (61,47,2)(12) (63,33,2)(12) (63,40,2)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,52,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 21 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 86 | TABLEAU S11 couche 2 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,52,2)(4) (47,55,2)(4)
x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,58,2)(4) (33,59,2)(4) (43,55,2)(4) (47,59,2)(4) (48,58,2)(4)
x7 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (33,56,2)(4) (35,56,2)(4) (37,50,2)(4) (43,53,2)(4) (44,60,2)(4) (46,60,2)(4) (48,56,2)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,62,2)(2) (40,51,2)(2) (45,54,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (35,49,2)(1) (39,51,2)(1)
x5 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (34,52,2)(8) (36,52,2)(8) (37,56,2)(8) (39,56,2)(8) (45,56,2)(8)
x12 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,60,2)(8) (33,50,2)(8) (34,62,2)(8) (36,60,2)(8) (38,52,2)(8) (38,54,2)(8) (38,62,2)(8) (40,60,2)(8) (41,56,2)(8) (41,58,2)(8) (42,62,2)(8) (46,62,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 87 | TABLEAU S11 couche 2 | 11 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,60,2)(4) (55,61,2)(4)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (52,60,2)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (56,62,2)(2) (57,63,2)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (50,57,2)(2) (51,59,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (52,58,2)(1) (53,59,2)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (48,60,2)(8) (50,62,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 88 | TABLEAU S12 couche 2 | 19 pieces

x11 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,65,2)(4) (34,64,2)(4) (37,65,2)(4) (39,64,2)(4) (41,65,2)(4) (43,64,2)(4) (45,65,2)(4) (47,64,2)(4) (49,65,2)(4) (51,64,2)(4) (55,65,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (53,65,2)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (38,64,2)(1) (56,64,2)(1) (58,64,2)(1) (59,65,2)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,65,2)(8) (63,64,2)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (59,64,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 89 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,28,2)(8) (71,8,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (65,10,2)(6) (71,18,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (73,10,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (69,2,2)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (71,3,2)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (67,15,2)(8) (68,25,2)(8) (70,6,2)(8) (70,21,2)(8) (71,12,2)(8) (72,3,2)(8) (73,7,2)(8) (73,20,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,15,2)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,13,2)(6) (65,24,2)(6) (67,7,2)(6) (69,14,2)(6) (71,2,2)(6) (71,24,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (67,12,2)(4) (70,13,2)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,30,2)(12) (65,8,2)(12) (65,16,2)(12) (65,18,2)(12) (67,10,2)(12) (67,22,2)(12) (67,26,2)(12) (68,4,2)(12) (69,28,2)(12) (70,30,2)(12) (71,16,2)(12) (73,18,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 90 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (79,26,2)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,28,2)(8) (76,10,2)(8) (78,8,2)(8) (81,22,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (81,26,2)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,8,2)(6) (80,2,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (73,22,2)(4) (82,8,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (82,5,2)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,5,2)(8) (74,13,2)(8) (75,14,2)(8) (77,16,2)(8) (79,12,2)(8) (80,24,2)(8) (81,17,2)(8) (81,20,2)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,4,2)(3) (77,2,2)(3) (77,24,2)(3) (81,7,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,15,2)(6) (76,25,2)(6) (77,4,2)(6) (78,6,2)(6) (81,15,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (77,17,2)(4) (78,21,2)(4) (81,29,2)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,26,2)(12) (75,22,2)(12) (76,30,2)(12) (79,18,2)(12) (80,10,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 91 | TABLEAU S20 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (93,26,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (89,26,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (93,22,2)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,22,2)(4) (86,10,2)(4) (91,26,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (91,11,2)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (84,9,2)(1) (93,11,2)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,21,2)(8) (83,14,2)(8) (87,12,2)(8) (88,13,2)(8) (89,20,2)(8) (90,15,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (83,2,2)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (87,15,2)(3) (88,11,2)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (82,13,2)(6) (82,25,2)(6) (83,28,2)(6) (90,21,2)(6) (91,28,2)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,16,2)(4) (85,29,2)(4) (89,29,2)(4) (91,14,2)(4) (93,29,2)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,30,2)(12) (83,26,2)(12) (85,18,2)(12) (87,22,2)(12) (88,24,2)(12) (88,30,2)(12) (89,16,2)(12) (91,18,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 92 | TABLEAU S20 couche 2 | 24 pieces

x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (84,8,2)(4) (85,9,2)(4) (88,8,2)(4) (88,10,2)(4) (89,9,2)(4) (92,8,2)(4) (93,9,2)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (94,30,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (94,24,2)(6) (95,16,2)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (95,12,2)(1)
x1 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (88,6,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (92,10,2)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,14,2)(3)
x6 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,2,2)(8) (86,2,2)(8) (88,2,2)(8) (90,4,2)(8) (92,4,2)(8) (94,2,2)(8)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,6,2)(8) (90,2,2)(8) (94,6,2)(8) (94,10,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 93 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (69,40,2)(8) (70,36,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,49,2)(6) (67,47,2)(6) (70,47,2)(6)
x15 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,38,2)(8) (64,63,2)(8) (65,46,2)(8) (66,39,2)(8) (66,59,2)(8) (67,35,2)(8) (67,54,2)(8) (69,34,2)(8) (69,60,2)(8) (70,42,2)(8) (70,57,2)(8) (71,58,2)(8) (71,62,2)(8) (72,38,2)(8) ...
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,42,2)(6) (65,58,2)(6) (65,62,2)(6) (68,53,2)(6) (70,45,2)(6) (70,51,2)(6) (70,61,2)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,55,2)(4) (66,57,2)(4) (71,52,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,36,2)(12) (65,43,2)(12) (68,49,2)(12) (68,55,2)(12) (69,32,2)(12) (71,43,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 94 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (73,40,2)(8) (77,43,2)(8) (77,47,2)(8) (80,55,2)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (73,46,2)(6) (75,46,2)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (78,57,2)(1)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,36,2)(8) (74,39,2)(8) (75,32,2)(8) (76,51,2)(8) (77,34,2)(8) (77,46,2)(8) (78,35,2)(8) (78,42,2)(8) (79,33,2)(8) (80,59,2)(8) (80,63,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (75,35,2)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,37,2)(6) (74,53,2)(6) (74,59,2)(6) (75,52,2)(6) (75,54,2)(6) (76,45,2)(6) (76,61,2)(6) (77,60,2)(6) (79,62,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (75,33,2)(4) (80,53,2)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,49,2)(12) (74,55,2)(12) (77,40,2)(12) (79,57,2)(12) (80,37,2)(12) (80,49,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 95 | TABLEAU S21 couche 2 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,40,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (88,61,2)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (87,40,2)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (81,52,2)(2) (88,45,2)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,36,2)(8) (82,39,2)(8) (83,60,2)(8) (85,46,2)(8) (85,57,2)(8) (86,35,2)(8) (86,42,2)(8) (88,34,2)(8) (89,52,2)(8) (89,58,2)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (85,34,2)(3) (85,62,2)(3) (88,59,2)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (81,54,2)(6) (82,45,2)(6) (82,61,2)(6) (83,32,2)(6) (83,52,2)(6) (84,51,2)(6) (84,53,2)(6) (87,33,2)(6) (87,54,2)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (85,58,2)(4) (89,32,2)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (81,43,2)(12) (81,47,2)(12) (84,55,2)(12) (86,37,2)(12) (86,49,2)(12) (87,43,2)(12) (87,47,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 96 | TABLEAU S21 couche 2 | 24 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (92,37,2)(8) (93,43,2)(8) (93,46,2)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (90,39,2)(6) (93,32,2)(6) (93,39,2)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (93,57,2)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (94,35,2)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (90,36,2)(8) (90,53,2)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,35,2)(3) (95,57,2)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (90,41,2)(6) (90,45,2)(6) (90,51,2)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (90,63,2)(4) (93,48,2)(4) (93,54,2)(4) (94,42,2)(4) (94,63,2)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (90,55,2)(12) (90,61,2)(12) (91,59,2)(12) (92,49,2)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 97 | TABLEAU S22 couche 2 | 12 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (88,65,2)(2) (91,64,2)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,65,2)(8) (80,65,2)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (93,64,2)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (79,64,2)(6) (85,64,2)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (68,65,2)(4) (71,64,2)(4) (75,64,2)(4) (90,65,2)(4) (94,65,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 98 | TABLEAU S30 couche 2 | 10 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (96,2,2)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,2,2)(1)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,21,2)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,12,2)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,3,2)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,8,2)(2)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,5,2)(1) (97,9,2)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,18,2)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (97,24,2)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 99 | TABLEAU S31 couche 2 | 12 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,37,2)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,32,2)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,55,2)(4) (96,61,2)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,43,2)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,41,2)(2) (96,45,2)(2) (96,51,2)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,52,2)(1) (97,54,2)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,46,2)(3) (97,58,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 100 | TABLEAU S32 couche 2 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,64,2)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 101 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,18,3)(8) (2,28,3)(8) (4,28,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,18,3)(8) (6,30,3)(8) (10,20,3)(8) (12,14,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (3,22,3)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (3,25,3)(6) (6,28,3)(6) (9,27,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (10,30,3)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (5,11,3)(8) (9,9,3)(8) (9,22,3)(8) (11,8,3)(8) (11,10,3)(8) (12,6,3)(8) (12,7,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,10,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,22,3)(6)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (3,27,3)(6) (12,16,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (5,22,3)(4) (9,29,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,12,3)(12) (4,14,3)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (4,12,3)(12) (4,20,3)(12) (5,23,3)(12) (6,14,3)(12) (6,16,3)(12) (6,25,3)(12) (10,12,3)(12) (10,18,3)(12) (11,23,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 102 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,25,3)(8) (12,27,3)(8) (16,12,3)(8) (16,18,3)(8) (20,18,3)(8) (20,20,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (15,2,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,2,3)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (13,5,3)(8) (13,11,3)(8) (13,29,3)(8) (14,4,3)(8) (16,15,3)(8) (16,17,3)(8) (17,9,3)(8) (17,24,3)(8) (19,8,3)(8) (19,10,3)(8) (22,14,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (22,4,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,14,3)(6) (20,13,3)(6) (21,11,3)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (12,17,3)(4) (18,16,3)(4) (20,12,3)(4) (21,5,3)(4) (21,29,3)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,30,3)(12) (14,20,3)(12) (16,25,3)(12) (16,27,3)(12) (17,22,3)(12) (18,30,3)(12) (20,2,3)(12) (20,6,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 103 | TABLEAU S00 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (29,2,3)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,17,3)(8) (24,30,3)(8) (25,4,3)(8) (26,6,3)(8) (30,6,3)(8) (30,25,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (24,19,3)(6) (28,25,3)(6) (30,27,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (26,2,3)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (25,29,3)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (22,28,3)(8) (24,15,3)(8) (25,9,3)(8) (26,21,3)(8) (29,13,3)(8) (29,16,3)(8) (29,22,3)(8) (30,12,3)(8) (30,14,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,13,3)(3) (26,16,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (22,27,3)(6) (24,12,3)(6) (25,24,3)(6) (27,8,3)(6) (29,23,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (22,16,3)(4) (26,29,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,25,3)(12) (23,22,3)(12) (26,19,3)(12) (27,10,3)(12) (28,17,3)(12) (28,30,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 104 | TABLEAU S00 couche 3 | 2 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,24,3)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (31,2,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 105 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,37,3)(8) (8,47,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (12,40,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,32,3)(6) (7,40,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,40,3)(6)
x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,32,3)(4) (6,32,3)(4) (12,48,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (5,51,3)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,37,3)(8)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,34,3)(8) (8,33,3)(8) (8,36,3)(8) (9,42,3)(8) (11,32,3)(8) (11,37,3)(8) (14,35,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (2,51,3)(3) (8,32,3)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (8,35,3)(6) (12,34,3)(6) (12,45,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (7,37,3)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,41,3)(12) (5,37,3)(12) (10,45,3)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,35,3)(12) (2,47,3)(12) (2,49,3)(12) (4,45,3)(12) (5,43,3)(12) (7,38,3)(12) (11,43,3)(12) (12,46,3)(12) (13,38,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 106 | TABLEAU S01 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (19,42,3)(8) (26,45,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (17,42,3)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (23,42,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (24,45,3)(4) (28,34,3)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (27,50,3)(1)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,33,3)(8) (17,48,3)(8) (18,47,3)(8) (19,32,3)(8) (19,39,3)(8) (19,44,3)(8) (22,49,3)(8) (24,33,3)(8) (25,38,3)(8) (26,47,3)(8) (27,32,3)(8) (27,39,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (14,48,3)(3) (27,44,3)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (16,36,3)(6) (21,50,3)(6) (25,37,3)(6) (25,48,3)(6) (26,36,3)(6) (26,43,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,34,3)(4) (18,49,3)(4) (22,36,3)(4) (26,42,3)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (16,40,3)(12) (18,45,3)(12) (19,37,3)(12) (22,34,3)(12) (22,40,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 107 | TABLEAU S01 couche 3 | 10 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (30,34,3)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (28,40,3)(4)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (28,50,3)(1) (30,49,3)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (30,44,3)(8) (31,48,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (31,37,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (30,42,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (30,40,3)(12) (30,45,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 108 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (36,8,3)(8) (38,2,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,8,3)(6) (34,6,3)(6) (34,25,3)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,5,3)(8) (34,21,3)(8) (35,23,3)(8) (37,16,3)(8) (37,25,3)(8) (38,4,3)(8) (39,10,3)(8) (39,11,3)(8) (40,5,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (38,29,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,4,3)(6) (32,15,3)(6) (32,29,3)(6) (37,26,3)(6) (38,12,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (37,13,3)(4) (37,22,3)(4) (39,24,3)(4)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,2,3)(12) (32,19,3)(12) (32,27,3)(12) (33,10,3)(12) (34,17,3)(12) (34,30,3)(12) (37,6,3)(12) (38,14,3)(12) (38,19,3)(12) (38,27,3)(12) (40,8,3)(12) (40,17,3)(12) (40,30,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 109 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,23,3)(8) (44,27,3)(8) (47,10,3)(8) (47,14,3)(8) (48,27,3)(8) (51,14,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (44,14,3)(6) (46,30,3)(6) (47,23,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (50,19,3)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,13,3)(8) (41,22,3)(8) (42,21,3)(8) (43,26,3)(8) (44,12,3)(8) (45,25,3)(8) (49,22,3)(8) (51,16,3)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (41,29,3)(6) (45,16,3)(6) (46,4,3)(6) (47,29,3)(6) (48,5,3)(6) (49,13,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,21,3)(4) (51,26,3)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,2,3)(12) (43,6,3)(12) (44,19,3)(12) (46,8,3)(12) (46,17,3)(12) (48,2,3)(12) (49,6,3)(12) (49,30,3)(12) (50,23,3)(12) (51,10,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 110 | TABLEAU S10 couche 3 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (56,17,3)(8) (58,17,3)(8) (60,17,3)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (52,17,3)(8) (52,19,3)(8) (55,13,3)(8) (56,23,3)(8) (56,26,3)(8) (59,13,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (52,27,3)(6) (54,2,3)(6) (60,23,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (55,26,3)(2)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,4,3)(8) (52,9,3)(8) (53,25,3)(8) (53,29,3)(8) (54,5,3)(8) (55,15,3)(8) (57,3,3)(8) (58,8,3)(8) (58,12,3)(8) (59,16,3)(8) (60,4,3)(8) (60,21,3)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,8,3)(6) (52,12,3)(6) (54,21,3)(6) (55,28,3)(6) (57,10,3)(6) (57,22,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (57,2,3)(4) (57,11,3)(4) (60,9,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (55,6,3)(12) (55,30,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 111 | TABLEAU S10 couche 3 | 15 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (62,17,3)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (63,22,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (63,28,3)(6)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (61,2,3)(8) (61,11,3)(8) (62,5,3)(8) (63,10,3)(8) (63,15,3)(8) (63,24,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (61,25,3)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (61,28,3)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,26,3)(12) (61,6,3)(12) (63,13,3)(12) (63,31,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 112 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,33,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,34,3)(8) (38,34,3)(8) (40,43,3)(8) (42,45,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (42,33,3)(6) (44,33,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (44,43,3)(4) (45,52,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (38,44,3)(2) (43,52,3)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,36,3)(8) (32,43,3)(8) (33,38,3)(8) (34,42,3)(8) (34,47,3)(8) (35,32,3)(8) (35,39,3)(8) (39,48,3)(8) (42,42,3)(8) (43,32,3)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (37,37,3)(3) (43,39,3)(3) (45,50,3)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (36,33,3)(6) (36,49,3)(6) (39,50,3)(6) (41,38,3)(6) (42,47,3)(6) (42,49,3)(6) (42,51,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,33,3)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (36,40,3)(12) (36,45,3)(12) (40,36,3)(12) (42,40,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 113 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,43,3)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (48,35,3)(8) (49,52,3)(8) (54,49,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (48,45,3)(6) (52,35,3)(6) (53,52,3)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (48,33,3)(6) (48,40,3)(6) (54,35,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (47,52,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (54,37,3)(2)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (46,39,3)(8) (47,38,3)(8) (48,55,3)(8) (50,42,3)(8) (51,32,3)(8) (52,57,3)(8) (53,58,3)(8) (54,59,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (48,51,3)(3) (55,38,3)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (46,37,3)(6) (47,48,3)(6) (47,54,3)(6) (50,47,3)(6) (50,56,3)(6) (51,51,3)(6) (53,48,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (54,39,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (48,43,3)(12) (48,49,3)(12) (50,45,3)(12) (51,33,3)(12) (51,40,3)(12) (54,43,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 114 | TABLEAU S11 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (57,33,3)(8) (59,32,3)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (57,40,3)(8) (58,38,3)(8) (58,49,3)(8) (60,43,3)(8) (61,34,3)(8) (61,52,3)(8) (62,54,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (56,45,3)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,60,3)(8) (56,61,3)(8) (57,51,3)(8) (58,47,3)(8) (59,48,3)(8) (60,57,3)(8) (61,58,3)(8) (62,59,3)(8) (63,33,3)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (57,62,3)(3) (58,63,3)(3) (59,54,3)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (56,37,3)(6) (58,42,3)(6) (59,36,3)(6) (60,62,3)(6) (62,39,3)(6) (62,56,3)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,54,3)(4) (61,63,3)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (55,52,3)(12) (56,55,3)(12) (58,45,3)(12) (61,40,3)(12) (62,37,3)(12) (62,49,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 115 | TABLEAU S11 couche 3 | 1 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,60,3)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 116 | TABLEAU S12 couche 3 | 2 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,64,3)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,65,3)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 117 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (69,11,3)(8) (70,17,3)(8) (71,10,3)(8) (72,17,3)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (67,22,3)(8) (70,4,3)(8) (73,11,3)(8) (74,4,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (67,6,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (71,14,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (68,4,3)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,3,3)(8) (65,30,3)(8) (67,16,3)(8) (67,25,3)(8) (68,21,3)(8) (72,8,3)(8) (73,3,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (73,13,3)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (66,12,3)(3) (70,9,3)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,9,3)(6) (66,8,3)(6) (69,2,3)(6) (71,24,3)(6) (73,30,3)(6)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,17,3)(12) (64,19,3)(12) (65,28,3)(12) (66,26,3)(12) (69,31,3)(12) (70,6,3)(12) (71,22,3)(12) (71,28,3)(12) (72,26,3)(12) (73,9,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 118 | TABLEAU S20 couche 3 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,17,3)(8) (75,31,3)(8) (76,6,3)(8) (79,30,3)(8) (82,19,3)(8) (83,30,3)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,15,3)(6) (80,6,3)(6) (83,11,3)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (83,6,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (83,2,3)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,19,3)(8) (74,20,3)(8) (75,2,3)(8) (75,25,3)(8) (76,21,3)(8) (77,22,3)(8) (77,28,3)(8) (78,26,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (74,13,3)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (78,27,3)(3) (81,3,3)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (81,27,3)(6) (83,25,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (77,29,3)(4) (80,8,3)(4) (81,29,3)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,13,3)(12) (77,11,3)(12) (77,23,3)(12) (78,4,3)(12) (78,15,3)(12) (78,17,3)(12) (79,9,3)(12) (81,13,3)(12) (83,23,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 119 | TABLEAU S20 couche 3 | 34 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (87,13,3)(8) (87,27,3)(8) (90,15,3)(8) (92,17,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (89,23,3)(6) (93,30,3)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (92,11,3)(4) (94,15,3)(4)
x4 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (84,18,3)(2) (85,10,3)(2) (85,28,3)(2) (91,22,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (87,10,3)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (84,17,3)(8) (89,25,3)(8) (90,20,3)(8)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,21,3)(6) (85,22,3)(6) (85,29,3)(6) (86,26,3)(6) (90,21,3)(6) (91,29,3)(6) (92,19,3)(6) (92,26,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (86,20,3)(4) (93,22,3)(4) (94,12,3)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (84,15,3)(12) (86,11,3)(12) (86,18,3)(12) (87,30,3)(12) (91,13,3)(12) (91,27,3)(12) (92,23,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 120 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,42,3)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (68,34,3)(8) (72,54,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,34,3)(6) (68,37,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (71,51,3)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (66,62,3)(2) (68,39,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (68,50,3)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,46,3)(8) (64,61,3)(8) (65,36,3)(8) (65,53,3)(8) (69,58,3)(8) (71,33,3)(8) (71,60,3)(8) (73,36,3)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (68,62,3)(3) (70,39,3)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,63,3)(6) (66,47,3)(6) (67,48,3)(6) (68,49,3)(6) (70,59,3)(6) (72,61,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (69,50,3)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (72,42,3)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,51,3)(12) (66,42,3)(12) (66,44,3)(12) (66,54,3)(12) (67,40,3)(12) (68,56,3)(12) (71,37,3)(12) (71,62,3)(12) (72,34,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 121 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (73,50,3)(8) (76,54,3)(8) (80,42,3)(8) (81,39,3)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (73,39,3)(6) (78,42,3)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (77,50,3)(6) (77,62,3)(6) (79,52,3)(6) (80,54,3)(6) (82,52,3)(6)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,49,3)(8) (74,57,3)(8) (75,41,3)(8) (76,59,3)(8) (78,47,3)(8) (78,61,3)(8) (82,49,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (79,60,3)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,48,3)(6) (74,56,3)(6) (77,58,3)(6) (79,48,3)(6) (80,44,3)(6) (81,36,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (80,56,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (74,42,3)(12) (76,42,3)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,52,3)(12) (75,39,3)(12) (77,37,3)(12) (78,34,3)(12) (78,45,3)(12) (79,32,3)(12) (80,50,3)(12) (80,62,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 122 | TABLEAU S21 couche 3 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (86,60,3)(8) (88,60,3)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (83,37,3)(8) (85,39,3)(8) (86,50,3)(8) (89,39,3)(8) (90,34,3)(8) (90,49,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (90,60,3)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,57,3)(8) (83,58,3)(8) (84,56,3)(8) (84,59,3)(8) (86,47,3)(8) (89,41,3)(8) (89,48,3)(8) (90,46,3)(8) (90,57,3)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,41,3)(6) (87,36,3)(6) (90,51,3)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (90,42,3)(4)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,60,3)(4) (85,48,3)(4) (86,44,3)(4) (90,63,3)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,54,3)(12) (84,34,3)(12) (84,42,3)(12) (84,45,3)(12) (85,32,3)(12) (85,52,3)(12) (87,37,3)(12) (89,54,3)(12) (91,32,3)(12) (91,42,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 123 | TABLEAU S21 couche 3 | 16 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (95,52,3)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,44,3)(8) (91,52,3)(8) (93,36,3)(8) (93,38,3)(8) (94,34,3)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (94,49,3)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,44,3)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (95,58,3)(2)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,56,3)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (91,58,3)(4) (93,40,3)(4) (94,47,3)(4) (94,63,3)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,59,3)(12) (92,61,3)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 124 | TABLEAU S22 couche 3 | 10 pieces

x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (71,64,3)(8) (79,64,3)(8) (80,65,3)(8) (87,64,3)(8) (88,65,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (95,64,3)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (66,65,3)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (67,64,3)(4) (72,65,3)(4) (76,65,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 125 | TABLEAU S30 couche 3 | 8 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,15,3)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,30,3)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,13,3)(2) (97,21,3)(2) (97,27,3)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,21,3)(1) (97,25,3)(1) (97,29,3)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 126 | TABLEAU S31 couche 3 | 7 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,32,3)(2) (97,44,3)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,51,3)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,58,3)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (97,36,3)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,48,3)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,52,3)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 127 | TABLEAU S32 couche 3 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,65,3)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 128 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (4,18,4)(8) (4,22,4)(8) (10,14,4)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,14,4)(8) (10,18,4)(8) (12,12,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (5,26,4)(6) (7,26,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,27,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,12,4)(4) (8,14,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (10,20,4)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,29,4)(8) (9,9,4)(8) (10,23,4)(8) (11,8,4)(8) (11,11,4)(8) (12,10,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (4,26,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (5,11,4)(6) (9,26,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (8,10,4)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,12,4)(12) (2,18,4)(12) (2,24,4)(12) (6,18,4)(12) (8,18,4)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,30,4)(12) (4,16,4)(12) (6,12,4)(12) (6,24,4)(12) (8,30,4)(12) (10,21,4)(12) (12,6,4)(12) (12,14,4)(12) (12,16,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 129 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (19,14,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (15,2,4)(8) (18,23,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (18,28,4)(6) (20,30,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (18,20,4)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (12,27,4)(8) (15,26,4)(8) (17,5,4)(8) (17,9,4)(8) (19,11,4)(8) (20,4,4)(8) (20,10,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (20,20,4)(3) (20,27,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,20,4)(6) (14,4,4)(6) (18,6,4)(6) (18,7,4)(6) (18,25,4)(6) (19,8,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (18,14,4)(4)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (13,5,4)(4)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (12,24,4)(12) (12,28,4)(12) (14,18,4)(12) (14,30,4)(12) (16,12,4)(12) (16,21,4)(12) (19,2,4)(12) (20,18,4)(12) (21,14,4)(12) (21,16,4)(12) (21,28,4)(12) (22,12,4)(12) (22,21,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 130 | TABLEAU S00 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (27,14,4)(8) (28,21,4)(8) (29,2,4)(8) (30,21,4)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,6,4)(8) (28,6,4)(8) (28,12,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,15,4)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (23,31,4)(6) (25,2,4)(6) (26,31,4)(6) (31,4,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (26,18,4)(4) (29,30,4)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (23,27,4)(8) (24,25,4)(8) (26,20,4)(8) (27,11,4)(8) (28,18,4)(8) (29,14,4)(8) (31,17,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (28,2,4)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (23,20,4)(3) (23,26,4)(3) (28,10,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (23,30,4)(6) (26,26,4)(6) (28,19,4)(6) (31,10,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (25,5,4)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,23,4)(12) (25,8,4)(12) (27,28,4)(12) (31,2,4)(12) (31,8,4)(12) (31,15,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 131 | TABLEAU S00 couche 4 | 2 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (31,27,4)(8)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,30,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 132 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,39,4)(8) (2,43,4)(8) (4,36,4)(8) (4,40,4)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,49,4)(8) (6,42,4)(8) (8,40,4)(8) (10,34,4)(8) (10,42,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,36,4)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (8,32,4)(6) (10,36,4)(6) (10,44,4)(6) (12,38,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (10,38,4)(4)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (6,51,4)(1) (12,49,4)(1) (13,49,4)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,46,4)(8) (13,37,4)(8) (14,35,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (12,46,4)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,36,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (2,51,4)(4) (14,34,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (6,36,4)(12) (8,34,4)(12)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,32,4)(12) (2,34,4)(12) (2,47,4)(12) (4,44,4)(12) (6,49,4)(12) (8,47,4)(12) (11,32,4)(12) (12,40,4)(12) (13,44,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 133 | TABLEAU S01 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (16,42,4)(8) (22,34,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (27,39,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (18,40,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (14,42,4)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (14,48,4)(8) (18,49,4)(8) (19,45,4)(8) (20,42,4)(8) (21,50,4)(8) (23,33,4)(8) (25,36,4)(8) (25,46,4)(8) (28,42,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (19,44,4)(3) (22,44,4)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (14,47,4)(6) (15,46,4)(6) (19,36,4)(6) (20,47,4)(6) (21,37,4)(6) (22,48,4)(6) (24,43,4)(6)
x7 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (18,34,4)(4) (20,43,4)(4) (21,46,4)(4) (25,44,4)(4) (26,47,4)(4) (26,49,4)(4) (27,45,4)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (15,38,4)(12) (17,32,4)(12) (21,38,4)(12) (21,40,4)(12) (26,34,4)(12) (27,37,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 134 | TABLEAU S01 couche 4 | 11 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,39,4)(6)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,49,4)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (28,48,4)(8) (29,32,4)(8) (31,33,4)(8) (31,41,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (31,45,4)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (29,44,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (30,43,4)(4) (30,47,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (31,39,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 135 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (34,19,4)(8) (36,18,4)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,25,4)(8) (37,2,4)(8) (38,25,4)(8) (41,2,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (37,30,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (38,20,4)(6) (39,27,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,23,4)(4) (38,12,4)(4)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,7,4)(8) (37,16,4)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (35,11,4)(6) (36,24,4)(6) (37,8,4)(6) (39,17,4)(6) (40,12,4)(6) (40,13,4)(6) (41,11,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (39,29,4)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,6,4)(4) (36,6,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (32,21,4)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,12,4)(12) (33,28,4)(12) (34,4,4)(12) (36,22,4)(12) (37,9,4)(12) (37,14,4)(12) (38,18,4)(12) (40,4,4)(12) (40,6,4)(12) (40,29,4)(12) (40,31,4)(12) (41,20,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 136 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,29,4)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,14,4)(8) (44,22,4)(8) (45,16,4)(8) (46,12,4)(8) (48,4,4)(8) (48,29,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (44,24,4)(6) (46,4,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (51,2,4)(6) (52,4,4)(6) (52,24,4)(6)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (45,28,4)(8) (48,6,4)(8) (48,31,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,28,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (43,10,4)(6) (44,27,4)(6) (46,7,4)(6) (47,11,4)(6) (49,10,4)(6) (52,7,4)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (46,26,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (42,22,4)(12)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (43,8,4)(12) (44,18,4)(12) (45,2,4)(12) (46,24,4)(12) (47,14,4)(12) (47,20,4)(12) (48,22,4)(12) (49,8,4)(12) (49,16,4)(12) (50,12,4)(12) (50,18,4)(12) (50,26,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 137 | TABLEAU S10 couche 4 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,2,4)(8) (56,24,4)(8) (58,2,4)(8) (62,18,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (62,22,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (55,8,4)(6) (55,16,4)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (55,24,4)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (53,28,4)(8) (57,11,4)(8) (61,28,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,10,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (56,6,4)(6) (62,6,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (53,11,4)(4) (56,26,4)(4) (56,27,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (60,22,4)(12)
x18 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,29,4)(12) (53,14,4)(12) (53,20,4)(12) (54,22,4)(12) (55,4,4)(12) (56,12,4)(12) (56,18,4)(12) (56,31,4)(12) (58,7,4)(12) (58,9,4)(12) (58,16,4)(12) (58,29,4)(12) (59,14,4)(12) (59,20,4)(12) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 138 | TABLEAU S10 couche 4 | 2 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (62,27,4)(8)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (62,31,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 139 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (40,39,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (37,39,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (39,37,4)(4) (47,36,4)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,36,4)(8) (33,46,4)(8) (34,45,4)(8) (36,42,4)(8) (39,41,4)(8) (41,38,4)(8) (41,44,4)(8) (41,46,4)(8) (45,45,4)(8) (45,50,4)(8) (45,53,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (42,45,4)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,43,4)(6) (34,47,4)(6) (35,44,4)(6) (39,33,4)(6) (39,50,4)(6) (42,51,4)(6) (43,52,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (40,43,4)(4) (40,47,4)(4) (44,47,4)(4) (45,33,4)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,34,4)(12) (33,37,4)(12) (36,48,4)(12) (38,34,4)(12) (41,36,4)(12) (42,48,4)(12) (44,34,4)(12) (44,39,4)(12) (44,42,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 140 | TABLEAU S11 couche 4 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (49,37,4)(8) (53,39,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (49,46,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (50,39,4)(6) (53,52,4)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (50,54,4)(2) (52,51,4)(2)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (48,32,4)(8) (48,55,4)(8) (49,49,4)(8) (51,48,4)(8) (52,54,4)(8) (53,45,4)(8) (53,58,4)(8) (54,51,4)(8) (54,56,4)(8) (55,33,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (48,47,4)(3)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (47,54,4)(3) (54,59,4)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (47,41,4)(6) (49,33,4)(6) (49,36,4)(6) (49,44,4)(6) (52,57,4)(6) (53,41,4)(6) (53,50,4)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (48,51,4)(4) (49,52,4)(4) (50,56,4)(4) (55,36,4)(4) (55,44,4)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,34,4)(12) (50,42,4)(12) (51,46,4)(12) (53,37,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 141 | TABLEAU S11 couche 4 | 35 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (56,34,4)(8) (56,42,4)(8) (56,52,4)(8) (57,46,4)(8) (62,55,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (61,45,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (60,42,4)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (56,55,4)(2) (62,41,4)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (55,60,4)(8) (56,61,4)(8) (57,49,4)(8) (57,59,4)(8) (57,62,4)(8) (59,36,4)(8) (59,50,4)(8) (63,33,4)(8) (63,54,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (59,41,4)(3) (60,54,4)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (58,57,4)(6) (58,63,4)(6) (59,48,4)(6) (62,51,4)(6) (63,39,4)(6) (63,40,4)(6) (63,60,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (58,55,4)(4) (59,44,4)(4) (61,58,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (63,42,4)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (57,39,4)(12) (59,37,4)(12) (60,34,4)(12) (60,52,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 142 | TABLEAU S12 couche 4 | 2 pieces

x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,65,4)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,64,4)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 143 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,7,4)(8) (66,7,4)(8) (68,6,4)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,16,4)(8) (64,22,4)(8) (64,29,4)(8) (68,16,4)(8) (68,29,4)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (68,21,4)(6) (70,21,4)(6)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,20,4)(6) (66,18,4)(6) (67,4,4)(6) (68,25,4)(6) (71,14,4)(6) (72,21,4)(6)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (67,24,4)(8) (68,20,4)(8) (72,17,4)(8) (72,29,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,24,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,11,4)(6) (68,10,4)(6) (68,31,4)(6) (69,28,4)(6) (71,11,4)(6) (72,23,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (70,27,4)(4) (72,16,4)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (70,4,4)(12) (72,4,4)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,14,4)(12) (68,2,4)(12) (68,12,4)(12) (69,18,4)(12) (71,25,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 144 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (74,2,4)(8) (74,12,4)(8) (80,6,4)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (77,10,4)(8) (78,21,4)(8) (79,14,4)(8) (81,10,4)(8) (81,18,4)(8) (82,30,4)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,21,4)(6) (76,14,4)(6) (83,14,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (82,8,4)(4) (82,21,4)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,31,4)(8) (75,24,4)(8) (75,28,4)(8) (76,16,4)(8) (76,20,4)(8) (78,23,4)(8) (78,27,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (74,10,4)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,30,4)(6) (80,17,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (72,30,4)(4) (74,27,4)(4) (80,29,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (82,2,4)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,6,4)(12) (74,8,4)(12) (75,18,4)(12) (76,2,4)(12) (76,4,4)(12) (76,12,4)(12) (77,25,4)(12) (82,12,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 145 | TABLEAU S20 couche 4 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (86,14,4)(8) (86,22,4)(8) (86,30,4)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (83,24,4)(6) (84,20,4)(6) (91,11,4)(6) (93,24,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (88,12,4)(6) (93,17,4)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,18,4)(4) (85,24,4)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (84,9,4)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,28,4)(8) (84,16,4)(8) (84,29,4)(8) (85,26,4)(8) (86,27,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (93,11,4)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (85,10,4)(3) (86,17,4)(3) (94,27,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (85,11,4)(6) (91,28,4)(6) (92,16,4)(6) (92,29,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (89,17,4)(4) (93,19,4)(4) (94,12,4)(4) (94,13,4)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (86,20,4)(12) (87,18,4)(12) (87,24,4)(12) (90,14,4)(12) (90,22,4)(12) (90,30,4)(12) (92,20,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 146 | TABLEAU S20 couche 4 | 1 pieces

x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (95,24,4)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 147 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,58,4)(8) (69,39,4)(8) (69,58,4)(8) (70,41,4)(8) (70,43,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (68,42,4)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (71,37,4)(6)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (65,42,4)(8)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,62,4)(8) (66,55,4)(8) (66,56,4)(8) (67,36,4)(8) (67,50,4)(8) (69,60,4)(8) (70,57,4)(8) (70,63,4)(8) (72,35,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (72,34,4)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,41,4)(6) (64,57,4)(6) (64,61,4)(6) (64,63,4)(6) (68,51,4)(6) (71,33,4)(6) (71,54,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (68,32,4)(4) (68,47,4)(4) (70,61,4)(4) (72,32,4)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (66,42,4)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,37,4)(12) (66,34,4)(12) (66,48,4)(12) (66,52,4)(12) (68,45,4)(12) (72,47,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 148 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,37,4)(8) (74,55,4)(8) (77,45,4)(8) (78,55,4)(8) (79,39,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (80,47,4)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (72,52,4)(6) (74,45,4)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,47,4)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (78,57,4)(2) (80,51,4)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,49,4)(8) (75,36,4)(8) (76,62,4)(8) (77,54,4)(8) (78,37,4)(8) (80,35,4)(8) (80,57,4)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,62,4)(3) (78,38,4)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,51,4)(6) (74,61,4)(6) (75,34,4)(6) (75,50,4)(6) (76,32,4)(6) (77,60,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (77,33,4)(4) (78,63,4)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,39,4)(12) (73,58,4)(12) (74,41,4)(12) (74,43,4)(12) (75,52,4)(12) (79,58,4)(12) (80,41,4)(12) (80,43,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 149 | TABLEAU S21 couche 4 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (86,39,4)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,47,4)(8) (85,58,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (89,58,4)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (83,39,4)(6) (87,52,4)(6) (88,41,4)(6)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (80,61,4)(8) (81,38,4)(8) (81,50,4)(8) (82,32,4)(8) (82,49,4)(8) (82,51,4)(8) (83,36,4)(8) (85,63,4)(8) (88,57,4)(8) (88,61,4)(8) (89,50,4)(8) (90,32,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,63,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,60,4)(6) (84,62,4)(6) (85,54,4)(6) (88,35,4)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (86,37,4)(4) (89,38,4)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (81,33,4)(12) (81,45,4)(12) (81,52,4)(12) (82,55,4)(12) (86,43,4)(12) (86,47,4)(12) (87,33,4)(12) (87,45,4)(12) (88,39,4)(12) (88,55,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 150 | TABLEAU S21 couche 4 | 22 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,41,4)(8) (92,47,4)(8) (93,33,4)(8) (93,45,4)(8) (94,39,4)(8) (94,55,4)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,41,4)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (91,54,4)(2) (91,60,4)(2)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (90,37,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,35,4)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (90,49,4)(6) (90,53,4)(6) (90,62,4)(6) (91,36,4)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,38,4)(4) (93,54,4)(4) (93,60,4)(4) (93,63,4)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (90,51,4)(12) (91,58,4)(12) (92,43,4)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 151 | TABLEAU S22 couche 4 | 12 pieces

x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (77,64,4)(2) (89,64,4)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,64,4)(8) (68,65,4)(8) (76,65,4)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,65,4)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,64,4)(6) (84,65,4)(6) (91,64,4)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,64,4)(4) (79,64,4)(4) (90,65,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 152 | TABLEAU S30 couche 4 | 9 pieces

x3 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,14,4)(4) (96,17,4)(4) (96,22,4)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,27,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,31,4)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,30,4)(1) (97,19,4)(1) (97,30,4)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,24,4)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 153 | TABLEAU S31 couche 4 | 10 pieces

x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (96,47,4)(6) (96,51,4)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,61,4)(2) (97,45,4)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,57,4)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,38,4)(1) (97,50,4)(1) (97,54,4)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (97,58,4)(8)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,33,4)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 154 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,29,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,25,5)(8) (10,21,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (4,29,5)(6) (10,23,5)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,17,5)(6) (2,27,5)(6) (5,27,5)(6) (12,23,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (9,13,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (8,13,5)(1) (12,25,5)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (9,29,5)(8) (10,12,5)(8) (11,11,5)(8) (12,10,5)(8) (13,25,5)(8) (14,8,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (6,29,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (5,14,5)(6) (13,9,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (10,26,5)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,19,5)(12) (4,19,5)(12) (6,21,5)(12) (8,21,5)(12)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,15,5)(12) (5,17,5)(12) (6,19,5)(12) (6,30,5)(12) (8,15,5)(12) (8,27,5)(12) (11,13,5)(12) (11,17,5)(12) (12,19,5)(12) (12,30,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 155 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (19,17,5)(8) (21,23,5)(8) (22,2,5)(8) (23,17,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (19,2,5)(6) (23,28,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (17,17,5)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (18,4,5)(8) (19,6,5)(8) (19,9,5)(8) (19,11,5)(8) (20,10,5)(8) (21,25,5)(8) (22,8,5)(8) (23,5,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (14,28,5)(3) (16,6,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,7,5)(6) (17,5,5)(6) (18,12,5)(6) (21,7,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,13,5)(4) (17,14,5)(4) (24,12,5)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (14,15,5)(12) (14,21,5)(12) (14,26,5)(12) (15,23,5)(12) (17,28,5)(12) (18,19,5)(12) (18,30,5)(12) (20,15,5)(12) (20,21,5)(12) (20,26,5)(12) (21,13,5)(12) (24,19,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 156 | TABLEAU S00 couche 5 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,13,5)(4) (3,12,5)(4)
x9 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (13,5,5)(1) (8,10,5)(1) (15,2,5)(1) (2,12,5)(1) (12,6,5)(1) (11,8,5)(1) (14,4,5)(1) (9,9,5)(1) (5,11,5)(1)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (26,2,5)(8) (30,19,5)(8) (31,30,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (30,6,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,23,5)(6) (27,6,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (26,15,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (24,30,5)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (29,4,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,5,5)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,14,5)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (27,11,5)(8) (28,12,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (26,4,5)(3) (29,25,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (27,9,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (28,10,5)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (25,30,5)(12) (26,21,5)(12) (26,26,5)(12) (26,28,5)(12) (27,13,5)(12) (27,17,5)(12) (28,15,5)(12) (28,23,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 157 | TABLEAU S00 couche 5 | 22 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (6,11,5)(4) (31,4,5)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (12,7,5)(4) (15,3,5)(4) (30,2,5)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (7,12,5)(2) (17,3,5)(2) (18,2,5)(2)
x6 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (8,12,5)(2) (9,10,5)(2) (10,9,5)(2) (13,6,5)(2) (14,5,5)(2) (16,2,5)(2)
x8 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,14,5)(1) (6,13,5)(1) (10,11,5)(1) (11,10,5)(1) (12,9,5)(1) (14,7,5)(1) (15,6,5)(1) (16,5,5)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 158 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,39,5)(8) (12,40,5)(8) (14,34,5)(8) (18,34,5)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (6,45,5)(8) (7,34,5)(8) (14,40,5)(8) (18,39,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,33,5)(6) (14,42,5)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (4,34,5)(6) (4,47,5)(6) (10,32,5)(6) (11,34,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (7,47,5)(4) (12,44,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (9,47,5)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,39,5)(8) (5,39,5)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (2,38,5)(8) (13,33,5)(8) (16,44,5)(8) (18,38,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (2,49,5)(3) (10,46,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (13,32,5)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,43,5)(12) (6,39,5)(12) (8,39,5)(12) (10,40,5)(12) (16,34,5)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,36,5)(12) (4,32,5)(12) (8,36,5)(12) (10,38,5)(12) (16,42,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 159 | TABLEAU S01 couche 5 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,50,5)(4)
x5 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (13,49,5)(1) (11,50,5)(1) (30,49,5)(1) (6,51,5)(1) (28,50,5)(1)
x3 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,51,5)(1) (21,50,5)(1) (18,49,5)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (20,34,5)(8) (22,33,5)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,33,5)(8)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (27,45,5)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (28,45,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (21,33,5)(1) (30,44,5)(1)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,51,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (3,51,5)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,45,5)(8) (22,37,5)(8) (25,32,5)(8) (26,38,5)(8) (30,35,5)(8)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,41,5)(6) (19,32,5)(6) (21,46,5)(6) (24,44,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (24,41,5)(4) (28,43,5)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (22,39,5)(12) (22,42,5)(12) (24,35,5)(12) (28,33,5)(12) (28,39,5)(12) (28,41,5)(12) (30,36,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 160 | TABLEAU S01 couche 5 | 26 pieces

x17 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (5,49,5)(4) (6,50,5)(4) (11,47,5)(4) (13,46,5)(4) (13,48,5)(4) (14,45,5)(4) (15,47,5)(4) (17,46,5)(4) (17,48,5)(4) (19,47,5)(4) (19,49,5)(4) (21,48,5)(4) (22,50,5)(4) (23,47,5)(4) ...
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (23,49,5)(2) (26,50,5)(2) (27,47,5)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (10,50,5)(1) (18,45,5)(1) (29,49,5)(1)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (9,48,5)(8) (25,48,5)(8) (29,47,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 161 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (38,25,5)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (38,21,5)(8) (39,4,5)(8) (40,19,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,7,5)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,17,5)(6) (34,23,5)(6) (35,8,5)(6) (35,30,5)(6) (40,25,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (36,17,5)(4) (39,13,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (36,12,5)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,10,5)(8) (32,29,5)(8) (35,11,5)(8) (36,7,5)(8) (38,6,5)(8) (38,12,5)(8) (40,3,5)(8) (40,10,5)(8) (40,29,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (32,6,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (38,30,5)(6) (38,31,5)(6)
x11 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,21,5)(12) (32,25,5)(12) (32,27,5)(12) (33,13,5)(12) (34,15,5)(12) (34,19,5)(12) (37,23,5)(12) (38,8,5)(12) (38,17,5)(12) (40,15,5)(12) (40,27,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 162 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (46,6,5)(8) (48,6,5)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,4,5)(8) (46,15,5)(8) (47,17,5)(8) (48,21,5)(8) (49,25,5)(8) (50,6,5)(8) (50,15,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (44,7,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (44,17,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (46,27,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (50,8,5)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (43,11,5)(8) (45,2,5)(8) (46,12,5)(8) (48,29,5)(8) (50,9,5)(8) (51,11,5)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (48,10,5)(6) (52,3,5)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (41,2,5)(4) (48,3,5)(4)
x13 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (41,13,5)(12) (42,21,5)(12) (43,23,5)(12) (43,25,5)(12) (44,19,5)(12) (44,30,5)(12) (47,4,5)(12) (47,13,5)(12) (48,27,5)(12) (49,23,5)(12) (50,19,5)(12) (50,30,5)(12) (51,17,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 163 | TABLEAU S10 couche 5 | 36 pieces

x10 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (53,13,5)(8) (54,6,5)(8) (54,27,5)(8) (55,23,5)(8) (57,17,5)(8) (58,6,5)(8) (58,21,5)(8) (59,23,5)(8) (60,12,5)(8) (61,17,5)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (56,29,5)(6) (58,12,5)(6) (58,29,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (53,4,5)(6) (58,27,5)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (57,13,5)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,8,5)(8) (53,2,5)(8) (54,15,5)(8) (54,16,5)(8) (58,9,5)(8) (59,11,5)(8) (60,10,5)(8) (60,31,5)(8) (61,2,5)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (54,10,5)(6) (58,3,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (54,12,5)(4) (60,8,5)(4) (60,14,5)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (52,21,5)(12) (53,25,5)(12) (56,4,5)(12) (56,19,5)(12) (59,25,5)(12) (60,29,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 164 | TABLEAU S10 couche 5 | 19 pieces

x3 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,5,5)(4) (33,6,5)(4) (35,4,5)(4)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,4,5)(8) (62,15,5)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,27,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,5,5)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (35,7,5)(1) (37,6,5)(1) (38,5,5)(1) (40,2,5)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (63,23,5)(8) (63,24,5)(8)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (62,6,5)(12) (62,19,5)(12) (62,21,5)(12) (63,27,5)(12)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,2,5)(8) (36,2,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 165 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (45,34,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (37,38,5)(8) (38,40,5)(8)
x6 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (34,38,5)(6) (35,40,5)(6) (36,36,5)(6) (40,34,5)(6) (41,42,5)(6) (42,40,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,34,5)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (38,35,5)(2) (40,33,5)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,43,5)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (37,44,5)(8) (42,33,5)(8) (42,46,5)(8) (46,49,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (34,40,5)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (37,32,5)(6) (39,45,5)(6) (43,32,5)(6) (44,47,5)(6) (45,48,5)(6) (48,51,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (33,32,5)(4) (47,50,5)(4) (49,32,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (47,34,5)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (34,33,5)(12) (35,42,5)(12) (39,36,5)(12) (41,38,5)(12) (44,42,5)(12) (45,40,5)(12) (45,44,5)(12) (49,34,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 166 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (50,46,5)(8) (51,37,5)(8) (57,50,5)(8) (59,44,5)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (49,37,5)(6) (51,39,5)(6) (57,44,5)(6) (58,33,5)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (54,46,5)(6) (54,51,5)(6) (55,34,5)(6)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,33,5)(8) (51,53,5)(8) (53,32,5)(8) (53,41,5)(8) (53,54,5)(8) (55,38,5)(8) (55,48,5)(8) (55,55,5)(8) (57,57,5)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (49,36,5)(6) (51,50,5)(6) (54,49,5)(6) (56,56,5)(6) (57,47,5)(6) (59,46,5)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,52,5)(4) (51,48,5)(4) (57,52,5)(4) (58,58,5)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,42,5)(12) (51,44,5)(12) (53,39,5)(12) (55,36,5)(12) (56,42,5)(12) (59,39,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 167 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x15 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (57,62,5)(1) (53,58,5)(1) (52,57,5)(1) (48,55,5)(1) (36,49,5)(1) (54,59,5)(1) (50,56,5)(1) (45,53,5)(1) (55,60,5)(1) (56,61,5)(1) (47,54,5)(1) (42,51,5)(1) (43,52,5)(1) (39,50,5)(1) ...
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (60,33,5)(6) (62,33,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (63,44,5)(6)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (60,49,5)(8) (60,60,5)(8) (61,32,5)(8) (61,41,5)(8) (61,52,5)(8) (61,54,5)(8) (62,56,5)(8) (63,38,5)(8) (63,47,5)(8) (63,48,5)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,53,5)(6) (59,59,5)(6) (62,58,5)(6) (62,61,5)(6) (63,55,5)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (61,36,5)(12) (61,50,5)(12) (62,42,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 19 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 168 | TABLEAU S11 couche 5 | 36 pieces

x16 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,46,5)(4) (34,45,5)(4) (36,46,5)(4) (37,49,5)(4) (40,50,5)(4) (41,49,5)(4) (43,51,5)(4) (44,52,5)(4) (49,55,5)(4) (51,56,5)(4) (53,57,5)(4) (54,58,5)(4) (55,59,5)(4) (56,60,5)(4) ...
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (41,47,5)(4) (48,53,5)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,47,5)(2) (50,53,5)(2)
x8 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,43,5)(2) (35,44,5)(2) (40,46,5)(2) (44,50,5)(2) (46,53,5)(2) (48,52,5)(2) (51,54,5)(2) (53,55,5)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (38,45,5)(1) (44,48,5)(1) (45,49,5)(1) (46,50,5)(1) (47,51,5)(1) (55,56,5)(1)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (33,47,5)(8) (37,47,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 169 | TABLEAU S11 couche 5 | 4 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (59,63,5)(4) (63,63,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (62,62,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (61,61,5)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 170 | TABLEAU S12 couche 5 | 4 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (60,64,5)(4) (61,65,5)(4)
x2 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (59,64,5)(1) (60,65,5)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 171 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,15,5)(8) (66,29,5)(8) (68,6,5)(8) (69,27,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (72,6,5)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (66,4,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (70,14,5)(4) (70,29,5)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,8,5)(8) (65,25,5)(8) (65,26,5)(8) (66,9,5)(8) (69,2,5)(8) (71,10,5)(8) (72,31,5)(8) (73,3,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (68,10,5)(3) (70,3,5)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,3,5)(6) (64,14,5)(6) (67,11,5)(6) (70,16,5)(6) (73,11,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (68,31,5)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,12,5)(12) (65,17,5)(12) (68,19,5)(12) (68,21,5)(12) (69,4,5)(12) (70,12,5)(12) (71,17,5)(12) (71,23,5)(12) (72,14,5)(12) (72,29,5)(12) (73,25,5)(12) (73,27,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 172 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (74,19,5)(8) (79,25,5)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (81,27,5)(8) (83,23,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,19,5)(6) (84,19,5)(6)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,7,5)(6) (76,12,5)(6) (77,7,5)(6) (81,25,5)(6) (84,25,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (83,17,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (78,14,5)(2)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (76,16,5)(8) (76,22,5)(8) (78,29,5)(8) (80,31,5)(8) (84,16,5)(8) (84,30,5)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (79,10,5)(3) (80,7,5)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (78,6,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,9,5)(6) (78,21,5)(6) (78,30,5)(6) (84,22,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (81,2,5)(4)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (74,6,5)(4) (77,2,5)(4) (79,15,5)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,4,5)(12) (77,17,5)(12) (77,23,5)(12) (78,19,5)(12) (83,14,5)(12) (85,17,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 173 | TABLEAU S20 couche 5 | 36 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,2,5)(4) (83,3,5)(4)
x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,12,5)(4)
x4 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (93,11,5)(1) (87,10,5)(1) (84,9,5)(1) (83,2,5)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,27,5)(8) (87,23,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (89,13,5)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (89,27,5)(6) (91,14,5)(6) (95,25,5)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (94,20,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (94,29,5)(2)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (83,7,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (83,9,5)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (86,20,5)(8) (86,21,5)(8) (86,29,5)(8) (87,25,5)(8) (87,26,5)(8) (89,19,5)(8) (90,22,5)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (86,13,5)(3) (86,19,5)(3) (94,15,5)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,16,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (88,31,5)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (91,17,5)(12) (91,23,5)(12) (92,27,5)(12) (92,30,5)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (81,6,5)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (79,13,5)(8) (80,10,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 174 | TABLEAU S20 couche 5 | 11 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (86,12,5)(4) (87,11,5)(4) (90,12,5)(4) (91,13,5)(4) (94,14,5)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (86,10,5)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (91,11,5)(2) (94,12,5)(2) (95,13,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (83,13,5)(1)
x1 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,10,5)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 175 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (67,50,5)(8) (68,60,5)(8) (71,46,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (70,33,5)(6) (72,60,5)(6)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,53,5)(8) (65,57,5)(8) (65,59,5)(8) (67,36,5)(8) (68,35,5)(8) (68,49,5)(8) (68,58,5)(8) (69,41,5)(8) (69,54,5)(8) (69,55,5)(8) (69,62,5)(8) (70,56,5)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,37,5)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,46,5)(6) (67,37,5)(6) (68,63,5)(6) (69,32,5)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,35,5)(4) (65,62,5)(4) (69,52,5)(4) (71,40,5)(4) (71,48,5)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,33,5)(12) (65,39,5)(12) (66,44,5)(12) (68,42,5)(12) (71,38,5)(12) (71,50,5)(12) (72,44,5)(12) (73,33,5)(12) (73,52,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 176 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (78,60,5)(8) (82,42,5)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (75,60,5)(6) (81,46,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (74,42,5)(4) (77,50,5)(4)
x15 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,57,5)(8) (74,63,5)(8) (75,36,5)(8) (76,37,5)(8) (76,49,5)(8) (76,58,5)(8) (77,38,5)(8) (77,39,5)(8) (77,41,5)(8) (77,59,5)(8) (78,56,5)(8) (79,34,5)(8) (81,48,5)(8) (81,57,5)(8) ...
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (75,48,5)(6) (76,35,5)(6) (82,35,5)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,59,5)(4) (75,32,5)(4) (75,40,5)(4) (77,62,5)(4) (79,40,5)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (75,46,5)(12) (76,42,5)(12) (77,54,5)(12) (78,44,5)(12) (79,32,5)(12) (79,50,5)(12) (79,52,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 177 | TABLEAU S21 couche 5 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (84,44,5)(8) (85,50,5)(8) (91,38,5)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (90,32,5)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (91,59,5)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (87,32,5)(6) (88,60,5)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,32,5)(4) (86,44,5)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (84,37,5)(2) (91,36,5)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (83,36,5)(8) (83,40,5)(8) (84,58,5)(8) (86,56,5)(8) (86,63,5)(8) (88,35,5)(8) (89,57,5)(8) (89,62,5)(8) (90,49,5)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (84,49,5)(6) (85,41,5)(6) (85,59,5)(6) (86,37,5)(6) (87,34,5)(6) (89,48,5)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,63,5)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (82,60,5)(12) (83,54,5)(12) (85,38,5)(12) (86,42,5)(12) (86,46,5)(12) (87,50,5)(12) (87,52,5)(12) (88,44,5)(12) (89,54,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 178 | TABLEAU S21 couche 5 | 21 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (93,38,5)(8) (95,38,5)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (93,50,5)(8) (93,52,5)(8) (93,59,5)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (92,46,5)(6) (94,32,5)(6) (94,44,5)(6) (95,46,5)(6) (95,54,5)(6)
x2 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,62,5)(1) (67,63,5)(1)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (93,34,5)(3) (94,56,5)(3) (95,48,5)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,37,5)(6) (92,58,5)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,36,5)(4) (93,61,5)(4) (94,63,5)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,42,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 179 | TABLEAU S22 couche 5 | 9 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,65,5)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (87,64,5)(8)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (64,64,5)(2) (66,64,5)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (68,64,5)(1)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (69,64,5)(12) (75,64,5)(12) (81,64,5)(12) (91,64,5)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 180 | TABLEAU S30 couche 5 | 9 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,12,5)(1)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,20,5)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,23,5)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,29,5)(1) (97,29,5)(1)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,12,5)(1) (97,13,5)(1) (97,15,5)(1)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,17,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 181 | TABLEAU S31 couche 5 | 10 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,34,5)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,32,5)(2) (97,44,5)(2) (97,56,5)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,36,5)(1) (97,41,5)(1) (97,62,5)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,38,5)(3) (97,59,5)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,50,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 182 | TABLEAU S32 couche 5 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,64,5)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 183 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,21,6)(8) (2,25,6)(8) (4,15,6)(8) (4,25,6)(8) (6,24,6)(8) (14,15,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (4,29,6)(8) (8,23,6)(8) (12,23,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (6,15,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (8,25,6)(6) (11,31,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (4,31,6)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (6,28,6)(8) (12,10,6)(8) (13,12,6)(8) (14,8,6)(8) (14,13,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (10,12,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (5,14,6)(6) (8,13,6)(6) (8,27,6)(6) (11,11,6)(6) (11,14,6)(6) (13,9,6)(6)
x7 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,15,6)(12) (2,29,6)(12) (4,19,6)(12) (6,18,6)(12) (8,15,6)(12) (10,15,6)(12) (12,15,6)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (5,31,6)(12) (8,21,6)(12) (8,29,6)(12) (11,25,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 184 | TABLEAU S00 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (18,27,6)(8) (20,27,6)(8) (22,27,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (14,19,6)(8) (14,21,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,23,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (18,31,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (18,4,6)(2)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (16,6,6)(8) (17,11,6)(8) (17,14,6)(8) (17,25,6)(8) (17,26,6)(8) (19,23,6)(8) (19,24,6)(8) (20,4,6)(8) (20,10,6)(8) (21,7,6)(8) (22,13,6)(8) (22,15,6)(8) (23,5,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (21,12,6)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (15,7,6)(6) (17,5,6)(6) (22,8,6)(6) (22,18,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (19,9,6)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (14,27,6)(12) (16,27,6)(12)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (16,15,6)(12) (16,17,6)(12) (18,19,6)(12) (18,21,6)(12) (19,2,6)(12) (20,31,6)(12) (22,16,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 185 | TABLEAU S00 couche 6 | 34 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (24,27,6)(8) (26,27,6)(8) (29,23,6)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,25,6)(8) (28,16,6)(8) (28,27,6)(8) (28,29,6)(8) (30,21,6)(8) (31,25,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (24,19,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (27,2,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (25,2,6)(4) (27,23,6)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (23,9,6)(2) (30,15,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,5,6)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,12,6)(8) (25,11,6)(8) (25,14,6)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (28,4,6)(3) (28,10,6)(3) (30,6,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (24,6,6)(6) (24,22,6)(6) (25,9,6)(6) (28,8,6)(6) (29,7,6)(6) (30,13,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (26,21,6)(4) (28,18,6)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (26,19,6)(12) (26,31,6)(12) (31,9,6)(12) (31,23,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 186 | TABLEAU S01 couche 6 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (8,33,6)(8) (8,37,6)(8) (12,33,6)(8) (12,37,6)(8) (16,33,6)(8) (20,37,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (16,37,6)(8) (19,41,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (8,41,6)(6)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (4,45,6)(4) (10,39,6)(4) (14,43,6)(4) (17,41,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (12,45,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (2,49,6)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (4,49,6)(1) (8,48,6)(1) (13,45,6)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,45,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (8,47,6)(3)
x8 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,35,6)(12) (2,41,6)(12) (4,33,6)(12) (4,39,6)(12) (6,33,6)(12) (6,39,6)(12) (10,33,6)(12) (14,33,6)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,47,6)(12) (6,45,6)(12) (8,43,6)(12) (11,41,6)(12) (14,39,6)(12) (16,43,6)(12) (18,33,6)(12) (18,35,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 187 | TABLEAU S01 couche 6 | 20 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,43,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (22,37,6)(6) (29,42,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,43,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (27,45,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (28,45,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (31,43,6)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,40,6)(8) (28,39,6)(8) (29,41,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (22,40,6)(3) (31,42,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (30,33,6)(6)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (21,46,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (24,39,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (31,33,6)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (23,41,6)(12) (24,33,6)(12) (24,35,6)(12) (24,37,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 188 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (32,17,6)(8) (34,17,6)(8) (38,27,6)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (32,31,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (36,17,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (40,11,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,21,6)(4) (37,9,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,8,6)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,12,6)(8) (33,14,6)(8) (37,23,6)(8) (38,6,6)(8) (38,19,6)(8) (39,4,6)(8) (39,9,6)(8) (40,13,6)(8) (40,27,6)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,11,6)(3) (36,22,6)(3) (39,10,6)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (37,24,6)(6) (39,5,6)(6) (39,22,6)(6) (40,3,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (36,11,6)(4) (36,13,6)(4)
x9 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,15,6)(12) (32,27,6)(12) (32,29,6)(12) (35,25,6)(12) (36,7,6)(12) (36,20,6)(12) (36,31,6)(12) (38,15,6)(12) (38,17,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 189 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (43,11,6)(8) (43,24,6)(8) (44,17,6)(8) (47,24,6)(8)
x4 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (40,28,6)(4) (41,25,6)(4) (44,15,6)(4) (46,15,6)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,14,6)(8) (42,20,6)(8) (43,26,6)(8) (45,5,6)(8) (45,23,6)(8) (46,10,6)(8) (46,30,6)(8) (47,9,6)(8) (48,13,6)(8) (48,21,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (46,6,6)(3) (47,2,6)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (40,30,6)(6) (41,2,6)(6) (42,21,6)(6) (45,22,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (42,10,6)(4) (46,3,6)(4) (46,19,6)(4) (47,4,6)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,7,6)(12) (42,28,6)(12) (42,31,6)(12) (47,11,6)(12) (48,7,6)(12) (48,15,6)(12) (48,17,6)(12) (48,27,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 190 | TABLEAU S10 couche 6 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,7,6)(8) (54,27,6)(8) (56,15,6)(8) (57,24,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (54,15,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (58,7,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (56,13,6)(2)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (48,31,6)(8) (49,6,6)(8) (51,22,6)(8) (53,5,6)(8) (53,11,6)(8) (53,23,6)(8) (54,18,6)(8) (56,2,6)(8) (56,3,6)(8) (56,17,6)(8) (56,31,6)(8) (57,6,6)(8) (57,12,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (55,26,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (48,29,6)(6) (51,4,6)(6) (53,14,6)(6) (54,10,6)(6) (55,9,6)(6) (56,21,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (49,14,6)(4) (51,26,6)(4) (53,12,6)(4) (57,4,6)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,2,6)(12) (50,19,6)(12) (51,24,6)(12) (54,29,6)(12) (56,19,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 191 | TABLEAU S10 couche 6 | 16 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (62,18,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (60,7,6)(8) (60,29,6)(8) (61,23,6)(8)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,28,6)(8) (59,14,6)(8) (59,22,6)(8) (60,10,6)(8) (62,13,6)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (61,11,6)(6) (61,25,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (58,13,6)(4) (61,9,6)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (58,26,6)(12) (60,15,6)(12) (61,4,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 192 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (33,33,6)(8) (35,33,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (43,33,6)(6) (48,36,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,37,6)(6) (45,40,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (41,43,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (37,41,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,43,6)(1)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (36,39,6)(8) (39,45,6)(8) (40,36,6)(8) (42,42,6)(8) (42,46,6)(8) (44,39,6)(8) (45,35,6)(8) (45,48,6)(8) (47,50,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (37,36,6)(3) (44,47,6)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,40,6)(6) (35,43,6)(6) (37,35,6)(6) (46,49,6)(6) (47,45,6)(6) (47,47,6)(6) (48,32,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,42,6)(4) (37,44,6)(4) (38,42,6)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (36,37,6)(12) (37,33,6)(12) (39,40,6)(12) (42,37,6)(12) (42,43,6)(12) (45,33,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 193 | TABLEAU S11 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,40,6)(8) (56,36,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (48,43,6)(6) (57,33,6)(6)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (50,38,6)(8) (50,52,6)(8) (52,39,6)(8) (52,49,6)(8) (54,32,6)(8) (54,51,6)(8) (55,50,6)(8) (55,55,6)(8) (56,42,6)(8) (56,56,6)(8) (57,57,6)(8) (58,38,6)(8) (58,58,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (54,46,6)(3) (58,52,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (48,51,6)(6) (50,42,6)(6) (53,35,6)(6) (53,45,6)(6) (55,53,6)(6) (57,46,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (50,46,6)(4) (51,53,6)(4) (53,54,6)(4) (57,54,6)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (48,40,6)(12) (50,36,6)(12) (51,33,6)(12) (51,43,6)(12) (53,47,6)(12) (57,43,6)(12) (58,40,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 194 | TABLEAU S11 couche 6 | 20 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (61,52,6)(4)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,47,6)(8) (59,48,6)(8) (60,49,6)(8) (61,54,6)(8) (62,51,6)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,35,6)(6) (59,59,6)(6) (60,39,6)(6) (63,50,6)(6) (63,55,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (59,45,6)(4) (60,60,6)(4) (62,32,6)(4) (62,61,6)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (60,33,6)(12) (60,36,6)(12) (63,43,6)(12) (63,45,6)(12) (63,52,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 195 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (67,2,6)(8) (68,16,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (64,29,6)(8) (71,23,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,17,6)(6) (69,2,6)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (64,2,6)(6) (70,7,6)(6) (70,26,6)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (64,20,6)(4) (68,20,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (66,28,6)(2)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,31,6)(8) (65,9,6)(8) (65,12,6)(8) (66,15,6)(8) (67,11,6)(8) (68,10,6)(8) (68,30,6)(8)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,6,6)(6) (67,14,6)(6) (67,22,6)(6) (70,13,6)(6) (71,4,6)(6) (71,6,6)(6) (71,25,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (67,25,6)(4) (69,5,6)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (66,16,6)(12) (70,16,6)(12) (72,16,6)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,7,6)(12) (64,26,6)(12) (65,23,6)(12) (68,28,6)(12) (71,2,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 196 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (72,31,6)(8) (74,28,6)(8) (77,2,6)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,15,6)(6) (78,15,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (78,28,6)(6) (79,26,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (79,8,6)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (75,11,6)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (77,25,6)(1) (79,10,6)(1) (79,12,6)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,5,6)(8) (73,7,6)(8) (74,21,6)(8) (76,18,6)(8) (78,25,6)(8) (80,22,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (81,2,6)(3)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,22,6)(3) (76,10,6)(3) (76,13,6)(3) (77,11,6)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (73,12,6)(6) (73,14,6)(6) (80,17,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,22,6)(4) (77,4,6)(4) (77,6,6)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (74,15,6)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (73,8,6)(12) (73,26,6)(12) (75,23,6)(12) (76,19,6)(12) (76,30,6)(12) (80,15,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 197 | TABLEAU S20 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (84,18,6)(8) (92,15,6)(8) (94,15,6)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,26,6)(8) (84,28,6)(8) (88,16,6)(8) (90,28,6)(8) (92,25,6)(8) (93,19,6)(8) (93,23,6)(8) (94,27,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (82,19,6)(6) (86,15,6)(6) (88,28,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (81,28,6)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (92,19,6)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,13,6)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (81,5,6)(1) (93,14,6)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (86,27,6)(8) (88,22,6)(8) (90,30,6)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (86,13,6)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (87,14,6)(6) (92,21,6)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,14,6)(4) (88,15,6)(4) (88,31,6)(4) (92,31,6)(4) (94,29,6)(4)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (81,23,6)(12) (82,30,6)(12) (86,18,6)(12) (86,20,6)(12) (86,25,6)(12) (87,23,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 198 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (66,36,6)(8) (69,52,6)(8) (70,38,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (68,35,6)(8) (72,38,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (68,37,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (69,45,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (69,43,6)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,60,6)(8) (65,59,6)(8) (65,62,6)(8) (66,34,6)(8) (66,61,6)(8) (68,42,6)(8) (69,50,6)(8) (70,37,6)(8) (70,51,6)(8) (70,56,6)(8) (71,57,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (65,35,6)(3) (70,58,6)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,56,6)(6) (65,57,6)(6) (68,49,6)(6) (68,63,6)(6) (72,33,6)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,42,6)(4) (66,58,6)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,40,6)(12) (66,32,6)(12) (67,47,6)(12) (71,43,6)(12) (71,52,6)(12) (71,54,6)(12) (72,35,6)(12) (72,40,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 199 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (81,56,6)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (73,47,6)(8) (76,38,6)(8) (80,38,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (79,57,6)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (77,54,6)(6)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (74,49,6)(2) (81,62,6)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,60,6)(8) (73,62,6)(8) (74,61,6)(8) (74,63,6)(8) (77,47,6)(8) (77,48,6)(8) (78,33,6)(8) (78,51,6)(8) (80,60,6)(8) (81,37,6)(8) (82,32,6)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (78,37,6)(3) (78,56,6)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,34,6)(6) (76,32,6)(6) (76,49,6)(6) (77,50,6)(6) (80,34,6)(6) (80,42,6)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (76,42,6)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,45,6)(12) (73,58,6)(12) (77,43,6)(12) (77,52,6)(12) (78,35,6)(12) (78,40,6)(12) (78,45,6)(12) (80,54,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 200 | TABLEAU S21 couche 6 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (90,38,6)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (88,47,6)(8) (90,45,6)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (83,56,6)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (85,47,6)(6) (86,33,6)(6)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,49,6)(8) (82,61,6)(8) (82,63,6)(8) (83,50,6)(8) (85,58,6)(8) (86,42,6)(8) (86,51,6)(8) (87,59,6)(8) (89,37,6)(8) (89,62,6)(8) (90,32,6)(8) (90,63,6)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,62,6)(6) (91,50,6)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,59,6)(4) (88,60,6)(4) (90,49,6)(4) (90,61,6)(4)
x12 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (83,43,6)(12) (83,52,6)(12) (84,35,6)(12) (84,38,6)(12) (84,40,6)(12) (84,45,6)(12) (85,56,6)(12) (86,54,6)(12) (89,33,6)(12) (89,43,6)(12) (89,52,6)(12) (90,35,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 201 | TABLEAU S21 couche 6 | 17 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (91,56,6)(8) (94,45,6)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,33,6)(6) (95,43,6)(6) (95,52,6)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,56,6)(4)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (94,49,6)(3) (94,51,6)(3) (95,59,6)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (92,60,6)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (93,58,6)(4) (94,42,6)(4) (94,61,6)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (92,38,6)(12) (92,40,6)(12) (92,47,6)(12) (92,54,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 202 | TABLEAU S22 couche 6 | 5 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (93,64,6)(8)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (69,64,6)(12) (75,64,6)(12) (81,64,6)(12) (87,64,6)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 203 | TABLEAU S30 couche 6 | 8 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,16,6)(2)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,22,6)(2) (96,26,6)(2) (96,31,6)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (96,25,6)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,18,6)(3) (97,23,6)(3)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (96,15,6)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 204 | TABLEAU S31 couche 6 | 5 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,35,6)(4)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,37,6)(1) (97,62,6)(1)
x2 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,49,6)(3) (97,56,6)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 205 | TABLEAU S32 couche 6 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,64,6)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 206 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,18,7)(8) (4,15,7)(8) (5,23,7)(8) (8,27,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (8,15,7)(8) (8,31,7)(8) (10,29,7)(8) (12,15,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,15,7)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (6,17,7)(6) (13,23,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (6,15,7)(4)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (4,19,7)(8)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (7,25,7)(8) (10,12,7)(8) (11,11,7)(8) (12,10,7)(8) (13,9,7)(8) (14,8,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (11,14,7)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (5,14,7)(6) (8,13,7)(6) (11,26,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (7,26,7)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,22,7)(12) (2,28,7)(12) (4,27,7)(12) (6,27,7)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (5,19,7)(12) (5,21,7)(12) (7,23,7)(12) (9,17,7)(12) (10,27,7)(12) (11,19,7)(12) (11,21,7)(12) (12,31,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 207 | TABLEAU S00 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (17,19,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (14,29,7)(8) (19,27,7)(8) (21,17,7)(8) (23,27,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (16,15,7)(6) (16,27,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (19,25,7)(2)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (15,7,7)(8) (16,6,7)(8) (17,26,7)(8) (19,11,7)(8) (19,19,7)(8) (19,22,7)(8) (20,10,7)(8) (21,9,7)(8) (21,25,7)(8) (22,8,7)(8) (24,6,7)(8)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,4,7)(6) (18,12,7)(6) (21,5,7)(6) (23,7,7)(6) (24,4,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (15,25,7)(4) (17,5,7)(4)
x10 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (14,13,7)(12) (15,17,7)(12) (16,23,7)(12) (18,29,7)(12) (18,31,7)(12) (19,2,7)(12) (19,15,7)(12) (19,20,7)(12) (20,13,7)(12) (22,23,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 208 | TABLEAU S00 couche 7 | 32 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,29,7)(8) (25,20,7)(8) (28,29,7)(8) (29,20,7)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (25,2,7)(6) (26,13,7)(6) (31,16,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (28,2,7)(4)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,4,7)(1) (31,5,7)(1)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (25,15,7)(8) (25,18,7)(8) (27,11,7)(8) (27,19,7)(8) (27,22,7)(8) (28,10,7)(8) (29,9,7)(8) (29,14,7)(8) (29,25,7)(8) (30,8,7)(8) (31,26,7)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (25,26,7)(6) (28,12,7)(6) (29,7,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (24,12,7)(4) (27,5,7)(4) (29,13,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (24,31,7)(12) (25,16,7)(12) (27,27,7)(12) (28,23,7)(12) (30,31,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 20 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 209 | TABLEAU S01 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (2,36,7)(8) (8,44,7)(8) (9,38,7)(8)
x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (11,38,7)(8) (12,36,7)(8) (15,34,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (2,46,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (9,36,7)(6) (10,45,7)(6) (16,36,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (19,34,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (7,48,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (10,47,7)(1) (13,45,7)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (8,34,7)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (4,33,7)(8) (10,44,7)(8) (18,44,7)(8) (19,45,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (2,49,7)(3) (4,48,7)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (12,33,7)(6) (18,33,7)(6)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,40,7)(12) (4,36,7)(12) (4,42,7)(12) (6,36,7)(12) (6,42,7)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (2,34,7)(12) (8,42,7)(12) (9,34,7)(12) (11,40,7)(12) (14,42,7)(12) (15,38,7)(12) (17,40,7)(12) (19,36,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 210 | TABLEAU S01 couche 7 | 22 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (21,34,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (29,38,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (22,42,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (20,42,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (29,44,7)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (27,45,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (30,44,7)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (21,39,7)(8) (24,33,7)(8) (25,42,7)(8) (25,43,7)(8) (29,41,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (25,46,7)(3) (26,44,7)(3)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (21,38,7)(4) (21,46,7)(4) (25,38,7)(4) (31,40,7)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (31,34,7)(12)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (23,40,7)(12) (25,34,7)(12) (25,36,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 211 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (39,25,7)(8)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (34,23,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (36,16,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (38,23,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,16,7)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (34,12,7)(2) (37,25,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (32,6,7)(1)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (33,15,7)(8) (35,22,7)(8) (37,9,7)(8) (37,13,7)(8) (38,30,7)(8) (39,12,7)(8) (40,3,7)(8) (41,2,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,18,7)(3) (35,11,7)(3) (36,12,7)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (35,19,7)(6) (36,7,7)(6) (36,10,7)(6) (37,14,7)(6) (38,8,7)(6) (38,11,7)(6) (38,18,7)(6) (38,29,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (33,13,7)(4) (38,6,7)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (32,29,7)(12) (33,20,7)(12) (33,27,7)(12) (36,31,7)(12) (38,16,7)(12) (39,4,7)(12) (39,20,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 212 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (43,22,7)(8)
x5 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (42,6,7)(8) (46,6,7)(8) (46,26,7)(8) (47,4,7)(8) (49,19,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (47,20,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (43,26,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (45,4,7)(4)
x10 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (41,15,7)(8) (41,19,7)(8) (44,8,7)(8) (45,9,7)(8) (47,25,7)(8) (48,3,7)(8) (48,10,7)(8) (48,13,7)(8) (48,29,7)(8) (49,2,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (43,28,7)(3) (45,13,7)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (42,10,7)(6) (43,14,7)(6) (44,11,7)(6) (44,18,7)(6) (46,28,7)(6) (46,30,7)(6) (47,12,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (44,29,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (41,23,7)(12) (45,20,7)(12)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (42,31,7)(12) (44,16,7)(12) (47,23,7)(12) (48,31,7)(12) (49,14,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 213 | TABLEAU S10 couche 7 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (50,6,7)(8) (51,4,7)(8) (52,21,7)(8) (54,6,7)(8) (55,14,7)(8) (58,21,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (50,16,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (49,21,7)(6) (54,31,7)(6) (58,6,7)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (56,21,7)(4) (58,16,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (56,29,7)(2)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,18,7)(8) (52,28,7)(8) (52,30,7)(8) (53,11,7)(8) (53,23,7)(8) (55,4,7)(8) (55,5,7)(8) (56,3,7)(8) (56,10,7)(8) (56,13,7)(8) (57,2,7)(8) (57,31,7)(8) (58,8,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (50,11,7)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (52,8,7)(6) (53,9,7)(6) (53,12,7)(6) (53,24,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,25,7)(4)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (50,26,7)(12) (52,16,7)(12) (53,19,7)(12) (56,26,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 214 | TABLEAU S10 couche 7 | 17 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (62,26,7)(8) (63,4,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (60,16,7)(6) (62,14,7)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (59,14,7)(6) (61,6,7)(6) (61,11,7)(6) (62,17,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (59,12,7)(2)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (58,29,7)(8) (59,9,7)(8) (61,23,7)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (60,28,7)(6) (60,30,7)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (59,19,7)(12) (59,24,7)(12) (62,21,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 215 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,34,7)(8) (35,36,7)(8) (47,36,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (33,36,7)(6) (45,36,7)(6)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (44,47,7)(2)
x14 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (36,33,7)(8) (36,42,7)(8) (37,41,7)(8) (37,44,7)(8) (41,40,7)(8) (41,43,7)(8) (44,33,7)(8) (44,42,7)(8) (45,39,7)(8) (45,41,7)(8) (45,48,7)(8) (46,47,7)(8) (47,38,7)(8) (48,51,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (33,42,7)(3) (48,46,7)(3)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (33,39,7)(6) (35,40,7)(6) (35,43,7)(6) (39,45,7)(6) (42,46,7)(6) (46,49,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (32,33,7)(4) (35,38,7)(4) (47,50,7)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (37,34,7)(12) (39,36,7)(12) (39,38,7)(12) (43,34,7)(12) (45,44,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 216 | TABLEAU S11 couche 7 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (49,34,7)(8) (51,36,7)(8) (57,44,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (55,36,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (59,34,7)(4)
x19 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (49,40,7)(8) (51,46,7)(8) (51,50,7)(8) (52,42,7)(8) (53,39,7)(8) (53,41,7)(8) (53,48,7)(8) (53,52,7)(8) (53,54,7)(8) (54,47,7)(8) (55,38,7)(8) (55,53,7)(8) (56,33,7)(8) (56,51,7)(8) ...
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (50,52,7)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (49,43,7)(6) (52,49,7)(6) (58,49,7)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (51,53,7)(4) (52,33,7)(4) (55,43,7)(4) (55,55,7)(4) (57,57,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,44,7)(12) (53,34,7)(12) (58,36,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 217 | TABLEAU S11 couche 7 | 20 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (61,44,7)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (62,34,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (61,34,7)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (61,41,7)(2)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (59,46,7)(8) (59,55,7)(8) (60,60,7)(8) (61,39,7)(8) (61,48,7)(8) (61,54,7)(8) (61,57,7)(8) (63,38,7)(8) (63,41,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (63,53,7)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (59,50,7)(6) (59,59,7)(6) (60,42,7)(6) (62,47,7)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (61,52,7)(4) (62,61,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 218 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (66,12,7)(8)
x8 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,17,7)(8) (65,19,7)(8) (65,24,7)(8) (66,10,7)(8) (68,31,7)(8) (69,23,7)(8) (70,6,7)(8) (70,26,7)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (66,26,7)(6) (68,12,7)(6) (68,26,7)(6) (70,12,7)(6) (72,12,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (65,31,7)(6) (66,29,7)(6) (69,19,7)(6)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,16,7)(8) (65,2,7)(8) (66,8,7)(8) (67,9,7)(8) (68,21,7)(8) (70,3,7)(8) (70,28,7)(8) (72,16,7)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,3,7)(6) (67,4,7)(6) (67,5,7)(6) (68,15,7)(6) (68,22,7)(6) (69,25,7)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (64,10,7)(12)
x4 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (64,6,7)(12) (69,17,7)(12) (69,29,7)(12) (70,10,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 219 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (74,12,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,17,7)(8) (75,29,7)(8) (76,26,7)(8) (79,29,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (78,31,7)(6) (79,23,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (74,7,7)(6) (79,4,7)(6) (80,26,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (74,26,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (80,8,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (79,12,7)(1) (80,6,7)(1)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (73,2,7)(8) (76,21,7)(8) (78,22,7)(8) (78,28,7)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (79,9,7)(3)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (77,8,7)(3) (79,15,7)(3) (80,16,7)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (78,10,7)(6)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (74,6,7)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (74,22,7)(4) (75,9,7)(4) (75,25,7)(4) (77,7,7)(4) (78,3,7)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (76,10,7)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,19,7)(12) (72,31,7)(12) (73,4,7)(12) (73,23,7)(12) (78,19,7)(12) (79,17,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 220 | TABLEAU S20 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (83,23,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (89,29,7)(8) (90,19,7)(8) (93,15,7)(8) (93,29,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (81,23,7)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (85,17,7)(6) (90,15,7)(6) (93,25,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (89,13,7)(4)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (81,2,7)(1) (83,27,7)(1)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (82,15,7)(8) (84,21,7)(8) (84,27,7)(8) (85,25,7)(8) (85,26,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (83,16,7)(3) (86,13,7)(3) (91,14,7)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,14,7)(6) (86,22,7)(6) (86,28,7)(6) (91,23,7)(6) (91,24,7)(6) (92,27,7)(6) (92,28,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (86,16,7)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (80,31,7)(12) (83,29,7)(12) (84,19,7)(12) (85,23,7)(12) (86,31,7)(12) (88,17,7)(12) (92,21,7)(12) (92,31,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 221 | TABLEAU S20 couche 7 | 1 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (94,17,7)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 222 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,33,7)(8) (66,33,7)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (68,33,7)(8) (71,35,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (68,35,7)(6)
x17 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,37,7)(8) (64,51,7)(8) (64,56,7)(8) (65,50,7)(8) (65,52,7)(8) (65,62,7)(8) (66,42,7)(8) (66,61,7)(8) (67,43,7)(8) (67,46,7)(8) (67,55,7)(8) (69,39,7)(8) (69,48,7)(8) (69,57,7)(8) ...
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (64,49,7)(3) (67,49,7)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (65,40,7)(6) (65,59,7)(6) (66,53,7)(6) (68,47,7)(6) (68,60,7)(6) (68,63,7)(6) (69,54,7)(6) (71,59,7)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (66,58,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (65,44,7)(12) (71,40,7)(12) (71,44,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 223 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,54,7)(8) (77,39,7)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (77,43,7)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (79,43,7)(6)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (75,43,7)(2) (78,51,7)(2) (78,58,7)(2)
x13 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (72,53,7)(8) (72,56,7)(8) (73,50,7)(8) (74,47,7)(8) (74,60,7)(8) (74,61,7)(8) (74,63,7)(8) (75,46,7)(8) (77,48,7)(8) (77,52,7)(8) (77,57,7)(8) (77,59,7)(8) (78,34,7)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (72,37,7)(3) (75,37,7)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (72,51,7)(6) (73,62,7)(6) (77,41,7)(6) (78,37,7)(6) (78,42,7)(6) (78,49,7)(6) (79,62,7)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (73,52,7)(4) (74,42,7)(4) (79,38,7)(4) (79,45,7)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (72,33,7)(12) (75,35,7)(12) (79,54,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 224 | TABLEAU S21 couche 7 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (82,43,7)(8)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,47,7)(4) (85,54,7)(4)
x11 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (80,33,7)(8) (80,53,7)(8) (80,56,7)(8) (81,36,7)(8) (82,63,7)(8) (83,38,7)(8) (84,37,7)(8) (85,52,7)(8) (85,59,7)(8) (86,34,7)(8) (86,51,7)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (82,47,7)(3) (85,62,7)(3) (86,58,7)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (80,51,7)(6) (80,58,7)(6) (81,35,7)(6) (81,50,7)(6) (84,42,7)(6) (85,57,7)(6) (87,35,7)(6) (87,41,7)(6) (88,33,7)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (83,41,7)(4) (84,49,7)(4) (87,50,7)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (81,39,7)(12) (82,60,7)(12) (83,45,7)(12) (86,43,7)(12) (87,39,7)(12) (87,47,7)(12) (87,54,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 225 | TABLEAU S21 couche 7 | 33 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (93,45,7)(8) (95,45,7)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (89,45,7)(8) (93,54,7)(8) (94,33,7)(8) (94,60,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (93,39,7)(6) (95,39,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,58,7)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (93,59,7)(2)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (88,53,7)(8) (88,56,7)(8)
x5 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (88,62,7)(3) (93,35,7)(3) (93,52,7)(3) (95,36,7)(3) (95,50,7)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (88,49,7)(6) (89,36,7)(6) (89,58,7)(6) (91,38,7)(6) (91,57,7)(6) (91,62,7)(6) (92,37,7)(6)
x7 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (90,42,7)(4) (90,63,7)(4) (91,50,7)(4) (94,42,7)(4) (94,49,7)(4) (94,51,7)(4) (94,63,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (88,60,7)(12) (92,43,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 226 | TABLEAU S22 couche 7 | 7 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (89,64,7)(8) (93,64,7)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (81,64,7)(6) (84,64,7)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (87,64,7)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (69,64,7)(12) (75,64,7)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 227 | TABLEAU S30 couche 7 | 5 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,17,7)(8)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,25,7)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,23,7)(2) (97,29,7)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,16,7)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 228 | TABLEAU S31 couche 7 | 9 pieces

x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,52,7)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,54,7)(2) (97,57,7)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (96,35,7)(2) (96,56,7)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (97,59,7)(1) (97,62,7)(1)
x2 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (97,38,7)(4) (97,45,7)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 229 | TABLEAU S32 couche 7 | 1 pieces

x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (97,64,7)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 230 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x6 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (5,21,8)(8) (7,21,8)(8) (9,17,8)(8) (11,18,8)(8) (13,18,8)(8) (15,18,8)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (5,19,8)(8) (6,27,8)(8) (6,29,8)(8) (11,25,8)(8) (14,12,8)(8) (15,24,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (9,21,8)(6) (16,27,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (11,22,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (2,27,8)(4) (3,25,8)(4)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (11,17,8)(8) (15,11,8)(8) (15,26,8)(8) (16,10,8)(8)
x1 3666 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 6] (2,21,8)(6)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (9,24,8)(6) (13,14,8)(6) (16,30,8)(6)
x3 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (2,29,8)(12) (3,19,8)(12) (4,27,8)(12)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (3,17,8)(12) (5,25,8)(12) (6,31,8)(12) (10,27,8)(12) (10,29,8)(12) (12,15,8)(12) (12,31,8)(12) (14,22,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 231 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (18,31,8)(8) (22,30,8)(8) (24,27,8)(8) (26,27,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (24,9,8)(8) (24,31,8)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (17,18,8)(6) (19,17,8)(6) (20,31,8)(6) (21,17,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (25,24,8)(4)
x8 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (18,13,8)(8) (19,8,8)(8) (19,14,8)(8) (19,20,8)(8) (21,7,8)(8) (23,11,8)(8) (23,19,8)(8) (26,13,8)(8)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,9,8)(6) (18,12,8)(6) (18,29,8)(6) (19,24,8)(6) (19,25,8)(6) (21,21,8)(6) (23,26,8)(6) (24,12,8)(6) (26,23,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (17,21,8)(4) (23,6,8)(4) (26,22,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (18,15,8)(12) (18,27,8)(12) (20,22,8)(12) (23,17,8)(12) (24,15,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 232 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,16,8)(4)
x3 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (30,4,8)(1) (29,2,8)(1) (31,5,8)(1)
x13 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (13,9,8)(1) (5,14,8)(1) (11,11,8)(1) (15,7,8)(1) (10,12,8)(1) (17,5,8)(1) (8,13,8)(1) (12,10,8)(1) (19,2,8)(1) (14,8,8)(1) (2,15,8)(1) (18,4,8)(1) (16,6,8)(1)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (27,24,8)(6) (28,9,8)(6) (30,15,8)(6) (30,24,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (28,31,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (31,10,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,20,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (29,26,8)(8)
x2 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (27,8,8)(3) (30,12,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (30,22,8)(6) (31,14,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (27,14,8)(4) (31,19,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (27,20,8)(12) (28,27,8)(12) (28,29,8)(12) (29,17,8)(12) (30,31,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 233 | TABLEAU S00 couche 8 | 36 pieces

x9 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (6,14,8)(4) (16,7,8)(4) (18,5,8)(4) (19,6,8)(4) (20,2,8)(4) (24,2,8)(4) (26,5,8)(4) (27,6,8)(4) (30,8,8)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (10,13,8)(4) (27,3,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (11,15,8)(2) (12,13,8)(2) (13,12,8)(2) (29,3,8)(2)
x11 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (11,12,8)(2) (12,11,8)(2) (13,10,8)(2) (14,9,8)(2) (15,8,8)(2) (16,9,8)(2) (17,6,8)(2) (17,8,8)(2) (22,5,8)(2) (24,5,8)(2) (29,7,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (9,13,8)(1) (14,11,8)(1) (15,10,8)(1) (20,7,8)(1) (28,2,8)(1) (30,5,8)(1)
x4 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (3,15,8)(8) (7,15,8)(8) (19,3,8)(8) (23,3,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 234 | TABLEAU S00 couche 8 | 2 pieces

x1 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,9,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (31,6,8)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 235 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (9,37,8)(8) (11,37,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (2,35,8)(8) (6,35,8)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (3,37,8)(6) (3,40,8)(6) (9,41,8)(6) (13,37,8)(6)
x4 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (2,45,8)(6) (15,37,8)(6) (16,35,8)(6) (18,37,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (16,33,8)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (2,47,8)(2) (5,46,8)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (9,44,8)(1) (11,41,8)(1) (13,40,8)(1) (15,39,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 8] (2,37,8)(8)
x4 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (19,40,8)(8) (20,41,8)(8) (21,42,8)(8) (24,33,8)(8)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (18,39,8)(6) (20,34,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (5,45,8)(4) (23,43,8)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (5,37,8)(12) (7,37,8)(12)
x6 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (3,43,8)(12) (4,33,8)(12) (10,33,8)(12) (10,35,8)(12) (19,35,8)(12) (21,37,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 236 | TABLEAU S01 couche 8 | 36 pieces

x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,48,8)(4) (4,47,8)(4) (7,46,8)(4) (9,45,8)(4) (10,44,8)(4) (14,44,8)(4) (18,44,8)(4)
x8 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (4,49,8)(1) (29,45,8)(1) (13,45,8)(1) (27,46,8)(1) (30,44,8)(1) (10,47,8)(1) (12,46,8)(1) (8,48,8)(1)
x3 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (21,46,8)(1) (19,45,8)(1) (2,49,8)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (25,35,8)(8) (29,35,8)(8)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (18,40,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (6,48,8)(2) (8,47,8)(2) (12,41,8)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (3,49,8)(1) (11,46,8)(1) (16,39,8)(1) (17,39,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (24,39,8)(8) (26,34,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (28,41,8)(3)
x1 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (27,40,8)(6)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (27,37,8)(12)
x3 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (11,42,8)(8) (14,40,8)(8) (15,42,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 237 | TABLEAU S01 couche 8 | 15 pieces

x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (19,43,8)(4) (20,45,8)(4) (22,44,8)(4) (24,45,8)(4) (26,44,8)(4) (27,43,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (19,41,8)(2) (31,41,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (22,46,8)(2) (24,46,8)(2) (29,42,8)(2)
x4 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (20,42,8)(1) (26,46,8)(1) (28,45,8)(1) (31,43,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 238 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x2 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (39,15,8)(8) (41,15,8)(8)
x7 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (33,24,8)(8) (35,17,8)(8) (36,20,8)(8) (36,31,8)(8) (39,9,8)(8) (40,20,8)(8) (40,22,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,29,8)(6) (42,28,8)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (33,20,8)(6) (41,6,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (34,27,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (43,9,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (40,8,8)(2) (42,8,8)(2)
x5 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,23,8)(8) (36,27,8)(8) (42,5,8)(8) (42,31,8)(8) (43,4,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (43,14,8)(3)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (40,13,8)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (34,13,8)(6) (35,19,8)(6) (36,28,8)(6) (37,12,8)(6) (37,14,8)(6) (37,26,8)(6) (38,11,8)(6) (41,19,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (36,22,8)(4)
x3 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (33,15,8)(12) (34,29,8)(12) (37,24,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 239 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (44,14,8)(8) (44,20,8)(8) (48,2,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (43,24,8)(6) (44,27,8)(6)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (45,2,8)(6) (48,14,8)(6) (48,20,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (43,17,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (49,6,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (45,26,8)(2) (50,5,8)(2)
x6 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (44,6,8)(1) (50,6,8)(1) (50,9,8)(1) (50,26,8)(1) (51,4,8)(1) (51,13,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (47,19,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (44,30,8)(3) (45,6,8)(3) (47,26,8)(3) (49,10,8)(3)
x4 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (44,16,8)(6) (45,13,8)(6) (46,12,8)(6) (46,29,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (47,30,8)(4) (48,11,8)(4) (50,16,8)(4) (50,31,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (44,22,8)(12) (45,17,8)(12) (45,24,8)(12) (46,27,8)(12) (50,22,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 240 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x2 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (34,7,8)(1) (32,6,8)(1)
x5 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (36,7,8)(1) (38,6,8)(1) (40,3,8)(1) (39,4,8)(1) (41,2,8)(1)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (56,22,8)(8) (60,22,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (52,27,8)(6)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (57,20,8)(6) (59,24,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (57,24,8)(4) (62,24,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (52,11,8)(2)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (61,2,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (51,15,8)(1)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (43,12,8)(4)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (51,30,8)(8) (53,26,8)(8) (54,31,8)(8) (55,19,8)(8) (58,27,8)(8) (61,26,8)(8) (63,19,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (51,17,8)(3)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (51,18,8)(6) (59,30,8)(6) (60,28,8)(6)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (54,27,8)(4) (60,29,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (51,20,8)(12) (51,24,8)(12) (54,28,8)(12) (60,20,8)(12) (62,31,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 241 | TABLEAU S10 couche 8 | 36 pieces

x2 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (45,7,8)(4) (61,4,8)(4)
x1 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (46,8,8)(6)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (52,4,8)(6) (58,2,8)(6)
x3 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (46,11,8)(2) (48,9,8)(2) (51,26,8)(2)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (45,12,8)(1) (48,6,8)(1)
x11 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (48,8,8)(8) (51,6,8)(8) (51,9,8)(8) (52,10,8)(8) (54,16,8)(8) (54,17,8)(8) (58,13,8)(8) (59,9,8)(8) (60,10,8)(8) (61,3,8)(8) (61,5,8)(8)
x8 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (50,7,8)(6) (51,14,8)(6) (52,13,8)(6) (52,15,8)(6) (57,14,8)(6) (57,18,8)(6) (58,15,8)(6) (59,6,8)(6)
x5 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (52,2,8)(12) (53,11,8)(12) (55,4,8)(12) (56,7,8)(12) (62,7,8)(12)
x1 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (44,8,8)(8)
x1 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (59,11,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 242 | TABLEAU S10 couche 8 | 23 pieces

x5 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,12,8)(4) (34,8,8)(4) (35,9,8)(4) (37,7,8)(4) (41,3,8)(4)
x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (63,14,8)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (36,10,8)(4) (39,5,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,7,8)(2) (38,8,8)(2) (40,4,8)(2) (43,2,8)(2)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (63,18,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (38,10,8)(1) (41,5,8)(1) (42,2,8)(1) (42,4,8)(1) (44,7,8)(1) (48,10,8)(1)
x1 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (63,2,8)(8)
x1 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (63,11,8)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,10,8)(8)
x1 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (62,16,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 243 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (38,38,8)(8) (49,32,8)(8) (51,40,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (40,34,8)(6) (42,34,8)(6) (44,34,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (46,32,8)(6)
x12 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (32,33,8)(8) (35,40,8)(8) (37,41,8)(8) (39,42,8)(8) (42,38,8)(8) (42,39,8)(8) (43,40,8)(8) (43,44,8)(8) (47,42,8)(8) (48,48,8)(8) (50,49,8)(8) (51,50,8)(8)
x6 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (32,39,8)(6) (40,37,8)(6) (41,43,8)(6) (45,41,8)(6) (45,45,8)(6) (47,43,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 4] (33,35,8)(4)
x2 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (34,38,8)(4) (52,34,8)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (34,34,8)(12) (34,36,8)(12) (40,32,8)(12) (46,34,8)(12) (46,36,8)(12) (47,46,8)(12) (50,38,8)(12) (51,44,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 244 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x3 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (54,35,8)(8) (55,40,8)(8) (59,46,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (59,32,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (52,35,8)(4)
x9 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (52,37,8)(8) (53,51,8)(8) (55,52,8)(8) (56,43,8)(8) (56,48,8)(8) (59,42,8)(8) (62,33,8)(8) (62,38,8)(8) (62,58,8)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (53,43,8)(3) (59,50,8)(3) (63,44,8)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (57,53,8)(6) (60,37,8)(6) (61,51,8)(6) (61,57,8)(6) (63,45,8)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (55,42,8)(4) (56,34,8)(4) (58,49,8)(4) (60,34,8)(4) (60,56,8)(4) (62,39,8)(4)
x8 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (53,32,8)(12) (53,46,8)(12) (56,38,8)(12) (57,44,8)(12) (58,35,8)(12) (59,40,8)(12) (59,54,8)(12) (62,49,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 245 | TABLEAU S11 couche 8 | 36 pieces

x4 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (36,43,8)(4) (38,44,8)(4) (41,45,8)(4) (43,46,8)(4)
x1 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (32,43,8)(1)
x19 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (57,57,8)(1) (53,54,8)(1) (48,51,8)(1) (59,59,8)(1) (37,44,8)(1) (44,47,8)(1) (50,52,8)(1) (45,48,8)(1) (46,49,8)(1) (60,60,8)(1) (55,55,8)(1) (56,56,8)(1) (51,53,8)(1) (47,50,8)(1) ...
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (63,52,8)(6)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (36,41,8)(2)
x4 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,40,8)(2) (37,42,8)(2) (45,47,8)(2) (46,48,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (40,43,8)(1) (40,45,8)(1) (42,44,8)(1)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (63,59,8)(4)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (63,46,8)(12)
x1 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,41,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 23 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 246 | TABLEAU S11 couche 8 | 21 pieces

x6 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (49,51,8)(4) (51,52,8)(4) (52,53,8)(4) (54,54,8)(4) (61,60,8)(4) (63,61,8)(4)
x3 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (49,49,8)(2) (58,54,8)(2) (59,56,8)(2)
x5 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (47,49,8)(2) (56,55,8)(2) (57,56,8)(2) (59,58,8)(2) (60,59,8)(2)
x7 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (48,50,8)(1) (50,50,8)(1) (56,53,8)(1) (58,57,8)(1) (60,57,8)(1) (61,58,8)(1) (62,59,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 247 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (64,22,8)(8)
x6 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (66,22,8)(8) (66,27,8)(8) (72,9,8)(8) (72,20,8)(8) (74,6,8)(8) (75,2,8)(8)
x3 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (70,22,8)(6) (73,17,8)(6) (74,31,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (70,27,8)(4)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (65,30,8)(2) (73,8,8)(2)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (74,14,8)(1)
x3 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (65,18,8)(8) (66,24,8)(8) (67,30,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (73,26,8)(3)
x7 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (68,29,8)(6) (70,25,8)(6) (71,11,8)(6) (71,19,8)(6) (73,22,8)(6) (73,23,8)(6) (74,29,8)(6)
x6 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,29,8)(4) (66,25,8)(4) (69,17,8)(4) (69,26,8)(4) (70,14,8)(4) (74,24,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (66,20,8)(12) (68,31,8)(12) (69,15,8)(12) (70,12,8)(12) (72,27,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 248 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (75,4,8)(8) (79,22,8)(8) (83,22,8)(8) (87,22,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (86,27,8)(6)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (76,20,8)(4) (78,27,8)(4)
x3 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (75,8,8)(2) (76,9,8)(2) (86,16,8)(2)
x4 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (76,10,8)(1) (77,8,8)(1) (78,6,8)(1) (79,2,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (78,30,8)(8) (84,21,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (75,30,8)(3) (84,17,8)(3) (86,30,8)(3) (88,16,8)(3)
x8 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (78,21,8)(6) (78,24,8)(6) (80,20,8)(6) (82,19,8)(6) (83,18,8)(6) (84,29,8)(6) (86,20,8)(6) (87,17,8)(6)
x3 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (80,29,8)(4) (84,24,8)(4) (88,19,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (76,25,8)(12) (77,31,8)(12) (80,27,8)(12) (82,25,8)(12) (83,31,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 249 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x3 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,15,8)(4) (66,13,8)(4) (67,9,8)(4)
x3 25269 Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (81,5,8)(1) (80,9,8)(1) (79,12,8)(1)
x3 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (93,14,8)(1) (81,2,8)(1) (90,13,8)(1)
x2 25269 Bright Light Blue rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (86,13,8)(1) (83,14,8)(1)
x1 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (66,16,8)(6)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (88,24,8)(8) (91,22,8)(8) (92,19,8)(8) (92,24,8)(8)
x2 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (95,22,8)(6) (95,27,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (95,30,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,18,8)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (91,16,8)(1) (93,17,8)(1)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,14,8)(2)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (68,10,8)(1) (68,15,8)(1)
x1 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (90,29,8)(8)
x3 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (88,26,8)(6) (91,18,8)(6) (92,21,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (94,26,8)(4)
x2 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (89,27,8)(12) (89,30,8)(12)
x2 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (65,4,8)(8) (65,6,8)(8)
x1 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (69,3,8)(6)
x1 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (68,7,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 250 | TABLEAU S20 couche 8 | 36 pieces

x7 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (75,16,8)(4) (77,19,8)(4) (79,15,8)(4) (79,16,8)(4) (84,14,8)(4) (85,15,8)(4) (88,14,8)(4)
x1 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (71,2,8)(4)
x3 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (76,12,8)(4) (80,17,8)(4) (83,15,8)(4)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (69,10,8)(4)
x4 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,10,8)(2) (78,11,8)(2) (80,7,8)(2) (81,3,8)(2)
x3 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (78,20,8)(2) (82,17,8)(2) (87,13,8)(2)
x3 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,9,8)(2) (72,7,8)(2) (73,6,8)(2)
x1 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (73,4,8)(2)
x6 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (78,13,8)(1) (79,11,8)(1) (80,2,8)(1) (81,19,8)(1) (82,18,8)(1) (85,16,8)(1)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (69,12,8)(1) (69,14,8)(1)
x1 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (69,5,8)(6)
x2 87079 Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (78,7,8)(8) (79,3,8)(8)
x2 87079 Bright Light Blue rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (75,14,8)(8) (76,17,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 251 | TABLEAU S20 couche 8 | 7 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (89,15,8)(4) (92,16,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (93,15,8)(2) (94,17,8)(2)
x3 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (89,13,8)(1) (92,14,8)(1) (95,15,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 252 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (66,34,8)(8)
x4 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (65,54,8)(8) (68,52,8)(8) (72,52,8)(8) (72,62,8)(8)
x1 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (64,34,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (66,52,8)(4)
x1 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (72,56,8)(1)
x7 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (64,56,8)(8) (65,41,8)(8) (66,44,8)(8) (67,42,8)(8) (67,57,8)(8) (69,47,8)(8) (71,59,8)(8)
x1 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (65,40,8)(3)
x9 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (64,48,8)(6) (67,51,8)(6) (68,40,8)(6) (68,43,8)(6) (70,33,8)(6) (70,48,8)(6) (70,58,8)(6) (73,41,8)(6) (73,56,8)(6)
x4 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (64,43,8)(4) (66,39,8)(4) (67,59,8)(4) (73,51,8)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (68,34,8)(12) (68,36,8)(12) (68,49,8)(12) (69,45,8)(12) (69,54,8)(12) (70,38,8)(12) (72,60,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 253 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (74,34,8)(8)
x2 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (74,43,8)(8) (81,54,8)(8)
x4 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (76,35,8)(6) (80,49,8)(6) (82,38,8)(6) (82,48,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (82,51,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (78,43,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (76,62,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (78,57,8)(2) (79,56,8)(2)
x2 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (77,62,8)(1) (78,60,8)(1)
x6 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (74,40,8)(8) (75,42,8)(8) (77,47,8)(8) (79,41,8)(8) (80,43,8)(8) (82,33,8)(8)
x3 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (75,57,8)(3) (76,58,8)(3) (77,51,8)(3)
x5 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (76,48,8)(6) (78,35,8)(6) (78,36,8)(6) (78,37,8)(6) (80,44,8)(6)
x1 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,34,8)(4)
x7 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (74,49,8)(12) (75,45,8)(12) (75,54,8)(12) (76,33,8)(12) (76,38,8)(12) (76,52,8)(12) (81,45,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 254 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x2 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (68,63,8)(1) (65,62,8)(1)
x1 3020 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 4] (85,51,8)(8)
x5 3021 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 3] (84,48,8)(6) (86,48,8)(6) (88,48,8)(6) (92,33,8)(6) (92,36,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (85,54,8)(4)
x1 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (92,43,8)(2)
x2 3023 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 2] (89,42,8)(2) (90,44,8)(2)
x3 3024 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 1] (87,54,8)(1) (90,40,8)(1) (90,49,8)(1)
x2 3460 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 8] (89,32,8)(8) (90,39,8)(8)
x4 3623 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 3] (86,53,8)(3) (87,41,8)(3) (90,48,8)(3) (91,47,8)(3)
x2 3666 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 6] (83,42,8)(6) (85,47,8)(6)
x5 3710 Bright Light Blue rot 90 [Plate 1 x 4] (82,53,8)(4) (86,40,8)(4) (86,44,8)(4) (88,43,8)(4) (94,40,8)(4)
x5 3795 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 6] (84,35,8)(12) (86,34,8)(12) (88,34,8)(12) (90,33,8)(12) (94,33,8)(12)
x1 3795 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 6] (87,45,8)(12)
x1 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (77,63,8)(6)
x1 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (78,61,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 255 | TABLEAU S21 couche 8 | 36 pieces

x3 2431 Tan rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,57,8)(4) (94,47,8)(4) (94,54,8)(4)
x1 26603 Tan rot 0 [Tile 2 x 3] (95,43,8)(6)
x2 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (93,48,8)(6) (95,52,8)(6)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (95,55,8)(4)
x4 3069b Tan rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (91,40,8)(2) (91,49,8)(2) (95,46,8)(2) (95,58,8)(2)
x1 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (93,40,8)(1)
x11 4162 Tan rot 90 [Tile 1 x 8] (79,58,8)(8) (79,60,8)(8) (81,56,8)(8) (83,63,8)(8) (84,57,8)(8) (85,59,8)(8) (87,55,8)(8) (87,58,8)(8) (89,51,8)(8) (90,41,8)(8) (90,50,8)(8)
x7 6636 Tan rot 90 [Tile 1 x 6] (79,59,8)(6) (87,60,8)(6) (88,54,8)(6) (89,56,8)(6) (91,42,8)(6) (91,63,8)(6) (92,57,8)(6)
x2 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (88,61,8)(12) (89,52,8)(12)
x1 87079 Tan rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (93,43,8)(8)
x3 87079 Tan rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (84,61,8)(8) (93,59,8)(8) (94,61,8)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 15 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 256 | TABLEAU S21 couche 8 | 8 pieces

x2 2431 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,60,8)(4) (66,62,8)(4)
x2 3068b Bright Light Blue rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (69,60,8)(4) (69,63,8)(4)
x1 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,60,8)(2)
x2 3069b Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (67,61,8)(2) (70,62,8)(2)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,63,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 257 | TABLEAU S22 couche 8 | 8 pieces

x1 25269 Bright Light Blue rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,65,8)(1)
x1 26603 Tan rot 90 [Tile 2 x 3] (94,64,8)(6)
x1 3021 Bright Light Blue rot 90 [Plate 2 x 3] (71,64,8)(6)
x1 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (74,64,8)(4)
x1 3070b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (70,65,8)(1)
x3 69729 Tan rot 90 [Tile 2 x 6] (76,64,8)(12) (82,64,8)(12) (88,64,8)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 258 | TABLEAU S30 couche 8 | 7 pieces

x2 25269 Bright Light Blue rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (96,15,8)(1) (97,16,8)(1)
x2 3022 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 2] (96,19,8)(4) (96,24,8)(4)
x2 3069b Bright Light Blue rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (96,16,8)(2) (97,17,8)(2)
x1 3623 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 3] (97,30,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 259 | TABLEAU S31 couche 8 | 11 pieces

x1 2431 Tan rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,42,8)(4)
x1 3020 Bright Light Blue rot 0 [Plate 2 x 4] (96,33,8)(8)
x2 3023 Bright Light Blue rot 0 [Plate 1 x 2] (96,37,8)(2) (97,37,8)(2)
x1 3068b Tan rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (96,48,8)(4)
x3 3069b Tan rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,55,8)(2) (97,58,8)(2) (97,63,8)(2)
x3 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,46,8)(1) (97,51,8)(1) (97,60,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 260 | TABLEAU S32 couche 8 | 1 pieces

x1 25269 Tan rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,65,8)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 261 | TABLEAU S00 couche 9 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,24,9)(8) (2,30,9)(8) (3,17,9)(8) (4,30,9)(8) (5,17,9)(8) (6,30,9)(8) (8,28,9)(8)
x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (4,21,9)(8) (6,23,9)(8) (7,17,9)(8) (7,19,9)(8) (7,26,9)(8) (8,21,9)(8) (11,17,9)(8) (11,19,9)(8) (11,26,9)(8) (14,28,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (2,21,9)(6) (4,23,9)(6) (10,28,9)(6) (12,28,9)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (2,28,9)(6) (4,26,9)(6) (5,28,9)(6) (12,15,9)(6) (12,21,9)(6) (14,12,9)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (10,31,9)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (6,25,9)(6) (10,23,9)(6) (10,24,9)(6) (12,25,9)(6) (13,14,9)(6) (14,30,9)(6) (15,11,9)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (13,31,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 262 | TABLEAU S00 couche 9 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (15,15,9)(8) (15,19,9)(8) (17,15,9)(8) (19,14,9)(8) (22,25,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (15,26,9)(8) (16,23,9)(8) (18,28,9)(8) (20,12,9)(8) (20,23,9)(8) (21,14,9)(8) (21,20,9)(8) (24,11,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (17,20,9)(6) (19,20,9)(6) (23,31,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (17,12,9)(6) (19,26,9)(6) (21,16,9)(6)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (21,11,9)(3) (23,6,9)(3) (23,8,9)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (16,10,9)(6) (17,19,9)(6) (17,31,9)(6) (18,9,9)(6) (19,18,9)(6) (20,30,9)(6) (21,22,9)(6) (22,29,9)(6) (23,19,9)(6) (24,9,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (18,25,9)(4) (19,8,9)(4) (21,7,9)(4) (22,10,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 263 | TABLEAU S00 couche 9 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (28,25,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (24,26,9)(8) (25,14,9)(8) (25,31,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (24,23,9)(6) (26,23,9)(6) (29,30,9)(6) (30,25,9)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (25,20,9)(6) (28,11,9)(6) (28,16,9)(6) (28,20,9)(6) (28,23,9)(6) (29,14,9)(6) (31,17,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (31,11,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (24,13,9)(2) (31,20,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,6,9)(1) (30,9,9)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (26,10,9)(3) (26,30,9)(3) (29,10,9)(3) (30,28,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (25,18,9)(6) (26,13,9)(6) (27,22,9)(6) (29,19,9)(6) (31,16,9)(6) (31,21,9)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (24,16,9)(4) (24,17,9)(4) (24,28,9)(4) (25,7,9)(4) (26,8,9)(4) (28,29,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 264 | TABLEAU S00 couche 9 | 2 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (31,23,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (31,30,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 265 | TABLEAU S01 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,37,9)(8) (8,36,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,41,9)(8) (4,39,9)(8) (10,36,9)(8) (11,32,9)(8) (13,34,9)(8) (16,36,9)(8) (17,34,9)(8) (18,38,9)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (2,34,9)(6) (4,36,9)(6) (6,36,9)(6) (14,36,9)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (2,43,9)(6) (4,34,9)(6) (5,43,9)(6) (7,34,9)(6) (8,32,9)(6) (10,34,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (2,47,9)(2) (9,43,9)(2) (16,38,9)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (6,46,9)(1) (9,44,9)(1) (10,42,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (8,43,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (2,45,9)(6) (6,41,9)(6) (8,40,9)(6) (10,39,9)(6) (15,32,9)(6) (15,33,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (2,46,9)(4) (6,42,9)(4) (10,38,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 266 | TABLEAU S01 couche 9 | 23 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (21,32,9)(8) (31,33,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (20,36,9)(8) (22,38,9)(8) (23,34,9)(8) (24,36,9)(8) (29,38,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (27,33,9)(6) (29,33,9)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (26,38,9)(6) (28,36,9)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (24,41,9)(2) (25,33,9)(2) (26,41,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (28,41,9)(3) (29,40,9)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,40,9)(6) (31,37,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (19,40,9)(4) (20,41,9)(4) (21,42,9)(4) (23,43,9)(4) (25,42,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 267 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (33,30,9)(8) (35,30,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,25,9)(8) (34,17,9)(8) (35,23,9)(8) (38,17,9)(8) (39,9,9)(8) (39,30,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (37,30,9)(6) (39,22,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,13,9)(6) (36,13,9)(6) (39,13,9)(6)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,20,9)(3) (38,29,9)(3) (40,8,9)(3) (41,7,9)(3)
x17 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,27,9)(6) (32,29,9)(6) (33,15,9)(6) (33,22,9)(6) (33,28,9)(6) (35,19,9)(6) (36,25,9)(6) (36,26,9)(6) (37,12,9)(6) (37,16,9)(6) (37,21,9)(6) (38,11,9)(6) (38,27,9)(6) (39,15,9)(6) ...
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (32,12,9)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (36,20,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 268 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (41,22,9)(8) (42,25,9)(8) (43,30,9)(8) (45,17,9)(8) (45,22,9)(8) (45,28,9)(8) (46,25,9)(8) (47,30,9)(8) (48,2,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (42,17,9)(6) (45,2,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (49,6,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (49,4,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (42,13,9)(1) (47,6,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (43,8,9)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (44,27,9)(3) (46,20,9)(3) (47,19,9)(3) (48,5,9)(3) (49,10,9)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (41,19,9)(6) (41,24,9)(6) (42,5,9)(6) (43,4,9)(6) (43,16,9)(6) (43,21,9)(6) (45,15,9)(6) (46,12,9)(6) (47,24,9)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (41,29,9)(4) (42,14,9)(4) (45,13,9)(4) (46,14,9)(4) (47,27,9)(4) (48,11,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 269 | TABLEAU S10 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (53,26,9)(8) (59,26,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (49,20,9)(8) (49,22,9)(8) (49,28,9)(8) (53,23,9)(8) (55,26,9)(8) (55,28,9)(8) (56,30,9)(8) (57,20,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (49,16,9)(6) (51,30,9)(6) (53,20,9)(6) (55,20,9)(6) (57,22,9)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (53,30,9)(6) (59,23,9)(6) (60,30,9)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (51,4,9)(2) (52,11,9)(2) (52,16,9)(2) (53,16,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (51,27,9)(2) (61,2,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,6,9)(1) (50,9,9)(1) (50,14,9)(1) (50,26,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (51,15,9)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,13,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (50,19,9)(6) (50,25,9)(6) (51,18,9)(6) (56,19,9)(6) (56,25,9)(6) (59,22,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 270 | TABLEAU S10 couche 9 | 10 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (61,26,9)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,23,9)(8) (63,26,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,29,9)(6)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (62,19,9)(3) (62,25,9)(3) (63,28,9)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (63,31,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (61,20,9)(4) (61,21,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 271 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,38,9)(8) (36,35,9)(8) (40,35,9)(8) (41,40,9)(8) (43,37,9)(8) (45,42,9)(8) (47,46,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (47,35,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (33,35,9)(6) (37,38,9)(6) (40,38,9)(6) (44,35,9)(6) (45,40,9)(6)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,40,9)(1) (37,41,9)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (38,41,9)(3) (39,34,9)(3) (39,42,9)(3) (42,42,9)(3) (43,39,9)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,34,9)(6) (35,40,9)(6) (37,33,9)(6) (37,37,9)(6) (39,32,9)(6) (42,34,9)(6) (45,32,9)(6) (46,39,9)(6) (47,33,9)(6) (47,38,9)(6) (47,44,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (41,43,9)(4) (43,33,9)(4) (43,44,9)(4) (45,45,9)(4) (48,34,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 272 | TABLEAU S11 couche 9 | 36 pieces

x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (49,42,9)(8) (50,48,9)(8) (51,46,9)(8) (52,34,9)(8) (53,32,9)(8) (53,42,9)(8) (54,48,9)(8) (56,34,9)(8) (57,32,9)(8) (58,40,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (49,35,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (48,48,9)(2)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,45,9)(3) (56,39,9)(3) (57,43,9)(3) (58,36,9)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,40,9)(6) (49,37,9)(6) (51,50,9)(6) (52,36,9)(6) (52,41,9)(6) (52,45,9)(6) (53,38,9)(6) (53,44,9)(6) (53,51,9)(6) (55,37,9)(6) (55,52,9)(6) (57,42,9)(6) (57,53,9)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,41,9)(4) (52,39,9)(4) (54,40,9)(4) (55,46,9)(4) (55,47,9)(4) (57,50,9)(4) (58,45,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 273 | TABLEAU S11 couche 9 | 27 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (59,46,9)(8) (59,54,9)(8) (61,32,9)(8) (61,36,9)(8) (62,40,9)(8) (63,34,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (61,48,9)(6) (63,48,9)(6) (63,53,9)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (58,48,9)(6) (60,34,9)(6) (63,42,9)(6) (63,46,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (59,39,9)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (59,38,9)(3) (60,43,9)(3) (63,59,9)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (59,44,9)(6) (61,39,9)(6) (61,52,9)(6) (61,57,9)(6) (62,45,9)(6) (62,58,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (59,51,9)(4) (60,56,9)(4) (62,38,9)(4) (63,51,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 274 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,18,9)(8) (69,15,9)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,23,9)(8) (67,26,9)(8) (68,29,9)(8) (69,19,9)(8) (70,23,9)(8) (72,12,9)(8) (72,29,9)(8) (74,23,9)(8) (74,26,9)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (66,28,9)(6) (67,18,9)(6) (70,12,9)(6) (73,19,9)(6) (75,2,9)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,16,9)(6) (71,26,9)(6) (72,9,9)(6) (74,6,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (74,16,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (75,5,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (72,14,9)(3) (75,9,9)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,22,9)(6) (67,21,9)(6) (68,28,9)(6) (69,25,9)(6) (69,31,9)(6) (71,11,9)(6) (74,28,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,25,9)(4) (71,15,9)(4) (71,18,9)(4) (71,22,9)(4) (73,8,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 275 | TABLEAU S20 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (80,25,9)(8) (82,25,9)(8) (84,29,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,31,9)(8) (78,23,9)(8) (82,23,9)(8) (84,25,9)(8) (84,27,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (77,2,9)(6) (78,25,9)(6) (82,30,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (79,30,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (76,19,9)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (75,10,9)(2) (76,29,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (77,20,9)(1) (78,5,9)(1) (78,6,9)(1) (79,2,9)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (75,21,9)(3) (75,25,9)(3) (76,30,9)(3) (86,16,9)(3) (86,19,9)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (75,22,9)(6) (78,29,9)(6) (81,22,9)(6) (82,21,9)(6) (83,18,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (75,17,9)(4) (77,5,9)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (78,21,9)(4) (80,20,9)(4) (82,19,9)(4) (84,17,9)(4) (84,20,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 276 | TABLEAU S20 couche 9 | 24 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (86,29,9)(8) (88,28,9)(8) (90,28,9)(8) (94,18,9)(8) (95,31,9)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (86,23,9)(8) (88,26,9)(8) (90,23,9)(8) (92,26,9)(8) (92,28,9)(8) (94,23,9)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (92,17,9)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (89,18,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (92,30,9)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (89,16,9)(3) (92,31,9)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (88,20,9)(6) (88,21,9)(6) (88,25,9)(6) (91,22,9)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (87,22,9)(4) (88,17,9)(4) (94,25,9)(4) (94,30,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 277 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (67,51,9)(8) (70,46,9)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,40,9)(8) (66,42,9)(8) (66,48,9)(8) (68,36,9)(8) (70,33,9)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,53,9)(6) (69,51,9)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,36,9)(6) (66,46,9)(6) (67,34,9)(6) (70,40,9)(6) (70,42,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (69,46,9)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (68,33,9)(2) (68,58,9)(2) (70,58,9)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (65,48,9)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,33,9)(3) (66,38,9)(3) (70,56,9)(3) (71,32,9)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,56,9)(6) (65,32,9)(6) (66,50,9)(6) (66,59,9)(6) (67,39,9)(6) (67,55,9)(6) (67,57,9)(6) (69,38,9)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,44,9)(4) (68,45,9)(4) (69,44,9)(4) (69,54,9)(4) (70,35,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 278 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (72,61,9)(8) (74,61,9)(8) (77,39,9)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (72,36,9)(8) (73,39,9)(8) (73,41,9)(8) (74,45,9)(8) (75,33,9)(8) (76,47,9)(8) (77,55,9)(8) (78,45,9)(8)
x10 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (72,45,9)(6) (72,48,9)(6) (72,58,9)(6) (73,54,9)(6) (74,47,9)(6) (74,58,9)(6) (75,54,9)(6) (76,35,9)(6) (76,60,9)(6) (78,35,9)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,51,9)(6) (73,43,9)(6) (74,50,9)(6) (76,43,9)(6) (76,58,9)(6) (77,50,9)(6) (77,53,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (74,35,9)(2) (76,49,9)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (76,63,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (74,32,9)(3)
x4 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (71,53,9)(6) (73,57,9)(6) (74,52,9)(6) (75,38,9)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 279 | TABLEAU S21 couche 9 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (79,39,9)(8) (81,38,9)(8) (82,43,9)(8) (85,39,9)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,35,9)(8) (80,53,9)(8) (82,50,9)(8) (84,43,9)(8) (84,53,9)(8) (86,35,9)(8) (86,47,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,50,9)(6) (83,39,9)(6) (84,35,9)(6)
x7 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (79,32,9)(6) (79,43,9)(6) (80,47,9)(6) (83,47,9)(6) (84,45,9)(6) (86,50,9)(6) (87,39,9)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (83,37,9)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (78,60,9)(1) (79,57,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (80,37,9)(3) (86,33,9)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (78,49,9)(6) (81,55,9)(6) (82,52,9)(6) (83,34,9)(6) (84,38,9)(6) (84,49,9)(6) (86,37,9)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (79,34,9)(4) (81,42,9)(4) (82,33,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 280 | TABLEAU S21 couche 9 | 24 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (91,45,9)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (87,45,9)(8) (88,43,9)(8) (94,39,9)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (87,41,9)(6) (89,33,9)(6) (92,34,9)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (88,52,9)(2) (92,43,9)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (90,35,9)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (89,50,9)(1) (90,40,9)(1) (90,42,9)(1) (93,47,9)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (90,47,9)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (88,32,9)(3) (92,33,9)(3) (92,37,9)(3) (95,35,9)(3) (95,37,9)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (90,36,9)(6) (90,38,9)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (90,39,9)(4) (91,32,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 281 | TABLEAU S22 couche 9 | 2 pieces

x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (71,64,9)(2)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (72,65,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 282 | TABLEAU S30 couche 9 | 6 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,26,9)(8)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,21,9)(1) (97,22,9)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (96,18,9)(3) (97,19,9)(3)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,31,9)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 283 | TABLEAU S31 couche 9 | 2 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,36,9)(2) (96,38,9)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 284 | TABLEAU S00 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,21,10)(8) (3,17,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (2,28,10)(8) (2,30,10)(8) (4,23,10)(8) (6,30,10)(8) (7,19,10)(8) (8,17,10)(8) (10,30,10)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (2,25,10)(6) (4,25,10)(6) (5,19,10)(6) (6,27,10)(6) (8,22,10)(6) (12,15,10)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (5,17,10)(6) (6,25,10)(6) (8,27,10)(6) (9,25,10)(6) (10,22,10)(6) (13,21,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (4,21,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (5,22,10)(3) (11,27,10)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (7,21,10)(6) (10,24,10)(6) (11,19,10)(6) (11,28,10)(6) (12,18,10)(6) (12,26,10)(6) (12,29,10)(6) (13,14,10)(6) (13,23,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (8,29,10)(4) (11,20,10)(4) (12,25,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 285 | TABLEAU S00 couche 10 | 36 pieces

x10 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (14,12,10)(8) (14,15,10)(8) (14,30,10)(8) (16,21,10)(8) (16,24,10)(8) (18,29,10)(8) (20,21,10)(8) (20,24,10)(8) (21,12,10)(8) (21,26,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (18,12,10)(6) (18,26,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (15,11,10)(2) (22,16,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (15,20,10)(3) (19,23,10)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (14,17,10)(6) (16,10,10)(6) (17,11,10)(6) (18,9,10)(6) (18,15,10)(6) (18,18,10)(6) (18,20,10)(6) (18,31,10)(6) (19,14,10)(6) (20,17,10)(6) (21,19,10)(6) (21,28,10)(6) (22,23,10)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (14,27,10)(4) (17,19,10)(4) (17,28,10)(4) (18,16,10)(4) (19,8,10)(4) (21,7,10)(4) (22,10,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 286 | TABLEAU S00 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (22,29,10)(8) (25,26,10)(8) (26,20,10)(8) (28,23,10)(8) (29,29,10)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (24,20,10)(6) (25,12,10)(6) (27,11,10)(6) (29,11,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (26,29,10)(6) (27,14,10)(6) (29,26,10)(6) (30,14,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (24,25,10)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,6,10)(1) (26,22,10)(1) (29,8,10)(1) (30,9,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,6,10)(3) (24,15,10)(3) (27,28,10)(3) (30,16,10)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,8,10)(6) (24,9,10)(6) (24,16,10)(6) (24,18,10)(6) (24,31,10)(6) (26,10,10)(6) (26,17,10)(6) (27,19,10)(6) (27,22,10)(6) (30,18,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,11,10)(4) (24,24,10)(4) (25,7,10)(4) (26,25,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 287 | TABLEAU S00 couche 10 | 5 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (30,20,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (30,31,10)(6)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (31,11,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (30,25,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (30,28,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 288 | TABLEAU S01 couche 10 | 36 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,32,10)(8) (2,36,10)(8) (2,40,10)(8) (2,44,10)(8) (4,36,10)(8) (4,40,10)(8) (6,36,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (4,32,10)(8) (6,40,10)(8) (9,38,10)(8) (11,32,10)(8) (14,36,10)(8) (15,32,10)(8) (16,34,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (4,44,10)(6) (7,42,10)(6)
x9 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (4,34,10)(6) (7,34,10)(6) (8,32,10)(6) (8,36,10)(6) (10,34,10)(6) (11,36,10)(6) (13,34,10)(6) (13,38,10)(6) (18,36,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (8,38,10)(2) (9,42,10)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (6,46,10)(1) (9,44,10)(1) (11,41,10)(1) (13,40,10)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (6,42,10)(3) (10,41,10)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (6,45,10)(3) (10,40,10)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (16,38,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 289 | TABLEAU S01 couche 10 | 26 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (21,36,10)(8) (22,32,10)(8) (25,36,10)(8) (26,32,10)(8) (29,36,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (19,32,10)(6) (20,34,10)(6) (23,34,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (27,42,10)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,43,10)(1) (30,41,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,43,10)(3) (30,35,10)(3) (30,39,10)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (18,39,10)(6) (20,41,10)(6) (21,42,10)(6) (23,40,10)(6) (24,39,10)(6) (26,34,10)(6) (26,38,10)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (19,40,10)(4) (22,38,10)(4) (26,35,10)(4) (26,41,10)(4) (29,40,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 290 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (32,31,10)(8) (34,31,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,26,10)(8) (33,29,10)(8) (34,20,10)(8) (36,31,10)(8) (37,29,10)(8) (39,9,10)(8) (39,12,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,13,10)(6) (35,13,10)(6) (37,12,10)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,23,10)(6) (36,25,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (32,12,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (33,16,10)(2) (35,23,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (37,23,10)(3) (38,28,10)(3)
x16 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,17,10)(6) (33,19,10)(6) (33,22,10)(6) (35,16,10)(6) (35,24,10)(6) (36,18,10)(6) (36,27,10)(6) (37,15,10)(6) (38,11,10)(6) (38,17,10)(6) (38,20,10)(6) (38,21,10)(6) (39,14,10)(6) (39,19,10)(6) ...
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (34,28,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 291 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (40,31,10)(8) (41,28,10)(8) (44,20,10)(8) (45,2,10)(8) (45,13,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (45,28,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (41,6,10)(6) (44,31,10)(6) (46,23,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (43,8,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (46,27,10)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (41,24,10)(1) (43,10,10)(1) (44,17,10)(1) (47,6,10)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (40,8,10)(3) (43,15,10)(3) (44,6,10)(3) (47,16,10)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (40,23,10)(6) (41,16,10)(6) (42,5,10)(6) (42,18,10)(6) (43,26,10)(6) (45,19,10)(6) (45,22,10)(6) (45,25,10)(6) (46,12,10)(6) (46,15,10)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (39,26,10)(4) (41,30,10)(4) (42,24,10)(4) (42,27,10)(4) (43,4,10)(4) (45,17,10)(4) (47,4,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 292 | TABLEAU S10 couche 10 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (47,28,10)(8) (49,28,10)(8) (51,19,10)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (51,28,10)(8) (53,19,10)(8) (54,30,10)(8) (55,23,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (48,20,10)(6) (49,2,10)(6) (51,30,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (49,6,10)(2) (52,11,10)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (49,26,10)(2) (52,17,10)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (49,14,10)(1) (50,6,10)(1) (50,9,10)(1) (50,14,10)(1) (50,16,10)(1) (51,4,10)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,10,10)(3) (49,13,10)(3) (49,17,10)(3) (51,16,10)(3) (54,18,10)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (48,18,10)(6) (49,23,10)(6) (49,24,10)(6) (51,25,10)(6) (52,27,10)(6) (53,21,10)(6) (53,22,10)(6) (53,26,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (48,5,10)(4) (48,11,10)(4) (48,27,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 293 | TABLEAU S10 couche 10 | 16 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (57,19,10)(8) (58,27,10)(8) (59,23,10)(8) (61,19,10)(8) (61,29,10)(8) (62,21,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,23,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (55,28,10)(6) (58,29,10)(6) (59,21,10)(6) (62,27,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (61,2,10)(2) (62,31,10)(2)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (57,25,10)(6) (59,26,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (58,31,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 294 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (46,40,10)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,36,10)(8) (39,33,10)(8) (40,41,10)(8) (43,33,10)(8) (46,35,10)(8) (47,46,10)(8) (49,32,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (42,38,10)(6) (44,38,10)(6) (44,41,10)(6) (47,32,10)(6) (48,40,10)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (36,33,10)(6) (36,38,10)(6) (37,35,10)(6) (39,38,10)(6) (46,38,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (39,41,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (37,41,10)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (33,39,10)(3) (35,40,10)(3) (41,43,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (40,35,10)(6) (40,36,10)(6) (41,37,10)(6) (47,44,10)(6) (48,43,10)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,38,10)(4) (33,35,10)(4) (37,37,10)(4) (38,40,10)(4) (43,44,10)(4) (45,45,10)(4) (47,37,10)(4) (48,48,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 295 | TABLEAU S11 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (53,38,10)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (51,46,10)(8) (56,32,10)(8) (56,48,10)(8) (57,45,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (55,45,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (50,40,10)(6) (53,32,10)(6) (55,38,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (50,42,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (55,40,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (55,50,10)(3)
x14 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,34,10)(6) (49,45,10)(6) (50,35,10)(6) (50,49,10)(6) (51,37,10)(6) (52,42,10)(6) (53,44,10)(6) (53,51,10)(6) (54,43,10)(6) (55,52,10)(6) (56,40,10)(6) (57,47,10)(6) (57,53,10)(6) (58,36,10)(6)
x10 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (49,38,10)(4) (49,39,10)(4) (50,36,10)(4) (51,50,10)(4) (52,48,10)(4) (54,36,10)(4) (55,34,10)(4) (55,41,10)(4) (56,35,10)(4) (57,37,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 296 | TABLEAU S11 couche 10 | 26 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (59,54,10)(8) (60,32,10)(8) (60,48,10)(8) (61,45,10)(8) (63,53,10)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (58,38,10)(6)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (58,42,10)(6) (58,50,10)(6) (59,41,10)(6) (59,44,10)(6) (59,51,10)(6) (60,35,10)(6) (61,38,10)(6) (61,39,10)(6) (62,40,10)(6) (63,47,10)(6) (63,55,10)(6)
x9 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (59,34,10)(4) (60,43,10)(4) (60,56,10)(4) (61,37,10)(4) (61,52,10)(4) (61,57,10)(4) (62,58,10)(4) (63,34,10)(4) (63,59,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 297 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (65,23,10)(8) (67,26,10)(8) (71,15,10)(8) (73,14,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,31,10)(8) (70,12,10)(8) (70,30,10)(8) (71,19,10)(8) (71,26,10)(8) (72,9,10)(8)
x8 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,27,10)(6) (67,23,10)(6) (68,30,10)(6) (69,15,10)(6) (69,23,10)(6) (69,26,10)(6) (72,22,10)(6) (74,22,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,18,10)(6) (68,18,10)(6) (74,6,10)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (73,18,10)(2) (74,12,10)(2) (74,13,10)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (71,23,10)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,30,10)(3) (70,14,10)(3) (73,8,10)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,20,10)(6) (66,22,10)(6) (69,29,10)(6) (70,21,10)(6) (71,11,10)(6) (71,28,10)(6) (72,25,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (66,21,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 298 | TABLEAU S20 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (83,26,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (74,30,10)(8) (75,26,10)(8) (79,26,10)(8) (81,21,10)(8) (82,23,10)(8) (83,30,10)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (79,29,10)(6) (81,29,10)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (76,3,10)(6) (76,23,10)(6) (79,23,10)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (75,3,10)(2) (75,17,10)(2) (75,19,10)(2) (78,30,10)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (78,2,10)(2) (78,22,10)(2) (84,25,10)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (77,9,10)(1) (78,6,10)(1) (80,22,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (76,8,10)(3) (77,6,10)(3) (77,20,10)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (75,2,10)(3) (78,21,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,28,10)(6) (78,25,10)(6) (80,20,10)(6) (82,19,10)(6) (83,18,10)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (76,19,10)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (75,5,10)(4) (75,29,10)(4) (84,17,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 299 | TABLEAU S20 couche 10 | 30 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (88,23,10)(8) (90,23,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (85,21,10)(8) (88,19,10)(8) (90,27,10)(8) (92,19,10)(8) (93,29,10)(8) (94,23,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (86,23,10)(6) (88,27,10)(6) (92,23,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (85,26,10)(6) (85,28,10)(6) (94,27,10)(6) (95,21,10)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (86,20,10)(2) (89,22,10)(2) (90,16,10)(2) (94,25,10)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (90,29,10)(3) (93,31,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (87,30,10)(6) (87,31,10)(6) (88,17,10)(6) (89,21,10)(6) (92,26,10)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (86,16,10)(4) (89,18,10)(4) (91,22,10)(4) (93,18,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 300 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (69,47,10)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,51,10)(8) (67,45,10)(8) (69,51,10)(8) (70,38,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,44,10)(6) (67,48,10)(6) (70,42,10)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (64,42,10)(6) (64,48,10)(6) (67,38,10)(6) (67,42,10)(6) (70,32,10)(6)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,36,10)(3) (64,50,10)(3) (65,57,10)(3) (67,44,10)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,33,10)(6) (64,56,10)(6) (66,35,10)(6) (66,58,10)(6) (67,53,10)(6) (67,54,10)(6) (67,59,10)(6) (68,57,10)(6) (69,37,10)(6) (69,41,10)(6) (69,55,10)(6) (70,56,10)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,37,10)(4) (65,41,10)(4) (67,34,10)(4) (67,36,10)(4) (68,40,10)(4) (71,34,10)(4) (71,36,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 301 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (71,45,10)(8) (73,45,10)(8) (73,51,10)(8) (75,51,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (72,62,10)(8) (73,32,10)(8) (74,38,10)(8) (74,42,10)(8) (74,49,10)(8) (75,36,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (72,42,10)(6) (75,45,10)(6) (77,51,10)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,49,10)(6) (72,60,10)(6) (75,60,10)(6) (77,32,10)(6) (77,45,10)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (76,62,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (75,41,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (77,62,10)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (75,55,10)(3) (76,56,10)(3) (76,58,10)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,35,10)(6) (72,40,10)(6) (73,59,10)(6) (74,57,10)(6) (75,34,10)(6) (75,48,10)(6) (77,41,10)(6) (77,47,10)(6) (78,35,10)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (72,58,10)(4) (74,44,10)(4) (77,54,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 302 | TABLEAU S21 couche 10 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (79,36,10)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,32,10)(8) (80,45,10)(8) (82,42,10)(8) (83,51,10)(8) (84,32,10)(8) (84,45,10)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (78,42,10)(6) (79,51,10)(6) (80,42,10)(6) (81,36,10)(6) (81,51,10)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (83,36,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (78,49,10)(2) (79,56,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (78,60,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (78,38,10)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (79,40,10)(3) (80,49,10)(3) (83,38,10)(3) (84,35,10)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (78,50,10)(6) (81,39,10)(6) (81,54,10)(6) (82,44,10)(6) (83,47,10)(6) (83,49,10)(6) (83,53,10)(6) (84,50,10)(6) (85,34,10)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (78,55,10)(4) (81,34,10)(4) (81,48,10)(4) (82,40,10)(4) (82,55,10)(4) (83,41,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 303 | TABLEAU S21 couche 10 | 34 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (86,42,10)(8) (88,32,10)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (86,36,10)(6) (88,44,10)(6) (95,32,10)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (88,36,10)(6) (90,45,10)(6) (92,32,10)(6) (94,37,10)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (87,51,10)(2) (88,51,10)(2) (91,43,10)(2) (92,43,10)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (86,40,10)(2) (89,40,10)(2) (89,49,10)(2) (91,48,10)(2) (94,40,10)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (86,55,10)(1) (87,54,10)(1) (88,40,10)(1) (93,47,10)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (90,42,10)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (87,35,10)(3) (87,41,10)(3) (91,37,10)(3) (93,39,10)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (85,48,10)(6) (87,39,10)(6) (88,38,10)(6) (90,35,10)(6) (91,36,10)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (89,47,10)(4) (91,34,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 304 | TABLEAU S22 couche 10 | 3 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (71,64,10)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (74,64,10)(2) (74,65,10)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 305 | TABLEAU S30 couche 10 | 5 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,19,10)(2) (97,19,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,25,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,31,10)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (97,27,10)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 306 | TABLEAU S31 couche 10 | 5 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,39,10)(2) (97,33,10)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,35,10)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,40,10)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,36,10)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 307 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,23,11)(8) (16,18,11)(8) (18,18,11)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (13,27,11)(8) (16,14,11)(8) (16,23,11)(8) (20,23,11)(8) (22,18,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (20,18,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (16,25,11)(6) (20,14,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (17,13,11)(2)
x19 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (9,31,11)(6) (10,30,11)(6) (12,29,11)(6) (15,16,11)(6) (15,31,11)(6) (17,27,11)(6) (17,28,11)(6) (18,12,11)(6) (18,29,11)(6) (19,13,11)(6) (19,17,11)(6) (19,22,11)(6) (19,25,11)(6) (19,26,11)(6) ...
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (15,18,11)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (15,17,11)(4) (15,22,11)(4) (16,30,11)(4) (21,11,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 308 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (28,7,11)(1) (29,8,11)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (13,14,11)(1) (16,10,11)(1)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (23,14,11)(8) (24,23,11)(8) (25,25,11)(8) (26,18,11)(8) (28,23,11)(8) (30,18,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (27,14,11)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (29,25,11)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (28,12,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (29,14,11)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,27,11)(3) (25,11,11)(3) (28,20,11)(3) (29,28,11)(3) (30,27,11)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,28,11)(6) (24,29,11)(6) (25,17,11)(6) (25,22,11)(6) (26,21,11)(6) (26,30,11)(6) (30,16,11)(6) (31,17,11)(6) (31,20,11)(6) (31,31,11)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (23,10,11)(4) (24,12,11)(4) (25,13,11)(4) (26,27,11)(4) (27,31,11)(4) (30,29,11)(4) (31,22,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 309 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,18,11)(4)
x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,17,11)(4) (4,23,11)(4) (5,28,11)(4) (6,21,11)(4) (8,17,11)(4) (8,23,11)(4) (8,25,11)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (30,9,11)(1) (31,10,11)(1) (26,6,11)(1)
x9 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (21,7,11)(1) (12,15,11)(1) (23,6,11)(1) (15,11,11)(1) (19,8,11)(1) (3,17,11)(1) (2,21,11)(1) (14,12,11)(1) (18,9,11)(1)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,30,11)(4) (4,25,11)(4) (8,19,11)(4) (8,29,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (4,21,11)(2) (6,27,11)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,27,11)(1) (6,25,11)(1) (7,26,11)(1) (8,27,11)(1) (8,31,11)(1)
x4 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,22,11)(8) (2,26,11)(8) (4,29,11)(8) (6,29,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (4,19,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 310 | TABLEAU S00 couche 11 | 36 pieces

x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (9,26,11)(4) (10,18,11)(4) (10,22,11)(4) (11,21,11)(4) (17,10,11)(4) (19,9,11)(4) (23,9,11)(4)
x6 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (11,19,11)(4) (12,16,11)(4) (13,19,11)(4) (14,13,11)(4) (16,11,11)(4) (26,7,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (14,17,11)(2)
x11 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,27,11)(2) (10,29,11)(2) (11,24,11)(2) (11,28,11)(2) (12,23,11)(2) (12,25,11)(2) (13,15,11)(2) (18,11,11)(2) (20,8,11)(2) (21,10,11)(2) (24,6,11)(2)
x10 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (9,28,11)(1) (12,27,11)(1) (13,24,11)(1) (13,26,11)(1) (14,16,11)(1) (14,22,11)(1) (15,12,11)(1) (15,15,11)(1) (16,13,11)(1) (20,11,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (22,7,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 311 | TABLEAU S00 couche 11 | 20 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (28,11,11)(4)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (4,28,11)(1) (5,27,11)(1) (6,26,11)(1) (7,25,11)(1) (8,26,11)(1) (9,27,11)(1) (10,28,11)(1)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (27,9,11)(4) (29,12,11)(4) (30,14,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,9,11)(2) (31,12,11)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (28,8,11)(1) (30,10,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (10,19,11)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (4,24,11)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (4,18,11)(6) (4,22,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (7,24,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 312 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x3 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (3,47,11)(1) (9,44,11)(1) (28,42,11)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,47,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (2,39,11)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (10,32,11)(8) (14,32,11)(8) (18,32,11)(8) (21,35,11)(8) (22,33,11)(8) (24,37,11)(8) (25,35,11)(8) (29,33,11)(8) (29,35,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (8,32,11)(6) (22,37,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (9,35,11)(6) (26,33,11)(6) (28,37,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (6,41,11)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (12,36,11)(2) (15,35,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,40,11)(1) (28,39,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (5,40,11)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (2,44,11)(3) (12,35,11)(3) (23,40,11)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (10,34,11)(6) (16,34,11)(6) (22,32,11)(6) (28,32,11)(6) (31,37,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (4,39,11)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (2,43,11)(4) (24,39,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 313 | TABLEAU S01 couche 11 | 36 pieces

x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (3,38,11)(4) (4,35,11)(4) (5,39,11)(4) (5,44,11)(4) (6,40,11)(4) (7,38,11)(4) (8,37,11)(4) (9,39,11)(4) (11,38,11)(4)
x8 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (13,40,11)(1) (8,45,11)(1) (15,39,11)(1) (30,41,11)(1) (26,43,11)(1) (11,41,11)(1) (6,46,11)(1) (10,43,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (23,43,11)(1) (19,40,11)(1) (18,39,11)(1) (21,42,11)(1) (20,41,11)(1)
x5 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,45,11)(4) (4,45,11)(4) (6,36,11)(4) (7,41,11)(4) (9,41,11)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (8,35,11)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (6,43,11)(2) (6,45,11)(2) (8,43,11)(2) (10,40,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,38,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,32,11)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,36,11)(8) (4,33,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 14 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 314 | TABLEAU S01 couche 11 | 25 pieces

x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (12,37,11)(4) (14,36,11)(4) (17,35,11)(4) (21,41,11)(4) (22,42,11)(4) (25,41,11)(4) (27,40,11)(4) (29,39,11)(4) (31,38,11)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (18,36,11)(4) (19,38,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (20,36,11)(2) (21,37,11)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,39,11)(2) (15,38,11)(2) (16,37,11)(2) (17,38,11)(2) (20,40,11)(2) (24,43,11)(2) (26,42,11)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (12,40,11)(1) (21,39,11)(1) (22,40,11)(1) (29,41,11)(1) (31,40,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 315 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (34,23,11)(8) (34,29,11)(8) (38,25,11)(8) (38,29,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (32,23,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (38,23,11)(6) (40,18,11)(6) (41,23,11)(6)
x6 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,30,11)(2) (40,13,11)(2) (41,11,11)(2) (41,12,11)(2) (42,9,11)(2) (42,10,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,14,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (38,15,11)(3) (39,14,11)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,21,11)(6) (32,26,11)(6) (34,18,11)(6) (34,19,11)(6) (36,16,11)(6) (37,17,11)(6) (37,27,11)(6) (37,31,11)(6) (38,21,11)(6) (40,28,11)(6) (41,15,11)(6) (41,20,11)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (32,28,11)(4) (33,27,11)(4) (34,25,11)(4) (35,22,11)(4) (36,28,11)(4) (37,20,11)(4) (39,22,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 316 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (42,29,11)(8) (45,16,11)(8) (45,18,11)(8) (48,29,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,17,11)(6) (46,28,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (42,25,11)(6) (49,3,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (42,13,11)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (44,21,11)(2) (45,6,11)(2) (49,6,11)(2) (49,14,11)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (43,8,11)(1) (43,11,11)(1) (47,6,11)(1) (49,7,11)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (42,16,11)(3) (44,23,11)(3) (47,15,11)(3) (47,20,11)(3) (49,10,11)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (43,14,11)(6) (43,22,11)(6) (43,27,11)(6) (43,31,11)(6) (44,24,11)(6) (45,13,11)(6) (45,26,11)(6) (46,12,11)(6) (46,21,11)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (45,25,11)(4) (47,5,11)(4) (47,23,11)(4) (48,11,11)(4) (48,28,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 317 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (52,28,11)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,26,11)(8) (54,28,11)(8) (54,30,11)(8) (58,19,11)(8) (58,26,11)(8) (58,28,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (49,16,11)(6) (51,16,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (56,21,11)(6) (58,30,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (52,11,11)(2) (57,26,11)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (50,2,11)(2) (50,15,11)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,9,11)(1) (51,5,11)(1) (51,13,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (53,16,11)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (49,31,11)(3) (53,22,11)(3) (54,18,11)(3) (55,19,11)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (49,19,11)(6) (49,25,11)(6) (50,24,11)(6) (51,23,11)(6) (55,25,11)(6) (56,24,11)(6)
x7 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (49,22,11)(4) (49,27,11)(4) (50,20,11)(4) (52,21,11)(4) (54,20,11)(4) (57,23,11)(4) (59,21,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 318 | TABLEAU S10 couche 11 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,15,11)(4) (43,5,11)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (32,12,11)(1)
x8 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (43,4,11)(1) (45,2,11)(1) (37,12,11)(1) (40,8,11)(1) (39,9,11)(1) (42,5,11)(1) (38,11,11)(1) (41,6,11)(1)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (61,30,11)(8) (62,19,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (62,26,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (61,2,11)(2) (61,25,11)(2)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (38,12,11)(4) (39,10,11)(4) (41,7,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,14,11)(2) (41,9,11)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,13,11)(2) (42,6,11)(2)
x6 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (37,15,11)(1) (38,14,11)(1) (40,9,11)(1) (40,12,11)(1) (43,7,11)(1) (44,4,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,25,11)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (59,22,11)(6) (61,23,11)(6) (62,24,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (62,29,11)(4) (63,21,11)(4)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (34,13,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 15 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 319 | TABLEAU S10 couche 11 | 3 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (46,2,11)(4)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (44,6,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (45,3,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 320 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (41,33,11)(8) (48,37,11)(8)
x11 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,33,11)(8) (33,35,11)(8) (37,33,11)(8) (37,35,11)(8) (40,37,11)(8) (41,39,11)(8) (44,37,11)(8) (49,33,11)(8) (50,36,11)(8) (50,38,11)(8) (51,46,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,33,11)(6) (45,33,11)(6) (47,33,11)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (37,37,11)(6) (45,39,11)(6)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (38,39,11)(3) (47,36,11)(3) (47,43,11)(3) (48,41,11)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (34,32,11)(6) (40,32,11)(6) (42,41,11)(6) (46,32,11)(6) (48,44,11)(6) (49,42,11)(6) (50,43,11)(6) (52,32,11)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (43,36,11)(4) (45,42,11)(4) (49,35,11)(4) (50,40,11)(4) (50,45,11)(4) (51,41,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 321 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (54,36,11)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,33,11)(8) (55,46,11)(8) (56,35,11)(8) (56,42,11)(8) (57,33,11)(8) (57,44,11)(8) (59,46,11)(8) (61,33,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (56,37,11)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,44,11)(6) (58,38,11)(6) (60,42,11)(6) (61,38,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (54,40,11)(2) (54,49,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (55,42,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (53,35,11)(3) (55,41,11)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (52,48,11)(6) (56,49,11)(6) (58,32,11)(6) (58,37,11)(6) (58,41,11)(6) (58,48,11)(6) (59,51,11)(6) (60,35,11)(6) (60,36,11)(6) (60,40,11)(6) (60,52,11)(6) (61,44,11)(6) (61,45,11)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (56,40,11)(4) (57,50,11)(4) (61,50,11)(4) (61,53,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 322 | TABLEAU S11 couche 11 | 36 pieces

x7 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (33,39,11)(4) (36,40,11)(4) (38,41,11)(4) (40,42,11)(4) (42,43,11)(4) (44,44,11)(4) (46,45,11)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (32,40,11)(1)
x18 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (57,53,11)(1) (50,49,11)(1) (45,45,11)(1) (41,43,11)(1) (37,41,11)(1) (59,55,11)(1) (60,56,11)(1) (55,52,11)(1) (51,50,11)(1) (47,47,11)(1) (62,58,11)(1) (61,57,11)(1) (35,40,11)(1) (39,42,11)(1) ...
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (63,42,11)(8) (63,46,11)(8) (63,55,11)(8)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,38,11)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (37,39,11)(1) (40,40,11)(1) (44,42,11)(1) (46,43,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (62,54,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (62,49,11)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 23 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 323 | TABLEAU S11 couche 11 | 19 pieces

x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (47,46,11)(4) (56,52,11)(4) (63,58,11)(4)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (52,49,11)(4) (54,50,11)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (51,48,11)(2) (56,50,11)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (48,47,11)(2) (49,48,11)(2) (57,51,11)(2) (58,53,11)(2) (59,54,11)(2) (60,55,11)(2) (61,56,11)(2) (62,57,11)(2)
x4 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (50,47,11)(1) (60,53,11)(1) (61,54,11)(1) (62,55,11)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 324 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,19,11)(8) (68,26,11)(8) (72,26,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (70,12,11)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,26,11)(6) (65,30,11)(6) (68,30,11)(6) (69,15,11)(6) (70,19,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (64,26,11)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (70,29,11)(2) (73,21,11)(2) (74,22,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,11,11)(1) (71,18,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (73,8,11)(3) (74,6,11)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (69,17,11)(3) (71,22,11)(3) (71,31,11)(3) (73,23,11)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,18,11)(6) (65,22,11)(6) (67,21,11)(6) (67,23,11)(6) (68,24,11)(6) (68,28,11)(6) (70,25,11)(6) (71,30,11)(6) (74,28,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (72,9,11)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,28,11)(4) (66,25,11)(4) (66,29,11)(4) (72,29,11)(4) (74,24,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 325 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (78,25,11)(8) (80,31,11)(8) (82,25,11)(8) (86,25,11)(8) (90,25,11)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (76,25,11)(6) (86,28,11)(6) (91,28,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (80,28,11)(6) (83,28,11)(6) (84,31,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (87,31,11)(2) (88,28,11)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (79,24,11)(2) (89,20,11)(2) (90,21,11)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (76,2,11)(3) (88,30,11)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (83,30,11)(3) (86,19,11)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (75,2,11)(6)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (74,31,11)(6) (77,30,11)(6) (78,27,11)(6) (81,24,11)(6) (82,23,11)(6) (83,22,11)(6) (84,21,11)(6) (84,27,11)(6) (87,24,11)(6) (88,23,11)(6) (89,22,11)(6) (90,27,11)(6) (90,31,11)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (76,29,11)(4) (85,20,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 326 | TABLEAU S20 couche 11 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (74,15,11)(4) (75,18,11)(4)
x4 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (78,6,11)(1) (77,9,11)(1) (76,11,11)(1) (75,13,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,19,11)(1) (91,16,11)(1) (75,17,11)(1) (77,20,11)(1) (93,17,11)(1)
x5 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (82,19,11)(1) (86,16,11)(1) (80,20,11)(1) (84,17,11)(1) (83,18,11)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (93,28,11)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (94,25,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (93,24,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (95,22,11)(1) (95,24,11)(1)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (72,17,11)(4) (73,11,11)(4) (73,19,11)(4) (74,9,11)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,13,11)(2) (75,11,11)(2) (76,5,11)(2) (76,9,11)(2) (76,20,11)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (75,8,11)(2) (76,7,11)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (93,30,11)(3) (94,23,11)(3)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (72,13,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (76,22,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 327 | TABLEAU S20 couche 11 | 27 pieces

x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (77,21,11)(4) (84,18,11)(4) (85,17,11)(4) (88,18,11)(4) (89,19,11)(4) (91,20,11)(4) (92,18,11)(4) (92,21,11)(4) (93,19,11)(4)
x5 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (80,22,11)(4) (81,20,11)(4) (83,19,11)(4) (89,16,11)(4) (89,28,11)(4)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (87,16,11)(2) (89,30,11)(2) (91,17,11)(2) (95,20,11)(2)
x8 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (77,6,11)(1) (77,8,11)(1) (78,24,11)(1) (79,2,11)(1) (82,22,11)(1) (83,21,11)(1) (85,19,11)(1) (89,31,11)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (77,2,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 328 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (67,42,11)(8)
x12 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,37,11)(8) (65,33,11)(8) (65,50,11)(8) (66,35,11)(8) (67,46,11)(8) (67,55,11)(8) (68,37,11)(8) (69,42,11)(8) (69,44,11)(8) (69,50,11)(8) (70,35,11)(8) (70,48,11)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (69,33,11)(6) (71,46,11)(6) (71,54,11)(6) (72,37,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (68,49,11)(2) (72,33,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (68,57,11)(1) (71,56,11)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (65,53,11)(3) (65,57,11)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,32,11)(6) (64,39,11)(6) (64,41,11)(6) (64,48,11)(6) (65,54,11)(6) (66,40,11)(6) (66,52,11)(6) (70,32,11)(6) (70,39,11)(6) (70,41,11)(6) (72,34,11)(6) (72,40,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (68,53,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 329 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (76,54,11)(8) (78,45,11)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (73,50,11)(8) (74,46,11)(8) (74,48,11)(8) (75,37,11)(8) (75,52,11)(8) (79,42,11)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (73,42,11)(6) (74,54,11)(6) (74,63,11)(6) (75,42,11)(6) (77,42,11)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (72,52,11)(6) (75,61,11)(6) (76,58,11)(6) (77,50,11)(6) (78,33,11)(6) (78,54,11)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (76,45,11)(2) (78,56,11)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (76,63,11)(1) (78,57,11)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (73,45,11)(3) (76,60,11)(3) (78,35,11)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (74,36,11)(6) (76,39,11)(6) (76,41,11)(6) (78,40,11)(6) (78,49,11)(6) (79,37,11)(6) (79,38,11)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (74,33,11)(4) (74,35,11)(4) (76,32,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 330 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (85,52,11)(8) (88,36,11)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,50,11)(8) (81,33,11)(8) (84,50,11)(8) (85,33,11)(8) (86,42,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (80,45,11)(6) (82,45,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (83,42,11)(6) (85,37,11)(6) (87,47,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (80,36,11)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (79,57,11)(1) (80,48,11)(1) (80,56,11)(1) (84,45,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (87,52,11)(3)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (79,52,11)(3) (81,35,11)(3) (81,48,11)(3) (82,52,11)(3) (84,35,11)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (79,44,11)(6) (79,53,11)(6) (82,36,11)(6) (82,39,11)(6) (84,40,11)(6) (85,44,11)(6) (87,35,11)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (81,54,11)(4) (81,55,11)(4) (82,41,11)(4) (86,41,11)(4) (86,49,11)(4) (87,45,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 331 | TABLEAU S21 couche 11 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (75,57,11)(4)
x3 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (65,59,11)(4) (67,58,11)(4) (69,57,11)(4)
x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (90,36,11)(8) (92,36,11)(8)
x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (92,32,11)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (91,43,11)(6) (94,38,11)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (89,32,11)(6) (90,47,11)(6) (94,36,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (90,42,11)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (95,34,11)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (89,50,11)(1) (90,40,11)(1) (90,49,11)(1) (92,46,11)(1) (93,47,11)(1)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,60,11)(2) (86,47,11)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (69,59,11)(2) (72,56,11)(2) (73,57,11)(2) (85,45,11)(2) (86,46,11)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (64,57,11)(1) (64,59,11)(1) (74,62,11)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (89,34,11)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (88,50,11)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (88,46,11)(4) (93,35,11)(4)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (72,60,11)(8) (84,46,11)(8)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (71,58,11)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 332 | TABLEAU S22 couche 11 | 3 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (71,64,11)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (71,65,11)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (72,64,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 333 | TABLEAU S30 couche 11 | 10 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (96,18,11)(1) (97,19,11)(1)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,30,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,28,11)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,22,11)(2) (96,27,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,24,11)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,20,11)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (96,21,11)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,23,11)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 334 | TABLEAU S31 couche 11 | 4 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (96,38,11)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,36,11)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,33,11)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (97,33,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 335 | TABLEAU S00 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (14,23,12)(8) (15,16,12)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (16,14,12)(8) (16,25,12)(8) (17,16,12)(8) (17,18,12)(8) (19,23,12)(8) (20,14,12)(8) (21,16,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (21,18,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (15,20,12)(6) (16,23,12)(6) (18,20,12)(6) (20,25,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (12,29,12)(2) (13,27,12)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (15,22,12)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (9,31,12)(6) (10,30,12)(6) (13,28,12)(6) (14,29,12)(6) (15,27,12)(6) (16,30,12)(6) (17,13,12)(6) (18,12,12)(6) (19,28,12)(6) (19,31,12)(6) (20,29,12)(6) (21,21,12)(6) (21,27,12)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (15,31,12)(4) (18,22,12)(4) (21,11,12)(4) (22,22,12)(4) (22,30,12)(4) (23,10,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 336 | TABLEAU S00 couche 12 | 35 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (23,23,12)(8) (29,16,12)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (25,16,12)(8) (26,29,12)(8) (27,23,12)(8) (28,31,12)(8) (31,16,12)(8) (31,18,12)(8) (31,26,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (25,23,12)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (23,18,12)(6) (25,31,12)(6) (26,13,12)(6) (26,18,12)(6) (30,29,12)(6) (31,23,12)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (24,14,12)(2) (26,11,12)(2) (27,12,12)(2) (28,15,12)(2) (30,21,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (25,11,12)(1) (29,14,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,13,12)(3) (24,12,12)(3) (27,21,12)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (23,20,12)(6) (25,26,12)(6) (25,28,12)(6) (26,22,12)(6) (27,25,12)(6) (31,28,12)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (24,15,12)(4) (27,27,12)(4) (29,20,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 337 | TABLEAU S01 couche 12 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (8,32,12)(8) (12,32,12)(8) (22,37,12)(8) (27,35,12)(8) (31,35,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (2,42,12)(6) (3,39,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (9,35,12)(6) (22,32,12)(6) (26,37,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (4,42,12)(2) (6,41,12)(2) (29,37,12)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (12,36,12)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (4,44,12)(1) (16,35,12)(1) (26,40,12)(1) (28,39,12)(1) (30,38,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (2,39,12)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (20,34,12)(3) (23,40,12)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (8,34,12)(6) (14,34,12)(6) (16,32,12)(6) (16,33,12)(6) (21,35,12)(6) (21,36,12)(6) (22,39,12)(6) (23,34,12)(6) (25,33,12)(6) (29,34,12)(6) (30,37,12)(6) (31,33,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (5,40,12)(4)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (12,35,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 338 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (36,29,12)(8) (38,29,12)(8) (41,16,12)(8) (43,16,12)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,31,12)(8) (35,21,12)(8) (38,26,12)(8) (39,21,12)(8) (40,31,12)(8) (42,26,12)(8) (43,21,12)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (35,16,12)(6) (37,16,12)(6) (39,16,12)(6) (42,9,12)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,21,12)(6) (33,29,12)(6) (34,23,12)(6) (35,26,12)(6) (40,29,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,11,12)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,14,12)(1) (42,12,12)(1) (43,8,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (40,13,12)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,25,12)(6) (35,19,12)(6) (37,23,12)(6) (37,24,12)(6) (37,28,12)(6) (38,15,12)(6) (39,14,12)(6) (41,20,12)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (33,20,12)(4) (37,20,12)(4) (39,25,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 339 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,16,12)(8) (47,20,12)(8) (49,16,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (43,28,12)(6) (49,3,12)(6)
x10 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (43,23,12)(6) (45,13,12)(6) (45,18,12)(6) (45,28,12)(6) (46,23,12)(6) (46,26,12)(6) (48,13,12)(6) (48,18,12)(6) (48,28,12)(6) (49,23,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (49,6,12)(2) (49,26,12)(2) (50,26,12)(2)
x7 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (43,25,12)(2) (44,15,12)(2) (47,5,12)(2) (49,10,12)(2) (50,2,12)(2) (50,12,12)(2) (50,15,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (50,6,12)(1) (50,9,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (45,6,12)(3) (45,25,12)(3)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (44,31,12)(6) (45,30,12)(6) (48,25,12)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (46,12,12)(4) (46,15,12)(4) (47,22,12)(4) (48,11,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 340 | TABLEAU S10 couche 12 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (51,19,12)(8) (53,26,12)(8) (55,25,12)(8) (57,25,12)(8)
x14 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (50,31,12)(8) (52,23,12)(8) (53,21,12)(8) (54,31,12)(8) (56,23,12)(8) (57,21,12)(8) (58,29,12)(8) (58,31,12)(8) (59,19,12)(8) (59,25,12)(8) (59,27,12)(8) (60,23,12)(8) (62,29,12)(8) (62,31,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (51,27,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (53,19,12)(6) (55,29,12)(6) (56,19,12)(6) (61,21,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (51,3,12)(2) (52,11,12)(2) (53,16,12)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (55,18,12)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (51,5,12)(1) (51,10,12)(1) (51,13,12)(1) (54,25,12)(1) (61,2,12)(1) (62,2,12)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (63,19,12)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (51,18,12)(4) (51,30,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 341 | TABLEAU S10 couche 12 | 3 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,25,12)(6)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (63,20,12)(6) (63,28,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 342 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (38,35,12)(8) (47,39,12)(8) (48,35,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (42,34,12)(6) (44,35,12)(6) (46,35,12)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (35,35,12)(6) (44,39,12)(6) (51,46,12)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (50,43,12)(2) (51,37,12)(2)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (39,34,12)(3) (41,40,12)(3) (44,34,12)(3) (47,43,12)(3) (48,37,12)(3)
x14 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (37,33,12)(6) (37,38,12)(6) (38,39,12)(6) (42,41,12)(6) (43,33,12)(6) (43,38,12)(6) (44,32,12)(6) (47,34,12)(6) (48,41,12)(6) (48,44,12)(6) (49,33,12)(6) (49,38,12)(6) (51,39,12)(6) (51,40,12)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (35,34,12)(4) (36,37,12)(4) (40,37,12)(4) (45,42,12)(4) (49,42,12)(4) (50,45,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 343 | TABLEAU S11 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (58,44,12)(8) (61,35,12)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (54,44,12)(8) (55,35,12)(8) (60,39,12)(8) (62,45,12)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (59,35,12)(6) (60,44,12)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (52,35,12)(6) (55,46,12)(6) (57,39,12)(6) (62,43,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (54,46,12)(2)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (53,34,12)(3) (61,33,12)(3) (61,53,12)(3)
x15 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (52,48,12)(6) (53,37,12)(6) (53,42,12)(6) (54,49,12)(6) (55,33,12)(6) (55,38,12)(6) (56,34,12)(6) (56,43,12)(6) (57,50,12)(6) (58,41,12)(6) (58,48,12)(6) (59,51,12)(6) (60,47,12)(6) (60,49,12)(6) ...
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (52,43,12)(4) (54,41,12)(4) (59,42,12)(4) (60,52,12)(4) (62,34,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 344 | TABLEAU S11 couche 12 | 6 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,36,12)(6) (63,55,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (63,50,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,42,12)(1)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (63,35,12)(6) (63,38,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 345 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,21,12)(8) (66,29,12)(8) (68,30,12)(8) (69,19,12)(8) (70,30,12)(8) (72,29,12)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,23,12)(8) (69,25,12)(8) (69,27,12)(8) (70,23,12)(8) (71,21,12)(8) (74,29,12)(8) (75,25,12)(8)
x6 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (65,25,12)(6) (67,25,12)(6) (69,15,12)(6) (70,12,12)(6) (73,25,12)(6) (75,2,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (66,21,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (72,19,12)(2) (74,6,12)(2) (74,23,12)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (71,11,12)(2) (72,9,12)(2) (72,10,12)(2) (73,8,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (72,12,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (75,5,12)(3) (75,22,12)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (75,27,12)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (71,15,12)(6)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (65,18,12)(6) (73,28,12)(6) (74,31,12)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (68,29,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 346 | TABLEAU S20 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (82,23,12)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (84,29,12)(8) (89,25,12)(8) (91,28,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (84,25,12)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (78,29,12)(6) (79,25,12)(6) (81,29,12)(6) (84,23,12)(6) (86,25,12)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (76,24,12)(2) (89,20,12)(2) (90,21,12)(2) (91,24,12)(2) (91,30,12)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (88,28,12)(3)
x7 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (79,24,12)(3) (83,22,12)(3) (85,28,12)(3) (86,19,12)(3) (86,22,12)(3) (86,31,12)(3) (89,22,12)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (78,27,12)(6) (79,28,12)(6) (80,31,12)(6) (84,21,12)(6) (87,23,12)(6) (90,31,12)(6) (92,22,12)(6)
x6 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (85,20,12)(4) (86,27,12)(4) (87,24,12)(4) (90,27,12)(4) (93,23,12)(4) (93,24,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 347 | TABLEAU S20 couche 12 | 6 pieces

x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (95,26,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (93,26,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (94,27,12)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (93,25,12)(3) (93,30,12)(3) (95,29,12)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 348 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,39,12)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,50,12)(8) (66,39,12)(8) (67,41,12)(8) (68,43,12)(8) (70,52,12)(8) (71,41,12)(8) (72,43,12)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (72,45,12)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,43,12)(6) (66,45,12)(6) (66,55,12)(6) (69,45,12)(6) (69,55,12)(6) (70,39,12)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (66,41,12)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (66,34,12)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (72,36,12)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,52,12)(6) (64,53,12)(6) (66,36,12)(6) (66,47,12)(6) (66,49,12)(6) (68,34,12)(6) (68,48,12)(6) (69,51,12)(6) (70,37,12)(6) (72,33,12)(6)
x8 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,33,12)(4) (64,48,12)(4) (65,57,12)(4) (66,37,12)(4) (68,54,12)(4) (69,35,12)(4) (69,38,12)(4) (69,50,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 349 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (75,38,12)(8) (77,38,12)(8) (77,45,12)(8) (79,38,12)(8)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (75,54,12)(8) (76,43,12)(8) (79,54,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (73,38,12)(6) (74,63,12)(6) (79,45,12)(6)
x9 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (72,54,12)(6) (74,45,12)(6) (74,47,12)(6) (74,52,12)(6) (75,61,12)(6) (76,57,12)(6) (76,59,12)(6) (77,52,12)(6) (79,50,12)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (76,63,12)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,32,12)(3) (78,56,12)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,49,12)(6) (73,50,12)(6) (74,34,12)(6) (75,36,12)(6) (75,42,12)(6) (76,37,12)(6) (77,32,12)(6) (77,35,12)(6) (78,33,12)(6) (78,49,12)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (73,35,12)(4) (74,56,12)(4) (75,51,12)(4) (79,48,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 350 | TABLEAU S21 couche 12 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (81,38,12)(8) (85,37,12)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (80,43,12)(8) (80,52,12)(8) (82,50,12)(8) (84,43,12)(8) (84,52,12)(8) (87,39,12)(8) (87,47,12)(8) (88,43,12)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (82,45,12)(6) (83,38,12)(6) (86,49,12)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (83,54,12)(6) (87,37,12)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (80,34,12)(2) (86,54,12)(2) (88,46,12)(2)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (79,57,12)(1) (83,48,12)(1) (84,45,12)(1) (86,55,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (81,45,12)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (81,36,12)(3) (82,37,12)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (82,34,12)(6) (83,35,12)(6) (83,41,12)(6) (84,33,12)(6) (84,36,12)(6) (87,45,12)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (81,42,12)(4) (83,32,12)(4) (85,42,12)(4) (87,32,12)(4) (88,34,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 351 | TABLEAU S21 couche 12 | 22 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (90,36,12)(6) (92,36,12)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (94,36,12)(6)
x5 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (88,49,12)(2) (89,41,12)(2) (91,47,12)(2) (92,43,12)(2) (92,47,12)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (89,49,12)(2) (94,40,12)(2) (95,35,12)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (89,50,12)(1) (90,42,12)(1) (93,47,12)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (88,51,12)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (90,46,12)(3) (94,38,12)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (89,35,12)(6) (90,33,12)(6) (91,32,12)(6) (91,39,12)(6) (92,34,12)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 352 | TABLEAU S30 couche 12 | 5 pieces

x3 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (96,30,12)(2) (97,27,12)(2) (97,30,12)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,25,12)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,23,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 353 | TABLEAU S31 couche 12 | 5 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,33,12)(2) (96,40,12)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,32,12)(1) (97,39,12)(1)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (97,35,12)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 354 | TABLEAU S00 couche 13 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (17,20,13)(8) (21,18,13)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (13,27,13)(8) (15,18,13)(8) (17,27,13)(8) (22,24,13)(8)
x5 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (14,23,13)(6) (15,20,13)(6) (19,18,13)(6) (19,21,13)(6) (20,24,13)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (15,16,13)(6) (16,14,13)(6) (17,24,13)(6) (19,13,13)(6) (21,27,13)(6) (22,13,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (17,13,13)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (16,23,13)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (12,29,13)(3) (19,31,13)(3) (22,26,13)(3)
x11 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (9,31,13)(6) (10,30,13)(6) (14,26,13)(6) (15,29,13)(6) (16,30,13)(6) (18,12,13)(6) (18,16,13)(6) (18,17,13)(6) (19,15,13)(6) (21,11,13)(6) (21,29,13)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (15,31,13)(4) (21,22,13)(4) (21,23,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 355 | TABLEAU S00 couche 13 | 30 pieces

x7 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (23,18,13)(8) (25,30,13)(8) (27,16,13)(8) (27,29,13)(8) (29,29,13)(8) (30,16,13)(8) (31,23,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (24,27,13)(8) (25,13,13)(8) (28,21,13)(8) (28,27,13)(8) (31,29,13)(8) (31,31,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (25,18,13)(6) (29,23,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (22,30,13)(6) (24,16,13)(6) (25,22,13)(6) (26,24,13)(6)
x4 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (26,10,13)(1) (27,11,13)(1) (28,12,13)(1) (28,23,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (23,10,13)(3) (25,21,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (29,14,13)(6)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (25,26,13)(6) (27,20,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (24,12,13)(4) (25,15,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 356 | TABLEAU S01 couche 13 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (12,32,13)(8) (16,32,13)(8) (22,37,13)(8) (24,35,13)(8) (26,37,13)(8) (28,35,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (2,39,13)(6) (8,32,13)(6) (10,32,13)(6) (23,32,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (3,42,13)(6) (20,32,13)(6) (21,35,13)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (2,42,13)(2) (4,40,13)(2) (5,40,13)(2) (6,41,13)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (2,44,13)(2) (12,36,13)(2) (15,35,13)(2) (18,34,13)(2)
x5 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (4,39,13)(1) (4,44,13)(1) (26,40,13)(1) (28,39,13)(1) (30,38,13)(1)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (9,36,13)(3) (20,34,13)(3) (23,40,13)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (9,35,13)(6) (12,34,13)(6) (22,39,13)(6) (25,34,13)(6) (27,33,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (30,37,13)(4) (31,34,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 357 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (36,16,13)(8) (38,29,13)(8) (41,29,13)(8) (42,15,13)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (32,16,13)(8) (32,18,13)(8) (32,21,13)(8) (32,27,13)(8) (36,27,13)(8) (38,18,13)(8) (41,27,13)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (33,23,13)(6) (35,23,13)(6) (38,15,13)(6) (39,20,13)(6) (40,15,13)(6) (41,20,13)(6) (42,9,13)(6)
x4 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (35,29,13)(6) (35,31,13)(6) (36,21,13)(6) (37,23,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (41,11,13)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (33,14,13)(1) (42,12,13)(1) (43,8,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (40,13,13)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (40,27,13)(6)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (33,20,13)(6) (33,26,13)(6) (37,25,13)(6) (40,23,13)(6) (40,24,13)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (39,14,13)(4) (39,26,13)(4) (42,19,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 358 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (43,29,13)(8) (44,15,13)(8) (45,27,13)(8) (47,27,13)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (43,20,13)(8) (43,25,13)(8) (46,15,13)(8) (46,17,13)(8) (47,25,13)(8) (48,20,13)(8) (49,23,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (45,31,13)(6) (47,31,13)(6) (49,29,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (46,23,13)(6) (49,3,13)(6) (49,27,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (47,20,13)(2) (49,6,13)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (45,6,13)(2) (50,2,13)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (47,6,13)(1) (50,6,13)(1) (50,9,13)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (45,13,13)(3) (47,14,13)(3) (48,11,13)(3) (49,10,13)(3) (49,22,13)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (43,22,13)(6) (46,12,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (50,14,13)(4)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (43,14,13)(4) (46,19,13)(4) (47,5,13)(4) (48,13,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 359 | TABLEAU S10 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (53,23,13)(8) (55,23,13)(8) (61,20,13)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (50,18,13)(8) (54,21,13)(8) (57,19,13)(8) (58,27,13)(8)
x7 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (51,29,13)(6) (52,20,13)(6) (54,18,13)(6) (57,23,13)(6) (57,29,13)(6) (59,23,13)(6) (59,29,13)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (54,30,13)(6) (58,21,13)(6) (61,30,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (52,16,13)(2) (53,16,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (51,11,13)(2) (51,25,13)(2) (61,2,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (51,5,13)(1) (52,12,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (51,15,13)(3) (56,18,13)(3)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (57,26,13)(3)
x5 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (52,27,13)(6) (52,28,13)(6) (61,19,13)(6) (61,25,13)(6) (61,29,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (53,30,13)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (53,29,13)(4) (60,26,13)(4) (61,24,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 360 | TABLEAU S10 couche 13 | 3 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (62,27,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (63,20,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (63,23,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 361 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (37,33,13)(8) (50,34,13)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (41,35,13)(8) (48,41,13)(8) (49,32,13)(8) (51,46,13)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (35,34,13)(6) (39,34,13)(6) (46,35,13)(6) (48,35,13)(6)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (32,35,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (45,35,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (38,39,13)(2) (40,39,13)(2) (51,38,13)(2)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (41,34,13)(3) (41,40,13)(3) (42,41,13)(3) (45,41,13)(3) (45,42,13)(3) (51,43,13)(3)
x10 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (34,37,13)(6) (39,33,13)(6) (40,37,13)(6) (41,38,13)(6) (44,34,13)(6) (44,40,13)(6) (46,39,13)(6) (48,44,13)(6) (50,40,13)(6) (50,45,13)(6)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (33,33,13)(4) (37,38,13)(4) (42,39,13)(4) (47,38,13)(4) (47,43,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

Etape 362 | TABLEAU S11 couche 13 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (52,34,13)(8) (54,32,13)(8) (56,32,13)(8) (58,32,13)(8)
x8 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (52,41,13)(8) (54,36,13)(8) (54,43,13)(8) (55,46,13)(8) (56,40,13)(8) (59,46,13)(8) (60,32,13)(8) (60,40,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (60,34,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (54,49,13)(2)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (60,42,13)(3) (60,52,13)(3) (62,39,13)(3) (62,45,13)(3) (62,49,13)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (52,39,13)(6) (52,48,13)(6) (56,45,13)(6) (56,49,13)(6) (57,38,13)(6) (57,50,13)(6) (58,36,13)(6) (58,43,13)(6) (58,44,13)(6) (58,48,13)(6) (59,51,13)(6) (61,53,13)(6) (62,37,13)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (53,38,13)(4) (56,42,13)(4) (58,37,13)(4) (58,39,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 363 | TABLEAU S11 couche 13 | 8 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (63,46,13)(8) (63,55,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (63,34,13)(6)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (63,42,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (63,50,13)(3)
x2 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (62,54,13)(6) (63,38,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (63,52,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 364 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,30,13)(8) (66,30,13)(8)
x7 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (65,21,13)(8) (66,27,13)(8) (68,30,13)(8) (69,21,13)(8) (70,26,13)(8) (72,30,13)(8) (73,28,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (70,12,13)(6) (73,21,13)(6) (75,2,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (69,15,13)(6) (74,26,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (72,9,13)(2) (73,8,13)(2)
x2 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (71,11,13)(2) (71,20,13)(2)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,18,13)(1) (72,12,13)(1) (73,10,13)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (74,6,13)(3) (75,5,13)(3)
x3 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (69,17,13)(3) (69,24,13)(3) (70,28,13)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,26,13)(6) (65,18,13)(6) (65,20,13)(6) (67,19,13)(6) (67,23,13)(6) (67,25,13)(6) (67,29,13)(6) (72,24,13)(6) (73,25,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (65,24,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 365 | TABLEAU S20 couche 13 | 36 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (79,24,13)(8) (84,29,13)(8) (86,29,13)(8)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (76,30,13)(8) (80,30,13)(8) (81,26,13)(8) (91,22,13)(8) (91,28,13)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (77,26,13)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (81,24,13)(6) (88,22,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (75,22,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (86,22,13)(2) (87,28,13)(2) (90,21,13)(2)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (88,29,13)(3)
x8 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (81,29,13)(3) (83,22,13)(3) (84,24,13)(3) (85,20,13)(3) (86,19,13)(3) (88,20,13)(3) (89,27,13)(3) (91,26,13)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (82,23,13)(6) (84,21,13)(6) (84,25,13)(6) (85,26,13)(6) (87,24,13)(6) (90,25,13)(6) (90,31,13)(6) (91,30,13)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (77,29,13)(4) (79,28,13)(4) (83,28,13)(4) (85,27,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 366 | TABLEAU S20 couche 13 | 5 pieces

x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (95,22,13)(6) (95,28,13)(6)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (92,27,13)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (93,24,13)(4) (94,26,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 367 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,34,13)(8) (67,52,13)(8) (67,55,13)(8) (68,36,13)(8) (70,40,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (64,40,13)(6) (71,51,13)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (67,40,13)(6) (67,46,13)(6) (68,32,13)(6) (70,34,13)(6) (71,32,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (66,40,13)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (68,54,13)(2) (70,47,13)(2) (70,48,13)(2)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (71,39,13)(3) (71,49,13)(3)
x16 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,43,13)(6) (64,44,13)(6) (64,48,13)(6) (65,39,13)(6) (65,45,13)(6) (65,49,13)(6) (65,51,13)(6) (66,42,13)(6) (66,50,13)(6) (69,38,13)(6) (70,43,13)(6) (70,44,13)(6) (70,46,13)(6) (70,54,13)(6) ...
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,36,13)(4) (65,57,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 368 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (76,57,13)(8) (78,46,13)(8)
x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (72,47,13)(8) (73,34,13)(8) (75,52,13)(8) (77,34,13)(8) (77,55,13)(8) (78,36,13)(8)
x3 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (73,51,13)(6) (74,63,13)(6) (76,46,13)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (72,36,13)(6) (74,39,13)(6) (75,36,13)(6) (76,43,13)(6) (77,39,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (78,57,13)(2) (78,59,13)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (78,50,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (71,56,13)(1) (76,63,13)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,56,13)(3) (75,61,13)(3) (75,62,13)(3) (78,33,13)(3)
x8 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,50,13)(6) (74,32,13)(6) (74,41,13)(6) (75,38,13)(6) (75,51,13)(6) (76,42,13)(6) (76,54,13)(6) (77,45,13)(6)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (72,42,13)(4) (74,33,13)(4) (74,49,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 369 | TABLEAU S21 couche 13 | 36 pieces

x6 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (79,43,13)(8) (82,52,13)(8) (83,39,13)(8) (86,36,13)(8) (87,39,13)(8) (87,47,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (83,43,13)(6) (87,33,13)(6)
x9 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (79,52,13)(6) (80,39,13)(6) (80,46,13)(6) (80,48,13)(6) (81,34,13)(6) (83,36,13)(6) (84,34,13)(6) (86,49,13)(6) (86,52,13)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (82,36,13)(2)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (87,51,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (79,57,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (81,38,13)(3)
x12 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (80,41,13)(6) (80,50,13)(6) (81,33,13)(6) (81,51,13)(6) (81,55,13)(6) (82,42,13)(6) (82,54,13)(6) (84,38,13)(6) (85,43,13)(6) (85,44,13)(6) (87,45,13)(6) (88,32,13)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (83,46,13)(4)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (80,32,13)(4) (86,41,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 370 | TABLEAU S21 couche 13 | 21 pieces

x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (89,33,13)(8) (90,36,13)(8) (94,39,13)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (93,33,13)(6) (94,36,13)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (89,49,13)(2) (91,47,13)(2)
x5 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (88,46,13)(2) (90,46,13)(2) (91,43,13)(2) (91,44,13)(2) (94,32,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (90,49,13)(1) (93,47,13)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (92,46,13)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (88,42,13)(3) (90,38,13)(3) (91,39,13)(3) (93,35,13)(3)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (89,35,13)(4) (93,38,13)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 371 | TABLEAU S30 couche 13 | 4 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (96,31,13)(8)
x1 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (96,25,13)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (97,24,13)(1) (97,30,13)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 372 | TABLEAU S31 couche 13 | 3 pieces

x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (97,35,13)(2) (97,37,13)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (96,35,13)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 373 | TABLEAU S00 couche 14 | 36 pieces

x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (16,24,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (23,31,14)(8) (25,23,14)(8)
x4 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (15,30,14)(6) (18,24,14)(6) (20,24,14)(6) (24,16,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (17,16,14)(6) (22,24,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (17,30,14)(2) (26,17,14)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (18,30,14)(2) (19,29,14)(2) (22,20,14)(2) (22,26,14)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (18,31,14)(1) (20,16,14)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (16,29,14)(3) (19,14,14)(3) (20,22,14)(3) (25,19,14)(3)
x6 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (18,27,14)(6) (20,28,14)(6) (24,20,14)(6) (24,26,14)(6) (25,21,14)(6) (25,25,14)(6)
x9 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (16,28,14)(4) (17,23,14)(4) (18,15,14)(4) (21,21,14)(4) (21,23,14)(4) (23,22,14)(4) (23,29,14)(4) (24,27,14)(4) (24,30,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 374 | TABLEAU S00 couche 14 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (10,31,14)(4) (11,30,14)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (29,14,14)(1) (27,11,14)(1) (26,10,14)(1)
x11 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (15,16,14)(1) (21,11,14)(1) (13,27,14)(1) (12,29,14)(1) (9,31,14)(1) (16,14,14)(1) (18,12,14)(1) (23,10,14)(1) (14,23,14)(1) (10,30,14)(1) (17,13,14)(1)
x3 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (27,18,14)(1) (28,12,14)(1) (28,17,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (14,28,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (13,28,14)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (24,13,14)(1)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (26,28,14)(6) (27,22,14)(6) (27,29,14)(6) (27,31,14)(6) (28,27,14)(6) (28,30,14)(6) (29,24,14)(6) (30,26,14)(6) (31,21,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (29,23,14)(4) (30,20,14)(4) (31,19,14)(4) (31,25,14)(4)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (14,24,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 12 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 375 | TABLEAU S00 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (14,31,14)(4)
x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (17,20,14)(4) (19,12,14)(4) (19,31,14)(4) (20,17,14)(4) (20,30,14)(4) (22,11,14)(4) (23,12,14)(4) (25,13,14)(4) (28,16,14)(4)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (21,18,14)(4) (24,14,14)(4) (26,14,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (16,15,14)(2) (17,14,14)(2) (19,21,14)(2) (23,18,14)(2) (28,14,14)(2)
x6 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (15,23,14)(2) (18,13,14)(2) (20,13,14)(2) (21,29,14)(2) (24,10,14)(2) (26,16,14)(2)
x8 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (18,14,14)(1) (20,21,14)(1) (21,16,14)(1) (21,20,14)(1) (24,19,14)(1) (26,11,14)(1) (27,12,14)(1) (27,17,14)(1)
x2 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (15,17,14)(8) (22,13,14)(8)
x2 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (15,21,14)(8) (17,18,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 376 | TABLEAU S00 couche 14 | 5 pieces

x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (29,17,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (28,18,14)(2) (31,17,14)(2)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (29,19,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (29,15,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 377 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x7 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (6,42,14)(1) (5,43,14)(1) (13,36,14)(1) (4,44,14)(1) (30,38,14)(1) (26,40,14)(1) (28,39,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (6,41,14)(1) (4,39,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (8,32,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (22,39,14)(1) (2,44,14)(1) (8,34,14)(1) (23,40,14)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (23,35,14)(8)
x2 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (26,33,14)(8) (30,33,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (25,35,14)(6) (27,35,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (23,33,14)(6) (29,35,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (11,32,14)(2) (12,32,14)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (10,35,14)(2) (24,39,14)(2) (25,38,14)(2)
x8 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (2,42,14)(1) (9,34,14)(1) (9,36,14)(1) (13,34,14)(1) (16,33,14)(1) (17,32,14)(1) (27,38,14)(1) (29,37,14)(1)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (31,32,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (27,32,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 22 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 378 | TABLEAU S01 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (4,40,14)(4)
x5 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (12,35,14)(4) (16,34,14)(4) (17,33,14)(4) (18,32,14)(4) (30,37,14)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (16,35,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (5,40,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (2,39,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (21,36,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (2,40,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (5,41,14)(2) (10,33,14)(2) (13,32,14)(2) (15,33,14)(2) (22,36,14)(2)
x11 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (2,43,14)(2) (8,33,14)(2) (9,32,14)(2) (10,36,14)(2) (11,34,14)(2) (20,34,14)(2) (21,33,14)(2) (21,35,14)(2) (24,40,14)(2) (26,39,14)(2) (28,38,14)(2)
x9 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (3,39,14)(1) (3,42,14)(1) (3,44,14)(1) (9,35,14)(1) (12,36,14)(1) (22,32,14)(1) (22,34,14)(1) (22,38,14)(1) (23,39,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 379 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (33,22,14)(8) (35,24,14)(8) (38,31,14)(8) (40,26,14)(8) (42,31,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (45,15,14)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (38,21,14)(6) (44,26,14)(6) (45,13,14)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (37,31,14)(2) (38,18,14)(2) (39,17,14)(2) (41,21,14)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (32,18,14)(2) (37,23,14)(2) (39,25,14)(2)
x6 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,16,14)(1) (33,14,14)(1) (34,18,14)(1) (34,20,14)(1) (36,18,14)(1) (40,23,14)(1)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (42,25,14)(3) (44,24,14)(3)
x7 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (32,28,14)(6) (33,29,14)(6) (34,27,14)(6) (34,30,14)(6) (38,28,14)(6) (39,29,14)(6) (40,30,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (37,19,14)(4) (44,15,14)(4)
x3 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (33,31,14)(4) (36,26,14)(4) (44,28,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 380 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (47,5,14)(1) (41,11,14)(1)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (45,18,14)(8) (47,15,14)(8) (49,18,14)(8) (62,30,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (60,30,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (48,13,14)(6) (60,28,14)(6)
x4 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (47,26,14)(2) (51,15,14)(2) (53,17,14)(2) (63,28,14)(2)
x7 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (45,25,14)(2) (45,29,14)(2) (48,31,14)(2) (50,20,14)(2) (51,12,14)(2) (52,16,14)(2) (59,27,14)(2)
x8 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (46,23,14)(1) (50,9,14)(1) (50,12,14)(1) (50,31,14)(1) (51,13,14)(1) (52,11,14)(1) (60,26,14)(1) (63,26,14)(1)
x1 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (46,30,14)(3)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (47,20,14)(3) (49,10,14)(3) (49,21,14)(3) (61,27,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (47,17,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (46,12,14)(4) (48,11,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 381 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,17,14)(4) (33,16,14)(4) (37,16,14)(4) (38,20,14)(4) (39,15,14)(4) (40,24,14)(4) (41,19,14)(4) (41,23,14)(4)
x4 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (51,5,14)(1) (47,6,14)(1) (50,6,14)(1) (43,11,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (51,2,14)(1) (56,18,14)(1)
x6 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (40,13,14)(1) (49,3,14)(1) (39,14,14)(1) (42,9,14)(1) (38,15,14)(1) (50,2,14)(1)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (40,17,14)(4) (41,12,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,18,14)(2) (39,23,14)(2)
x7 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (35,20,14)(2) (36,17,14)(2) (39,19,14)(2) (40,14,14)(2) (41,16,14)(2) (42,10,14)(2) (42,14,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (36,19,14)(1) (37,18,14)(1) (38,17,14)(1) (41,25,14)(1) (42,11,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 17 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 382 | TABLEAU S10 couche 14 | 36 pieces

x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,22,14)(4) (46,22,14)(4) (47,25,14)(4) (48,28,14)(4) (50,22,14)(4) (51,25,14)(4) (51,31,14)(4) (52,28,14)(4) (54,22,14)(4)
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (42,17,14)(4) (48,26,14)(4) (53,26,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,8,14)(2) (43,15,14)(2) (46,20,14)(2) (49,6,14)(2) (50,26,14)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (45,6,14)(2) (47,21,14)(2) (48,5,14)(2) (49,4,14)(2) (50,3,14)(2) (51,27,14)(2) (53,19,14)(2) (54,18,14)(2)
x5 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (44,14,14)(1) (45,23,14)(1) (47,31,14)(1) (50,5,14)(1) (51,4,14)(1)
x6 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,20,14)(8) (47,23,14)(8) (47,29,14)(8) (51,23,14)(8) (51,29,14)(8) (52,20,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 383 | TABLEAU S10 couche 14 | 21 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (59,29,14)(4)
x9 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (55,19,14)(4) (55,27,14)(4) (55,31,14)(4) (56,28,14)(4) (58,22,14)(4) (59,19,14)(4) (60,25,14)(4) (62,22,14)(4) (63,19,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (56,20,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (59,25,14)(2)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (61,2,14)(2) (61,26,14)(2)
x7 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (55,23,14)(8) (55,25,14)(8) (55,29,14)(8) (58,20,14)(8) (59,23,14)(8) (62,20,14)(8) (63,23,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 384 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (37,34,14)(8) (41,34,14)(8) (49,43,14)(8) (50,39,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (45,34,14)(6) (47,39,14)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (34,34,14)(2) (43,36,14)(2) (45,36,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (32,35,14)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (37,36,14)(3) (40,36,14)(3) (40,39,14)(3) (44,33,14)(3) (48,34,14)(3) (51,38,14)(3)
x15 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (34,33,14)(6) (39,38,14)(6) (41,40,14)(6) (42,37,14)(6) (45,38,14)(6) (47,32,14)(6) (47,33,14)(6) (47,36,14)(6) (48,35,14)(6) (48,37,14)(6) (48,42,14)(6) (49,41,14)(6) (50,45,14)(6) (51,34,14)(6) ...
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (38,37,14)(4) (40,33,14)(4) (43,39,14)(4) (45,41,14)(4) (51,46,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 385 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (38,39,14)(1)
x5 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (53,43,14)(8) (59,46,14)(8) (60,43,14)(8) (61,36,14)(8) (63,52,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (54,37,14)(6) (59,36,14)(6)
x2 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (56,37,14)(6) (57,43,14)(6)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (61,41,14)(3) (63,54,14)(3)
x13 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (53,47,14)(6) (54,40,14)(6) (55,41,14)(6) (56,39,14)(6) (56,45,14)(6) (58,35,14)(6) (58,42,14)(6) (59,33,14)(6) (59,49,14)(6) (61,34,14)(6) (62,32,14)(6) (62,39,14)(6) (63,46,14)(6)
x11 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (54,35,14)(4) (54,42,14)(4) (55,46,14)(4) (56,48,14)(4) (57,34,14)(4) (60,40,14)(4) (60,48,14)(4) (61,38,14)(4) (62,45,14)(4) (63,47,14)(4) (63,51,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 386 | TABLEAU S11 couche 14 | 36 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,36,14)(4) (33,35,14)(4) (34,37,14)(4) (59,50,14)(4)
x14 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (63,56,14)(1) (37,38,14)(1) (47,43,14)(1) (61,53,14)(1) (54,49,14)(1) (57,50,14)(1) (45,42,14)(1) (42,41,14)(1) (59,51,14)(1) (60,52,14)(1) (52,48,14)(1) (62,54,14)(1) (48,44,14)(1) (51,47,14)(1)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (57,32,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (55,48,14)(2) (58,49,14)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (43,41,14)(2) (53,48,14)(2) (56,49,14)(2) (60,51,14)(2) (61,52,14)(2)
x9 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (36,34,14)(1) (36,36,14)(1) (38,38,14)(1) (39,39,14)(1) (46,42,14)(1) (47,42,14)(1) (48,43,14)(1) (52,47,14)(1) (62,51,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (53,32,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 23 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 387 | TABLEAU S11 couche 14 | 3 pieces

x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (62,53,14)(1) (63,50,14)(1) (63,55,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 388 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x2 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (73,10,14)(1) (75,7,14)(1)
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (90,20,14)(1) (88,19,14)(1)
x3 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (66,30,14)(8) (68,28,14)(8) (70,30,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (81,27,14)(6)
x5 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (70,25,14)(6) (72,28,14)(6) (78,28,14)(6) (78,31,14)(6) (83,29,14)(6)
x2 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (74,30,14)(2) (82,31,14)(2)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (79,27,14)(2) (82,25,14)(2) (83,24,14)(2)
x7 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (64,28,14)(1) (71,23,14)(1) (72,23,14)(1) (73,25,14)(1) (73,27,14)(1) (83,31,14)(1) (84,28,14)(1)
x6 3623 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 3] (75,31,14)(3) (81,31,14)(3) (83,26,14)(3) (84,25,14)(3) (85,23,14)(3) (86,21,14)(3)
x2 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (71,24,14)(3) (80,26,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (77,30,14)(6)
x2 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,29,14)(4) (69,27,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 389 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x4 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,27,14)(4) (66,18,14)(4) (66,22,14)(4) (67,19,14)(4)
x3 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (76,4,14)(1) (72,12,14)(1) (74,8,14)(1)
x6 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,19,14)(1) (76,2,14)(1) (74,21,14)(1) (91,21,14)(1) (77,24,14)(1) (75,22,14)(1)
x15 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,9,14)(1) (86,19,14)(1) (71,11,14)(1) (79,24,14)(1) (65,18,14)(1) (85,20,14)(1) (75,2,14)(1) (84,21,14)(1) (74,6,14)(1) (83,22,14)(1) (70,12,14)(1) (82,23,14)(1) (73,8,14)(1) (69,15,14)(1) ...
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (68,25,14)(4) (69,16,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,28,14)(2)
x2 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (67,28,14)(1) (68,27,14)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,25,14)(8) (66,20,14)(8) (67,23,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 26 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 390 | TABLEAU S20 couche 14 | 36 pieces

x2 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (74,22,14)(4) (75,3,14)(4)
x5 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (70,22,14)(4) (73,26,14)(4) (74,27,14)(4) (75,25,14)(4) (84,31,14)(4)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (70,13,14)(4) (70,20,14)(4) (75,28,14)(4) (76,31,14)(4)
x5 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (71,16,14)(2) (72,10,14)(2) (72,20,14)(2) (75,23,14)(2) (77,28,14)(2)
x8 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,15,14)(2) (70,18,14)(2) (75,30,14)(2) (77,26,14)(2) (79,25,14)(2) (80,24,14)(2) (83,23,14)(2) (84,22,14)(2)
x12 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (71,12,14)(1) (71,19,14)(1) (73,9,14)(1) (73,21,14)(1) (73,23,14)(1) (74,7,14)(1) (76,3,14)(1) (76,24,14)(1) (78,27,14)(1) (79,26,14)(1) (81,25,14)(1) (82,24,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 391 | TABLEAU S20 couche 14 | 22 pieces

x5 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (85,28,14)(4) (86,20,14)(4) (87,23,14)(4) (90,24,14)(4) (90,25,14)(4)
x4 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (86,29,14)(4) (87,21,14)(4) (89,21,14)(4) (95,22,14)(4)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (88,29,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (85,21,14)(1) (87,19,14)(1) (88,31,14)(1)
x3 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (91,28,14)(8) (93,26,14)(8) (95,26,14)(8)
x6 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (85,26,14)(8) (86,24,14)(8) (89,26,14)(8) (91,22,14)(8) (93,30,14)(8) (94,24,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 392 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x2 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (64,40,14)(8) (71,41,14)(8)
x4 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (64,55,14)(8) (68,36,14)(8) (70,34,14)(8) (71,32,14)(8)
x2 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (66,41,14)(6) (70,50,14)(6)
x6 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (65,36,14)(6) (67,34,14)(6) (67,51,14)(6) (68,32,14)(6) (68,41,14)(6) (68,43,14)(6)
x3 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (68,55,14)(2) (68,56,14)(2) (69,54,14)(2)
x1 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (70,55,14)(1)
x5 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (64,35,14)(3) (65,33,14)(3) (65,49,14)(3) (66,54,14)(3) (70,48,14)(3)
x9 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (64,48,14)(6) (64,50,14)(6) (65,38,14)(6) (66,45,14)(6) (67,47,14)(6) (67,53,14)(6) (68,39,14)(6) (69,46,14)(6) (70,40,14)(6)
x4 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (64,44,14)(4) (66,40,14)(4) (68,49,14)(4) (71,38,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 393 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (65,57,14)(1)
x1 3020 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 4] (79,46,14)(8)
x9 3020 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 4] (72,36,14)(8) (72,49,14)(8) (72,51,14)(8) (73,41,14)(8) (74,34,14)(8) (77,50,14)(8) (78,34,14)(8) (78,39,14)(8) (79,36,14)(8)
x1 3021 Light Aqua rot 0 [Plate 2 x 3] (77,47,14)(6)
x3 3021 Light Aqua rot 90 [Plate 2 x 3] (73,47,14)(6) (76,36,14)(6) (77,41,14)(6)
x1 3023 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 2] (80,41,14)(2)
x4 3023 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 2] (71,54,14)(2) (76,40,14)(2) (79,43,14)(2) (81,38,14)(2)
x2 3024 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 1] (73,44,14)(1) (82,42,14)(1)
x4 3623 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 3] (74,44,14)(3) (76,54,14)(3) (77,52,14)(3) (78,45,14)(3)
x1 3666 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 6] (76,47,14)(6)
x3 3666 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 6] (72,45,14)(6) (73,43,14)(6) (75,38,14)(6)
x1 3710 Light Aqua rot 0 [Plate 1 x 4] (81,41,14)(4)
x5 3710 Light Aqua rot 90 [Plate 1 x 4] (74,39,14)(4) (75,46,14)(4) (76,53,14)(4) (77,33,14)(4) (77,44,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 394 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (75,53,14)(4)
x1 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (71,55,14)(4)
x15 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (89,50,14)(1) (87,54,14)(1) (79,57,14)(1) (71,56,14)(1) (88,53,14)(1) (90,49,14)(1) (92,48,14)(1) (68,57,14)(1) (78,60,14)(1) (86,55,14)(1) (80,56,14)(1) (76,63,14)(1) (90,40,14)(1) (77,62,14)(1) ...
x2 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (90,42,14)(1) (92,43,14)(1)
x4 25269 Light Aqua rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (87,47,14)(1) (86,49,14)(1) (75,61,14)(1) (74,63,14)(1)
x3 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (74,56,14)(1) (87,45,14)(1) (94,40,14)(1)
x2 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (73,53,14)(4) (76,59,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (66,57,14)(2) (75,62,14)(2)
x3 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (70,56,14)(1) (75,63,14)(1) (76,33,14)(1)
x2 3070b Tan rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (90,39,14)(1) (94,38,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (76,55,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 29 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 395 | TABLEAU S21 couche 14 | 36 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (83,45,14)(4)
x16 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (79,54,14)(4) (81,51,14)(4) (82,41,14)(4) (82,43,14)(4) (82,44,14)(4) (82,55,14)(4) (83,32,14)(4) (83,38,14)(4) (83,42,14)(4) (83,54,14)(4) (84,50,14)(4) (84,52,14)(4) (84,53,14)(4) (85,51,14)(4) ...
x3 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (78,55,14)(4) (81,49,14)(4) (83,36,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (78,57,14)(2) (83,49,14)(2)
x5 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (76,61,14)(2) (80,55,14)(2) (82,35,14)(2) (84,35,14)(2) (87,32,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (78,59,14)(1)
x1 87079 Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (81,45,14)(8)
x7 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (80,52,14)(8) (82,33,14)(8) (82,39,14)(8) (85,36,14)(8) (86,33,14)(8) (86,40,14)(8) (86,43,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 396 | TABLEAU S21 couche 14 | 28 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (92,44,14)(4)
x8 2431 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (87,48,14)(4) (88,47,14)(4) (89,32,14)(4) (89,38,14)(4) (90,35,14)(4) (91,39,14)(4) (93,32,14)(4) (94,35,14)(4)
x1 3068b Light Aqua rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (95,38,14)(4)
x2 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (90,43,14)(2) (91,43,14)(2)
x4 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (87,38,14)(2) (87,42,14)(2) (87,49,14)(2) (95,40,14)(2)
x7 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (88,50,14)(1) (88,52,14)(1) (89,42,14)(1) (89,49,14)(1) (91,48,14)(1) (93,38,14)(1) (93,47,14)(1)
x5 87079 Light Aqua rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (88,45,14)(8) (89,36,14)(8) (90,33,14)(8) (93,36,14)(8) (94,33,14)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 397 | TABLEAU S22 couche 14 | 3 pieces

x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (75,65,14)(1)
x1 25269 Light Aqua rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (74,65,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (74,64,14)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 398 | TABLEAU S30 couche 14 | 4 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,26,14)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,22,14)(1)
x1 3069b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (97,30,14)(2)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,23,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 399 | TABLEAU S31 couche 14 | 3 pieces

x1 2431 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (97,36,14)(4)
x1 25269 Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (97,40,14)(1)
x1 3070b Light Aqua rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,32,14)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 400 | TABLEAU S00 couche 15 | 36 pieces

x3 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (15,30,15)(8) (16,28,15)(8) (31,19,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (24,16,15)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (17,16,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (25,19,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (26,17,15)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (19,30,15)(1) (20,16,15)(1) (20,29,15)(1) (28,12,15)(1) (28,17,15)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (24,24,15)(16)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (28,24,15)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 8] (23,31,15)(32)
x2 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (16,24,15)(32) (27,31,15)(32)
x7 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (20,22,15)(8) (21,21,15)(8) (23,23,15)(8) (26,28,15)(8) (28,22,15)(8) (29,21,15)(8) (30,30,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (27,18,15)(3)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (19,14,15)(3) (22,20,15)(3) (28,20,15)(3)
x6 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (17,23,15)(6) (20,28,15)(6) (23,29,15)(6) (24,30,15)(6) (29,29,15)(6) (31,23,15)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (18,15,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (28,26,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 401 | TABLEAU S01 couche 15 | 14 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (27,35,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (11,32,15)(4) (30,35,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (27,37,15)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (10,35,15)(2) (15,32,15)(2) (24,39,15)(2) (28,37,15)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (2,42,15)(1) (9,34,15)(1) (9,36,15)(1) (13,34,15)(1) (16,33,15)(1) (17,32,15)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 402 | TABLEAU S10 couche 15 | 36 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (44,31,15)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (36,24,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (46,27,15)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (38,18,15)(2) (39,17,15)(2) (46,25,15)(2)
x4 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (37,23,15)(2) (39,25,15)(2) (45,13,15)(2) (45,30,15)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (32,16,15)(1) (33,14,15)(1) (36,18,15)(1) (40,23,15)(1) (46,23,15)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (42,25,15)(16)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (34,26,15)(16) (36,31,15)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (44,15,15)(32)
x2 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (34,28,15)(8) (35,29,15)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (35,31,15)(3) (37,19,15)(3) (46,31,15)(3)
x5 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (32,18,15)(3) (42,30,15)(3) (44,24,15)(3) (45,19,15)(3) (47,20,15)(3)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (36,22,15)(6) (45,14,15)(6)
x5 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (38,21,15)(4) (38,30,15)(4) (43,29,15)(4) (46,12,15)(4) (47,13,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 403 | TABLEAU S10 couche 15 | 21 pieces

x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (49,10,15)(4) (52,16,15)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (51,10,15)(2) (52,18,15)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (49,21,15)(2) (50,20,15)(2) (62,27,15)(2)
x9 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (47,26,15)(1) (48,11,15)(1) (50,9,15)(1) (51,13,15)(1) (51,21,15)(1) (52,11,15)(1) (53,18,15)(1) (60,26,15)(1) (63,26,15)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (60,28,15)(16)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (48,31,15)(3) (50,12,15)(3) (59,27,15)(3)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (48,19,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 404 | TABLEAU S11 couche 15 | 36 pieces

x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (57,43,15)(4)
x2 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (32,35,15)(1) (35,34,15)(1)
x7 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (43,34,15)(16) (47,37,15)(16) (49,43,15)(16) (51,34,15)(16) (55,37,15)(16) (56,47,15)(16) (59,33,15)(16)
x11 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (36,33,15)(8) (39,38,15)(8) (45,41,15)(8) (47,40,15)(8) (48,42,15)(8) (49,36,15)(8) (51,46,15)(8) (53,39,15)(8) (53,41,15)(8) (55,40,15)(8) (59,35,15)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (44,37,15)(3) (50,39,15)(3) (53,47,15)(3)
x8 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (37,36,15)(6) (38,37,15)(6) (40,39,15)(6) (41,40,15)(6) (43,36,15)(6) (54,45,15)(6) (56,42,15)(6) (57,36,15)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (46,39,15)(4) (50,45,15)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (37,34,15)(12) (47,32,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 405 | TABLEAU S11 couche 15 | 14 pieces

x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (63,51,15)(16) (63,53,15)(16)
x5 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (59,46,15)(8) (60,45,15)(8) (61,39,15)(8) (61,41,15)(8) (63,49,15)(8)
x2 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (60,32,15)(6) (63,40,15)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (59,49,15)(4) (62,42,15)(4) (63,38,15)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (59,43,15)(12) (63,36,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 406 | TABLEAU S20 couche 15 | 29 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (78,31,15)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (70,25,15)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (71,23,15)(4)
x4 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (73,24,15)(2) (82,31,15)(2) (83,30,15)(2) (86,21,15)(2)
x8 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (73,27,15)(1) (75,31,15)(1) (80,26,15)(1) (85,23,15)(1) (85,25,15)(1) (85,29,15)(1) (85,30,15)(1) (86,23,15)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (65,29,15)(16)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (65,31,15)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (73,29,15)(3) (84,28,15)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (82,25,15)(3) (83,24,15)(3)
x3 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (68,28,15)(6) (77,30,15)(6) (79,27,15)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (64,28,15)(4) (74,28,15)(4)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (69,27,15)(4) (81,26,15)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (78,28,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 407 | TABLEAU S21 couche 15 | 36 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (71,51,15)(8) (78,47,15)(8)
x2 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (74,49,15)(8) (77,36,15)(8)
x2 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (76,53,15)(6) (77,39,15)(6)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (75,33,15)(2)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (74,32,15)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (70,55,15)(1)
x5 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (65,43,15)(16) (67,33,15)(16) (69,36,15)(16) (69,39,15)(16) (70,47,15)(16)
x7 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (66,32,15)(8) (66,42,15)(8) (67,46,15)(8) (68,45,15)(8) (69,41,15)(8) (71,38,15)(8) (74,42,15)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (71,49,15)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (64,50,15)(6) (67,35,15)(6) (73,35,15)(6) (76,34,15)(6)
x6 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (67,38,15)(4) (70,50,15)(4) (75,46,15)(4) (76,45,15)(4) (77,33,15)(4) (77,41,15)(4)
x4 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (64,47,15)(12) (64,55,15)(12) (73,43,15)(12) (73,51,15)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 408 | TABLEAU S21 couche 15 | 14 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (79,43,15)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (80,39,15)(4) (81,36,15)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (79,46,15)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (80,45,15)(1) (80,51,15)(1) (81,33,15)(1) (81,41,15)(1) (82,38,15)(1) (82,42,15)(1)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (79,51,15)(3)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (79,35,15)(3) (79,38,15)(3)
x1 3710 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 4] (80,47,15)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 409 | TABLEAU S00 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (16,28,16)(8)
x3 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (15,30,16)(6) (16,24,16)(6) (24,26,16)(6)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (17,16,16)(4) (24,16,16)(4)
x2 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (19,16,16)(2) (27,18,16)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (18,30,16)(2) (19,14,16)(2) (25,19,16)(2)
x7 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (18,31,16)(1) (20,16,16)(1) (20,29,16)(1) (21,14,16)(1) (26,17,16)(1) (28,12,16)(1) (28,17,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (23,31,16)(16)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (16,26,16)(16) (27,26,16)(16)
x7 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (17,23,16)(8) (20,22,16)(8) (20,28,16)(8) (22,20,16)(8) (25,25,16)(8) (27,21,16)(8) (27,29,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (24,18,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (21,21,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (18,15,16)(4) (23,29,16)(4) (24,30,16)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 6] (27,31,16)(12)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (19,24,16)(12) (25,23,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 410 | TABLEAU S00 couche 16 | 7 pieces

x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (29,31,16)(16)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (31,23,16)(16)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (28,30,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (31,19,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (28,28,16)(6)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (28,22,16)(4) (30,20,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 411 | TABLEAU S01 couche 16 | 14 pieces

x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (29,35,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (11,32,16)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (10,35,16)(2) (24,39,16)(2) (27,37,16)(2)
x7 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (2,42,16)(1) (9,34,16)(1) (9,36,16)(1) (13,34,16)(1) (16,33,16)(1) (27,38,16)(1) (29,37,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (23,35,16)(16)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (15,32,16)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 412 | TABLEAU S10 couche 16 | 36 pieces

x4 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (33,31,16)(8) (37,31,16)(8) (41,26,16)(8) (44,15,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (45,26,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (44,24,16)(4)
x5 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (34,18,16)(2) (37,19,16)(2) (38,18,16)(2) (39,17,16)(2) (41,21,16)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (32,18,16)(2) (42,25,16)(2) (42,30,16)(2)
x5 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (32,16,16)(1) (33,14,16)(1) (34,20,16)(1) (36,18,16)(1) (40,23,16)(1)
x4 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (33,25,16)(8) (38,29,16)(8) (40,28,16)(8) (45,19,16)(8)
x5 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (35,29,16)(3) (36,30,16)(3) (38,22,16)(3) (39,30,16)(3) (44,30,16)(3)
x4 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (32,22,16)(6) (34,28,16)(6) (35,21,16)(6) (46,12,16)(6)
x4 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (35,26,16)(12) (41,31,16)(12) (44,17,16)(12) (45,13,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 413 | TABLEAU S10 couche 16 | 23 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (60,28,16)(8) (62,27,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (52,16,16)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (48,15,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (50,17,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (51,15,16)(2)
x2 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (48,11,16)(2) (48,31,16)(2)
x8 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (46,29,16)(1) (50,9,16)(1) (50,31,16)(1) (51,13,16)(1) (51,20,16)(1) (52,12,16)(1) (60,26,16)(1) (63,26,16)(1)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (62,31,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (46,23,16)(3)
x4 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (49,10,16)(3) (49,21,16)(3) (50,11,16)(3) (59,27,16)(3)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (47,20,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 414 | TABLEAU S11 couche 16 | 36 pieces

x2 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (37,34,16)(6) (51,33,16)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (53,40,16)(6)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (32,35,16)(1)
x1 3031 Medium Nougat rot 0 [Plate 4 x 4] (39,33,16)(16)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (55,43,16)(16) (56,40,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (43,33,16)(32)
x10 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (45,38,16)(8) (45,41,16)(8) (48,37,16)(8) (48,42,16)(8) (51,46,16)(8) (52,39,16)(8) (53,38,16)(8) (56,42,16)(8) (56,48,16)(8) (57,36,16)(8)
x1 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (33,34,16)(3)
x11 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (33,33,16)(6) (38,37,16)(6) (39,38,16)(6) (40,39,16)(6) (41,40,16)(6) (46,39,16)(6) (47,32,16)(6) (47,40,16)(6) (51,36,16)(6) (53,47,16)(6) (54,45,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (44,37,16)(4) (50,45,16)(4) (56,37,16)(4)
x3 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (49,43,16)(12) (53,34,16)(12) (59,33,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 415 | TABLEAU S11 couche 16 | 12 pieces

x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (63,32,16)(2)
x2 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (59,46,16)(16) (63,43,16)(16)
x1 3035 Medium Nougat rot 90 [Plate 4 x 8] (63,51,16)(32)
x4 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (59,49,16)(8) (60,39,16)(8) (61,38,16)(8) (62,35,16)(8)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (59,35,16)(3) (60,32,16)(3)
x2 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (60,37,16)(4) (60,45,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 416 | TABLEAU S20 couche 16 | 30 pieces

x2 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (73,29,16)(8) (80,31,16)(8)
x3 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (70,25,16)(4) (71,23,16)(4) (78,31,16)(4)
x3 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (72,26,16)(2) (82,31,16)(2) (86,21,16)(2)
x3 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (72,25,16)(2) (84,29,16)(2) (85,23,16)(2)
x6 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (73,24,16)(1) (73,27,16)(1) (74,28,16)(1) (83,27,16)(1) (83,31,16)(1) (85,30,16)(1)
x1 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (65,29,16)(16)
x1 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (77,30,16)(8)
x3 3623 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 3] (64,28,16)(3) (75,31,16)(3) (84,26,16)(3)
x3 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (69,27,16)(3) (70,31,16)(3) (83,24,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (68,28,16)(6)
x3 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (79,27,16)(4) (80,26,16)(4) (82,25,16)(4)
x1 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (78,28,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 417 | TABLEAU S21 couche 16 | 36 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 4] (71,51,16)(8)
x3 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (64,40,16)(8) (64,55,16)(8) (76,39,16)(8)
x2 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (67,46,16)(4) (68,55,16)(4)
x1 3023 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 2] (73,33,16)(2)
x1 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (70,55,16)(1)
x4 3034 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 8] (65,32,16)(16) (68,39,16)(16) (69,46,16)(16) (71,43,16)(16)
x10 3460 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 8] (64,37,16)(8) (64,48,16)(8) (64,50,16)(8) (65,36,16)(8) (68,41,16)(8) (69,38,16)(8) (72,48,16)(8) (72,50,16)(8) (73,49,16)(8) (74,35,16)(8)
x8 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (64,42,16)(6) (65,34,16)(6) (67,49,16)(6) (70,42,16)(6) (71,34,16)(6) (72,45,16)(6) (73,36,16)(6) (76,37,16)(6)
x4 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (64,45,16)(4) (68,45,16)(4) (70,35,16)(4) (72,37,16)(4)
x2 3795 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 6] (73,51,16)(12) (76,41,16)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 418 | TABLEAU S21 couche 16 | 15 pieces

x1 3020 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 4] (77,46,16)(8)
x1 3021 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 3] (79,43,16)(6)
x1 3021 Medium Nougat rot 90 [Plate 2 x 3] (77,33,16)(6)
x1 3022 Medium Nougat rot 0 [Plate 2 x 2] (80,39,16)(4)
x4 3023 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 2] (79,51,16)(2) (80,50,16)(2) (81,43,16)(2) (82,36,16)(2)
x3 3024 Medium Nougat rot 0 [Plate 1 x 1] (78,45,16)(1) (80,48,16)(1) (82,42,16)(1)
x2 3623 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 3] (76,54,16)(3) (79,36,16)(3)
x1 3666 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 6] (77,38,16)(6)
x1 3710 Medium Nougat rot 90 [Plate 1 x 4] (76,53,16)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 419 | TABLEAU S00 couche 17 | 36 pieces

x6 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (20,16,17)(1) (19,30,17)(1) (20,29,17)(1) (18,31,17)(1) (21,15,17)(1) (19,17,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (21,14,17)(1) (26,17,17)(1) (25,16,17)(1)
x12 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (17,16,17)(1) (21,21,17)(1) (18,15,17)(1) (22,20,17)(1) (31,19,17)(1) (19,14,17)(1) (17,23,17)(1) (24,16,17)(1) (15,30,17)(1) (20,22,17)(1) (16,24,17)(1) (23,31,17)(1)
x3 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (17,17,17)(1) (23,29,17)(1) (24,18,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (20,25,17)(6)
x4 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (18,16,17)(2) (18,29,17)(2) (19,15,17)(2) (20,14,17)(2)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (15,31,17)(2)
x2 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (17,31,17)(1) (19,29,17)(1)
x2 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (17,24,17)(6) (18,23,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (16,25,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (18,25,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 26 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 420 | TABLEAU S00 couche 17 | 24 pieces

x4 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (20,28,17)(4) (29,20,17)(4) (29,22,17)(4) (29,24,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (22,25,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (25,18,17)(4)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (27,18,17)(2)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (24,17,17)(2) (27,22,17)(2)
x2 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (28,12,17)(1) (28,17,17)(1)
x9 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (21,22,17)(6) (22,21,17)(6) (23,20,17)(6) (23,24,17)(6) (24,23,17)(6) (24,31,17)(6) (28,21,17)(6) (30,23,17)(6) (30,31,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (30,25,17)(12)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (24,25,17)(12) (24,27,17)(12) (24,29,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 421 | TABLEAU S01 couche 17 | 30 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (31,34,17)(4)
x5 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (31,36,17)(1) (25,39,17)(1) (29,37,17)(1) (27,38,17)(1) (17,32,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (12,32,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (11,32,17)(1)
x4 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (11,33,17)(1) (23,38,17)(1) (15,32,17)(1) (24,39,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (27,32,17)(6)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (27,35,17)(6)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (16,32,17)(2)
x5 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,35,17)(2) (25,38,17)(2) (27,37,17)(2) (29,34,17)(2) (30,35,17)(2)
x7 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (2,42,17)(1) (9,34,17)(1) (9,36,17)(1) (12,33,17)(1) (13,34,17)(1) (24,38,17)(1) (30,36,17)(1)
x2 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (23,32,17)(12) (25,32,17)(12)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (29,32,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 18 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 422 | TABLEAU S10 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (32,25,17)(4)
x9 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (38,19,17)(1) (52,19,17)(1) (51,13,17)(1) (47,28,17)(1) (53,18,17)(1) (41,22,17)(1) (52,12,17)(1) (51,21,17)(1) (39,18,17)(1)
x9 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (53,16,17)(1) (41,21,17)(1) (34,18,17)(1) (51,15,17)(1) (40,25,17)(1) (50,31,17)(1) (52,11,17)(1) (51,10,17)(1) (47,26,17)(1)
x10 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (49,10,17)(1) (38,18,17)(1) (46,12,17)(1) (45,13,17)(1) (44,24,17)(1) (42,25,17)(1) (48,31,17)(1) (44,15,17)(1) (32,18,17)(1) (48,11,17)(1)
x4 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (47,20,17)(1) (44,18,17)(1) (45,19,17)(1) (49,21,17)(1)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (32,19,17)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (32,16,17)(1)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (32,29,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 33 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 423 | TABLEAU S10 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (39,25,17)(4)
x6 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (42,28,17)(4) (42,31,17)(4) (43,25,17)(4) (45,18,17)(4) (46,13,17)(4) (47,12,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (40,26,17)(6)
x1 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (37,19,17)(2)
x4 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (33,20,17)(2) (36,23,17)(2) (39,22,17)(2) (45,24,17)(2)
x9 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (33,14,17)(1) (33,18,17)(1) (34,19,17)(1) (36,18,17)(1) (38,23,17)(1) (39,17,17)(1) (40,21,17)(1) (40,23,17)(1) (46,23,17)(1)
x1 6636 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 6] (46,26,17)(6)
x5 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (33,22,17)(6) (33,28,17)(6) (34,21,17)(6) (36,31,17)(6) (46,19,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (40,29,17)(12) (44,16,17)(12) (45,14,17)(12)
x3 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (33,24,17)(8) (35,24,17)(8) (37,24,17)(8)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (36,29,17)(8) (42,26,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 424 | TABLEAU S10 couche 17 | 16 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (48,20,17)(4) (49,18,17)(4) (59,27,17)(4)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (50,16,17)(6)
x4 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (49,31,17)(2) (50,9,17)(2) (51,11,17)(2) (63,26,17)(2)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (49,11,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (47,27,17)(1) (50,13,17)(1) (50,21,17)(1) (53,17,17)(1) (60,26,17)(1)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (60,28,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (62,28,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 425 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (38,36,17)(4) (42,36,17)(4)
x2 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (35,34,17)(1) (32,35,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (52,32,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (63,51,17)(1) (59,33,17)(1)
x14 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (37,36,17)(1) (51,46,17)(1) (59,49,17)(1) (48,42,17)(1) (40,39,17)(1) (50,45,17)(1) (45,41,17)(1) (38,37,17)(1) (39,38,17)(1) (53,47,17)(1) (56,48,17)(1) (49,44,17)(1) (41,40,17)(1) (63,54,17)(1)
x1 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (40,38,17)(2)
x8 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (39,37,17)(6) (41,39,17)(6) (42,38,17)(6) (42,40,17)(6) (45,37,17)(6) (46,36,17)(6) (46,41,17)(6) (47,39,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (39,32,17)(12) (41,34,17)(12) (47,34,17)(12)
x3 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (35,32,17)(8) (37,34,17)(8) (45,32,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 19 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 426 | TABLEAU S11 couche 17 | 36 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (48,40,17)(4) (49,33,17)(4) (53,39,17)(4)
x2 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (53,34,17)(6) (61,42,17)(6)
x3 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (50,32,17)(2) (51,37,17)(2) (57,45,17)(2)
x20 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (48,38,17)(6) (50,44,17)(6) (51,45,17)(6) (52,36,17)(6) (52,46,17)(6) (53,37,17)(6) (54,38,17)(6) (54,47,17)(6) (56,44,17)(6) (57,39,17)(6) (57,48,17)(6) (58,36,17)(6) (58,46,17)(6) (59,37,17)(6) ...
x5 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (49,42,17)(12) (55,42,17)(12) (56,34,17)(12) (62,32,17)(12) (62,34,17)(12)
x3 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (52,40,17)(8) (56,40,17)(8) (60,40,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 9 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 427 | TABLEAU S11 couche 17 | 2 pieces

x1 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (63,48,17)(6)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (63,52,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 428 | TABLEAU S20 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (74,29,17)(4)
x2 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (69,28,17)(4) (70,31,17)(4)
x5 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (86,23,17)(1) (73,25,17)(1) (83,31,17)(1) (85,25,17)(1) (85,30,17)(1)
x7 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (85,29,17)(1) (64,28,17)(1) (73,24,17)(1) (75,31,17)(1) (72,23,17)(1) (73,27,17)(1) (74,28,17)(1)
x10 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (69,27,17)(1) (80,26,17)(1) (79,27,17)(1) (71,23,17)(1) (85,23,17)(1) (78,28,17)(1) (68,28,17)(1) (70,25,17)(1) (83,24,17)(1) (82,25,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (70,26,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (71,24,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (77,30,17)(2) (78,29,17)(2)
x1 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (73,28,17)(1)
x3 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (64,31,17)(6) (79,28,17)(6) (79,30,17)(6)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (78,31,17)(12)
x1 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (64,29,17)(12)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (70,29,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 23 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 429 | TABLEAU S20 couche 17 | 11 pieces

x3 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (80,27,17)(4) (81,26,17)(4) (81,29,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (84,24,17)(2) (86,21,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (80,29,17)(1) (82,31,17)(1) (83,25,17)(1) (84,27,17)(1) (85,24,17)(1)
x1 69729 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 6] (80,31,17)(12)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 430 | TABLEAU S21 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (64,46,17)(4)
x9 25269 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 Corner Round] (72,54,17)(1) (82,38,17)(1) (69,56,17)(1) (80,51,17)(1) (82,32,17)(1) (81,44,17)(1) (79,53,17)(1) (78,54,17)(1) (70,55,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 1 Corner Round] (82,36,17)(1)
x1 25269 Medium Nougat rot 180 [Tile 1 x 1 Corner Round] (77,33,17)(1)
x2 25269 Medium Nougat rot 270 [Tile 1 x 1 Corner Round] (64,56,17)(1) (76,54,17)(1)
x1 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (68,33,17)(6)
x2 26603 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 3] (64,40,17)(6) (68,42,17)(6)
x2 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (65,56,17)(2) (67,56,17)(2)
x11 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (64,36,17)(6) (65,37,17)(6) (65,45,17)(6) (66,38,17)(6) (66,47,17)(6) (66,49,17)(6) (68,32,17)(6) (68,44,17)(6) (68,46,17)(6) (69,39,17)(6) (69,48,17)(6)
x4 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (64,54,17)(12) (67,40,17)(12) (67,52,17)(12) (68,50,17)(12)
x2 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (64,42,17)(8) (64,50,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 13 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 431 | TABLEAU S21 couche 17 | 36 pieces

x1 2431 Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (81,39,17)(4)
x7 2431 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (72,49,17)(4) (74,44,17)(4) (74,46,17)(4) (75,39,17)(4) (76,49,17)(4) (77,45,17)(4) (78,38,17)(4)
x3 26603 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 3] (72,33,17)(6) (76,34,17)(6) (79,39,17)(6)
x1 3068b Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (78,46,17)(4)
x2 3069b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (80,46,17)(2) (80,49,17)(2)
x4 3069b Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (70,54,17)(2) (72,36,17)(2) (76,53,17)(2) (78,44,17)(2)
x5 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (75,32,17)(1) (77,54,17)(1) (78,53,17)(1) (79,52,17)(1) (80,44,17)(1)
x7 6636 Medium Nougat rot 90 [Tile 1 x 6] (71,37,17)(6) (71,45,17)(6) (72,38,17)(6) (72,47,17)(6) (73,52,17)(6) (75,48,17)(6) (77,37,17)(6)
x3 69729 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 6] (71,42,17)(12) (73,40,17)(12) (74,50,17)(12)
x2 87079 Medium Nougat rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (70,33,17)(8) (74,33,17)(8)
x1 87079 Medium Nougat rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (77,42,17)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 432 | TABLEAU S21 couche 17 | 2 pieces

x2 3070b Medium Nougat rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (81,43,17)(1) (82,42,17)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

Etape 433 | FINITIONS FINITIONS | 26 pieces

x1 3023 White rot 90 [Plate 1 x 2] (8,22,12)(2)
x7 3024 White rot 0 [Plate 1 x 1] (4,28,12)(1) (5,27,12)(1) (6,26,12)(1) (7,25,12)(1) (8,26,12)(1) (9,27,12)(1) (10,28,12)(1)
x1 3069b White rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,19,13)(2)
x9 3070b White rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (4,24,13)(1) (4,28,13)(1) (5,27,13)(1) (6,26,13)(1) (7,25,13)(1) (8,26,13)(1) (9,27,13)(1) (10,21,13)(1) (10,28,13)(1)
x1 3623 White rot 0 [Plate 1 x 3] (10,19,12)(3)
x1 3623 White rot 90 [Plate 1 x 3] (8,24,12)(3)
x1 3666 White rot 90 [Plate 1 x 6] (4,18,12)(6)
x2 3710 White rot 90 [Plate 1 x 4] (4,22,12)(4) (4,24,12)(4)
x3 6636 White rot 90 [Tile 1 x 6] (4,18,13)(6) (4,22,13)(6) (5,24,13)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 16 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 434 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,-2,2)(12) (-2,32,2)(12) (-2,48,2)(12) (-2,62,2)(12) (0,8,2)(12) (0,26,2)(12) (0,32,2)(12) (0,38,2)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (10,0,2)(12) (10,67,2)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,12,2)(8) (0,14,2)(8) (0,59,2)(8) (0,63,2)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,46,2)(8) (6,67,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (0,48,2)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (0,-2,2)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,44,2)(4) (3,-2,2)(4)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,4,2)(16) (-2,16,2)(16) (-2,24,2)(16) (-2,38,2)(16) (-2,54,2)(16) (0,0,2)(16) (0,18,2)(16) (0,51,2)(16)
x3 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,68,2)(16) (2,0,2)(16) (5,-2,2)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (0,67,2)(6) (6,69,2)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (5,66,2)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (2,66,2)(3) (9,66,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 435 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (17,-2,2)(12) (18,66,2)(12) (19,0,2)(12) (24,66,2)(12) (25,0,2)(12) (30,66,2)(12) (41,-2,2)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (31,-2,2)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (13,-2,2)(8) (18,68,2)(8) (22,68,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (16,67,2)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (16,0,2)(6) (46,68,2)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (50,66,2)(2)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (23,-2,2)(16) (33,-2,2)(16) (33,0,2)(16) (41,0,2)(16) (49,0,2)(16) (49,68,2)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (26,69,2)(8) (29,68,2)(8) (34,69,2)(8) (36,67,2)(8) (42,66,2)(8) (44,67,2)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (12,66,2)(6) (36,66,2)(6) (37,68,2)(6)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (12,69,2)(4) (42,69,2)(4) (47,-2,2)(4) (47,-1,2)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (26,68,2)(3) (43,68,2)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 436 | CADRE CADRE couche 2 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,10,2)(12)
x9 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (59,-2,2)(12) (62,66,2)(12) (67,-2,2)(12) (67,0,2)(12) (73,68,2)(12) (79,68,2)(12) (84,66,2)(12) (90,66,2)(12) (96,68,2)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (65,-2,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (97,-2,2)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (85,68,2)(6) (96,66,2)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (60,66,2)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (81,-2,2)(2)
x1 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,2,2)(16)
x10 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (52,66,2)(16) (57,0,2)(16) (57,68,2)(16) (65,68,2)(16) (68,66,2)(16) (73,-2,2)(16) (76,66,2)(16) (81,-1,2)(16) (88,68,2)(16) (89,-2,2)(16)
x7 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (51,-2,2)(8) (51,-1,2)(8) (73,0,2)(8) (77,1,2)(8) (85,1,2)(8) (89,0,2)(8) (93,1,2)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (83,-2,2)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (73,1,2)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 10 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 437 | CADRE CADRE couche 2 | 26 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,16,2)(12) (98,30,2)(12) (98,44,2)(12) (98,50,2)(12) (100,2,2)(12) (100,32,2)(12) (100,48,2)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,36,2)(8) (100,44,2)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,42,2)(8) (98,64,2)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (99,-2,2)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (98,40,2)(6) (99,66,2)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,38,2)(4) (100,62,2)(4)
x3 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,2)(2) (101,0,2)(2) (101,40,2)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,22,2)(16) (98,56,2)(16) (100,8,2)(16) (100,24,2)(16) (100,54,2)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (100,16,2)(8) (101,16,2)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 438 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,41,5)(12) (-2,47,5)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,14,5)(8) (-2,37,5)(8) (0,57,5)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (1,68,5)(8) (2,-2,5)(8) (8,68,5)(8) (13,66,5)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,18,5)(6) (0,38,5)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (5,68,5)(6) (10,66,5)(6)
x11 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,5)(16) (-2,6,5)(16) (-2,21,5)(16) (-2,29,5)(16) (-2,53,5)(16) (-2,62,5)(16) (0,-2,5)(16) (0,14,5)(16) (0,22,5)(16) (0,30,5)(16) (0,41,5)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,0,5)(16) (2,66,5)(16) (6,-2,5)(16) (10,0,5)(16) (12,68,5)(16)
x5 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,6,5)(8) (0,49,5)(8) (0,62,5)(8) (1,6,5)(8) (1,49,5)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (1,62,5)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (-2,61,5)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 439 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x13 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (14,-2,5)(12) (17,66,5)(12) (20,68,5)(12) (23,66,5)(12) (26,68,5)(12) (29,66,5)(12) (32,-2,5)(12) (35,66,5)(12) (41,66,5)(12) (42,0,5)(12) (46,-2,5)(12) (52,-2,5)(12) (66,-2,5)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (28,-2,5)(8) (64,68,5)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (48,0,5)(6)
x14 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (18,0,5)(16) (20,-2,5)(16) (26,0,5)(16) (32,68,5)(16) (34,0,5)(16) (38,-2,5)(16) (40,68,5)(16) (47,66,5)(16) (48,68,5)(16) (55,66,5)(16) (56,68,5)(16) (58,-2,5)(16) (63,66,5)(16) (68,68,5)(16)
x5 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (51,1,5)(8) (57,0,5)(8) (59,1,5)(8) (65,0,5)(8) (67,1,5)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (51,0,5)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 440 | CADRE CADRE couche 5 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,18,5)(12) (98,28,5)(12) (98,34,5)(12) (98,52,5)(12)
x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (72,-2,5)(12) (76,68,5)(12) (90,68,5)(12) (95,66,5)(12) (96,68,5)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,24,5)(8) (98,40,5)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (89,-1,5)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (78,-2,5)(6) (99,-2,5)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (79,0,5)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (94,0,5)(2)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,2,5)(16) (98,10,5)(16) (98,44,5)(16) (98,58,5)(16)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (79,66,5)(16) (81,-1,5)(16) (82,68,5)(16) (87,66,5)(16) (91,-2,5)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (71,66,5)(8) (71,67,5)(8) (81,1,5)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (73,0,5)(6) (81,-2,5)(6) (96,0,5)(6)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (75,1,5)(4) (87,-2,5)(4) (91,1,5)(4) (95,1,5)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (91,0,5)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 441 | CADRE CADRE couche 5 | 13 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,13,5)(12) (100,27,5)(12) (100,44,5)(12)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,2,5)(6) (100,33,5)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,66,5)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,1,5)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,1,5)(1)
x5 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,5,5)(16) (100,19,5)(16) (100,36,5)(16) (100,50,5)(16) (100,58,5)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 442 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,16,8)(12) (-2,29,8)(12) (-2,35,8)(12) (-2,49,8)(12) (0,20,8)(12)
x7 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,8,8)(8) (-2,12,8)(8) (-2,25,8)(8) (-2,65,8)(8) (0,0,8)(8) (0,4,8)(8) (0,40,8)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,-2,8)(8) (-2,63,8)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,22,8)(6) (0,17,8)(6) (0,60,8)(6) (0,65,8)(6) (2,66,8)(6)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,8,8)(2) (0,68,8)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,0,8)(16) (-2,41,8)(16) (-2,55,8)(16) (0,9,8)(16) (0,26,8)(16) (0,44,8)(16) (0,52,8)(16)
x3 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,-2,8)(16) (2,0,8)(16) (4,66,8)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (-2,69,8)(8) (4,68,8)(8) (6,69,8)(8)
x2 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (0,34,8)(6) (1,34,8)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 443 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (12,66,8)(12) (14,0,8)(12) (18,66,8)(12) (20,0,8)(12) (26,66,8)(12) (36,0,8)(12) (40,-2,8)(12) (48,68,8)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (34,-2,8)(8)
x5 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (10,0,8)(8) (36,-2,8)(8) (44,68,8)(8) (46,-2,8)(8) (48,66,8)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (24,66,8)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (52,66,8)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (34,68,8)(2)
x10 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,-2,8)(16) (18,-2,8)(16) (26,-2,8)(16) (26,0,8)(16) (32,66,8)(16) (36,68,8)(16) (40,66,8)(16) (42,0,8)(16) (50,-2,8)(16) (50,0,8)(16)
x5 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (12,68,8)(6) (14,69,8)(6) (18,68,8)(6) (20,69,8)(6) (26,69,8)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (54,66,8)(4)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (26,68,8)(4) (30,68,8)(4) (32,69,8)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 444 | CADRE CADRE couche 8 | 36 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (68,-2,8)(12) (74,-2,8)(12) (80,-2,8)(12) (84,66,8)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (58,-2,8)(8) (86,-2,8)(8) (88,-2,8)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (58,66,8)(8) (64,66,8)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (56,66,8)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (62,66,8)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (76,0,8)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (60,-2,8)(16) (65,68,8)(16) (68,66,8)(16) (76,66,8)(16) (85,68,8)(16) (90,-2,8)(16) (90,0,8)(16) (90,66,8)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (60,0,8)(8) (68,0,8)(8) (72,1,8)(8) (73,69,8)(8) (77,68,8)(8) (78,0,8)(8)
x4 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (56,69,8)(6) (60,1,8)(6) (66,1,8)(6) (80,1,8)(6)
x1 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (55,66,8)(4)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (61,68,8)(4) (73,68,8)(4) (81,69,8)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (58,68,8)(3) (62,69,8)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 11 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 445 | CADRE CADRE couche 8 | 27 pieces

x10 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,26,8)(12) (98,32,8)(12) (98,38,8)(12) (98,44,8)(12) (100,-2,8)(12) (100,24,8)(12) (100,30,8)(12) (100,42,8)(12) (100,48,8)(12) (100,54,8)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,6,8)(8) (98,61,8)(8) (100,20,8)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (93,68,8)(8) (97,68,8)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,50,8)(6) (98,65,8)(6) (100,36,8)(6) (100,39,8)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,68,8)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,-2,8)(16) (98,10,8)(16) (98,18,8)(16) (98,53,8)(16) (100,4,8)(16) (100,12,8)(16) (100,60,8)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 6 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 446 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (0,17,11)(12) (0,48,11)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,66,11)(12) (-2,68,11)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,22,11)(8) (-2,26,11)(8) (0,23,11)(8) (0,54,11)(8) (4,66,11)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (0,-1,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,30,11)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,32,11)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (0,64,11)(2) (1,30,11)(2)
x2 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (0,-2,11)(2) (5,-2,11)(2)
x11 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,11)(16) (-2,6,11)(16) (-2,14,11)(16) (-2,34,11)(16) (-2,42,11)(16) (-2,50,11)(16) (-2,58,11)(16) (0,1,11)(16) (0,9,11)(16) (0,32,11)(16) (0,40,11)(16)
x2 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (4,-1,11)(16) (6,66,11)(16)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (0,58,11)(6)
x1 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (2,1,11)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 4] (1,58,11)(4) (1,62,11)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (0,27,11)(3) (1,27,11)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (2,-2,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 447 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (32,0,11)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (20,-2,11)(8) (24,-2,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (38,66,11)(6)
x7 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (12,-1,11)(16) (14,66,11)(16) (22,66,11)(16) (28,-2,11)(16) (30,66,11)(16) (36,-2,11)(16) (40,66,11)(16)
x8 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (6,69,11)(8) (20,0,11)(8) (24,1,11)(8) (24,68,11)(8) (27,69,11)(8) (38,0,11)(8) (38,1,11)(8) (40,68,11)(8)
x8 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (8,1,11)(6) (9,68,11)(6) (11,-2,11)(6) (15,68,11)(6) (17,69,11)(6) (18,1,11)(6) (32,68,11)(6) (35,69,11)(6)
x4 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (7,-2,11)(4) (14,1,11)(4) (23,69,11)(4) (28,0,11)(4)
x5 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (6,68,11)(3) (14,69,11)(3) (17,-2,11)(3) (21,68,11)(3) (41,69,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 448 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x3 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (48,66,11)(12) (67,0,11)(12) (75,-1,11)(12)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (73,-1,11)(6)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (46,0,11)(6) (70,66,11)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (49,0,11)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (60,-1,11)(2)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (44,-2,11)(16) (51,0,11)(16) (52,-2,11)(16) (54,66,11)(16) (59,0,11)(16) (62,66,11)(16) (73,66,11)(16) (81,-1,11)(16) (81,66,11)(16)
x8 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (50,69,11)(8) (52,68,11)(8) (60,-2,11)(8) (65,-1,11)(8) (70,69,11)(8) (72,68,11)(8) (75,1,11)(8) (80,68,11)(8)
x7 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (44,69,11)(6) (58,69,11)(6) (60,68,11)(6) (64,69,11)(6) (66,68,11)(6) (72,-2,11)(6) (78,69,11)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (48,68,11)(4) (68,-2,11)(4) (78,-2,11)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (62,-1,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 449 | CADRE CADRE couche 11 | 36 pieces

x7 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,28,11)(12) (98,34,11)(12) (98,48,11)(12) (98,56,11)(12) (99,14,11)(12) (100,2,11)(12) (100,23,11)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (89,-1,11)(12) (95,-1,11)(12)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,10,11)(8) (98,12,11)(8) (98,62,11)(8) (98,64,11)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,20,11)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (89,66,11)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (98,54,11)(4) (100,8,11)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,68,11)(2)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,2,11)(16) (98,20,11)(16) (98,40,11)(16) (100,29,11)(16)
x1 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (92,66,11)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (82,-2,11)(8) (84,69,11)(8) (88,68,11)(8) (90,-2,11)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (98,14,11)(6)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (83,1,11)(6) (89,1,11)(6) (95,69,11)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (95,1,11)(4) (98,-2,11)(4)
x3 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (92,69,11)(3) (96,68,11)(3) (99,1,11)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 450 | CADRE CADRE couche 11 | 8 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (100,40,11)(12)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,37,11)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,66,11)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-1,11)(2) (101,68,11)(2)
x2 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,46,11)(16) (100,54,11)(16)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (101,14,11)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 451 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,64,14)(12) (0,20,14)(12) (0,45,14)(12) (0,51,14)(12) (0,64,14)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (2,0,14)(12) (8,66,14)(12)
x7 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,37,14)(8) (-2,41,14)(8) (0,16,14)(8) (0,26,14)(8) (0,33,14)(8) (0,57,14)(8) (2,66,14)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,61,14)(8) (4,66,14)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,18,14)(6) (-2,55,14)(6) (-2,58,14)(6) (0,30,14)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (-2,6,14)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (-2,16,14)(4) (-2,45,14)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (1,6,14)(2)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,-2,14)(16) (-2,8,14)(16) (-2,21,14)(16) (-2,29,14)(16) (-2,47,14)(16) (0,-2,14)(16) (0,8,14)(16) (0,37,14)(16)
x3 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (2,-2,14)(16) (4,68,14)(16) (8,0,14)(16)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (-2,63,14)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 452 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (30,-2,14)(12) (30,66,14)(12) (36,66,14)(12) (38,68,14)(12) (42,66,14)(12) (52,-2,14)(12) (60,0,14)(12) (66,-2,14)(12) (66,0,14)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (28,66,14)(8)
x4 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (24,66,14)(8) (26,-2,14)(8) (48,0,14)(8) (59,66,14)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (44,68,14)(6) (55,68,14)(6) (56,66,14)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (14,66,14)(4)
x18 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,-2,14)(16) (12,68,14)(16) (16,0,14)(16) (16,66,14)(16) (18,-2,14)(16) (20,68,14)(16) (24,0,14)(16) (30,68,14)(16) (32,0,14)(16) (36,-2,14)(16) (40,0,14)(16) (44,-2,14)(16) (47,68,14)(16) (48,66,14)(16) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 453 | CADRE CADRE couche 14 | 36 pieces

x2 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,22,14)(12) (98,33,14)(12)
x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (71,66,14)(12) (72,-2,14)(12) (75,0,14)(12) (85,66,14)(12) (90,68,14)(12) (96,68,14)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,10,14)(8) (99,47,14)(8) (99,59,14)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (97,0,14)(8) (98,28,14)(8) (98,64,14)(8)
x1 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,30,14)(6)
x1 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (72,0,14)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (91,66,14)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,63,14)(2)
x4 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,2,14)(16) (98,14,14)(16) (98,39,14)(16) (99,51,14)(16)
x9 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (66,68,14)(16) (74,68,14)(16) (77,66,14)(16) (78,-2,14)(16) (81,0,14)(16) (86,-2,14)(16) (89,0,14)(16) (93,66,14)(16) (94,-2,14)(16)
x1 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (98,53,14)(8)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (82,68,14)(8) (82,69,14)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (98,47,14)(6)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (98,61,14)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 454 | CADRE CADRE couche 14 | 16 pieces

x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (100,30,14)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (100,10,14)(6) (100,42,14)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,45,14)(4)
x2 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,0,14)(2) (101,66,14)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (100,27,14)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,63,14)(1)
x3 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (100,2,14)(16) (100,19,14)(16) (100,34,14)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (101,47,14)(8) (101,55,14)(8)
x1 3009 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 6] (100,13,14)(6)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,13,14)(3) (101,16,14)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 455 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x8 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,-2,17)(12) (-2,4,17)(12) (-2,10,17)(12) (-2,35,17)(12) (-2,41,17)(12) (-2,51,17)(12) (0,17,17)(12) (0,39,17)(12)
x2 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (10,-2,17)(12) (10,0,17)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,47,17)(8) (0,59,17)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,65,17)(8)
x4 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,16,17)(6) (-2,67,17)(6) (0,53,17)(6) (0,56,17)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,63,17)(4)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,19,17)(16) (-2,27,17)(16) (-2,57,17)(16) (0,-2,17)(16) (0,9,17)(16) (0,23,17)(16) (0,31,17)(16) (0,45,17)(16)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (0,68,17)(16) (2,-2,17)(16) (2,0,17)(16) (8,68,17)(16)
x2 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (4,67,17)(6) (6,66,17)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (0,67,17)(4) (2,66,17)(4)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (0,6,17)(3) (1,6,17)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 456 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (28,68,17)(12) (32,66,17)(12) (34,68,17)(12) (36,-2,17)(12) (40,0,17)(12) (46,66,17)(12)
x2 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (16,-2,17)(8) (22,-2,17)(8)
x3 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (24,67,17)(8) (40,68,17)(8) (44,-2,17)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (18,-2,17)(6) (20,-2,17)(6) (24,-2,17)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (34,-2,17)(4) (42,-2,17)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (38,1,17)(2)
x5 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (26,-2,17)(16) (38,66,17)(16) (44,68,17)(16) (46,0,17)(16) (48,-2,17)(16)
x6 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (10,67,17)(8) (12,66,17)(8) (16,68,17)(8) (16,69,17)(8) (24,1,17)(8) (26,0,17)(8)
x5 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (18,67,17)(6) (20,66,17)(6) (26,66,17)(6) (32,1,17)(6) (34,0,17)(6)
x3 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (18,1,17)(4) (24,69,17)(4) (28,67,17)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 457 | CADRE CADRE couche 17 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,0,17)(12)
x5 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (62,0,17)(12) (68,0,17)(12) (68,68,17)(12) (82,68,17)(12) (92,0,17)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (85,0,17)(8)
x5 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (60,66,17)(6) (72,-2,17)(6) (74,0,17)(6) (79,66,17)(6) (89,0,17)(6)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (52,67,17)(16) (54,0,17)(16) (56,-2,17)(16) (60,68,17)(16) (63,66,17)(16) (64,-2,17)(16) (71,66,17)(16) (74,68,17)(16) (77,0,17)(16) (82,66,17)(16) (88,68,17)(16) (90,66,17)(16)
x3 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (52,66,17)(8) (52,69,17)(8) (75,-2,17)(8)
x9 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (75,-1,17)(6) (81,-1,17)(6) (83,-2,17)(6) (87,-1,17)(6) (89,-2,17)(6) (93,-1,17)(6) (95,-2,17)(6) (96,68,17)(6) (96,69,17)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 458 | CADRE CADRE couche 17 | 22 pieces

x6 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,8,17)(12) (98,29,17)(12) (98,43,17)(12) (100,0,17)(12) (100,48,17)(12) (100,62,17)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (98,17,17)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,6,17)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (98,14,17)(6) (98,49,17)(6)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,-2,17)(2)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (99,-1,17)(2)
x10 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,21,17)(16) (98,35,17)(16) (98,52,17)(16) (98,60,17)(16) (100,8,17)(16) (100,16,17)(16) (100,24,17)(16) (100,32,17)(16) (100,40,17)(16) (100,54,17)(16)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 459 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x5 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (-2,12,20)(12) (-2,23,20)(12) (-2,41,20)(12) (0,2,20)(12) (0,50,20)(12)
x1 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (-2,67,20)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (-2,8,20)(8) (-2,37,20)(8) (-2,47,20)(8)
x2 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (-2,21,20)(8) (6,-2,20)(8)
x3 3002 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 3] (-2,18,20)(6) (0,47,20)(6) (0,64,20)(6)
x1 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (0,16,20)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 2] (4,69,20)(2)
x7 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (-2,0,20)(16) (-2,29,20)(16) (-2,51,20)(16) (-2,59,20)(16) (0,8,20)(16) (0,31,20)(16) (0,56,20)(16)
x4 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (-2,-2,20)(16) (0,0,20)(16) (4,67,20)(16) (8,0,20)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 8] (0,23,20)(8) (0,39,20)(8) (1,23,20)(8) (1,39,20)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (-2,69,20)(6) (2,66,20)(6) (6,69,20)(6)
x2 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (0,18,20)(3) (1,18,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 460 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x9 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (26,68,20)(12) (32,68,20)(12) (36,66,20)(12) (38,68,20)(12) (39,0,20)(12) (44,-2,20)(12) (45,0,20)(12) (46,66,20)(12) (52,66,20)(12)
x5 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (32,-2,20)(8) (35,0,20)(8) (42,66,20)(8) (47,68,20)(8) (51,68,20)(8)
x7 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (18,-2,20)(6) (20,68,20)(6) (23,68,20)(6) (24,0,20)(6) (29,-2,20)(6) (44,68,20)(6) (50,-2,20)(6)
x12 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (10,-2,20)(16) (12,66,20)(16) (12,68,20)(16) (16,0,20)(16) (20,66,20)(16) (21,-2,20)(16) (27,0,20)(16) (28,66,20)(16) (51,0,20)(16) (53,-2,20)(16) (55,68,20)(16) (58,66,20)(16)
x2 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (36,-2,20)(8) (36,-1,20)(8)
x1 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (8,66,20)(4)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 461 | CADRE CADRE couche 20 | 36 pieces

x1 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,19,20)(12)
x6 2456 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 6] (63,-2,20)(12) (63,0,20)(12) (63,68,20)(12) (69,-2,20)(12) (81,66,20)(12) (87,66,20)(12)
x1 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (93,66,20)(8)
x6 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (59,0,20)(8) (75,-2,20)(8) (77,66,20)(8) (95,66,20)(8) (95,68,20)(8) (98,1,20)(8)
x2 3002 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 3] (66,66,20)(6) (95,-2,20)(6)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (61,-2,20)(4) (98,-2,20)(4)
x2 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,3,20)(16) (98,11,20)(16)
x6 3007 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 8] (69,66,20)(16) (69,68,20)(16) (77,68,20)(16) (79,-2,20)(16) (85,68,20)(16) (87,-2,20)(16)
x4 3008 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 8] (69,0,20)(8) (78,1,20)(8) (81,0,20)(8) (89,0,20)(8)
x3 3009 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 6] (72,1,20)(6) (86,1,20)(6) (92,1,20)(6)
x2 3010 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 4] (77,0,20)(4) (97,0,20)(4)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (69,1,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 8 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 462 | CADRE CADRE couche 20 | 22 pieces

x4 2456 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 6] (98,41,20)(12) (100,3,20)(12) (100,29,20)(12) (100,37,20)(12)
x3 3001 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 4] (99,66,20)(8) (100,17,20)(8) (100,59,20)(8)
x1 3001 Reddish Brown rot 90 [Brick 2 x 4] (98,63,20)(8)
x2 3003 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 2] (100,-2,20)(4) (100,35,20)(4)
x1 3004 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 2] (101,68,20)(2)
x1 3005 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 1] (101,0,20)(1)
x8 3007 Reddish Brown rot 0 [Brick 2 x 8] (98,25,20)(16) (98,33,20)(16) (98,47,20)(16) (98,55,20)(16) (100,9,20)(16) (100,21,20)(16) (100,43,20)(16) (100,51,20)(16)
x1 3622 Reddish Brown rot 0 [Brick 1 x 3] (101,65,20)(3)
x1 3622 Reddish Brown rot 90 [Brick 1 x 3] (98,65,20)(3)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 3 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 463 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x2 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-2,62,23)(4) (0,8,23)(4)
x6 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (0,24,23)(6) (0,35,23)(6) (0,50,23)(6) (0,53,23)(6) (0,56,23)(6) (0,59,23)(6)
x1 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (2,66,23)(6)
x1 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (-1,-1,23)(4)
x4 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,67,23)(2) (0,67,23)(2) (1,2,23)(2) (1,10,23)(2)
x6 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (-2,2,23)(8) (-2,10,23)(8) (-2,18,23)(8) (-2,32,23)(8) (-2,46,23)(8) (-2,54,23)(8)
x1 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (2,-2,23)(8)
x4 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (-2,26,23)(6) (-2,40,23)(6) (0,2,23)(6) (1,4,23)(6)
x1 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (2,69,23)(6)
x9 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (0,12,23)(8) (0,16,23)(8) (0,20,23)(8) (0,27,23)(8) (0,31,23)(8) (0,38,23)(8) (0,42,23)(8) (0,46,23)(8) (0,62,23)(8)
x1 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (2,0,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 464 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x8 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (6,1,23)(4) (10,-2,23)(4) (20,0,23)(4) (20,67,23)(4) (22,69,23)(4) (30,0,23)(4) (37,-2,23)(4) (40,66,23)(4)
x1 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (17,66,23)(6)
x2 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (34,0,23)(4) (40,0,23)(4)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (18,0,23)(2)
x1 3070b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (20,-2,23)(1)
x10 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (8,69,23)(8) (10,1,23)(8) (18,1,23)(8) (21,-2,23)(8) (24,67,23)(8) (26,1,23)(8) (26,66,23)(8) (26,69,23)(8) (29,-2,23)(8) (38,67,23)(8)
x9 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (6,0,23)(6) (12,0,23)(6) (14,-2,23)(6) (16,69,23)(6) (20,66,23)(6) (24,0,23)(6) (32,67,23)(6) (34,66,23)(6) (34,69,23)(6)
x4 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (5,66,23)(8) (9,66,23)(8) (13,66,23)(8) (36,0,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 5 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 465 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x3 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (52,66,23)(4) (54,69,23)(4) (63,-2,23)(4)
x2 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (46,0,23)(6) (57,0,23)(6)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (72,0,23)(2)
x14 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (41,-2,23)(8) (44,66,23)(8) (46,69,23)(8) (49,-2,23)(8) (58,67,23)(8) (58,69,23)(8) (62,66,23)(8) (64,0,23)(8) (64,1,23)(8) (66,69,23)(8) (72,1,23)(8) (72,67,23)(8) (73,-2,23)(8) (80,67,23)(8)
x11 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (40,69,23)(6) (46,67,23)(6) (52,67,23)(6) (56,66,23)(6) (57,-2,23)(6) (66,67,23)(6) (67,-2,23)(6) (70,66,23)(6) (74,0,23)(6) (74,69,23)(6) (76,66,23)(6)
x5 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (42,0,23)(8) (49,0,23)(8) (53,0,23)(8) (60,0,23)(8) (80,0,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 4 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

ITALIA 128 - notice pas a pas (suite)

Etape 466 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x2 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (99,10,23)(4) (101,2,23)(4)
x2 2431 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (82,66,23)(4) (94,69,23)(4)
x4 26603 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 3] (98,38,23)(6) (98,45,23)(6) (98,52,23)(6) (98,59,23)(6)
x2 26603 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 3] (84,0,23)(6) (87,0,23)(6)
x2 3068b Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 2 with Groove] (99,-1,23)(4) (99,67,23)(4)
x1 3069b Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (95,-2,23)(2)
x1 3070b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 1 with Groove] (97,-2,23)(1)
x1 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (99,2,23)(8)
x3 4162 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 8] (80,69,23)(8) (86,66,23)(8) (87,-2,23)(8)
x2 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (98,2,23)(6) (98,8,23)(6)
x3 6636 Reddish Brown rot 90 [Tile 1 x 6] (81,-2,23)(6) (88,67,23)(6) (88,69,23)(6)
x10 87079 Reddish Brown rot 0 [Tile 2 x 4 with Groove] (98,14,23)(8) (98,18,23)(8) (98,22,23)(8) (98,26,23)(8) (98,30,23)(8) (98,34,23)(8) (98,41,23)(8) (98,48,23)(8) (98,55,23)(8) (98,62,23)(8)
x3 87079 Reddish Brown rot 90 [Tile 2 x 4 with Groove] (90,0,23)(8) (94,0,23)(8) (94,66,23)(8)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 1 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 7 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 467 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x25 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (-1,2,23)(4) (-1,6,23)(4) (-1,12,23)(4) (-1,16,23)(4) (-1,20,23)(4) (-1,24,23)(4) (-1,28,23)(4) (-1,32,23)(4) (-1,36,23)(4) (-1,40,23)(4) (-1,44,23)(4) (-1,48,23)(4) (-1,52,23)(4) (-1,56,23)(4) ...
x1 2431 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (101,62,23)(4)
x2 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (-1,10,23)(2) (-1,64,23)(2)
x1 3069b Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (101,22,23)(2)
x6 4162 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 8] (101,6,23)(8) (101,14,23)(8) (101,24,23)(8) (101,32,23)(8) (101,40,23)(8) (101,48,23)(8)
x1 6636 Reddish Brown rot 0 [Tile 1 x 6] (101,56,23)(6)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 468 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x4 2431 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 4 with Groove] (100,42,23)(4) (100,52,23)(4) (100,56,23)(4) (100,60,23)(4)
x25 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (2,-1,23)(4) (2,68,23)(4) (6,-1,23)(4) (6,68,23)(4) (10,68,23)(4) (14,-1,23)(4) (14,68,23)(4) (18,-1,23)(4) (18,68,23)(4) (22,-1,23)(4) (22,68,23)(4) (26,-1,23)(4) (26,68,23)(4) (30,-1,23)(4) ...
x4 3069b Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 2 with Groove] (100,46,23)(2) (100,48,23)(2) (100,50,23)(2) (100,64,23)(2)
x3 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (10,-1,23)(2) (12,-1,23)(2) (46,68,23)(2)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 2 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 469 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x19 2431 Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 4 with Groove] (54,-1,23)(4) (56,68,23)(4) (58,-1,23)(4) (60,68,23)(4) (62,-1,23)(4) (64,68,23)(4) (66,-1,23)(4) (68,68,23)(4) (70,-1,23)(4) (72,68,23)(4) (74,-1,23)(4) (76,68,23)(4) (80,-1,23)(4) (80,68,23)(4) ...
x5 3069b Pearl Gold rot 90 [Tile 1 x 2 with Groove] (78,-1,23)(2) (88,-1,23)(2) (90,-1,23)(2) (96,-1,23)(2) (96,68,23)(2)
x12 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (98,67,23)(1) (101,67,23)(1) (-2,68,23)(1) (100,69,23)(1) (98,1,23)(1) (1,68,23)(1) (98,69,23)(1) (101,69,23)(1) (-1,1,23)(1) (-1,69,23)(1) (0,-2,23)(1) (0,66,23)(1)
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 12 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.
- 1 piece(s) a cheval sur deux secteurs : elles verrouillent la jonction, les poser AVANT de decoller les deux modules.

Etape 470 | CADRE CADRE couche 23 | 36 pieces

x36 98138 Pearl Gold rot 0 [Tile 1 x 1 Round with Groove] (-2,-2,23)(1) (99,-2,23)(1) (1,-2,23)(1) (99,1,23)(1) (-2,66,23)(1) (99,66,23)(1) (98,-1,23)(1) (1,66,23)(1) (100,-2,23)(1) (101,-1,23)(1) (-2,0,23)(1) (100,1,23)(1) (1,0,23)(1) (100,66,23)(1) ...
- Poser a plat, tous les tenons enclenches (aucun jour visible).
- Verifier la planeite avant de continuer.
- 36 piece(s) tenue(s) par un seul tenon : appuyer a la main, ne pas manipuler la zone avant la couche suivante.