
# Chapitre 6

Perte de Charge de Fluides Visqueux Incompressibles

### 6.1 RÉGIMES D'ÉCOULEMENTS


#### Écoulement laminaire

- Couches du fluide s'écoulent concentriquement les unes par rapport aux autres sans se mélanger.
- Près de paroi : écoulement stationnaire (faible vitesse)
- Au centre : écoulement avec plus grande vitesse



#### Écoulement turbulent

Mélange aléatoire des couches du fluide : effet positif sur transfert de chaleur



Mélange → pulsation vitesse & pression pouvant provoquer des vibrations

### 6.1 RÉGIMES D'ÉCOULEMENTS

**Expériences de Reynolds :** fluides à différentes viscosités, variation de débit et diamètre de conduit (canalisation) :


$$R_e = v \cdot d/v$$

v: vitesse moyenne d'écoulement (m/s) , d : diamètre conduite (m), v viscosité cinématique fluide (m²/s)

- → Différentes valeurs de R<sub>e</sub>
  - R<sub>e</sub> ≤ 2300 : écoulement laminaire (organisé)
  - $R_e \ge 4000$ : écoulement turbulent (agité)
  - $2300 \le R_e \le 4000$ : écoulement transitoire (entre laminaire et turbulent)

#### 6.2 PERTES DE CHARGE ET D'ÉNERGIE


- ➤ Viscosité ⇒ frottements dans le fluide, entre fluide et parois tuyau ou canalisation
- Frottements:
  - → Convertir en chaleur une partie d'énergie de pression du fluide en déplacement
  - → Augmenter la température du fluide et de la tuyauterie
  - → Critiques dans le fonctionnement de certaines pièces d'équipement
  - → Entraînent production de chaleur = perte d'énergie pour le fluide : perte de charge
  - → Canalisation horizontale, pertes = diminution de pression dans le sens d'écoulement
- Pertes de charge dépendent de :
  - Longueur de canalisation : pertes ↑ quand L ↑
  - Viscosité du liquide : liquide + visqueux, pertes ↑
  - Diamètre intérieur du tuyau :  $d \downarrow$ , pertes ↑
  - Débit : pertes (frottements) ↑ lorsque Q ↑
  - Rugosité de la canalisation : rugosité ↑ les frottements, d'où ↑ des pertes



Équation de conservation d'énergie : 
$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_L$$

$$h_L = \left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}\right)$$

 $h_L$ : perte de charge



Équation de conservation d'énergie : 
$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} \pm E = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_L$$

*E* = énergie fournie (pompe) ou absorbée (turbine)

#### Types de pertes de charge :

▶ Perte de charge linéaire : frottements dans une conduite à A constante et L donnée.

$$h_L = \frac{\lambda L v^2}{d 2g}$$

v: vitesse moyenne d'écoulement (m/s), L longueur conduite (m), d diamètre conduite (m),  $\lambda$  coefficient de perte de charge linéaire dépendant de  $R_e$ 

### Coefficients de perte de charge linéaire :

• Écoulement laminaire :  $R_e \le 2300$  (formule de Poiseuille)

$$\lambda = 64/R_{\rho}$$

• Écoulement turbulent lisse :  $2300 \le R_e \le 10^5$  (formule de Blasius)

$$\lambda = 0.316 R_e^{-0.25}$$


• Écoulement turbulent rugueux :  $R_e > 10^5$  (formule de Blench)

$$\lambda = 079 \sqrt{\epsilon/d}$$
  $\epsilon$ : rugosité de la surface interne de la conduite (tuyau)

### Types de pertes de charges :

→ Perte de charge singulière (locale) : accidents de parcours fluide (changement de direction, changement de section, vanne, ...)

### Exemples de quelques changements de direction



### Types de pertes de charges :

Perte de charge singulière (locale) :

$$h_S = K_S \frac{v^2}{2}$$


 $K_s$  coefficient (adimensionnel) de perte de charge (nature & géométrie de forme de l'accident)

### Perte totale de charge

 $h_F = h_L + h_S$ : somme de pertes de charge singulières et linéaires entre (1) et (2)

# Exemple de pertes de charges singulières :

Tuyau plié




| θ  | 20°   | 40°   | 60°   | 80°   | 90°   | 100°  | 110°  | 120°  | 130°  | 160°  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ks | 0.046 | 0.139 | 0.364 | 0.741 | 0.985 | 1.260 | 1.560 | 1.861 | 2.150 | 2.431 |

Tuyau à 3 voies

| Tuyau à 3 voies<br>à 90° |      |       |     |   |
|--------------------------|------|-------|-----|---|
| $K_s$                    | 0.1  | 1.3   | 1.3 | 3 |
| Tuyau à 3 voies<br>à 45° |      |       | _/_ |   |
| $K_s$                    | 0.15 | 0.005 | 0.5 | 3 |

### Exemple de pertes de charges singulières :


Contraction soudaine du diamètre du tuyau



| $A_2$ | $A_1$     | 0.01  | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5   | 0.6   | 0.7   | 0.8   | 0.9   | 1     |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| K     | $\zeta_s$ | 0.490 | 0.469 | 0.431 | 0.387 | 0.343 | 0.298 | 0.257 | 0.212 | 0.161 | 0.070 | 0.000 |

# Exemple de pertes de charges singulières :


Tuyau courbé (coude)




Coude à 90°

| r/R     | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5   | 0.6   | 0.7   | 8.0   | 0.9   | 1     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $K_{S}$ | 0.132 | 0.138 | 0.158 | 0.206 | 0.294 | 0.440 | 0.661 | 0.977 | 1.408 | 1.978 |

# **Exemple de pertes de charges :**



### **Exemple de pertes de charges :**



 $h_{L1}=$  perte linéaire dans la conduite de  $\phi d_1$  et de longueur  $L_1$ 

 $h_{L2}=$  perte linéaire dans la conduite de  $\phi d_2$  et de longueur  $L_2$ 

 $h_{L3} = \text{perte linéaire dans la conduite de } \phi d_3 \text{ et de longueur } L_3 + L_4 + L_5$ 

 $h_{S1}$  = perte singulière élargissement

 $h_{S2}$  = perte singulière rétrécissement progressif


 $h_{S3}$  = perte singulière coude

 $h_{S4}$  = perte singulière vanne

 $h_F = h_{L1} + h_{L2} + h_{L3} + h_{S1} + h_{S2} + h_{S3} + h_{S4}$ 

#### Exemple 1:

La figure ci-dessous est un système de tuyauterie avec une pompe à eau. Le diamètre de tous les tuyaux est de 200 mm et le débit Q est de 0.06 m<sup>3</sup>/s. La différence de hauteur entre le réservoir C et le réservoir C et le réservoir C est C est



#### Exemple 2:

Une huile lourde de poids spécifique 9.31 kN/m³ est transportée par un pipeline de longueur 1 000 m et de diamètre 300 mm grâce à un débit de 0.0686 m³/s. Déterminer la perte de charge si la température de l'huile est respectivement de 10 °C et 40 °C. La viscosité cinématique de l'huile est 25 cm²/s à 10 °C et 1.5 cm²/s à 40 °C. Quelle est la nature de l'écoulement dans les 2 cas (de température) ?