设计总说明（三）

5.2.3.2. 安装框顶部限位槎:限位槽的宽应大于门体厚度 2-4mm,槽深为 10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框页部限位槽的安装。

5.2.3.3. 安装金属饰面的木底托:先把方木固定在地面上，然后再用万能胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。

5.2.3.4. 安装竖向门框：接所弹中心线钉立门框方木，然后用胶合板确定门框柱的外形和位置，最后外包金属装饰面。

5.2.3.5. 安装发光门：由 2-3 人将厚玻璃板抬起，移至安装位置。

5.2.3.6. 固定门体：在底托方木上的内外钉两根小方木条把们定住，方木条距门板面 4mm 左右，然后在方木条上涂刷万能胶，将饰面金属粘卡在方木条上。

5.2.3.7. 注胶封口：在顶部限位槽和底部托槽口的两侧，以及门框柱的对缝处等各缝隙处，注入玻璃胶封口。

5.3. 西入口总服务台

5.3.1. 背景墙、服务台施工：

5.3.1.1. 墙体基础结构参照前面西入口区域。

5.3.1.2. 墙面要平整，可以是水泥墙，石膏板墙，腻子墙，油漆墙，木工板墙等，甚至平整的瓷砖或者玻璃上都可以贴;

5.3.1.3. 哑光可移黑胶车贴首次安装要先根据图纸，在地上拼一次，拼的完整了之后再开始上墙贴;

5.3.1.4. 用中性透明玻璃胶涂抹几点在每块哑光可移黑胶车贴背后(切记不要涂满)面积过大的，背面可再贴几条2MM 厚棉质双面胶，然后贴到墙上，一支玻璃胶可以贴 1-2 平米，有金属件的直接用热熔胶粘就可以了。

5.3.1.5. 发光字体参照前面西入口区域

5.3.2. 顶部格栅施工：

5.3.2.1. 首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。 格栅顶部吊点固定有两种方法：一种是用直径 5 毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。 格栅吊顶安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面板的安装，格栅吊顶饰面要求板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。，饰面板的安装方法主要有圆钉固定法和木螺丝固定法两种,其中圆钉固定法主要用于木材饰面板安装,施工速度快;术螺丝固定法主要用于石膏板饰面板,以提高板材执钉能力。

5.3.2.2. 安装饰面板应与墙面完全吻合,有装饰角线的可留有缝隙,饰面板之间接缝应紧密。

5.3.2.3. 吊顶时应在安装饰面板时预留出灯口位置。饰面板安装完毕,还需进行饰面的终饰作业,常用的材料为乳胶漆及壁纸,其施工方法同墙面施工。

5.3.3. 吊顶灯箱施工：

5.3.3.1. 使用方管焊接龙骨。不容易容易导致结构变形。

5.3.3.2. 施工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝，并倒成 45 度角，以免应力累积。

5.3.3.3. 龙骨安装平整，间距规范。

5.3.3.4. 自攻钉要均匀分布，保证每颗自攻钉承受的力接近，否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。

5.3.3.5. 在龙骨上设过渡连接件，以便调整理件误差，可与理件钉、焊、拧穿。吊杆、吊索与过渡连接件连接。

5.3.3.6. 吊杆、吊索直接钉、拧于次搁栅上，或采用上述板面穿孔的方法连接在立润栅上。或吊于次摘栅间另加的十字搁栅上。

5.3.4. 书架施工施工：

5.3.4.1. 根据设计书架的图纸尺寸要求，在施工现场进行放线定位，如发现图纸尺寸与施工现场尺寸不符，必须以现场进行调整的为准。

5.3.4.2. 书架的用料材质：亚克力板，竖板:2.44m*0.4m*2cm 厚*23 块；横板：2.44m*0.235m*1cm 厚*12 块。

5.3.4.3. 书架在施工制作过程中尽量减少钉眼，表面没有胶水、无污痕。保证书柜表面清洁。切不可将饰面板的木皮刨掉。

5.4. 休息大厅

5.4.1. 透明灯箱

5.4.1.1. 用 M10*160*4 的化学锚栓把 80*80*6mm 的钢板与建筑物外墙固定，把箱体焊接在 80*80*6mm 的预埋钢板上。

5.4.1.2. 先对箱体钢架做除锈处理，然后刷两遍防锈漆灯箱侧立墙板的固定方法

5.4.1.3. 灯箱四周的侧立墙板用 1.2mm 厚的 304 拉丝不锈钢机压成型，用不锈钢螺丝把侧立墙板固定在侧面的方管框架上

5.4.1.4. 对箱体和墙体之间的连接处做防水处理。

5.4.1.5. 做好防漏电及及接地处理。

5.4.2. 红墙标语立体字施工

5.4.2.1. 安装字体：龙骨安装完后进行隐蔽工程验收，由工厂加工完成的字体运至工地后，进行分层分块充分考虑安装先后顺序问题，把检查合格的铝板分配至各层的每个安装部位，横料竖料安装完成后即可挂贴已经做好铝塑板块。节点调整系统的安装依靠铝型材的配合，严格控制安装尺寸，同时控制板块位置使之达到最佳，并确保接缝之间的间隙。

5.4.2.2. 打胶、清洁与保养：板块安装完毕后在缝中嵌入泡沫条，进行打胶，胶缝要求均匀一致，表面光滑。

5.4.3. 波纹压克力隔断

5.4.3.1. 现场测量放线：施工前需对现场高度测量，根据二次设计及工艺要求对隔墙进行放线，按照净化间内施工基准线，用盘尺测量确定地轨位置并画点使用尼龙线与 3M 胶带连成线，然后用线坠或返点仪将墙体位置返至顶上。

5.4.3.2. 亚克力安装：亚克力板安装前，需将地轨里的灰尘和杂物用吸尘器清理干净。安装亚克力板时，应从下向上安装，将亚克力板插入龙骨槽内后安装横龙骨并使用连接件锁紧，在竖向亚克力板安装完成后安装另一侧竖龙骨。安装工序以此类推。

5.4.3.3. 收边:力求整齐一致，连接处要求无缝隙，与天轨及转角接口处尤其注意，更做到没有缝隙。

5.4.3.4. 地龙骨打胶:亚克力板隔墙施工完成后使用中性密封胶（有特殊要求时使用无硅密封胶）对地龙骨进行打胶。

5.5. 媒体餐厅墙面导视标识

5.5.1. 哑光可移黑胶车贴双面技术要求:反光标识在逆反射性能及均匀性，耐候性能，耐盐雾腐蚀性能，抗溶剂性能，抗冲击性能，耐温性能，附着性能,耐水性能,耐弯曲性能等方面均应满足公共安全行业标准《车身反光标识》GA406--2002)要求。

5.5.2. 亚克力标牌加工的要求：亚克力出模热弯成形，尺寸及形状一致，表面无气泡及划痕。热弯成形后表面经过粗砂、细砂、碾磨处理，保证其表面平滑无台阶。完成后表面光泽柔和均匀、无颗粒状物、无气泡、透光均匀。

5.5.3. 不锈钢工艺要求：不锈钢板须刨坑折弯焊接（不锈钢板须先刨坑后折弯，以保证边缘挺拔度）；保证折弯处圆弧角 R＜1MM。焊接前清除表面油污，减少焊缝形成的虚焊、气孔、裂纹等缺陷。焊接完后将所有可见焊缝打磨光滑，与周围表面一样平滑，无明显划痕。

5.5.4. 完工外观要求:安装完成后标识牌外观精美，表面无螺钉，无划痕、气泡及明显的颜色不均匀，烤漆须无明显色差，所用材料符合设计方案要求。标牌安装方式易方便面板更换及维护。

5.6. 报告厅外围

5.6.1. 熊猫厅门、墙体施工

5.6.1.1. 墙面要求平整。如墙面平整误差在 10 毫米以内，可采取抹灰修整的办法;如误差大于 10 毫米，可在墙面与龙骨之间加垫木块。

5.6.1.2. 根据护墙板高度和房间大小钉做经骨，整片或分片安装,在墙裙底部安装踢脚板,将踢脚板固定在垫木及墙板上,踢脚板高度 150 毫米,冒头用木线条固定在护墙板上。

5.6.1.3. 根据面板厚度确定龙骨间尺寸，横龙骨一般在 400 毫米左右，竖龙骨一般在 600 毫米。面板厚度 1 毫米以上时，横龙骨间距可适当放大。

5.6.1.4. 墙裙安装后,应立即进行饰面处理,涂刷清油一遍,以防止其他工种污染板面。

5.6.1.5. 装饰墙体安装：

5.6.1.6. 安装工序流程:测量、放线→清除基体→安装固定墙体→自检→清洁

5.6.1.7. 按照设计在基体上确定安装位置，使用水平仪和标准钢卷尺等引出标高线。

5.6.1.8. 测量时误差不能超过±2 mm

5.6.1.9. 用羊毛刷清楚表面灰尘，若有油物用酒精擦拭。

5.6.1.10. 安装中先用确定墙体位置，确定横平竖直后在进行墙体的固定固定。

5.6.1.11. 哑光可移黑胶车贴双面技术要求:反光标识在逆反射性能及均匀性，耐候性能，耐盐雾腐蚀性能，抗溶剂性能，抗冲击性能，耐温性能，附着性能,耐水性能,耐弯曲性能等方面均应满足公共安全行业标准《车身反光标识》GA406--2002)要求。

5.6.1.12. 美工字 PVC：将喷绘撕开底纸 2—5 厘米，折叠底纸然后将其沿板材的边缘对齐,用干布轻轻压下使其与板材粘合,左手置于喷绘下方轻轻扯起折叠的底纸，右手用干布上下擦动,用力均匀，直到粘贴完毕(一般这种贴法叫干贴)。若宽底超过 1 米就需两人合作粘贴将其完成,水贴是将底板和撕下底纸后喷绘背面洒上洗衣粉水或洗洁净水,然后用布包好的刮板进行粘贴。

5.7. 南入口服务台

5.7.1. 顶部

5.7.1.1. 首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。

5.7.1.2. 格栅顶部吊点固定有两种方法：一种是用直径 5 毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。

5.7.1.3. 格栅吊顶安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面板的安装。

5.7.1.4. 格栅吊顶饰面要求板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。

5.7.1.5. 饰面板的安装方法主要有圆钉固定法和木螺丝固定法两种,其中圆钉固定法主要用于木材饰面板安装,施工速度快;术螺丝固定法主要用于石膏板饰面板,以提高板材执钉能力。

5.7.1.6. 安装饰面板应与墙面完全吻合,有装饰角线的可留有缝隙,饰面板之间接缝应紧密。

5.7.1.7. 吊顶时应在安装饰面板时预留出灯口位置。饰面板安装完毕,还需进行饰面的终饰作业,常用的材料为乳胶漆及壁纸,其施工方法同墙面施工。

5.7.2. 总服务台吊顶灯箱、大运会刊物吊顶灯箱

5.7.2.1. 使用方管焊接龙骨。不容易导致结构变形，工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝，并倒成 45 度角，以免应力累积。龙骨安装平整，间距规范，攻钉要均匀分布，保证每颗自攻钉承受的力接近，否则易形成连锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝，龙骨上设过渡连接件，以便调整理件误差，可与埋件钉、焊、拧、穿。吊杆、吊索与过渡连接件连接，杆、吊索直接钉、拧于次搁栅上，或采用上述板面穿孔的方法连接在主搁栅上。或吊于次搁栅间另加的十字搁栅上。

5.8. 南入口东服务台

5.8.1. 背景墙、服务台施工：

5.8.1.1. 墙体基础结构参照前面西入口区域。墙面要平整，可以是水泥墙，石膏板墙，腻子墙，油漆墙，木工板墙等，甚至平整的瓷砖或者玻璃上都可以贴;哑光可移黑胶车贴首次安装要先根据图纸，在地上拼一次，拼的完整了之后再开始上墙贴;用中性透明玻璃胶涂抹几点在每块哑光可移黑胶车贴背后(切记不要涂满)面积过大的，背面可再贴几条 2MM 厚棉质双面胶，然后贴到墙上，一支玻璃胶可以贴 1-2 平米，有金属件的直接用热熔胶粘就可以了。发光字体参照前面西入口区域

5.9. 南入口西服务台

出图记录 ISSUE NOTES

版本 REV.	日期 DATE	备注 REMARK
A	2022.02	

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER

姓名: NAME

注册证书号码: REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码: STAMP NO.

设计号: CD-20212856-F001 JOB NO.

工程名称 PROJECT TITLE
成都大运会主新闻中心装饰搭建

子项名称 SUB ITEM

建设单位 CLIENT
成都博雅文瑞文化传播有限公司

图名 DRAWING TITLE
设计总说明(三)

单位 UNIT	mm	图别 DWG. CATEGORY	室施
比例 SCALE	-	图号 DWG. NO.	N04
日期 DATE	2022.02	版本 VER. NO.	A

制图 DRAWN BY	方苓	
设计 DESIGNED BY	方苓	
校对 CHECKED BY	李雅文	
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	肖子顺	
设计总负责人 PROJECT CHIEF	张峻	
审核 AUDIT	张峻	
审定 APPROVED BY	华轲	

基准方中
成都基准方中建筑设计股份有限公司
Chengdu JZFZ Architectural Design Co., Ltd.
中国 成都市 琉璃路8号华润广场A座7-15楼
电话：+86(28) 86333800 传真：+86(28) 86582990
7-15F, Tower A, Criand Plaza. No.8,LiuLi Road , Chengdu, P.R.C
tel. +86(28) 86333800 fax. +86(28) 86582990
工程设计资质证书编号: A151016191

电子文档编号: - CAD FILENAME

版权说明 COPYRIGHT DECLARATION
此图版权为成都基准方中建筑设计股份有限公司所有，未经许可不得使用。