EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition使用说明

EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition使用说明

在使用EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition之前必须要知道的一件事情

什么是FRAM

卡带上的电池

买到卡以后要做什么

常用按键

如何执行游戏

如何使用金手指

如何使用软复位

如何使用即时存档

如何把游戏写到NOR FLASH上

设置界面里的其他选项

如何升级卡带的内核与固件

什么是模式A和模式B?

如何设置与使用模式B的功能

什么是单卡功能

为什么我玩某个汉化游戏不能存档

为什么我玩某个汉化游戏不能使用辅助功能

为什么我的ROM无法识别

为什么我玩GBC或NES游戏会花屏或者不能运行

在使用EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition之前必须要知道的一件事情

在模式A与模式B之间切换时,请务必确认已经在模式A备份了存档。如果在模式A下执行了游戏之后,没有重新进入内核备份存档,而是直接切换到模式B进行单卡游戏操作,可能会导致模式A之前运行的游戏存档被模式B下的单卡游戏覆盖存档。

白话版:在模式A下运行了游戏AAA,关机后没有再次进入内核备份存档,而是直接切换到模式B去玩单卡上的游戏BBB,那么下次切回模式A的时候,开机询问是否保存游戏AAA的存档时,按了确认,那实际上是从FRAM里面把游戏BBB的存档覆盖到了MicroSD上SAVER目录里的游戏AAA的存档上。当你在增强菜单里开启了自动保存存档以后,这个覆盖的动作是不可避免的。

什么是FRAM

FRAM就是铁电内存的简称,与以往传统烧录卡产品里使用的SRAM不同,FRAM不需要电池来持续保存数据。保存期限长达151年,擦写寿命达到一百万亿次,就算1秒钟存盘1000次,一直不停的存,也要三千多年才能达到寿命极限。


卡带上的电池

因为采用了FRAM保存存档,所以EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition无需使用电池来给存档芯片进行持续供电,卡带上的电池仅用于维持时钟工作。电池采用电池座形式安装,方便安装替换。电池型号为CR1025,各大电商平台均可方便购买。

买到卡以后要做什么

首先,需要准备一张MicroSD卡,容量从4GB到128GB都可以。32GB含以下容量的,必须格式化为FAT32,文件分配单元尺寸为32KB;32GB以上的,必须格式化为exFAT,文件分配单元尺寸设置为32KB以上即可。

然后到官方网站找到下载区,下载对应的封面截图包,金手指库等,这些文件与EZ-FLASH OMEGA通用。 把它们解压到MicroSD卡上。



上图就是EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition在模式A下的SD卡界面,正常开机以后就会显示这个界面,以上目录名和文件名仅为示例,各位用户依照使用习惯或实际情况,与上图或有差异。

CHEAT目录:如果在官网下载解压了金手指库,就会有这个目录

IMGS目录:如果在官网下载解压了封面缩略图库,就会有这个目录。在SD浏览界面按 SELECT 键,可以切换游戏封面缩略图的显示

PATCH目录:如果执行游戏时启动了辅助功能,内核会自动创建这个目录,并且会在里面保存游戏的辅助补丁文件

RTS目录: 如果执行游戏的时候启用了即时存档功能,内核会自动创建这个目录,并且在里面保存游戏的即时存档文件

SAVER目录: 当第一次执行完游戏,重新进入内核的时候,内核会询问是否保存存档,确认保存以后内核会自动创建这个目录,并且在里面保存游戏的存档文件

常用按键

按下 L 和 R 在标签页之间切换

在目录上按 A 进入目录, 在目录里按 B 退回到上级目录

在选择好的游戏上按 A 弹出启动菜单

在启动菜单中按↑和↓键选择不同的启动选项,再次按A确认。按B关闭启动菜单。

按 ← 和 → 在文件列表翻页

START 键显示最近游戏列表

如何执行游戏

移动光标,选择要玩的游戏,按 A 弹出启动菜单



如果不需要软复位,金手指,即时存档等辅助功能,在 直接启动 上按 A 就可以启动游戏如果运行的是原版未打过补丁的游戏,存档类型停留在 AUTO 即可

如果运行的是汉化组打过存档补丁的游戏,可能需要将存档类型设置到 SRAM

如何使用金手指

首先,需要使用 L 或 R 键切换到设置页面,开启金手指功能,并且保存



使用 L 或 R 键切换到SD界面,在需要执行的游戏上按 A 键,在弹出菜单上将光标移动到 金手指




如果设置页面的金手指功能没有启用,或者是MicroSD卡的根目录下面没有CHEAT库,或者是CHEAT库里面没有这个游戏对应的金手指,金手指这一栏会显示为灰色并且不可选择

如果上述条件均符合, 会显示该游戏对应的金手指条目

测试ROM金手指	[004/004]
■ 无限生命	
□ 启用 ■ 无限金钱	
■ 启用	

按↑和↓键和A键选择所需的金手指,选择完毕后,按B键退出金手指选择页面



这时 <mark>金手指</mark> 一栏会以绿色显示,并且显示了激活的条目数量(数量以CHT文件内的条目为准,并非金手指标题数量)。同时蓝色光标停留在 启动带辅助 ,直接按 A 键就可以执行游戏

游戏开始运行以后,金手指默认是未激活状态。在游戏内按 L + R + START 键呼出游戏内菜单,光标选择到 CHEATON 就可以让金手指功能生效。

注意:因为金手指是通过锁定内存地址来实现修改,有一些游戏可能会因为数据地址被锁定,产生数据溢出或其他情况,导致读取/保存存档失败。因此在读取/保存进度之前,强烈建议关闭金手指。关闭金手指的方法和激活金手指方法一样,在游戏内按 L + R + START 键呼出游戏内菜单,光标选择到 CHEATOFF 就可以关闭金手指功能。

如何使用软复位

首先,需要使用 L 或 R 键切换到设置页面,开启软复位功能,并且保存



使用 启动带辅助 启动游戏

在游戏内按 L+R+START 键呼出游戏内菜单,选择 SOFTRESET 就可以执行软复位,终止游戏,回到SD 界面

如何使用即时存档

首先,需要使用 L 或 R 键切换到设置页面,开启即时存档功能,并且保存



使用 启动带辅助 启动游戏

在游戏内按 L + R + START 键呼出游戏内菜单

选择 SAVE , 可以将当前游戏状态保存到MicroSD卡上的 RTS 目录

选择 LOAD, 可以还原之前保存的游戏状态

注意:实体硬件上的即时存档与电脑模拟器上的即时存档不同,受到硬件上的限制,例如各种寄存器的读写限制。电脑上的模拟器则是通过软件来模拟硬件,对寄存器有全部读写权限。所以在实体硬件上使用即时存档会伴随有一些画面花屏,音乐杂音等现象,在游戏内高频率使用即时存档的存取或会造成死机。

如何把游戏写到NOR FLASH上

要使用以下功能必须把游戏写到NORFLASH

64MB(512Mb)的官方电影ROM

GBA与DS的联动功能

在SD界面,选择需要写到NORFLASH上的游戏,按 A 键弹出菜单



将光标移动到 烧录到NOR ,按 A 键即可将选中的游戏烧写到NORFLASH



也可以使用 烧录到NOR带辅助 ,把带有辅助功能的游戏烧写到NORFLASH

使用 L 或 R 键切换到NORFLASH页面,按↑和↓键和 A 键选中要运行的游戏



直接运行:运行游戏

删除:删除已烧写在NORFLASH上的游戏,如果NORFLASH上烧写有多个游戏,只能从最后一个开始删除

全部格式化:格式化NORFLASH,清除上面所有数据,需要数分钟时间

下面两个功能只在NORFLASH排列第一位的游戏上出现

加载存档到FRAM:从SAVER目录里,加载与NORFLASH上对应游戏同名的sav文件到FRAM芯片里。在使用联动功能之前,可以使用这个方法把联动所需的存档加载到FRAM,然后切换到模式B,与DS游戏进行联动。

保存FRAM存档:从FRAM里备份游戏存档sav文件到SAVER目录里,文件名与NORFLASH上对应游戏名相同。使用这个功能的时候请确认FRAM里面的确存在当前游戏的存档,否则使用该功能可能会导致该游戏的存档被其他数据覆盖而丢失。

设置界面里的其他选项

EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition增强菜单

mor pro	6 ?				
存档	口 自动征	存档		- 6	设置
模式B状态	口震动	口 内科	字 💷 🎚	镁动 🏻	设置
指示灯	■打开Ⅰ	ED		li	设置
呼吸灯	□ R	□G	□В		
SD工作灯	■ R	□G	□В		

自动存档(开机自动备份存档): 每次内核启动的时候,自动备份上一次玩过的游戏存档,不需要确认。 启用该选项意味着你明白你的每一步操作。错误的操作可能会导致您在SD卡上的保存数据被其他游戏的保存数据覆盖。

模式B状态: 用于设置卡带在模式B时候的工作模式

指示灯:卡带上RGB LED灯的开关

呼吸灯:用于设置日常呼吸灯的颜色,全部不选择,相当于关闭呼吸灯

SD工作灯:用于设置SD工作状态时的灯光颜色,全部不选择,相当于关闭SD工作灯

设置菜单

- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A			
时间 2020/12/25	10:2	26:05 五	设置
功能 🗉 软复位		即时存档	设置
□睡眠		金手指	
LANGUAGE ENGLISH		中文	设置
引擎 🗉 快速补丁	引擎		设置
睡眠热键 L	R	SELECT	设置
菜单热键 L	R	START	设置
游戏时钟 🗉 打开			设置

时间:设置卡带上的时钟

功能: 设置辅助功能里面开启的项目

语言: 切换中英文

引擎: 切换使用快速补丁引擎还是手动补丁引擎

睡眠热键:如果辅助功能里面开启了睡眠,这个按键组合用于开启睡眠

菜单热键:用于呼出游戏内菜单的按键组合

游戏时钟: 启用或者关闭卡带上的游戏时钟模块, 蓝点钩上=打开, 框是空的=关闭, 如不需要玩时钟相

关的游戏,可以选择关闭,能够节约一些耗电。这个功能的开关,不影响内核主界面上方的时钟

如何升级卡带的内核与固件

定期访问官方网站,加入官方售后QQ群,可以获取到新版的内核与固件。

EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition采用内核里面内嵌固件升级文件的方式,所以需要先升级内核,然后内核检测到固件的版本差异,自动提示升级固件。

下载到内核以后,将其解压到MicroSD卡的根目录。

EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition的内核文件名为 ezkernelnew.bin

将已经放有新内核的MicroSD卡插入卡带,将卡带插入游戏机,按住游戏机的 R 键不放,打开游戏机的电源。

当屏幕上显示完白底蓝字EZ-FLASH以后,会开始内核的自动升级,升级完毕以后,内核会检测卡带上的固件版本,如果卡带上的固件版本低于内核里面附带的固件版本,还会出现固件升级菜单,按A键确认升级,固件升级完毕以后需要关机重启才能生效。 **升级内核与固件的时候不要关闭游戏机的电源,这样可能会永久损坏卡带。**

内核与固件的版本可以在系统帮助页面的右上角查询



什么是模式A和模式B?



在EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition卡带的角落,有一个拨动开关,可以通过卡针或者牙签之类的尖锐物品来拨动开关,实现模式A和模式B的切换。

模式A相当于原来EZ-FLASH OMEGA的功能,通过图形界面来操作游戏卡

模式B则是配合DS机型设置的附加功能,例如震动,内存扩展卡,联动功能

如何设置与使用模式B的功能

	6 ?			
存档 [口自动花	挡		设置
模式B状态!	口震动	ロ 内積	ア □ 联动	设置
指示灯(▣ 打开L	ED		设置
呼吸灯!	□ R	□G	□В	
SD工作灯!	■ R	□G	□В	

使用 L 或者 R 键切换到如上的页面

移动光标设置模式B的工作状态,然后保存。

震动:设置为震动模式后,在模式B状态下,可以作为DS的震动扩展包配合支持震动功能的DS游戏使用。

内存:设置为内存模式后,在模式B状态下,可以作为DS的内存扩展卡,配合DS浏览器或其他支持内存扩展的HOMEBREW使用

联动:设置为联动模式并且在NORFLASH上已经写有游戏,可以在模式B状态下,作为一张正常的GBA卡,配合支持联动的DS游戏使用;也能当做一张独立的GBA单卡使用

注意:EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition的模式B已经自带模式初始化,在DS上无需使用第三方HOMEBREW或者内核来进行3in1的初始化

什么是单卡功能

当模式B设置为联动模式,NORFLASH上写有游戏,游戏卡的拨动开关设置到B位置时,卡带可以作为一张独立的GBA卡使用(即使没有插MicroSD卡)。当NOR FLASH上写有多个游戏时,只有排列在第一位的游戏可以作为单卡模式启动的游戏。



单卡模式下的游戏存档的载入与保存,可以通过NOR FLASH菜单里的 加载存档到FRAM 与 保存FRAM存档 来实现

加载存档到FRAM:从SAVER目录里,加载与NORFLASH上对应游戏同名的sav文件到FRAM芯片里。在使用联动功能之前,可以使用这个方法把联动所需的存档加载到FRAM,然后切换到模式B,与DS游戏进行联动。

保存FRAM存档:从FRAM里备份游戏存档sav文件到SAVER目录里,文件名与NORFLASH上对应游戏名相同。使用这个功能的时候请确认FRAM里面的确存在当前游戏的存档,否则使用该功能可能会导致该游戏的存档被其他数据覆盖而丢失。

为什么我玩某个汉化游戏不能存档

EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition采用的是硬件模拟存档,AUTO模式会根据每个游戏本身的原始存档方式进行存档。但是因为国内汉化组对ROM文件处理方式多样化,会有部分汉化游戏不能正常存档。

部分汉化游戏因为EEPROM存档方式加上汉化超容16MB,需要打SRAM补丁部分汉化游戏因为汉化组打上了SRAM补丁,AUTO模式无法正常存档

建议使用GBA Tool Advance(GBATA)查看游戏的打补丁状态,或使用它给超容的EEPROM存档游戏打上SRAM存档补丁。

游戏名	注意事项
洛克人Zero4 超容	找到打过SRAM存档补丁的版本,SRAM进入
机战OG	第一次使用AUTO创建存档,开头界面关机,之后SRAM进入
机战OG2	第一次使用AUTO创建存档,开头界面关机,之后SRAM进入
指环王3 王者归来 超容	找到打过SRAM存档补丁的版本,用SRAM进入
GTA侠盗飞车	SRAM进入
铸剑物语2 超容	找到打过SRAM存档补丁的版本,用SRAM进入

为什么我玩某个汉化游戏不能使用辅助功能

有一部分带片头的汉化游戏因为汉化组加密导致原游戏头不可读,一般这种游戏无法正常在SD界面显示 封面缩略图,遇到这样的汉化游戏请放弃使用辅助功能。

为什么我的ROM无法识别

请检查文件名是否超出了一百个字符,如果文件名过长会导致内核无法识别该文件为正确的ROM。请将 文件名改短即可。

为什么我玩GBC或NES游戏会花屏或者不能运行

因为EZ-FLASH OMEGA Definitive Edition是通过模拟器来实现GB/GBC与NES游戏的运行,因为受到模拟器与GBA机能限制,部分大容量的GBC和NES游戏无法被完整模拟,所以会出现花屏或无法运行。如需完美GB/GBC游戏体验,可以购买EZ-FLASH Junior