东信银星凭条打印机接口

调用方式

```
POST,服务端口 8082
样例: http://localhost:8082/Init
返回报文retCode >= 0,如果没有特殊说明则为成功 < 0则为失败,retMsg为具体信息
```

修改记录

```
2018-03-22
条码节点增加 BarcodeType ,条码类型
```

接口定义

一、初始化 Init

报文样例:

通过配置文件读取参数-如需修改参数,直接修改配置文件中的参数即可

```
配置文件路径config\\conf_ptr.json
conf_ptr.json如下
{
    "port":"USB",
    "rate":9600
}

Port 为具体串口号或者USB 两种根据具体物理场景来写
rate 为凭条打印机的波特率 一般为:9600 19200 38400
port为USB时 rate无效,默认9600即可
```

返回样例:

```
成功:
{
"retCode": 1,
"retMsg": "成功"
}
```

```
失败:
失败 例子1
{
    "retCode": -1,
    "retMsg": "未指定的错误"
}
失败: 例子2
{
    "retCode": -9000,
    "retMsg": "凭条打印机打开失败"
}
```

二、查询状态 Status

报文样例:

无

返回样例:

```
成功
{
 "retCode": 1,
  "retMsg": "成功",
 "detail": {
   "PaperStatus": "正常",
   "PaperCode": 0,
   "CutStatus": "正常",
   "CutCode": 0,
   "CoverStatus": "合上",
   "CoverCode": 0
 }
}
失败:
{
 "retCode": -9013,
  "retMsg": "凭条打印机未初始化"
}
状态1
{
  "retCode": 1,
 "retMsg": "成功",
 "detail": {
  "PaperStatus": "纸将尽",
  "PaperCode": -1,
   "CutStatus": "正常",
   "CutCode": 0,
   "CoverStatus": "合上",
   "CoverCode": 0
}
}
状态2
 "retCode": 1,
 "retMsg": "成功",
 "detail": {
   "PaperStatus": "缺纸",
   "PaperCode": -2,
   "CutStatus": "正常",
   "CutCode": 0,
   "CoverStatus": "正常",
   "CoverCode": 0
 }
}
状态3
{
  "retCode": 1,
 "retMsg": "成功",
 "detail": {
  "PaperStatus": "缺纸",
  "PaperCode": -2,
   "CutStatus": "正常",
   "CutCode": 0,
   "CoverStatus": "上盖打开",
   "CoverCode": -1
 }
}
```

三、打印文本或条码Textout

Textout内部调用了设置纸张标准模式,清空缓冲区,以及打印和切纸4个功能.

报文样例:

参数:

```
{
"PrintData": [
 "Type": "Text",
                 Type为要打印的类型 Text-文本(中文,数字,字符等)或Barcode-条码
 "Data": "你我我好他也好", Data为需要打印的数据
 "X": 5,
            X为打印条码的起始横坐标0-65535 可不传此项,默认为5
 "Y": 5,
               Y为打印条码的起始纵坐标0-65535 可不传此项,默认为5
 "WidthTime": 1, 横向放大倍数, 1-6 可不传此项,默认为1
 "HightTime": 1, 纵向放大倍数,1-6
                               可不传此项,默认为1
                               可不传此项,默认为0
 "nFontType": 0, 字体类型风格, 0-3
 "FontStyle": 0 字体风格, 0-1F88 可不传此项,默认为0x00
},
{
  "Type": "Barcode",
                      Type为要打印的类型 Text-文本(中文,数字,字符等)或
 "Data": "12345678901",
                          Data为需要打印的数据 条码现在只支持11或者12位数字
 "BarcodeType":0x48
                       条码类型,取值范围
                TKIOSK_BARCODE_TYPE_UPC_A 0x41 //UPC-A
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_UPC_E 0x42 //UPC-E
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_JAN13 0x43 //JAN13(EAN13)
                 TKIOSK BARCODE TYPE JAN8 0x44 //JAN8(EAN8)
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_CODE39 0x45 //CODE39
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_ITF 0x46 //ITF
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_CODEBAR 0x47 //CODEBAR
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_CODE93 0x48 // CODE93 (默认)
                 TKIOSK_BARCODE_TYPE_CODE128 0x49 //CODE 128
}
],
"CutPaper": [
 "Type": "CutPaper", Type为需要切纸的类型 CutPaper-全切 或 HalfCut-半切
 "Data": 0 Data为 0-255 默认传0
}
]
}
备注
Textout样例报文中 PrintData数组里面可以有多个文本或者条码类型,即可以打印多个条码和文本
CutPaper只能是一个
例如:
{
 "PrintData": [
{
 "Type": "Text",
 "Data": "你我我好他也好"
},
{
 "Type": "Text",
 "Data": "你我我好他也好"
},
{
 "Type": "Barcode",
 "Data": "12345678901"
},
{
 "Type": "Barcode",
 "Data": "12345678901"
```

```
},
{
    "Type": "Text",
    "Data": "你我我好他也好"
}
],
    "CutPaper": [
{
        "Type": "CutPaper",
        "Data": 0
}
]
```

返回样例:

```
成功
{
    "retCode": 1,
    "retMsg": "成功"
}
失败
{
    "retCode": -9013,
    "retMsg": "凭条打印机未初始化"
}
```

四、清空缓冲区内容

ClearBuffer(Textout js里面是有封装调用此方法的)

报文样例:

参数:

无

返回样例:

```
成功
{
    "retCode": 1,
    "retMsg": "成功"
}
失败
{
    "retCode": -9013,
    "retMsg": "凭条打印机未初始化"
}
```

五、复位打印机 Reset

报文样例:

参数:

无

返回样例:

```
成功
{
    "retCode": 1,
    "retMsg": "成功"
}
失败
{
    "retCode": -9013,
    "retMsg": "凭条打印机未初始化"
}
```

六、设置字符行高 SetLineSpacing

报文样例:

参数:

```
{
    "LineHeight": 1
}
LineHeight 为字符行高,范围:0-255 可不传此参数,默认为1
```

返回样例:

```
{
    "retCode": 1,
    "retMsg": "成功"
}
```

七、关闭凭条打印机 Close

报文样例:

参数:

无

返回样例:

```
{
    "retCode": 1,
    "retMsg": "成功"
}
```