#### 第八章 输入/输出系统

- 一、外围设备的速度分级与信息交换方式
- 二、程序查询方式
- 三、程序中断方式
- 四、DMA方式
- 五、通道方式
- 六、通用I/O标准接口

# 8.1 外围设备的速度分级 与信息交换方式


- ▶接口的定义:为CPU和主存、I/O设备之间传送信息而设的转换逻辑部件。
- ➤ 输入输出设备同CPU交换数据的过程:
  - ◆输入过程:
    - ●CPU送地址选择某一输入设备;
    - ●CPU等候数据成为有效;
    - ●CPU读入数据, 存入相应的寄存器中。
  - ◆输出过程:
    - ●CPU送地址选择某一输出设备;
    - ●CPU把数据放在数据总线上:
    - ●输出设备取数据。

- ▶CPU与外设之间定时方式:与速度相关。
  - ◆速度极慢或简单的外设:直接交换。
  - ◆中速的外设:采用应答式交换,即异步定时方式。
  - ◆高速外设:同步定时方式

- ▶主机与外设信息交换方式
  - ◆直接程序控制方式: CPU通过I/O 指令对 I/O设备进行访问,主机与外设交换信息的 每一过程均在程序中表示出来。
    - ●立即程序传送方式:不询问外设状态, 根据程序情况随时向外设传送数据。
    - ●程序查询方式:根据外设的工作状态, 在相应外设准备好时再向外设传送数据。
      - ✔优点:操作简单。
      - ✓缺点: CPU效率低。

- > 主机与外设信息交换方式(续)
  - ◆程序中断方式: 当有某些随机事件发生时CPU暂停执行当前的程序,转去执行引起中断的程序,处理完后再返回继续执行原程序。
    - ●优点: CPU效率高;
    - ●缺点:大批量传送速度慢。
  - ◆直接内存访问(DMA)方式:通过硬件控制总线,实现主存与I/O设备间的直接数据传送,在传送过程中无需CPU程序干预。
    - ●优点: CPU效率高,速度快,适合大批量数据 传送:
    - ●缺点:增加硬件,成本较高。

- > 主机与外设信息交换方式(续)
  - ◆通道方式:通过执行通道(一种专用控制器)程序进行I/O操作的管理。




# 8.2 程序查询方式

- ➤ 特点: 在CPU的主动控制下,通过执行程序完成 CPU与外设之间的信息传送。
- 1、设备的编址方式
- ▶ 与存储器统一编址:在存储器总的地址空间中分出一个区域,作为I/O系统中的设备地址。
  - ◆优点:访问简单,操作灵活,不需专门的指令;
  - ◆缺点: 占用部分存储器空间。
- > 独立编址: 内存与外围设备地址各自独立。
  - ◆优点:不占用存储器空间;
  - ◆缺点:需专门的指令。


### 2、输入/输出指令

#### 3、程序查询方式接口设计:


- > 设备选择电路
- > 数据缓冲寄存器
- > 设备状态标志电路
- 4、程序查询方式流程



程序查询方式接口示意图



程序查询方式基本流程图




轮询时,一般 先询问数据传 输速率高的设 备

多个外围设备的程序查询方式流程图


# 8.3 程序的中断方式

#### 8.3.1中断概念

- ▶中断(程序中断): 当有某些随机事件发生时 CPU暂停执行当前的程序,转去执行引起中断的程序,处理完后再返回继续执行原程序。
- > 中断特征:程序转换和随机性、排优性。
- >中断作用:
  - ◆实现CPU与外设并行工作;
  - ◆提高系统处理故障的能力,增强系统的可靠性;
  - ◆实现实时处理;
  - ◆系统调度;
  - ◆实现人机交换;
  - ◆实现多机通信。




- > 中断处理过程的流程
  - 1)中断请求:中断源(分成可屏蔽中断和非屏蔽中断)请求 CPU为自己服务的过程;
  - ◆排优: 当有几个中断同时请求 时,按照优先排队顺序响应;
  - 2) 中断响应: (硬件完成)
    - ●CPU进入中断响应周期(INTA),如是非屏蔽中断马上响应;如是可屏蔽中断则在中断允许有效(IM=0)下响应中断;
    - ●保存程序计数器值和状态寄存器值,关中断允许标志(IM=1),读中断服务程序入口地址。




#### 3)中断服务(软件)

- ◆处理中断: (即运行中断服务子程序)保护现场,执行中断服务程序,恢复现场,开中断。
- ◆中断返回:恢复被中断程序处地址,继续执行原程序。



#### 中断处理过程的流程图



#### 8.3.2 程序中断方式的基本接口电路

➤ BS: 启动接口工作标志触发器。

> RD: 外设准备就绪标志触发器

设置EI标志的目的就是:通过软件来控制是否允许某设备发出中断请求


> El:允许外设中断触发器。

> 中断向量逻辑: 形成中断服务子程序的入口地址。

> 数据缓冲寄存器: 暂存数据。


> 设备选择: 地址译码逻辑。


Ú




### 8.3.3 单级中断

- ▶ 所有中断优先级相同,一旦响应一个中断后,只有服务完才可响应其他中断。
- > 系统结构:公共请求线方式。
- > 中断源识别方式: 链式查询方式
  - ◆查询顺序决定优先级。






- ▶ 中断向量地址的产生及单级中断源识别电路:当CPU 响应中断时,由硬件直接产生一个固定的地址,即向量地址。由向量地址指出每个中断源设备的中断服务程序入口,此方法称为向量中断。
  - ◆一级向量方式:地址码直接对应中断程序入口地址;
  - ◆二级向量方式:地址码经转换后得到中断程序入口地址。



如何实现中断的嵌套?




### 多级中断

### 8.3.4 多级中断

#### 1、什么是多级中断


系统中的多个中断源具有不同的优先级。低优先级中断处理过程中可以被高优先级的中断源打断,实现中断嵌套。



特点1:在多级中断之间可以实现中断嵌套,但在同一级不可以嵌套;


特点2: 由中断堆栈按顺序 保护现场。

#### 2、多级中断的类型



一维中断:同一个优先级里只有一个中断源。二维中断:同一个优先级里有多个中断源。

#### 3、多级中断的请求与响应




特点3:每级中断, CPU中都有请求触 发器IR,及屏蔽触 发器IM

- 当IR=1且IM=0时,该级中断请求进入排队电路等待响应
- 中断响应后,由硬件直接修改各级IM的值,保证相应次序 将本级和优先级低于本级的IM设为1,将更高级的IM设为0



例1: 在各设备同时提出中断请求的情况下,各个设备的优先级如何?  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$ 

若CPU执行设备D的服务子程序,IM2, IM1, IM0的 状态又是什么? IM2-0: 011





# 问题:中断响应顺序由硬件决定,能否根据需求调整中断处理的顺序?



#### 中断服务子程序中对 各级的IM进行修改

例2 : 某计算机系统共有五级中断,其中断响应优先级从高到低为1→2→3→4→5。现按如下规定修改:各级中断处理时均屏蔽本级中断,且处理1级中断时屏蔽2、3、4和5级中断;处理2级中断时屏蔽3、4、5级中断;处理4级中断时不屏蔽其他级中断;处理3级中断时屏蔽4级和5级中断;处理5级中断时屏蔽4级中断。试问中断处理优先级(从高到低)顺序如何排列?并给出各级中断处理程序的中断屏蔽字?(设"0"为允许,"1"为禁止。)

解:实际中断处理优先级(从高到低)顺序应为

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4$ .

1级中断屏蔽字为 11111:

2级中断屏蔽字为 01111;


3级中断屏蔽字为 00111;

4级中断屏蔽字为 00010;

5级中断屏蔽字为 00011。

例3 某计算机有四级中断,优先级从高到低为A〉B〉C〉D。假定各级中断程序的屏蔽位设置为: A: 1101; B: 0100; C: 1111; D: 0101。请给出中断处理次序。设A、B、C、D同时请求中断,试画出CPU 执行程序的轨迹。

解:中断处理次序:C〉A〉D〉B。




### 多级中断小结

- □ 每级中断,CPU中都有对应的IR和IM。
- □ 在多级中断之间可以实现中断嵌套,但在同一级 不可以,由中断堆栈按顺序保护现场。
- □ 中断响应优先顺序由硬件设定,中断处理(或中断执行)的完成顺序可以由软件设定


### 8.3.5 中断控制器

- 》微机系统中,常将其中可公用的中断控制逻辑从I/O 接口中分离出来,集成芯片来实现向量产生、排优 电路、中断屏蔽等中断控制逻辑。
- > 例8259: 可编程中断控制器
  - ◆8259可管理8路中断请求IR0~IR7,通过级联方式,最 多可扩展为64级中断。具有多种工作模式。




### 8.4 DMA方式

- 1 概念
- ▶特点:通过硬件控制总线实现主存与I/O设备间的 直接数据传送,在传送过程中无需CPU程序干预。




DMA工作方式原理图

- > DMA的基本工作处理过程
  - ◆DMA请求:外设通过接口向 CPU 发DMA请求信号。
  - ◆DMA响应: CPU将工作改为DMA操作方式,将总线控制权交给DMA控制器。
  - ◆DMA数据传送: DMA控制器发总线信号,在主存和I/O 寄存器 之间传送数据。
  - ◆结束处理:数据传送完后,发中断请求,通知 CPU进行后处理。



#### 2 DMA传送方式


- > CPU与DMA控制器控制内存方式
  - ◆停止CPU访问内存:
    - ●优点: 控制简单,适用于数据传输率很高的设备进行成组传送。
    - ●缺点: 内存的效能没有充分发挥。



#### 2 DMA传送方式

- > CPU与DMA控制器控制内存方式
  - ◆周期挪用:指在CPU执行访内指令的过程中插入 DMA请求,挪用了一二个内存周期。

●缺点:申请频繁,速度较慢。




每次周期挪用都有申

请总线控制权、建立

总线控制权和归还总


线控制权

- > CPU与DMA控制器控制内存方式
  - ◆DMA与CPU交替访内: DMA与CPU分时交替访问内存。
    - ●优点: DMA不需申请,适用于CPU工作周期比内存周期长的系统。
    - ●缺点:设计复杂。



#### 3基本的DMA控制器结构:


- ◆内存地址计数器:用于存放内存中要交换的数据的地址。
- ◆字计数器:用于记录传送数据块的长度(多少字数)。
- ◆DMA请求标志:产生DMA请求信号控制逻辑;
- ◆控制状态逻辑:由控制和时序电路、状态标志等组成;
- ◆中断机构:数据传送完后产生中断请求信号。





# 数据传送过程:传送前预处理、正式传送、传送后处理。

- ▶ 设:采用停止CPU访问方式
  - ◆CPU初始化DMA控制器, 选择设备。
  - ◆外设发DMA请求
  - ◆若该外设未被屏蔽,且无更高优先级DMA通道正在工作,则CPU结束当前正在进行的基本操作后,释放总线的控制权,向DMA控制器发一个总线响应信号;






▶ 数据传送过程:传送前预处理、 正式传送、传送后处理。


>设:

- ◆地址寄存器加1,字计数器 加1:
- ◆重复上述传送过程至结束;
- ◆DMA结束,发中断请求,归 还总线控制权。
- ◆CPU执行中断服务程序,做 后处理工作。




#### 4选择型和多路型DMA控制器

- ◆选择型DMA控制器: DMA控制逻辑与I/O接口合并为一个整体,并可通过设备选择逻辑控制多台I/O设备,但逻辑上只允许连接一个设备;
- ◆多路型DMA控制器: DMA控制逻辑公用部分与I/O接口分离,形成专用DMA控制器。多路型可同时控制多个设备工作。当多个外设同时发DMA请求时,根据判优逻辑响应优先级高的请求。




▶【例5]图中假设有磁盘、磁带、打印机三个设备同时工作。磁盘以30μs的间隔向控制器发DMA请求,磁带以45μs的间隔发DMA请求,打印机以150μs间隔发DMA请求。根据传输速率,磁盘优先权最高,磁带次之,打印机最低,图中假设DMA控制器每完成一次DMA传送所需的时间是5μs。若采用多路型DMA控制器,请画出DMA控制器服务三个设备的工作时间图。




### 8.5 通道方式

》通道:一种专用处理器,通过执行通道程序进行I/O操作的管理,为主机与I/O设备提供数据传送通道。




- ▶ 通道的功能:
  - ◆接收CPU的I/O指令,按指令要求与指定的外围设备进行通信;
  - ◆从内存中或自己的局部存储器中取通道指令,经译码后向I/O发命令;
  - ◆组织外设与内存之间进行数据传送,并根据需要提供数据传送的缓存空间,提供数据存入内存的地址和传送的数据量;
  - ◆获取外设的状态信息,并将其存入内存,供CPU使用;
  - ◆通过中断方式报告I/O设备及其本身的工作情况。
- ➤ CPU对通道的管理
  - ◆执行I/O指令
  - ◆处理来自通道中断。
- > 通道对设备的管理
  - ◆通道指令

- > 通道的种类:
- 选择通道: 当连接多台外设时, 一次只选择一个外设,成组传送 数据完成后才可选择其他外设, 用于连接多台高速外设;
- 》数组多路通道: 当某设备进行数据传输时,通道只为该设备服务; 当设备在进行寻址等控制性操作时,通道暂时断开与该设备连接, 挂起该设备的通道程序,去为其他设备服务;
- 字节多路通道:以字节为单位采用分时交叉方式传送多台外设的数据;用于连接多台低速外设;



## 8.6 通用IO标准接口

➤ SCSI标准: 小型计算机系统接口,系统级接口,处于主适配器和智能设备控制器之间的并行接口,最高速率40MB/s,常用于服务器,一般SCSI接口与设备是分离的。分成SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3, 串行SCSI。



- ➤ IEEE1394: 高速串行接口,最高速率400Mb/s,是一种外部串行总线标准,常用于新型高速硬盘和多媒体数据传送。
- ➤ USB: 通用串行总线接口,支持热插拔,即插即用的优点, 分成USB1.0, USB2.0,最高速率480Mb/s。