
# 音频基础调试方法 appendent of the control of the control



## 调测项--AI

## 调测基本步骤:

- 1、使用标准音箱播放测试序列InPut\_Sin;从声压 计读取到分贝为80dB;
- 2、客户运行自己的测试用例, 进行录音;
- 3、产生文件Rec\_Sout,分析该文件;
- 4、调测项: AI增益, 电路干扰, AI底噪, Mic频率响应曲线(选测);




## 注意:

- 1、测试环境尽量选择安静环境;
- 2、标准音箱尽量选择频率响应平直的音箱,如真力Genelec G One;
- 3、声压计和测试IPC水平放置,与标准音箱相隔距离50cm;



# 调测项—AI增益



#### 调测说明:


- 1、播放input\_Sin为 "Music\_Test\_16k\_Mono.pcm";
- 2、Rec\_Sout导入Audition,选择"显示频谱";
- 3、分析Rec\_Sout,如果整体能量低于-1dB,往大调整AI增益,如果已经出现削波问题,请往小调整AI增益;


#### 术语解释:

1、削波: AD转换时,如果能量过大,会导致数字域超出负载,此时即为削波,表现为数字域能量强度大量为0dB;



# 调测项—AI电路干扰






#### 调测说明:

- 1、标准音箱不播放序列;
- 2、Rec\_Sout导入Audition,选择"显示频谱";
- 3、正常情况下,频域上不会有非常明显的亮色条纹,表明其不存在电路干扰,如果频域上存在明显亮色条纹,则代表存在电路干扰;

#### 术语解释:

- 1、频域: 从频域上分析音频信号, 以确定其音频信号的频域组成;
- 2、电路干扰:由于电路设计失误,导致音频模拟信号耦合进了其他 电路信号,一般常见于Wifi电路干扰等;

# 调测项—AI底噪



#### 调测说明:

- 1、标准音箱不播放序列;
- 2、Rec\_Sout导入Audition,选择"显示波形";
- 3、读取底噪分贝,如果底噪过大,需要检查对应Mic信噪比并替换更好的Mic;

#### 注意事项:


1、需要确保已经配置合适增益,并不存在电路干扰问题;



# 调测项--AO

## 调测基本步骤:

- 1、按照如右图所示,将参考Mic贴近IPC Speaker;
- 2、运行测试用例,选择对应采样率,WorkCase选择"TestAO"项;
- 3、参考Mic产生文件Spk\_Out,分析该文件;
- 4、调测项: AO增益, Speaker频响曲线(选测);




## 注意:

- 1、测试环境尽量选择安静环境;
- 2、参考Mic需要尽量选择平滑曲线的Mic,如百灵达ECM 8000;
- 3、参考Mic尽量贴近IPC的Speaker, 距离为5cm;



# 调测项—AO增益



#### 调测说明:

- 1、AudioFile选择"Music\_Test\_16k\_Mono.pcm";
- 2、逐渐调大AO增益,直至Speaker出现破音现象;
- 3、调整AO增益,直至无破音现象,固定此时AO增益;

#### 注意事项:


1、此时的声音并不为最大声音,如果想获取更大的声音,需要 根据Speaker的频响曲线调整EQ参数;



# 调测项—回声耦合

## 调测基本步骤:

- 1、按照如右图所示,将IPC摆放在安静环境下;
- 2、运行测试用例,选择对应采样率,WorkCase选择"TestLoop"项;
- 3、配置适当的AI/AO增益;
- 4、调测项: Al/AO增益, 回波失真(选测);




## 注意:

1、测试环境尽量选择安静环境;



# 调测项—Loop增益



#### 调测说明:

- 1、AudioFile选择"Music\_Test\_16k\_Mono.pcm";
- 2、分析AI输出文件TestSout,如果存在削波现象,下调AI 增益或者AO增益,直至无削波现象;

### 注意事项:


1、TestSout削波时,可以下调AI增益或者AO增益,依客户实际需求调整(如客户希望Speaker声音大,则下调AI增益);



# 调测项—AEC效果测试

## 调测基本步骤:

- 1、按照如右图所示,将IPC摆放在安静环境下;
- 2、AudioFile选择 "Voice-Test-16k-Mono.pcm";
- 3、运行测试用例,选择对应采样率,WorkCase选择 "TestVQELoop"项;
- 4、配置适当的Al/AO增益;
- 5、分析TestSout文件,当该文件中不存在明显漏回 声现象时,即意味着结构方面已经没有问题;



## 注意:

- 1、测试环境尽量选择安静环境;
- 2、8k采样率下,选择播放文件 "Voice-Test-16k-Mono.pcm";



THANK YOU

THANK YOU

CORPORATION TO SHOW THE PROPERTY OF THE

