# Lecture 19: MIPS Assembly Language

## 程序的机器级表示

## 主要内容

- ◆ MIPS指令格式
  - R-类型 / I-类型 / J-类型
- ◆ MIPS寄存器
  - 长度 / 个数 / 功能分配
- ◆ MIPS操作数
  - 寄存器操作数 / 存储器操作数 / 立即数 / 文本 / 位
- ◆ MIPS指令寻址方式
  - 立即数寻址 / 寄存器寻址 / 相对寻址 / 伪直接寻址 / 偏移寻址
- ◆ MIPS指令类型
  - 算术/逻辑/数据传送/条件分支/无条件转移
- ◆ MIPS汇编语言形式
  - 操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
- ◆ 机器语言的解码(反汇编)
- ◆ 高级语言、汇编语言、机器语言之间的转换
- ◆ 过程调用与堆栈


### MIPS指令格式

• 所有指令都是32位宽,须按字地址对齐

R-Type指令

◆ 有三种指令格式

- R-Type




两个操作数和结果都在寄存器的运算指令。如: sub rd, rs, rt


#### – I-Type

- 运算指令:一个寄存器、一个立即数。如: ori rt, rs, imm16
- LOAD和STORE指令。如: lw rt, rs, imm16
- 条件分支指令。如: beq rs, rt, imm16

I-Type指令



– J-Type



## MIPS指令字段含义

#### R-Type指令

OP: 操作码

rs:第一个源操

作数寄存器

rt: 第二个源操


作数寄存器

rd: 结果寄存器

shamt: 移位指令

的位移量

31 26 21 16 11 rd shamt func rt op rs 5 bits 6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits I-Type指令



func: R-Type指令的OP字段是特定的"000000",具体操作由func字段给定。例

如: func="100000"时,表示"加法"运算。

操作码的不同编码定义不同的含义,操作码相同时,再由功能码定义不同的含义!

immediate: 立即数或load/store指令和分支指令的偏移地址

target address: 无条件转移地址的低26位。将PC高4位拼上26位直接地址, 最后添2个"0"就是32位目标地址。为何最后两位要添"0"?

指令按字地址对齐, 所以每条指令的地址都是4的倍数(最后两位为0)。

# OP字段的含义(MIPS指令的操作码编码/解码表)

				op(31:26)	p=0:R型	일; op=	-2/3:J型	;其余:I型
28-26 31-29	0(000)	1(001)	2(010)	3(011)	4(100)	5(101)	6(110)	7(111)
0(000)	R-format	Bltz/gez	jump	jump&link	branch eq	branch ne	blez	bgtz
1(001)	add immediate	addiu	set less than imm.	sltiu	andi	ori	xori	load upper imm
2(010)	TLB	F1Pt						
3(011)	Я	30	2					
4(100)	load byte	load half	1w1	load word	1bu	1hu	lwr	
5(101)	store byte	store half	ſwz	store word			swr	
6(110)	1wc0	1wc1						
7(111)	swc0	swc1						

Back to Load/Store

**BACK to Assemble** 

# R-型指令的解码(op=0时,func字段的编码/解码表)

			op(31:26)=000	000 (R-forma	t), funct(5:0)			
2-0 5-3	0(000)	1(001)	2(010)	3(011)	4(100)	5(101)	6(110)	7(111)
0(000)	shift left logical		shift right logical	sra	sllv		srlv	srav
1(001)	jump reg.	jalr	*		syscall	break		
2(010)	mfhi	mthi	mf1o	mtlo				
3(011)	mult	multu	div	divu	3	8	Ø.	9
4(100)	add	addu	subtract	subu	and	or	xor	not or (nor)
5(101)	- 1 11 A	44.0	set 1 t	situ			0	
6(110)			字段为100		<b>52</b> ) —		Ů	
7(111)	div指令 011010		≅段为多少 !	?			×	

**BACK to Assemble** 

## MIPS Addressing Modes (寻址方式)

op

有专门的寻址方式 字段(Mod)吗?

R-format:

Register

6 5 5 5 5 6

op rs rt rd smt func

register

rt

rs

没有!由指令格式来确定,而指令格式由op来确定!


还记得如何确定的吗?

**Memory** 

I-format: Immediate

Base或index 基址或变址

PC-relative 相对寻址



immed

op rs rt immed

PC + 4

PC + 4

#### J-format:

**Pseudodirect** 

op addr.

## Example: 汇编形式与指令的对应

◆ 若从存储器取来一条指令为00AF8020H,则对应的汇编形式是什么? 32位指令代码: 0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000 指令的前6位为000000,根据<u>指令解码表</u>知,是一条R-Type指令,按照 R-Type指令的格式

31 <b>6 bits</b> 26	5 bits 21	<b>5 bits</b> 16	<b>5 bits</b> 11	<b>5 bits</b> 6	<b>6 bits</b> 0
ор	rs	rt	rd	shamt	func
000000	00101	01111	10000	00000	100000

得到: rs=00101, rt=01111, rd=10000, shamt=00000, funct=100000

- 1. 根据R-Type指令解码表,知是 "add"操作(非移位操作)
- 2. rs、rt、rd的十进制值分别为5、15、16,从<u>MIPS寄存器功能表</u>知: rs、rt、rd分别为: \$a1、\$t7、\$s0


故对应的汇编形式为:

add \$s0, \$a1, \$t7

功能: \$a1 + \$t7 → \$s0

这个过程称为"反汇编",可用来破解他人的二进制代码(可执行程序).

## Example: 汇编形式与指令的对应



#### **Decimal representation:**

6	5	5	5	5	6
0	17	18	8	0	32
R-Type	<b>\$s1</b>	<b>\$s2</b>	<b>\$t0</b>	No shift	Add

#### 问题:如何知道 是R型指令?


根据汇编指令中的操作码助记符 查表能知道是什 么格式!

#### **Binary representation:**

6	5	5	5	5	6
000000	10001	10010	01000	00000	100000

这个过程称为"汇编",所有汇编源程序都必须汇编成二进制机器代码才能让机器直接执行!

## **MIPS Circuits for R-Type Instructions**



问题: 你能给出R-型指令在上述通路中的大致执行过程吗?

## MIPS R-type指令实现电路的执行过程

#### Phase1: Preparation (1: 准备阶段)

- 少装入指令寄存器IR
- 少以下相应字段送控制逻辑
  - op field (OP字段)
  - func field (func字段)
  - shmt field (shmt字段)
- 少以下相应字段送寄存器堆
  - 第一操作数寄存器编号
  - 第二操作数寄存器编号
  - 存放结果的目标寄存器编号

#### Phase2: Execution(2: 执行阶段)

- 少 寄存器号被送选择器
- 少 对应选择器输出被激活
- 少 被选寄存器的输出送到数据线
- 少 控制逻辑提供:
  - ALU操作码
  - 写信号等
- **少** 结果被写回目标寄存器

这个过程描述仅是示意性的, 实际上整个过程需要时钟信号 的控制,并有其他部件参与。 将在下一章详细介绍。


## MIPS指令中寄存器数据和存储器数据的指定

#### ◆寄存器数据指定:

- $-31 \times 32$ -bit GPRs (r0 = 0)
- 寄存器编号占5 bit
- $-32 \times 32$ -bit FP regs (f0  $\sim$  f31, paired DP)
- HI, LO, PC: 特殊寄存器(无需编号)
- 寄存器功能和2种汇编表示方式

#### ◆存储器数据指定

- 32- bit machine --> 可访问空间: 2<sup>32</sup>bytes
- Big Endian(大端方式)
- 只能通过Load/Store指令访问存储器数据
- 数据地址通过一个32位寄存器内容加16位偏移量得到
- -16位偏移量是带符号整数,故应符号扩展
- 数据要求按边界对齐(地址是4的倍数)



**SKIP** 

# MIPS寄存器的功能定义和两种汇编表示

Name	number	Usage	Reserved on call?
zero	0	constant value =0(恒为0)	n.a.
at	1	reserved for assembler(为汇编程序保留)	n.a.
v0 $\sim$ v1	$2\sim3$	values for results(过程调用返回值)	no
a0 $\sim$ a3	4~7	Arguments(过程调用参数)	yes
t0 $\sim$ t7	8 ~ <b>15</b>	Temporaries(临时变量)	no
s0 $\sim$ s7	<b>16</b> ~ <b>23</b>	Saved(保存)	yes
t8 $\sim$ t9	<b>24</b> ~ <b>25</b>	more temporaries(其他临时变量)	no
k0 $\sim$ k1	<b>26</b> ~ <b>27</b>	reserved for kernel(为OS保留)	n.a.
gp	28	global pointer(全局指针)	yes
sp	29	stack pointer (栈指针)	yes
fp	30	frame pointer (帧指针)	yes
ra	31	return address (过程调用返回地址)	yes

## Registers are referenced either by number—\$0, ... \$31, or by name —\$t0, \$s1... \$ra.

zero	at	v0-v1	a0 - a3	t0	- t7	s0 - s	7	t8 - t9	k0 - k1	gp	sp	fp	ra
0	1	2 - 3	4 - 7	8	15	16	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30	31
	BAC	K to A	<u>ssemble</u>		BA	CK to Pi	OC	edure	В	ACK	to I	ast	

# MIPS arithmetic and logic instructions

需要判溢出,溢 出时发生"异常"

Instruction	Example	Meaning	Comments 山門及生 开吊
add	add \$1,\$2,\$3	1 = 2 + 3	3 operands; exception possible
subtract	sub \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3	3 operands; exception possible
add immediate	addi \$1,\$2,100	1 = 100	+ constant; exception possible
multiply	mult \$2,\$3	Hi, Lo = $$2 \times $3$	64-bit signed product
divide	div \$2,\$3	$Lo = \$2 \div \$3,$	Lo = quotient, Hi = remainder
		$Hi = $2 \mod $3$	
Move from Hi	mfhi \$1	\$1=Hi	get a copy of Hi
Move from Lo	mflo \$1	\$1=lo	
Instruction	Example	Meaning	Comment
and	and \$1,\$2,\$3	<b>\$1 = \$2 &amp; \$3</b>	Logical AND
or	or \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2   \$3	Logical OR
xor	xor \$1,\$2,\$3	$\$1 = \$2 \oplus \$3$	Logical XOR
	44 42 42	φ <sub>4</sub> (φ <sub>4</sub> μφ <sub>4</sub> )	T I INOD
nor	nor \$1,\$2,\$3	1 = (2   3)	Logical NOR

这里没有全部列出,还有其他指令,如addu(不带溢出处理), addui 等

## Example: 算术运算

E.g. f=(g+h) - (i+j), assuming f, g, h, i, j be assigned to \$1, \$2, \$3, \$4, \$5

add \$7, \$2, \$3 add \$8, \$4, \$5 sub \$1, \$7, \$8 寄存器资源由编译器分配! 简单变量尽量被分配在寄存器中,为什么? 程序中的常数如何处理呢?

E.g. 
$$f=(g+100) - (i+50)$$
  $\longrightarrow$  addi \$7, \$2, 100 addi \$8, \$4, 50 sub \$1, \$7, \$8

#### **MIPS** data transfer instructions

<b>Instruction</b>	Comment	<u>Meaning</u>
SW \$3,500(\$4)	Store word	$$3 \rightarrow ($4+500)$
SH \$3, 502(\$2)	Store half	Low Half of $$3 \rightarrow ($2 + 502)$
SB \$2, 41(\$3)	Store byte	LQ of $$2 \rightarrow ($3+41)$
LW \$1, -30(\$2)	Load word	$(\$2 - 30) \to \$1$
LH \$1, 40(\$3)	Load half	$(\$3+40) \rightarrow LH \text{ of } \$1$
LB \$1, 40(\$3)	Load byte	$(\$3+40) \rightarrow LQ \text{ of } \$1$

操作数长度的不同由不同的操作码指定。

问题: 为什么指令必须支持不同长度的操作数?

因为高级语言中的数据类型有char, short, int, long,......等,故需要存取不同长度的操作数;操作数长度和指令长度没有关系


## **Example (Base register)**

Assume A is an array of 100 words, and compiler has associated the variables g and h with the register \$1 and \$2. Assume the base address of the array is in \$3. Translate

## 有没有问题?

有!因为各数组元素是字,并按字节编址,故各占4个单元。

$$A[12] = h + A[8]$$



# MIPS的call/return/ jump/branch和compare指令

Instruction	Example	Meaning	
jump register	jr \$31	go to \$31	call / return
	For switch, p	rocedure return (对应过程返回)	
jump and link	jal 10000	\$31 = PC + 4; go to 10000	
	For proceau	re call(对应过程或函数调用)	
jump	j 10000	go to 10000	
	Jump to targ	et address	

Pseudoinstruction blt, ble, bgt, bge 伪指令: 由若干指令(即指令序列)实现。
not implemented by hardware, but synthesized by assembler

set on less than	slt \$1,\$2,\$3	if (\$2 < \$3) \$1=1; else \$1=0	<b>)按补码比</b>
set less than imm.	slti \$1,\$2,100	if (\$2 < 100) \$1=1; else \$1=0	<b>了</b> 较大小
问题:指令中立	即数是多少?	100=0064H	<b></b>
branch on equal	beq \$1,\$2,100	if $($1 == $2)$ go to $PC+4+100$	、汇编中给出 的是立即数
问题:指令中立	即数是多少?	25=0019H	的是立即数   符号扩展后
branch on not eq.	bne \$1,\$2,100	if (\$1!= \$2) go to PC+4+100	乘4得到的值

而分支指令中给出的是相对于当前指令的指令条数!

**BACK to Procedure** 

## Example: if-then-else语句和"="判断

```
if (i = = j)
    f = g + h;
else
    f = g-h;
Assuming variables i, j, f, g, h, ~ $1, $2, $3, $4, $5
          bne $1, $2, else
                                     ; i!=j, jump to else
          add $3, $4, $5
                                     ; jump to exit
          j exit
  else:
         sub $3, $4, $5
  exit:
```

## Example: "less than"判断

```
if (a < b) f = g+h; else f = g-h;
Assuming variables a, b, f, g, h, ~ $1, $2, $3, $4, $5
```

```
slt $6, $1, $2
                                    ; if a<b, $6=1, else $6=0
       bne $6, $zero, else
                                    ; $6!=0, jump to else
       add $3, $4, $5
       j exit
                                   ; jump to exit
       sub $3, $4, $5
else:
exit:
       slt $6, $1, $2
                                    ; if a<b, $6=1, else $6=0
        beq $6, $zero, else
                                    ; $6=0, jump to else
       add $3, $4, $5
                                    ; jump to exit
         exit
       sub $3, $4, $5
else:
exit:
```

## Example: Loop循环

```
Loop: g = g + A[i];
      i = i + j;
      if (i != h) go to Loop:
Assuming variables g, h, i, j \sim $1, $2, $3, $4 and base address
of array is in $5
 Loop: add $7, $3, $3
                                    加法比乘法快!
                           ; i*2
        add $7, $7, $7
                           ; i*4
                                    也可用移位来实现乘法!
        add $7, $7, $5
                                       $3中是i, $7中是i*4
        lw $6, 0($7)
                           ; $6=A[i]
        add $1, $1, $6
                           ; g = g + A[i]
        add $3, $3, $4
        bne $3, $2(Loop
```

编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令的地址 , 而只要用标号即可! 汇编器完成地址计算