实验六: RT-Thread 操作系统认识实验

一、实验目的

- 1.了解RT-Thread操作系统的构成;
- 2.学会利用工程模板建立新工程的方法;
- 3.学习利用移植的方法建立新工程的方法;
- 4.掌握基于RT-Thread操作系统工程的调试方法。

二、实验仪器与设备

计算机、RT-Thread 操作系统、相关软件

三、实验内容

(1) RT-Thread 操作系统简介

RT-Thread 是一个集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台,由熊谱翔先生带领并集合开源社区力量开发而成,RT-Thread 也是一个组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安全性的物联网操作系统。RT-Thread 具备一个 IoT OS 平台所需的所有关键组件,例如 GUI、网络协议栈、安全传输、低功耗组件等等。经过 13 年的累积发展,RT-Thread 已经拥有一个国内最大的嵌入式开源社区,同时被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业,累积装机量超过两千万台,成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。


RT-Thread 拥有良好的软件生态,支持市面上所有主流的编译工具如 GCC、Keil、IAR等,工具链完善、友好,支持各类标准接口,如 POSIX、CMSIS、C++应用环境、Javascript 执行环境等,方便开发者移植各类应用程序。商用支持所有主流 MCU 架构,如 ARM Cortex-M/R/A, MIPS, X86, Xtensa, C-Sky, RISC-V,几乎支持市场上所有主流的 MCU 和 Wi-Fi 芯片。

(2) RT-Thread 操作系统文件结构

作为一个操作系统,RT-Thread 的代码规模怎么样呢?在弄清楚这些之前,我们先要做的就是获得与本文相对应的 RT-Thread 的例子,这份例子可以从以下链接获得:

RT-Thread Simulator 例程


这个例子是一个压缩包文件,将它解压,我们这里解压到 D:/。解压完成后的目录结构如下图所示:



各个目录所包含的文件类型的描述如下表所示:

目录名	描述		
applications	RT-Thread 应用程序。		
rt-thread	RT-Thread 的源文件。		
- components	RT-Thread 的各个组件目录。		
- include	RT-Thread 内核的头文件。		
- libcpu	各类芯片的移植代码,此处包含了 STM32 的移植文件。		
- src	RT-Thread 内核的源文件。		
- tools	RT-Thread 命令构建工具的脚本文件。		
drivers	RT-Thread 的驱动,不同平台的底层驱动具体实现。		
Libraries	ST 的 STM32 固件库文件。		
kernel-sample-0.1.0	RT-Thread 的内核例程。		

在目录下,有一个 project.uvprojx 文件,它是本文内容所引述的例程中的一个 MDK5 工程文件,双击 "project.uvprojx" 图标,打开此工程文件:



在工程主窗口的左侧 "Project" 栏里可以看到该工程的文件列表,这些文件被分别存放到如下几个组内,分别是:

日寻细	###
A 1' 4'	
Applications	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/applications,它用于存放用户应用代码。
Drivers	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/drivers, 它用于存放 RT-Thread 底层的驱动代码。
STM32_HAL	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx,它用于存放 STM32 的固件库文件。
kernel-sample	对 应 的 目 录 为 rtthread_simulator_v0.1.0/kernel-sample-0.1.0 , 它 用 于 存 放 RT-Thread 的内核例程。
Kernel	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/src,它用于存放 RT-Thread 内核核心代码。
CORTEX-M3	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/rt-thread/libcpu,它用于存放 ARM Cortex-M3 移植代码。
DeviceDrivers	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/rt-thread/components/drivers,它用于存放 RT-Thread 驱动框架源码。
finsh	对应的目录为 rtthread_simulator_v0.1.0/rt-thread/components/finsh,它用于存放 RT-Thread 命令行 finsh 命令行组件。

(3) 利用工程模板建立新工程的方法

一般了解一份代码大多从启动部分开始,同样这里也采用这种方式,先寻找启动的源头。以 MDK-ARM 为例,MDK-ARM 的用户程序入口为 main() 函数,位于 main.c 文件中。系统启动后先从汇编代码 startup_stm32f103xe.s 开始运行,然后跳转到 C 代码,进行 RT-Thread 系统功能初始化,最后进入用户程序入口 main()。

下面我们来看看在 components.c 中定义的这段代码:

```
//components.c 中定义
/* re-define main function */
int $Sub$$main(void)
{
   rt_hw_interrupt_disable();
   rtthread_startup();
   return 0;
}
```

在这里 \$Sub\$\$main 函数仅仅调用了 rtthread_startup() 函数。RT-Thread 支持多种平台和多种编译器,而 rtthread_startup() 函数是 RT-Thread 规定的统一入口点,所以 \$Sub\$\$main 函数只需调用 rtthread_startup() 函数即可。例如采用 GNU GCC 编译器编译的 RT-Thread,就是直接从汇编启动代码部分跳转到 rtthread_startup() 函数中,并开始第一个 C 代码的执行的。在 components.c 的代码中找到 rtthread_startup() 函数,我们将可以看到 RT-Thread 的启动流程:

```
int rtthread startup(void)
   rt hw interrupt disable();
   /* board level initalization
    * NOTE: please initialize heap inside board initialization.
   rt hw board init();
   /* show RT-Thread version */
   rt_show_version();
   /* timer system initialization */
   rt_system_timer_init();
   /* scheduler system initialization */
   rt_system_scheduler_init();
#ifdef RT_USING_SIGNALS
   /* signal system initialization */
   rt_system_signal_init();
#endif
   /* create init thread */
   rt_application_init();
   /* timer thread initialization */
   rt_system_timer_thread_init();
   /* idle thread initialization */
   rt_thread_idle_init();
   /* start scheduler */
   rt_system_scheduler_start();
```

```
/* never reach here */
return 0;
}
这部分启动代码,大致可以分为四个部分:
```

- 初始化与系统相关的硬件:
- 初始化系统内核对象,例如定时器,调度器;
- 初始化系统设备,这个主要是为 RT-Thread 的设备框架做的初始化;
- 初始化各个应用线程,并启动调度器。

用户入口代码

上面的启动代码基本上可以说都是和 RT-Thread 系统相关的,那么用户如何加入自己的应用程序的初始化代码呢? RT-Thread 将 main 函数作为了用户代码入口,只需要在 main 函数 里添加自己的代码即可。

```
int main(void)
{
    /* user app entry */
    return 0;
}
```

提示

注: 为了在进入 main 程序之前,完成系统功能初始化,可以使用 \$sub\$\$ 和 \$super\$\$ 函数 标识符在进入主程序之前调用另外一个例程,这样可以让用户不用去管 main() 之前的系统初始化操作。详见 ARM® Compiler v5.06 for µVision® armlink User Guide。

跑马灯的例子

对于从事电子方面开发的技术工程师来说,跑马灯大概是最简单的例子,就类似于每种编程语言中程序员接触的第一个程序 Hello World 一样,所以这个例子就从跑马灯开始。让它定时 地对 LED 进行更新(关或灭)。

我们 UART#1 中输入 msh 命令: led 然后回车就可以运行起来了,如图所示:

```
☑ D:\project.uvprojx - μVision
                                                                                                         <u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>P</u>roject Fl<u>a</u>sh <u>D</u>ebug Pe<u>r</u>ipherals <u>T</u>ools <u>S</u>VCS <u>W</u>indow <u>H</u>elp
                                                                                    🖂 🚉 🥐 🛛 @ - 📗 🌣 🔗 🚓 🗎 🗉
 ** 및 ② 한 한 한 ** 의 ⇒ 및 및 및 를 등 및 * ■ * 및 * ■ * 및 * ■ * 및 * 및 * 
Project
                                                                                                               4 🔀
                         main.c components.c
🖃 🥸 Project: project
                                                                       \backslash \perp /
                            30 int main (void)
  rtthread-stm32
                                                                      - RT -
                                                                                 Thread Operating System
                            31 ⊟ {
                                                                       / I \
                                                                                 3.1.0 build Sep 15 2018
     Applications
                            32
                                    return 0;
                                                                       2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
                            33
      ⊕ 📄 main.c
                                                                      msh >led
                            34
     ⊕ 🛅 Drivers
                                                                      led on, count : 0
                            35
                                int led(void)
     led off
                            36 ⊟ {
                                                                      led on, count : 1
     ⊕ 🛅 Kernel
                            37
                                    rt_uint8_t count;
                                                                      led off
     ⊕ 🛅 CORTEX-M3
                            38
                                                                      led on, count : 2
                                    rt_pin_mode(LED_PIN, PIN_MODE_
                            39
     led off
                            40
     🗓 📒 finsh
                                                                      led on, count : 3
                                    for(count = 0 ; count < 10 ;cc
                            41
                                                                      led off
     kernel-sample
                            42 ⊨
                                                                      led on, count : 4
                                        rt_pin_write(LED_PIN, PIN_
                            43
                                                                      led off
                            44
                                        rt kprintf("led on, count
                                                                      led on, count : 5
                            45
                                       rt_thread_mdelay(500);
                                                                      led off
                            46
                                                                      led on, count : 6
                            47
                                       rt_pin_write(LED_PIN, PIN_
                                        rt_kprintf("led off\r\n");
                            48
                                                                      led on, count : 7
                            49
                                        rt_thread_mdelay(500);
                                                                      led off
                            50
                                                                      led on, count : 8
                            51
                                    return 0;
                                                                      led off
                            52
                                                                     led on, count : 9
                               MSH_CMD_EXPORT(led, RT-Thread firs
                            53
                            54
E Project ■ Registers
Call Stack + Locals 🔲 🕥 Command
                                                                                               Simulation
```

跑马灯例子

```
* 程序清单: 跑马灯例程
* 跑马灯大概是最简单的例子,就类似于每种编程语言中程序员接触的第一个程序
* Hello World 一样,所以这个例子就从跑马灯开始。创建一个线程,让它定时地对
* LED 进行更新 (关或灭)
int led(void)
   rt_uint8_t count;
   rt pin mode(LED PIN, PIN MODE OUTPUT);
   for(count = 0 ; count < 10 ;count++)</pre>
      rt_pin_write(LED_PIN, PIN_HIGH);
      rt_kprintf("led on, count : %d\r\n", count);
      rt_thread_mdelay(500);
      rt_pin_write(LED_PIN, PIN_LOW);
      rt_kprintf("led off\r\n");
      rt_thread_mdelay(500);
   return 0;
MSH_CMD_EXPORT(led, RT-Thread first led sample);
```

(4) 利用内核移植建立工程


第一步: 复制给定的, MDK5 工程

第二步: 参考 0-bare-metal 完成 board.c、board.h 文件

0-bare-metal	2018/8/14 17:53	文件夹	
1-basic	2010/0/14 17:33	又什大	
2-os-tick-porting	2018/8/14 17:53	文件夹	
3-console-porting	2018/8/14 17:53	文件夹	
4-heap-init	2018/8/14 17:53	文件夹	
5-finsh	2018/8/14 17:53	文件夹	
rt-thread-source-code	2018/8/14 17:53	文件夹	
README.md	2018/8/14 17:53	MD 文件	0 KB
	1.1.	4	

https://blog.csdn.net/spu20134823091

在 Drivers 组下添加 board.c、board.h 文件




添加 board.c 文件

实现 board.c 里面关于关于时钟配置、串口初始化、GPIO 初始化等函数

```
void bsp_uart_init(void)
{
      MX_USART1_UART_Init();
}
void bsp_uart_send(char c)
{
```

```
while
           ((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TXE) ==
RESET));
    huart1.Instance->DR = c;
void bsp_led_init(void)
    MX_GPIO_Init();
void bsp_led_on(void)
    HAL GPIO WritePin(LED GPIO Port, LED Pin, GPIO PIN RESET);
void bsp_led_off(void)
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
void rt_hw_board_init()
    /* HAL_Init() function is called at the beginning of program after reset and
                the clock configuration. */
before
        HAL_Init();
    /* Clock Config:
      * System Clock: 80M
      * HCLK: 80M
      * PCLK1: 80M
      * PCLK2: 80M
      * SDMMC1 : 48M
      * USART1 : PCLK2 */
     SystemClock Config();
     bsp_led_init();
     bsp_uart_init();
void SystemClock_Config(void)
void _Error_Handler(char *file, int line)
以上两个函数采用 cubemx 工具生成的函数, main 函数和例程中一样
现象:
```




第三步:添加 RT-Thread 源码

拷贝 RT-Thread 源代码到工程路径下,当然也可以不移动,就是指定路径的时候长一点,没关系

添加两个新组一个叫做 kernel, 防止内核代码,另一个叫做 CROTEX-M3 放置平台相关代码,我用的是 STM32F103ZET6 使用的是 crotex-m3 内核。

添加相关文件到对应的组下面,添加完如图,对了还有一个 rtconfig.h 文件,用于配置和裁剪内核。



添加代码之后别忘了添加头文件,rtconfig.h 文件放在了工程的根目录之下,别忘了添加头文件。

在编译之后有了有符号重定义, 注释掉原有的函数

```
在编译之后有了有符号重定义, 注释掉原有的函数
//void HardFault Handler(void)
//{
// /* USER CODE BEGIN HardFault IRQn 0 */
// /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
// while (1)
// {
// /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
// /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
// }
// /* USER CODE BEGIN HardFault IRQn 1 */
// /* USER CODE END HardFault_IRQn 1 */ //}
//void PendSV_Handler(void)
// /* USER CODE BEGIN PendSV IRQn 0 */
// /* USER CODE END PendSV IRQn 0 */
// /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
// /* USER CODE END PendSV IRQn 1 */
//}
```

编译下载正常运行

第四步: console 移植,实现控制台输出功能

实现函数

```
void rt_hw_console_output(const char *str)
    RT_ASSERT(str != RT_NULL);
    while (*str != '\0')
         if (*str == '\n')
             bsp uart send('\r');
         bsp_uart_send(*str++);
这个函数主要是实现 bsp_usart_send,此函数在第二步已经实现。
接下来修改 SysTick_Handler 函数
/** * @brief This function handles System tick timer. */
void SysTick_Handler(void)
    rt_interrupt_enter();
    rt_tick_increase();
    rt_interrupt_leave();
注意包含 rtthread.h 头文件
修改 main 函数如下
int main(void)
    while (1)
        /* USER CODE END WHILE */
        /* USER CODE BEGIN 3 */
        rt_kprintf("led on\n");
        rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
        rt_kprintf("led off\n");
        rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
    /* USER CODE END 3 */
}
```

```
💙 serial-com7 🔣
 led off
 1ed on
  RT - Thread Operating System
/|\ 3.1.0 build Aug 16 2018
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
 led on
 led off
 led on
 led off
第五步:内存堆配置,实现动态内存管理功能
在 rt config.h 中添加宏
//#define RT_USING_NOHEAP
#define RT_USING_SMALL_MEM
#define RT_USING_HEAP
注意: 注释掉 RT_USING_NOHEAP, 如果有的话
在 rt_hw_board_init 函数中添加动态内存管理初始化函数
void rt hw board init()
    static uint8 t heap buf[10 * 1024];
    rt system heap init(heap buf, heap buf + sizeof(heap buf) - 1);
在 main 函数中初始化一个线程函数
#define THREAD PRIORITY 25
#define THREAD STACK SIZE 512
#define THREAD_TIMESLICE 5
void test thread entry(void *parameter)
{
    while (1)
         rt_kprintf("enter test thread\n");
         rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
    }
/** * @brief The application entry point. * * @retval None */
int main(void)
```

```
rt_thread_t tid;
     tid = rt_thread_create("test",
                                       test_thread_entry,
                                       RT_NULL,
                                       THREAD_STACK_SIZE,
                                       THREAD_PRIORITY,
                                       THREAD_TIMESLICE);
     if (tid != RT_NULL)
           rt_thread_startup(tid);
           return 0;
     }
     else
           return -1;
编译下载,输出如图

✓ serial-com7

 - RT - Thread Operating System

/ | \ 3.1.0 build Aug 16 2018


2006 - 2018 Copyright by rt-thread team

enter test thread
 enter test thread
 enter test thread
 enter test thread
```

第六步:实现 Finsh Shell 功能

将 components 组件文件夹下的 drivers 和 finsh 文件添加到工程

新建 finsh 组和 DeviceDrivers 组,添加文件



在前几步添加文件的时候在 Kernel 组莫名少添加了 device.c 文件在调试的时候浪费很长时间,

在官方的 1-basic 的 rt-thread\src 文件下也没有,感受到来自 NPC 的调戏。添加代码之后先修改 board.c 文件里的 rt_hw_board_init 函数,

```
/** * This function will initial STM32 board. */
void rt_hw_board_init()
    static uint8_t heap_buf[10 * 1024];
    /* HAL_Init() function is called at the beginning of program after reset and
before
               the clock configuration. */
    HAL_Init();
    /* Clock Config:
     * System Clock: 80M
     * HCLK: 80M
     * PCLK1: 80M
     * PCLK2: 80M
     * SDMMC1 : 48M
     * USART1: PCLK2
    SystemClock_Config();
    /* Configure the Systick interrupt time */
    HAL SYSTICK Config(HAL RCC GetHCLKFreq()
RT_TICK_PER_SECOND);
    /* Configure the Systick */
    HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
    /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
    HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
    //bsp led init();
    stm32_hw_usart_init();
#ifdef RT_USING_CONSOLE
    rt console set device(RT CONSOLE DEVICE NAME);
#endif #ifdef RT_USING_HEAP
    rt_system_heap_init(heap_buf, heap_buf + sizeof(heap_buf) - 1);
#endif
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();
#endif
stm32_hw_usart_init();
用来初始化并注册串口
屏蔽掉 board.c 文件里面串口初始化函数、串口发送函数、控制台输出函数,
工作交给 drv_usart.c。
接下来修改 rtconfig.h 中的宏定义
添加#define BSP USING UART1等
```

```
#ifndef RT_CONFIG_H__
#define RT_CONFIG_H__
/* Automatically generated file; DO NOT EDIT. */
/* RT-Thread Configuration */
/* RT-Thread Kernel */
#define RT NAME MAX 8
#define RT_ALIGN_SIZE 4
#define RT THREAD PRIORITY 32
#define RT THREAD PRIORITY MAX 32
#define RT_TICK_PER_SECOND 1000
#define RT_USING_OVERFLOW_CHECK
#define RT_USING_HOOK
#define RT IDEL HOOK LIST SIZE 4
#define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 256
#define RT_DEBUG
/* Inter-Thread communication */
#define RT_USING_SEMAPHORE
#define RT USING MUTEX
#define RT USING EVENT
#define RT_USING_MAILBOX
#define RT USING MESSAGEQUEUE
/* Memory Management */
//#define RT_USING_NOHEAP
#define RT USING SMALL MEM
#define RT_USING_HEAP
/* Kernel Device Object */
#define RT USING DEVICE
#define RT USING CONSOLE
#define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128
#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1"
/* RT-Thread Components */
#define RT_USING_COMPONENTS_INIT
#define RT USING USER MAIN
#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 2048
#define RT_MAIN_THREAD_PRIORITY 10
/* C++ features */
/* Command shell */
#define RT_USING_FINSH
#define FINSH_THREAD_NAME "tshell"
#define FINSH_USING_HISTORY
#define FINSH_HISTORY_LINES 5
#define FINSH_USING_SYMTAB
#define FINSH USING DESCRIPTION
#define FINSH_THREAD_PRIORITY 20
#define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 4096
```

```
#define FINSH_CMD_SIZE 80
#define FINSH_USING_MSH
#define FINSH_USING_MSH_DEFAULT
#define FINSH_ARG_MAX 10
/* Device virtual file system */
/* Device Drivers */
#define RT_USING_DEVICE_IPC
#define RT_PIPE_BUFSZ 512
#define RT_USING_SERIAL
/* Env config */
#define SYS_PKGS_DOWNLOAD_ACCELERATE
#define BSP_USING_UART1
#endif
```

之前 mian 函数中的初始化函数去掉

编译下载如图

```
✓ serial-com7 

 - RT - Thread Operating System
/|\ 3.1.0 build Aug 16 2018
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
msh >help
RT-Thread shell commands:
- return to RT-Thread shell mode.
exit
                  - RT-Thread shell help.
- List threads in the system.
- Execute command with time.
help
ps
time
free
                   - Show the memory usage in the system.
msh >ps
thread pri status
                                   stack size max used left tick
                           sp
                                                                       error
tshell 20 ready
                                                   07%
                      0x00000068 0x00001000
                                                          0x00000001 000
tidle
         31 ready
                      0x00000044t 0x00000100g. c 32%. n 0x0000001a1 000 23091
msh >
```

成功运行,

四、实验步骤

按要求逐步操作以上内容,并记录运行结果。

五、要求

编写实验报告。