专业:信息工程

姓名: 李坤林

学号: 3200101135 日期: 2/26/2023

地点:外经贸楼实验室

浙江大学实验报告

课程名称: 微机原理与接口技术 指导老师: 黄凯 实验名称: 10 控制与定时器计数实验

一、实验目的和要求

按键与显示实验

- ① 熟练运用 WAVE 环境对硬件接口进行调试。
- ② 掌握 IO 扩展键盘的软硬件设计方法;
- ③ 掌握数字转换成显示段码的软件译码方法;
- ④ 掌握静态显示的原理和相关程序的编写。
- ⑤ 掌握动态显示的原理和相关程序的编写;

并行 AD/DA 实验

- ① 掌握采用并行接口实现外部器件的扩展方法;
- ② 掌握 ADC0809 模/数转换芯片与单片机的接口设计及 ADC0809 的典型应用;
- ③ 掌握 DAC0832 模/数转换芯片与单片机的接口设计及 DAC0832 的典型应用。

二、实验内容和原理

按键与显示实验

- ① 6 个数码管以及小键盘的电路如图 2-1 所示,将 CSO 与 KEY/LED_CS 相连,并使用内驱显示.在 WAVE 环境下运行程序,观察实验现象。
- ② 在上一个实验的基础上,利用实验仪提供的键盘扫描电路和显示电路,做一个扫描键盘和数码显示实验,把按键输入在其中一个数码管上显示出来。实验仪连接方式不变,理解并运行下面的程序,查看实验结果。
- ③ 在最后一个数码管上依次显示 a、b、…f 各段, 每段显示时间为 100ms, 用 T0 定时器实现。

并行 AD/DA 实验:

- ④ 用导线将模数变换模块的 INO 与电位器输出相连,AD_CS 与 CSO(实验板上方)相连,EOC 与 MCS51 的 INTO 连接,将 8255 模块(实验板下方)的 8255_CS 与 CS1 相连,PAO-PA7 依次与 LO-L7 相连。说明 AD 转换的过程,并在 WAVE 环境设断点运行以下程序,可调电源分别调至两个极端,观察小灯的变化。
- ⑤ 用导线将数模变换的 DA_CS 与 CS2 相连, 在 WAVE 环境下 使用单步运行的方式运行程序, 用万用表测出每一步运行时-5V 5V 输出的电压值。改 变程序以获得你想要的电压值。
- ⑥ 采用中断法设计 ADC0809 数据采集程序,并将采集到的十六进制结果显示在 LED 显示模块上。

三、主要仪器设备

计算机一台


Lab8000 系列 80C51 实验开发系统一套

2号导线若干条

四、操作方法和实验步骤


1. 数码管显示

6 位数码管同时显示 x: x+5。且 x 从 1 到 F 循环递增。




2. 键盘扫描

通过行搜索和列搜索得到对应键值,接下来将其转化为对应 LED 码。



3. 数码管流水灯




通过查询实现 T0 定时器 100ms 定时, 然后每次定时计数器*2, 计数器值生成字段码, 计数器满 20H 归零。

Lab2

1. ADC 控制小灯

转动电位器,小灯亮灭,小灯的亮灭可以反映当前 ADC 输出数字值。



2. ADC

每次将数字量输入给 DAC, DAC 会对应产生模拟量。

3. 设计实验 ADC 产生外部中断

OUTBIT equ OAOO2h ; 位控制口 OUTSEG equ OAOO4h ; 段控制口 LEDBuf equ 60h ; 显示缓冲

mode equ 082h ; 方式 0, PA, PC 输出, PB 输入

CAddr equ 9003h ; 控制字地址

```
CS0809 equ 8000h
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0013H; INT1
LJMP ADINT1
ORG 0032H
LJMP $
LEDMAP: ; 八段管显示码
db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h
db 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h
;; 0 1 2 3 4 5 6 7
;; 8 9 A b C D E F
START: MOV SP, #5FH
MOV RO, #50H
MOV R2, #08H
 SETB IT1
 SETB EX1
 SETB EA
 ;clr p3.3
mov dptr, #CAddr
 mov a, #mode
movx @dptr, a
MOV DPTR, #CS0809;AD 通道 0
MOV A, #OOH
MOVX @DPTR, A ;启动 AD
HEAR: MOVX A, @DPTR; read output
 SJMP HEAR
ORG 0100H
ADINT1:
MOVX A, @DPTR; read output
MOV R7, A ; store
CALL FillBuf
DisplayLED:
 mov rO, #LEDBuf
 mov r2, #00000010b; 从高位开始显示
 SJMP LOOP
Loop:
 mov dptr, #OUTBIT
 mov a, #0
movx @dptr, a; 关所有八段管
mov a, @r0
mov dptr, #OUTSEG
 movx @dptr, a
 mov dptr, #OUTBIT
```

```
mov a, r2
movx @dptr, a;显示一位八段管
MOV R5, #00H
L1: DJNZ R5, L1
mov a, r6
mov dptr, #OUTSEG
movx @dptr, a
mov dptr, #OUTBIT
MOV A, R2
RR A
movx @dptr, a;显示下一位八段管
MOV R5, #00H
L2: DJNZ R5, L2
mov dptr, #OUTBIT
mov a, #0
movx @dptr, a; 关所有八段管
JNB p0.1, LOOP
MOVx @DPTR , a
RETI
FillBuf:
ANL A, #OFOH
SWAP A
mov dptr, #LEDMap
movc a, @a+dptr; 数字第一位转换成显示码
mov rO, #LEDBuf
mov @r0, A
MOV A, R7
ANL A, #OFH
mov dptr, #LEDMap
movc a, @a+dptr; 数字第二位转换成显示码
MOV R6, A
mov dptr, #OUTBIT
mov a, #0
movx @dptr, a; 关所有八段管
ret
SJMP $
```

end

初始阶段完成 ADC 和中断的初始化,之后进入等待 ADC 输出完成信号 EOC 状态。 ADC 产生 EOC 信号触发外部中断后,读取 ADC 输出值,跳转到 LED 显示模块。 LED 显示模块先完成 LEDBuf 的预装载和字控制段的初始化,之后进入显示模 块。然后进入下一次输出值的等待读取。