## 第一章

- 1. 汽车动力系统的基本概念: 从能源载体的存储和转化,到输出机械功的整个装置过程。包括从汽车发动机,经电或者机械转化,到驱动车轮的整个过程。
- 2. 汽车动力系统的分类:可分为热力,电驱动力系统。热力动力系统分为外燃机有斯特林机、蒸汽机。内燃机有往复活塞式、旋转活塞式、自由活塞式内燃机。而电动动力系统主要是燃料电池动力系统,纯电动力系统,混合动力系统。
- 3. 常见汽车动力系统及其比较:

动力系统 类型	优点	缺点	应用情况
内燃动力系统	能量密度高、行驶里程长;燃油 加注方便、快捷;零部件供应链 完整、齐全,维护方便、成本低。	有害物排放污染环境;传 统燃料碳排放高;能量转 化效率不高。	在相当长时间仍 是汽车的主流动力。
纯电动力系统	行驶零排放;缓解汽车对石油资 源依赖;行驶噪声低、振动小;系 统效率高、使用能耗低。	行驶里程短、充电时间长; 电池二次污染; 电池安全 性、寿命; 制造成本较高。	在短距离或固定线路 汽车中得到越来越广 泛的应用。
燃料电池动力 系统	能量密度高、行驶里程长;行驶零排放;缓解汽车对石油资源依赖。	氢的制取、存储、输运与 加注难度大;燃料电池使 用寿命短、成本高。	有可能在长距离货车 上得到推广应用。
混合动力系统	具有节能和减排综合优势; 无里程 焦虑; 插电式混动系统可以使用电 网的电; 平衡内燃动力和纯电动力。	不是零排放;成本较纯内 燃动力系统高。	得到越来越广泛的应 用,是未来汽车主流 动力之一,大有取代 内燃动力之势。

**4.** 汽车动力发展方向和趋势:汽车动力系统呈现低碳化,多元化,电动化、智能化发展趋势。

## 第二章:

1. 内燃机的定义:将燃料燃烧产生的热能转化为机械功的动力装置,包括内燃机,外燃机。内燃机的特征是燃料在机器内部燃烧,产生的热能直接转化为动力,燃烧上前工质为燃

料和空气混合气,燃烧后工质为燃烧产物。

- 2. 内燃机的分类:往复活塞式、旋转活塞式、自由活塞式, 也包括燃气轮机。主要指往复活塞式内燃机。
- 3. 内燃机发展历史和发展趋势: 狄塞尔发明第一部柴油机
- 4. 上下止点: 上止点 TDC 是活塞顶部距曲轴中心的最远处, 是活塞最高位置; 下止点 BDC 时活塞顶部距曲轴中心最近处, 是活塞最低位置。
- 5. 曲柄半径: 曲轴与连杆下杆的连接中心距离曲轴中心的距离
- 6. 活塞行程:上止点到下止点的距离。
- 7. 燃烧室容积: 活塞位于上止点时活塞上方的容积
- 8. 气缸总容积: 活塞位于下止点时活塞上方的容积
- 9. 气缸工作容积: 活塞从上止点到下止点扫过的气缸容积
- 10.排量:各个气缸工作容积的总和
- 11.压缩比: 气缸总容积与燃烧室容积之比
- 12.四冲程内燃机工作原理:进气,压缩,膨胀,排气
- 13.二冲程内燃机工作原理:有两个行程组成。第一行程活塞自下而上运动,缸内可燃混合气被压缩,新鲜混合气从进气口被吸入到活塞下方曲轴箱内。第二行程活塞自上而下运动,活塞上方进行做功和排气过程,曲轴箱内的新鲜混合气被预压缩。两冲程发动机相对于四冲程发动机而言结构简单,起动方便,功率密度高(转的圈数多),但与此同时,二冲程

发动机的燃油经济性差,环境污染大且零件磨损大。二冲程 汽油机排量小,结构简单,转速高,用于摩托车,二冲程柴 油机排量大,转速低,用于低速运行轮船。扫气式二冲程有 扫气过程(一边充气,一边排气)。

- 14.两大机构: 曲轴连杆机构、配气机构
- 15. 五大系统: 点火系, 供给系, 冷却系, 润滑系, 起动系

## 第三章


- 1. 功:压力与活塞运动方向相同则是正功,反之负功,进气和膨胀冲程是正功,而压缩和排气冲程是负功。冲程功是在一个冲程内所做的功,循环功所有冲程所做的功。动力过程功是压缩和膨胀冲程所做的功,泵气过程功是进气和排气工程所做的功。
- 2. 理论泵气功: 是忽略流动阻力, 进排气冲程功之和。
- 3. 实际泵气功: 是考虑流动阻力, 进排气冲程功之和。此时进气压力要低于大气压力, 排气压力要高于大于压力, 导致此时实际泵气功为负功。
- 4. 泵气损失功: 是理论泵气功减去实际泵气功。此时为正功。
- 5. 总指示功:是没有泵气损失时的循环功。是动力过程功和理论泵气功之和。
- **6.** 净指示功: 是考虑泵气损失时的循环功。是动力过程功和实际泵气功之和。

- 7. 增压发动机的功: 缸内进气压力是压气机压力 Pb, 排气压力是蜗轮压力 pk。动力过程功不变, 理论泵气功变为(pb-pk)\*Vs, 实际泵气功是考虑泵气损失之后的, 和自燃吸气类似, 但是实际泵气功进气压力 pd 要大于排气压力 pe, 故实际泵气功是正值。泵气损失功依旧是理论泵气功减去实际泵气功。
- 8. 指示性能指标:以工质对活塞做功为计算基准的是指示性能指标。注意只有与功相关的指标才有指示和有效之分,包括热效率,转矩,平均压力,油耗!
- 9. 有效性能指标:以曲轴输出功为计算基准为有效性能指标。 10.循环指示功:循环有效功加上机械损失功。但不考虑泵气 损失功时,循环指示功变为净指示功,机械损失功=摩擦损 失功+附近损失功。考虑泵气损失功时,循环指示功变为总 指示功,机械损失功要加上泵气损失功。
- 11.平均压力(单位 MPA): 为分指示平均压力(IMEP), 有效平均压力(EMEP), 机械损失平均压力(MMEP)是单位气缸工作容积所做的循环功(循环指示功,循环有效功, 机械损失功)。可以假象有一个压力作用在活塞上,使其移动一个冲程所做的功即是循环功。使不同的发动机动力性有可比性。增压>自燃吸气,柴油机>汽油机。
- 12.功率(单位 KW): p=Tn=w/t, t=n/(涛\*30),注意功率 和转矩都是对于整个发动机,排量而言的。而平均压力是单个气缸。有效功率除以指示功率等于机械效率。


- 13.燃料热值:即低热值 Hu,单位 KJ/Kg。
- 14.燃料流量 B: 单位 Kg/h。
- 15.燃油消耗率(整个发动机而言): 分为有效(ESFC),指示 (ISFC) 和机械(MSFC)。单位是 g/(kw\*h)。有效和指示可用 1000B/p 或者 3.6\*10 6/(效率\*低热值)。机械燃油消耗率是用有效除以指示。
- 16.效率:针对整个发动机而言。分为有效效率,指示效率和机械效率。指示和有效效率可以表示为 3600p/(B\*Hu)。机械是有效除以指示。
- 17.功率密度评价指标:比功率(强化度)(单位排量)汽油机大于柴油机,转速高,燃烧速率快,,比质量和比容积(单位有效功率)
- 18.活塞平均速度:内燃机强化指标,与转速不同。
- 19.决定动力输出的"质""量"环节:"量"指的是单位时间加入化学能的多少包括 Hu 和 B, "质"指的是加入燃料的化学转化为输出功的效率。
- 20.过量空气系数: 是单位燃料燃烧实际供给的燃烧比上单位燃料燃烧理论消耗的质量。>1 是稀混合气,<1 是浓混合气,
- =1 化学计量比混合气。过量空气系数=I/I0
- 21.空燃比 I: 混合气空气和燃料之比=A/F=过量空气系数\*I0.
- 22.燃空当量比: 1/空燃比
- 23.可燃混合气热值 Hum: 单位质量可燃混合气发出的热量。


Hum=Hu/(1+过量空气系数\*I0),Humv=Hu/vs=Hum\*密度。 Hu 越大,越容易携带,Hum 越大则相同条件发出的功率越大。

24. 充量系数:每缸每循环吸入缸内的新鲜空气与理论进气量 之比。充量系数=空气质量/(大气或者增加空气密度\*vs)



25.





## 27.了解影响动力性和经济性的主要环节和因素:

## 第四章:

- 1. 一次能源与二次能源:二次能源是一次能源转化而来的能源载体,动力选择本质是二次能源的选择。
- 2. 内燃机燃料和烃燃料分类:

#### 内燃机燃料分类



分类方法	1	燃料种类	燃料	
	矿物质燃料		汽油, 柴油, 压缩天然气(CNG),液化天然气(LNG),液化石油气(LPG) 煤制甲醇,煤制二甲醚(DME),煤制柴油(CTL),天然气制柴油(GTL)等	
按来源分		物质燃料中和燃料)	各种植物油,如菜籽油、豆油、棉籽油、棕榈油、椰子油和葵花油等植物油或动物油脂加工成的酯类化合物(生物柴油)生物燃料制柴油(BtL)植物或农作物制取乙醇等	
按代用或着火	点燃	(SI) 燃料	汽油, CNG、LPG、甲醇、乙醇、氢气等	
方式分	压燃	(CI) 燃料	柴油, 生物柴油, DME, CTL, GTL, BTL等	
	气体燃料		氢气, CNG, LNG, LPG, DME, 煤气, 沼气等	
按形态分	ì	夜体燃料	汽油, 柴油, 甲醇, 乙醇, 生物柴油, BTL, CTL, GTL等	
	6	固体燃料	煤粉(与燃料油或乳化剂混合)	
	,	<b>经类燃料</b>	汽油, 柴油, CNG, LNG, LPG, BTL, CTL, GTL等	
按化学成份分	含氧代用燃料	醇类燃料	甲醇,乙醇等	
		醚类燃料	甲基叔丁基醚(MTBE),乙基叔丁基醚(ETBE),叔戊基甲醚(TAME),二甲醚(DME),二异丙基醚(DIPE),二正戊基醚(DNPE)等	
		酯类燃料	生物柴油(甲酯),合成酯	
		<b>ジ氨燃料</b> 中和燃料)	氢气液氢、氨气液氨(氢载体)	

- 3. 自燃性: 正十六烷值,由正十六烷值和阿尔法-甲基萘组成。

RON > MON(大多数燃料) 燃料敏感性Sa= RON-MON 抗爆指数Ai=(RON+MON)/2

- 5. 蒸发性:蒸发性越好,则冷启动性能越好,燃油越轻质,混合气形成也就越快,有利于燃烧。过大会导致散失。
- 6. 烃燃料组分、c原子数和分子结构对燃料理化特性影响: 化学安定性和物理稳定性成反比,化学安定性越好,则自燃性好,抗爆性差。碳原子数越多,化学安定性越好,有 支链,不饱和键则物理稳定性不好,化学安定性越好。 H/c 越大,则燃料热值越大,烷烃最大,汽油>柴油,但 是 H 多所消耗空气也多,故汽油机热值=柴油机。H/c 越
- 7. 含氧燃料结构及其对燃料理化特性影响: 醇有氧可促进燃烧, 醚, 酯黏度太大要酯化发应得甲酯才能用.

大,燃料越清洁。

- 8. 质量化学计量空燃比:碳在燃料中的质量乘以 8/3+氢 在燃料中的质量乘以 8-氧的质量。
- 9. 摩尔化学计量空燃比:碳在燃料中的质量分数/12+氢在燃料中的质量分数/4-氧的质量/32.单位 Kmol/kg。
- 10.分子变化系数: 汽油机要大于柴油机,汽油机 H 多,

体积增加得多,柴油机过量空气系数大,有些空气不参加 反应,其前后体积不变。

11.残余废气系数:进气结束后,残余废气和新鲜进气之比。废气再循环 EGR,汽油机残余废气较大是因为压缩比小,燃烧室容积大,废气排的相对减少,小负荷是进气量减少相对增大。增压柴油机小是因为扫气扫出去了。

## 各种燃料的混合气热值比较



$$(H_{\rm um})_{\rm v} = \frac{\rho_{\rm m} H_{\rm u}}{1 + \phi_{\rm a} l_0}$$

- 汽、柴油等液体烃,随H/C升高, $H_u$ 也升高;但H燃烧时所需的空气量比碳燃烧时多,因此 $H_{um}$ 基本相同
- 气体烃 H/C高,H<sub>u</sub>高,但本身是气体(密度小),加上H燃烧要求空气多,H<sub>um</sub>小
- 含氧燃料(甲、乙醇)本身含O, H<sub>u</sub>低,但需空气也少(I<sub>0</sub>小),H<sub>um</sub>与汽、柴油相近
- 纯H<sub>2</sub>的H<sub>u</sub>最高,但气体占体积(密度小),且需空气多,H<sub>um</sub>反而小

#### 结论:

- 各种燃料Hu差别较大,但不等于Hum也有相同差别
- 液体燃料H<sub>m</sub>大体相同, 气体燃料H<sub>m</sub>偏低


**12**.

## 第五章:

1. 内燃机热力循环分析模型分类:

#### 循环模型分类





**2.** 奥托循环是等容循环(具有更高的热效率),狄塞尔循环是等压循环。

现代汽油机和柴油机的实际工作循环是混合循环。相对而言,传统汽油机更接近于等容循环,传统柴油机更接近于等压循环。

3. 影响理论循环热效率的四大参数及影响规律:

## 四大循环参数: 1) 压缩比 $\varepsilon$ , 2) 等熵指数 $\kappa$ , 3) 压力升高比 $\lambda$ ; 4) 预膨胀比 $\rho$

压缩比越大,等熵指数越大,热效率越大。对于等容加热循环,预膨胀比不变,压力升高比没影响。对于等压加热循环,压力升高比不变,预膨胀比越大,热效率越低。对于混合加热循环,压力升高比越大,热效率一开始增大后来不变,预膨胀比越大,热效率降低。

4.考虑真实工质特性对循环热效率的影响:首先是比热容和等熵指数,比热容上升导致等熵指数降低,温差升高,效率增加。然后是高温热分解使等容度下降导致热效率降低。然

后工质分子变化系数影响不大,最后是过量空气系数时,<1 时候降低,>1 时候升高。且会导致汽油机燃油机热效率影响 进一步增大。

- 5. 导致真实循环热效率下降的因素及原因: 传热损失, 燃烧提前损失以及后燃损失。 换气损失, 不完全燃烧损失, 缸内流动损失, 工质泄露损失。
- 5.从工质和循环角度理解柴油机比汽油机热效率差异成因:

## 汽油机与柴油机理想循环热效率的比较



考虑真实工质特性后, 汽、柴油机热效率差距加大:

#### 1) 高负荷

- 柴油机 $\phi_a$  > 汽油机 $\phi_a$  → 柴油机  $\eta_t$  > 汽油机  $\eta_t$
- 汽油机压缩比小,但混合气浓且等容度高, $T_{\text{max}}^{\uparrow}$ , 残余废气 $\uparrow \rightarrow \kappa \downarrow$ ,热分解 $\uparrow \rightarrow$ 汽油机  $\eta_{\downarrow} \downarrow$
- 汽油机*μ* > 柴油机*μ*, 但影响不大

#### 2) 低负荷

- 汽油机φ。更小, 而柴油机φ。 更大→ 汽油机 η, ↓↓
- 汽油机ø↑, 柴油机ø不变, 汽油机κ↓, 燃烧速度↓→ 汽油机 n,↓
- 汽油机高、低负荷 $\phi_a$ 变化不大,温差小,  $T_{\max} \uparrow \to \kappa \downarrow \to$  汽油机  $\eta_{\epsilon} \downarrow$
- 5. 机械损失的构成、测量方法及适用机型,影响机械效率因素:



#### 小结:

- (1) 示功图法可以适用于任何发动机
- (2) 汽油机压缩比小、功率比较小,因 而多用倒拖法,不适合用灭缸法(灭缸不 安全、进排气干扰)和油耗线法(不成直 线)
  - (3) <mark>自然吸气柴油机</mark>适合灭缸法、油耗 线法,小型柴油机可以用倒拖法
  - (4) <mark>涡轮增压柴油机</mark>无法使用倒拖法和 灭缸法,低增压可以用油耗线法,高增 压发动机只能采用示功图法。

#### (1) 活塞平均速度

v<sub>m</sub>↑, 摩擦阻力↑, 惯性力↑, 泵气损失↑, η<sub>m</sub>↓

(2) 负荷

$$\eta_{\rm m} = 1 - \frac{P_{\rm m}}{(P_{\rm e} + P_{\rm m})}$$

- 负荷P<sub>e</sub>↓,η<sub>m</sub>↓
- 怠速η<sub>m</sub>=0
- 增压机型P<sub>m</sub>↑, P<sub>e</sub>↑, 总η<sub>m</sub>↑

#### (3) 润滑条件

- 机油粘度:冷起动和低温 不能过高;高温时不能过低
- 水温80~95°C, 机油温 度85~110°C

6. 内燃机能量利用现状、循环效率提升和散失能量再利用措施:可以促进完全燃烧,促进稀燃,减少摩擦损失,改善工质条件,较少传热损失,避免工质泄露,减少流动损失,附近电动化减少摩擦损失,优化喷油规律。有废气蜗轮增加发动机,复合增压发动机,低散热发动机。

影响

# 1/3有用功 + 1/3排气带走热 + 1/3冷却液带走热 提高有效效率和散失能量再利用

第六章: (前两个很重要)

- 1. 四冲程的换气过程: 从膨胀冲程排气门开启到压缩冲程进气门关闭的全过程。
- 2. 换气过程定义: 是充入新气和排出废气的全过程。
- 3. 合理组织换气过程的目的:尽可能提高充量系数,最大限度充入新鲜充量,也要保证各缸进气均匀,减小换气损失, 在缸内形成合理的流程,以控制和安排燃烧。

- 4. 换气过程分期:分为排气过程,进气过程和气门重叠过程。排气过程由自由排气阶段(1/3 时间排 0.6 废气)和强制排气阶段(2/3 时间排 0.4 废气)组成。
- 5.配气相位角含义及影响:排气早开角影响自由排气损失和 泵气损失,不影响充量系数,且排气早开角越大,泵气损失 越少,自由排气损失越大,转速越大,泵气损失越大,自由 排气损失越小。排气晚关角,惯性,过大会废气倒流。进气 早开角,过小进气不足,过大废气倒流。进气晚关角,影响 充量系数,过小惯性利用不够,过大,新气被推回进气管。 自吸式汽油机,气门重叠角过大会废气回流。增压式柴油机, 气门重叠角可以利用扫气排出废气,降低热负荷。

# 结论:


- □ 随转速升高,最佳相位角应增大
- □ 四个相位角中,进气晚关角对充量系数影响最大,排气早开角对换气损失影响最大。
- □ 最佳相位角,增压机与非增压机不同
- □ 气门重叠角: 汽油机<柴油机<增压机
- 6. 充量系数定义:每缸每循环实际充入新鲜充气的质量和理论计算所得气体量之比,充量系数有可能大于 1,增压技术。7. 影响因素:流动阻力(以局部阻力大于沿程阻力,马赫数大于 0.5,充量系数会猛然下降,要降低进气马赫数,可提高气门流通面积,采用多气门技术,多气门技术还可以火花

塞中心布置以提高压缩比(汽油机)或者混合气形成质量(柴油机),还可以灵活控制进气涡流,有利于组织混合气形成,优化燃烧)。进气温升(进气温升越大,充量系数越小,高温壁面引起温升 Tw 影响最大、残余废气引起的温升 Tr,压力引起的摩擦温升 TL,气体吸热引起温升 Tg 负值)。配气相位,压缩比(正比),燃料汽化(负相关),排气压力(反比例)。

- 8. 进气速度特性:油量调节机构不变时,发动机充量系数随转速或者活塞速度的变化。对于汽油机,转速增大,充量系数降低,且部分负荷时,充量系数降低得更快。对于柴油机,转速增大,充量系数也降低,但是部分负荷时,充量系数增大。
- 9. 因素: 发动机每个符合下都有最佳的进气需求角,进气晚 关角增大,则高速充量系数改善。减小则低速充量系数改善, 用可变配气正时技术 VVT 来适应不同符合下进气相角配位 需要,兼顾高速的大功率和低速的大扭矩。



- 1. 四冲程内燃机换气过程
- 2. 充量系数及其影响因素
- 3. 进排气系统动态效应
- 4. 内燃机增压系统



汽油机稳流条件下 6.-n 进气速度 特性线的变化过程

- 4) 稳态进气速度特性
  - 各因素对进气速度特性变化趋势的影响
    - A—燃料气化:燃料占体积, φ<sub>c</sub>减小, 且不随转速变化
    - B—进气温升: 低速传热时间加长,  $\triangle T_{a}$ '偏高,高速则低一些
    - C—流动阻力: 随转速平方而增加, 是每个转速都具有最佳进气晚关角时的 进气速度特性曲线
    - D—进气晚关角固定时的进气速度特 性曲线, 高转速进气晚关角偏小, 进气 惯性没有充分利用,低转速进气晚关角 偏大,部分充量有回流
- 10.: 压力传播方向沿管道正方向是右行波使该处压力增大是 压缩波。

右行压缩波: dp<sub>R</sub>(+), dv<sub>R</sub>(+)

右行膨胀波: dp<sub>R</sub>(-), dv<sub>R</sub>(-)

左行压缩波: dp,(+), dv,(-)

左行膨胀波: dp,(-), dv,(+)

- 11. 讲排气动态效应: 压力波动对讲排气过程的影响
- 12.对充量系数进排气均匀的影响:如果压力波能在进气后期 到达气门口,也就是压力波传播时间 t 小于进气门开启时间 ts,则充量系数可以提高。同事要求转速和管长要配合,L 太大,压力传播过来气门已经关闭,L太小,则多次往返的 密波和疏波相互抵消。且上循环残余压力波能达到本循环的

节气门,则对充量系数有提高。

13.可变进气管技术:用来利用上循环压力波动态效应,让转速和管长配合以利用上循环压力波动态效应提高充量系数。 14.增压度和增压比概念,增压系统分类和各自特点:增压度 是增压后功率增值和原功率之比,增压比是压气机出口压力 和压缩前之比。增压系统有我;涡轮增加(提高燃油经济系和高功率密度,高速特性),机械增加(保证低速低负荷下的特性)

$$f_{1} = \frac{9}{4L} \cdot f_{2} = \frac{1}{100}.$$

$$9 = \frac{1}{4L} = \frac{39}{Ln} = \frac{31.5.5}{100}.$$

$$15.$$

第七章:

- 1. 燃烧定义:可燃物质与氧化剂产生剧烈的化学反应,并伴有流动,传热,传质等物理现象。内燃机的燃烧是气相燃烧。
- 2. 预混燃烧和扩散燃烧对比:







扩散燃烧(柴油机)
<b>Diffusion Combustion</b>
燃烧速度取决于燃油和空气的混合速度 (混合气形成的影响大)
φ <sub>a</sub> =1.2-6.8,宽广范围稳定稀燃
浓度和温度分布不均匀,易产生碳烟
有焰(黄或白色)燃烧
无回火危险

- 3. 混合气的热着火理论和链式反应理论: 热着火理论时是靠热量的积累,即放热速率大于散热速率,无法解释初始浓度较低和压力低的情况。链式着火理论,只要用辐射电离等原因激发活性中心即可燃烧,通过链式反应发生反应。
  - □ 柴油机压燃和汽油机爆燃属于低温多阶段着火
  - 口 汽油机点燃和柴油机后燃属于高温单阶段着火

Δ

## ■ 喷油规律

①基本概念:喷油速率随曲轴/凸轮轴转角的 变化关系。

②三要素:喷油始点、喷油持续期和喷油速率曲线形状。

- 5. 柴油机油-气-室混合气形成方式: 空间雾化混合
- 6. 柴油机燃烧过程分期及各段燃烧过程特点:着火落后期 (压缩线偏离点或者放热量相对曲轴转角为 0 的点,要控制 预混合气形成量)、速燃期、缓燃期(加快混合气形成速度, 缓燃期不缓)、后燃期(后燃期不后,缩短后燃期)。

- 7. 放热规律的三要素及各段燃烧过程特点: 放热始点(使发热率中心接近于上止点,让等容度上升,转速提前,负荷提前),放热持续期(越短越好,可以预膨胀比下降),放热率形状(先急后缓则热效率高但是排放多,先缓后急则排放少但是效率也低)。总的来说是放热始点调整让放热率中心接近于上止点,以提高等容度,放热持续期尽量缩短,放热率形状应该先缓后急。要做到控制燃油喷射,合理组织气流运动,合理设计燃烧室形状。
- 8. 粗暴燃烧、燃烧噪声产生机理与抑制措施:粗暴燃烧是由于滞燃期燃料较多形成了较多可燃混合气,在速燃期一起燃烧使燃烧初期压力升高率过高而产生粗暴燃烧。发生在速燃期前期,粗暴燃烧时缸内压力均匀,无激波产生。而燃烧噪声也是在速燃期产生,由于气体动力载荷发动机零件部分振动以及压力波导致高频振动。可以缩短滞燃期,减少着火落后期产生可燃混合气,减少滞燃期喷油量,提高冷却水温度和进气温度。

## 第八章:

1. 汽油机燃油雾化以及混合气形成方式: 化油器(效率低,成本低,性能差,已淘汰),进气道喷射(PFI,燃油经济动力性较化油器有所提升),缸内直接喷射(GDI,燃油经济性提升,整体稀燃,局部浓燃)

- 2. PFI 汽油机混合气形成: 首先是进气道的喷油雾化蒸发(在进气门开启之前就开始喷射,一部分直接在空间直接雾化,一部分在进气道壁面和进气阀背面形成油膜,进气阀附件有高浓度汽油蒸汽),然后是缸内蒸发混合(进气门开启之初,气门附近的混合气极其不均匀,进气时候的活塞下行和压缩过程中的活塞上行使混合气逐渐均匀,促进燃油的蒸发和混合,在进气阀附近的混合气稍浓,气阀附近有油膜,压缩时候蒸发导致),喷射策略(低速小负荷闭阀喷射,低速大负荷开阀喷射,高速高负荷,喷油器 720°喷射)
- 3. GDI 汽油机混合气形成: GDI 汽油机燃料直接喷入燃烧室,通过缩短混合气形成时间制造缸内分层混合气,超过稀燃极限,实现节油。分为均质当量比 GDI(进气冲程早喷),分层稀燃 GDI(压缩冲程晚喷)。总体过量空气系数大于 1,火花塞附近小于 1 保证稳定着火,分为壁面引导,气流引导,喷雾引导。但是分层稀燃 GDI 难以满足排放要求,而且难以控制,组织不好排放会增加,而均质当量比 GDI 成为主流,喷雾蒸发吸热使温度降低,让充量系数提高,压缩比提高,爆燃倾向提高。
- 4. 混合气形成基本要求:要形成均质混合气,具有良好的响应特性,适应外界工况剧烈变化,适应不同需要的混合气浓度(0.85-0.95)的功率混合气烧燃速度最快分子变化系数大,1.1-1.2 的经济混合气燃烧最充分,1的排放混合气可以让三


元催化转化器工作在最佳水平),合理的缸内气流运动。

- 5. 均质混合气的火花点火以及火焰燃烧:火花点火短而复杂,有击穿阶段,电弧放电,辉光放电,火核形成。火焰燃烧是层流火焰--火焰前锋面结构,前锋面释放能量占百分之九十以上,烃燃料厚度 1mm 左右传播速度<1m/s,当过量空气系数为1时,点火能量最小,但当过量空气系数 0.4-1.4 接近于稀燃或者浓燃极限时候,可燃混合气点火能量趋近于无穷大,点不燃。对于湍流,微元气体脉动使火焰前锋面出现褶皱,增加与空气接触的表面积,微元气体脉动使火焰前锋面传热性质反应进程加强,使火焰传播速度加快。提高混合气的湍流程度是改善汽油机燃烧的有效手段。
- 6. 汽油机燃烧过程后期及各段燃烧过程分期:着火落后期(已经是高温单阶段燃烧,火焰传播,累计放热 5%相位截止,CA05),明显燃烧器(速燃期,累计放热 50%相位,期间百分之 80-90 燃料被燃烧),后燃期(燃料剩余百分之十,火焰前锋面扫过未燃烧的区域、壁面附件未燃混合气,高温热分解的 CO、OH,后燃期要短,不然效率下降,排温升高,三元催化老化,放炮),点火提前角是着火落后期开始到上止点提前到曲轴转角,点火提前角对着火落后期和速燃期有重大影响,影响最大爆发压力的位置,最大爆发压力通常要在上止点后 10-15 度位置。
- 7. 汽油机与柴油机燃烧特性差异及成因:

#### 主要内容



- 1. 混合气形成及要求
- 2. 火花点火与火焰传播
- 3. 燃烧过程及其特点
- 4. 异常燃烧及其控制
- 5. 燃烧室及其特性



- 2) 汽油机与柴油机燃烧特性对比
  - □ 放热速率dQ/dφ:
    - 放热持续期一汽短, 柴长
    - 放热率形状一汽单峰, 柴双峰(高负荷)
    - 初期放热率一柴油机, 汽油机▲
    - 放热率重心一汽油机CA50, 柴油机靠前
  - □ 示功图 (p-φ):
    - 压缩压力和燃烧压力p<sub>max</sub>一柴>汽
  - □ 压升率 (dp/dφ):
    - 柴>汽, dp/d ø低, NOx和噪声低
  - □ 负荷影响:
    - 汽油机负荷减小时燃烧持续期变长;
    - 柴油机负荷减小时燃烧持续期缩短:
    - 中小负荷时汽油机燃烧等容度会更加低于 柴油机(放热持续期+放热形状)。
- 8. 汽油机异常燃烧类型,成因及抑制措施:

## 1) 异常燃烧概述


- □ 汽油机不正常燃烧
  - 爆燃/爆震、爆轰/超级爆震
  - 表面点火
- □ 汽油机不规则燃烧
  - 循环波动:不同循环之间的燃烧变动
  - 各缸不均匀(进气不均匀):各缸之间的 燃烧差异



#### 2) 爆燃的机理与对策

#### (1) 爆燃现象 (Knocking)

- □ 示功图出现不同程度的"锯齿波"
- □ 尖锐的金属敲击声。声频为3~7KHz
- □ 机身有明显振动
- □ 功率下降、转速不稳。甚至冒黑烟
- □ 冷却水、机油和气缸盖等温度升高





### 2) 爆燃的机理与对策

#### (2) 常规爆燃机理

- 火花点火后,燃烧产生压力波和热辐射;
- □ 末端混合气(End gas)受压缩和热辐射,温度 压力上升,燃前反应加速,严重时会以低温多阶 段方式产生自燃(Self-ignition);
- □ 多点大面积自燃,形成局部温度压力陡升(瞬时 压力18MPa),压力波在传播过程种形成"激 波";

合气


□ 激波冲击燃烧室壁面产生高频振音(也有说共振),并在示功图上可观察到这种压力波动。

#### 注意:

- ·火焰前锋面速度(湍流)<100m/s
- 压力波和热辐射分别为音速和光速

气自燃

爆燃原因:末端混合气自燃



汽油机设计难题: 在无爆燃条件下提高压缩比。

表面点火:燃烧室高温壁面点燃可燃混合气引起的不正常燃烧,通常在内燃机高负荷高速长时间运行后产生,分为早燃和后燃,早燃可能引发爆燃,看是否引起末端可燃混合气自燃及自燃后火焰传播形式,抑制措施和防止爆燃的类似,降低压缩比,压缩中冷,减小点火提前角,合理设置燃烧室形状,冷却排气门火花塞,减少汽油中重馏分,选择点火能量大的材料,提高材料抗爆性。

循环波动:内燃机转速和转矩波动,由于火花塞附近混合气成分波动(残余废气系数,过量空气系数),火花塞附近气体运动状态波动。过量空气系数影响最大,且 0.8-1 时即是效率混合气时候影响最小,气流运动有影响,负荷下降导致残余废气系数大,转速下降,湍流程度下降都会使循环波动

加剧,同时提高点火能量,多点点火可以有所改进。

9. 汽油机燃烧室设计原则及典型燃烧室:燃烧室结构紧凑,面容比越小越好(燃烧距离短,减少爆燃倾向,效率高,放热效率高,等容度高,排放少,散热损失少,可以提高压缩比),燃烧室几何形状合理,火花塞布置合理(距离末端混合气距离近,靠近高温炽热区布置,便于扫气降低残余废气系数,可以降低材料对辛烷值的需求),组织合理气流运动(可降低循环波动率,但也不可过强,会着火困难增加损失),足够的进排气门流通截面,典型燃烧室蓬形燃烧室,面容比小,燃烧效率高,动力性强,但工作较为粗暴,排放较高,是主流。

## 第九章:

- 1. 内燃机排放污染物的种类与危害:有排气污染物和非排气污染物,常规污染物和非常规污染物。有四大污染物: CO、NOX、HC、PM。CO与血红素蛋白结合导致血液输氧能力大大降低。NOX中的 NO2对血液输氧能力的障碍远高于 co,NOX是酸雨、光化学烟雾的主要成分。HC形成的烯烃也是光化学烟雾的组成成分。芳香烃致癌。PM形成雾霾,导致哮喘,致癌。
- 2. 排放污染物生成机理与影响因素:
- CO: 不完全燃烧的产物,均质混合气(过量空气系数小于1

的缺氧燃烧例如起动加速高负荷怠速,过量空气系数大于 1 的局部缺氧混合不均)减速失火,非均质混合气(混合不均缺氧),二氧化碳高温裂解,HC 在排气中不完全氧化生成 CO。

NOX: 是 NO(主要) +NO2(少量) +N2O(可以忽略),由高温 NO,激发 NO,燃料 NO 三部分组成,生成三要素: 高温富氧(温度越高,氧浓度越高,NO 越多)和相对反应时间(反应缓慢,发动机结束燃烧也到不了平衡浓度)

HC: 汽油机中----不完全燃烧+壁面淬熄效应+油膜和积碳吸附(燃烧过程中吸附 HC, 排气过程释放躲过一劫)

柴油机中---不完全燃烧+二次喷油或者后滴+燃油滞留压力 室低速进入燃烧室难以燃烧。<mark>燃油雾化情况差</mark>。

还有非排气 HC:来自燃油供给系统和曲轴箱。

PM:和 NOX 生成条件相反,要在高温缺氧条件生成,由炭烟生成,炭烟氧化,微粒生成三个步骤。由干炭烟,可溶有机成分,硫酸盐三部分组成。

总的来说,NOX 要在高负荷,加速高速启动,高温富氧,燃烧温度高时候增加,CO 在怠速加速的过量空气系数变小混合气加浓条件下产生,HC 是在减速,残余废气高,循环波动大时候增加。

3. 汽油机内净化与后处理技术:

内处理技术: 推迟点火时间(加长滞燃期,使等容度下降,

排气温度升高,油耗升高,功率下降,但 NOX 下降,HC 下降)废气再循环(EGR,残余废气系数增大,燃烧速度下降,燃烧温度下降,NOX 降低,但是不完全燃烧加剧使 CO 和 HC 增大)优化燃烧系统设计(小面容比降低 HC 的淬熄效应,改善气流运动促进燃料快速充分燃烧)电控技术,提高点火能量。

后处理:三效催化器 TWC、颗粒捕集器 GPF 用于缸内直喷汽油机

4. 柴油机内净化与后处理技术: 要抑制预混合燃烧(nox)促进扩散燃烧(降低 PM 和提高热效率)


内净化:推迟喷油时刻(燃烧过程避开上止点但等容度下降,最高燃烧温度下降,NOX降低,喷油时刻接近于上止点,着火落后期时间下降,可燃混合气减少,燃烧初期速率降低,压力升高率降低,NOX降低,但是PM升高,油耗升高,功率降低)废气再循环(使最高燃烧温度降低,过量空气系数降低,采用冷却EGR可以挽救一下油耗和PM)增压及增压中冷(增压增大过量空气系数促进PM燃烧,导致氧气浓度增大降低PMCOHC,但是NOX也很增大故要增压中冷,使反应温度降下来以降低NOX的增加)改善喷油过程(早期缓慢,中期急速,后期快断)优化燃烧室设计

后处理: DOC、SCR、DPF, DOC 放在 SCR 之前用于增加 NOX 中 NO2 的浓度, 达到 FAST SCR 提高转化效率; DOC 放在 DPF

之前,用于生成 NO2 和热以颗粒捕集器的再生; DOC 放在 SCR 之后,用于氧化富余的 NH3 氨气。DPF 有断续加热再生, 是主动再生,有连续催化再生。


## 第十章:

1. 内燃机工况概念、工况平面特征曲线和特征点, 功率标定:





- 2. 内燃机特性分类
- 3. 内燃机运行特性
- 4. 内燃机与整车匹配




1. 内燃机运行工况 —— 2) 内燃机功率标定

- □ 标定工况: 内燃机铭牌上规定的最大 输出功率及其对应转速所确定的工况。
  - (1) 15分钟功率: 汽车、舰艇、坦克
  - (2) 1小时功率:拖拉机、工程机械
  - (3) 12小时功率:农业排灌、机车
  - (4) 持续功率:远洋船舶、发电
- □ 同一台内燃机,标定功率下使用的时 间越长,标定功率越小。
- 2. 内燃机特性概念和分类,运行特性概念和分类:按工作特 点有稳态特性和动态特性, 按可变参数分有调整特性(转速 和油量调节位置不变时,内燃机性能指标随调整参数的变化 规律)和运行特性(在一定条件下,内燃机性能参数随转速 和负荷的变化规律)
- 3. 汽油机柴油机速度特性、负荷特性, 万有特性差异和成因: 万有特性是转速和负荷都不变的情况下, 性能指标的变化规 律。注意外特性曲线是标定工况位置所决定的全负荷速度特 性曲线, 部分负荷特性曲线是低于标定工况的部分负荷速度 特性曲线。

## 外特性的动力适应性





不同  $K_T$ , $K_n$  外特性曲线克服阻力能力的对比

#### 1) 转矩适应系数与转矩储备系数

$$\mu = (T_{\text{tqmax}} - T_{\text{tqn}})/T_{\text{tqn}} = K_{\text{T}} - 1$$

#### 2) 转速适应系数

$$K_{\rm n} = n_{\rm n}/n_{\rm m}$$
 汽油机: 1.6~2.5 柴油机: 1.4~2.0

#### 结论:

 $K_{T}$ 和 $K_{n}$ 越大,低速扭矩越大, 发动机克服阻力的能力越强


Question:三条转矩外特性线, 哪一条线的动力适应性最好?

4.

## 柴油机与汽油机外特性的对比



#### 相同标定点条件下,汽、柴油机动力适应性对比




汽、柴油机外特性线与阻力线的稳态平衡关系

- 口同一档位,汽油机加速和克服阻力能力优于柴油机。
- 柴油机最高转速更远 偏离标定转速,容易 造成"飞车"。
- 口 柴油机需低速 "校 正"、高速"调速"。

### 柴油机与汽油机速度特性的对比






口 汽油机 $T_{tq}$ 总体向下倾斜较大,尤其是在低负荷;柴油机 $T_{tq}$ 总体变化平坦,低负荷略向上扬  $\rightarrow$  动力性、稳定性

- □ 汽油机P。外特性的最大值 往往是标定功率点;柴油 机P。外特性无此极值点。
- 口 汽油机b。线陡峭些,尤其 是低负荷;柴油机b。线较 平坦。

## 柴油机外特性的校正





- □ 虚线——烟度限制线。
- □ 剖面线——可以让外特性进行校正而不 使烟度超标的空间。
- □ 校正方法:


机械校正: 加速踏板位置不变,油量 调节杆位置随转速下降而自动增大。

□ 校正外特性曲线——校正后得到的速度 特性已不符合油量调节杆位置不变的定 义,故称之为校正外特性曲线。

现代车用电控柴油机一般通过直接控制 燃料喷射量对外特性进行校正!

4.发动机稳定工作原理:汽油机向下倾斜的速度特性曲线具有很好的自我调节能力。而柴油机速度特性曲线变化平坦,柴油机最高转速偏离标定转速,容易"飞车"。





- □ 虚线——烟度限制线。
- □ 剖面线——可以让外特性进行校正而不 使烟度超标的空间。
- □ 校正方法:

机械校正: 加速踏板位置不变,油量调节杆位置随转速下降而自动增大。

□ 校正外特性曲线——校正后得到的速度 特性已不符合油量调节杆位置不变的定 义,故称之为校正外特性曲线。

现代车用电控柴油机一般通过直接控制 燃料喷射量对外特性进行校正!

5.内燃机速度特性和整车动力性的关系,内燃机负荷特性与 整车燃油经济性的关系:

# 3) 改善整车经济性匹配的途径

- □ 内燃机:设法使内燃机万有特性低油耗区位于常用排挡、常用车速区
- 档位:在同一道路和车速条件下 尽可能使用高档;档位越多,增加 了内燃机处于经济性工作状态的机 会,有利于提高整车燃油经济性 (如采用CVT)。
- 行驶车速:接近于中等车速,使用油耗最低。
- □ 适用车速=(g<sub>100</sub>/u)<sub>min</sub>: 既可节油 又可提高生产效率。


#### 第十一章:

- 1. 纯电驱动系统定义,构成,拓扑结构: 纯电驱动系统指采用动力电池存储的电直接驱动车辆,包括驱动电机系统和动力电池系统。拓扑结构分为集中式驱动和分布式驱动,后者有轮边电机驱动和轮毂电机驱动两类。
- 2. 驱动电机系统构成,分类,机械特性和效率:由驱动电机、电机控制器、相关辅助装置组成。驱动电机由磁场相互作用(induction 交流感应电机适用于商用车,转速高,成本低,可靠性好),磁路中磁阻的改变(永磁同步电机,适用于乘用车,工作效率高,功率密度大)两类。驱动电机损耗有铜损,铁损,机械损失,杂散损失。电机控制器损失有主电路损失和控制电路损失。

#### 主要内容



- 1. 纯电驱动系统概述
- 2. 驱动电机系统
- 3. 动力电池系统




- 3)驱动电机系统特性与效率
- 驱动电机机械特性

电机的转矩-转速关系,也称为电机的 外特性。

- (1) 电机机械特性按象限可以分为四个区域,包括正向驱动区、反向制动区、反向制动区、反向驱动区和正向制动区。
- (2) 在第一、四象限,存在恒转矩区 和恒功率区,两个区域的转速边界即为电机 的基速,通常也是设计的额定转速。
- (3)  $T_m$ 为电机的最大转矩; $T_r$ 为电机的额定转矩; $n_m$ 为电机的正向最高转速,简称电机的最高转速; $n_r$ 为电机的反向最高转速; $n_r$ 为电机的额定转速/基速; $P_m$ 为电机的最大功率; $P_r$ 为电机的额定功率。

#### 主要内容





# 内燃机 vs 驱动电机

内燃机	驱动电机
化学能→机械能	电能↔机械能
效率低、高效区窄	广域高效
碳排放、污染物排放	终端零排放
单象限工作	四象限工作
维护复杂、成本高	维护简单、成本低
NVH差	NVH好
结构复杂	结构简单
涉及学科:热力学、流体 力学、机械学、燃烧学	涉及学科: 电磁学、机械 学、控制理论、电力电子

3. PMSM 结构和工作原理:分为表贴式永磁同步电机和内置 式永磁同步电机。转矩由电磁转矩和磁阻转矩两部分组成, 磁阻转矩 Ld<Lq,会产生附加的磁阻转矩,能增加转矩密度,过载能力和功率密度,同时转子在贴心内部,转子结构牢靠,能稳定运行。



## 4) 永磁同步电机工作原理

- ▶ 永磁同步电机矢量控制(FOC)
  - (1) 根据电机目标转矩T\*,按照选定控制 策略计算直轴和交轴电流目标值i<sub>d</sub>\*和i<sub>a</sub>\*;
  - (2)对电机三相定子绕组实际电流i<sub>A</sub>、i<sub>B</sub>和i<sub>C</sub>进行采样,通过坐标变换得到实际的直轴和交轴电流i<sub>d</sub>和i<sub>a</sub>;
  - (3)基于i<sub>d</sub>\*和i<sub>g</sub>\*,对i<sub>d</sub>和i<sub>g</sub>进行闭环反馈 控制,得到定子绕组目标电压u<sub>d</sub>\*和u<sub>g</sub>\*;
  - (4) 根据u<sub>d</sub>\*和u<sub>q</sub>\*,利用坐标反变换得到 静止坐标系下的u<sub>g</sub>\*和u<sub>g</sub>\*或u<sub>A</sub>\*、u<sub>B</sub>\*和u<sub>C</sub>\*;
  - (5) 根据 $u_{\alpha}^*$ 和 $u_{\beta}^*$ 或 $u_{A}^*$ 、 $u_{B}^*$ 和 $u_{C}^*$ ,控制电机控制器中电力电子器件的通断,实现对 $i_{\alpha}$ 和 $i_{\alpha}$ 、扭矩T的控制。

4.

5. 锂离子电池基本工作原理: 锂离子从正负极间反复脱出或者嵌入。放电时候,电子从负极到正极,锂离子从负极到正极,负极材料-导电体-负极集流体(为正负极材料涂布载体,铝箔)-负极极耳(连接所用)-外电路-正极耳-正极集流体(为正负极材料涂布载体,铜箔)-导电体-正极材料。锂离子:负极颗粒-电解液-隔膜-电解液-正极颗粒。



6. 锂离子电池材料与部件:正负极活性材料,电解液,隔膜(PP/PE/PP 三层复合膜,闭孔温度,隔膜微孔受热闭合阻止离子通过和反应进行,破膜温度使膜被破坏大面积短路)7. 锂离子电池性能参数: SOC 荷电状态, SOH 健康状态


#### 第十二章:

- 1. 燃料电池概念、分类,质子交换膜燃料电池基本原理:燃料电池是一种把燃料所具有化学能直接转化为电能的电化学装置。注意通过电化学反应将化学能转化为电能,整个过程中与外界存在物质交换和能量交换,是一个开放系统。质子交换膜燃料电池工作密度高,工组温度低,容易中毒。氢气在电源阳极,电路负极,氧气在电源阴极,电路正极。
- 2. 质子交换膜燃料电池电堆主要部件,功能要求:双极板 BP, 气体扩散层 GDL,催化层 CL,质子交换膜 PEM,膜电极是(GDL CL PEM 和)
- 3. 电池电压,效率定义: PEMFC 极化曲线,即伏安特性曲线, 是工作电压和电流的关系曲线,有活化极化,浓差极化,欧姆极化。

## 第十三章:


1. 混合动力系统定义,分类,节能原理:由两个或多个动力源单独或同时驱动车辆的动力系统。狭义上采用内燃机和电

机单独或同时驱动车辆的动力系统。混合系统节能原理:可以优化内燃机工作区域,减少怠速工作状态,实现制动能量回收,使用 Plug-In 插电。优势主要有:减少怠速工况损耗,使内燃机工作在高效区,减少排放,提高工作效率,可以实现制动能量回收,可以使用 Plug-In 插电,也可以加油站加油,无里程忧虑,两套动力系统,动力性更好,采用"浅充浅放"工作状态,有利于提高动力电池寿命,安全性。但是缺点就是有两套动力系统,成本高,结构复杂。依照动力联结方式分类:



依据电机功率混合比例划分:微、轻(助力)、深、全混合

- 1. 混合动力系统概述
- 2. 构型及其工作模式
- 3. 混动能量管理策略



#### 常见的混动构型:

48V系统(BSG): P0

集成起动/发电系统(ISG): P1

丰田THS混动系统: PS

本田i-MMD混动系统: P1+P2

本田i-DCD混动系统: P3 日产e-Power系统: P1+P2

#### 2) 混合动力系统分类

■ 依据电机布置位置划分:

PO: 电机位于内燃机前端皮带上, 如 48V系统的BSG(微混)

P1: 电机位于内燃机曲轴输出端, 如 ISG(轻混)

P2: 电机位于内燃机与变速箱之间、离 合器之后 (深混)


P3: 电机位于变速箱输出端, 与内燃机 共享输出 (深混)

P4: 电机与内燃机轴分离, 驱动无动力

车轮(纯电、全混)

PS: 功率分流(混联)

- 2. 混合动力系统构型,不同混动构型特点和工作模式:功率 分流式混合动力系统有行星齿轮,两个电机,和发电机,核 心是让内燃机工作最万有。特性图上最有效性区域,以提高 其经济性和动力性
  - 1. 混合动力系统概述
- 2. 构型及其工作模式
- 3. 混动能量管理策略




#### 1) 串联混合动力系统

- 构型特点
- (1) 内燃机只带动发电机发电, 不直接为 车辆提供驱动力,主驱电机单独驱动车辆;
- (2) 内燃机和发电机构成辅助动力单元 (APU或增程器),发出的电能可以直接供 给主驱电机驱动车辆, 也可以存储在动力电 池中。
- 构型优缺点
- (1) 内燃机与车辆行驶工况机械解耦,可 始终工作在高效和低排放工况区间;
- (2) 市区工况节能明显, 高速工况因存在 多次能量转换效率低;
- (3) 双电机功率要求比较高,成本较高。



- 1. 混合动力系统概述
- 2. 构型及其工作模式
- 3. 混动能量管理策略



#### 2) 并联混合动力系统

#### ■ 构型特点

内燃机和电驱动系统通过动力耦合装置与驱动轴连接,可以单独或共同驱动。

#### ■ 构型优缺点

- (1) 两套动力源,整车动力性更好;
- (2) 内燃机可以直驱,减少能量转换损失;
- (3) 电驱动系统优化内燃机负荷率,提高整车燃油经济性;
- (4) 与串联构型相比, 电机功率需求降低。
- (5) 需要配置离合器、变速器等传动部件, 结构复杂,控制难度大;
- (6) 内燃机与车辆工况无法完全解耦。

# 3) 混联混合动力系统



- (1) 纯电模式:发动机不启动,离合器分离,驱动电机单独驱动;
- (2) 增程模式:发动机启动带动发电机发电, 离合器分离,驱动电机单独驱动:
- (3)混动模式:巡航模式(发动机启动,离合器结合驱动车辆,两电机不工作)、巡航发电模式(发动机启动,发电机给电池充电,离合器结合驱动车辆,驱动电机不工作)、加速模式(内燃机启动,离合器结合,两电机和发动机共同驱动车辆);
- (4)回收模式: 离合器<u>断</u>开,驱动电机回收车辆动能。

机

Л

路

	串联式	并联式	混联式
动力形式	以 <b>电力形式</b> 实现动力 <mark>耦合</mark>	以 <mark>机械形式</mark> 实现动力 <mark>耦合</mark>	两者兼有
吉构特点	发动机与电动机不联接,发动机与行驶系统解耦, <mark>结构简单</mark>	发动机与电动机机械联接, <mark>结</mark> <mark>构复杂</mark>	发动机、发电机、电动机通过机 械装置进行耦合, <mark>结构特别复杂</mark>
殊要求	发电机、电动机效率和 <mark>功率要</mark> <b>求高</b> ,电池容量要求高	发动机和电动机可以做小,但 一般需要 <mark>自动变速器和离合器</mark>	<b>动力耦合装置要求很高</b> ,需要自 动变速器和离合器
造成本	高	较高	很高
制策略	以提高系统效率为核心, <mark>复杂</mark>	以动态协调两套系统工作为核 心, <mark>复杂</mark>	以复杂能量流管理和动态协调为 核心, <mark>很复杂</mark>
统油耗	频繁启停的 <mark>市区工况省油</mark>	市郊、城间 <b>高速工况省油</b>	兼顾不同工况
放水平	ICE运行区域窄, <mark>排放好</mark>	ICE运行区域较窄, <mark>排放较好</mark>	ICE运行区域窄, <mark>排放好</mark>

3. 混合动力系统能量管理策略(规则化,最优化,智能化): 预见性,智能性。