

# 设计与制造

NO. Date

## 五. 螺旋传动.

$$\text{螺旋升角: } \lambda = \arctan \frac{S}{\pi d_2} = \arctan \frac{n \cdot P}{\pi d_2}$$

$$\text{耐磨损: } P = \frac{Q}{\pi d_2 h Z} = \frac{Q P}{\pi d_2 h H} \leq [P]$$

$$\text{螺杆强度: } G_c = \sqrt{\left[\frac{Q}{\pi d_1}\right]^2 + 3\left[\frac{T}{\pi d_1^3}\right]^2} \leq [G]$$

$$\text{螺纹强度: } \tau = \frac{Q}{\pi D b Z} = \frac{Q}{\pi d b Z} \leq [\tau]$$

$$\text{螺杆稳定性: } \lambda_s = \frac{\mu L}{j}, \quad \lambda_s \geq 100, \quad Q_c = \frac{\pi^2 E I}{\mu L j^2}$$

$$40 < \lambda_s < 100, \quad Q_c = (304 - 1.12 \lambda_s) \cdot \frac{\pi d_1^2}{4} \quad \text{或} \quad Q_c = (461 - 2.5 \lambda_s) \cdot \frac{\pi d_1^2}{4}$$

## 十一. 联接

### 1. 螺纹联接.

$$\text{松螺栓: } \sigma = \frac{C}{\pi d_1^2} \leq [G]$$

$$\text{紧螺栓: } \frac{1.3 Q_o}{\pi d_1^2} \leq [G] \quad \text{预紧力: } Q_o \geq \frac{k_f \cdot F}{f \cdot m}$$

$$\text{受剪螺栓联接: 剪切强度 } \tau = \frac{F}{m \cdot \frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\tau]$$

$$\text{挤压强度: } \sigma_p = \frac{F}{d_1 \cdot S} \leq [G_p] \quad \text{接触面的轴向挤压}$$

### 2. 键联接

键宽  $\rightarrow b$ . 键高  $\rightarrow h$ . 键长  $\rightarrow L$

$$\text{挤压强度: } G_p = \frac{4T}{d_1 h L_c}$$

轴的直径.

A型键  $L_c = L - b$

B型键  $L_c = L$

C型键  $L_c = L - \frac{b}{2}$

### 3. 焊接.

$$\text{对接焊缝: } \frac{F}{8 \cdot L} \leq [G]$$

被焊件 厚度  $\rightarrow$  焊缝 长度

$$\text{填角焊缝: } \frac{F}{0.7 \cdot k \cdot \Sigma L} \leq [\tau], \quad k \text{ 为焊缝厚度, } \Sigma L \text{ 为焊缝总长度}$$



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

#### 4. 过盈联接

圆柱面： $\begin{cases} \pi d \cdot l \cdot p \cdot f \geq F_a & F_a \text{ 轴向力, } T \text{ 转矩} \\ \pi d l p f \cdot \frac{d}{2} \geq T & p: \text{配合面压强} \\ \pi d l p f \geq \sqrt{F_a^2 + \left(\frac{T}{d}\right)^2} \end{cases}$

#### 六. 齿轮传动

计算载荷： $F_{nc} = K \bar{F}_n$   $\bar{F}_n$  为静力学计算下的名义载荷。

齿面接触疲劳强度： $\sigma_H = \sqrt{\frac{F_{nc}}{\pi r_b} \cdot \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}{\frac{1-M_1^2}{E_1} + \frac{1-M_2^2}{E_2}}}$   $R_1, R_2$  为曲率半径。

齿根弯曲强度： $\sigma_F = \frac{2K T_1 Y_{fs}}{b \cdot m^2 \cdot z_1}$

齿宽系数  $\phi_d = \frac{b}{d_1}$

斜齿轮螺旋角： $\tan \beta = \frac{\pi d}{p_z}$   $p_z$  为螺旋线导程。

斜齿的当量齿数： $z_v = \frac{dv}{mv} = \frac{z}{\cos^3 \beta}$

斜齿接触强度： $\sigma_H = 590 \cdot \sqrt{\frac{(u+1)}{u} \cdot \frac{K T_1}{b d_1^2}}$

斜齿弯曲强度： $\sigma_F = \frac{1.6 K T_1}{b d_1 m_n} Y_{fs}$

#### 七. 螺杆传动

螺杆螺旋升角： $\tan \lambda = \frac{z_1 \cdot p_{01}}{\pi d_1} = \frac{z_1 \cdot m}{d_1} = \frac{z_1}{q}$   $q = \frac{d_1}{m}$  直径系数

螺杆传动比： $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$   $\rightarrow$  螺旋齿数

螺杆齿面接触强度  $m^2 d_1 = \left( \frac{480}{[C_H] \cdot z_2} \right) \cdot K T_2 \rightarrow$  螺旋上的转矩

螺杆传动效率： $\eta_1 = \frac{\tan \lambda}{\tan (\lambda + \rho_v)}$   $\rightarrow$  螺杆与蜗轮之间当量摩擦角



### 八、链传动

传动速度  $v = \frac{n_1 z_1 P}{60 \times 1000} = \frac{n_2 z_2 P}{60 \times 1000} \rightarrow \text{节距}$

$$\text{传动比 } i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$\text{瞬时传动比 } i' = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2 \cos \beta}{d_1 \cos \beta}$$

$$\text{功率 } K_A P \leq [P_0] = P_0 \cdot \frac{k_m}{K_2} \quad (\text{当链速 } V > 0.6 \text{ m/s})$$

$$\text{静强度校核: 链群数 } \frac{m \cdot Q}{K_0 \cdot F_1} \geq [S] \quad (\text{当链速 } V < 0.6 \text{ m/s})$$

$$\text{两个链轮实际中心距: } a = a_0 + \frac{L_p - L_{p0}}{2} \times p.$$

$$\text{初选中心距: } a_0 \approx (30 \sim 50)p$$

$$L_{p0} = \frac{2a_0}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{p}{a_0} \left( \frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2$$

### 九、带传动

$$\text{带的滑动率 (从动轮速度降低率). } \varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} \times 100\%.$$

$$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000} \quad v_2 = \frac{\pi d_2 n_2}{60 \times 1000}$$

$$\text{实际传动比: } i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1 (1-\varepsilon)} \quad \text{包角系数}$$

$$\text{许用功率: } [P_0] = (P_0 + \Delta P_0) \cdot K_a \cdot K_L \rightarrow \text{长度系数}$$

$$\text{带基准长度} \quad l_{d0} = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a_0}$$

$$\text{检验小带轮包角: } \alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_2 - d_1}{d} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

十二. 独1. 强度计算.

只有转矩，没有弯矩：

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{9.55 \times 10^6 \times P/n}{\frac{\pi}{16} d^3} \leq [\tau]$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6}{\frac{\pi}{16} [\tau]}} \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = C \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{n}}. \quad C \text{ 可查表.}$$

弯矩 + 转矩：

$$\text{考虑弯矩: } M_e = [M^2 + (\alpha T)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_e}{0.1 \times [G-1]_b}}$$

疲劳强度：

$$\text{弯矩作用下安全系数: } S_b = \frac{k_N \cdot b-1}{k_c \cdot \beta \cdot 6a + \psi_b \cdot 6m}$$

$$\text{转矩作用下的安全系数: } S_T = \frac{k_N \cdot T-1}{k_c \cdot \beta \cdot Ta + \psi_T \cdot Tm}$$

弯 + 扭：

$$S = \frac{S_b \cdot S_T}{\sqrt{S_b^2 + S_T^2}}$$

2. 刚度计算.

$$\text{弯曲变形: } \delta_V = \frac{\sum d_i \cdot l_i}{l} \rightarrow \text{各段直径与长度}$$

$$\text{扭转变形: } \varphi = \frac{T \cdot l}{G \cdot \frac{\pi d^4}{32}} \times \frac{180}{\pi}$$



### 十三. 滑动轴承

向心  $\left\{ \begin{array}{l} \text{限制轴承平均压强} \\ \text{滑动} \end{array} \right.$  .  $P = \frac{F_R}{Bd} \leq [P]$

轴瓦工作  
宽度  $\rightarrow$  轴承  
直径

限制轴承  $PV$  值:  $PV = \frac{F_R}{Bd} \times \frac{\pi d n}{60 \times 1000} \leq [PV]$  (与发热量有关)

推力滑动轴承:  $P = \frac{F_N}{\frac{\pi}{4}(d^2 - d_0^2)} \leq [P]$   $\rightarrow$  推力轴承的环数

止推环受的载荷内、外径.

相对间隙  $\psi = \frac{A}{d} = \frac{D-d}{d}$   $D$ : 轴承孔直径  
 $d$ : 轴颈的直径.

动力粘度  $\eta = \gamma \cdot \rho$ .

承载温系数  $\phi_F = \frac{F_R \cdot \psi^2}{\eta \cdot V \cdot B}$   
 $\downarrow$  轴颈的圆周速度

最小油膜厚度  $h_{min} = \frac{D-d}{2(1-\chi)}$  偏心率.

### 十四. 滚动轴承

基本额定  
载荷  $\uparrow$  寿命指数

计算寿命.  $L_{10} = \left( \frac{C}{P} \right)^\varepsilon$  ( $10^6$  转)  
 $\downarrow$  等量载荷

$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times n} \times \left( \frac{C}{P} \right)^\varepsilon$  经/轴向载 (小时)  
 $\downarrow$  载荷系数

当量载荷:  $P = k_p (X R + Y A)$   
 $\downarrow$  动载荷  $\downarrow$  静向  $\downarrow$  轴向  
 $\downarrow$  系数  $\downarrow$  载荷  $\downarrow$  载荷

