# 《电工电子学及实验》复习提纲

### 第1章: 电路和电路元件

电流、电压及其参考方向;电路功率(吸收功率、发出功率);理想电阻元件、电感元件、电容元件的性质;实际电压源模型和实际电流源模型以及等效互换;二极管(包括稳压二极管)的伏安特性,带二极管简单电路的求解;三极管的类型和管脚定义,三极管的输入输出特性及简化的小信号模型。

# 第2章: 电路分析基础

基尔霍夫定律(KCL 方程和 KVL 方程); 无源一端口网络的等效电阻; 支路电流法; 叠加定理的适用条件及计算; 戴维宁定理和诺顿定理(适用条件及计算); 正弦交流电路计算(包括交流电路的功率(有功功率、平均功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率因数角定义及计算)、RL 电路中提高功率因数,串联谐振,功率表测量有功功率,等效元件参数的计算、相量法解题); 对称三相交流电路相电压和相电流、线电压和线电流之间的关系; RC 瞬态电路的三要素法。

### 第3章:分立元件基本电路

共射级放大电路静态特性和动态特性的原理和计算; 共集电极放大电路特性(射极跟随器)。

## 第4章: 数字集成电路

逻辑函数的表示和化简;集成门电路(与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门)、三态门、组合逻辑电路的分析和设计方法、典型的组合逻辑电路(加法器、编码器、译码器、数据选择器等)、集成触发器(JK触发器、D触发器等)、时序逻辑电路的分析(包括逻辑函数表达式;电平触发和边沿触发;计数器和寄存器;特性方程、驱动方程、状态方程、输出方程、状态转换表、状态转换图、波形图等)。

#### 第5章:集成运算放大器

集成运放的基本组成以及耦合方式;运放特性(包括开环差模放大倍数、最大共模输入电压、最大输出电压、共模抑制比、输入电阻、输出电阻等);负反馈电路的基本概念、特点、类型与性质;集成运放负反馈电路的分析(包括比例电路、加法电路、积分电路、微分电路等电路以及由负反馈电路组成的复合电路的分析);开环工作的比较器。

# 第6章:波形产生和变换

波形产生电路的原理(放大、反馈、选频和稳幅),RC正弦波振荡电路(原理分析、计算);555集成定时器及其应用(原理分析、公式、计算)(多谐振荡器、单稳态触发器、斯密特触发器的原理、典型电路)。

# 第8章: 功率电子电路

低频功率放大电路特性分析(包括OTL特性分析、OCL电路特性分析,定性分析与定量分析(如功率的计算、效率的定义及计算等));

桥式整流电路;滤波电路;稳压电路。

## 第9章:变压器和电动机

磁路(磁滞回线、软磁材料、硬磁材料、涡流损耗、磁滞损耗等等)、变压器、三相异步电动机的特性(转矩特性、机械特性等)和额定值,三相异步电动机的起动、调速、反转运行。

### 第10章: 电气控制技术

常用低压电器:刀开关和熔断器、低压断路器、剩余电流动作保护装置、交流接触器、 中间继电器、时间继电器、热继电器、按钮和行程开关。

三相异步电动机的继电-接触器控制电路。

安全用电:触电方式、保护接地和保护接零。