LC2100_50 软件

使用手册

LC2100_50 软件 V1.0

目录

У.	件修订记录	?
1.	总体功能描述]
2.	运行环境	?
3.	软件编译环境	••• 2
4.	编译成功画面	
5.	软件使用说明	5

LC2100_50 软件 V1.0

文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1. 0	2023-03-20	张铿炜	初始版本

1. 总体功能描述

- 一、可以实现 500-4000rpm 的转速控制和 0-2100xg 离心力的控制。
- 二、定时 30sec--59min5.sec 倒计时。
- 三、转速控制和离心率的切换

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5, 需要使用相同软件进行开发编译。

```
| Work | Dec | Dec | Page | Dec | Page | Dec | Page | Dec | Dec
```

4. 编译成功画面

5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.开机显示关机前的设定值
- 3.单击 MENU 键选择设定的模式: 转速/离心力/时间
- 4.按 OPEN 按键打开盖子
- 5.通过上下键调节数值
- 6.按 START/STOP 键启动,停止