VM5100 软件

使用手册

VM5100 软件 V1.0

景目

小	件修订记录	?
1.	总体功能描述	…1
2.	运行环境	2
3	软件编译环境	3
4.	编译成功画面	4
5.	软件使用说明	5

VM5100 软件 V1.0

文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1. 0	2023-03-20	张铿炜	初始版本

VM5100 软件 V1.0

1. 总体功能描述

- 一、可以实现 1500-3000rpm 的转速控制。
- 二、定时 60sec—8h 倒计时。


2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5, 需要使用相同软件进行开发编译。



4. 编译成功画面



5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.开机显示关机前的设定值
- 3.旋转左旋钮调节时间大小,旋转右旋钮调节转速大小
- 4.单击右旋钮启动