

lang

English

eEGG用户手册

产品功能

电子球的设备型号不同，它们的功能也有所区别，以下是各个型号设备支持的功能列表：

设备型号	产品名称	视频播放	图片播放	音乐播放	网络电台	小游戏	语音控制	AI对话	手机文件传输
eEGG5	5厘米电子球	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
eEGG6	6厘米电子球	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
eEGG7	7厘米电子球	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
eEGG7-AI	7厘米AI电子球	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

注：下文中将直接使用产品型号作为不同产品的代称。

设备操作

开机

电子球上部有1个硅胶电源按钮，用力按一下这个按钮，设备即可开机。

⚠ 注意：收到电子球后，请先给设备充满电后再使用。

操作

电子球内置加速度传感器，可使用**甩一甩**来实现不同的功能。具体方法为：手握电子球连续轻轻甩动几次，然后停止等待约1秒钟，设备会识别甩动的次数并执行相应的功能：

操作	功能	说明
甩1次	下一个/增加	在菜单界面，切换下一个项目；在媒体播放时，播放一下文件；调整音量时，音量增加
甩2次	执行/上一个/减小	在菜单界面，执行当前选择的菜单或功能；在媒体播放时，播放上一下文件；调整音量时，音量减少
甩3次	打开菜单	显示菜单界面

操作	功能	说明
甩4次	播放模式/音量调节	在媒体播放时，甩4次可打开调整音量/播放模式的弹出式菜单；然后接着甩动可调整音量或播放模式
甩5次	关机	关机后按电子球上的按钮开机

给设备充电

- 1

本设备可使用各类带Type-C接口充电器充电，通常情况下90分钟之内可充满内部电池。
- 2

如果设备长时间放置导致内部电池过放电，请先插上充电器10分钟之后，在试着打开设备的电源。
- 3

如果设备长时间不使用，建议至少每2个月给设备充满电一次。

菜单

功能菜单

菜单界面	功能	菜单界面	功能	菜单界面	功能	菜单界面	功能	菜单界面	功能
	视频播放		图片播放		音乐播放		小游戏*		WIFI菜单
	WIFI配网		浏览器文件管理		手机文件传输		本地音乐		网络电台
	骰子*		贪吃蛇*		迷宫*		剪刀石头布*		

注*：7厘米AI电子球无小游戏功能，图标将显示为AI功能的图标。

弹出式菜单/指示图标

- 1

播放模式：

列表循环：

单曲循环：

随机：

播放锁：

2 音量控制：静音： 音量1~7：

3 电池电量：充电中： 电池低电：

WiFi配网

1 在微信下搜索一键配网小程序，然后运行。

2 操作设备菜单进入WiFi配网模式：

- 对eEGG5，甩3次显示菜单，然后甩1次切换到下1个菜单项，直到切换到WiFi菜单下，然后甩动2次。设备将显示WiFi配网图标。
- 对eEGG6、eEGG7和eEGG7-AI，甩3次显示菜单，然后甩1次切换到下1个菜单项，直到切换到WiFi菜单下，然后甩动2次。设备将显示WiFi配网图标。

3 在微信一键配网下选择你的WiFi路由器网络名(SSID)。

4 输入WiFi密码。

5 点击开始配网，等待微信提示配网成功。

- **注1：**设备只能工作在2.4G WiFi模式下，请确保您的路由器支持2.4G的WiFi,并且在微信一键配网选择的SSID是2.4G的。
- **注2：**如果配网一次不成功，可以多测试几次。

通过浏览器传输文件到设备

1 操作设备菜单进入浏览器文件传输模式：

- 对eEGG5，甩3次显示菜单，然后甩1次切换到下1个菜单项，直到切换到WiFi菜单下，然后甩动2次。设备将显示WiFi配网图标，再甩一次进入：
- 对eEGG6、eEGG7和eEGG7-AI，甩3次显示菜单，然后甩1次切换到下1个菜单项，直到切换到WiFi菜单下，然后甩动2次。设备将显示WiFi菜单。再甩动选择有个小电脑那个图标项，再甩2次进入：进入浏览器传输文件的菜单后，设备将显示一个带二维码的图标，下面显示设备的SSID和IP地址。

2 打开电脑浏览器(注意选择电脑的WiFi网络到与设备在同一个网络下)，并输入设备的IP地址(通常是192.168.x.x),稍等一下，电脑上将显示下面的页面(Webserver)：

文件上传

选择和上传媒体文件

选择文件

未选择文件

上传

设备上的文件

刷新列表

名称		大小
存储空间		共 938.4 MB / 可用 930.9 MB
video/		
	0.avi	Delete
	1.avi	Delete
	3.avi	Delete
	6.avi	Delete
image/		
	1.png	Delete

3 根据提示管理设备上的文件(上传文件到设备或者从设备上删除文件)。

- ⚠️ **注1:** 上传文件到设备前，您需要通过文件转换工具将视频/图片文件转换为设备可识别的格式，有关操作方法，请参考[文件转换工具及使用方法](#);

通过手机传输文件到设备(对eEGG6、eEGG7和eEGG7-AI)

- 1 下载并安装安装“eEGG文件转换与传输助手”APP到您的手机(当前仅支持Android手机),[APK下载链接](#)。
- 2 甩3次显示菜单，然后甩1次切换到下1个菜单项，直到切换到WiFi菜单下，然后甩动2次。设备将显示WiFi菜单。再甩动小球选择有个小手机那个图标项，再甩2次进入手机文件传输模式。设备将显示一个带二维码的图标，下面显示设备的SSID和IP地址。
- 3 将您的手机设置到与设备的同一个无线网络下(SSID)。
- 4 打开手机APP，在设置菜单上选择好您的设备型号(EGG50/EGG60/EGG70)。
- 5 点击手机APP上的摄像头图标，扫描设备上的二维码。设备的IP地址将自动填入手机APP上的IP地址栏。然后点击网络连接测试小图标，手机上应该很快显示连接成功。
- 6 下面您就可以点击手机APK上的按钮，选择手机上的视频，图片和音乐文件，并传输到设备上。

- **⚠ 注1**：eEGG文件转换与传输助手会在传输文件前自动转换图片和视频格式。
- **⚠ 注2**：eEGG文件转换与传输助手仅支持横屏格式、长度不超过60秒的视频。
- **⚠ 注3**：有些文件格式可能会转换失败，请拍摄时将视频的分辨率限制在1920x1080，帧率30帧/秒。
- **⚠ 注4**：在传输文件前先点击一下APP上的网络测试小图标测试网络连接。如果连接失败，请按以下顺序检查：
 - 检查WiFi信号的强度(设备上最下面显示的RSSI要 $\geq 80\%$)，如果信号弱，请将电子球靠近路由器。
 - 重启手机和APP。
 - 检查您的设备是否被路由器屏蔽。

连接USB传输文件

将设备通过USB直接连接到电脑，可以非常方便地将要播放的媒体文件直接复制到设备的内存。

⚠ 注意：视频和图片文件复制前，需要使用**视频和图片转换工具软件**转换为设备可用的格式。

⚠ 注意：不要删除设备上的目录,否则可能导致设备的某些功能无法正常工作。

- **📁 .set** 目录下保存产品必备的UI界面和配置文件，文件夹和文件都不允许删除 **!!**
- **📁 .voice** 目录下保存产品必备的语音应答文件。文件夹和文件都不允许删除 **!!** (仅eEGG7)
- **📁 game** 目录下保存游戏相关文件。文件夹和内部文件都不能删除 **!!** (eEGG7-AI没有)
- **📁 video 或 mjpeg** 目录下保存用户视频文件。文件夹不能删除，内部的文件可删除。
- **📁 image** 目录下保存用户图片文件。文件夹不能删除，内部的文件可删除。
- **📁 audio** 目录下保存用户音乐文件。文件夹不能删除，内部的文件可删除。

视频和图片转换工具软件使用教程(Windows)



下载工具软件

1 点击下面的链接下载视频和图片转换工具。

- [↓ 下载视频转换工具](#)
- [↓ 下载图片转换工具](#)

2 将下载的 ZIP 文件解压缩到您电脑的磁盘中，建议放置到 D 盘或其他磁盘，不要使用中文目录。



视频转换工具使用说明

1 打开视频转换工具应用软件。

批量视频转换工具/Batch Video Conversion Tool (V0.7)

选择视频文件/Choose Video Files:

选择文件/Choose Files

视频设置/Video Settings:

输出格式/Output Format:

视频编码格式/Video Encode:

输出尺寸/Output Size:

像素格式/Color Encoding Format:

视频码率/Bitrate:

帧率/Frame Rate:

视频质量/Video Quality(1-31), 1 is highest:

音频设置/Audio Setup: ☐ 保留音频/Enable Audio

音频编码/Audio Encode:

☐ 音频数据整理/Audio Data Arrange

☒ 音频标准化/Audio Normalize

☐ 生成日志文件/Generate Log File

0%

开始转换/Convert

2 设置转换参数

- 若设备为 eEGG5，请按下图配置：

视频设置/Video Settings:

输出格式/Output Format:

视频编码格式/Video Encode:

输出尺寸/Output Size:

像素格式/Color Encoding Format:

视频码率/Bitrate:

帧率/Frame Rate:

视频质量/Video Quality(1-31), 1 is highest:

音频设置/Audio Setup: ☐ 保留音频/Enable Audio

音频编码/Audio Encode:

☐ 音频数据整理/Audio Data Arrange

☒ 音频标准化/Audio Normalize

☐ 生成日志文件/Generate Log File

- 若设备为 eEGG6 / eEGG7，请按下图配置：

视频设置/Video Settings:	音频设置/Audio Setup: ☒ 保留音频/Enable Audio
输出格式/Output Format:	音频编码/Audio Encode:
avi	mp3
视频编码格式/Video Encode:	☐ 音频数据整理/Audio Data Arrange
mjpeg	☒ 音频标准化/Audio Normalize
输出尺寸/Output Size:	
360:360	
像素格式/Color Encoding Format:	
yuv420p	
视频码率/Bitrate:	
1000K	
帧率/Frame Rate:	
15	
视频质量/Video Quality(1-31), 1 is highest:	☐ 生成日志文件/Generate Log File
10	

3 打开需要转换的文件（支持多选）。


4 点击「转换」按钮，转换后的文件将保存在源文件所在目录下的 **output** 文件夹中。文件较多时请耐心等待。

转换完成后即可将文件上传至设备播放。



图片转换工具使用说明

1 打开图片转换工具应用软件。



2 设置显示参数

- eEGG5 请选择输出尺寸 **240×240**
- eEGG6 / eEGG7 请选择输出尺寸 **360×360**

勾选「裁剪为圆形」可减小文件体积，设备显示效果相同。

3 点击「导入」按钮选择源文件。

4 点击「导出」按钮并输入文件名。

转换完成后即可将文件上传至设备播放。