
## Raspberry PI Setup

 Anmerkung: Ab hier kann theoretisch alles automatisiert installiert werden -> anderer Workshop



## Raspberry PI Setup

- Mit ssh auf den Pl aufschalten
- PI Konfiguration starten
- Das folgenden Unterpunkte werden auf den nächsten Seiten beschrieben

[holymoly@holybook ~] ssh pi@192.168.123.198

pi@raspberrypi:~ \$ sudo raspi-config

