

Raspberry PI Setup: Netzwerk

• SSID eingeben und mit Enter bestätigen




 Passwort des WLANs eingeben und mit Enter bestätigen



Raspberry Pl Setup: Lokale Einstellungen

 Menü Punkt 4 auswählen und mit Enter bestätigen



 Dialog Change Time zone wählen und mit Enter bestätigen

