

# CARLA-ROS 联合仿真环境搭建

#### 我的电脑配置如下:

型号: 惠普暗影精灵 4 Plus

CPU: i7-8750H

GPU: GTX 1070 (GPU 驱动版本为 470)

RAM: 16G

系统: Ubuntu 20

## 1配置 CARLA 运行环境

## 1.1 环境要求

安装 20.3 以上版本的 pip

```
# 安装 pip
sudo apt install python3-pip

# 确定 pip 的版本
pip3 -V

# 若版本不符合要求,需要升级 pip
pip3 install --upgrade pip
```

安装 pygame && numpy && opencv

```
pip3 install --user pygame numpy
pip3 install python-opencv
```

若 pip install 安装完报错 WARNING: XXX is not on PATH, 需要在 ~/.bashrc 的最后一行添加 export PATH=/home/<username>/.local/bin/:\$PATH

```
sudo gedit ~/.bashrc

# username 需要更换为自己的用户名
export PATH=/home/<username>/.local/bin/:$PATH
```

保存并关闭 gedit 页面后,需要重新刷新环境变量使设置生效:

```
source ~/.bashrc
```


```
*.bashrc
          Open
 88 #export GCC COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01
 89
 90 # some more ls aliases
 91 alias ll='ls -alF
 92 alias la='ls -A'
 93 alias l='ls -CF'
 95 # Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
 96 # sleep 10; alert
 97 alias alert='notify-send --urgency=low -i "([ \ ?? = 0 ] \&\& echo terminal || echo error)" "$-(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')
 98
 99 # Alias definitions.
100 # You may want to put all your additions into a separate file like
101 # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
102 # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
103
104 if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
        . ~/.bash_aliases
105
106 fi
107
108 # enable programmable completion features (you don't need to enable
109 # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
110 # sources /etc/bash.bashrc).
111 if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
113
         . /usr/share/bash-completion/bash_completion
     elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
114
        . /etc/bash_completion
115
116 fi
117 fi
118
119 # >>> fishros initialize >>>
120 source /opt/ros/foxy/setup.bash
121 # <<< fishros initialize <<<
122
123 export PATH=/home/qrq/.local/bin/:$PATH
                                                             sh ▼ Tab Width: 8 ▼ Ln 116, Col 5 ▼ INS
```

添加完成后需要刷新环境变量:

```
source ~/.bashrc
```

## 1.2 安装 CARLA

从 Github 下载 CARLA 0.9.13 并解压即可



## 1.3 运行 CARLA

为了顺利运行客户端,需要先添加 Carla client library

pip3 install carla

- 一切准备就绪后,便可以运行 Carla 了
- # 尖括号需要修改为自己电脑上的路径,例如 cd /home/qrq/Carla cd <path-to-carla>
- # 首次运行 Carla 需要先导入配置文件
- ./ImportAssets.sh
- # 若要以低分辨率运行,可以使用 ./CarlaUE4.sh -quality-level=Low
- ./CarlaUE4.sh

此时可能会报错,需要安装一下 libomp5

sudo apt install libomp5

# 2 安装 carla\_ros\_bridge

#### 2.1 ROS 2

carla\_ros\_bridge 对 ros 2 版本的要求比较刁钻,必须是 ROS 2 Foxy,其他版本可能会有些莫名其妙的问题。

ROS 2 的安装可以借助鱼香 ROS 的脚本一键安装:

```
wget http://fishros.com/install -0 fishros && . fishros
```

安装完成后,直接创建工作空间,将 Github 上的 carla\_ros\_bridge 整个下载下来进行编译即可。

```
mkdir -p ~/carla-ros-bridge && cd ~/carla-ros-bridge
git clone --recurse-submodules https://github.com/carla-simulator/ros-bridge.git
src/ros-bridge
source /opt/ros/foxy/setup.bash
```

功能包涉及到的依赖需要用 rosdep 来安装一下,但可能因为网络的原因安装不成功,这时候就需要再次请来鱼香 ROS 的脚本,用 rosdepc 来安装一下,随后就可以正常编译了。

```
# 注意: 以下操作都需要在 ~/carla-ros-bridge 中进行
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
rosdepc update
rosdepc install --from-paths src --ignore-src -r
colcon build
```

第一次编译时通常会报错 stderr: pcl\_recorder, 再编译一遍就好了。

在运行前,需要更新下 Python 的环境变量,将以下语句添加至 ~/.bashrc 的末尾:

```
# 注意: 以下操作都需要在 ~/carla-ros-bridge 中进行
sudo gedit ~/.bashrc

# 尖括号需要修改为自己电脑上的路径
export CARLA_ROOT=<path-to-carla>
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla/dist/carla-<carla_version_and_arch>.egg:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla
```

```
*.bashrc
                                                                            Save
  Open
 91 alias ll='ls -alF
 92 alias la='ls -A
 93 alias l='ls -CF
 94
 95 # Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
      sleep 10; alert
 96 #
 97 alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$-
   (history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')
 98
 99 # Alias definitions.
100 # You may want to put all your additions into a separate file like
101 # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
102 # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
103
104 if [ -f ~/.bash aliases ]; then
105
       . ~/.bash_aliases
106 fi
107
108 # enable programmable completion features (you don't need to enable
109 # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
110 # sources /etc/bash.bashrc).
111 if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
113
        /usr/share/bash-completion/bash_completion
114 elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
       . /etc/bash_completion
115
    fi
116
117 fi
118
119 # >>> fishros initialize >>>
120 source /opt/ros/foxy/setup.bash
121 # <<< fishros initialize <<<
123 export CARLA_ROOT=/home/qrq/Documents/CARLA_0913
124 export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla/dist/carla-0.9.13-py3.7-linux-
   x86_64.egg:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla
125 export PATH=/home/qrq/.local/bin/:$PATHSS
                                                        sh ▼ Tab Width: 8 ▼ Ln 125, Col 42 ▼ INS
```

#### 不推荐使用虚拟机,如果有条件,尽量使用原生 Ubuntu20 系统

**对于使用 VMWare 虚拟机用户:** 此时需要下载一份 Linux 版本的 Carla,并解压到虚拟机的某处,这里的 <path-to-carla> 则应改为虚拟机中的 Carla 根目录。

**对于使用 WSL2 子系统的用户**: 此时需要下载一份 Linux 版本的 Carla,并将 Linux 版 Carla 中 PythonAPI/carla/dist/ 文件夹下的两个 egg 文件拷贝到 Windows 主机里 Carla 根目录下的 PythonAPI/carla/dist 文件夹下,并将 <path-to-carla> 修改为 //mnt/<path-to-carla> , 其中的 path-to-carla 为 windows 下 Carla 的根目录。

我的 Carla 在 Windows 中的地址为 C:\ProgramFiles\WindowsNoEditor, 则此时的 <path-to-carla> 应当改为 /mnt/C/ProgramFiles/WindowsNoEditor, 并且在

C:\ProgramFiles\WindowsNoEditor\PythonAPI\carla\dist\下应当存在四个文件,两个 .whl 和两个从 Linux 版 Carla 的安装包里拷贝出来的 .egg

这时候就可以启动 launch 文件了:

先开启一个终端运行 Carla

```
# 注意: 以下操作都需要在 carla 仿真器的根目录中进行 ./CarlaUE4.sh
```

再 ctrl + shitf + t 开一个新终端,刷新环境变量并启动 carla\_ros\_bridge

```
# 注意: 以下操作都需要在 ~/carla-ros-bridge 中进行
source ./install/setup.bash
ros2 launch carla_ros_bridge carla_ros_bridge.launch.py
```

#### 不推荐使用虚拟机,如果有条件,尽量使用原生 Ubuntu20 系统

**对于使用 VMWare 虚拟机用户**: 此时需要把网络的连接方式改为==桥接==,后续操作与 WSL2 用户一致。

**对于使用 WSL2 子系统的用户**: 此时需要将 ./src/carla\_ros\_bridge/launch 文件夹中的 .launch 文件以及 .launch.py 中的 localhost 改为 Windows 主机的 IPv4 地址 (一共四个文件) 。修改完后需要 colcon build 一下以使配置生效。

```
7 def generate launch description():
       ld = launch.LaunchDescription([
          launch.actions.DeclareLaunchArgument(
10
               name='host
               default_value= 192.168.50.101 Ss
11
12
           launch.actions.DeclareLaunchArgument(
                                            carla_ros_bridge.launch
1 <! --
2 <launch>
    <!-- global parameter to set CARLA as time source -->
    <param name="use_sim_time" value="True"/>
    <!-- the network connection for the python connection to CARLA -->
    <arg name='host' default= 192.168.5
<arg name='port' default='2000'/>
   <arg name='timeout' default='2'/>
```

#### 我在运行时遇到了如下问题:

```
Error: time-out of 10000ms while waiting for the simulator, make sure the simulator is ready and connected to localhost:2000
```


此时需要回到启动 Carla 的窗口,先用 Ctrl + C 终止程序运行,再将 Carla 的端口号手动改为 2000:

```
./CarlaUE4.sh -carla-rpc-port=2000
```

这时候再运行 carla ros bridge 就没问题了,可以启动如下的 launch 文件畅玩 Carla 了:

ros2 launch carla\_ros\_bridge carla\_ros\_bridge\_with\_example\_vehicle.launch.py

这里放一张运行成功的截图用于参考:



#### 2.2 ROS 1

不推荐使用 ROS 1, 如果有条件, 尽量使用 Ubuntu 20 + ROS 2 Foxy 的方案

### 2.2.1 一些准备工作

ROS 1 的 carla\_ros\_bridge 安装与 ROS 2 并无太大差异:

对于 Ubuntu 18 用户,需要针对 Python 2 进行设置,至于 1.1 节提到的针对 Python 3 的环境设置最好也完成一下,至于不设置会不会出问题我还没测试过。

```
# 安装 python 2 的 pip
sudo apt install python-pip
# 确定 pip 版本
pip -V
# 升级 pip
pip install --upgrade pip
# 为 Python 2 安装 pygame、numpy、openCV
pip install --user pygame numpy
pip install opencv-python
# 打开 bashrc 文件
sudo gedit ~/.bashrc
# 在文件末尾指定 carla 依赖库的路径
## 尖括号需要修改为自己电脑上的路径
## 注意: <carla_version_and_arch> 记得选择 py2.7 的版本
export CARLA_ROOT=<path-to-carla>
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla/dist/carla-
<carla_version_and_arch>.egg:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla
```

对于 Ubuntu 20 用户,在完成 1.1 节的基础上,只用在 bashrc 文件后添加 carla 依赖库的路径即可,不用管 Python 2 的事:

```
# 打开 bashrc 文件
sudo gedit ~/.bashrc

# 在文件末尾指定 carla 依赖库的路径

## 尖括号需要修改为自己电脑上的路径

## 注意: <carla_version_and_arch> 记得选择 py3.7 的版本

export CARLA_ROOT=<path-to-carla>
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla/dist/carla-<carla_version_and_arch>.egg:$CARLA_ROOT/PythonAPI/carla
```

## 2.2.2 安装 carla\_ros\_bridge

ROS 1 可以借助鱼香 ROS 的脚本一键安装:

```
wget http://fishros.com/install -0 fishros && . fishros
```

安装完成后,直接创建工作空间,将 Github 上的 carla\_ros\_bridge 整个下载下来进行编译即可。该文档为深蓝学院自动驾驶控制与规划课程配套文档,由课程助教朱旺与邱润其共同整理。未经允许,禁止上传到网上。

```
mkdir -p ~/carla-ros-bridge/catkin_ws/src
git clone --recurse-submodules https://github.com/carla-simulator/ros-bridge.git
catkin_ws/src/ros-bridge

# Ubuntu 18 用户选择 melodic, Ubuntu 20 用户选择 noetic, 例: source
/opt/ros/melodic/setup.bash
source /opt/ros/<melodic/noetic>/setup.bash
```

功能包涉及到的依赖需要用 rosdep 来安装一下,但可能因为网络的原因安装不成功,这时候就需要再次请来鱼香 ROS 的脚本,用 rosdepc 来安装一下,随后就可以正常编译了。

```
cd ~/carla-ros-bridge/catkin_ws

# 注意: 以下操作都需要在 ~/carla-ros-bridge/catkin_ws 中进行
wget http://fishros.com/install -0 fishros && . fishros
rosdepc update
rosdepc install --from-paths src --ignore-src -r
catkin build
```

如果遇到编译报错的状况,可以尝试再编译一次,如果还报错,就根据报错信息 google 一下吧。 在启动 Carla 仿真器后,新开一个终端,运行如下命令:

roslaunch carla\_ros\_bridge carla\_ros\_bridge\_with\_example\_ego\_vehicle.launch

若有在虚拟机中使用 ROS 1 的用户,还请回看 2.1 节中对虚拟机的设置说明,唯一的区别在于 launch 文件的位置不同,需要将 carla\_ros\_bridge\_launch 和 carla\_ros\_bridge\_with\_example\_vehicle.launch 中的 localhost 修改为主机的 IPV4 地址。

运行后若出现了 pygame 的控制界面,说明安装成功,请尽情享受吧!

## 3 ROS 2 版本的课程作业——Project 1 PID controller

## 3.1 准备工作

- 1. 完成Ubuntu20.04系统安装,Carla 0.9.13安装,ros 2(foxy)安装以及官方carla-ros-bridge的编译测试。
- 2. 课程作业是在官方carla-ros-bridge的基础上进行优化改进来的,因此在下载作业需要的课程文件前,请删除原来的carla-ros-bridge文件夹或者将课程上下载的压缩包放到和官方bridge不同的目录下。
- 3. 从课程官网下载所需的课程文件,或者通过下列命令克隆仓库到本地,仓库托管在gitee上,后续课程作业也会更新到课程中,大家可以通过注册gitee的方式,然后fork—份仓库到自己的账户下。

git clone https://gitee.com/wangwangzhu/carla-ros-bridge.git

#### 4. 启动流程

- 1. 新开终端 A:
  - 1. 启动carla 服务器端(参考前文)
- 2. 新开终端 B:

is文档为深蓝学院自动驾驶控制与规划课程配套文档,由课程助教朱旺与邱润其共同整理。未经允许,禁止上传到网上。

- 2. source source\_env.sh(如果还没有编译过工程,这一步会报错文件找不到,直接忽略)
- 3. colcon build
- 4. source source\_env.sh
- 5. ros2 launch carla\_shenlan\_bridge\_ego\_vis carla\_bridge\_ego\_vehilce.launch.py
- 3. 新开终端 C:
  - 1. source source\_env.sh
  - 2. ros2 run carla\_shenlan\_pid\_controller carla\_shenlan\_pid\_controller\_node
- 4. 新开终端 D:
  - 1. source source env.sh
  - 2. rqt(用于可视化控制指令以及速度曲线)
  - 3. 使用rqt的plot插件可视化下列三个消息,其中 vehicle\_status的velocity 为车辆实际速度,target\_velocity的velocity 为车辆的期望速度,将这两个速度曲线可视化到一个plot里面,可以直观的对比速度控制器性能。

→   /c → h	carla/ego_vehicle/vehicle_control_cmd leader hrottle	carla_msgs/msg/Ca std_msgs/Header float
-	teer	float
	rake	float
h	and_brake	boolean
Г	everse	boolean
g	ear	int32
п	nanual_gear_shift ana/ego_vennce/vennce_mro	boolean
- = /c	ana)ego_venicie/venicie_inio	carra_maya/may/carrangovefinctentro
	arla/ego_vehicle/vehicle_status	carla_msgs/msg/CarlaEgoVehicleStatus
	eader	std_msgs/Header
	locity	float
→ ac	celeration	geometry_msgs/Accel
► or	ientation	geometry_msgs/Quaternion
▶ CO	ntrol	carla_msgs/CarlaEgoVehicleControl
` \ \ /er		יוב אולששו חדשלודור חופשטיישיב
	arla/ego_vehicle/target_velocity	carla_msgs/msg/CarlaVehicleTargetVelocity
	ader	std_msgs/Header
ve	locity	float