实验 6 鸿蒙 LiteOS-a 内核移植——系统时钟移植

22920212204396 黄子安

一、实验目的

- 1、为 demochip 单板移植时钟
- 2、对操作系统的时钟及时钟中断等做进一步了解

二、实验环境


- 1、物理机: Windows
- 2、虚拟机: Ubuntu 18.04.6
- 3、开发板: IMX6ULL mini

三、实验内容

通用定时器:操作系统必须要有系统时 钟,但是各种不同的芯片使用不同的定时器会为编程带来难度,在 ARM v7 架构中提出了通用计时器

通用定时器的硬件框图如下所示,包含两个部分:

- System counter: 给所有处理器提供统一的时间,该部分与外界的时钟源相连,时钟源在硬件上无法统一,当时钟源每次产生一个脉冲 System counter 就自增 1,之后传给后面的 Timer
- Timer (定时器):可以设置周期性的事件,给处理器提供中断信号,每个处理器都有各自的不同 Timer;每个 Timer 可以**各自设置比较值**,当 System Counter 的值达到这个比较值就产生一次时钟中断给 GIC (中断控制器),这也就决定了每个定时器产生中断的时间可以不一样



System Counter 特性

规格	描述	
位宽(Width)	至少56位,跟硬件实现。 读取时,可以得到64位的数值。	
频率(Frequency)	1M~50MHz,增加值可以调整: 比如时钟为8MHz时,每来一个时钟计数值增加1, 设置为4MHz时,每来一个时钟计数值增加2, 体低频率时可以降低功耗,同时增加步进值以维持时钟精度	
溢出(Roll-over)	不少于40年	
精度(Accuracy)	推荐: 误差在24小时内不超过10秒	
复位值(Start-up)	从0开始	

System Counter 两种访问方式

SystemCounter 是给所有 Processor 使用的,它有两种访问方式:

- CP15 协处理器命令:某个 Processor 去访问它时可以使用 CP15 协处理器命令。
- MemoryMapped 寄存器: 既然它是给所有 Processor 使用的,那么应该提供更高级的访问方法(System Level),而且有些 Processor 并没有实现 CP15,所有也应该提供MemoryMapped(内存映射)的方法,CPU 通过修改内存就可以等价修改 System Counter

Timer 特性

每个 Processor 都有一个 Timer,它有 3 个寄存器,只能使用协处理器命令方位(CP15)


- 1、64 位的比较寄存器(CVAL): 当 SystemCounter 的值等于它时,产生事件(中断)
 - SystemCounter 总是增长的,所以 Timer 的 64 位比较寄存器也只能设置为大于 SystemCounter 的值
 - 被称为upcounter
- 2、32 位的 TimerValue 寄存器(TVAL)
 - 它是 downconter
 - 比如设置为 1000,表示再经过 1000 个时钟之后,就会产生事件(中断)
 - 实质:设置 64 位的比较寄存器,让它等于 SystemCounter+1000
- 3、32 位的控制寄存器(CTL)
 - 使能/禁止 Timer
 - 使能输出:是否能产生事件(中断)*状态:是否能产生了事件(中断)

	Table B8-1 Timer registers summary for the Generic Time			
	PL1 physical timer ^a	PL2 physical timer ^b	Virtual timer	
CompareValue register	CNTP_CVAL	CNTHP_CVAL	CNTV_CVAL	
TimerValue register	CNTP_TVAL	CNTHP_TVAL	CNTV_TVAL	
Control register	CNTP_CTL	CNTHP_CTL	CNTV_CTL	

Generic Timer 源码分析

使用通用定时器的三个步骤: 1.设置外部时钟源 2.使能 System Counter 3.设置 Timer 的比较值

前两个步骤在 u-boot 中完成了,根据视频只分析第三部分的鸿蒙源码



该部分源码位于 drivers\timer\arm generic timer.c 文件中, 重要的函数是有以下三个

1、HalClockInit 初始化函数: HalClockFreqRead 函数读出频率(时钟源的频率),之后注册时钟中断,也就是在内核中注册到向量表中并设置中断处理函数的入口

```
LITE_OS_SEC_TEXT_INIT_VOID HalClockInit(VOID)

{

UINT32 ret;

SET_SYS_CLOCK(HalClockFreqRead());

ret = LOS_HwiCreate(OS_TICK_INT_NUM, OS_HWI_PRIO_LOWEST, 0, HalTickEntry, 0);

if (ret != LOS_OK) {

PRINT_ERR("%s, %d create tick irq failed, ret:0x%x\n", __FUNCTION__, __LINE__, ret);

}

}
```

时钟中断的中断号是 29, 该中断号定义在了 STM157 的手册中, 根据视频说法这里 29 和 30 都和时钟有关, 经过测试是 29 号中断

-	16 to 24		Reserved	-
-	25	PPI6	Virtual maintenance interrupt.	-
-	26	PPI5	Hypervisor timer event.	-
-	27	PPI4	Virtual timer event.	-
-	28	PPI0	Legacy nFIQ signal. Not used.	
-	29	PPI1	Secure physical timer event.	-
-	30	PPI2	Non-secure physical timer event.	-
	31	PPI3	Legacy nIRQ signal. Not used.	-

2、HalClockStart: 初始化之后由 HalClockStart 去使能定时器,该函数先使能 29 号中断 (代码阅读时发现在中断控制器初始化的时候会禁用所有中断,需要调用 Unmask 函数来使能中断),Tval 将 Timer 的 CVAL (比较寄存器) 设置为 OS_CYCLE_PER_TICK,也就是在 10ms 后会触发第一次时钟中断; Ctl 寄存器是控制寄存器,为 0 时禁用 Timer,为 1 时启用 Timer

```
#define LOSCFG_BASE_CORE_TICK_PER_SECOND 100
#define OS_CYCLE_PER_TICK (g_sysClock / LOSCFG_BASE_CORE_TICK_PER_SECOND)
```

```
LITE_OS_SEC_TEXT_INIT_VOID HalClockStart(VOID)
{
    (void)ArchIrqUnmask(OS_TICK_INT_NUM);

    /* triagle the first tick */
    TimerCtlWrite(0);
    TimerTvalWrite(OS_CYCLE_PER_TICK);
    TimerCtlWrite(1);
}
```

3、HalTickEntry:中断处理函数入口,这里会调用对应的处理函数 OsTickHandler;之后重新设置 Cavl 寄存器为当前值加上 1000,也就是在下一个 10ms 让 Timer 产生一次中断

```
LITE_OS_SEC_TEXT VOID HalTickEntry(VOID)
{
    TimerCtlWrite(0);
    OsTickHandler();

    * use Last cval to generate the next tick's timing is
    * absolute and accurate. DO NOT use tval to drive the
    * generic time in which case tick will be slower.
    */
    TimerCvalWrite(TimerCvalRead() + OS_CYCLE_PER_TICK);
    TimerCtlWrite(1);
}
```

这里有一点要注意的是 osTickhandle 的时间是算在下一个 10 ms 里了,10 ms 和 10 ms 之间是 没有空的

```
to PIECED CVal 0 = ? System (au)

TVal=P

(Val=t0+P)

+ tx + P+
```

四、实验心得

本次实验从硬件层了解了计算机中的系统时钟,了解了**时钟源脉冲信号变成时钟中断**的过程,可以算作是中断部分代码阅读和任务调度部分的硬件补充,Timer 和多处理器这一点是之前完全没有接触到的,同时也看到了计算机对于硬件的强大可编程性,可以在 OS 软件层去修改时钟中断的周期,体现了数字电路的灵活性。