# بسم تعالى



تحلیل سیستم های انرژی پروژه پایانی

امیرحسین زاهدی ۹۹۱۰۱۷۰۵ ملیکا کردمیل ۴۰۰۱۰۱۷۸۶


بهار ۱۴۰۳

# بخش اول:

در انجام این پروژه از تولباکس متلب MatPower استفاده می کنیم.

در این بخش خواسته شده است که ابتدا با توجه به مشخصات داده شده پخش بار را بدون در نظر گرفتم محدودیت ها انجام دهیم.

مشخصات سیستم در جداول زیر آمده اند:



Line Data

		Line Da	ta		
From Bus	To Bus	R (pu*)	X (pu*)	B (pu*)	MVA Limit
1	2	0.10	0.20	0.04	30
1	4	0.05	0.20	0.04	50
1	5	0.08	0.30	0.06	40
2	3	0.05	0.25	0.06	20
2	4	0.05	0.10	0.02	40
2	5	0.10	0.30	0.04	20
2	6	0.07	0.20	0.05	30
3	5	0.12	0.26	0.05	20
3	6	0.02	0.10	0.02	60
4	5	0.20	0.40	0.08	20
5	6	0.10	0.30	0.06	20

 $<sup>^*</sup>S_{base} = 100 \text{ MVA}, V_{base} = 230 \text{ kV}$ 

#### **Bus Data**

Bus Number	Bus Type	Scheduled Voltage (pu*)	P <sub>gen</sub> (MW)	Q <sub>gen</sub> (MVAr)	Q <sub>gen</sub> (MVAr)	P <sub>load</sub> (MW)	Q <sub>load</sub> (MVAr)
1	Slack	1.00		-100	100	0	0
2	PV	$\frac{105 - a_4}{100}$	50	-100	100	0	0
3	PV	$\frac{105-a_4}{100}$	60	-100	100	0	0
4	PQ		0			70	$70 - 5a_1$
5	PQ		0			70	$70 - 5a_2$
6	PQ		0			70	$70 - 5a_3$

 $<sup>^*</sup>V_{base} = 230 \text{ kV}$ 

### توان ظاهری یایه:

برای شروع طراحی مدار و تحلیل ها به صورت پریونیت لازم است که ابتدا توان ظاهری بیس مشخص شود که در شبیه سازی انجام شده ۱۰۰MVA تعیین شده است.

### مشخصات باس ها:

پس از توان ظاهری لازم است که ماتریس باس ها را تولید کنیم. این ماتریس در هر سطر معرف یک باس است. در سیستم داده شده، R باس داریم که یکی از آن ها باس slack است، دوتا R و سه تای دیگر R هستند که تایپ باس مورد نظر با عدد R تا شخص می گردد. عدد R برای باس R عدد R برای باس R و عدد R برای باس اسلک است. علاوه بر نوع باس، توان حقیقی و توان راکتیو مصرفی باس ها نیز تعیین می شود که در این سیستم صرفا باسR، R و R نیاز به تعیین دارند که با توجه به توان ظاهری پایه و شماره های دانشجویی، برای باس R، توان های اکتیو و راکتیو مصرفی به ترتیب R و R تعیین شده، برای باس R به ترتیب، R و R تعیین می شوند. در ادامه ولتاژ اولیه باس ها به صورت پریونیت مشخص می شوند. ولتاژ اولیه برای باس R به ترتیب R و R تعیین می شوند. در نهایت نیز بازه ای به عنوان می شوند. ولتاژ اولیه برای باس های R و R و R و برای باس R و R تعیین می شوند. در نهایت نیز بازه ای به عنوان محدودیت برای مکس و مین ولتاژ هر باس همانطور که در صورت سوال گفته است بن R و R تعیین می شود.

%	busNumber	type	Pd	Qd	Gs	Bs	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
mpo	.bus = [												
	1	3	0	0	0	0	1	1.00	0	230	1	1.05	0.95;
	2	2	0	0	0	0	1	(105-a4)/100	0	230	1	1.05	0.95;
	3	2	0	0	0	0	1	(105-a4)/100	0	230	1	1.05	0.95;
	4	1	70	(70-5*a1)	0	0	1	1.00	0	230	1	1.05	0.95;
	5	1	70	(70-5*a2)	0	0	1	1.00	0	230	1	1.05	0.95;
	6	1	70	(70-5*a3)	0	0	1	1.00	0	230	1	1.05	0.95;
];													

#### مشخصات ژنراتور ها:

پس از تعیین باس ها، لازم است که به صورت جداگانه تنظیماتی را به صورت ماتریسی برای باس های ژنراتور نیز انجام دهیم. به همین منظور هر سطر مختص به یک باس ژنراتور است. در این ماتریس توان های حقیقی و راکتیو تامینی آن ها و محدودیت هایشان مشخص می گردد. برای باس دوم، توان حقیقی ۵۰ مگاوات و برای باس سوم ۶۰ مگاوات طبق جدول گفته شده قرار داده می شود. در سوال اول محدودیت های بر روی توان راکتیو را نیز ییاده می کنیم.

%	%%%%%	GENERATOR	MATRIX	%%%%					
%	bus	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax
mp	c.gen	= [							
	1	0	0	100	-100	1.00	100	1	500
	2	50	0	100	-100	(105-a4)/100	100	1	500
	3	60	0	100	-100	(105-a4)/100	100	1	500
];									

### مشخصات شاخه ها:

برای شبیه سازی خط انتقال ها هم ماتریس خط انتقال را تولید می کنیم که هر سطر آن نشان دهنده خط بین fbus و tbus و m... به نوعی مبدا و مقصد را مشخص می کند. سپس می توان مقادیر x و y خط را تعیین کرد. با توجه به مقادیر گفته شده در جدول خط ها، مقادیر را تعیین می کنیم.

%	fbus	tbus	r	×	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
mpc	.branch	= [										_	_
	1	2	0.10	0.20	0.04	30	30	30	0	0	1	-360	360;
	1	4	0.05	0.20	0.04	50	50	50	0	0	1	-360	360;
	1	5	0.08	0.30	0.06	40	40	40	0	0	1	-360	360;
	2	3	0.05	0.25	0.06	20	20	20	0	0	1	-360	360;
	2	4	0.05	0.10	0.02	40	40	40	0	0	1	-360	360;
	2	5	0.10	0.30	0.04	20	20	20	0	0	1	-360	360;
	2	6	0.07	0.20	0.05	30	30	30	0	0	1	-360	360;
	3	5	0.12	0.26	0.05	20	20	20	0	0	1	-360	360;
	3	6	0.02	0.10	0.02	60	60	60	0	0	1	-360	360;
	4	5	0.20	0.40	0.08	20	20	20	0	0	1	-360	360;
	5	6	0.10	0.30	0.06	20	20	20	0	0	1	-360	360;
];													

پس از تولید کیس مورد مطالعه، با استفاده از دستور runpf شبیه سازی و تحلیل powerflow را انجام میدهیم. برای بخش اول، بدون توجه به محدودیت پخش بار را انجام می دهیم. خروجی به دست آمده در ادامه پیوست شده است. همانطور که گفته شده سه جدول بدست می آیند.

اندازه و زاویه ولتاژ همه باس ها:

	Buses Voltage Amplitude (p.u.)	Buses Voltage Phase (Degree)
1	1.0000	0
2	1.0400	-4.6722
3	1.0400	-4.9481
4	0.9835	-5.2552
5	0.9765	-6.3391
6	1.0026	-7.0550

توان های حقیقی و راکتیو ژنراتور ها:

	Generators Active Power (MW)	Generators Reactive Power (MVAR)
1	107.3934	-39.2313
2	50.0000	94.0477
3	60.0000	41.5155

، حقیقی، راکتیو و ظاهری کلیه خطوط:	های	توان
------------------------------------	-----	------

سر بعتر!

	From Bus	To Bus	Branches Active Power (MW)	Branches Reactive Power (MVAR)	Branches Apparent Power (MVA)
1	1	2	27	-34	43
2	1	4	45	-3	45
3	1	5	36	-3	36
4	2	3	2	-4	4
5	2	4	32	42	53
6	2	5	16	15	21
7	2	6	26	8	27
8	3	5	18	15	23
9	3	6	44	30	53
10	4	5	4	-4	6
11	5	6	1	-12	12

پس از آنکه مشخصات پخش بار را بدست آوردیم لازم است که محدودیت های ولتاژ هر باس و محدودیت توان ظاهری عبوری از هر خط را بررسی کنیم تا ببینیم آیا مواردی از آن ها در تحلیل فعلی نقص شده است یا خیر.

```
% Voltage limitations
Buses Vm max = results 1.bus(:,12);
                                       % Max of voltage -> 1.05
Buses_Vm_min = results_1.bus(:,13);
                                       % Min of voltage -> 1.05
voltage_violations = (Buses_Vm_normal > Buses_Vm_max) | (Buses_Vm_normal < Buses_Vm_min);</pre>
if any(voltage_violations)
    disp('Voltage violation on bus:');
    disp(find(voltage_violations));
    disp('No voltage violations.');
% Branch flow limitations
Branches_S_max = results_1.branch(:,6); % Max of powers of each branch
line_violations = (Branches_S_normal > Branches_S_max);
% Display results
if any(line_violations)
    disp('Power violation on branch:');
    index = find(line_violations);
    for i = 1:size(index,1)
        fprintf('%d to %d\n', results_1.branch(index(i),1), results_1.branch(index(i),2))
else
    disp('No line violations.');
```

با توجه به تکه کد بالا و خروجی متناظر آن مشاهده می کنیم که محدودیت ولتاژها پابرجاست ولی محدودیت توان های ظاهر عبوری از خطوط برای خط های انتقال ۱ به ۲، ۲ به ۴، ۲ به ۵ و ۳ به ۵ رعایت نشده است.

البته این مسئله را می شد به صورت چشمی نیز تحلیل و بررسی کرد ولی هر چه کامپیوتری تر کم خطا تر و

No voltage violations.

Power violation on branch:

1 to 2

2 to 4

2 to 5

3 to 5

در ادامه سوال خواسته شده که با استفاده از راه حل های پیشنهادی شبکه را طوری تغییر دهیم تا محدودیت ها رعایت شوند و البته این اتفاق در اقتصادی ترین حالت رخ دهد.

ابتدا سعی کردیم تا با برنامه نویسی محدوده ولتاژهای باس های ۱ تا۳ و همچنین توان های تولیدی باس های ۲ و ۳ را طی کنیم و حالتی رایگان را بیابیم تا محدودیت ها برقرار باشند. که این فرایند طولانی حاوی ۵ فور تو در تو بود که نتیجه ای نداشت.

لذا شانس خود را با تغییرات دست و دید مهندسی امتحان کردیم بدین صورت که هر دو فرایند تغییر ولتاژهای باس های ۴۷ را تست کردیم و با دید اختلافات ولتاژبین باس ها و توان های انتقالی خطوط بالاخره به نتیجه مطلوب رسیدیم و صرف تغییر ولتاژباس دوم به ۱.۰۰۵ و باس سوم به ۱، توانستیم محدوده مجاز ولتاژ و توان را برقرار کنیم.

جداول بدست آمده برای پارامتر های سیستم جدید به صورت زیر هستند:

	Buses Voltage Amplitude (p.u.)	Buses Voltage Phase (Degree)
1	1.0400	0
2	1.0050	-2.7591
3	1.0000	-2.9950
4	0.9718	-4.1773
5	0.9582	-5.0674
6	0.9666	-5.3506

	Generators Active Power (MW)	Generators Reactive Power (MVAR)
1	105.7255	43.7584
2	50.0000	25.9675
3	60.0000	25.5267

	From Bus	To Bus	Branches Active Power (MW)	Branches Reactive Power (MVAR)	Branches Apparent Power (MVA)
1	1	2	28	6	28
2	1	4	43	24	49
3	1	5	35	19	39
4	2	3	2	5	5
5	2	4	33	17	37
6	2	5	16	11	20
7	2	6	26	12	28
8	3	5	17	10	20
9	3	6	45	24	51
10	4	5	4	5	6
11	5	6	1	6	6

No voltage violations. No line violations.

# بخش دوم:

در بخش دوم روشی که در بخش قبل پیاده کردیم و باعث درست شدن محدودیت های ولتاژ و توان شده بود را می خواهیم در این بخش پیاده سازی کنیم. این بار معیار n-1 را پیاده می کنیم به این صورت که هر مرحله یک خط را از سیستم حذف می کنیم و تحلیل پخش بار را مجدد انجام می دهیم. پس از تحلیل، امنیت شبکه را مجدد بررسی می کنیم، یعنی آن که ولتاژ باس ها بین n-1 تا n-1 پریونیت باشد و محدودیت توان های خطوط نیز رعایت شوند.

خطوط را به ترتیب حذف کرده و بررسی می کنیم. محدودیت های نقص شده ولتاژ و توان را پس از حذف هر کدام بررسی می کنیم که به شکل زیر است. در فایل تکستی نیز ذخیره شده است.

1 to 2 branch is deleted: No voltage violations. Power violation on branch: 1 to 4, 1 to 5	1 to 4 branch is deleted: Voltage violation on bus: 4 Power violation on branch: 1 to 2, 1 to 5, 2 to 4, 3 to 5	1 to 5 branch is deleted: Voltage violation on bus: 5 Power violation on branch: 1 to 2, 1 to 4, 2 to 5, 2 to 6, 3 to 5
2 to 3 branch is deleted: No voltage violations. Power violation on branch: 2 to 5	2 to 4 branch is deleted: Voltage violation on bus: 4 Power violation on branch: 1 to 4, 2 to 5, 2 to 6, 3 to 5	2 to 5 branch is deleted: Voltage violation on bus: 5 Power violation on branch: 1 to 5, 2 to 4, 2 to 6, 3 to 5
2 to 6 branch is deleted: No voltage violations. Power violation on branch: 1 to 5, 2 to 5, 3 to 6	3 to 5 branch is deleted: Voltage violation on bus: 5 Power violation on branch: 1 to 5, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 6	3 to 6 branch is deleted: Voltage violation on bus: 5,6 Power violation on branch: 1 to 2, 1 to 4, 1 to 5, 2 to 3, 2 to 5, 2 to 6, 3 to 5, 5 to 6
4 to 5 branch is deleted: No voltage violations. Power violation on branch: 1 to 5, 2 to 5, 3 to 5	5 to 6 branch is deleted: No voltage violations. Power violation on branch: 2 to 5, 3 to 5	

مشاهده می کنیم که در ۶ حالت از ۱۱ حالت حذف خطوط، محدودیت ولتاژ نقص شده و در همه حالات محدودیت توان نقص شده است. پس روشی که در سیستم کلی پاسخدهی مناسبی داشت با معیار n-1 مشخص می شود که برای امنیت شبکه اصلا مناسب نیست.

# بخش سوم:

در این بخش ابتدا سعی کردیم کد مورد استفاده اش را تولید کنیم به این صورت که بتوانیم به هر باس مقادیر خازن یا سلف را هم به صورت موازی و هم به صورت سری اضافه کنیم. تابع را تولید کرده و کد آن را نوشتیم. با سعی و خطا های مهندسی گونه متعدد، با اضافه کردن خازن ها و راکتور ها، همچنان نتوانستیم که محدودیت ها را هم در حالت عادی و هم در معیار n-1 رعایت کنیم.

طى جست و جويى كه داشتيم متوجه شديم كه الگورتيم هاى بهينه سازى را لازم است كه پياده كنيم و اين الگوريتم ها ساده نبوند، به طور دستى هم با وجود تلاش گسترده امكانش وجود نداشت.

تفاوتی که تابع ای بخش دارد این است که Bs و Gs را که به ترتیب خازن یا سلف شانت و یا سری اضافه شده به هر باس را مشخص می کنند، به صورت ورودی دستخوش تغییر شده اند.

%	busNumber	type	Pd	Qd	Gs	Bs	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax
mpc	.bus = [											
	1	3	0	0	G(1)	B(1)	1	V1	0	230	1	1.05
	2	2	0	0	G(2)	B(2)	1	V2	0	230	1	1.05
	3	2	0	0	G(3)	B(3)	1	V3	0	230	1	1.05
	4	1	70	(70-5*a1)	G(4)	B(4)	1	1.00	0	230	1	1.05
	5	1	70	(70-5*a2)	G(5)	B(5)	1	1.00	0	230	1	1.05
	6	1	70	(70-5*a3)	G(6)	B(6)	1	1.00	0	230	1	1.05
];												

MATPOWER Version 8.0, 17-May-2024 Power Flow -- AC-polar-power formulation به ادل: کیس ار دون تعسرات

Newton's method converged in 3 iterations. PF successful

System Summ	==== ary =====			
How many?		How much?	P (MW)	Q (MVAr)
Buses	6	Total Gen Capacity	1500.0	-300.0 to 300.0
Generators	3	On-line Capacity	1500.0	-300.0 to 300.0
Committed Gens	3	Generation (actual)	217.4	96.3
Loads	3	Load	210.0	127.5
Fixed	3	Fixed	210.0	127.5
Dispatchable	0	Dispatchable	-0.0 of $-0.$	0 -0.0
Shunts	0	Shunt (inj)	-0.0	0.0
Branches	11	Losses (I^2 * Z)	7.39	21.35
Transformers	0	Branch Charging (inj)	-	52.5
Inter-ties	0	Total Inter-tie Flow	0.0	0.0
Areas	1			
		Minimum	Maxim	um
Voltage Magnitude	0.	977 p.u. @ bus 5	1.040 p.u. @	bus 3
Voltage Angle	-7.	06 deg @ bus 6	0.00 deg @	bus 1
P Losses (I^2*R)		_	1.70 MW @	line 1-2
Q Losses (I^2*X)		-	4.02 MVAr @	line 1-4
======================================	====		=========	=======================================

====		=======				
	_					

=====	======	=======	=======		=======			
Bus	Vol	tage	Genera	ation	Load			
#	Mag(pu)	Ang (deg)	P (MW)	Q (MVAr)	P (MW)	Q (MVAr)		
1	1.000	0.000*	107.39	-39.23	_	_		
2	1.040	-4.672	50.00	94.05	_	_		
3	1.040	-4.948	60.00	41.52	_	-		
4	0.984	-5.255	_	-	70.00	42.50		
5	0.977	-6.339	_	-	70.00	50.00		
6	1.003	-7.055	_	_	70.00	35.00		
		Total:	217.39	96.33	210.00	127.50		

======	======		=======		=======	=======	=======	=======
Brnch	From	To	From Bus	Injection	To Bus	Injection	Loss (I	^2 * Z)
#	Bus	Bus	P (MW)	Q (MVAr)	P (MW)	Q (MVAr)	P (MW)	Q (MVAr)
1	1	2	26.58	-33.56	-24.87	32.80	1.702	3.40
2	1	4	44.82	-2.89	-43.81	2.98	1.005	4.02
3	1	5	36.00	-2.78	-34.96	0.80	1.037	3.89
4	2	3	2.00	-3.64	-2.00	-2.84	0.002	0.01
5	2	4	31.85	41.79	-30.53	-41.21	1.319	2.64
6	2	5	15.51	14.82	-15.02	-17.43	0.489	1.47
7	2	6	25.52	8.27	-25.02	-12.06	0.499	1.43
8	3	5	17.52	14.72	-16.85	-18.34	0.678	1.47
9	3	6	44.48	29.63	-43.94	-29.02	0.540	2.70
10	4	5	4.34	-4.27	-4.30	-3.33	0.039	0.08
11	5	6	1.13	-11.70	-1.05	6.08	0.083	0.25
						Total:	7.393	21.35

>>

جيراول: ينفي الريابقنسرات

MATPOWER Version 8.0, 17-May-2024 Power Flow -- AC-polar-power formulation

Newton's method converged in 3 iterations. PF successful

Converged in 0.04 seconds

\_\_\_\_\_

1	System	Summary			1
=====	======				=========
Uot., ma	2017	How much?	O.	( MTAT )	∩ (M\77\ \cdots)

How many?		How much?	P (MW)	Q (MVAr)
Buses	6	Total Gen Capacity	1500.0	-300.0 to 300.0
Generators	3	On-line Capacity	1500.0	-300.0 to 300.0
Committed Gens	3	Generation (actual)	215.7	95.3
Loads	3	Load	210.0	127.5
Fixed	3	Fixed	210.0	127.5
Dispatchable	0	Dispatchable	-0.0 of $-0.$	0 -0.0
Shunts	0	Shunt (inj)	-0.0	0.0
Branches	11	Losses (I^2 * Z)	5.73	18.43
Transformers	0	Branch Charging (inj)	_	50.7
Inter-ties	0	Total Inter-tie Flow	0.0	0.0
Areas	1			

	Minimum							Maximum					
													-
Voltage	Magnitude	0.958	p.u.	9	bus	5		1.040	p.u.	@	bus	1	
		- 0-		_		_				_		4	

Voltage Angle -5.35 deg @ bus 6 0.00 deg @ bus 1
P Losses (I^2\*R) - 1.20 MW @ line 1-5
Q Losses (I^2\*X) - 4.71 MVAr @ line 1-4

Bus	Vol	tage	Genera	ation	Load		
#	Mag(pu)	Ang (deg)	P (MW)	Q (MVAr)	P (MW)	Q (MVAr)	
1	1.040	0.000*	105.73	43.76	_	_	
2	1.005	-2.759	50.00	25.97	_	_	
3	1.000	-2.995	60.00	25.53	_	_	
4	0.972	-4.177	_	_	70.00	42.50	
5	0.958	-5.067	_	-	70.00	50.00	
6	0.967	-5.351	_	_	70.00	35.00	
		Total:	215.73	95.25	210.00	127.50	

\_\_\_\_\_\_

>>

===== Brnch	====== From	====== To	From Bus	Injection	T∩ Bile 1	====== Injection		:======= :^2 * 7\
#	Bus	Bus	P (MW)	Q (MVAr)	P (MW)	Q (MVAr)	P (MW)	Q (MVAr)
1	1	2	27.65	2.82	-26.92	-5.54	0.730	1.46
2	1	4	43.30	23.80	-42.12	-23.14	1.178	4.71
3	1	5	34.78	17.14	-33.57	-18.63	1.202	4.51
4	2	3	1.98	-1.41	-1.98	-4.60	0.003	0.02
5	2	4	32.79	16.22	-32.11	-16.82	0.679	1.36
6	2	5	16.42	8.45	-16.04	-11.18	0.375	1.13
7	2	6	25.73	8.25	-25.19	-11.57	0.539	1.54
8	3	5	17.20	5.89	-16.76	-9.73	0.439	0.95
9	3	6	44.78	24.24	-44.25	-23.53	0.528	2.64
10	4	5	4.23	-2.55	-4.19	-4.82	0.041	0.08
11	5	6	0.57	-5.63	-0.56	0.10	0.009	0.03
						Total:	5.725	18.43