## Лекция 4. Полевые транзисторы

**Полевым транзистором** называют полупроводниковый электропреобразовательный прибор, ток которого управляется электрическим полем и который предназначен для усиления электрической мощности.

В полевых, или униполярных транзисторах в отличие от биполярных ток определяется движением только основных носителей заряда одного типа — электронов или дырок.

Носители заряда перемещаются по каналу от электрода, называемого **истоком** (И) к электроду, называемому **стоком** (С). С помощью третьего электрода — **затвора** (З) создается поперечное направлению движения носителей заряда управляющее электрическое поле, позволяющее регулировать электрическую проводимость канала, а следовательно, и ток в канале.

Полевые транзисторы изготавливают из кремния и в зависимости от электропроводимости исходного материала подразделяют на транзисторы с р-каналом и n-каналом.

По типу управления током канала полевые транзисторы подразделяются на два вида: **с управляющим p-n-переходом и с изолированным затвором**. На рис. 4.1. приведены графические обозначения этих полевых транзисторов.




Рис. 4.1. Обозначения полевых транзисторов n и p типов проводимости: a, б – c управляющим p-n-переходом; в, г – c изолированным затвором, где C – сток, 3 – затвор, И – исток, П – подложка.

Структура и схема включения полевого транзистора с п-каналом и управляющим p-n-переходом показаны на рис. 4.2.




Рис. 4.2. Структура (а) и схема включения (б) полевого транзистора с затвором в виде p-n-перехода и каналом n-типа: 1,2 — области канала  $\Delta$  и p-n-переходов.

В транзисторе с n-каналом основными носителями заряда в канале являются электроны, которые движутся вдоль канала 1 шириной  $\Delta$  от истока с низким потенциалом к стоку с более высоким потенциалом, образуя ток стока  $I_C$ . Между затвором и истоком приложено обратное напряжение, запирающее p-n-переход 2, образованный n-областью канала и p-областью затвора. Таким затвором, в полевом транзисторе с n-каналом полярности приложенных напряжений следующие:  $U_{CU}>0$ ,  $U_{3u}\leq0$ . В транзисторе с p-каналом основными носителями заряда являются дырки, которые движутся в направлении снижения потенциала, поэтому полярности приложенных напряжений должны быть иными:  $U_{CU}<0$ ,  $U_{3u}\geq0$ .

При изменении электрического потенциала на затворе меняется ширина p-n переходов 2, что приводит к изменению ширины  $\Delta$  канала 1. Последнее меняет количество электронов (дырок), движущихся через сечение канала, и соответственно – ток стока  $I_{\rm C}$ .

ВАХ полевого транзистора приведены на рис. 4.3. Здесь зависимости тока стока  $I_C$  от напряжения  $U_{CU}$  при постоянном напряжении на затворе  $U_{3U}$  определяют выходные, или стоковые, характеристики полевого транзистора (см. рис. 1.17,а). На начальном участке характеристик,  $U_{CU}+|U_{3U}|< U_{3A\Pi}$  ток  $I_C$  возрастает с увеличением  $U_{CU}$ . При повышении напряжения сток-исток до  $U_{CU}=U_{3A\Pi}-|U_{3U}|$  происходит перекрытие канала и дальнейший рост тока  $I_C$  прекращается (участок насыщения). Отрицательное напряжение  $U_{3U}$  между затвором и истоком приводит к меньшим значениям напряжения  $U_{CU}$  и тока  $I_C$ , при которых происходит перекрытие канала. Область насыщения справа от пунктирной линии является рабочей областью выходных характеристик полевого транзистора.

Дальнейшее увеличение напряжения  $U_{\text{CM}}$  приводит к пробою

р-п-перехода между затвором и каналом и выводит транзистор из строя. По выходным характеристикам может быть построена передаточная характеристика  $I_C=f(U_{3U})$  (рис.4.3,б). На участке насыщения она практически не зависит от напряжения  $U_{CU}$ . Входная характеристика полевого транзистора — зависимость тока утечки затвора  $I_3$  от напряжения затвор — исток — обычно не используется, так как при  $U_{3U} \le 0$  p-n-переход между затвором и каналом закрыт и ток затвора очень мал ( $I_3 = 10^{-8} \div 10^{-9}$  A), поэтому во многих случаях им можно пренебречь.




Рис. 4.3. Выходные (а) и передаточная (б) вольт-амперные характеристики полевого транзистора

В настоящее время широкое распространение получили полевые транзисторы, в которых металлический затвор изолирован от полупроводника слоем диэлектрика. Такие транзисторы называют **МДП-транзисторами** (металл – диэлектрик – полупроводник) или **МОП-транзисторами** (металл – оксид – полупроводник). В последнем случае под оксидом понимают оксид кремния, который является высококачественным диэлектриком. Их входное сопротивление достигает  $10^{15}$  Ом, т.е. ток затвора на несколько порядков ниже тока полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом.

BAX полевых транзисторов с изолированным затвором в основном аналогичны характеристикам полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом.

Основными параметрами полевых транзисторов являются крутизна характеристики передачи

$$S = \frac{dI_C}{dI_{3H}}$$
 при  $U_{CH} = const$ 

и дифференциальное (внутренние) сопротивление стока (канала) на участке насыщения

$$R_i = \frac{dU_{CU}}{dI_C}$$
 при  $U_{3U} = const$ 

В качестве предельно допустимых параметров нормируются: максимально допустимые напряжения  $U_{\text{СИмакс}}$  и  $U_{\text{3Имакс}}$ ; максимально допустимая мощность стока  $P_{\text{Смакс}}$ ; максимально допустимый ток стока  $I_{\text{Смакс}}$ . Значения параметров полевых транзисторов приведены в табл. 1.3.

Таблица 4.2. Значения параметров полевых транзисторов

Тип транзистора	Ѕ,мА/В	Ri,МОм	U <sub>СИмакс</sub> ,В	Р <sub>Смакс</sub> ,Вт	Ісмакс, мА	I <sub>3</sub> ,A
С управляющим	1-20	0,1-0,5	5-100	0,1-10	10-1000	10-8-
р-п-переходом						$10^{-9}$
С изолированным	0,5-50	0,1-0,5	5-1000	0,01-50	0,1-5000	10 <sup>-10</sup> -
затвором						$10^{-15}$
_						

Межэлектродные емкости полевых транзисторов между затвором и стоком  $C_{3C}$ , а также затвором и истоки  $C_{3N}$ , обычно не превышают  $1 \div 20 \pi \Phi$ .

Основными преимуществами полевых транзисторов являются:

- 1) высокое входное сопротивление;
- 2) малый уровень собственных шумов в измерительных схемах;
- 3) высокая плотность распространения элементов при изготовлении интегральных схем

К недостаткам полевых транзисторов следует отнести сравнительно большие межэлектродные емкости.

## Тиристоры.

**Тиристоры** — это полупроводниковые приборы с тремя или более p-n-переходами, которые имеют два устойчивых состояния и применяются как мощные электродные ключи.

Тиристоры имеют два вывода от крайних чередующихся р- и n- областей и управляющий электрод (рис. 4.4,а).

Вывод, соединенный с крайней p-областью, называется анодом (A), а с крайней n-областью катодом (K). Внешнее напряжение U является прямым по отношению к p-n-переходам  $\Pi_1$  и  $\Pi_3$  и обратным для перехода  $\Pi_2$ , поэтому переходы  $\Pi_1$  и  $\Pi_3$  открыты (подобно открытым диодам), а переход  $\Pi_2$  заперт. В результате напряжение U почти целиком приложено к  $\Pi_2$  и через тиристор протекает небольшой ток, являющийся обратным током  $I_0$  p-n-перехода.

С увеличением напряжения U ток через тиристор несколько возрастает (Участок OB характеристики 1.18 в), а при достижении напряжением значения  $U_{\rm BKЛ}$  p-n-переход  $\Pi_2$  пробивается (электрический пробой) и ток лавинообразно увеличивается (участок BCD рис. 1.18 в) и ограничивается только

сопротивлением нагрузки. Изменяя величину тока управляющего электрода  $I_{y}$  меняю величину напряжения включения  $U_{BKJ}$  тиристора.




Рис.4.4. Тиристор: (а) структура; (б) условное обозначение; (в) вольт-амперные характеристики; (г) условное обозначение динистора

Тиристоры нашли свое применение в силовой электронике и электротехнике — там, где требуется формирование мощных питающих напряжений постоянного или переменного тока, питающих напряжений с регулируемой частотой, специальной формы. В частности, на основе тиристоров разрабатываются устройства регулирования частотой вращения электродвигателей, в том числе в приводах станков.