

# Partie 4 Interruptions Externes



## Intérêt des Interruptions Externes

- Elles permettent à un périphérique externe relié au micro contrôleur de demander à celui-ci une interruption
  - Bouton poussoir, interrupteur, autres composants...

Cela se fait à l'aide d'un broche d'E/S spéciale.

 Cette interruption peut être déclenchée sur un front ou sur un niveau.

#### IRQ Externes et LPC2378

- Le LPC2378 possède 4 sources d'interruptions externes :
  - EINTO, EINT1, EINT2, EINT3
  - Attention: chaque source est associée à plusieurs broches d'E/S
    - Permet plus de souplesse lors de la conception d'une carte
- Ces sources d'interruption sont commandées par 3 registres
- Sans oublier les registres de configuration du VIC et des ports d'E/S!

# Registres de Commande

- EXTINT: Drapeaux d'interruption
- EXTMODE: Détection par front ou niveau
- EXTPOLAR: Choix du niveau ou du front à détecter

Table 12. External Interrupt registers

Name	Description	Access	Reset value <sup>[1]</sup>
EXTINT	The External Interrupt Flag Register contains interrupt flags for EINT0, EINT1, EINT2 and EINT3. See <u>Table 3–13</u> .	R/W	0x00
EXTMODE	The External Interrupt Mode Register controls whether each pin is edge- or level-sensitive. See <a href="Table 3-14">Table 3-14</a> .	R/W	0x00
EXTPOLAR	The External Interrupt Polarity Register controls which level or edge on each pin will cause an interrupt. See <u>Table 3–15</u> .	R/W	0x00

## Registre EXTMODE

- Registre 8 bits (dont 4 utiles)
- 1 bit par source d'interruption externe
  - 0: Détection sur niveau
  - 1: Détection sur front

Table 14. External Interrupt Mode register (EXTMODE - address 0xE01F C148) bit description

Bit	Symbol	Value	Description	Reset value
0 EX	EXTMODE0	0	Level-sensitivity is selected for EINT0.	0
		1	EINT0 is edge sensitive.	
1	EXTMODE1	0	Level-sensitivity is selected for EINT1.	0
		1	EINT1 is edge sensitive.	
2	EXTMODE2	0	Level-sensitivity is selected for EINT2.	0
		1	EINT2 is edge sensitive.	
3	EXTMODE3	0	Level-sensitivity is selected for EINT3.	0
		1	EINT3 is edge sensitive.	
7:4	-	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

#### Registre EXTPOLAR

- Registre 8 bits (dont 4 utiles)
- 1 bit par source d'interruption externe
  - 0: Détection sur niveau bas ou front descendant
  - 1: Détection sur niveau haut ou front montant

Table 15. External Interrupt Polarity register (EXTPOLAR - address 0xE01F C14C) bit description

Bit	Symbol	Value	Description	Reset value
0 EXTF	EXTPOLAR0	0	EINT0 is low-active or falling-edge sensitive (depending on EXTMODE0).	0
		1	EINT0 is high-active or rising-edge sensitive (depending on EXTMODE0).	_
1 [	EXTPOLAR1	0	EINT1 is low-active or falling-edge sensitive (depending on EXTMODE1).	0
		1	EINT1 is high-active or rising-edge sensitive (depending on EXTMODE1).	

Les bits 2-3 pour EINT2-3 fonctionnent à l'identique

# Registre EXTINT

- Registre 8 bits (dont 4 utiles)
- 1 bit par source d'interruption externe
  - Passe à 1 si l'interruption est détectée
  - Bits 1,2,3 pour EINT1,2,3 fonctionnent à l'identique

Table 13. External Interrupt Flag register (EXTINT - address 0xE01F C140) bit description

Bit	Symbol	Description	Reset value
0	EINT0	In level-sensitive mode, this bit is set if the EINT0 function is selected for its pin, and the pin is in its active state. In edge-sensitive mode, this bit is set if the EINT0 function is selected for its pin, and the selected edge occurs on the pin.  This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when the pin is in its active state.  [1]	0
1	EINT1	In level-sensitive mode, this bit is set if the EINT1 function is selected for its pin, and the pin is in its active state. In edge-sensitive mode, this bit is set if the EINT1 function is selected for its pin, and the selected edge occurs on the pin.  This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when the pin is in its active state.  [1]	0

Les bits 2-3 pour EINT2-3 fonctionnent à l'identique

#### Exemple d'Utilisation

Bouton poussoir connecté sur P2.13

- Sur une pression du bouton, on veut changer l'état d'une LED connectée à P3.0
  - Si on appuie une fois, la LED est allumée
  - Si on appuie une 2<sup>ème</sup> fois, la LED est éteinte
  - Etc...

#### Méthodologie

- Pour résoudre le problème, déterminer:
  - Réfléchir avant de coder à ce que l'on va faire
  - Quels périphériques du LPC2378 utiliser
  - Quels registres initialiser (et à quelle valeur)
  - Ecrire le programme
    - Procédure d'initialisation
    - Sous programmes d'interruption
    - Programme principal

#### Fonction d'initialisation

```
#include "LPC23xx.h"
void init EINT3(void)
PINSEL.. =
FIO..DIR =
FIO..CLR =
EXTMODE =
EXTPOLAR =
VICVectAddr.. =
VICIntEnable =
```

## Sous Programme d'Interruption

```
void
{
   FIO..PIN =
   EXTINT =
   VICVectAddr =
}
```

# Programme Principal

```
int main()
{
```