
UTILISATION du DAC du micro LPC23xx : générer des sons.... On va générer les sons en utilisant un son échantillonné stocké dans un tableau que l'on fabrique à l'aide d'un fichier EXCEL première colonne : numéro seconde colonne : calcul de la réponse de la fonction A * sin (numero/nb elements tableau * 2 * PI) + OFFSET 511 troisième colonne : caractères on fera autant de lignes qu'il y a de cases dans notre tableau depuis numero = 0 jusqu'à numéro = nb elementes tableau -1 par un simple copié collé dans notre code C, on va récupérer des lignes : 511 .\ 612 .\ 1022 .\ 1023.\ 1022 .\ 1.\ 0.\ 1,\ 504 . il suffira de rajouter à la main une première ligne : unsigned int tab son[Nb elements tableau] = { \ et une dernière ligne pour avoir un buffer contenant nos échantillons de son Regarder le chapitre 28, utiliser le DAC est très simple, il suffit de configurer la patte AOUT et ensuite d'écrire dans le registre DACR au bon format.... dans les codes des pages suivantes, on utilise symboliquement : sortir_sur_le_DAC() pour la mise à jour correcte du registre DACR

générer du son pour prévenir d'un obstacle pour le haut parleur du robot



quelle fréquence d'échantillonage?

sur le robot, on a un 36KHz qui est disponible à cause de l'IR et des moteurs

pour le robot, on doit emettre du 1KHz : le sinus est décrit en 36 échantillons

le DAC travaille en 1024 pas , centré autour de la valeur 512

avec Excell, on fabrique un tableau qui donne les 36 valeurs

```
clr son a jouer
unsigned int son1K[36]={511,611,707,795,872,936,983,1012,1022,1012,983,936,872,795,707,611,\
                                                                                                                 nb_cycles_en_cours --
511,411,315,227,150,86,39,10,0,10,39,86,150,227,315,411,511,611,707,795};
                                                                                                              nb_cycles_en_cours == 0
dans I'IT PWM: on a une variable index son
 //son a jouer mis à 1 ou 0 dans module TELEM
                                                                                                                 nb_cycles_en_cours =
if(son_a_jouer) {sortir_sur_le_DAC(son1K[index_son]);} else{sortir_sur_le_DAC(511);}
                                                                                                                 Reload_nb_cycles1ms_jeu
index son++;
if (index son>35) {index son=0;
        // on vient ici toutes les ms, on actualise la décision de continuer à jouer ou pas
                                                                                                                   nb cycles en cours !=0
        // on avance dans la machine à état de jeu du son en décrémentant nb_cycles_en_cours
                                                                                                                 set son_a_jouer
        // 2 états : jouer son, ou jouer silence
                                                                                                                 nb_cycles_en_cours -- ;
        // 2 actions au franchissement : recharger nb_cycles_en_cours
                                    // et mise à jour de son a jouer
                                                                                                               nb_cycles_en_cours == 0
        // avec deux variables globales qui décrivent la séquence son :
                         Reload_nb_cycles1ms_silence mis à jour dans module TELEM
                         Reload_nb_cycles1ms_jeu  mis à jour dans module TELEM
                                                                                                               nb_cycles_en_cours =
                                                                                                               Reload_nb_cycles1ms_silence
                                                                                                                nb_cycle_appel --;
```

			frequence basse = 697 , 770 , 852 , 941 frequence haute : 1209 , 133	6, 1477, 1633
Low-Fre q. (Hz)	High-Fre q. (Hz)	Code		, , ,
697	1209	1		Le processeur est
697	1336	2	On dispose d'une sinusoide à 1KHZen 36 échantillons	
697	1477	3	On va changer la vitesse de lecture du tableau : on devrait travailler avec des index en float	sur les calculs en
770	1209	4	si on veut du 1KHz , on incrémente l'index de 1 à 1	nombres flottants:
770	1336	5		on va ruser
770	1447	6	si on veut une fréquence de 1209 HZ, on va incrémenter l'index de 1,209 en 1,209	
852	1209	7	si on veut une fréquence de 697 Hz, on va incrémenter l'index de 0.697 en 0.697	<u> </u>
852	1336	8		<i></i>
852	1447	9		
941	1336	0	unsigned int son1K[37]={511,611,707,795,872,936,983,1012,1022,1012,983,936	872.795.707.611.
941	1209	*	511,411,315,227,150,86,39,10,0,10,39,86,150,227,315,411,511,611,707,795,511	
941	1447	#	311, 111,013,121, 120,000,00,00,00,00,00,000,121,013,111,011,011,011,011	
697	1633	Α		
770	1633	В		éviter de sprtir du
852	1633	С		tableau /
941	1633	D		
				<u> </u>
			l echantillon 2.5 est la moyenne pondérée entre l'échantillon 2 et l echantillon 3	
			rechairmon 2.3 est la moyenne ponder ee entre rechairmon 3	
on va L	ıtiliser uı	n index o	avec un entier 16 bits dont les 8 bits de poids fort vont etre le véritable, index du tableau son 1	K, et les 8 bits de
poids 1	faible, la	partie d	lerriere la virgule On augmente plus de 0,697 mais de 0,697 * 256 =178 , non plus de 1,209 ma	is de 310
		•	asse 36* 256, on lui soustrait 36*256;	
				ech_apres
on réc	upère ur	index 1	.6 bitsnommé index_a_virgule, on isole le vrai index : index = index_a_virgule >>8;	Oval con
on iso	le la part	ie derri	ere la virgule : virgule = index_a_virgule & 0xFF;	val_son
	<u> </u>			ech_avant
an dai	t calcule	r l echai	ntillon: on dispose de l'echantillon avant ech_avant=son1K[index]; ech_apres = son1K[index+1	
011 401	realcaic	ı ı cenai	on rajoute un élément de tableau pour ne	
ءم امیر	1 - (l	1		
			(250-vii gulet) + ech_upi est vii gulet) > 0,	
			2 * (256-virgule2) + ech_apres2 * virgule2) >> 8;	
			al_son2)>>1;	
sortir	_sur_le_	DAC(va	l_son);	rgule Z

technique de programmation pour emettre le signal du poste en DTMF

On se donne la possibilité de jouer deux sons avec des index à virgule que l'on va sommer

Astuces d'amélioration :

audible puisque l'index ne s'incrémente pas

tous les 3600 interruptions à 36KHz, (je suis paresseux, j'ai repris le code d'it PWM du robot dans le poste) il s'est écoulé 100ms :

On décide si on joue encore du son pour 100ms ou pas ...

si on ne joue pas de son on va incrementer les deux variables index_a_virgule1 et index_a_virgule2 de la valeur 0 et emettre un signal inaudible si on joue du son, chacune des variables est incrémentée d'un incrément qui dépend de la fréquence à jouer....

on veut jouer * x y # pour des durees : (* 200ms) (blanc 100ms) (x 200ms) (blanc 100ms) (y 200 ms) (blanc 100ms) (# 200ms) (blanc 100ms)

On va stocker dans des tableaux les valeurs d'increment qui permettent de jouer les bonnes fréquences, un silence se fera par incrément nul !!!
donc on changera l'index de ce tableau toutes les 100ms (détection d'un décompte 3600 -> 0), arrivé au bout, on reste sur la dernière case.

L'arrivée d'un robot devant le poste de travail va autoriser les index à refaire tout le parcours du tableau

seq_freq_haute[12] = {1.209*256, 1.209*256, 0, pas_x_h, pas_x_h, 0, pas_y_h, pas_y_h,0,1.477*256,1.477*256,0} seq_freq_basse[12]= {0.941*256, 0.941*256, 0, pas_x_b, pas_x_b, 0, pas_y_b, 0,0.941*256,0.941*256,0}

tableaux à initialiser quand on lit le numéro de poste au démarrage du processeur, les charger dans l'autre sens si on fait du décomptage...

Low q. (ŀ	ligh q. (е	Code			
69		12	09		1			
69	1336				2			
69	1477				3			
7	770		12	09		4		
7		13	36		5			
7	1447				6			
852		1209				7		
852			1336			8		
852			1447			9		-
941		Г	13	36	T	0		7

1209

1447

1633

1633

1633

1633

В

С

941

941

697

770

852

941

- -- plutot que de compter, on peut décompter et rester bloqué à zéro (on €met un signal continu qui n'est pas
- -- quand un robot passe devant le poste (on le sait car on reçoit son code IR), pour répondre il suffit de déplacer l'index et de le mettre à 11, ainsi que le décompteur 100ms... le son va se jouer automatiquement sans qu'on ait à se préoccuper de rien, et on continue à jouer du silence ensuite... La charge CPU est quazi constante.
- -- Pour minimiser les calculs et éviter des décalages inutiles, il suffit de penser que sortir un échantillon de son revient à écrire sur les bit B6 à B15 du registre DACR, on peut se débrouiller pour que l'alignement soit directement bon. Au lieu de faire un décalage >>8 pour les deux signaux, puis une moyenne entre le signal frequence haute et le second signal fréquence basse du DTMF, puis un décalage <<6 et effacer par un masque les bits de B0 à B5 et B16, il y a beaucoup plus efficace:
- On ajoute les signaux non décalés (vérifier que cela ne va pas déborder), puis on décale directement de ce qu'il faut et on fait le masque...

Bien sur il faut commenter l'astuce pour favoriser la relecture.

-- Si on utilise les concept d'union , on a plus besoin de faire un décalage de 8 pour récupérer l'octet de poids fort d'un entier 16bits, cela peut être pratique pour manipuler les index à virgule