## chronogramme d'une liaison série asynchrone : chapitre 16 sur les UART

transmettre de l'information bit par bit : concept d'envoi d'un octet , les bits les uns après les autres, à l'aide d'un registre à décalage :

chargement parallèle et envoi sériel bit par bit au rythme d'une horloge qu'on appelle BAUDRATE: nombre de bit transmis par seconde

Transmettre de l'information necessite:

- -- Distinguer les motifs élémentaires (bit 0 et bit 1) ou plusieurs bits d'un coup (penser à QAM) 🕕 veut dire 1 , 🕞 veut dire 0
- -- Savoir à quel instant l'information est disponible : MARQUEUR de synchro de lecture du motif



qu'est ce que j'ai transmis ? 1 0 1 0 1 ?

pourtant je voulais vous faire comprendre : 1 0 0 0 1 1 1 0 1 ???????

en rajoutant des tops pour dire quand observer le motif, on comprend mieux le vrai flux de l'information


-- Savoir comment découper le flot de bits et les regrouper pour reconstituer des octets : concept d'encapsulation ... MARQUEUR de synchro


les lettres sont des motifs, regroupés en mots: MARQUEUR de mot = ESPACE

Les mots sont regroupés en phrases: MARQUEUR de phrase = MAJUSCULE et POINT

Les phrases sont regroupées en paragraphes: MARQUEUR de paragraphe = Tabulation et RETOUR à la ligne

Les paragraphes sont regroupés en chapitre: MARQUEUR de chapitre = Saut de page






## Du point de vue du programmeur : on transmet des octets

il existe un flag d'évènement qui dit : on peut envoyer un octet ! il existe un flag d'évènement qui dit : on a reçu un octet !

## Du point de vue hardware pour communiquer



on a un flot d'octet qui circule .....
si l'info tient dans un octet , récupérer l'octet suffit à avoir toute l'information...

si l'info est répartie sur plusieurs octets consécutifs, on retombe dans la problèmatique 3 de la communication : comment regrouper ces octets pour récupérer un message complet...

fabriquer un détecteur de début de message pour savoir quand commencer à stocker fabriquer un détecteur de fin de message pour savoir quand le transférer à quelqu'un.... avec qui il faut aussi se synchroniser pour lui dire : J'ai un nouveau message pour toi

variable globale initialisée à 0

ON FABRIQUE des SEMAPHORES : des flags, des drapeaux

LEVER FLAG\_info\_dispo

test d'attente dans une machine à état :


if(FLAG\_info\_dispo) {action() ; FLAG\_info\_dispo = 0;}

ACQUITTEMENT

Detection d'un évènement particulier

Tache 1 qui analyse un flot d'info:

on stocke l'info et on prévient



Tous les protocoles doivent être analysés, décrits, compris : -- en Hardware pour vérifier qu'on transmet et reconnait bien les motifs élémentaires sans conflits -- idem pour les horloges et synchro si elles sont transmises sur des fils indépendants -- en software : toujours savoir si on est "accroché" ou pas : -- reconnait on les motifs ---> toute erreur identifiée à des conséquences = je suis perdu -- reconnait on l'horloge ---> suis je capable de voir les motifs au bon moment -- suis je capable de restructurer l'information : synchro message... Un périphérique amène des informations cadencées souvent resconstituées au niveau octet ou averti qu'il a échoué à récupérer un octet....