ROBOT recoit une info du poste : succession de touches DTMF


IT externe

DELTA_T

4 fils qui codent le numéro de touche

1 fil qui dit nouvelle touche : son changement d'etat indique qu'une nouvelle touche est arrivée ou detection front manuelle si detection manuelle, lire périodiquement DV, détecter le front... on a besoin d'une variable qui contient l'état précédent ; OLD_DV OLD_DV=DV; DV= lire_patteDV(); //détecteur de front if ((DV==1) &(OLD_DV==0)) //on a un front montant {gere reception trame dtmf();} //lire les 4 pattes pour récupérer un numéro de touche => touche_recue, on postule qu'on a une séquence * Dizaine Unite # if (touche_recue ==valeurdudiese) {mae_dtmf =1;return;} switch(mae_dtmf) {case 1: //gere reception de la dizaine case 2: //gere reception de l'unité case 3: //verifier qu'on a un diese : calcul du numero de poste, et prise de decision en fonction de notre status et d'un besoin d'arret à un poste ON DOIT PREVENIR D'AUTRES ENDROITS du CODE via des SEMAPHORES case 0: //poubelle : on sait pas où on en est (demarrage, caracteres en trop) } comment détermines > Consigne via le fil Telem Vmax VRGence comment analyser la trame emise dans le fil l'info est codée dans la durée à l'état haut, mais comme l'état bas dure toujours la même durée, Le motif est caractérisé par la durée entre deux fronts montants... **OUTIL = CAPTURE** IT_CAPTURE // dans laquelle on vient à chaque front montant 1 recupérer la duree... soit recup puis remise à zéro du timer DELTA_T = lire_capture(); RAZ_timer(); soit récup et soustraction à la valeur précédente old_recup =recup; recup=lire_capture(); DELTA_T = recup - old_recup; if(DELTA_T<0) {DELTA_T+=_0xFFFFFFFF; DELTA_T++;}</pre> T-MIN- Moly O - notil T_max_Molifo notif 1

```
MOTIF_recupere = trier_duree(DELTA_T); // '0', '1', 'E', 'M'
  switch (MOTIF_recupere)
                                                                                          > hansfer message
  {
   case 'E' : // on a récupéré un entete
  // c'est la fin d'une trame , est elle OK ou pas ?
  // normalement un message fait exactement une certaine taille
  // si tout est bon, transferer la trame et prévenir le programme principal qu'on a un ordre valide
  // c'est le début d'une nouvelle trame ...
        //à priori, on est optimiste, ca va bien se passer, elle sera OK
        // on va réécrire en début de tableau
   break;
   case '1' :
  // si trame est OK jusqu'à présent....
  Tableau_recept[index_recept] =1; -
  // si on reste dans le tableau index recept++;
  // sinon,.... trame plus OK
   break;
   case '0' :
  // si trame est OK jusqu'à présent....
  Tableau_recept[index_recept] =0;
  // si on reste dans le tableau index_recept++; Musque >> = 1
  // sinon,.... trame plus OK
   break;
  case 'M': // on est perdu : la trame est massacrée et sera inexploitable jusqu'à la prochaine trame
    trame_OK =0;
  break:
  }
dans la boucle while(1) du main
if(FLAG_NEW_MESSAGE) { analyse_message(); FLAG_NEW_MESSAGE=0;}
dans analyse_message : isoler num_robot, isoler ordre, isoler le parametre
si pas pour nous, on fait rien
si pour nous:
switch(ordre)
{ case VITESSE:// le parametre est la vitesse souhaitée
 break;
case GARAGE_GAUCHE_ENLEVEMENT:
// si j ai le statut libre, je vais mémoriser : FLAG_ARRET_GAUCHE et num_poste_arret
// je passe en statut MISSIONNE
case GARAGE DROIT ENLEVEMENT:
// si j ai le statut libre, je vais mémoriser : FLAG_ARRET_DROIT et num_poste_arret
// je passe en statut MISSIONNE
case GARAGE_DROIT_DEPOT:
// si j ai le statut CHARGE, je vais mémoriser : FLAG_ARRET_DROIT et num_poste_arret
// je passe en statut LIVRAISON
case GARAGE_GAUCHE_DEPOT:
// si j ai le statut CHARGE, je vais mémoriser : FLAG_ARRET_GAUCHE et num_poste_arret
// je passe en statut LIVRAISON
}
```



un motif E déclenche une analyse de trame....
et nous permet de savoir si on emettre une trame DTMF ou pas

- si on est en attente de livreur et qu'on voit passer un missionné
- si on voit passer un robot en statut livraison , ca peut etre aussi pour nous....

index_trame_dtmf = 0; //si on incrémente l'index des sons de la trame ou index_trame_dtmf = 11; // si on se déplace en décrémentant...

Analyse reception trame série :

```
unsigned char mae_mes_base=0;//je suis perdu
while(1)
// dans le main pour gérer la liaison série en réception et en envoi :
 //on lira les caractères recus dans U0RBR et on écrira dans U0THR
 // les flag importants sont dans U0LSR
 // le Bit 0 pour savoir si on a reçu un caractère : on l'utilise ainsi
 status_rs232 = U0LSR;
 if(status_rs232 & 1)
 {// on a recu un caractère
 if(status_rs232 & 0x0E) {/*il y a une erreur overrun ou parité ou bit stop, on est PERDU */mae_mes_base=0;}
 else {ch_recu=U0RBR; analyse_trame_BASE(ch_recu);}
 if(flag_faut_que_je_reponde)
 {//si j'ai mémorisé avoir vu un robot, j'appelle envoi_mes_vu_robot(dernier_robot_vu,statut,vitesse)
  //si j'ai une demande clavier envoi_mes_demandeclavier(postealivrer, lettrelivreur)
  // on finit toujours par un dernier message NULL mess_null
// s'inspirer du document conseils.pdf pour la gestion de fifo
  if(status_rs232 & 1<<5) {depile_fifo_envoi();}
void analyse_trame_BASE(unsigned char ch)
static unsigned char dizaine =0;
if(ch==@) {mae mes base =1; return;}
switch (mae_mes_base)
{case 1:
 if(ch!='P') mae_mes_base =0;
 else mae_mes_base =2;
break:
case 2:
if(ch<'0') {mae_mes_base =0; break;}
if(ch>'9') {mae_mes_base =0; break;}
dizaine = ch-'0'; mae_mes_base =3;
break:
case 3:
if(ch<'0') {mae mes base =0; break;}
if(ch>'9') {mae_mes_base =0; break;}
unite = ch-'0'; mae_mes_base =0;
if(mon_num_poste== (dizaine*10+unite)) {flag_faut_que_je_reponde=1;}
break;
case 0: break;
```