

پروژه درس سیستمهای دیجیتال ۲ (ریزپردازنده) استاد: سرکار خانم دکتر رودکی

> اعضای گروه: زهرا ایرانپور مبارکه ۹۸۱۹۸۹۳ امیرحسین شرفی ۹۷۲۷۵۸۳

موضوع پروژه: ساختن یک کرنومتر، به صورتی که از ۰ تا ۹۹ ثانیه را بشمارد و بر روی دو عدد سون سگمنت نشان دهد و هر موقع دکمه این کرنومتر را یکبار فشار دهیم، بر روی سون سگمنتها خروجی Hi چاپ شود و بعد از مکث کوتاهی شمارنده دوباره شروع به کار کند و از عدد قبلی بشمارد. اگر شمارنده به عدد ۹۹ رسید ریست شده و دوباره از صفر شروع به شمردن کند. دکمه باید به عنوان interrupt خارجی عمل کند.

کد پروژه به همراه توضیحات

مشخص كردن نوع ميكروكنترلر (ATmega64):

.Include "M64DEF.INC"

مشخص کردن آدرس برنامه اصلی که از صفر شروع میشود:

.ORG 0X0000

JMP main

مشخص کردن آدرس برنامه وقفه Δ که با توجه به دیتاشیت و طبق جدول کتاب که در زیر آمده است، باید به آدرس $0 \times 0 \times 0$ برود:

			L
وقفهٔ خارجي ۵	INT5	0x000CH	7

.ORG 0X000C

JMP INT5_ISR

مشخص کردن آدرس برنامه تایمر صفر که با توجه به دیتاشیت و طبق جدول کتاب که در زیر آمده است، باید به آدرس $0 \times 0 \times 0 \times 0$ برود:

	Times OVE	0x0020H	1 17 1
سرريز شمارندهٔ زمانسنج •	Timer0 OVF	UX002011	1
7			

.ORG 0X0020

JMP TIMERO ISR

شروع برنامه را از آدرس $3 \cdot 0$ مینویسیم چراکه از آدرس $0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$ تا $0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$ برای وقفهها و تایمرها رزرو شده است. بنابراین برنامه را از آدرسی خارج این محدوده شروع به نوشتن می کنیم:

.ORG 0X0050

برنامه اصلى:

main:

تنظیم اشاره گر در پشته: باید آخرین خانههای رم را در بر بگیرد. از آنجایی که SP یا همان اشاره گر به پشته باید حاوی آدرس سلولی از حافظه رم سیستم باشد، یک رجیستر ۱۶ بیتی بوده و پشته بخشی از حافظه ۸ بیتی پردازنده است، این رجیستر در فضای SFR، با اتصال دو رجیستر ۸ بیتی به نامهای SPL برای بیتهای پایین و SPH برای بیتهای بالا تعریف می شود. در میکرو کنترلر SPH پشته از آدرس زیاد به طرف آدرس کم پر می شود (با هربار نوشتن، SP کاهش می یابد):

LDI R16, high(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, low(RAMEND)

OUT SPL,R16

از آنجایی که میخواهیم دو پورت A و B را به عنوان خروجی داشته باشیم، با دادن 0XFF به آنها، آنها را یک کرده و به عنوان خروجی تعریف میکنیم:

LDI R16,0Xff

OUT DDRB,R16 ;Port B -> output

OUT DDRA,R16 ;PORT A -> Output

سپس مقدار ابتدایی خروجیها را صفر قرار میدهیم (هر یک از این خروجیها به یک سون سگمنت متصل میشوند):

LDI R16,0X00

OUT PORTB,R16

OUT PORTA.R16

تنظیمات وقفه: از آنجایی که گفته شده با فشردن کلید وقفه ایجاد شود، پس ما لبه پایین رونده اینتراپت یا همان وقفه را ملاک عمل قرار میدهیم که با پایین رفتن و فشرده شدن کلید، وقفه ایجاد شود. برای انتخاب حالت پایین رونده، طبق دیتاشیت و جدولهای موجود در کتاب عمل می کنیم:

7	6	5	4	3	2	1	0
ISC7-1	ISC7-0	ISC6-1	ISC6-0	ISC5-1	ISC5-0	ISC4-1	ISC4-0

شكل (۱۶.۶) رجيستر EICRB

ISCn-1	ISCn-0	شرط توليد وقفه
0	0	سطح پائین INTn
0	1	هر دو لبه
1	0	لبه پائين رونده INTn
1	1	لبه بالا رونده INTn

LDI R16,0X08

OUT EICRB,R16 ;sencitive falling edge int5

سپس وقفه پنجم را فعال می کنیم:

7	6	5	4	3	2	1	0
INT7	INT6	INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0

شکل (۱۲.۶) رجیستر EIMSK

LDI R16,0X20

OUT EIMSK,R16 ;enable int5

تنظیمات تایمر: پیش تقسیم کننده را برابر ۱۰۲۴ قرار میدهیم. تا زمان تایمر در حدود یک ثانیه شود.

CS02	CS01	CS00	فركانس پالس
0	0	0	بدون پالس
0	0	1	CLK
0	1	0	CLK/8
0	1	1	CLK/32
1	0	0	CLK/64
1	0	1	CLK/128
1	1	0	CLK/256
1	1	1	CLK/1024

$$\frac{1M}{1024} = 976.5625 \rightarrow \frac{1}{976.5625} = 1.024ms$$

LDI R16,0X07

OUT TCCR0,R16 ;PRESCALER = 1024

شروع شمارش تايمر(اين عدد با استفاده از نرمافزار codevision بدست آمد):

7	6	5	4	3	2	1	0
7000	WCM0	СОМ01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
FOC0	WGMO	QCO					

LDI R16,0X9E

OUT TCNT0,R16 ; START TIMER FROM = 256-158=98

درواقع کارکرد به این صورت است که هر ۱.۰۲۴ میلی ثانیه، ۹۸ تا تغییر داریم و درون خود تایمر هم یک ضریب ده قرار میدهیم تا در نهایت هر ۱ ثانیه تغییر در سون سگمنت یکان داشته باشیم.

فعال کردن تایمر: TOIE0 را برابر یک قرار میدهیم تا در صورت سرریز شمارنده صفر میتواند وقفه تولید کند.

		5	4	3	2	1	0
7	6	TICIEI	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0
OCIE2	TOIE2	TICIET					

LDI R16,0X01

OUT TIMSK,R16 ; ENABLE INT'S TIMER0

R17 و R23 را بعدا مورد استفاده قرار مىدهيم پس مقدار اوليهشان را صفر قرار مىدهيم:

LDI R17.0

LDI R23,0

براى فعال كردن وقفهها:

SEI

ساخت یک لوپ برای اینکه میکرو به کار خود مداوم ادامه دهد:

END:

JMP END

برنامه وقفه پنجم:

INT5 ISR:

شروع شمارش (یکان (PORTA) ۱ و دهگان (PORTB) ۰ باشد):

LDI R22,0B00110000

OUT PORTA, R22

LDI R22,0B01110110

OUT PORTB,R22

R29 و R31 و R30 را بعدا مورد استفاده قرار مىدهيم پس مقدار اوليهشان را صفر قرار مىدهيم.

LDI R30.0

LDI R31,0

LDI R29,0

۴ لوپ ساده در کد قرار می دهیم که در روتین وقفه است برای موندن Hi مقداری دیلی در وقفه ایجاد می کند:

LOOP1:
INC R30
CPI R30,250
BRNE LOOP1
LOOP2:
INC R31
CPI R31,250
BRNE LOOP2
LOOP3:
INC R29
CPI R29,250
BRNE LOOP3
LDI R29,0X00
LOOP4:
INC R29
CPI R29,250
BRNE LOOP4
در پایان برنامه وقفه باید مجددا امکان فعال شدن وقفههای بعدی را فعال کنیم:
RETI
;
برنامه تايمر صفر:
TIMERO_ISR:
تنظیمات تایمر (به همان صورتی که پیشتر توضیح داده شد. مجددا آورده میشود تا در صورت ریست شدن
مشکلی پیش نیاید):
LDI R16,0X9E
OUT TCNT0,R16
رجیستر R17 را با ۱۰ مقایسه می کنیم تا اگر با ۱۰ برابر شد، دیگه به یکان اضافه نشود و به دهگان اضافه
شود.
INC R17

CPI R17,10

BREQ NUM

برای خارج شدن از وقفه و return شدن و I برای فعال کردن وقفههای بعدی:

RETI

برنامهای که اگر R17 با ۱۰ برابر بود، به آن وارد میشویم:

NUM:

R17 را صفر کرده و یکی به R23 اضافه می کنیم.

LDI R17,0

INC R23

R23 را با ۱-۱۱ مقایسه می کنیم و اگر هر کدام بود، به زیربرنامه مخصوص به همان عدد می رود:

CPI R23,10

BREQ DAH

CPI R23,9

BREQ NOH

CPI R23,8

BREQ HASHT

CPI R23,7

BREQ HAFT

CPI R23,6

BREQ SHISH

CPI R23,5

BREQ PANJ

CPI R23,4

BREQ CHAR

CPI R23,3

BREQ SEE

CPI R23,2

BREQ DO

CPI R23,1

BREQ YEK

;CPI R23,0

;BREQ SEFR

برای خارج شدن از وقفه و return شدن و I برای فعال کردن وقفههای بعدی:

TT:RETI

این قسمت از کد که کامنت شده اضافه بوده و نیازی نبود. چرا که ر صورتی که یکان ۱۰ بشه، خود به خود صفر شده و یکی به دهگان اضافه می شود:

;SEFR:LDI R20,0B01111110


;OUT PORTA,R20

;OUT PORTB,R20

;JMP TT

برنامه گفته شده برای اعداد یک تا ۱۰ که برابر هریک بود، ledهای مربوط به همان عدد طبق دیتاشیت بر روی سون سگمنت روشن می شود (در اینجا R20 یکان و R21 دهگان است):

			Digit	Illum	inated	Segn	nent (l = illu	uminati
			Shown	a	ь	С	d	е	f
:			0	1	1	1	1	1	1
			1	0	1	0	0	0	0
10.000			2	1	1	0	1	1	0
			3	1	1	1	1	0	0
	:-		4	0	1	1	0	0	1
'		""	5	1	0	1	1	0	1
-	_		6	1	0	1	1	1	1
			7	1	1	1	0	0	0
	i—i	· i	8	1	1	1	1	1	1
11, 1, 1, 1,			9	1	1	1	1	0	1



YEK:LDI R20,0B00110000

OUT PORTA, R20

OUT PORTB, R21

JMP TT

DO:LDI R20,0B01101101

OUT PORTA, R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

SEE:LDI R20,0B01111001

OUT PORTA, R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

CHAR:LDI R20,0X72

OUT PORTA.R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

PANJ:LDI R20,0B01011011

OUT PORTA, R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

SHISH:LDI R20,0B01011111

OUT PORTA,R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

HAFT:LDI R20,0X31

OUT PORTA, R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

HASHT:LDI R20,0B011111111

OUT PORTA, R20

OUT PORTB,R21

JMP TT

NOH:LDI R20,0B01111011

OUT PORTA, R20

JMP TT

میدانیم که یکان نباید ده شود پس اگر برابر ده شد، یکان را روی سون سگمنت صفر نشان میدهیم و تنظیمات قبلی مان دهگان را یکی زیاد میکند:

DAH:LDI R20,0B00111111

OUT PORTA, R20

به همان روش قبلی، این بار برای دهگان رجیستر مربوطه به آن را با اعداد ۹ تا ۱ مقایسه کرده و با هرکدام برابر بود، به برنامه مربوط به همان عدد میرود و سپس در مرحله بعد در برنامه آن عدد الهای مربوط به آن در سون سگمنت دوم مربوط به دهگان روشن میشود (درصورتی که دهگان هم برابر ۱۰ شد، برنامه ریست شده و از اول شروع به شمردن میکند):

LDI R23,0X00

INC R24

CPI R24,9

BREQ NOH2

CPI R24,8

BREQ HASHT2

CPI R24,7

BREQ HAFT2

CPI R24,6

BREQ SHISH2

CPI R24,5

BREQ PANJ2

CPI R24,4

BREQ CHAR2

CPI R24,3

BREQ SE2

CPI R24,2

BREQ DO2

CPI R24,1

BREQ YEK2

روشن کردن ledها:

YEK2:LDI R21,0B00110000

OUT PORTB,R21

JMP TT

DO2:LDI R21,0B01101101

OUT PORTB, R21

JMP TT

SE2:LDI R21,0B01111001

OUT PORTB,R21

JMP TT

CHAR2:LDI R21,0X72

OUT PORTB,R21

JMP TT

PANJ2:LDI R21,0B01011011

OUT PORTB,R21

JMP TT

SHISH2:LDI R21,0B01011111

OUT PORTB,R21

JMP TT

HAFT2:LDI R21,0X31

OUT PORTB,R21

JMP TT

HASHT2:LDI R21,0B01111111

OUT PORTB,R21


JMP TT

NOH2:LDI R21,0B01111011

OUT PORTB,R21

JMP TT

تصاویر خروجی در proteus



ساخت عملى پروژه

برای ساخت عملی از کد ATmega32 استفاده کردیم. چون میکرو این مدل را پیدا کردیم. برای تغییر کد 64 به 32 قسمت اصلی کد تغییری نمیکند ولی در ابتدای کار مقداری از توابع که در این دو میکرو متفاوند تغییر داده شد. در فایل زیپ که پیوست می شود، هر دو کد ۶۴ و ۳۲ به همراه شبیه ساز پروتئوس آنها قرار دارند.

