

پروژه شبیهسازی درس تحلیل سیستمهای انرژی ۱

نام تهیه کنندگان: زهرا ایرانپور مبارکه فاطمه ناظمزاده گوکی

استاد درس: دكتر عليرضا فريدونيان


زمستان ۱۴۰۰

فهرست:

٣	۱. مقدمه
٣	۲. اجرای پروژه
	۳. آمادهسازی دادهها
۴	• پرونده دادههای شین (busdata)
۵	• پرونده دادههای خط (linedata)
۶	۴. برنامهای برای تشکیل ماتریس ادمیتانس شین
۶	ه. برنامههای مورد استفاده در همه روشها
٧	٧. الف) روش گاوس سايدل
٨	● نتیجه روش گوس سایدل
٩	۷. ب) روش نیوتن رافسون
1.	● نتیجه روش نیوتن رافسون
11	٨. ج) روش مجزای سریع
11	 نتیجه روش مجزای سریع
۱۲	٩. مقایسه خروجی ۳ روش
۱۴	۱۰. مقایسه پیچیدگیهای ۳ روش
	۱۱. مراجع

مقدمه

در این پروژه، ما با استفاده از نرمافزار متلب به حل پخش بار سیستم شکل ۱-۱ به ۳ روش نیوتن رافسون، گاوس سایدل و مجزای سریع میپردازیم.



شکل ۱-۱) سیستم ۱۰ باسه پروژه

اجراي پروژه

در ابتدا فایل main.m را برای انتخاب روش پخش بار تشکیل می دهیم. با اجرای این فایل، سوالی مبنی بر چگونگی پخش بار مورد نظر از کاربر پرسیده می شود. سپس در صورت انتخاب هر یک از ۳ گزینه، بدین صورت عمل می کند:

گزینه ۱. روش گوس سایدل: اجرای فایل mainguass

گزینه ۲. روش نیوتن رافسون: اجرای فایل mainnewton

گزینه ۳. روش مجزای سریع: اجرای فایل maindecouple

آمادهسازی دادهها

دو ماتريس busdata و linedata را در فايل data.m ذخيره مي كنيم.

پرونده دادههای شین (ماتریس busdata): دادههای مورد نیاز هر شین را در یک سطر فراهم می کند.

- ستون ۱: شماره شین
- ستون ۲: رمز شین که مشخص کننده نوع شین است:
- ۰. شین بار: بارها برحسب مگاوات و مگاوار به صورت عددی مثبت وارد می شوند. تخمین اولیه ولتاژ برای این نوع شین معلوم است (۱ ولت و صفر درجه).
 - ۱. شین مرجع یا اسلک: تنها اطلاعات لازم برای این شین، اندازه ولتاژ و زاویه فاز آن است.
- ۲. شین با ولتاژ کنترلشده: در این نوع شین، اندازه ولتاژ، تولید توان حقیقی برحسب مگاوات باید معلوم باشند. و همچنین حدهای کمترین و بیشترین تقاضای مگاوار باید مشخص شوند، که البته در این مسئله درمورد آنها چیزی گفته نشده.
 - ستون ۳: اندازه ولتاژ بر حسب پریونیت
 - ستون ۴: زاویه فاز برحسب درجه
 - ستون های ۵ و ۶: مگاوات و مگاوار بار
 - ستونهای ۷ تا ۱۰: مگاوات، مگاوار، حداقل مگاوار و حداکثر مگاوار تولید شده
- ستون ۱۱: مگاوار تزریق شده توسط خازنهای موازی (برای این پروژه این ستون کاملا صفر است چون خازن موازی نداریم)

% Infor	mat	tion	abou ⁻	t the	bus	matri	X					
	%	no	code	V	Ang	PL	QL	Pg	Qg	Min Q	Max Q	CQ
	%	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
busdata	=	[1	0	1	0	20	9.7	0	0	0	0	0;
		2	0	1	0	30	14.5	0	0	0	0	0;
		3	0	1	0	20	9.7	0	0	0	0	0;
		4	0	1	0	30	14.5	0	0	0	0	0;
		5	0	1	0	20	9.7	0	0	0	0	0;
		6	2	1	0	0	0	30	14.5	0	0	0;
		7	2	1	0	0	0	15	7.26	0	0	0;
		8	2	1	0	0	0	20	9.7	0	0	0;
		9	2	1	0	0	0	20	9.7	0	0	0;
		10	1	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0];

شکل ۱-۳) ماتریس busdata

پرونده دادههای خط (ماتریس linedata): خطوط با روش دو گرهای شناسایی میشوند.

- ستون های ۱و ۲: شماره شینهای خط
- ستون ۳ تا ۵: مقاومت و راکتانس برحسب پریونیت در مبنای مشخص شده (100 MVA)
- ستون ۵: نصف سوستپانس کل خط برحسب پریونیت در مبنای مشخص شده (MVA) که مربوط به خط متوسط و خط بلند است. با توجه به اینکه خطوط ما کوتاه هستند، این ستون صفر خواهد بود.
- ستون ۶: تنظیم تپ ترانسفورماتورها با نسبت دور غیر اسمی. برای خطوط در این ستون باید عدد ۱ وارد شود.

%Information about the	line matrix
------------------------	-------------

%	From bus	to bus	R	X 1	1/2B	Type of line
	% (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
linedat	a= [1	2	0.02	0.08	0	1;
	1	6	0.06	0.24	0	1;
	1	9	0.04	0.16	0	1;
	2	3	0.06	0.24	0	1;
	2	6	0.06	0.24	0	1;
	3	7	0.06	0.24	0	1;
	4	7	0.04	0.16	0	1;
	4	8	0.06	0.24	0	1;
	5	6	0.04	0.16	0	1;
	5	10	0.06	0.24	0	1;
	6	9	0.01	0.04	0	1;
	8	10	0.04	0.16	0	1;
	9	10	0.08	0.32	0	1];

شکل ۳-۲) ماتریس T-۳

برنامه ای برای تشکیل ماتریس ادمیتانس شین Y-bus.m

zdata تابع موسوم به Y=ybus(zdata) برای فرمول بندی ماتریس ادمیتانس شین نوشته شده است. که در آن zdata دادههای ورودی خط بوده و شامل چهار ستون است. دو ستون اول شماره شینهای دو سمت خط و ستونهای باقی مانده شامل مقاومت و راکتانس خط برحسب پریونیت هستند. این تابع ماتریس ادمیتانس شین را برمی گرداند. در این برنامه ابتدا امپدانس خطوط به مقادیر ادمیتانس تبدیل شده و سپس مقدار اولیه Y صفر در نظر گرفته می شود. در حلقه اول، دادههای خطوط استخراج شده و عناصر غیر قطری محاسبه می گردند. در نهایت در حلقه تودر تو دادههای خطوط برای پیدا کردن عناصر متصل به یک شین استخراج و عناصر قطری تشکیل می شوند.

برنامههای مورد استفاده در همه روشها

Ifybus: این برنامه به پارامترهای خطوط و ترانسفورماتورها و تنظیم تپ ترانسفورماتورها نیازمند است. که در پرونده ورودی تحت عنوان linedata مشخص میشوند. این برنامه امپدانسها را تبدیل به ادمیتانس کرده و ماتریس ادمیتانس شین را تعیین میکند.

Busout: این برنامه نتیجه خروجی شین را در یک جدول می دهد. نتیجه خروجی شین شامل اندازه و زاویه ولتاژ، توانهای اکتیو و راکتیو ژنراتورها و بارها و مگاوار است. برنامه شامل تولید کل و بار کل میباشد.

Lineflow: این برنامه دادههای خروجی خط را مهیا می کند. برنامه طوری طراحی شده است که پخش توانهای اکتیو و راکتیو و راکتیو در سیستم را نمایش دهد.

الف) روش گاوس سایدل

همانطور که میدانیم، این روش مبتنی بر تکرار است. برنامه Ifgauss برای حل مسئله پخش بار از روش گوس اسایدل تهیه شده است. که قبل از آن برنامه Ifybus اجرا میشود. و به دنبال آن برنامههای busout و busout اجرا می گردند.

برای تجزیه و تحلیل پخش بار به روش گوس سایدل در متلب، پارامترهای زیر تعریف میشوند: مبنای سیستم قدرت MVa، دقت عدم تطابق توان، ضریب تسریع و حداکثر تعداد تکرارها. اسامی ذخیره شده برای این پارامترها به ترتیب عبارتند از: maxiter ،accel ،accuracy ،basemva. این مقادیر در فایل maingauss.m ذخیره میشوند.

```
basemva = 100;
accuracy = 0.001;
accel = 1.2;
maxiter = 100;
```

برای اجرای این روش فایل maingauss.m ران میشود:

lfybus Y tic lfgauss toc busout lineflow

در نتیجه برنامههای Ifgauss و busout و busout اجرا می شوند.

Ifgauss: این برنامه حل پخش بار به روش گوس سایدل را بدست می آورد. و برای این کار به پروندههایی به نام busdata و busdata نیازمند است. برنامه طوری طراحی شده است که بتواند به طور مستقیم از مقادیر بار و تولید برحسب MW و MVar، ولتاژ شینها برحسب و زاویه فاز آنها برحسب درجه استفاده کند. بارها و مقادیر تولیدی به کمیتهای pu درمبنای MVa انتخاب شده تبدیل می شوند.

نتیجه روش گوس سایدل:

Command Windo

Enter the method for load flow (1 - GS, 2 - NR, 3 - Fast Decouple): 1 Elapsed time is 0.035696 seconds.

Power Flow Solution by Gauss-Seidel Method Maximum Power Mismatch = 0.000887003

No. of Iterations = 39

Bus	Voltage	Angle	Lo	ad	Gener	cation	Injected	
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar	Mvar	
1	0.975	-3.322	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
2	0.967	-4.112	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000	
3	0.965	-5.302	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
4	0.978	-3.876	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000	
5	1.006	-1.838	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
6	1.000	-1.524	0.000	0.000	30.000	13.817	0.000	
7	1.000	-3.948	0.000	0.000	15.000	25.070	0.000	
8	1.000	-0.056	0.000	0.000	20.000	-25.973	0.000	
9	1.000	-1.345	0.000	0.000	20.000	-4.532	0.000	
10	1.050	0.000	0.000	0.000	37.345	59.562	0.000	
Tota	1		120.000	58.100	122.345	67.944	0.000	

Command Window

Line Flow and Losses

_			t bus & 1:				
from	to	MW	Mvar	AVM	MW	Mvar	tap
1		-20.000	-9.700	22.228			
	2	17.680	5.740	18.589	0.073	0.291	
	6			15.700	0.156	0.622	
	9	-23.289	-9.068	24.993	0.263	1.051	
2		-30.000	-14.500	33.320			
	1	-17.607	-5.449	18.431	0.073	0.291	
	3	7.795	-1.104	7.873	0.040	0.159	
	6	-20.178	-7.948	21.687	0.302	1.208	
3		-20.000	-9.700	22.228			
	2	-7.755	1.264	7.858	0.040	0.159	
	7	-12.241		16.433	0.174	0.696	
	,	-12.211	-10.904	10.455	0.174	0.090	
4		-30.000	-14.500	33.320			
	7	-2.509	-13.115	13.353	0.075	0.299	
	8	-27.480	-1.387	27.515	0.475	1.902	
5		-20.000	-9.700	22.228			
-	6	-2.395		4.851	0.009	0.037	
			-13.922		0.299	1.194	
	10	17.555	13.522	22.100	0.233	1.151	
6		30.000	13.817	33.029			
	1	14.500	7.005	16.103	0.156	0.622	
	2	20.480	9.156	22.434	0.302	1.208	
	5	2.404	-4.181	4.823	0.009	0.037	
	9	-7.336	1.846	7.565	0.006	0.023	
7		15.000	25.070	29.215			
,	3	12.415	11.661	17.032	0.174	0.696	
	4	2.584		13.660	0.174	0.299	
	4	2.304	13.414	13.000	0.075	0.299	
8		20.000	-25.973	32.781			
	4	27.955		28.148	0.475	1.902	
	10	-7.956	-29.261	30.323	0.368	1.471	
9		20.000	-4.532	20.507			
	1	23.552			0.263	1.051	
	6	7.342		7.565	0.006	0.023	
	10		-12.809	16.821	0.226	0.905	
10		27 245	50 500	70.205			
10	-	37.345		70.301	0.000	1 16:	
	5	17.891			0.299	1.194	
	8	8.324			0.368	1.471	
	9	11.129	13.714	17.662	0.226	0.905	
	los				2.465	9.859	

شکل ۶-۱) خروجی نشان داده شده در متلب

ب) روش نیوتن رافسون

همانطور که میدانیم، این روش هم مبتنی بر تکرار است. برنامه Ifnewton برای حل مسئله پخش بار از روش نیوتن رافسون تهیه شده است. قبل از این برنامه باید برنامه باید برنامه اجرا شود. از برنامههای busout و busout اجرا شود. از برنامههای میتوان برای چاپ نتایج پخش بار یا پخش توان در خطوط استفاده کرد. قالب خروجی، مشابه گوس سایدل است.

برای اجرای این روش فایل mainnewton.m ران میشود:

basemva = 100; accuracy = 0.001; maxiter = 10;

lfybus tic lfnewton toc busout lineflow

Ifnewton این برنامه مساله پخش بار را به روش نیوتن رافسون حل می کند و برای این کار به پروندههای busdata و busdata و busdata نیازمند است. برنامه به نحوی طراحی شده است که می توان به طور مستقیم از مقادیر بار و تولید برحسب MVar و MVar، ولتاژ شینها برحسب پریونیت و زاویهها برحسب درجه استفاده کرد. مقادیر بار و تولید به کمیتهای پریونیت در مبنای MVal انتخاب شده تبدیل می شوند. خروجی برنامه lineflow همان خروجی پخش توان در خطوط می باشد که از روش نیوتن رافسون با اعمال عدم تطابق توان تعیین شده حاصل شده است.

نتیجه روش نیوتن رافسون:

Enter the method for load flow (1 - GS, 2 - NR, 3 - Fast Decouple): 2 Elapsed time is 0.039726 seconds.

Power Flow Solution by Newton-Raphson Method Maximum Power Mismatch = 3.1609e-05

No. of Iterations = 3

Bus	Voltage	Angle	Lo	ad	Gene	ration	Injected	
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar	Mvar	
1	0.975	-3.334	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
2	0.967	-4.123	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000	
3	0.965	-5.312	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
4	0.978	-3.882	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000	
5	1.006	-1.845	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
6	1.000	-1.534	0.000	0.000	30.000	13.837	0.000	
7	1.000	-3.955	0.000	0.000	15.000	25.072	0.000	
8	1.000	-0.058	0.000	0.000	20.000	-25.971	0.000	
9	1.000	-1.354	0.000	0.000	20.000	-4.514	0.000	
10	1.050	0.000	0.000	0.000	37.464	59.535	0.000	
Tota	1		120.000	58.100	122.464	67.959	0.000	

Cor	nmano	l Windo	w .							
201	Time Time	· vviiide			Lin	e Flow and	Losses			
					2111	- 110# ullu				
		Lir	ie	Power a	t bus &	line flow	Line	loss	Transformer	
		from	to	MW	Mvar	MVA	MW	Mvar	tap	
		1		-20.000	-9.700					
			2	17.671	5.742		0.073	0.291		
			6 9	-14.356 -23.315	-6.380 -9.062		0.156 0.263	0.623 1.053		
			9	-23.315	-9.062	25.014	0.263	1.053		
		2		-30.000	-14 500	33.320				
		_	1	-17.598			0.073	0.291		
			3	7.784			0.040			
			6	-20.186			0.302			
		3		-20.000	-9.700	22.228				
			2	-7.744	1.261	7.846	0.040	0.159		
			7	-12.256	-10.961	16.442	0.174	0.697		
		4				33.320				
			7		-13.120		0.075	0.299		
			8	-27.504	-1.380	27.539	0.476	1.905		
		_								
		5	_		-9.700		0.000	0.007		
			6	-2.360 -17.640			0.009			
			10	-17.040	-13.909	22.404	0.299	1.197		
		6		30.000						
			1	14.512		16.113	0.156			
			2	20.488		22.441	0.302			
			5 9	2.369 -7.369	-4.172 1.854		0.009			
			9	-7.369	1.854	7.599	0.006	0.023		
		7		15.000	25 072	29.216				
		,	3	12.430	11.658		0.174	0.697		
			4	2.570	13.418		0.075			
		8		20.000	-25.971	32.779				
			4	27.981	3.285	28.173	0.476	1.905		
			10	-7.981	-29.254	30.324	0.368	1.471		
		9		20.000		20.503				
			1	23.578			0.263			
			6	7.375	-1.831		0.006			
			10	-10.953	-12.795	16.843	0.227	0.908		
				27 464	E0 E25	70 240				
	1	LO	5	37.464 17.940	59.535 15.106		0.299	1.197		
			8	8.348			0.299			
			9			17.685	0.368			
			5	11.100	13.703	17.005	0.221	0.500		
	7	otal	los	5			2.468	9.871		
fx			200	-			20	2.071		
10 4										

شکل ۷-۱) خروجی نشان داده شده در متلب

ج) روش مجزای سریع

برنامه decouple برای حل مسئله پخش بار از روش مجزای سریع تهیه شده است. قبل از آن باید برنامه lineflow می اجرا شود و از برنامههای busout و busout می توان برای چاپ نتیجه پخش بار و پخش توان در خطوط استفاده کرد. قالب خروجی مشابه روش گوس سایدل است.

برای اجرای این روش فایل maindecouple.m ران میشود:

basemva = 100; accuracy = 0.001; maxiter = 50;

lfybus tic decouple toc busout lineflow

خروجی برنامه lineflow همان خروجی پخش توان در خطوط می باشد که از روش مجزای سریع با اعمال عدم تطابق توان تعیین شده حاصل شده است. خروجی برنامه decouple هم در این روش مورد نیاز است.

decouple: این برنامه، پاسخ پخش بار را از روش مجزای سریع بدست میآورد و برای این کار به پروندههای inedata و busdata و لتاژ شینها برحسب پریونیت و زاویهها برحسب درجه طراحی شده است. مقادیر بار و تولید به کمیتهای pu در مبنای pu در مبنای انتخاب شده تبدیل میشوند. در برنامه امکانی فراهم شده است تا توان راکتیو هنگامی رخ می دهد که ولتاژ مشخص شده خیلی زیاد یا خیلی کم شود.

نتیجه روش مجزای سریع:

Enter the method for load flow (1 - GS, 2 - NR, 3 - Fast Decouple): 3

Elapsed time is 0.039039 seconds.

Power Flow Solution by Fast Decoupled Method

Maximum Power Mismatch = 0.00034345

No. of Iterations = 6

Bus	Voltage	Angle	Lo	ad	Gener	ration	Injected
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar	Mvar
1	0.975	-3.334	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
2	0.967	-4.124	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000
3	0.965	-5.312	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
4	0.978	-3.882	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000
5	1.006	-1.845	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
6	1.000	-1.533	0.000	0.000	30.000	13.797	0.000
7	1.000	-3.955	0.000	0.000	15.000	25.042	0.000
8	1.000	-0.058	0.000	0.000	20.000	-25.982	0.000
9	1.000	-1.354	0.000	0.000	20.000	-4.536	0.000
10	1.050	0.000	0.000	0.000	37.468	59.527	0.000
Tota	1		120.000	58.100	122.468	67.849	0.000

<u></u>	mmand Windo	nw .							
.0	and wind			Line	Flow and	Losses			
				t bus & 1				Transformer	
	from	to	MW	Mvar	AVM	MW	Mvar	tap	
	1		-20.000	-9.700	22.228				
	_	2			18.580	0.073	0.291		
			-14.359			0.156			
				-9.062			1.054		
	2		-30.000	-14.500	33.320				
		1	-17.598	-5.451	18.423	0.073	0.291		
		3	7.783	-1.102	7.861	0.040	0.159		
		6	-20.190	-7.947	21.697	0.302	1.209		
	3			-9.700					
		2	-7.743						
		7	-12.259	-10.961	16.444	0.174	0.697		
	4	_		-14.500					
		7		-13.120					
		8	-27.506	-1.381	27.541	0.476	1.905		
	5		-20 000	-9.700	22 220				
	3	6	-20.000			0.009	0.037		
				-13.908					
		10	17.041	13.500	22.104	0.255	1.157		
	6		30 000	13.797	33.021				
	0	1	14.515		16.116	0.156	0.623		
		2	20.492		22.444				
		5	2.371						
		9	-7.369			0.006	0.023		
		-							
	7		15.000	25.042	29.191				
		3	12.433	11.658	17.044	0.174	0.697		
		4	2.575	13.419	13.664	0.075	0.299		
	8			-25.982					
		4	27.982						
		10	-7.980	-29.255	30.324	0.368	1.471		
	9	1	20.000			0.000	1 051		
		1		10.116 -1.831					
				-12.795			0.023		
		10	-10.932	-12.195	10.043	0.221	0.508		
	10		37.468	59.527	70.337				
		5	17.941		23.453	0.299	1.197		
		8		30.726					
		9	11.179			0.227			
	Total	los	s			2.468	9.873		
fx	>>								

شکل ۸-۱) خروجی نشان داده شده در متلب

مقایسه خروجی ۳ روش

Enter the method for load flow (1 - GS, 2 - NR, 3 - Fast Decouple): 1 Elapsed time is 0.035696 seconds.

Power Flow Solution by Gauss-Seidel Method Maximum Power Mismatch = 0.000887003

No. of Iterations = 39

Bus	Voltage	Angle	Lo	ad	Gener	Injected	
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar	Mvar
1	0.975	-3.322	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
2	0.967	-4.112	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000
3	0.965	-5.302	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
4	0.978	-3.876	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000
5	1.006	-1.838	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
6	1.000	-1.524	0.000	0.000	30.000	13.817	0.000
7	1.000	-3.948	0.000	0.000	15.000	25.070	0.000
8	1.000	-0.056	0.000	0.000	20.000	-25.973	0.000
9	1.000	-1.345	0.000	0.000	20.000	-4.532	0.000
10	1.050	0.000	0.000	0.000	37.345	59.562	0.000
Tota	1		120.000	58.100	122.345	67.944	0.000

Enter the method for load flow (1 - GS, 2 - NR, 3 - Fast Decouple): 2 Elapsed time is 0.039726 seconds.

Power Flow Solution by Newton-Raphson Method

Maximum Power Mismatch = 3.1609e-05

No. of Iterations = 3

Bus	Voltage	Angle	Lo	ad	Gene	ration	Injected	
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar	Mvar	
1	0.975	-3.334	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
2	0.967	-4.123	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000	
3	0.965	-5.312	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
4	0.978	-3.882	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000	
5	1.006	-1.845	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000	
6	1.000	-1.534	0.000	0.000	30.000	13.837	0.000	
7	1.000	-3.955	0.000	0.000	15.000	25.072	0.000	
8	1.000	-0.058	0.000	0.000	20.000	-25.971	0.000	
9	1.000	-1.354	0.000	0.000	20.000	-4.514	0.000	
10	1.050	0.000	0.000	0.000	37.464	59.535	0.000	
Tota	al		120.000	58.100	122.464	67.959	0.000	

Enter the method for load flow (1 - GS, 2 - NR, 3 - Fast Decouple): 3 Elapsed time is 0.039039 seconds.

Power Flow Solution by Fast Decoupled Method Maximum Power Mismatch = 0.00034345

No. of Iterations = 6

Bus	Voltage	Angle	Load		Generation		Injected
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar	Mvar
1	0.975	-3.334	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
2	0.967	-4.124	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000
3	0.965	-5.312	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
4	0.978	-3.882	30.000	14.500	0.000	0.000	0.000
5	1.006	-1.845	20.000	9.700	0.000	0.000	0.000
6	1.000	-1.533	0.000	0.000	30.000	13.797	0.000
7	1.000	-3.955	0.000	0.000	15.000	25.042	0.000
8	1.000	-0.058	0.000	0.000	20.000	-25.982	0.000
9	1.000	-1.354	0.000	0.000	20.000	-4.536	0.000
10	1.050	0.000	0.000	0.000	37.468	59.527	0.000
Total			120.000	58.100	122.468	67.849	0.000

گوس سايدل:

نيوتن رافسون:

مجزای سریع:

هر ۳ روش تقریبا خروجیهای یکسانی به ما دادند.

مقایسه پیچیدگیهای ۳ روش

یکی از روشهای عددی برای حل معادلات غیرخطی روش گوس سایدل میباشد که یک الگوریتم مبتنی بر تکرار میباشد. همانطور که مشخص است سرعت همگرایی به حدس اولیه وابسته است. معمولا حدس اولیه برای اندازه ولتاژ شینها 1pu با زاویه صفر در نظر گرفته میشود. روش گوس سایدل به تکرار زیاد برای حصول همگرایی نیاز دارد. روابط بسیار ساده هستند و سرعت رسیدن به جواب کم است.

مشهور ترین روش شناخته شده برای حل معادلات غیر خطی روش نیوتن رافسون میباشد. در روش نیوتن رافسون تعداد تکرارها به تعداد تکرارها به تعداد و سرعت رسیدن به جواب زیاد است. این روش پایدار است و بیشتر اوقات همگرا می شود و جوابهای بدست آمده دقیق تر می باشد.

تجربه نشان داده که تغییرات توان اکتیو و فاز بسیار به هم وابسته اند. همچنین توان راکتیو و اندازه ولتاژ نیز به هم وابسته اند. پس می توان عناصر N و N ماتریس ژاکوبین را برابر صفر قرار داد. به این روش جداسازی گفته می شود. در این روش سرعت محاسبات به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد اما دقت محاسبات کاهش می یابد. می توان روش مجزا شده را برای تسریع در همگرایی باز تقریب زد و با قراردادن اختلاف زاویه بین شینها برابر صفر معادلات را ساده تر کرد که به این روش مجزای سریع می گویند.

مراجع [۱] کتاب هادی سعادت با تشکر فراوان از همراهی شما