

Laboratorio de redes

Práctica 2. VLANs y enrutamiento entre VLANs

(Evaluable: laboratorio)

Clemente Barreto Pestana
cbarretp@ull.edu.es
Profesor Asociado

Área de Ingeniería Telemática Departamento de Ingeniería Industrial Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Práctica 2 -> Objetivos:

- Comprender el concepto de las **VLAN**.
- Diferenciar entre puertos de acceso y troncales (etiquetado de tramas).
- Configurar VLANs y sus puertos.
- Configurar interfaz administrativa y VLAN de gestión.
- Configurar enrutamiento entre VLANs

Introducción - conceptos básicos

- <u>Dominio de colisión</u>: área de una red donde los equipos compiten por el acceso al medio físico (compartido).
 - Cada puerto de un switch forma un dominio de colisión separado (en modo full-duplex no hay colisiones).
- <u>Dominio de broadcast/difusión</u>: área de una red donde se propagan las tramas de broadcast (se limita a N3 con un router).
 - En un switch con VLAN se separa una LAN en varios dominios de broadcast (subredes de N3).
- Ethernet es un medio compartido y si hay muchos equipos, hay problemas de rendimiento y escalabilidad:
 - Concurrencia en el acceso al medio (colisiones).
 - Tráfico de broadcast.

4

Con un Switch y las VLANs podemos acotar las dos cosas.

Funcionamiento de los conmutadores/switches

- Conmuta tramas usando direcciones MAC (N2).
- Mantiene tabla de conmutación/reenvío (aprendizaje).

MAC	Puerto	Edad (min)


Algoritmo/procesos:

- Aprendizaje: asocia MAC origen a puerto de entrada.
- **Inundación**: si MAC destino no está en la tabla, reenvío a todos los puertos (menos origen) con dir. dest. broad/multi-cast.
- Reenvío: reenvía trama a puerto asociado a MAC en la tabla.
- **Filtrado**: si MAC origen y destino están en el mismo puerto.
- Aging: Cada entrada tiene un contador con su edad. Se (re)inicia el contador cada vez que llega una trama con MAC/puerto en tabla (matching). Si el contador supera un umbral la entrada se borra (mantener eficiencia).



Implementación de las VLAN

- Se asignan puertos a distintas VLAN (dominios de broadcast separados).
- Un equipo de un puerto con una VLAN, solamente se puede **comunicar con equipos de la misma VLAN**.
- La comunicación entre equipos de distintas VLAN debe pasar por un router (enrutamiento N3)



VLANs - etiquetado de tramas

 Para diferenciar el tráfico de distintas VLAN se usa el etiquetado.

)	MAC de destino	MAC de origen	Ethertype/ Tamaño Carga útil	CRC32		
7	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5 6	0 1 0 n	0 1 2 3		
)	MAC de destino	MAC de origen		nertype/ camaño Carga útil	CRC32	
7	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5 6	0 1 2 3	0 1 0 n	0 1 2 3	

- Puerto troncal: transmite tramas de varias VLANs y se usan para conectar switches/routers con varias VLAN
 - Las tramas van etiquetadas: IEEE 802.1Q
 - Las tramas de la VLAN nativa no se etiquetan
- **Puerto acceso**: en donde se conectan los equipos, se asocia a una VLAN y usan tramas **sin etiquetar**.

PARTES DE LA PRÁCTICA (3 horas)

- I Introducción a los switches
- II. Enrutamiento entre VLANs con routers MikroTik
- III. Montaje de laboratorio (12 pasos)

Consola → Para <u>borrar</u>: flechas + backspace (suprimir)

screen /dev/ttyUSB0 38400 (En TL-SG3210 admin/123456)

Interfaces estado

S1# show interface status

Crear/Borrar VLAN (siempre hay una VLAN 1 por defecto)

S1# show vlan

S1(config)#vlan 99 (crear)

S1(config-vlan)#name management

S1(config)#no vlan 99 (borrar)

Modos de configuración de VLAN en los puertos:

- Acceso: conectar PC, sin etiquetar tramas, una VLAN.
- **Troncal**: conectar switches/router, tramas etiquetadas para varias VLAN. Hay una VLAN Nativa (sin etiquetar)
- General: admite cualquiera de las dos cosas

<u>Compatibilidad</u> en distintos modelos/versiones:

S1# show system-info (para ver el modelo y versión)

- **T2500G-10TS V1**: puertos de acceso, troncales y general limitado.
- T2500G-10TS V2: Sólo puertos general.
- TL-SG3210: Sólo puertos general.



Concepto de PVID (Port VLAN ID):

- Es el ID de VLAN (VID) por defecto que corresponde a un puerto
- Afecta al tratamiento de tramas en los puertos de acceso y troncales
- En puerto de acceso: se usa el PVID como referencia de la VLAN a la que pertenece el puerto.
- En puerto **troncal**: se usa el **PVID** para **la VLAN sin etiquetar** que puede gestionarse a través del mismo.
- Es <u>importante examinar siempre el PVID</u> que tiene cada puerto después de configurarlo.



<u>Puestos de acceso</u>: para conectar equipos de usuario e intercambio de tramas sin etiquetar.

En T2500G-10TS v1

S1(config)# interface range gi 1/0/6-7 (seleccionar interfaz/puerto)

S1(config-if)# switchport mode access (modo)

S1(config-if)# switchport access vlan 10

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# end

Modo general (el resto)

....

S1(config-if)# switchport general allowed vlan 10 untagged S1(config-if)# switchport pvid 10

11

<u>Puertos troncales</u>: para interconectar switch/routers y con tramas etiquetadas salvo para la VLAN nativa (PVID)

En T2500G-10TS v1

```
•••
```

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# switchport pvid 99 (VLAN nativa)
```

•••

Modo general (el resto)

• • •

S1(config-if)# switchport general allowed vlan 10,20 tagged S1(config-if)# switchport general allowed vlan 99 untagged S1(config-if)# switchport pvid 99 (VLAN nativa) S1(config-if)# no switchport general allowed vlan 1 (quitar)

4

Ver configuración de VLAN de un puerto

S1(config)# show interface switchport gi 1/0/1

VLAN de Gestión: acceso remoto seguro

Si se solamente se permite el acceso por una VLAN:

S2(config)# **ip management-vlan** 99 (sólo T2500G-10TS V1 y V2)

Siempre hay que poner una dirección IP para el acceso:

S1(config)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

En el **T2500G-10TS V1** se obliga a que **un puerto tenga como PVID la VLAN de gestión**. Por ello, conviene poner la VLAN de gestión como PVID de los puertos troncales.

II. Enrutamiento entre VLANs con routers MikroTik

- Entre VLANs hay que **pasar por un router**
- En un puerto del router llegan varias VLANs/subredes, hay que definir **interfaces virtuales** (varias direcciones IP).

Crear interfaces virtuales

R1> interface vlan add interface=ether1 name=ether1.10 vlan-id=10

R1> interface vlan add interface=ether1 name=ether1.20 vlan-id=20

R1> interface vlan add interface=ether1 name=ether1.99 vlan-id=99

Asignar direcciones

R1> ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether1.10

R1> ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1.20

R1> ip address add address=10.10.10.4/24 interface=ether1.99

III. Montaje de la práctica

