1. Назначение

Обеспечение работоспособности КТК «ЭЛОУ-АВТ» в условиях любых сбоев (аппаратных, программных, кибератак, стихийных бедствий), минимизация времени простоя и потерь данных.

2. Ключевые показатели

- **RTO (время восстановления)** – не более 4 часов для критических функций (авторизация, запуск сценариев), 8 часов – для полного восстановления.
- **RPO (допустимая потеря данных)** – не более 15 минут.

3. Классификация сценариев нарушения

Уровень	Характер нарушения	Действия
Локальный	Сбой одного сервера (БД или приложений)	Автоматический переход на резервный сервер в том же ЦОД, уведомление администратора
Региональный	Отказ целого ЦОД (пожар, отключение энергии)	Активация DRP – переключение трафика на резервный ЦОД (географически удалённый), запуск всех сервисов на резервном оборудовании
Аварийный	Массовое заражение, шифровальщик, компрометация ИИ	Экстренное отключение всех внешних соединений, переключение на заведомо чистые резервные копии, активация CSIRT

4. Резервное оборудование

- Полноценный дублирующий комплекс оборудования (серверы, СХД, сетевое оборудование) в резервном ЦОДе. Синхронизация данных в реальном времени с задержкой до 5 минут.

5. Порядок перехода

1. Дежурный администратор фиксирует отказ, оценивает уровень.
2. При уровне 2 и выше – оповещает руководителя ИБ и директора по ИТ.
3. Активируется DRP:
    a. Изменяются записи DNS или IP-адреса на резервные.
    b. Запускаются сервисы на резервном оборудовании (предварительно автоматически проверяются целостность данных и работоспособность).
    c. Переключаются пользователи – их АРМ автоматически перенаправляются на новый адрес.
4. Проводится проверка корректности работы всех сценариев (включая указанные – пуск, остановка, отказ насоса).
5. Основной узел восстанавливается в фоновом режиме, после чего выполняется обратное переключение.

6. Коммуникация во время аварии

- Внутренние оповещения – по SMS и корпоративному мессенджеру с подтверждением.
- Внешние – регуляторам и партнёрам – согласно утверждённому списку контактов (в течение 30 минут для критических инцидентов).

7. Тестирование плана

Не реже 1 раза в 6 месяцев проводится тренировка восстановления с имитацией отказа основного ЦОД, по результатам корректируется план.

8. Хранение плана

Электронная и бумажная копии хранятся у руководителя ИБ, у администратора КТК и в надёжном сейфе вне здания.