

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO DEL MANICOTTO GTS CON

IL KIT DI FISSAGGIO OLEODINAMICO



Pompa idraulica 230 V Monofase con comando a distanza 24 V AMT-PUD1100E



AMT-HC7210 Tubo flessibile con attacco rapido lunghezza 3 Mt



AMT-P10T Pinza con cilindro idraulico



1) Per utilizzare il Kit di fissaggio leggere con attenzione le istruzioni contenute nella comando a distanza per azionare la pinza occhiali, accertarsi che il tappo dell'aria sia svitato di 1-2 giri e che il manicotto valigia. Collegare quindi gli attacchi draulici e la presa di corrente. Agire sul draulica. Utilizzare sempre guanti ed sia ben centrato durante il serraggio.





2) Verificare che si stia utilizzando il corretto tipo di manicotto per il diametro della barra da unire; il diametro è stampigliato nel manicotto, a fianco del marchio 'TECNARIA'. Il manicotto si fissa dal lato in cui è presente il foro di

5) Con la pressa inserire forzatamente i chiodi, agendo sul pulsante di comando della pompa. La pressa deve lavorare in modo perfettamente perpendicolare rispetto il manicotto.



6) Inserire parzialmente i chiodi montati sulla strip di plastica all'interno dei fori sul secondo lato.



spezione.

3) Inserire i chiodi montati sulla strip di plastica all'interno dei fori sul primo lato



7) Inserire la seconda estremità della barra Spingere verso il basso i chiodi per bloccare fino a quando tocca l'altra estremità. eventuali fuoriuscite della barra.



foro di ispezione. Inserire 4) Inserire la barra fino a quando risulta parzialmente i chiodi.



8) Con la pressa inserire forzatamente i chiodi del secondo lato.