Laboratório de Introdução à Arquitetura de Computadores

IST - LEIC

2022/2023

Interação do processador com memória e periféricos Guião 3

15 a 19 de maio de 2023


(Primeira metade da semana 3)

1 – Objetivos

Com este trabalho pretende-se que os alunos pratiquem a utilização do microprocessador PEPE (Processador Especial Para Ensino) para acesso a periféricos (um teclado e dois displays de 7 segmentos).

2 - Funcionamento de um teclado

O teclado de 16 teclas a usar neste guião está organizado internamente como uma matriz de 4 linhas por 4 colunas. Neste caso as teclas disponíveis são os números 0 a 9 e ainda as letras de A a F. O que se pretende fazer do ponto de vista do microprocessador é saber qual a tecla que foi premida (com o cursor em cima da tecla e fazendo clique, simulando o carregar na tecla com um dedo).





O teclado não indica diretamente qual a tecla que foi premida. Para descobrir qual foi, o programa tem de testar sucessivamente as várias linhas do teclado, para ver se alguma tecla foi premida. Quando tal acontecer, a tecla faz um curto-circuito entre a linha e a coluna que a definem, fazendo com que o bit introduzido na linha (seja 0, seja 1) apareça na coluna (saída). Coluna a que nenhuma linha ligue vale 0 no bit de saída.

Aplica-se sucessivamente um 1 apenas a uma das linhas. Ou seja, colocam-se os valores "0001", "0010", "0100" e "1000" em formato binário nas entradas (linhas), lendo as saídas do teclado (colunas) em cada caso.

Com o valor 0001b aplicado nas linhas, se se obtiver nas colunas o valor 0001b, quer dizer que a tecla que foi premida foi a tecla "0". Se o valor for 0010b, quer dizer que foi a tecla "1" que foi premida. Se for 0100b ou 1000b, a tecla premida terá sido "2" ou "3", respetivamente.


Com o valor 0010b aplicado nas linhas (o 1 está agora na segunda linha), é possível detetar se uma das teclas "4", "5", "6" e "7" foi premida, se se ler das colunas o valor 0001b, 0010b, 0100b ou 1000b, respetivamente.

Raciocínio idêntico aplica-se às teclas da 3ª e 4ª linhas do teclado.

Desta forma, fazendo um ciclo de "varrimento" às quatro linhas consegue-se detetar qualquer tecla em qualquer linha.

3 – Teste do teclado

Primeiro vamos testar e verificar o funcionamento do teclado com um circuito muito simples, descrito pela figura seguinte. Um conjunto de 4 interruptores permite injetar valores nas linhas do teclado (entradas) e um conjunto de 4 leds permite ver o estado das colunas (saídas).




Um led liga apenas quando uma tecla é carregada e o bit injetado na linha dessa tecla está a 1.

O circuito que implementa este diagrama é dado já montado (ficheiro lab3-1.cir).

Faça o seguinte:


- Carregue este circuito no simulador (ou pelo botão **Load source**, **3**, ou por *drag & drop*);
- Passe para "Simulation";
- Abra as janelas de controlo de cada um destes dispositivos (com clique).




Experimente colocar o valor 0001b nos interruptores, fazendo clique no bit 0 dos interruptores.

As janelas de controlo dos dispositivos deverão ter o seguinte aspeto:







Carregue agora nas várias teclas do teclado e verifique que quando carrega numa tecla da primeira linha o led respetivo se liga. Nas teclas das outras linhas, nada acontece.

Note que:


- Só as teclas da primeira linha são detetadas, pois só a primeira linha tem um 1;
- A tecla 0 está à esquerda, enquanto o bit de ordem 0 nas colunas está à direita. É apenas efeito visual. O que interessa é a ordem dos bits lidos das colunas;

Agora experimente sucessivamente com os valores 0010b, 0100b e 1000b nos interruptores, e verifique que teclas consegue detetar em cada caso. Por fim, experimente com o valor 1111b nos interruptores, clique nas várias teclas de uma mesma coluna e verifique que assim não se consegue distingui-las.

Conclusão: para detetar uma tecla qualquer tem de se testar as diversas linhas, uma de cada vez.


4 – Displays hexadecimais

Permitem visualizar dígitos hexadecimais, de 0 a F, ligando um ou mais dos 7 segmentos que compõem cada display. Têm apenas uma entrada, de 4 bits (para especificar uma das 16 hipóteses). Permitem indicar também quando a sua entrada não tem um valor definido (figura do lado esquerdo). As cores são configuráveis (fazendo duplo clique no display em modo "Design").







Para testar o funcionamento dos displays, carregue o circuito que implementa o diagrama seguinte, contido no ficheiro **lab3-2.cir** (com o botão **Load source**, **3**, ou por *drag & drop*).



Este circuito contém um módulo Entrada hexadecimal, que permite especificar diretamente valores hexadecimais, e um módulo Displays. Ambos estão configurados para 16 bits, ou seja, 4 dígitos hexadecimais.

Passe para "Simulation" e faça clique em cada um dos módulos, o que abre os respetivos painéis de controlo, com o seguinte aspeto:






A entrada hexadecimal permite escrever (com o teclado do computador) 4 dígitos hexadecimais, ou 16 bits, como indicado (se um valor for inválido, fica vermelho).

O módulo Displays mostra 4 dígitos hexadecimais e, por cima de cada um, os bits que lhe correspondem no pino de entrada (IN) do módulo. Os dígitos hexadecimais introduzidos na entrada hexadecimal aparecem nos displays.

A Entrada hexadecimal tem um botão que permite desligar a sua saída, deixando de forçar um valor. Nestas circunstâncias, o pino de entrada dos Displays fica "no ar" (estado também conhecido por Alta Impedância, ou valor Z). Experimente carregar nesse botão e veja que os displays ficam com aspeto de não inicializados.




Por esta razão, diz-se que o pino de saída da Entrada hexadecimal é Tristate (cada bit tem 3 estados, 0, 1 e Z).

5 – Leitura do teclado e escrita nos displays com o PEPE

5.1 – Circuito

O circuito para leitura do teclado com um programa é fornecido já montado (ficheiro lab3-3.cir).



São necessários os seguintes módulos:

- **PEPE** (cujo relógio é gerado internamente);
- **RAM** (uma memória de 16 bits de dados, 14 bits de endereço e com capacidade de endereçamento de byte);
- **POUT-1** (periférico de saída liga aos displays. Este circuito tem 2 dígitos hexadecimais);
- **POUT-2** (periférico de saída liga às linhas do Teclado);
- **PIN** (periférico de entrada liga às colunas do Teclado);
- **Teclado** (teclado de 4 linhas e 4 colunas);
- Descodificador e AND (para permitir aceder aos dispositivos. Neste momento não é relevante. A descodificação de endereços será tratada no guião de laboratório 8).

NOTAS IMPORTANTES:

• Os acessos aos periféricos (quer em escrita quer em leitura) devem ser feitos com a instrução **MOVB**, pois estes periféricos são de apenas 8 bits;


- Os acessos à memória podem ser feitos com MOV (16 bits) ou MOVB (8 bits);
- A memória e periféricos estão disponíveis nos seguintes endereços:

Dispositivo	Endereços
RAM (memória)	0000Н а 3FFFH
POUT-1 (periférico de saída de 8 bits)	А000Н
POUT-2 (periférico de saída de 8 bits)	С000Н
PIN (periférico de entrada de 8 bits)	Е000Н

5.2 - Simulação do circuito


Passe o simulador para "Simulation".

Faça clique nos displays e no teclado, para abrir os respetivos painéis, e desloque-os para uma zona do ecrã fora da janela do simulador.





Faça também clique na RAM e abra o respetivo painel, que tem o aspeto indicado na página seguinte. Verifique, fazendo scroll na barra do lado direito, que o endereço máximo é 3FFFH, tal como deve ser atendendo a que esta memória tem 14 bits de endereço ($2^{14} = 4000H$).




5.3 – Programa de leitura do teclado e escrita nos displays

Abra o ficheiro **lab3.asm** (com um editor de texto do tipo NotePad++ para PC ou Brackets para Mac) e tente perceber o que faz este programa, pelos comentários e pelo funcionamento descrito na secção 2.

De seguida, execute os seguintes passos:

- 1. Abra o painel de controlo do PEPE (clique no módulo) e carregue o ficheiro **lab3.asm** (pelo botão **Load source**, , ou por *drag & drop*);
- 2. Execute o programa em modo contínuo, com o botão **Start** (), e carregue numa tecla da linha 4 (a de baixo). Verifique que os displays exibem a linha (8) e a coluna (1, 2, 4 ou 8) correspondentes à tecla em que carregou (ou seja, 81, 82, 84 ou 88);
- 3. Verifique também que estes valores são exibidos apenas <u>enquanto</u> a tecla estiver a ser carregada. <u>Verifique no programa o que é que permite ter esta distinção de</u> comportamento, consoante a tecla está carregada ou não;
- 4. Verifique que em qualquer altura pode fazer pausa à execução do programa, carregando no botão **Pause** (11) do PEPE. A partir daí pode então executar uma instrução de cada vez, ou passo a passo, carregando no botão **Step** (2) do

- PEPE. Em qualquer altura, pode voltar a executar em modo contínuo, carregando no botão **Resume** (1).
- 5. Note que <u>não se consegue detetar teclas carregadas em execução passo a passo</u>, pois o cursor do rato é só um (e ou se carrega no botão **Step** () ou no teclado). A funcionalidade de auto-step permite resolver este dilema. Selecione a velocidade mais rápida ("Very fast") e carregue no botão **Step** ():



- 6. Verifique que a barra azul circula entre o label "espera_tecla" e pouco mais abaixo, mas que quando carrega no teclado numa tecla da última linha o programa vai até à última instrução (tem de deixar a tecla carregada tempo suficiente para o PEPE ler o teclado na instrução MOVB RO, [R3]);
- 7. NOTA O AND com R5 (0FH) destina-se a forçar a 0 os bits 7 a 4 lidos do periférico de entrada, pois estes estão "no ar" (uma vez que o teclado só liga aos bits 3 a 0) e dão valores aleatórios, pelo que têm de ser eliminados;
- 8. Termine a execução do programa, carregando no botão **Stop** () do PEPE;

9. Altere o valor da constante **LINHA** (no ficheiro **lab3.asm**) para 1, 2 ou 4. Guarde o ficheiro (no editor de texto), faça **Reload** (e) e volte ao passo 2 acima, verificando que agora o programa deteta teclas noutra linha (indicada pela constante **LINHA**).

6 – Versão intermédia do Projeto

O programa do ficheiro **lab3.asm** dá apenas para uma tecla numa linha. Pretende-se detetar qualquer tecla em qualquer linha. O teclado é um componente essencial para a execução do projeto, cuja **versão intermédia deve ser entregue até dia 26 de maio** (até às 23h59).

Como parte desta entrega (verifique no enunciado do projeto todos os requisitos da versão intermédia), deve fazer um programa que faça o varrimento (em ciclo) das quatro linhas do teclado e detete a tecla premida, <u>obtendo o seu valor hexadecimal</u> (0 a FH), <u>em vez de apenas os valores separados da linha e da coluna</u>.

Para tal, deve fazer os passos seguintes:

- Faça um programa (pode usar o programa do ficheiro lab3.asm como base) que varre continuamente, em ciclo, as várias linhas do teclado, verificando se alguma das teclas foi premida e, quando tal acontecer, sai do ciclo com a linha e a coluna da tecla em dois registos (use *breakpoints* e/ou a funcionalidade de autostep para verificar se os valores obtidos estão certos);
- Na realidade, o que quer obter é um valor entre 0 e FH, correspondente ao valor da tecla carregada, em vez de apenas informação separada sobre a linha e coluna da tecla. Acrescente código para converter esta informação no valor entre 0 e FH. Sugestão: o valor da tecla é igual a 4 * linha + coluna, em que tanto linha como coluna são números entre 0 e 3. Logo, terá de converter 0001b, 0010b, 0100b e 1000b (isto é, 1, 2, 4 e 8, valores possíveis quer para a linha, quer para a coluna) em 0, 1, 2 e 3, respetivamente. Tal pode ser feito contando o número de SHR (deslocamentos à direita de 1 bit) que se tem de fazer ao valor da linha (ou da coluna) até este ser zero (use um breakpoint para verificar se o valor obtido está certo, e se não estiver reinicie o programa e corra-o em single-step desde o breakpoint do ponto anterior, verificando os registos relevantes em cada passo);
- Acrescente código para mostrar o valor da última tecla carregada nos displays, em ciclo. Sempre que uma tecla é detetada e o seu valor mostrado, o programa deve voltar a esperar a deteção de uma nova tecla;
- Mas, mesmo realmente, o que quer é usar as teclas detetadas para executar funcionalidades (comandos) no projeto. Simule esta capacidade fazendo com que os displays mostrem agora o valor de um contador hexadecimal (valor de um registo), que é incrementado quando se carrega numa dada tecla (escolha qual) e decrementado quando se carrega numa outra tecla (escolha qual). Por cada tecla carregada, o contador só deve variar uma vez.

A tabela A.9 do livro contém informação sobre cada instrução do PEPE.

O objetivo deste exercício é fazer o software básico de leitura do teclado, que constitui o coração do controlo do programa do projeto. Será apenas questão de, mais tarde, adaptar o que se faz com o valor da tecla lida.